







EPSON STYLUS PHOTO RX520 ikonu saraksts

Kļūdas ziņojums








Displejs	Nozīme
	Beigusies tinte. Jānomaina tukšā tintes kasetne.
	Tintes kasetne nav instalēta vai ir instalēta nepareizi. Jāinstalē tintes kasetne pareizi.
	Papīrs ir beidzies. Nav papīra lokšņu padevējā.
	Papīrs ir saņurcīts. Iztīrīt saņurcīto papīru, pēc tam nospieš pogu Start (sākt).
	Indeksu lapas kļūda. Novietot indeksu lapu pareizi.
	Indeksu lapas kļūda. Aizpildīt ovālus pareizi.

Displejs	Nozīme
	Indeksu lapas kļūda. Indeksu lapa neatbilst fotogrāfijām atmiņas kartē. Pārbaudīt atmiņas karti.
	Kļūda priekšskenēšanas režīmā. Pārbaudīt fotogrāfijas novietojumu.
	Kļūda priekšskenēšanas režīmā. Pārbaudīt filmas novietojumu.
	Nepietiek tintes, lai pabeigtu galviņas tīrīšanu. Nomainīt ar jaunu tintes kasetni.
	Mehāniska kļūda. Izsaukt apkalpes personālu.
	Izlietotās tintes spilventiņš piesūcies. Izsaukt apkalpes personālu.

Brīdinājuma ziņojums

Displejs	Nozīme
	Izlietotās tintes spilventiņš gandrīz pilns. Izsaukt apkalpes personālu.
	Atmiņas kartē nav fotogrāfisku datu. Pārbaudīt datus atmiņas kartē.
	Atmiņas kartes kļūda. Pārbaudīt atmiņas karti.
	Nevar atpazīt fotoaparātu. Pārbaudīt savienojumu.
	Papīra biezuma sviras stāvokļa kļūda. Iestatīt papīra biezuma sviru pareizā stāvoklī.






Informācija

Displejs	Nozīme	
	Tintes līmeņa informācija	
	Ielikt atmiņas karti.	
	Pievienots PictBridge fotoaparāts.	
	Pievienots fotoaparāts USB DIRECT	
		Papīra biezuma sviras stāvoklis tika mainīts.
	Dators ir pievienots.	



Parastas ikonas



Displejs	Nozīme
	Tintes līmeņa indikators.
	Tintes līmeņa indikators (drukāšanas laikā)
 Printing	Krāsainas kopijas izdrukāšana/kopēšana.

Kopēšanas režīma ikonas

Displejs	Nozīme
	Kopijas.
	Krāsaina kopēšana.
	Melnbalta kopēšana.
 Printing	Melnbaltas kopijas kopēšana.
	Pielāgot lapas izmēriem.

Atmiņas kartes režīma ikonas










Displejs	Nozīme
	Drukāt visu.
	Drukšanas indeksa lapa.








Displejs	Nozīme
	Drukāt no indeksa lapas. Uzlikt indeksu lapu un tad nospieš pogu Start (sākt).
 DPOF	Atrasti DPOF dati.

Filmas/fotogrāfijas režīma ikonas

Displejs	Nozīme
	Priekšskatīšanas režīms.
	Kopēt fotogrāfiju.
	Krāsaina negatīva filma.
	Krāsaina pozitīva filma.
	Slaidi.
	Melnbalta negatīva filma.
	Restaurācija ieslēgta.
	Restaurācija ir ieslēgta šai fotogrāfijai.

Iestatīšanas/utilitūtu režīma ikonas

Displejs	Nozīme	
 Check Ink Levels	Pārbaudīt tintes līmeņus. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
 Clean Print Head	Iztīrīt drukas galviņu. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
 Check Ink Nozzles	Pārbaudīt tintes sprauslas. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
	 Printing	Sprauslu pārbaudes parauga izdrukāšana.
 Align Print Head	Izlīdzināt drukas galviņu. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
	 Printing	Drukas galviņas izlīdzināšanas parauga izdrukāšana.
		Iestatīt galviņas izlīdzināšanu.
 Change Cartridges	Nomainīt kasetnes. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
	1 	Nospieš pogu Start (sākt) un tad atvēr skenera bloku.

Displejs	Nozīme	
	2 	Nomainīt tintes kasetnes.
	3 	Aizvērt skenera bloku, nospieš pogu Start (sākt).
 Auto Correct	Automātiskā izlabošana. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
	OFF	Off (Atslēgt)
	P.I.M.	Drukas attēla atbilstība
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Kopijas kvalitāte. Lai ielietu šajā režīmā, nospieš pogu Start (sākt).	
		Normāla
		Uzmetuma
		Foto kvalitāte