

# EPSON®

## MM PROJECTOR ULTI EDIA

# EMP-74 EMP-74L EMP-54

## Manuale dell'utente

日本語

English

Français

Deutsch

Español

中文(繁體)

中文(简体)

## Caratteristiche del proiettore

### Prima di utilizzare il proiettore

Questo capitolo descrive l'utilizzo del telecomando, la configurazione del proiettore e il relativo collegamento a un computer o all'apparecchiatura video.

### Funzionamento di base

Questo capitolo descrive le operazioni di base, come l'accensione e lo spegnimento del proiettore e la regolazione delle immagini proiettate.

### Funzionamento avanzato

Questo capitolo illustra le utili opzioni per l'ottimizzazione della proiezione delle immagini e l'utilizzo dei menu di configurazione.

### Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni sulle operazioni da eseguire in caso di eventuali problemi del proiettore.

### Appendici

Questo capitolo descrive le procedure per la pulizia del proiettore e fornisce altre utili informazioni.

## Notazioni utilizzate nel presente Manuale dell'utente

## Conoscere questa Manuale

## Salvataggio del Manuale dell'utente come file PDF sul computer

## Nomi e funzioni dei componenti

## Uso delle opzioni dei menu di configurazione

## Accessori opzionali

## Glossario

## Indice