

**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-740**  
**EMP-732**

**Bedienungsanleitung**

日本語

English

Français

Italiano

Español

中文(繁體)

中文(简体)

## **Ausstattung des Projektors**

### **Vor der Inbetriebnahme des Projektors**

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Fernbedienung, die Einstellung des Projektors und der Anschluss an einem Computer und von Videogeräten beschrieben.

### **Grundbedienung**

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Bedienung erklärt, wie das Ein- und Ausschalten und das Einstellen des projizierten Bildes.

### **Weitere Bedienung**

In diesem Kapitel werden verschiedene Funktionen für eine bessere Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenüs beschrieben.

### **Fehlersuche**

In diesem Kapitel wird beschrieben, was im Falle einer Projektorstörung zu unternehmen ist.

### **Anhänge**

In diesem Kapitel wird die Reinigung des Projektors beschrieben und außerdem sind andere nützliche Informationen aufgeführt.

\* In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Anweisungen für den EMP-745, den EMP-740, den EMP-737 und den EMP-732. In den Abbildungen dieser Anleitung wird der EMP-745 und der EMP-737 gezeigt, falls nicht anderweitig angegeben.

**In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen**

**Dieses Handbuch verstehen**

**Dieses Handbuch auf einem Computer speichern**

**Bezeichnung und Funktion der Teile**

**Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen**

**Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial**

**Glossar**

**Stichwortverzeichnis**