

EPSON®

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

EMP-7900

Bedienungsanleitung

English

Français

Italiano

Español

中文(繁體)

中文(简体)

Ausstattung des Projektors

Vor der Inbetriebnahme des Projektors

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Fernbedienung, die Einstellung des Projektors und der Anschluss an einem Computer und von Videogeräten beschrieben.

Grundbedienung

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Bedienung erklärt, wie das Ein- und Ausschalten und das Einstellen des projizierten Bildes.

Weitere Bedienung

In diesem Kapitel werden verschiedene Funktionen für eine bessere Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenüs beschrieben.

Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, was im Falle einer Projektorstörung zu unternehmen ist.

Anhänge

In diesem Kapitel wird die Reinigung des Projektors beschrieben und außerdem sind andere nützliche Informationen aufgeführt.

Verwendete Bezeichnungen

Dieses Handbuch verstehen

Speichern dieser Bedienungsanleitung als PDF-Datei in einem Computer

Bezeichnung und Funktion der Teile

Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen

Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial

Glossar

Stichwortverzeichnis