

"U-xx" se refiere al número de página del Manual de instrucciones.

"E-xx" se refiere al número de página del Guía de funcionamiento de EasyMP.

"M-xx" se refiere al número de página del Guía de funcionamiento de EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-33, E-49
.gif	E-49
.jpg	E-33, E-49
.mpg	E-33, E-49
.mrk	E-49
.png	E-49
.sit	E-42, E-49
.wav	E-33

A

A los puertos de salida de audio	U-28
AC- 3	E-49
Accesorios opcionales	U-133
Ajuste automático	U-76
Ajuste de Color	U-81
Ajuste de enfoque	U-70
Ajuste de la posición horizontal del área de proyección	U-40
Ajuste de la posición vertical del área de proyección	U-39
Ajuste de la sincronización	U-77
Ajuste de las imágenes del ordenador	U-76
Ajuste de pie	U-39

Ajuste de tracking	U-76
Ajuste de zoom	U-41
Ajuste del tamaño del área de proyección	U-41
Ajustes de conexión de red	U-93
Ajustes de salida	U-37
Almacenamiento USB	U-30
Altavoces	U-29
Altavoz	U-6, U-28
Alto	U-85
Altura	U-84
Ampliar	U-57
Animación	E-33, E-46
Apagado del proyector	U-45
Apagado directo	U-46
Archivos de imágenes y películas	E-61
Área de proyección	U-42
Área de recepción de luz del mando a distancia	U-6
Artículos de consumo	U-133
Asa	U-6
Aspecto	U-63
Audio	U-85
Auto Quick Corner	U-41, U-83
Autorizado	E-21
Avanzado	E-47

Ayuda	U-97
-------	------

B

Bajo	U-85
Barra de herramientas	E-4
BGM	E-35
Bloqueo de botones del mando a distancia	U-67
Bloqueo de botones del panel de control	U-67
Bloqueo de seguridad	U-7
Bloqueo funcionam.	U-84
Botón de expulsión	U-17
Brillo	U-81, E-7
búsqueda automática ESSID	E-30

C

Cable de alimentación	U-33
Cable de audio	U-28
Cable de ordenador	U-20, U-133
Cable de vídeo componente	U-133
Cable USB	U-21, U-30
Cables del mando a distancia	U-133
Calidad de imagen	E-35
Cámara digital	U-30
Cambio de pantalla	E-57



CardPlayer	E-48, E-50
Carpeta de guión	E-35
Célula	E-35
Central USB	U-30
Cifrado WEP	E-27
Clave codificación	E-27
Código solicitud	U-48
Color de fondo	E-35
Condiciones de visualización	E-64
Conexión a un fuente de vídeo	U-25
Conexión a un ordenador	U-19
Conexión USB	U-139
Conexiones de cable de red	U-24
Configuración de evento	E-71
Configuración de red	E-68
Configuración del proyector	E-68
Congelar	U-57
Contraseña	E-28
Contraseña protegida	U-48
Contraste	U-81, E-7
Control del brillo	U-85
Control del proyector	E-69
Corrección de altura	U-73
Corrección manual de la distorsión del área de proyección	U-70
Corrección vertical y corrección horizontal	U-72
Correo una notificación de problema	E-72
Crear fácilmente un escenario	E-44

Cruz	U-57
Cuando tenemos algún problema	U-99
Cuarto de estar	U-78, U-81
Cubierta de la lámpara	U-6
Cubierta de la lente	U-6, U-33


D

Desconexión automática	U-86
Desde el techo	U-14
Detecta las fuentes que están ingresando	U-36
Detención de la reproducción	E-57
Dinámico	U-78, U-81
Direcci. IP de trampa SNMP	E-74
Dirección IP	U-94, E-10
Dirección IP del servidor SMTP	E-71
Direct Power ON	U-86
Direction	E-71
Disco duro compatible con USB	U-30
Distancia	U-11, U-21
Distancia de proyección	U-15
DPOF	E-49

E

Easy Menu	E-52
EasyWeb	E-67
Edición de un escenario	E-59
Efecto	E-64
Ejecución automática	E-42

EMA	E-36
EMP Monitor	M-2
EMP SlideMaker2	E-32
Encender el proyector	U-33
Enfoque	U-70
Enfoque automático	U-35, U-41, U-83
Entrada Computer1	U-82
Entrada Computer2	U-82
Entrada de alimentación	U-7
Entrada de caracteres y números	E-29
Entrada de números	U-95
Entrada de una contraseña	U-49
Envío de un escenario	E-42
ESC/VP21	U-138
Escenarios	E-32
Especificaciones	U-142
Estado de funcionamiento del proyector	U-99
Estado de la lámpara de proyección	U-99
Estado de la temperatura interna	U-99
Etiquetas adhesivas	U-50
Evitando el acceso no autorizado	E-23
Extendida	U-86
Extra-high Quality	E-35
E-Zoom	E-7



F

Fijación de la bandeja para el techo	U-144
Filtro de aire	U-6, U-7
Firewall	E-21
Fondo	U-86
Formato	E-27
Formatos de color CMYK	E-33, E-49
Formatos progresivos	E-33, E-49
Fuente	U-38, U-88
Función de bloqueo de botones de funcionamiento	U-67
Función de fondo	U-56
Función de imagen en imagen (PinP)	U-58
Función de notificación por correo	E-70
Función de puntero	U-60
Función de ratón inalámbrico	U-21
Función de vista preliminar	U-53
Funcionamiento durante la presentación	E-57
Funciones de los botones	M-6
Funciones de red	U-92

G

Girar la imagen	E-55
Grupos	E-13

H

H/V-Keystone	U-84
HDTV	U-141

H-Keystone	U-84
Horas lámpara	U-88

I

ID de clave	E-27
ID del proyector	U-86
Identificación del proyector/Identificación del mando a distancia	U-66
Idioma	U-87
Imagen	U-81
Imagen pantalla sec.	U-85
Imágenes	E-33
Imágenes de pantalla ancha	U-64
Indicador Lamp/Temp	U-101
Indicador Power	U-99
Indicadores	U-9, U-99
Info sinc	U-88
Información	U-88
Inicialización	U-82
Inserción de las pilas	U-11
Instalación del proyector	U-14
Intensidad del color	U-81
Interceptados	E-21
Interruptor [R/C]	U-8, U-12

J

JPEG	E-35, E-49
------------	------------

K


Keystone	U-84
----------------	------

L

Lámpara de acceso	U-18
LEAP	E-24, E-28
Limpieza de la lente	U-123
Limpieza de los filtros de aire y la entrada de aire	U-123
Limpieza del gabinete del proyector	U-123
Lista de proyectores	M-7
Logo del usuario	U-56, U-130
Logotipo del usuario	U-86

M

Mando a distancia	U-8
Margen de funcionamiento del mando a distancia	U-12
Mensaje	U-86
Menús	U-80
Menús de configuración	U-80
Mini D-Sub de 15 pins	U-20
Modo de color	U-78, U-81, E-7
Modo de conexión con IP	E-10
Modo de funcionamiento	E-64
Modo en espera	U-87
Modo Guía	E-52



Modo Rápido	E-52, E-54
Monitor externo	U-23
Monitoreando y controlando proyectores (EMP-830)	U-92
Monitorizar y controlar	M-2
MPEG	E-49
MPEG-1 Layer 2	E-33, E-49
MPEG2-PS	E-33, E-49
Música	E-45

N

Navegador de Internet	E-67
Network Screen	E-3
Nitidez	U-81
Nombre de guión	E-34
Nombre de usuario	E-28
Nombres de las partes y funciones	U-6
Nombres y funciones de cada icono	E-4
Número de puerto	E-71

O

Opciones de inicio	U-83
Opciones PinP	U-85
Opciones Quick Setup	U-83
Operación	U-86
Orden de presentación	E-64
Ordenadores compatibles	U-19

P

Palanca de ajuste de pata	U-6, U-7
Panel de control	U-6, U-9
Pantalla	U-133
Pantalla de inicio	U-86
Pantalla translúcida	U-14
Pata ajustable delantera	U-6, U-7, U-39
Pata ajustable trasera	U-7
Patas ajustables traseras	U-40
Pausa	U-57
PCM lineal	E-33, E-49
Período de reemplazo de la lámpara	U-124
Pizarrón	U-54
Posición	U-82
Posterior	U-86
PowerPoint	E-33
Preajuste	U-61, U-82
Presentación	U-78, U-81, E-31, E-33, E-48
Presentación de diapositivas	E-62
Prevención contra robos	U-48
Previa	E-45
Problemas	U-102
Progresivo	U-82
Proyección	U-86
Proyección de escenarios	E-56
Proyectando archivos de imágenes y películas	E-61
PSK	E-28
Puerta de enlace priorizada	E-68

Puerto [Audio]	U-10, U-28
Puerto [Audio Out]	U-10
Puerto COM	U-87
Puerto [Computer1/Component]	U-10
Puerto [Computer2/Component]	U-10
Puerto [Control (RS-232C)]	U-10
Puerto de red	U-7
Puerto [Monitor Out]	U-10
Puerto [Remote]	U-10
Puerto [S-Video]	U-10
Puerto [USB TypeA]	U-10
Puerto [USB TypeB]	U-10
Puerto [Video]	U-10
Puertos de entrada/salida	U-7, U-10
Puntero	U-85
Puntero del ratón	U-21
Puntos de fijación de la bandeja para techo	U-7

Q

Quick Corner	U-71, U-74, U-84
Quick Setup	U-41, U-83

R

Ranura de tarjeta	U-7, U-16
Ratón USB	U-21
Receptor de infrarrojos	U-7
Red	U-87
Red activada	U-87



Reemplazo de la lámpara	U-125
Reemplazo de los filtros de aire	U-128
Registrar proyector	M-3
Regulación	U-83
Reinicialización del tiempo de funcionamiento de la lámpara	U-127
Rep.	E-64
Repetidamente	E-43
Reproducción de un escenario	E-56
Reproducir película	E-54
Reset	U-81, U-83, U-85, U-87, U-88
Resolución	U-82, U-88, U-141
Restablecer h. lámpara	U-88
Restablecer todo	U-88

S

Salida de audio	U-85
Señal	U-82
Señal de entrada	U-88
Señal de Vídeo	U-83, U-88
SlideMaker2	E-31
SNMP	U-92, E-73
Sobrecalentamiento	U-100
sRGB	U-78, U-81
Sub-pantalla	U-59
S-Vídeo	U-26
Sync.	U-82

T

T. cambio pantalla	E-64
Tamaño de la imagen	U-15
Tamaño de la pantalla	U-15
Tapón del cable de la cubierta de la lente	U-7
Tarjeta LAN inalámbrica	U-16
Tarjetas de PC	U-16
Teatro	U-78, U-81
Techo	U-86
Teclado numérico	U-8
Temp. Color Abs.	U-81
Temperatura de almacenamiento	U-142
Temperatura de funcionamiento	U-142
Tono	U-81, U-85
Tracking	U-82
Transmisiones encriptadas	E-22
Transmisor infrarrojo	U-8

U

Uso de los menús de configuración	U-89
---	------

V

Veloc. refresco	U-88
Velocidad del señalador	U-85
Ventilación de entrada de aire	U-6, U-7
Ventilación de salida de aire	U-6
Ver imagen	E-53
Ver presentación	E-54

Vídeo componente	U-26
Vídeo compuesto	U-25
Vídeo RGB	U-27
Vista previa de escenario	E-45
Visualización	U-86
Visualización con tamaño modificado	U-63
Visualización de monitores que se pueden usar	U-141
Visualización real	U-63
Visualizar fondo	U-86
V-Keystone	U-84
V-Keystone auto.	U-39, U-84
Volumen	U-47, U-85

W

Wall Shot	U-41, U-54, U-83
WEP	E-24, E-27
WPA	E-24, E-28

Z

Zoom electrónico	U-57
------------------------	------

