

Списък с иконите на EPSON STYLUS PHOTO RX520

Съобщение за грешка

Дисплей	Значение
	Няма мастило. Сменете празните касети с мастило.
	Касетата с мастило не е поставена или не е поставена правилно. Поставете касетата с мастило правилно.
	Няма хартия Няма хартия в подаващото устройство.
	Хартията е заседнала. Извадете заседналата хартия, след това натиснете бутона Start (Старт).
	Индексна страница за грешки Поставете индексната страница правилно.
	Индексна страница за грешки Попълнете овалните клетки правилно.

Дисплей	Значение
	Индексна страница за грешки Индексната страница не съответства на снимките на картата с памет. Проверете картата с памет
	Грешка в предварителното сканиране. Проверете как е поставена снимката.
	Грешка в предварителното сканиране. Проверете как е поставен филма.
	Няма достатъчно мастило, за да се почисти главата. Поставете нови касети с мастило.
	Механична грешка Свържете се със сервизен техник.
	Тампонът за отработено мастило е напоен. Свържете се със сервизен техник.




Предупредително съобщение

Дисплей	Значение
	Тампонът за отработено мастило е почти пълен. Свържете се със сервизен техник.
	Няма данни за снимки в картата с памет Проверете данните в картата с памет
	Грешка в картата с памет Проверете картата с памет
	Не може да разпознае фотоапарат. Проверете връзката
	Грешка в положението на лостчето за дебелина на хартията. Поставете правилно лостчето за дебелина на хартията.






Информация

Дисплей	Значение	
	Информация за нивото на мастилото.	
	Поставете картата с памет.	
	Фотоапаратът PictBridge е свързан.	
	Фотоапаратът USB DIRECT е свързан.	
		Позицията на лостчето за дебелина на хартията е променена.
	Компютърът е свързан.	



Обичайни икони



Дисплей	Значение
	Индикатор, че мастилото свършва.
	Индикатор, че мастилото свършва (по време на печат).
	Копиране/Печат на цветно копие.

Икони за режима на копиране

Дисплей	Значение
	Копия.
	Цветно копиране.
	Черно-бяло копиране
	Копиране на черно-бяло копие
	Мащабиране по размера на страницата

Икони за режима на картата с памет











Дисплей	Значение
	Печат на всичко.
	Печат на индексна страница.








Дисплей	Значение
	Печат от индексна страница. Поставете индексната страница и след това натиснете бутона Start (Старт).
	Намерени данни за DPOF.

Икони за режим Film/Photo (Филм/Снимка)

Дисплей	Значение
	Предварителното сканиране.
	Копиране на снимка
	Цветен негатив.
	Цветен диапозитив.
	Слайдове.
	Черно-бял негатив.
	Възстановяване.
	Възстановяването за тази снимка е включено.

Икони за режима Setup/Utilities (Настройка/Помощни програми)

Дисплей	Значение	
 Check Ink Levels	Проверете нивата на мастилото. Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
 Clean Print Head	Почистете печатащата глава Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
 Check Ink Nozzles	Проверете дюзите на мастилото. Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
 Align Print Head	 Printing	Образец за проверка на печатащата дюза
	Подравнете печатащата глава Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
 Change Cartridges	 Printing	Зададен образец за настройка на печатащата глава
		Задайте настройка на главата
 Change Cartridges	Сменете касетите Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
		Натиснете бутона Start (Старт) и след това отворете сканиращото устройство.

Дисплей	Значение	
	2 	Сменете касетите с мастило.
	3 	Затворете сканиращото устройство и след това натиснете бутона Start (Старт).
 Auto Correct	Автоматично коригиране Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
	OFF	Изключено
	P.I.M.	Съответствие на отпечатаното изображение
	PhotoEnhance	Усъвършенстване на снимка
	Exif	Exif
 Copy Quality	Качество на копието Натиснете бутона Start (Старт), за да влезете в този режим.	
		Нормално
		Чернова
		Фотографско качество