








„EPSON STYLUS PHOTO RX520“ piktogramų sąrašas

Klaidos pranešimas








Ekranas	Reikšmė
	Rašalas baigėsi. Pakeiskite tuščias rašalo kasetes.
	Rašalo kasetė yra neįdiegta arba įdiegta neteisingai. Teisingai įdiekite rašalo kasetę.
	Popierius baigėsi. Lapų tiektuve nebėra popieriaus.
	Popierius užstrigo. Išimkite užstrigusį popierių, tada paspauskite Start (pradėti) mygtuką.
	Rodyklės lapo klaida. Padėkite rodyklės lapą teisingai.
	Rodyklės lapo klaida. Teisingai užpildykite apskritimus.

Ekranas	Reikšmė
	Rodyklės lapo klaida. Rodyklės lapas nesutampa su atminties kortoje esančiomis nuotraukomis. Patikrinkite atminties kortą.
	Pirminio skenavimo klaida. Patikrinkite, kaip padėta nuotrauka.
	Pirminio skenavimo klaida. Patikrinkite, kaip padėta juosta.
	Nepakanka rašalo galvutės valymui atlikti. Įdėkite naujas rašalo kasetes.
	Mechaninė klaida. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
	Prisotinta perteklinio rašalo kempinė. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.




Perspėjimo pranešimas

Ekranas	Reikšmė
	Perteklinio rašalo kempinė beveik pilna. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
	Atminties kortoje nėra nuotraukų duomenų. Patikrinkite atminties kortoje esančius duomenis.
	Atminties kortos klaida. Patikrinkite atminties kortą.
	Negali atpažinti fotoaparato. Patikrinkite ryšį.
	Popieriaus storio ribotuvo padėties klaida. Teisingai nustatykite popieriaus storio ribotuvą.






Informacija

Ekranas	Reikšmė
	Rašalo lygio informacija.
	Įdėkite atminties kortą.
	Prijungtas fotoaparatas su „PictBridge“.
	Prijungtas „USB DIRECT“ fotoaparatas.
	Popieriaus storio ribotuvą pakeistas.
	
	Prijungtas asmeninis kompiuteris.



Dažnai pasitaikantių piktogramos




Ekranas	Reikšmė
	Mažo rašalo kiekio indikatorius.
	Mažo rašalo kiekio indikatorius (spausdinant).
 Printing	Kopijuoja/spausdina spalvotą kopiją.

Kopijavimo režimo piktogramos




Ekranas	Reikšmė
	Kopijos.
	Kopijavimas spalvotai.
	Kopijavimas nespaltvotai.
 Printing	Kopijuoja nespaltvotą kopiją.
	Įtalpinti į lapą.

Atminties kortos režimo piktogramos
















Ekranas	Reikšmė
	Spausdinti viską.
	Spausdinti rodyklės lapą.











Ekranas	Reikšmė
	Spausdinti iš rodyklės lapo. Padėkite rodyklės lapą ir tada spauskite mygtuką  „Start“ (pradėti).
 DPOF	Surasti „DPOF“ duomenys.

Juostos/nuotraukos režimo piktogramos

Ekranas	Reikšmė
	Pirminis skenavimas.
	Kopijuoti nuotraukas.
	Spalvota negatyvinė juosta.
	Spalvota pozityvinė juosta.
	Skaidrės.
	Nespaltvota negatyvinė juosta.
	Restauravimas įjungtas.
	Šiai nuotraukai įjungtas restauravimas.

Parengties/paslaugų režimo piktogramos

Ekranas	Reiškėmė
 Check Ink Levels	Patikrinkite rašalo kiekį. Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti), norėdami įeiti į šį režimą.
 Clean Print Head	Išvalykite spausdinimo galvutę. Paspauskite  „Start“ (pradėti) mygtuką, norėdami įeiti į šį režimą.
 Check Ink Nozzles	Patikrinkite rašalo purškiklius. Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti), norėdami įeiti į šį režimą.
 Printing	Spausdinamas purškiklių patikrinimo raštas.
 Align Print Head	Sulyginkite spausdinimo galvutę. Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti), norėdami įeiti į šį režimą.
 Printing	Spausdina galvutės sulyginimo konfigūracijos raštą.
	Nustatykite galvutės sulyginimą.
 Change Cartridges	Pakeiskite kasetes. Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti), norėdami įeiti į šį režimą.
	1 Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti) ir tada atidarykite skenavimo įrenginį.

Ekranas	Reiškėmė
	2 Patikrinkite rašalo kasetes.
	3 Uždarykite skenavimo įrenginį ir tada paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti).
 Auto Correct	Automatinis taisymas. Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti), norėdami įeiti į šį režimą.
OFF	Išjungta
P.I.M.	Spausdinamo vaizdo pora
PhotoEnhance	„PhotoEnhance“ (foto paryškinimas)
Exif	„Exif“
 Copy Quality	Kopijavimo kokybė. Paspauskite mygtuką  „Start“ (pradėti), norėdami įeiti į šį režimą.
	Normali
	Juodraštinė
	Foto kokybė