

A

A/V Mute	63, 89
Accensione protetta	57
Accessori opzionali	158
Acuti	85
Adesivo protezione password	61
Aiuto	119
Alta	95
Altoparlante	7, 28, 30
Ambiente operativo	104
Analog-RGB	79, 98
Anello di messa a fuoco	6
Anello di zoom	6
Angolo di proiezione	42
Angolo operativo (Telecomando)	14
Autospegnimento	90

B

Bassa	95
Bassi	85
Blocco di sicurezza	7
Blocco funzionamento	96

C

Cavo audio mini jack stereo	28
Cavo computer	21
Cavo di alimentazione	34
Cavo USB	22, 31

Codice di richiesta	58
Collegamenti dei cavi di rete	105
Collegamento a una sorgente video	25
Collegamento ad un computer	20
Colore	82
Commutatore [R/C]	9, 13
Componenti soggetti a usura	159
Computer supportati	20
Connettore di ingresso dell'alimentazione	7
Contrasto	79, 82
Controllo luminosità	95
Copriobiettivo	6
Correzione dell'altezza	48
Correzione della distorsione nell'area di proiezione	44
Correzione trapezoidale automatica	46, 88
Correzione verticale e correzione orizzontale	46, 88
Croce	64

D

DHCP	106
Dimensioni delle immagini	16, 41
Dimensioni dello schermo	16
Dinamico	55, 80, 83
Direct Power ON	96
Disco rigido compatibile USB	31
Disinstallazione	105
Distanza di proiezione	16
Distanza operativa (Telecomando)	14

E

EMP Monitor e la funzione	113
EMP NetworkManager	107
ESC/VP21	164
Evento di trasmissione	109
E-Zoom	64

F

Filtro dell'aria	6, 7
Fotocamera dig	31
Freeze	64
Freq. refresh	98
Frequenza	98
Funzione anteprima	37
Funzione di blocco dei pulsanti operativi	77
Funzione di emulazione del mouse senza fili ...	22
Funzione di notifica messaggi	107
Funzione di preimpostazione	70
Funzione effetti	67
Funzione P in P	65
Funzione zoom	41
Funzioni di rete	103

G

Girare	16, 94
Glossario	160



H

HDTV	167
Hub USB	31

I

ID proiettore	75
ID telecomando	75
Immagini a schermo esteso	73
Impostazione della connessione USB	166
Impostazioni di collegamento del proiettore alla rete	106
In caso di problemi	121
Indirizzo di gateway	107
Indirizzo IP	106
Indirizzo MAC	107
Ingresso audio computer/DVI	29, 85
Ingresso BNC	90
Ingresso Computer	90
Inserimento delle batterie e periodo di sostituzione	12
Installazione	104
Installazione del proiettore	15

K

Keystone	44
----------------	----

L

Linea curva	69
Linea rettilinea	69
Lingua	94
L'installazione	15
Logo protetto	58
Logo utente	63, 155
Luminosità	79, 82

M

Maniglia	6
Maschera di subnet	107
Memorizzazione USB	31
Menu	78
Menu "Audio"	85
Menu "Avanzate 1"	92
Menu "Avanzate 2"	95
Menu "Impostazioni"	88
Menu "Info"	98
Menu "Logo utente"	91
Menu "Reset totale"	99
Menu "Video"	79
Menu principale	78
Menu secondario	78
Messaggio	89
Modalità squeeze	74
Modo colore	55, 80, 83
Modo stand by	94

Modo SYNC	98
Monitor esterno	24
Monitor supportati	167
Monitoraggio e controllo dei proiettori tramite una rete (per il modello EMP-7900)	103
Mouse USB	22
Msg. No-Segnale	89

N

Network	103
Nitidezza	79, 82
Nome proiettore	108
Nomi e funzioni dei componenti	6

O

Ore lampada	98
-------------------	----

P

Pannello di controllo	8
PC Card	17
Periodo di sostituzione della lampada	148
Piedini anteriori regolabili	6
Piedino regolabile posteriore	7, 44
Polarità SYNC	98
Porta	10, 11, 36
Porta [Audio]	10, 11, 28
Porta [Audio Out]	10, 11, 30



Porta [Computer]	10, 11
Porta [Control (RS-232C)]	10, 11
Porta di interfaccia di rete	10
Porta mini D-Sub a 15 pin	21
Porta [Monitor Out]	10, 11
Porta [Remote]	9, 10, 11
Porta seriale	95
Porta [S-Video]	10, 11
Porta [USB]	10
Porta [USB TypeA]	11
Porta [USB TypeB]	11
Porta [Video]	10, 11
Posizione	52, 79, 82
Presa di entrata dell'aria	6, 7
Presentazione	55, 80, 83
Preset	81
Progressivo	92
Proiezione	34
Projector Software	104
Protetto da password	57
Pulizia dei filtri dell'aria e della presa di entrata dell'aria.	147
Pulizia dell'involucro del proiettore	146
Pulizia dell'obiettivo	146
Pulsante di espulsione	11, 18
Pulsanti numerici	9, 106
Puntatore	68
Puntatore del mouse	23
Punti di ancoraggio del supporto di fissaggio	7, 170

Q

Quick Corner	49
--------------------	----

R

Raffreddamento	39, 123
Rapporto immagine	73
Registra il proiettore	113
Regolaz. colore	93
Regolazione del fuoco	42
Regolazione del piedino	43
Reset	81, 84, 85, 87, 90, 94, 97
Reset ore lampada	98, 152
Retroproiez.	16, 93
RGB	93
RGB digitale	79, 98
Ricevitore per il telecomando	6, 7
Risoluzione	80, 167

S

Scheda di rete wireless	17
Schermo iniziale	92
Schermo traslucido	15
Segnale ingresso	98
Segnale video	83, 98
Setup Automatico	52, 95
Slot per scheda	11, 17
SNMP	103, 107
Soggiorno	55, 80, 83

Sorgente video	98
Sostituzione del filtro dell'aria	153
Sostituzione della lampada	149
Specifiche tecniche	168
Spegnimento	39
Spia di accesso	11, 19
Spia di funzionamento	6, 121
Spia lampada	6, 121
Spia temperatura	6, 121
Spie	6, 121
Sportello della lampada	7
sRGB	55, 80, 83
Surriscaldamento	122
S-Video	26, 82, 98
Sync	52, 79

T

Teatro	55, 80, 83
Telecomando	9, 12, 13, 22
Temp. colore	93
Temperatura di conservazione	168
Temperatura operativa	168
Temporizzatore della parola d'ordine	58
Terminazione sinc BNC	96
Tinta	82
Tracking	52, 79
Trasmettitore del telecomando	9

U

Uso delle opzioni dei menu di configurazione . 78

V

Velocità cursore 86

Ventola di scarico dell'aria 6

Video 82, 98

Video component 26

Video composito 25

Video RGB 27

Visualizzazione normale 72

Visualizzazione ridimensionata 72

Volume 56, 85

W

Wall Shot 51

