

"U-xx" fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur.
 "E-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EasyMP.

Symbols

.bmp	E-32, E-48
.gif	E-48
.jpg	E-32, E-48
.mpg	E-32, E-48
.mrk	E-48
.png	E-48
.sit	E-41, E-48
.wav	E-32

A

AC-3	E-32, E-48
Accessoires en option	U-163
Adresse de destination	E-70
Adresse de la passerelle	U-112
Adresse IP	U-111, E-10
Adresse MAC	U-112
Aigus	U-89
Ajustement Auto	U-56, U-100
Alignement	U-56, U-83
Angle d'utilisation (télécommande)	U-14
Animation	E-32, E-45
Aperçu	E-44
Aperçu Scénario	E-44
Appareil photo numérique	U-33

Application EMP Monitor	U-118
Arrêt de la lecture	E-56
Arrêt sur image (Freeze)	U-67
Authentification	E-20
Autocollant d'indication de protection par mot de passe	U-63
Avancer	E-46
Avis par e-mail, fonction	U-112

B

Bague de mise au point	U-6
Bague de zoom	U-6
Barre d'outils	E-4
Bas	U-100
BGM	E-34
Blocage fonctionne.	U-101

C

Câble à mini-jacks stéréo	U-30
Câble d'ordinateur	U-22
Câble USB	U-24, U-33
Cache d'objectif	U-6
Capteur infrarouge	U-6, U-7
CardPlayer	E-47, E-49
Carte réseau sans fil	U-18
Cartes PC	U-18

Cellules	E-34
Clef de cryptage	E-26
Clef ID	E-26
Code de requête	U-62
Commande du projecteur	E-68
Commutation d'écran	E-56
Conditions d'affichage	E-63
Configuration d'un événement	E-70
Configuration du projecteur	E-67
Configuration du réseau	E-67
Configuration initiale de la liaison USB	U-171
Connexions du câble de réseau	U-110
Consommables	U-164
Contraste	U-83, U-86, E-7
Cordon secteur	U-36
Correction automatique de la déformation trapézoïdale	U-48, U-92
Correction des déformations trapézoïdales de projection	U-46
Correction du parallélisme vertical et du parallélisme horizontal	U-48, U-92
Couleur	U-86
Couleur de fond	E-34
Coupure son et image (Pause A/V)	U-66, U-94
Courbe	U-72
Couvercle de la lampe	U-7
Créer facilement un scénario	E-43



Croix U-67
 Cryptage E-20
 Crypter les données E-21

D

Désinstallation U-110
 DHCP U-111
 Diaporama E-32, E-61
 Direct Power ON U-101
 Disque dur compatible U-33
 Distance d'utilisation (télécommande) U-14
 Distance de projection U-17
 Dossier de scénario E-34
 DPOF E-48
 Droites U-72
 Dynamique U-59, U-84, U-87

E

Easy Menu E-51
 EasyWeb E-66
 Ecran démarrage U-97
 Écran translucide U-15
 Effet E-63
 Effets spéciaux U-70
 EMA E-35
 Émetteur infrarouge de la télécommande U-9
 EMP NetworkManager U-112
 EMP SlideMaker2 E-30, E-31

Empêchement de l'accès non autorisé E-22
 En cas de problème U-126
 Encryptage WEP E-26
 Enregistrer le projecteur U-118
 Ent. Ordinateur U-94
 Entrée audio ordinateur/DVI U-31, U-89
 Entrée BNC U-94
 Entrer des caractères et des chiffres E-28
 Environnement d'exploitation U-109
 Envoi d'un scénario E-41
 ESC/VP21 U-169
 Événement de type émission U-113
 Exécution Auto E-41
 E-Zoom U-67, E-7

F

Fenêtre incrustée (P in P) U-68
 Fichiers d'images et de fichiers films E-60
 Filtre à air U-6, U-7
 Firewall E-20
 Fonction d'aperçu U-39
 Fonction de notification électronique E-69
 Fonction de verrouillage des touches de fonctionnement U-80
 Fonction de zoom U-43
 Fonction Préréglage U-73
 Fonction souris sans fil U-24
 Fonctionnalité d'avis par e-mail U-112
 Fonctionnement E-69

Fonctions de réseau U-108
 Format E-26
 Format de l'image (Rapport L/H) U-76
 Format panoramique 16/9e U-76
 Formats de couleur CMYK E-32, E-48
 Formats progressifs E-32, E-48
 Fréq. défilement E-63
 Fréquence U-103

G


Glossaire U-165
 Graves U-89
 Grille de sortie d'air U-6
 Groupe E-12

H

Haut U-100
 Hauteur U-50
 Haut-parleur U-7, U-30, U-32
 HDTV U-172

I

ID projecteur U-78
 ID télécommande U-78
 Image E-32
 Installation U-109



Installation et mise en service du projecteur U-15

Interrupteur de la télécommande [R/C] U-9, U-13

Inversé U-16, U-99

J

JPEG E-34, E-48

K

Keystone U-46

L

Lampe U-103

Langue U-99

LEAP E-23, E-27

Lecture continue E-63

Lecture d'un scénario E-55

Lire film E-53

Lire le diaporama E-53

Logement à carte U-11, U-18

Logo Utilisateur U-66, U-160

Luminosité U-83, U-86, E-7

M

Masque de sous-réseau U-111

Matériels de stockage USB U-33

Menu U-82

Menu "A Propos" U-103

Menu "Audio" U-89

Menu "Avancé1" U-97

Menu "Avancé2" U-100

Menu "Logo utili." U-96

Menu "Réglage" U-92

Menu "Tout Réinit." U-104

Menu "Vidéo" U-83

Menu principal U-82

Message U-93

Minuterie du mot de passe U-62

Mise au point U-44

Mise en arrêt différé U-94

Mise en place et périodicité de remplacement des piles U-12

Mise hors tension du projecteur U-41

Mode attente U-99

Mode couleurs U-59, U-84, U-87, E-7

Mode d'utilisation E-63

Mode de connexion IP E-10

Mode guide E-51

Mode rapide E-51, E-53

Mode Squeeze U-76

Mode SYNC U-103

Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge U-172

Modification d'un scénario E-58

Moniteur externe U-26

Mot de passe E-27

Mot de passe protégé U-61

MPEG E-48

MPEG-1 couche 2 E-32, E-48

MPEG2-PS E-32, E-48

Msg. pas de signal U-93

Musique de fond E-44

N

Navigateur Web E-66

Netteté U-84, U-86

Nettoyage de l'extérieur du projecteur U-151

Nettoyage de l'objectif U-151

Nettoyage des filtres à air et de l'orifice d'entrée d'air U-152

Network Screen E-3

Nom d'utilisateur E-27

Nom du projecteur U-113

Nom du scénario E-33

Noms et fonctions des différentes parties du projecteur U-6

Noms et fonctions des icônes E-4

Numéro de port E-70

O

Opérations possibles pendant la présentation E-56

Ordre d'affichage E-63

Orifice d'entrée d'air U-6, U-7



P

Panneau de commande	U-8
Par arrière	U-16, U-98
Paramètres de connexion du réseau	U-111
PCM linéaire	E-32, E-48
Période de refroidissement	U-41, U-128
Périodicité de remplacement de la lampe	U-153
Pied arrière réglable	U-7, U-45
Pied avant réglable	U-6
Plot USB	U-33
Poignée	U-6
Pointeur	U-71
Pointeur de la souris	U-24
Polarité SYNC	U-103
Port	U-10, U-11, U-38
Port [Audio Out]	U-10, U-11, U-30
Port [Audio]	U-10, U-11, U-30
Port [Computer]	U-10, U-11
Port [Control (RS-232C)]	U-10, U-11
Port [Monitor Out]	U-10, U-11
Port [Remote]	U-9, U-10, U-11
Port [S-Video]	U-10, U-11
Port [USB TypeA]	U-11
Port [USB TypeB]	U-11
Port [USB]	U-10
Port [Video]	U-10, U-11
Port COM	U-100
Port d'interface réseau	U-10

Port mini-D-Sub à 15 broches	U-22
Position	U-56, U-83, U-86
PowerPoint	E-32
Préréglage	U-85
Présentation	U-59, U-84, U-87, E-30, E-47
Prise d'entrée du courant secteur	U-7
Progressif	U-97
Projection	U-36
Projection de fichiers d'images et de fichiers films	E-60
Projection de scénarios	E-55
Projector Software	U-109
Protec. Démarrage	U-61
Protec. logo utilis.	U-62
PSK	E-27

Q

Qualité de l'image	E-34
Quick Corner	U-51

R

Raccordement à un ordinateur	U-21
Raccordement à une source vidéo	U-27
Recherche automatique d'ESSID	E-29
Réglage couleur	U-98
Réglage de l'angle de projection	U-44
Réglage du pieds	U-45
Réglage luminosité	U-100

Réglages	E-21
Réinit.	U-85, U-88, U-89, U-91, U-95, U-99, U-102
Réinit. minuterie lampe	U-103, U-157
Remplacement de la lampe	U-154
Remplacement du filtre à air	U-158
Répétée	E-42
Réseau	U-100
Résolution	U-84, U-172
Rotation de l'image	E-54
RVB	U-98
RVB analogique	U-83, U-103
RVB numérique	U-83, U-103

S

Salle de séjour	U-59, U-84, U-87
Scénarios	E-31
Si un message d'avis d'anomalie est envoyé par courrier	E-71
Signal entrée	U-103
Signal vidéo	U-87, U-103
SMTP Server IP	E-70
SNMP	U-108, U-112, E-72
SNMP Adresse IP Trap	E-73
Source	U-103
Souris USB	U-24
Sous-menu	U-82
Spécifications	U-173



sRGBU-59, U-84, U-87
SurchauffeU-127
Surveillance et commande de projecteurs
 via un réseau (pour le EMP-7900)U-108
S-VidéoU-28, U-86, U-103
Synchronisation (sync)U-56, U-83

T

Taille de l'écranU-17
Taille de l'imageU-17, U-43
Taille redimensionnéeU-75
Taille réelleU-75
Taux rafraîchiU-103
TeinteU-86
TélécommandeU-9, U-12, U-13, U-24
Température de stockageU-173
Température des couleursU-98
Température en utilisationU-173
Terminaison Sync. BNCU-101
ThéâtreU-59, U-84, U-87
Touche d'éjectionU-11, U-19
Touches numériquesU-9, U-111
Transmissions cryptéesE-21
Très haute qualitéE-34
Trous de montage pour bride de
 suspensionU-7, U-175
Types d'ordinateurs compatibles avec le
 projecteurU-21

U

Utilisation de l'aideU-124
Utilisation des fonctions des menus de
 configurationU-82

V

Verrouillage de sécuritéU-7
VidéoU-86, U-103
Vidéo compositesU-27
Vidéo en composantesU-28
Vidéo RVBU-29
Vitesse pointeurU-90
Voir ImageE-53
VolumeU-60, U-89
Voyant d'état de fonctionnementU-6, U-126
Voyant de la lampeU-6, U-126
Voyant de températureU-6, U-126
VoyantsU-6, U-126
Voyants d'accèsU-11, U-20

W

Wall ShotU-54
WEPE-23
WPAE-23, E-27

