

“Uxx” se refiere al número de página del Manual de instrucciones de EMP-7850.

“Exx” se refiere al número de página del Manual de funcionamiento de EasyMP.

Symbols

.bmp	E-3, E-16
.jpg	E-3, E-16
.mpg	E-3, E-16
.mrk	E-16
.png	E-16
.sit	E-9, E-16
.wav	E-3

A

A/V Mute	E-23, E-32
AC-3	E-3, E-16
Accesorios opcionales	U-141
Agudos	U-87
Ajuste automático	U-55
Ajuste de Color	U-95
Ajuste de conexión USB	U-148
Ajuste de enfoque	U-44
Ajuste de la pata	U-45
Altavoz	U-7, U-31, U-33
Alto	U-97
Analógico-RGB	U-81, U-99
Ancha de imágenes	U-75
Angulo de funcionamiento (mando a distancia)	U-13
Ángulo de la imagen	U-44

Anillo de enfoque	U-6
Anillo de zoom	U-6
Animación	E-3, E-7, E-13
Apagado del proyector	U-41
Archivos de imagen y de película	E-3, E-25
Asa	U-6
Autorun	E-9
Avanzado	E-14

B

Bajo	U-97
BGM	E-5
Bloqueo de seguridad	U-7
BNC Entrada	U-91
Botones numéricos	U-8, U-61
Brillo	U-81, U-84

C

Cable de alimentación	U-36
Cable de audio	U-31
Cable de ordenador	U-19
Cable USB	U-24, U-34
Calidad de imagen	E-6
Calidad de imagen más alta	E-6
Cámara digital	U-34



Cambio de pantalla	E-23
CardPlayer	E-17
Carpeta de guión	E-5
Celda	E-7
Código solicitud	U-60
Color	U-84
Color de fondo	E-5
Condiciones de visualización	E-27
Conexión a un fuente de vídeo	U-27
Conexión a un ordenador	U-18
Configuración de red modificables	E-32
Configuración del proyector	E-31
Contraseña protegida	U-60
Contraste	U-81, U-84
Control del brillo	U-97
Control del proyector	E-32
Corrección automática de la distorsión trapezoidal	U-48, U-90
Corrección de altura	U-50
Corrección de distorsión trapezoidal	U-46
Corrección manual de la distorsión trapezoidal	U-46
Corrección vertical y corrección horizontal	U-48, U-90
Crear un escenario fácilmente	E-10
Cruz	U-65
Cuando tenemos algún problema	U-107
Cuarto de estar	U-57, U-82
Cubierta de la lámpara	U-7
Cubierta de la lente	U-6

D

Desconexión automática	U-92
Detiene la reproducción del escenario.	E-23
Digital RGB	U-81, U-99
Dinámico	U-57, U-82, U-85
Distancia de funcionamiento (mando a distancia)	U-13
Distancia de proyección	U-15
DPOF	E-16

E

Easy Menu	E-18
EasyWeb	E-30
Edición de un escenario	E-23
Efecto	E-27
EMP Link21L	U-148
EMP Monitor	E-33
EMP SlideMaker2	E-4
En techo	U-14, U-95
Enfoque	U-44
Enfriamiento	U-41, U-109
Ent. Ordenador	U-91
Entrada audio Ordenador/DVI	U-32, U-87
Entrada de alimentación	U-7
Envío de un escenario	E-9
ESC/VP21	U-146
Escenario	E-4, E-22
Especificaciones	U-150

Estación de trabajo	U-20
Etiqueta de protección con contraseña	U-62
Explorador de Web	E-30
E-Zoom	E-23

F

Filtro de aire	U-7
Fondo	U-64, U-91
Formato de color CMYK	E-3, E-16
Formato progresivo	E-3, E-16
Frecuencia	U-99
Freeze	E-23, E-32
Fuente	U-99
Función Congelar (Freeze)	U-65
Función de ayuda	U-105
Función de efecto	U-68
Función de imagen en imagen (P in P)	U-66
Función de preajuste	U-71
Función de ratón inalámbrico	U-24
Función de vista preliminar	U-39
Función de zoom	U-43

G

Giro de la imagen	E-20
Glosario	U-143
Graves	U-87

H

HDTV	U-144, U-149
------------	--------------

I

ID del proyector	U-77
Identificación del mando a distancia	U-77
Idioma	U-96
Indicador	U-6, U-115
Indicador de funcionamiento	U-6, U-107
Indicador de lámpara	U-6, U-107
Indicador de temperatura	U-6, U-107
Información de error	E-37
Inserción de la batería y período de cambio	U-11
Instalación	U-14
Interruptor [R/C]	U-12

J

JPEG	E-3, E-6
------------	----------

L

Lámpara	U-99
Limpieza de la lente	U-130
Limpieza de los filtros de aire	U-131
Limpieza del gabinete del proyector	U-130
Línea curva	U-70
Línea recta	U-70
Linear PCM	E-3, E-16

Logo del usuario U-64, U-138

M

Mando a distancia U-11, U-12, U-20
 Mens no señal U-91
 Menú U-80
 Menú "Acerca" U-99
 Menú "Audio" U-87
 Menú "Avanzado1" U-94
 Menú "Avanzado2" U-97
 Menú "Logo usuario" U-93
 Menú "Regulación" U-90
 Menú "Reset Compl." U-100
 Menú "Vídeo" U-81
 Menú principal U-80
 Modo comprimido U-76
 Modo de color U-57, U-82, U-85
 Modo de funcionamiento E-27
 Modo en espera U-96
 Modo Guía E-18
 Modo Rápido E-18, E-20
 Modo SYNC U-100
 Monitor externo U-26
 Monitores que se pueden usar U-149
 MPEG E-3, E-16
 MPEG-1 Layer 2 E-3, E-16

N

Nitidez U-81, U-84
 Nombre de guión E-5
 Nombres de las partes y funciones U-6

O

Orden de presentación E-27
 Ordenadores compatibles U-18
 Origen U-91

P

Panel de control U-9
 Pantalla amplia U-75
 Pantalla de inicio U-94
 Pantalla translúcida U-14
 Pata ajustable delantera U-6
 Pata ajustable trasera U-7, U-45
 Período de reemplazo de la lámpara U-132
 Polaridad SYNC U-99
 Posición (Pos. Pantalla) U-55, U-81, U-84
 PowerPoint E-3
 Preajuste U-83
 Presentación U-57, U-82, U-85, E-3, E-26
 Previsualización E-11
 Progresivo U-94
 Proyección U-37
 Puerto U-10, U-38

Puerto [Audio Out]	U-10, U-31
Puerto [Audio]	U-31
Puerto [Computer]	U-10
Puerto [Control (RS-232C)]	U-10
Puerto [Monitor Out]	U-10
Puerto [Remote]	U-10
Puerto [S-Video]	U-10
Puerto [USB TypeA]	U-10, U-34
Puerto [USB TypeB]	U-10
Puerto [Video]	U-10
Puerto 13w3	U-20
Puerto 5BNC	U-21
Puerto COM	U-97
Puerto de salida de audio	U-31
Puerto mini D-Sub de 15 pins	U-19
Punero	U-69
Punero del ratón	U-25
Puntos de fijación de la bandeja para el techo	U-7, U-152

Q

Quick Corner	U-51
--------------------	------

R

Ratón USB	U-24
Receptor de infrarrojos	U-6, U-7
Reemplazo de la lámpara	U-133
Reemplazo de los filtros de aire	U-136

Reiniciar temp. lámpara	U-99, U-136
Relación de pantalla	U-74
Rep. cont.	E-9, E-27
Reproducción de un escenario	E-22
Resolución	U-82, U-149
Retroproyec.	U-14, U-95
RGB	U-95

S

Señal de entrada	U-99
Señal de vídeo	U-85, U-99
SNMP	E-40
Sobrecalentamiento	U-108
sRGB	U-57, U-82, U-85
Submenú	U-80
S-Vídeo	U-28, U-84, U-99
Sync.	U-55, U-81

T

T. cambio pantalla	E-27
Tamaño de la imagen	U-15, U-43
Tamaño de la pantalla	U-15
Teatro	U-57, U-82, U-85
Temp.Color	U-95
Temperatura de almacenamiento	U-150
Temperatura de funcionamiento	U-150
Terminación BNC Sync	U-97

Tinte	U-84
Tracking	U-55, U-81
Transmisor infrarrojo	U-8

U

Uso de las funciones del menú de ajuste	U-80
---	------

V

Veloc. refresco	U-100
Velocidad del señalador	U-88
Ventilación de entrada de aire	U-6, U-7
Ventilación de salida de aire	U-6
Ver archivos de imagen o de película	E-25
Vídeo	U-84, U-99
Vídeo componente	U-28
Vídeo compuesto	U-27
Vídeo RGB	U-29
Vista previa de escenario	E-11
Visualización redimensionada	U-74
V-Keystone	U-50
Volumen	U-59, U-87

W

Wall Shot	U-53
-----------------	------

Y

YCbCr	U-38, U-84, U-99
-------------	------------------

YPbPr	U-38, U-84, U-99
-------------	------------------

Z

Zoom electrónico (E-Zoom)	U-65
---------------------------------	------

