

Dieses Handbuch verstehen



Durch Anklicken der folgenden Schaltflächen lassen sich die folgenden Funktionen ausführen.




Anzeige des Druckfensters



Textsuche



Anzeige und Ausblenden von Lesezeichen



Umblättern auf eine andere Seite des Dokuments (erste/vorhergehende/nächste/letzte Seite)



Vor- oder Zurückblättern auf die zuletzt wiedergegebene Seite. Damit können auf eine vorher wiedergegebene Seite zurückkehren, wenn Sie in der Zwischenzeit auf eine andere Seite, wie eine Referenzseite oder ein Glossar gesprungen sind.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, falls der Text oder die Abbildungen zu klein sind. Bewegen Sie den Zeiger an die Stelle, die Sie betrachten möchten und klicken Sie auf die rechte Maustaste, um diese Stelle zu vergrößern. Falls Sie die [Strg]-Taste beim Klicken der linken Maustaste gedrückt halten, wird die Ansicht verkleinert.

The screenshot shows the Adobe Acrobat Reader interface with a document titled "German.pdf". The main content is a table titled "Auftreten von Störungen" (Occurrence of malfunctions). The table is divided into two sections: "Verschwommene oder unscharfe Bilder" (Blurred or out of focus images) and "Bildstörungen oder Bildverzerrungen" (Image malfunctions or distortions). The table has columns for "Kontrollieren" (Check) and "Abhilfe" (Remedy). Red boxes highlight specific elements: the top toolbar, the left sidebar (Lesezeichen), the table row "Ist der Objektivdeckel angebracht?", the link "S.31" in the "Abhilfe" column, the "S-Videoquelle" link, and the bottom navigation arrows.

Kontrollieren	Abhilfe
Wurde die Scharfeinstellung richtig vorgenommen?	Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellung scharf ein. S.36
Ist der Objektivdeckel angebracht?	Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. S.31
Befindet sich der Projektor im richtigen Abstand zum Bildschirm?	Der empfohlene Projektionsabstand beträgt 89 - 1050 cm. Stellen Sie den Projektor in diesem Projektionsbereich auf. S.15
Ist die Trapezkorrektur zu groß?	Verwenden Sie die Objektivverschiebung zum Einstellen der Position der Projektionsfläche oder verringern Sie den Projektionswinkel zum Verkleinern der Trapezkorrektur. S.39
Hat sich das Objektiv beschlagen?	Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Objektiv beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen Sie den Projektor ungefähr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Kondensat gebildet hat und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.
Kontrollieren	Abhilfe
Sind die Bildsignalformateinstellungen richtig?	Bei der Verwendung von der [Computer1/Component Video1]-Buchse oder der [Computer2/Component Video2]-Buchse bei der Projektion muss mit dem Menübefehl "Eingangssignal" das SignalfORMAT für die Projektion auf das Format der angeschlossenen Geräte abgestimmt werden. "Bild" - "Eingangssignal" S.53 - S.55 . Falls eine Composite Video - oder S-Videoquelle am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das SignalfORMAT mit dem Befehl "Video-Signal" ein. "Bild" - "Video-Signal" S.55
Sind die Kabel richtig angeschlossen?	Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. S.16-S.24
Wird ein Verlängerungskabel verwendet?	Bei Verwendung eines Verlängerungskabel können die Signale durch elektrische Störungen beeinträchtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung auftritt.
Wurde die richtige Auflösung eingestellt?	Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind. "Liste von unterstützten Bildschirmformate" S.101 Computer-Dokumentation
Wurden die Einstellungen "Sync." und "Tracking" richtig vorgenommen?	Drücken Sie für die automatische Einstellung die Taste [Auto] der Fernbedienung. Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung nicht richtig eingestellt wurden, können Sie die Einstellungen mit den Menüs "Sync." und "Tracking" vornehmen. S.41 , S.42



Anzeige einer Seite in wirklicher Größe



Anzeige der ganzen Seite in einem Fenster



Anzeige der Seite mit maximaler Seitenbreite

Anklicken, um an den Beginn zu springen.

Bedeutet, dass dieser Punkt, bzw. die unterstrichenen Wörter vor diesem Symbol im Glossar erklärt sind. Anklicken, um auf das Glossar zu springen.

[Lesezeichen]
Beim Anklicken des Titels eines Abschnitts wird auf die erste Seite dieses Abschnitts gesprungen.

Springen auf eine Seite mit einem ähnlichen Gegenstand oder mit detaillierteren Erklärungen.



Anzeige, wenn sich der Inhalt von der vorhergehenden Seite fortsetzt. Zum Umblättern auf die vorhergehende Seite anklicken.



Anzeige, wenn sich der Inhalt auf der nächsten Seite fortsetzt. Zum Umblättern auf die nächste Seite anklicken.