

Start Here • Установка • Встановлення



1.

2.

3.

4.

5.

Flashing • Мигаєт • Блимає **Wait about 2 min** On • Горит • Горить
Подождите примерно 2 минуты
Зачекайте приблизно 2 хвилини

Note: The ink cartridges first installed in this product will be partly used to charge the print head. Subsequent ink cartridges will last for their full rated life.
Примечание: Чернильные картриджи, впервые установленные в этот продукт, частично расходуются на промывку системы подачи чернил. Следующие картриджи отработают весь положенный срок службы.
Примітка: Чорнильні картриджі, вперше встановлені в цьому продукті, частково витрачаються на зарядження друкувальної голівки. Наступні картриджі відпрацюють весь належний термін служби.

6.

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
 Не підключайте USB кабель, поки не зустрітеться вказівка зробити це.

If this screen appears, click **Cancel**.
 Если появится такое окно, нажмите **Cancel (Отмена)**.
 Якщо з'явиться таке вікно, натисніть **Cancel (Скасувати)**.

Windows
 Mac OS X

Windows
 No installation screen? →
 Окно установки не появилось? →
 Вікно встановлення не з'явилося? →

Getting More Information • Дополнительные сведения • Додаткова інформація