

Start her • Aloita tästä • Start her • Starta här



410857000

Printed in XXXXX XX XX XX XXXX

1.

2.

3.

4.

5.

Blinker • Vilkkuu • Blinker • Blinkar
 Vent ca. 2 min
 Odota noin 2 min
 Vent cirka 2 min.
 Vänta ca 2 min

På • Palaa • On (Til) • Lyser

Obs! De første blekkpatronene som blir installert i dette produktet, vil delvis bli brukt til å fylle skriverhodet. De neste blekkpatronene vil ha full levetid.
Huomautus: Tähän tuotteeseen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Seuraavat kasetit kestävät koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.
Bemærk: De første blækpatroner, der sættes i dette produkt, vil delvist blive brugt til at klargøre skriverhovedet. Efterfølgende blækpatroner varer deres normerede levetid.
Anmärkning: De bläckpatroner som först installeras i produkten kommer delvis att användas till att ladda skrivarhuvudet. Bläckpatroner som installeras efter dessa håller hela den angivna livslängden.

6.

Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det.
 Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin saat kehotuksen tehdä niin.
 Du må ikke tilslutte USB-kablet før du bliver bedt om det.
 Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra det.

Hvis dette skærmbildet vises, klikker du **Avbryt**.
 Jos tämä näyttö tulee näkyviin, napsauta **Cancel** (Peruuta).
 Vises dette skærmbillede, skal du klikke på **Annuler**.
 Om denna skärm visas klickar du på **Cancel** (Avbryt).

Windows
 Mac OS X

Windows
 Intet installeringsskærmbilde? →
 Ei asennusnäyttöä? →
 Intet installationskærmbillede? →
 Ingen installationskärn? →

Mer informasjon • Lisätietojen saaminen • Sådan finder du yderligere oplysninger • Skaffa mer information