

PictureMate PM 280 built-in CD drive information

The built-in CD drive in your PictureMate PM 280 supports the following operations;

- Save your photos from memory cards by burning them onto a CD-R or CD-RW disc (writing on the disc)
- View and print your photos from a CD-R, CD-RW, or DVD-R (reading from the disc).

You may not be able to read all types of CDs or DVDs in the PictureMate PM 280's CD drive if the discs were written by another device. Epson cannot guarantee the compatibility of all CDs or DVDs.

Informations relatives au lecteur de CD-ROM intégré à l'imprimante PictureMate PM 280

Le lecteur de CD-ROM intégré à l'imprimante PictureMate PM 280 prend en charge les opérations suivantes :

- enregistrement des photos de cartes mémoire en les gravant sur des disques CD-R ou CD-RW (écriture sur le disque),
- affichage et impression des photos à partir d'un CD-R, CD-RW ou DVD-R (lecture à partir du disque).

Si les disques ont été écrits à l'aide d'un autre périphérique, il est possible que vous ne puissiez pas lire tous les types de CD ou de DVD dans le lecteur de CD-ROM intégré de l'imprimante PictureMate PM 280. Epson ne peut garantir la compatibilité de tous les CD ou DVD.

Informazioni sull'unità CD incorporata di PictureMate PM 280

L'unità CD incorporata in PictureMate PM 280 supporta le seguenti operazioni:

- Salvare le foto delle schede di memoria trasferendole su disco CD-R o CD-RW (scrittura su disco).
- Visualizzare e stampare le foto da un CD-R, CD-RW o DVD-R (lettura da disco).

Potrebbe non risultare possibile leggere tutti i tipi di CD o DVD nell'unità CD di PictureMate PM 280 se tali dischi sono stati creati con altra periferica. Epson non garantisce la compatibilità con tutti i CD o i DVD.

Información sobre la unidad de CD incorporada a la PictureMate PM 280

Con la unidad de CD incorporada a su PictureMate PM 280, puede realizar las siguientes operaciones:

- Guardar fotos de tarjetas de memoria grabándolas en un disco CD-R o CD-RW (escribiéndolas en el disco).
- Ver e imprimir fotos desde un CD-R, CD-RW o DVD-R (leyéndolas del disco).

Es posible que no pueda leer algunos tipos de CD o DVD en la unidad de CD de la PictureMate PM 280 si se han grabado en otros dispositivos. Epson no puede garantizar la compatibilidad de todos los CD o DVD.



410787400