

ابدأ من هنا • از اینجا شروع کنید

## Stylus CX8300/DX8400

انتظر حوالي 2,5 دقيقة • تقريباً 2,5 دقيقة صبر کنید

**ملاحظة:** سيتم استخدام خراطيش الحبر التي تم تركيبها لأول مرة في الطابعة بشكل جزئي لشحن رأس الطابعة. يمكن لهذه الخراطيش طباعة صفحات قليلة مقارنة بخراطيش الطباعة اللاحقة. **نقطة:** از کارتریجهای جوهری که ابتدا در جایگز نصب شده اند تا حدودی برای شارژ هد چاپ استفاده می شود. این کارتریجها در مقایسه با کارتریجهای جوهر قبلی. تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

## .6

لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك. تا زمانی که به شما آموزش داده نشده است. از اتصال کابل USB خودداری کنید.

Windows  
Mac OS X

Easy Install  
Custom Install

Windows  
عدم وجود نشانهای تثبیت؟  
صفحه مربوط به نصب ظاهر نمی شود؟

## الحصول على المزيد من المعلومات • دریافت اطلاعات بیشتر

EPSON Stylus CX7300 / CX8300 & DX7400 / DX8400 Manual

## .1

Stylus CX8300/DX8400  
Stylus CX7300/DX7400

**ملاحظة:** لا تفتح عبوة خرطوشة الحبر حتى تكون مستعداً لتركيبها داخل الطابعة. ثم وضع الخراطيش في عبوات مفرغة من الهواء للحفاظ على كفاءتها. **نقطة:** بسته کارتریج جوهر را تا زمان آمادگی برای نصب باز نکنید. کارتریج ها در بسته های بدون هوا قرار داده شده اند تا کیفیت آنها حفظ شود.

## .2

## .3

Language  
English  
Deutsch  
Español  
Português

Stylus CX8300/DX8400

## .4

## Stylus CX7300/DX7400 .5

انتظر حوالي 2,5 دقيقة • تقريباً 2,5 دقيقة صبر کنید