

Veiligheidsvoorschriften

- Veiligheidsvoorschriften 2
- Notities betreffende gebruik en opslag 6

Globale garantievoorwaarden

- Hulpprogramma's 10
- Controlelijsten in geval van problemen 11
- Internationale garantievoorwaarden 13

Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke informatie

We raden u aan de volgende belangrijke informatie over uw projector goed door te lezen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Waarschuwing:

Kijk nooit recht in de projectorlens wanneer de lamp ingeschakeld is. Het felle licht zou uw ogen kunnen beschadigen. Laat kinderen nooit in de lens kijken wanneer de projector is ingeschakeld.

Waarschuwing:

Open nooit enige kleppen van de projector, met uitzondering van de lampklep. De gevaarlijke elektrische spanning in de projector kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Probeer nooit zelf onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor dit product, tenzij er specifieke instructies staan in de meegeleverde gebruikershandleiding. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers.

Waarschuwing:

Houd de plastic zakken van de projector, accessoires en optionele onderdelen buiten het bereik van kinderen. Wanneer kinderen deze zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken. Wees vooral voorzichtig wanneer u kleine kinderen hebt.

Let op:

Wanneer u de lamp vervangt, dient u de nieuwe lamp nooit met uw blote handen aan te raken. De olie kan onzichtbare sporen achterlaten op uw handen en dat kan de levensduur van de lamp verkorten. Raak de nieuwe lamp alleen aan met handschoenen of een doekje.

Veiligheidsvoorschriften

Volg deze veiligheidsvoorschriften wanneer u de projector instelt en gebruikt:

- Plaats de projector niet op een onstabiele wagen, stand of tafel.
- Gebruik de projector niet in de buurt van water of hittebronnen.
- Gebruik het type netspanning dat staat vermeld op de projector. Als u niet precies weet welke netspanning beschikbaar is, vraagt u uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf om advies.
- Zet de projector in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- Controleer de specificaties van de stroomkabel. Wanneer u een onjuiste stroomkabel gebruikt, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen.

De bij de projector geleverde stroomkabel is ontworpen om te voldoen aan de stroomtoevoervereisten van het land van aanschaf.

Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning en de vorm van de stopcontacten te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land.

- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de stekker aanraakt. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot brand of elektrische schokken.
 - Steek de stekker niet in een stopcontact waarin stof is opgehoopt.
 - Steek de stekker stevig in het stopcontact.
 - Raak de stekker niet aan wanneer uw handen nat zijn.
- Sluit niet te veel apparaten aan op stopcontacten, verlengsnoeren of stekkerdozen. Dit zou kunnen leiden tot brand of elektrische schokken.
- Plaats de projector niet zodanig dat mensen op de kabel kunnen gaan staan. De stekker zou beschadigd kunnen raken of kunnen gaan rafelen.
- Haal de projector uit het stopcontact voordat u de projector gaat reinigen. Reinig de projector met een vochtige doek. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsproducten.
- Blokkeer de aansluitingen en de opening in de projectorbehuizing niet. Ze zorgen voor de ventilatie en voorkomen dat de projector oververhit raakt. Plaats de projector niet op een sofa, een vloerkleed of een ander zacht oppervlak en niet in een afgesloten kast, tenzij de ruimte op de juiste wijze wordt geventileerd.
- Duw nooit objecten van welk type dan ook door de openingen in de behuizing. Zorg dat u geen vloeistoffen in de projector morst.

- Haal de stekker van de projector uit het stopcontact wanneer u de projector langere tijd niet gebruikt.
- Plaats de projector en de afstandsbediening niet boven op hitte producerende apparaten of in een verwarmde plaats, zoals een auto.
- Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:
 - Wanneer de stroomkabel of de stekker beschadigd of gerafeld is.
 - Wanneer er vloeistof in de projector terecht is gekomen, of wanneer deze is blootgesteld aan regen of water.
 - Wanneer de projector niet op de gebruikelijke wijze functioneert wanneer u de bedieningsaanwijzingen volgt of wanneer de prestaties aanzienlijk verminderen. Dit betekent dat onderhoud vereist is.
 - Wanneer u de projector hebt laten vallen of de behuizing beschadigd is.
- De interne projectorcomponenten bestaan vaak uit glas, denk bijvoorbeeld aan de lens en de projectielamp.

De lamp is bijzonder breekbaar. Wanneer de lamp breekt, dient u bijzonder voorzichtig te werk te gaan om verwonding ten gevolge van het gebroken glas te voorkomen. U dient contact op te nemen met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat wordt vermeld op pagina 13, zodat u de projector kunt laten repareren.

U dient vooral voorzichtig te zijn wanneer de projector aan een plafond is bevestigd, aangezien kleine stukjes glas zouden kunnen vallen wanneer u de lampklep verwijderd. Zorg er vooral voor dat dergelijke stukjes glas niet in uw ogen of mond vallen.
- Het is mogelijk dat papier of ander materiaal aan het luchtfilter onder aan de projector blijft kleven wanneer u de projector gebruikt. Verwijder alle aan het luchtfilter onder aan de projector vastzittende objecten.
- Probeer de lamp nooit vlak na gebruik te verwijderen.

Dat zou tot ernstige brandwonden kunnen leiden. Voordat u de lamp verwijderd, schakelt u de stroom uit en wacht u zo lang als in de *Gebruikershandleiding* wordt aangegeven om de lamp volledig af te laten koelen.
- Een kwiklamp met hoge interne druk fungeert als lichtbron voor de projector. Kwiklampen breken soms met een luide knal. Ga bijzonder voorzichtig met de lamp om en volg de volgende aanwijzingen.

Wanneer u dat niet doet, kunt u gewond raken of een vergiftiging oplopen.

 - Beschadig de lamp niet en stel deze niet bloot aan stoten.
 - Gebruik de lamp niet wanneer de levensduur van de lamp is verstreken en deze moet worden vervangen. Nadat de levensduur is verstreken, neemt de kans toe dat de lamp gaat breken. Wanneer een bericht wordt weergegeven dat u de lamp moet vervangen, dient u dat zo snel mogelijk te doen.

- De gassen in de kwiklampen bevatten kwikdamp. Wanneer de lamp breekt, dient u de kamer ogenblikkelijk te ventileren, zodat niemand de gassen die vrijkomen wanneer de lamp breekt kan inademen en deze niet in contact kunnen komen met ogen en mond.
- Plaats uw gezicht niet vlak bij de projector wanneer deze in gebruik is, zo voorkomt u dat u de gassen inademt die vrijkomen wanneer de lamp breekt en dat deze in contact komen met uw ogen en mond.
- Wanneer de lamp breekt en u deze dient te vervangen, neemt u contact op met uw leverancier of met het dichtstbijzijnde adres dat wordt vermeld op pagina 13 om de lamp te laten vervangen. Wanneer de lamp breekt, kunnen stukjes gebroken glas worden verspreid in de projector.
- U dient vooral voorzichtig te zijn wanneer de projector aan een plafond is bevestigd, aangezien kleine stukjes glas zouden kunnen vallen wanneer u de lampklep verwijdt. Wanneer u de projector zelf reinigt of de lamp zelf vervangt, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke stukjes glas niet in uw ogen of mond terechtkomen. Wanneer de lamp breekt en u gas uit de lamp of stukjes gebroken glas inademt of deze in uw ogen of mond terechtkomen of u andere verwondingen oploopt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
Raadpleeg bovendien de plaatselijke wetgeving betreffende afvalverwerking en plaats het glas niet in de prullenbak.
- Wanneer het onweert, dient u de stekker niet aan te raken, anders krijgt u wellicht een elektrische schok.
- Maak de binnenzijde van de projector regelmatig schoon.
Wanneer de binnenzijde van de projector lange tijd niet gereinigd is, kan zich daar stof verzamelen en dat kan leiden tot brand of elektrische schokken. Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat wordt vermeld op pagina 13 om de binnenzijde van de projector minstens eenmaal per jaar te laten reinigen. Deze service is tegen betaling beschikbaar.
- Wanneer u een afstandsbediening met batterijen gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u de batterijen buiten het bereik van kinderen bewaart. Kinderen kunnen stikken in batterijen en batterijen zijn bijzonder gevaarlijk wanneer deze worden ingeslikt.
Raadpleeg ogenblikkelijk een arts wanneer iemand batterijen inslikt.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u batterijen vervangt.
 - Vervang de batterijen zodra deze leeg zijn.
 - Wanneer de batterijen lekken, veegt u het batterijvloeistof weg met een zachte doek. Mocht er vloeistof op uw handen terechtkomen, was deze dan ogenblikkelijk.
 - Stel batterijen niet bloot aan warmte of vlammen.
 - Volg de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.
 - Verwijder de batterijen wanneer u de projector langere tijd niet gebruikt.
- Ga niet op de projector staan en plaats geen zware objecten op de projector.
- Als u lijm aanbrengt op de plafondbeugel om de schroeven goed vast te zetten of als u smeermiddelen of olie en dergelijke gebruikt, kan de behuizing barsten. Daardoor kan de projector naar beneden vallen met ernstig letsel en ernstige schade aan de projector tot gevolg.
Gebruik daarom bij het monteren of afstellen van de plafondbeugel geen lijm op de schroeven en gebruik geen olie, smeermiddelen enzovoort.

Notities betreffende gebruik en opslag

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om functionele problemen of schade aan de projector te voorkomen.

Notities betreffende gebruik en opslag

- Gebruik de projector niet in plaatsen waarin deze wordt blootgesteld aan bijzonder hoge of lage temperaturen en sla de projector niet in dergelijke plaatsen op. Vermijd ook plaatsen waar de temperatuur plotseling kan wijzigen.
Houd u tijdens het gebruik en voor de opslag van de projector aan de richtlijnen voor bedienings- en opslagtemperaturen die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*.
- Projecteer geen beelden wanneer de klep zich nog voor de lens bevindt. Wanneer gedurende korte tijd donkere beelden worden geprojecteerd, schakelt u de functie A/V Mute (A/V dempen) uit. Mocht het beeld gedurende lange tijd donker blijven, schakel dan de elektriciteit uit en weer in.
- Stel de projector niet in op plaatsen waar deze onderhevig zou zijn aan trillingen of schokken.
- Plaats de projector niet in de buurt van hoogspanningskabels, hoogspanningsbronnen of magnetische velden.
Dat zou de juiste werking kunnen belemmeren.
- Raak de lens niet met uw blote handen aan.
Wanneer er vet of vingerafdrukken op de lens komen, neemt de kwaliteit van de geprojecteerde beelden af. Plaats de lenskap over de lens wanneer de projector niet wordt gebruikt.
- Tijdens projectie is het mogelijk dat sommige punten (stippen) altijd verlicht lijken, of juist altijd donker.
Dit wordt veroorzaakt door de kenmerken van het LCD-scherm en duidt niet op functionele problemen. Het LCD-scherm wordt geproduceerd met gebruik van geavanceerde high-precisionstechnologie. Het is echter mogelijk dat zwarte stippen op het scherm verschijnen of dat sommige rode, blauwe of groene stippen soms bijzonder helder worden verlicht. Verder is het mogelijk dat er soms streepvormige kleurproblemen of onjuiste heldere punten optreden.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening voordat u deze opslaat.
Wanneer de batterijen gedurende lange tijd in de afstandsbediening blijven zitten, kunnen ze gaan lekken.
- Plaats de lensklep altijd over de lens wanneer u de projector niet gebruikt.
Zo voorkomt u dat de lens bevuild of beschadigd raakt.
- Plaats of bewaar de projector niet in plaatsen waar sigarettenrook of rook van oliehaarden aanwezig is, dat zou de kwaliteit van de geprojecteerde beelden aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

- De kwaliteit van de kwiklamp die als lichtbron voor de projector fungeert, neemt door normaal gebruik en als gevolg van stoten of andere schade af en kan met een luide knal breken, niet meer functioneren of het einde van zijn levensduur sneller bereiken.
Hoe lang het duurt voordat de lamp breekt of niet meer functioneert, kan aanzienlijk variëren op basis van de kenmerken van de lamp in kwestie en van de gebruiksomgeving. Dat is gebruikelijk voor kwiklampen. Het is daarom verstandig altijd een reservelamp bij de hand te hebben.
- EPSON accepteert alleen aansprakelijkheid voor schade die of verlies dat wordt veroorzaakt door schade aan de projector of door onjuist functioneren wanneer aan de normale garantievoorwaarden wordt voldaan.

Gebruiksfouten betreffende de lamp

De kwiklamp die als lichtbron voor deze projector fungeert, kan soms niet meer functioneren. Dit is een normaal kenmerk van kwiklampen. Wanneer de lamp niet begint te branden wanneer u de stroom van de projector inschakelt, verwijdt u de lamp en controleert u of deze kapot is. Wanneer dat niet het geval is, installeert u deze opnieuw. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor aanwijzingen betreffende het verwijderen en het opnieuw plaatsen van de lamp.

Wanneer de lamp kapot is, vervangt u deze door een nieuwe lamp of vraagt u uw plaatselijke leverancier om raad. We raden u aan altijd een reservelamp bij de hand te hebben.

Notities betreffende het dragen van de projector

- Schakel de projector uit en verwijder de stroomkabel uit het stopcontact. Controleer bovendien of alle andere kabels zijn losgekoppeld.
- Plaats de lensklep over de lens.
- Trek het aanpasbare voetje in.
- Wanneer uw projector over een handgreep beschikt, draagt u de projector aan deze handgreep.

Notities betreffende het vervoer van de projector

De interne onderdelen van de projector bestaan uit veel glazen en high-precisiononderdelen. Wanneer u de projector vervoert, dient u de volgende maatregelen te nemen om de projector te beveiligen tegen eventuele schade die zou kunnen ontstaan door schokken.

De projector ter reparatie vervoeren naar de fabrikant

- Wanneer u de projector vervoert, dient u het bij de aankoop verschaftte verpakkings- en isolatiemateriaal te gebruiken.
Wanneer u niet meer over het verpakkingsmateriaal beschikt, verpakt u de projector veilig in isolatiemateriaal om deze te beschermen tegen schokken en plaatst u de projector in een stevige kartonnen doos waarop u duidelijk aangeeft dat de inhoud breekbaar is.
- Wanneer u de projector verzendt, dient u te controleren of het transportbedrijf over de juiste voorzieningen voor het transporteren van breekbare apparatuur beschikt. Vergeet niet het bedrijf te melden dat de inhoud breekbaar is.

De projector met de hand vervoeren

Wanneer u de projector meeneemt wanneer u reist, dient u de projector in een optionele stevige of zachte reistas te vervoeren.

Wanneer u het vliegtuig neemt, dient u de projector mee te nemen aan boord.

* EPSON is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan de projector die tijdens het vervoer ontstaat.

Stroomkabels voor gebruik in het buitenland

Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning en de vorm van de stopcontacten te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land.

Neem contact op met een erkende EPSON-leverancier in een van de landen die wordt vermeld op pagina 13 voor informatie over het verkrijgen van een geschikte stroomkabel.

Algemene stroomkabelspecificaties

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen, ongeacht het land waarin u de projector gebruikt.

- De stroomkabel moet zijn voorzien van de goedkeuringsmerken van het keuringsinstituut van het land waarin de projector wordt gebruikt.
- De stekker moet passen in het stopcontact van het land waar het apparaat wordt gebruikt.

Voorbeelden van keuringsinstituten voor verschillende landen

Naam land	Keuringsinstituut	Naam land	Keuringsinstituut
Verenigde Staten	UL	Denemarken	DEMKO
Canada	CSA	Duitsland	VDE
Verenigd Koninkrijk	BSI	Noorwegen	NEMKO
Italië	IMQ	Finland	FIMKO
Australië	EANSW	Frankrijk	UTE
Oostenrijk	OVE	België	CEBC
Zwitserland	SEV	Japan	JIS
Zweden	SEMKO		

Opmerking:

In de Verenigde Staten en Canada dient u kabels van het type SJT of SVT te gebruiken.

Hulpprogramma's

U kunt de software op de cd-rom die bij de projector wordt geleverd ook downloaden van de EPSON-website (<http://www.epson-europe.com>). Wanneer de software wordt bijgewerkt, vindt u de meest recente versies van de software ook op deze website. Bovendien kunt u het hulpprogramma EMP Link downloaden van deze website. Wanneer de projector is aangesloten op een computer, kunt u dit hulpprogramma gebruiken om de projector via de computer te bedienen.

Raadpleeg de EPSON-website (<http://www.epson-europe.com>) voor de nieuwste software-upgrades.

Controlelijsten in geval van problemen

Wanneer er een probleem optreedt met uw projector, maakt u een kopie van deze controlelijsten, zodat u de symptomen beter kunt beschrijven wanneer u om ondersteuning vraagt.

Problemen

- ☐ Projector kan niet worden aangezet
- ☐ Er verschijnt niets op het scherm
- ☐ Er verschijnt een bericht
 - ☐ Er wordt geen beeldsignaal ingevoerd
 - ☐ Deze signalen kunnen niet door de projector worden verwerkt.
- ☐ Blauw scherm (blauwe achtergrond)
- ☐ Zwart scherm (zwarte achtergrond)
- ☐ Geprojecteerde beelden
- ☐ Gebruikerslogo (er wordt geen bericht weergegeven)

Beeld is afgekapt of klein

- ☐ Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven
- ☐ Het beeld is kleiner dan de schermgrootte
- ☐ Het beeld heeft keystone-vertanding
- ☐ Er ontbreken meerdere pixels

De beeldkwaliteit is matig

- ☐ Het beeld is wazig en onscherp
- ☐ Het beeld bevat gestreepte patronen
- ☐ Het beeld knippert
- ☐ Er ontbreken schijnbaar tekens

Audio (alleen modellen met ingebouwde luidspreker)

- ☐ U hoort geen geluid
- ☐ Het volume staat zacht
- ☐ Het geluid klinkt vervormd
- ☐ U hoort het verkeerde geluid
- ☐ Is de aangesloten apparatuur ingesteld op uitvoeraudio?
- ☐ Hoort u het geluid wanneer de externe luidsprekers zijn aangesloten? (indien voorzien van een Audio Out-poort)

De kleur is matig of te donker

- ☐ Te donker
- ☐ De kleur is matig of te donker (video)
- ☐ De kleur is matig of te donker (computer)
- ☐ Kleur wijkt af van tv/CRT

Menu's

- ☐ Er worden menu's weergegeven
 - Instelling ☐ Sleep Mode (Slaapstand): ON (Aan)
- ☐ Over (video)
 - Lamp h
 - Video Signal ☐ AUTO (Automatisch)
 - ☐ NTSC
 - ☐ Overige
- ☐ Over (computer)
 - Lamp
 - Frequentie H Hz
V Hz
 - SYNC-polariteit H ☐ Positief
V ☐ Negatief
V ☐ Positief
☐ Negatief
 - SYNC-modus ☐ Afzonderlijk
☐ Composite
☐ Sync is aan
☐ Green (Groen)
 - Resolution (Resolutie) ×
 - Vernieuwingsfrequentie Hz

Menu's

- ☐ Er worden menu's weergegeven
 - ☐ Audio
 - Audio-ingang ()
 - Volume ()




Noteer hier de symptomen:

EMP-
Serienummer

Aankoopdatum: / /

Indicatielampjes

(Noteer de kleuren en de status
van elk indicatielampje)

	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>
	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>
	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>

The diagram shows a desktop computer system with a monitor, a tower unit, and a keyboard. Callouts point to various components and their specifications:

- Voedingskabel**
 - ☐ Is de kabel veilig aangesloten?
 - ☐ Hoofdschakelaar ON (AAN) (afhankelijk van het model)
- Connectors**
 - ☐ Is de connector veilig aangesloten?
- Aansluitingen**
 - ☐ Is de connector veilig aangesloten?
 - ☐ Wat is de naam van de poort die voor de aansluiting wordt gebruikt?
- Computerinstellingen (Eigenschappen voor beeldscherm)**
 - ☐ LCD-scherm
 - Resolutie (×)
 - Vernieuwingsfrequentie (Hz)
- Computer Win/Mac/EWS**
 - Fabrikant ()
 - Model ()
 - Laptop/desktop/geïntegreerd
 - Paneelresolutie (×)
 - Videomodus ()
- Verbindingskabel**
 - ☐ Origineel
 - ☐ Verlengkabel (m)
 - ☐ Verdeler/versterker
 - Artikelnr. ()
 - ☐ Schakelaar
 - Artikelnr. ()
- Videoapparatuur**
 - Vcr/dvd/camera
 - Fabrikant ()
 - Model ()

Wanneer treedt het probleem op? ☐ Voor gebruik ☐ Onmiddellijk na gebruik ☐ Tijdens het gebruik
d.w.z. altijd wanneer wordt uitgevoerd

☐ Overige ()

Hoe vaak doet het probleem zich voor ☐ Altijd ☐ Soms (..... keer tijdens)

d.w.z. altijd wanneer wordt uitgevoerd

☐ Overige ()

Internationale garantievoorwaarden

Bij de projector wordt een wereldwijde garantie geleverd waaronder reparaties aan de projector vallen, niet alleen in het land of gebied van aankoop, maar in 48 verschillende landen en regio's overal ter wereld. De gegevens op de garantietaal die bij de projector wordt geleverd, verwijzen niet naar de internationale garantievoorwaarden, maar naar de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u aanspraak maakt op service in de landen of regio's waarin de garantie van toepassing is.

De internationale garantie voor EPSON-projectors is alleen van toepassing op de volgende landen en regio's:

<Europa>

- België • Bulgarije • Cyprus • Denemarken • Duitsland • Finland • Frankrijk
- Griekenland • Hongarije • Ierland • Italië • Joegoslavië • Kroatië • Luxemburg
- Macedonië • Nederland • Noorwegen • Oostenrijk • Polen • Portugal • Roemenië
- Slovenië • Slowakije • Spanje • Tsjechië • Turkije • Verenigd Koninkrijk • Zweden
- Zwitserland

<Noord- en Midden-Amerika>

- Canada • Costa Rica • Mexico • Verenigde Staten

<Zuid-Amerika>

- Argentinië • Brazilië • Chili • Colombia • Peru • Venezuela

<Azië en Oceanië>

- Australië • China • Hongkong • Japan • Maleisië • Singapore • Taiwan • Thailand
- Zuid-Korea

Hieronder volgt een beschrijving van de garantieperiode en –voorwaarden.

- 1) Deze garantie is geldig op vertoon van een garantietaal die of aankoopbewijs dat is uitgegeven in het land of de regio waarin de projector is aangeschaft.
- 2) Deze garantie is van toepassing op de voorziening van after-saleservice door EPSON in landen of regio's die in dit boek worden vermeld of door een door EPSON aangewezen erkend servicecentrum.
 - De garantie is gedurende 24 maanden na de datum van aankoop geldig.
 - Mochten er gedurende de aangegeven garantieperiode problemen met de projector optreden tijdens de normale gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in de Gebruikshandleiding of op het aan de projector bevestigde etiket, dan worden de reparaties gratis uitgevoerd.
 - Deze garantie voorziet niet in het verschaffen van een vervangende projector tijdens de reparatie.
- 3) Deze garantie is niet van toepassing op het volgende:
 - a. Problemen met de verbruiksgoederen (lamp) of de optionele apparatuur.
 - b. Schade die voortvloeit uit het onjuiste gebruik van de projector door de klant, of schade die is ontstaan tijdens het transporteren van de projector of door het gebruik van de projector op een wijze die in strijd is met de in dit boekje of de in de bij de projector geleverde Gebruikershandleiding vermelde aanbevelingen.

- c. Reparaties of aanpassingen die zijn uitgevoerd door een derde partij die niet EPSON of een erkend servicecentrum van EPSON is.
- d. Problemen die voortvloeien uit het gebruik van optionele apparatuur of verbruiksgoederen die geen geldige EPSON-onderdelen zijn of onderdelen die speciaal door EPSON zijn erkend voor gebruik met deze projector.

Opmerking:

De bij de projector geleverde stroomkabel is ontworpen om te voldoen aan de stroomtoevoervereisten van het land of regio van aanschaf. Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning en de vorm van de stopcontacten te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land of regio.

Adressenlijst voor de internationale garantie van EPSON-projectors

Deze lijst was actueel op 6 december 2004.

U vindt een recentere adressenlijst op de hier vermelde corresponderende website. Mocht u op deze pagina's niet vinden wat u zoekt, ga dan naar de startpagina van EPSON op www.epson.com.

< EUROPA >

BELGIË:

EPSON Support Center
BeNeLux
Techn. Help Desk:
032 702 22082
Webadres:
<http://www.epson.be>

BULGARIJE:

PROSOFT
6. AI Jendov Str.
BG-1113 Sofia
Tel.: 00359 2.730.231
Fax: 00359 2.9711049
E-mail: Prosoft@internet-BG.BG

CYPRUS:

CTC- INFOCOM
6a. Ionos Str., Engomi
P. O. Box 1744
2406 Nicosia, Cyprus
Tel.: 00357 2.458477
Fax: 00357 2.668490

DENEMARKEN:

Techn. Help Desk: 70 279 273
Webadres:
<http://www.epson.dk>

DUITSLAND:

EPSON Deutschland GmbH
Zulpicher StraBe 6
40549 Düsseldorf
Techn. Help Desk: 01805 235470
Webadres:
<http://www.epson.de>

FINLAND:

Techn. Help Desk: 0201 552090
(opmerking Met uitzondering van bepaalde geografische gebieden)
Webadres:
<http://www.epson.fi>

FRANKRIJK:

EPSON France,
68 bis rue Marjolin, F-92300
Levallois,
Techn. Help Desk: 0.821.017.017
Webadres:
<http://www.epson.fr>

GRIEKENLAND:

Pouliadis Ass. Corp.
Aristotelous St. 3
GR-19674 Athens
Tel.: 0030.1.9242072
Fax: 0030.1.9441066

GROOT-BRITANNIË:

EPSON (UK) Ltd.
Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead,
Herts, HP2 7TJ
Techn. Help Desk: 0990 133640
Webadres:
<http://www.epson.co.uk>

HONGARIJE:

R.A. Trade Kft.
Petofi Sandor u. 64
H-2040 Budaor
Tel.: 0036.23.415.317
Fax: 0036.23.417.310

IERLAND:

Techn. Help Desk: 01 679 9015
Webadres:
<http://www.epson.ie>

ITALIË:

EPSON Italia s.p.a.
Assistenza e Servizio Clienti
Viale F. Lli Casiragi, 427
20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Techn. Help Desk: 02.29400341
Webadres:
<http://www.epson.it>

JOEGOSLAVIJE:

BS Procesor d.o.o.

Hadzi Nikole Zivkovic 2
11000 Beograd
Tel.: 00381.11.639610
Fax: 00381.11.639610

KROATIJE:

Recro d.d.

Trg. Sportova 11
HR-10000 Zagreb
Tel.: 00385.1.6350.777
Fax: 00385.1.6350.716
E-mail: recro@recro.hr
Webadres:
http://Www.recro.hr

LUXEMBURG:

EPSON Support Center

BeNeLux

Techn. Help Desk: 0032 70
222082
Webadres:
http://www.epson.be

MACEDONIJE:

Rema Kompjuteri d.o.o.

St. Naroden Front 19a
lok 16
91000 Skopje/ Macedonia
Tel.: 00389.91.118159
Fax: 00389.91.118159

NEDERLAND:

EPSON Support Center

BeNeLux

Techn. Help Desk: 043 3515752
Webadres:
http://www.epson.nl

NOORWEGEN:

Techn. Help Desk: 815 35 180
Webadres:
http://www.epson.no

OOSTENRIJK:

EPSON Support Center Austria

Techn. Help Desk:
00491805 235470
Webadres:
http://www.epson.at

POLEN:

FOR EVER Sp. z.o.o.

Ul. Frankiska Kawy 44
PL- 01-496 Warszawa
Tel.: 0048.22.638.9782
Fax: 0048.22.638.9786
E-mail: office@for-ever.com.pl

PORTUGAL:

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471-1
Perafita- Apartado 5132
Techn. Help Desk: 0808 200015
Webadres:
http://www.epson.pt

ROEMENIJE:

MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd.
Sector 2
RO- 71422 Bucharest
Tel.: 0040.1.2300314
Fax: 0040.1.2300313
E-mail: office@mbd-epson.ro

SLOVENIJE:

Repro Ljubljana d.o.o.

Smartinska 106
SLO-1001 Ljubljana
Tel.: 00386.61.1853411
Fax: 00386.61.1400126

SLOWAKIJE:

Print Trade spol. s.r.o.

Cajkovskeho 8
SK-98401 Lucenec
Tel.: 00421.863.4331517
Fax: 00421.863.4325656
E-mail: Prntrd@lc.psg.SK
Webadres:
http://www.printtrade.sk

SPANJE:

EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26,
08290 Cerdanyola del Valles,
Barcelona, SPAIN
Techn. Help Desk: 902.404142
E-mail: soporte@epson.es
Webadres:
http://www.epson.es

TSJECHIJE:

EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49
CZ-16200 Praha 6
Tel.: 00420.2.20180610
Fax: 00420.2.20180611
E-mail: eprint@mbox.vol.cz

TURKIJE:

Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S.

Rihtim Cad. No. 201
Tahir Han
TR-Karakoy-Istanbul
Tel.: 0090.212.2520809
Fax: 0090.212.2580804

ZWEDEN:

Techn. Help Desk: 077 140 01 34
Webadres:
http://www.epson.se

ZWITSERLAND:

EXCOM Service AG

Moosacher Str. 6
CH-8820 Wädenswil
Tel.: 01.7822111
Fax: 01.7822349
Webadres:
http://www.excom.ch

< NOORD- EN MIDDEN-AMERIKA EN HET CARIBISCH GEBIED >

CANADA:

Epson Canada, Ltd.
100 Mural Street, Suite 300
Richmond Hill, Ontario
CANADA L4B 1J3
Tel.: 905-709-3839
Webadres:
<http://www.epson.com>

COSTA RICA:

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel.: (506) 210-9555
Webadres:
<http://www.epsoncr.com>

MEXICO:

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Mexico, DF
Tel.: (52 55) 1323-2052
Webadres:
<http://www.epson.com.mx>

V.S.:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel.: 562-276-4394
Webadres:
<http://www.epson.com>

< ZUID-AMERIKA >

ARGENTINIË:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentinië
Tel.: (54 11) 4346-0300
Webadres:
<http://www.epson.com.ar>

BRAZILIË:

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
Tel.: (55 11) 4196-6100
Webadres:
<http://www.epson.com.br>

CHILI:

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel.: (562) 200-3400
Webadres:
<http://www.epson.cl>

COLOMBIA:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
Tel.: (57 1) 523-5000
Webadres:
<http://www.epson.com.co>

PERU:

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Tel.: (51 1) 224-2336
Webadres:
<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA:

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel.: (58 212) 240-1111
Webadres:
<http://www.epson.com.ve>

< AZIË EN OCEANIË >

AUSTRALIË:

EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED

3, Talavera Road,
N.Ryde NSW 2113,
AUSTRALIA
Tel.: 1300 361 054
Webadres:
<http://www.epson.com.au>

CHINA:

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD

8F,A. Chengjian
Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian
District,Beijing, China
Postcode: 100088
Tel.: 010-82255566-606
Fax: 010-82255123

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH PANYU ROAD SERVICE CENTER

NO. 127 Panyu Road,
Changning District,
Shanghai China
Postcode: 200052
Tel.: 021-62815522
Fax: 021-52580458

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH

ROOM803 Baoli
Plaza, NO.2, 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Postcode: 510180
Tel.: 020-83266808
Fax: 020- 83266055

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.CHENDU BRANCH

A. Guoxin Plaza,
NO.77, Xiyu
Street,Chengdu
Postcode: 610015
Tel.: 028-86198420
Fax: 028-86198255

HONGKONG:

EPSON Technical Support Centre (Information Centre)

Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONGKONG
Techn. Hotline: (852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
Webadres:
<http://www.epson.com.hk>

JAPAN:

SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT

VD Klantenservicegroep:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tel.: 0263-48-5438
Fax: 0263-48-5680
<http://www.i-love-epson.co.jp>

KOREA:

EPSON KOREA CO., LTD

27F Star Tower,737
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,
Seoul,135-984 KOREA
Tel.: 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALEISIË:

EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.

3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Maleisië.
Tel.: 03 56 288 288
Fax: 03 56 288 388
of 56 288 399

SINGAPORE:

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.

401 Commonwealth Drive
#01-01 Haw Par Technocentre
SINGAPORE 149598
Tel.: 6586 3111
Fax: 6472 0189

TAIWAN:

EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.

14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tel.: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND:

EPSON (Thailand) Co.,Ltd.

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Tel.: 6700680 Ext. 309,316,317
Fax: 6700688
<http://www.epson.co.th>
Epson Technical Center
21st Floor, Payathai Tower,
128/227 Payathai Road,
Rachataewee, Bangkok
10400, Thailand.
Tel.: 6120291~3
Fax: 2165005
<http://www.epson-tech.in.th>