

Buradan Başlayın • Ξεκινήστε εδώ • Začnite tukaj • Počnite ovdje • Почнете оттука • Započnite ovde

⚠ : Yarılanmadan kaçınmak için uyarılara harfiyen uyulması gerekir. Препети να ακολουθείτε τις προειδοποιήσεις προσεκτικά για την αποφυγή σωματικού τραυματισμού. Opozorila je treba upoštevati, da se izognete telesnim poškodbam. Morate se pažljivo pridržavati upozorenja kako biste izbegli moguće tjelesne ozljede. Внимателно следете ги предупредувањата за да избегнете тешки повреди. Uputstva se moraju pažljivo slediti da biste izbegli fizičke povrede.

1. Not:
 Mürekkep kartuşu paketini yazıcıya takmaya hazır olana kadar açmayın. Kartuşu dayanıklılığını sürdürmesi için vakumlu paketlenmiştir.
 CD/DVD tepsisini düz tutun.
Σημείωση:
 Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο στον εκτυπωτή. Το δοχείο είναι συσκευασμένο σε κενό για να διατηρείται η αξιοπιστία του.
 Αποθηκεύστε την κασέτα δίσκων CD/DVD σε οριζόντια θέση.
Оромба:
 Paketa s kartuşu ne odpirajte dokler je ne boste namestili v tiskalnik. Kartuşa je vakuumsko pakirana, da vzdržuje zanesljivost.
 Pladenj za CD/DVD shranite na ravni površini.
Напомена:
 Ne otvarajte spremnik s tintom dok ga nemate namjeru umetnuti u pisač. Spremnik je vakumiran kako bi zadržao postojanost.
 CD/DVD ladicu postavite vodoravno.
Забелешка:
 Не отварајте го патронот за боја сè додека не сте подготвени да го инсталирате во печатачот. Патронот е спакуван под вакуум за да ја зачува својата сигурност.
 Чувајте ја празна фиокота за ЦД/ДВД.
Напомена:
 Ne otvarajte pakovanje kertridža sa mastilom dok ne budete spremni da ga instalirate u štampač. Pakovanje kertridža je vakuumirano da bi se očuvala njegova pouzdanost.
 Ležište za CD/DVD odložite na ravnu površinu.

Yazdırma amacınıza göre Photo Black (Fotoğraf Siyah) ili Matte Black (Mat Siyah) kartuşu arasinda seçim yapın.
Diğer kartuşu değiştirmeye kadar verene kadar kapalı tutun.
 Επιλέξτε δοχείο μελανιού Photo Black (Μαύρο φωτογραφιών) ή Matte Black (Ματ μαύρο) ανάλογα με το σκοπό της εκτύπωσης σας.
Μην ανοίγετε το άλλο δοχείο έως ότου αποφασίσετε να τα αλλάξετε.
 Glede na razlog tiskanja izberite Photo Black (Fotografsko črna) ali Matte Black (Matirana črna) kartuşu.
Druge kartuše ne odpirajte, dokler se ne odločite, da jo zamenjate.
 Odaberite spremnik Photo Black (Fotografska crna) ili Matte Black (Matirana crna) ovisno o onome što ispisujete.
Drugi spremnik ne otvarajte dok ih ne odlučite zamijeniti.
 Во зависност од целта на печатењето, изберете помеѓу патрон со Photo Black (Фотографска црна) и Matte Black (Матна црна) боја.
Не отварајте го другиот патрон сè додека не одлучите да ги замените.
 Izaberite kertridž Photo Black (Foto crna) ili Matte Black (Mat crna) u zavisnosti od toga šta nameravate da štampate.
Drugi kertridž ne otvarajte sve dok ne rešite da ih zamenite.

2.

3.

4.

Not: Mürekkep kartuşlarını sallarken, içeriden bir ses duyabilirsiniz.
Σημείωση: Όταν κουνάτε το δοχείο μελανιού, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο από το εσωτερικό τους.
Оромба: Med pretresanjem kartuše lahko slišite zvok iz notranjosti kartuše.
Напомена: Kada tresete spremnike s tintom, iz unutrašnjosti se može čuti zvuk.
Забелешка: Кога ги тресете патроните со мастило, однатре може да се чуе звук.
Напомена: Kada protresete kertridže, iz njih se može čuti zvuk.

5.

6.

Yaklaşık 3,5 dk. bekleyin • Περιμένετε για περίπου 3,5 λεπτά • Počakajte približno 3,5 minut •
 Pričekajte oko 3,5 min • Ποιχαјте околу 3,5 минути • Sacekajte 3,5 min

Yanıp sönyör • Αναβοσβήνει • Bljeskanje • Yanıyor • Αναμμένη • Vključeno • Uključeno •
 Светкање • Treptanje • Вклучено • Uključeno

Not: Yazıcıniza ilk takılan mürekkep kartuşlarının bir kısmı yazdırma kafasını doldurmak için kullanılacaktır. Bu kartuşlar, sonraki mürekkep kartuşlarına göre daha az sayfa basacaktır.
Σημείωση: Τα δοχεία μελανιού που είναι ήδη εγκατεστημένα στον εκτυπωτή σας θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την πλήρωση της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτά τα δοχεία εκτυπώνουν λιγότερες σελίδες σε σχέση με τα επόμενα δοχεία μελανιού.
Оромба: Prve kartuše, ki jih boste namestili v tiskalnik, bodo delno uporabljene za polnjenje tiskalne glave. Te kartuše bodo natisnile manj strani v primerjavi s poznejšimi kartuşami.
Напомена: Kada prvi puta ugradite spremnike s tintom, dio tinte će poslužiti za punjenje glave pisača. Stoga ćete s ovim spremnicima ispisati manji broj stranica nego sa sljedećima.
Забелешка: Патроните со боја кои за првпат се поставуваат во печатачот, делумно се користат за полнење на главата на печатачот. Овие патрони печатат помалку страници во споредба со патроните со боја кои следат.
Напомена: Kertridži koji su već instalirani na Vaš novi štampač se biti delimično istrošeni kako bi se napunila glava štampača. Sa ovim kertridžima možete odštampati manji broj stranica u poredjenju sa kertridžima koje cete naknadno nabavljati.

7.

USB kabloşunu, kabloşu takmanız istenene kadar takmayın.
 Μη συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί σχετική οδηγία.
 Kabla USB ne priključite, dokler niste pozvani.
 Ne spajajte USB kabel dok ne vidite poruku da to učinite.
 Не поврзувајте го УСБ кабелот сè додека не добиете упатство за тоа.
 Nemojte povezivati USB kabli sve dok vam se ne da instrukcija da to učinite.

Eğer bu ekran belirirse, **Cancel (İptal)** düğmesini tıklayın. Αν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε κλικ στο **Cancel (Άκυρο)**. Če se prikaže ta zaslona, kliknite **Cancel (Prekliči)**. Ako se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Cancel (Poništi)**. Доколку се појави овој прозорец, кликнете **Cancel (Откажи)**. Ukoliko se pojavi ovaj ekran, pritisnite **Cancel (Poništi)**.

Windows
 Mac OS X

EPSON CD Installer
 Easy Install
 Custom Install

Windows
 Yükleme ekranı açılmıyor mu? →
 Δεν εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης? →
 Ni namestitvenega zaslona? →
 Nema zaslona za instalaciju? →
 Нема прозорец за инсталација? →
 Nema ekrana za instalaciju? →

**Daha Fazla Bilgi Alma •
 Περισσότερες πληροφορίες •
 Pridobivanje dodatnih informacij •
 Više informacija •
 Добивање повеќе информацији •
 Dobijanje dopunskih informacija**

EPSON Stylus Photo R2880 Manual