

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Vybrat jazyk

Odstraňování problémů

Symbyly, upozornění a způsob zobrazení položek v této příručce

Rejstřík

Prohlížení této příručky

Glosář

Uložení této příručky do počítače

Uživatelská příručka

☐ Funkce projektoru

☐ Názvy součástí a funkce

☐ Užitečné funkce

V této kapitole jsou uvedeny užitečné funkce, například pro předvádění prezentací, a funkce zabezpečení.

☐ Konfigurační nabídka

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro používání konfigurační nabídky a její funkce.

☐ Dodatky

V této kapitole jsou uvedeny informace o údržbě pro zajištění maximálního výkonu projektoru.

☐ Příslušenství a spotřební materiál

Bezpečnostní pokyny

Zde se vysvětluje, jak lze tuto jednotku používat bezpečně. Před použitím této jednotky si pečlivě prostudujte tyto pokyny.

Příručka pro podporu a servis

Zde jsou vysvětleny všechny informace potřebné pro podporu a servis této jednotky.

☐ Projektor Epson – seznam kontaktů