

# EPSON

## Home Projector

### EH-TW420

Επιλογή γλώσσας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Ευρετήριο

Προβολή του παρόντος εγχειριδίου

Γλωσσάρι

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

## Εγχειρίδιο χρήσης

### ☐ Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα

### ☐ Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων

### ☐ Χρήσιμες λειτουργίες

Εδώ περιγράφονται χρήσιμες λειτουργίες για την πραγματοποίηση παρουσιάσεων κ.λπ., καθώς και λειτουργίες ασφαλείας.

### ☐ Μενού παραμέτρων

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του μενού διαμόρφωσης και των λειτουργιών του.

### ☐ Παραρτήματα

Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές επιδόσεις του βιντεοπροβολέα.

### ☐ Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα

## Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ εξηγείται ο ασφαλής τρόπος χρήσης της μονάδας. Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις αυτές προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

## Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τη μονάδα.

### ☐ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson