

dreamio

EH-TW4500
EH-TW4400
EH-TW3500
EH-TW2900

Sélection de la langue

Notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Mieux comprendre ce guide

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Guide de l'utilisateur

Particularités du projecteur

Noms et fonctions des différentes parties du projecteur

Installation du projecteur

Cette section décrit les procédures de préparation requises pour l'installation et le branchement du projecteur en vue de son utilisation.

Réglages élémentaires

Cette section décrit les opérations de base nécessaires pour commencer la projection.

Réglage de la qualité d'image

Cette section décrit comment sélectionner le mode colorimétrique et effectuer d'autres réglages de la qualité d'image.

Menus de configuration

Ce chapitre présente le menu de configuration et ses fonctions.

Dépannage

Cette section décrit les éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer, et leurs solutions.

Annexe

Ce chapitre contient des procédures de maintenance pour vous aider à conserver votre projecteur en excellent état de fonctionnement pendant très longtemps.

Accessoires en option / Consommables

Glossaire

Consignes de sécurité

Ce chapitre indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces remarques avant d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité

Remarques concernant la manutention et l'entreposage

Guide d'assistance et de service

Ce chapitre détaille les informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

Logiciel utilitaire

Check-lists de dépannage

Liste des contacts pour projecteurs Epson