

dreamio

EH-TW4500
EH-TW4400
EH-TW3500
EH-TW2900

Välj språk

Noteringar som används i användarhandboken

Visa den här handboken

Spara den här handboken på en dator

Användarhandbok

Projektorns funktioner

Reservdelsnamn och funktioner

Installera projektorn

Här beskrivs nödvändiga förberedelseprocedurer för att installera projektorn och förbereda den för användning.

Grundåtgärder

Här beskrivs grundåtgärder som är nödvändiga för att starta projiceringen.

Justera bildkvaliteten

Här beskrivs hur man väljer färgläge och gör andra bildkvalitetsjusteringar.

Konfigurationsmeny

Här förklaras hur du använder konfigurationsmenyn och dess funktioner.

Felsökning

Här beskrivs eventuella problem och hur du ska lösa dem.

Bilaga

Här ges information om vilka underhållsprocedurer som kan utföras för att uppnå bästa projektorstandard.

Extra tillbehör och förbrukningsartiklar

Ordlista

Säkerhetsinstruktioner

Detta förklarar hur du använder denna enhet på ett säkert sätt. Läs dessa noteringar noga innan du börjar använda enheten.

Säkerhetsinstruktioner

Hantering och förvaring

Anvisningar för support och service

Detta förklarar support- och serviceinformationen för denna enhet.

Verktysprogram

Checklista för problemlösning

Kontaktlista för Epson-projektor