

Guide de l'utilisateur

[Particularités du projecteur](#)

[Noms et fonctions des différentes parties du projecteur](#)

[Installation du projecteur](#)

Cette section décrit les procédures de préparation requises pour l'installation et le branchement du projecteur en vue de son utilisation.

[Réglages élémentaires](#)

Cette section décrit les opérations de base nécessaires pour commencer la projection.

[Réglage de la qualité d'image](#)

Cette section décrit comment sélectionner le mode colorimétrique et effectuer d'autres réglages de la qualité d'image.

[Menus de configuration](#)

Ce chapitre présente le menu de configuration et ses fonctions.

[Dépannage](#)

Cette section décrit les éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer, et leurs solutions.

[Annexe](#)

Ce chapitre contient des procédures de maintenance pour vous aider à conserver votre projecteur en excellent état de fonctionnement pendant très longtemps.

[Accessoires en option / Consommables](#)

[Glossaire](#)

Consignes de sécurité

Ce chapitre indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces remarques avant d'utiliser l'appareil.

[Consignes de sécurité](#)

[Remarques concernant la manutention et l'entreposage](#)

Guide d'assistance et de service

Ce chapitre détaille les informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

[Logiciel utilitaire](#)

[Check-lists de dépannage](#)

[Liste des contacts pour projecteurs Epson](#)