



Priručnik za uporabu

Multimedia Projector

EB-X14G

EB-S02

EB-W02

EB-W01

EB-X02

EB-S01

Oznake u Priručniku

• Oznake sigurnosti

U dokumentaciji i na projektoru nalaze se grafički simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri korištenju projektor-a. Upoznajte se sa znakovima upozorenja i poštivajte ih kako ne bi došlo do ozljeda ili do oštećenja imovine.

 Upozorenje	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se ignorira, može rezultirati ozljedom ili čak smrću zbog nepravilne uporabe.
 Oprez	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se ignorira, može rezultirati ozljedom ili materijalnom štetom zbog nepravilne uporabe.

• Opće oznake obavijesti

Pozor	Označava postupke koji mogu završiti oštećenjem imovine ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mјere zaštite.
	Označava dodatne obavijesti i naglaske koje je dobro znati o nekoj temi.
	Označava stranicu gdje se nalaze podrobnije informacije o nekoj temi.
	Označava da se objašnjenje podcrtanih riječi ispred simbola nalaze u terminološkom rječniku. Vidi odjeljak "Rječnik" u poglavlju "Dodaci".  "Rječnik" str.98
[Naziv]	Označava naziv gumba na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. Primjer: gumb [Esc]
Naziv izbornika	Označava stavke izbornika Konfiguriranje. Primjer: Odaberite Svetlina iz Slike . Slika - Svetlina

Oznake u Priručniku 2

Uvod

Značajke Projektor-a 7

Popis funkcija prema modelu	7
Brzo i jednostavno postavljanje, projekcija i pohrana	8
Povezivanje putem USB kabela i projiciranje (USB Display)	8
Otkrivanje pomicanja projektor-a i automatsko ispravljanje izobličenja slike (EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 only)	8
Korisne funkcije za projiciranje slika	8
Proširivanje sadržaja projekcije kod širokog (WXGA) zaslona (samo EB-W02/EB-W01)	8
Maksimalno iskorištavanje daljinskog upravljača	8
Poboljšane funkcije zaštite	9

Nazivi i funkcije dijelova 10

Sprjeda/Gore	10
Stražnja	11
Podnožje	12
Upravljačka ploča	13
Daljinski upravljač	14
Zamjena baterija daljinskog upravljača	16
Radni raspon daljinskog upravljača	17

Pripremanje projektor-a

Postavljanje projektor-a 19

Načini postavljanja	19
Načini postavljanja	20
Veličina i približna udaljenost zaslona	20

Spajanje opreme 22

Spajanje računala	22
Spajanje izvora slike	23

Osnovna uporaba

Projiciranje slika 26

Od postavljanje do projekcije	26
Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)	27
Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača	28
Projiciranje uz USB Display	28
Zahtjevi sustava	28
Pri prvom povezivanju	29
Deinstalacija	30

Podešavanje projiciranih slika 32

Ispravljanje deformacije geometrije slike	32
Automatsko ispravljanje	32
Ručno ispravljanje	33
Namještanje veličine slike	36
Namještanje položaja slike	36
Namještanje vodoravnog nagiba	37
Ispravljanje fokusa	37
Namještanje glasnoće	37
Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)	37
Postavljanje opcije Auto Iris	38
Promjena formata zaslona projicirane slike	39
Načini promjene	39
Promjena formata zaslona	39

Korisne Funkcije

Funkcije projekcije 43

Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)	43
Zamrzavanje slike (Freeze)	43
Funkcija pokazivača (Pokazivač)	43
Povećavanje dijela slike (E-Zoom)	45
Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)	46
Spremanje Korisničkog logotipa	47

Funkcije Sigurnosti	49
Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)	49
Vrste Zaštita lozinkom	49
Namještanje značajke Zaštita lozinkom	49
Upisivanje lozinke	50
Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)	51
Zaštita od krađe	52
Ugradnja sigurnosnog kabela	52

Nadziranje i upravljanje	53
Naredbe ESC/VP21	53
Prije započinjanja	53
Popis naredbi	53
Komunikacijski protokol	53

Izbornik Konfiguriranje

Uporaba izbornika za konfiguriranje	55
Popis funkcija	56
Tablica izbornika za konfiguriranje	56
Izbornik Slika	57
Izbornik Signal	58
Izbornik Postavke	59
Izbornik Prošireno	61
Izbornik Info (samo zaslon)	62
Izbornik Poništi	63

Ispravljanje Problema

Korištenje Pomoći	65
Rješavanje Problema	66
Signalni pokazivača	66
Ako pokazivači ne pomognu	69
Problemi u svezi sa slikama	70

Nema slike	70
Ne prikazuju se pokretne slike (dio s pokretnim slikama je zacrnjen)	71
Projekcija se automatski prekida	71
Prikazuje se poruka Nije podržano	71
Prikazuje se poruka Nema signala	71
Slike su mutne, neizoštrene ili deformirane	72
Na slici se pojavljaju smetnje ili deformacije	73
Slika je odsjećena (povećana) ili smanjena, ili format nije prikladan	73
Boje na slici nisu ispravne	74
Slika je tamna	75
Problemi na početku projekcije	75
Projektor se ne uključuje	75
Ostali problemi	76
Nema zvuka ili je zvuk suviše tih	76
Daljinski upravljač ne radi	76
Želim promijeniti jezik poruka i izbornika	77

Održavanje

Čišćenje	79
Čišćenje Površine Projektora	79
Čišćenje Objektiva	79
Čišćenje zračnog filtra	79
Zamjena Potrošnog Pribora	81
Zamjena lampe	81
Vrijeme zamjene lampe	81
Postupak zamjene lampe	81
Poništavanje vremena rada lampe	84
Zamjena zračnog filtra	84
Vrijeme zamjene zračnog filtra	84
Postupak zamjene zračnog filtra	84

Dodaci

Dodatna Oprema i Potrošni Pribor	87
Dodatna oprema	87
Potrošni pribor	87
Veličina Zaslona i Udaljenost Zaslona	88
Udaljenost zaslona (za EB-W02/EB-W01)	88
Udaljenost zaslona (za EB-X14G/EB-X02)	89
Udaljenost zaslona (za EB-S02/EB-S01)	90
Podržani Prikazi Monitora	92
Podržane razlučivosti	92
Računalni signal (analogni RGB)	92
Komponentni video	92
Kompozitni video (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	93
Tehnički Podaci	94
Opći Tehnički Podaci Projektor-a	94
Izgled	97
Rječnik	98
Opće Napomene:	100
O oznakama	100
Opća Napomena:	100
Kazalo	101

Uvod

U ovom poglavlju objašnjene su značajke projektor-a i nazivi dijelova.


Popis funkcija prema modelu

Dostupne funkcije razlikuju se ovisno o modulu u uporabi. U tablici ispod nalazi se popis funkcija dostupnih za svaki model.

Funkcija	EB-X14G	EB-W02	EB-X02	EB-S02	EB-W01	EB-S01
USB Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto V-geometrija	✓	✓	✓	✓	-	-
H-geometrija	✓	-	-	-	-	-
Quick Corner	✓	-	-	-	-	-

Brzo i jednostavno postavljanje, projekcija i pohrana


- Projektor se uključuje i isključuje jednostavnim prikapanjem i iskapčanjem.
- Projiciranje na velike zaslone iz kratke udaljenosti.
- Jednostavno podešavanje visine pomoću jedne poluge.
- Jednostavno pospremanje jer ne treba čekati da se ohladi.



Povezivanje putem USB kabela i projiciranje (USB Display)

Jednostavnim priključivanjem USB kabela možete projicirati slike sa zaslona računala bez računalnog kabela.

👉 "Projiciranje uz USB Display" [str.28](#)



Otkrivanje pomicanja projektor-a i automatsko ispravljanje izobličenja slike (EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02 only)

Projektor automatski ispravlja okomito izobličenje slike koje nastaje prilikom postavljanja ili premještanja projektor-a.


👉 "Automatsko ispravljanje" [str.32](#)

Korisne funkcije za projiciranje slike

Proširivanje sadržaja projekcije kod širokog (WXGA) zaslona (samo EB-W02/EB-W01)

Za računalo sa 16:10 WXGA širokim LCD zaslonom, slika će biti prikazana u istom formatu. Možete koristiti bijele ploče i druge zaslone za prikazivanje u položenom formatu.

👉 "Promjena formata zaslona projicirane slike" [str.39](#)



Maksimalno iskorištavanje daljinskog upravljača

Pomoću daljinskog upravljača možete izvršavati radnje poput povećavanja dijela slike. Daljinski upravljač također možete koristiti kao pokazivač tijekom prezentacija ili kao miš za računalo.

👉 "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" [str.43](#)

👉 "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" [str.45](#)

👉 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" [str.46](#)

Poboljšane funkcije zaštite

- **Zaštita lozinkom za ograničavanje i nadzor korisnika**

Određivanjem lozinke možete ograničiti tko smije koristiti projektor.

👉 "Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)" [str.49](#)

- **Zaključ. upr. ploče ograničava uporabu gumba na upravljačkoj ploči**

Na ovaj način možete spriječiti da drugi mijenjaju postavke projekتورa bez odobrenja, na priredbama, u školama i slično.

👉 "Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)" [str.51](#)

- **Ugrađeni elementi za zaštitu od krađe**


Projektor je opremljen sljedećim elementima za zaštitu od krađe.

- Sigurnosni utor
- Mjesto ugradnje sigurnosnog kabела

👉 "Zaštita od krađe" [str.52](#)


Sve značajke u ovom priručniku objašnjene su pomoću ilustracija projektoru EB-W02 osim ako nije drugačije navedeno.

Sprijeda/Gore




Naziv	Funkcija
① Zračni odvod	Zračni odvod služe za unutarnje hlađenje projektoru. Oprez Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu zračnog odvoda, kao ni predmete koje bi toplina mogla deformirati ili oštetiti u blizini odvoda.
② Gumb za klizanje poklopca leće	Kližite gumb da biste otvorili ili zatvorili poklopac leće.

Naziv	Funkcija
③ Poluga za podešavanje prednje nožice	Pritisnite polugu nožice za izvlačenje ili uvlačenje prednje nožice. ☞ "Namještanje položaja slike" str.36
④ Podesiva prednja nožica	Kod postavljanja na površini kao što je stol, izvucite nožicu radi podešavanja položaja slike. ☞ "Namještanje položaja slike" str.36
⑤ Klizanje poklopca leće	Zatvorite dok ne koristite projektor da biste zaštitili leću. Oprez Tijekom projiciranja ne zatvarajte poklopac leće.
⑥ Daljinski prijemnik	Primanje signala daljinskog upravljača.
⑦ Regulator fokusa	Namještanje fokusa slike. ☞ "Ispravljanje fokusa" str.37
⑧ Regulator zumiranja (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01)	Namještanje veličine slike. ☞ "Namještanje veličine slike" str.36
⑨ Otvor za ulaz zraka (filtrar zraka)	Usisava zrak za unutarnje hlađenje projektoru. ☞ "Čišćenje zračnog filtra" str.79
⑩ Poklopac zračnog filtra	Otvaranje i zatvaranje poklopca zračnog filtra. ☞ "Zamjena zračnog filtra" str.84
⑪ Zvučnik	Izlaz zvuka.
⑫ Pokazivači	Označava status projektoru. ☞ "Signali pokazivača" str.66
⑬ Upravljačka ploča	Upravljanje projektorom. ☞ "Upravljačka ploča" str.13
⑭ Poklopac lampe	Otvorite pri zamjeni lampe projektoru. ☞ "Zamjena lampe" str.81

Stražnja

Naziv	Funkcija
1 Daljinski prijemnik	Primanje signala daljinskog upravljača.
2 Priključak za napajanje	Priklučivanje kabela za napajanje na projektor. 🔗 "Od postavljanje do projekcije" str.26
3 Video priključak (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Primanje signala kompozitnog videa iz video izvora.
4 Sigurnosni utor	Sigurnosni utor prilagođen je zaštitnom sustavu Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington. 🔗 "Zaštita od krađe" str.52
5 Vijak na poklopcu lampe	Uvijte vijak da biste pričvrstili poklopac lampe.
6 Computer priključak	Unos slikovnih signala iz računala i komponentnih videosignalima iz ostalih videoizvora.


Naziv	Funkcija
7 USB(TypeB) priključak	<ul style="list-style-type: none"> Povezivanje projektora s računalom USB kabelom i projiciranje slike s računala. 🔗 "Projiciranje uz USB Display" str.28 Povezivanje projektora s računalom USB kabelom radi uporabe funkcije bežičnog miša. 🔗 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.46
8 S-Video priključak (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Za signale S-videa iz videoizvora.
9 Audio-L/R priključak (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Ulaz zvuka s opreme priključene na priključak Computer, S-Video ili Video.

Podnožje

Naziv	Funkcija
③ Podesiva prednja nožica	Kod postavljanja na površini kao što je stol, izvucite nožicu radi podešavanja položaja slike. ☞ "Namještanje položaja slike" str.36
④ Mjesto ugradnje sigurnosnog kabela	Provucite sigurnosni kabel (dostupan u prodaji) i učvrstite ga. ☞ "Ugradnja sigurnosnog kabела" str.52

Naziv	Funkcija
① Točke za fiksiranje na stropni nosač (tri točke)	Za pričvršćivanje dodatnog stropnog nosača kada se projektor treba učvrstiti za strop. ☞ "Postavljanje projektor-a" str.19 ☞ "Dodatna oprema" str.87
② Stražnje nožice	Prilikom postavljanja na površinu kao što je stol, okrenite za izvlačenje i uvlačenje, te namještanje vodoravnog nagiba. ☞ "Namještanje vodoravnog nagiba" str.37

Upravljačka ploča




Naziv	Funkcija
① [⊕] gumb	Uključivanje i isključivanje projektor-a. 👉 "Od postavljanje do projekcije" str.26
② Gumb [Source Search]	Prebacivanje na sljedeći ulazni izvor koji šalje sliku. 👉 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.27
③ Gumb [Enter] [↔]	<ul style="list-style-type: none"> Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, služi za prihvatanje i otvaranje odabrane opcije te prelazak na sljedeću razinu. Pritisom tijekom projiciranja analognih RGB signala s priključka Computer moguće je automatski optimizirati Praćenje, Sinkronizacija i Položaj zaslona.

Naziv	Funkcija
④ [□][▽] gumbi	<ul style="list-style-type: none"> Za EB-X14G Prikazuje zaslon Geometrija slike koji omogućuje ispravku okomitog i vodoravnog izobličenja. Za EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01 Ispravljanje okomite geometrije slike. 👉 "Ručno ispravljanje" str.33 Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, pritiskom na ove gume odabiru se stavke izbornika i vrijednosti postavki. 👉 "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55 👉 "Korištenje Pomoći" str.65
⑤ Gumb [Help]	Prikazivanje i zatvaranje zaslona Pomoć, koji pruža savjete za ispravljanje problema. 👉 "Korištenje Pomoći" str.65
⑥ Gumb [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Zaustavljanje aktivne funkcije. Ako se pritisne kada je prikazan izbornik Konfiguriranje, služi za vraćanje na prethodnu razinu izbornika. 👉 "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55

Naziv	Funkcija
⑦ Gumbi [$\leftarrow\right]$ [$\rightarrow\right]$ ili [Wide][Tele]	<ul style="list-style-type: none"> Za EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01 <ul style="list-style-type: none"> [$\leftarrow\right]$] Smanjivanje glasnoće. [$\rightarrow\right]$] Pojačavanje glasnoće. 👉 "Namještanje glasnoće" str.37 Za EB-S02/EB-S01 <ul style="list-style-type: none"> [Wide]: Povećava projiciranu sliku. [Tele]: Smanjuje projiciranu sliku. 👉 "Namještanje veličine slike" str.36 samo EB-X14G <ul style="list-style-type: none"> Ispravlja vodoravno izobličenje dok je prikazan zaslon Geometrija slike. 👉 "H/V-geometrija (samo EB-X14G)" str.33 Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoći, pritiskom na ove gume odabiru se stavke izbornika i vrijednosti postavki. <ul style="list-style-type: none"> 👉 "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55 👉 "Korištenje Pomoći" str.65
⑧ Gumb [Menu]	Prikazivanje i zatvaranje izbornika Konfiguriranje. 👉 "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55

Daljinski upravljač



Naziv	Funkcija
① [∅] gumb	Uključivanje i isključivanje projektorra. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.26
② Gumb [Computer]	Prebacivanje na slike s priključka Computer.
③ Gumb [Video]	Svakim pritiskom ulaz se mijenja između slika sa S-Video i Video priključka. (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
④ Gumbi s brojevima	Za upisivanje lozinke. ☞ "Namještanje značajke Zaštita lozinkom" str.49
⑤ Gumb [Auto]	Pritiskom tijekom projiciranja analognih RGB signala s priključka Computer moguće je automatski optimizirati Praćenje, Sinkronizacija i Položaj.
⑥ Gumb [Aspect]	Svakim pritiskom na gumb mijenja se formata zaslona. ☞ "Promjena formata zaslona projicirane slike" str.39
⑦ Gumb [Num]	Držite ovaj gumb pritisnutim i pritiskujte numeričke gume za unos lozinki i brojeva. ☞ "Namještanje značajke Zaštita lozinkom" str.49
⑧ Gumb [Menu]	Prikazivanje i zatvaranje izbornika Konfiguriranje. ☞ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55
⑨ [↑][↓][←][→] gumbi	<ul style="list-style-type: none"> Kad je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, pritiskanjem ovih gumba odabiru se stavke izbornika i vrijednosti postavki. ☞ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55 Pri uporabi funkcije Bežični miš, pokazivač miša kreće se u smjeru pritisnutog gumba. ☞ "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.46

Naziv	Funkcija
⑩ [↔] gumb	<ul style="list-style-type: none"> Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, služi za prihvaćanje i otvaranje odabrane opcije te prelazak na sljedeću razinu. ☞ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55 Pri uporabi funkcije Bežični miš služi kao lijeva tipka miša. ☞ "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.46
⑪ Gumb [User]	Odabir i dodjela ovom gumbu bilo koje često korištene stavke od pet dostupnih stavki izbornika Konfiguriranje. Pritiskom na gumb [User] prikazuje se zaslon za odabir/podešavanje dodijeljene stavke izbornika koji omogućuje odabir/podešavanje jednim pritiskom gumba. ☞ "Izbornik Postavke" str.59 Potrošnja energije dodijeljena je kao zadana postavka.
⑫ Gumb [Page] [+] [-]	<p>Promjena stranica u datotekama kao što su PowerPoint datoteke prilikom uporabe sljedećih načina projiciranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada se koristi funkcija Bežični miš ☞ "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.46 Kada se koristi USB Display ☞ "Projiciranje uz USB Display" str.28
⑬ Gumbi [E-Zoom] [+][-]	Povećanje ili smanjenje slike bez promjene veličine projekcije. ☞ "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" str.45
⑭ Gumb [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> Uključivanje i isključivanje slike i zvuka. ☞ "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.43 Moguća je promjena postavke Projekcija kako je navedeno u nastavku, pritiskom gumba na oko pet sekundi. Prednja↔Prednja/strop Stražnja↔Stražnja/strop

Naziv	Funkcija
⑯ Gumb [Help]	Prikazivanje i zatvaranje zaslona Pomoć, koji pruža savjete za ispravljanje problema. ☞ "Korištenje Pomoći" str.65
⑰ Gumb [Freeze]	Zaustavljanje i nastavak prikazivanja slika. ☞ "Zamrzavanje slike (Freeze)" str.43
⑱ Gumbi [Volume] [▷] [◁]	[▷] Smanjivanje glasnoće. [◁] Pojačavanje glasnoće. ☞ "Namještanje glasnoće" str.37
⑲ Gumb [Pointer]	Prikazivanje zaslonskog pokazivača. ☞ "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" str.43
⑳ Gumb [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Zaustavljanje aktivne funkcije. Vraćanje na prethodnu razinu ako se pritisne kad je prikidan izbornik Konfiguriranje. ☞ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55 Pri uporabi funkcije Bežični miš služi kao desna tipka miša. ☞ "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.46
㉑ Gumb [Color Mode]	Svakim pritiskom na gumb mijenja se način rada u boji. ☞ "Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)" str.37
㉒ Gumb [LAN]	Nije dostupan za ovaj projektor.
㉓ Gumb [USB]	Promjena na USB Display.
㉔ Gumb [Source Search]	Prebacivanje na sljedeći ulazni izvor koji šalje sliku. ☞ "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.27
㉕ Područje emitiranja daljinskog upravljača	Slanje signala daljinskog upravljača.

Zamjena baterija daljinskog upravljača

Osjetite li zastoj u reagiranju daljinskog upravljača ili ako on uopće ne radi nakon dulje uporabe, tada su se vjerojatno ispraznile baterije. Tada je potrebno zamijeniti baterije. Pripremite dvije manganske ili alkalne baterije veličine AA. Ne koristite druge baterije osim manganskih ili alkalnih veličine AA.


Pozor

Prije rada s baterijama obavezno pročitajte sljedeći priručnik.


☞ *Sigurnosne upute*

1 Skinite poklopac odjeljka za baterije.

Pritisnite zapor poklopca za baterije i podignite poklopac.



2 Zamijenite stare baterije novima.




⚠️ Oprez



Pri stavljanju baterija pripazite na oznake polariteta (+) i (-) u odjeljku za baterije.

3 Ugradite poklopac odjeljka za baterije.

Pritisnite poklopac odjeljka za baterije dok ne uskoči.



Radni raspon daljinskog upravljača




Pripremanje projektor-a

U ovom poglavlju objašnjeno je kako postaviti projektor i spojiti izvore projiciranja.


Načini postavljanja

Projektor podržava sljedeća četiri načina projekcije. Postavite projektor sukladno uvjetima na mjestu postavljanja.


- Projiciranje slike ispred zaslona. (Prednja projekcija)




- Projiciranje slike iza prozirnog zaslona. (Stražnja projekcija)



- Ovješenje projektor-a na strop i projiciranje slike ispred zaslona. (Prednja/strop projekcija)



- Ovješenje projektor-a na strop i projiciranje slike iza prozirnog zaslona. (Stražnja/strop projekcija)



Upozorenje

- Pri postavljanju projektor-a u viseći položaj (na viseći nosač) potreban je poseban način postavljanja. Ako ga ne postavite ispravno, mogao bi pasti i prouzročiti nesreću ili ozljede.
- Koristite li ljepilo za Točke za fiksiranje na stropni nosač kako se vijci ne bi otpustili ili nanesete mazivo ili ulje na projektor, kućište projektor-a bi moglo puknuti i projektor bi mogao ispasti iz visećeg nosača. To bi moglo prouzročiti teške ozljede osoba ispod visećeg nosača i oštetići projektor. Pri ugradnji ili namještanju stropnog nosača ne koristite ljepilo koje sprečava otpuštanje vijaka, kao ni mazivo, ulje i sl.

Pozor

- Projektor ne koristite ako je okrenut na bočnu stranu. To može uzrokovati pojavu kvara.
- Ne prekrivajte otvor za ulaz zraka ili otvor za odvod zraka na projektoru. Ako je bilo koji od otvora pokriven, može doći do porasta unutarnje temperature što može uzrokovati požar.



- Za ovješenje projektor-a na strop potreban je dodatni Stropni nosač.
 "Dodatna oprema" [str.87](#)
- Zadana postavka Projekcija je **Prednja**. Moguća je promjena s **Prednja** na **Stražnja** iz izbornika Konfiguriranje.
 **Prošireno - Projekcija** [str.61](#)
- Postavku Projekcija moguće je promijeniti kako je opisano u nastavku pritiskom na [A/V Mute] na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi.
Prednja ↔ Prednja/strop
Stražnja ↔ Stražnja/strop

Načini postavljanja


Projektor postavite na sljedeći način.

- Projektor postavite tako da bude paralelan sa zaslonom.

Ako se projektor postavi pod određenim kutom prema zaslonu, dolazi do deformacije geometrije projicirane slike.

- Stavite projektor na ravnu površinu.

Ako je projektor nagnut, nagnuta je i projicirana slika.



- Ako ne možete postaviti projektor paralelno sa zaslonom, pogledajte sljedeće.
 - ☛ "Ispravljanje deformacije geometrije slike" str.32
- Ako ne možete postaviti projektor na ravnu površinu, pogledajte sljedeće.
 - ☛ "Namještanje vodoravnog nagiba" str.37
 - ☛ "Ispravljanje deformacije geometrije slike" str.32


- ☛ "Veličina Zaslona i Udaljenost Zaslona" str.88



Kod ispravljanja geometrijske deformacije, projicirana slika može biti smanjena.

Veličina zaslona 16:10

EB-W02/EB-W01




Veličina i približna udaljenost zaslona


Veličina projekcije određena je udaljenošću od projektor-a do zaslona. Pogledajte ilustracije s desne strane radi odabira najboljeg položaja prema veličini zaslona. Ilustracije prikazuju približnu, najkraću udaljenost pri maksimalnom zumiranju. Pogledajte sljedeće za dodatne informacije o udaljenosti zaslona.

Veličina zaslona 4:3

EB-X14G/EB-X02



EB-S02/EB-S01



Ilustracije u ovom odjeljku su ilustracije projektorja EB-W02.

Naziv i mjesto priključka kao i usmjerjenje konektora razlikuju se ovisno o izvoru koji se spaja.

Spajanje računala

Za projiciranje slika s računala priključite računalo na jedan od sljedećih načina.

① Pri uporabi dostavljenog ili kupljenog računalnog kabela


Spojite izlazni priključak zaslona računala na ulaz Computer na projektoru.

Zvuk se može reproducirati sa zvučnika projektorja povezivanjem izlaznog audio priključka na računalu i priključka Audio Input na projektoru audio kabelom dostupnim u prodaji. (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

② Pri uporabi dostavljenog ili kupljenog USB kabela

Spojite USB priključak na računalu s priključkom USB(TypeB) na projektoru.

Sa projiciranim slikom moguće je reproducirati zvuk s računala.



- USB kabelom projektor možete povezati s računalom radi projiciranja slika s računala. Ta se funkcija naziva USB Display.
👉 "Projiciranje uz USB Display" str.28
- Ovisno o modelu i mjestu kupovine, računalni kabel ili USB kabel možda neće biti isporučen s projektorem.
👉 "Dodatna oprema" str.87

Spajanje izvora slike

Za projiciranje slika s DVD uređaja, VHS videa ili sličnog uređaja, spojite ga s projektorom na jedan od sljedećih načina.

1 Pri uporabi video ili S-video kabel dostupan u prodaji (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Povežite priključak video izlaza na izvoru slika i Video priključak na projektoru.

Ili, povežite priključak S-video izlaza na izvoru slika i S-Video priključak na projektoru.


Zvuk možete reproducirati sa zvučnika projektorra povezivanjem priključka za izlaz zvuka na izvoru slika i Audio Input priključka na projektoru audio kabelom dostupnim u prodaji.

2 Kada se koristi dodatni komponentni video kabel

 "Dodatna oprema" str.87

Povežite priključak komponentnog izlaza na izvoru slika i Computer priključak na projektoru.

Zvuk možete reproducirati sa zvučnika projektorra povezivanjem priključka za izlaz zvuka na izvoru slika i Audio Input priključka na projektoru audio kabelom dostupnim u prodaji.
(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)



Pozor

- Ako je ulazni izvor uključen kada ga spajate s projektorom, to može uzrokovati kvar.
- Ako se usmjerenje ili oblik priključka na kabelu razlikuje, ne pokušavajte ga silom priključiti. Može doći do oštećenja ili kvara uređaja.




- Ako izvor kojeg želite priključiti ima neobično oblikovani priključak, koristite kabel priložen uz uređaj ili dodatni kabel za spajanje s projektorom.
- Kada koristite kupljeni kabel za zvuk 2RCA(L/R)/stereo mini-pin, na njemu mora pisati "Nema otpora". (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Osnovna uporaba

U ovom se poglavlju objašnjava kako projicirati i podešavati slike.

Od postavljanje do projekcije

U ovom se odjeljku objašnjava postupak spajanja projektoru s računalom pomoću računalnog kabela i projiciranja slike.



- 1 Priključite projektor na električnu utičnicu kabelom za napajanje.
- 2 Povežite projektor i računalo računalnim kablem.
- 3 Uključite projektor.
- 4 Klizanjem otvorite poklopac leće.
- 5 Uključite računalo.

6

Promijenite vrstu izlaznog zaslona računala.

Pri uporabi prijenosnog računala, potrebno je promijeniti vrstu izlaznog zaslona računala.

Držite pritisnutom tipku Fn (funkcijska tipka) i pritisnite tipku .



Način promjene zaslona razlikuje se prema vrsti računala koji koristite. Pogledajte dokumentaciju dostavljenu s računalom.

Ako se slika ne projicira, projicirani sliku možete promijeniti korištenjem jednog od sljedećih načina.

- Pritisnite gumb [Source Search] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.
 - "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" [str.27](#)
- Pritisnite gumb za željeni priključak na daljinskom upravljaču.
 - "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" [str.28](#)



Ako je potrebno, nakon projiciranja, podešite sliku.


→ "Ispravljanje deformacije geometrije slike" [str.32](#)

→ "Ispravljanje fokusa" [str.37](#)



Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)

Pritisnite gumb [Source Search] za projiciranje slika iz priključka koji trenutno prima sliku.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



* (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)


Ako su priključena dva ili više izvora uređaja, pritišćite gumb [Source Search] dok se željena slika ne projicira.

Kada je video-uređaj priključen, prije sljedećeg postupka pokrenite reprodukciju.




Sljedeći zaslon se prikazuje kada nema ulaza signala slika.

Primjer: EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02



Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača

Na željenu sliku možete izravno prijeći pritiskanjem sljedećih gumba na daljinskom upravljaču.



- ① Prebacivanje na slike s priključka Computer.
- ② Svakim pritiskom na gumb izmjenjuje slike koje imaju dolje navedene izvore. (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
 - S-Video priključak
 - Video priključak
- ③ Promjena na USB Display.

Projiciranje uz USB Display

USB kabelom projektor možete povezati s računalom radi projiciranja slike s računala.

Sa projiciranim slikom moguće je reproducirati zvuk s računala.

Da biste pokrenuli USB Display, postavite **USB Type B** na **USB Display** u izborniku Konfiguriranje.

 **Prošireno - USB Type B** [str.61](#)

Zahtjevi sustava

Za Windows

Operacijski sustav	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32 bitni Home Edition 32 bitni Tablet PC Edition 32 bitni
	Windows Vista	Ultimate 32 bitni Enterprise 32 bitni Business 32 bitni Home Premium 32 bitni Home Basic 32 bitni
	Windows 7	Ultimate 32/64 bitni Enterprise 32/64 bitni Professional 32/64 bitni Home Premium 32/64 bitni Home Basic 32 bitni Starter 32 bitni
Procesor	Mobile Pentium III 1,2 GHz ili brži Preporučeno: Pentium M 1,6 GHz ili brži	

Količina memorije	256 MB ili više Preporučeno: 512 MB ili više
Tvrdi disk Prostor	20 MB ili više
Zaslon	Razlučivost ne manja od 640x480 niti veća od 1600x1200. Zaslon s 16 bitnom bojom ili bolji

*1 Samo Service Pack 4

*2 Osim za Service Pack 1

Za Mac OS

Operacijski sustav	Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Procesor	Power PC G4 1 GHz ili brži Preporučeno: Core Duo 1,83 GHz ili brži
Količina memorije	512 MB ili više
Tvrdi disk Prostor	20 MB ili više
Zaslon	Razlučivost ne manja od 640x480 niti veća od 1600x1200. Zaslon s 16 bitnom bojom ili bolji

Pri prvom povezivanju

Pri prvom spajanju projektora i računala pomoću USB kabela potrebno je instalirati upravljački program. Postupak se razlikuje za Windows, odnosno Mac OS.



- Sljedeći puta kada spojite projektor nije potrebno instalirati upravljački program.
- Kada unosite slike iz višestrukih izvora, promijenite ulazni izvor na USB Display.
- Ako koristite USB razdjelnik, veza možda neće ispravno funkcioništati. Povežite USB kabel izravno na projektor.
- Ovisno o modelu i mjestu kupovine USB kabel možda neće biti isporučen s projektorom.

Za Windows

- 1 USB kabelom povežite USB priključak računala s USB(TypeB) priključkom na projektoru.



Na Windows 2000 ili Windows XP moguća je pojava poruke s upitom želite li ponovno pokrenuti računalo. Odaberite Ne.

Za Windows 2000

Dvaput kliknite na **Računalo**, **EPSON PJ_UD** i zatim na **EMP_UDSE.EXE**.

Za Windows XP

Automatski počinje instalacija upravljačkog programa.

Za Windows Vista/Windows 7

Kada se prikaže dijaloški okvir, kliknite na **Run EMP_UDSE.exe**.

- 2 Kad se prikaže zaslon s Ugovorom o licenci, kliknite **Slažem se**.

3 Projiciraju se slike iz računala.

Projekcija slike iz računala možda neće odmah započeti. Dok se ne počnu projicirati slike iz računala, ne dirajte uređaj, ne iskopčavajte USB kabel i ne isključujte projektor.

4 Nakon završetka projekcije Isključite USB kabel.

Pri iskopčavanju USB kabela nije potrebno koristiti značajku **Sigurno uklanjanje hardvera**.



- Ako se ne instalira automatski, dvaput kliknite **Moje računalo - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE** na računalu.
- Ako se iz nekog razloga slika ne projicira, na računalu pritisnite **Svi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx**.
- Ako koristite računalo pod sustavom Windows 2000 s korisničkim ovlastima, prikazuje se poruka o pogrešci sustava Windows, tako da možda nećete moći koristiti softver. U ovom slučaju, pokušajte ažurirati Windows na najnoviju verziju, ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno spojiti.

Za pojedinosti обратите se lokalnom zastupniku ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu ispod.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)

4 Kad se prikaže zaslon s Ugovorom o licenci, kliknite **Slažem se**.

Unesite lozinku s ovlastima administratora i započnite instalaciju. Kad instalacija završi, prikazuje se ikona USB Display na Docku i traci izbornika.

5 Projiciraju se slike iz računala.

Projekcija slike iz računala možda neće odmah započeti. Dok se ne počnu projicirati slike iz računala, ne dirajte uređaj, ne iskopčavajte USB kabel i ne isključujte projektor.

6 Kada završite s projiciranjem, odaberite **Isključiti** na izborniku ikona **USB Display** na traci izbornika ili traci Dock i zatim iskopčajte USB kabel.



- Ako se mapa USB Display postavljanje ne prikaže automatski u okviru značajke Finder, kliknite dvaput na **EPSON PJ_UD - USB Display instalacija** na računalu.
- Ako se iz nekog razloga ništa ne projicira, pritisnite ikonu **USB Display** u okviru značajke Dock.
- Ako nema ikone **USB Display** na traci Dock, dvaput kliknite na **USB Display** u mapi Applications.
- Ako odaberete **Izlaz** iz izbornika ikona **USB Display** u okviru značajke, Dock, USB Display se ne pokreće automatski kada priključite USB kabel.

Za Mac OS

1 USB kabelom povežite USB priključak računala s USB(TypeB) priključkom na projektoru.

Mapa Postavljanje za USB Display prikazuje se u značajci Finder.

2 Dvaput kliknite ikonu **USB Display instalacija**.

3 Tijekom instalacije pratite upute na zaslonu.

Deinstalacija

Za Windows 2000

1 Kliknite na **Start**, odaberite **Postavke** i zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.

2 Dvaput kliknite na **Dodaj/Ukloni programe**.

3 Kliknite na **Promijeni ili ukloni programe**.

4 Odaberite **Epson USB Display** i kliknite na **Promijeni/Ukloni**.

Za Windows XP

- 1** Kliknite na **Start** i zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.
- 2** Dvaput kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
- 3** Odaberite **Epson USB Display** i kliknite na **Ukloni**.

Za Windows Vista/Windows 7

- 1** Kliknite na **Start** i zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.
- 2** Kliknite na **Deinstaliraj program** u izborniku **Programi**.
- 3** Odaberite **Epson USB Display** i kliknite na **Deinstaliraj**.

Za Mac OS

- 1** Otvorite mapu **Aplikacije**, dvaput kliknite na **USB zaslon** i zatim dvaput kliknite na **Alat**.
- 2** Pokrenite **USB Display deinstalacija**.

Ispravljanje deformacije geometrije slike


Deformaciju geometrije slike možete ispraviti na jedan od sljedećih načina.

- Automatsko ispravljanje (Auto V-geometrija) (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)


Automatski ispravlja okomitu deformaciju geometrije slike.

- Ručno ispravljanje (V-geometrija) (samo EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01)


Ručno ispravljanje okomitog izobličenja geometrije slike.



- Ručno ispravljanje (H/V-geometrija) (samo EB-X14G)
Ručno ispravite deformacije zasebno u vodoravnom i okomitom smjeru.



- Ručno ispravljanje (Quick Corner) (samo EB-X14G)
Ručno ispravite zasebna četiri kuta.



Kod ispravljanja geometrijske deformacije, projicirana slika može biti smanjena.

Automatsko ispravljanje

Auto V-geometrija (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Kada projektor otkrije bilo kakvo pomicanje, primjerice tijekom postavljanja, premještanja ili nagibanja, automatski će ispraviti okomitu deformaciju geometrije slike. Ta se funkcija naziva Auto V-geometrija.


Kada projektor ostane u mirovanju dvije sekunde nakon otkrivanja pomicanja, prikazat će zaslon za namještanje i potom automatski ispraviti projiciranu sliku.

Moguće je koristiti i Auto V-geometrija za ispravljanje projiciranje slike u sljedećim uvjetima.

Kut ispravljanja: otprilike 30° prema gore i prema dolje



- Auto V-geometrija funkcioniра само kada je **Projekcija** postavljena kao **Prednja** u izborniku Konfiguriranje.
 - 👉 **Prošireno - Projekcija** [str.61](#)
- Ako ne želite koristiti Auto V-geometrija, postavite značajku **Auto V-geometrija** ili **Auto geometrija** na **Isključeno**.
 - 👉 **Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija - Auto V-geometrija** [str.59](#)
 - 👉 **Postavke - Auto geometrija** [str.59](#)



Ručno ispravljanje

Moguće je ručno ispravljanje deformacije geometrije slike.

- Moguće je koristiti i V-geometriju za ispravljanje projiciranje slike u sljedećim uvjetima.

Kut ispravljanja: otprilike 30° prema gore i prema dolje
- Moguće je koristiti i H/V-geometriju za ispravljanje projiciranje slike u sljedećim uvjetima. (samo EB-X14G)

Kut ispravljanja: otprilike 30° udesno i ulijevo/otprilike 30° prema gore i prema dolje

V-geometrija (samo EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01)

Pritisnite [▷] ili [◁] na upravljačkoj ploči.




V-geometriju moguće je postaviti u izborniku Konfiguriranje.

👉 **Postavke - Geometrija slike** [str.59](#)


H/V-geometrija (samo EB-X14G)

Ručno ispravite deformacije zasebno u vodoravnom i okomitom smjeru.


- 1 Pritisnite [▷] ili [◁] na upravljačkoj ploči tijekom projekcije za prikaz zaslona Geometrija slike.



- 2 Pritisnite sljedeće gume za ispravak izobličenja geometrije slike.
Pritisnite [▷] ili [◁] za ispravak okomitog izobličenja slike.



Pritisnite [↖] ili [↙] za ispravak okomitog izobličenja slike.



H/V-geometriju moguće je postaviti u izborniku Konfiguriranje.

☛ Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija [str.59](#)


Quick Corner (samo EB-X14G)

Omogućava ručno ispravljanje sva četiri kuta projicirane slike zasebno.


1 Pritisnite gumb [Menu] za vrijeme projiciranja.

☛ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" [str.55](#)

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče




2 Odaberite **Geometrija slike** iz **Postavke**.



[Esc] :Vrati [◀] :Odaberi [⊕] :Unesi [Menu]:Izađi

3 Odaberite **Quick Corner**, a zatim pritisnite [↙].



[Esc] :Vrati [◀] :Odaberi [⊕] :Unesi [Menu]:Izađi

- 4** Pritiskom na [↶], [↷], [↶] ili [↷] na daljinskom upravljaču ili [↖], [↗], [↖] i [↗] na upravljačkoj ploči odaberite kut koji želite ispraviti, a zatim pritisnite [↵].



- 5** Pomoću gumba [↶], [↷], [↶] i [↷] na daljinskom upravljaču ili gumba [↖], [↗], [↖] i [↗] na upravljačkoj ploči ispravite položaj kuta.

Nakon pritiska na [↵], prikazat će se zaslon prikazan u koraku 4.

Ako se za vrijeme podešavanja prikaže poruka "Daljnje podešavanje nije moguće.", daljnje podešavanje oblika u smjeru naznačenom sivim trokutom nije moguće.



- 6** Ponovite postupke 4 i 5 prema potrebi za namještanje preostalih kutova.

- 7** Kada završite, pritisnite gumb [Esc] za izlazak iz izbornika za ispravljanje.

Geometrija slike je promijenjena na **Quick Corner**, pa nakon sljedećeg pritiska [↖] ili [↗] na upravljačkoj ploči, prikazat će se zaslon za odabir kuta iz 4. koraka. Promijenite značajku **Geometrija slike** na **H/V-geometrija** ako želite vodoravno i okomito ispravljati sliku gumbom [↖] ili [↗] na upravljačkoj ploči.

☞ Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija str.59





Ako dvije sekunde držite pritisnut gumb [Esc] dok je prikazan zaslon odabira kuta iz koraka 4, prikazat će se sljedeći zaslon.



Poništi Quick Corner: Poništava ispravljanja izvršena funkcijom Quick Corner.

Preb. na H/V-geometrija: Prebacuje način ispravljanja na H/V-geometrija.

👉 "Izbornik Postavke" str.59



Namještanje veličine slike

EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01

Okrenite regulator zumiranja za namještanje veličine projicirane slike.

EB-S02/EB-S01


Podesite gumbima [Wide]/[Tele] na upravljačkoj ploči.

Wide (širokokutni): Povećava projiciranu sliku.

Tele (uskokutni): Smanjuje projiciranu sliku.

Namještanje položaja slike


Pritisnute polugu nožice za izvlačenje ili uvlačenje prednje nožice. Položaj slike možete namjestiti nagibanjem projektor-a do 12 stupnjeva.



Što je kut nagiba veći, teže je izoštriti sliku. Postavite projektor tako da ga je potrebno nagibati samo za mali kut.

Namještanje vodoravnog nagiba


Izvucite i uvucite stražnje nožice za namještanje vodoravnog nagiba projektor-a.



- ① Izvucite stražnju nožicu.
- ② Uvucite stražnju nožicu.

Ispravljanje fokusa

Fokus možete ispraviti pomoću regulatora fokusa.




Namještanje glasnoće

Glasnoću možete namjestiti na jedan od sljedećih načina.


- Pritisnite gumb [Volume] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču za namještanje glasnoće.
[⊖] Smanjivanje glasnoće.
[⊕] Pojačavanje glasnoće.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče

(samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01)



- Namjestite glasnoću u izborniku Konfiguriranje.

☞ Postavke - Glasnoća [str.59](#)

Oprez

Ne uključujte projektor pri visokoj glasnoći.
Iznenadna prekomjerna buka može oštetiti sluš. Uvijek smanjite glasnoću prije isključivanja, tako da je možete postupno povećavati nakon sljedećeg uključivanja.

Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)

Optimalnu kvalitetu slike možete postići odabirom postavke koja najbolje pristaje osvjetljenju tijekom projekcije. Svjetlina slike ovisi o odabranom načinu rada.


Način rada	Primjena
Dinamično	Idealno za uporabu u svjetloj prostoriji. To je najsvjetlijiji način rada i dobro reproducira sjenaste tonove.
Prezentacija	Idealno za održavanje prezentacija u boji u svjetloj prostoriji.
Kazalište	Idealno za gledanje filmova u tamnoj prostoriji. Slike imaju prirodni ton.
Fotografija*1	Idealno za projiciranje statičnih slika, npr. fotografija, u svjetloj prostoriji. Slike imaju jasne i kontrastne boje.
Sportovi*2	Idealno za gledanje televizijskog programa u svjetloj prostoriji. Slike imaju jasne i živopisne boje.
sRGB	Idealno za slike prilagođene standardu boja sRGB.
Crna podloga	Čak i ako projicirate na crnu podlogu (zelenu podlogu) ova postavka slikama daje prirodne nijanse, kao kad projicirate na zaslon.
Whiteboard	Idealno za održavanje prezentacija na bijeloj ploči.

*1 Ovaj odabir je dostupan samo kada je ulazni signal RGB ili kada je izvor USB Display.

*2 Opcija je dostupna samo kada je ulazni signal komponentni video ili kada je izvor ulaznog signala Video ili S-video.

Svakim pritiskom gumba [Color Mode] na zaslonu se prikazuje naziv načina rada u boji i način rada u boji se mijenja.

Daljinski upravljač



Način rada u boji možete postaviti u izborniku Konfiguriranje.

☞ Slika - Način rada u boji [str.57](#)

Postavljanje opcije Auto Iris


Automatskim namještanjem svjetline prema svjetlini prikazane slike možete uživati u jasnim i čistim slikama.

1


Pritisnite gumb [Menu].

☞ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" [str.55](#)

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



2

Odaberite **Auto Iris** iz izbornika **Slika**.



[Esc] :Vrati [◀] :Odaberi [➡] :Unesi [Menu]:Izađi

3 Odaberite **Uključeno**.

Postavka je pohranjena za svaki Način rada u boji.

4 Pritisnite gumb [Menu] za dovršetak postavljanja.

 Auto Iris je moguće podešiti samo kada je **Način rada u boji** podešen na **Dinamično** ili **Kazalište**.

Promjena formata zaslona projicirane slike



Format zaslona projicirane slike možete promijeniti da odgovara vrsti, omjeru visine i širine te razlučivosti ulaznih signala.

Dostupni formati zaslona razlikuju se ovisno o signalu slike koja se trenutno projicira.

Načini promjene

Svakim pritiskom na [Aspect], na zaslonu se prikazuje naziv formata zaslona i mijenja se format zaslona.

Daljinski upravljač



Format zaslona možete postaviti u izborniku Konfiguriranje.


 **Signal - Dimenzija str.58**

Promjena formata zaslona

Projiciranje slika s video opreme (za EB-W02/EB-W01)

Svakim pritiskom na [Aspect] format zaslona se mijenja ovim redoslijedom: **Normalno**, **16:9**, **Puno**, **Zumiranje** i **Izvorno**.

Primjer: 1080p ulaz signala (razlučivost: 1920x1080, format zaslona: 16:9)




- ① Normalno
- ② 16:9
- ③ Puno
- ④ Zoom
- ⑤ Izvorno

Projiciranje slika s video opreme (za EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01)

Svakim pritiskom na [Aspect] format zaslona se mijenja sljedećim redoslijedom: **4:3** i **16:9**.

Primjer: 720p ulaz signala (razlučivost: 1280x720, format zaslona: 16:9)











- ① 4:3

② 16:9



Projiciranje slika s računala

Ispod su prikazani primjeri projekcija za svaki format zaslona.






EB-W02/EB-W01

Format zaslona	Ulazni signal	
	XGA 1024X768 (4:3)	WXGA 1280X800 (16:10)
Normalni		
16:9		
Puni		
Zoom		

Podešavanje projiciranih slika

Format zaslona	Ulagni signal	
	XGA 1024X768 (4:3)	WXGA 1280X800 (16:10)
Izvorno		

EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01

Format zaslona	Ulagni signal	
	XGA 1024X768 (4:3)	WXGA 1280X800 (16:10)
Normalni		
4:3		
16:9		



Ako dijelovi slike nisu vidljivi, namjestite postavku **Razlučivost** na **Široki** ili **Normalno** u izborniku Konfiguriranje, sukladno veličini računalnog zaslona.


☞ Signal - Razlučivost str.58

Korisne Funkcije

U ovom poglavlju navedeni su korisni savjeti za održavanje prezentacija, kao i funkcije sigurnosti.


Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)

Ovu mogućnost možete koristiti kada pozornost publike želite privući na ono što govorite ili kada ne želite pokazati nepotrebne pojedinosti pri promjeni datoteka tijekom prezentacije putem računala.



Svaki pritisak na [A/V Mute] uključuje ili isključuje A/V bez tona.

Daljinski upravljač



- Prilikom projiciranja pokretnih slika, reprodukcija slike i zvuka nastavlja se i nakon uključivanja postavke A/V bez tona. Projekciju nije moguće nastaviti sa mesta na kojem je aktivirana postavka A/V bez tona.
- Možete odabrati prikazani zaslon kada je pritisnut gumb [A/V Mute] u izborniku Konfiguriranje.

 **Prošireno - Zaslon - A/V bez tona** str.61


- Lampa i dalje svjetli tijekom A/V bez tona, zbog čega se nastavlja brojati vrijeme rada lampe.

Zamrzavanje slike (Freeze)

Kada aktivirate opciju Freeze za pokretne slike, zaustavljena se slika i dalje projicira na zaslonu i možete je prikazivati kadar po kadar, poput statičnih fotografija. Osim toga, ako prethodno aktivirate funkciju Freeze, možete obavljati radnje kao što su promjena datoteka tijekom prezentacije putem računala, bez projiciranja slike.

Svakim pritiskom gumba [Freeze], zamrzavanje se uključuje odnosno isključuje.


Daljinski upravljač



- Zvuk se ne prekida.
- Prilikom projiciranja pokretnih slika, reprodukcija se nastavlja i dok je zaslon zamrznut. Projekciju nije moguće nastaviti sa mesta gdje je zaslon zamrznut.
- Pritisnete li gumb [Freeze] dok je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, izbornik ili zaslon Pomoć koji je prikazan će se zatvoriti.
- Zamrzni radi i kada se koristi E-Zoom.

Funkcija pokazivača (Pokazivač)

Omogućuje pomicanje ikone pokazivača po projiciranoj slici i isticanje područja slike o kojem govorite.




Oblik ikone pokazivača možete odabrat na izborniku Konfiguriranje.

➔ Postavke - Oblik pokazivača str.59

1 Prikažite pokazivač.



Svakim pritiskom gumba [Pointer], pokazivač se pojavljuje ili nestaje.

Daljinski upravljač



2 Pomičite ikonu pokazivača (↗).


Daljinski upravljač



Istodobnim pritiskom na bilo koji par susjednih gumbi [], [], [] ili [], moguć je dijagonalni pomak pokazivača.


Povećavanje dijela slike (E-Zoom)

Funkcija je korisna kada želite povećati dijelove slike kao što su grafikoni i tablice te ih podrobnije analizirati.





1 Pokrenite E-Zoom.

Pritisnite gumb [+] za prikaz križića (十字).



2 Pomaknite križić (十字) do dijela slike koji želite povećati.


Daljinski upravljač



Istodobnim pritiskom na bilo koji par susjednih gumbi [\triangleleft], [\triangleright], [\circlearrowleft] ili [\circlearrowright], moguć je dijagonalni pomak pokazivača.

3 Povećajte sliku.

Daljinski upravljač



Gumb [+] : Proširuje područje svaki put kad se pritisne. Držanjem gumba možete brzo povećati sliku.

Gumb [Q] : Umanjuje slike koje su povećane.

Gumb [Esc] : Poništava E-Zoom.



- Omjer povećanja prikazuje se na zaslonu. Odabrana površina se može povećati od 1 do 4 puta u 25 koraka.
- Tijekom uvećane projekcije, pritišćite gume [\triangleleft], [\triangleright], [\circlearrowleft] i [\circlearrowright] za pregledavanje slike.

Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)

Pokazivačem miša računala možete upravljati s daljinskog upravljača projektor-a. Ta se funkcija naziva bežični miš.

S bežičnim mišem kompatibilni su sljedeći operacijski sustavi.

	Windows	Mac OS
Operacijski sustav	Windows 98 Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x

* Možda neće biti moguće korištenje funkcije Bežični miš u nekim verzijama operacijskih sustava.

Za omogućivanje funkcije bežičnog miša koristite sljedeći postupak.

1 USB kabelom povežite projektor i računalo.


☛ "Spajanje računala" [str.22](#)

2 Promijenite izvor na jedan od sljedećih.

- USB Display
 - Računalo
- ☛ "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" [str.28](#)

Nakon postavljanja, pokazivačem miša može se upravljati na sljedeći način.


Pomicanje pokazivača miša



Gumbi [↑][↓][←][→][Enter]:

Pomicanje pokazivača miša.


Pritisakanje tipki miša



Gumb [Esc]: Desni klik.

Gumb [←]: Lijevi klik. Pritisnite dvaput brzo za dvoklik.


Povlačenje i puštanje



Dok držite pritisnutim gumb [←], pritisnite [↑], [↓], [←] ili [→].

Otpustite [←] da biste ispustili stavku na željeno mjesto.

Str. gore/dolje



Gumb [↑]: Pomiče na prethodnu stranicu.

Gumb [↓]: Pomiče na sljedeću stranicu.



- Istodobnim pritiskom na bilo koji par susjednih gumbi [], [], [] ili [], moguć je dijagonalni pomak pokazivača.
 - Ako su postavke za gume miša na računalu obrnute, bit će obrnuto i upravljanje gumbima na daljinskom upravljaču.
 - Funkcija bežičnog miša ne radi u sljedećim uvjetima.
 - Kad je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć
 - Dok koristite ostale funkcije različite od bežičnog miša (primjerice ugađanje glasnoće)
- No kad koristite funkcije E-Zoom ili Pokazivač, dostupna je funkcija pomicanja za stranicu gore ili dolje.

Spremanje Korisničkog logotipa

Sliku koja se upravo projicira možete spremiti kao korisnički logotip.




Nakon što spremite korisnički logotip, on se više ne može vratiti na tvorničke postavke.


- 1 Projicirajte sliku koju želite spremiti kao korisnički logotip, a zatim pritisnite gumb [Menu].

"Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55


Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



- 2 Odaberite **Korisnički logotip** iz izbornika **Prošireno**.



[Esc] :Vrati [◀] :Odaberi [✖] :Unesi [Menu]:Izađi



- Ako ste opciju **Zašt. koris. logo.** postavke **Zaštita lozinkom** namjestili na **Uključeno**, prikazat će se poruka i nećete moći promijeniti korisnički logotip. Možete ih promijeniti tek kada opciju **Zašt. koris. logo.** namjestite na **Isključeno**.
- "Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)" str.49
- Odaberete li **Korisnički logotip** kada je aktivna funkcija Geometrija slike, E-Zoom, Dimenzija ili Podesi zumiranje, upravo aktivna funkcija privremeno se poništava.

3 Kad se prikaže poruka "Odabrat sliku kao korisnički logotip?", odaberite **Da**.





Kada pritisnete [**↔**] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči, moguća je promjena veličine zaslona ovisno o signalu radi prilagodbe stvarne razlučivosti signala slike.

4 Pomičite okvir i odaberite dio slike koji želite postaviti za korisnički logotip.

Iste radnje možete izvršiti i preko upravljačke ploče projektor-a.


Daljinski upravljač



Veličina slike može biti do 400x300 točaka.

5 Nakon što pritisnete [**↔**] prikaže se poruka "Odabrat oву sliku?", odaberite **Da**.

6 Odaberite faktor povećanja na zaslonu postavke zumiranja.



[Esc] :Vrati [◆] :Odaberi [●] :Postavi [Menu]:Izađi

7 Kada se prikaže poruka "Spremiti sliku kao korisnički logotip?", odaberite **Da**.

Slika je spremljena. Nakon spremanja slike prikazuje se poruka "Dovršeno".



- Spremanjem novog korisničkog logotipa briše se prethodni korisnički logotip.
- Za spremanje je potrebno određeno vrijeme. Ne radite s projektorom niti s drugim priključenim uređajima dok traje spremanje, u protivnom može doći do kvarova.

Projektor sadrži sljedeće poboljšane funkcije zaštite:

- Zaštita lozinkom
Možete ograničiti tko smije koristiti projektor.
- Zaključ. upr. ploče
Možete spriječiti da drugi mijenjaju postavke projektor-a bez odobrenja.
👉 "Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)" [str.51](#)
- Zaštita od Krađe
Projektor je opremljen sljedećim sigurnosnim uređajem za zaštitu od krađe.
👉 "Zaštita od krađe" [str.52](#)

Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)

Kada se Zaštita lozinkom aktivira, osobe koje ne znaju lozinku ne mogu koristiti projektor za projiciranje slike čak i kada je projektor uključen. Osim toga, neće moći mijenjati korisnički logotip koji se prikazuje kada uključite projektor. Funkcija služi kao zaštita od krađe, jer se ukradeni projektor ne može koristiti. U trenutku kupnje, Zaštita lozinkom nije aktivirana.

Vrste Zaštita lozinkom

Možete odabrati dvije vrste zaštite lozinkom, ovisno o tome kako se projektor koristi.

• Zaštita pri uklj.

Kada je opcija Zaštita pri uklj. namještena na Uključeno, morate unijeti prethodno određenu lozinku nakon priključivanja i uključivanja projektora (to se odnosi i na Izr. napajanje uklj.). Ne upišete li ispravnu lozinku, projektor se neće pokrenuti.

• Zašt. koris. logo.

Opcija onemogućava promjenu korisničkog logotipa koji je postavio vlasnik projektora. Kada opciju Zašt. koris. logo. namjestite na Uključeno, ne mogu se mijenjati sljedeće postavke korisničkog logotipa.

- Snimanje korisničkog logotipa
- Postavljanje Pozadina zaslona, Zaslon pokretanja ili A/V bez tona u izborniku Zaslon
- 👉 "Prošireno - Zaslon" [str.61](#)


Namještanje značajke Zaštita lozinkom

Zaštitu lozinkom možete namjestiti na sljedeći način.

1


Tijekom projekcije držite pritisnut gumb [Freeze] oko pet sekundi. Prikazuje se izbornik za postavljanje Zaštita lozinkom.

Daljinski upravljač



- Ako je Zaštita lozinkom već aktivirana, morate upisati lozinku.
Upišete li ispravnu lozinku, prikazat će se izbornik za postavljanje Zaštita lozinkom.
👉 "Upisivanje lozinke" [str.50](#)
- Ako ste postavili lozinku, na vidljivo mjesto na projektoru zaliđepite naljepnicu obavijesti o zaštićenosti uređaja lozinkom kao dodatnu zaštitu od krađe.
👉 "Naljepnica Obavijesti O Zaštićenosti Uredaja Lozinkom" [str.51](#)

- 2** Odaberite vrstu zaštite lozinkom koju želite postaviti i zatim pritisnite [\leftarrow].




- 3** Odaberite **Uključeno**, a zatim pritisnite [\leftarrow].

Pritisnite gumb [Esc] i ponovno se prikazuje zaslon prikazan u 2. koraku.

- 4** Odredite lozinku.

- (1) Odaberite **Lozinka**, a zatim pritisnite [\leftarrow].
- (2) Kad se prikaže poruka "Promijeniti lozinku?", odaberite **Da**, a zatim pritisnite [\leftarrow]. Zadana postavka je "0000". Promijenite lozinku prema želji. Odaberete li **Ne**, ponovno će se prikazati zaslon iz 2. koraka.
- (3) Držeći pritisnutim gumb [Num], brojčanim gumbima upišite četveroznamenkasti broj. Upisani broj prikazuje se u obliku "***". Nakon upisa četvrte znamenke prikazuje se zaslon za potvrdu.




- (4) Ponovno upišite lozinku.
Prikazuje se poruka "Lozinka prihvaćena".
Upišete li neispravnu lozinku, prikazuje se poruka sa zahtjevom da ponovno upišete lozinku.

Upisivanje lozinke

Kada se prikaže zaslon za upisivanje lozinke, upišite lozinku pomoću daljinskog upravljača.

Držeći pritisnutim gumb [Num], upišite lozinku pritiskanjem brojčanih gumba.



[0-9] :Unesi

Kada upišete ispravnu lozinku, zaštita lozinkom se privremeno otključava.

Pozor

- Upišete li triput zaredom neispravnu lozinku, oko pet minuta se prikazuje poruka "Rad projektor-a će biti zaključan.", a zatim projektor prelazi u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, izvucite kabel iz strujne utičnice, a zatim ga ponovno priključite kako bi se projektor opet uključio. Projektor ponovno prikazuje zaslon za upis lozinke kako biste mogli upisati ispravnu lozinku.
- Ako zaboravite lozinku, zabilježite broj "Kod zahtjeva:xxxxx" koji se prikazuje na zaslonu i obratite se na najbližu adresu navedenu u Popis kontakata za Epson projektor.
☞ Popis kontakata za Epson projektor
- Nastavite li gornji postupak i 30 puta zaredom upišete neispravnu lozinku, prikazat će se sljedeća poruka i projektor više neće prihvatićti upisivanje lozinke. "Rad projektor-a će biti zaključan. Kontaktirajte Epson kao što je opisano u dokumentaciji."
☞ Popis kontakata za Epson projektor

Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)

Želite li zaključati funkcije gumbe na upravljačkoj ploči, učinite nešto od sljedećeg.



- Potpuno zaklj.
 Zaključani su svi gumbi na upravljačkoj ploči. Ne možete koristiti nijednu funkciju upravljačke ploče, uključujući uključivanje i isključivanje napajanja.
- Djelom. zaklj.
 Zaključani su svi gumbi na upravljačkoj ploči, osim gumba [Ø].

Funkcija je korisna na izložbama i sajmovima kada želite deaktivirati sve gume tijekom projekcije, ili u školi kada želite ograničiti uporabu gumba. Projektorom se i dalje može upravljati pomoću daljinskog upravljača.

1

Pritisnite gumb [Menu] za vrijeme projiciranja.

☞ "Uporaba izbornika za konfiguriranje" str.55

Pomoću daljinskog upravljača**Pomoću upravljačke ploče****2**

Odaberite **Zaključ. upr. ploče** u izborniku **Postavke**.



[Esc] :Vrati [◀] :Odaber [⊕] :Unesi [Menu]:Izađi

3

Prema potrebi možete odabrati **Potpuno zaklj.** ili **Djelom. zaklj.**



[Esc] :Vrati [◀] :Odaber [⊕] :Postavi [Menu]:Izađi

4 Odaberite **Da** kada se prikaže upit za potvrdu.

Gumbi upravljačke ploče su zaključani ovisno o odabranoj postavci.



Gumbe upravljačke ploče možete otključati na jedan od sljedeća dva načina.

- Odaberite **Isključeno** u izborniku **Zaključ. upr. ploče**.
 ➡ **Postavke - Zaključ. upr. ploče str.59**
- Pritisnite i držite [➡] na upravljačkoj ploči oko sedam sekundi, prikazat će se poruka i upravljačka ploča će se otključati.

Zaštita od krađe

Projektor je opremljen sljedećim elementima za zaštitu od krađe.

- **Sigurnosni utor**

Sigurnosni utor prilagođen je zaštitnom sustavu Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington.

Više pojedinosti o zaštitnom sustavu Microsaver pogledajte na sljedećoj web stranici.

➡ <http://www.kensington.com/>


- **Mjesto ugradnje sigurnosnog kabela**

Kabel za zaštitu od krađe (može se nabaviti u trgovinama) provucite kroz točku ugradnje kako biste projektor pričvrstili za stol ili stup.

Ugradnja sigurnosnog kabela

Provucite sigurnosni kabel kroz točku ugradnje.

Upute o blokiranju pročitajte u dokumentaciji sigurnosnog kabela.



Naredbe ESC/VP21

Projektorom možete upravljati s vanjskog uređaja koristeći ESC/VP21.

USB kabelom povežite projektor i računalo.

Prije započinjanja

- Instalirajte USB komunikacijski upravljački program (EPSON USB-COM Driver) na računalo. Za informacije o upravljačkom programu EPSON USB-COM, обратите se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu na popisu kontakata za Epson projektor.

☛ *Popis kontakata za Epson projektor*

- Postavite **USB Type B** na **Link 21L** u izborniku Prošireno.

☛ *Prošireno - USB Type B str.61*

- Spojite USB priključak na računalu s priključkom USB (Type B) na projektoru s USB kabelom.

Počnite od 2. koraka iz drugog puta.

Popis naredbi

Kada se u projektor pošalje naredba za uključivanje, projektor se uključi i prijeđe u stanje zagrijavanja. Nakon što se projektor uključi, vraća se dvotočka ":" (3Ah).

Ako se zada neka naredba, projektor je izvršava, vraća signal ":" i prihvata sljedeću naredbu.

Ako se naredba koja se obrađuje prekine zbog nekog problema, šalje se poruka o pogrešci i vraća se signal ":".

Glavni sadržaji navedeni su ispod.

Stavka		Naredba	
Uključivanje/isključivanje	Uključeno		PWR ON
	Isključeno		PWR OFF
Odabir signala	Računalo	Auto	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponenta	SOURCE 14
	Video		SOURCE 41
	S-video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
A/V bez tona uključeno/isključeno	Uključeno		MUTE ON
	Isključeno		MUTE OFF

Dodajte šifru označe kraja retka (CR) (0Dh) nakon svake naredbe i pošaljite je.

Za više pojedinosti обратите se lokalnom zastupniku ili na najbližu adresu navedenu na popisu kontakata za Epson projektor.

☛ *Popis kontakata za Epson projektor*

Komunikacijski protokol

- Zadana brzina prijenosa u baud-ima: 9600 bps
- Duljina podataka: 8 bit
- Paritet: Nema
- Stop-bit: 1 bit
- Kontrola toka: Nema

Izbornik Konfiguriranje

U ovom poglavlju objašnjeni su uporaba izbornika Konfiguriranje i njegove funkcije.


U ovom odjeljku se objašnjava način uporabe izbornika za konfiguriranje.

Iako su koraci objašnjeni na primjeru daljinskog upravljača, iste radnje možete izvršiti i pomoću upravljačke ploče. Dostupne gume i njihove funkcije potražite u vodiču ispod izbornika.

1 Prikažite zaslon izbornika za konfiguriranje.




2 Odaberite stavku glavnog izbornika.



3 Odaberite stavku podizbornika.



4 Promijenite postavke.



5 Pritisnite gumb [Menu] za dovršetak postavljanja.

Tablica izbornika za konfiguriranje

Stavke koje se mogu postavljati razlikuju se ovisno o modelu koji se koristi i signalu i izvoru slike koja se projicira.

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Stavke ili vrijednosti postavki
Izbornik Slika  str.57	Način rada u boji	Dinamično, Prezentacija, Kazalište, Fotografija, Sportovi, sRGB, Crna podloga i Whiteboard
	Svjetlina	od - 24 do 24
	Kontrast	od - 24 do 24
	Zasićenje boje	od - 32 do 32
	Nijansa	od - 32 do 32
	Oštrina	od -5 do 5
	Temperatura boje	Visoko, Srednje i Nisko
	Podešavanje boje	Crveno: od - 16 do 16 Zeleno: od - 16 do 16 Plavo: od - 16 do 16
	Auto Iris	Uključeno i Isključeno
Izbornik Signal  str.58	Autom. postavljanje	Uključeno i Isključeno
	Razlučivost	Auto, Široko i Normalno
	Praćenje	-
	Sinkronizacija	od 0 do 31
	Položaj	Gore, Dolje, Lijevo i Desno
	Progresivno	Uključeno i isključeno
	Ulazni signal	Auto, RGB i Komponenta
	Videosignal	Auto, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 i SECAM

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Stavke ili vrijednosti postavki
	Dimenzija	Normalno, 4:3, 16:9, Puno, Zumiranje i Izvorno
	Veće područje sken.	Isključeno, 4% i 8%
Izbornik Postavke  str.59	Geometrija slike	- 60 do 60 (samo EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01) H/V-geometrija i Quick Corner (samo EB-X14G)
	Auto geometrija	Uključeno i Isključeno
	Zoom	-
	Zaključ. upr. ploče	Potpuno zaklj., Djelom. zakl. i Isključeno
	Oblik pokazivača	Pokazivač 1, 2 i 3
	Potrošnja energije	Normalno i ECO
	Glasnoća	od 0 do 10
	Daljinski prijemnik	Prednja/stražnja, Prednja, Stražnja i Isključen
	Korisnički gumb	Kontrola svjetline, Info, Progresivno, Testni uzorak, Razlučivost
	Testni uzorak	-
Izbornik Prošireno  str.61	Zaslon	Poruke, Pozadina zaslona, Zaslon pokretanja i A/V bez tona
	Korisnički logotip	-
	Projekcija	Prednja, Prednja/strop, Stražnja i Stražnja/strop
	Radnja	Izr. napajanje uklj., Način mirovanja, Vrijeme Načina mir. i Način velike visine
	Način na čekanju	Komunik. uklj. i Komunik. isklj.

Naziv glavnog izbornika	Naziv podizbornika	Stavke ili vrijednosti postavki
	USB Type B	USB zaslon i Link 21L
	Jezik	15 ili 35 jezika*1
Izbornik Info  str.62	Vrijeme lampice	-
	Izvor	-
	Ulazni signal	-
	Razlučivost	-
	Videosignal	-
	Učestalost osvjež.	-
	O sinkronizaciji	-
	Status	-
	Serijski broj	-
Izbornik Poništi  str.63	Poništi sve	-
	Poništi vrijeme lampe	-

*1 Broj podržanih jezika razlikuje se ovisno o regiji u kojoj se projektor koristi.

Izbornik Slika

Stavke koje se mogu postavljati razlikuju se ovisno o signalu i izvoru slike koja se trenutno projicira. Postavke ostaju memorirane za svaki signal.

 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" [str.27](#)



[Esc] / [] :Vrati [] :Odaberi [Menu]:Izađi

Podizbornik	Funkcija
Način rada u boji	Odaberite kvalitetu slike prema uvjetima okruženja.  "Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)" str.37
Svetlina	Namještanje svjetline slike.
Kontrast	Namještanje razlike između svjetla i tame na slikama.
Zasićenje boje	Namještanje zasićenja boje na slikama.
Nijansa	(Podešavanje je moguće samo kad je ulazni signal komponentni video. Ako je ulazni signal kompozitni video ili S-video, podešavanje je moguće samo ako je ulazni signal NTSC.) Namještanje nijanse slike.
Oština	Namještanje oštine slike.

Podizbornik	Funkcija
Temperatura boje	(Ova se stavka ne može odabratи ako je Način rada u boji postavljen na <u>sRGB</u> .) Namještanje sveukupne nijanse slike. Nijanse je moguće podešavati u tri stupnja od Visoko , Srednje i Nisko . Slika je nijansirana plavo odabirom Visoko , a nijansirana crveno odabirom Nisko .
Podešavanje boje	(Ova se stavka ne može odabratи ako je Način rada u boji postavljen na <u>sRGB</u> .) Jačinu boje možete namjestiti pojedinačno za sljedeće boje: Crvena , Zelena i Plava .
Auto Iris	(Ova se stavka može namjestiti samo ako je Način rada u boji postavljen na Dinamično ili na Kazalište .) Postavite na Uključeno za namještanje irisa za dobivanje optimalnog svjetla za slike koje se projiciraju. Postavka je pohranjena za svaki način rada u boji. ☞ "Postavljanje opcije Auto Iris" str.38
Poništi	Sve namještene vrijednosti u izborniku Slika možete vratiti na zadane vrijednosti. Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke. ☞ "Izbornik Poništi" str.63

Izbornik Signal

Stavke koje se mogu postavljati razlikuju se ovisno o signalu i izvoru slike koja se trenutno projicira. Postavke ostaju memorirane za svaki signal.

Nije moguće mijenjati postavke u izborniku **Signal** kada je izvor signala **USB Display**.

☞ "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" [str.27](#)




[Esc] / [◀] :Vrati [◆] :Odaberi [Menu]:Izadi



Podizbornik	Funkcija
Autom. po-stavljanje	Postavite na Uključeno za automatsko podešavanje Praćenje, Sinkronizacija i Položaj na optimalno stanje kada se ulazni signal mijenja.
Razlučivost	Postavite na Auto za automatsko prepoznavanje razlučivosti ulaznog signala. Ako se slike ne projiciraju ispravno kada je razlučivost namještana na Auto , primjerice kada jedan dio slike nedostaje, namjestite na Široko za širokokutne zaslone ili postavite na Normalno za zaslone s omjerom 4:3 ili 5:4 ovisno o priključenom računalu.
Praćenje	Namještanje računalne slike ako se na njoj pojave okomite pruge.
Sinkronizacija	Namještanje računalne slike ako počne treperiti, postane nejasna ili se na njoj pojave smetnje.
Položaj	Ako jedan dio slike nedostaje, položaj zaslona možete namjestiti nagore, nadolje, ulijevo i udesno kako bi se projicirala cijela slika.

Podizbornik	Funkcija
Progresivno	(Ovu postavku moguće je namjestiti samo kada je ulaz komponentni video s isprepletenim signalom (480i/576i/1080i).) <u>Isprepleteno</u> ► (i) signal se pretvara u <u>Progresivno</u> ► (p). (IP pretvaranje) Uključeno: Idealno za nepomične slike. Isključeno: Idealno za slike s puno kretanja.
Ulazni signal	Ulazni signal možete odabratи s priključka Computer. Namjestite li na Auto , ulazni signal se automatski prilagođava uređaju koji je priključen. Ako boje nisu ispravno prikazane kada namjestite na Auto , odaberite odgovarajući signal prema uređaju koji je priključen.
Videosignal	Odaberite ulazni signal iz Video priključka. Ako se namjesti na Auto , videosignal se automatski prepoznaјu. Nastanu li na slici smetnje ili problemi, npr. ako se slika uopće ne projicira kad namjestite na Auto , odaberite odgovarajući signal ovisno o priključenom uređaju.
Dimenzija	Namještanje <u>formata zaslona</u> ► za projicirane slike. 👉 "Promjena formata zaslona projicirane slike" str.39
Veće područje sken.	Promjena izlaznog formata slike (raspon projicirane slike). Raspon rezanja slike možete postaviti na Isključeno , 4% ili 8% .
Poništi	Sve vrijednosti podešavanja u izborniku Signal možete vratiti na zadane vrijednosti, osim vrijednosti Ulazni signal . Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke. 👉 "Izbornik Poništi" str.63

Izbornik Postavke



Podizbornik	Funkcija
Geometrija slike	Ispravljanje deformacija geometrije slike. <ul style="list-style-type: none"> Za EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01 Podesite Geometrija slike za ispravljanje okomitog izobličenja geometrije slike. Za EB-X14G Auto H/V-geometrija Namjestite V-geometrija i H-geometrija za ispravljanje vodoravne i okomite deformacije geometrije slike. Auto V-geometrija moguće je postaviti na Uključeno ili Isključeno . Quick Corner: Odaberite i ispravite četiri kuta projicirane slike. 👉 "Quick Corner (samo EB-X14G)" str.34
Auto geometrija (samo EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Kad je postavljeno na Uključeno , izobličenje geometrije slike automatski se ispravlja. (Ovu stavku nije moguće odabratи ako je Projekcija postavljena na Prednja/strop, Stražnja ili Stražnja/strop.) 👉 "Automatsko ispravljanje" str.32

Podizbornik	Funkcija
Zumiranje (samo EB-S02/EB-S01)	Podešava veličinu projicirane slike.
Zaključ. upr. ploče	Ograničavanje uporabe upravljačke ploče projektor-a.  "Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)" str.51
Oblik pokazivača	Odaberite oblik pokazivača. Pokazivač 1:  Pokazivač 2:  Pokazivač 3:   "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" str.43
Potrošnja energije	Namještanje svjetline lampe na jednu od dvije postavke. Odaberite ECO ako su projicirane slike presvijetle, primjerice pri projiciranju u tamnoj prostoriji ili na mali zaslon. Odaberete li ECO, potrošnja električne energije i vijek trajanja lampe mijenjaju se kako je navedeno u nastavku, a buka ventilatora se smanjuje tijekom projekcije. Potrošnja električne energije: oko 17,5% manje, radni vijek žarulje: oko 1.25 puta dulji Prilikom uporabe projektor-a na velikim nadmorskim visinama ili na mjestima podložnim visokim temperaturama okoliša moguća je automatska primjena ECO postavke. U tom slučaju opcija Potrošnja energije postaje svjetlica i nije ju moguće podešavati.
Glasnoća	Namještanje glasnoće. Vrijednosti postavljanja memorirane za svaki izvor. Za EB-W01/EB-S01, stavku nije moguće postaviti kad je izvor ulaza postavljen na Računalo.

Podizbornik	Funkcija
Daljinski prijemnik	Ograničite prijem signala za upravljanje daljinskim upravljačem. Kada je postavljen na Isključeno , ne možete izvršiti nijednu radnju pomoću daljinskog upravljača. Ako želite izvršavati radnje pomoću daljinskog upravljača, držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči najmanje 15 sekundi za vraćanje postavke na zadanu vrijednost.
Korisnički gumb	Možete odabrati i dodijeliti stavku iz izbornika za konfiguriranje pomoću gumba [User] na daljinskom upravljaču. Pritiskom na gumb [User] zaslon za odabir/podešavanje dodijeljene stavke izbornika se izravno prikazuje, omogućavajući vam podešavanje/namještanje jednim pritiskom gumba. Gumbu [User] možete dodijeliti neku od sljedećih opcija. Kontrola svjetline, Info, Progresivno, Testni uzorak, Razlučivost
Testni uzorak	Kad je projektor namješten, prikazuje se testni uzorak radi namještanja statusa projektor-a bez spajanja opreme. Za vrijeme prikaza testnog uzorka, možete zumirati, namještati fokus ili ispravljati geometriju slike. Za izlaz iz testnog uzorka pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči.

Pozor

Ako uzorak ostane prikazan dulje vrijeme, na projiciranim slikama može se vidjeti rezidualna slika.

Poništi	Sve postavke u izborniku Postavke možete vratiti na zadane vrijednosti, osim Zumiranje (samo EB-S02/EB-S01) i Korisnički gumb . Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke.  "Izbornik Poništi" str.63
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izbornik Prošireno



Podizbornik	Funkcija
Zaslon	<p>Postavke vezane za zaslon projektor-a.</p> <p>Poruke: Kada se namjesti na Isključeno, neće se prikazivati sljedeće opcije.</p> <p>Nazivi stavki kada se promijeni Izvor, Način rada u boji ili Format zaslona, poruke kada nema ulaznog signala i upozorenja kao što je Upoz. visoke temp.</p> <p>Pozadina zaslona*¹: Možete namjestiti pozadinu zaslona na Crna, Plava ili Logotip kada nema dostupnog signala slike.</p> <p>Zaslon pokretanja*¹: Postavite na Uključeno da se pri pokretanju projekcije prikaže Korisnički logotip.</p> <p>A/V bez tona*¹: Kada se pritisne gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču, možete namjestiti prikazani zaslon na boje Crna, Plava ili na Logotip.</p>
Korisnički logotip * ¹	<p>Možete promijeniti korisnički logotip koji se prikazuje kao pozadina u opcijama Pozadina zaslona, A/V bez tona itd.</p> <p>☞ "Spremanje Korisničkog logotipa" str.47</p>

Podizbornik	Funkcija
Projekcija	<p>Odaberite jedan od sljedećih načina projekcije ovisno o tome kako je projektor postavljen.</p> <p>Prednja, Prednja/strop Stražnja i Stražnja/strop</p> <p>Postavku možete promijeniti tako da gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču držite pritisnutim oko pet sekundi.</p> <p>Prednja↔Prednja/strop</p> <p>Stražnja↔Stražnja/strop</p> <p>☞ "Načini postavljanja" str.19</p>
Radnja	<p>Izr. napajanje uklj.: Postavite na Uključeno za uključivanje projektor-a jednostavnim ukopčavanjem.</p> <p>Kada je kabel napajanja ukopčan, projektor se automatski uključuje u slučaju da dođe do vraćanja struje nakon nestanka.</p> <p>Način mirovanja: Kada je postavljeno na Uključeno, automatski zaustavlja projekciju kada nema ulaznog signala i postupaka koji su u tijeku.</p> <p>Vrijeme Načina mir.: Kada je Način mirovanja namješten na Uključeno, možete odrediti vrijeme kada se će projektor automatski isključiti u rasponu od 1 do 30 minuta.</p> <p>Način velike visine: Postavite na Uključeno ako projektor koristite na nadmorskoj visini većoj od 1500 m.</p>
Način na čekanju	<p>Kad je postavljeno na Komunik. uklj., moguće je nadzirati i upravljati projektorom s računalom, čak i kad je projektor u stanju mirovanja (na čekanju).</p> <p>☞ "Nadziranje i upravljanje" str.53</p>
USB Type B	<p>USB Display: Omogućava USB Display.</p> <p>☞ "Projiciranje uz USB Display" str.28</p> <p>Link 21L: Omogućava naredbe ESC/VP21.</p> <p>☞ "Naredbe ESC/VP21" str.53</p>
Jezik	Možete postaviti jezik za poruke i izbornike.


Podizbornik	Funkcija
Poništi	Vrijednosti podešavanja za Zaslon * ¹ i Radnja * ² u izborniku Prošireno možete vratiti na njihove zadane postavke. Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke.  "Izbornik Poništi" str.63

*1 Kada je opcija **Zašt. koris. logo.** postavljena na **Uključeno** u postavci **Zaštita lozinkom**, postavke povezane s korisničkim logotipom ne mogu se mijenjati. Možete ih promijeniti tek kada opciju **Zašt. koris. logo.** namjestite na **Isključeno**.

 "Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)" str.49

*2 Osim za Način velike visine.

 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.27



[◆] :Odaberi

[Menu]:Izađi

Izbornik Info (samo zaslon)


Omogućuje provjeru stanja slikovnih signala koji se projiciraju i stanja projektora. Stavke koje se mogu prikazati razlikuju se ovisno o izvoru s kojeg se trenutno projicira. Ovisno o korištenom modelu, pojedini izvori slike nisu podržani.

Podizbornik	Funkcija
Vrijeme lampice	Prikazuje ukupno vrijeme rada lampe*. Kada nastupi vrijeme upozorenja lampe, znakovi se prikazuju žutom bojom.
Izvor	Možete prikazati naziv izvora za priključeni uređaj s kojeg se upravo projicira.
Ulagani signal	Možete prikazati sadržaj podizbornika Ulagani signal postavljenog u izborniku Signal prema izvoru.
Razlučivost	Možete prikazati razlučivost.
Učestalost osvjež.	Prikazuje <u>učestalost osvježavanja</u> ▶.
O sinkronizaciji	Možete prikazati informacije o signalu slike. Informacije mogu biti potrebne u slučaju popravka.
Videosignal	Možete prikazati postavke za Videosignal u izborniku Signal .
Status	Prikazuje informacije o problemima s projektorem. Informacije mogu biti potrebne u slučaju popravka.

Podizbornik	Funkcija
Serijski broj	Prikazuje serijski broj projekتورa.

- * Ukupno vrijeme rada prikazuje se u obliku "0H" za prvih 10 sati. Vrijeme od 10 sati i više prikazuje se kao "10H", "11H" itd.

Izbornik Poništi



[Esc] / [✖] :Vrati [◆] :Odaberi [Menu]:Izađi

Podizbornik	Funkcija
Poništi sve	Sve stavke u izborniku Konfiguriranje možete vratiti na njihove zadane vrijednosti. Sljedeće stavke neće se poništiti na njihove zadane vrijednosti: Ulazni signal, Korisnički logotip, Vrijeme lampice, Jezik, Lozinka, Zumiranje (samo EB-S02/EB-S01) i Korisnički gumb .
Poništi vrijeme lampe	Brisanje ukupnog vremena uporabe lampe. Poništite ga pri zamjeni lampe.

Ispravljanje Problema


U ovom poglavlju objašnjeno je kako možete prepoznati i razriješiti probleme.

Nastane li problem s projektorom, pritiskom gumba Help prikazuje se zaslon pomoći s korisnim savjetima. Odgovaranjem na pitanja možete riješiti probleme.


1 Pritisnite gumb [Help].

Prikazuje se zaslon Pomoć.


Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče




2 Odaberite stavku izbornika.




[◀] :Odaberi [✚] :Unesi

[Help] :Izađi

Pomoću daljinskog upravljača




Pomoću upravljačke ploče




3 Potvrdite odabir.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



Pitanja i odgovori prikazuju se onako kako je prikazano na donjem zaslonu.

Pritisnite gumb [Help] za izlaz iz izbornika Pomoć.

Slika je malena.

Je li vrijednost zumiranja postavljena na najnižu?
Pomoću kruga za zumiranje promijenite veličinu slike.

Je li projektor preblizu zaslona?
Odmaknite projektor od zaslona.

[Esc] :Vrati

[Help] :Izađi



Pogledajte sljedeće ako funkcija Pomoć ne ponudi rješenje problema.

"Rješavanje Problema" str.66


Imate li problema s projektorom, prvo pogledajte pokazivače projektor-a i pročitajte odjeljak "Signali Pokazivača" u nastavku.

Pogledajte sljedeće ako pokazivači jasno ne pokažu u čemu bi mogao biti problem.

☛ "Ako pokazivači ne pomognu" [str.69](#)


Signali pokazivača

Projektor ima sljedeća tri pokazivača koji označavaju stanje rada projektor-a.



① Pokazivač napajanja

Označava radno stanje.



Stanje mirovanja

Kada se gumb [\odot] pritisne u ovom stanju, projekcija se pokreće.



Priprema za nadziranje USB komunikacije ili je u tijeku hlađenje

Dok indikator treperi, svi su gumbi onemogućeni.



Zagrijavanje

Zagrijavanje traje oko 30 sekundi. Nakon zagrijavanja indikator prestaje treperiti.

Gumb [\odot] je onemogućen tijekom zagrijavanja.



Projiciranje

② Pokazivač lampe

Označava stanje projekcijske lampe.

③ Pokazivač temp.

Označava stanje unutarnje temperature.




U sljedećoj tablici opisani su signalni pokazivači i ponuđena rješenja za ispravljanje problema.

Ako su svi pokazivači ugašeni, provjerite jeste li ispravno priključili napojni kabel i ima li struje.

Kada iskopčate napojni kabel, pokazivač [Ø] ponekad ostane nakratko upaljen, što nije znak neispravnosti.

■ : Svijetli ■ : Treperi □ : Isključeno ▨ : Ovisno o stanju projektor-a

Status	Uzrok	Rješenje ili stanje
     	Unutarnja pogreška	<p>Prestanite koristiti projektor, iskopčajte napojni kabel iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p>
     	Pogr. ventilatora Pogreška senzora	<p>Prestanite koristiti projektor, iskopčajte napojni kabel iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p>
     	Pogr. visoke temp. (pregrijavanje)	<p>Lampa se automatski isključuje i projekcija se prekida. Pričekajte oko pet minuta. Nakon pet minuta projektor prelazi u stanje mirovanja, provjerite sljedeće dvije stavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni filter i zračni odvod čisti te da projektor nije postavljen prema zidu. Ako je zračni filter začepljen, očistite ga ili zamjenite. <p> "Čišćenje zračnog filtra" str.79, "Zamjena zračnog filtra" str.84</p> <p>Ako se problem pojavljuje i nakon provjere gornjih stavki, prestanite koristiti projektor, iskopčajte napojni kabel iz utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p> <p>Koristite li projektor iznad 1500 m nadmorske visine, postavite Način velike visine na Uključeno.</p> <p> "Izbornik Prošireno" str.61</p>
     	Pogreška lampe Kvar lampe	<p>Provjerite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> Izvadite lampu i provjerite je li napukla. <p> "Zamjena lampe" str.81</p> <ul style="list-style-type: none"> Očistite zračni filter. <p> "Čišćenje zračnog filtra" str.79</p>

Status	Uzrok	Rješenje ili stanje
		<p>Ako žarulja nije puknuta: Ponovno postavite žarulju i uključite projektor.</p> <p>Ponovi li se pogreška: Zamjenite lampu i uključite projektor.</p> <p>Ako problem potraje: Prestanite koristiti projektor, izvucite utikač iz utičnice za električno napajanje i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p>👉 Popis kontakata za Epson projektor</p>
		<p>Ako je žarulja puknuta: Obratite se svom lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor. (Nije moguće projicirati slike dok se lampa ne zamjeni.)</p> <p>👉 Popis kontakata za Epson projektor</p>
		<p>Koristite li projektor iznad 1500 m nadmorske visine, postavite Naćin velike visine na Uključeno.</p> <p>👉 "Izbornik Prošireno" str.61</p>
	Pogreška Auto Iris Gr. napaj.	<p>Prestanite koristiti projektor, iskopčajte napojni kabel iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p>👉 Popis kontakata za Epson projektor</p>
	Upoz. visoke temp.	<p>(To nije problem. No poraste li temperatura, projekcija će se automatski prekinuti.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni filter i zračni odvod čisti te da projektor nije postavljen prema zidu. Ako je zračni filter začepljen, očistite ga ili zamjenite. <p>👉 "Čišćenje zračnog filtra" str.79, "Zamjena zračnog filtra" str.84</p>
	Zamijenite lampu	<p>Zamijenite je novom lampom.</p> <p>👉 "Zamjena lampe" str.81</p> <p>Nastavite li koristiti lampu nakon što istekne razdoblje zamjene, povećava se opasnost od prsnuća lampe. Što prije zamijenite lampu novom.</p>



- Pogledajte sljedeće ako projektor ne radi ispravno, iako svi pokazivači pokazuju normalno stanje.
👉 "Ako pokazivači ne pomognu" [str.69](#)
- Ako se pokazivači nalaze u stanju koje nije navedeno u ovoj tablici, prestanite koristiti projektor, iskopčajte napojni kabel iz utičnice i obratite se prodavaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.
👉 [Popis kontakata za Epson projektor](#)

Ako pokazivači ne pomognu

Nastane li neki od sljedećih problema, a indikatori ne ponude rješenje, pogledajte stranice koje opisuju pojedini problem.

Problemi u svezi sa slikama

• Nema slike Projekcija ne započinje, projekcijsko područje je potpuno crno ili je potpuno plavo.	 str.70
• Ne prikazuju se pokretne slike Pokretne slike projicirane iz računala su crne i ništa se ne projicira.	 str.71
• Projekcija se automatski prekida	 str.71
• Prikazuje se poruka "Nije podržano"	 str.71
• Prikazuje se poruka "Nema signala"	 str.71
• Slike su mutne, neizoštrene ili deformirane	 str.72
• Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije	 str.73
• Slika je odsječena (povećana) ili smanjena, ili format zaslona nije odgovarajući Prikazuje se samo dio slike, ili omjeri visine i širine slike nisu ispravni.	 str.73
• Boje na slici nisu ispravne Cijela slika ima ljubičaste ili zelene tonove, slika je crno-bijela ili su boje blijede.	 str.74
• Slika je tamna	 str.75

Problemi na početku projekcije

- Projektor se ne uključuje

 str.75

Ostali problemi

- Nema zvuka ili je zvuk suviše tih
- Daljinski upravljač ne radi
- Želim promijeniti jezik poruka i izbornika

 str.76
 str.76
 str.77

Problemi u svezi sa slikama

Nema slike

Uzrok	Rješenje
Jeste li pritisnuli gumb [Ø]?	Pritisnite gumb [Ø] za uključivanje napajanja.
Jesu li pokazivači ugašeni?	Napojni kabel nije ispravno priključen ili nema struje. Ispravno priključite napojni kabel projektor-a.  "Od postavljanje do projekcije" str.26 Provjerite rade li ispravno strujna utičnica ili izvor struje.
Je li značajka A/V bez tona aktivna?	Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču za poništavanje opcije A/V bez tona.  "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.43
Je li poklopac leće zatvoren?	Otvorite poklopac leće.  "Sprijeda/Gore" str.10
Jesu li postavke u izborniku Konfiguiriranje ispravne?	Poništite sve postavke.  Poništi - Poništi sve str.63
Je li slika za projiciranje potpuno crna? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Neki slikovni signali, npr. čuvari zaslona, mogu biti potpuno crni.
Je li ispravno odabran format slikovnog signala? (Samo prilikom projiciranja slika iz videoizvora)	Prilagodite format prema signalu priključenog uređaja.  Signal - Videosignal str.58
Je li USB kabel ispravno spojen? (Samo kada se projicira USB Display)	Provjerite je li USB kabel ispravno spojen. Ponovno ga priključite ako nije priključen ili je priključen nepravilno.
Prikazuje li se Windows Media Center u punom zaslonu? (Samo kada se projicira USB Display)	Kada se Windows Media Center prikazuje u punom zaslonu, ne možete projicirati koristeći USB Display. Smanjite veličinu zaslona.
Je li aplikacija koja koristi funkciju Windows DirectX prikazana? (Samo kada se projicira USB Display)	Aplikacije koje koriste funkciju Windows DirectX možda neće ispravno prikazivati slike.

Ne prikazuju se pokretne slike (dio s pokretnim slikama je zacrnjen)

Uzrok	Rješenje
Prikazuje li se računalna slika na LCD-zaslonu i monitoru? (Samo pri projekciji slika s prijenosnog računala ili računala s ugrađenim LCD-zaslonom)	Promijenite slikovni signal iz računala samo na vanjski izlaz. Provjerite dokumentaciju vašeg računala ili se obratite proizvođaču računala.

Projekcija se automatski prekida

Uzrok	Rješenje
Je li Način mirovanja postavljen na Uključeno ?	Pritisnite gumb [◊] za uključivanje napajanja. Ne želite li koristiti Način mirovanja, promijenite postavku na Isključeno . ☞ Prošireno - Radnja - Način mirovanja str.61

Prikazuje se poruka "Nije podržano".

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno odabran format slikovnog signala? (Samo prilikom projiciranja slika iz videoizvora)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ Signal - Videosignal str.58
Odgоварaju li razlučivost i učestalost osvježavanja signala načinu rada? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	U dokumentaciji računala pročitajte kako promijeniti razlučivost i učestalost osvježavanja izlaznog signala iz računala. ☞ "Podržani Prikazi Monitora" str.92

Prikazuje se poruka "Nema signala".

Uzrok	Rješenje
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebne za projekciju. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.26
Je li odabran ispravan priključak?	Promijenite sliku pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. ☞ "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.27
Jeste li uključili računalo ili izvor videosignalata?	Uključite uređaj.

Uzrok	Rješenje
Šalju li se slikovni signali u projektor? (Samo pri projekciji slika s prijenosnog računala ili računala s ugrađenim LCD-zaslonom)	Ako se slikovni signali šalju samo na LCD monitor računala ili pomoći monitor, morate promijeniti izlaz na vanjsko odredište te na monitor računala. Kod nekih modela računala, kada se slikovni signali pošalju na vanjski izlaz, više se ne prikazuju na LCD-monitoru ili pomoćnom monitoru. Uspostavi li se veza dok su projektor ili računalo uključeni, možda neće raditi Fn tipka (funkcijska tipka) koja mijenja signal slike iz računala na vanjski izlaz. Isključite računalo i projektor, a zatim ih ponovno uključite. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.26 ☞ Dokumentacija računala

Slike su mutne, neizoštrene ili deformirane

Uzrok	Rješenje
Je li Auto V-geometrija ili Auto geometrija postavljena na Isključeno? (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Postavljanjem na Uključeno omogućava se Auto V-geometrija. ☞ Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija - Auto V-geometrija str.59 ☞ Postavke - Auto geometrija str.59 Koristite li projektor s isključenom postavkom, ručno namjestite projiciranu sliku. ☞ "Ručno ispravljanje" str.33
Je li fokus ispravno namješten?	Okrenite regulator fokusa za njegovo namještanje. ☞ "Ispravljanje fokusa" str.37
Je li projektor na ispravnoj udaljenosti?	Nalazi li se projektor izvan preporučene udaljenosti? Postavite ga na preporučenu udaljenost. ☞ "Veličina Zaslona i Udaljenost Zaslona" str.88
Je li vrijednost podešavanja geometrije slike prevelika?	Smanjite kut projekcije kako biste smanjili ispravljanje geometrije slike. ☞ "Namještanje položaja slike" str.36
Je li došlo do kondenzacije na objektivu?	Ako se projektor naglo prenese iz hladnoga na toplo ili ako se naglo promijeni temperatura okruženja, na površini objektiva može doći do kondenzacije, što može izazvati zamućenje slike. Ostavite projektor u prostoriji jedan sat prije nego ga počnete koristiti. Ako se na objektivu pojavi kondenzacija, isključite projektor i pričekajte da nestane.

Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno odabran format slikovnog signala? (Samo prilikom projiciranja slika iz videoizvora)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ Signal - Videosignal str.58
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebne za projekciju. ☞ "Spajanje opreme" str.22
Koristite li produžni kabel?	Koristite li produžni kabel, električne smetnje mogu utjecati na signal. Koristite kabele priložene uz projektor kako biste saznali je li problem u produžnom kabelu.
Jeste li odabrali ispravnu razlučivost? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Namjestite računalo tako da signali koji se šalju budu prilagođeni projektoru. ☞ "Podržani Prikazi Monitora" str.92 ☞ Dokumentacija računala
Jesu li postavke <u>Sinkronizacija</u> ▶ i <u>Praćenje</u> ▶ ispravno podešene? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Pritisnite [Auto] na daljinskom upravljaču ili [◀] na upravljačkoj ploči za automatsko namještanje. Ako slike nisu ispravno podešene čak i nakon automatskog podešavanja, možete ih također podesiti u izborniku Konfiguriranje. ☞ Signal - Praćenje, Sinkronizacija str.58
Je li odabrana opcija Premjesti slojeviti prozor ? (Samo kada se projicira USB Display)	Kliknite Svi programi - EPSON projektor - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx postavke i zatim uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Premjesti slojeviti prozor .

Slika je odsječena (povećana) ili smanjena, ili format nije prikladan

Uzrok	Rješenje
Projicira li se računalna slika u širokom formatu? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ Signal - Razlučivost str.58
Povećava li E-Zoom i dalje sliku?	Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču da biste poništili E-Zoom. ☞ "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" str.45
Je li položaj slike ispravno podešen?	(Samo prilikom projiciranja analognih RGB ulaznih signala s priključka Computer) Pritisnite [Auto] na daljinskom upravljaču ili [◀] na upravljačkoj ploči za namještanje položaja. Položaj također možete namjestiti iz izbornika Konfiguriranje. ☞ Signal - Položaj str.58

Uzrok	Rješenje
Je li računalo konfiguirirano za dvostruki zaslon? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Ako se u značaji Svojstva prikaza na Upravljačkoj ploči računala aktivira dvostruki zaslon, projicirat će se samo polovica slike s računalnog zaslona. Za prikaz cijele slike s računalnog zaslona isključite prikaz preko dvostrukog zaslona. ☞ Dokumentacija grafičkog upravljačkog programa računala
Jeste li odabrali ispravnu razlučivost? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Namjestite računalo tako da signali koji se šalju budu prilagođeni projektoru. ☞ "Podržani Prikazi Monitora" str.92 ☞ Dokumentacija računala

Boje na slici nisu ispravne

Uzrok	Rješenje
Jesu li postavke signalata prilagođene signalima iz priključenog uređaja?	Prilagodite sljedeće postavke prema signalu priključenog uređaja: <ul style="list-style-type: none"> • Kada slika dolazi s računala spojenog na priključak Computer ☞ Signal - Ulazni signal str.58 • Kada slika dolazi s uređaja spojenog na Video ili S-Video priključak. ☞ Signal - Videosignal str.58
Je li ispravno namještena svjetlina slike?	Namjestite postavku Svjetlina u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Svjetlina str.57
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebne za projekciju. ☞ "Spajanje opreme" str.22
Je li ispravno namješten kontrast ?	Namjestite postavku Kontrast u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Kontrast str.57
Je li podešavanje boje ispravno namješteno?	Namjestite postavku Podešavanje boje u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Podešavanje boje str.57
Jesu li ispravno namješteni zasićenje boje i nijansa? (Samo prilikom projiciranja slike iz videoizvora)	Namjestite postavke za Zasićenje boje i Nijansa u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Zasićenje boje, Nijansa str.57

Slika je tamna

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno namještena svjetlina slike?	Namjestite postavke za Svjetlina i Potrošnja energije u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Svjetlina str.57 ☞ Postavke - Potrošnja energije str.59
Je li ispravno namješten <u>kontrast</u> ?	Namjestite postavku Kontrast u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Kontrast str.57
Je li potrebno zamijeniti lampu?	Kada je potrebno zamijeniti lampu, slika će postati tamnija, a kvaliteta boje lošija. Kada se to dogodi, zamijenite staru lampu novom. ☞ "Zamjena lampe" str.81
Koristi li se projektor na velikoj nadmorskoj visini ili uz visoke temperature?	Prilikom uporabe projektoru na velikim nadmorskim visinama ili na mjestima podložnim visokim temperaturama okoliša, moguća je automatska postavka opcije potrošnje energije na ECO. To može potamniti zaslon. Ako se to dogodi nije moguća promjena postavke Potrošnja energije.

Problemi na početku projekcije

Projektor se ne uključuje

Uzrok	Rješenje
Jeste li pritisnuli gumb [∅]?	Pritisnite gumb [∅] za uključivanje napajanja.
Jesu li pokazivači ugašeni?	Napojni kabel nije ispravno priključen ili nema struje. Iskopčajte, a potom ponovno ukopčajte napojni kabel. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.26 Provjerite rade li ispravno strujna utičnica ili izvor struje.
Pale li se i gase pokazivači kada dodirnete napojni kabel?	Vjerojatno je slab kontakt u strujnom kabelu ili je kabel neispravan. Ponovno priključite napojni kabel. Ako time ne riješite problem, prestanite koristiti projektor, iskopčajte napojni kabel iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor. ☞ Popis kontakata za Epson projektor
Je li Zaključ. upr. ploče postavljeno na Potpuno zaklj. ?	Pritisnite gumb [∅] na daljinskom upravljaču. Ne želite li koristiti Zaključ. upr. ploče , promijenite postavku na Isključeno . ☞ Postavke - Zaključ. upr. ploče str.59

Uzrok	Rješenje
Je li odabrana ispravna postavka za daljinski prijemnik?	Provjerite Daljinski prijemnik u izborniku Konfiguriranje. ☞ Postavke - Daljinski prijemnik str.59

Ostali problemi

Nema zvuka ili je zvuk suviše tih

Uzrok	Rješenje
Provjerite je li audio/video kabel dobro pričvršćen u projektoru i u audio izvoru. (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Iskopčajte kabel iz ulaza Audio, a zatim ga ponovno ukopčajte.
Jeste li glasnoću namjestili na minimum?	Namjestite glasnoću tako da čujete zvuk. ☞ Postavke - Glasnoća str.59 ☞ "Namještanje glasnoće" str.37
Je li značajka A/V bez tona aktivna?	Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču za poništavanje opcije A/V bez tona. ☞ "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.43
Ima li kabel za zvuk natpis "No resistance"? (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Kada koristite kupljeni kabel za zvuk, na njemu mora pisati "Nema otpora".
Je li odabrana opcija Preusmjeri zvuk iz projektor-a? (Samo kada se projicira USB Display)	Kliknite Svi programi - EPSON projektor - Epson USB Display - Postavke za Epson USB Display Vx.xx i zatim odaberite Preusmjeri zvuk iz projektor-a .

Daljinski upravljač ne radi

Uzrok	Rješenje
Je li odašiljač signala daljinskog upravljača usmjeren prema senzoru daljinskog prijemnika na projektoru tijekom rada?	Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom prijemniku. ☞ "Radni raspon daljinskog upravljača" str.17
Je li daljinski upravljač previše udaljen od projektora?	Radni raspon daljinskog upravljača je oko 6 m. ☞ "Radni raspon daljinskog upravljača" str.17

Uzrok	Rješenje
Je li daljinski prijemnik obasjan sunčevom svjetlošću ili snažnom fluorescentnom rasvjetom?	Postavite projektor na mjesto gdje snažna svjetlost neće obasjavati daljinski prijemnik. Ili namjestite daljinski prijemnik na Isključeno u postavci Daljinski prijemnik u izborniku Konfiguriranje.  Postavke - Daljinski prijemnik str.59
Je li odabrana ispravna postavka za Daljinski prijemnik ?	Provjerite Daljinski prijemnik u izborniku Konfiguriranje.  Postavke - Daljinski prijemnik str.59
Jesu li baterije istrošene ili jeste li baterije ispravno stavili?	Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute ili ih prema potrebi zamijenite novima.  "Zamjena baterija daljinskog upravljača" str.16

Želim promjeniti jezik poruka i izbornika

Uzrok	Rješenje
Promjenite postavku jezika.	Namjestite postavku Jezik u izborniku Konfiguriranje.  Prošireno - Jezik str.61

Održavanje

U ovom poglavlju nalaze se informacije o održavanju kako bi se dugoročno osigurao besprijekoran rad projektor-a.

Očistite projektor kada se zaprlja ili kada se smanji kvaliteta projicirane slike.

Pozor

Isključite projektor prije čišćenja.

Čišćenje Površine Projektor-a

Površinu projektor-a obrišite mekom krpom.

Ako je površina vrlo prljava, krpnu namočite u vodu s malo blagog sredstva za čišćenje suđa, a zatim je dobro iscijedite prije brisanja površine projektor-a.

Pozor

Za čišćenje površine projektor-a ne koristite agresivna sredstva kao što su vosak, alkohol i razrjeđivač. Kućište bi moglo promijeniti kvalitetu ili izbljedjeti.

Čišćenje Objektiva

Krpicom za brisanje naočala oprezno obrišite leću objektiva.

⚠️ Upozorenje

Za čišćenje prašine i niti s objektiva ne koristite sprejeve koji sadržavaju zapaljivi plin. Projektor se može zapaliti uslijed visoke unutarnje temperature lampe.

Pozor

Ne trljajte leću grubim predmetima i zaštitite je od udaraca, jer bi se mogla lako oštetila.


Čišćenje zračnog filtra

Očistite zračni filter i otvor za ulaz zraka kada se prikaže sljedeća poruka.

"Projektor se pregrijava. Provjerite je li otvor za zrak slobodan i očistite ili zamjenite filter zraka."

Pozor

- Nakupi li se prašina na zračnom filtru, temperatura unutar projektor-a bi mogla porasti, što može prouzročiti poteškoće pri radu i skratiti vijek trajanja optičkog sklopa. Zračni filter očistite odmah nakon što se prikaže poruka.
- Nemojte ispirati zračni filter vodom. Ne koristite deterdžente ili otapala.





- Ako se poruka često prikazuje, čak i nakon čišćenja, tada morate zamijeniti filter za zrak. Zamijenite ga novim zračnim filtrom.
👉 "Zamjena zračnog filtra" [str.84](#)
- Preporučujemo da ove dijelove čistite barem jednom svaka tri mjeseca. Čistite ih češće ako projektor koristite u okruženju s mnogo prašine.

U ovom odjeljku objašnjen je način zamjene lampe i zračnog filtra.

Zamjena lampe

Vrijeme zamjene lampe

Lampu zamijenite kada:


- Prikazuje se sljedeća poruka.

"Vrijeme za promjenu lampice. Obratite se svojem prodavaču Epson projektoru ili posjetite www.epson.com radi kupnje."



Poruka se prikazuje 30 sekundi.

- Pokazivač lampe treperi narančastom bojom.



- Projicirana slika postane tamna ili se smanji njezina kvaliteta.

Pozor

- Poruka o zamjeni lampe prikazat će se nakon isteka dolje navedenih razdoblja, kako bi se očuvala početna svjetlina i kvaliteta projicirane slike. Kada je opcija **Potrošnja energije** namještena na **Normalno**: Otrprilike 3900 sati
Kada je opcija **Potrošnja energije** namještena na **ECO**: Otrprilike 4900 sati
 - Postavke - **Potrošnja energije** str.59
- Nastavite li koristiti lampu nakon što istekne razdoblje zamjene, povećava se opasnost od prsnuća lampe. Kada se prikaže poruka o zamjeni lampe, što prije zamijenite lampu, čak i ako još uvijek radi.
- Nemojte uzastopno isključivati i uključivati projektor. Učestalo uključivanje i isključivanje može skratiti vijek trajanja lampe.
- Ovisno o obilježjima i načinu uporabe lampe, lampa može potamniti ili prestati s radom prije nego što se prikaže poruka o zamjeni lampe. Uvijek imajte pri ruci jedinicu lampe za slučaj potrebe.

Postupak zamjene lampe

Lampa se može zamijeniti i dok je projektor ovješen na strop.

Upozorenje

- Ako trebate zamijeniti lampu jer više ne svijetli, postoji mogućnost da je lampa prsnula. Pri zamjeni lampe u projektoru ovješenom na strop, uvijek prepostavite da je lampa prsnula i stanite pored poklopca lampe, a ne ispod njega. Oprezno skinite poklopac lampe.
- Nikada ne rastavljajte i ne pravite preinake na lami. Ako ugradite i koristite preinacenu ili rastavljanu lampa, može doći do požara, strujnog udara ili nezgode.



⚠️ Oprez

Pričekajte da se lampa dovoljno ohladi prije skidanja poklopca lampe. Ako je lampa još uvijek vruća, možete se opeći ili na drugi način ozlijediti. Lampa će se dovoljno ohladiti nakon otprilike jedan sat od isključivanja projektor-a.


1 Iskopčajte napojni kabel nakon što isključite projektor i dvaput se oglasi zvučni signal za potvrdu.

2 Pričekajte da se lampa dovoljno ohladi, a zatim skinite poklopac lampe na vrhu projektor-a.

Odvijte vijak na poklopcu žarulje odvijačem priloženim uz novi komplet žarulje ili križnim odvijačem. Nakon toga povucite poklopac lampe prema naprijed i podignite ga kako biste ga skinuli.




3 Odvijte dva vijka za lampu.






4 Izvadite staru lampa tako da je povučete za ručku.

Ako je lampa prsnula, zamijenite je ili se za savjet obratite trgovcu.

 *Popis kontakata za Epson projektor*

**5** Ugradite novu lampu.

Stavite novu lampu duž vodilice u ispravnom smjeru tako da sjedne na mjesto, čvrsto je utaknite i kada uskoči, zategnjte dva vijka.

**6** Vratite poklopac lampe.

Pozor

- Provjerite je li lampa sigurno postavljena. Skinete li poklopac lampe, lampa će se automatski isključiti zbog sigurnosti. Ako lampa ili poklopac lampe nisu ispravno postavljeni, napajanje se neće uključiti.
- Proizvod koristi lampu koja sadrži živu (Hg). Upute o zbrinjavanju i recikliranju možete saznati kod nadležne komunalne službe. Lampu ne bacajte u komunalni otpad.

Poništavanje vremena rada lampe


Projektor bilježi vrijeme rada lampe, a pokazivač će vas obavijestiti kada je potrebno zamijeniti lampu. Nakon zamjene žarulje obavezno poništite postavku Vrijeme lampice koja pokazuje sate rada žarulje u izborniku Konfiguriranje.

☛ **Poništi - Poništi vrijeme lampe** str.63



Vrijeme lampice poništite tek nakon zamjene lampe. Inače se vrijeme zamjene lampe neće ispravno prikazati.

- Iskopčajte napojni kabel nakon što isključite projektor i dvaput se oglasi zvučni signal za potvrdu.
- Otvorite poklopac zračnog filtra.



Zamjena zračnog filtra

Vrijeme zamjene zračnog filtra


Ako se poruka prikazuje i nakon čišćenja zračnog filtra, zamijenite zračni filter.

Postupak zamjene zračnog filtra

Zračni filter se može zamijeniti i dok je projektor ovješen na strop.


3 Izvadite zračni filter.

Uhvatite zubac poklopca zračnog filtra i ravno ga povucite van.



4 Stavite novi zračni filter.

Kližite zračni filter s vanjske strane i pritisnite ga dok se čvrsto ne smjesti na predviđeno mjesto.



5 Zatvorite poklopac zračnog filtra.



Rabljene filtre za zrak zbrinite u otpad prema važećim propisima.

Okvir filtra: ABS

Filtar: poliuretanska pjena



Dodaci

Dostupna je sljedeća dodatna oprema i potrošni pribor. Molimo da ove proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju. Navedeni popis dodatne opreme i potrošnog pribora vrijedi od: svibnja 2011. Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost može ovisiti o državi nabave.

Dodatna oprema

Interaktivna jedinica ELPIU01

Koristite ju kada rukujete zaslonom računala na površini za projiciranje.

Kamera za dokumente ELPDC06/ELPDC11

Koristi se za projiciranje slika kao što su knjige, OHP dokumenti ili slajdovi.

Meka torba za nošenje ELPKS63

Mekana torba za nošenje projektor-a.

50-inčni prijenosni zaslон ELPSC32

Kompaktan zaslон jednostavan je za nošenje. ([Format zaslona](#) 4:3)

60-inčni prijenosni zaslон ELPSC27

80-inčni prijenosni zaslон ELPSC28

100-inčni zaslон ELPSC29

Prijenosni zasloni za namotavanje. (format zaslona 4:3)

70-inčni prijenosni zaslон ELPSC23

80-inčni prijenosni zaslon ELPSC24

90-inčni prijenosni zaslon ELPSC25

Prijenosni zasloni za namotavanje. (format zaslona 16:10)

53-inčni prijenosni zaslon ELPSC30

64-inčni prijenosni zaslon ELPSC31

Prijenosni magnetni zasloni. (format zaslona 4:3)

Višefunkcionalni zaslон ELPSC26

Prijenosni višefunkcionalni zasloni.

Računalni kabel ELPKC02

(1,8 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Računalni kabel ELPKC09

(3 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Računalni kabel ELPKC10

(20 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Komponentni video kabel ELPKC19

(3 m - za mini D-Sub 15-pin/RCA muški×3)

Služi za priključivanje izvora [komponentnog videa](#).

Stropna cijev (450 mm)* ELPFP13

Stropna cijev (700 mm)* ELPFP14

Služi za montažu projektor-a na visoki strop.

Stropni nosač* ELPMB23

Služi za montažu projektor-a na strop.

* Potrebna je posebna stručnost za ovješenje projektor-a sa stropa. Obratite se svom lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)

Potrošni pribor



Jedinica žarulje EPLPL67

Služi kao zamjena za rabljene lampe.

Zračni filter ELPAF32

Služi kao zamjena za rabljene zračne filtre.

Udaljenost zaslona (za EB-W02/EB-W01)



- ① Udaljenost zaslona
- ② Udaljenost od sredine objektiva do dna zaslona
(ili do vrha zaslona, ako je projektor ovješen na strop)
- ③ Sredina objektiva

Jedinica:cm

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
30"	61x46	94 - 113	-7
40"	81x61	126 - 152	-9
50"	100x76	158 - 190	-11



Veličina zaslona 4:3	①	②
	Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
60"	120x91	190 - 229
70"	142x107	222 - 267
80"	160x120	255 - 306
100"	200x150	319 - 383
150"	300x230	480 - 577
200"	410x300	641 - 770
280"	570 x 430	898 - 1079
		-61

Veličina zaslona 16:9	①	②
	Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
35"	78x44	99 - 120
40"	89x50	114 - 137
50"	110x62	143 - 172
60"	130x75	172 - 208
70"	155x87	202 - 243
80"	180x100	231 - 278
100"	220x120	289 - 348
150"	330x190	435 - 523
200"	440x250	582 - 699
310"	690 x 390	903 - 1084
		-40

Jedinica:cm

Veličina zaslona 16:10		① Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	②
		Jedinica:cm	
35"	76x47	97 - 117	-7
40"	86x54	111 - 134	-8
50"	110x67	139 - 168	-10
60"	130x81	168 - 202	-12
80"	170x110	225 - 270	-15
100"	220x130	281 - 338	-19
150"	320x200	424 - 509	-29
200"	430x270	566 - 680	-38
320"	690 x 430	907 - 1089	-62

Udaljenost zaslona (za EB-X14G/EB-X02)



- ① Udaljenost zaslona
- ② Udaljenost od sredine objektiva do dna zaslona
(ili do vrha zaslona, ako je projektor ovješen na strop)
- ③ Sredina objektiva



Veličina zaslona 4:3		① Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	②
		Jedinica:cm	
30"	61x46	89 - 107	-5
40"	81x61	119 - 143	-7
50"	100x76	150 - 180	-8

Veličina zaslona 4:3		① Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	②
60"	120x91	180 - 217	-10
80"	160x120	241 - 290	-14
100"	200x150	302 - 363	-17
150"	300x230	454 - 546	-25
200"	410x300	607 - 729	-34
250"	510x380	759 - 912	-42
300"	610x460	912 - 1095	-51

Jedinica:cm

Veličina zaslona 16:9		① Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	②
30"	66x37	97 - 117	1
40"	89x50	130 - 156	1
50"	110x62	163 - 196	1
60"	130x75	196 - 236	1
80"	180x100	263 - 316	2
100"	220x120	329 - 396	2
150"	330x190	495 - 595	3
200"	440x250	661 - 794	5
250"	550x310	827 - 994	6
275"	610x340	910 - 1093	6

Udaljenost zaslona (za EB-S02/EB-S01)



- ① Udaljenost zaslona
- ② Udaljenost od sredine objektiva do dna zaslona
(ili do vrha zaslona, ako je projektor ovješen na strop)
- ③ Sredina objektiva

Jedinica:cm

Veličina zaslona 4:3		① Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	② (Wide)
30"	61x46	88 - 119	-5
50"	100x76	147 - 200	-8
60"	120x91	177 - 240	-10

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	(Wide)
70"	142x107	207 - 280	-12
80"	160x120	237 - 321	-13
100"	200x150	297 - 401	-17
150"	300x230	446 - 603	-25
200"	410x300	595 - 805	-33

Jedinica:cm

Veličina zaslona 16:9		①	②
		Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	(Wide)
30"	66x37	96 - 130	1
50"	110x62	161 - 218	1
60"	130x75	193 - 262	2
70"	155x87	226 - 306	2
80"	180x100	258 - 349	2
100"	220x120	323 - 437	3
150"	330x190	486 - 657	4
200"	440x250	649 - 877	5

Podržane razlučivosti

Računalni signal (analogni RGB)

Za EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+* ¹ , ²	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

*1 samo EB-W02/EB-W01.

*2 Kompatibilno samo kada se odabere **Široko** za **Razlučivost** u izborniku Konfiguriranje.

Za EB-S02/EB-S01

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75	1280x800
WXGA+	60	1440x900
SXGA	70/75	1152x864
	60	1280x1024
	60	1280x960
SXGA+	60	1400x1050
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Čak i ako se primaju neki drugi signali osim gore navedenih, slika će se vjerojatno reproducirati. Ali možda neće biti podržane sve funkcije.

Komponentni video

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Kompozitni video (samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Opći Tehnički Podaci Projektor-a

Naziv proizvoda	EB-X14G	EB-W02	EB-X02	EB-S02	EB-W01	EB-S01					
Dimenzije	295 (Š) x 79 (V) x 228 (D) mm										
Veličina LCD zaslona	0,55"	širina 0,59"	0,55"	0,55"	širina 0,59"	0,55"					
Način prikazivanja	Polisilicijski TFT aktivni matrični prikaz										
Razlučivost	786.432 piksela XGA (1024 (Š)x 768 (V) točaka)x 3	1.024.000 piksela WXGA (1280 (Š)x 800 (V) točaka)x 3	786.432 piksela XGA (1024 (Š)x 768 (V) točaka)x 3	480.000 piksela SVGA (800 (Š) x 600 (V) točaka) x 3	1.024.000 piksela WXGA (1280 (Š)x 800 (V) točaka)x 3	480.000 piksela SVGA (800 (Š) x 600 (V) točaka) x 3					
Namještanje fokusa	Ručno										
Namještanje zumiranja	Ručno (1 do 1,2)	Ručno (1 do 1,2)	Ručno (1 do 1,2)	Digitalno (1 do 1,35)	Ručno (1 do 1,2)	Digitalno (1 do 1,35)					
Lampa	Žarulja UHE, 200 W, br. modela: ELPLP67										
Maks. snaga zvuka	1 W	1 W	1 W	1 W	2 W	2 W					
Zvučnik	1										
El. napajanje	100 do 240 V AC±10% 50/60 Hz 2,9 do 1,3 A										
Potrošnja energije	100 do 120 V	Rad: 283 W Potrošnja u mirovanju (Komunik. uklj.): 2,9 W Potrošnja u mirovanju (Komunik. isklj.): 0,36 W									
	220 do 240 V	Rad: 270 W Potrošnja u mirovanju (Komunik. uklj.): 3,3 W Potrošnja u mirovanju (Komunik. isklj.): 0,47 W									
Radna nadmorska visina	Visina 0 do 2.286 m										
Radna temperatura	5 do +35°C (bez kondenzacije)										
Skladišna temperatura	- 10 do +60°C (bez kondenzacije)										
Masa	Oko 2,3 kg										


Priklučci	Ulaz Computer	1	Mini D-Sub15-pin (ženski)
	Video priključak*1	1	RCA utičnica

S-Video priključak*1	1	Mini DIN 4-pin
Audio Input priključak*1	1	RCA utičnica x 2
USB(TypeB) priključak*2	1	USB priključak (Type B)



*1 samo EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02.

*2 Podržava USB 2.0. No nije moguće jamčiti da će USB priključci raditi sa svim uređajima koji podržavaju USB.

Kut nagiba



Koristite li projektor pod kutom nagiba većim od 30° , projektor bi se mogao oštetiti i prouzročiti nezgodu.



Mjerne jedinice: mm

U ovom odjeljku ukratko su objašnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objašnjeni u priručniku. Pojedinosti o njima možete pročitati u drugim publikacijama.

Format zaslona	Omjer dužine i širine slike. Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV zaslona, poznati su kao širokokutni zasloni. SDTV i uobičajeni računalni zasloni imaju format zaslona od 4:3.
HDTV	Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave visoke definicije koji ispunjavaju sljedeće uvjete: <ul style="list-style-type: none"> • Okomita razlučivost 720p ili 1080i ili veća ($p = \text{Progresivno} \blacktriangleright$, $i = \text{Isprepleteno} \blacktriangleright$) • Format zaslona \blacktriangleright 16:9
Isprepleteno	Prijenos informacija potrebnih za stvaranje jednog zaslona slanjem svakog drugog retka, počevši od vrha slike i nastavljajući prema dnu. Veća je vjerojatnost za treperenje slike jer se jedan okvir prikazuje u svakom dugom retku.
Komponentni video	Način kojim se razdvaja video signal u komponentu svjetline (Y) i plavu minus svjetlinu (Cb ili Pb) i crvenu minus svjetlinu (Cr ili Pr).
Kompozitni video	Način kojim se kombinira video signal u komponentu svjetline i komponentu boje za prijenos putem jednog kabela.
Kontrast	Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike može se povećati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali mekše. Namještanje ovog svojstva slike naziva se namještanje kontrasta.
Praćenje	Signali iz računala imaju specifičnu frekvenciju. Ako frekvencija projektor-a nije uskladena s tom frekvencijom, nastala slika neće biti dobre kvalitete. Postupak usklajivanja frekvencije tih signala (broja bregova) naziva se praćenje. Bez ispravnog praćenja na signalu bi se pojavile široke okomite pruge.
Progresivno	Projicira informacije za stvaranje jednog po jednog zaslona, prikazujući sliku za jedan okvir. Iako je broj skeniranih redaka isti, količina treperenja na slikama se smanjuje jer se obim informacija udvostručio u usporedbi s isprepletenim sustavom.
SDTV	Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za <u>HDTV</u> televiziju visoke definicije.
Sinkronizacija	Signali iz računala imaju specifičnu frekvenciju. Ako frekvencija projektor-a nije uskladena s tom frekvencijom, nastala slika neće biti dobre kvalitete. Postupak usklajivanja faza tih signala (relativnog položaja bregova i dolova) naziva se sinkronizacija. Ako se signali ne sinkroniziraju, nastaju treperenje, zamućenje i vodoravne smetnje.
sRGB	Međunarodni standard za intervale boja koji je stvoren kako bi boje koje reproduciraju videouređaji lako mogli obraditi računalni operacijski sustavi i internet. Ako priključeni izvor ima način rada sRGB, namjestite projektor i priključeni izvor signala na sRGB.
SVGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 800 (vodoravnih) x 600 (okomitih) točaka.
S-video	Način kojim se razdvaja video signal u komponentu svjetline (Y) i komponentu boje (C).
SXGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1 280 (vodoravnih) x 1 024 (okomitih) točaka.
Učestalost osvjež.	Element zaslona za emitiranje svjetlosti održava isto osvjetljenje i boju u vrlo kratkom razdoblju. Zbog toga se slika mora više puta skenirati u jednoj sekundi kako bi se osvježio element za emitiranje svjetlosti. Broj osvježavanja u sekundi naziva se učestalost osvježavanja i izražava se u hercima (Hz).
VGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) točaka.

XGA

Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1 024 (vodoravnih) x 768 (okomitih) točaka.

Opće Napomene:

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, spremati na sustav pohrane ni prenosi u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Također ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za oštećenja, gubitke, troškove ili naknade koje izazove kupac ili treće strane uslijed nesreće, pogrešne uporabe ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD) nepoštivanja uputa za rad i održavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili poteškoće nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potrošnog pribora koji nisu označeni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati i ažurirati bez prethodne najave.

Crteži u priručniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektor-a.

O oznakama

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 98
Operacijski sustav Microsoft® Windows® Me
Operacijski sustav Microsoft® Windows® 2000
Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP
Operacijski sustav Microsoft® Windows Vista®
Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7

U ovom priručniku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" i "Windows 7". Osim toga, kolektivni naziv Windows može se odnositi na Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i

Windows 7, a naziv više verzija sustava Windows može izostaviti notaciju Windows, kao na primjer, Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

U ovom priručniku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" i "Mac OS X 10.6.x". Osim toga, kolektivni naziv "Mac OS" odnosi se na te sustave.

Opća Napomena:

IBM, DOS/V i XGA su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS i iMac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint i logotip Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji služe samo za identifikaciju i mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

A

A/V utišano	43
Auto geometrija	59
Auto H/V-geometrija	59
Auto Iris	38, 58
Autom. postavljanje	58

C

Computer priključak	11
Crna podloga	38

Č

Čišćenje	79
Čišćenje površine projektor-a	79
Čišćenje zračnog filtra i otvora za ulaz zraka	79

D

Daljinski prijemnik	10, 11
Daljinski upravljač	14
Dimenzija	59
Dinamično	38
Dodatna oprema	87

E

ESC/VP21	53
E-Zoom	45

F

Format	39
Fotografija	38

Freeze	43
Funkcija bežičnog miša	46
Funkcija Pomoć	65

G

Geometrija slike	59
Glasnoća	60
Gumb za glasnoću	14

I

Iza zaslona	19
Izbornik Info	62
Izbornik Konfiguriranje	55
Izbornik Poništi	63
Izbornik Postavke	59
Izbornik Prošireno	61
Izbornik Signal	58
Izbornik Slika	57
Izr. napajanje uklj.	61
Izvor	62

J

Jezik	61
-------------	----

K

Kamera za dokumente	87
Kazalište	38
Kontrast	57
Korisnički gumb	60
Korisnički logotip	47
Križić	45

N

Način mirovanja	61
Način na čekanju	61
Način rada u boji	37, 57
Način velike visine	61
Naljepnica obavijesti o zaštićenosti uređaja lozinkom	49
Nazivi i funkcije dijelova	10
Nijansa	57

O

O sinkronizaciji	62
Oblik pokazivača	60
Oštrina	57

P

Podesiva prednja nožica	10
Podešavanje boje	58
Podržani prikazi monitora	92
Pokazivač	43
Pokazivač lampe	66
Pokazivač miša	46
Pokazivač napajanja	66
Pokazivač temp.	66
Pokazivači	66
Poklopac lampe	10
Položaj	58
Poluga za podešavanje prednje nožice	10
Poništavanje vremena rada lampe	63, 84
Poništi sve	63
Poruke	61
Postupak zamjene lampe	81

Postupak zamjene zračnog filtra	84
Potpuno zaklj.	51
Potrošni pribor	87
Potrošnja energije	60
Pozadina zaslona	61
Praćenje	58
Prednja	19, 61
Pregrijavanje	67
Pretraživanje izvora	27
Prezentacija	38
Prikazi monitora	92
Priključak za napajanje	11
Progresivno	59
Projekcija	61

Q

Quick Corner	59
--------------------	----

R

Radna temperatura	94
Radnja	61
Razlučivost	62
Regulator fokusa	10
Regulator zumiranja	10
Rješavanje problema	66

S

Sinkronizacija	58
Skladišna temperatura	94
Source Search	13
Sportovi	38
sRGB	38
Stražnja	19, 61

Stražnje nožice	12
Strop	19, 61
S-video priključak	11
Svjetlina	57

T

Tehnički podaci	94
Temperatura boje	58
Testni uzorak	60
Točke za fiksiranje na stropni nosač	12

U

Učestalost osvježavanja	62
Udaljenost	88
Uzalni signal	59, 62
Upravljačka ploča	13
USB Type B	61
USB(TypeB) priključak	11

V

Veličina zaslona	88
Video priključak	11
Videosignal	59, 62
Vrijeme lampice	62
Vrijeme zamjene lampe	81
Vrijeme zamjene zračnog filtra	84

W

Whiteboard	38
------------------	----

Z

Zaključ. upr. ploče	51, 60
---------------------------	--------

Zamjena baterija	16
Zasićenje boje	57
Zaslon	61
Zaslon pokretanja	61
Zašt. koris. logo.	49
Zaštita lozinkom	49
Zaštita pri uklj.	49
Zračni odvod	10
Zumiranje	60