

Når projektorens Passordbeskyttelse er aktivert, kan ikke personer som ikke kan passordet bruke projektoren til å projisere bilder selv om projektorens strøm er slått på. I tillegg kan ikke brukerlogoen som vises når du slår på projektoren, endres. Dette fungerer som en tyveribeskyttelse, da projektoren kan ikke brukes hvis den skulle bli stjålet.

🖱 [Brukerhåndbok "Administrere brukere \(passordbeskyttelse\)"](#)


Følg trinnene nedenfor for å feste klistremerket om passordbeskyttelse på projektoren for å avskrekke tyver.

## Feste På Klistremerket Om Passordbeskyttelse

- 1** Skriv ut denne siden.  
Vi anbefaler å skrive ut på kommersielt tilgjengelig selvklebende papir.
- 2** Klipp ut det følgende klistremerket om passordbeskyttelse langs den prikkede linjen.



- 3** Fest klistremerket om passordbeskyttelse på projektoren.



### Obs!

- Du må ikke dekke til lufteåpningen på basen av projektoren eller utløpsåpningene.
- Ikke fest det på deler som utsettes for temperaturøkninger, slik som lampeskjermen.
- Ikke fest det over noen advarselsmerker.