



Multimedia Projector

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Ver.2



Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Ver.2

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία σχεδίασης


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Tools για να σχεδιάσετε γραμμές και σχήματα στην προβαλλόμενη εικόνα. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να δώσετε έμφαση και να τραβήξετε την προσοχή του κοινού στα σημαντικότερα σημεία όταν πραγματοποιείτε προβολές για μαθήματα ή για παρουσιάσεις.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε φόντο ενιαίου χρώματος, όπως ένα λευκό πίνακα και να γράψετε ή να σχεδιάσετε, κείμενο και εικόνες. Εκτός από τον απλό φόντο, μπορείτε επίσης να διαλέξετε άλλα μοτίβα φόντου, όπως γραμμές τετραδίου ή πεντάγραμμο μουσικής.

☛ "Λειτουργίες γραμμής εργαλείων" [σελ.10](#)

Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver.2.XX για Mac OS X.

☛ "Εγχειρίδιο χρήσης" βιντεοπροβολέα



Χειρισμός υπολογιστή με γραφίδα αντί για ποντίκι (Λειτουργία Ποντίκι)

Μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση χρησιμοποιώντας γραφίδα (Easy Interactive Pen) στην εικόνα οθόνης υπολογιστή που προβάλλεται. Έτσι μπορείτε να χειριστείτε τον υπολογιστή από την προβαλλόμενη οθόνη κατά τη διάρκεια μαθημάτων ή παρουσιάσεων.

☛ "Σχεδίαση και χειρισμός με γραφίδα" [σελ.7](#)

Ταυτόχρονος σχεδιασμός με γραφίδες από δύο άτομα (πολλαπλοί χρήστες)

Είναι δυνατός ο σχεδιασμός γραμμών και σχημάτων από δύο ανθρώπους ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας Easy Interactive Pen.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Easy Interactive Pen.

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ποντίκι
- Κατά την αποθήκευση οθόνης
- Κατά την εκτύπωση οθόνης
- Κατά τον ορισμό φόντου από αρχείο.
- Κατά την εισαγωγή εικόνας
- Εάν το μοντέλο του βιντεοπροβολέα είναι το EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi



Για χρήστες EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi

Για χρήση από δύο άτομα των Easy Interactive Pen, ρυθμίστε το **Αρ. χρηστών** στο **Δύο χρήστες** από το **Εκτεταμένη - Easy Interactive Function** στο μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα.

Απαιτήσεις συστήματος

Για Windows

Λειτουργικό σύστημα	Windows XP*	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit
CPU	Intel Pentium M 1.6 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core2 Duo 1.2 GHz ή ταχύτερος	
Ποσότητα μνήμης	512 MB ή περισσότερος Προτείνεται: 1 GB ή περισσότερη	
Διαθέσιμος χώρος στο δίσκο	100 MB ή περισσότερος	
Οθόνη	Αναλύσεις όχι χαμηλότερες από XGA (1024 x 768) και όχι υψηλότερες από WUXGA (1920 x 1200) Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη	

* Service Pack 2 ή μεταγενέστερο

Για Mac OS X

Λειτουργικό σύστημα*	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x Mac OS X 10.7.x
CPU	Power PC G4 1.5 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core Duo 1.5 GHz ή ταχύτερος
Ποσότητα μνήμης	512 MB ή περισσότερος Προτείνεται: 1 GB ή περισσότερη
Διαθέσιμος χώρος στο δίσκο	100 MB ή περισσότερος
Οθόνη	Αναλύσεις όχι χαμηλότερες από XGA (1024 x 768) και όχι υψηλότερες από WUXGA (1920 x 1200) Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη

* Απαιτείται Quick Time 7.2 ή νεότερο.

Εγκατάσταση



- Εγκαταστήστε το λογισμικό ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
- Κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές και αρχίστε την εγκατάσταση.

Για Windows

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2** Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" στον υπολογιστή σας.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινάει αυτόματα. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "EIN_TTWInst.exe", στη μονάδα CD-ROM.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.

Για Mac OS X

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2** Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" στον υπολογιστή σας.
- 3** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Install Navi στο παράθυρο EPSON.
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.



Εάν επιλέξετε εύκολη εγκατάσταση στο Mac OS X, εγκαθίσταται ταυτόχρονα το Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

☛ "Εγχειρίδιο χρήσης" βιντεοπροβολέα

Όταν χρησιμοποιείτε το EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver.2.XX για Mac OS X.

Όταν χρησιμοποιείτε EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi, χρησιμοποιήστε το Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Easy Interactive Tools από την ακόλουθη ιστοσελίδα.

<http://www.epson.com/>

Κατάργηση εγκατάστασης

Για Windows XP

- 1** Επιλέξτε **Έναρξη** και στη συνέχεια **Πίνακας ελέγχου**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στο **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
- 3** Επιλέξτε **Easy Interactive Tools** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Κατάργηση**.

Για Windows Vista/Windows 7

- 1** Επιλέξτε **Έναρξη** και στη συνέχεια **Πίνακας ελέγχου**.
- 2** Κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος**.
- 3** Επιλέξτε **Easy Interactive Tools** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης**.

Για Mac OS X

- 1** Κάντε διπλό κλικ στο **Applications - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Εκτελέστε το **Easy Interactive Tools Uninstaller** από το φάκελο **Tools**.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την απεγκατάσταση.

Εκκίνηση του Easy Interactive Tools



Για χρήστες EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi

- Πριν από την έναρξη του Easy Interactive Tools, θα πρέπει να ρυθμίσετε το **Εκτεταμένη - USB Type B** σε **Easy Interactive Function** ή **USB Display/Easy Interactive Function** από το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα.
- Επιλέξτε την πηγή στην οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής στο **Χρήση προέλευσης** από το **Εκτεταμένη - Easy Interactive Function** στο μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα.

Για Windows

- 1 Προβολή εικόνας από το βιντεοπροβολέα
- 2 Συνδέστε το βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 3 Επιλέξτε EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx από το μενού Έναρξη.

Το Easy Interactive Tools εκκινείται και εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων.

☛ "Λειτουργίες γραμμής εργαλείων" [σελ.10](#)



Εάν εκκινήσετε το Easy Interactive Tools κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας, η οθόνη αναπαραγωγής ταινίας ενδέχεται να γίνει μαύρη. Επανεκκινήστε την εφαρμογή που αναπαράγει την ταινία.

Για Mac OS X

- 1 Προβολή εικόνας από το βιντεοπροβολέα
- 2 Συνδέστε το βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Easy Interactive Tools στο φάκελο όπου είναι εγκατεστημένο το Easy Interactive Tools.

Το Easy Interactive Tools εκκινείται και εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων.


☛ "Λειτουργίες γραμμής εργαλείων" [σελ.10](#)



Σχεδίαση και χειρισμός με γραφίδα

Όταν εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Easy Interactive Tools, καθορίστε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής, ή τον τύπο του σχήματος από τη

γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να γράψετε επάνω στην προβαλλόμενη εικόνα χρησιμοποιώντας το Easy Interactive Pen.

Κάντε κλικ στο κουμπί [] για να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Pen ως ποντίκι.





Για χρήστες EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi

Εάν ορίσετε το **Ενεργ. δεξιού κλικ** σε **Ενεργό** από το **Εκτεταμένη - Easy Interactive Function**, όταν πιέζετε προς τα κάτω το Easy Interactive Pen το αποτέλεσμα θα είναι ένα δεξί κλικ.


Απόκρυψη της γραμμής εργαλείων

Κάντε κλικ στο [] για απόκρυψη της γραμμής εργαλείων.



Μπορείτε να εμφανίσετε ξανά τη γραμμή εργαλείων κάνοντας κλικ στην καρτέλα γραμμής εργαλείων [] στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.




- Εάν κάνετε κλικ στο [], η γραμμή εργαλείων αποκρύπτεται κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε. Από προεπιλογή, η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται πάντα.
- Είναι δυνατή η μετακίνηση της καρτέλας γραμμής εργαλείων πάνω και κάτω, αλλά δεν είναι δυνατή η απόκρυψή της εάν δεν πραγματοποιήσετε έξοδο από το Easy Interactive Tools.


Έξοδος από το Easy Interactive Tools


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

Για Windows


- Κάντε κλικ στο [] στη γραμμή εργαλείων.





- Κάντε κλικ στο [] στην περιοχή ειδοποιήσεων και στη συνέχεια επιλέξτε **Έξοδος** από το αναδυόμενο μενού.



Για Mac OS X

- Κάντε κλικ στο [] στη γραμμή εργαλείων.



- Κάντε δεξί κλικ ή control κλικ  στο Dock, και στη συνέχεια επιλέξτε **Quit** από το αναδυόμενο μενού.



Κοινές λειτουργίες

Το Easy Interactive Tools παρέχει τις ακόλουθες δύο λειτουργίες.

Λειτουργία σχολιασμού	Μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές και σχήματα στην οθόνη του υπολογιστή.
Λειτουργία πίνακα	Μπορείτε να προβάλλετε φόντο ενιαίου χρώματος, όπως ένα λευκό πίνακα και να γράψετε ή να σχεδιάσετε, κείμενο και εικόνες. Εκτός από τον απλό φόντο, μπορείτε επίσης να διαλέξετε άλλα μοτίβα φόντου, όπως γραμμές τετραδίου ή πεντάγραμμο μουσικής.

Αυτή η ενότητα περιγράφει κοινές λειτουργίες για τη Λειτουργία σχολιασμού και τη Λειτουργία πίνακα.




Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία σχολιασμού.

☛ "Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία σχολιασμού" [σελ.12](#)


Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία πίνακα.




☛ "Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία πίνακα" [σελ.13](#)

Λειτουργία σχολιασμού



Λειτουργία πίνακα



- 1  Καρτέλα **Λειτουργία σχολιασμού**
Μετάβαση στη Λειτουργία σχολιασμού.
- 2  Καρτέλα **Λειτουργία πίνακα**
Μετάβαση στη Λειτουργία πίνακα.
- 3  **Αποθήκευση**

Αποθηκεύει την οθόνη που εμφανίζεται στην τρέχουσα λειτουργία σε μορφή JPEG, BMP, PNG, ή PDF. Όλες οι σελίδες που έχουν υποστεί επεξεργασία αποθηκεύονται στη Λειτουργία πίνακα. Εάν πραγματοποιήσετε αποθήκευση ως PDF, οι σελίδες συνδυάζονται σε ένα αρχείο.



Αναίρεση

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.



Επανάληψη

Ακυρώνει μια ενέργεια αναίρεσης και επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση.



Μεγεθ. φακός

Ανοίγει την οθόνη μεγέθυνσης και εμφανίζει μια μεγεθυμένη προβολή της εικόνας στο κέντρο της οθόνης.

[]: Αύξηση ζουμ

[]: Μείωση ζουμ




Άλλα εργαλεία

Εμφανίζει την ακόλουθη γραμμή εργαλείων.



Ανάδειξη


Μπορείτε να δώσετε έμφαση σε τμήμα της προβαλλόμενης εικόνας χρησιμοποιώντας το εφέ του προβολέα. Μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο προβολέα για να αλλάξετε την περιοχή στην οποία δίνετε έμφαση.

Κάντε κλικ στο [] για έξοδο από τον προβολέα.



Σκίαση

Καλύπτει την προβαλλόμενη εικόνα με μια σκιά. Μπορείτε να σύρετε τις τέσσερις πλευρές για να αλλάξετε την περιοχή που σκιάζεται.

Κάντε κλικ στο [] για έξοδο από τη σκίαση.




Εκτύπωση

Εκτυπώνει την εμφανιζόμενη εικόνα στην τρέχουσα λειτουργία. Εάν βρίσκεστε στη Λειτουργία πίνακα, επιλέξτε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπώσετε από την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης.



Ρυθμίσεις

Ανοίγει την οθόνη Ρυθμίσεις.

 "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.14](#)



Κάντε δεξί κλικ (Διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιούνται διαδραστικές λειτουργίες υπολογιστή στη Λειτουργία σχολιασμού).

Το κλικ της γραφίδας λειτουργεί ως δεξί κλικ μόνο μία φορά και μετά λειτουργεί και πάλι ως κανονικό κλικ.



Βοήθεια (Μόνο για Λειτουργία σχολιασμού)

Εμφανίζει τη βοήθεια.




Σχήματα

Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε από τα διαθέσιμα σχήματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του σχήματος.




Στυλό

Εναλλαγή σε στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στο [] στα αριστερά του εικονιδίου για να αλλάξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του στυλό.



Στυλό επισήμανσης

Εναλλαγή σε στυλό επισήμανσης που σχεδιάζει φωτεινές γραμμές.

Κάντε κλικ στο [] στα αριστερά του εικονιδίου για να αλλάξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του στυλό επισήμανσης.



Μαύρο στυλό



Κόκκινο στυλό

Εναλλαγή σε κόκκινο στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.



Μπλε στυλό

Εναλλαγή σε μπλε στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.



Γόμα

Εναλλαγή σε γόμα. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σβήσετε φαρδύτερες περιοχές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σβήσετε στενότερες περιοχές.



Καθαρισμός οθόνης

Σβήνει οτιδήποτε είναι σχεδιασμένο στην εμφανιζόμενη σελίδα.


Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία σχολιασμού

Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία σχολιασμού.



Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για κοινές λειτουργίες για τη Λειτουργία σχολιασμού και τη Λειτουργία πίνακα.

☞ "Κοινές λειτουργίες" [σελ.10](#)



1



Ποντίκι

Εναλλαγή από τη Λειτουργία σχολιασμού στη λειτουργία Ποντίκι όπου ο κέρσορας στην οθόνη του υπολογιστή γίνεται κανονικό βελάκι ποντικιού. Μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε επάνω στην προβαλλόμενη εικόνα χρησιμοποιώντας το Easy Interactive Pen.

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο ξανά για επιστροφή στη Λειτουργία σχολιασμού.

2



Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.

3



Επόμενη σελίδα


Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.


4





Κάμερα εγγράφων (διαθέσιμο στη λειτουργία Ποντίκι)


Εμφανίζει την εικόνα από κάμερα εγγράφων* συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Ενώ εμφανίζεται η εικόνα, εμφανίζονται παράλληλα και τα ακόλουθα εικονίδια.

[]: Αναζητεί την κάμερα εγγράφων που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

[]: Εμφανίζει μια μεγεθυσμένη προβολή της εικόνας από την κάμερα εγγράφων.

[]: Μειώνει τη μεγέθυνση της εικόνας.

[]: Εμφανίζει την εικόνα από την κάμερα εγγράφων σε πλήρη προβολή.

[]: Εναλλαγή από την εμφάνιση πλήρους προβολής στην προβολή παραθύρου.

5



Πληκτρολόγιο (διαθέσιμο στη λειτουργία Ποντίκι)

Εμφανίζει στην οθόνη ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες και να ελέγξετε τον υπολογιστή από το εικονικό πληκτρολόγιο κάνοντας κλικ στα πλήκτρα από τη λειτουργία Ποντίκι.

* Υποστηρίζεται και από το ELPDC06 και από το ELPDC11.


Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία πίνακα

Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία πίνακα.



Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για κοινές λειτουργίες για τη Λειτουργία σχολιασμού και τη Λειτουργία πίνακα.

☞ "Κοινές λειτουργίες" [σελ.10](#)



1



Επιλογή φόντου

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα μοτίβο από τα εννιά μοτίβα φόντου που είναι διαθέσιμα για τη Λειτουργία πίνακα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εμφανίσετε ως την εικόνα φόντου την επιφάνεια εργασίας σας, ένα αρχείο εικόνας ή μια εικόνα από την κάμερα εγγράφων *.


2




Λίστα σελίδων

Εμφανίζει μια λίστα με τις σελίδες υπό επεξεργασία.

Όταν το βελάκι του ποντικιού δεν είναι πια επάνω στη λίστα σελίδων, η λίστα ελαχιστοποιείται αυτόματα στα δεξιά ή στα αριστερά της οθόνης. Η λίστα εμφανίζεται ξανά εάν μετακινήσετε το βελάκι ή κάνετε κλικ στην ελαχιστοποιημένη περιοχή.

Κάντε κλικ στο [] για να απαγκιστρώσετε τη λίστα σελίδων.

Κάντε κλικ στο [] για να κλείσετε τη λίστα σελίδων.

3



Νέα σελίδα

Ανοίγει μια νέα σελίδα στη Λειτουργία πίνακα.

4



Εισαγωγή εικόνας

Επιλέξτε την πηγή εικόνας που θέλετε να εισάγετε στην τρέχουσα σελίδα. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δύο επιλογές.

Από αρχείο



Μπορείτε να επιλέξετε εικόνα μορφής JPEG, BMP ή PNG.



Από κάμερα εγγράφων

Μπορείτε να εισάγετε μια φωτογραφία από την κάμερα εγγράφων* που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

5



Διαγραφή σελίδας

Διαγράφει την τρέχουσα σελίδα.

6




Επιλογή


Εναλλαγή σε κέρσορα έτσι ώστε να μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα που εισάγετε με την Εισαγωγή εικόνας, ή να προσαρμόσετε το μέγεθός της.

* Υποστηρίζεται και από το ELPDC06 και από το ELPDC11.

Οθόνη Ρυθμίσεις


Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν πατάτε [] στο Άλλα εργαλεία.

Καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις



Μέγεθος γραμμής εργαλείων	Καθορίζει το μέγεθος της γραμμής εργαλείων, σε Μικρή ή Κανονική .
Θέση εμφάνισης λίστας σελίδων	Καθορίζει πού θα εμφανίζεται η λίστα σελίδων στη Λειτουργία πίνακα.
Σχήμα ανάδειξης	Καθορίζει το σχήμα του προβολέα σε κύκλο ή τετράγωνο.
Η επικάλυψη δεν θα είναι έγκυρη	(Μόνο για Windows XP) Επιλογή για την αποθήκευση περιεχομένου ταινίας όπως εμφανίζεται μετά από την εισαγωγή σχολίων ή σχεδίων στην ταινία.


Καρτέλα Ρυθμίσεις γλώσσας (Μόνο για Windows)



Αλλαγή γλώσσας

Καθορίζει τη γλώσσα εμφάνισης για το Easy Interactive Tools. Η ρύθμιση θα ισχύσει μετά από την επανεκκίνηση του Easy Interactive Tools.


Καρτέλα Αποθήκευση ρυθμίσεων



Έλεγχος κατά την αποθήκευση

Ορίζει εάν θα πραγματοποιείται ή όχι έλεγχος της τοποθεσίας κατά την αποθήκευση της οθόνης. Κάντε αυτή την επιλογή για την εμφάνιση της τοποθεσίας όταν αποθηκεύεται η οθόνη.

Φάκελος θέσης αποθήκευσης	<p>Καθορίζει το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την οθόνη.</p> <p>Οι ακόλουθοι είναι οι προεπιλεγμένοι φάκελοι για την αποθήκευση οθόνων.</p> <p>Για Windows XP</p> <p><δίσκος_λειτουργικού>:\Documents and Settings \<όνομα_χρήστη>\My Documents\Easy Interactive Tools</p> <p>Για Windows Vista/Windows 7</p> <p><δίσκος_λειτουργικού>:\users\<όνομα_χρήστη> \Documents\Easy Interactive Tools</p> <p>Για Mac OS X</p> <p><δίσκος_λειτουργικού>:\Users\<όνομα_χρήστη> \Documents\Easy Interactive Tools</p>
Όνομα αρχείου	<p>Καθορίζει το όνομα αρχείου για την αποθηκευμένη οθόνη.</p> <p>Η ημερομηνία, η ώρα και η επέκταση προστίθενται στο τέλος του ονόματος αρχείου κατά την αποθήκευση του αρχείου.</p> <p>Παράδειγμα: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>Το ακόλουθο είναι το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου για την αποθήκευση οθόνων.</p> <p>"μορφή" - "εξεμμητωαλλδδ"."επέκταση"</p> <p>Παράδειγμα: JPG-20110121173050.jpg</p>
Τύπος αρχείου	<p>Καθορίζει τι τύπος αρχείου θα χρησιμοποιηθεί κατά την αποθήκευση αρχείων.</p>

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Οι χαρακτήρες αλλοιώνονται μετά την αλλαγή της γλώσσας.	Οι χαρακτήρες αλλοιώνονται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες γραμματοσειρές στο λειτουργικό σας σύστημα για τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών στην οθόνη Ρυθμίσεις για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.  "Οθόνη Ρυθμίσεις" σελ.14
Η περιοχή εμφάνισης ταινίας εμφανίζει ένα μαύρο πλαίσιο μετά από την αποθήκευση οθόνης που περιέχει ταινία. (Μόνο για Windows XP)	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάρτας επιτάχυνσης γραφικών. (1) Επιλέξτε Έναρξη - Πίνακας ελέγχου - Οθόνη - Ρυθμίσεις και πιάστε το κουμπί Για προχωρημένους . (2) Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων . (3) Μετακινήστε το ρυθμιστικό Επιτάχυνση υλικού στη δεύτερη θέση από αριστερά. Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις, οι οθόνες αναπαραγωγής για ορισμένα DVD/BluRay ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Επίσης, η αλλαγή αυτής της ρύθμισης ενδέχεται να επηρεάσει άλλες εφαρμογές. Αφού κλείσετε το Easy Interactive Tools, αλλάξτε τις ρυθμίσεις επιτάχυνσης βίντεο στην πρότερη τους κατάσταση.
Οι γραμμές που σχεδιάζονται σε εικόνες του Media Player τρεμοπαίζουν. Οι γραμμές επισήμανσης που σχεδιάζονται σε εικόνες του Media Player δεν γίνονται διαπερατές. (Μόνο για Windows XP)	Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Easy Interactive Pen. <ul style="list-style-type: none"> • Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ποντίκι • Κατά την αποθήκευση οθόνης • Κατά την εκτύπωση οθόνης • Κατά τον ορισμό φόντου από αρχείο. • Κατά την εισαγωγή εικόνας
Δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός στο Keynote.	Δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός στο Keynote σε Mac OS X.
Δεν είναι δυνατή η σωστή εμφάνιση εικόνων στον Μεγεθυντικό φακό.	Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Microsoft DirectX ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά όταν χρησιμοποιείται ο Μεγεθυντικός φακός. (Μόνο για Windows Vista) • Δεν είναι δυνατή η σωστή εμφάνιση εικόνων του λογισμικού αναπαραγωγής DVD στον Μεγεθυντικό φακό. (Μόνο για Mac OS X 10.7.x)
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ή η εκτύπωση εικόνων από το Media Player.	Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Microsoft DirectX ενδέχεται να μην αποθηκεύουν ή εκτυπώνουν σωστά εικόνες. • Δεν είναι δυνατή η σωστή αποθήκευση ή εκτύπωση εικόνων του λογισμικού αναπαραγωγής DVD. (Μόνο για Mac OS X 10.7.x)

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπροβόλεα.

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Windows XP", "Windows Vista" και "Windows 7". Επιπλέον, ο γενικός όρος Windows μπορεί να χρησιμοποιείται αναφερόμενος στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 και επίσης μπορεί αυτός να αναφέρεται σε πολλαπλές εκδόσεις των Windows, για παράδειγμα, , Windows XP/Vista/7, με παράλειψη του ονόματος Windows.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" και "Mac OS X 10.7.x". Επιπλέον, ο γενικός όρος "Mac OS X" χρησιμοποιείται αναφερόμενος σε αυτά.

Γενική ανακοίνωση:

Οι ονομασίες Keynote, Mac και Mac OS είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Microsoft, DirectX, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και/ή σε άλλες χώρες.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται επίσης αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές τις εμπορικές επωνυμίες.

Σχετικά με τη χρήση ονομάτων

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

412162700EL