



Multimedia Projector

Guida operativa di Easy Interactive Tools Ver. 2



Guida operativa di Easy Interactive Tools Ver.2

Caratteristiche

Funzione di disegno


È possibile utilizzare Easy Interactive Tools per tracciare linee e forme sull'immagine proiettata. Questa funzione risulta utile per catturare l'attenzione del pubblico sui punti cruciali proiettati nel corso di lezioni o presentazioni, mettendoli in risalto.

È inoltre possibile proiettare un colore di sfondo uniforme come una lavagna chiara per inserirvi testi o immagini. Oltre a uno sfondo semplice, è possibile anche scegliere altri motivi per lo sfondo, come ad esempio linee griglia o un pentagramma.

☛ "Funzioni della barra degli strumenti" [p.10](#)

È necessario installare Easy Interactive Driver Ver.2.XX per Mac OS X.

☛ "Manuale dell'utente" del proiettore



Funzionamento del computer con una penna al posto del mouse (Modo Mouse)

È possibile eseguire le operazioni di clic e trascinamento mediante una penna (Easy Interactive Pen) sull'immagine proiettata sullo schermo del computer. Ciò consente di far funzionare un computer dalla schermata proiettata nel corso di lezioni o presentazioni.

☛ "Disegni e funzionamento con una penna" [p.7](#)

Utilizzo simultaneo di penne da parte di due persone (multiutente)

È possibile che due persone traccino simultaneamente linee e forme mediante l'uso di penne interattive Easy Interactive Pen.

Nelle situazioni seguenti, l'utilizzo di Easy Interactive Pen è consentito solo a una persona.

- In caso di utilizzo del modo Mouse
- In caso di salvataggio di una schermata
- In caso di stampa di una schermata
- In caso di impostazione di uno sfondo da un file
- In caso di inserimento di un'immagine
- In caso di utilizzo del modello di proiettore EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi



Per utenti EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi

Per l'utilizzo di penne Easy Interactive Pen da parte di due persone, impostare **Numero utenti penna** su **Due utenti** da **Avanzate - Easy Interactive Function** nel Menu di configurazione del proiettore.

Requisiti di sistema

Per utenti Windows

Sistema operativo	Windows XP*	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit
CPU	Intel Pentium M 1,6 GHz o superiore Consigliato: Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superiore	
Memoria	512 MB o superiore Consigliato: 1 GB o superiore	
Spazio su disco rigido	100 MB o superiore	
Schermo	Risoluzioni non inferiori a XGA (1024 x 768) e non superiori a WUXGA (1920 x 1200) Schermo a colori a 16 bit o superiore	

* Service Pack 2 o successivo

Per utenti Mac OS X

Sistema operativo*	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x Mac OS X 10.7.x
CPU	Power PC G4 1,5 GHz o superiore Consigliato: Intel Core Duo 1,5 GHz o superiore
Memoria	512 MB o superiore Consigliato: 1 GB o superiore
Spazio su disco rigido	100 MB o superiore
Schermo	Risoluzioni non inferiori a XGA (1024 x 768) e non superiori a WUXGA (1920 x 1200) Schermo a colori a 16 bit o superiore

* È necessario Quick Time 7.2 o versione successiva.

Installazione



- Per installare il software, l'utente deve avere privilegi da amministratore.
- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione e avviare l'installazione.

Per utenti Windows

- 1** Accendere il computer.
- 2** Inserire il CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" nel computer.
Il programma di installazione si avvia automaticamente. Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic sul file "EIN_TTWInst.exe" nell'unità del CD-ROM.
- 3** Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Per utenti Mac OS X

- 1** Accendere il computer.
- 2** Inserire il CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" nel computer.
- 3** Fare doppio clic sull'icona Install Navi nella finestra EPSON.
- 4** Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.



Se si seleziona Installazione rapida in Mac OS X, viene installato contemporaneamente Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

☛ "Manuale dell'utente" del proiettore

Se si utilizza EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi, è necessario installare Easy Interactive Driver Ver.2.XX per Mac OS X.

Se si utilizza EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi, impiegare Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Dal sito Web riportato di seguito è possibile scaricare la versione più recente di Easy Interactive Tools.

<http://www.epson.com/>

Disinstallazione

Per Windows XP

- 1** Fare clic su **Avvia**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2** Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
- 3** Selezionare **Easy Interactive Tools**, quindi fare clic su **Rimuovi**.

Per Windows Vista/Windows 7

- 1** Fare clic su **Avvia**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2** Fare clic su **Disinstalla un programma**.
- 3** Selezionare **Easy Interactive Tools**, quindi fare clic su **Disinstalla**.

Per utenti Mac OS X

- 1** Fare doppio clic su **Applicazioni - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Eseguire **Easy Interactive Tools Uninstaller** dalla cartella **Tools**.
- 3** Per la disinstallazione, seguire le istruzioni a schermo.

Avvio di Easy Interactive Tools



Per utenti EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi

- Prima di avviare Easy Interactive Tools, è necessario impostare **Avanzate - USB Type B** su **Easy Interactive Function** o **USB Display/Easy Interactive Function** nel Menu di configurazione del proiettore.
- Impostare la sorgente alla quale il computer è collegato in **Usa sorgente** da **Avanzate - Easy Interactive Function** nel Menu di configurazione del proiettore.

Per utenti Windows

- 1** Proiettare un'immagine dal proiettore.
- 2** Collegare il proiettore al computer mediante un cavo USB.
- 3** Fare clic su EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx dal menu Start.

Viene avviata Easy Interactive Tools, e viene visualizzata la barra degli strumenti.

☛ "Funzioni della barra degli strumenti" [p.10](#)



Se viene avviata Easy Interactive Tools durante la riproduzione di un filmato, lo schermo di riproduzione dei filmati può diventare nero. Riavviare il software applicativo che consente la riproduzione dei filmati.

Per utenti Mac OS X

- 1** Proiettare un'immagine dal proiettore.
- 2** Collegare il proiettore al computer mediante un cavo USB.
- 3** Fare doppio clic sull'icona Easy Interactive Tools nella cartella in cui è installata Easy Interactive Tools.

Viene avviata Easy Interactive Tools, e viene visualizzata la barra degli strumenti.


☛ "Funzioni della barra degli strumenti" [p.10](#)



Disegni e funzionamento con una penna

Quando viene visualizzata la barra degli strumenti Easy Interactive Tools, specificare dalla stessa il colore e la larghezza della linea, o il tipo di forma.

È possibile scrivere sull'immagine proiettata mediante la Easy Interactive Pen.


Fare clic sul tasto [] per utilizzare la Easy Interactive Pen come un mouse.





Per utenti EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi

Se si imposta **Abilita clic destro** su **On** da **Avanzate - Easy Interactive Function**, la pressione di Easy Interactive Pen svolge la funzione di clic destro.


Sospensione della barra degli strumenti

Fare clic su [] per nascondere la barra degli strumenti.



È possibile visualizzare di nuovo la barra degli strumenti facendo clic sulla scheda della barra degli strumenti [] posta a destra o a sinistra sullo schermo.




- Se si fa clic su [], la barra degli strumenti viene nascosta ogni volta che si esegue questa procedura. Per impostazione predefinita, la barra degli strumenti viene visualizzata sempre.
- È possibile spostare la scheda della barra degli strumenti su e giù, ma non è possibile nascondere la finché non si esce da Easy Interactive Tools.


Uscire da Easy Interactive Tools


È possibile uscire adottando uno dei metodi riportati di seguito.

Per utenti Windows

- Fare clic su [] nella barra degli strumenti.





- Fare clic su [] nella barra delle attività, quindi fare clic su **Esci** dal menu di scelta rapida.




Per utenti Mac OS X

- Fare clic su [] nella barra degli strumenti.



- Fare clic col tasto destro del mouse o Ctrl-clic su  in Dock, quindi fare clic su **Esci** dal menu di scelta rapida.



Funzioni comuni

Easy Interactive Tools consente di operare nei due modi riportati di seguito.

Modalità Annotazione	È possibile tracciare linee e forme sullo schermo del computer.
Modalità Lavagna	È possibile proiettare un colore di sfondo uniforme come una lavagna chiara per inserirvi testi o immagini. Oltre a uno sfondo semplice, è possibile anche scegliere altri motivi per lo sfondo, come ad esempio linee griglia o un pentagramma.

In questa sezione vengono descritte le funzioni comuni di Modalità Annotazione e Modalità Lavagna.




Per le funzioni caratteristiche di Modalità Annotazione vedere la sezione seguente.

☛ "Funzioni specifiche della Modalità Annotazione" [p.12](#)


Per le funzioni caratteristiche di Modalità Lavagna vedere la sezione seguente.

☛ "Funzioni specifiche della Modalità Lavagna" [p.12](#)

Modalità Annotazione



Modalità Lavagna



①



Scheda **Modalità Annotazione**

Consente di passare a Modalità Annotazione.

②



Scheda **Modalità Lavagna**







Consente di passare a Modalità lavagna.

③




Salva


Salva la schermata visualizzata nella modalità corrente nel formato JPEG, BMP, PNG, o PDF. Tutte le pagine soggette a modifiche vengono salvate in Modalità Lavagna. In caso di selezione di PDF come formato di salvataggio, queste pagine vengono unite in un unico file.


- 4  **Annulla**
Annulla l'operazione precedente.
- 5  **Ripeti**
Annulla un'operazione di annullamento e ripristina lo stato precedente.
- 6  **Lente di ingrandimento**
Apri la schermata della lente di ingrandimento e consente di visualizzare un'immagine ingrandita al centro della schermata.
[]: Ingrandimento
[]: Riduzione
- 7  **Altri strumenti**
Consente di visualizzare la seguente barra degli strumenti.








 **Spotlight**
Evidenzia parzialmente l'immagine proiettata mediante un effetto spotlight. Per cambiare l'area evidenziata è possibile trascinare la cornice dello spotlight.










Per uscire dall'effetto spotlight fare clic su [].

 **Ombreggiatura**
Copre l'immagine proiettata con un'ombreggiatura. Per cambiare l'area ombreggiata è possibile trascinare i quattro lati.

Per uscire dall'effetto di ombreggiatura fare clic su [].

 **Stampa**
Stampa la schermata visualizzata nella modalità corrente. Se si è in Modalità Lavagna, nella schermata delle impostazioni di stampa selezionare la pagina che si desidera stampare.

-  **Impostazioni**
Apri la schermata delle impostazioni.
 "Schermata delle impostazioni" [p.13](#)
-  **Clic destro** (disponibile solo se si utilizzano le funzioni interattive del computer in Modalità Annotazione.)
Un clic di penna svolge la funzione di clic del tasto destro del mouse solo una volta, poi torna ad essere un clic normale.
-  **Aiuto** (solo Modalità Annotazione)
Mostra la guida.

- 8  **Forme**
Consente di selezionare la forma desiderata tra le opzioni disponibili. È inoltre possibile selezionare colore e larghezza della linea della forma.
- 9  **Penna**
Passa alla penna per disegnare liberamente. Fare clic su [] a sinistra dell'icona per modificare colore e larghezza della linea della penna.
- 10  **Evidenziatore**
Passa a un evidenziatore in grado di tracciare linee traslucide. Fare clic su [] a sinistra dell'icona per modificare colore e larghezza della linea dell'evidenziatore.
- 11  **Penna nera**
Passa alla penna nera per disegnare liberamente. Fare clic a destra dell'icona per tracciare linee spesse, fare invece clic a sinistra dell'icona per tracciare linee sottili.
- 12  **Penna rossa**
Passa alla penna rossa per disegnare liberamente. Fare clic a destra dell'icona per tracciare linee spesse, fare invece clic a sinistra dell'icona per tracciare linee sottili.
- 13  **Penna blu**
Passa alla penna blu per disegnare liberamente. Fare clic a destra dell'icona per tracciare linee spesse, fare invece clic a sinistra dell'icona per tracciare linee sottili.
- 14  **Gomma**

Passa a una gomma. Fare clic a destra dell'icona per cancellare aree più estese, fare invece clic a sinistra dell'icona per cancellare aree più ristrette.



Cancella schermo

Cancella ogni traccia dei disegni presenti nella pagina visualizzata.


Funzioni specifiche della Modalità Annotazione

In questa sezione vengono descritte le funzioni specifiche di Modalità Annotazione.



Per le funzioni comuni di Modalità Annotazione e Modalità Lavagna fare riferimento alla sezione indicata di seguito.

☞ "Funzioni comuni" [p.10](#)



Mouse

Passa dalla Modalità Annotazione alla modalità Mouse e il cursore dello schermo del computer diventa un normale cursore del mouse. È possibile eseguire le operazioni di clic e trascinamento sull'immagine proiettata mediante la Easy Interactive Pen.

Fare di nuovo clic su questa icona per tornare alla Modalità Annotazione.

2



Pagina su

Passa alla pagina precedente di un documento aperto.

3



Pagina giù

Passa alla pagina successiva di un documento aperto.

4



Document camera (disponibile in modalità Mouse)

Consente di visualizzare l'immagine proveniente da una telecamera documenti* collegata al computer. Durante la visualizzazione dell'immagine vengono visualizzate le icone seguenti.

[🔍]: consente di cercare la telecamera documenti collegata al computer.

[🔍+]: consente di visualizzare un ingrandimento dell'immagine proveniente dalla telecamera documenti.

[🔍-]: consente di ridurre l'immagine ingrandita.

[🖼️]: consente di visualizzare l'immagine dallo schermo intero della telecamera documenti.

[🖼️↔️]: consente di passare dalla visualizzazione a schermo intero alla visualizzazione a finestra.

5



Tastiera su schermo (disponibile in modalità Mouse)

Visualizza una tastiera virtuale sullo schermo. Dalla tastiera su schermo è possibile inserire caratteri e controllare il computer facendo clic sui tasti in modalità Mouse.

* Supportata sia da ELPDC06 che da ELPDC11.


Funzioni specifiche della Modalità Lavagna

In questa sezione vengono descritte le funzioni specifiche di Modalità Lavagna.



Per le funzioni comuni di Modalità Annotazione e Modalità Lavagna fare riferimento alla sezione indicata di seguito.

☞ "Funzioni comuni" p.10



Seleziona sfondo

Consente di selezionare un motivo per lo sfondo tra le nove opzioni disponibili per la Modalità Lavagna.


È inoltre possibile selezionare come immagine di sfondo la visualizzazione del desktop, di un file di immagine o di un'immagine dalla telecamera documenti*.




Elenco pagine

Consente di visualizzare un elenco delle pagine in corso di modifica.

Quando il cursore del mouse si allontana dall'elenco pagine, l'elenco viene automaticamente ridotto a icona nella parte destra o sinistra dello schermo. L'elenco viene nuovamente visualizzato spostando il cursore sull'area ridotta a icona o facendo clic sulla stessa.

Fare clic su [] per rimuovere l'elenco pagine.

Fare clic su [] per chiudere l'elenco pagine.



Nuova pagina

Consente di aprire una nuova pagina in Modalità Lavagna.



Inserisci immagine

Selezionare l'immagine sorgente che si desidera inserire nella pagina corrente. Sono disponibili le due opzioni seguenti.

Da file



È possibile selezionare un'immagine in formato JPEG, BMP, o PNG.

Da document camera



È possibile inserire un'immagine statica dalla telecamera documenti* collegata al computer.



Elimina pagina

Consente di eliminare la pagina corrente.




Seleziona


Consente di passare al cursore, in modo da poter spostare o regolare la dimensione dell'immagine inserita mediante la funzione Inserisci immagine.

* Supportata sia da ELPDC06 che da ELPDC11.

Schermata delle impostazioni


Questa schermata viene visualizzata facendo clic su [] in Altri strumenti.

Scheda Impostazioni generali




Dimensioni barra strumenti	Consente di impostare le dimensioni della barra degli strumenti su Piccolo o Normale .
Posizione visualizzazione elenco pagine	Consente di impostare la posizione in cui viene visualizzato l'elenco pagine in Modalità Lavagna.
Forma spotlight	Consente di impostare come forma dello spotlight un cerchio o un quadrato.
La sovrapposizione non sarà valida	(solo per Windows XP) Selezionare per salvare il contenuto di un filmato così come appare dopo avervi aggiunto annotazioni o disegni.

Scheda Impostazioni lingua (solo Windows)



Cambia lingua	Consente di impostare la lingua di visualizzazione per Easy Interactive Tools. Quest'impostazione diventa effettiva dopo aver riavviato Easy Interactive Tools.
---------------	---

Scheda Salva impostazioni



Controlla durante salvataggio	Consente di stabilire se controllare o meno il percorso durante il salvataggio della schermata. Selezionare questa opzione per visualizzare il percorso specificato durante il salvataggio della schermata.
-------------------------------	---

Posizione cartella salvataggio	<p>Consente di impostare la cartella in cui si desidera salvare la schermata.</p> <p>Di seguito vengono riportate le cartelle predefinite per il salvataggio delle schermate.</p> <p>Per Windows XP</p> <p><startup_drive>:\Documents and Settings\<nome_utente>\Documenti\Easy Interactive Tools</p> <p>Per Windows Vista/Windows 7</p> <p><startup_drive>:\utente\<nome_utente>\Dati recenti\Easy Interactive Tools</p> <p>Per utenti Mac OS X</p> <p><startup_drive>:\Utente\<nome_utente>\Dati recenti\Easy Interactive Tools</p>
Nome file	<p>Consente di impostare il nome del file per la schermata salvata.</p> <p>Data, ora ed estensione vengono aggiunte alla fine del nome del file durante il salvataggio del file.</p> <p>Esempio: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>Di seguito viene riportato il nome del file predefinito per il salvataggio delle schermate.</p> <p>"formato"- "aaaammgghhmmss"."estensione"</p> <p>Esempio: JPG-20110121173050.jpg</p>
Tipo di file	Consente di impostare il tipo di file da utilizzare durante il salvataggio dei file.

Problema	Soluzione
Dopo aver modificato la lingua, i caratteri diventano distorti.	I caratteri diventano distorti se i font della lingua in uso non sono disponibili sul sistema operativo dell'utente. Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare Ripristina predefinite nella schermata delle impostazioni. ☛ "Schermata delle impostazioni" p.13
Nell'area di visualizzazione del filmato, dopo aver salvato una schermata contenente un filmato, appare una finestra nera. (solo Windows XP)	Modificare manualmente le impostazioni dell'acceleratore video. (1) Selezionare Start - Pannello di controllo - Visualizza - Impostazioni , quindi fare clic sul tasto Avanzate . (2) Selezionare Risoluzione dei problemi .
Sfarfallio delle linee tracciate sulle immagini di Media Player. Le linee evidenziate tracciate sulle immagini di Media Player non diventano trasparenti. (solo Windows XP)	(3) Spostare Accelerazione hardware nella seconda posizione a sinistra. Quando si modificano le impostazioni, è possibile che non vengano visualizzati gli schermi di riproduzione di alcuni DVD/BluRay. Inoltre, la modifica delle impostazioni può compromettere altre applicazioni. Dopo aver chiuso Easy Interactive Tools, riportare le impostazioni dell'acceleratore video allo stato precedente.
Quando due persone utilizzano penne interattive, una terza non riesce a far funzionare la propria penna.	Nelle situazioni seguenti, l'utilizzo di Easy Interactive Pen è consentito solo a una persona. <ul style="list-style-type: none"> • In caso di utilizzo del modo Mouse • In caso di salvataggio di una schermata • In caso di stampa di una schermata • In caso di impostazione di uno sfondo da un file • In caso di inserimento di un'immagine
Non è possibile disegnare su Keynote.	Su Mac OS X non è possibile disegnare su Keynote.
Non è possibile visualizzare correttamente le immagini nella Lente di ingrandimento.	Vengono applicate le restrizioni seguenti. <ul style="list-style-type: none"> • L'utilizzo della Lente di ingrandimento può compromettere la corretta visualizzazione delle applicazioni che utilizzano la funzione Microsoft DirectX. (solo Windows Vista) • Nella Lente di ingrandimento non è possibile visualizzare correttamente le immagini del lettore DVD. (solo Mac OS X 10.7.x)
Impossibile salvare o stampare immagini da Media Player.	Vengono applicate le restrizioni seguenti. <ul style="list-style-type: none"> • Per le applicazioni che utilizzano la funzione Microsoft DirectX potrebbe non essere possibile salvare o stampare correttamente le immagini. • Non è possibile salvare o stampare correttamente le immagini del lettore DVD. (solo Mac OS X 10.7.x)

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette informazioni.

Né Seiko Epson Corporation né le sue società affiliate potranno essere ritenute responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore effettivo.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Nella presente guida, i sistemi operativi menzionati sopra vengono indicati come "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" e "Mac OS X 10.7.x". Inoltre, tali sistemi operativi possono essere indicati collettivamente con il termine "Mac OS X".

Avviso generale:

Keynote, Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Windows e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono ugualmente utilizzati a puro scopo identificativo e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

412162700IT

Uso dei nomi

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

Nella presente guida, i sistemi operativi menzionati sopra vengono indicati come "Windows XP", "Windows Vista", e "Windows 7". Inoltre, il termine collettivo Windows può essere utilizzato per indicare Windows XP, Windows Vista e Windows 7, mentre più versioni di Windows possono essere indicate, per esempio, come Windows XP/Vista/7 omettendo l'indicazione Windows.