

Οδηγίες για την ασφάλεια

- Οδηγίες για την ασφάλεια 2
- Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση 10

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης



- Βοηθητικό λογισμικό 14
- Φύλλα ελέγχου προβλημάτων 15
- Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson 17

Οδηγίες για την ασφάλεια

Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Αφού διαβάσετε όλες τις οδηγίες, φυλάξτε τις πληροφορίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

Για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικής ζημιάς, τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν μια επικίνδυνη λειτουργία ή χειρισμό. Βεβαιωθείτε ότι τα κατανοείτε πλήρως κατά την ανάγνωση του οδηγού.

Επεξήγηση συμβόλων

 Προειδοποίηση	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω λανθασμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που δεν πρέπει να επιχειρηθεί



Μην κάνετε τα παρακάτω



Μην αποσυναρμολογείτε



Μην αγγίζετε



Μην βρέχετε



Μην χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους



Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί



Οδηγίες



Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα

⚠ Προειδοποίηση

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα τοίχου και αναθέστε όλες τις επισκευές του σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις:

- Αν βγαίνει καπνός, περιέργες οσμές ή περιέργοι θόρυβοι από το βιντεοπροβολέα.
- Αν εισχωρήσουν υγρά ή αντικείμενα στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα.
- Εάν ο βιντεοπροβολέας έχει πέσει ή έχει φθαρεί το περίβλημα.

Αν συνεχίσετε τη χρήση υπό τις συνθήκες αυτές, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην προσπαθήσετε να κάνετε το σέρβις του βιντεοπροβολέα αυτού μόνοι σας. Για όλες τις επισκευές, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κοντά σε πρίζα τοίχου, όπου είναι εύκολη η αποσύνδεση του φις.



Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα

Μην ανοίγετε ποτέ οποιαδήποτε καλύμματα του βιντεοπροβολέα εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται σαφώς στον Οδηγό χρήσης. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το βιντεοπροβολέα (συμπεριλαμβανονται τα αναλώσιμα). Για όλες τις επισκευές, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οι ηλεκτρικές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.



Μην αποσυναρμολογείτε

Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή ή για την προβολή κάθετων εικόνων, απαιτείται ειδική μέθοδος εγκατάστασης.

Επίσης, κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα στο ταβάνι, φροντίστε να λάβετε μέτρα ώστε να αποτρέψετε την πτώση του, όπως για παράδειγμα περνώντας ένα καλώδιο μέσα από τις λαβές.

Αν δεν εκτελεστεί σωστά η εργασία της τοποθέτησης, ο βιντεοπροβολέας θα μπορούσε να πέσει. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή ατυχήματα. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για την εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης.



Οδηγίες

Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στο στήριγμα οροφής για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών ή η χρήση λιπαντικών μέσων ή ελαίων επί του βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα και ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει από το στήριγμα οροφής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε οποιονδήποτε βρίσκεται κάτω από το στήριγμα οροφής και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα.

Κατά την εγκατάσταση ή ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών και μη χρησιμοποιείτε έλαια ή λιπαντικά μέσα, κ.λπ.



Μην κάνετε τα παρακάτω



Προειδοποίηση

Μην εκθέτετε το βιντεοπροβολέα σε νερό, βροχή ή υπερβολική υγρασία.



Μην χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής παροχής που υποδεικνύεται στο βιντεοπροβολέα. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική παροχή άλλη εκτός από αυτήν που προδιαγράφεται ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου ρεύματος. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ρεύματος ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



Οδηγίες

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής ρεύματος στη χώρα αγοράς. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα εντός της χώρας αγοράς, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο εκτός από αυτό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση παροχής ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.

Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις.

Η μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις αυτές ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα πολύπριζα.
- Μην εισάγετε το φις σε πρίζα όπου υπάρχει σκόνη.
- Τοποθετήστε σταθερά το φις στην πρίζα.
- Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις. Βεβαιωθείτε πάντα ότι κρατάτε το φις όταν το αποσυνδέετε.



Οδηγίες

⚠ Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από ζεστές ηλεκτρικές συσκευές.

Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά (όπως αν εκτεθούν ή κοπούν τα σύρματα), επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για αντικατάσταση του καλωδίου.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίζετε το φως της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Μην αγγίζετε

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στο βιντεοπροβολέα.

Αν χυθεί υγρό από τα δοχεία και το περιεχόμενο εισχωρήσει μέσα στο βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην βρέχετε

Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Ποτέ μην σπρώχνετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσα στους αεραγωγούς εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα διότι ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην κάνετε τα παρακάτω



Προειδοποίηση

Ως φωτεινή πηγή στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Διασφαλίστε την τήρηση των παρακάτω οδηγιών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ακόλουθων οδηγιών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή δηλητηρίαση.

- Μην αποσυναρμολογήσετε ή μην προκαλέσετε φθορά της λάμπας και μην την υποβάλετε σε κτυπήματα.
- Τα αέρια στο εσωτερικό μιας λάμπας υδραργύρου περιέχουν ατμούς υδραργύρου. Εάν σπάσει η λάμπα, αερίστε το δωμάτιο για να αποφύγετε την εισπνοή ή την επαφή με τα μάτια ή το στόμα των αερίων που απελευθερώνονται.
- Μην βάζετε το πρόσωπό σας κοντά στο βιντεοπροβολέα όταν αυτός βρίσκεται σε χρήση.
- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο βιντεοπροβολέας είναι εγκατεστημένος σε οροφή, καθώς κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας ενδέχεται να πέσουν μικρά θραύσματα γυαλιού. Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα ή αντικαθιστάτε τη λάμπα οι ίδιοι, προσέξτε ιδιαίτερα να μην εισέλθουν τέτοια θραύσματα γυαλιού στα μάτια ή στο στόμα σας.

Σε περίπτωση θραύσης της λάμπας και εισπνοής ή επαφής με τα μάτια ή το στόμα αερίου ή θραυσμάτων γυαλιού ή σε περίπτωση που θα παρατηρηθούν άλλες αρνητικές συνέπειες, αναζητήστε άμεσα τη συμβουλή ιατρού. Επιπλέον, ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης και μην απορρίψετε τα υλικά στα οικιακά απορρίμματα.



Οδηγίες

Μην αφήνετε το βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες στο εσωτερικό οχήματος με κλειστά τα παράθυρα σε μέρη όπου βρίσκονται εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλα μέρη όπου μπορεί να υπερθερμανθούν.

Ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση λόγω θερμότητας ή τεχνική δυσλειτουργία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μη χρησιμοποιείτε σπρέι τα οποία περιέχουν εύφλεκτο αέριο για να απομακρύνετε βρομιά ή σκόνη που έχει κολλήσει σε εξαρτήματα όπως ο φακός ή το φίλτρο του βιντεοπροβολέα.

Επειδή η λάμπα που υπάρχει μέσα στο βιντεοπροβολέα θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης του, τα αέρια μπορεί να αναφλεγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια στην ατμόσφαιρα.

Επειδή η λάμπα που υπάρχει μέσα στο βιντεοπροβολέα θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης του, τα αέρια μπορεί να αναφλεγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Προσοχή

Να μην μεταφέρεται ο βιντεοπροβολέας μόνο από ένα άτομο.
Δύο άτομα πρέπει να χρησιμοποιούν τις λαβές για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα κατά την αφαίρεσή του από τη συσκευασία ή τη μετακίνησή του.



Οδηγίες

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου υπάρχει πολλή υγρασία ή σκόνη, κοντά σε συσκευές μαγειρικής ή θέρμανσης ή σε μέρη όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καπνό ή ατμό.
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα αυτό σε εξωτερικούς χώρους για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση του βιντεοπροβολέα.

- Αν τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε τοίχο, αφήστε χώρο τουλάχιστον 50 cm ανάμεσα στον τοίχο και τον αεραγωγό εξαγωγής αέρα.
- Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε καναπέ, χαλί ή άλλη μαλακή επιφάνεια ή σε κλειστό έπιπλο, εκτός εάν εξασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά.

Κατά την προβολή εικόνων κάθετα, τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα σωστά και κατάλληλα, ώστε να μη γυρίσει και πέσει.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει ή να αναποδογυρίσει με αποτέλεσμα τραυματισμό.



Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες

Μην στέκεστε πάνω στο βιντεοπροβολέα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να καταρρεύσει ή να πέσει με αποτέλεσμα τραυματισμό.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπορεί να υποστεί στρέβλωση ή ζημιά εξαιτίας της θερμότητας κοντά στους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα και μη βάζετε τα χέρια ή το πρόσωπό σας κοντά στους αεραγωγούς ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβολή.

Καθώς εξέρχεται καυτός αέρας από τους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα, ενδέχεται να προκληθούν εγκαυματα, στρέβλωση ή άλλα ατυχήματα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Προσοχή

Μην προβάλλετε εικόνες όταν το αφαιρούμενο κάλυμμα του φακού είναι τοποθετημένο στο βιντεοπροβολέα.

Η θερμότητα ενδέχεται να λιώσει το κάλυμμα του φακού. Αν αγγίξετε το λιωμένο κάλυμμα του φακού, η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλείστρου για να διακόψετε προσωρινά την προβολή ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τη λάμπα αμέσως μετά τη χρήση διότι είναι εξαιρετικά καυτή. Πριν από την αφαίρεση της λάμπας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα, μέχρις ότου η θερμοκρασία της λάμπας επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε πηγές φλόγας που δεν προστατεύεται, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο βιντεοπροβολέα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Αποσυνδέετε από την πρίζα το βιντεοπροβολέα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιόδους.

Ενδέχεται να φθαρεί η μόνωση κάτι που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος, την αποσύνδεση του φισ από την πρίζα και την αποσύνδεση όλων των καλωδίων πριν μετακινήσετε το βιντεοπροβολέα.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Κάτι τέτοιο εμποδίζει την ηλεκτροπληξία κατά τον καθαρισμό.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή διαλύτες όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη.

Η διείσδυση νερού ή η φθορά και θραύση του περιβλήματος του βιντεοπροβολέα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.



Οδηγίες

Προσοχή

Η λανθασμένη χρήση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή των υγρών της μπαταρίας και ρήξη της μπαταρίας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση του βιντεοπροβολέα. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης.



Οδηγίες

- Εισάγετε τις μπαταρίες έτσι ώστε να είναι σωστή η πολικότητα (+ και -).
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων και μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στον *Οδηγό χρήσης*.
- Εάν μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, σκουπίστε το υγρό μπαταρίας με ένα μαλακό πανί. Σε περίπτωση που θα έλθει σε επαφή με τα χέρια σας υγρό μπαταρίας, πλύνετε τα αμέσως.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως μόλις εξαντληθούν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζέστη ή φλόγα και μην τις βάζετε στο νερό.
- Απορρίψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Κρατήστε τις μπαταρίες αυτές μακριά από τα παιδιά. Οι μπαταρίες δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης.

Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρησης για το βιντεοπροβολέα αυτό. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αντικαταστήστε περιοδικά το φίλτρο αέρα όπως απαιτείται.

Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα όπως απαιτείται.



Οδηγίες

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου ενδεχομένως να υπάρχουν διαβρωτικά αέρια, όπως θειώδες αέριο από θερμές πηγές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Αποφεύγετε να κάθεστε μπροστά από το βιντεοπροβολέα ώστε να μην εμποδίζετε τις προβαλλόμενες εικόνες και να μην εισέλθει έντονο φως στα μάτια σας.

Κοιτώντας το φως του βιντεοπροβολέα μπορεί να βλάψετε την όρασή σας.



Οδηγίες

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε βλάβες, σφάλματα λειτουργίας ή φθορά του βιντεοπροβολέα.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου επικρατούν ακραίες συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Επίσης, αποφύγετε χώρους όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να μεταβληθεί απότομα.
- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω θερμοκρασίες λειτουργίας και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης.


Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - +50°C* (Χωρίς συμπίκνωση)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 έως +60°C (χωρίς συμπίκνωση)


* Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 έως +50°C όταν η Καταν. ενέργειας είναι ρυθμισμένη σε Κανον. 2 και 0 έως +45°C όταν είναι ρυθμισμένη σε Κανον. 1 σε υψόμετρο από 0 έως 1500m.

Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 έως +45°C όταν η Καταν. ενέργειας είναι ρυθμισμένη σε Κανον. 2 και 0 έως +40°C όταν είναι ρυθμισμένη σε Κανον. 1 σε υψόμετρο από 1500 έως 3048m.


- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα σε σημεία όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης ή σε πηγές μαγνητικών πεδίων.
Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές που θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.
- Μην λειτουργείτε το βιντεοπροβολέα υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες αυτές, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία ή ατυχήματα.



Ενώ ο βιντεοπροβολέας στέκεται στο άκρο του.




Ενώ ο βιντεοπροβολέας γέρνει προς οποιαδήποτε πλευρά.



Ενώ ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται γυρισμένος ανάποδα.

- Μη γέρνετε το βιντεοπροβολέα σε γωνία μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται.

Γωνία κλίσης



Η χρήση του βιντεοπροβολέα σε γωνίες που δεν υποδεικνύονται στα παραπάνω σχήματα ενδέχεται να τον καταστρέψει ή να προκαλέσει ατύχημα.

- Συνιστάται η ρύθμιση της εστίασης, του ζουμ και της μετακίνησης του φακού τουλάχιστον 30 λεπτά αφού ξεκινήσετε την προβολή, καθώς οι εικόνες δεν είναι σταθερές αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.
- Μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα γυρισμένο στο πλάι.
- Μην αγγίζετε το φακό με γυμνά χέρια.
- Μην ενεργοποιήσετε την συσκευή προβολής αμέσως μετά από την απενεργοποίησή της. Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να μειώσει την διάρκεια ζωής των λυχνιών.
- Τοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα του φακού στο φακό όταν δε χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, για να μη λερωθεί ή φθαρεί ο φακός.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση. Εάν οι μπαταρίες αφεθούν στο τηλεχειριστήριο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να εμφανίσουν διαρροή.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει καπνός από φλόγες καύσης πετρελαίου ή από τσιγάρα, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων.
- Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η Erpson δεν παίρνει καμία ευθύνη για την απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από ζημιά του βιντεοπροβολέα ή εξαιτίας δυσλειτουργίας της λάμπας εκτός των όρων της εγγύησης σέρβις.
- Όταν προβάλλεται μια ακίνητη εικόνα για μεγάλη χρονική περίοδο, ενδέχεται να προκληθεί παρακράτηση της εικόνας από την οθόνη. Μην προβάλλετε εικόνες ακριβώς στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Λάμπα προβολής

Ως φωτεινή πηγή στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση.

Τα χαρακτηριστικά της λάμπας υδραργύρου είναι:

- Η ένταση της λάμπας μειώνεται με τη χρήση.
- Όταν η λάμπα φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η λάμπα δεν ανάβει πλέον ή ενδέχεται να σπάσει με δυνατό θόρυβο.
- Η διάρκεια ζωής της λάμπας ενδέχεται να κυμαίνεται κατά πολύ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λάμπας και το περιβάλλον λειτουργίας. Πρέπει να πάντα να έχετε μια ανταλλακτική λάμπα για την περίπτωση που θα χρειαστεί.
- Μετά την παρέλευση της περιόδου αντικατάστασης της λάμπας, η πιθανότητα να σπάσει αυξάνεται. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα αντικατάστασης της λάμπας, αντικαταστήστε τη λάμπα με καινούρια το συντομότερο δυνατό.

Οθόνη υγρών κρυστάλλων

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται με τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή κάποιες κόκκινες, μπλε, πράσινες κουκκίδες ενδέχεται να είναι έντονα φωτισμένες κάποιες φορές. Επίσης, μερικές φορές, ενδέχεται να εμφανίζονται χρωματικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες στη φωτεινότητα σε μορφή γραμμών. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών κρυστάλλων και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Σημειώσεις για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα

- Θέστε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Επίσης, επιβεβαιώστε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα άλλα καλώδια.
- Τοποθετήστε στο φακό το κάλυμμά του.
- Κλείστε το ρυθμιζόμενο στήριγμα.
- Εάν το μοντέλο του βιντεοπροβολέα που διαθέτετε έχει λαβή, κρατάτε το βιντεοπροβολέα από τη λαβή του κατά τη μεταφορά.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα στον κατασκευαστή για επισκευές

Στα εσωτερικά εξαρτήματα του βιντεοπροβολέα συμπεριλαμβάνονται πολλά γυάλινα μέρη και εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία του από ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από καταπονήσεις.

Τυλίξτε το βιντεοπροβολέα γερά με προστατευτικό υλικό για να τον προστατεύσετε από κραδασμούς και τοποθετήστε τον σε ένα κουτί από σκληρό χαρτόνι. Φροντίστε να ενημερώσετε την μεταφορική εταιρεία ότι το περιεχόμενο είναι εύθραυστο.

- * Η Epson ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημιά που θα προκληθεί στο βιντεοπροβολέα κατά τη μεταφορά του.

Καλώδια ρεύματος για χρήση στο εξωτερικό

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα αυτό συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο από αυτό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.

Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson σε κάποια από τις χώρες που αναφέρονται στη σελίδα 17 για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του κατάλληλου καλωδίου ρεύματος.

Γενικές προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τη χώρα χρήσης.

- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις έγκρισης από το φορέα προτύπων της χώρας όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.
- Το φως πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή για τις πρίζες της χώρας χρήσης.

Παραδείγματα φορέων προτύπων σε διαφορετικές χώρες

Όνομα χώρας	Φορέας προτύπων	Όνομα χώρας	Φορέας προτύπων
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UL	Δανία	DEMKO
Καναδάς	CSA	Γερμανία	VDE
Ηνωμένο Βασίλειο	BSI	Νορβηγία	NEMKO
Ιταλία	IMQ	Φινλανδία	FIMKO
Αυστραλία	EANSW	Γαλλία	UTE
Αυστρία	OVE	Βέλγιο	CEBEC
Ελβετία	SEV	Ιαπωνία	PSE
Σουηδία	SEMKO	Κίνα	CCC

Βοηθητικό λογισμικό

Το λογισμικό που περιέχεται στο CD-ROM λογισμικού που συμπεριλαμβάνεται με το βιντεοπροβολέα μπορεί επίσης να ληφθεί από την ιστοσελίδα της Epson (<http://www.epson.com>). Εάν το λογισμικό ενημερωθεί, οι τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού θα είναι επίσης διαθέσιμες από την ιστοσελίδα αυτή.

Μην παραλείπετε να ελέγχετε την ιστοσελίδα της Epson (<http://www.epson.com>) για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα σας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο αυτών των φύλλων ελέγχου και χρησιμοποιήστε τα για να περιγράψετε τα συμπτώματα του προβλήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Προβλήματα

- ☐ Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει
- ☐ Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη
- ☐ Εμφανίζεται ένα μήνυμα
 - ☐ Δεν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας
 - ☐ Αυτά τα σήματα δεν μπορούν να αντιμειωπιστούν από αυτόν τον βιντεοπροβολέα.
- ☐ Μπλε οθόνη (μπλε φόντο)
- ☐ Μαύρη οθόνη (μαύρο φόντο)
- ☐ Προβαλλόμενες εικόνες
- ☐ Λογότυπο χρήστη (δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα)

Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη ή είναι μικρή

- ☐ Εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της εικόνας
- ☐ Η εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος της οθόνης
- ☐ Η εικόνα εμφανίζει παραμόρφωση keystone
- ☐ Μερικά εικονοστοιχεία δεν εμφανίζονται

Η ποιότητα της εικόνας είναι υποβαθμισμένη

- ☐ Η εικόνα είναι θολή και δεν έχει καλή εστίαση
- ☐ Οι εικόνες εμφανίζονται με γραμμές
- ☐ Η εικόνα τρεμοσβήνει
- ☐ Φαίνεται ότι λείπουν κάποιοι χαρακτήρες

Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές

- ☐ Σκοτεινές εικόνες
- ☐ Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (βίντεο)
- ☐ Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (υπολογιστής)
- ☐ Το χρώμα είναι διαφορετικό από την TV/CRT

Μενού

- ☐ Εμφάνιση μενού
 - Ρύθμιση ☐ Sleep Mode (Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης) : ON

- ☐ Πληροφορίες για (Βίντεο)

Λάμπα		h
Σήμα βίντεο	<input type="checkbox"/> AUTO	
	<input type="checkbox"/> NTSC	
	<input type="checkbox"/> Άλλο	

- ☐ Πληροφορίες για (Υπολογιστής)

Λάμπα		
Συχνότητα	H	Hz
	V	Hz

Πολικότητα SYNC	H	<input type="checkbox"/> Θετική
		<input type="checkbox"/> Αρνητική
	V	<input type="checkbox"/> Θετική
		<input type="checkbox"/> Αρνητική
Λειτουργία SYNC (Συγχρονισμός)		<input type="checkbox"/> Ξεχωριστός
		<input type="checkbox"/> Μικτός
		<input type="checkbox"/> Ενεργοποιημένος
		<input type="checkbox"/> Πράσινη

Ανάλυση	X	
Ρυθμός ανανέωσης		Hz

Καταγράψτε εδώ τα συμπτώματα του προβλήματος:

EB-
Αριθμός σειράς

Ημερομηνία αγοράς: / /

Ενδεικτικές λυχνίες
(Καταγράψτε τα χρώματα και την κατάσταση της κάθε ενδεικτικής λυχνίας)

☎ Ενδεικτική λυχνία ☐

☼ Ενδεικτική λυχνία ☐

⚡ Ενδεικτική λυχνία ☐

⚡ Ενδεικτική λυχνία ☐

Καλώδιο ρεύματος

☐ Το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο;

☐ Διακόπτης ρεύματος ανοικτός (ανάλογα με το μοντέλο)

Ακροδέκτης

☐ Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;

Ακροδέκτες

☐ Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;

☐ Ποιό είναι το όνομα της θύρας που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση; ()

Ρυθμίσεις υπολογιστή (ιδιότητες οθόνης)

☐ Οθόνη υγρών κρυστάλλων

Ανάλυση (×)

Ρυθμός ανανέωσης (Hz)

☐ Υπολογιστής Win/Mac/EWS

Κατασκευαστής ()

Μοντέλο ()

Φορητός/Επιτραπέζιος/Ενσωματωμένος


Ανάλυση οθόνης (×)

Λειτουργία βίντεο ()

☐ Εξοπλισμός βίντεο VCR/DVD/Κάμερα

Κατασκευαστής ()

Μοντέλο ()



Καλώδιο σύνδεσης

☐ Γνήσιο

☐ Επέκταση (m)

☐ Αρ. Εξαρτήματος ()

☐ Διανομέας/ενισχυτής

Αρ. Εξαρτήματος ()

☐ Διακόπτης

Αρ. Εξαρτήματος ()

Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα; ☐ Πριν από τη χρήση ☐ Αμέσως μόλις ξεκινά η χρήση

☐ Κατά τη διάρκεια της χρήσης π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται ()

☐ Άλλο ()

Συχνότητα εμφάνισης προβλήματος ☐ Πάντα ☐ Μερικές φορές (..... φορές κατά τη διάρκεια)

π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται ()

☐ Άλλο ()

Αυτή η λίστα διευθύνσεων είναι έγκυρη από τον Ιούλιο 2011.

Πιο πρόσφατα ενημερωμένες διευθύνσεις επικοινωνίας διατίθενται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε κάποια από αυτές τις σελίδες, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της Epson, στη διεύθυνση www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.

Gjergji Center, Rr Murat
Toptani Tirana
04000 Tirana - Albania
Tel: 00355 4 2234025
Fax: 00355 4 2232990
Web Address:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

AUSTRIA :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Buropark Donau Inkustrasse 1-
7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
Web Address:
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

EPSON Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
Web Address:
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND

HERZEGOVINA :

NET d.o.o. COMPUTER ENGINEERING

Vukovarska 24
88000 Mostar
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
Web Address:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

BULGARIA :

EPSON Service Center Bulgaria

c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
Email: info@prosoft.bg
Web Address:
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR SERVIS

Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
Web Address:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

CYPRUS :

MECHATRONIC LTD

88 Digenis Akritas Avenue,
"Loizides Centre 2" - 2nd Floor
CY-1061 Nicosia
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
Web Address:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

CZECH REPUBLIC :

EPSON EUROPE B.V. Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno
E-mail: infoline@epson.cz
Web Address:
<http://www.epson.cz>
Hotline: 800 142 052

DENMARK :

EPSON Denmark

Transformervej 6 2730 Herlev
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Email: danmark@epson.dk
Web Address:
<http://www.epson.dk>
Hotline: 70279273

ESTONIA :

EPSON Service Center Estonia

c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4, 10618
Tallinn
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
Web Address:
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland

Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa
Web Address:
<http://www.epson.fi>
Hotline: 0201 552090

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

EPSON France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET
CEDEX
Web Address:
<http://www.epson.fr>
Hotline: 0821017017

GERMANY :

EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670 Meerbusch
Tel: +49-(0)2159-538 0
Fax: +49-(0)2159-538 3000
Web Address:
<http://www.epson.de>
Hotline: 01805 2341 10

GREECE :

EPSON Italia s.p.a.

274 Kifisias Avenue –15232 Halandri Greece
Tel: +30 210 6244314
Fax: +30 210 68 28 615
Email:
epson@information-center.gr
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

HUNGARY :

EPSON EUROPE B.V. Branch Office Hungary

Infopark setany 1.
H-1117 Budapest
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: info@epson.hu
Web Address: www.epson.hu

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road
Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD
Web Address:
<http://www.epson.ie>
Hotline: 01 679 9015

ISRAEL :

Epson Israel

2 Habonim st.
Ramat Gan
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
Web Address:
www.epson.co.il

ITALY :

EPSON Italia s.p.a.

Via M. Viganò de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 06. 660321
Fax: +39 06. 6123622
Web Address:
<http://www.epson.it>
Hotline: 02 26830058

KAZAKHSTAN :

EPSON Kazakhstan Rep Office

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center "Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel.: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
Web Address:
<http://www.epson.ru>

LATVIA :

EPSON Service Center

Latvia

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga
Tel.: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
Web Address: www.epson.lv

LITHUANIA :

EPSON Service Center

Lithuania

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas
Tel.: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
Web Address: www.epson.lt

LUXEMBURG :

EPSON Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
Web Address:
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez II mezanin
1000 Skopje
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

NETHERLANDS :

EPSON Europe B.V. Benelux sales office

Entrade 701
NL-1096 EJ Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
Web Address:
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

EPSON NORWAY

Fjordveien 3
1363 Hovik NORWAY
Hotline: 815 35 180
Web Address:
<http://www.epson.no>

POLAND :

EPSON EUROPE B.V. Branch Office Poland

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Poland
Hotline:(0) 801-646453
Web Address:
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

EPSON Portugal

R. Gregório Lopes, nº 1514
Restelo 1400-195 Lisboa
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
Web Address:
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

EPSON EUROPE B.V. Branch Office Romania

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
Web Address:
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

EPSON CIS

Schepkina street, 42, Bldg 2A,
3rd floor
129110, Moscow, Russia
Phone +7 (495) 777-03-55
Fax +7 (495) 777-03-57
Web Address:
<http://www.epson.ru>

UKRAINE:

EPSON Kiev Rep Office

Pimonenko street, 13, Bldg 7B,
Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Phone +38 (044) 492 9705
Fax +38 (044) 492 9706
Web Address:
<http://www.epson.ru>

SERBIA AND MONTENEGRO :

AVG DOO BEOGRAD

Dunavska 86
11000 Beograd
Tel: 00381 112754075
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SLOVAKIA :

EPSON EUROPE B.V. Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a
638 00 Brno
Hotline: 0850 111 429 (national
costs)
Email: infoline@epson.sk
Web Address:
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

BIROTEHNA d.o.o

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SPAIN :

EPSON Ibérica, S.A.

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
Web Address:
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
Web Address:
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Switzerland

Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
Web Address:
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

TECPRO

Sti. Telsizler mah. Zincirli dere
cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090212 2684001
Web Address:
<http://www.epson.com.tr>
Info: bilgi@epsonerisim.com
Web Address:
<http://www.epson.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road
Hemel Hempstead, Herts HP3
9TD
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
Web Address:
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer
Web Address:
<http://www.epson.co.za>
Email: support@epson.co.za
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa

Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng. South Africa.
Tel: +27 11 201 7741
/ 0860 337766
Fax: +27 11 465 1542
Email: support@epson.co.za
Web Address:
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
Web Address:
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEANI ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
Canada, L3R 6G3
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
Web Address:
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

EPSON Costa Rica.
De la Embajada Americana,
200 Sur y 200 Oeste
Apartado Postal 1361-1200
Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
Web Address:
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

EPSON Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
Web Address:
<http://www.epson.com.mx>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
Web Address:
<http://www.epson.com.ec>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-276-4394
Web Address:
<http://www.epson.com>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

EPSON Argentina SRL.
Ave. Belgrano 964
1092, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 5167-0300
Web Address:
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

EPSON Chile S.A.
La Concepción 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
Web Address:
<http://www.epson.cl>

PERU :

EPSON Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, 27, Perú
Tel: (51 1) 418 0210
Web Address:
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

EPSON Do Brasil
Av. Tucunará, 720
Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP Brazil CEP
06460-020,
Tel: (55 11) 3956-6868
Web Address:
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

EPSON Colombia LTD.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Web Address:
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

EPSON Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Web Address:
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

EPSON AUSTRALIA PTY.LTD.
3, Talavera Road, N.Ryde NSW
2113, AUSTRALIA
Tel: 1300 361 054
Web Address:
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

EPSON (CHINA) CO.,LTD.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing, China
Zip code: 100005
Tel: (86-10) 85221199
FAX: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson HONG KONG Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Support Hotline: (852) 2827
8911
Fax: (852) 2827 4383
Web Address:
<http://www.epson.com.hk>

INDIA:**EPSON INDIA PVT. LTD.**

12th Floor, The Millenia, Tower
A, No. 1
Murphy Road, Ulsoor, Bangalore
560 008
India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
Web Address:
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA:**PT. EPSON INDONESIA**

Wisma Kyoei Prince, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Web Address:
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :**SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT**

VI Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438
Fax: 0263-48-5680
Web Address:
<http://www.epson.jp>

KOREA :**EPSON KOREA CO., LTD.**

11F Milim Tower, 825-22
Yeoksam-dong, Gangnam-gu,
Seoul, 135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
Web Address:
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :**Epson Malaysia SDN. BHD.**

3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya, Selangor
DE,
Malaysia.
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 5621 2088
Web Address:
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND:**Epson New Zealand**

Level 4, 245 Hobson St
Auckland 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax 09 366 865
Web Address:
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES:**EPSON PHILIPPINES
CORPORATION**

8th Floor, Anson's Centre,
#23 ADB Avenue, Pasig City
1605,
Philippines
Tel: 632-7062609
Web Address:
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :**EPSON SINGAPORE
PTE. LTD.**

1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Tel: 6586 3111
Fax: 6271 5088
Web Address:
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :**EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.**

14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan.
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
Web Address:
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND:**EPSON (Thailand) Co., Ltd.**

42th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Tel: 02 685 9899
Fax: 02 685 9889
Web Address:
<http://www.epson.co.th>