



**Multimedia Projector**

# **Guida operativa di PC Free**

## Sommario PC Free

<b>Cosa è possibile fare con PC Free</b> .....	<b>4</b>
Esempi PC Free .....	4
Specifiche per file proiettabili con PC Free .....	4
File video supportati .....	5

## Utilizzo di PC Free

<b>PC Free Procedura operativa</b> .....	<b>8</b>
Avvio e chiusura PC Free .....	8
Avvio di PC Free .....	8
Chiusura PC Free .....	10
PC Free Operazioni basilari .....	10
Rotazione dell'immagine .....	11
<b>Proiezione di file creati con PowerPoint</b> .....	<b>12</b>
Riproduzione di uno scenario .....	12
Operazioni durante la riproduzione di scenari .....	12
<b>Proiezione di file PDF</b> .....	<b>14</b>
Chiusura della visualizzazione del file PDF .....	15
<b>Proiezione di file di immagini e filmati</b> .....	<b>17</b>
Proiezione di filmati e immagini .....	17
Operazioni durante la proiezione di un filmato .....	18
Proiezione di file immagine in una cartella in sequenza (Slideshow) .....	18
Impostazione di funzionamento per presentazione .....	19

## Appendice

<b>Risoluzione dei Problemi</b> .....	<b>22</b>
<b>Altre funzioni</b> .....	<b>24</b>
Modifica file scenario (SIT) .....	24
Registrazione di un certificato digitale sul proiettore .....	26

Certificati digitali registrabili .....	26
Registrazione di un certificato client o di un certificato server Web .....	26
Registrazione di un certificato CA .....	27

## Note Generali .....

Avviso Generale: .....	28
------------------------	----

## Indice .....

29



## Sommario PC Free

È possibile utilizzare PC Free per proiettare direttamente file memorizzati in dispositivi di memoria USB quali unità memoria flash USB o dischi rigidi USB collegati al proiettore.

## Esempi PC Free

Proiettare immagini e filmati memorizzati su un dispositivo di memoria USB




È possibile utilizzare PC Free per proiettare file di film o immagini o per proiettare in modo continuo presentazioni utilizzando più file.

☛ "Proiezione di file di immagini e filmati" [p.17](#)

☛ "Proiezione di file immagine in una cartella in sequenza (Slideshow)" [p.18](#)

Proiezione di file PowerPoint convertiti utilizzando EasyMP Slide Converter



Convertire il file PowerPoint in un formato di file proiettabile con PC Free e memorizzare il file in un dispositivo di memoria USB. È quindi possibile proiettare un file PowerPoint senza computer.

☛ "Proiezione di file creati con PowerPoint" [p.12](#)

Per maggiori informazioni sulla conversione di file PowerPoint in scenari con EasyMP Slide Converter, vedere di seguito.

☛ [Guida operativa di EasyMP Slide Converter](#)

## Specifiche per file proiettabili con PC Free

Tipo	Tipo di file (estensione)	Note
File Scenario	.fse .sit*	Questo è il formato di file creato convertendo file PowerPoint con EasyMP Slide Converter per poterlo riprodurre con PC Free. Nella presente guida, questi file vengono denominati scenari.

Tipo	Tipo di file (estensione)	Note
Immagini	.jpg	Non è possibile proiettare quanto segue. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagini con una risoluzione superiore a <math>8.192 \times 8.192</math></li> <li>• Immagini di dimensioni superiori a 12 MB</li> <li>• File con estensione ".jpeg"</li> <li>• Formati di modo colore CMYK</li> <li>• Formati progressivi</li> </ul> A causa delle caratteristiche dei file JPEG, non è possibile proiettare chiaramente le immagini se il rapporto di compressione è troppo alto.
	.bmp	Non è possibile proiettare immagini con una risoluzione superiore a $2.048 \times 2.048$ .
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è possibile proiettare immagini con una risoluzione superiore a <math>2.048 \times 2.048</math>.</li> <li>• Non è possibile proiettare GIF animate.</li> </ul>
	.png	Non è possibile proiettare immagini con una risoluzione superiore a $2.048 \times 2.048$ .
PDF	.pdf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile proiettare file PDF versione 1,7 o precedente.</li> <li>• Non è possibile proiettare PDF crittografati.</li> </ul>

\* È possibile anche proiettare scenari (file SIT) creati utilizzando il software applicativo EMP SlideMaker e EMP SlideMaker2.

Per maggiori informazioni sulla proiezione di ogni tipo di file, vedere di seguito.

- Proiezione di file scenari  
☛ "Proiezione di file creati con PowerPoint" [p.12](#)
- Proiezione di file di immagini  
☛ "Proiezione di file di immagini e filmati" [p.17](#)
- Proiezione di file PDF  
☛ "Proiezione di file PDF" [p.14](#)

## File video supportati

Tipo di file (estensione)	Filmato Codec	Codec audio	Qualità registrazione
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 È possibile riprodurre il contenuto dei file MPEG senza audio. Non è possibile riprodurre i formati PCM lineare e AC-3 audio.	Bitrate massima: 12 Mbps Risoluzione massima: $1.280 \times 720$
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV9	WMA	
.avi	Motion JPEG	PCM lineare ADPCM	

\* Non è possibile proiettare file con estensione .mpeg.

Per maggiori informazioni sulla proiezione di file video, vedere di seguito.

☛ "Proiezione di file di immagini e filmati" [p.17](#)



- A volte non è possibile utilizzare dispositivi di memoria USB in cui sono integrate funzioni di sicurezza.
- Non è possibile proiettare file a cui viene applicato il DRM (Digital Rights Management).
- Se per la riproduzione di filmati si utilizza un dispositivo di memorizzazione USB con velocità di accesso ridotta (quando si trasmette a velocità in bit elevate), i filmati potrebbero non venire riprodotti correttamente e l'audio potrebbe risultare non lineare o interrotto.
- Il proiettore non è compatibile con supporti formattati su alcuni file di sistema. Se si riscontrano problemi al momento della proiezione, utilizzare supporti formattati in Windows.
- Formattare i supporti in FAT16/32.




## Utilizzo di PC Free

Anche se i seguenti passaggi si riferiscono all'uso del telecomando, è possibile eseguire le stesse operazioni con il pannello di controllo.

## Avvio e chiusura PC Free

### Avvio di PC Free

- 1** Accendere il proiettore, quindi premere il tasto [USB].  
La sorgente di ingresso passa a USB.
- 2** Collegare il dispositivo di memoria USB alla porta **USB(TypeA)** sul proiettore.



### Attenzione

- Se si utilizza un hub USB, è possibile che il collegamento non funzioni correttamente. Occorre collegare la fotocamera digitale e i dispositivi di memoria USB direttamente al proiettore.
- Quando si collega e si utilizza un disco rigido compatibile USB, accertarsi di collegare l'adattatore CA fornito con il disco rigido.
- Quando si collega una fotocamera digitale o un disco rigido, utilizzare il cavo USB in dotazione o specifico per l'uso con la fotocamera.
- Utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri. Se la lunghezza del cavo supera 3 metri, è possibile che PC Free non funzioni correttamente.

- 3** Si avvia PC Free e viene visualizzata la schermata dell'elenco dei file.




















- I seguenti file vengono visualizzati come anteprime (il contenuto dei file viene visualizzato in immagini di dimensioni ridotte).

- File JPEG
- File FSE/SIT (un'immagine della prima diapositiva)
- File PDF (un'immagine della prima pagina del PDF)
- File MPEG/WMV/AVI (un'immagine a 15 secondi dall'inizio del filmato)

- Gli altri file o cartelle vengono visualizzati come icone come illustrato nella tabella seguente.

Icona	File	Icona	File
	File FSE*		File MPEG
	File SIT*		File WMV
	File JPEG*		File PFX (Certificato client/ Certificato server Web)
	File BMP		File P12 (Certificato client/ Certificato server Web)
	File GIF		File CER (certificato CA)
	File PNG		File DER (certificato CA)
	File AVI (Motion JPEG)*		File PEM (certificato CA)
	File PDF*		


\*Se non è visualizzabile come miniatura, viene visualizzato come icona.



- Se per uno scenario è stato impostato AutoRun, lo scenario viene riprodotto automaticamente con la priorità più alta sulle altre sorgenti di ingresso. Per arrestare la riproduzione, premere il tasto [Esc] sul telecomando.

☛ "Operazioni durante la riproduzione di scenari" [p.12](#)

- Inoltre è possibile inserire una scheda di memoria in un lettore di schede USB e collegare il lettore al proiettore. Tuttavia, è possibile che alcuni lettori di schede USB disponibili in commercio non siano compatibili con il proiettore.
- Se viene visualizzata la seguente schermata (schermata Seleziona unità), premere i tasti [↶], [↷], [↵] o il tasto [↵] per selezionare l'unità da utilizzare, quindi premere il tasto [↵].



- Per visualizzare la schermata Seleziona unità, posizionare il cursore su **Seleziona unità** nella parte superiore della schermata con l'elenco dei file, quindi premere il tasto [↵].
- Il proiettore è in grado di riconoscere fino a otto supporti alla volta.

## Chiusura PC Free

- 1** Durante la riproduzione di un file, premere il tasto [Esc] per arrestare la riproduzione.
- 2** Rimuovere il dispositivo USB dal proiettore.  
Per le fotocamere digitali, le unità disco rigido e altri dispositivi accesi, spegnere il dispositivo, quindi rimuoverlo dal proiettore.

### Attenzione

Non scollegare il dispositivo USB dal proiettore durante l'accesso.

## PC Free Operazioni basilari

Di seguito sono descritte le procedure per la proiezione di immagini, filmati e scenari utilizzando PC Free.

- 1** Utilizzare i tasti [↶], [↷], [↵] o il tasto [↵] per selezionare il file o la cartella che si desidera proiettare.





Se nella schermata corrente non vengono visualizzati tutti i file e le cartelle, premere il tasto [⇧] o posizionare il cursore su **Pagina seguente** nella parte inferiore della schermata, quindi premere il tasto [↵].

Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto [⇧] o posizionare il cursore su **Pagina prec** nella parte superiore della schermata, quindi premere il tasto [↵].

## 2 Premere il tasto [↵].

Viene visualizzata l'immagine selezionata.


Se è stata selezionata una cartella, sono visualizzati i file presenti in essa. Per tornare alla schermata precedente, posizionare il cursore su **Torna all'inizio** e premere il tasto [↵].

## Rotazione dell'immagine

È possibile ruotare l'immagine in incrementi di 90° durante la proiezione di un file immagine con PC Free.

### 1 Visualizzare le immagini o eseguire la Slideshow.

### 2 Durante le proiezione, premere il tasto [↶] o [↷].




Per proiettare un file PowerPoint con PC Free, occorre convertirlo prima in un file FSE o SIT servendosi del software EasyMP Slide Converter in dotazione.

## Guida operativa di EasyMP Slide Converter

Nella presente Guida, i file convertiti vengono denominati scenari.

In questa sezione viene descritto il metodo di riproduzione degli scenari memorizzati su un dispositivo di memoria USB e le operazioni durante la riproduzione dello scenario.

## Riproduzione di uno scenario


- 1** Avvia PC Free.  
 "Avvio e chiusura PC Free" [p.8](#)  
Viene visualizzata la schermata dell'elenco di file.
- 2** Premere il tasto [↶], [↷], [↶↷] o il tasto [↶↷] per selezionare lo scenario da riprodurre.
- 3** Premere il tasto [↵].  
Viene avviata la riproduzione.

## Operazioni durante la riproduzione di scenari


Durante la riproduzione di uno scenario, è possibile eseguire le seguenti operazioni con il telecomando.

### Per commutare le schermate


File FSE



File SIT



### Per arrestare la riproduzione



Se si preme il tasto [Esc], viene visualizzato il messaggio "Vuoi terminare la riproduzione di Scenario?". Selezionare **Esci**, quindi premere il tasto [↵] per arrestare la riproduzione.

Selezionare **Indietro**, quindi premere il tasto [↶] per continuare a riprodurre il file.

Quando si proietta un file con Slideshow, è possibile utilizzare le seguenti funzioni.

- Blocco
- A/V Mute
- E-Zoom
- Puntatore

🖱 [Manuale dell'utente](#)

È possibile proiettare file PDF utilizzando PC Free. Nei file PDF, è possibile scorrere le pagine in avanti e indietro, ingrandirle o ruotarle.

- 1 Avvia PC Free.  
Viene visualizzata la schermata dell'elenco di file.

☞ "Avvio e chiusura PC Free" [p.8](#)

- 2 Premere il tasto [⏮], [⏪], [⏩] o [⏭] per selezionare il file PDF da proiettare.



Se l'estensione del file non è .pdf, il file non viene visualizzato nell'elenco dei file.

- 3 Premere il tasto [↵].  
Viene visualizzata la prima pagina del file PDF a schermo intero.



Mentre è visualizzato un file PDF è possibile eseguire le seguenti operazioni.

- Pagina Su/Giù

Mentre una pagina è visualizzata a schermo intero, premere il tasto [⏮] o [⏭] per passare alla pagina precedente o successiva.

- Selezione di una pagina (Selecting a page)

Premere il tasto [Esc] per visualizzare il menu di selezione della pagina.



Selezionare la pagina da proiettare con il tasto [←] o [→], quindi premere il tasto [↵] per visualizzare la pagina selezionata.

Se si preme il tasto [Esc] mentre è visualizzato il menu di selezione della pagina, il menu si chiude.

- Ingrandimento di una pagina (Expanding a page)

Mentre una pagina è visualizzata a schermo intero, premere il tasto [↵] per ingrandire l'immagine.

Le pagine con orientamento verticale vengono ampliate orizzontalmente per adattarsi alla larghezza dello schermo, mentre le pagine con orientamento orizzontale vengono ampliate verticalmente per adattarsi all'altezza dello schermo.

Mentre una pagina è visualizzata a dimensioni ingrandite, premere il tasto [↵] per tornare alla visualizzazione standard a schermo intero.

- Scorrimento di una pagina (Scrolling a page)

Mentre una pagina è visualizzata a dimensioni ingrandite, premere il tasto [↑], [↓], [←], o il tasto [→] per scorrere la pagina.

- Rotazione di una pagina (Rotating a page)

Mentre una pagina è visualizzata a schermo intero, premere il tasto [↶] o [↷] per ruotare tutte le pagine del PDF di 90 gradi.

## Chiusura della visualizzazione del file PDF

**1** Mentre è visualizzato un file PDF, premere il tasto [Esc]. Viene visualizzato il menu di selezione della pagina.

**2** Premere il tasto [↶] o [↷] per selezionare **Esci**.



**3** Premere il tasto [↵].

Il file PDF in corso di visualizzazione si chiude e viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.



Durante la visualizzazione di un PDF su PC Free non è possibile eseguire le seguenti operazioni.

- Emissione di una password
- Visualizzazione di firme digitali
- Visualizzazione di immagini JPEG2000
- Visualizzazione di effetti di trasparenza
- Riproduzione di contenuti multimediali
- Visualizzazione di grafica 3D
- Visualizzazione di commenti



È possibile proiettare mediante PC Free file immagine o video memorizzati in un dispositivo di memoria USB e i file immagine in una fotocamera digitale utilizzando uno dei due seguenti metodi.

- Proiezione di file immagine o video selezionati  
Si tratta di una funzione per proiettare singoli file.
- Proiezione in sequenza di tutti i file di immagini e filmati contenuti in una cartella (Slideshow)  
Questa funzione consente di proiettare in ordine e singolarmente il contenuto dei file presenti in una cartella.


## Attenzione

Durante la riproduzione di filmati, la periferica di memorizzazione USB viene usata molto di frequente. Non rimuovere il dispositivo di memoria USB durante la proiezione, in caso contrario è possibile che PC Free non funzioni correttamente.

**3**

Premere il tasto [↵].

L'immagine viene visualizzata o il filmato viene riprodotto.



Durante la proiezione di file immagine, è possibile ruotare le immagini.

☛ "Rotazione dell'immagine" [p.11](#)

## Proiezione di filmati e immagini

- 1** Avvia PC Free.  
☛ "Avvio e chiusura PC Free" [p.8](#)  
Viene visualizzata la schermata dell'elenco di file.
- 2** Premere il tasto [↵], [⏮], [⏭] o [⏪] per selezionare il file da proiettare.

- 4** Per terminare la proiezione, eseguire una delle seguenti operazioni.
- Proiezione di un'immagine: premere il tasto [Esc].
  - Proiezione di un filmato: premere il tasto [Esc] per visualizzare la schermata dei messaggi, selezionare **Esci** e quindi premere il tasto [↵].
- Al termine della proiezione, si torna alla schermata con l'elenco dei file.

## Operazioni durante la proiezione di un filmato

Durante la proiezione di un filmato, premere il tasto [⏮] o [⏭] per eseguire operazioni quali avanzamento rapido, riavvolgimento e così via. A ogni pressione del tasto [⏮] o [⏭] cambia l'operazione.

Nella parte inferiore della schermata viene visualizzata l'operazione selezionata al momento.



[⏮] / [⏭] (Eseguire riavvolgimento/Avanzamento rapido)	Per eseguire l'avanzamento rapido di un filmato, premere il tasto [⏭]. Per eseguire il riavvolgimento di un filmato, premere il tasto [⏮]. La velocità di riavvolgimento o avanzamento rapido aumenta di due volte a ogni pressione del tasto [⏮] o [⏭].
[⏪] / [⏩] (Saltare circa 15 secondi)	Per un salto in avanti di circa 15 secondi, premere il tasto [⏩]. Per un salto indietro di circa 15 secondi, premere il tasto [⏪].

[⏮] / [⏭] (Saltare circa 60 secondi)	Per un salto in avanti di circa 60 secondi, premere il tasto [⏭]. Per un salto indietro di circa 60 secondi, premere il tasto [⏮].
[⏪] / [⏩] (Saltare circa 600 secondi)	Per un salto in avanti di circa 600 secondi, premere il tasto [⏩]. Per un salto indietro di circa 600 secondi, premere il tasto [⏪].
[⏮] / [⏭] (Cambiare slide)	Durante la riproduzione di una slideshow, passare al file precedente o successivo.

## Proiezione di file immagine in una cartella in sequenza (Slideshow)

È possibile proiettare in ordine e singolarmente i file immagine e i filmati contenuti in una cartella. Questa funzione è denominata Slideshow. Per eseguire la Slideshow attenersi alla seguente procedura.



È possibile impostare condizioni di visualizzazione, ad esempio la ripetizione della proiezione e l'inserimento di effetti di visualizzazione durante la commutazione dei file. Per cambiare automaticamente file video e immagine durante l'esecuzione della Slideshow, impostare **Tempo cambio schermo** nel menu Opzione su un valore diverso da **No**. Il valore predefinito è **No**.

☞ "Impostazione di funzionamento per presentazione" [p.19](#)

**1**

Avvia PC Free.

☞ "Avvio e chiusura PC Free" [p.8](#)

Viene visualizzata la schermata dell'elenco di file.

**2** Utilizzare il tasto [↵], [⏮], [⏭], o [⏪] per posizionare il cursore sulla cartella della Slideshow che si desidera eseguire, quindi premere il tasto [↵].

**3** Selezionare **Slideshow** nella parte inferiore destra della schermata con l'elenco dei file, quindi premere il tasto [↵].

La Slideshow si avvia e i file di immagini e filmati contenuti nella cartella vengono proiettati in sequenza, uno alla volta.

Quando viene proiettato l'ultimo file, la schermata dell'elenco di file viene rivisualizzata automaticamente. Se si imposta **Riesegui** su **On** nella schermata Opzione, la proiezione, quando avrà raggiunto la fine, ricomincerà dall'inizio.

☞ "Impostazione di funzionamento per presentazione" p.19

È possibile proseguire alla schermata successiva, tornare alla schermata precedente o arrestare la riproduzione durante la proiezione di una Slideshow.

☞ "Operazioni durante la riproduzione di scenari" p.12



- Se **Tempo cambio schermo** nella schermata Opzione è configurata su **No**, i file non cambieranno automaticamente anche se si seleziona Slideshow. Per visualizzare il file successivo, premere il tasto [↵], il tasto [↵] , o il tasto [⏭].
- Per terminare la riproduzione di una presentazione, premere il tasto [Esc]. Nella schermata dei messaggi visualizzata, selezionare **Esci** e premere il pulsante [↵].


## Impostazione di funzionamento per presentazione

È possibile impostare l'ordine di visualizzazione dei file e le operazioni di una presentazione nella schermata Opzione.

**1** Selezionare **Opzione** nella parte inferiore della schermata con l'elenco dei file, quindi premere il tasto [↵].

**2** Quando appare il menu Opzione, impostare ciascuna voce. Per attivare le impostazioni, selezionare le opzioni richieste e premere il tasto [↵].

Più avanti sono riportati i dettagli relativi alle voci.



<b>Ordine visualizzazione</b>	È possibile impostare l'ordine di visualizzazione dei file. È possibile selezionare l'ordinamento dei file in base a <b>Ordina per nome</b> oppure <b>Ordina per data</b> .
<b>Ordinamento</b>	È possibile selezionare se ordinare i file in ordine <b>Crescente</b> o <b>Decrescente</b> .
<b>Riesegui</b>	È possibile impostare se rieseguire la Slideshow.
<b>Tempo cambio schermo</b>	È possibile impostare il tempo di commutazione da un file al file successivo in Presentazione. È possibile impostare un tempo compreso tra <b>No</b> (0) e 60 secondi. Se si imposta <b>No</b> , la riproduzione automatica è disabilitata.
<b>Effetto</b>	È possibile impostare gli effetti a schermo quando si passa da una diapositiva all'altra.

- 3** Al termine delle impostazioni, utilizzare il tasto [↶], [↷], [↵], o il tasto [↲] per posizionare il cursore su **OK**, quindi premere il tasto [↵].

Le impostazioni sono applicate.

Se non si desidera applicare le impostazioni, posizionare il cursore su **Annulla** e premere il tasto [↵].



# Appendice

Se si riscontrano problemi nella riproduzione di uno scenario, vedere di seguito.

☛ [Guida operativa di EasyMP Slide Converter](#)

**Impossibile riprodurre o visualizzare file su PC Free.**

Verifica	Soluzione
Si sta tentando di riprodurre un file in un formato non supportato da PC Free?	Per informazioni sui file riproducibili in PC Free ☛ "Specifiche per file proiettabili con PC Free" <a href="#">p.4</a>
Si utilizza un dispositivo di memorizzazione USB che integra funzioni di sicurezza?	È possibile che alcuni dispositivi di memoria USB in cui sono integrate funzioni di sicurezza e altri dispositivi di memoria USB non siano compatibili con questo proiettore. Provare a salvare il file in un diverso dispositivo di memoria USB.
Si utilizza un disco rigido USB o un lettore di schede USB?	Alcuni dischi rigidi USB o lettori di schede USB disponibili in commercio non sono compatibili.

**Non è possibile cambiare la diapositiva.**

Verifica	Soluzione
L'impostazione di funzionamento relativa alla Presentazione è stata impostata correttamente? (Solo durante l'esecuzione di Presentazione)	Se l'impostazione <b>Tempo cambio schermo</b> nel menu Opzione è impostata su <b>No</b> , le diapositive devono essere cambiate manualmente una alla volta. Se si desidera cambiare automaticamente le diapositive, modificare l'impostazione su un valore qualsiasi diverso da <b>No</b> . ☛ "Impostazione di funzionamento per presentazione" <a href="#">p.19</a>
Il file è impostato per cambiare automaticamente le diapositive in PowerPoint? (Solo durante la proiezione di scenari)	Per cambiare automaticamente le diapositive, impostare il file PowerPoint sul cambiamento automatico delle diapositive, prima di convertire il file stesso in uno scenario. ☛ <a href="#">Guida operativa di EasyMP Slide Converter</a>

**Desidero nascondere i menu nella parte superiore e inferiore della schermata.**

Verifica	Soluzione
Si sta proiettando un singolo file immagine?	Se viene eseguita una Slideshow i menu non vengono visualizzati. ☛ "Proiezione di file immagine in una cartella in sequenza (Slideshow)" <a href="#">p.18</a> Se non si desidera che le diapositive cambino automaticamente, impostare l'impostazione <b>Tempo cambio schermo</b> nel menu Opzione su <b>No</b> . ☛ "Impostazione di funzionamento per presentazione" <a href="#">p.19</a>

**I nomi dei file di immagini non vengono visualizzati correttamente nella schermata dell'elenco dei file.**

Verifica	Soluzione
Il nome del file è troppo lungo?	Il nome del file deve avere una lunghezza massima di 8 caratteri. Per i nomi di file più lunghi, la parte centrale del nome viene omessa per abbreviare il nome a 8 caratteri.
Il nome del file contiene caratteri a byte doppio?	I nomi dei file possono contenere solo caratteri alfanumerici e simboli. Tutti gli altri caratteri vengono sostituiti da un punto interrogativo (?).

## Modifica file scenario (SIT)

Nel caso di file SIT convertiti tramite **Esegui conversione semplificata** su EasyMP Slide Converter, è possibile variare l'ordine di proiezione delle immagini e impostare se visualizzare o meno singole immagini.




- Non è possibile modificare file FSE.
- Le modifiche vengono applicate solo finché è chiuso PC Free.

- 1 Premere il tasto [←], [→], [↑], o [↓] il tasto per selezionare il file SIT, quindi premere il tasto [Esc].
- 2 Selezionare **Modifica Scenario** nel menu visualizzato, quindi premere il pulsante [↵].




- 3 Posizionare il cursore sulla diapositiva che si desidera modificare e premere il pulsante [Esc].  
Viene visualizzato il sottomenu.

Selezionare **Sposta file** per cambiare l'ordine delle diapositive o **Mostra/Nascondi** per mostrare o nascondere file, quindi premere il pulsante.[↵]



Se si seleziona **Sposta file**, procedere al passaggio 4.  
Se si seleziona **Mostra/Nascondi**, procedere al passaggio 5.

- 4 Muovere il cursore sulla posizione in cui si desidera spostare la slide selezionata, quindi premere il tasto [↵].





- 5** Eseguite le modifiche, posizionare il cursore su **Esci** nella parte superiore della schermata, quindi premere il tasto [↵].  
È possibile accedere al contenuto modificato solo se il dispositivo di memorizzazione USB è collegato al proiettore.

## Registrazione di un certificato digitale sul proiettore

È possibile installare i seguenti certificati nel proiettore: certificato Client e certificato CA per le impostazioni di protezione per LAN wireless, e certificato server Web per la funzione Secure HTTP.

La presente sezione illustra il metodo per utilizzare PC Free al fine di registrare nel proiettore un certificato digitale salvato in un dispositivo di memoria USB.



È possibile anche registrare certificati digitali su una rete. Tuttavia, se si registra un certificato sia da un dispositivo di memoria USB sia dalla rete, è possibile che non venga installato correttamente.

### Certificati digitali registrabili

Tipo	Estensione
Certificato client	.pfx
Certificato server Web	.p12
Certificato CA	.cer .der .pem

Per maggiori dettagli sui certificati supportati, vedere di seguito.

☛ [Manuale dell'utente](#)


## Registrazione di un certificato client o di un certificato server Web

- 1 Collegare il dispositivo di memoria USB su cui è memorizzato il certificato digitale al proiettore e avviare PC Free.  
☛ "Avvio e chiusura PC Free" [p.8](#)  
Viene visualizzata la schermata dell'elenco di file.
- 2 Premere il tasto [F4], [F5], [F6], o il tasto [F7] per selezionare l'icona corrispondente al certificato che si desidera registrare, quindi premere il tasto [↵].
- 3 Selezionare **Certificato client** o **Certificato server Web**, quindi premere il tasto [↵].



- 4 Inserire la password con la tastiera virtuale (È possibile inserire fino a 32 caratteri alfanumerici a un byte)

☛ [Manuale dell'utente](#)



- 5 Quando vengono visualizzate le informazioni sul certificato, controllare che siano corrette, quindi posizionare il cursore su **OK** e premere il tasto [↵].

Quando viene visualizzato il messaggio "Certificato digitale importato", la registrazione è terminata.



- 3 Quando vengono visualizzate le informazioni sul certificato, controllare che siano corrette, quindi posizionare il cursore su **OK** e premere il tasto [↵].

Quando viene visualizzato il messaggio "Certificato CA importato", la registrazione è terminata.

## Registrazione di un certificato CA

- 1 Collegare il dispositivo di memoria USB su cui è memorizzato il certificato digitale al proiettore e avviare PC Free.  
☛ "Avvio e chiusura PC Free" [p.8](#)  
Viene visualizzata la schermata dell'elenco di file.
- 2 Premere il tasto [↶], [↷], [↵], o il tasto [↵] per selezionare l'icona corrispondente al certificato CA, quindi premere il tasto [↵].

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette informazioni.

Né Seiko Epson Corporation né le sue società affiliate potranno essere ritenute responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore effettivo.

## Limitazioni di impiego

Quando questo prodotto viene impiegato in applicazioni che richiedono un alto grado di affidabilità o sicurezza, come nel caso di dispositivi per trasporto aereo, treno, nave, motoveicoli, ecc., dispositivi per la prevenzione di disastri, dispositivi di sicurezza vari, ecc. o dispositivi di precisione/funzionali ecc., deve essere utilizzato solo dopo aver considerato l'inclusione nel progetto di elementi di ridondanza e resistenza ai guasti aventi lo scopo di mantenere la sicurezza e l'affidabilità dell'intero sistema. Poiché questo prodotto è stato progettato per essere usato in applicazioni che richiedono un altissimo grado di affidabilità o sicurezza, come in apparecchiature aerospaziali, reti di comunicazione, controllo di impianti nucleari o apparecchi per l'assistenza medica utilizzati nella cura diretta dei pazienti, ecc., è necessario usare il proprio giudizio nel valutare l'idoneità del prodotto.

---

## Avviso Generale:

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e il logo Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono utilizzati anche a scopi identificativi e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

## Copyright del software:

Questo prodotto utilizza software libero e software di cui questa società detiene i diritti.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

<b>A</b>		Mostra/Nascondi .....	24
avi .....	5	mp4 .....	5
		mpg .....	5
<b>B</b>		<b>O</b>	
bmp .....	5	Opzione .....	19
		Ordine visualizzazione .....	19
<b>C</b>		<b>P</b>	
Certificato CA .....	27	pdf .....	5
Certificato client .....	26	png .....	5
Certificato digitale .....	26	Presentazione .....	18
Certificato server Web .....	26		
<b>E</b>		<b>R</b>	
Effetto .....	19	Riesegui .....	19
Esci .....	25		
<b>F</b>		<b>S</b>	
fse .....	4	Seleziona unità .....	10
		sit .....	4
<b>G</b>		Sposta file .....	24
gif .....	5		
<b>J</b>		<b>T</b>	
jpg .....	5	Tempo cambio schermo .....	19
		Torna all'inizio .....	11
<b>L</b>		<b>W</b>	
la schermata Elenco di file .....	8	wmv .....	5
<b>M</b>			
Modifica Scenario .....	24		