



# Multimedia Projector

## **Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2.1**



# **Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2.1**


## Funktioner

### Tegnefunktion

Du kan bruge Easy Interactive Tools til at tegne streger og former på det projicerede billede. Dette er nyttigt for at fremhæve elementer og fokusere tilhørernes opmærksomhed på de vigtige pointer, der projiceres i forbindelse med undervisning eller præsentationer.

Du kan også projicere baggrunde med fast farve, for eksempel en tavle, og skrive eller tegne tekst og billeder. Ud over den almindelige baggrund kan du også vælge andre baggrundsmønstre, f.eks. gitterlinjer eller nodepapir.

☛ "Funktioner på værktøjsbjælken" [s.8](#)



### Nyttige funktioner

- Betjen computerens mus med Easy Interactive Pen
  - ☛ "Funktioner, der kun kan bruges i Kommentartilstand" [s.12](#)

- Rediger indhold på den projicerede skærm
  - ☛ "Justere og rediger former og billeder" [s.10](#)
- Indsæt det tegneindhold, du har lavet, ind i et Microsoft Office-dokument
  - ☛ "Justere og rediger former og billeder" [s.10](#)
- Gem det tegneindhold, du har lavet, som en PowerPoint-dias
  - ☛ "Tegneværktøj til diasshow" [s.11](#)

## Systemkrav

### I Windows

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Operativsystem | Windows XP*   | Professional 32 bit<br>Home Edition 32 bit<br>Tablet PC Edition 32 bit  |
|                | Windows Vista   | Ultimate 32 bit<br>Enterprise 32 bit<br>Business 32 bit<br>Home Premium 32 bit<br>Home Basic 32 bit                 |
|                | Windows 7   | Ultimate 32/64 bit<br>Enterprise 32/64 bit<br>Professional 32/64 bit<br>Home Premium 32/64 bit<br>Home Basic 32 bit |
| CPU            | Intel Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere<br>Anbefalet: Intel Core2 Duo 1,2 GHz eller hurtigere |   |
| Hukommelse     | 512 MB eller mere<br>Anbefalet: 1 GB eller mere   |   |
| Harddisk Plads | 100 MB eller mere   |   |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Display</b> | Opløsning ikke mindre end XGA (1024 x 768) og ikke større end WUXGA (1920 x 1200)<br>Displayfarve på 16 bit farve eller mere |
|----------------|--|

\* Servicepakke 2 eller nyere

## I Mac OS X

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Operativsystem*</b>    | Mac OS X 10,4.x<br>Mac OS X 10,5.x<br>Mac OS X 10,6.x<br>Mac OS X 10.7.x   |
| <b>CPU</b>                | Power PC G4 1,5 GHz eller hurtigere<br>Anbefalet: Intel Core Duo 1,5 GHz eller hurtigere                                     |
| <b>Hukommelse</b>         | 512 MB eller mere<br>Anbefalet: 1 GB eller mere  |
| <b>Harddisk<br/>Plads</b> | 100 MB eller mere  |
| <b>Display</b>            | Opløsning ikke mindre end XGA (1024 x 768) og ikke større end WUXGA (1920 x 1200)<br>Displayfarve på 16 bit farve eller mere |

\* Der kræves Quick Time 7.2 eller senere.

## Installation



- Installér softwaren som en bruger med administratorrettigheder.
- Luk alle igangværende programmer, og start derefter installationen.

### I Windows


- 1 Tænd computeren.
- 2 Sæt cd-rom'en "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" i computeren.  
Installationen starter automatisk. Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på filen "EIN\_TTWInst.exe" i cd-rom-drevet.
- 3 Følg installationsvejledningen på skærmen.

### I Mac OS X

- 1 Tænd computeren.
- 2 Sæt cd-rom'en "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" i computeren.
- 3 Dobbeltklik på ikonet Install Navi i vinduet EPSON.
- 4 Følg installationsvejledningen på skærmen.



Du skal installere Easy Interactive Driver Ver.2.XX for Mac OS X. Vælg Easy Install og installer Easy Interactive Driver Ver. 2.XX.

 Projektorens Brugerhåndbog

Hvis du bruger EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, skal du benytte Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Se følgende websted for den seneste Easy Interactive Tools version, samt information om understøttede projektorer.

<http://www.epson.com/>

## Afinstallation

### I Windows XP

- 1 Klik på **Start**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.
- 3 Vælg **Easy Interactive Tools**, og klik derefter på **Fjern**.

### I Windows Vista/Windows 7

- 1 Klik på **Start**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2 Klik på **Fjern et program**.
- 3 Vælg **Easy Interactive Tools**, og klik derefter på **Fjern**.

### I Mac OS X

- 1 Dobbeltklik på **Programmer - Easy Interactive Tools Ver.2.XX**.
- 2 Kør **Easy Interactive Tools Uninstaller** fra mappen **Værktøjer**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fjerne programmet.

## Start af Easy Interactive Tools



Før start Easy Interactive Tools skal du indstille **Udvidet** fra projektorens Konfiguration-menu, i overensstemmelse med computerens forbindelsesmetode. Indstillingsmetoden og de tilgængelige punkter varierer afhængig af den projektor der benyttes.

☛ Projektorens Brugerhåndbog

### I Windows

- 1 Projicer et computerbillede fra projektoren.



Hvis computeren ikke er forbundet med et USB-kabel, skal du forbinde et USB-kabel.

- 2 Klik på EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx i menuen Start.

Easy Interactive Tools starter, og værktøjsbjælken vises.

☛ "Funktioner på værktøjsbjælken" [s.8](#)



Hvis du starter Easy Interactive Tools, mens der afspilles en film, bliver filmafspilningsskærmen muligvis sort. Genstart det program, der afspiller filmen.

### I Mac OS X

- 1 Projicer et computerbillede fra projektoren.



Hvis computeren ikke er forbundet med et USB-kabel, skal du forbinde et USB-kabel.


- 2 Dobbeltklik på ikonet Easy Interactive Tools i den mappe, hvor Easy Interactive Tools er installeret.


Easy Interactive Tools starter, og værktøjsbjælken vises.


☛ "Funktioner på værktøjsbjælken" [s.8](#)




## Skjulning af værktøjsbjælken

Klik på [  ] for at skjule værktøjslinjen.



Du kan vise værktøjslinjen igen ved at klikke på værktøjslinjens fane [  ] på højre eller venstre side af skærmen.





- Hvis du klikker på [  ], vil værktøjslinjen blive skjult hver gang du udfører en operation på værktøjslinjen. Som standard er værktøjsbjælken altid synlig.
- Værktøjsbjælkefanen kan flyttes op og ned, men den kan ikke skjules, før du afslutter Easy Interactive Tools.


## Afslutning af Easy Interactive Tools


Du kan afslutte ved at benytte en af følgende metoder.

### I Windows


- Klik på [  ] på værktøjslinjen.





- Klik på [  ] på opgavelinjen, og klik derefter på **Afslut** fra Pop op menuen.




### I Mac OS X

- Klik på [  ] på værktøjslinjen.



- Højre-klik eller kontrol-klik [  ] i Forankring og klik derefter på **Slut** fra popup-menuen.



Når Easy Interactive Tools-værktøjsbjælken vises, skal du angive stregens farve og tykkelse eller typen af figur fra værktøjsbjælken. Du kan skrive på det projicerede billede ved hjælp af Easy Interactive Pen.

## Fælles funktioner

Easy Interactive Tools har følgende to tilstande.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kommentartilstand   | Du kan tegne streger og former på computerskærmen. Du kan også bruge Easy Interactive Pen til at udføre computeroperationer (klikke og trække) på den projekterede skærm.  |
| Whiteboard-tilstand | Du kan projicere baggrunde med fast farve, for eksempel en tavle, og skrive eller tegne tekst og billeder. Ud over den almindelige baggrund kan du også vælge andre baggrundsmønstre, f.eks. gitterlinjer eller nodepapir. |

I dette afsnit beskrives de funktioner, der både kan udføres i Kommentartilstand og Whiteboard-tilstand.




Se følgende afsnit vedrørende funktioner, der kun kan udføres i Kommentartilstand.

☞ "Funktioner, der kun kan bruges i Kommentartilstand" [s.12](#)


Se følgende afsnit vedrørende funktioner, der kun kan udføres i Whiteboard-tilstand.

☞ "Funktioner, der kun kan bruges i Whiteboard-tilstand" [s.12](#)

Kommentartilstand



Whiteboard-tilstand



1



Fanen **Kommentartilstand**

Skifter til Kommentartilstand.

2



Fanen **Whiteboard-tilstand**

Skifter til Whiteboard-tilstand.








3







**Gem**





Gemmer den skærm, der er vist i den aktuelle tilstand, i JPEG-, BMP-, PNG- eller PDF-format. Alle sider, der redigeres, gemmes i Whiteboard-tilstand. Hvis du gemmer i PDF-format, samles disse sider i én fil.











- 4  **Fortryd**  
Fortryd den forrige handling.
- 5  **Annuler Fortryd**  
Annullerer en fortryd-handling og gendanner den tidligere status.
- 6  **Forstørrelsesglas**  
Åbner forstørrelsesglasskærmen og viser en forstørret version af billedet midt på skærmen.  
[  ]: Zoom ind  
[  ]: Zoom ud
- 7  **Vælg**  
Vælg det tegnede indhold eller indsatte billede og udfør derefter operationer, som f.eks. at flytte emnet eller justere størrelsen.
- 8  **Andet værktøj**  
Viser følgende værktøjsbjælke.




-  **Spotlys**  
Fremhæver en del af det projicerede billede ved hjælp af en spotlys-effekt. Du kan trække spotlys-rammen for at ændre det område, der fremhæves.  
Klik på [  ] for at forlade spotlight.
-  **Skygge**  
Dækker det projicerede billede med en skygge. Du kan trække de fire sider for at ændre det skyggelagte område.  
Klik på [  ] for at forlade skygge.

-  **Udskriv**  
Udskriver den viste skærm i den aktuelle tilstand. Hvis du befinder dig i Whiteboard-tilstand, skal du vælge den side, som du vil udskrive, på skærbilledet med udskriftsindstillinger.
-  **Indstillinger**  
Åbner skærmen Indstillinger.  
 "Skærmen Indstillinger" [s.13](#)
-  **Optag**  
Optag hele skærmen og kopier det til klippebordet  
Klippebordet kan kun indeholde ét emne ad gangen.

 Når der vises et vindue i Whiteboard-tilstand, vil noter, der er tegnet udenfor vinduesrammen, ikke blive kopieret.

-  **Sæt ind** (kun Kommentartilstand)  
Du kan klistre skærbilledet, som er blevet optaget, som beskrevet i det projekterede billede i Whiteboard-tilstand.
-  **Højreklik** (kun tilgængeligt, når du bruger computerens interaktive funktioner i Kommentartilstand).  
Et penneklik fungerer kun som et højreklik én gang og går derefter tilbage til at være et normalt klik.
-  **Hjælp** (kun Kommentartilstand)  
Viser hjælpen.
- 9  **Former**  
Vælg den ønskede form blandt de former, der vises. Du kan også vælge formens farve og stregtykkelse.
- 10  **Pen**  
Skifter til en pen for at tegne frit. Klik på [  ] på den højre af ikonerne for at ændre farve og bredde på penne-linjen.
- 11  **Highlighter-pen**

Skifter til en highlighter-pen, der kan tegne gennemsiglelige streger. Klik på [  ] til venstre for ikonet for at ændre farven og bredden af den oplyste penne-linje.



## Sort pen

Skifter til en sort pen for at tegne frit. Klik til højre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.



## Rød pen

Skifter til en rød pen for at tegne frit. Klik til højre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.



## Blå pen

Skifter til en blå pen for at tegne frit. Klik til højre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.



## Viskelæder

Skifter til et viskelæder. Klik til højre for ikonet for at viske tykkere områder ud, og klik til venstre for ikonet for at viske tyndere områder ud.



## Ryd skærmen

Sletter alt, hvad der er tegnet på den viste side.




Du kan ændre størrelsen af værktøjslinjen fra **Generelle indstillinger** fanen på Indstillingsskærmen


☞ "Fanen Generelle indstillinger" [s.14](#)

## Justere og rediger former og billeder


Du kan bruge Easy Interactive Pen til at justere og redigere figurer, linjer, og indsatte billeder.


### • Større, mindre

Klik på knappen [  ] på værktøjslinjen, vælg objektet, og træk punkterne for at forstørre eller reducere.





### • Roter

Klik på knappen [  ] på værktøjslinjen, vælg objektet, og roter derefter punkterne.



Når du vælger en tegnet figur med linjer, skal du sikre dig, at du klikker på den fulde linje på toppen.

Når du klikker på værktøjslinjen [  ], vælger et objekt og derefter klikker på knappen [  ], kan du udføre følgende handlinger fra undermenuen.

#### Dupliker

Skaber et identisk objekt af det valgte objekt og placerer det nederst til højre for det oprindelige objekt. Du kan vælge flere objekter.

|  |  |
|--|--|
| Kopier   | Kopierer det valgte objekt til klippebordet Du kan vælge flere objekter.         |
| Sæt ind  | Sætter det kopierede objekt ind.   |
| Grupper efter  | Grupperer flere objekter sammen for at skabe et objekt.                          |
| Opdel gruppe   | Fjerner gruppering, der blev udført med funktionen <b>Grupper efter</b> .        |
| Placer forrest<br>Placer bagest<br>Flyt fremad<br>Flyt bagud | Ændrer den overliggende orden på det valgte objekt. Du kan vælge flere objekter. |
| Slet   | Sletter det valgte objekt. Du kan vælge flere objekter.                          |



Genvejsoperationerne, som f.eks. at trykke på tasterne [ctrl] + [A] på computerens tastatur, understøttes ikke.

## Tegneværktøj til diasshow

Når et PowerPoint lysbilledshow er startet, vil Easy Interactive Tools værktøjslinje skifte til følgende værktøjslinje, for at tillade dig at bruge PowerPoint tegneværktøjer.

Windows



Mac OS X



Når du bruger Windows, kan du gemme et PowerPoint-dias med tegnet indhold.

(For Mac OS X kan du kun tegne)



- Forvis dig om at du starter Easy Interactive Tools før du starter et PowerPoint lysbilledshow.
- Du kan bruge PowerPoint-tegneværktøj eller indstille de indstillinger, du ikke bruger, på fanen **Generelle indstillinger**.  
☛ "Fanen Generelle indstillinger" [s.14](#)

Følgende PowerPoint-versioner understøttes.

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Windows</b>  | Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 |
| <b>Mac OS X</b> | Microsoft PowerPoint 2011           |


## Funktioner, der kun kan bruges i Kommentartilstand

I dette afsnit beskrives funktioner, der kun kan udføres i Kommentartilstand.



Se følgende afsnit vedrørende funktioner, der både kan udføres i Kommentartilstand og Whiteboard-tilstand.

☞ "Fælles funktioner" [s.8](#)



### Mus

Skift fra tegnefunktionerne til museoperationer, og markøren på computerskærmen skifter til en normal musemarkør. Du kan klikke og trække på det projicerede billede ved hjælp af Easy Interactive Pen.

Klik igen på dette ikon for at vende tilbage til tegneoperationerne.



### Side op

Gå til den forrige side i et åbnet dokument.



### Side ned

Gå til den næste side i et åbnet dokument.

4



### Kamera (tilgængelig når du bruger pennen som en mus)

Viser billedet fra et dokumentkamera\*, der er sluttet til computeren. Følgende ikoner vises, mens billedet vises.

[🔍]: Søger på dokumentkameraet, der er sluttet til computeren.

[🔍+]: Viser en forstørret version af billedet fra dokumentkameraet.

[🔍-]: Formindsker det forstørrede billede.

[🖥️]: Viser billedet fra dokumentkameraet i fuldskærmstilstand.

[🖥️↔️]: Skifter fra fuldskærmsvisning til vinduesvisning.

5



### Tastatur (tilgængelig når du bruger pennen som en mus)



Viser et virtuelt tastatur på skærmen. Du kan indtaste tegn og styre computeren fra det virtuelle tastatur ved at klikke på tasterne.


\* Understøtter Epson dokumentkameraet. For oplysninger om understøttede dokumentkameraer skal du kontakte den nærmeste adresse, der findes på Kontaktliste vedrørende din Epson projektor i din projektors Brugerhåndbog.

## Funktioner, der kun kan bruges i Whiteboard-tilstand

I dette afsnit beskrives funktioner, der kun kan udføres i Whiteboard-tilstand.



- Når du skifter til Whiteboard-tilstand, vises whiteboard på fuld skærm. Klik på  eller  i det øverste højre af vinduesskærmen for at skifte mellem vinduesvisning og fuldskærmsvisning. Når du bruger vinduesvisning, kan pennen kun bruges af én person.
- Se følgende afsnit vedrørende funktioner, der både kan udføres i Kommentartilstand og Whiteboard-tilstand.
- ☛ "Fælles funktioner" [s.8](#)



## 1 Vælg baggrund

Gør det muligt at vælge et af de ni baggrundsmønstre, der er til rådighed i Whiteboard-tilstand.


Du kan også vælge at få vist skrivebordet, en billedfil eller et billede fra dokumentkameraet\* som baggrundsbillede.




## 2 Sideliste

Viser en oversigt over de sider, der redigeres i øjeblikket.

Når musemarkøren forlader sidelisten, minimeres listen automatisk i højre eller venstre side på skærmen. Listen vises igen, hvis du flytter markøren til det minimerede område eller klikker på det.

Klik på  for at frigive sidelisten.

Klik på  for at lukke sidelisten.



## 3 Ny side

Åbner en ny side i Whiteboard-tilstand.



## 4 Indsæt billede

Vælg det kildebillede, som du vil indsætte på den aktuelle side. Der er følgende to tilgængelige valgmuligheder.



### Fra fil

Du kan vælge et billede i JPEG-, BMP- eller PNG-format.



### Fra dokumentkamera

Du kan indsætte et stillbillede fra det dokumentkamera\*, der er sluttet til computeren.



## 5 Slet side


Sletter den aktuelle side.

\* Understøtter Epson dokumentkameraet. For oplysninger om understøttede dokumentkameraer skal du kontakte den nærmeste adresse, der findes på Kontaktliste vedrørende din Epson projektor i din projektors Brugerhåndbog.

## Skærmen Indstillinger


Klik på  -  for at vise skærmen.

## Fanen Generelle indstillinger




|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Værktøjsbjælkestørrelse           | Angiver størrelsen af værktøjsbjælken til <b>Lille</b> eller <b>Normal</b> .   |
| Position for visning af sideliste | Angiver den position, hvor sidelisten vises i Whiteboard-tilstand.   |
| Projektørform                     | Indstiller formen af spotlyset til en cirkel eller en firkant.   |
| Tegneværktøj til diasshow         | Vælg for at skifte den værktøjslinje, der bruges i Slideshow, når der projiceres et PowerPoint-dias.<br>☛ "Tegneværktøj til diasshow" <a href="#">s.11</a> |
| Overlejring bliver ugyldig        | (Kun Windows XP)<br>Vælg dette for at gemme filmindhold, som det ser ud efter tilføjelse af kommentarer eller tegninger i filmen.                          |

## Fane til sprogindstilling (kun Windows)



|             |   |
|-------------|---|
| Skift sprog | Angiver det viste sprog for Easy Interactive Tools. Indstillingen træder i kraft, når du har genstartet Easy Interactive Tools. |
|-------------|---|

Fanen Gem indstillinger



|                        |  |
|------------------------|--|
| Kontroller ved lagring | Angiver, om placeringen skal kontrolleres, når du gemmer skærbilledet. Marker dette, hvis den angivne placering skal vises, når skærbilledet gemmes. |
|------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Mappe til lagringssted | Angiver den mappe, hvor skærbilledet skal gemmes. Følgende er standardmapperne for lagring af skærbilleder.<br><b>I Windows XP</b><br><startdrevet>:\Documents and Settings\<brugernavn>\My Documents\Easy Interactive Tools<br><b>I Windows Vista/Windows 7</b><br><startdrevet>:\brugere\<brugernavn>\Dokumenter\Easy Interactive Tools<br><b>I Mac OS X</b><br><startdrevet>:\Brugere\<brugernavn>\Documents\Easy Interactive Tools |
| Filnavn                | Angiver filnavnet til det gemte skærbillede. Datoen, klokkeslættet og filtypenavnet tilføjes i slutningen af filnavnet, når filen gemmes.<br>For eksempel: AAA-20110121173050.jpg<br>Følgende er standardfilnavnet ved lagring af skærbilleder.<br>"format"- "ååååmmddttmmss"."filtypenavn"<br>For eksempel: JPG-20110121173050.jpg  |
| Filtype                | Angiver den filtype, der skal bruges ved lagring af filerne.   |

| Problem  | Løsning   |
|--|---|
| Tegn bliver forvrængede efter skift af sprog.  | Tegn bliver forvrængede, hvis skrifttyperne til det sprog, du bruger, ikke findes på operativsystemet. Vælg <b>Gendan standarder</b> på skærbilledet Indstillinger for at gendanne standardindstillingerne.<br>☞ "Skærmen Indstillinger" <a href="#">s.13</a>   |
| Filmvisningsområdet viser en sort boks, efter at jeg har gemt et skærbillede, der indeholdt en film.<br>(Kun Windows XP)   | Skift indstillingerne for videoacceleration manuelt.<br>(1) Vælg <b>Start - Kontrolpanel - Skærm - Indstillinger</b> , og klik derefter på knappen <b>Avanceret</b> .<br>(2) Vælg <b>Fejlfinding</b> .  |
| Streger, der tegnes på Media Player-billeder, flimrer.<br>Fremhævningsstreger, der tegnes på Media Player-billeder, bliver ikke gennemsigtige.<br>(Kun Windows XP) | (3) Flyt <b>Hardwareacceleration</b> til den anden position fra venstre.<br>Når du ændrer indstillingerne, vises afspilningsskærbilleder for visse dvd'er/BluRay-diske muligvis ikke. Ændring af indstillingerne kan påvirke andre programmer.<br>Når du har lukket Easy Interactive Tools, skal du sætte indstillingerne for videoacceleration tilbage til den tidligere tilstand. |
| Den ene person kan ikke betjene sin pen, når to personer bruger interaktive penne.   | I følgende situationer kan kun én person bruge Easy Interactive Pen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Når der bruges Musetilstand eller Whiteboard vinduestilstand</li> <li>• Når et skærbillede gemmes</li> <li>• Når et skærbillede udskrives</li> <li>• Når der angives en baggrund fra en fil</li> <li>• Når der indsættes et billede</li> </ul>                     |
| Det er ikke muligt at tegne på Keynote.  | Du kan ikke tegne på Keynote i Mac OS X.  |
| Billeder vises ikke korrekt i Forstørrelsesglas.   | Der gælder følgende begrænsninger.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmer, der benytter Microsoft DirectX-funktionen, vises muligvis ikke korrekt, når du benytter Forstørrelsesglas. (Kun Windows Vista)</li> <li>• Dvd-afspillerbilleder vises ikke korrekt i Forstørrelsesglas. (Kun Mac OS X 10.7.x)</li> </ul>   |
| Det er ikke muligt at gemme eller udskrive billeder fra Media Player.  | Der gælder følgende begrænsninger.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmer, der benytter Microsoft DirectX-funktionen, kan muligvis ikke gemme eller udskrive billeder korrekt.</li> <li>• Dvd-afspillerbilleder kan ikke gemmes eller udskrives korrekt. (Kun Mac OS X 10.7.x)</li> </ul>   |



Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

I denne vejledning omtales de ovenstående operativsystemer som "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" og "Mac OS X 10.7.x". Derudover bruges den fælles betegnelse "Mac OS X" til at omtale dem alle.

---

## Generel meddelelse:

Keynote, Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows, og Windows Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre steder.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300DA

---

## Om brug af navne

Microsoft® Windows® XP-operativsystem

Microsoft® Windows Vista®-operativsystem

Microsoft® Windows® 7-operativsystem

I denne vejledning omtales de ovenstående operativsystemer som "Windows XP", "Windows Vista" og "Windows 7". Derudover kan den samlede betegnelse Windows bruges til at omtale Windows XP, Windows Vista og Windows 7, og flere Windows-versioner kan omtales som for eksempel Windows XP/Vista/7 med Windows-betegnelsen udeladt.