



Multimedia Projector

Installationsvejledning til Control Pad

Installationsvejledning til Control Pad



Denne guide beskriver hvordan man installerer Control Pad'en.

Ved at installere Control Pad'en, kan du nemt udføre handlinger, som du ofte for brug for, såsom at tænde og slukke projektoren, og ændring af kilden (fjernkontrol-funktion).

Du kan også forbinde en USB-lagerenhed eller et USB-kabler til en printer osv.

Se følgende for oplysninger om betjening af control pad'en, understøttede periferiske enheder, samt tilslutning af periferiske enheder.

 [Brugerhåndbog](#)



Du kan strømforsyne Control Pad'en på en af følgende måder.

- Fra projektoren ved, at forbinde et fjernstyringskabelsæt (ELPKC28 ekstraudstyr) til projektoren
- Fra batterier



Når du bruger batterier, sendes fjernbetjeningssignaler til projektoren via infrarøde stråler. Installer Control Pad'en indenfor det infrarøde område (se den anbefalede installationsrækkevidde).

Når fjernbetjeningskabelsættet er forbundet til projektoren, sendes der også fjernsignaler til projektoren via kablet.

Forbind fjernbetjeningskabelsættet i følgende situationer.

- Hvis du ikke kan installere Control Pad'en indenfor den anbefalede installationsafstand.
- Hvis en projektor med justerbare fødder stilles på et bord, og fremviser på en væg.
- Hvis fjernbetjeningsfunktionen på Control Pad'en reagerer langsomt, eller slet ikke reagerer overhovedet.
- Hvis du bruger flere projektorer i samme lokale.
- Hvis fremvisningsskærmen og stedet, hvor control pad'en er installeret ikke passer sammen, og forskellen i højden er mere end 5cm.



Hvis du sender fjernbetjeningssignaler via infrarøde stråler i situationerne nævnt ovenfor, kan udstyret køre ustabil, og batterierne vil muligvis hurtigt løbe tør for strøm.

Når du bruger batterierne

Du har mulighed for, at bruge de medfølgende batterier.

Brug et af følgende typer batterier. Det er ikke muligt, at bruge genopladelige batterier.

- Størrelse AA manganbatterier
- Størrelse AA alkaliske manganbatterier (anbefalet)



Advarsel

Sørg for at læse den følgende vejledning inden håndtering af batterierne.

 [Sikkerhedsinstruktioner](#)

Anbefalet installationsrækkevidde

Når du bruger batterier, skal du installere Control Pad'en indenfor de afmærkede områder, som er vist på følgende billeder.



- 1 Midt på skærmen
- 2 Projektorens overside
- 3 Control Pad'ens overside
- 4 Control Pad'ens underside
- 5 Lysemitterende område på fjernbetjeningen

Når du bruger batterier, skal du tjekke følgende før installationen.

- Installer Control Pad'en i samme højde, som fremvisningsskærmen.
Hvis fremvisningsskærmen og Control Pad'ens installationssted ikke er ens, skal du installere Control Pad'en ca. 20cm fra kanten på fremvisningsskærmen.
- Sørg for, at oversiden af projektoren er på linje med oversiden på Control Pad'en, og fjernbetjeningsudsendelsesområdet på Control Pad'en mod projektoren.
- Installer projektoren ved brug af følgende monteringsmåder.
Når den skal monteres på et loft: Loftophæng (ELPMB23)
Når den skal monteres på en væg: Indstillingsplade (følger med eller ELPMB28)
Når projektoren stilles på et bord: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Sørg for, at der ikke er nogen genstande mellem Control Pad'en og projektoren.




Når der strømforsynes fra Fjernbetjeningskabelsættet

Brug et fjernbetjeningskabelsættet (ekstraudstyr).

Når der forbindes med fjernbetjeningskabelsættet, skal du ikke bruge batterier.

Forbind Control Pad'en og projektoren, som vist på følgende billede.



- ① Tilslut, når Control Pad'en strømforsynes fra projektoren. Brug fjernbetjeningskabelsættet.
- ② Tilslut, når der fremvises billeder fra en computer (USB Display), eller når Pc-interaktiv i den interaktive funktion bruges. Brug USB-kablet.
- ③ Tilslut, når der fremvises billeder fra en USB-lagerenhed, eller når du skal gemme data på en USB-lagerenhed. Brug USB-kablet.
- ④ Forbind til en printer, for at printe den fremviste skærm. Brug USB-kablet.



- Forbind Control Pad'en til projektoren med det medfølgende USB-kabel.

- Følgende projektorer* kan forbindes til Control Pad'en. Se mærkepladen på projektoren.

- H480x (hvor x er et bogstav fra A til Z)

- H481x (hvor x er et bogstav fra A til Z)


* Gældende fra d. 20. november 2012.

Hvis du ønsker, at forbinde til en anden projektor, eller hvis du har nogen spørgsmål, bedes du venligst kontakte adressen, der er nærmest dig på listen Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.


 **Kontaktliste vedrørende din Epson projektor**

- Hvis kablerne skal føres gennem en væg, skal du føre dem gennem hullet (a).

Og hvis ikke, skal du fjerne kabellåget (b), og føre kablerne gennem her. Før printerkabler langs rillen bagpå Control Pad'en.



Nødvendig plads



Når du installerer Control Pad'en, skal du sørge for, at der er nok plads på det omgivende område, som vist på billedet nedenfor.


Fordi det øverste låg åbner fra venstre side, skal du sørge for der er plads på venstre side af Control Pad'en.

Montering på en væg

Forbered fire skruer (M4 x 20mm) til monteringen. Fastspænd enheden til væggen med de fire skruer.

Advarsel

Tjek, at fjernbetjeningen til projektoren og Control Pad'en kan kommunikere med projektoren, og fastspænd herefter skruerne.



- Sæt de medfølgende beskyttelsesmærker over portene, som ikke skal bruges.
- Sørg for, at det øverste låg er sat på før brug.




Advarsel



- Når du installerer Control Pad'en, skal du sørge for at væggen er stærk nok. Undgå, at montere den skævt på en væg, eller på en ustabil væg. Ellers kan den falde ned og forårsage skade. Epson kan ikke holdes ansvarlig for nogen fald-ulykker som følge af ustabile vægge, eller forkert montering af produktet.
- Fastspænd Control Pad'en, så der ikke er noget mellemrum mellem den og væggen. Sørg for, at skruerne ikke er skruet skævt i. Kontroller, at skruerne er ordentligt fastspændte.
- Undgå, at opstille Control Pad'en på steder, hvor den kan udsættes for vibrationer eller stød. Ellers kan skruerne løsne sig, og Control Pad'en kan falde ned, og forårsage skade.
- Undgå, at fastspænde Control Pad'en med dobbeltpåklæbende tape, eller magneter.

Når enhedens opstilles på et bord

Sæt gummifødderne på bunden af Control Pad'en, så den ikke glider (på alle fire punkter).



Mål	136 x 149 x 29 mm (uden hævet afsnit og gummifødder)
Masse	Ca. 240 g (uden batterier og gummifødder)
Betjeningstemperatur	0 til +50°C (ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur	-20 til +60°C (ingen kondensering)



Enhed: mm