



Multimedia Projector

Guía de instalación del Control Pad

Guía de instalación del Control Pad



En esta guía se explica el proceso de instalación del Control Pad.

Instalando el Control Pad, podrá realizar con facilidad operaciones frecuentes como encender o apagar el proyector y cambiar la fuente (función de mando a distancia).

También puede conectar, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento USB o cables USB para una impresora y demás.

Lea la siguiente información sobre el funcionamiento del Control Pad, dispositivos periféricos compatibles y conexión de dispositivos periféricos.

🖱 [Manual de usuario](#)



El Control Pad puede alimentarse utilizando cualquiera de los métodos siguientes.

- Desde el proyector, conectando el grupo de cable del mando a distancia (ELPKC28), opcional, al proyector
- Desde las baterías



Cuando se utilicen las baterías, las señales del mando a distancia se envían al proyector por medio de rayos infrarrojos. Instale el Control Pad dentro del rango de infrarrojos (consulte el rango de instalación recomendado).

Cuando el grupo de cable del mando a distancia esté conectado al proyector, las señales del mando a distancia también se enviarán al proyector por medio del cable.

Conecte el grupo de cable del mando a distancia en las siguientes situaciones.

- Si no puede instalar el Control Pad dentro del rango de instalación recomendado.
- Si un proyector con patas ajustables está colocado sobre un escritorio y proyectado en una pared.
- Si la función de mando a distancia del Control Pad responde con lentitud o no responde en absoluto.
- Si está utilizando varios proyectores en la misma habitación.
- Si la pantalla de proyección y el punto de instalación del Control Pad no coinciden y la diferencia en altura supera los 5 cm.



Si las señales del mando a distancia se envían a través de rayos infrarrojos en las situaciones anteriormente mencionadas, el funcionamiento podrá volverse inestable y es posible que las baterías se agoten rápidamente.

Cuando utilice las baterías

Puede utilizar las baterías proporcionadas.

Utilice uno de los siguientes tipos de batería. No pueden utilizarse baterías de tipo recargable.

- Baterías de manganeso de tamaño AA
- Baterías de manganeso alcalinas de tamaño AA (recomendadas)



Atención

No olvide leer el presente manual antes de manipular las baterías.

 [Instrucciones de seguridad](#)

Rango de instalación recomendado

Cuando utilice baterías, instale el Control Pad dentro del rango sombreado que se muestra en la ilustración siguiente.



- 1 Centro de la pantalla
- 2 Parte superior del proyector
- 3 Parte superior del Control Pad
- 4 Parte inferior del Control Pad
- 5 Emisor de infrarrojos del mando a distancia

Cuando utilice baterías, efectúe las siguientes comprobaciones antes de la instalación.


- Instale el Control Pad sobre la misma superficie que la pantalla de proyección.
Si la pantalla de proyección y el punto de instalación del Control Pad no coinciden, instale el Control Pad aproximadamente a 20 cm del borde de la pantalla.
- Alinee la parte superior del proyector con la parte superior del Control Pad, y oriente la zona emisora de luz del mando a distancia del Control Pad hacia el proyector.
- Instale el proyector utilizando los siguientes soportes.
Si se monta en el techo: Soporte para fijación en techo (ELPMB23)
Si se monta sobre la pared: placa de fijación (proporcionada o ELPMB28)
Cuando se instale sobre un escritorio: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el Control Pad y el proyector.

Cuando se suministre alimentación desde el Grupo de cable del mando a distancia

Utilice el grupo de cable del mando a distancia opcional.

Cuando conecte con el grupo de cable del mando a distancia, no utilice baterías.

Conecte el Control Pad y el proyector tal como se muestra en la ilustración siguiente.



- 1 Conexión cuando se suministra alimentación al Control Pad desde el proyector. Utilice el grupo de cable del mando a distancia.
- 2 Conexión cuando se proyecten imágenes desde el ordenador (USB Display), o utilizando Interacción con PC desde la función interactiva. Utilice el cable USB.
- 3 Conexión cuando se proyecten imágenes desde un dispositivo de almacenamiento USB o cuando se guarden datos en un dispositivo de almacenamiento USB. Utilice el cable USB.

- 4 Conexión a una impresora para imprimir la pantalla proyectada. Utilice el cable USB.



- Conecte el Control Pad al proyector con el cable USB proporcionado.
- Los proyectores siguientes* pueden conectarse al Control Pad. Compruebe la etiqueta de especificaciones en el proyector.

- H480x (donde x es una letra entre A y Z)
- H481x (donde x es una letra entre A y Z)


* Actualizado a fecha: 20 noviembre de 2012.

Si desea conectar un proyector diferente o si desea hacer alguna consulta, contacte con la dirección más cercana de entre las proporcionadas en la Lista de contactos de proyectores Epson.


📖 [Lista de contactos de proyectores Epson](#)

- Cuando pase cables a través de una pared, hágalo a través del orificio (a).

O bien extraiga la cubierta del cable (b), y pase los cables por aquí. Pase los cables de la impresora por la ranura en la parte posterior del Control Pad.



Espacio requerido



Cuando instale el Control Pad, asegúrese de que haya suficiente espacio en la zona que lo rodea, tal como se muestra en la ilustración superior.


Ya que la cubierta superior se abre por el lado izquierdo, necesitará espacio a la izquierda del Control Pad.

Instalación en una pared

Prepare cuatro tornillos (M4 x 20 mm) para la instalación. Fije el dispositivo a la pared con los cuatro tornillos.

Atención

Compruebe que el mando a distancia del proyector y el Control Pad pueden comunicarse con el proyector, y a continuación fije los tornillos.



- Coloque los adhesivos de protección de puerto sobre los puertos que no esté utilizando.
- Asegúrese de que la cubierta superior esté colocada antes del uso.




Advertencia



- Cuando instale el Control Pad, asegúrese de que la pared es resistente. No lo instale en ángulo sobre la pared, o sobre una pared poco estable. De lo contrario, el dispositivo puede caer y causar daños. Epson no se responsabiliza de ninguna caída accidental debida a una insuficiente resistencia de la pared o elemento de fijación del producto.
- Asegure el Control Pad sin que quede ningún hueco entre la pared. Asegúrese de que los tornillos no quedan fijados en ángulo. Compruebe que los tornillos están firmemente apretados.
- No instale el Control Pad en lugares donde pueda estar sometido a vibraciones o golpes. De lo contrario, los tornillos pueden aflojarse y el Control Pad podría caer y causar lesiones.
- No fije el Control Pad con cinta adhesiva de doble cara o con imanes.

Cuando se instale sobre un escritorio

Fije los pies de goma a la parte inferior del Control Pad para evitar que se desplace (cuatro puntos).



Dimensiones	136 x 149 x 29 mm (sin incluir la parte elevada o los pies de goma)
Masa	Aprox. 240 g (sin incluir las baterías ni los pies de goma)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a +50°C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a +60°C (sin condensación)



Unidades: mm