



Multimedia Projector

Guía de funcionamiento de Easy Interactive Tools Ver.2.1



Guía de Easy Interactive Tools Ver.2.1


Características

Función de dibujo

Puede utilizar Easy Interactive Tools para dibujar líneas y formas en la imagen proyectada. Esto le permitirá destacar los puntos importantes que se estén proyectando y centrar en ellos la atención de los asistentes durante las clases o presentaciones.

También puede proyectar un fondo de color sólido, como una pizarra blanca, y escribir o dibujar textos e imágenes. Además del fondo en blanco, es posible elegir también otros patrones de fondo, como una cuadrícula o una partitura.

☛ "Funciones de la barra de herramientas" [p.9](#)



Funciones útiles

- Utilizar el ratón del ordenador con el Easy Interactive Pen
☛ "Funciones específicas del modo Anotación" [p.13](#)

- Editar el contenido en la pantalla proyectada
☛ "Ajuste y edición de formas e imágenes." [p.11](#)
- Pegar el contenido del dibujo creado en un documento de Microsoft Office
☛ "Ajuste y edición de formas e imágenes." [p.11](#)
- Guardar el contenido del dibujo creado como una diapositiva de PowerPoint
☛ "Herramienta dibujo presentación" [p.12](#)

Requisitos del sistema

En Windows

SO	Windows XP*	Professional 32 bits Home Edition 32 bits Tablet PC Edition 32 bits
	Windows Vista	Ultimate 32 bits Enterprise 32 bits Business 32 bits Home Premium 32 bits Home Basic 32 bits
	Windows 7	Ultimate 32/64 bits Enterprise 32/64 bits Professional 32/64 bits Home Premium 32/64 bits Home Basic 32 bits
CPU	Intel Pentium M 1,6 GHz o superior Recomendado: Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superior	
Cantidad de memoria	512 MB o más Recomendado: 1 GB o más	

Disco duro Espacio	100 MB o más
Pantalla	Resolución no inferior a XGA (1.024 x 768) y no superior a WUXGA (1.920 x 1.200) Pantalla en color de 16 bits o superior

* Service Pack 2 o posterior

En Mac OS X

SO*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
CPU	Power PC G4 1,5 GHz o superior Recomendado: Intel Core Duo 1,5 GHz o superior
Cantidad de memoria	512 MB o más Recomendado: 1 GB o más
Disco duro Espacio	100 MB o más
Pantalla	Resolución no inferior a XGA (1.024 x 768) y no superior a WUXGA (1.920 x 1.200) Pantalla en color de 16 bits o superior

* Se requiere QuickTime 7.2 o posterior.

Instalar



- Instale el software como usuario administrador.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando e inicie la instalación.

En Windows

- 1** Encienda el ordenador.
- 2** Inserte el CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" en el ordenador.
El instalador se iniciará automáticamente. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en el archivo "EIN_TTWInst.exe" en la unidad de CD-ROM.
- 3** Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.

En Mac OS X

- 1** Encienda el ordenador.
- 2** Inserte el CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" en el ordenador.
- 3** Haga doble clic en el icono Install Navi en la ventana EPSON.
- 4** Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.



Es necesario instalar Easy Interactive Driver Ver.2.XX para Mac OS X. Seleccione Easy Install e instale Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

🖱 Manual de usuario del proyector

Con el modelo EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, utilice Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Consulte el siguiente sitio web para obtener la última versión de Easy Interactive Tools, además de la información sobre los proyectores compatibles.

<http://www.epson.com/>

Desinstalar

En Windows XP

- 1** Haga clic en **Iniciar** y luego en **Panel de control**.
- 2** Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
- 3** Seleccione **Easy Interactive Tools** y, a continuación, haga clic en **Quitar**.

En Windows Vista/Windows 7

- 1** Haga clic en **Iniciar** y luego en **Panel de control**.
- 2** Haga clic en **Desinstalar un programa**.
- 3** Seleccione **Easy Interactive Tools** y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**.

En Mac OS X

- 1** Haga doble clic en **Aplicaciones - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Ejecute **Easy Interactive Tools Uninstaller** en la carpeta **Herramientas**.
- 3** Siga las instrucciones de desinstalación que aparecen en pantalla.

Iniciar Easy Interactive Tools



Antes de iniciar Easy Interactive Tools, deberá ajustar **Extendida** en el menú Configuración, según la forma de conexión al ordenador. El método de configuración y los elementos disponibles dependen del proyector que se utilice.

👉 Manual de usuario del proyector

En Windows

- 1 Projete una imagen de ordenador a través del proyector.



Si el ordenador no está conectado con un cable USB, será necesario conectar un cable USB.

- 2 Haga clic en EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx en el menú Inicio.

Se iniciará Easy Interactive Tools y aparecerá la barra de herramientas.

👉 "Funciones de la barra de herramientas" [p.9](#)



Si inicia Easy Interactive Tools mientras se está reproduciendo una película, es posible que la pantalla de reproducción se vuelva negra. Reinicie el software que está reproduciendo la película.

En Mac OS X

- 1 Projete una imagen de ordenador a través del proyector.




Si el ordenador no está conectado con un cable USB, será necesario conectar un cable USB.


- 2 Haga doble clic en el icono Easy Interactive Tools dentro de la carpeta donde está instalado Easy Interactive Tools.


Se iniciará Easy Interactive Tools y aparecerá la barra de herramientas.


👉 "Funciones de la barra de herramientas" [p.9](#)




Ocultar la barra de herramientas


Haga clic en [] para ocultar la barra de herramientas.




Para volver a mostrar la barra de herramientas, haga clic en la pestaña [] en el lado izquierdo o derecho de la pantalla.




- Si hace clic en [], se oculta la barra de herramientas cada vez que se realiza una operación con dicha barra. De forma predeterminada, se muestra siempre.
- La pestaña de la barra de herramientas puede desplazarse arriba y abajo, pero no puede ocultarse hasta que no se sale de Easy Interactive Tools.




En Mac OS X

- Haga clic en [] en la barra de herramientas.




- Haga clic con el botón derecho del ratón o Control-clic en [] en el Dock y luego haga clic en **Salir** dentro del menú emergente.





Salir de Easy Interactive Tools

Puede salir usando uno de los siguientes procedimientos.

En Windows

- Haga clic en [] en la barra de herramientas.



- Haga clic en [] en la bandeja de tareas y luego en **Salir** dentro del menú emergente.

Cuando aparezca la barra de herramientas de Easy Interactive Tools, especifique en ella el color y ancho de línea o el tipo de forma. Puede escribir sobre la imagen proyectada utilizando el Easy Interactive Pen.

Funciones comunes

Easy Interactive Tools ofrece los dos modos siguientes.

Modo Anotación	Permite dibujar líneas y formas en la pantalla del ordenador. También se puede utilizar el Easy Interactive Pen para realizar operaciones con el ordenador (hacer clic y arrastrar) en la pantalla proyectada.
Modo Pizarra	Puede proyectar un fondo de color sólido, como una pizarra blanca, y escribir o dibujar textos e imágenes. Además del fondo en blanco, es posible elegir también otros patrones de fondo, como una cuadrícula o una partitura.

En esta sección se describen las funciones comunes al modo Anotación y el modo Pizarra.




Consulte la siguiente sección para ver las funciones específicas del modo Anotación:

☞ "Funciones específicas del modo Anotación" [p.13](#)


Consulte la siguiente sección para ver las funciones específicas del modo Pizarra:




☞ "Funciones específicas del modo Pizarra" [p.13](#)

Modo Anotación



Modo Pizarra



- 1  Pestaña **Modo Anotación**
Cambia al modo Anotación.
- 2  Pestaña **Modo Pizarra**
Cambia al modo Pizarra.
- 3  **Guardar**
Guarda la pantalla visualizada en el modo actual en formato JPEG, BMP, PNG o PDF. Todas las páginas que se están editando se guardan en el modo Pizarra. Si se guardan como PDF, estas páginas se combinan en un solo archivo.



Deshacer

Deshace la operación anterior.




Rehacer

Cancela una operación de deshacer y restaura el estado anterior.



Lupa

Abre la pantalla Lupa y muestra una vista ampliada de la imagen en el centro de la pantalla.

[]: acercar

[]: alejar



Seleccionar

Seleccione el contenido dibujado o la imagen insertada y, a continuación, realice operaciones como mover el elemento o ajustar el tamaño.



Otras herramientas

Muestra la siguiente barra de herramientas:



Foco


Destaca parte de la imagen proyectada utilizando un efecto linterna. Puede arrastrar el marco del foco para cambiar el área destacada.

Haga clic en [] para salir de Foco.



Sombreado

Cubre la imagen proyectada con una sombra. Puede arrastrar los cuatro lados para cambiar el área sombreada.

Haga clic en [] para salir de Sombreado.



Imprimir

Imprime la pantalla visualizada en el modo actual. Si está en el modo Pizarra, seleccione qué página desea imprimir en la pantalla de configuración de la impresión.



Configuración

Abre la pantalla Configuración.

 "Pantalla Configuración" [p.14](#)



Capturar

Capture toda la pantalla y cópiela al portapapeles. El portapapeles solo guarda un elemento a la vez.



Quando se muestra una ventana en Modo Pizarra, cualquier nota que se realice fuera del marco de la ventana no se copiará.



Pegar (sólo modo Pizarra)

Puede pegar la captura de pantalla en la imagen proyectada tal y como se ha descrito más arriba cuando se encuentre en el Modo Pizarra.



Clic botón derecho (sólo disponible cuando se utilizan funciones interactivas del ordenador en el modo Anotación)

Un clic con el bolígrafo funciona como un clic con el botón derecho del ratón una sola vez, y después vuelve a equivaler a un clic normal.



Ayuda (sólo modo Anotación)

Muestra la ayuda.

9




Formas

Seleccione entre las ofrecidas la forma deseada. También puede elegir el color y el ancho de línea de la forma.

10




Lápiz

Cambia a un bolígrafo para dibujar libremente. Haga clic en [] a la izquierda del icono para cambiar el color y el ancho de línea del bolígrafo.

11 Rotulador fluorescente



Cambia a un rotulador fluorescente con el que se pueden trazar líneas translúcidas. Haga clic en [] a la izquierda del icono para cambiar el color y el ancho de línea del rotulador fluorescente.

12 Lápiz negro



Cambia a un lápiz negro para dibujar libremente. Haga clic a la derecha del icono para trazar líneas gruesas o a la izquierda para trazar líneas finas.

13 Lápiz rojo



Cambia a un lápiz rojo para dibujar libremente. Haga clic a la derecha del icono para trazar líneas gruesas o a la izquierda para trazar líneas finas.

14 Lápiz azul



Cambia a un lápiz azul para dibujar libremente. Haga clic a la derecha del icono para trazar líneas gruesas o a la izquierda para trazar líneas finas.

15 Borrador



Cambia a un borrador. Haga clic a la derecha del icono para borrar zonas más amplias o a la izquierda para borrar zonas más reducidas.

16 Borrar pantalla



Borra todo lo dibujado en la página visualizada.




Se puede cambiar el tamaño de la barra de herramientas en la pestaña **Configuración general** en la pantalla Ajustes.


☞ "Pestaña Configuración general" [p.15](#)

Ajuste y edición de formas e imágenes.


Se puede utilizar el Easy Interactive Pen para ajustar y editar figuras, líneas e imágenes insertadas.


• Más grande, más pequeño

Haga clic en el botón [] de la barra de herramientas, seleccione el objeto y arrastre los puntos para ampliarlos o reducirlos.





• Girar

Haga clic en el botón [] de la barra de herramientas, seleccione el objeto y gire los puntos.



Cuando se seleccione una figura dibujada con líneas, hay que asegurarse de hacer clic en la línea sólida de la parte superior.

Cuando haga clic en [] en la barra de herramientas, seleccione un objeto y después haga clic en el botón [], para realizar las operaciones siguientes a partir del submenú.


Duplicar	Crea un objeto idéntico al objeto seleccionado y lo coloca en la parte inferior derecha del objeto original. Se pueden seleccionar varios objetos.
Copiar	Copia el objeto seleccionado en el portapapeles. Se pueden seleccionar varios objetos.
Pegar	Pega el objeto copiado.
Agrupar por	Agrupar varios objetos para crear un objeto.
Desagrupar	Deshace la agrupación realizada utilizando la función Agrupar por .
Traer al frente Enviar al fondo Traer adelante Enviar atrás	Cambia el orden de solapamiento del objeto seleccionado. Se pueden seleccionar varios objetos.
Borrar	Borra el objeto seleccionado. Se pueden seleccionar varios objetos.



No se admiten operaciones de accesos directos como pulsar la tecla [ctrl] + [A] en el teclado del ordenador.

Herramienta dibujo presentación

Cuando se inicia una presentación de PowerPoint, la barra de herramientas de Easy Interactive Tools cambia a la siguiente barra de herramientas para poder utilizar las herramientas de dibujo de PowerPoint.



Al utilizar Windows se puede guardar una diapositiva de PowerPoint con contenido dibujado.

(Para Mac OS X solo se puede dibujar)



- Asegúrese de iniciar Easy Interactive Tools antes de comenzar una presentación de PowerPoint.
- Se puede utilizar la herramienta de dibujo de PowerPoint, o definir los ajustes que no se están utilizando en la pestaña **Configuración general**.
☛ "Pestaña Configuración general" [p.15](#)

Es compatible con las siguientes versiones de PowerPoint.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Funciones específicas del modo Anotación

En esta sección se describen las funciones específicas del modo Anotación.



Consulte la siguiente sección para ver las funciones comunes al modo Anotación y el modo Pizarra:

☞ "Funciones comunes" [p.9](#)



1 Mouse



Cambia de operaciones de dibujo a operaciones con el ratón, y el cursor de la pantalla del ordenador se convierte en un cursor de ratón normal. Puede hacer clic y arrastrar en la imagen proyectada utilizando el Easy Interactive Pen.

Vuelva a hacer clic en este icono para volver a las operaciones de dibujo.

2 Página anterior



Va a la página anterior de un documento que tenga abierto.

3 Página siguiente



Va a la página siguiente de un documento que tenga abierto.

4



Cámara (disponible al utilizar el bolígrafo como ratón)

Muestra la imagen de una cámara de documentos* conectada al ordenador. Mientras la imagen se visualiza, aparecen los siguientes iconos:

[🔍]: busca en la cámara de documentos conectada al ordenador.

[🔍+]: muestra una vista ampliada de la imagen de la cámara de documentos.

[🔍-]: reduce la imagen ampliada.

[🖼️]: muestra la imagen de la cámara de documentos a pantalla completa.

[🖼️↔️]: cambia la visualización de pantalla completa a ventana.

5



Teclado (disponible al utilizar el bolígrafo como ratón)

Muestra un teclado virtual en la pantalla. Puede introducir caracteres y controlar el ordenador desde el teclado virtual haciendo clic en las teclas.

* Compatible con la cámara de documentos Epson. Para conocer las cámaras de documentos compatibles, póngase en contacto con la dirección más cercana de la Lista de contactos de proyectores Epson en el Manual de usuario de su proyector.


Funciones específicas del modo Pizarra

En esta sección se describen las funciones específicas del modo Pizarra.



- Cuando se cambia al Modo Pizarra, la pizarra se muestra en pantalla completa. Haga clic en [🖼️] o [🖼️↔️] en la parte superior derecha de la pantalla de la ventana para cambiar entre visualización en ventana o visualización a pantalla completa. Cuando se utilice una visualización en ventana, solo una persona puede utilizar el lápiz.
- Consulte la siguiente sección para ver las funciones comunes al modo Anotación y el modo Pizarra:

☞ "Funciones comunes" [p.9](#)



1 Seleccionar fondo


Permite seleccionar un patrón de entre los nueve patrones de fondo disponibles para el modo Pizarra. También puede optar por mostrar su escritorio, un archivo de imagen o una imagen de la cámara de documentos* como imagen de fondo.




2 Lista de páginas

Muestra una lista de las páginas que se están editando actualmente.

Cuando el cursor del ratón abandona la lista de páginas, la lista se minimiza automáticamente a la izquierda o derecha de la pantalla. Si se mueve el cursor al área minimizada o se hace clic en ella, la lista vuelve a mostrarse.

Haga clic en [] para desanclar la lista de páginas.

Haga clic en [] para cerrar la lista de páginas.



3 Página nueva

Abre una nueva página en el modo Pizarra.



4 Insertar imagen

Seleccione la imagen de origen que desea insertar en la página actual. Tiene disponibles las siguientes dos opciones:



Del archivo

Puede seleccionar una imagen en formato JPEG, BMP o PNG.



De la cámara de documentos

Puede insertar una imagen fija de la cámara de documentos* conectada al ordenador.



5 Borrar página


Borra la página actual.

* Compatible con la cámara de documentos Epson. Para conocer las cámaras de documentos compatibles, póngase en contacto con la dirección más cercana de la Lista de contactos de proyectores Epson en el Manual de usuario de su proyector.

Pantalla Configuración

Haga clic en [] - [] para mostrar la pantalla.

Pestaña Configuración general




Tamaño de la Barra de herramientas	Ajusta el tamaño de la barra de herramientas en Pequeño o Normal .
Posición de visualización de la lista de páginas	Ajusta la posición en la que se visualiza la lista de páginas en el modo Pizarra.
Forma del foco	Ajusta la forma del foco en circular o cuadrada.
Herramienta dibujo presentación	Seleccione esta opción para cambiar la barra de herramientas utilizada en la Presentación cuando se proyecte una diapositiva de PowerPoint. 🖱️ "Herramienta dibujo presentación" p.12

La supereposición no será válida

(Sólo para Windows XP)

Seleccione esta opción para guardar el contenido de vídeo tal como se muestra tras añadir anotaciones o dibujos en la película.


Pestaña Configuración de idioma (sólo Windows)



Cambiar idioma

Ajusta el idioma de visualización de Easy Interactive Tools. Esta configuración se aplica tras reiniciar Easy Interactive Tools.

Pestaña Guardar configuración



Revisar cuando se guarde	Determina si se va a revisar o no la ubicación al guardar la pantalla. Seleccione esta opción para mostrar la ubicación especificada al guardar la pantalla.
--------------------------	--

Carpeta de ubicación de almacenamiento	Determina la carpeta en la que se desea guardar la pantalla. Las pantallas se guardan en las siguientes carpetas predeterminadas: En Windows XP <unidad_inicio>:\Documents and Settings \<nombre_usuario>\Mis documentos\Easy Interactive Tools En Windows Vista/Windows 7 <unidad_inicio>:\usuarios\<nombre_usuario>\documentos\Easy Interactive Tools En Mac OS X <unidad_inicio>:\Usuarios\<nombre_usuario>\Documentos\Easy Interactive Tools
Nombre del archivo	Determina el nombre de archivo de la pantalla guardada. La fecha, hora y extensión se añaden al final del nombre del archivo al guardar el archivo. Ejemplo: AAA-20110121173050.jpg El nombre de archivo predeterminado de la pantalla guardada es el siguiente: "formato"- "aaaammddhmmss"."extensión" Ejemplo: JPG-20110121173050.jpg
Tipo de archivo	Determina el tipo de archivo utilizado al guardar los archivos.

Problema	Solución
Los caracteres aparecen distorsionados después de cambiar el idioma.	Los caracteres aparecerán distorsionados si las fuentes del idioma que está utilizando no están disponibles en su sistema operativo. Seleccione Restaurar valores predeterminados en la pantalla Configuración para restaurar la configuración predeterminada. ☛ "Pantalla Configuración" p.14
Aparece un cuadro negro en el área de visualización del vídeo después de guardar una pantalla que contiene una película. (Sólo Windows XP)	Cambie los ajustes del acelerador del vídeo manualmente. (1) Seleccione Inicio - Panel de control - Pantalla - Configuración y, a continuación, haga clic en el botón Opciones avanzadas .
Las líneas dibujadas en las imágenes de Media Player parpadean. Las líneas de resaltado dibujadas en las imágenes de Media Player no quedan transparentes. (Sólo Windows XP)	(2) Seleccione Solucionador de problemas . (3) Mueva Aceleración de hardware al segundo puesto por la izquierda. Al cambiar la configuración, es posible que las pantallas de reproducción de algunos DVD/Blu-ray no se visualicen. Además, la modificación de la configuración puede afectar a otras aplicaciones. Después de cerrar Easy Interactive Tools, devuelva a su estado anterior la configuración de aceleración del vídeo.
Una persona no puede utilizar su lápiz cuando dos personas están utilizando lápices interactivos.	En las siguientes situaciones, sólo puede haber una persona utilizando su Easy Interactive Pen: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se utilice el modo Ratón o Pizarra • Cuando se guarda una pantalla • Cuando se imprime una pantalla • Cuando se determina un fondo de un archivo • Cuando se inserta una imagen
No se puede dibujar en Keynote.	No es posible dibujar en Keynote en Mac OS X.
Las imágenes no se pueden visualizar correctamente en la Lupa.	Se aplican las siguientes restricciones: <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que las aplicaciones que utilizan la función Microsoft DirectX no se visualicen correctamente al usar la Lupa. (Sólo Windows Vista) • Las imágenes del reproductor de DVD no se pueden visualizar correctamente en la Lupa. (Sólo Mac OS X 10.7.x)
No se pueden guardar o imprimir imágenes de Media Player.	Se aplican las siguientes restricciones: <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que las aplicaciones que utilizan la función Microsoft DirectX no puedan guardar o imprimir imágenes correctamente. • Las imágenes del reproductor de DVD no se pueden guardar o imprimir correctamente. (Sólo Mac OS X 10.7.x)

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilización de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños resultantes de la utilización de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas que surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guía pueden diferir del proyector real.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

En esta guía, los sistemas operativos anteriores se denominan "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" y "Mac OS X 10.7.x". Además, para referirse a todos ellos se usa el término general "Mac OS X".

Aviso General:

Keynote, Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de productos utilizados aquí se utilizan con fines identificativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300ES

Respecto al uso de nombres

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

En esta guía, los sistemas operativos anteriores se denominan "Windows XP", "Windows Vista" y "Windows 7". Además, el término general Windows puede ser usado para referirse a Windows XP, Windows Vista y Windows 7, y diferentes versiones de Windows pueden ser nombradas como, por ejemplo, Windows XP/Vista/7, omitiendo Windows.