

Multimedia Projector

Guide d'utilisation Easy Interactive Tools Ver. 2.1



Guide d'utilisation Easy Interactive Tools Ver.2.1


Caractéristiques

Fonction de dessin

Vous pouvez utiliser Easy Interactive Tools pour dessiner des lignes et des formes sur l'image projetée. Ceci est pratique pour attirer l'attention de l'audience sur des points importants lors de leçons ou de présentations.

Vous pouvez aussi projeter un arrière-plan en couleur, tel qu'un tableau blanc, et écrire ou dessiner du texte et des illustrations. En plus d'un arrière-plan solide, vous pouvez aussi choisir un arrière-plan avec des motifs, par exemple des lignes ou une partition de musique.

☛ "Fonctions de la barre d'outils" [p.8](#)



Fonctions utiles

- Utilisez la souris de l'ordinateur avec le Easy Interactive Pen.
☛ "Fonctions spécifiques du Mode d'annotation" [p.11](#)

- Éditez le contenu dessiné sur l'écran de projection
☛ "Ajuster et éditer des formes et des images" [p.10](#)
- Collez le contenu dessiné que vous avez créé dans un document Microsoft Office
☛ "Ajuster et éditer des formes et des images" [p.10](#)
- Enregistrez le contenu dessiné que vous avez créé dans une diapo de PowerPoint
☛ "Outil de dessin du diaporama" [p.11](#)

Configuration système requise

Sous Windows

Système d'exploitation	Windows XP*	Professionnel 32 bits Édition familiale 32 bits Édition Tablet PC 32 bits
	Windows Vista	Édition Intégrale 32 bits Entreprise 32 bits Business 32 bits Édition Familiale Premium 32 bits Édition Familiale Basique 32 bits
	Windows 7	Édition Intégrale 32/64 bits Entreprise 32/64 bits Professionnel 32/64 bits Édition Familiale Premium 32/64 bits Édition Familiale Basique 32 bits
Processeur	Intel Pentium M 1,6 GHz ou supérieur Recommandé : Intel Core2 Duo 1,2 GHz ou supérieur	
Quantité de mémoire	512 Mo ou supérieur Recommandé : 1 Go ou plus	

Disque dur Espace	100 Mo ou supérieur
Affichage	Résolutions de XGA (1024 x 768) à WUXGA (1920 x 1200) Couleurs d'affichage de 16 bits ou plus

* Service Pack 2 ou version ultérieure

Sous Mac OS X

Système d'exploitation*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
Processeur	Power PC G4 1,5 GHz ou supérieur Recommandé : Intel Core Duo 1,5 GHz ou supérieur
Quantité de mémoire	512 Mo ou supérieur Recommandé : 1 Go ou plus
Disque dur Espace	100 Mo ou supérieur
Affichage	Résolutions de XGA (1024 x 768) à WUXGA (1920 x 1200) Couleurs d'affichage de 16 bits ou plus

* Quick Time 7.2 ou version ultérieure requis.

Installation



- Installez le logiciel avec des droits administrateur.
- Fermez toutes les applications en cours, puis démarrez l'installation.

Sous Windows


- 1** Allumez votre ordinateur.
- 2** Insérez le disque « EPSON Projector Software for Easy Interactive Function » dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Le programme d'installation démarre automatiquement. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier « EIN_TTWInst.exe » sur le CD.
- 3** Suivez les instructions d'installation qui s'affichent.

Sous Mac OS X

- 1** Allumez votre ordinateur.
- 2** Insérez le disque « EPSON Projector Software for Easy Interactive Function » dans le lecteur CD de votre ordinateur.
- 3** Double-cliquez sur l'icône Install Navi dans la fenêtre EPSON.
- 4** Suivez les instructions d'installation qui s'affichent.



Vous devez installer Easy Interactive Driver Ver.2.XX pour Mac OS X. Sélectionnez Easy Install, puis installez Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

 Guide de l'utilisateur du projecteur

Avec EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, vous devez utiliser Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Voir le site Web suivant pour la dernière version Easy Interactive Tools, ainsi que des informations sur les projecteurs pris en charge.
<http://www.epson.com/>

Désinstallation

Sous Windows XP

- 1** Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2** Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 3** Sélectionnez **Easy Interactive Tools**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Sous Windows Vista/Windows 7

- 1** Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2** Cliquez sur **Désinstaller un programme**.
- 3** Sélectionnez **Easy Interactive Tools**, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Sous Mac OS X

- 1** Double-cliquez sur **Applications - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Exécutez **Easy Interactive Tools Uninstaller** dans le dossier **Outils**.
- 3** Suivez les instructions de désinstallation sur l'écran.

Lancer Easy Interactive Tools



Avant de commencer, Easy Interactive Tools vous devez régler **Avancé** dans le menu Configuration du projecteur, selon la méthode de connexion. La méthode de réglage et les éléments disponibles varient selon le projecteur qui est utilisé.

☞ Guide de l'utilisateur du projecteur

Sous Windows

- 1 Projete l'image d'un ordinateur sur le projecteur.



Si l'ordinateur n'est pas connecté avec un câble USB, vous devez connecter un câble USB.

- 2 Cliquez sur EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx dans le menu Démarrer.

Easy Interactive Tools démarre, et la barre d'outils est affichée.

☞ "Fonctions de la barre d'outils" [p.8](#)



Si vous lancez Easy Interactive Tools lors de la lecture d'une vidéo, l'écran de lecture peut devenir noir. Relancez l'application de lecture de vidéos.

Sous Mac OS X

- 1 Projete l'image d'un ordinateur sur le projecteur.




Si l'ordinateur n'est pas connecté avec un câble USB, vous devez connecter un câble USB.


- 2 Double-cliquez sur l'icône Easy Interactive Tools dans le dossier d'installation de Easy Interactive Tools.


Easy Interactive Tools démarre, et la barre d'outils est affichée.


☞ "Fonctions de la barre d'outils" [p.8](#)




Masquer la barre d'outils


Cliquez sur [] pour masquer la barre d'outils.




Vous pouvez afficher de nouveau la barre d'outils en cliquant sur l'onglet [] sur le côté droit ou gauche de l'écran.




- Si vous cliquez sur [], la barre d'outils est masquée chaque fois que vous utilisez une fonction de la barre d'outil. Par défaut, la barre d'outils est toujours affichée.
- L'onglet de la barre d'outils peut être déplacé vers le haut ou le bas mais ne peut pas être masqué jusqu'à ce que vous quittez Easy Interactive Tools.




Sous Mac OS X

- Cliquez sur [] dans la barre d'outils.




- Faites un clic droit ou un contrôle et clic sur [] dans le Dock, puis cliquez sur **Quitter** dans le menu contextuel.





Quitter Easy Interactive Tools

Utilisez une des méthodes suivantes pour quitter le programme.

Sous Windows

- Cliquez sur [] dans la barre d'outils.



- Cliquez sur [] dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Sortir** dans le menu contextuel.

Lorsque la barre d'outils de Easy Interactive Tools est affichée, spécifiez la couleur et la largeur de la ligne, ou le type de forme de la barre d'outils. Vous pouvez écrire sur l'image projetée à l'aide du stylet Easy Interactive Pen.

Fonctions communes

Easy Interactive Tools fournit les deux modes suivants.

Mode d'annotation	Vous pouvez dessiner des lignes et des formes sur l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser le Easy Interactive Pen pour effectuer des opérations informatiques (cliquer et faire glisser) sur l'écran de la projection.
Mode tableau blanc	Vous pouvez projeter un arrière-plan en couleur, tel qu'un tableau blanc, et écrire ou dessiner du texte et des illustrations. En plus d'un arrière-plan solide, vous pouvez aussi choisir un arrière-plan avec des motifs, par exemple des lignes ou une partition de musique.

Cette section décrit les fonctions communes au Mode d'annotation et au Mode tableau blanc.




Consultez la section suivante pour les fonctions spécifiques du Mode d'annotation.

☞ "Fonctions spécifiques du Mode d'annotation" [p.11](#)


Consultez la section suivante pour les fonctions spécifiques du Mode tableau blanc.

☞ "Fonctions spécifiques du Mode tableau blanc" [p.12](#)

Mode d'annotation










Mode tableau blanc







① Onglet du **Mode d'annotation**
Passe au Mode d'annotation.





② Onglet du **Mode tableau blanc**
Passe au Mode tableau blanc.

③ **Enregistrer**
Enregistre l'écran affiché dans le mode actuel en format JPEG, BMP, PNG, ou PDF. Toutes les pages en cours de modification sont enregistrées dans le Mode tableau blanc. Si vous enregistrez en format PDF, ces pages sont combinées dans un fichier.

- 4  **Annuler**
Permet d'annuler l'opération précédente.
- 5  **Répéter**
Annule une opération d'annulation et rétablit l'état précédent.
- 6  **Loupe**
Ouvre l'écran de la loupe et affiche une vue agrandie de l'image au centre de l'écran.
[] : Zoom avant
[] : Zoom arrière
- 7  **Sélection**
Sélectionnez le contenu dessiné ou une image insérée puis effectuez des opérations telles que déplacer l'élément ou ajuster la taille.
- 8  **Autres outils**
Affiche la barre d'outils suivante.











-  **Projecteur**
Met en évidence une partie de l'image projetée à l'aide d'un effet spot. Vous pouvez déplacer le cadre pour changer la zone mise en évidence.
Cliquez sur [] pour annuler l'effet spot.
-  **Ombre**
Recouvre l'image projetée avec une ombre. Vous pouvez déplacer les quatre côtés pour changer la zone d'ombre.
Cliquez sur [] pour annuler l'effet d'ombre.






-  **Imprimer**
Imprime l'écran affiché dans le mode actuel. Si vous êtes en Mode tableau blanc, sélectionnez la page à imprimer sur l'écran de paramètres d'impression.
-  **Paramètres**
Ouvre l'écran de paramètres.
 "Écran Paramètres" [p.13](#)
-  **Capturer**
Capture l'écran entier et le copie dans le presse-papiers. Le presse-papiers ne peut contenir qu'un élément à la fois.



Lorsque vous affichez une fenêtre en Mode tableau blanc, les notes dessinées hors du cadre de la fenêtre ne sont pas copiées.

-  **Paste** ((Mode tableau blanc seulement)
Vous pouvez coller la capture d'écran comme décrit ci-dessus dans l'image projetée en mode Tableau blanc.
-  **Clic droit** (uniquement disponible en utilisant les fonctions interactives en Mode d'annotation.)
Un clic du stylet fonctionne comme clic droit seulement une fois, puis retourne en mode clic normal.
-  **Aide** (Mode d'annotation uniquement)
Affiche l'aide.

- 9  **Formes**
Sélectionnez une des formes fournies. Vous pouvez aussi sélectionner la couleur et la largeur de la ligne de la forme.
- 10  **Crayon**
Passe à un crayon pour dessiner librement. Cliquez sur [] à gauche de l'icône pour modifier la couleur et la largeur de la ligne du crayon.
- 11  **Surligneur**
Passe à un surligneur pour dessiner des lignes translucides. Cliquez sur [] à gauche de l'icône pour modifier la couleur et la largeur du surligneur.

- 12  **Crayon noir**
 Passe à un crayon noir pour dessiner librement. Cliquez sur la droite de l'icône pour dessiner des lignes épaisses, et sur la gauche de l'icône pour dessiner des lignes fines.
- 13  **Crayon rouge**
 Passe à un crayon rouge pour dessiner librement. Cliquez sur la droite de l'icône pour dessiner des lignes épaisses, et sur la gauche de l'icône pour dessiner des lignes fines.
- 14  **Crayon bleu**
 Passe à un crayon bleu pour dessiner librement. Cliquez sur la droite de l'icône pour dessiner des lignes épaisses, et sur la gauche de l'icône pour dessiner des lignes fines.
- 15  **Gomme**
 Passe à une gomme. Cliquez sur la droite de l'icône pour effacer des zones plus larges, et sur la gauche pour effacer des zones plus étroites.
- 16  **Effacer l'écran**
 Efface tous les dessins sur la page affichée.




Vous pouvez modifier la taille de la barre d'outils dans l'onglet **Paramètres généraux** de l'écran Réglages.


☞ "Onglet Paramètres généraux" [p.14](#)

Ajuster et éditer des formes et des images


Vous pouvez utiliser le Easy Interactive Pen pour ajuster et éditer des figures, des lignes et des images insérées.


• Avant, Arrière

Cliquez sur le bouton [] dans la barre d'outils, sélectionnez l'objet puis déplacez les points pour agrandir ou réduire sa taille.





• Faire pivoter

Cliquez sur le bouton [] dans la barre d'outils, sélectionnez l'objet puis tournez les points.



Lorsque vous sélectionnez une figure avec des lignes, assurez-vous de cliquer sur la ligne pleine en haut.

Lorsque vous cliquez sur [] sur la barre d'outils, sélectionnez un objet puis cliquez sur le bouton [], vous pouvez effectuer les opérations suivantes à partir du sous-menu.


Dupliquer	Crée un objet identique à l'objet sélectionné, et le place en bas à droite de l'objet initial. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
Copier	Copie l'objet sélectionné dans le presse-papiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
Coller	Colle l'objet copié.
Grouper par	Groupe plusieurs objets pour créer un seul objet.
Dissocier	Annule le groupe créé avec la fonction Grouper par .
Mettre au premier plan Mettre à l'arrière-plan Avancer (suivant) Reculer (précédent)	Change l'ordre de chevauchement pour l'objet sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
Supprimer	Supprime l'objet sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.



Les opérations de raccourci, telles que l'appui sur les touches de l'ordinateur [ctrl] + [A] sur le clavier de l'ordinateur, ne sont pas prises en charge.

Outil de dessin du diaporama

Lorsqu'un Diaporama de PowerPoint est démarré, la barre Easy Interactive Tools change et devient la barre d'outils suivante pour vous permettre d'utiliser les Outils de dessinage de PowerPoint.



Lorsque vous utilisez Windows, vous pouvez enregistrer une diapo de PowerPoint avec du contenu dessiné.

(Pour Mac OS X, vous pouvez seulement dessiner)



- Assurez-vous que vous lancez bien Easy Interactive Tools avant de lancer un Diaporama de PowerPoint.
- Vous pouvez utiliser l'outil de dessin PowerPoint ou ajuster les réglages que vous n'utilisez pas dans l'onglet **Paramètres généraux**.
☛ "Onglet Paramètres généraux" [p.14](#)

Les versions PowerPoint suivantes sont supportées.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Fonctions spécifiques du Mode d'annotation

Cette section décrit les fonctions spécifiques du Mode d'annotation.



Consultez la section suivante pour les fonctions communes au Mode d'annotation et au Mode tableau blanc.

☞ "Fonctions communes" [p.8](#)



1



Souris

Passe du mode de dessin au mode souris, et le pointeur sur l'écran de l'ordinateur devient un pointeur de souris normal. Vous pouvez cliquer et déplacer sur l'image projetée à l'aide du stylet Easy Interactive Pen.

Cliquez à nouveau sur cette icône pour retourner au mode de dessin.

2



Page précédente

Permet d'accéder à la page précédente d'un document ouvert.

3



Page suivante

Permet d'accéder à la page suivante d'un document ouvert.

4



Caméra document (disponible lorsque vous utilisez le stylet comme une souris)

5





Clavier visuel (disponible lorsque vous utilisez le stylet comme une souris)


Permet d'afficher un clavier virtuel à l'écran. Vous pouvez entrer des caractères et contrôler l'ordinateur à partir du clavier virtuel en cliquant sur les touches.


* Description de la caméra de documents Epson. Pour les caméras de document prises en charge, contactez l'adresse la plus proche fournie dans la Liste des contacts pour projecteurs Epson dans votre Guide de l'utilisateur de votre projecteur.


Affiche l'image d'une caméra de documents * connectée à l'ordinateur. Les icônes suivantes apparaissent lorsque l'image est affichée.

[]: Recherche la caméra de documents connectée à l'ordinateur.

[]: Affiche une vue agrandie de l'image de la caméra de documents.

[]: Réduit l'image agrandie.



[]: Affiche l'image de la caméra de documents en plein écran.


[]: Passe de l'affichage plein écran à l'affichage fenêtre.

Fonctions spécifiques du Mode tableau blanc

Cette section décrit les fonctions spécifiques du Mode tableau blanc.



- Lorsque vous basculez en Mode tableau blanc, le tableau blanc est affiché en plein écran. Cliquez sur  ou sur  en haut à droite dans la fenêtre pour échanger entre l'affichage fenêtré et l'affichage en plein écran. Dans l'affichage de la fenêtre, une seule personne peut utiliser le stylet.
- Consultez la section suivante pour les fonctions communes au Mode d'annotation et au Mode tableau blanc.
- ☛ "Fonctions communes" [p.8](#)



1 Sélectionner l'arrière-plan

Permet de sélectionner un des neuf motifs d'arrière-plan fournis par le mode tableau blanc.


Vous pouvez aussi choisir d'afficher votre bureau, un fichier image, ou une image de la caméra de documents* comme image d'arrière-plan.




2 Liste des pages

Affiche une liste des pages en cours d'édition.

Lorsque le pointeur de la souris quitte la liste des pages, la liste est automatiquement réduite sur la droite ou la gauche de l'écran. Déplacez le pointeur sur la liste, ou cliquez sur la zone réduite pour afficher la liste.

Cliquez sur  pour détacher la page des listes.

Cliquez sur  pour fermer la page des listes.



3 Nouvelle page

Ouvre une nouvelle page en Mode tableau blanc.



4 Insérer une image

Sélectionnez l'image source que vous voulez insérer dans la page actuelle. Les deux options suivantes sont disponibles.

À partir du fichier



Vous pouvez sélectionner une image en format JPEG, BMP, ou PNG.

À partir de la caméra document



Vous pouvez insérer une image de la caméra de documents* connectée à l'ordinateur.



5 Supprimer une page


Supprime la page actuelle.

* Description de la caméra de documents Epson. Pour les caméras de document prises en charge, contactez l'adresse la plus proche fournie dans la Liste des contacts pour projecteurs Epson dans votre Guide de l'utilisateur de votre projecteur.

Écran Paramètres


Cliquez sur  -  pour afficher l'écran.

Onglet Paramètres généraux




Taille de la barre d'outils	Règle la taille de la barre d'outils sur Petit ou Normal .
Position d'affichage de la liste de pages	Règle la position d'affichage de la liste des pages en Mode tableau blanc.
Forme du projecteur	Règle la forme de l'effet spot en cercle ou en carré.
Outil de dessin du diaporama	Sélectionnez pour changer la barre d'outils utilisée dans Diaporama lorsque vous projetez une diapo PowerPoint. ☛ "Outil de dessin du diaporama" p.11
La superposition ne sera pas valable	(Uniquement sous Windows XP) Cochez cette option pour enregistrer le contenu de la vidéo après avoir ajouté des adaptations ou des dessins sur la vidéo.

Onglet Paramètres de langue (Windows uniquement)



Changer la langue	Règle la langue d'affichage de Easy Interactive Tools. Ce paramètre prend effet après le redémarrage de Easy Interactive Tools.
-------------------	---

Onglet Enregistrer les paramètres



Vérifier lors de l'enregistrement	Choisissez de vérifier ou pas la position lors de l'enregistrement de l'écran. Sélectionnez cette option pour afficher la position spécifiée en enregistrant l'écran.
-----------------------------------	---

Dossier de l'emplacement d'enregistrement	Choisissez le dossier d'enregistrement de l'écran. Les dossiers suivants sont les dossiers d'enregistrement par défaut. Sous Windows XP <startup_drive> :\Documents and Settings\<user_name>\Mes documents\Easy Interactive Tools Sous Windows Vista/Windows 7 <startup_drive> :\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Sous Mac OS X <startup_drive> :\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Nom du fichier	Règle le nom de fichier de l'écran enregistré. La date, l'heure, et l'extension sont ajoutés à la fin du nom lors de l'enregistrement du fichier. Exemple : AAA-20110121173050.jpg Le nom de fichier par défaut suivant est utilisé. « format »-« yyyyymmddhhmmss ».« extension » Exemple : JPG-20110121173050.jpg
Type de fichiers	Règle le type de fichier utilisé lors de l'enregistrement des fichiers.

Problème	Solution
Les caractères sont déformés après avoir changé la langue.	Les caractères sont déformés si les polices de la langue que vous utilisez ne sont pas disponibles sur votre système d'exploitation. Sélectionnez Paramètres par défaut dans l'écran Paramètres pour restaurer les paramètres par défaut. ☛ "Écran Paramètres" p.13
La zone d'affichage vidéo affiche une boîte noire après l'enregistrement d'un écran contenant une vidéo. (Windows XP uniquement)	Modifiez manuellement les paramètres de l'accélérateur vidéo. (1) Cliquez sur Démarrer - Panneau de configuration - Affichage - Paramètres , puis cliquez sur le bouton Avancé . (2) Cliquez sur Dépannage .
Les lignes dessinées sur les images du Lecteur Windows Media scintillent. Les lignes dessinées avec le surligneur sur les images du Lecteur Windows Media ne sont pas transparentes. (Windows XP uniquement)	(3) Déplacez le curseur Accélération matérielle sur la deuxième position à partir de la gauche. Lorsque vous changez les paramètres, les écrans de lecture de certains disques DVD/Blu-ray peuvent n'être pas affichés. En outre, changer les paramètres peut affecter d'autres applications. Après avoir fermé Easy Interactive Tools, rétablissez les paramètres de l'accélérateur vidéo à leur état précédent.
Un utilisateur ne peut pas opérer son stylet lorsque deux personnes utilisent des stylets.	Dans les situations suivantes, seule une personne peut utiliser un stylet Easy Interactive Pen. <ul style="list-style-type: none"> • En utilisant le mode Souris ou le mode fenêtre tableau blanc • En enregistrant un écran • En imprimant un écran • En définissant un arrière-plan d'un fichier • En insérant une image
Impossible de dessiner sur Keynote.	Vous ne pouvez pas dessiner sur Keynote sous Mac OS X.
Impossible d'afficher correctement les images avec la loupe.	Les restrictions suivantes s'appliquent. <ul style="list-style-type: none"> • Les applications utilisant la fonction Microsoft DirectX peuvent ne pas s'afficher correctement lorsque vous utilisez la loupe. (Windows Vista uniquement) • Les images du lecteur DVD ne peuvent pas être affichées correctement avec la loupe. (Mac OS X 10.7.x uniquement)
Impossible d'enregistrer ou d'imprimer des images du Lecteur Windows Media.	Les restrictions suivantes s'appliquent. <ul style="list-style-type: none"> • Les applications utilisant la fonction Microsoft DirectX peuvent ne pas afficher ou imprimer les images correctement. • Les images du lecteur DVD ne peuvent pas être enregistrées ou imprimées correctement. (Mac OS X 10.7.x uniquement)

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion par un procédé électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est acceptée suite à l'utilisation des présentes informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité envers l'acheteur de ce produit ou de tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable de tout dommage ou problème résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées qui ne sont pas d'origine Epson ou approuvées EPSON par Seiko Epson Corporation.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Dans ce guide, les système d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Mac OS X 10.4.x », « Mac OS X 10.5.x », « Mac OS X 10.6.x » et « Mac OS X 10.7.x ». Le terme collectif « Mac OS X » est en outre utilisé pour les désigner.

Avis général :

Keynote, Mac, et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows, et Windows Vista sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des marques de leur propriétaire respectif. Epson décline tout droit quant à ces produits.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300FR

Concernant l'utilisation de noms

Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP

Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7

Dans ce guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Windows XP », « Windows Vista » et « Windows 7 ». Le terme collectif « Windows » peut en outre être utilisé pour désigner Windows XP, Windows Vista et Windows 7, et plusieurs versions de Windows peuvent être désignées par Windows XP/Vista/7 par exemple, sans mentionner Windows.