



<b>EN</b>	<b>Important Safety Instructions</b>	<b>ES</b>	<b>Instrucciones importantes de seguridad</b>	<b>SV</b>	<b>Viktiga säkerhetsanvisningar</b>	<b>HU</b>	<b>Fontos biztonsági utasítások</b>	<b>ET</b>	<b>Oluline ohutusteave</b>
<b>FR</b>	<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>PT</b>	<b>Instruções de segurança importantes</b>	<b>TR</b>	<b>Önemli Güvenlik Talimatları</b>	<b>SK</b>	<b>Dôležité bezpečnostné pokyny</b>	<b>RU</b>	<b>Важные указания по технике безопасности</b>
<b>DE</b>	<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>DA</b>	<b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b>	<b>EL</b>	<b>Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια</b>	<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni importante privind siguranța</b>	<b>UK</b>	<b>Важливі інструкції з безпеки</b>
<b>NL</b>	<b>Belangrijke veiligheidsvoorschriften</b>	<b>FI</b>	<b>Tärkeitä turvallisuuohjeita</b>	<b>PL</b>	<b>Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa</b>	<b>LV</b>	<b>Svarīgas drošības instrukcijas</b>	<b>KK</b>	<b>Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар</b>
<b>IT</b>	<b>Avvertenze importanti per la sicurezza</b>	<b>NO</b>	<b>Viktige sikkerhetsinstruksjoner</b>	<b>CS</b>	<b>Důležitě bezpečnostní pokyny</b>	<b>LT</b>	<b>Svarbios saugos instrukcijos</b>	<b>AR</b>	<b>إرشادات مهمة للسلامة</b>

<p>Use only the power cord supplied with this product and do not use the cord with any other equipment. Use of other cords with this product or the use of the supplied power cord with other equipment may result in fire or electric shock.</p>	<p>Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.</p>	<p>Never disassemble, modify, or attempt to repair the power cord, plug, printer unit, scanner unit, or options by yourself, except as specifically explained in the product's guides.</p>	<p>Unplug the product and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: The power cord or plug is damaged; liquid has entered the product; the product has been dropped or the casing damaged; the product does not operate normally or exhibits a distinct change in performance. Do not adjust controls that are not covered by the operating instructions.</p>	<p>Place the product near a wall outlet where the plug can be easily unplugged.</p>	<p>Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.</p>	<p>Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.</p>	<p>Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.</p>	<p>If the LCD screen is damaged, contact your dealer or the liquid crystal solution gets on your hands, wash them thoroughly with soap and water. If the liquid crystal solution gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems remain after a thorough flushing, see a doctor immediately.</p>	<p>Keep ink supply units out of the reach of children.</p>	<p>Be careful when you handle used ink supply units, as there may be some ink around the ink supply port. If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, spit it out immediately and see a doctor right away.</p>	<p>Avoid using a telephone during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.</p>	<p>Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.</p>	<p>Always keep this guide handy.</p>	<p>To prevent injuries, the product should be lifted and carried by two or more people.</p>	<p>To prevent ink leakage, remove all ink supply units before moving or transporting the product.</p>
<p>Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec ce produit ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.</p>	<p>Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.</p>	<p>Sauf indication contraire spécifique dans les guides du produit, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires.</p>	<p>Débranchez le produit et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes: Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans le produit, le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé, le produit ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.</p>	<p>Placez le produit à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.</p>	<p>Ne placez et ne rangez pas le produit à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.</p>	<p>Veillez à ne pas renverser de liquide sur le produit et à ne pas le manipuler les mains mouillées.</p>	<p>Maintenez le produit à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par le produit peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.</p>	<p>Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.</p>	<p>Conservez les unités d'alimentation en crene hors de portée des enfants.</p>	<p>Manipulez les unités d'alimentation en crene usagées avec précaution, le port d'alimentation en crene pouvant être légèrement taché d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin. En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, recrachez immédiatement et consultez un médecin dans les plus brefs délais.</p>	<p>Évitez de téléphoner pendant un orage. Des éclairs pourraient provoquer un risque d'électrocution.</p>	<p>Ne téléphonez pas pour signaler une fuite de gaz lorsque vous êtes à proximité de la fuite.</p>	<p>Veillez à garder le présent manuel d'instructions à portée de main.</p>	<p>Afin d'éviter les blessures, le produit doit être soulevé et transporté par deux personnes ou plus.</p>	<p>Pour éviter les fuites d'encre, enlevez toutes les unités d'alimentation en crene avant de déplacer ou transporter le produit.</p>
<p>Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzka bel mit diesem Produkt und verwenden Sie das Kabel nicht mit anderen Geräten. Die Verwendung fremder Netzka bel mit diesem Produkt oder die Verwendung des mitgelieferten Netzka bels mit anderen Geräten kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Netzka bel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.</p>	<p>Versuchen Sie nie, das Netzka bel, den Stecker, die Druckereinheit, die Scannereinheit oder optionales Zubehör zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, außer wenn dies ausdrücklich in den Handbüchern des Geräts angegeben ist.</p>	<p>In folgenden Fällen müssen Sie das Gerät vom Netz trennen und sich einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Das Netzka bel oder der Stecker ist beschädigt; Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen; das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; das Gerät arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen. Nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind.</p>	<p>Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, so dass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.</p>	<p>Das Gerät darf nicht im Freien, in der Nähe von viel Schmutz oder Staub, Wasser, Wärmequellen oder an Standorten, die Erschütterungen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, aufgestellt oder gelagert werden.</p>	<p>Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten auf das Produkt zu verschütten und das Gerät nicht mit nassen Händen anzufassen.</p>	<p>Halten Sie zwischen dem Gerät und Herzschrittmachern einen Mindestabstand von 22 cm ein. Die Funkwellen, die das Gerät aussendet, können die Funktion von Herzschrittmachern nachteilig beeinflussen.</p>	<p>Wenn das LCD-Display beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler. Falls die Flüssigkristalllösung auf Ihre Hände gelangt, waschen Sie sie gründlich mit Seife und Wasser. Falls die Flüssigkristalllösung in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.</p>	<p>Bewahren Sie Tinten-Versorgungs-Einheiten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.</p>	<p>Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tinten-Versorgungs-Einheiten vorsichtig, da um die Tintenzuflussöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte in Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Falls Sie Tinte in den Mund bekommen, sofort ausspucken und umgehend einen Arzt aufsuchen.</p>	<p>Verwenden Sie nicht das Telefon, um in der Nähe eines Gaslecks das Gasleck zu melden.</p>	<p>Dieses Benutzerhandbuch immer griffbereit in der Nähe des Geräts aufbewahren.</p>	<p>Zur Vermeidung von Verletzungen sollte das Produkt von mindestens zwei Personen getragen werden.</p>	<p>Verhindern Sie ein Auslaufen von Tinte, indem Sie vor dem Bewegen oder Transportieren des Produktes die Tinten-Versorgungs-Einheiten entfernen.</p>	
<p>Gebruik alleen het netsnoer dat met het product is meegeleverd en gebruik het snoer niet voor andere apparatuur. Gebruik van andere snoeren met dit apparaat of gebruik van het meegeleverde netsnoer met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.</p>	<p>Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.</p>	<p>Haal het netsnoer, de stekker, de printer, de scanner of de relevante plaatselijke veiligheidsnormen. Onder het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in het apparaat is gekomen, als het apparaat is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als het apparaat niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt. Wijzig geen instellingen als hiervoor in de gebruiksaanwijzing geen instructies worden gegeven.</p>	<p>Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus: Het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in het apparaat is gekomen, als het apparaat is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als het apparaat niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt. Wijzig geen instellingen als hiervoor in de gebruiksaanwijzing geen instructies worden gegeven.</p>	<p>Zet het apparaat in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.</p>	<p>Plaats de bewaar het apparaat niet buiten en niet dicht bij het apparaat niet voor wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.</p>	<p>Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op het apparaat most en pak het apparaat niet met natte handen vast.</p>	<p>Houd dit product ten minste 22 cm verwijderd van pacemakers. De radiogolven die door dit product worden uitgezonden kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van pacemakers.</p>	<p>Neem contact op met uw leverancier als het display beschadigd is. Als u vloeistof uit het apparaat krijgt, was ze dan grondig met water en zeep. Als u vloeistof uit het display in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.</p>	<p>Houd inktvoereenheden buiten het bereik van kinderen.</p>	<p>Wees voorzichtig met gebruikte inktvoereenheden. Er kan ink rond de inkttoevoerkleef. Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt. Als er inkt in uw mond terechtkomt, spuguit u deze onmiddellijk uit en raadpleeg u direct een arts.</p>	<p>Gebruik geen telefoon tijdens onweer. Er is enige kans op elektrische schokken door bliksem.</p>	<p>Gebruik voor het melden van een gaslek geen telefoon in de directe omgeving van het lek.</p>	<p>Houd deze gids altijd binnen handbereik.</p>	<p>Teneinde letsel te voorkomen, moet het product door twee of meer mensen worden getild en gedragen.</p>	<p>Om het lekken van inkt te voorkomen, moet het product door twee of meer mensen worden vervoert.</p>
<p>Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto e non usarlo con altre apparecchiature. L'uso di questo prodotto con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione fornito con altri apparecchiature può provocare rischi di incendio o scossa elettrica.</p>	<p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.</p>	<p>Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante, l'unità scanner o gli accessori opzionali, se non come specificamente descritto nelle guide del prodotto.</p>	<p>Sc Collegare il prodotto e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati; è entrato del liquido nel prodotto; il prodotto è caduto o si è danneggiato l'involucro; il prodotto non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni. Non regolare alcun dispositivo di controllo non trattato dalle istruzioni per l'uso.</p>	<p>Collocare il prodotto in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.</p>	<p>Non posizionare o conservare il prodotto in esterni, accanto a fonti di calore, acqua, sporco o polvere eccessive o in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperature o umidità elevate.</p>	<p>Prestare attenzione a non versare liquidi sul prodotto e a non utilizzarlo con le mani bagnate.</p>	<p>Tenere il prodotto ad almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dal prodotto possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.</p>	<p>Se il display LCD è danneggiato, contattare il rivenditore. Se la soluzione a cristalli liquidi dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente permance uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.</p>	<p>Tenere le unità di alimentazione dell'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.</p>	<p>Prestare attenzione quando si maneggiano le unità di alimentazione dell'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavar accuratamente l'area interessata con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente permance uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente a un medico. Se l'inchiostro dovesse entrare in contatto con la bocca, è necessario sputare immediatamente e rivolgersi subito a un medico.</p>	<p>Evitare di usare il telefono durante un temporale. Potrebbe verificarsi il rischio di scossa elettrica dovuta alla caduta di un fulmine.</p>	<p>Non utilizzare il telefono per segnalare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa.</p>	<p>Tenere sempre questa guida pronta per la consultazione.</p>	<p>Per evitare lesioni, il prodotto deve essere sollevato e trasportato da due o più persone.</p>	<p>Per evitare la perdita di inchiostro, rimuovere tutte le unità di alimentazione dell'inchiostro prima di spostare o trasportare il prodotto.</p>
<p>Utilice únicamente el cable de alimentación que incluye el producto y no lo use con ningún otro equipo. El uso de otros cables con este producto o el uso del cable de alimentación incluido con otros equipos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.</p>	<p>Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.</p>	<p>Nunca desmonte, modifique ni intente reparar el cable de alimentación, el enchufe, la unidad de la impresora, la unidad del escáner ni sus accesorios, a menos que siga las instrucciones específicas de los manuales del producto.</p>	<p>Desenchufe el producto y contacte con personal técnico cualificado en las siguientes situaciones: El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en el producto; éste se ha caído o se ha dañado la carcasa; el producto no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. No ajuste ningún control que no figure en las instrucciones de uso.</p>	<p>Coloque el producto cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufarlo con facilidad.</p>	<p>No coloque ni deje el producto al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.</p>	<p>Procure que no se vierta ningún líquido dentro del producto y no utilice el producto con las manos mojadas.</p>	<p>Mantenga este producto alejado de otros 22 cm de estimuladores cardiacos. Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente al funcionamiento de los estimuladores cardiacos.</p>	<p>Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con su proveedor. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con las manos, láveselas con abundante agua y jabón. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. Si le entra tinta en la boca, escúpala inmediatamente y acuda al médico enseguida.</p>	<p>Guarde las unidades de suministro de tinta fuera del alcance de los niños.</p>	<p>Manipule las unidades de suministro de tinta ya usadas con cuidado, ya que podría quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. Si le entra tinta en la boca, escúpala inmediatamente y acuda al médico enseguida.</p>	<p>Evite el uso del teléfono durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo remoto de sufrir una descarga eléctrica a causa de los rayos.</p>	<p>No utilice el teléfono para informar de un escape de gas en las proximidades de la fuga.</p>	<p>Siempre tenga este manual a mano.</p>	<p>Con el fin de prevenir lesiones, serán necesarias dos o más personas para levantar y transportar el producto.</p>	<p>Para evitar fugas de tinta, retire todas las unidades de suministro de tinta antes de desplazar o transportar el producto.</p>
<p>Utilize apenas o cabo de alimentaco fornecido com o produto e não utilize o cabo em outro equipamento. A utilização de outros cabos neste produto ou a utilização do cabo fornecido em outros equipamentos pode causar incêndio ou electrocussão.</p>	<p>Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.</p>	<p>Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de alimentação, a ficha, a unidade de impressão, a unidade de digitalização ou as opções por si mesmo, excepto quando especificamente indicado nos guias do produto.</p>	<p>Desligue o produto e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições: Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se deram algum líquido no produto; se o produto tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se o produto não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.</p>	<p>Coloque o produto junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.</p>	<p>Não coloque nem guarde o produto no exterior, perto de água ou fontes de calor, ou em locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.</p>	<p>Tom cuidado para não derramar líquidos sobre o produto e não manusear o produto com as mãos molhadas.</p>	<p>Mantenha este produto afastado pelo menos 22 cm de pacemakers. As ondas de rádio emitidas por este produto poderão afectar negativamente o funcionamento dos pacemakers.</p>	<p>Se o ecrã LCD ficar danificado, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON. Se se sujar as mãos com a solução de cristais líquidos do produto, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo. Se a tinta entrar em contacto com a boca, cuspi-la imediatamente e consulte um médico imediatamente.</p>	<p>Mantenha as unidades de alimentação de tinta fora do alcance das crianças.</p>	<p>Tenha cuidado quando manusear as unidades de alimentação de tinta usadas, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da área de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo. Se a tinta entrar em contacto com a boca, cuspi-la imediatamente e consulte um médico imediatamente.</p>	<p>Evite a utilização de um telefone durante uma trovada. Existe o risco remoto de electrocussão por um raio.</p>	<p>Não utilize um telefone para comunicar uma fuga de gás na proximidade da fuga.</p>	<p>Mantenha este guia sempre disponível.</p>	<p>Para evitar lesões, o produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.</p>	<p>Para evitar fugas de tinta, retire todas as unidades de alimentação de tinta antes de mover ou transportar o produto.</p>
<p>Brug kun det strømkabel, der fulgte med produktet, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med dette produkt eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød.</p>	<p>Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.</p>	<p>Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden, scannereenheden eller ekstraudstyre ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i dokumentationen til produktet.</p>	<p>Anbring produktet i nærheden af en stikontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.</p>	<p>Opstil ikke produktet udenfor, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høj temperatur eller fugtighed.</p>	<p>Pas på ikke at spille væske på produktet og håndter ikke produktet med våde hænder.</p>	<p>Sørg for, at produktet er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre betjeningen af hjertepacemakere.</p>	<p>Kontakt forhandleren, hvis LCD-skærmen beskadiges. Hvis du får opløsning af flydende krystaller på hænderne, skal du vaske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis du får opløsning af flydende krystaller i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet, efter at øjnene er blevet skyllet grundigt.</p>	<p>Opbevar blekktilførselsenhederne utilgængeligt for børn.</p>	<p>Vær forsigtig, når du håndterer brugte blekktilførselsenheder, da der kan være lidt blekk omkring blæktilførselsporten. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge. Hvis du får blæk i munden, skal du omgående spytte det ud og søge læge.</p>	<p>Undgå at bruge telefonen under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.</p>	<p>Brug ikke en telefon til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen.</p>	<p>Sørg altid for at have denne vejledning i nærheden.</p>	<p>Produktet bør løftes og bæres af to personer eller flere, så skader undgås.</p>	<p>For at forhindre blæklækage skal du fjerne alle blæktilførselsenhederne, inden produktet flyttes eller transporteres.</p>	
<p>Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muissa laitteissa. Muiden virtajohtojen käyttäminen laitteen tai laitteen mukana toimitetun virtajohtojen käyttäminen muissa laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.</p>	<p>Varmista, että virtajohto on paikallisten turvallisuusäästösten mukainen.</p>	<p>Älä pura, muuta tai yritä korjata virtajohtoa, pistoketta, tulostinsyöttökä, skannerisyöttökä tai sen lisävarusteita itse muutoin kuin laitteen ohjeissa mainitun tavoin.</p>	<p>Irrota laite sähköverkosta ja vie se ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa: Jos verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä, laite on pudonnut tai sen kotelon vahingoittunut, laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. Muuta ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja säätöjä.</p>	<p>Sijoi ta laite lähelle pistorasias niin, että sen verkkopistoke on helppo irrottaa.</p>	<p>Älä sijoita tai säilytä laitetta ulkotiloissa, likaisten tai polystyreni pakkojen, veden, lämmönlähteiden tai sellaisten lämpölähteiden välityksessä, joissa se voi altistua iskulle, tärinäille, korkeille lämpötiloille tai kosteudelle.</p>	<p>Älä kaada tai läikytä nesteitä tuotteeseen. Käsittele tuotteita vain kuivilla käsillä.</p>	<p>Pidä tämä tuote vähintään 22 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimista. Tuotteen lähettämä radioaalto voi vaikuttaa haitallisesti sydämentahdistinten toimintaan.</p>	<p>Jos nestekielenäyttö on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos nestekielenäytön sydämentahdistimista. Tuotteen lähettämä radioaalto voi vaikuttaa haitallisesti sydämentahdistinten toimintaan.</p>	<p>Pidä väriyksiköitä poissa lasten ulottuvilta.</p>	<p>Käsittele käytettyjä väriyksiköitä varoen, sillä muustesyntöaokun ympärillä voi olla mustetta. Jos syntösta pääsee iholle, mistä usei pestävä esteellisesti pois vedellä ja saippualla. Jos muustetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä. Jos huolellisen huuhtelun jälkeen silmissä on ärsyytystä tai näköhäiriöitä, mene välittömästi lääkäriin. Jos väriä joutuu suuhun, sylje väri pois välittömästi ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.</p>	<p>Vältä puhelimen käyttöä ukkosella. Salamant voivat aiheuttaa sähköiskuvaaran.</p>	<p>Älä käytä puhelinta ilmoittamiseen, jos vuoto on puhelimen lähellä.</p>	<p>Pidä tämä opas aina helposti saatavilla.</p>	<p>Tuotteen nostamiseen ja nostamiseen tulee varata vähintään kaksi henkilöä, jotta vammoilta vältytään.</p>	<p>Mustevuodon estämiseksi poista kaikki väriyksiköt ennen tuotteen siirtämistä tai kuljettamista.</p>
<p>Du må bare bruke strømledningen som følger med produktet. Denne ledningen skal ikke brukes med annet utstyr. Bruk av andre strømledninger til dette produktet eller bruk av den medfølgende ledningen til annet utstyr, kan føre til brann eller elektrisk støt.</p>	<p>Kontroller at strømledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.</p>	<p>Forsøk aldri å demontere, modifisere eller reparere strømledningen, skriverenheten, skannerenheten eller tilbehøret på egenhånd, med mindre det spesifikt er angitt i håndboken for produktet.</p>	<p>Under følgende forhold må du koble fra produktet og få utført service hos kvalifisert personale: Strømkabelen eller kontakten er skadet, det har kommet væske inn i produktet, produktet er blitt vant, eller dekklet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser en markant endring av ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nevnt i betjeningsveiledningen.</p>	<p>Plasser produktet nær et strømuttak der pluggen lett kan kobles fra.</p>	<p>Ikke plasser eller lagre produktet utendørs, nært smuss eller støv, vann, varmekilder, eller på steder som er utsatt for støt, vibrasjoner, høy temperatur eller fugtighet.</p>	<p>Pass på at det ikke søles væske på produktet, og at du ikke håndterer det med våde hender.</p>	<p>Hold dette produktet på minst 22 cm avstand fra pacemakere. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på driften av pacemakere.</p>	<p>Kontakt forhandler dersom LCD-skjermen blir skadet. Dersom du får flytende krystalløsning på hendene, må du vaske dem grundig med såpe og vann. Dersom du får flytende krystalløsning i øynene, må du skylle dem med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforrytelse etter grundig skylning, må du oppsøke lege umiddelbart.</p>	<p>Opbevar blekktilførselsenheter utilgjengelig for barn.</p>	<p>Vær forsiktig når du håndterer brukte blekktilførselsenheter, da det kan være litt blekk rundt blæktilførselsporten. Hvis du får blæk på huden, må du vaske grundig med såpe og vann. Hvis du får blæk i øynene, må du oppsøke lege umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforrytelse etter grundig skylning, må du oppsøke lege umiddelbart. Hvis du får blæk i munnen må du straks spytte det ut og kontakte lege.</p>	<p>Unngå bruk av telefon i tordevær. Det kan være en liten fare for elektrisk støt på grunn av lyn.</p>	<p>Hvis det oppstår en gasslekkasje, må du ikke bruke en telefon i nærheten av lekkasjen for å rapportere den.</p>	<p>Oppbevar alltid denne bruksanvisningen lett tilgjengelig.</p>	<p>For å forebygge skader bør produktet løftes og bæres av to eller flere personer.</p>	<p>For å forhindre lekkasje av blekk må du ta ut alle blekktilførselsenheter før du flytter eller transporterer produktet.</p>
<p>Använd endast den strömsladden som medföljer produkten och använd inte sladden med någon annan utrustning. Användning av andra sladdar med denna produkt eller användning av den medföljande sladden med annan utrustning kan resultera i brand eller elektriskt stöt.</p>	<p>Se till att elsladden uppfyller tillämplig lokal säkerhetsstandard.</p>	<p>Ta aldrig isär, ändra eller försök reparera nätsladden, kontakten, skrivarenheten, skannarenheten, eller några tillval själv, utom när det speciellt beskrivs i produktens handböcker.</p>	<p>Drat ut kontakten till produkten och låt kvalificerad servicepersonal utföra service i följande situationer: Elsladden eller kontakten är skadad, det har kommit in vätska i produkten, du har tappat produkten eller höljet har skadats, produkten fungerar inte som normalt eller uppvisar ett förändrat beteende. Justera inte reglage som inte täcks i bruksanvisningen.</p>	<p>Placera produkten nära ett vägguttag där kontakten enkelt kan dras ut.</p>	<p>Placera eller förvara inte produkten utomhus, i närheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, varmekällor eller platser som utsätts för stöt, vibrationer, hög temperatur eller hög luftfuktighet.</p>	<p>Var noggrann med att inte spilla vätska på produkten och hantera inte produkten med våta händer.</p>	<p>Denna produkt måste ha ett avstånd på minst 22 cm till en pacemaker. Radiovågor från denna produkt kan ha negativ inverkan på pacemakere.</p>	<p>Kontakta återförsäljaren om LCD-skärmen är skadad. Tvätta händerna noga med tvål och vatten om du får flytande kristalllösning på händerna. Skölj ögonen omedelbart med vatten om du får flytande kristalllösning i ögonen. Kontakta genast läkare om du känner ubehag eller får problem med synen trots att du har sköljt noggrant.</p>	<p>Förvara blekkförsörjareheter utom räckhåll för barn.</p>	<p>Vär försiktig när du hanterar förbrukade blekkförsörjareheter, då det kan finnas bläck vid blæktilförselporten. Om du får bläck på huden bör du genast tvätta området noga med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du känner ubehag eller får problem med synen efter noggrann sköljning bör du omedelbart kontakta läkare. Om du får bläck i munnen, spotta ut det omedelbart och sök upp en läkare direkt.</p>	<p>Använd inte en telefon under ett åskväder. Det kan finnas en liten risk för elstöt genom ett blixtnedslag.</p>	<p>Förvara alltid den här handboken nära till hands.</p>	<p>Produkten bör lyftas och bäras av minst två personer för att undvika skador.</p>	<p>För att förhindra bläckläckage, avlägsna alla blekkförsörjareheter innan produkten flyttas eller transporteras.</p>	



