


EB-1430Wi EB-1420Wi

Οδηγός εγκατάστασης





Οδηγίες για την ασφάλεια



Για την ασφάλειά σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός, που σχετίζεται με τη μη τήρηση των οδηγιών που παρέχει αυτός ο οδηγός, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό το προϊόν ή να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης σε μέρος όπου να μπορείτε να τον βρίσκετε εύκολα, για τυχόν μελλοντική παραπομπή.

Διαβάστε τα έγγραφα *Εγχειρίδιο χρήσης* και *Οδηγίες για την ασφάλεια* που συνοδεύουν το βιντεοπροβολέα σας και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.




Ενδείξεις για την ασφάλεια

Η τεκμηρίωση και αυτό το προϊόν χρησιμοποιούν γραφικά σύμβολα για να δείξουν τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος με ασφάλεια.




Οι ενδείξεις και η σημασία τους ακολουθούν στη συνέχεια. Βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε σωστά πριν διαβάσετε αυτόν τον οδηγό.











Σύμβολο	Επεξήγηση
 Προειδοποίηση	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού.














Επεξήγηση συμβόλων



Σύμβολο	Επεξήγηση
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία πρέπει να εκτελεστεί
	Σύμβολο το οποίο υποδεικνύει σχετικές ή χρήσιμες πληροφορίες.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση









 Προειδοποίηση	
Η βάση στήριξης είναι αποκλειστικά για τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο. Εάν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου εκτός του βιντεοπροβολέα, μπορεί να προκληθούν ζημιές εξαιτίας του βάρους του αντικειμένου. Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.	
Οι εργασίες εγκατάστασης (στερέωση στον τοίχο) θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένα άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες. Ελλιπής ή λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του προϊόντος, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.	



 Προειδοποίηση	
<p>Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό.</p> <p>Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες, αυτό το προϊόν μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας.</p> <p>Λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας, τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μην χειρίζεστε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. • Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή τροποποιημένα καλώδια τροφοδοσίας. • Κατά την όδευση του καλωδίου μέσα από τη βάση στήριξης, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με υπερβολική δύναμη. 	
<p>Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε σημεία τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε κραδασμούς ή χτυπήματα.</p> <p>Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν ή στην επιφάνεια στερέωσης. Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να στηρίξει επαρκώς το βάρος της και το βάρος του βιντεοπροβολέα, καθώς και να αντέξει σε τυχόν οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M10.</p> <p>Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M10, υπάρχει πιθανότητα να πέσει η βάση στήριξης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση.</p>	
<p>Οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται από δύο τουλάχιστον εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, χρειαστεί να χαλαρώσετε τις βίδες, προσέξτε να μην πέσει αυτό το προϊόν.</p> <p>Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Κατά την επιτοίχια τοποθέτηση αυτού του προϊόντος, ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα, της βάσης στήριξης, του Control Pad και της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi).</p> <p>Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Το μέγιστο συνολικό βάρος του βιντεοπροβολέα, της βάσης στήριξης και του Control Pad είναι περίπου 14 κιλά (χωρίς τα καλώδια). Όταν εγκαθίσταται η Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi), το μέγιστο βάρος είναι περίπου 14,5 kg (χωρίς τα καλώδια). Βεβαιωθείτε για τη αντοχή του τοίχου πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση αυτού του προϊόντος. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός, ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση.</p>	
<p>Ελέγχετε τακτικά τη βάση στήριξης, για να βεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα ή χαλαρωμένες βίδες.</p> <p>Εάν έχει σπάσει οποιοδήποτε εξάρτημα, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη βάση στήριξης. Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	
<p>Μην αποσυναρμολογείτε ή ανασκευάζετε αυτό το προϊόν.</p> <p>Υπάρχουν πολλά τμήματα υψηλής τάσης μέσα στο προϊόν, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ατύχημα.</p>	
<p>Μην κρεμιέστε οι ίδιοι από αυτό το προϊόν και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα από αυτό.</p> <p>Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.</p>	

 Προειδοποίηση	
<p>Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης.</p> <p>Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Σφίξτε καλά όλες τις βίδες μετά τη ρύθμιση.</p> <p>Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση.</p> <p>Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.</p>	
<p>Δρομολογήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην συμπίπτουν με παξιμάδια και μπουλόνια.</p> <p>Ο λανθασμένος χειρισμός των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.</p>	
<p>Κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα, μην κοιτάτε απευθείας στο παράθυρο προβολής.</p> <p>Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην όραση, λόγω του ισχυρού φωτός που εκπέμπεται. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παρόντα παιδιά. Κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα από απόσταση με τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν κοιτάει κανείς στο παράθυρο προβολής.</p>	
<p>Κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα, μην τοποθετείτε τυχόν αντικείμενα ή τα χέρια σας κοντά στο παράθυρο προβολής.</p> <p>Αυτή η περιοχή είναι επικίνδυνη, δεδομένου ότι φθάνει σε υψηλή θερμοκρασία, λόγω του συγκεντρωμένου φωτός προβολής.</p>	
<p>Μην καλύπτετε τις οπές εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα του βιντεοπροβολέα. Εάν οποιαδήποτε από τις οπές καλυφθεί, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί και να προκληθεί πυρκαγιά.</p> <p>Αποφύγετε σημεία τα οποία υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κοντά σε θερμάστρες και αφήνετε ένα κενό τουλάχιστον 20 cm ανάμεσα στον τοίχο και την οπή εξαγωγής αέρα.</p>	
<p>Μην χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε τοποθεσία με εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.</p> <p>Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πιάσει φωτιά, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του λαμπτήρα στο εσωτερικό του.</p>	
<p>Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία με αυτό το προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως τα καλώδια από το προϊόν και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο σέρβις της Epson.</p> <p>Η συνέχιση της χρήσης του προϊόντος σε ανώμαλη κατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή προβλήματα στην όραση.</p>	
 Προσοχή	
<p>Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας που προβλέπεται για το συγκεκριμένο μοντέλο βιντεοπροβολέα που διαθέτετε.</p> <p>Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα.</p>	
<p>Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία προφυλαγμένη από υπερβολική σκόνη και υγρασία, προκειμένου να μην λερωίνεται ο φακός ή τα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα.</p>	

 Προσοχή	
Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος. Αυτό το προϊόν μπορεί να σπάσει, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό.	

Σημειώσεις για τη διαχείριση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

 Προειδοποίηση	
Μην αποσυναρμολογείτε ή ανασκευάζετε τη Μονάδα Αφής. Η Μονάδα Αφής περιέχει ένα προϊόν λέιζερ υψηλής ισχύος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ατύχημα.	
Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό για να εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε τη Μονάδα Αφής. Αν η Μονάδα Αφής δεν ρυθμιστεί και δεν λειτουργεί σωστά, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην όραση λόγω του φωτός από το λέιζερ.	
Μην εφαρμόζετε οπτικές συσκευές όπως μεγεθυντικό γυαλί ή τηλεσκόπιο στο φως του λέιζερ που διαχέεται από τη Μονάδα Αφής. Η χρήση του υπ' αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει πυρκαγιά ή ατύχημα.	
Μην κοιτάζετε στις θύρες διάχυσης λέιζερ της Μονάδας Αφής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην όραση, λόγω του ισχυρού φωτός λέιζερ που εκπέμπεται. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παρόντα παιδιά.	
Μην κοιτάτε το φως λέιζερ χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές, όπως ο μεγεθυντικός φακός, εντός εμβέλειας 70 mm από τις θύρες διάχυσης λέιζερ της Μονάδας Αφής. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.	
Συνδέστε τη Μονάδα Αφής μόνο στο EB-1430Wi. Μην τη συνδέετε σε οποιονδήποτε άλλο βιντεοπροβολέα ή συσκευή. Η συσκευή θα μπορούσε να παρουσιάσει δυσλειτουργία, το φως λέιζερ θα μπορούσε να παρουσιάσει διαρροή πέρα από την περιορισμένη περιοχή του.	
Μην πλησιάζετε τη Μονάδα Αφής, αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό όπως βηματοδότη. Περαιτέρω, όταν χρησιμοποιείτε την Επιφάνεια Αφής, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιεί κανείς ιατρικό εξοπλισμό όπως βηματοδότη στην περιβάλλουσα περιοχή. Ένας ισχυρός μαγνήτης μέσα στη μονάδα παράγει ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον ιατρικό εξοπλισμό.	

 Προσοχή	
Μην πλησιάζετε τη Μονάδα Αφής με μέσα μαγνητικής αποθήκευσης όπως μαγνητικές κάρτες ή ηλεκτρονικές συσκευές ακριβείας όπως υπολογιστές, ψηφιακά ρολόγια ή κινητά τηλέφωνα. Ένας ισχυρός μαγνήτης μέσα στη μονάδα θα μπορούσε να καταστρέψει δεδομένα ή να προκαλέσει δυσλειτουργία.	

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο στερέωσης του βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας EB-1430Wi/EB-1420Wi σε τοίχο. Εξηγεί επίσης πώς να εγκαταστήσετε το Control Pad και τη Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi) μετά τη στερέωση σε τοίχο.



Επιλογή θέσης εγκατάστασης

Θέση εγκατάστασης βιντεοπροβολέα

- Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία στη θέση εγκατάστασης, πριν εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης.
- Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως λαμπτήρες φθορισμού ή συσκευές κλιματισμού. Ορισμένα είδη λαμπτήρων φθορισμού μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου του βιντεοπροβολέα.
- Σας συνιστούμε να περιορίζετε το μήκος του καλωδίου σύνδεσης σε λιγότερο από 20 m, για τη μείωση του εξωτερικού θορύβου.
- Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητων ή επίπεδων οθονών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας έχει εγκατασταθεί υπό τις εξής συνθήκες.
 - Η προβαλλόμενη εικόνα είναι ορθογώνιου σχήματος και χωρίς παραμόρφωση.
 - Ο προβολέας έχει κλίση σε γωνία όχι μεγαλύτερη από $\pm 3^\circ$ κάθετα και οριζόντια σε σχέση με την οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη διαδραστική λειτουργία (Easy Interactive Function), κάντε την εγκατάσταση, έτσι ώστε η προβαλλόμενη εικόνα να είναι εντός εμβέλειας.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα ή την οθόνη σε τοποθεσία που υπόκειται σε άμεσο ηλιακό φως. Αν ο βιντεοπροβολέας ή η οθόνη υπόκεινται σε άμεσο ηλιακό φως, η διαδραστική λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Θέση εγκατάστασης του Control Pad

Όταν τροφοδοτείτε το Control Pad με μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

- Εγκαταστήστε το Control Pad στην ίδια επιφάνεια με την οθόνη προβολής.

Εάν η οθόνη προβολής και το σημείο εγκατάστασης του Control Pad δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, εγκαταστήστε το Control Pad σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών από την άκρη της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο Control Pad και το βιντεοπροβολέα (χωρίς τη Μονάδα Αφής).


Στις ακόλουθες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου (ELPKC28) για παροχή ισχύος στο Control Pad από το βιντεοπροβολέα.

- Όταν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.
- Όταν η οθόνη προβολής και το σημείο εγκατάστασης του Control Pad δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και η διαφορά ύψους είναι μεγαλύτερη των 5 cm
- Όταν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος επάνω σε τραπέζι και προβάλλει στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιούνται πολλοί βιντεοπροβολείς.


Θέση εγκατάστασης της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

- Όταν χρησιμοποιείτε τη Μονάδα Αφής, εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες μεθόδους. Η Μονάδα Αφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος εγκατάστασης.
 - Στερεώστε το βιντεοπροβολέα σε τοίχο ή αναρτήστε τον από την οροφή και προβάλλετε τις εικόνες από το μπροστινό μέρος της οθόνης.
 - Εγκαταστήστε κάθετα σε ένα τραπέζι και προβάλλετε από το μπροστινό μέρος του τραπεζιού. (Κατά την εγκατάσταση κάθετα σε ένα τραπέζι, χρειάζεστε το προαιρετικό Interactive Table Mount (ELPMB29).)
- Πριν εγκαταστήσετε τη Μονάδα Αφής, βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης πληροί τις εξής προϋποθέσεις.

- Η Μονάδα Αφής μπορεί να ασφαλιστεί με μαγνήτες ή με βίδες.
- Μία επίπεδη, ομαλή, μη τσαλακωμένη επιφάνεια χωρίς ανωμαλότητα στην επιφάνεια της οθόνης μεγαλύτερη από 5 mm.




- Κατά την εγκατάσταση ενός πίνακα, εγκαταστήστε την Επιφάνεια Αφής μέσα στο πλαίσιο του πίνακα.



- Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, όπως καλώδια ή αντικείμενα που προεξέχουν όπως δίσκοι πίνακα, εξαρτήματα συγκράτησης, ή παχιά πλαίσια στις σκιασμένες περιοχές στην παρακάτω εικόνα. Η Μονάδα Αφής δεν θα λειτουργεί σωστά.

[Μονάδα: mm]



Χρήση του προϊόντος με ασφάλεια

Οδηγίες για την ασφάλεια 1

Ενδείξεις για την ασφάλεια	1
Επεξήγηση συμβόλων	1
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση	1
Σημειώσεις για τη διαχείριση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)	4
Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης	5

Επιλογή θέσης εγκατάστασης 6

Θέση εγκατάστασης βιντεοπροβολέα	6
Θέση εγκατάστασης του Control Pad	6
Θέση εγκατάστασης της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)	6

Οδηγός εγκατάστασης

Ροή εργασίας εγκατάστασης 10

Περιεχόμενα συσκευασίας 11

Βάση στήριξης	11
Control Pad	12
Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi)	12

Τεχνικά χαρακτηριστικά 13

Βάση στήριξης	13
Πλάκα τοίχου	13
Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης	14
Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης	14
Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω)	15
Control Pad	15
Control Pad (εξωτερικές διαστάσεις/βάρος)	15
Οπές δρομολόγησης καλωδίων	16
Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi)	16
Μονάδα Αφής (εξωτερικές διαστάσεις/βάρος)	16
Προσαρτημένες ετικέτες	17
Θύρα διάχυσης λείζερ	18

Πίνακας αποστάσεων προβολής 19

Αριθμοί των διαστάσεων εγκατάστασης	19
---	----

Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)	20
---	----

Κατά την εγκατάσταση του Control Pad	21
--	----

Όταν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας είναι μικρότερο από 75 ίντσες	22
---	----

Προβαλλόμενη εικόνα 16:10	23
---------------------------------	----

Προβαλλόμενη εικόνα 16:9	23
--------------------------------	----

Προβαλλόμενη εικόνα 4:3	24
-------------------------------	----

Όταν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας είναι μεγαλύτερο από 75 ίντσες	25
--	----

Προβαλλόμενη εικόνα 16:10	26
---------------------------------	----

Προβαλλόμενη εικόνα 16:9	27
--------------------------------	----

Προβαλλόμενη εικόνα 4:3	27
-------------------------------	----

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης 29

Σύνδεση συσκευών	29
------------------------	----

Απαραίτητα καλώδια	29
--------------------------	----

Διαδικασία εγκατάστασης	32
-------------------------------	----

Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων	32
--	----

Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων	32
-------------------------------------	----

Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο	34
--	----

Καθορισμός της απόστασης προβολής και, στη συνέχεια, πέρασμα των καλωδίων μέσα από τη βάση στήριξης	36
---	----

Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου	38
---	----

Στερέωση του βιντεοπροβολέα στη βάση στήριξης	40
---	----

Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας	42
---	----

Ρύθμιση της θέσης προβολής	42
----------------------------------	----

Λεπτομερής ρύθμιση της εστίασης	48
---------------------------------------	----

Βαθμονόμηση της γραφίδας	49
--------------------------------	----

Τοποθέτηση των καλυμμάτων	53
---------------------------------	----

Εγκατάσταση του Control Pad 55

Διαδικασία εγκατάστασης	55
-------------------------------	----

Εγκατάσταση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi) 58

Διαδικασία εγκατάστασης	58
-------------------------------	----

Προσαρμογή γωνίας	63
-------------------------	----

Βαθμονόμηση αφής	74
------------------------	----

Παράρτημα

Λειτουργία ρύθμισης στοίβας 78

Αποθήκευση ρυθμίσεων στη μονάδα flash USB
..... 78

Αντικατοπτρισμός των αποθηκευμένων
ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς 80

Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης 81

Χρήση της διαδραστικής λειτουργίας, όταν είναι εγκατεστημένοι πολλοί βιντεοπροβολείς 83

Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας 84

Γενική σημείωση 85



Ροή εργασίας εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα σε τοίχο.

- 1 Εγκατάσταση της βάσης στήριξης και του βιντεοπροβολέα (🖱️ [σελ.29](#))
- 2 Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας (🖱️ [σελ.42](#))
- 3 Βαθμονόμηση της διαδραστικής γραφίδας (🖱️ [σελ.49](#))
- 4 Εγκατάσταση του Control Pad (🖱️ [σελ.55](#))

Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής, ολοκληρώστε πρώτα με την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα και κατόπιν ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες (μόνο το EB-1430Wi).


- 1 Εγκατάσταση της Μονάδας Αφής (🖱️ [σελ.58](#))
- 2 Ρύθμιση της Γωνίας Διάχυσης Λέιζερ (🖱️ [σελ.63](#))
- 3 Εκτέλεση Βαθμονόμηση αφής (🖱️ [σελ.74](#))



Περιεχόμενα συσκευασίας

Βάση στήριξης


Τα ακόλουθα παρεχόμενα στοιχεία είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση του προβολέα σε έναν τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα στοιχεία πριν ξεκινήσετε.




Βάση στήριξης




Εξαγωγικός άξονας




Πλάκα τοίχου



Κάλυμμα πλάκας τοίχου



Μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων
*Η πλάκα ολίσθησης (**A**) είναι ασφαλισμένη κατά την παράδοση.




Καθοδηγητικό πρότυπο
(για την εγκατάσταση της πλάκας τοίχου)



Ακραίο καπάκι



Κλειδί για κοχλίας εξαγωγικού κοιλώματος (για M4)




Ανοιχτό κλειδί
13 mm (για M8 και M6),
6 mm (για εξαγωγικό άξονα)

Σχήμα	Ονομασία	Ποσότητα	Εφαρμογή
	Μπουλόνι κοίλης εξαγωγικής κεφαλής M4 x 12 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης	6	Για τη συναρμολόγηση της πλάκας τοίχου
		4	Για την εγκατάσταση μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων/βραχίονα
		4	Για την τοποθέτηση της βάσης ανάρτησης/βιντεοπροβολέα
		2	Για την εγκατάσταση της πλάκας ολίσθησης/μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων (προσαρτημένων κατά την παράδοση)
	Κοχλίας εξαγωγικής κεφαλής M6 x 20 mm με ροδέλα/δακτύλιο ασφάλισης	1	Για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης/πλάκας τοίχου
	Κοχλίες σύσφιξης M6 x 20 mm με πλαστικές ροδέλες	3	


- Χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια ή τις βίδες που παρέχονται με αυτό το προϊόν για να το εγκαταστήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες στον παρόντα οδηγό. Μην χρησιμοποιήσετε άλλου τύπου μπουλόνια εκτός από τα παρεχόμενα.
- Χρησιμοποιήστε ούπα M10 x 60 mm (τουλάχιστον 3) που διατίθενται στο εμπόριο για τη στερέωση της πλάκας τοίχου στον τοίχο.
- Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήματα, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Control Pad

Τα παρακάτω παρεχόμενα προϊόντα είναι απαραίτητα κατά την προσάρτηση του Control Pad. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα στοιχεία πριν ξεκινήσετε.




Κύρια μονάδα Control Pad



Μπαταρίες μεγέθους AA (x2)



Λαστιχένιες βάσεις




Αυτοκόλλητα προστασίας θυρών



Κατά την εγκατάσταση του Control Pad σε τοίχο κ.λπ., ετοιμάστε βίδες M4 που διατίθενται στο εμπόριο (20 mm x4).

Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

Τα παρακάτω παρεχόμενα προϊόντα είναι απαραίτητα κατά την προσάρτηση της Μονάδας Αφής. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα στοιχεία πριν ξεκινήσετε.




Μονάδα Αφής/Δείκτες x2 (προσαρτάται στη Μονάδα Αφής)



Καλώδιο σύνδεσης Μονάδας Αφής




Διαστολέας για σπή βίδας x3



Ετικέτα x4



Ταινία (περίπου 6 cm) για την ασφάλιση του δείκτη x12






Ανακλαστήρας υπερύθρων (περίπου 28,5 cm) x8

Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής σε μία μη μαγνητική επιφάνεια, προετοιμάστε τρεις βίδες M4.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση στήριξης


Στοιχείο	Τεχνικό χαρακτηριστικό	Παρατήρηση	Σελίδα παραπομπής
Βάρος βάσης στήριξης	Περίπου 8,1 κιλά	Βάση στήριξης (3,0 κιλά), μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων (1,2 κιλά), πλάκα ολίσθησης (0,8 κιλά), πλάκα τοίχου (2,7 κιλά), κάλυμμα της πλάκας τοίχου και το ακραίο καπάκι (0,4 κιλά)	
Μέγιστο φορτίο	7 κιλά		
Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω)	0 έως 360 mm	Εύρος ρύθμισης βραχίονα ολίσθησης: 0 έως 273 mm Ρύθμιση για τη θέση εγκατάστασης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων: 87 mm	Ανατρέξτε στην εικόνα που ακολουθεί
Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης	±38 mm		Ανατρέξτε στην εικόνα που ακολουθεί
Εύρος ρύθμισης οριζόντιας κύλισης	±3°	Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης	 σελ.42
Εύρος ρύθμισης οριζόντιας περιστροφής	±8°	Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης	 σελ.42
Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης κλίσης	±3°	Δυνατότητα μικρορυθμίσεων με περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης	 σελ.42
Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης	±45 mm		Ανατρέξτε στην εικόνα που ακολουθεί



Πλάκα τοίχου

Η εικόνα που ακολουθεί εμφανίζει τρεις πλάκες τοίχου συνδεδεμένες ώστε να σχηματίζουν μία πλάκα (κατά την παράδοση παρέχονται χωριστά).


[Μονάδα: mm]



* Τιμή απόκλισης μεταξύ της θέσης του κέντρου της προβαλλόμενης εικόνας και του κέντρου της πλάκας τοίχου


Οπές δρομολόγησης καλωδίων

Κατά τη δρομολόγηση των καλωδίων για σύνδεση στο βιντεοπροβολέα μέσω τοίχου, χρησιμοποιήστε τις θέσεις (A) και (B) στην εικόνα που ακολουθεί, ως οπές δρομολόγησης καλωδίων.




Εύρος ρύθμισης κατακόρυφης ολίσθησης

[Μονάδα: mm]



Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης


[Μονάδα: mm]



■ Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ολίσθησης (εμπρός/πίσω)


Εύρος ρύθμισης βραχίονα ολίσθησης

[Μονάδα: mm]



Εμβέλεια ρύθμισης για τη θέση εγκατάστασης της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων


[Μονάδα: mm]



Control Pad

■ Control Pad (εξωτερικές διαστάσεις/βάρος)


[Μονάδα: mm]



- Βάρος: περίπου 240 g (δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και οι λαστιχένιες βάσεις)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +50°C (χωρίς συμπύκνωση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +60°C (χωρίς συμπύκνωση)

■ Οπές δρομολόγησης καλωδίων


Κατά τη δρομολόγηση καλωδίων μέσω τοίχου, χρησιμοποιήστε τη θέση (**A**) στην εικόνα που ακολουθεί, ως οπή δρομολόγησης καλωδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων (**B**) και δρομολογήστε τα καλώδια από εκεί. Δρομολογήστε το καλώδιο του εκτυπωτή κατά μήκος της αυλάκωσης στο πίσω μέρος του Control Pad.



Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

■ Μονάδα Αφής (εξωτερικές διαστάσεις/βάρος)


[Μονάδα: mm]



Η Μονάδα Αφής ζυγίζει 450 g.

■ Προσαρτημένες ετικέτες

Η Μονάδα Αφής είναι προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1 που συμμορφώνεται με το πρότυπο JIS C 6802:2011. Υπάρχουν προειδοποιητικές ετικέτες τοποθετημένες στη Μονάδα Αφής που να υποδεικνύουν ότι πρόκειται για προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1.




Στις ετικέτες περιέχονται οι εξής πληροφορίες.

- ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε ποτέ τυχόν καλύμματα σε αυτήν τη μονάδα. Εμπεριέχει προϊόν λέιζερ.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
 - ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΟΡΑΤΟΥ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
 - ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜΕΣ

■ Θύρα διάχυσης λέιζερ

Η δέσμη λέιζερ διαχέεται από τις θύρες διάχυσης λέιζερ στο πίσω μέρος της Μονάδας Αφής.





Πίνακας αποστάσεων προβολής

Αριθμοί των διαστάσεων εγκατάστασης

Για να βρείτε το κατάλληλο μέγεθος οθόνης, ανατρέξτε στους ακόλουθους αριθμούς κατά την εγκατάσταση. Οι τιμές είναι απλώς προσεγγιστικές.


Το συνιστώμενο εύρος για την απόσταση προβολής (a) είναι 62 έως 311 mm.

Η τιμή απόκλισης μεταξύ της θέσης του κέντρου της προβαλλόμενης εικόνας και του κέντρου της πλάκας τοίχου είναι 70,5 mm.

Όταν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας (S) είναι 75 ίντσες ή περισσότερο, η κλίμακα στο βραχίονα ολίσθησης (b) είναι ίση με την απόσταση προβολής (a).

Οι αριθμοί για το (a) και το (b) διαφέρουν εάν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας (S) είναι μικρότερο από 75 ίντσες.

[Μονάδα: mm]



S : Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας

① : Πλάκα τοίχου

a : Ελάχιστη απόσταση προβολής (Wide: μέγιστο ζουμ)
έως μέγιστη (Tele: ελάχιστο ζουμ)

② : Οθόνη

b : Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης

c : Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου

h : Ύψος προβαλλόμενης εικόνας

x : Απόσταση από την επιφάνεια της οθόνης έως τον τοίχο (100 mm ή λιγότερο)

■ Κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

Όταν εγκαθιστάτε τη Μονάδα Αφής, εγκαταστήστε τη στην οθόνη που χρησιμοποιείται για προβολή.

Χρειάζεστε απόσταση τουλάχιστον 120 mm ανάμεσα στο επάνω άκρο της προβαλλόμενης εικόνας και το επάνω άκρο της πραγματικής οθόνης για να εγκαταστήσετε τη Μονάδα Αφής.


⚠ Προσοχή

Αφήστε τα εξής κενά γύρω από την άκρη της οθόνης.

- Από το πάνω μέρος της προβαλλόμενης εικόνας μέχρι το κάτω μέρος της Μονάδας Αφής: 25 mm
- Από τα άκρα της προβαλλόμενης εικόνας μέχρι τα άκρα της οθόνης: Τουλάχιστον 100 mm αριστερά και δεξιά
- Από το κάτω μέρος της προβαλλόμενης εικόνας μέχρι το κάτω μέρος της οθόνης: Τουλάχιστον 20 mm

Αν υπάρχουν εμπόδια όπως καλώδια, δίσκοι πίνακα, εξαρτήματα συγκράτησης ή πλαίσια στις περιοχές που σημειώνονται παραπάνω, η Μονάδα Αφής δεν θα λειτουργεί σωστά.

[Μονάδα: mm]



S : Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας

① : Πλάκα τοίχου

a : Ελάχιστη απόσταση προβολής (Wide: μέγιστο ζουμ)
έως μέγιστη (Tele: ελάχιστο ζουμ)

② : Οθόνη


b : Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης

c : Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου

h : Ύψος προβαλλόμενης εικόνας

x : Απόσταση από την επιφάνεια της οθόνης έως τον τοίχο (100 mm ή λιγότερο)


Λόγος διαστάσεων για την τυπική προβαλλόμενη εικόνα




■ Κατά την εγκατάσταση του Control Pad


Όταν πραγματοποιείτε την εγκατάσταση του Control Pad, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στην περιβάλλουσα περιοχή, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα που ακολουθεί. Καθώς το κάλυμμα του επάνω μέρους ανοίγει από την αριστερή πλευρά, χρειάζεστε χώρο στην αριστερή πλευρά του Control Pad.

[Μονάδα: mm]



Όταν παρέχεται ισχύς με χρήση μπαταριών, εγκαταστήστε το Control Pad εντός της σκιασμένης περιοχής που υποδεικνύεται στην εικόνα που ακολουθεί.






- ① : Κέντρο οθόνης
- ② : Επάνω μέρος του προβολέα
- ③ : Επάνω μέρος του Control Pad
- ④ : Κάτω μέρος του Control Pad
- ⑤ : Φωτοεκπέμπουσα περιοχή τηλεχειριστηρίου

Ευθυγραμμίστε το επάνω μέρος του προβολέα με το επάνω μέρος του Control Pad και στρέψτε τη φωτοεκπέμπουσα περιοχή του τηλεχειριστηρίου του Control Pad προς το προβολέα.



Όταν πραγματοποιείτε την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής, μην εγκαθιστάτε το Control Pad στην οθόνη προβολής και την περιβάλλουσα περιοχή (σκιασμένη περιοχή στην παρακάτω εικόνα) (μόνο το EB-1430Wi). Η Μονάδα Αφής δεν θα λειτουργεί σωστά.


[Μονάδα: mm]



Όταν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας είναι μικρότερο από 75 ίντσες


Στερεώστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη ○ (A).

Ο πίνακας αποστάσεων προβολής παρέχει τους αριθμούς που απαιτούνται κατά τη στερέωση της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που υποδεικνύεται με την ένδειξη ○ (A). Οι αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης (b) διαφέρουν από αυτούς της απόστασης προβολής (a).



Η απόσταση (c) από την προβαλλόμενη εικόνα στην πλάκα τοίχου είναι ο αριθμός που παρέχεται όταν η κατακόρυφη ολίσθηση έχει τοποθετηθεί σε κανονική θέση (B).

Αντιστοιχίστε την εγκοπή στη βάση στήριξης με τη θέση της ένδειξης στην πλάκα τοίχου.



■ Προβαλλόμενη εικόνα 16:10

[Μονάδα: cm]

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
60"	129,2 x 80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
61"	131,4 x 82,1	6,9 - 20,1	15,6 - 28,8	17,7	82,1
62"	133,5 x 83,5	7,5 - 20,9	16,2 - 29,6	17,9	83,5
63"	135,7 x 84,8	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	18,2	84,8
64"	137,9 x 86,2	8,7 - 22,6	17,4 - 31,3	18,5	86,2
65"	140,0 x 87,5	9,3 - 23,5	18,0 - 32,2	18,7	87,5
66"	142,2 x 88,8	10,0 - 24,3	18,7 - 33,0	19,0	88,8
67"	144,3 x 90,2	10,6 - 25,1	19,3 - 33,8	19,3	90,2
68"	146,5 x 91,5	11,2 - 26,0	19,9 - 34,7	19,5	91,5
69"	148,6 x 92,9	11,8 - 26,8	20,5 - 35,5	19,8	92,9
70"	150,8 x 94,2	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	20,1	94,2
71"	152,9 x 95,6	13,1 - 28,5	21,8 - 37,2	20,3	95,6
72"	155,1 x 96,9	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	20,6	96,9
73"	157,2 x 98,3	14,3 - 30,2	23,0 - 38,9	20,9	98,3
74"	159,4 x 99,6	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	21,1	99,6

Εικόνες μικρότερες από 60 ίντσες δεν προβάλλονται σωστά.

■ Προβαλλόμενη εικόνα 16:9

[Μονάδα: cm]

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
59"	130,6 x 73,5	6,6 - 19,8	15,3 - 28,5	21,7	73,5

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
60"	132,8 x 74,7	7,3 - 20,7	16,0 - 29,4	22,0	74,7
61"	135,0 x 76,0	7,9 - 21,5	16,6 - 30,2	22,3	76,0
62"	137,3 x 77,2	8,6 - 22,4	17,3 - 31,1	22,7	77,2
63"	139,5 x 78,5	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,0	78,5
64"	141,7 x 79,7	9,8 - 24,1	18,5 - 32,8	23,4	79,7
65"	143,9 x 80,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	23,7	80,9
66"	146,1 x 82,2	11,1 - 25,8	19,8 - 34,5	24,1	82,2
67"	148,3 x 83,4	11,7 - 26,7	20,4 - 35,4	24,4	83,4
68"	150,5 x 84,7	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	24,8	84,7
69"	152,8 x 85,9	13,0 - 28,4	21,7 - 37,1	25,1	85,9
70"	155,0 x 87,2	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	25,4	87,2
71"	157,2 x 88,4	14,3 - 30,1	23,0 - 38,8	25,8	88,4
72"	159,4 x 89,7	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	26,1	89,7
73"	161,6 x 90,9	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	26,5	90,9
74"	163,8 x 92,1	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	26,8	92,1

Εικόνες μικρότερες από 59 ίντσες δεν προβάλλονται σωστά.

■ Προβαλλόμενη εικόνα 4:3

[Μονάδα: cm]

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
53"	107,7 x 80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
54"	109,7 x 82,3	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	17,7	82,3
55"	111,8 x 83,8	7,6 - 21,2	16,3 - 29,9	18,0	83,8
56"	113,8 x 85,3	8,3 - 22,1	17,0 - 30,8	18,3	85,3
57"	115,8 x 86,9	9,1 - 23,1	17,8 - 31,8	18,6	86,9
58"	117,9 x 88,4	9,8 - 24,0	18,5 - 32,7	18,9	88,4
59"	119,9 x 89,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	19,2	89,9
60"	121,9 x 91,4	11,2 - 25,9	19,9 - 34,6	19,5	91,4
61"	124,0 x 93,0	11,9 - 26,9	20,6 - 35,6	19,8	93,0
62"	126,0 x 94,5	12,6 - 27,8	21,3 - 36,5	20,1	94,5
63"	128,0 x 96,0	13,3 - 28,8	22,0 - 37,5	20,4	96,0

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
64"	130,0 x 97,5	14,0 - 29,7	22,7 - 38,4	20,7	97,5
65"	132,1 x 99,1	14,7 - 30,7	23,4 - 39,4	21,0	99,1
66"	134,1 x 100,6	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	21,3	100,6
67"	136,1 x 102,1	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	21,6	102,1
68"	138,2 x 103,6	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	21,9	103,6
69"	140,2 x 105,2	17,5 - 31,1	26,2 - 39,8	22,2	105,2
70"	142,2 x 106,7	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	22,5	106,7
71"	144,3 x 108,2	18,9 - 31,1	27,6 - 39,8	22,8	108,2
72"	146,3 x 109,7	19,6 - 31,1	28,3 - 39,8	23,2	109,7
73"	148,3 x 111,3	20,3 - 31,1	29,0 - 39,8	23,5	111,3
74"	150,4 x 112,8	21,0 - 31,1	29,7 - 39,8	23,8	112,8

Εικόνες μικρότερες από 53 ίντσες δεν προβάλλονται σωστά.




- Οι τιμές είναι απλώς προσεγγιστικές. Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση όπου τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα.
- Κατά την προβολή σε λειτουργία Tele, η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.
- Κατά την προβολή εικόνων σε 4:3, γίνεται αυτόματη αλλαγή μεγέθους των εικόνων και η ποιότητα των εικόνων ενδέχεται να μειωθεί.

Όταν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας είναι μεγαλύτερο από 75 ίντσες


Στερεώστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που επισημαίνεται με την ένδειξη ○○ (A).

Ο πίνακας αποστάσεων προβολής παρέχει τους αριθμούς που απαιτούνται κατά τη στερέωση της μονάδας ρύθμισης 3 αξόνων στη θέση που υποδεικνύεται με την ένδειξη ○○ (A). Οι αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης (b) είναι ίδιοι με αυτούς της απόστασης προβολής (a).



Η απόσταση (c) από την προβαλλόμενη εικόνα στην πλάκα τοίχου είναι ο αριθμός που παρέχεται όταν η κατακόρυφη ολίσθηση έχει τοποθετηθεί σε κανονική θέση (B).

Αντιστοιχίστε την εγκοπή στη βάση στήριξης με τη θέση της ένδειξης στην πλάκα τοίχου.



■ Προβαλλόμενη εικόνα 16:10

[Μονάδα: cm]

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
75"	161,5 x 101,0	15,5 - 31,1		21,4	101,0
76"	163,7 x 102,3	16,2 - 31,1		21,7	102,3
77"	165,9 x 103,7	16,8 - 31,1		21,9	103,7
78"	168,0 x 105,0	17,4 - 31,1		22,2	105,0
79"	170,2 x 106,3	18,0 - 31,1		22,5	106,3
80"	172,3 x 107,7	18,7 - 31,1		22,7	107,7
81"	174,5 x 109,0	19,3 - 31,1		23,0	109,0
82"	176,6 x 110,4	19,9 - 31,1		23,3	110,4
83"	178,8 x 111,7	20,5 - 31,1		23,5	111,7
84"	180,9 x 113,1	21,1 - 31,1		23,8	113,1
85"	183,1 x 114,4	21,8 - 31,1		24,1	114,4
86"	185,2 x 115,8	22,4 - 31,1		24,3	115,8
87"	187,4 x 117,1	23,0 - 31,1		24,6	117,1
88"	189,5 x 118,5	23,6 - 31,1		24,9	118,5
89"	191,7 x 119,8	24,2 - 31,1		25,2	119,8
90"	193,9 x 121,2	24,9 - 31,1		25,4	121,2
91"	196,0 x 122,5	25,5 - 31,1		25,7	122,5
92"	198,2 x 123,9	26,1 - 31,1		26,0	123,9
93"	200,3 x 125,2	26,7 - 31,1		26,2	125,2
94"	202,5 x 126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
95"	204,6 x 127,9	28,0 - 31,1		26,8	127,9
96"	206,8 x 129,2	28,6 - 31,1		27,0	129,2
97"	208,9 x 130,6	29,2 - 31,1		27,3	130,6
98"	211,1 x 131,9	29,8 - 31,1		27,6	131,9
99"	213,2 x 133,3	30,4 - 31,1		27,8	133,3
100"	215,4 x 134,6	31,1*		28,1	134,6

* Αριθμός για "Wide" (μέγιστο ζουμ).

Εικόνες μεγαλύτερες από 100 ίντσες δεν προβάλλονται σωστά.

■ Προβαλλόμενη εικόνα 16:9

[Μονάδα: cm]

S Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		a Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	b Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης	c Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	h Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
75"	166,0 x 93,4	16,8 - 31,1		27,2	93,4
76"	168,2 x 94,6	17,5 - 31,1		27,5	94,6
77"	170,5 x 95,9	18,1 - 31,1		27,8	95,9
78"	172,7 x 97,1	18,8 - 31,1		28,2	97,1
79"	174,9 x 98,4	19,4 - 31,1		28,5	98,4
80"	177,1 x 99,6	20,0 - 31,1		28,9	99,6
81"	179,3 x 100,9	20,7 - 31,1		29,2	100,9
82"	181,5 x 102,1	21,3 - 31,1		29,6	102,1
83"	183,7 x 103,4	21,9 - 31,1		29,9	103,4
84"	186,0 x 104,6	22,6 - 31,1		30,3	104,6
85"	188,2 x 105,8	23,2 - 31,1		30,6	105,8
86"	190,4 x 107,1	23,9 - 31,1		30,9	107,1
87"	192,6 x 108,3	24,5 - 31,1		31,3	108,3
88"	194,8 x 109,6	25,1 - 31,1		31,6	109,6
89"	197,0 x 110,8	25,8 - 31,1		32,0	110,8
90"	199,2 x 112,1	26,4 - 31,1		32,3	112,1
91"	201,5 x 113,3	27,0 - 31,1		32,7	113,3
92"	203,7 x 114,6	27,7 - 31,1		33,0	114,6
93"	205,9 x 115,8	28,3 - 31,1		33,3	115,8
94"	208,1 x 117,1	29,0 - 31,1		33,7	117,1
95"	210,3 x 118,3	29,6 - 31,1		34,0	118,3
96"	212,5 x 119,5	30,2 - 31,1		34,4	119,5
97"	214,7 x 120,8	30,9 - 31,1		34,7	120,8

Εικόνες μεγαλύτερες από 97 ίντσες δεν προβάλλονται σωστά.

■ Προβαλλόμενη εικόνα 4:3

[Μονάδα: cm]

S		a	b	c	h
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας		Ελάχιστη απόσταση Ελάχιστη (Wide) έως Μέγιστη (Tele)	Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης	Απόσταση από την προβαλλόμενη εικόνα έως την πλάκα τοίχου	Ύψος προβαλλόμενης εικόνας
75"	152,4 x 114,3	21,7 - 31,1		24,1	114,3
76"	154,4 x 115,8	22,4 - 31,1		24,4	115,8
77"	156,5 x 117,3	23,1 - 31,1		24,7	117,3
78"	158,5 x 118,9	23,8 - 31,1		25,0	118,9
79"	160,5 x 120,4	24,5 - 31,1		25,3	120,4
80"	162,6 x 121,9	25,2 - 31,1		25,6	121,9
81"	164,6 x 123,4	25,9 - 31,1		25,9	123,4
82"	166,6 x 125,0	26,6 - 31,1		26,2	125,0
83"	168,7 x 126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
84"	170,7 x 128,0	28,0 - 31,1		26,8	128,0
85"	172,7 x 129,5	28,7 - 31,1		27,1	129,5
86"	174,8 x 131,1	29,4 - 31,1		27,4	131,1
87"	176,8 x 132,6	30,1 - 31,1		27,7	132,6
88"	178,8 x 134,1	30,8 - 31,1		28,0	134,1

Εικόνες μεγαλύτερες από 88 ίντσες δεν προβάλλονται σωστά.



- Οι τιμές είναι απλώς προσεγγιστικές. Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θέση όπου τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα.
- Κατά την προβολή σε λειτουργία Tele, η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.
- Κατά την προβολή εικόνων σε 4:3, γίνεται αυτόματη αλλαγή μεγέθους των εικόνων και η ποιότητα των εικόνων ενδέχεται να μειωθεί.

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης

Σύνδεση συσκευών

Απαραίτητα καλώδια


Προετοιμάστε τα απαραίτητα καλώδια ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται.

- Παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας (απαραίτητο)
- Παρεχόμενο καλώδιο USB
- Παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)
- Προαιρετικά καλώδια υπολογιστή, Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου και άλλα καλώδια (προετοιμάστε τα ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα (στο CD-ROM τεκμηρίωσης).


Καλώδια απαραίτητα κατά τη χρήση του Easy Interactive Function

Κατά την εκτέλεση λειτουργιών του ποντικιού με τη χρήση της λειτουργίας Easy Interactive Function, θα πρέπει να έχετε ένα καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο USB. Ακόμα και κατά την προβολή με χρήση καλωδίου υπολογιστή, ένα καλώδιο USB είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των λειτουργιών του ποντικιού.



Απαραίτητα καλώδια κατά την εγκατάσταση του Control Pad

- Κατά την προβολή εικόνων από συσκευή αποθήκευσης USB ή κατά την αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή αποθήκευσης USB, χρειάζεστε το καλώδιο USB που παρέχεται (1).
- Όταν παρέχεται ισχύς από το βιντεοπροβολέα, χρειάζεστε το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου (ELPKC28) (2).
- Κατά την προβολή εικόνων από υπολογιστή (USB Display) ή κατά την εκτέλεση λειτουργιών ποντικιού με χρήση της λειτουργίας Easy Interactive Function, χρειάζεστε το καλώδιο USB που παρέχεται (3).
- Κατά την εκτύπωση της προβαλλόμενης εικόνας, χρειάζεστε το καλώδιο USB που παρέχεται. Για να συνδέσετε το Control Pad και τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τον εκτυπωτή (4).



Οι ακόλουθοι βιντεοπροβολείς Epson μπορούν να συνδεθούν με το Control Pad. Ελέγξτε την ετικέτα αξιολόγησης του προβολέα.


- H480x (όπου x είναι ένα γράμμα από το A έως το Z)
- H481x (όπου x είναι ένα γράμμα από το A έως το Z)
- H612x (όπου x είναι ένα γράμμα από το A έως το Z)
- H665x (όπου x είναι ένα γράμμα από το A έως το Z)

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν από την 30ή Μαΐου 2014. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν άλλο βιντεοπροβολέα ή εάν έχετε τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αντιπρόσωπό μας από τον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson που διατίθεται στο CD-ROM Εγγράφων.

Απαραίτητα καλώδια κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

Χρειάζεστε το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης της Μονάδας Αφής κατά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής και τη σύνδεσή του στον βιντεοπροβολέα. Οι λειτουργίες δεν εκτελούνται σωστά με καλώδια που διατίθεται στο εμπόριο.


Το σχήμα του βύσματος που συνδέεται με το βιντεοπροβολέα και του βύσματος που συνδέεται με τη Μονάδα Αφής διαφέρουν. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για σύνδεση στις σωστές θύρες.



Προετοιμάστε τα καλώδια για τις συνδεδεμένες συσκευές (παράδειγμα)


Κάμερα εγγράφων

Ειδικό καλώδιο USB (παρέχεται μαζί με την κάμερα εγγράφων)




Υπολογιστής

Καλώδιο υπολογιστή (προαιρετικό εξάρτημα)




Εξωτερικά ηχεία

Καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εμπόριο)



Συσκευή LAN

Καλώδιο LAN (διατίθεται στο εμπόριο)



Διαδικασία εγκατάστασης


Φροντίστε οπωσδήποτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες, λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση της βάσης στήριξης. Εάν χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στο εξάρτημα στερέωσης της πλάκας ολίσθησης του βιντεοπροβολέα, το περίβλημα μπορεί να σπάσει και να οδηγήσει σε πτώση του βιντεοπροβολέα, προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.


Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων

Αφαιρέστε τα μπουλόνια M4 (x2) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την πλάκα ολίσθησης από τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων.




Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων

- 1** Συναρμολογήστε τις τρεις πλάκες τοίχου σε μία μονάδα και ασφαλίστε τις με τα παρεχόμενα μπουλόνια M4 (x6)



2

Ασφαλίστε την πλάκα ολίσθησης στη βάση του βιντεοπροβολέα με τα παρεχόμενα μπουλόνια M4 (x4)



Θέση τοποθέτησης μπουλονιών


3

Προσαρτήστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων στη βάση στήριξης με τα παρεχόμενα μπουλόνια M4 (x4)

- Όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι μικρότερη από 75 ίντσες: Τοποθετήστε τη μονάδα στην ένδειξη ○ ([A]).
- Όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι μεγαλύτερη από 75 ίντσες: Τοποθετήστε τη μονάδα στην ένδειξη ○ ○ ([B]).

○ : Μικρότερη από 75 ίντσες

○ ○ : Μεγαλύτερη από 75 ίντσες



■ Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου στον τοίχο

1


Καθορισμός της θέσης προβολής με βάση το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας

Ανατρέξτε στον πίνακα αποστάσεων προβολής για να υπολογίσετε το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας (S) και την απόσταση (c) από την προβαλλόμενη εικόνα στην πλάκα τοίχου.

☛ "Πίνακας αποστάσεων προβολής" [σελ.19](#)



Συνιστάται η σήμανση των ακόλουθων θέσεων. Αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό της θέσης τοποθέτησης της πλάκας τοίχου.

- Ύψος (①) της απόστασης (c) μεταξύ της άνω άκρης της προβαλλόμενης εικόνας και της πλάκας τοίχου
- Κεντρική γραμμή (②) της προβαλλόμενης εικόνας




2

Στερεώστε το καθοδηγητικό πρότυπο στον τοίχο

- Αντιστοιχίστε την κεντρική γραμμή () που επισημάνθηκε στο βήμα 1 με τη γραμμή στο Image Center του καθοδηγητικού προτύπου.
Επαληθεύστε τη θέση των δοκαριών στο εσωτερικό του τοίχου και μετατοπίστε τη θέση τοποθέτησης του καθοδηγητικού προτύπου αριστερά ή δεξιά, όπως απαιτείται.
(Η θέση μπορεί να μετατοπιστεί οριζόντια, αριστερά ή δεξιά, ως προς τον κεντρικό άξονα της επιφάνειας προβολής κατά μέγιστο έως 45 mm.)
- Αντιστοιχίστε το ύψος () που επισημάνθηκε στο βήμα 1 με τη γραμμή ★ του καθοδηγητικού προτύπου.

[Μονάδα: mm]




3

Καθορισμός των θέσεων για τις οπές στερέωσης της πλάκας τοίχου


Ασφαλίστε την πλάκα τοίχου σε τουλάχιστον τρία σημεία.

- Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τοίχου σε τέσσερα σημεία, ανοίξτε τις οπές που υποδεικνύονται με το γράμμα Α ή Β στην εικόνα.
- Εάν θέλετε να στερεώσετε την πλάκα τοίχου σε τρία σημεία, ανοίξτε τις οπές που υποδεικνύονται με το γράμμα C στην εικόνα.

Τέσσερις οπές τοποθέτησης




Τρεις οπές τοποθέτησης



4


Ανοίξτε τις οπές στον τοίχο

Διάμετρος οπής: 10,5 mm
Βάθος οπής-οδηγού: 45 mm
Βάθος οπής ούπα: 40 mm



5


Αφαιρέστε το καθοδηγητικό πρότυπο και καθαρίστε τη σκόνη από τις οπές με μια ηλεκτρική σκούπα



6


Τοποθετήστε την πλάκα στον τοίχο και βάλτε τα ούπα M10 x 60 mm, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο, στις οπές που ανοίξατε

Βάλτε το παξιμάδι και χτυπήστε το μπουλόνι με ένα σφυρί μέχρι να μπει καλά μέσα στο ούπα.



7

Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο, για να στερεωθεί καλά η πλάκα στον τοίχο



Καθορισμός της απόστασης προβολής και, στη συνέχεια, πέρασμα των καλωδίων μέσα από τη βάση στήριξης

1

Ελέγξτε τις ακόλουθες τιμές στον πίνακα αποστάσεων προβολής


- Αριθμοί στην κλίμακα του βραχίονα ολίσθησης (b)
- Απόσταση από την επιφάνεια της οθόνης έως τον τοίχο (x)

📄 "Πίνακας αποστάσεων προβολής" [σελ.19](#)

2

Χαλαρώστε τα βουλόνια M4 (x2) και επεκτείνετε το βραχίονα ολίσθησης στη βάση στήριξης


Ευθυγραμμίστε τον ολισθητήρα με τις συνδυασμένες αποστάσεις (b) και (x) που επισημάνετε στο βήμα 1.



3

Περάστε τα απαραίτητα καλώδια μέσα από τη βάση στήριξης

Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για να δρομολογήσετε τα καλώδια ώστε τα άκρα των καλωδίων που συνδέονται με το βιντεοπροβολέα να είναι στην πλευρά διασύνδεσης του βιντεοπροβολέα.



Προειδοποίηση

Μην κρεμάτε το υπόλοιπο του καλωδίου στη βάση στήριξης. Μπορεί να πέσει και να προκληθεί ατύχημα.




- Δρομολογήστε τα καλώδια που συνδέονται στο Control Pad μέσω της βάσης στήριξης.
- Δρομολογήστε τα καλώδια που συνδέονται στη Μονάδα Αφής μέσω της βάσης στήριξης (μόνο το EB-1430Wi). Περάστε το καλώδιο ούτως ώστε το άκρο που συνδέεται με τη Μονάδα Αφής να εμφανίζεται από το κάτω μέρος της βάσης στήριξης.

■ Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στην πλάκα τοίχου

1

Εισαγάγετε τον εξαγωνικό άξονα στη βάση στήριξης



2


Στερεώστε τη βάση στήριξης στην πλάκα τοίχου

Εισαγάγετε την κορυφή του εξαγωνικό άξονα στην πλάκα τοίχου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το μπουλόνι M8 στην υποδοχή στο κάτω μέρος.



Προσοχή


- Μην καλωδιώνετε το καλώδιο σύνδεσης της Μονάδας Αφής στον τοίχο (μόνο το EB-1430Wi). Αν είναι καλωδιωμένο στον τοίχο, δεν μπορεί να συνδεθεί στη Μονάδα Αφής.
- Προσέξτε ώστε να μην "πιαστούν" τα καλώδια ανάμεσα στη βάση στήριξης και την πλάκα τοίχου.



3

Ασφαλίστε τη βάση στήριξης στην πλάκα τοίχου


Στερεώστε τις παρεχόμενες βίδες M6 (x3) με ένα σταυροκατσάβιδο αρ. 3 το οποίο διατίθεται στο εμπόριο και, στη συνέχεια, σφίξτε ελαφρά το παρεχόμενο μπουλόνι M6 (x1) με το κλειδί.



4


Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση με το γερμανικό κλειδί και ευθυγραμμίστε την με την κανονική θέση ([C])

- Η σύσφιγξη του εξαγωνικού άξονα στο επάνω μέρος ([A]) ανυψώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωση του άξονα την χαμηλώνει.
- Η σύσφιγξη του μπουλονιού M8 στο κάτω μέρος ([B]) χαμηλώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωση του μπουλονιού την ανυψώνει.



5


Σφίξτε το μπουλόνι M6 (x1) για να σταθεροποιήσετε τη βάση στήριξης στη θέση της



■ Στερέωση του βιντεοπροβολέα στη βάση στήριξης


1

Χαλαρώστε τις βίδες (x2) και αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων από το βιντεοπροβολέα




2


Εισαγάγετε την πλάκα ολίσθησης στη βάση στήριξης από την πλευρά διασύνδεσης του βιντεοπροβολέα



- 3** Ευθυγραμμίστε τη μονάδα ρύθμισης 3 αξόνων με την κανονική θέση της πλάκας ολίσθησης (A) (B) υποδεικνύει τις οπές βιδών για τα μπουλόνια.




- 4** Σφίξτε τα παρεχόμενα μπουλόνια M4 (x2)




5

Συνδέστε τα καλώδια στο βιντεοπροβολέα



Προσαρτήστε την παρεχόμενη Μονάδα ασύρματου LAN στο τμήμα εγκατάστασης της μονάδας ασύρματου LAN.



- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας τελευταίο.
- Κατά τη σύνδεση στις θύρες Audio1, Audio Out και Computer, συνιστάται η σύνδεση των καλωδίων στις θύρες με την ακόλουθη σειρά: Audio1, Audio Out και κατόπιν Computer.

Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας

Ακολουθήστε τις διαδικασίες που ακολουθούν για να ρυθμίσετε την προβαλλόμενη εικόνα.


- 1 Ρύθμιση της θέσης προβολής (☛ [σελ.42](#))
- 2 Λεπτομερής ρύθμιση της εστίασης (☛ [σελ.48](#))
- 3 Βαθμονόμηση της γραφίδας (☛ [σελ.49](#))

■ Ρύθμιση της θέσης προβολής

- Μην εκτελείτε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Τραπέζιο του βιντεοπροβολέα. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση της ποιότητας εικόνας.
- Κατά τη ρύθμιση πολλών βιντεοπροβολέων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας, εκτελέστε αυτή τη διαδικασία πριν από τη ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας.
 - ☛ "Λειτουργία ρύθμισης στοίβας" [σελ.78](#)

1 Πατήστε το κουμπί [ψ] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου



⚠ Προσοχή


Κατά την προβολή, μην τοποθετείτε το πρόσωπο ή τα χέρια σας κοντά στην οπή εξαγωγής αέρα και μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν από τη θερμότητα κοντά στην οπή. Ο θερμός αέρας από την οπή εξαγωγής αέρα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, παραμόρφωση ή ατυχήματα.

2 Αλλάξτε το λόγο διαστάσεων της προβαλλόμενης εικόνας (μόνο όταν είναι απαραίτητο)

Προβάλλετε εικόνες από μια συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί [Aspect] στο τηλεχειριστήριο.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται στην οθόνη η ονομασία της επιλεγμένης ρύθμισης λόγου διαστάσεων και ο λόγος διαστάσεων αλλάζει.

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου



- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε συσκευές και την προβολή εικόνων, ανατρέξτε στον *Οδηγό γρήγορης εκκίνησης*.
- Ο λόγος διαστάσεων δεν αλλάζει όταν δεν προβάλλονται εικόνες από τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το λόγο διαστάσεων από τις επιλογές **Σχήμα - Λόγος διαστάσεων** του μενού Διαμόρφωση.


📖 *Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα - Μενού Διαμόρφωση*

3

Πατήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να εμφανιστεί η οθόνη καθοδήγησης


- Με χρήση του τηλεχειριστηρίου

Πατήστε [Help] και, στη συνέχεια, [↶].




- Με χρήση του πίνακα ελέγχου

Πατήστε [Help] και, στη συνέχεια, το κουμπί [Wide].




Εμφανίζεται η οθόνη καθοδήγησης.




4


Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την εστίαση χρησιμοποιώντας το μοχλό εστίασης



Αφού ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων, κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.


- 5** Χαλαρώστε τη βίδα M4 (x1) με το εξαγωνικό κλειδί και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την οριζόντια κύλιση με το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης

 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 10, εάν απαιτείται.



Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε τη βίδα M4 που χαλαρώσατε.


- 6** Χαλαρώστε τις βίδες M4 (x2) με το εξαγωνικό κλειδί και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την οριζόντια περιστροφή με το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης



Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε τις βίδες M4 που χαλαρώσατε.

7


Χαλαρώστε τη βίδα M4 (x1) με το εξαγωνικό κλειδί και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την κατακόρυφη κλίση με το περιστροφικό χειριστήριο ρύθμισης



Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε τη βίδα M4 που χαλαρώσατε.


8

Χαλαρώστε τα μπουλόνια M4 (x2) με το εξαγωνικό κλειδί και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την οριζόντια ολίσθηση



Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε τα μπουλόνια M4 που χαλαρώσατε.

- 9** Χαλαρώστε τα βουλόνια M4 (x2) με το εξαγωνικό κλειδί και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την οριζόντια ολίσθηση (εμπρός/πίσω)




Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε τα βουλόνια M4 που χαλαρώσατε.

- 10** Χαλαρώστε το βουλόνι M6 (x1) με το γερμανικό κλειδί και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση

Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση με τον εξαγωνικό άξονα στο επάνω ή το κάτω μέρος.

- Η σύσφιξη του εξαγωνικού άξονα στο επάνω μέρος ανυψώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωση του άξονα την χαμηλώνει.
- Η σύσφιξη του βουλωνιού M8 στο κάτω μέρος χαμηλώνει τη βάση στήριξης και η χαλάρωση του βουλωνιού την ανυψώνει.



Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε το βουλόνι M6 που χαλαρώσατε.

- 11 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μπουλόνια που έχετε χαλαρώσει στα βήματα 5 έως 10 είναι καλά σφιγμένα

⚠ Προειδοποίηση


Σφίξτε καλά όλες τις βίδες και τα μπουλόνια. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

- 12 Πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να αφαιρέσετε την οθόνη καθοδήγησης


■ Λεπτομερής ρύθμιση της εστίασης

- 1 Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου



- 2 Επιλέξτε **Μοτίβο** από το μενού **Ρυθμίσεις**



3

Επιλέξτε Δοκιμαστικό μοτίβο

Κατά την εμφάνιση σε μια οθόνη 4:3, ρυθμίστε το **Τύπος Μοτίβου** σε **Μοτίβο 5** και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση Μοτίβου**.




4

Ρυθμίστε την εστίαση ώστε να συμφωνεί με την εστίαση στην εικόνα που ακολουθεί (**A**)

Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την εστίαση.

☛ "Ρύθμιση της θέσης προβολής" [σελ.42](#)

Όταν η περιοχή (**A**) είναι εστιασμένη, ελέγξτε τις περιοχές (**B**). Εάν οποιαδήποτε από τις περιοχές (**B**) δεν είναι εστιασμένη, ρυθμίστε την εστίαση μέχρι οι περιοχές (**B**) να είναι ομοιόμορφες.



Αφού ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων, κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

5

Πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να αφαιρέσετε την οθόνη Δοκιμαστικό μοτίβο

Βαθμονόμηση της γραφίδας

Ελέγξτε ότι η προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας έχει ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση της διαδραστικής γραφίδας.


☛ "Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας" [σελ.42](#)

Υπάρχουν δύο μέθοδοι διαθέσιμες για τη βαθμονόμηση της γραφίδας: **Αυτ. βαθμονόμ.** και **Μη αυτ. βαθμονόμ.** Κατά τη βαθμονόμηση της γραφίδας για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, εκτελέστε **Μη αυτ. βαθμονόμ.** για τη βέλτιστη βαθμονόμηση.


Για τη μέθοδο **Αυτ. βαθμονόμ.**, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα (στο CD-ROM τεκμηρίωσης).

1 Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Menu]


Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου



2 Επιλέξτε **Easy Interactive Function** από το μενού **Εκτεταμένη**




3 Επιλέξτε **Μη αυτ. βαθμονόμ.**



4

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη βρίσκεται σε εστίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**




Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης προβολής, εμφανίζεται μια πράσινη κουκκίδα.


5

Αγγίξτε το κέντρο της κουκκίδας με το κουμπί της μύτης της γραφίδας

Η κουκκίδα εξαφανίζεται και μετακινείται στην επόμενη θέση.




Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το κέντρο της κουκκίδας. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην τοποθετηθεί σωστά.



6

Επαναλάβετε το βήμα 5 μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι κουκκίδες


Η κουκκίδα εμφανίζεται πρώτα στο επάνω αριστερά μέρος και, στη συνέχεια, μετακινείται προς τα κάτω δεξιά.



Όταν εξαφανιστούν όλες οι κουκκίδες, η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί.



- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της διαδραστικής γραφίδας και του Δέκτη Easy Interactive Function (A).




- Αν έχετε αγγίξει λάθος θέση, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κουκκίδα.
- Για να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση, κρατήστε πατημένο το κουμπί [Esc] για δύο δευτερόλεπτα.

Τοποθέτηση των καλυμμάτων

1


Τοποθέτηση των καλυμμάτων της πλάκας τοίχου



Ανάλογα με τη διαμόρφωση των καλωδίων, ίσως χρειαστεί να κόψετε εγκοπές (**A**) στα καλύμματα της πλάκας τοίχου για τη δρομολόγηση των καλωδίων. Αφαιρέστε τις ανωμαλίες από τις κομμένες πλευρές για να μην υπάρχουν αιχμηρές άκρες.


Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προκαλέσει ζημιά στα καλώδια κατά τη δρομολόγηση μέσα από τις οπές κοπής.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε το εργαλείο κοπής με ασφάλεια.




2

Τοποθετήστε το ακραίο καπάκι με την κοίλη πλευρά του στραμμένη προς τα επάνω



- 3** Τοποθετήστε το κάλυμμα του καλωδίου στο βιντεοπροβολέα και έπειτα στερεώστε το με τις βίδες (x2)



⚠ Προσοχή

Η αφαίρεση και η επανεγκατάσταση του βιντεοπροβολέα, καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του, θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα σας για οδηγίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

⚠ Προειδοποίηση

- Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες, σφίξτε τις καλά. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
- Μην κρεμίζετε οι ίδιοι από αυτό το προϊόν και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα από αυτό. Εάν το προϊόν πέσει, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.



Εγκατάσταση του Control Pad

Διαδικασία εγκατάστασης


Ανατρέξτε στα ακόλουθα σχετικά με τη θέση εγκατάστασης του Control Pad.

☛ "Θέση εγκατάστασης του Control Pad" [σελ.6](#)

☛ "Κατά την εγκατάσταση του Control Pad" [σελ.21](#)

1


Αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων



2

Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης και στερεώστε το με βίδες M4 που διατίθενται στο εμπόριο (20 mm x4)

Στερεώστε το Control Pad με βίδες M4 που διατίθενται στο εμπόριο (20 mm x4)




Προειδοποίηση

- Στερεώστε το έτσι ώστε οι βίδες να μην είναι υπό γωνία ως προς την πλευρά εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το Control Pad είναι καλά στερεωμένο.
- Μην τοποθετείτε το Control Pad με κολλητική ταινία διπλής όψης ή μαγνήτες.




- Συνιστούμε να έχετε ελέγξει τις λειτουργίες του Control Pad πριν από τη στερέωσή του με τις βίδες.
- Όταν εγκαθιστάτε το Control Pad σε τραπέζι, προσαρτήστε τις λαστιχένιες βάσεις που παρέχονται (x4) στη βάση του Control Pad για να αποτρέψετε τυχόν ολίσθησή του.



3

Τροφοδοτήστε με ισχύ χρησιμοποιώντας τις μπαταρίες που παρέχονται (x2)



Προσοχή

Προτού χειριστείτε τις μπαταρίες, διαβάστε τις Οδηγίες για την ασφάλεια στο CD-ROM Εγγράφων.



- Εξασφαλίστε δύο μπαταρίες μαγγανίου ή αλκαλικές μεγέθους AA (συνιστώμενες). Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο τύπο μπαταριών. Δεν είναι δυνατή η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- Όταν η τροφοδοσία ισχύος παρέχεται από το βιντεοπροβολέα, συνδέστε το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου (ELPKC28) στη θύρα Remote του βιντεοπροβολέα και στη θύρα Remote του Control Pad. Όταν η τροφοδοσία ισχύος παρέχεται από το βιντεοπροβολέα, μην εγκαθιστάτε μπαταρίες στο Control Pad.

4

Συνδέστε τις θύρες του Control Pad στα καλώδια που συνδέονται με το βιντεοπροβολέα όπως απαιτείται.

Ανατρέξτε στο παρακάτω για τις μεθόδους σύνδεσης των καλωδίων.


☛ "Απαραίτητα καλώδια κατά την εγκατάσταση του Control Pad" [σελ.30](#)

5

Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα προστασίας θυρών στις θύρες που δεν χρησιμοποιούνται από το Control Pad.

6

Προσαρτήστε το κάλυμμα καλωδίων





Εγκατάσταση της Μονάδας Αφής (μόνο το EB-1430Wi)

Ελέγξτε αν οι εξής διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί πριν εγκαταστήσετε τη Μονάδα Αφής.

- Εγκατάσταση του Βιντεοπροβολέα (👉 [σελ.29](#))
- Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας (👉 [σελ.42](#))
- Βαθμονόμηση της διαδραστικής γραφίδας (👉 [σελ.49](#))

Πληροφορίες για την εγκατάσταση

- Υπάρχουν μαγνήτες ενσωματωμένοι στο πίσω μέρος της Μονάδας Αφής. Κανονικά, η Μονάδα Αφής θα πρέπει να εγκατασταθεί προσαρτώντας τους μαγνήτες στην οθόνη.
- Αν οι μαγνήτες δεν μπορούν να προσαρτηθούν σε μία οθόνη, χρησιμοποιείτε βίδες M4 (x3) που διατίθενται στο εμπόριο.
- Προσαρτήστε τη Μονάδα Αφής στην επιφάνεια που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της οθόνης.
- Προσαρτήστε τη Μονάδα Αφής σε μία επίπεδη, ομαλή, μη τσαλακωμένη επιφάνεια. Αν υπάρχει ανομοιομορφία στην επιφάνεια της οθόνης μεγαλύτερη από 5 mm, δεν ανιχνεύεται η θέση των δακτύλων σας και οι λειτουργίες αφής ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά.

Διαδικασία εγκατάστασης

Εγκαταστήστε τη Μονάδα Αφής και κατόπιν συνδέστε τη με το βιντεοπροβολέα.





Προσοχή

Συνδέστε τη Μονάδα Αφής μόνο στο EB-1430Wi. Μην τη συνδέετε σε οποιονδήποτε άλλο βιντεοπροβολέα ή συσκευή.

1


Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Menu]

Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου




2

Επιλέξτε **Easy Interactive Function** από το μενού **Εκτεταμένη**




3

Επιλέξτε **Ρύθμ. μονάδας αφής**




4

Επιλέξτε **Μοτίβο εγκατάστασης**




Στην προβαλλόμενη εικόνα εμφανίζεται το μοτίβο εγκατάστασης.




5

Χαλαρώστε τη βίδα στο κάτω μέρος του καλύμματος επιλογέα χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο αριθ. 2 το οποίο διατίθεται στο εμπόριο




6

Σύρετε το κάλυμμα του επιλογέα προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε



7 Αφαιρέστε τους δείκτες (x2) από τη Μονάδα Αφής



Χρησιμοποιήστε τους δείκτες που αφαιρέθηκαν για να πραγματοποιήσετε προσαρμογή γωνίας για διάχυση λέιζερ μετά την εγκατάσταση της Μονάδας Αφής.


8 Καθορίστε τη θέση εγκατάστασης για τη Μονάδα Αφής

Συνιστάται η σήμανση των ακόλουθων θέσεων εγκατάστασης για να καταστήσετε την εγκατάσταση ευκολότερη.

(1): Κεντρική γραμμή του μοτίβου εγκατάστασης. Ευθυγραμμίστε με την κεντρική γραμμή της Μονάδας Αφής (3).

(2): 25 mm από την επάνω άκρη της προβαλλόμενης εικόνας. Ευθυγραμμίστε με την κάτω άκρη της Μονάδας Αφής.

[Μονάδα: mm]




9

Ασφάλιση της Μονάδας Αφής


- Μαγνητικές οθόνες: Τοποθετήστε το πίσω μέρος της Επιφάνειας Αφής στην επιφάνεια της οθόνης και κατόπιν ασφαλίστε.

⚠ Προσοχή


Κατά την εγκατάσταση της Επιφάνειας Αφής σε μία μαγνητική επιφάνεια, προσέχετε να μην παγιδεύσετε τα δάκτυλά σας ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός σας ανάμεσα στους μαγνήτες και την επιφάνεια εγκατάστασης. Χρησιμοποιούνται ισχυροί μαγνήτες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό αν παγιδεύσετε τα δάκτυλά σας.



- Μη μαγνητικές οθόνες: Προσαρτήστε διαστολείς και ασφαλίστε τους με βίδες M4 (x3).




[Μονάδα: mm]



Διατομή οπής βίδας


10

Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης της Μονάδας Αφής που συνδέεται με το βιντεοπροβολέα στη θύρα TCH της Μονάδας Αφής



Προσαρμογή γωνίας

Προσαρμόστε τη γωνία του φωτός λέιζερ που βγαίνει από τη Μονάδα Αφής ούτως ώστε η Μονάδα Αφής να μπορεί να ανιχνεύσει τη θέση των δακτύλων σας.






Πριν προσαρμόσετε τη γωνία, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση της διαδραστικής γραφίδας.

🔊 "Βαθμονόμηση της γραφίδας" [σελ.49](#)


1

Επιλέξτε **Easy Interactive Function** στο **Εκτεταμένη** από το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα




2


Επιλέξτε **Ρύθμ. μονάδας αφής**



3

Θέστε το **Ισχύς** σε **Ενεργό**

Η ισχύς της Μονάδας Αφής ενεργοποιείται και η ένδειξη ισχύος ανάβει μπλε.

**Προειδοποίηση**


Μην κοιτάζετε στο παράθυρο προβολής του βιντεοπροβολέα ή στις θύρες διάχυσης λέιζερ της Μονάδας Αφής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην όραση, λόγω του ισχυρού φωτός λέιζερ που εκπέμπεται.




Όταν η **Ισχύς** οριστεί σε **Ενεργό**, την επόμενη φορά που ενεργοποιείται ο βιντεοπροβολέας, ενεργοποιείται αυτόματα η Μονάδα Αφής.

4

Επιλέξτε Προσαρμογή γωνίας




Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.




5



Γυρίστε τους επιλογείς προσαρμογής στη Μονάδα Αφής αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ








Όταν ακούσετε έναν ήχο κλικ που βγαίνει από τον επιλογέα προσαρμογής, σταματήστε να γυρίζετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί [↵] στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.





6



Προσαρτήστε τους δύο δείκτες που αφαιρέσατε από τη Μονάδα Αφής στις θέσεις του δείκτη () () στην οθόνη προβολής

Αντιστοιχίστε τις θέσεις ούτως ώστε οι σταυροί () για τους δείκτες να επικαλύπτονται με τα σημεία () για το () ().



Όταν οι δείκτες () () με το ίδιο χρώμα με τις θέσεις δείκτη εμφανίζονται αριστερά και δεξιά της οθόνης προβολής, προσαρτήστε τους δείκτες στην οθόνη προβολής.





- Μαγνητικές οθόνες: Τοποθετήστε το κάτω μέρος των δεικτών επάνω στην οθόνη.
- Μη μαγνητικές οθόνες: Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ταινία για να ασφαλίσετε τους δείκτες. Προσατήστε την ταινία ούτως ώστε οποιοδήποτε από τα άκρα του δείκτη να μη χαλαρώσει και βγει από την οθόνη.

Σωστό	Λάθος
	





Δεν τοποθετήθηκε κάτι άλλο εκτός από τους δείκτες κοντά στην προβαλλόμενη εικόνα κατά τη διάρκεια της προσαρμογής της γωνίας. Αν βρίσκονται άλλα αντικείμενα στην προβαλλόμενη εικόνα, η προσαρμογή γωνίας ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί σωστά.



7

Γυρίστε τους επιλογείς προσαρμογής στη Μονάδα Αφής για να μετακινήσετε τους δείκτες () () ούτως ώστε να επικαλύπτονται με το στόχο () () ίδιου χρώματος σε οποιαδήποτε πλευρά

Όταν γυρίσετε τον επιλογέα προσαρμογής δεξιόστροφα, ο δείκτης μετακινείται διαγωνίως προς τα πάνω προς το κέντρο της προβαλλόμενης εικόνας.



Όταν γυρίσετε τον επιλογέα προσαρμογής αριστερόστροφα, ο δείκτης μετακινείται διαγωνίως προς τα κάτω απομακρυνόμενος από το κέντρο της προβαλλόμενης εικόνας.







Όταν οι δείκτες επικαλύπτονται στη σωστή θέση, τα χρώματα γίνονται συμπαγή () ().





- Αν ακούσετε έναν ήχο κλικ από τον επιλογέα, ο δείκτης δεν μετακινείται παραπέρα.
- Όταν γυρίζετε τους επιλογείς, βεβαιωθείτε ότι οι σκιές από το χέρι ή το σώμα σας δεν επικαλύπτονται με τους δείκτες.



8


Όταν οι δείκτες αριστερά και δεξιά γίνουν συμπαγή χρώματα () (), πατήστε το κουμπί [] στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



9



Τοποθετήστε τους δείκτες στις επάνω θέσεις δείκτη [1] () ()



Όταν η προσαρμογή γωνίας γίνεται σωστά, οι επάνω δείκτες αποκτούν συμπαγή χρώματα () ().






Αν τα χρώματα στους επάνω δείκτες δεν γίνουν συμπαγή () (), ξεκινήστε ξανά από το βήμα 4.

10


Τοποθετήστε τους δείκτες στις κάτω θέσεις δείκτη [2] () ().

Όταν η προσαρμογή γωνίας γίνεται σωστά, οι κάτω δείκτες αποκτούν συμπαγή χρώματα () ().



Αν τα χρώματα στους κάτω δείκτες δεν γίνουν συμπαγή () (), ξεκινήστε ξανά από το βήµα 4.

11

Όταν τελειώσετε με τον έλεγχο, αφαιρέστε τους δείκτες και κατόπιν πατήστε το κουμπί [] στο τηλεχειριστήριο

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



12

Ανιχνεύστε τις κουκίδες (●) με το δάκτυλό σας


Όταν η προσαρμογή γωνίας γίνεται σωστά, οι κουκίδες που ανιχνεύσατε εξαφανίζονται.



Οι λειτουργίες αφής ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά αν φοράτε τεχνητά νύχια ή βαφή νυχιών ή αν τα δάκτυλά σας εμποδίζονται από επιδέσμους και ούτω καθεξής.

Όταν εξαφανιστούν όλες οι κουκίδες, πατήστε το κουμπί [↩] στο τηλεχειριστήριο και μετά μεταβείτε στο βήμα 14.

Αν ορισμένες κουκίδες παραμένουν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ελέγξτε τα εξής σημεία.




- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που βρίσκονται γύρω από την οθόνη προβολής. Αφού αφαιρέσετε τυχόν εμπόδια, πατήστε το κουμπί [↶] ή το [↷] στο τηλεχειριστήριο και μετά εκτελέστε το βήμα 12 ξανά.
- Αν οι κουκίδες εξακολουθούν να παραμένουν μετά την αφαίρεση των εμποδίων, γυρίστε τους επιλογείς προσαρμογής περίπου κατά ένα τέταρτο αριστερόστροφα. Μετά πατήστε το κουμπί [↶] ή το [↷] στο τηλεχειριστήριο και έπειτα εκτελέστε το βήμα 12 ξανά.
- Μεταβείτε στο βήμα 13, αν οι κουκίδες εξακολουθούν να παραμένουν ακόμα και αφού πραγματοποιηθεί αυτό το βήμα, ή αν υπάρχουν εμπόδια που δεν μπορούν να αφαιρεθούν όπως δίσκοι πίνακα ή πλαίσια.

13



Κολλήστε τους ανακλαστήρες υπερύθρων που παρέχονται ούτως ώστε το λέιζερ να μην ανακλάτε από το εμπόδιο (μόνον αν υπάρχει ένα εμπόδιο κοντά στην οθόνη προβολής που δεν μπορεί να μετακινηθεί)



Κολλήστε τους ανακλαστήρες ανάμεσα στις κουκίδες και το εμπόδιο. Προσαρμόστε τον αριθμό των ανακλαστήρων σύμφωνα με τον αριθμό των κουκίδων.

Αφαιρέστε την ταινία από το πίσω μέρος των ανακλαστήρων υπερύθρων και κολλήστε τις στην οθόνη.



- Μην αφαιρέσετε έναν ανακλαστήρα υπερύθρων αφού κολλήσει στη θέση του. Αυτό μπορεί να εξασθενίσει την κολλητική ισχύ της ταινίας.
- Μην κολλήσετε ταινία ούτε να τοποθετήσετε κάτι πάνω στους ανακλαστήρες υπερύθρων. Ο ανακλαστήρας υπερύθρων δεν θα λειτουργεί σωστά.


Αφού τοποθετήσετε τους ανακλαστήρες υπερύθρων, πατήστε το κουμπί [] ή το [] στο τηλεχειριστήριο και μετά εκτελέστε το βήμα 12 ξανά.

Αν οι κουκίδες δεν εξαφανιστούν ακόμα και μετά την προσάρτηση των ανακλαστήρων υπερύθρων, γυρίστε τους επιλογείς προσαρμογής περίπου κατά ένα τέταρτο αριστερόστροφα. Μετά πατήστε το κουμπί [] ή το [] στο τηλεχειριστήριο και έπειτα εκτελέστε το βήμα 12 ξανά.

Αν οι κουκίδες δεν εξαφανιστούν ακόμα κι αφού εκτελεστούν οι παραπάνω διαδικασίες, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αντιπρόσωπό σας από τον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων *Epson* που διατίθεται στο CD-ROM Εγγράφων.


14

Αποθηκεύστε τους δείκτες στη Μονάδα Αφής



15


Προσαρτήστε τις ετικέτες στις καρτέλες σε οποιαδήποτε πλευρά της Μονάδας Αφής. Αντιστοιχίστε το κέντρο των ετικετών με τις καρτέλες στη Μονάδα Αφής.



Αν η Μονάδα Αφής μετακινηθεί και βγει από τη θέση της, χρησιμοποιήστε τις ετικέτες για την εγκαταστήσετε ξανά στη σωστή θέση.

16

Προσαρτήστε το κάλυμμα του επιλογέα και κατόπιν σφίξτε τη βίδα στο κάτω μέρος του καλύμματος επιλογέα




Βαθμονόμηση αφής


Πραγματοποιήστε βαθμονόμηση αφής ούτως ώστε ο βιντεοπροβολέας να μπορεί να αναγνωρίσει τις λειτουργίες αφής με ακρίβεια.

1 Πατήστε το κουμπί [Menu] του βιντεοπροβολέα.


Με χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου



2 Επιλέξτε **Easy Interactive Function** από το μενού **Εκτεταμένη**




3 Επιλέξτε **Ρύθμ. μονάδας αφής**



4


Επιλέξτε **Βαθμονόμηση αφής**



Εμφανίζεται το μήνυμα προσαρμογής εστίασης.


5

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη βρίσκεται σε εστίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**




Στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης προβολής, εμφανίζεται μια κουκκίδα.

- 6** Αγγίξτε το κέντρο της κουκκίδας με το δάκτυλό σας
- Όταν η κουκκίδα εξαφανίζεται και μετακινείται στην επόμενη θέση, απομακρύνετε το δάκτυλό σας.




- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το κέντρο της κουκκίδας. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην τοποθετηθεί σωστά.



- Μην αγγίζετε με κάτι άλλο εκτός από το άκρο του δακτύλου σας.

- 7** Επαναλάβετε το βήμα 6 μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι κουκκίδες



Όταν εξαφανιστούν όλες οι κουκκίδες, η βαθμονόμηση αφής έχει ολοκληρωθεί.



- Αν έχετε αγγίξει λάθος θέση, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου. Έτσι επιστρέψετε στην προηγούμενη κουκκίδα. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε κατά δύο κουκκίδες.
- Για να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση αφής, κρατήστε πατημένο το κουμπί [Esc] για δύο δευτερόλεπτα.
- Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα αφού εξαφανιστούν όλες οι κουκκίδες μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση αφής.



Λειτουργία ρύθμισης στοίβας

Αφού οριστεί το περιεχόμενο του μενού Διαμόρφωση για ένα βιντεοπροβολέα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε τη ρύθμιση στοίβας για πολλούς προβολείς (λειτουργία ρύθμισης στοίβας). Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας ισχύει μόνο για βιντεοπροβολείς με τον ίδιο αριθμό μοντέλου.

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Ρύθμιση με χρήση μονάδας flash USB.
- Ρύθμιση με χρήση της εφαρμογής EasyMP Network Updater.

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τον τρόπο χρήσης μιας μονάδας flash USB.



- Το ακόλουθο περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζεται από τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας.
 - Ρυθμίσεις του μενού Δίκτυο (με εξαίρεση τα μενού Ηλ. ταχυδ. και Άλλα)
 - Ώρες λειτ. λάμπας και Κατάσταση από το μενού Πληροφ.
- Εκτελέστε τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας πριν από την προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας. Τιμές ρύθμισης για την προβαλλόμενη εικόνα, όπως η τιμή Τραπέζιο, ανακλώνται από τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας. Εάν η ρύθμιση στοίβας πραγματοποιηθεί μετά την προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας, οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μπορεί να αλλάξουν.
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης στοίβας, το λογότυπο του καταχωρημένου χρήστη ορίζεται και για τους άλλους βιντεοπροβολείς. Μην καταχωρείτε εμπιστευτικές πληροφορίες κ.λπ. ως λογότυπο του χρήστη.



Προσοχή

Η εκτέλεση της λειτουργίας ρύθμισης στοίβας αποτελεί ευθύνη των πελατών. Εάν η λειτουργία ρύθμισης στοίβας αποτύχει λόγω διακοπής ρεύματος, σφάλμα επικοινωνίας κ.λπ, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν δαπάνες επισκευών που προκύπτουν.

Αποθήκευση ρυθμίσεων στη μονάδα flash USB



- Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB μορφής FAT.
- Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μονάδες flash USB που ενσωματώνουν λειτουργίες ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB που δεν ενσωματώνει λειτουργίες ασφαλείας.
- Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσκευές ανάγνωσης καρτών USB ή σκληρούς δίσκους USB.


1

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί

2

Συνδέστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα




- Μη συνδέετε μια μονάδα flash USB στη θύρα .
- Συνδέστε τη μονάδα flash USB απευθείας στο βιντεοπροβολέα. Εάν η μονάδα flash USB είναι συνδεδεμένη στο βιντεοπροβολέα μέσω διανομέα USB, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν σωστά.
- Συνδέστε μια κενή μονάδα flash USB. Εάν η μονάδα flash USB περιέχει και άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν σωστά.
- Εάν έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο ρύθμισης στοίβας από άλλο βιντεοπροβολέα στη μονάδα flash USB, διαγράψτε το αρχείο ή αλλάξτε το όνομα αρχείου. Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα αρχείο ρύθμισης στοίβας.
- Το όνομα αρχείου για το αρχείο ρύθμισης στοίβας είναι PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνομα αρχείου, προσθέστε κείμενο μετά την ένδειξη PJCONFDATA. Εάν αλλάξετε το τμήμα PJCONFDATA του ονόματος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο χαρακτήρες μονού byte για το όνομα αρχείου.

3

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα

Η ένδειξη κατάστασης και η ένδειξη ισχύος γίνονται μπλε και η ένδειξη λαμπτήρα και η ένδειξη θερμοκρασίας γίνονται πορτοκαλί.

Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα, απελευθερώστε το κουμπί [Esc].




Όταν όλες οι ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή του αρχείου ρύθμισης στοίβας.



Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα ενώ γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
- Μην αποσυνδέετε τη μονάδα flash USB από το βιντεοπροβολέα ενώ γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν η μονάδα flash USB έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται και μόνον η ένδειξη ισχύος ανάβει σε μπλε χρώμα.




Όταν διακοπεί η τροφοδοσία, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB.

Αντικατοπτρισμός των αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς

1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί

2 Συνδέστε τη μονάδα flash USB που περιέχει το αποθηκευμένο αρχείο ρύθμισης στοίβας στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα




- Μη συνδέετε μια μονάδα flash USB στη θύρα .
- Όταν η μονάδα flash USB περιέχει από 1 έως 3 τύπους αρχείων ρύθμισης στοίβας, το αρχείο αντικατοπτρίζεται στο βιντεοπροβολέα με τον ίδιο αριθμό μοντέλου. Εάν υπάρχουν πολλά αρχεία για ένα βιντεοπροβολέα με τον ίδιο αριθμό μοντέλου, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται σωστά.
- Όταν υπάρχουν τέσσερις ή περισσότεροι τύποι των αρχείων ρύθμισης στοίβας στη μονάδα flash USB, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται σωστά.
- Μην αποθηκεύετε άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας στη μονάδα flash USB. Εάν η μονάδα flash USB περιέχει και άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται σωστά.

3

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα

Η ένδειξη κατάστασης και η ένδειξη ισχύος γίνονται μπλε και η ένδειξη λαμπτήρα και η ένδειξη θερμοκρασίας γίνονται πορτοκαλί.

Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα, απελευθερώστε το κουμπί [Menu]. Οι ενδείξεις ενεργοποιούνται για περίπου 75 δευτερόλεπτα.




Όταν όλες οι ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων.

Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
- Μην αποσυνδέετε τη μονάδα flash USB από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν η μονάδα flash USB έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.






Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται και μόνον η ένδειξη ισχύος ανάβει σε μπλε χρώμα.



Όταν διακοπεί η τροφοδοσία, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης

Έλεγχος	Αντιμετώπιση
<p>Η ένδειξη λάμπας και η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνουν σε πορτοκαλί χρώμα γρήγορα;</p>	<p>Το αρχείο ρύθμισης στοίβας μπορεί να είναι κατεστραμμένο ή η μονάδα flash USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB, αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα και προσπαθήστε ξανά.</p>

Έλεγχος	Αντιμετώπιση
<p>Η ένδειξη ισχύος και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνουν σε μπλε χρώμα γρήγορα και η ένδειξη λαμπτήρα και η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνουν σε πορτοκαλί χρώμα γρήγορα;</p> <div data-bbox="172 398 612 629">      <p>Lamp</p> <p>Temp</p> </div>	<p>Η εγγραφή των ρυθμίσεων ενδέχεται να έχει αποτύχει και να έχει παρουσιαστεί σφάλμα στο υλικολογισμικό του βιντεοπροβολέα. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, βγάλτε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα και επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο ή την πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στη λίστα επαφών του βιντεοπροβολέα Epson.</p>



Χρήση της διαδραστικής λειτουργίας, όταν είναι εγκατεστημένοι πολλοί βιντεοπροβολείς


Όταν χρησιμοποιείτε τη διαδραστική γραφίδα στον ίδιο χώρο με πολλούς βιντεοπροβολείς, η υπέρυθρη παρεμβολή μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στις ενέργειες της γραφίδας. Οι λειτουργίες της διαδραστικής γραφίδας σταθεροποιούνται συνδέοντας τους βιντεοπροβολείς με χρήση καλωδίων.

Με τη χρήση του προαιρετικού Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου (ELPKC28), μπορείτε να συνδέσετε τις θύρες SYNC των βιντεοπροβολέων στη σειρά. Μετά τη σύνδεση των θυρών, ορίστε την επιλογή **Εκτεταμένη - Easy Interactive Function - Σύνθ. Ρυθμίσεις - Συγχρ. βιντεοπροβ.** σε **Ενσύρματο** από το μενού Διαμόρφωση.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα (στο CD-ROM τεκμηρίωσης).



- Η θύρα SYNC έχει υποδοχές IN και OUT. Όταν συνδέετε το ένα άκρο του καλωδίου σε μια υποδοχή IN, συνδέστε το άλλο άκρο σε μια υποδοχή OUT.
- Κατά τη σύνδεση τριών ή περισσότερων βιντεοπροβολέων, δεν χρειάζεται να συνδέσετε τον πρώτο βιντεοπροβολέα στον τελευταίο βιντεοπροβολέα.







Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας

Ένα αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο, μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό το προϊόν.


Περάστε το αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια μέσα από τα σημεία εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας στο βιντεοπροβολέα και τη βάση στήριξης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται μαζί με το αντικλεπτικό καλώδιο με ασφάλεια για τις οδηγίες κλειδώματος.




Η υποδοχή ασφαλείας σε αυτό το προϊόν είναι συμβατή με το σύστημα ασφαλείας Microsaver Security System, το οποίο κατασκευάζεται από την Kensington. Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα ασφαλείας Microsaver Security System.

<http://www.kensington.com/>

Βιντεοπροβολέας



Μονάδα Αφής (μόνο το EB-1430Wi)





Γενική σημείωση

Η επωνυμία OS X αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.