

ELPIU03

Interactive Unit

Guia de configuração rápida


EPSON
EXCEED YOUR VISION




Este produto é uma Interactive Unit para EB-435W/EB-430/EB-425W/EB-420/PowerLite 435W/PowerLite 430/PowerLite 425W/PowerLite 420.

Pode instalar e utilizar este produto com um projectador montado numa parede ou pendurado no tecto. Este folheto explica como instalar a Interactive Unit num projectador montado numa parede utilizando o suporte de montagem na parede (ELPMB27). Se o projectador estiver pendurado no tecto, consulte também o *Manual de instalação* fornecido com a Attachment Plate (ELPPT04).


Itens incluídos



Interactive Unit



Cabo USB



Easy Interactive Pen (x2)



Parafuso M4 x 10 mm de cabeça sextavada com anilha e anilha de mola (x1)



Chave hexagonal M4



Pilhas AAA (x4)




Parafuso de fenda em cruz (Philips) M3 x 8 mm (x1)



CD com o Epson Projector Software for Easy Interactive Function



Porta-caneta



Guia de configuração rápida (este guia)



CD do Manual do Utilizador

Prepare as outras ferramentas que forem necessárias.


Instalar a Interactive Unit

Antes de instalar a Interactive Unit no projectador, instale o suporte para montagem na parede ELPMB27. Consulte o *Manual de instalação* fornecido com o ELPMB27, e execute todas as etapas até à 9.


⚠ Aviso:

- A instalação no projectador deve ser executada por técnicos qualificados utilizando apenas equipamento de montagem aprovado.
- Para instalar o produto execute as etapas indicadas abaixo. A instalação incompleta ou incorrecta pode provocar a queda do produto e causar ferimentos pessoais ou danos materiais.


1 Insira a Interactive Unit na placa de fixação ELPMB27.




2 Prenda a Interactive Unit com o parafuso M4 x 10 mm com anilha e anilha de mola.



3 Retire a tampa USB e ligue o cabo USB.




4 Monte a tampa USB e fixe-a com o parafuso de fenda em cruz M3 x 8 mm.



5 Ajuste o comprimento do cabo USB.

Depois, vá para a etapa 10 do *Manual de instalação* do ELPMB27, instale as tampas do ELPMB27 e ajuste a posição do ecrã.




Começar a utilizar a Interactive Unit

❑ Instalar o Easy Interactive Driver


- 1** Ligue o computador.
- 2** Insira o CD "Epson Projector Software for Easy Interactive Function" no seu computador.
- 3** Siga as instruções no ecrã para instalar o software. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Finish** para fechar o ecrã de instalação.

❑ Instalar as pilhas na Easy Interactive Pen

- 1** Retire a tampa do compartimento das pilhas premindo a patilha respectiva e instale as duas pilhas.




- 2** Para voltar a colocar a tampa do compartimento das pilhas, faça pressão sobre ela até ouvir um estalido.



⚠ Atenção:

Elimine as pilhas de acordo com a legislação em vigor.

❑ Ligar a um computador

- 1** Ligue o cabo do computador VGA do projector à porta de saída do monitor do computador.
- 2** Ligue o cabo USB da Interactive Unit à porta USB  do computador.

❑ Ajustar a posição do ecrã de projecção (Calibração)

É necessário efectuar a calibração para acertar a posição do Easy Interactive Pen com a posição do cursor do rato na superfície de projecção.

Ao efectuar a calibração o computador consegue detectar correctamente a posição da Easy Interactive Pen na superfície de projecção.

- 1** Iniciar o Easy Interactive Driver.


Para Windows

Selecione **Iniciar - Todos os programas** (ou **Programas**) - **Epson Projector - Easy Interactive Driver**.


Para Mac OS X

Abra a pasta Aplicações e, em seguida, seleccione **Easy Interactive Driver**.

- 2** Para Windows

Clique no ícone da caneta  na barra de tarefas e, em seguida, seleccione **Calibrar (Normal)** ou **Calibrar (Avançada)**.

Para Mac OS X


Clique no ícone da caneta  na estação de ancoragem, seleccione **Calibrar** na barra de menus e, em seguida, seleccione **Calibrar (Normal)** ou **Calibrar (Avançada)**.

- 3** Clique em **OK** quando aparecer a mensagem de início da calibração.

Aparece um círculo a piscar no canto superior esquerdo da imagem projectada.


- 4** Toque no centro do círculo com a ponta da caneta.

O círculo pára de piscar. Aparece o círculo seguinte à direita.



- 5** Toque de novo no centro do círculo e repita. Quando o círculo chegar ao lado direito da imagem, aparece o próximo círculo na linha seguinte.

- 6** Continue até que todos os círculos parem de piscar.



⚠ Atenção:

- Como este produto utiliza a comunicação por infravermelhos pode provocar interferências na comunicação por infravermelhos de outros produto(s). Se isso acontecer, retire o(s) outro(s) produto(s) da área de detecção.
- Não se coloque entre a Interactive Unit e a imagem projectada enquanto estiver a utilizar a caneta. Se houver obstáculos entre a Interactive Unit e a caneta, esta não funciona correctamente.

Nota:

- Consulte <http://www.epson.com> periodicamente, pois podem estar disponíveis actualizações do Easy Interactive Driver.
- Pode utilizar qualquer software de quadro branco interactivo ou transferir as *Easy Interactive Tools* do web site da Epson em <http://www.epson.com>. Antes de usar qualquer aplicação de software com a Interactive Unit, leia o contrato de licença do software.
- Para mais informações, consulte o *Manual do utilizador* no Document CD-ROM fornecido com este produto.