

Bruksanvisning

Multimedia Projector



EB-955WH	EB-W29
EB-950WH	EB-X30
EB-965H	EB-X29
EB-945H	EB-X27
EB-940H	EB-S29
EB-98H	EB-S27
EB-97H	

Beteckningar som Används i den här Handboken





• Säkerhetsindikatorer

I dokumentationen och på projektorn finns grafiska symboler för att visa hur du använder projektorn på ett säkert sätt.

Försäkra dig om att du förstår och följ dessa varningssymboler för att undvika skador på person eller egendom.

 Varning	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med död på grund av felaktig hantering.
 Obs	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller egendom på grund av felaktig hantering.

• Symboler för allmän information

Observera	Anger procedurer som kan leda till skador på person eller egendom om du inte är tillräckligt försiktig.
	Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att känna till om ett visst ämne.
	Anger en sida där du kan hitta detaljerad information om ett visst ämne.
	Anger att en förklaring av det eller de understrukna orden framför denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista" i "Bilaga".  "Ordlista" sid.174
[Namn]	Anger namn på knappar på fjärrkontroll eller kontrollpanel. Exempel: [Esc]-knapp
Menynamn	Anger alternativ på menyn Konfiguration. Exempel: Välj Ljusstyrka under Bild . Bild - Ljusstyrka

Beteckningar som Används i den här Handboken 2

Introduktion

Projektorns Funktioner 8

Snabb och Enkel Inställning, Projicering, och Förvaring	8
Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)	8
Känna av rörelser hos projektorn och automatiskt korrigera bildförvrängning . . .	8
Horisontell och Vertikal Keystone	8
Användbara Funktioner för att Projicera Bilder	9
Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)	9
Utöka projiceringens innehåll med bredbildsskärm (WXGA) (endast EB-955WH/ EB-950WH/EB-W29)	9
Anslut en USB-lagringsenhet och projicera filmer eller bilder (PC Free)	9
Vänd bilden horisontellt och projicera (Vänd horisontellt)	9
Olika funktioner för utmärkt engisparande	9
Få ut det mesta av fjärrkontrollen	9
Förstora och projicera dina filer med dokumentkameran	10
Förbättrade säkerhetsfunktioner	10
Få ut mesta möjliga av en nätverksanslutning	10
Ansluta till ett nätverk och projicera bilder från datorns skärm	10
Enkel anslutning till en dator med Quick Wireless Connection (endast Windows)	10
Projicera bilder från bärbara enheter över ett nätverk	11
Projicering av bilder från flera datorer samtidigt	11

Delarnas namn och funktioner 12

Framsida/Ovansida	12
Baksida	13
Undersida	15
Kontrollpanel	17
Fjärrkontroll	18
Byta batterier i fjärrkontrollen	21
Fjärrkontrollens användningsräckvidd	22

Förbereda Projektorn

Installera Projektorn 24

Monteringsmetoder	24
Monteringsmetoder	24
Skärmstorlek och Ungefärligt Projiceringsavstånd	25

Ansluta Utrustning 28

Ansluta en Dator	28
Ansluta Bildkällor	29
Ansluta en smarttelefon eller surfplatta	31
Ansluta USB-enheter	32
Ansluta Extern Utrustning	33
Ansluta en nätverkskabel	34
Installera den Trådlös LAN-enhet	35
Anslut Quick Wireless Connection USB Key	36

Grundläggande Användning

Projicera bilder 38

Hur man slår på projektorn	38
Stänga av projektorn	39
Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)	40
Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen	41
Projicera med USB Display	42
Systemkrav	42
Ansluta för första gången	43
Avinstallera	45

Justera Projicerade Bilder 46

Korrigera Keystone-förvrängning	46
Korrigera automatiskt	47
Korrigera manuellt	47
Justera Bildens Storlek	50
Justera Bildens Position	51
Justera den Horisontella Lutningen	51

Korrigerera Fokus	51
Justera Volymen	52
Välja Projiceringskvalitet (Välja Färgläge)	52
Ställa in Automatisk bländare	53
Ändra bredd-/höjdförhållande för den projicerade bilden	54
Ändringsmetoder	54
Ändra bildformatläget	54

Praktiska Funktioner

Projiceringsfunktioner 58

Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)	58
Ingångskällor för split screen-projicering	58
Driftprocedurer	59
Begränsningar vid projicering på split screen	61
Projicera utan en dator (PC Free)	61
Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free	61
PC Free exempel	62
PC Free - användningsmetoder	62
Projicera den valda bilden	65
Projicera bildfiler i en mapp i följd (Bildshow)	66
Inställningar för bildfilvisning och Bildshow	67
Vända bilden horisontellt (Vänd horisontellt)	67
Projicera med QR-kod	68
Ställa in visningsmetod för QR-koder	68
Projicera data från smartphone eller surfplatta	69
Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V Ljud/av)	70
Frysa Bilden (Freeze)	71
Funktionen Visare (Visare)	71
Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)	72
Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)	73
Rätta färgkorrigering vid projicering från flera projektorer	74
Sammanfattning av korrigeringsproceduren	74
Ställa in projektor-ID och använda fjärrkontrollen	75
Korrigerera	77
Spara en användarlogo	77
Sparar användarmönster	79

Säkerhetsfunktioner 81

Hantera användare (Lösenordsskydd)	81
Typer av Lösenordsskydd	81
Ställa in Lösenordsskydd	81
Ange lösenord	82
Begränsa Användningen (Driftspärr)	83
Stöldskyddslås	85
Montera vajerlåset	85

Övervaka och Kontrollera 86

Om EasyMP Monitor	86
Message Broadcasting	86
Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)	86
Inställning av projektor	86
Visning av skärmen Webbstyrning	87
Visa skärmen Web Remote	87
Använda funktionen Meddel. om e-post för att rapportera problem	89
Läsa e-postfelmeddelanden	89
Hantering med SNMP	89
ESC/VP21-kommandon	90
Kommandolista	90
Sladdtyper	90
Om PJLink (Förutom för EB-S29/EB-S27)	91
Om Crestron RoomView® (förutom EB-S29/EB-S27)	92
Använda en projektor från din dator	93

Om Event ID 97

Menyn Konfiguration

Använda Konfigurationsmeny 99

Lista över Funktioner 100

Konfigurationsmeny-tabell	100
Menyn Nätverk	101
Menyn Bild	102
Menyn Signal	103

Menyn Inställningar	105
Menyn Utökad	106
Menyn Nätverk	108
Anmärkningar om att använda menyn Nätverk	109
Använda skärmtangentbordet	109
Menyn Grundlägg.	110
Menyn Trådlöst LAN	111
Menyn Säkerhet	113
Menyn LAN m kabel (utom för EB-S29/EB-S27)	114
Menyn E-post	115
Menyn Övriga	116
Menyn Återställ	117
Menyn ECO	117
Menyn Information (endast visning)	118
Menyn Återställ	119

Utföra batchinställning för flera projektorer 120

Ställa in med hjälp av en USB-lagringsenhet	120
Spara inställningar till USB-lagringsenheten	120
Reflektera sparade inställningar till andra projektorer	122
Ställ in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.	123
Spara inställningar till en dator	124
Reflektera sparade inställningar till andra projektorer	125
Om inställningen misslyckas	126

Felsökning

Använda hjälp 128

Problemlösning 130

Avläsa indikatorerna	130
Om indikatorerna inte ger någon lösning	134
Problem med Bilder	135
Inga bilder visas	135
Rörliga bilder visas inte	136
Projiceringen avbryts automatiskt	136
Meddelandet Stöds inte visas	136

Meddelandet Ingen signal visas	137
Bilderna är suddiga, dåligt fokuserade eller förvrängda	137
Störning eller förvrängning förekommer i bilderna	138
Musmarkören flimrar (endast vid projicering av USB Display)	139
Bilden trunkeas (stor) eller är liten, har fel bildformat, eller så har bilden blivit omvänd	139
Färgerna på bilden är felaktiga	140
Bilderna är mörka	140
Problem när Projiceringen Startar	141
Projektorn slås inte på	141
Övriga Problem	142
Det hörs inget ljud eller ljudet är svagt	142
Det finns brus i ljudet (vid projicering i EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Display eller Quick Wireless Connection)	142
Inget ljud hörs från mikrofonen (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	143
Fjärrkontrollen fungerar inte	143
Jag vill ändra språk på meddelanden och menyer	143
E-post tas inte emot trots att ett fel uppstått i projektorn	144
Det går inte att ändra inställningar med en webbläsare	144

Underhåll

Rengöring 146

Rengöra projektorns utsida	146
Rengöra Linsen	146
Rengöra Luftfiltret	146

Byta ut Förbrukningsartiklar 148

Byta ut lampan	148
Utbytesperiod för lampa	148
Så här byter du lampa	148
Återställa lampans timmar	151
Byta luftfiltret	151
Luftfiltrets utbytesperiod	151
Så här byter du luftfilter	151

Bilaga

Extra Tillbehör och Förbrukningsartiklar 154

Extra tillbehör	154
Förbrukningsartiklar	154

Skärmstorlek och Projiceringsavstånd 155

Projiceringsavstånd (För EB-X30)	155
Projiceringsavstånd (För EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)	156
Projiceringsavstånd (För EB-W29)	157
Projiceringsavstånd (För EB-S29/EB-S27)	158
Projiceringsavstånd (För EB-965H/EB-945H)	159
Projiceringsavstånd (För EB-955WH)	160
Projiceringsavstånd (För EB-950WH)	162
Projiceringsavstånd (För EB-940H)	163

Bildskärmar som stöds 165

Upplösningar som stöds	165
Datorsignaler (analog RGB)	165
Komponentvideo	165
Kompositvideo	166
Ingångssignal från HDMI-port	166
Ingående signal från MHL-ingången (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/ EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	166

Specifikationer 167

Allmänna Projektorspecifikationer	167
---	-----

Utseende 171

Ordlista 174

Allmänna Anmärkningar 176

Om beteckningar	176
Allmänt Meddelande:	177

Index 178



Introduktion

Det här kapitlet beskriver projektorns funktioner och delarnas namn.


Snabb och Enkel Inställning, Projicering, och Förvaring

- Sätt på och stäng av projektorn genom att helt enkelt bara koppla i eller ur den.
- Projicera på stora skärmar från ett kort avstånd.
- Ställ lätt in höjden med en spak.
- Utan nedkylningsfördröjning är den lätt att stoppa undan.
- Projektorn slås helt enkelt på när en bildsignal tas emot.

Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)

Genom att helt enkelt ansluta en USB-kabel kan du projicera bilder från en dators skärm utan en datorsladd.


☛ "Projicera med USB Display" [sid.42](#)



Känna av rörelser hos projektorn och automatiskt korrigera bildförvrängning

Projektorn korrigerar automatiskt den vertikala keystone-förvrängning som uppstår när projektorn positioneras eller flyttas.


☛ "Korrigera automatiskt" [sid.47](#)



Horisontell och Vertikal Keystone

Med hjälp av denna funktion kan du snabbt korrigera horisontal förvrängning på den projicerade bilden. Detta är användbart om du inte kan installera projektorn parallellt mot skärmen.

☛ "Korrigera manuellt" [sid.47](#)



Användbara Funktioner för att Projicera Bilder

Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)

Denna funktion delar upp den projicerade bilden i två delar och projicerar två typer av bilder sida vid sida. Genom att samtidigt projicera bilder från två källor på en skärm kan du förstärka ditt budskap eller förslag under videokonferenser eller -presentationer.


☛ "Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)" [sid.58](#)



Utöka projiceringens innehåll med bredbildsskärm (WXGA) (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Om du har en dator med en bred 16:10 WXGA LCD-skärm kan bilden projiceras med samma bildformat. Du kan använda skrivtavlor och andra skärmar med liggande format.

☛ "Ändra bredd-/höjdförhållande för den projicerade bilden" [sid.54](#)



Anslut en USB-lagringsenhet och projicera filmer eller bilder (PC Free)

Du kan ansluta USB-lagringsenheter eller digitalkameror till projektorn och projicera sparade bilder.

En stor mängd filformat stöds som t.ex. film- eller bildfiler.

☛ "Projicera utan en dator (PC Free)" [sid.61](#)

Vänd bilden horisontellt och projicera (Vänd horisontellt)

Du kan tillfälligt vända bilden horisontellt och projicera. Detta är användbart när du projicerar bilder för danslektioner och liknande.

☛ "Vända bilden horisontellt (Vänd horisontellt)" [sid.67](#)

Olika funktioner för utmärkt energisparande

- Olika funktioner för att hindra energislöseri

Projektorn levereras med flera inbyggda funktioner för att spara energi, som nedtoning av den projicerade bilden, en avstängningstimer och justering av energiförbrukningen när projektorn är i vänteläge.

☛ "Menyn ECO" [sid.117](#)

- Funktion för visning av energisparstatusen på den projicerade skärmen. När ECO-display ställs in på På från Konfiguration menyn, blad-ikonerna (🍃) som indikerar att strömsparstatusen visas längst ner till vänster på den projicerade skärmen när lampans ljusstyrka växlat till låg ljusstyrka.

☛ ECO - ECO-display [sid.117](#)

Få ut det mesta av fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att utföra funktioner som förstoring av en del av bilden. Du kan även använda fjärrkontrollen som visare under presentationer eller som mus till datorn.

☛ "Funktionen Visare (Visare)" [sid.71](#)

☛ "Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)" [sid.72](#)

☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" [sid.73](#)

Förstora och projicera dina filer med dokumentkameran

Du kan projicera pappersdokument och föremål med dokumentkameran (tillval).

Genom att ansluta till en dator och använda den medföljande programvaran kan du använda projektorns möjligheter fullt ut.

☛ "Extra tillbehör" [sid.154](#)

Förbättrade säkerhetsfunktioner

• Lösenordsskydd för att begränsa och hantera användare

Genom att ange ett lösenord begränsar du vem som får använda projektorn.

☛ "Hantera användare (Lösenordsskydd)" [sid.81](#)

• Driftspärren begränsar vem som får använda knapparna på kontrollpanelen

Använd dessa för att förhindra att människor ändrar projektorns inställningar utan tillåtelse vid evenemang, i skolor och så vidare.

☛ "Begränsa Användningen (Driftspärr)" [sid.83](#)

• Utrustad med olika stöldskyddsanordningar

Projektorn är utrustad med följande stöldskyddsanordningar.

- Säkerhetsport
- Monteringsplats för säkeretskabel
- ☛ "Stöldskyddslås" [sid.85](#)

Få ut mesta möjliga av en nätverksanslutning

Genom att ansluta en LAN-kabel (förutom för EB-S29/EB-S27) eller en Trådlös LAN-enhet, kan du ansluta till ett nätverk och få tillgång till följande funktioner.

☛ "Ansluta en nätverkskabel" [sid.34](#)

☛ "Installera den Trådlös LAN-enhet" [sid.35](#)

Ansluta till ett nätverk och projicera bilder från datorns skärm

Du kan projicera datorns skärm över ett nätverk genom att använda EasyMP Network Projection. Genom att dela projektorn över ett nätverk kan du projicera data från olika datorer utan att byta signalkabel. Även om projektorn inte är i närheten av datorn kan du fortfarande projicera data över ett nätverk.




Du hittar EasyMP Network Projection på EPSON Projector Software CD-ROM.

Enkel anslutning till en dator med Quick Wireless Connection (endast Windows)

Genom att helt enkelt ansluta Quick Wireless Connection USB Key till en dator, kan du automatiskt installera en trådlös LAN-anslutning.

☛ "Anslut Quick Wireless Connection USB Key" [sid.36](#)



Projicera bilder från bärbara enheter över ett nätverk

Om Epson iProjection är installerat på din smartphone eller tablet kan du trådlöst projicera data från enheten. Eftersom du kan styra dessa enheter från vilken plats som helst kan du variera sättet som konferenser och presentationer utförs på.




Du kan hämta Epson iProjection gratis från App Store eller från Google Play. Alla uppkomna avgifter under kommunikationen med App Store eller Google Play är kundens ansvar.

Projicering av bilder från flera datorer samtidigt

Genom att använda EasyMP Multi PC Projection kan upp till fyra skärmar från flera datorer som är anslutna till nätverket, eller från smartphones eller pektdatorer med Epson iProjection installerat, projiceras samtidigt vilket ger en extra dynamik till konferenser där projektorer används. Genom att göra dig själv till värd för ett möte kan du kontrollera den projicerade skärmen från andra anslutna datorer, vilket ger dig möjligheten att leda mötet på ett smidigt sätt.


Du kan även projicera samma skärm från fjärrprojektorer på nätverket.



Du hittar EasyMP Multi PC Projection på EPSON Projector Software CD-ROM.

Alla funktioner i denna bruksanvisning förklaras med bilder av EB-965H om inte annat anges.

Framsida/Ovansida




Namn		Funktion
1	Luftutsläpp	<p>Utsläpp för luft som används för att kyla ned projektorns insida.</p> <div><p>⚠ Varning</p><p>Titta inte in i luftintagen. Om lampan exploderar kan gaser frigöras och små fragment av glassplitter flyga omkring som kan orsaka personskador. Kontakta en läkare om några skärvor av krossat glas inandas eller kommer i ögonen eller munnen.</p></div> <div><p>⚠ Obs</p><p>Håll ansikte och händer på avstånd från luftutsläppet medan du projicerar, och placera inte föremål som kan bli deformerade eller skadade av hettan nära utsläppet. Varm luft från luftströmningsventilen kan orsaka brännskador, deformation, eller olyckor.</p></div>
2	Reglage för linsskydd	Skjut regleget för att öppna och stänga A/V ljudavst.
3	Fotjusteringsspak	Tryck på fotjusteringsspaken när du vill skjuta ut eller in den främre justerbara foten. ☛ "Justera Bildens Position" sid.51
4	Justerbar fot fram	När projektorn används på en yta som t.ex. ett bord, skjut ut foten för att justera bildens position. ☛ "Justera Bildens Position" sid.51
5	Linsskydd	Stäng linsskyddet för att skydda linsen när projektorn inte används. Genom att stänga linsskyddet under projicering stänger du av ljud och bild. ☛ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" sid.70
6	Projektorlins	Projicerar bilder.
7	Fjärrmottagare	Tar emot signaler från fjärrkontrollen.


Namn	Funktion
8 Fokuseringsreglage	Justerar bildens fokus. ☛ "Korrigerar Fokus" sid.51
9 Zoomningsreglage (Förutom för EB-S29/EB-S27)	Justerar bildens storlek. ☛ "Justera Bildens Storlek" sid.50
10 Luftintag (luftfilter)	Tar in luft för att kyla projektorns inre. ☛ "Rengöra Luftfiltret" sid.146
11 Luftfilterlucka	Öppnar och stänger luftfilterluckan. ☛ "Byta luftfiltret" sid.151
12 Säkerhetsport	Säkerhetsporten är kompatibel med Microsaver Security System som tillverkas av Kensington. ☛ "Stöldskyddslås" sid.85
13 Kontrollpanel	Här styr du projektorn. ☛ "Kontrollpanel" sid.17
14 Horisontell och Vertikal Keystone	Korrigerar horisontal förvrängning på den projicerade bilden. ☛ "Korrigerar manuellt" sid.47
15 Lamplucka	Öppna denna när du ska byta projektorns lampa. ☛ "Byta ut lampan" sid.148
16 Lampluckans fästskruv	Skruv som används för att hålla lampluckan på plats.

Baksida


EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27



EB-S29/EB-S27




Namn	Funktion
1 Strömingång	Ansluter strömsladden till projektorn. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38
2 S-Video-ingång	För s-videosignaler från videokällor.
3 RS-232C-ingång	När enheten styrs via en dator ska den anslutas till datorn med en RS-232C-kabel. Porten är avsedd för styrning och används inte i normala fall. ☛ "ESC/VP21-kommandon" sid.90
4 Video-ingång	Ingång för kompositvideosignaler från videokällor.
5 Audio-L/R-kontakt	Matar in ljud in från utrustning som är ansluten till S-Video- eller Video-ingången.
6 Mic-ingång (endast EB-955WH/ EB-950WH/EB-965H/ EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H)	Matar in ljud från mikrofonen.
7 Monitor Out-ingång	Matar ut analoga ingående RGB-signaler från Computer1-ingången till en extern bildskärm. Du kan inte sända ut ingående signaler från andra portar eller komponentvideosignaler.

Namn	Funktion
8 Audio1-ingång	Här går ljud in från utrustning ansluten till Computer1-ingången.
9 Audio Out-utgång	Matar ut ljud från den aktuella projicerade bilden till en extern högtalare.
10 Audio2-ingång	Här går ljud in från utrustning ansluten till Computer2-ingången.
11 Fjärrmottagare	Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
12 Högtalare	Matar ut ljud.
13 Computer1-ingång	Ingång för bildsignaler från en dator och komponentvideosignaler från andra videokällor.
14 Computer2-ingång	
15 HDMI2/MHL-kontakt (endast EB-955WH/ EB-950WH/EB-965H/ EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H)	<ul style="list-style-type: none"> Matar videosignaler från HDMI-kompatibel videoutrustning och datorer. Denna projektor är kompatibel med HDCP. Ingångssignaler från smarttelefoner och surfplattor som stöder MHL (Mobile High-definition Link). ☛ "Ansluta Utrustning" sid.28
16 HDMI1-port (endast EB-955WH/ EB-950WH/EB-965H/ EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H) HDMI-port (endast EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/ EB-S29/EB-S27)	Matar videosignaler från HDMI-kompatibel videoutrustning och datorer. Denna projektor är kompatibel med HDCP .
17 LAN-ingång (Förutom för EB-S29/ EB-S27)	Ansluter en LAN-kabel till ett nätverk.


Namn	Funktion
18 USB-B-port	<ul style="list-style-type: none"> Ansluter projektorn till en dator via USB-kabel och projicerar bilderna på datorn. ☛ "Projicera med USB Display" sid.42 Ansluter projektorn till en dator via USB-kabel för att använda funktionen Trådlös mus. ☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" sid.73
19 USB-A-ingång	<ul style="list-style-type: none"> Ansluter en USB-lagringsenhet eller en digitalkamera och projicerar bilder med PC Free. ☛ "Projicera utan en dator (PC Free)" sid.61 Ansluter Dokumentkamera (tillval). Ansluter den Trådlös LAN-enhet. ☛ "Installera den Trådlös LAN-enhet" sid.35 Ansluten Quick Wireless Connection USB Key (tillval). ☛ "Anslut Quick Wireless Connection USB Key" sid.36
20 Fästskruv för trådlös LAN-enhet	Skruven håller skyddet till den trådlösa LAN-enheten

Undersida

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/
EB-S29/EB-S27




EB-955WH/EB-965H/EB-945H



Namn	Funktion
1 Fästpunkter för takstativ (tre punkter)	Sätt fast Takstativ (tillval) här om du vill hänga upp projektorn i taket. ☛ "Installera Projektorn" sid.24 ☛ "Extra tillbehör" sid.154
2 Monteringsplats för säkeretskabel	För in ett vajerlås som finns i handeln här och lås det. ☛ "Montera vajerlåset" sid.85

Namn	Funktion
3 Bakre fötter	När projektorn används på en yta som t.ex. ett bord justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta ut och dra in foten. ☛ "Justera den Horisontella Lutningen" sid.51
4 Justerbar fot fram	När projektorn används på en yta som t.ex. ett bord, skjut ut foten för att justera bildens position. ☛ "Justera Bildens Position" sid.51


Kontrollpanel



Namn	Funktion
1 [Source Search]-knapp	Ändrar till nästa ingångskälla som skickar en bild. ☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" sid.40
2 Knappen [Enter] [↵]	<ul style="list-style-type: none"> När menyn Konfiguration eller Hjälpskärmen visas, godkänner och väljer du aktuell markering med denna knapp och går till nästa nivå. Om denna knapp trycks ner under projicering av analoga RGB-signaler från Computer-ingången, kan du automatiskt optimera Tracking, Synkronisering och Placering.
3 Knapparna [↶][↷]	<ul style="list-style-type: none"> Visar skärmbilden Keystone vilket gör att du kan korrigera keystone-förvrängningen i horisontal eller vertikal riktning. ☛ "Korrigerar manuellt" sid.47 När menyn Konfiguration eller Hjälpskärmen visas väljer du menyalternativ och inställningsvärden med dessa knappar. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99 ☛ "Använda hjälp" sid.128

Namn	Funktion
4 Knappen [Help]	Visar och stänger hjälpskärmen som visar hur du löser problem som uppstår. ☛ "Använda hjälp" sid.128
5 [Esc]-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Avbryter aktuell funktion. När menyn Konfiguration visas, trycker du på denna knapp för att gå till föregående menynivå. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99
6 [◀][▶]-knappar eller knapparna [Wide][Tele]	<ul style="list-style-type: none"> För EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 [◀] Sänker volymen. [▶] Höjer volymen. ☛ "Justera Volymen" sid.52 För EB-S29/EB-S27 [Wide]: Förstorar den projicerade bildens storlek. [Tele]: Förminskar den projicerade bildens storlek. ☛ "Justera Bildens Storlek" sid.50 Korrigerar keystone-förvrängningen i horisontal riktning när skärmbilden Keystone visas. ☛ "H/V-Keystone" sid.48 När menyn Konfiguration eller Hjälpskärmen visas väljer du menyalternativ och inställningsvärden med dessa knappar. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99 ☛ "Använda hjälp" sid.128
7 Knappen [Menu]	Visar och stänger menyn Konfiguration. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99
8 [Power]-knapp [⏻]	Slår på och av projektorns ström. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38
9 Indikatorer	Anger projektorns status. ☛ "Avläsa indikatorerna" sid.130


Fjärrkontroll



Namn		Funktion
1	[Power]-knapp [⏻]	Slår på och av projektorns ström. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38
2	Knappen [Computer]	Varje gång du trycker på knappen ändras ingången mellan bilder från Computer1- och Computer2-ingången.
3	Knappen [Video]	Varje gång som knappen trycks ner växlar bilden genom portarna S-Video, Video och HDMI.
4	Sifferknappar	Ange lösenordet. ☛ "Ställa in Lösenordsskydd" sid.81
5	Knappen [Auto]	Om denna knapp trycks ner under projicering av analoga RGB-signaler från Computer-ingången, kan du automatiskt optimera Tracking, Synkronisering och Placering.
6	Knappen [Aspect]	Vid tryck på denna knapp ändras bildformatläget. ☛ "Ändra bredd-/höjdförhållande för den projicerade bilden" sid.54
7	Knappen [Num]	Håll nere denna knapp och tryck på sifferknapparna för att skriva in lösenord och siffror. ☛ "Ställa in Lösenordsskydd" sid.81
8	Knappen [Menu]	Visar och stänger menyn Konfiguration. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99
9	Knapparna [↶] [↷]	<ul style="list-style-type: none"> När menyn Konfiguration eller Hjälpskärmen visas väljer du menyalternativ och inställningsvärden med dessa knappar. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99 Då du projicerar med PC Free, visas föregående/nästa bild, bilden roteras och så vidare, om du trycker på dessa knappar. ☛ "PC Free - användningsmetoder" sid.62 Muspekaren flyttas i den riktning som knappen trycks in när du använder funktionen Trådlös mus. ☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" sid.73

Namn	Funktion
10 Knappen [↩]	<ul style="list-style-type: none"> När menyn Konfiguration eller Hjälpskärmen visas, godkänner och väljer du aktuell markering med denna knapp och går till nästa nivå. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99 Fungerar som musens vänsterknapp vid användning av funktionen Trådlös mus. ☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" sid.73
11 Knappen [User]	<p>Funktionen inställd i Användarknapp från menyn Inställningar utförs.</p> <p>☛ "Menyn Inställningar" sid.105</p>
12 Knapparna [Page] [↑][↓]	<p>Byter sida i filer som PowerPoint-filer då du använder följande projiceringsmetoder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Då du använder Trådlös mus-funktionen ☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" sid.73 Då du använder USB Display ☛ "Projicera med USB Display" sid.42 Vid nätverksanslutning <p>Då du visar bilder med PC Free visar du föregående/nästa skärm genom att trycka på dessa knappar.</p>
13 Knapparna [E-Zoom] [⊕][⊖]	<p>Förstorar eller förminskar bilden utan att ändra projiceringsstorleken.</p> <p>☛ "Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.72</p>
14 [A/V Mute]-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Slår på och av video och ljud. ☛ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" sid.70 Du kan ändra läget Projicering enligt följande genom att trycka på knappen i cirka fem sekunder. Fram ↔ Fram/tak Bak ↔ Bak/tak

Namn	Funktion
15 Knappen [Split]	<p>Varje gång knappen trycks ner ändras bilden mellan att projicera två bilder samtidigt genom att dela upp den projicerade bilden, eller projicera en bild normalt.</p> <p>☛ "Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)" sid.58</p>
16 Knappen [Help]	<p>Visar och stänger hjälpskärmen som visar hur du löser problem som uppstår.</p> <p>☛ "Använda hjälp" sid.128</p>
17 Knappen [Freeze]	<p>Pausläget för bilder aktiveras eller inaktiveras.</p> <p>☛ "Frysa Bilden (Freeze)" sid.71</p>
18 Knapparna [Volume] [⏮][⏭]	<p>[⏮] Sänker volymen. [⏭] Höjer volymen. ☛ "Justera Volymen" sid.52</p>
19 Knappen [Pointer]	<p>Visar visaren på skärmen.</p> <p>☛ "Funktionen Visare (Visare)" sid.71</p>
20 [Esc]-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Avbryter aktuell funktion. När menyn Konfiguration visas trycker du på denna knapp för att gå till föregående nivå. ☛ "Använda Konfigurationsmeny" sid.99 Fungerar som musens högerknapp vid användning av funktionen Trådlös mus. ☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" sid.73
21 Knappen [ID]	<p>Håll nere denna knapp och tryck på sifferknapparna för att specificera ID:t för den projektor som du vill styra med fjärrkontrollen.</p> <p>☛ "Ställa in projektor-ID och använda fjärrkontrollen" sid.75</p>
22 Knappen [Color Mode]	<p>Färgläget ändras varje gång knappen trycks in.</p> <p>☛ "Välja Projiceringskvalitet (Välja Färgläge)" sid.52</p>

Namn	Funktion
23 [MHL Menu]-knapp	Visar inställningsmenyn för enhet kopplad till projektorns MHL-port. (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
24 Knappen [LAN]	Växlar till bilden från den nätverksanslutna enheten.
25 Knappen [USB]	Enheten växlar mellan följande bilder varje gång knappen trycks in: <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Bilder från enheten som är ansluten till USB-A-porten
26 Knappen [Source Search]	Ändrar till nästa ingångskälla som skickar en bild.  "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" sid.40
27 Område för utsändning av signaler från fjärrkontrollen	Fjärrkontrollsignaler skickas ut.

Byta batterier i fjärrkontrollen

Om det tar lång tid för fjärrkontrollen att svara eller om den slutar att fungera, beror det förmodligen på att batterierna håller på att ta slut. När detta händer ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha två manganbatterier eller alkaliska batterier av AA-storlek i reserv. Du kan inte använda andra batterier än AA manganbatterier eller alkaliska batterier.


Observera

Se till att läsa följande instruktioner innan du hanterar batterier.


 [Säkerhetsinstruktioner](#)

1 Ta bort batteriluckan.

Tryck på spärren i batteriluckan och lyft upp luckan.



2 Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.




Obs

Se till att batterierna monteras i rätt riktning genom att titta på (+)- och (-)-markeringarna i batterihållaren.


Om batterierna inte används korrekt kan de explodera eller läcka och orsaka eldsvåda, personskada, eller skada på produkten.

3 Sätt tillbaka batteriluckan.

Tryck ned batteriluckan tills den sitter på plats.



Fjärrkontrollens användningsräckvidd






Förbereda Projektorn

I detta avsnitt beskrivs hur du installerar projektorn och ansluter projiceringskällor.


Monteringsmetoder

Projektorn stöder fyra olika projiceringsmetoder. Installera projektorn enligt villkoren på monteringsstället.


- Projicera bilder framifrån. (Projicering Fram)




- Projicera bilder bakom en genomskinlig skärm. (Projicering Bak)



- Häng projektorn i taket och projicera bilder framifrån. (Projicering Fram/tak)



- Häng projektorn i taket och projicera bilder bakifrån en genomskinlig skärm. (Projicering Bak/tak)



Varning

- En särskild monteringsmetod krävs för att projektorn ska kunna hänga från taket (takstativ). Om den inte monteras på rätt sätt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.
- Om du använder lim på Fästpunkter för takstativ för att förhindra att skruvarna lossnar eller om du använder t.ex. smörjmedel eller oljor på projektorn, kan projektorns hölje spricka och projektorn falla ned från takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador på personer som befinner sig under takstativet och kan skada projektorn. Vid justering eller montering av takstativet, använd inte lim för att förhindra skruvarna från att lossna och använd inte oljor, smörjmedel, o.s.v.
- Täck inte för projektorns luftintag eller luftutsläpp. Om någon av luftgångarna täcks för kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

Observera

Använd inte projektorn på sidan. Detta kan leda till att fel uppstår.




- Ett Takstativ (tillval) krävs när projektorn ska hängas upp i taket.
☛ "Extra tillbehör" [sid.154](#)
- Standardinställningen för Projicering är **Fram**. Du kan byta från **Fram** till **Bak** från menyn Konfiguration.
☛ Utökad - Projicering [sid.106](#)
- Du kan ändra läget Projicering enligt följande genom att trycka in knappen [A/V Mute] på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder.
Fram ↔ Fram/tak
Bak ↔ Bak/tak


Monteringsmetoder

Installera projektorn enligt följande instruktioner.

- Montera projektorn så att den är parallell gentemot skärmen.
Om projektorn monteras med en vinkel gentemot skärmen uppträder keystone-förvrängning i den projicerade bilden.



- Placera projektorn på en jämn yta.
Om projektorn lutar kommer även den projicerade bilden att luta.



- Läs följande om du inte kan installera projektorn parallellt mot skärmen.
 - ☛ "Korrigerar Keystone-förvrängning" [sid.46](#)
- Läs följande om du inte kan installera projektorn på en jämn yta.
 - ☛ "Justera den Horisontella Lutningen" [sid.51](#)
 - ☛ "Korrigerar Keystone-förvrängning" [sid.46](#)

Skärmstorlek och Ungefärligt Projiceringsavstånd

Projiceringsstorleken bestäms av avståndet från projektorn till skärmen. Se bilderna till höger för att välja den bästa positionen enligt skärmstorleken. På bilderna visas det ungefärligt kortaste avståndet vid maximal zoomning. Läs det följande för mer information om projiceringsavstånd.


☛ "Skärmstorlek och Projiceringsavstånd" [sid.155](#)




Då du korrigerar keystone-förvrängning kan den projicerade bilden bli mindre.

Skärmformat 16:10


För EB-W29



För EB-950WH




För EB-955WH




Skärmformat 4:3


För EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27



För EB-965H/EB-945H/EB-X30



För EB-940H



Bilderna i detta avsnitt är på EB-965H.

Portnamn, nummer, plats och anslutningsriktning varierar beroende på källan som är ansluten.

Ansluta en Dator

För att projicera bilder från en dator, anslut datorn genom en av följande metoder.

1 Om du använder den medföljande datorkabeln


Anslut datorns display-utgång till projektorns Computer-ingång. Du kan mata ut ljud från projektorns högtalare genom att ansluta datorns ljudutgång till projektorns Audio-ingång med en ljudkabel som finns tillgänglig i handeln.

2 Vid användning av medföljande eller kommersiellt tillgänglig USB-kabel

Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port. Du kan mata ut datorns ljud tillsammans med den projicerade bilden.

3 Om du använder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut datorns HDMI-port till projektorns HDMI-port. Du kan mata ut datorns ljud tillsammans med den projicerade bilden.





- Du kan ändra ljudingångskällan i **Ljudutgång**.
 - ☛ **Utökad - A/V-inställningar - Ljudutgång** [sid.106](#)
- Du kan använda en USB-kabel för att ansluta projektorn till en dator för att projicera bilder från datorn. Funktionen kallas för USB Display.
 - ☛ "Projicera med USB Display" [sid.42](#)

Ansluta Bildkällor

För att projicera bilder från DVD-spelare eller VHS-videospelare och så vidare, anslut projektorn med någon av följande metoder.

① Om du använder en video- eller S-videokabel finns i handeln

Anslut videoutgången på bildkällan till projektorns Video-ingång. Eller anslut S-videoutgången på bildkällan till projektorns S-Video-ingång. Du kan mata ut ljud från projektorns högtalare genom att ansluta bildkällans ljudutgång till projektorns Audio-L/R-ingång med en ljudkabel som finns tillgänglig i handeln.


② Om du använder komponentvideokabeln (tillval)

☛ "Extra tillbehör" [sid.154](#)

Anslut komponentutgången på bildkällan till projektorns Computer-ingångsport. Du kan mata ut ljud från projektorns högtalare genom att ansluta bildkällans ljudutgång till projektorns Audio-ingång med en ljudkabel som finns tillgänglig i handeln.

③ Om du använder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut HDMI-utgången på bildkällan till projektorns HDMI-ingång. Du kan mata ut bildkällans ljud tillsammans med den projicerade bilden.



Observera

- Stäng av utrustningen som ska anslutas innan du ansluter den. Om ingångskällan är på då du ansluter den till projektorn kan det orsaka tekniska fel.
- Om kontaktens riktning eller form är annorlunda, försök in tvinga in den. Enheten kan då bli skadad eller få tekniska fel.



- Du kan ändra ljudingångskällan i **Ljudutgång**.


☛ **Utökad - A/V-inställningar - Ljudutgång** [sid.106](#)

- Om den källa du vill ansluta till har en port med en ovanlig form, använd den medföljande kabeln med enheten eller en tillvalskabel för att ansluta till projektorerna.
- Om du använder en ljudkabel med 2RCA(L/R)/stereo-minikontakt som finns i handeln ska du se till att den är lågohmig.

Ansluta en smarttelefon eller surfplatta

Endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H stöds.

Du kan ansluta smarttelefoner och surfplattor. Genom att använda en MHL-kabel som finns i handeln kan du ansluta MHL-porten på enheten till HDMI2/MHL-porten på projektorn. Du kan mata ut ljud tillsammans med den projicerade bilden.



När du ansluter en smarttelefon eller surfplatta till projektorn, börjar enheten laddas när bilderna projiceras.

Observera

- Du kanske inte kan ansluta till en MHL-kabel till alla enheter.
- Kontrollera att anslutningskabeln stöder MHL-standarden. Om du ansluter en kabel som inte stöder MHL-standarden, kan smarttelefonen eller surfplattan bli het, läcka eller explodera.
- Om du ansluter med en MHL-HDMI konverteringsadapter kanske inte laddning av smartphone eller surfplatta fungerar eller så kanske du inte kan utföra åtgärder från projektorns fjärrkontroll.




- Om bilderna inte projiceras korrekt, koppla bort och koppla sedan in MHL-kabeln igen.
- Du kanske inte kan projicera korrekt beroende på modell och inställningar på smarttelefonen eller surfplattan.

Ansluta USB-enheter

Du kan ansluta enheter som ett USB-minne, Dokumentkamera (tillval), och USB-kompatibla hårddiskar och digitalkameror.

Anslut USB-enheten med dess medföljande USB-kabel till USB-A-porten på projektorn.



När USB-enheten är ansluten kan du projicera bildfiler på USB-minnet eller digitalkameran med PC Free.

☞ "PC Free exempel" [sid.62](#)

Observera

- Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du använder ett USB-nav. Enheter som digitalkameror och USB-enheter ska anslutas direkt till projektorn.
- När du ansluter en USB-kompatibel hårddisk måste du se till att ansluta nätadaptern som medföljer hårddisken.
- Anslut en digitalkamera eller hårddisk till projektorn med en USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd inte en USB-kabel som längre än tre meter. Om kabeln är längre än tre meter kanske PC Free inte fungerar korrekt.
- När tillvalet Trådlös LAN-enhet är installerat, kan du inte ansluta USB-enheter.

Ta bort USB-enheter

Koppla bort USB-enheterna från projektorn när projiceringen är klar. För enheter som digitalkameror eller hårddiskar, stäng av enheten och avlägsna den sedan från projektorn.

Ansluta Extern Utrustning

Du kan mata ut bilder och ljud genom att ansluta en extern bildskärm eller högtalare.

Du kan även mata ut mikrofonljud från projektorns högtalare genom att ansluta en mikrofon.

1 Vid utmatning av bilder till en extern bildskärm

Anslut den externa bildskärmen till projektorns Monitor Out-utgång med kabeln som medföljer med den externa bildskärmen.


2 Vid utmatning av ljud till en extern högtalare

Anslut den externa högtalaren till projektorns Audio Out-utgång med en ljudkabel tillgänglig i handeln.

3 När man matar ut mikrofonljud (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Anslut mikrofonen till projektorns Mic-ingång. När en kondensatormikrofon används, ställ in **Nätström** till **På**.

☛ Utökad - A/V-inställningar - Nätström [sid.106](#)





- Om du ställer in **Vänteläge** till **Kommunikation på**, kan du utföra följande funktioner även om projektorn är avstängd.

- Utmatning av bilder till en extern skärm (endast när **A/V-utgång** är inställd på **Alltid**).
- Utmatning av mikrofonljud från projektorns högtalare (endast när **A/V-utgång** är inställd på **Alltid**).
- Utmatning av ljud från en externt ansluten högtalare (ljud från USB eller LAN kan inte matas ut).

☛ **ECO - Vänteläge** [sid.117](#)

☛ **Utökad - A/V-inställningar** [sid.106](#)


- Endast analoga RGB-sigaler från Computer1-ingången kan matas ut till en extern bildskärm. Du kan inte sända ut ingående signaler från andra portar eller komponentvideosigaler.
- Inställningsreglage för funktioner som Keystone, Konfiguration och Hjälpskärmar visas inte på den externa bildskärmen.
- När ljudkabelns kontakt sätts in i Audio Out-utgången, ändras ljudet från projektorns inbyggda högtalare till den externa utgången.

Ansluta en nätverkskabel

Endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 stöds.

Anslut en LAN-port på nätverksnav eller annan utrustning till projektorns LAN-port med en 100BASE-TX- eller 10BASE-T-LAN-kabel tillgänglig i handeln.

Genom att ansluta en dator till projektorn över ett nätverk kan du projicera bilder och kontrollera projektorns status.



Använd en skärmad LAN-kabel av kategori 5 eller högre för att förhindra fel.

Installera den Trådlös LAN-enhet


Genom att installera den Trådlös LAN-enhet kan du projicera en datorskärm över ett nätverk.

Anslut den Trådlös LAN-enhet till projektorns USB-A-port.




- När du ansluter till nätverket med trådlös LAN, ska du göra nätverksinställningarna från Konfiguration menyn.
☛ "Menyn Trådlöst LAN" [sid.111](#)
- Om du normalt lämnar den Trådlös LAN-enhet installerad, måste skyddet till den medföljande trådlösa LAN-enheten monteras som ett stölskydd.
- När du flyttar projektorn måste den Trådlös LAN-enhet och locket tas bort av säkerhetsskäl.


- 1 Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort skruven som håller skyddet.



- 2 Anslut den Trådlös LAN-enhet till USB-A-porten.




- 3 Fäst skyddet till den trådlösa LAN-enheten och fäst det med skruven.



Anslut Quick Wireless Connection USB Key

När Quick Wireless Connection USB Key installeras måste du först ta bort Trådlös LAN-enhet och sedan ansluta Quick Wireless Connection USB Key till USB-A-porten.

- 1** Sätt på projektorn och tryck sedan på knappen [LAN] på fjärrkontrollen.
LAN-nätverkets väntelägeskärm visas.
- 2** Kontrollera att SSID- och IP-adressinformationen visas på LAN-nätverkets väntelägeskärm, och ta därefter bort den Trådlös LAN-enhet.
- 3** Anslut Quick Wireless Connection USB Key till USB-A-porten.



- 4** När meddelandet "Nätverksinformationen har uppdaterats. Ta bort Quick Wireless Connection USB Key." visas, ta bort Quick Wireless Connection USB Key.
- 5** Sätt tillbaka den Trådlös LAN-enhet på projektorn.

- 6** Anslut Quick Wireless Connection USB Key till datorn du använder. För stegen efter detta, se bruksanvisningen som medföljer Quick Wireless Connection USB Key.



Grundläggande Användning


I det här avsnittet förklaras hur man projicerar och justerar bilder.

Hur man slår på projektorn

Anslut datorn eller videoutrustningen som du vill använda med projektorn innan du slår på projektorn.

☛ "Ansluta Utrustning" [sid.28](#)

- 1** Anslut projektorn till ett eluttag med strömsladden.



Projektorns strömindikator lyser blå (vänteläge). I vänteläge matas ström till projektorn, men den är inte påslagen.

- 2** Tryck på [⏻] strömknappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att slå på projektorn.

Kontrollera att en ljudsignal hörs och att statusindikatorn blinkar blå (uppvärmning). När uppvärmningen är klar slutar statusindikatorn att blinka och lyser fast blå.

- 3** Öppna skjutreglaget för A/V ljudavst.

Försök med något av följande om bilden inte projiceras.

- Kontrollera att Linsskyddet är helt öppet.
- Starta den anslutna datorn eller videoenheten.
- Ändra skärmutgång från datorn när du använder en bärbar dator.
- Sätt i en DVD-skiva eller annan videomedia och tryck på spela upp (om det behövs).
- Tryck på [Source Search]-knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att upptäcka ingångskällor.
 - ☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" [sid.40](#)
- Tryck på knappen för den önskade videokällan på fjärrkontrollen.
 - ☛ "Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen" [sid.41](#)



Varning

- Titta inte in i projektorns lins när du projicerar. Det kan skada dina ögon. Var särskilt försiktig när det finns barn i närheten.
- Under projektion, blockera inte ljuset från projektorn med en bok eller liknande. Om ljuset från projektorn är blockerat blir området där ljuset lyser varmt, vilket kan orsaka smältning, brännskada eller starta en brand. Linsen kan dessutom bli varm på grund av det reflekterade ljuset vilket i sin tur kan leda till att projektorn slutar fungera. För att stoppa projicering, använd funktionen A/V ljud/av eller stäng av projektorn.
- En kvicksilverlampa med högt inre tryck används som ljuskälla i projektorn. Om lampan utsätts för vibrationer, stötar, eller om den används under en mycket lång tid kan lampan gå sönder eller inte längre gå att slå på. Om lampan exploderar kan gaser frigöras och små fragment av glassplitter flyga omkring som kan orsaka personskador. Följ noga nedanstående instruktioner.
 - Försök inte ta isär eller skada lampan och utsätt den inte för stötar.
 - Håll inte ansiktet nära projektorn när den är i gång.
 - Var extra försiktig om projektorn har installerats i taket eftersom små glasbitar kan falla ned när lamphöljet tas bort. (Var försiktig så att du inte får glasbitar i ögonen eller munnen när du rengör projektorn eller byter lampor.) Ventilera omedelbart området om lampan går sönder och kontakta en läkare om gas från lampan andas in, om du får glasbitar i ögonen eller munnen.



- När **Snabb start** är inställt på **På** i menyn **Utökad**, slås projektorn på automatiskt när strömkabeln ansluts. Tänk på att projektorn kommer att slås på automatiskt när t.ex. ett strömavbrott avhjälpes om strömsladden är ansluten.
 - ☛ **Utökad - Drift - Snabb start** [sid.106](#)
- När **Slå på automatiskt** är inställt på **Dator 1** i menyn **Utökad**, slås projektorn på automatiskt när en signal matas in i projektorns Computer1-ingång. (Endast när **Vänteläge** är inställt på **Kommunikation på** i ECO-menyn.)
 - ☛ **Utökad - Drift - Slå på automatiskt** [sid.106](#)

Stänga av projektorn




Stäng av produkten när den inte används för att förlänga livslängden på projektorn. Lampans livslängd varierar beroende på inställningar i menyn konfiguration, miljöförhållanden och användning. Ljusstyrkan minskar med tiden.

1

Tryck på [⏻]-knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen. Bekräftelseskärmen för avstängning visas.

Stänga av?

Ja : Tryck på knappen 
Nej : Tryck på annan valfri knapp

2

Tryck på strömknappen [⏻] igen. (För att lämna den påslagen, tryck på annan valfri knapp.)


Efter att en ljudsignal hörs två gånger, försvinner den projicerade bilden och statusindikatorn släcks.



Eftersom den här projektorn inte kräver en nedkylningsperiod kan du omedelbart ställa undan eller flytta den.

3

När du flyttar eller förvarar projektorn, dra ut nätsladden.





4 Stäng linsskyddet.

Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)


Tryck på knappen [Source Search] för att projicera bilder från den port som för närvarande tar emot en bild.

Vid användning av fjärrkontrollen


Vid användning av kontrollpanelen



För EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



För EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27



När två eller flera bildkällor är anslutna trycker du på knappen [Source Search] tills den önskade bilden projiceras.

När videoutrustningen är ansluten ska du starta uppspelningen innan denna åtgärd påbörjas.



Följande skärm visas när inga bildsignaler matas in.


Exempel: EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen

Du kan gå direkt till önskad bild genom att trycka på följande knappar på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll



- ① Varje gång knappen trycks in växlar enheten mellan de bilder som matas in från följande källor.
 - Computer1
 - Computer2
- ② Varje gång knappen trycks in växlar enheten mellan de bilder som matas in från följande källor.
 - S-Video-ingång
 - Video-ingång
 - HDMI-port eller HDMI1-port
 - HDMI2/MHL-port (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- ③ Varje gång knappen trycks in växlar enheten mellan de bilder som matas in från följande källor.
 - USB Display
 - Bilder från enheten som är ansluten till USB-A-porten
- ④ Växlar till bilden från den nätverksanslutna enheten.

Projicera med USB Display

Du kan använda en USB-kabel för att ansluta projektorn till en dator för att projicera bilder från datorn.

Du kan projicera bilder och sända ut ljud med en USB-kabel.

Systemkrav

För Windows

Operativsystem	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32 bitar Home Edition 32 bitar Tablet PC Edition 32 bitar
	Windows Vista	Ultimate 32 bitar Enterprise 32 bitar Business 32 bitar Home Premium 32 bitar Home Basic 32 bitar
	Windows 7	Ultimate 32/64 bitar Enterprise 32/64 bitar Professional 32/64 bitar Home Premium 32/64 bitar Home Basic 32 bitar Starter 32 bitar
	Windows 8	Windows 8 32/64 bitar Windows 8 Pro 32/64 bitar Windows 8 Enterprise 32/64 bitar
	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64 bitar Windows 8.1 Pro 32/64 bitar Windows 8.1 Enterprise 32/64 bitar

CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz eller snabbare Rekommenderas: Pentium M 1,6 GHz eller snabbare
Minne	256 MB eller mer Rekommenderas: 512 MB eller mer
Hårddiskutrymme	20 MB eller mer
Bildskärm	Upplösning på minst 640×480 och högst 1920×1200. 16-bitars färgskärm eller bättre

*1 Endast Service Pack 4

*2 Förutom för Service Pack 1

För OS X

Operativsystem	Mac OS X 10.5.x 32 bit Mac OS X 10.6.x 32/64 bitar OS X 10.7.x 32/64 bitar OS X 10.8.x OS X 10.9.x
CPU	Power PC G4 1GHz eller snabbare Rekommenderas: Core Duo 1,83GHz eller snabbare
Minne	512 MB eller mer
Hårddiskutrymme	20 MB eller mer
Bildskärm	Upplösning på minst 640×480 och högst 1920×1200. 16-bitars färgskärm eller bättre

Ansluta för första gången

Första gången du ansluter projektorn och datorn med USB-kabeln behöver drivrutinen installeras. Proceduren är olika för Windows och OS X.



- Du behöver inte installera drivrutinen nästa gång du ansluter.
- Om du matar in bilder från flera källor, ändra ingångskällan till USB Display.
- Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du använder ett USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.
- Du kan inte ändra alternativinställningarna när USB Display används.

För Windows

- 1** Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-kabel.



För Windows 2000 eller Windows XP så kanske det visas ett meddelande som frågar dig om du vill starta om datorn. Välj Nej.

För Windows 2000

Dubbelklicka på **Dator, EPSON PJ_UD** och därefter **EMP_UDSE.EXE**.

För Windows XP

Drivrutinen installeras automatiskt.

För Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

När dialogrutan visas klickar du på **Kör EMP_UDSE.exe**.

- 2** Då licensavtalsskärmen visas, klicka på **Samtycker**.

- 3** Bilder från datorn projiceras.

Det kan ta en stund innan bilder från datorn projiceras. Lämna utrustningen som den är och koppla inte från USB-kabeln eller stäng av strömmen till projektorn förrän bilder från datorn projiceras.


- 4** Koppla bort USB-kabeln när du är klar med projiceringen.

När USB-kabeln ska kopplas bort behöver du inte använda **Säker borttagning av maskinvara**.



- Om den inte installeras automatiskt, dubbelklicka på **Den här datorn - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE** på din dator.
- Om ingenting projiceras av någon anledning ska du klicka på **Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx** på din dator.
- Om du använder en dator som kör Windows 2000 under användarbehörighet, visas ett Windows-felmeddelande och du kan eventuellt inte använda programmet. Då ska du försöka uppdatera Windows till den senaste versionen, starta om och försöka att ansluta igen.

För mer information, kontakta din lokala återförsäljare eller den närmaste adressen du hittar i följande dokument.

 [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

För OS X

- 1** Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-kabel.

Installations-mappen för USB Display visas i Finder.

- 2** Dubbelklicka på **USB Display Installer**-ikonen.

- 3** Följ anvisningarna på skärmen för installationen.

- 4** Då licensavtalsskärmen visas, klicka på **Samtycker**.
Ange lösenordet för administratörsrättigheterna och starta installationen.
När installationen är färdig kommer ikonen för USB Display att visas i Dock och på menyraden.
- 5** Bilder från datorn projiceras.
Det kan ta en stund innan bilder från datorn projiceras. Lämna utrustningen som den är och koppla inte från USB-kabeln eller stäng av strömmen till projektorn förrän bilder från datorn projiceras.
- 6** När du är klar med projiceringen väljer du **Koppla bort** från **USB Display**-ikonmenyn i menyfältet eller Dock, och kopplar sedan ur USB-kabeln.



- Om inte USB Display installations mapp visas automatiskt i Finder, dubbelklickar du på **EPSON PJ_UD - USB Display Installer** på din dator.
- Om av någon anledning ingenting projiceras, klickar du på **USB Display**-ikonen i Dock.
- Finns det ingen **USB Display**-ikon i Dock, dubbelklicka på **USB Display** från mappen Program.
- Om du väljer **Avsluta** från **USB Display**-ikonmenyn i Dock startar inte USB Display automatiskt när du ansluter USB-kabeln.

Avinstallera

För Windows 2000

- 1 Klicka på **Start**, välj **Inställningar**, och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Lägg till/ta bort program**.
- 3 Klicka på **Ändra eller Ta bort program**.
- 4 Välj **Epson USB Display** och klicka på **Ändra/Ta bort**.

För Windows XP

- 1 Klicka på **Start**, och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program**.
- 3 Välj **Epson USB Display** och klicka på **Ta bort**.

För Windows Vista/Windows 7

- 1 Klicka på **Start**, och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Avinstallera ett program** under **Program**.
- 3 Välj **Epson USB Display** och klicka på **Avinstallera**.

För Windows 8/Windows 8.1

- 1 Öppna Snabbknappar och välj **Sök**. Högerklicka på (tryck och håll intryckt) **Epson USB Display Ver.x.xx**
- 2 Välj **Avinstallera** från appfält.
- 3 Välj **Epson USB Display** och välj **Avinstallera**.

- 4 Följ anvisningarna på skärmen för avinstallationen.


För OS X

- 1 Öppna mappen **Program**, dubbelklicka på **USB Display** och dubbelklicka sedan på **Verktyg**.
- 2 Kör **USB Display Uninstaller**.


Korrigerar Keystone-förvrängning

Du kan korrigera keystone-förvrängning med någon av följande metoder.


- Korrigera automatiskt (Autom. v-keystone)
Korrigerar automatiskt vertikal keystone-förvrängning.
- Korrigera manuellt (Keystonekorrigering)
För manuell korrigering av den horisontala keystone-förvrängning med hjälp av Horisontell och Vertikal Keystone.



- Korrigera manuellt (H/V keystone)
Korrigerar förvrängning manuellt i horisontell och vertikal riktning oberoende av varandra.



- Korrigera manuellt (Quick Corner)
Korrigerar de fyra hörnen manuellt oberoende av varandra.



När du korrigerar keystone-störningen, kan den projicerade bilden minskas eller så kan det projicerade ljuset visas runt den projicerade bilden.

Korrigerer automatiskt

Automatisk v-keystone

När projektorn avkänner rörelser, t.ex. om den installeras, flyttas, eller lutas, korrigeras vertikal keystone-förvrängning automatiskt. Funktionen kallas Autom. v-keystone.

När projektorn har varit stilla i ca. två sekunder efter det att rörelser känts av, visas en justeringsskärm och den projicerade bilden korrigeras automatiskt.

Du kan använda Autom. v-keystone för att korrigera den projicerade bilden under följande förhållanden.

Korrigeringsvinkel: ca. 30° uppåt och nedåt



- Autom. v-keystone fungerar endast då **Projicering** är inställd till **Fram** i menyn Konfiguration.
- **Utökad - Projicering** [sid.106](#)
- Om du inte vill använda Autom. v-keystone, ställ in **Autom. v-keystone** till **Av**.
- **Inställningar - Keystone - H/V keystone - Autom. v-keystone** [sid.105](#)

Korrigerer manuellt


Du kan korrigera keystone-förvrängningen manuellt.

Du kan använda H/V-Keystone för att korrigera den projicerade bilden under följande förhållanden.

Korrigeringsvinkel: ca. 30° höger och vänster/ca. 30° uppåt och nedåt

Keystonekorrigering

Flytta Horisontell och Vertikal Keystone till höger eller vänster för att utföra horisontal keystone-korrigerer.




- När du använder Horisontell och Vertikal Keystone, ställer du in **Keystonekorrigering** på **På**.
- **Inställningar - Keystone - H/V keystone - Keystonekorrigering** [sid.105](#)
- Du kan också korrigera keystone-förvrängningen i horisontal riktning genom att använda H/V-Keystone.

H/V-Keystone


Korrigerar förvrängning manuellt i horisontell och vertikal riktning oberoende av varandra.

- Tryck på knappen [↖] eller [↗] på kontrollpanelen under projiceringen för att visa skärmbilden Keystone.




- Tryck på följande knappar för att korrigera keystone-förvrängningen.

Tryck på knappen [↖] eller [↗] för att korrigera den vertikala förvrängningen.



Tryck på knapparna [↔]/[↵] eller på knapparna [Wide]/[Tele] för att korrigera den horisontella förvrängningen.



Du kan ställa in H/V-Keystone från menyn Konfiguration.

☛ **Inställningar - Keystone - H/V keystone** [sid.105](#)


Quick Corner

Används om du manuellt vill korrigera de fyra hörnen på den projicerade bilden oberoende av varandra.


- Tryck på knappen [Menu] medan du projicerar.

☛ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)


Vid användning av fjärrkontrollen



Vid användning av kontrollpanelen




2 Välj **Keystone** från **Inställningar**.




[Esc] : Återgå [◀] : Välja [▶] : Enter [Menu] : Avsluta

3 Välj **Quick Corner** och tryck sedan på knappen [↵].



[Esc] : Återgå [◀] : Välja [▶] : Enter [Menu] : Avsluta

4 Använd knapparna [↶], [↷], [↵] och [↶] på fjärrkontrollen eller knapparna [↶], [↷], [↵] och [↶] (eller knapparna [Wide]/[Tele]) på kontrollpanelen, välj vilket hörn som ska korrigeras och tryck sedan på knappen [↵].



[◀] / [▶] : Välja
[▶] : Enter
[Esc] : Återgå (tryck i 2 sekunder för att återställa/ändra)

5 Använd knapparna [↶], [↷], [↵] och [↶] på fjärrkontrollen eller knapparna [↶], [↷], [↵] och [↶] (eller knapparna [Wide]/[Tele]) på kontrollpanelen för att korrigera hörnets position.

När du trycker på knappen [↵] visas den skärmbild som visas i steg 4.

Om meddelandet "Kan inte flyttas längre." visas under justeringen kan du inte justera formen längre i den riktning som indikeras av den grå triangeln.




6 Upprepa steg 4 och 5 efter behov för att justera alla återstående hörn.

7 När du är klar trycker du på [Esc] för att avsluta korrigeringsmenyn. Eftersom **Keystone** ändrades till **Quick Corner**, visas skärmbilden för val av hörn från steg 4 nästa gång du trycker på knappen [◀] eller [▶] på kontrollpanelen. Ändra **Keystone** till **H/V keystone** om du vill utföra horisontell och vertikal korrigering med knappen [◀] eller [▶] på kontrollpanelen.

☞ **Inställningar - Keystone - H/V keystone** [sid.105](#)

Om du håller ned knappen [Esc] i cirka två sekunder under tiden du korrigerar medan skärmbilden för val av hörn från steg 4 visas så kommer följande skärmbild att visas.



Återst.-Quick Corner: Återställer Quick Corner-korrigeringarna.
Ändra till H/V keystone: Byter till korrigeringsmetoden **H/V keystone**.

☞ "Menyn Inställningar" [sid.105](#)

Justera Bildens Storlek

För EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27


Vrid zoomningsreglaget för att justera storleken på den projicerade bilden.

För EB-S29/EB-S27

Justera genom att använda knapparna [Wide]/[Tele] på kontrollpanelen.


Bred: Förstorar den projicerade bildens storlek.

Tele: Förminskar den projicerade bildens storlek.



Justera Bildens Position


Tryck på fotjusteringsspaken när du vill skjuta ut den främre justerbara foten. Du kan justera bildens position genom att luta projektorn upp till 12 grader.



Ju större vinkel på lutningen, desto svårare blir det att fokusera.
Installera projektorn så att den endast behöver lutas i en liten vinkel.

Justera den Horisontella Lutningen


Skjut ut och dra in de bakre fötterna för att justera projektorns horisontella lutning.



- 1 Skjut ut den bakre foten.
- 2 Dra in den bakre foten.

Korrigerar Fokus

Du kan korrigera fokuset med fokuseringsreglaget.




Justera Volymen


Du kan justera volymen med någon av följande metoder.

- Tryck på knappen [Volume] på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att justera volymen.
- [Mute] Sänker volymen.
- [Volume Up] Höjer volymen.

Vid användning av fjärrkontrollen



Vid användning av kontrollpanelen (Förutom för EB-S29/EB-S27)



- Justera volymen från menyn Konfiguration.
- ☛ **Inställningar - Volym** [sid.105](#)

⚠ Obs

Börja inte på en hög volym.
Plötsliga, höga ljud kan skada hörseln. Sänk alltid volymen innan enheten stängs av så att du gradvis kan öka volymen när enheten slås på igen.



Välja Projiceringskvalitet (Välja Färgläge)

Du kan enkelt uppnå optimal bildkvalitet genom att välja den inställning som bäst motsvarar rådande förhållanden vid projiceringen. Bildens ljusstyrka varierar beroende på valt läge.

Läge	Användning
Dynamiskt	Detta är det ljusaste läget. Läget är bäst för rum med stark belysning.
Presentation	Bilderna är levande. Lämpligt för presentationer eller när du tittar på tv-program i ett ljust rum.
Teater	Ger bilderna en naturlig karaktär. Lämpligt om du tittar på film i ett mörkt rum.
sRGB	Lämpligt för bilder som överensstämmer med färgstandarden sRGB. Lämpligt vid projicering av bilder, såsom foton.
Svarta tavlan	Även om du projicerar på svarta (gröna) tavlan får bilderna en naturlig ton med den här inställningen, precis som vid projicering på en skärm.

Varje gång du trycker på knappen [Color Mode] visas namnet Färgläge på skärmen och Färgläge ändras.

Fjärrkontroll





Du kan ställa in Färgläge från menyn Konfiguration.

☞ Bild - Färgläge [sid.102](#)


Ställa in Automatisk bländare

Genom automatisk inställning av luminansen efter med ljusstyrkan i den visade bilden får du djupa och fylliga bilder.


1 Tryck på knappen [Menu].

☞ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)

Vid användning av fjärrkontrollen



Vid användning av kontrollpanelen



2 Välj **Automatisk bländare** från **Bild**.



3 Välj **Normal** eller **Hög hastighet**.

Inställningen sparas för varje Färgläge.



Om inställningen är **Hög hastighet**, justeras bildens ljusstyrka så snart scenen ändras.

4 Tryck på knappen [Menu] för att avsluta inställningarna.



- Automatisk bländare kan bara ställas in när **Färgläge** är **Dynamiskt** eller **Teater**.
- När **Automatisk bländare** är inställt på **Normal** eller **Hög hastighet**, är **Ljusoptimering** aktiverat (detta är även aktiverat när **Ljusoptimering** är inställt till **Av** och **Ljusoptimering**-inställningarna inte kan ändras).

Ändra bredd-/höjdförhållande för den projicerade bilden



Du kan ändra Bredd-/höjdförhållande för den projicerade bilden till att passa typen av, förhållandet mellan höjd och bredd hos, och upplösningen för inmatade signaler.

Tillgängliga bildformatlägen varierar beroende på vilken bildsignal som projiceras.

Ändringsmetoder

Varje gång du trycker på knappen [Aspect] på fjärrkontrollen visas namnet på bildformatet på skärmen och bredd-/höjdförhållandet ändras.

Fjärrkontroll



Du kan ställa in bredd-/höjdförhållandet från menyn Konfiguration.


 **Signal - Bildformat** [sid.103](#)

Ändra bildformatläget

Projicera bilder från videoutrustning eller HDMI-port (För EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Varje gång knappen [Aspect] trycks in ändras bildformatläget i ordningen **Normal** eller **Automatiskt**, **16:9**, **Full**, **Zoom** och **Ursprunglig**.

Exempel: 1080p signalinmatning (upplösning: 1920x1080, bredd-/höjdförhållande: 16:9)




- ① Normal eller Automatiskt
- ② 16:9
- ③ Full
- ④ Zoom
- ⑤ Ursprunglig

Projicera bilder från videoutrustning (För EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Varje gång knappen [Aspect] trycks in ändras bildformatläget i ordningen **4:3** och **16:9**.

Vid inmatning av en 720p/1080i-signal och bildformatläget är inställt till **4:3**, tillämpas en 4:3-zoom (höger och vänster sidor av bilden skärs bort).

Exempel: 720p signalinmatning (upplösning: 1280x720, bredd-/höjdförhållande: 16:9)




- ① 4:3
- ② 16:9

Projicera bilder från HDMI-porten (För EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Varje gång knappen [Aspect] trycks ner ändras bildformatläget i ordningen **Automatiskt, 4:3 och 16:9**.

Exempel: 1080p signalinmatning (upplösning: 1920x1080, bredd-/höjdförhållande: 16:9)













- ① Automatiskt
- ② 4:3
- ③ 16:9






Projicera bilder från en dator

Här följer projiceringsexempel för varje bildformatläge.

För EB-955WH/EB-950WH/EB-W29

Bildformat	Ingående signal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		
16:9		
Full		
Zoom		
Ursprunglig		

För EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Bildformat	Ingående signal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		
4:3		
16:9		



Om delar av bilden saknas, ska du ställa in **Upplösning** till **Bred** eller **Normal** från menyn Konfiguration beroende på storleken på datorns bildskärm.

☛ **Signal** - **Upplösning** [sid.103](#)




Praktiska Funktioner

Det här kapitlet innehåller praktiska tips för att hålla presentationer och beskriver säkerhetsfunktionerna.

Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)

Du kan projicera bilderna från två källor samtidigt till höger och till vänster på skärmen.



Ingångskällor för split screen-projicering

Nedan visas vilka kombinationer av ingångskällor som kan projiceras på en split screen.

Vänster skärm	Höger skärm								
	Da tor 1	Da tor 2	S-Vi deo	Vi deo	HD MI eller HD MI1	HD MI2*	USB Dis play	USB	LAN
Dator 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Dator 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
S-Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI eller HDMI1	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
HDMI2*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
USB Dis- play	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-


* HDMI2-porten är endast tillgänglig för EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Driftprocedurer

Projicera på en split screen

- Tryck på knappen [Split] medan du projicerar.
Den valda ingångskällan projiceras till vänster på skärmen.


Fjärrkontroll



Du kan utföra samma funktioner från konfigurationsmenyn.

☞ **Inställningar - Split Screen** [sid.105](#)

- Tryck på knappen [Menu].
Skärmbilden Split Screen-inst. visas.



- Välj **Källa** och tryck sedan på knappen [↵].

- Välj vardera ingångskälla för **Vänster** och **Höger**.



Endast ingångskällor som kan kombineras kan väljas.

☞ "Ingångskällor för split screen-projicering" [sid.58](#)



Källa-skärmen visas även när följande knappar trycks ner under split screen-projicering.

- Knappen [Source Search]
- Knappen [Computer]
- Knappen [Video]
- Knappen [USB]
- Knappen [LAN]

- Välj **Verkst.** och tryck sedan på knappen [↵].

Om du vill byta källa vid projicering på en split screen påbörjar du proceduren från steg 2.

Byta mellan vänster och höger skärm


Använd följande procedur för att byta de projicerade bilderna som visas på vänster och höger skärm.

- 1 Tryck på knappen [Menu] medan du projicerar på en split screen.
- 2 Välj Kasta om skärmarna och tryck sedan på knappen [↵].
De projicerade bilderna till vänster och höger byter plats.




Byta mellan vänster och höger bildstorlek

- 1 Tryck på knappen [Menu] medan du projicerar på en split screen.
- 2 Välj **Skärmstorlek** och tryck sedan på knappen [↵].
- 3 Välj den skärmstorlek du vill visa, och tryck sedan på knappen [↵].



De projicerade bilderna ser ut som nedan när skärmstorleken har ställts in.



- Du kan inte förstora bilderna på både vänster och höger skärm på samma gång.
- När en bild förstoras, förminskas den andra bilden.
- Beroende på vilka videosignaler som matas in kan det se ut som om vänster och höger bild inte är lika stora, även om **Samma** har ställts in.

Avsluta split screen

För att avsluta split screen, tryck på knappen [Esc].

Du kan också utföra följande steg för att avsluta split screen.

- Tryck på [Split]-knappen på fjärrkontrollen.

- Välj **Stäng Split Screen** i menyn Konfiguration.
- ☛ **Inställningar - Split Screen - Split Screen-inst.** [sid.105](#)

Begränsningar vid projicering på split screen

Användningsbegränsningar

Följande åtgärder kan inte utföras vid projicering på split screen.

- Ställa in konfigurationsmenyn
- E-Zoom
- Ändra bildformatläge (**Normal** används som bildformatläge.)
- Åtgärder med [User]-knappen på fjärrkontrollen (Detta kan användas när **Användarknapp** är inställt på **Vänd horisontellt**.)
- Automatisk bländare

Hjälp kan bara visas när bildsignalerna inte matas in, eller när ett fel- eller varningsmeddelande visas.

Begränsningar för bilder

- Standardvärdena för **Bild**-menyn används för bilden på den högra skärmen. Men inställningarna för bilden som visas på vänstra skärmen används för bilden på den högra skärmen för **Färgläge**, **Färgtemperatur**, **Färgjustering**, **Ljusstyrka**, **Kontrast**, **Färgmättnad** och **Färgton**.
- Inställningen **Av** för **Progressiv** och **Brusreducering** används för bilden på den högra skärmen.
 - ☛ "Menyn Signal" [sid.103](#)
- När ingen signal matas in blir visningsskärmen den färg som är inställd i Visa bakgrund. När **Logotyp** är valt blir skärmen **Blå**.
- Om A/V ljud/av utförs blir skärmen **Svart**.

Projicera utan en dator (PC Free)

Genom att ansluta en USB-lagringsenhet som en USB-flashenhet eller en USB-hårddisk till projektorn kan du projicera filerna som finns lagrade på enheten utan att använda en dator. Den här funktionen kallas för PC Free.



- Du kanske inte kan använda USB-enheter som innehåller säkerhetsfunktioner.
- Du kan inte korrigera keystone-förvrängning medan du projicerar i PC Free även om du trycker på knapparna [Z] och [X] på kontrollpanelen.

Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free

typ	Filtyp (tillägg)	Kommentar
Bild	.jpg	Följande kan inte projiceras. - CMYK-färgformat - Progressiva format - Bilder med högre upplösning än 8192 x 8192 På grund av egenskaperna hos jpeg-filer kan eventuellt bilder inte projiceras tydligt om komprimeringsgraden är för hög.
	.bmp	Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 1280 x 800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 1280 x 800. • Animerade GIF-filer kan inte projiceras.
	.png	Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 1280 x 800.

typ	Filtyp (tillägg)	Kommentar
Film	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 1280 x 720. Ljudformatet kan endast spela upp linjär PCM och ADPCM. Stöd för AVI 1.0. Du kan inte projicera filer större än 2 GB.



- När du ansluter en USB-kompatibel hårddisk måste du se till att ansluta nätadaptern som medföljer hårddisken.
- Projektorn stöder inte en del filsystem, så använd därför media som har formaterats i Windows.
- Formatera media med FAT16/32.

PC Free exempel

Projicera bilder som lagrats på USB-lagringsenhet



☛ "Projicera den valda bilden" [sid.65](#)

☛ "Projicera bildfiler i en mapp i följd (Bildshow)" [sid.66](#)

PC Free - användningsmetoder

Även om fjärrkontrollen används i följande anvisningar så kan du utföra samma funktioner från kontrollpanelen.

Startar PC Free

1

Ändra källa till USB.

☛ "Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen" [sid.41](#)






2

Anslut USB-lagringsenheten till projektorn.

☛ "Ansluta USB-enheter" [sid.32](#)

PC Free startar och skärmbilden med fillistan visas.


- Följande filer visas som miniatyrer (filinnehåll visas som små bilder).
 - JPEG-filer
 - AVI-filer (visar bilden när filmen börjar)
- Andra filer eller mappar visas som ikoner (se tabellen nedan).

Ikon	Fil	Ikon	Fil
	JPEG-filer*		BMP-filer
	GIF-filer		PNG-filer
	AVI (Motion JPEG)-filer*		

* När den inte kan visas som miniatyr visas den som en ikon.



- Du kan även föra in ett minneskort i en kortläsare med USB-uttag och sedan ansluta läsaren till projektorn. Dock kan en del USB-kortläsare som finns i handeln kanske inte vara kompatibla med projektorn.
- Projektorn kan känna igen upp till fem media åt gången.
- Om följande skärmbild (skärmbilden Välj enhet) visas, tryck på knapparna [↵], [↶], [↷] eller [↸] för att välja den enhet som du vill använda och sedan trycker du på knappen [↵].



- För att visa skärmen Välj enhet placerar du markören på **Välj enhet** högst upp på skärmbilden med fillistan, och sedan trycker du på knappen [↵].

Projicera bilder

- 1 Tryck på knapparna [↵], [↶], [↷] eller [↸] för att välja den fil eller den mapp du vill projicera.



Om inte alla filer och mappar visas på den aktuella skärmen, tryck på knappen [↵] på fjärrkontrollen, eller placera markören över **Nästa sida** längst ner på skärmen och tryck på knappen [↵].

Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmbilden trycker du på knappen [↶] på fjärrkontrollen eller placera markören över **Föreg. sida** längst upp på skärmen och trycker sedan på knappen [↵].



- 2 Tryck på [↵]-knappen.


Markerad bild visas.

När en mapp markeras visas filerna i denna mapp. För att gå tillbaka till föregående skärmbild placerar du markören över **Till toppen** och trycker på knappen [↵].

Rotera bilder

Du kan rotera de uppspelade bilderna i 90°-steg. Du kan även använda roteringsfunktionen under Bildshow.

- 1** Spela upp bilder eller kör ett Bildshow.
- 2** När du projicerar, tryck på knappen [] eller [] .



Stoppar PC Free

Om du vill stänga PC Free kopplar du bort USB-enheten från USB-porten på projektorn. För enheter som digitalkameror eller hårddiskar, stäng av enheten och avlägsna den sedan från projektorn.

Projicera den valda bilden

Observera

Koppla inte bort lagringsenheten från USB-uttaget medan enheterna kommunicerar med varandra. PC Free kanske inte fungerar korrekt.

- 1 Starta PC Free
Skärmbilden med fillistan visas.
☛ "Startar PC Free" [sid.62](#)

- 2 Tryck på knapparna [↶], [↷], [↵], och [↴] för att välja den bildfil du vill projicera.



- 3 Tryck på [↵]-knappen.
Bilden visas eller filmen spelas upp.



Tryck på knapparna [↶][↷] för att gå till nästa eller föregående bildfil.

- 4 Utför en av följande åtgärder för att avsluta projiceringen.

- Projicera en bild: Tryck på knappen [Esc].
 - Projicera en bild: Tryck på knappen [Esc] för att visa skärmbilden för meddelande, välj **Avsluta** och tryck sedan på knappen [↵].
- När projiceringen har avslutats så förs du tillbaka till skärmbilden med fillistan.

Projicera bildfiler i en mapp i följd (Bildshow)

Du kan projicera bildfiler från en mapp efter varandra (en åt gången). Den här funktionen kallas för Bildshow. Använd följande procedur för att köra Bildshow.



Om du vill byta fil automatiskt när du kör Bildshow, ställ in **Bildväxlingstid** från **Alternativ** i Bildshow till något annat än **Ingen**. Standardvärdet är 3 sekunder.

☞ "Inställningar för bildfilvisning och Bildshow" [sid.67](#)






1

Starta PC Free


Skärmbilden med fillistan visas.

☞ "Startar PC Free" [sid.62](#)

2

Tryck på knapparna [, [, [, eller [] för att placera markören över mappen med den Bildshow som du vill visa, och tryck sedan på knappen [].

3

Välj **Bildshow** längst ner till höger på skärmbilden med fillistan och tryck sedan på knappen [].




Bildshow startas och bildfilerna i mappen visas automatiskt en i taget i följd.

Fillistan visas automatiskt när den sista filen har projicerats. Om du ställer in **Kontinuerlig uppspelning** till **På** i Alternativ-fönstret kommer projiceringen att börja om igen från början när den nått slutet.

☞ "Inställningar för bildfilvisning och Bildshow" [sid.67](#)

Du kan fortsätta till nästa skärm, återgå till föregående skärm eller stoppa visning under projiceringen av Bildshow.



Om **Bildväxlingstid** på Alternativ-skärmen är inställd till **Ingen** kommer filerna inte att växla automatiskt när du väljer Spela bildshow. Tryck på knappen [, knappen [] eller knappen [] för att fortsätta till nästa fil.

Du kan använda följande funktioner under projicering av en fil med PC Free.

- Freeze

☞ "Frysa Bilden (Freeze)" [sid.71](#)

- A/V ljud/av

☞ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" [sid.70](#)

- E-Zoom

☞ "Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)" [sid.72](#)

- Visare

☞ "Funktionen Visare (Visare)" [sid.71](#)

Inställningar för bildfilmsvisning och Bildshow

Du kan ställa in ordningen för filvisning och göra åtgärder för Bildshow på skärmbilden Alternativ.

- 1 Välj **Alternativ** längst ner på skärmbilden med fillistan och tryck sedan på knappen [↵].
- 2 Justera alla funktioner när följande skärmbild visas (Alternativ). Välj bland alternativen efter vad som behövs och tryck på knappen [↵].

I följande tabell beskrivs alla inställningsfunktioner.




Visa ordning	Du kan välja att visa filerna i Namnordning eller Datumordning .
Sorteringsordning	Du kan välja att sortera filerna i Stigande eller Fallande ordning.
Kontinuerlig uppspelning	Du kan ställa in om du vill upprepa Bildshow.

Bildväxlings tid	Du kan ställa in tiden för hur länge en fil ska visas i Bildshow. Du kan välja mellan Ingen (0) till 60 Sekunder. Om du väljer inställningen Ingen så avaktiveras den automatiska uppspelningen.
Effekt	Du kan ställa in skärmeffekter för bildväxling.

- 3 När du är klar med inställningarna använder du knapparna [⏮], [⏪], [⏩] eller [⏭] för att placera markören på **OK** och sedan trycker du på knappen [↵].
Inställningarna aktiveras.
Om du inte vill aktivera inställningarna ska du placera markören på **Avbryt** och trycka på [↵]-knappen.


Vända bilden horisontellt (Vänd horisontellt)

Du kan tillfälligt vända bilden horisontellt och projicera.



När **Användarknapp** är inställd på **Vänd horisontellt** i menyn Konfiguration, slås Vänd horisontellt på och av varje gång du trycker på knappen [User].

👁 **Inställningar** - Användarknapp [sid.105](#)



I följande situationer stängs Vänd horisontellt av.

- När projektorn är avstängd
- När menyn Konfiguration visas
- När projektorns läge för **Projicering** ändras
- När du utför Keystone
- När Message Broadcasting körs

Projicera med QR-kod

Genom att läsa av en QR-kod som visas på den projicerade skärmen med Epson iProjection (V1.3.0 eller senare) kan du enkelt projicera data på en smartphone eller surfplatta.

Kontrollera följande punkter innan du börjar projicera med en QR-kod.

När du använder projektorns trådlösa LAN-funktion

- Den Trådlös LAN-enhet (tillval) är installerad
- **Trådlös ström** är inställd på **Trådlöst LAN** på från menyn Konfiguration.

Då du använder projektorns kabelanslutna LAN-funktion

- En LAN-kabel är ansluten till projektorn



Du kan hämta Epson iProjection gratis från App Store eller från Google Play. Alla uppkomna avgifter under kommunikationen med App Store eller Google Play är kundens ansvar.

Ställa in visningsmetod för QR-koder

Ställ in QR-kodvisningen från menyn Konfiguration.



1

Tryck på knappen [Menu].

☛ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)


Vid användning av fjärrkontrollen

Vid användning av kontrollpanelen



2


Välj **Till nätverkskonfiguration** från **Nätverk**.



3 Visa **Visa LAN-info.** från **Grundlägg.**



4 Välj **Text och QR-kod.**



[Esc] : Återgå [◀] : Välja [↵] : Ställa in

Text och QR-kod





Projicera data från smartphone eller surfplatta

Projicera data från din enhet med Epson iProjection.

- 1 Starta Epson iProjection på din smartphone eller surfplatta.
- 2 Tryck på **Projector** på appens skärm.
Projektorns sökskärm visas.
- 3 Tryck på **Read QR code** på appens skärm.
Kameran startar och förhandsgranskningen visas.


- 4** Tryck på knappen [LAN] på fjärrkontrollen eller välj **Visa QR-kod** från menyn **Nätverk** för att visa QR-koden.




- Om projektorn redan tar emot bildsignal via nätverket visas inte QR-koden även om du trycker på knappen [LAN]. Tryck på knappen [Visa QR-kod från menyn **Nätverk** för att visa QR-koden.
- För att dölja QR-koden ska du trycka på knappen [Esc] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.

- 5** Läs den projicerade QR-koden med din smartphone eller surfplatta. Se till att du läser QR-koden rakt framifrån så att den passar i ramen. Om du är för långt borta från skärmen kan inte koden läsas.

När anslutningen är upprättad visas bilden från den anslutna enheten. Peka på **Files** på appens skärm och välj sedan den fil som du vill projicera.



Varje gång du trycker på knappen [A/V Mute] eller öppnar/stänger linsskyddet, slås A/V ljud/av på eller av.



Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)

Du kan använda denna funktion när du vill att åhörarnas uppmärksamhet ska riktas mot vad du säger, eller vid moment du inte vill visa, t.ex. om du hoppar mellan filer under presentationer från en dator.




- När du använder projektorn under A/V ljud/av, släpps A/V ljud/av-funktionen.
- När du projicerar rörliga bilder kommer bilderna och ljudet att fortsätta att spelas upp medan A/V ljud/av är på. Det är inte möjligt att återuppta projiceringen från den punkt där A/V ljud/av aktiverades.
- Mikrofonljud matas ut även när [A/V Mute] sätts på. (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- Du kan välja den visade skärmbilden när knappen [A/V Mute] trycks ner i menyn Konfiguration.
 - ☛ **Utökad - Visning - A/V ljud/av** [sid.106](#)
- När A/V ljudavst.-timern aktiveras med knappen [A/V Mute], aktiveras **A/V Mute-timer** och strömmen stängs automatiskt av efter ca 30 minuter. Om du inte vill aktivera **A/V Mute-timer**, ställ in **A/V Mute-timer** på Av.
 - ☛ **ECO - A/V Mute-timer** [sid.117](#)
- När skjutreglaget för A/V ljudavst. är stängt i ca 30 minuter, aktiveras Linsskyddstimer och strömmen stängs av automatiskt. Om du inte vill att Linsskyddstimer ska aktiveras, ställ in **Linsskyddstimer** till Av.
 - ☛ **ECO - Linsskyddstimer** [sid.117](#)
- Lampan är tänd när A/V ljud/av är aktiverat vilket innebär att lampans timmar fortsätter att öka.

Frysa Bilden (Freeze)

När Freeze aktiveras för en rörlig bild, fortsätter projektorn att projicera den, vilket innebär att du kan projicera en rörlig bild bildruta för bildruta som stillbilder. Om funktionen Freeze aktiveras i förväg kan du även använda funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer från en dator utan att projicera några bilder.

Varje gång du trycker på knappen [Freeze] slås frysningsen av eller på.


Fjärrkontroll



- Ljudet slås inte av.
- När du projicerar rörliga bilder kommer bilderna och ljudet att fortsätta att spelas upp medan skärmen är frusen. Det är inte möjligt att återuppta projiceringen från den punkt där skärmen frystes.
- Om knappen [Freeze] trycks ner medan menyn Konfiguration eller Hjälpskärmen visas stängs menyn eller den visade Hjälpskärmen.
- Freeze fungerar även när E-Zoom används.

Funktionen Visare (Visare)


Med denna funktion kan du flytta en visare över den projicerade bilden och på så sätt rikta uppmärksamheten mot det bildområde som du talar om.



1 Visa visaren.



Varje gång du trycker på knappen [Pointer] visas eller försvinner visaren.

Fjärrkontroll



2 Flytta visaren (↗).

Fjärrkontroll



När något par av närliggande knappar, som [↶], [↷], [↵] eller [↶] trycks in samtidigt kan pekaren förflyttas diagonalt.




Du kan välja form på visaren i menyn Konfiguration.

☛ **Inställningar - Visarens form** [sid.105](#)

Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)


Denna funktion är praktisk när du vill förstora bilder för att studera dem i detalj, t.ex. diagram och tabeller.



1 Starta funktionen E-Zoom.



Tryck på knappen [⊕] för att visa krysset (⊕).

Fjärrkontroll



- 2 Flytta krysset (⛶) till det bildområde som du vill förstora.


Fjärrkontroll



När något par av närliggande knappar, som [↶], [↷], [↵] eller [↶] trycks in samtidigt kan pekaren förflyttas diagonalt.

- 3 Förstora.

Fjärrkontroll



Knappen [⊕]: Förstorar ytan varje gång den trycks ner. Förstoringen går snabbare om du håller ned knappen.

Knappen [⊖]: Förminskar bilder som har förstorats.

Knappen [Esc]: Avbryter E-Zoom.



- Förstoringsförhållandet visas på skärmen. Det markerade området kan förstoras mellan 1 och 4 gånger, i 25 steg.
- Under förstorad projicering, tryck på knapparna [↶], [↷], [↵], eller [↶] för att rulla bilden.

Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)

Du kan styra datorns musvisare med projektorns fjärrkontroll. Denna funktion kallas Trådlös mus.

Följande operativsystem är kompatibla med Trådlös mus.

	Windows	OS X
Operativsystem	Windows 2000	Mac OS X 10.3.x
	Windows XP	Mac OS X 10.4.x
	Windows Vista	Mac OS X 10.5.x
	Windows 7	Mac OS X 10.6.x
	Windows 8	OS X 10.7.x
	Windows 8.1	OS X 10.8.x
		OS X 10.9.x

* Det kanske inte går att använda funktionen Trådlös mus i vissa versioner av operativsystem.

Gör enligt följande för att aktivera funktionen Trådlös mus.

- 1 Anslut projektorn till datorn med USB-kabeln.

☛ "Ansluta en Dator" [sid.28](#)



- 2 Ändra källa till någon av följande.

- USB Display
- Dator
- HDMI

☛ "Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen" [sid.41](#)


När inställningen har gjorts kan visaren styras på följande sätt.

Flytta muspekaren




Knapparna [↖] [↗] [↘] [↙]:
Flyttar muspekaren.

Klicka med musen



Knappen [Esc]: Högerklick.
Knappen [↵]: Vänsterklick. Tryck snabbt två gånger för att dubbelklicka.


Dra och släpp



Med knappen [↵] nedtryckt trycker du på knappen [↖], [↗], [↘] eller [↙].

Släpp upp knappen [↵] för att släppa på önskad plats.

Sida upp/Ned



Knappen [⏮]: Går till föregående sida.

Knappen [⏭]: Går till nästa sida.



- När något par av närliggande knappar, som [↖], [↗], [↘] eller [↙] trycks in samtidigt kan pekaren förflyttas diagonalt.
 - Om inställningarna för musknappen är inställda i omvänd ordning på datorn, omvänds även knapparna på fjärrkontrollen.
 - Funktionen Trådlös mus fungerar inte under följande förhållanden.
 - Vid projicering av bilder från en enhet som är ansluten till HDMI2/MHL-porten med en MHL-kabel.
 - När menyn Konfiguration eller skärmbilden Hjälp visas
 - När du använder andra funktioner än funktionen Trådlös mus (som justering av volymen)
- Men när du använder funktionerna E-Zoom eller Visare är funktionerna Sida upp och Sida ner tillgängliga.

Rätta färgkorrigering vid projicering från flera projektorer

När flera projektorer ställs upp och projicerar parallellt ska du använda menyn **Bild** för att korrigera skillnader i ljusstyrka, färgton och liknande mellan de olika bilderna.



- I vissa fall kan det hända att ljusstyrka och färgton inte stämmer helt överens ens efter korrigering.
- Efter en viss tid kan skillnaden mellan ljusstyrka och färgton synas mer. Om skillnaden mellan ljusstyrka och färgton blir märkbar, utför justeringar på nytt.

Sammanfattning av korrigeringsproceduren

När flera projektorer används och du behöver göra korrigeringar, använder du följande procedur för att korrigera en projektor åt gången.

1. Ställ in projektor-ID.

Ställ in unika projektor-ID för samtliga målprojektor så att du kan begränsa vilken projektor som korrigeras.

2. Korrigera färgskillnaden.






Du kan utföra färgkorrigering när du projicerar från flera projektorer.




Ställa in projektor-ID och använda fjärrkontrollen

Genom att ställa in ett ID för varje projektor kan du begränsa vilken projektor som används från fjärrkontrollen.

Projektorn kan identifieras med ett ID i intervallet "1" till "9". Standardvärdet är Av.

På fjärrkontrollen, ställ in projektor-ID från 0 till 9 för den projektor du vill använda. Följande exempel visar kombinationen av olika ID för Projektor-ID och det ID som väljs med fjärrkontrollen.

Drift	Kombinationer		Förklaringar
Möjligt		Projektor-ID: 1	När det Projektor-ID och det ID som väljs med fjärrkontrollen överensstämmer kan du styra projektorn med fjärrkontrollen.
		ID valt med fjärrkontroll: 1	
Möjligt		Projektor-ID: Av	När Projektor-ID är inställt till Av kan du styra projektorn oavsett vilket ID som valts med fjärrkontrollen.
		ID valt med fjärrkontroll: 1	
Möjligt		Projektor-ID: 1	När 0 är valt med fjärrkontrollen kan du styra projektorn med


Drift	Kombinationer		Förklaringar
		ID valt med fjärrkontroll: 0	fjärrkontrollen oavsett Projektor-ID.
Ej möjligt		Projektor-ID: 1	När det Projektor-ID och det ID som väljs med fjärrkontrollen inte överensstämmer kan du inte styra projektorn med fjärrkontrollen.
		ID valt med fjärrkontroll: 3	

Ställa in projektor-ID


1 Tryck på knappen [Menu] medan du projicerar.

☞ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)

Kontrollpanel



2 Välj **Projektor-ID** från **Utökad**.



3 Välj det ID du önskar ange och tryck på knappen [↵].



4 Tryck på knappen [Menu] för att avsluta inställningarna. Utför steg 1 till 4 för alla projektorer och ställ in ett unikt ID för varje.

Välja ID för projektorn du vill styra med fjärrkontrollen





Välj ID varje gång du sätter på projektorn. När projektorn sätts på är det ID som är inställt för fjärrkontrollen 0.


1 Rikta fjärrkontrollen mot fjärrmottagaren på målprojektorn och tryck på fjärrkontrollens [ID]-knapp.

När du trycker på knappen [ID] visas aktuellt projektor-ID på projiceringsskärmen. Det tas bort efter cirka tre sekunder.

Fjärrkontroll



2 Under tiden du håller ned knappen [ID] trycker du på den sifferknapp som matchar det ID den projektor har som du vill använda.



Korrigerar

När du har ställt in projektorerna, korrigerar du ljusstyrka och ton för varje projektor för att minska skillnaderna.

Korrigerar färgskillnader

Styr med fjärrkontrollen med ID inställt enligt projektorn som används.

- 1 Tryck på knappen [Menu].
☛ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)
- 2 Välj det objekt som du vill ställa in från **Bild** och gör sedan alla inställningar.



- 3 När alla korrigeringar har utförts trycker du på knappen [Menu] för att avsluta inställningarna.
Efter att du fått ID för fjärrkontrollen att överensstämja med projektorn, utför steg 1 till 3 för alla projektorer som behöver korrigeras.

Spara en användarlogo


Du kan spara den bild som för tillfället projiceras som en användarlogo.




- När en användarlogo har sparats går det inte att återställa inställningen för logotypen till standardinställningen.
- Om innehållet i menyn Konfiguration är inställd från en annan projektor med hjälp av funktionen batchinställning, kommer den registrerade användarens logotyp ställas in för andra projektorer. Ha ingen konfidentiell information och så vidare som användarens logotyp.
☛ "Utföra batchinställning för flera projektorer" [sid.120](#)

- 1 Projicera den bild som du vill spara som användarlogotyp och tryck sedan på [Menu]-knappen.
☛ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)


Vid användning av fjärrkontrollen



Vid användning av kontrollpanelen



- 2 Välj **Användarlogo** från **Utökad**.



- Om **Användarlogoskydd** i **Lösenordsskydd** är **På** visas ett meddelande och användarlogotypen kan inte ändras. Du kan ändra inställningarna när du har ställt in **Användarlogoskydd** på **Av**.
 - "Hantera användare (Lösenordsskydd)" [sid.81](#)
- Om **Användarlogo** väljs när Keystone, E-Zoom, Bildformat, eller Zoom utförs, avbryts den aktuella funktionen temporärt.

- 3** När meddelandet "Vill du använda den här bilden som användarlogo?" visas väljer du **Ja**.




När du trycker på knappen [↩] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, kan skärmens format ändras beroende på signalen när den anpassas till den aktuella bildsignalens upplösning.

- 4** Flytta ramen för att välja den del av bilden som du vill använda som användarlogo.

Du kan utföra samma funktioner från projektorns kontrollpanel.


Fjärrkontroll



Du kan spara med 400x300 punkter i storlek.

- 5** När du trycker på knappen [↩] och meddelandet "Vill du använda den här bilden?" visas väljer du **Ja**.

- 6** Välj zoomningsfaktor från skärmen för zoomningsinställning.



[Esc]:Återgå [◀]:Välja [▶]:Ställa in [Menu]:Avsluta

- 7** När meddelandet "Vill du spara bilden som användarlogo?" visas väljer du **Ja**.

Bilden sparas. Meddelandet "Slutfört." visas när bilden har sparats.



När en användarlogo sparas tas den gamla användarlogotypen bort.

Sparar användarmönster

Du kan spara den bild som för tillfället projiceras som ett användarmönster.




När ett användarmönster sparas tas det gamla användarmönstret bort.


- 1** Projicera den bild som du vill spara som användarmönster och tryck sedan på [Menu]-knappen.

☞ "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)


Vid användning av fjärrkontrollen



Vid användning av kontrollpanelen



- 2** Välj **Mönster** från **Inställningar**.



[Esc] : Återgå [◀] : Välja [▶] : Enter [Menu] : Avsluta

- 3** Välj **Användarmönster**.



[Esc] : Återgå [◀] : Välja [▶] : Enter [Menu] : Avsluta



Om **Användarmönster** väljs när Keystone, E-Zoom, Bildformat, Progressiv eller Zoom utförs, avbryts den aktuella funktionen temporärt.

- 4** När "Vill du använda den projicerade bilden som Användarmönster?" visas, välj **Ja**.
- 5** När du trycker på knappen [Enter] visas meddelandet "Vill du spara den här bilden som Användarmönster?". Välj i så fall **Ja**.
Bilden sparas. När bilden har sparats visas meddelandet "Användarmönster har ställts in".



När ett användarmönster har sparats går det inte att återställa inställningen för användarmönstret till standardinställningen.

Projektorn har följande utökade säkerhetsfunktioner.

- **Lösenordsskydd**
Du kan begränsa vem som kan använda projektorn.
- **Driftspärr**
Du kan förhindra att obehöriga personer ändrar projektorns inställningar.
☛ "Begränsa Användningen (Driftspärr)" [sid.83](#)
- **Stöldskyddslås**
Projektorn är utrustad med följande stöldskyddsanordning.
☛ "Stöldskyddslås" [sid.85](#)

Hantera användare (Lösenordsskydd)

När Lösenordsskydd är aktiverat kan bara personer som känner till lösenordet använda projektorn för att projicera bilder, även om projektorn är på. Dessutom kan användarlogotypen som visas när du slår på projektorn inte ändras. Detta fungerar som en stöldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan användas om den blir stulen. När du köper projektorn är Lösenordsskydd inte aktiverat.

Typer av Lösenordsskydd

Följande tre inställningar för lösenordsskydd kan göras, beroende på hur projektorn ska användas.

- **Strömtillförselskydd**
När **Strömtillförselskydd** är **På** måste du ange ett förinställt lösenord när projektorn har anslutits och slagits på (det gäller även Snabb start). Om rätt lösenord inte anges kan inte projiceringen startas.

• Användarlogoskydd

Även om någon försöker ändra Användarlogo som angetts av ägaren till projektorn, går det inte att ändra. När **Användarlogoskydd** är **På**, kan följande inställningar för användarlogo inte ändras.

- Hämta en Användarlogo
- Ställa in **Visa bakgrund, Startbild** eller **A/V ljud/av** från **Visning**
☛ **Utökad - Visning** [sid.106](#)

• Nätverksskydd

När **Nätverksskydd** är **På** kan du inte ändra inställningar för **Nätverk**.
☛ "Menyn Nätverk" [sid.108](#)


Ställa in Lösenordsskydd

Använd följande procedur när du anger lösenordsskydd.

- 1** Vid projicering håller du ned knappen [Freeze] i cirka fem sekunder.

Inställningsmenyn Lösenordsskydd visas.


Fjärrkontroll





- Om Lösenordsskydd redan är aktiverat, måste du ange lösenordet.
Om rätt lösenord anges visas inställningsmenyn för Lösenordsskydd.
☞ "Ange lösenord" [sid.82](#)
- När du har ställt in ett lösenord ska du placera etiketten med meddelande om lösenordsskydd på ett synligt ställe på projektorn, som ett ytterligare stölskydd.
☞ [Etikett med meddelande om lösenordsskydd](#)

- 2** Välj vilken typ av lösenordsskydd du vill ställa in och tryck sedan på knappen [**↵**].




- 3** Välj **På** och tryck sedan på knappen [**↵**].
Tryck på knappen [Esc] och skärmbilden som visades i steg 2 visas igen.

- 4** Ställ in lösenordet.

- (1) Välj **Lösenord** och tryck sedan på knappen [**↵**].
- (2) När meddelandet "Ändra lösenordet?" visas väljer du **Ja** och trycker sedan på knappen [**↵**]. Standardlösenordet är "0000". Ändra detta till ett eget Lösenord. Om du väljer **Nej** visas skärmen från steg 2 igen.

- (3) Håll ned knappen [Num] samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *". När du anger den fjärde siffran visas bekräftelseskärmen.




- (4) Ange lösenordet igen.
Meddelandet "Det nya lösenordet sparas." visas.
Om du anger fel lösenord visas ett meddelande där du uppmanas att ange lösenordet igen.

Ange lösenord



När lösenordsskärmen visas anger du lösenordet med hjälp av fjärrkontrollen.

Samtidigt som du håller ned knappen [Num] anger du lösenordet genom att trycka på sifferknapparna.



När du skriver in korrekt lösenord släpps lösenordsskyddet tillfälligt.

Observera


- Om fel lösenord anges tre gånger i rad visas meddelandet "Projektorns funktioner spärras." i ungefär fem minuter och sedan går projektorn in i vänteläge. Sedan övergår projektorn till vänteläge. Om det händer drar du ut stickkontakten ur eluttaget och sätter in den igen. Sedan slår du på projektorn igen. Lösenordsskärmen visas igen, så att du kan ange rätt lösenord.
- Om du har glömt lösenordet antecknar du numret "**Kod för begäran: xxxxx**" som visas på skärmen och kontaktar närmaste adress som anges i Kontaktlista för Epson-projektor.
 [Kontaktlista för Epson-projektor](#)
- Om du anger fel lösenord trettio gånger i rad visas meddelandet nedan, och projektorn godkänner inga fler lösenordsangivelser. "Projektorns funktioner spärras. Kontakta Epson enligt uppgifter i dokumentationen."
 [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

Begränsa Användningen (Driftspärr)


Utför något av följande om du vill låsa styrknapparna på kontrollpanelen.

- Total spärrning
Alla knappar på kontrollpanelen låses. Du kan inte utföra använda några funktioner från kontrollpanelen, inte ens slå på eller av strömmen.
- Driftspärr
Alla knappar på kontrollpanelen förutom strömknappen [⏻] spärras.


Denna funktion är användbar vid evenemang och mässor när du vill inaktivera alla knappar under projicering, eller på skolor när du vill begränsa knappanvändningen. Projektorn kan fortfarande styras med fjärrkontrollen.


- 1** Tryck på knappen [Menu] medan du projicerar.
 "Använda Konfigurationsmeny" [sid.99](#)

Vid användning av fjärrkontrollen




Vid användning av kontrollpanelen



2 Välj **Driftspärr** från **Inställningar**.

[Esc] :Återgå [◄] :Välja [◂] :Enter [Menu] :Avsluta

3 Välj antingen **Total spärrning** eller **Driftspärr** enligt det syfte du önskar uppnå.

[Esc] :Återgå [◄] :Välja [◂] :Ställa in [Menu] :Avsluta

4 Välj **Ja** när bekräftelsemeddelandet visas.

Knapparna på kontrollpanelen låses enligt den inställning som du har valt.



Du kan låsa upp kontrollpanelen på ett av följande sätt.

- Välj **Av** från **Driftspärr**.
☛ **Inställningar - Driftspärr** [sid.105](#)
- Tryck och håll ned knappen [↵] på kontrollpanelen i cirka sju sekunder. Ett meddelande visas och låset inaktiveras.

Stöldskyddslås

Projektorn är utrustad med följande stöldskyddsanordningar.

- Säkerhetsport

Säkerhetsporten är kompatibel med Microsaver Security System som tillverkas av Kensington.

Läs det följande för mer information om Microsaver Security System.

☞ <http://www.kensington.com/>


- Monteringsplats för säkeretskabel

Ett vajerlås som skyddar mot stöld och som finns i handeln kan föras in på monteringsplatsen för att fästa projektorn vid ett skrivbord eller en pelare.

Montera vajerlåset

För in ett stöldskyddande vajerlås på monteringsplatsen.

Information om att låsa finns i dokumentationen som medföljer vajerlåset.



Om EasyMP Monitor

Med EasyMP Monitor kan du utföra funktioner som kontrollera status för flera Epson-projektörer anslutna till ett nätverk på en datorbildskärm, och styra projektorerna från datorn.

Du kan ladda ner EasyMP Monitor från följande webbplats.

<http://www.epson.com>

Här följer en beskrivning av de övervaknings- och styrfunktioner som kan utföras med EasyMP Monitor.

- Registrera projektörer för övervakning och kontroll
- Gruppregistrering för registrerade projektörer
- Övervaka status för registrerade projektörer
- Kontrollera registrerade projektörer
- Inställningar för meddelande om e-post
- Skicka meddelanden till registrerade projektörer

Message Broadcasting

Message Broadcasting är insticksprogram för EasyMP Monitor. Message Broadcasting kan användas för att skicka ett meddelande (JPEG-fil) att projicera på alla Epson-projektörer eller angivna projektörer anslutna till nätverket.

Data kan skickas manuellt eller automatiskt med hjälp av Timerinställningar i EasyMP Monitor.

Hämta programvaran Message Broadcasting från följande webbplats.

<http://www.epson.com>

Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)

Genom att använda en webbläsare på en dator som är ansluten till projektorn i ett nätverk kan du göra inställningar och kontrollera projektorn. Med denna funktion kan du utföra startinställningar och kontrollera funktioner via fjärrstyrning. Eftersom du kan använda datorns tangentbord går det också lättare att ange tecken under inställningen.

Använd Microsoft Internet Explorer 8,0 eller senare som webbläsare. Använd Safari för OS X.



Om du ställer in **Vänteläge** till **Kommunikation på** kan du använda webbläsaren för att utföra inställningar och kontrollera funktioner även om projektorn är i vänteläge (när strömmen är av).

☛ ECO - Vänteläge [sid.117](#)

Inställning av projektor

I en webbläsare kan du ställa in alternativ som normalt ställs in i projektorns Konfiguration meny. Inställningarna återspeglas sedan i menyn Konfiguration. Det finns även alternativ som endast kan anges i webbläsaren.

Alternativ i menyn Konfiguration som inte kan ställas in med webbläsaren

- Menyn Inställningar - Visarens form
 - Menyn Inställningar - Mönster
 - Menyn Inställningar - Användarknapp
 - Menyn Utökad - Användarlogo
 - Menyn Utökad - Språk
 - Menyn Återställ - Återställ alla och Återst. lampans timmar
- Inställningarna för alternativen i varje meny är desamma som i projektormenyn Konfiguration.

☞ "Menyn Konfiguration" [sid.98](#)

Alternativ som endast kan anges i webbläsaren

- SNMP Gemensamt namn (upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken)
- Lösen för Monitor (upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken)

Visning av skärmen Webbstyrning

Gör enligt följande för att visa skärmen Webbstyrning.

Se till att datorn och projektorn är anslutna till nätverket. När du kommunicerar med ett trådlöst LAN ansluter du i läget Avancerad.



Om din webbläsare är inställd på att ansluta via en hjälpserver (proxy) kan inte skärmen Webbstyrning visas. För att visa webbstyrningen måste du göra inställningar så att anslutningen inte görs via en hjälpserver (proxy).

- 1** Starta en webbläsare i datorn.
- 2** Ange projektorns IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck sedan på Enter på datorns tangentbord.
Skärmen Webbstyrning visas.
När Kontr.lösen f. Web ställs in i menyn Konfiguration visas skärmen för inmatning av lösenord.
- 3** Ange användar-ID och lösenord.
Ange "EPSONWEB" som användar-ID.
Det första lösenordet är "admin".




- Skriv in användar-ID även om inget lösenord har angetts. Du kan inte ändra användar-ID.
- Du kan ändra lösenord i menyn Nätverk från menyn Konfiguration.

☞ Nätverk - Grundläggande - Kontr.lösen f. Web [sid.110](#)


Visa skärmen Web Remote

Med funktionen Web Remote kan du fjärrstyra projektorns användning med en webbläsare.

- 1** Visa skärmen Webbstyrning.
- 2** Klicka på **Web Remote**.



- 3** Skärmen Web Remote visas.



Namn	Funktion
1 [Power]-knapp [⏻]	Slår på och av projektorns ström. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38
2 Knappen [Computer]	Varje gång du trycker på knappen ändras ingången mellan bilder från Computer1- och Computer2-ingången.
3 Knappen [Video]	Varje gång som knappen trycks ner växlar bilden mellan portarna Video, S-Video och HDMI.
4 Knappen [Freeze]	Pausläget för bilder aktiveras eller inaktiveras. ☛ "Frysa Bilden (Freeze)" sid.71
5 [A/V Mute]-knapp	Slår på och av video och ljud. ☛ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" sid.70

Namn	Funktion
6 Knapparna [Page] [⏮][⏭]	Byter sida i filer som PowerPoint-filer då du använder följande projiceringsmetoder. <ul style="list-style-type: none"> Då du använder Trådlös mus-funktionen ☛ "Använda Fjärrkontrollen för att Styra Muspekaren (Trådlös Mus)" sid.73 Då du använder USB Display ☛ "Projicera med USB Display" sid.42 Vid nätverksanslutning Då du visar bilder med PC Free visar du föregående/nästa skärm genom att trycka på dessa knappar.
7 Knappen [Source Search]	Ändrar till nästa ingångskälla som skickar en bild. ☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" sid.40
8 Knappen [LAN]	Växlar till bilden från den nätverksanslutna enheten. ☛ "Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen" sid.41
9 Knappen [USB]	Enheten växlar mellan följande bilder varje gång knappen trycks in: <ul style="list-style-type: none"> USB Display Bilder från enheten som är ansluten till USB-A-porten ☛ "Växla till den Önskade Bilden med Fjärrkontrollen" sid.41
10 Knapparna [Volume] [⏮][⏭]	[⏮] Sänker volymen. [⏭] Höjer volymen. ☛ "Justera Volymen" sid.52
11 Knappen [Display the QR Code]	Visar QR-koden.

Använda funktionen Meddel. om e-post för att rapportera problem

Om du ställer in Meddel. om e-post skickas meddelanden till de förvalda e-postadresserna när ett fel uppstår eller en varning uppkommer på en projektor. Detta innebär att operatören informeras om projektorproblem även om han/hon befinner sig på en annan plats.

☛ **Nätverk - E-post - Meddel. om e-post** [sid.115](#)



- Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras, till vilka meddelanden sänds samtidigt.
- Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphör att fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sändas till operatören.
- Om du ställer in **Vänteläge** till **Kommunikation på** kan du kontrollera projektorn även om den är i vänteläge (när strömmen är av).

☛ **ECO - Vänteläge** [sid.117](#)

Läsa e-postfelmeddelanden

När funktionen Meddelande om e-post är På och ett fel uppstår eller en varning uppkommer i projektorn, skickas följande e-postmeddelande.

E-postsändare: Adress för Adress 1

Ämne: EPSON Projector

Rad 1: Projektornamn för projektorn där felet har inträffat

Rad 2: IP-adressen för projektorn där felet har inträffat.

Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad för rad. Meddelandena är listade nedan.

- Internal error

- Fan related error
- Sensor error
- Lamp cover is open
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal
Projektorn får ingen signal. Kontrollera anslutningsstatus eller kontrollera att strömmen till signalkällan är påslagen.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Se följande om hur du åtgärdar fel eller varningar.

☛ "Avläsa indikatorerna" [sid.130](#)

Hantering med SNMP

Om du ställer in **SNMP** till **På** i menyn Konfiguration skickas meddelanden till den förinställda datorn när ett problem eller en varning uppkommer. Detta innebär att operatören informeras om projektorproblem även om han/hon befinner sig på en annan plats.

☛ **Nätverk - Övriga - SNMP** [sid.116](#)



- SNMP bör hanteras av en nätverksadministratör eller någon som väl känner till nätverket.
- Om du vill övervaka projektorn med hjälp av SNMP-funktionen ska du installera programmet för SNMP-hantering på datorn.
- SNMP-agenten för denna projektor uppfyller version 1 (SNMPv1).
- Hanteringsfunktionen med hjälp av SNMP kan inte användas via ett trådlöst LAN i Snabb-läge.
- Högst två mottagande IP-adresser kan sparas.

ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn från en extern enhet med ESC/VP21.

Kommandolista

När kommandot för ström PÅ sänds till projektorn slås strömmen på och uppvärmningsläget startas. När projektorns ström slås på, returneras ett kolon ":" (3Ah).

När ett kommando tas emot utför projektorn kommandot och returnerar ett ":" och tar sedan emot nästa kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas på ett onormalt sätt, visas ett felmeddelande och ett ":" returneras.

Alternativ			Kommando
Ström PÅ/AV	På		PWR ON
	Av		PWR OFF
Signalval	Dator 1	Autom	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponent	SOURCE 14
	Dator 2	Autom	SOURCE 2F

Alternativ		Kommando
	RGB	SOURCE 21
	Komponent	SOURCE 24
	HDMI eller HDMI1	SOURCE 30
	HDMI2	SOURCE A0
	Video	SOURCE 41
	S-video	SOURCE 42
	USB Display	SOURCE 51
	USB	SOURCE 52
	LAN	SOURCE 53
A/V ljud/av På/Av	På	MUTE ON
	Av	MUTE OFF
Alternativ för A/V ljud/av	Svart	MSEL 00
	Blå	MSEL 01
	Logotyp	MSEL 02

Lägg till koden för vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och skicka det.

För mer information, kontakta din lokala återförsäljare eller den närmaste adressen du hittar i Kontaktlista för Epson-projektor.

 [Kontaktlista för Epson-projektor](#)


Sladdtyper

Seriell anslutning


- Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)

- Projektoringångens namn: RS-232C

<På projektorn>



<På datorn>



<På projektorn>

(Seriell datorkabel)

<På datorn>

GND	5	—————	5	GND
RD	2	←—————	3	TD
TD	3	—————→	2	RD

Signalnamn	Funktion
GND	Signalledningens jord
TD	Sänder data
RD	Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

- Baudhastighet som standard: 9 600 bps
- Datalängd: 8 bitar
- Paritet: Ingen
- Stoppbit: 1 bit
- Flödeskontroll: Ingen

Om PJLink (Förutom för EB-S29/EB-S27)

PJLink Class1 etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) som ett standardprotokoll för att styra nätverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att standardisera styrprotokoll för projektorer.

Projektorn överensstämmer med den PJLink Class1-standard som etablerades av JBMIA.

Se nätverksmenyn för mer information om nätverksinställningar för PJLink.

☛ "Menyn Nätverk" [sid.108](#)

Den har stöd för alla PJLink Class1-kommandon förutom de kommandon som anges nedan och överensstämmelse har bekräftats av PJLink verifiering av standardanpassning.

URL:<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Icke-kompatibla kommandon

	Funktion	PJLink-kommando
Inställningar för avslagning	Ställ in avslagning av bild	AVMT 11
	Ställ in avslagning av ljud	AVMT 21

- Ingångsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkällor

Källa	PJLink-kommando
Dator 1	INPT 11
Dator 2	INPT 12
Video	INPT 21
S-video	INPT 22
HDMI eller HDMI1	INPT 32

Källa	PJLink-kommando
HDMI2/MHL (endast EB-955WH/EB-950WH/ EB-965H/EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H)	INPT 33
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- Tillverkarnamn som visas för "Förfrågan om tillverkarens namn"
EPSON
- Modellnamn som visas för "Förfrågan om produktens namn"
EPSON 965H
EPSON 955WH
EPSON 945H
EPSON 950WH
EPSON 940H
EPSON 98H
EPSON 97H
EPSON X30
EPSON W29
EPSON X29
EPSON X27
EPSON S29
EPSON S27

Om Crestron RoomView® (förutom EB-S29/EB-S27)

Crestron RoomView® är ett integrerat styrsystem från Crestron®. Det kan användas för att övervaka och styra flera enheter anslutna till ett nätverk.

Projektorn stöder kontrollprotokollet och kan därför användas i ett system byggt med Crestron RoomView®.

Besök Crestron®s webbsida för mer information om Crestron RoomView®.

<http://www.crestron.com>

Här följer en överblick över Crestron RoomView®.

• Fjärranvändning med en webbläsare

Du kan använda en projektor från din dator precis så som du använder en fjärrkontroll.

• Övervakning och styrning med program

Du kan använda Crestron RoomView® Express eller Crestron RoomView® Server Edition från Crestron® för att övervaka enheter i systemet, kommunicera med supportavdelningen och skicka nödmeddelanden. Besök följande webbplats för mer information.

<http://www.crestron.com/getroomview>

I dessa anvisningar beskrivs hur du utför funktioner på din dator med en webbläsare.



- Du kan endast ange alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.
- Följande funktioner kan inte användas under användning av Crestron RoomView®.
 - ☛ "Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)" [sid.86](#)
Message Broadcasting (insticksprogram för EasyMP Monitor)
- Om du ställer in **Vänteläge** till **Kommunikation på** kan du kontrollera projektorn även om den är i vänteläge (när strömmen är av).
 - ☛ ECO - Vänteläge [sid.117](#)

Använda en projektor från din dator


Visa användningsfönstret

Kontrollera följande innan du utför några funktioner.

- Se till att datorn och projektorn är anslutna till nätverket. När du kommunicerar med ett trådlöst LAN ansluter du i läget Avancerad.
☞ "Menyn Trådlöst LAN" [sid.111](#)
- Ställ in **Crestron RoomView** till **På** i menyn **Nätverk**.
☞ **Nätverk - Övriga - Crestron RoomView** [sid.116](#)

- 1** Starta en webbläsare i datorn.
- 2** Ange projektorns IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck sedan på tangenten Enter på tangentbordet.
Användningsfönstret visas.


Använda användningsfönstret








- 1** Du kan utföra följande funktioner när du klickar på knapparna.



Knapp	Funktion
Power	Slår på och av projektorns ström.
Vol-/Vol+	Justera volymen.
A/V Mute	Slår på och av video och ljud. ☞ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" sid.70

- 2** Växla till bilden från den valda ingångskällan. För att visa ingångskällor som inte visas i Source List, klicka på (a) eller (b) för att skrolla upp eller ner.
Du kan ändra namnet på källan om så krävs.
- 3** Du kan utföra följande funktioner när du klickar på knapparna. För att visa knappar som inte visas i Source List, klicka på (c) eller (d) för att rulla vänster eller höger.

Knapp	Funktion
Freeze	Pausläget för bilder aktiveras eller inaktiveras.  "Frysa Bilden (Freeze)" sid.71
Contrast	Du kan justera skillnaden mellan ljus och mörker i bilderna.
Brightness	Du kan justera bildens ljusstyrka.
Color	Du kan justera bildernas färgmättnad.
Sharpness	Du kan justera bildens skärpa.
Zoom	Klicka på knappen [⊕] för att förstora bilden utan att ändra projiceringsstorleken. Klicka på knappen [⊖] för att förminska en bild som förstorats med knappen [⊕]. Klicka på knapparna [▲], [▼], [◀] eller [▶] för att ändra positionen på en förstorad bild.  "Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.72

- 4 [Knapparna [▲], [▼], [◀] och [▶] utför samma åtgärder som knapparna , ,  och ] på fjärrkontrollen. Du kan utföra följande funktioner när du klickar på de andra knapparna.

Knapp	Funktion
OK	Utför samma funktion som knappen [↵] på fjärrkontrollen.  "Fjärrkontroll" sid.18
Menu	Visar och stänger menyn Konfiguration.
Auto	Om denna knapp trycks ner under projicering av analoga RGB-sigaler från Computer1-ingången eller Computer2-ingången kan du automatiskt optimera bilden genom att justera Tracking, Synkronisering, och Placering.


Knapp	Funktion
Search	Ändrar till nästa ingångskälla som skickar en bild.  "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" sid.40
Esc	Utför samma funktion som knappen [Esc] på fjärrkontrollen.  "Fjärrkontroll" sid.18

- 5 Du kan utföra följande funktioner när du klickar på flikarna.

Flik	Funktion
Contact IT Help	Visar Supportfönstret. Används för att skicka meddelanden till, och ta emot meddelanden från, administratören med Crestron RoomView® Express.
Info	Visar information på projektorn som är ansluten.
Tools	Ändrar inställningar i projektorn som är ansluten. Se nästa del.

Använda verktygsfönstret

Följande fönster visas när du klickar på fliken **Tools** i användningsfönstret. Du kan använda detta fönster för att ändra inställningar i projektorn som är ansluten.



- 1 **Crestron Control**
Gör inställningar för Crestron®-centralkontrollerna.

- 2 **Projector**
Följande alternativ kan ställas in.

Alternativ	Funktion
Projector Name	Skriv in ett namn för att särskilja den projektor som för närvarande är ansluten från andra projektorer i nätverket. (Namnet kan innehålla upp till 15 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Location	Skriv in ett installationsplatsnamn för den projektor som för närvarande är ansluten i nätverket. (Namnet kan innehålla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.)
Assigned To	Ange ett användarnamn för projektorn. (Namnet kan innehålla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.)

Alternativ	Funktion
DHCP	Välj kryssrutan Enabled för att använda DHCP. Du kan inte ange en IP-adress om DHCP är aktiverad.
IP Address	Ange IP-adressen för att tilldela till den för närvarande anslutna projektorn.
Subnet Mask	Ange en undernätmask för den för närvarande anslutna projektorn.
Default Gateway	Ange gateway-adressen för den för närvarande anslutna projektorn.
Send	Klicka på denna knapp för att bekräfta de gjorda ändringarna för Projector .

- 3 **Admin Password**
Välj kryssrutan **Enabled** för att få ett lösenord att erfordras för att öppna fönstret Tools.
Följande alternativ kan ställas in.

Alternativ	Funktion
New Password	Ange det nya lösenordet vid byte av lösenord för att öppna fönstret Tools. (Namnet kan innehålla upp till 26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm	Ange samma lösenord som du angav i New Password . Om lösenorden inte är samma visas ett felmeddelande.
Send	Klicka på denna knapp för att bekräfta de gjorda ändringarna för Admin Password .

- 4 **User Password**
Välj kryssrutan **Enabled** för att få ett lösenord att erfordras för att öppna användningsfönstret på datorn.
Följande alternativ kan ställas in.

Alternativ	Funktion
New Password	Ange det nya lösenordet vid byte av lösenord för att öppna användningsfönstret. (Namnet kan innehålla upp till 26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm	Ange samma lösenord som du angav i New Password . Om lösenorden inte är samma visas ett felmeddelande.
Send	Klicka på denna knapp för att bekräfta de gjorda ändringarna för User Password .

Läs numrena och vidta följande åtgärder. Om du inte kan lösa problemet ska du kontakta din nätverksadministratör, eller kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor.

☞ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

Event ID	Orsak	Åtgärd
0432 0435	Det gick inte att starta EasyMP Network Projection.	Starta om projektorn.
0434 0481 0482 0485	Nätverkskommunikation är instabil.	Kontrollera nätverkskommunikationens status och återanslut efter att du väntat en stund.
0433	Kan inte spela upp överförda bilder.	Starta om EasyMP Network Projection.
0484	Kommunikationen kopplades ur från datorn.	
0483 04FE	EasyMP Network Projection avslutades oväntat.	Kontrollera nätverkskommunikationens status och starta sedan om projektorn.
0479 04FF	Ett systemfel uppkom i projektorn.	Starta om projektorn.
0891	Kan inte hitta en åtkomstpunkt med samma SSID.	Ställ in datorn, åtkomstpunkten och projektorn på samma SSID.
0892	WPA/WPA2-autentiseringstypen överensstämmer inte.	Kontrollera så att de trådlösa LAN-säkerhetsinställningarna är riktiga.
0893	TKIP/AES-krypteringstypen överensstämmer inte.	☞ Säkerhet sid.113
0894	Kommunikationen kopplades ur pga. att projektorn anslöt till en icke auktoriserad åtkomstpunkt.	Kontakta din nätverksadministratör för mer information.
0898	Det gick inte att erhålla DHCP.	Kontrollera att DHCP-servern fungerar riktigt. Om du inte använder DHCP, stäng av DHCP-inställningen. ☞ Trådlöst LAN - IP-inställningar sid.111
0899	Övriga kommunikationsfel	Om omstart av projektorn eller EasyMP Network Projection inte löser problemet ska du kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor. ☞ Kontaktlista för Epson-projektor




Menyn Konfiguration

I det här kapitlet beskrivs hur du använder menyn Konfiguration och dess funktioner.


I det här avsnittet beskrivs hur du använder menyn Konfiguration.

Även om fjärrkontrollen används i följande anvisningar så kan du utföra samma funktioner från kontrollpanelen. Kolla guiden under menyn för tillgängliga knappar och deras funktioner.


1 Visa menyskrimen Konfiguration.




2 Välj ett huvudmenyalternativ.



3 Välj ett undermenyalternativ.





4 Ändra inställningar.






5 Tryck på knappen [Menu] för att avsluta inställningarna.



Konfigurationsmeny-tabell

Inställningsbara alternativ varierar beroende på vilken modell som används och vilken bildsignal och källa som projiceras.

Huvudmenynamn	Undermenynamn	Alternativ eller Inställningsvärden
Menyn Bild  sid.102	Färgläge	Dynamiskt, Presentation, Teater, sRGB, och Svarta tavlan
	Ljusstyrka	-24 till 24
	Kontrast	-24 till 24
	Färgmättnad	-32 till 32
	Färgton	-32 till 32
	Skärpa	-5 till 5
	Färgtemperatur	5000K to 10000K, -3 to 6
	Färgjustering	Röd: -16 till 16 Grön: -16 till 16 Blå: -16 till 16
	Automatisk bländare	Av, Normal och Hög hastighet
Menyn Signal  sid.103	Automatisk inst.	På och Av
	Upplösning	Automatiskt, Bred, och Normal
	Tracking	-
	Synkronisering	0 till 31
	Placering	Över, Under, Vänster, och Höger
	Progressiv	Av, Video, och Film/Autom.
	Brusreducering	Av, NR1, och NR2
	HDMI videoräckvidd	Automatiskt, Normal, och Utökad
	Ingående signal	Automatiskt, RGB, och Komponent



Huvudmenynamn	Undermenynamn	Alternativ eller Inställningsvärden
	Videosignal	Automatiskt, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, och SECAM
	Bildformat	Normal, Autom., 4:3, 16:9, Full, Zoom och Ursprunglig
	Overscan	Autom., Av, 4% och 8%
Menyn Inställningar  sid.105	Keystone	H/V keystone och Quick Corner
	Split Screen	-
	Zoom (endast EB-S29/EB-S27)	-
	Driftspärr	Total spärrning, Driftspärr, och Av
	Visarens form	Visare 1, 2, och 3
	Volym	0 till 20
	Mik. ingångsvolym (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	0 till 5
	Fjärrmottagare	Fram/Bak, Fram, Bak och Av
	Användarknapp	Strömförbrukning, Information, Progressiv, Testmönster, Upplösning, Mönstervisning, Mik. ingångsvolym (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H), Visa QR-kod och Vänd horisontellt

Huvudmenynamn	Undermenynamn	Alternativ eller Inställningsvärden
	Mönster	Mönstervisning, Mönstertyp, Användarmönster och Testmönster
Menyn Utökad  sid.106	Visning	Meddelande, Visa bakgrund, Startbild och A/V ljud/av
	Användarlogo	-
	Projicering	Fram, Fram/tak, Bak och Bak/tak
	Drift	Snabb start, Hög höjd läge, Starta källsökning, och Slå på automatiskt
	A/V-inställningar	A/V-utgång , Ljudutgång, HDMI(1)-ljudutgång, HDMI2-ljudutgång (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) och Nätström (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
	Projektor-ID	Av, eller 1 till 9
	Språk	15 eller 36 språk* ¹
Menyn ECO  sid.117	Strömförbrukning	Normal och ECO
	Ljusoptimering	På och Av
	Sleep Mode	På och Av
	Sleep Mode timer	1 till 30
	Linsskyddstimer	På och Av
	A/V Mute-timer	På och Av
	Vänteläge	Kommunikation på och Kommunikation av
	ECO-display	På och Av

Huvudmenynamn	Undermenynamn	Alternativ eller Inställningsvärden
Menyn Information  sid.118	Projektorinfo	Lampans timmar, Källa, Ingående signal, Upplösning, Videosignal, Uppdateringsfrekv, Synkroniseringsinfo, Status, Serienummer, och Event ID
	Version	-
Menyn Återställ  sid.119	Återställ alla	-
	Återst. lampans timmar	-

*1 Antalet språk som stöds varierar beroende på vilken region projektorn används i.

Menyn Nätverk

Huvudmenynamn	Undermenynamn	Inställningsalternativ
Menyn Grundlägg.  sid.110	Projektornamn	-
	PJLink-lösenord (Förutom för EB-S29/EB-S27)	-
	Kontr.lösen f. Web	-
	Projektornyckelord	På och Av
	Visa LAN-info.	Text och QR-kod, och Text
Menyn Trådlöst LAN  sid.111	Anslutningsläge	Snabb och Avancerad
	Kanal	1ch, 6ch, 11ch
	Auto SSID-inst.	På och Av
	SSID	-
	Sök efter åtkomstpunkt	-
	IP-inställningar	DHCP, IP-adress, Nätmask, och Gateway-adress

Huvudmenynamn	Undermenynamn	Inställningsalternativ
	SSID-skärm	På och Av
	Visa IP-adress	På och Av
Menyn Säkerhet ☛ sid.113	Säkerhet	Ingen, WPA2-PSK och WPA/WPA2-PSK
	Lösenfras	-
Menyn LAN m kabel (Förutom för EB-S29/ EB-S27) ☛ sid.114	IP-inställningar	DHCP, IP-adress, Nätmask, och Gateway-adress
	Visa IP-adress	På och Av
Menyn E-post ☛ sid.115	Meddel. om e-post	På och Av
	SMTP-server	-
	Portnummer	-
	Inst. av adress 1, Inst. av adress 2, och Inst. av adress 3	-
Menyn Övriga ☛ sid.116	SNMP	På och Av
	IP-adr.1 f. trap och IP-adr.2 f. trap	-
	Prioriterad gateway (Förutom för EB-S29/ EB-S27)	Kabelanslutet LAN och Trådlöst LAN
	AMX Device Discovery	På och Av
	Crestron RoomView (Förutom för EB-S29/ EB-S27)	På och Av
	Control4 SDDP	På och Av
	Bonjour	På och Av
	Message Broadcasting	På och Av

Menyn Bild

De inställningsbara alternativen varierar beroende på vilken bildsignal och källa som projiceras. Inställningsdetaljerna sparas för varje bildsignal.

☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" [sid.40](#)



Undermeny	Funktion
Färgläge	Du kan välja den bildkvalitet som passar dina omgivningar. ☛ "Välja Projiceringskvalitet (Välja Färgläge)" sid.52
Ljusstyrka	Du kan justera bildens ljusstyrka.
Kontrast	Du kan justera skillnaden mellan ljus och mörker i bilderna.
Färgmättnad	Du kan justera bildernas färgmättnad.
Färgton	(Justering är endast möjlig vid mottagning av komponentvideosignaler. Om en kompositvideo- eller S-videosignal matas in är det endast möjligt att utföra justeringar när NTSC-signaler matas in.) Du kan justera bildens färgton.
Skärpa	Du kan justera bildens skärpa.


Undermeny	Funktion
Färgtemperatur	Bilden tonas i blått om ett högt värde väljs och i rött om ett lågt värde väljs. Innehåll som kan justeras beroende på Färgläge -inställningar. För sRGB : En av de 10 tillgängliga värdena från 5000K till 10000K är inställt. Annars: Justera från en av de 10 tillgängliga värdena från -3 till 6.
Färgjustering	(Det här alternativet kan inte väljas om Färgläge är inställt på sRGB.) Du kan justera färgstyrkan individuellt för Röd , Grön , och Blå .
Automatisk bländare	(Alternativet kan bara ställas in när Färgläge är inställt på Dynamiskt eller Teater .) Ställ in till Normal eller Hög hastighet för att justera bländaren så att du uppnår optimalt ljus för de projicerade bilderna. Välj Hög hastighet för att göra snabbare iris-korrigeringar som passar scenens hastighet. Inställningen sparas för varje Färgläge. ☛ "Ställa in Automatisk bländare" sid.53
Återställ	Du kan återställa alla justeringsvärden på menyn Bild till standardinställningarna. Se följande om du vill återställa alla menyalternativ till standardinställningarna. ☛ "Menyn Återställ" sid.119

Menyn Signal

De inställningsbara alternativen varierar beroende på vilken bildsignal och källa som projiceras. Inställningsdetaljerna sparas för varje bildsignal.

Du kan inte göra inställningar på menyn Signal när källan är USB Display, USB, eller LAN.

☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" [sid.40](#)




Undermeny	Funktion
Automatisk inst.	Ställ in till På för att automatiskt justera Tracking, Synkronisering, och Placering till optimalt läge när insignalen ändras.
Upplösning	Ställ in till Automatiskt för att automatiskt identifiera upplösningen för insignalen. Om de projicerade bilderna inte kan projiceras korrekt när inställningen är Automatiskt , till exempel om en del av bilden saknas, justera till Bred för bredbildsskärmar, eller ställ in till Normal för 4:3- eller 5:4-skärmar beroende på den anslutna datorn.
Tracking	Du kan justera lodräta ränder i datorbilder.
Synkronisering	Du kan justera flimmer, suddighet och andra störningar i datorbilder.
Placering	Du kan justera bildens placering uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger när en del av bilden saknas, så att hela bilden projiceras.




Undermeny	Funktion
Progressiv	<p>(När komponentvideo eller RGB-video matas in kan inställningen bara justeras om signalen som matas in är en sammanflätad signal (480i/576i/1080i). Det här alternativet kan inte ställas in när en digital RGB-signal matas in.)</p> <p><u>Sammanflätad</u> (i)-signal konverteras till <u>Progressiv</u> (p). (IP-konvertering)</p> <p>Av: Idealiskt för bilder med mycket rörelse.</p> <p>Video: Idealiskt för allmänna videobilder.</p> <p>Film/Auto: Idealiskt för filmer, datorgrafik, och animeringar.</p>
Brusreducering	<p>(Det här alternativet kan inte ställas in när en digital RGB-signal matas in eller vid projiceringen av en sammanflätad signal när Progressiv är inställt på Av.)</p> <p>Jämnar ut korniga bilder. Det finns två lägen. Välj din favoritinställning. Vi rekommenderar att detta ställs in på Av när du tittar på bildkällor med väldigt lite brus, t.ex. DVD-skivor.</p>
HDMI videoräckvidd	När projektorns HDMI-ingång är ansluten till en DVD-spelare, ställ in inställningen för projektorns videoräckvidd enligt DVD-spelarens videoräckviddsinställning.
Ingående signal	<p>Du kan välja ingångssignal från Computer-ingången.</p> <p>Om alternativet Automatiskt väljs ställs insignalen automatiskt in efter den anslutna utrustningen.</p> <p>Om färgerna inte visas korrekt när Automatiskt är valt, väljer du rätt signal beroende på den anslutna utrustningen.</p>
Videosignal	Du kan välja insignal från Video-ingången. Om du väljer Automatiskt , identifieras videosignalerna automatiskt. Om det uppstår störningar i bilden eller om det inträffar ett problem, t.ex. att ingen bild visas när du har valt Automatiskt , välj lämplig signal enligt den anslutna utrustningen.
Bildformat	<p>Du kan ställa in <u>bredd-/höjdförhållande</u> för de projicerade bilderna.</p> <p>"Ändra bredd-/höjdförhållande för den projicerade bilden" sid.54</p>





Undermeny	Funktion
Overscan	Ändrar det utgående bildförhållandet (den projicerade bildens område). Du kan bestämma beskärningsområdet till Av , 4% eller 8% . När källan är HDMI är Automatiskt tillgänglig. När Automatiskt är valt ändras automatiskt till Av eller 8% enligt den ingående signalen.
Återställ	<p>Du kan återställa alla justeringsvärden på menyn Signal till standardinställningarna, utom Ingående signal.</p> <p>Se följande om du vill återställa alla menyalternativ till standardinställningarna.</p> <p>"Menyn Återställ" sid.119</p>

Menyn Inställningar



Undermeny	Funktion
Keystone	Du kan korrigera keystone-förvrängning. <ul style="list-style-type: none"> När H/V keystone är valt: Justera Vertikal keystone och Horisontal keystone för att korrigera horisontal och vertikal keystone-förvrängning. Du kan också ställa in Keystonekorrigering och Autom. v-keystone till På eller Av. När Quick Corner är valt: Välj och korrigera de fyra hörnen på den projicerade bilden. <ul style="list-style-type: none"> "Quick Corner" sid.48
Split Screen	Växlar till split screen-projicering. <ul style="list-style-type: none"> "Projicera två bilder samtidigt (Split Screen)" sid.58
Zoom (endast EB-S29/EB-S27)	Justerar den projicerade bildens storlek.

Undermeny	Funktion
Driftspärr	Du kan använda denna funktion för att begränsa användningen av projektorns kontrollpanel. <ul style="list-style-type: none"> "Begränsa Användningen (Driftspärr)" sid.83
Visarens form	Du kan välja form på visaren. <p>Visare 1: </p> <p>Visare 2: </p> <p>Visare 3: </p> <ul style="list-style-type: none"> "Funktionen Visare (Visare)" sid.71
Volym	Du kan justera volymen. Inställningsvärdena sparas för varje källa.
Mik. ingångsvolym (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	Justera denna inställning om mikrofonens ingångsnivå är låg och mikrofonens ljudutmatning från projektorns högtalare är svår att höra eller om ingångsnivån är för hög, vilket resulterar i ett knastrande ljud från mikrofonen. <p>När Mik. ingångsvolym sänks till 0 kommer inget ljud ut ur högtalaren.</p>
Fjärrmottagare	Du kan begränsa driftsignalens mottagning med fjärrkontrollen. När inställningen är Av kan du inte utföra några funktioner från fjärrkontrollen. Om du vill utföra funktioner från fjärrkontrollen, håll ned knappen [Menu] på fjärrkontrollen i minst 15 sekunder för att återställa inställningen till dess standardvärde.

Undermeny	Funktion
Användarknapp	Du kan välja och tilldela ett alternativ från menyn Konfiguration till knappen [User] på fjärrkontrollen. Genom att trycka på knappen [User] får du fram det tilldelade menyalternativet för urval/justering direkt, vilket gör att du kan utföra inställningar/justeringar med bara en knapptryckning. Ett av följande alternativ kan tilldelas knappen [User]. Strömförbrukning, Information, Progressiv, Testmönster, Upplösning, Mönstervisning, Mik. ingångsvolym (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H), Visa QR-kod och Vänd horisontellt
Mönster	<p>Mönstervisning: Visa ett mönster.</p> <p>Mönstertyp: Du kan välja från mönster 1 till 4 eller Användarmönster. Mönster 1 till 4 visar projiceringslinjer som dragna linjer eller ett rutnät.</p> <p>Mönster 1:  Mönster 2: </p> <p>Mönster 3:  Mönster 4: </p> <p>Användarmönster: Hämtar ett användarmönster. ☛ "Sparar användarmönster" sid.79</p> <p>Testmönster: När projektorn installeras visas ett testmönster så att du kan justera projiceringens status utan att ansluta annan utrustning. När testmönstret visas kan du justera zoom, fokus och Keystone. För att stänga testmönstret, tryck på knappen [Esc] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Observera</p> <p>Om ett mönster visas under lång tid kan en kvardröjande bild synas i projicerade bilder.</p> </div>


Undermeny	Funktion
Återställ	Du kan återställa alla justeringsvärden på menyn Inställningar till standardinställningarna, utom Zoom (endast EB-S29/EB-S27) och Användarknapp . Se följande om du vill återställa alla menyalternativ till standardinställningarna. ☛ "Menyn Återställ" sid.119

Menyn Utökad



Undermeny	Funktion
Visning	<p>Du kan göra inställningar för projektorns skärm.</p> <p>Meddelande: Följande alternativ visas inte när inställningen är Av.</p> <p>Alternativens namn när Källa, Färgläge, eller Bredd-/höjdförhållande ändras, meddelanden när ingen signal matas in, och varningar som Högtemp.varning.</p> <p>Visa bakgrund*1: Du kan ställa in skärmbakgrunden till Svart, Blå eller Logotyp när ingen bildsignal finns tillgänglig.</p> <p>Startbild*1: Ställ in till På för att visa Användarlogo när projiceringen startar.</p> <p>A/V ljud/av*1: Du kan ställa in skärmbilden som visas när knappen [A/V Mute] på fjärrkontrollen trycks ner till Svart, Blå eller Logotyp.</p>
Användarlogo *1	<p>Du kan ändra den användarlogotyp som visas som bakgrund när Visa bakgrund, A/V ljud/av osv. är aktivt.</p> <p>☛ "Spara en användarlogo" sid.77</p>
Projicering	<p>Välj någon av följande projiceringsmetoder beroende på hur projektorn är installerad.</p> <p>Fram, Fram/tak, Bak och Bak/tak</p> <p>Du kan ändra inställningarna enligt följande genom att trycka in knappen [A/V Mute] på fjärrkontrollen i ca fem sekunder.</p> <p>Fram ↔ Fram/tak</p> <p>Bak ↔ Bak/tak</p> <p>☛ "Monteringsmetoder" sid.24</p>

Undermeny	Funktion
Drift	<p>Snabb start: Ställ in till På för att sätta på projektorn genom att helt enkelt koppla i den.</p> <p>Tänk på att projektorn kommer att slås på automatiskt när t.ex. ett strömavbrott avhjälpes om strömsladden är ansluten.</p> <p>Hög höjd läge: Ställ in till På när du använder projektorn på en höjd över 1 500 m.</p> <p>Starta källsökning: Ställ in på På för att projicera bilder från den port som för närvarande tar emot en bild när projektorn startar. Ställ in på Av för att projicera bilder från samma källa som senast projektorn användes.</p> <p>Slå på automatiskt: (Enbart tillgängligt om Vänteläge är inställt på Kommunikation på.) Om detta är satt till Dator 1, slås projektorn på när signaler tas emot från Computer1-porten, även när projektorn är i vänteläge.</p>

Undermeny	Funktion
A/V-inställningar	<p>A/V-utgång: (Detta objekt kan bara ställas in om Vänteläge är inställt på Kommunikation på.)</p> <p>När projektorn är i viloläge, ställ in Alltid i följande situationer.</p> <ul style="list-style-type: none"> När ljud och bilder matas ut till en extern utrustning. När ljud matas ut från projektorns högtalare. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  Fläkten kan snurra i viloläget. Fläkten kan ge ifrån sig ett högt ljud när den roterar även när projektorn väcks ur sitt viloläge, detta är inte ett fel. </div> <p>Ljudutgång: Ställ in ljudingångsport när du projicerar bilder från Computer1, Computer2, S-Video, Video och USB-A-portar. När inställt till Ljud 1, Ljud 2 eller Ljud (V/H), matas ljudet ut från den valda porten oavsett källa.</p> <p>☞ "Ansluta Utrustning" sid.28</p> <p>HDMI(1)-ljudutgång/HDMI2-ljudutgång: Ställ in ingångsljud när du projicerar bilder från HDMI-porten. När inställt till Ljud 1, Ljud 2 eller Ljud (V/H), matas ljudet ut från den valda ljudingången.</p> <p>Nätström (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H): När du ställer in på På kan du använda en mikrofon med nätströmsstöd.</p>
Projektor-ID	<p>Om du vill hindra fjärrkontroll av målprojektorn ska du ställa in ett ID från 1 till 9 för projektorn. Av betyder att ID inte har ställts in.</p> <p>☞ "Ställa in projektor-ID" sid.75</p>
Språk	Du kan ange språk för meddelanden och menyer.

Undermeny	Funktion
Återställ	<p>Du kan återställa inställningsvärden för Visning^{*1}, Drift^{*2} och A/V-inställningar^{*3} från menyn Utökad till sina standardinställningar.</p> <p>Se följande om du vill återställa alla menyalternativ till standardinställningarna.</p> <p>☞ "Menyn Återställ" sid.119</p>

*1 När **Användarlogoskydd** är inställt till **På** i **Lösenordsskydd**, kan inte inställningarna för användarlogotypen ändras. Du kan ändra inställningarna när du har ställt in **Användarlogoskydd** på **Av**.

☞ "Hantera användare (Lösenordsskydd)" [sid.81](#)

*2 Förutom för Höj höjd läge och Starta källsökning.

*3 Utom för A/V-utgång.

Menyn Nätverk

När **Nätverksskydd** är inställt på **På** i **Lösenordsskydd**, visas ett meddelande och inställningarna kan inte ändras. Ställ in **Nätverksskydd** till **Av** och konfigurera sedan nätverket.

☞ "Ställa in Lösenordsskydd" [sid.81](#)




Undermeny	Funktion
Trådlös ström	Välj Trådlöst LAN på när projektorn ansluts till datorn över ett trådlöst nätverk. Om du inte vill ansluta via ett trådlöst nätverk ska du ange Av för att förhindra obehörig åtkomst. Standardvärdet är Trådlöst LAN på .
Nätv.info - Trådlöst LAN	Visar följande information om nätverksinställningens status. <ul style="list-style-type: none"> • Anslutningsläge • Trådlöst LAN • Antennivå • Projektornamn • SSID • DHCP • IP-adress • Nätmask • Gateway-adress • MAC-adress • Regionskod*
Nätv.info - LAN m. kabel (Förutom för EB-S29/EB-S27)	Visar följande information om nätverksinställningens status. <ul style="list-style-type: none"> • Projektornamn • DHCP • IP-adress • Nätmask • Gateway-adress • MAC-adress
Visa QR-kod	Visar QR-koden.
Till nätverk skonfiguration	Följande menyer finns för nätverksalternativ. Grundlägg. , Trådlöst LAN , Säkerhet , Kabelanslutet LAN , E-post , Övriga , Återställ och Klar

* Visar tillgänglig regionsinformation för den Trådlös LAN-enhet som används. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare eller den närmaste adressen du hittar i Kontaktlista för Epson-projektor.

 [Kontaktlista för Epson-projektor](#)




- Genom att använda en webbläsare på en dator som är ansluten till projektorn på ett nätverk kan du ställa in funktioner och styra projektorn. Denna funktion kallas Webbstyrning. Du kan enkelt skriva text med ett tangentbord när du gör inställningar för Webbstyrning som t.ex. säkerhetsinställningar.
 "Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)" [sid.86](#)
- Kontakta din nätverksadministratör för mer information om nätverksinställningar.

Anmärkningar om att använda menyn Nätverk

Att välja alternativ på huvudmenyn och undermenyerna och ändra inställningarna fungerar på samma sätt som på menyn Konfiguration.

När du är klar går du till menyn **Klar** och väljer **Ja**, **Nej**, eller **Avbr.** Om du väljer **Ja** eller **Nej** återgår du till menyn Konfiguration.



Ja: Inställningarna sparas och menyn Nätverk stängs.


Nej: Inställningarna sparas inte och menyn Nätverk stängs.

Avbr.: Menyn Nätverk fortsätter att visas.

Använda skärmtangentbordet

På menyn Nätverk finns alternativ där du måste ange alfanumeriska tecken vid inställning. I sådana fall visas skärmtangentbordet. Tryck på knapparna

[][][][] på fjärrkontrollen eller knapparna [][][][] (eller [Wide][Tele]) på kontrollpanelen. Använd knapparna för att flytta markören till önskad knapp och tryck sedan på knappen []. Skriv in siffror genom att hålla ned knappen [Num] på fjärrkontrollen och trycka på sifferknapparna. Bekräfta inmatningen genom att trycka på **Finish** på tangentbordet. Tryck på **Cancel** på tangentbordet om du vill avbryta inmatningen.



- Varje gång tangenten **CAPS** väljs och knappen [] trycks ned växlar du mellan stora och små bokstäver.
 - Varje gång tangenten **SYM1/2** väljs och knappen [] trycks ned, ändrar du symboltangenterna som omges av ramen.
- Följande text kan skrivas in.

Nummer	0123456789
Alfabetet	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler	! # \$ % & ' () + - . / < = > ? @ ^ _ ` { } ~



- Med undantag för **SSID** kan inte kolon och mellanslag användas i menyn Nätverk.
 - Vissa symboler (" * , ; [\]) kan inte skrivas in med hjälp av tangentbordsprogrammet. Använd din webbläsare för att skriva in text.
- "Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)" [sid.86](#)

Menyn Grundlägg.



Undermeny	Funktion
Projektornamn	Visar projektornamnet som används för att identifiera projektorn när den är ansluten till ett nätverk. Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken. Följande tecken kan inte användas: " * + , / ; < = > ? [\] `
PJLink-lösenord (Förutom för EB-S29/EB-S27)	Ange ett lösenord som ska användas för att få åtkomst till projektorn via kompatibla PJLink-program. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Undermeny	Funktion
Kontr.lösen f. Web	Ange ett lösenord som ska användas när du gör inställningar och styr projektorn med Webbstyrning. Du kan ange upp till åtta alfanumeriska enkelbyte-tecken (du kan inte använda *). Webbstyrning är en datorfunktion som gör att du kan ställa in och styra projektorn via webbläsaren på en nätverksansluten dator. ☛ "Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)" sid.86
Projektornyckel ord	När inställningen är På måste du ange nyckelordet när du vill ansluta projektorn till en dator via ett nätverk. Som ett resultat kan du förhindra att presentationer avbryts på grund av anslutningar från andra datorer. I vanliga fall ska inställningen vara På . ☛ EasyMP Network Projection-bruksanvisning ☛ EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning
Visa LAN-info.	Ställ in visningsformat för projektorns nätverksinformation. Om en QR-kod visas kan du ansluta till nätverket genom att bara läsa in QR-koden i Epson iProjection. Standardvärdet är Text och QR-kod . ☛ "Projicera med QR-kod" sid.68

Menyn Trådlöst LAN




Undermeny	Funktion
Anslutningsläge	Ställ in det anslutningsläge som ska användas när du ansluter projektorn och en dator via ett trådlöst LAN. Om du väljer Snabb , skapas ett litet nätverk automatiskt av projektorn och datorn. Det används med EasyMP Network Projection. Om Auto SSID-inst. är inställt till På blir projektorn en enkel åtkomstpunkt; om det är inställt på Av skapas nätverket i Ad hoc-läge . Om du väljer Avancerad upprättas anslutningen i Infrastrukturelläge .
Kanal	(Denna kan bara ställas in om Anslutningsläge är inställt till Snabb .) Välj frekvensband som används av det trådlösa LAN-nätverket från 1ch , 6ch , eller 11ch . Standardvärdet är 11ch .



Undermeny	Funktion
Auto SSID-inst.	(Denna kan bara ställas in om Anslutningsläge är inställt till Snabb .) När denna ställs in på På , kan du snabbare söka efter projektorn bland många projektorer. SSID anges automatiskt. Vid anslutning till flera projektorer från en dator i Snabbläge, ställ in detta på Av , och ange samma SSID i alla projektorer som ska anslutas.
SSID	(Detta alternativ kan endast ställas in då Auto SSID-inst. är inställt till Av .) Ange ett SSID . När det finns ett SSID för det trådlösa LAN-nätverket som projektorn ingår i ska du ange SSID. Du kan ange upp till 32 enkelbytes alfanumeriska tecken (^ kan endast anges från webbläsaren). Om SSID är tomt eller inställt till ALLA, kan ALLA anslutningar (väljer en anslutning från lokala åtkomstpunkter utan att ange ett SSID) etableras.
Sök efter åtkomstpunkt	(Detta kan enbart ställas in om Trådlös ström är inställt på Trådlöst LAN på och Anslutningsläge är inställt på Avancerad .) Projektorn söker efter en lokal åtkomstpunkt. Då kan du ställa in trådlöst LAN genom att bara välja anslutningsplats för trådlöst LAN.

Undermeny	Funktion
IP-inställningar	(Detta alternativ kan endast ställas in då Anslutningsläge är inställt till Avancerad .) Du kan göra nätverksinställningar. DHCP: Ställ in till På för att göra nätverksinställningar med DHCP . Du kan inte ange fler adresser om inställningen är På . IP-adress: Du kan ange projektorns IP-adress . Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande IP-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett värde mellan 0 och 255) Nätmask: Du kan ange projektorns nätmask . Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande nätmasker kan inte användas. 0.0.0.0, 255.255.255.255 Gateway-adress: Du kan ange IP-adressen för projektorns gateway. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande Gateway-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett värde mellan 0 och 255)
SSID-skärm	För att förhindra att SSID visas på LAN-nätverkets väntelägeskärm, ställ in till Av .
Visa IP-adress	För att förhindra att IP-adressen visas på LAN-nätverkets väntelägeskärm, ställ in till Av .

Skärmen Sök efter åtkomstpunkt


Hittade åtkomstpunkter visas i en lista. Programmet kan upptäcka upp till 30 åtkomstpunkter.



Undermeny	Funktion
Uppdatera	Söker efter åtkomstpunkten igen.
	Indikerar en redan inställd åtkomstpunkt.
	Indikerar åtkomstpunkter där säkerhet är inställt. Om du väljer en åtkomstpunkt där säkerhet inte ställts in, visas Trådlöst LAN-menyn. Om du väljer en åtkomstpunkt där säkerhet ställts in, visas Säkerhet-menyn. Välj en typ av säkerhet enligt säkerhetsinställningarna för åtkomstpunkten.

Menyn Säkerhet

Tillgänglig när Trådlös LAN-enhet är installerad.



Undermeny	Funktion
Säkerhet	Välj säkerhetstyp från alternativen som visas. Följ administratörens anvisningar för nätverket du försöker ansluta till när du ställer in säkerhetsfunktioner.

Undermeny	Funktion
Lösenfras	<p>Ange lösenfrasen. Du kan skriva in minst 8 och upp till 63 enkelbyte alfanumeriska tecken (kolon och mellanslag kan inte användas).</p> <p>När det används med EasyMP Network Projection, behöver du inte skriva in lösenfrasen i datorn om det är den initiala (standard) lösenfrasen.</p> <p>Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar lösenordsfrasen regelbundet. Om nätverksinställningarna initieras, återställs den initiala lösenfrasen.</p> <p>☛ "Menyn Återställ" sid.117</p> <p>Du kan ange upp till 32 tecken på menyn Konfiguration. Om du anger fler än 32 tecken, använd din webbläsare för att ange texten.</p> <p>☛ "Ändra inställningar med webbläsare (Webbstyrning)" sid.86</p> <p>I Snabb-läget är den initiala lösenfrasen inställd.</p>

Säkerhetstyp

När den trådlösa LAN-enheten installeras och du använder Avancerad, rekommenderar vi starkt att du gör säkerhetsinställningar.

WPA är en krypteringsstandard som förbättrar säkerheten för trådlösa nätverk. Projektorn stöder TKIP och AES-kryptering.

WPA har även funktioner för användarautentisering. Två metoder finns för WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan en dator och en åtkomstpunkt utan att en server används. Projektorn har stöd för den senare metoden, utan en server.



Följ anvisningarna från nätverkets administratör vid inställning.

Menyn LAN m kabel (utom för EB-S29/EB-S27)




Undermeny	Funktion
IP-inställningar	<p>Du kan göra inställningar för följande adresser.</p> <p>DHCP ➤: Ställ in till På för att konfigurera nätverket med DHCP. Du kan inte ange fler adresser om inställningen är På.</p> <p>IP-adress ➤: Du kan ange projektorns IP-adress. Du kan ange ett värde från 0 till 255 för varje fält i adressen. Följande IP-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett nummer mellan 0 och 255)</p> <p>Nätmask ➤: Du kan ange projektorns nätmask. Du kan ange ett värde från 0 till 255 för varje fält i adressen. Följande nätmasker kan inte användas. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p>Gateway-adress ➤: Du kan ange IP-adressen för projektorns gateway. Du kan ange ett värde från 0 till 255 för varje fält i adressen. Följande gateway-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett nummer mellan 0 och 255)</p>

Undermeny	Funktion
Visa IP-adress	Om du inte vill att IP-adressen ska visas i nätverksinformationen på menyn Nätverk och på väntelägesskärmen LAN, ska du välja Av.

Menyn E-post

Med denna inställning får du ett e-postmeddelande om ett fel uppstår eller varning uppkommer.


☞ "Använda funktionen Meddel. om e-post för att rapportera problem" sid.89



Undermeny	Funktion
Meddel. om e-post	Ställ in till På för att skicka ett e-postmeddelande när ett fel uppstår eller en varning uppkommer på en projektor.

Undermeny	Funktion
SMTP-server	Du kan ange IP-adressen för projektorns SMTP-server. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande IP-adresser kan inte användas. 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett värde mellan 0 och 255)
Portnummer	Du kan ange SMTP-servers portnummer. Standardvärdet är 25. Du kan ange nummer mellan 1 och 65 535.
Inst. av adress 1/ Inst. av adress 2/ Inst. av adress 3	Du kan ange e-postadressen som meddelandet ska sändas till. Du kan registrera upp till tre destinationer. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken för e-postadresserna. Följande tecken kan inte användas: " () , ; < > [\] Du kan välja vilka fel och varningar som du vill bli meddelad om via e-post. När felet eller varningen inträffar i projektorn sänds ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen med meddelande om att ett fel uppstått eller varning uppkommit. Du kan välja flera av alternativen som visas.

Menyn Övriga



Undermeny	Funktion
SNMP	Ställ in till På för att övervaka projektorn med SNMP. Om du vill övervaka projektorn behöver du installera programmet för SNMP-hantering på datorn. SNMP ska skötas av en nätverksadministratör. Standardvärdet är Av .
IP-adr.1 f. trap/ IP-adr.2 f. trap	Du kan registrera upp till två IP-adresser för SNMP-trapmeddelanden. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande IP-adresser kan inte användas. 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett värde mellan 0 och 255)
Prioriterad gateway (Förutom för EB-S29/EB-S27)	Du kan ställa in en prioriterad gateway på ett Kabelanslutet LAN eller Trådlöst LAN .
AMX Device Discovery	När projektorn är ansluten till ett nätverk ställer du in detta på På så att projektorn kan upptäckas av AMX Device Discovery . Välj Av om du inte är ansluten till en miljö som styrs med en styrenhet från AMX eller AMX Device Discovery.

Undermeny	Funktion
Crestron Room View (Förutom för EB-S29/EB-S27)	Ställ in denna till På bara under övervakning och styrning av projektorn över nätverket med Crestron RoomView®. I annat fall, ställ in den till Av . ☛ "Om Crestron RoomView® (förutom EB-S29/EB-S27)" sid.92 När den är inställd till På finns inte följande funktioner tillgängliga. • Webbstyrning • Message Broadcasting (EasyMP Monitor-pluginprogram)
Control4 SDDP	Ställ in detta till På för att låta enhetens information hämtas med hjälp av Control4® Simple Device Discovery Protocol (SDDP) .
Bonjour	Ställ in denna på På när du ansluter till nätverket med hjälp av Bonjour. Se Apples webbplats för mer information om tjänsten Bonjour. ☛ http://www.apple.com/
Message Broadcasting	Du kan växla EPSON Message Broadcasting-funktionen mellan aktiverad och inaktiverad.

Menyn Återställ

Återställer alla nätverksinställningar.



Undermeny	Funktion
Återställ nätverksinställningar.	Välj Ja om du vill återställa alla nätverksinställningar.

Menyn ECO

När du ställer in inställningar i ECO-menyn utför projektorn strömsparfunktioner. När energisparinställningarna har aktiverats visas bladikonen intill varje undermeny.



Undermeny	Funktion
Strömförbrukning	Du kan välja mellan två inställningar för att ställa in lampans ljusstyrka. Välj ECO om bilderna som projiceras är för ljusa, till exempel om du projicerar bilder i ett mörkt rum eller på en liten skärm. Strömförbrukningen minskar under projiceringen när ECO är valt och fläktljudet minskar. Vid användning på en hög höjd eller på platser med höga temperaturer kanske du inte kan ändra inställningar.
Ljusoptimering	(Det här alternativet kan endast ställas in när Strömförbrukning är inställt på Normalt och Automatisk bländare är inställt på Av . När den är inställd på På justeras lampans ljusstyrka efter bilden som projiceras. Det bidrar till att minska energiförbrukningen genom att sänka lampans ljusstyrka efter scenen som projiceras. Inställningen sparas för varje Färgläge.

Undermeny	Funktion
Sleep Mode	När det är inställt på På , stoppas automatiskt projiceringen när ingen bildsignal tas emot och inga åtgärder vidtas under en viss tid. Om ingen bildsignal tas emot på ca fem minuter, tonas även lampan ner tills strömmen stängs av. När en bildsignal tas emot, återgår projektorn till normal driftstatus.
Sleep Mode timer	När Sleep Mode är inställd på På , kan du ställa in tiden innan projektorn automatiskt stängs av inom ett intervall på 1 till 30 minuter.
Linsskyddstimer	När den är inställd till På , stänger den automatiskt av strömmen 30 minuter efter att linsskyddet stängs. Om linsskyddet är stängt i ca trettio minuter, tonas även lampan ner tills strömmen stängs av. När linsskyddet öppnas återgår projektorn till normal driftstatus.
A/V Mute-timer	När den är inställd på På , stänger den automatiskt av strömmen 30 minuter efter att A/V ljudavst. har aktiverats. Om A/V ljudavst. har aktiverats, tomas även lampan ner tills strömmen stängs av. När A/V ljudavst. avaktiveras, återgår projektorn till normal driftstatus.
Vänteläge	Om du ställer in Kommunikation på kan du utföra följande funktioner även om projektorn är i vänteläge. <ul style="list-style-type: none"> • Övervaka och styra projektorn över ett nätverk. • Utmatning av ljud och bilder till en extern utrustning. (Endast när A/V-utgång är inställt på Alltid.) • Mata ut ljud från projektorns högtalare. (Endast när A/V-utgång är inställt på Alltid.)
ECO-display	När den är inställd på På , när lampans ljusstyrka ändras från normal till låg eller låg till normal, visas bladikoner längst ner till vänster på den projicerade skärmen för att indikera strömsparstatusen.
Återställ	Du kan återställa alla justeringsvärden på menyn ECO till standardinställningarna, utom Vänteläge . Se följande om du vill återställa alla menyalternativ till standardinställningarna. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Menyn Återställ" sid.119

Menyn Information (endast visning)

På den här menyn kan du kontrollera statusen för de bildsignaler som projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar beroende på källan som projiceras. Vissa ingångskällor stöds inte beroende på modellen som används.

☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" [sid.40](#)



Undermeny	Funktion
Projektorinfo	<ul style="list-style-type: none"> • Lampans timmar: Visar den ackumulerade drifttiden för lampan*. När lampans varningstid uppnås visas tecknen i gult. • Källa: Visar namnet på källan för den anslutna utrustning som för tillfället projiceras. • Ingående signal: Visar inställningarna för Ingående signal i menyn Signal beroende på källan. • Upplösning: Visar upplösningen. • Videosignal: Visar inställningarna för Videosignal på menyn Signal. • Uppdateringsfrekv: Visar <u>uppdateringsfrekvensen</u>▶▶. • Synkroniseringsinfo: Visar information om bildsignalen. Denna information kan vara nödvändig om service behöver utföras. • Status: Visar information om fel som inträffar på projektorn. Denna information kan vara nödvändig om service behöver utföras. • Serienummer: Visar projektorns serienummer. • Event ID: Visar de problem som uppstått i projektorn med hjälp av Event ID, när projektorn och datorn är anslutna via nätverket. Se följande sida för detaljerad information om Event ID. 👉 "Om Event ID" sid.97
Version	Visar information om projektorns programvaruversion.

* Ackumulerad drifttid visas som "0H" under de första 10 timmarna. 10 timmar och över visas som "10H", "11H", och så vidare.

Menyn Återställ



Undermeny	Funktion
Återställ alla	Du kan återställa alla alternativ på menyn Konfiguration till standardinställningarna. Följande inställningar återställs inte till standardvärdena: Ingående signal , Användarlogo , Lampans timmar , Språk , Lösenord , Zoom (endast EB-S29/EB-S27) och alla punkter på Nätverk smenyn.
Återst. lampans timmar	Rensar lampans ackumulerade drifttid. Återställ tiden när du byter lampa.

När alternativen i menyn Konfiguration har ställts in för en projektor, kan du använda den för att utföra satsvis inställningar för flera projektorer (batchinställning). Batchinställningsfunktionen är enbart för projektorer med samma modellnummer.

Välj en av följande metoder.

- Ställ in med ett USB-minne.
 - Ställ in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.
- Denna manual förklarar metoderna för USB-lagringsenhet och USB-kabel.



- Följande innehåll finns inte i batchinställningsfunktionen.
 - Inställningar i menyn Nätverk (förutom för menyn E-post och menyn Övriga)
 - Lampans timmar och Status från menyn Information
- Utför batchinställning före justering av den projicerade bilden. Justeringsvärden för den projicerade bilden som H/V keystone-korrigeringsfunktion reflekteras av batchinställningsfunktionen. Om batchinställning utförs efter justering av den justerade bilden kan tidigare justeringar förändras.
- Vid användning av batchinställningsfunktionen ställs användarlogotypen in för övriga projektorer. Ha ingen konfidentiell information och så vidare som användarens logotyp.



Obs

Att utföra batchinställning är kundens ansvar. Om batchinställning inte lyckas på grund av strömavbrott, kommunikationsfel eller liknande är kunden ansvarig för eventuella reparationskostnader som det kan medföra.

Ställa in med hjälp av en USB-lagringsenhet

Detta avsnitt förklarar hur du utför batchinställning med hjälp av en USB-lagringsenhet.



- Använd en USB-lagringsenhet med FAT-format.
- Funktionen batchinställning kan inte användas med USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktioner. Använd en USB-lagringsenhet som inte har några säkerhetsfunktioner.
- Batchinställningsfunktionen kan inte användas med USB-kortläsare eller USB-hårddiskar.


Spara inställningar till USB-lagringsenheten

1

Koppla från strömkabeln från projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer har slocknat.

2


Anslut USB-lagringsenheten till projektorns USB-A-port.






- Anslut USB-lagringsenheten direkt till projektorn. Om USB-lagringsenheten är ansluten till projektorn via en USB-hubb, kanske inställningarna inte sparas korrekt.
- Anslut en tom USB-lagringsenhet. Om USB-lagringsenheten innehåller andra uppgifter än batchinställningsfilen kanske inställningarna inte sparas korrekt.
- Om du har sparat en batchinställningsfil för aktivering från en annan projektor till USB-lagringsenheten, ta bort filen eller byt namn på den. Batchinställningsfunktionen kan inte skriva över en batchinställningsfil.
- Filnamnet för batchinställningen är PJCONFDATA.bin. Om du måste ändra filnamnet gör du det genom att lägga till text efter PJCONFDATA. Om du ändrar filens namn på något annat sätt kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.
- Du kan enbart använda enkelbyte-tecken i filnamnet.

3 Håll ned [Esc]-knappen medan du ansluter nätsladden till projektorn.



När projektorns indikatorer tänds efter det släpper du knappen [Esc]




Ström: Blå - På/Status: Blå - På/Lamp: Orange - På/Temp: Orange - På

När alla indikatorer blinkar skrivs batchinställningsfilen.

Obs

- Koppla inte från strömkabeln från projektorn när filen håller på att skrivas. Om strömkabeln kopplas från kanske inte projektorn startar som den ska.
- Koppla inte bort USB-lagringsenheten från projektorn medan filen skrivs. Om USB-lagringsenheten kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

När skrivningen är klar går projektorn i normalfall till vänteläge.




Ström: Blå - På

När projektorn är i vänteläge ska du ta bort USB-lagringsenheten.


Reflektera sparade inställningar till andra projektorer

- 1** Koppla från strömkabeln från projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer har slocknat.
- 2** Anslut USB-lagringsenheten som innehåller den sparade batchinställningsfilen till projektorns USB-A-port




- Om USB-lagringsenheten innehåller 1 till 3 typer av batchinställningsfiler, speglas filen till projektorn med samma modellnummer. Om det finns flera filer för en projektor med samma modellnummer kanske inte inställningarna reflekteras korrekt.
- Om det finns fyra eller fler typer av batchinställningsfiler på USB-lagringsenheten kanske inte inställningarna speglas på korrekt sätt.
- Spara ingen annan data på USB-lagringsenheten förutom batchinställningsfilen. Om USB-lagringsenheten innehåller andra uppgifter än batchinställningsfilen kanske inställningarna inte speglas korrekt.

- 3** Håll ned [Menu]-knappen medan du ansluter nätsladden till projektorn.



När projektorns indikatorer tänds efter det släpper du knappen [Menu]




Ström: Blå - På/Status: Blå - På/Lamp: Orange - På/Temp: Orange - På

Indikatorerna fortsätter lysa ungefär 75 sekunder.
När alla indikatorer börjar blinka skrivs batchinställningsfilen.

Obs

- Koppla inte från strömkabeln från projektorn när inställningarna håller på att skrivas. Om strömkabeln kopplas från kanske inte projektorn startar som den ska.
- Koppla inte bort USB-lagringenheten från projektorn medan inställningarna skrivs. Om USB-lagringenheten kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

- 4** När skrivningen är klar går projektorn i normalfall till vänteläge.



Ström: Blå - På

När projektorn är i vänteläge ska du ta bort USB-lagringenheten.

Ställ in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.




Följande operativsystem har stöd för batchinställningsfunktionen.


- Windows Vista eller senare
- Mac OS X 10.5.3 eller senare

Spara inställningar till en dator


- 1 Koppla från strömkabeln från projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer har slocknat.
- 2 Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-kabel.



- 3 Håll ned [Esc]-knappen medan du ansluter nätsladden till projektorn.



När projektorns indikatorer tänds efter det släpper du knappen [Esc]



Ström: Blå - På/Status: Blå - På/Lamp: Orange - På/Temp: Orange - På

Projektorn upptäcks som en flyttbar hårddisk av datorn.

- 4 Öppna den flyttbara hårddisken och spara batchinställningsfilen (PJCONFDATA.bin) på datorn.



Om du måste ändra namn på batchinställningsfilen ska du lägga till text efter PJCONFDATA. Om du ändrar delen PJCONFDATA i filnamnet kanske inte projektorn hittar filen korrekt.

5

Utför **"Ta bort USB-enhet"** på datorn och koppla sedan bort USB-kabeln.




Om du använder OS X, utför **"Ta bort EPSON_PJ"**.


Projektorn går till vänteläge.

Reflektera sparade inställningar till andra projektorer


- 1** Koppla från strömkabeln från projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer har slocknat.
- 2** Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-kabel.



- 3** Håll ned [Menu]-knappen medan du ansluter nätsladden till projektorn.



När projektorns indikatorer tänds efter det släpper du knappen [Menu]



Ström: Blå - På/Status: Blå - På/Lamp: Orange - På/Temp: Orange - På

Projektorn upptäcks som en flyttbar hårddisk av datorn.

- 4 Kopiera batchinställningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du har sparat på datorn till en mapp på översta nivån på den flyttbara hårddisken.



Kopiera inga andra filer eller mappar än batchinställningsfilen till den flyttbara hårddisken.

- 5 Utför **Ta bort USB-enhet** på datorn och koppla sedan bort USB-kabeln.



Om du använder OS X, utför **Ta bort EPSON_PJ**.

När alla indikatorer börjar blinka skrivs batchinställningsfilen.











Obs

Koppla inte från strömkabeln från projektorn när inställningarna håller på att skrivas. Om strömkabeln kopplas från kanske inte projektorn startar som den ska.

När skrivningen är klar går projektorn i normalfall till vänteläge.

Om inställningen misslyckas

Indikatorerna visar om något fel skulle inträffa. Kontrollera status för indikatorerna.

Status för indikatorerna	Åtgärd
<p>Status  </p> <p> </p> <p>Lamp Temp</p> <p>Lamp: Orange - blinkar snabbt Temp: Orange - blinkar snabbt</p>	<p>Batchinställningsfilen kan vara korrupt eller så kanske USB-lagringsenheten eller USB-kabeln inte är korrekt anslutna. Koppla bort USB-lagringsenheten eller USB-kabeln, koppla ur och in projektorns nätsladd och försök sedan igen.</p>
<p>Status  </p> <p> </p> <p>Lamp Temp</p> <p>Ström: Blå - blinkar snabbt Status: Blå - blinkar snabbt Lamp: Orange - blinkar snabbt Temp: Orange - blinkar snabbt</p>	<p>Skrivning av inställningarna kanske inte har lyckats och ett fel har inträffat i projektorns fasta programvara. Stäng av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen som finns i kontaktlista för Epson-projektor.</p>




Felsökning

Det här kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gör om du upptäcker ett fel.


Du kan öppna en hjälpskärm genom att trycka på Help-knappen om ett problem uppstår med projektorn. Lös problemen genom att svara på frågorna.

- 1 Tryck på knappen [Help].
Hjälpskärmen visas.


Vid användning av fjärrkontrollen




Vid användning av kontrollpanelen




- 2 Välj ett menyalternativ.



Vid användning av fjärrkontrollen




Vid användning av kontrollpanelen




- 3 Bekräfta valet.

Vid användning av fjärrkontrollen



Vid användning av kontrollpanelen



Frågor och lösningar visas så som anges på skärmen nedan.
Tryck på [Help]-knappen för att stänga hjälpskärmen.

Bilden är liten.

- ❓ Är zoom-funktionen inställd på minsta möjliga?
· Använd zoomreglaget för att ändra bildens storlek.
- ❓ Är projektorn för nära skärmen?
· Flytta bort projektorn från skärmen.

[Esc] :Återgå

[Help] :Avsluta



Se följande om hjälpfunktionen inte ger en lösning på problemet.

☞ "Problemlösning" [sid.130](#)


Om du har problem med projektorn ska du först kontrollera projektorns indikatorer och sedan går du till "Avläsa indikatorerna" nedan.

Se följande om indikatorerna inte visar tydligt vad som kan vara problemet.




☞ "Om indikatorerna inte ger någon lösning" [sid.134](#)





Avläsa indikatorerna

Projektorn är utrustad med följande fyra indikatorer som anger projektorns driftsstatus.



- | | |
|-----------------------|---|
| ① Strömindikator | Anger projektorns status. |
| ② Statusindikator | Anger projektorns status. |
| ③ Lampindikator | Anger projiceringslampans status. |
| ④ Temperaturindikator | Anger status för den inre temperaturen. |

















Indikatorer		Status	Förklaring
Strömförsörjning	Status		
 Blå - Tänd	<input type="checkbox"/> Släckt	Vänteläge	Ström tillförs projektorn. När du trycker på strömbrytaren [⏻] i detta läge startar projiceringen.
		Nätverksövervakningsstatus	Projektorn övervakas och kontrolleras över ett nätverk (när Vänteläge är inställt på Kommunikation på). Strömindikatorn blinkar blått om nätsladden kopplas från eller ansluts i denna status.
 Blå - Tänd	 Blå - Blinkande	Uppvärmning	Detta är statusen direkt när projektorn slås på. Uppvärmningen tar ca 30 sekunder efter att lampan tänts. I denna status kan du inte stänga av projektorn, även om du trycker på [⏻] strömbrytaren.













Indikatorer		Status	Förklaring
Strömförsörjning	Status		
 Blå - Tänd	 Blå - Blinkande	Nedkylningsstatus	Detta är statusen direkt när projektorn stängs av. I denna status är alla knappar avaktiverade.
 Blå - Tänd	 Blå - Tänd	Normal status	Projektorn projicerar.









Se följande tabell för information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska åtgärdas.

Om alla indikatorerna är släckta kontrollerar du att strömsladden har anslutits på rätt sätt och att ström tillförs på normalt sätt.

Ibland när strömsladden kopplas bort förblir [⏻]-strömindikatorn tänd en kort stund, men det är inte ett fel.

Indikatorer				Orsak	Åtgärd eller status
Strömförsörjning	Status	Lampa	Temperatur		
 Av	 Blå - Blinkande	 Orange - Blinkande	 Av	Internt fel	Stäng av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen som står i Kontaktlista för Epson-projektor.  Kontaktlista för Epson-projektor
 Av	 Blå - Blinkande	 Av	 Orange - Blinkande	Fläktfel Sensorfel	Stäng av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen som står i Kontaktlista för Epson-projektor.  Kontaktlista för Epson-projektor
 Av	 Blå - Blinkande	 Av	 Orange - Tänd	Högtemp.fel (Överhettning)	Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vänta i cirka fem minuter. Efter cirka fem minuter växlar projektorn till vänteläge. Kontrollera det som står i de två punkterna nedan. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att luftfiltret och hålet för luftutblåset inte är blockerade och att projektorn inte är placerad mot en vägg. Om luftfiltret har täppts igen rengör du det eller byter ut det.  "Rengöra Luftfiltret" sid.146, "Byta luftfiltret" sid.151 Om felet kvarstår när du har kontrollerat punkterna ovan ska du stänga av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor.  Kontaktlista för Epson-projektor

Indikatorer				Orsak	Åtgärd eller status
Strömför sörjning	Status	Lampa	Tempera tur		
					Vid användning på en höjd på 1500 m eller mer ska Hög höjd läge vara På . ☞ "Menyn Utökad" sid.106
 Av	 Blå - Blin- kande	 Orange - Tänd	 Av	Lampfel Trasig lampa	Kontrollera det som står i de två punkterna nedan. <ul style="list-style-type: none"> • Ta ut lampan och kontrollera om den är sprucken. ☞ "Byta ut lampan" sid.148 <ul style="list-style-type: none"> • Rengör luftfiltret. ☞ "Rengöra Luftfiltret" sid.146
					Om lampan inte är sprucken: Sätt tillbaka lampan och strömsladden. Om felet kvarstår: Stäng av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor. ☞ Kontaktlista för Epson-projektor
					Om lampan är sprucken: Kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor. (Bilder kan inte projiceras förrän lampan har bytts.) ☞ Kontaktlista för Epson-projektor
					Vid användning på en höjd på 1500 m eller mer ska Hög höjd läge vara På . ☞ "Menyn Utökad" sid.106
				Lampluckan öppen	Kontrollera om lampan och lampluckan sitter riktigt monterade. Lampan tänds inte om lampan och lampluckan inte sitter som de ska. ☞ "Byta ut lampan" sid.148
 Av	 Blå - Blin- kande	 Orange - Blinkande	 Orange - Blinkande	Fel Auto iris	Stäng av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen som står i Kontaktlista för Epson-projektor. ☞ Kontaktlista för Epson-projektor
 Av	 Blå - Blin- kande	 Orange - Tänd	 Orange - Tänd	Strömfel	

Indikatorer				Orsak	Åtgärd eller status
Strömför sörjning	Status	Lampa	Tempera tur		
 Blå - Blin- kande	 Tillstånds- bunden indi- kation	 Tillstånds- bunden indi- kation	 Orange - Blinkande	Högtemp.varning	(Detta är inte ett fel. Om temperaturen stiger för mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.) • Kontrollera att luftfiltret och hålet för luftutblåset inte är blockerade och att projektorn inte är placerad mot en vägg. • Om luftfiltret har täppts igen rengör du det eller byter ut det. ☛ "Rengöra Luftfiltret" sid.146 , "Byta luftfiltret" sid.151
 Blå - Blin- kande	 Tillstånds- bunden indi- kation	 Orange - Blinkande	 Tillstånds- bunden indi- kation	Byt lampa	Byt ut den mot en ny lampa. ☛ "Byta ut lampan" sid.148 Om du fortsätter att använda lampan när utbytesperioden gått ut, ökar risken för att lampan ska explodera. Byt ut lampan mot en ny så fort som möjligt.














- Se följande om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut.
☛ "Om indikatorerna inte ger någon lösning" [sid.134](#)
- Om indikatorerna är i ett tillstånd som inte anges i den här tabellen ska du stänga av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor.
☛ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

Om indikatorerna inte ger någon lösning

Om något av följande problem uppstår och indikatorerna inte ger någon lösning, går du till de angivna sidorna för varje problem.








Problem med Bilder

<ul style="list-style-type: none"> • Inga bilder visas Projiceringen startar inte, projiceringsområdet är helt svart, eller projiceringsområdet är helt blått. 	 sid.135
<ul style="list-style-type: none"> • Rörliga bilder visas inte Rörliga bilder som projiceras från en dator är svarta, och ingenting projiceras. 	 sid.136
<ul style="list-style-type: none"> • Projiceringen avbryts automatiskt 	 sid.136
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelandet "Stöds inte" visas 	 sid.136
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelandet "Ingen signal" visas 	 sid.137
<ul style="list-style-type: none"> • Bilderna är suddiga, dåligt fokuserade eller förvrängda 	 sid.137
<ul style="list-style-type: none"> • Störning eller förvrängning förekommer i bilderna 	 sid.138
<ul style="list-style-type: none"> • Musmarkören flimrar (endast vid projicering av USB Display) 	 sid.139
<ul style="list-style-type: none"> • Bilden trunkeras (stor) eller är liten, har fel bredd-/höjdförhållande, eller så har bilden blivit omvänd Endast en del av bilden visas, höjd- och breddförhållandet är felaktigt, eller bilden kan visas omvänd uppifrån och ner eller från vänster till höger. 	 sid.139
<ul style="list-style-type: none"> • Färgerna på bilden är felaktiga Hela bilden ser lila eller grön ut, bilderna är svartvita, eller färger ser gråa ut. 	 sid.140
<ul style="list-style-type: none"> • Bilderna är mörka 	 sid.140

Problem när projiceringen startar

<ul style="list-style-type: none"> • Projektorn slås inte på 	 sid.141
--	--

Övriga Problem

<ul style="list-style-type: none"> • Det hörs inget ljud eller ljudet är svagt 	 sid.142
<ul style="list-style-type: none"> • Det finns brus i ljudet 	 sid.142
<ul style="list-style-type: none"> • Inget ljud hörs från mikrofonen (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) 	 sid.143
<ul style="list-style-type: none"> • Fjärrkontrollen fungerar inte 	 sid.143
<ul style="list-style-type: none"> • Jag vill ändra språk på meddelanden och menyer 	 sid.143
<ul style="list-style-type: none"> • E-post tas inte emot trots att ett fel uppstått i projektorn 	 sid.144
<ul style="list-style-type: none"> • Det går inte att ändra inställningar med en webbläsare 	 sid.144

Problem med Bilder

Inga bilder visas

Kontroll	Åtgärd
Har du tryckt på strömbrytaren [⏻]?	Tryck på strömbrytaren [⏻] för att slå på strömmen.
Är alla indikatorer inaktiverade?	Strömsladden har inte anslutits på rätt sätt eller ström tillförs inte. Anslut projektorns strömsladd på rätt sätt. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38 Kontrollera att eluttaget eller strömkällan fungerar korrekt.
Är A/V ljud/av aktiverat?	Tryck på knappen [A/V Mute] på fjärrkontrollen för att avbryta A/V ljud/av. ☛ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" sid.70
Är skjutreglaget för A/V ljudavst. stängt?	Inga bilder visas om linsskyddet är stängt, även bara en liten bit. Öppna linsskyddet helt. ☛ "Framsida/Ovansida" sid.12
Är inställningarna på menyn Konfiguration korrekta?	Återställ alla inställningar. ☛ Återställ - Återställ alla sid.119
Är bilden som ska projiceras helt svart? (Bara när datorbilder projiceras)	Vissa ingångsbilder, t.ex. skärmläckare, kan vara helt svarta.
Är inställningen för bildsignalformat korrekt? (Bara när bilder från en videokälla projiceras)	Ändra inställningen så att den stämmer överens med signalen för den anslutna utrustningen. ☛ Signal - Videosignal sid.103
Är USB-kabeln korrekt ansluten? (Endast då du projicerar USB Display)	Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten. Anslut kabeln om den är felaktigt ansluten eller inte ansluten alls.
Visas Windows Media Center i helskärm? (Endast då du projicerar med USB Display eller nätverksanslutning)	När Windows Media Center visas i helskärm kan du inte projicera med USB Display eller nätverksanslutning. Minska skärmbildsstorleken.
Visas något program som använder funktionen Windows DirectX? (Endast då du projicerar med USB Display eller nätverksanslutning)	Program som använder funktionen Windows DirectX kanske inte visar bilder korrekt.

Rörliga bilder visas inte

Kontroll	Åtgärd
Sänds datorns bildsignal till LCD-skärmen och bildskärmen? (Bara när bilder projiceras från en bärbar dator eller en dator med en inbyggd LCD-skärm)	Ändra bildsignalen från datorn till den externa utgången enbart. Se datorns dokumentation, eller kontakta datorns tillverkare.
Är innehållet i den rörliga bild du försöker projicera upphovsrättsskyddat?	Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrättsskyddade rörliga bilder som spelas upp på en dator. För mer information, se bruksanvisningen som medföljer spelaren osv.

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll	Åtgärd
Är Sleep Mode , Linsskyddstimer eller A/V Mute-timer inställd på På ?	Om någon av dessa är inställd på På , stängs strömmen automatiskt av i följande situationer. <ul style="list-style-type: none"> När Sleep Mode är inställd på På: Om ingen åtgärd utförs under en viss tid när ingen bildsignal tas emot. När Linsskyddstimer är inställd på På: Om ca 30 minuter har gått sedan linsskyddet stängdes. När A/V Mute-timer är inställd på På: Om ca 30 minuter har gått sedan A/V ljudavst. aktiverades. För att förhindra att projektorn stängs av automatiskt, ska alla inställningar stå på Av . ☛ "Menyn ECO" sid.117
Är datorn i energisparläge?	Om datorn är i energisparläge och inga åtgärder utförs under en viss tid, kan bilden försvinna. Utför en åtgärd på datorn så att bilden visas igen.

Meddelandet "Stöds inte" visas

Kontroll	Åtgärd
Är inställningen för bildsignalfORMAT korrekt? (Bara när bilder från en videokälla projiceras)	Ändra inställningen så att den stämmer överens med signalen för den anslutna utrustningen. ☛ Signal - Videosignal sid.103
Stämmer bildsignalens upplösning och uppdateringsfrekvens överens med läget? (Bara när datorbilder projiceras)	Läs datorns dokumentation för information om hur du ändrar bildsignalens upplösning och uppdateringsfrekvens som sänds från datorn. ☛ "Bildskärmar som stöds" sid.165

Meddelandet "Ingen signal" visas

Kontroll	Åtgärd
Är kablarna rätt anslutna?	Kontrollera att alla kablar som krävs för projicering är ordentligt anslutna. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38
Är rätt port vald?	Ändra bilden genom att trycka på [Source Search]-knappen på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen. ☛ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Ändra den Projicerade Bilden (Sök efter källa)" sid.40
Är strömmen för dator- eller videokällan påslagen?	Slå på strömmen för utrustningen.
Skickas bildsignalerna till projektorn? (Bara när bilder projiceras från en bärbar dator eller en dator med en inbyggd LCD-skärm)	Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skärm eller till tillbehörsskärmen måste du ändra utgången till en extern destination samt datorns egen skärm. På vissa modeller visas inte bilderna på LCD-skärmen eller tillbehörsskärmen när bildsignalerna matas ut externt. Om anslutningen upprättades när projektorn eller datorn redan var påslagen, är det inte säkert att Fn-tangenten (funktionstangenten) som ändrar datorns bildsignal till en extern utgång fungerar. Slå av strömmen för datorn och projektorn, och slå på den igen. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38 ☛ Datorns dokumentation
Är datorn i energisparläge?	Om datorn är i energisparläge och inga åtgärder utförs under en viss tid, kan bilden försvinna. Utför en åtgärd på datorn så att bilden visas igen.

Bilderna är suddiga, dåligt fokuserade eller förvrängda

Kontroll	Åtgärd
Är Autom. v-keystone inställd till Av ?	Genom att ställa in den till På aktiverar du Autom. v-keystone. ☛ Inställningar - Keystone - H/V keystone - Autom. v-keystone sid.105 Om inställningen är inaktiverad ska du justera den projicerade bilden manuellt. ☛ "Korrigerar manuellt" sid.47
Är fokus korrekt justerat?	Justera fokusen genom att vrida på fokuseringsreglaget. ☛ "Korrigerar Fokus" sid.51
Är projektorn placerad på rätt avstånd?	Hamnar projiceringen utanför det rekommenderade avståndsintervallet för projicering? Installera inom det rekommenderade intervallet. ☛ "Skärmstorlek och Projiceringsavstånd" sid.155

Kontroll	Åtgärd
Är justeringsvärdet för Keystone för högt?	Minska projiceringsvinkeln så att keystone-korrigeringen minskar. ☛ "Justera Bildens Position" sid.51
Är det kondens på linsen?	Om projektorn plötsligt tas från en kall miljö till en varm miljö eller om den omgivande temperaturen plötsligt ändras, kan kondensering uppstå på linsens yta, vilket kan medföra att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefär en timme innan den ska användas. Om kondens uppstår på linsen slår du av projektorn och väntar tills kondensen försvinner.

Störning eller förvrängning förekommer i bilderna

Kontroll	Åtgärd
Är inställningen för bildsignalformat korrekt? (Bara när bilder från en videokälla projiceras)	Ändra inställningen så att den stämmer överens med signalen för den anslutna utrustningen. ☛ Signal - Videosignal sid.103
Är kablarna rätt anslutna?	Kontrollera att alla kablar som krävs för projicering är ordentligt anslutna. ☛ "Ansluta Utrustning" sid.28
Använder du en förlängningssladd?	Elektrisk störning kan påverka signalerna om du använder en förlängningssladd. Använd de kablar som medföljde projektorn för att kontrollera om det är kablarna du använder som orsakar problemet.
Är rätt upplösning inställd? (Bara när datorbilder projiceras)	Ställ in datorn så att signalerna som skickas ut är kompatibla med projektorn. ☛ "Bildskärmar som stöds" sid.165 ☛ Datorns dokumentation
Är inställningarna för Synkronisering och Tracking rätt inställda? (Bara när datorbilder projiceras)	Tryck på knappen [Auto] på fjärrkontrollen eller på knappen [↶] på kontrollpanelen för att utföra en automatisk justering. Om bilderna inte justerats på rätt sätt efter automatisk justering kan du även göra justeringarna från menyn Konfiguration. ☛ Signal - Tracking, Synkronisering sid.103
Är Överför fönster med lager valt? (Endast då du projicerar USB Display)	Klicka på Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx-inställningar , och avmarkera sedan kryssrutan Överför fönster med lager .

Musmarkören flimrar (endast vid projicering av USB Display)

Kontroll	Åtgärd
Är Gör muspekarens rörelser jämnare. valt?	Klicka på Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx-inställningar och markera sedan kryssrutan Gör muspekarens rörelser jämnare. (Detta är inte tillgängligt för Windows 2000.) För Windows Vista/7, är Windows Aero inaktiverat när detta är valt.





Bilden trunkeras (stor) eller är liten, har fel bildformat, eller så har bilden blivit omvänd

Kontroll	Åtgärd
Projiceras en datorbild av bredbildaformat? (Bara när datorbilder projiceras)	Ändra inställningen så att den stämmer överens med signalen för den anslutna utrustningen. ☛ Signal - Upplösning sid.103
Förstoras bilden fortfarande med E-Zoom-funktionen?	Tryck på [Esc]-knappen på fjärrkontrollen för att avbryta E-Zoom. ☛ "Förstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.72
Har bildens placering justerats på rätt sätt?	Tryck på knappen [Auto] på fjärrkontrollen eller knappen [Enter] på kontrollpanelen för att utföra automatisk justering när datorbilden projiceras. Om bilderna inte justerats på rätt sätt efter automatisk justering kan du även göra justeringarna från menyn Konfiguration. Förutom datorns bildsignaler kan även övriga signaler justeras under pågående projicering med menyn Konfiguration. ☛ Signal - Placering sid.103
Är datorn inställd för dubbel visning? (Bara när datorbilder projiceras)	Om dubbelvisning är aktiverat i Egenskaper för Bildskärm i datorns Kontrollpanel, projiceras endast ungefär hälften av den bild som visas på datorskärmen. Om du vill visa hela bilden på datorskärmen inaktiverar du inställningen för dubbelvisning. ☛ Datorns dokumentation om videodrivrutinen
Är rätt upplösning inställd? (Bara när datorbilder projiceras)	Ställ in datorn så att signalerna som skickas ut är kompatibla med projektorn. ☛ "Bildskärmar som stöds" sid.165 ☛ Datorns dokumentation
Är projiceringsläget korrekt?	Beroende på hur projektorn är installerad ställer du in projiceringsläget bland något av följande: Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak. ☛ Utökad - Projicering sid.106 ☛ "Monteringsmetoder" sid.24

Färgerna på bilden är felaktiga

Kontroll	Åtgärd
Matchar insignalen signalerna från den anslutna enheten?	<p>Ändra följande inställningar så att de stämmer överens med signalen för ansluten utrustning.</p> <ul style="list-style-type: none"> När bilden är från en enhet som är ansluten till Computer-ingången. <ul style="list-style-type: none">  Signal - Ingående signal sid.103 När bilden är från en enhet som är ansluten till Video- eller S-Video-ingången. <ul style="list-style-type: none">  Signal - Videosignal sid.103
Har ljusstyrkan i bilden justerats på rätt sätt?	<p>Justera inställningen för Ljusstyrka på menyn Konfiguration.</p> <p> Bild - Ljusstyrka sid.102</p>
Är kablarna rätt anslutna?	<p>Kontrollera att alla kablar som krävs för projicering är ordentligt anslutna.</p> <p>Kontrollera så att inga kablar är urkopplade och att det inte finns någon dålig kontakt i kablarna.</p> <p> "Ansluta Utrustning" sid.28</p>
Är Kontrast  rätt inställt?	<p>Justera inställningen Kontrast på menyn Konfiguration.</p> <p> Bild - Kontrast sid.102</p>
Är färgjusteringen rätt inställd?	<p>Justera inställningen för Färgjustering från menyn Konfiguration.</p> <p> Bild - Färgjustering sid.102</p>
Är färgmättnaden och färgtonen korrekt justerade? (Bara när bilder från en videokälla projiceras)	<p>Justera inställningarna Färgmättnad och Färgton på menyn Konfiguration.</p> <p> Bild - Färgmättnad, Färgton sid.102</p>

Bilderna är mörka

Kontroll	Åtgärd
Är ljusstyrkan rätt inställd för bilden?	<p>Justera inställningarna Ljusstyrka och Strömförbrukning på menyn Konfiguration.</p> <p> Bild - Ljusstyrka sid.102</p> <p> ECO - Strömförbrukning sid.117</p>
Är Kontrast  rätt inställt?	<p>Justera inställningen Kontrast på menyn Konfiguration.</p> <p> Bild - Kontrast sid.102</p>
Behöver lampan bytas?	<p>Om lampan håller på att ta slut blir bilderna mörkare och färgkvaliteten försämras. När detta inträffar ska du byta ut lampan mot en ny lampa.</p> <p> "Byta ut lampan" sid.148</p>

Kontroll	Åtgärd
Använder du projektorn på en hög höjd eller på en plats med höga temperaturer?	Skärmen kan bli mörk vid användning på hög höjd eller på en plats med höga temperaturer. Även fast du inte kan ändra inställningarna för Strömförbrukning vid detta tillfälle kan du fortsätta använda projektorn.
Hamnar projiceringen utanför det rekommenderade avståndintervallet för projicering?	Bilden blir mörkare om projiceringsavståndet är för stort. Installera inom det rekommenderade intervallet. ☛ "Skärmstorlek och Projiceringsavstånd" sid.155

Problem när Projiceringen Startar

Projektorn slås inte på

Kontroll	Åtgärd
Har du tryckt på strömbrytaren [⏻]?	Tryck på strömbrytaren [⏻] för att slå på strömmen.
Är alla indikatorer inaktiverade?	Strömsladden har inte anslutits på rätt sätt eller ström tillförs inte fullständigt. Dra ut och anslut strömsladden igen. ☛ "Hur man slår på projektorn" sid.38 Kontrollera att eluttaget eller strömkällan fungerar korrekt.
Tänds och släcks indikatorerna när strömsladden berörs?	Det beror förmodligen på dålig kontakt i strömsladden eller så kan det vara något fel på den. Anslut strömsladden igen. Om det inte åtgärdar problemet ska du stänga av projektorn, dra ut strömsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor. ☛ Kontaktlista för Epson-projektor
Är Driftspärr inställd till Total spärrning ?	Tryck på strömbrytaren [⏻] på fjärrkontrollen. Om du inte vill använda Driftspärr ändrar du inställningen till Av . ☛ Inställningar - Driftspärr sid.105
Är fjärrkontrollens funktion begränsad?	Kontrollera inställningen Fjärrmottagare på menyn Konfiguration. ☛ Inställningar - Fjärrmottagare sid.105

Övriga Problem

Det hörs inget ljud eller ljudet är svagt

Kontroll	Åtgärd
Kontrollera så att ljud-/videokabeln är säkert fastsatt i både projektorn och ljudkällan.	Koppla bort kabeln från Audio-porten och anslut den sedan igen.
Är volymen för projektorn eller den anslutna utrustningen inställd på den lägsta nivån?	Justera volymen så att ljudet hörs. ☛ Inställningar - Volym sid.105 ☛ "Justera Volymen" sid.52
Är Mik. ingångsvolym inställt på maximalt värde?	Sänk Mik. ingångsvolym . ☛ Inställningar - Mik. ingångsvolym sid.105
Är A/V ljud/av aktiverat?	Tryck på knappen [A/V Mute] på fjärrkontrollen för att avbryta A/V ljud/av. ☛ "Stänga av Ljud och Bild Tillfälligt (A/V ljud/av)" sid.70
Är ljudsladden lågohmig?	När du köper en ljudsladd ska du se till att den är lågohmig.
Är den ansluten med en HDMI-kabel?	Ställ in den anslutna utrustningen på PCM-utgången om inget ljud hörs när den är ansluten med en HDMI-kabel.
Är Mata ljud från projektorn valt? (Endast vid projicering i USB Display, vid projicering av en skärm i EasyMP Network Projection eller i EasyMP Multi PC Projection.)	Klicka på Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx-inställningar , och välj sedan Mata ljud från projektorn . Vid projicering i EasyMP Network Projection eller EasyMP Multi PC Projection: I programmet du använder, välj Mata ljud från projektorn från fliken Ljudet i Ställ in alternativ .

Det finns brus i ljudet (vid projekring i EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Display eller Quick Wireless Connection)

Kontroll	Åtgärd
Är volymen för datorn inställd på minimum medan projektorn är inställd på maximum?	Är volymen för datorn inställd på minimum medan projektorn är inställd på maximum, kan bruset blandas. Öka datorns volym och sänk projektorns volym.

Inget ljud hörs från mikrofonen (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Kontroll	Åtgärd
Är mikrofonen korrekt ansluten?	Koppla från kabeln från Mikrofon (Mic)-porten och anslut den sedan igen. ☛ "Ansluta Extern Utrustning" sid.33
Är mikrofonens ingångsvolym för låg?	Justera mikrofonens ingångsvolym så att ljudet hörs. ☛ Inställningar - Mik. ingångsvolym sid.105
Är Nätström korrekt inställd?	Vid användning av en kondensatormikrofon, ställ in Nätström till På i menyn. ☛ Utökad - A/V-inställningar - Nätström sid.106

Fjärrkontrollen fungerar inte

Kontroll	Åtgärd
Är fjärrkontrollens område för utsändning av signaler riktad mot projektorns mottagare när fjärrkontrollen används?	Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. ☛ "Fjärrkontrollens användningsräckvidd" sid.22
Håller du fjärrkontrollen för långt ifrån projektorn?	Fjärrkontrollens räckvidd är ungefär sex meter. ☛ "Fjärrkontrollens användningsräckvidd" sid.22
Lyser direkt solljus eller starkt ljus från lysrör in i mottagaren?	Placera projektorn på en plats där starkt ljus inte lyser in i mottagaren. ☛ Inställningar - Fjärrmottagare sid.105
Har rätt inställning angetts för Fjärrmottagare ?	Kontrollera inställningen Fjärrmottagare på menyn Konfiguration. ☛ Inställningar - Fjärrmottagare sid.105
Är batterierna slut eller har de inte satts i på rätt sätt?	Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov. ☛ "Byta batterier i fjärrkontrollen" sid.21

Jag vill ändra språk på meddelanden och menyer

Kontroll	Åtgärd
Ändra inställningen Språk.	Justera språkinställningen på menyn Konfiguration. ☛ Utökad - Språk sid.106

E-post tas inte emot trots att ett fel uppstått i projektorn

Kontroll	Åtgärd
Är Vänteläge inställt på Kommunikation på?	Om du vill använda funktionen Meddel. om e-post när projektorn är i vänteläge ställer du in Kommunikation på i Vänteläge på menyn Konfiguration. ☛ ECO - Vänteläge sid.117
Uppstod ett allvarligt fel så att projektorn slogs av abrupt?	Om feltillståndet kvarstår ska du kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor. ☛ Kontaktlista för Epson-projektor
Tillförs ström till projektorn?	Kontrollera att eluttaget eller strömkällan fungerar korrekt.
Är funktionen Meddel. om e-post rätt inställd på menyn Konfiguration?	E-postmeddelanden om fel sänds i enlighet med inställningarna i E-post på menyn Konfiguration. Kontrollera om det har angetts korrekt. ☛ "Menyn E-post" sid.115

Det går inte att ändra inställningar med en webbläsare

Kontroll	Åtgärd
Är användar-ID och lösenord korrekta?	Ange "EPSONWEB" som användar-ID. Detta kan inte ändras. Ange användar-ID även om lösenordsinställningen är inaktiverad. Som lösenord anger du lösenordet för webbstyrning. Det första lösenordet är "admin".



Underhåll

Det här kapitlet innehåller information om vilka underhållsprocedurer som kan utföras för att uppnå högsta projektorprestanda under lång tid.

Du bör rengöra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten på projicerade bilder försämras.



Obs

Stäng av strömmen till projektorn före rengöring. Annars kan det resultera i en elektrisk stöt.

Rengöra projektorns utsida

Torka projektorytan försiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn är mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och rengöringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar projektorytan.

Observera

Använd inte flyktiga ämnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner när du rengör projektorytan. Höljets material kan förändras eller missfärgas.

Rengöra Linsen

Använd en trasa avsedd för att rengöra glasögon för att torka av linsen försiktigt.



Varning

Använd inte sprayer som innehåller antändbar gas när damm och ludd avlägsnas från linsen. Projektorn kan fatta eld på grund av den höga interna temperaturen i lampan.

Observera

Gnugga inte på linsen med hårt material och utsätt den inte för stötar eftersom den lätt kan gå sönder.


Rengöra Luftfiltret

Rengör luftfiltret och luftintaget när följande meddelande visas.

"Projektorn överhettas. Kontrollera att ventilationshålen inte har blockerats, och rengör eller byt luftfiltret."

Observera

- Om smuts samlas på luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslängden på den optiska motorn kan förkortas. Rengör luftfiltret omedelbart när meddelandet visas.
- Skölj inte luftfiltret i vatten. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel.





- Om ett meddelande visas regelbundet, även efter rengöring, är det dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.
☞ "Byta luftfiltret" [sid.151](#)
- Vi rekommenderar att du rengör dessa delar minst en gång var tredje månad. Rengör något oftare om du använder projektorn i en särskilt dammig miljö.


Det här kapitlet innehåller information om hur du byter lampan och luftfiltret.

Byta ut lampan

Utbytesperiod för lampa


Lampan behöver bytas om:

- Följande meddelande visas.
"Tid att byta lampan. Kontakta en återförsäljare av Epson-projektorer eller gå till www.epson.com för inköp."



Meddelandet visas i 30 sekunder.

- Strömindikatorn blinkar blå och lampindikatorn blinkar orange.



- Projektionsbilderna blir mörkare eller försämrats.

Observera

- Meddelandet för byte av lampan är inställt på att visas efter följande tidsperioder, så att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga kvaliteten kan behållas på de projicerade bilderna.
När **Strömförbrukning** är inställd på **Normal**: Ca 4900 timmar
När **Strömförbrukning** är inställd till **ECO**: Ca 9900 timmar
☛ **ECO - Strömförbrukning** [sid.117](#)
- Om du fortsätter att använda lampan när utbytesperioden gått ut, ökar risken för att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny så fort som möjligt, även om den fortfarande fungerar.
- Stäng inte av strömmen och slå på den omedelbart igen upprepade gånger. Om strömmen ofta slås på och av kan lampans livslängd förkortas.
- Beroende på lampans egenskaper och hur den har använts, kan ljuset bli svagare eller så kan den sluta att fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bör därför alltid ha en lampenhet i reserv.
- Vi rekommenderar att man använder EPSON originallampor för byte. Använder man lampor som inte är originallampor, kan det påverka projektkvaliteten och säkerheten. Alla skador eller felaktig funktion som ett resultat av att man använt lampor som inte är original, täcks inte av Epsons garanti.

Så här byter du lampa

Lampan kan bytas ut även om projektorn hänger i taket.

Varning

- När lampan ska bytas på grund av att den inte lyser kan den vara trasig. Om du byter lampan i en takmonterad projektor har lampan förmodligen gått sönder. Stå vid sidan av lampluckan och inte direkt under den. Ta försiktigt bort lampluckan. Var försiktig när du avlägsnar lamphöljet eftersom glasskärvor kan trilla ut och orsaka personskada. Om du får glasskärvor i ögonen eller munnen, kontakta genast läkare.
- Ta aldrig isär eller försök ändra lampan. Om en lampa som tagits isär eller modifierats monteras och används i projektorn kan det leda till brand, elektriska stötar eller en olycka.



Obs

Vänta tills lampan är tillräckligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Om lampan fortfarande är varm kan den ge brännskador eller andra skador. Det tar lampan ungefär en timme att svalna tillräckligt från det att strömmen har slagits av.


1 När du har slagit av projektorn och bekräftelsesignalen har pipit två gånger, kopplar du bort strömsladden.

2 Vänta tills lampan har svalnat tillräckligt och ta sedan bort lampluckan ovanpå projektorn.

Lossa lampluckans fästskruv med skruvmejseln som medföljer den nya lampan eller med en stjärnmejsel. Skjut sedan lampluckan rakt fram och lyft bort den.




3 Lossa de två lampskruvorna.



- 4** Grip tag om den upphöjda delen av den gamla lampan och ta bort den.



Om lampan är sprucken ska du byta till en ny lampa eller kontakta en lokal återförsäljare för råd.

☛ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)




- 5** Installera den nya lampan.

Sätt i den nya lampan i styrskenan i rätt riktning så att den passar. Tryck in den ordentligt och när den sitter fast spänner du åt den med de två skruvarna.



- 6** Sätt tillbaka lampluckan.

**Observera**

- Se till att lampan sitter ordentligt på plats. Om lampluckan tas bort slås strömmen av automatiskt av som en säkerhetsåtgärd. Om lampan eller lampluckan inte har installerats på rätt sätt, slås inte strömmen på. Kontrollera att lampluckan inte sitter löst eller är deformerad innan användning.
- I den här produkten ingår en lampkomponent som innehåller kvicksilver (Hg). Kassera projektorn enligt lokala föreskrifter. Kassera den inte som hushållsavfall.

Återställa lampans timmar

Projektorn registrerar hur länge lampan lyser, och ett meddelande och indikatorn visar när det är dags att byta lampan. När du har bytt lampan måste du återställa Lampans timmar på menyn Återställ.

☛ Återställ - Återst. lampans timmar [sid.119](#)



Återställ bara inställningen **Lampans timmar** efter att du har bytt ut lampan. Annars kommer perioden för utbyte av lampan vara felaktig.


Byta luftfiltret**Luftfiltrets utbytesperiod**

Om meddelandet visas ofta trots att luftfiltret har rengjorts bör du byta ut luftfiltret.


Så här byter du luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut även om projektorn hänger i taket.

- 1** När du har slagit av projektorn och bekräftelsesignalen har pipit två gånger, kopplar du bort strömsladden.
- 2** Öppna luftfilterluckan.



- 3** Ta bort luftfiltret.
Ta tag i luftfiltrets skyddsflik och dra den rakt utåt.




Kassera det använda luftfiltret på rätt sätt enligt lokala föreskrifter.

Filterram: ABS

Filter: Polyuretanskum

4 Montera det nya luftfiltret.

Skjut in luftfiltret utifrån och tryck in det tills det klickar på plats.



5 Stäng luftfilterluckan.



Bilaga

Följande extra tillbehör och förbrukningsartiklar finns tillgängliga. Köp dessa produkter vid behov. Följande lista med tillbehör och förbrukningsvaror tillval är aktuell från och med: Oktober 2014. Information om tillbehör kan ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på inköpsland.

Extra tillbehör

Trådlös LAN-enhet ELPAP07

Använd denna för att projicera bilder från en dator via en trådlös kommunikation.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Används när du snabbt vill upprätta en anslutning mellan projektorn och en Windows-dator.

Dokumentkamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Används för att projicera bilder som böcker, OH-film och diabilder.

Mjuk projektorväska ELPKS67

En mjuk väska för att transportera projektorn.

Skärm med flera bildformat ELPSC26

Detta är en portabel skärm med flera bildformat.

50 tums bärbar skärm ELPSC32

En kompakt skärm som är lätt att bära. (Bredd-/höjdförhållande 4:3)

60 tums bärbar skärm ELPSC27

80 tums bärbar skärm ELPSC28

100 tums skärm ELPSC29

Bärbara nedrullningsbara skärmar. (bredd-/höjdförhållande 4:3)

70 tums bärbar skärm ELPSC23

80 tums bärbar skärm ELPSC24

90 tums bärbar skärm ELPSC25

Bärbara nedrullningsbara skärmar. (bredd-/höjdförhållande 16:10)

64 tums bärbar skärm ELPSC31

Bärbara magnetiska skärmar. (bredd-/höjdförhållande 4:3)

Datorsladd ELPKC02

(1,8 m - för mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Datorsladd ELPKC09

(3 m - för mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Datorsladd ELPKC10

(20 m - för mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Komponentvideosladd ELPKC19

(3 m - för mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontakt×3)

Används för att ansluta till en [komponentvideo](#)-källa.

Takrör (450 mm)* ELPFP13

Takrör (700 mm)* ELPFP14

Används för att installera projektorn i ett högt tak.

Takstativ**ELPMB23

Används för att installera projektorn i taket.

Högtalare ELPSP02

Extern högtalare med inbyggd förstärkare.

* Experthjälp krävs för att fästa projektorn i taket. Kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor.

☛ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

Förbrukningsartiklar


Lampenhet ELPLP88

Används vid byte av en trasig lampa.

Luftfilter ELPAF32

Används vid byte av luftfilter.

Projiceringsavstånd (För EB-X30)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm


Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	61x46	84 - 101	-5
40"	81x61	113 - 136	-6
50"	100x76	142 - 171	-8

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
60"	120x91	171 - 206	-10
80"	160x120	229 - 275	-13
100"	200x150	287 - 345	-16
150"	300x230	432 - 519	-24
200"	410x300	577 - 693	-32
250"	510x380	722 - 867	-40
300"	610x460	867 - 1041	-48

Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	66x37	91 - 110	1
40"	89x50	123 - 148	1
50"	110x62	155 - 186	2
60"	130x75	186 - 224	2
80"	180x100	249 - 300	3
100"	220x120	313 - 376	3
150"	330x190	471 - 566	5
200"	440x250	629 - 755	7
250"	550x310	787 - 945	9
275"	610x340	866 - 1040	10

Projiceringsavstånd (För EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm


Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	61x46	89 - 107	-5
40"	81x61	119 - 143	-7

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
50"	100x76	150 - 180	-8
60"	120x91	180 - 217	-10
80"	160x120	241 - 290	-14
100"	200x150	302 - 363	-17
150"	300x230	454 - 546	-25
200"	410x300	607 - 729	-34
250"	510x380	759 - 912	-42
300"	610x460	912 - 1095	-51

Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	66x37	97 - 117	1
40"	89x50	130 - 156	1
50"	110x62	163 - 196	1
60"	130x75	196 - 236	1
80"	180x100	263 - 316	2
100"	220x120	329 - 396	2
150"	330x190	495 - 595	3
200"	440x250	661 - 794	5
250"	550x310	827 - 994	6
275"	610x340	910 - 1093	6

Projiceringsavstånd (För EB-W29)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	61x46	94 - 113	-4
40"	81x61	126 - 152	-5
50"	100x76	158 - 190	-7

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
60"	120x91	190 - 229	-8
70"	142x107	222 - 267	-10
80"	160x120	255 - 306	-11
100"	200x150	319 - 383	-14
150"	300x230	480 - 577	-20
200"	410x300	641 - 770	-27
280"	570x430	898 - 1079	-38


Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
32"	71x40	91 - 109	-2
35"	78x44	99 - 120	-2
40"	89x50	114 - 137	-2
50"	110x62	143 - 172	-3
60"	130x75	172 - 208	-3
70"	155x87	202 - 243	-4
80"	180x100	231 - 278	-4
100"	220x120	289 - 348	-5
150"	330x190	435 - 523	-8
200"	440x250	582 - 699	-11
310"	690x390	903 - 1084	-17

Enhet: cm

Skärmformat 16:10		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
33"	71x44	91 - 110	-4
35"	76x47	97 - 117	-4
40"	86x54	111 - 134	-5
50"	110x67	139 - 168	-6
60"	130x81	168 - 202	-7
80"	170x110	225 - 270	-10
100"	220x130	281 - 338	-12
150"	320x200	424 - 509	-18
200"	430x270	566 - 680	-24
320"	690x430	907 - 1089	-39

Projiceringsavstånd (För EB-S29/EB-S27)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm



Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	Bred
30"	61x46	88 - 119	-5
50"	100x76	147 - 200	-8
60"	120x91	177 - 240	-10

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	Bred
70"	142x107	207 - 280	-12
80"	160x120	237 - 321	-13
100"	200x150	297 - 401	-17
150"	300x230	446 - 603	-25
200"	410x300	595 - 805	-33

Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	Bred
28"	62x35	89 - 121	1
30"	66x37	96 - 130	1
50"	110x62	161 - 218	1
60"	130x75	193 - 262	2
70"	155x87	226 - 306	2
80"	180x100	258 - 349	2
100"	220x120	323 - 437	3
150"	330x190	486 - 657	4
200"	440x250	649 - 877	5

Projiceringsavstånd (För EB-965H/EB-945H)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm



Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	61x46	83 - 136	-5
40"	81x61	111 - 182	-6
50"	100x76	140 - 229	-8

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
60"	120x91	169 - 275	-10
80"	160x120	226 - 368	-13
100"	200x150	283 - 460	-16
150"	300x230	426 - 692	-24
200"	410x300	568 - 923	-32
250"	510x380	711 - 1155	-40
300"	610x460	854 - 1386	-48

Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	66x37	91 - 149	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
250"	550x310	775 - 1258	9
275"	610x340	853 - 1384	10

Projiceringsavstånd (För EB-955WH)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	61x46	100 - 164	-1
40"	81x61	134 - 219	-2
50"	100x76	169 - 275	-2

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
60"	120x91	203 - 331	-2
70"	142x107	237 - 386	-3
80"	160x120	271 - 442	-3
100"	200x150	340 - 553	-4
150"	300x230	511 - 831	-6
200"	410x300	682 - 1108	-8
240"	490x370	820 - 1330	-9


Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
32"	71x40	97 - 159	1
35"	78x44	106 - 174	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
70"	155x87	215 - 350	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
270"	600x340	837 - 1359	9

Enhet: cm

Skärmformat 16:10		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
33"	71x44	97 - 159	-1
35"	76x47	103 - 169	-1
40"	86x54	118 - 193	-1
50"	110x67	149 - 243	-2
60"	130x81	179 - 292	-2
80"	170x110	239 - 390	-3
100"	220x130	300 - 488	-3
150"	320x200	451 - 733	-5
200"	430x270	603 - 979	-7
280"	600x380	845 - 1371	-9

Projiceringsavstånd (För EB-950WH)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm

Skärmformat 4:3		① Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	②
30"	61x46	76 - 91	-4
40"	81x61	102 - 122	-6
50"	100x76	127 - 153	-7

Skärmformat 4:3		① Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	②
60"	120x91	153 - 184	-8
80"	160x120	205 - 246	-11
100"	200x150	256 - 308	-14
150"	300x230	385 - 462	-21
200"	410x300	514 - 617	-28
250"	510x380	643 - 771	-35
260"	530x400	668 - 802	-36


Enhet: cm

Skärmformat 16:9		① Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	②
30"	66x37	69 - 83	-2
40"	89x50	92 - 111	-2
50"	110x62	115 - 139	-3
60"	130x75	139 - 167	-3
70"	155x87	162 - 195	-4
80"	180x100	186 - 223	-5
100"	220x120	232 - 279	-6
150"	330x190	349 - 419	-8
200"	440x250	466 - 560	-11
250"	550x310	583 - 700	-14
280"	620x350	653 - 784	-16

Enhet: cm

Skärmformat 16:10		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	65x40	67 - 80	-4
35"	76x47	78 - 94	-4
40"	86x54	89 - 108	-5
50"	110x67	112 - 135	-6
60"	130x81	135 - 162	-7
80"	170x110	181 - 217	-10
100"	220x130	226 - 271	-12
150"	320x200	340 - 408	-18
200"	430x270	454 - 545	-24
300"	650x400	681 - 818	-37

Projiceringsavstånd (För EB-940H)



- ① Projiceringsavstånd
- ② Avståndet från mitten av mottagarens lins till undersidan av skärmen (eller skärmens överdel om projektorn är monterad i ett tak)
- ③ Linsens mittpunkt

Enhet: cm

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	61x46	72 - 86	-5
40"	81x61	96 - 116	-7
50"	100x76	120 - 145	-9

Skärmformat 4:3		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
60"	120x91	145 - 174	-10
80"	160x120	194 - 233	-14
100"	200x150	242 - 291	-17
150"	300x230	364 - 438	-26
200"	410x300	486 - 584	-34
250"	510x380	608 - 730	-43
300"	610x460	730 - 877	-51

Enhet: cm

Skärmformat 16:9		①	②
		Kortaste (Vidvinkel) till Längsta (Tele)	
30"	66x37	78 - 94	1
40"	89x50	105 - 126	1
50"	110x62	131 - 158	1
60"	130x75	158 - 190	1
70"	155x87	185 - 222	1
80"	180x100	211 - 254	2
100"	220x120	264 - 317	2
150"	330x190	397 - 477	3
200"	440x250	530 - 636	4
250"	550x310	663 - 796	5
275"	610x340	729 - 875	6

Upplösningar som stöds

Datorsignaler (analog RGB)

För EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1,2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

*1 EB-955WH/EB-950WH/EB-W29 enbart

*2 Endast kompatibel när **Vidvinkel** väljs som **Upplösning** på menyn Konfiguration.

För EB-S29/EB-S27

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75	1280x800
WXGA+	60	1440x900
SXGA	70/75	1152x864
	60	1280x1024
	60	1280x960
SXGA+	60	1400x1050
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Även när andra signaler än de som nämns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stöder dock inte sådana signaler.

Komponentvideo

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Kompositvideo

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Ingångssignal från HDMI-port

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++*1	60	1600x900
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
UXGA*1	60	1600x1200
WSXGA+*2	60	1680x1050
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

*1 Förutom EB-S29/EB-S27.

*2 EB-955WH/EB-950WH/EB-W29 enbart

Ingående signal från MHL-ingången (endast EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
VGA	60	640x480
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30	1920x1080

Allmänna Projektorspecifikationer

Produktnamn		EB-940H/EB-98H/EB-97H	EB-950WH	EB-965H/EB-945H	EB-955WH
Mått		297 (B) x 89 (H) x 248 (D) mm		297 (B) x 89 (H) x 273 (D) mm	
LCD panelstorlek		0,55"	0,59 tum bred	0,63"	0,59 tum bred
Visningsmetod		TFT-skärm i polysilikon med aktiv matris			
Upplösning		786 432 XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3	1 024 000 WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3	786 432 XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3	1 024 000 WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
Fokusjustering		Manuell			
Zoomjustering		Manuell (1-1,2)		Manuell (1-1,6)	
Lampa		UHE-lampa, 200 W modellnr.: ELPLP88			
Max. ljudutsändning		16 W			
Högtalare		1			
Strömförsörjning		100-240 V AC±10%, 50/60 Hz. 3,0-1,4 A			
Ström förbruk ning	100 till 120 V	Drift: 299 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation på): 2,3 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation av): 0,21 W			
	220 till 240 V	Drift: 287 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation på): 2,3 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation av): 0,26 W			
Driftshöjd		Höjd över havet 0 till 3000 m			
Drifttemperatur		+5 till +35°C (icke kondenserande) (Höjd 0 till 2286 m) +5 till +30°C (icke kondenserande) (Höjd 2287 till 3000 m)			
Förvaringstemperatur		-10 till +60°C (icke-kondenserande)			
Vikt		Ca. 2,7 kg		Ca. 2,9 kg	

Produktnamn		EB-S29/EB-S27	EB-X29/EB-X27	EB-W29	EB-X30
Mått		297 (B) x 89 (H) x 244 (D) mm			
LCD panelstorlek		0,55"	0,55"	0,59 tum bred	0,63"
Visningsmetod		TFT-skärm i polysilikon med aktiv matris			
Upplösning		480 000 SVGA (800 (B) x 600 (H) punkter) x 3	786 432 XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3	1 024 000 WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3	786 432 XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3
Fokusjustering		Manuell			
Zoomjustering		Digital (1-1,35)	Manuell (1-1,2)		
Lampa		UHE-lampa, 200 W modellnr.: ELPLP88			
Max. ljudutsändning		5 W			
Högtalare		1			
Strömförsörjning		100-240 V AC±10%, 50/60 Hz 2,9-1,3A			
Ström förbruk ning	100 till 120 V	Drift: 284 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation på): 2,3 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation av): 0,21 W			
	220 till 240 V	Drift: 273 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation på): 2,3 W Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation av): 0,26 W			
Driftshöjd		Höjd över havet 0 till 3000 m			
Drifttemperatur		+5 till +35°C (icke kondenserande) (Höjd 0 till 2286 m) +5 till +30°C (icke kondenserande) (Höjd 2287 till 3000 m)			
Förvaringstemperatur		-10 till +60°C (icke-kondenserande)			
Vikt		Ca. 2,5 kg	Ca. 2,6 kg		

Kontakter	Computer1-ingång	1	Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
	Computer2-ingång	1	
	Video-ingång	1	RCA-stiftkontakt
	S-Video-ingång	1	Mini-DIN 4-stifts
	Audio1-ingång	1	Stereominikontakt
	Audio2-ingång	1	
	Audio-L/R-ingång	1	RCA-stiftkontakt x 2 (V-H)
	Mic-ingång*1	1	Stereominikontakt
	Audio Out-utgång	1	Stereominikontakt
	Monitor Out-ingång	1	Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
	HDMI-ingång*2	1	HDMI (ljud stöds enbart via PCM)
	HDMI1-port*1	1	
	HDMI2/MHL-port*1	1	
	USB-A-port*3	1	USB-kontakt (typ A)
	USB-B-port*3, 4	1	USB-kontakt (typ B)
	LAN-ingång*5	1	RJ-45
	RS-232C-ingång	1	Mini D-Sub 9-stifts (hane)

*1 EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H enbart

*2 EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27 enbart


*3 Stöd för USB 2.0. Vi kan dock inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stöd för USB.

*4 USB 1.1 stöds inte.

*5 EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 enbart


Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel




Om du använder projektorn ställd i mer än 30 ° vinkel kan den skadas och orsaka en olycka.

EB-955WH/EB-965H/EB-945H




- ① Linsens mittpunkt
- ② Avstånd från linsens mittpunkt till fästpunkt för upphängningskonsol




Enhet: mm

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H




- ① Linsens mittpunkt
- ② Avstånd från linsens mittpunkt till fästpunkt för upphängningskonsol




Enhet: mm

EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27












- ① Linsens mittpunkt
- ② Avstånd från linsens mittpunkt till fästpunkt för upphängningskonsol



Enhet: mm

I detta avsnitt förklaras svåra termer som inte förklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc-läge	En metod för trådlöst LAN-anslutning som kommunicerar med trådlösa LAN-klienter utan att använda någon åtkomstpunkt.
AMX Device Discovery	AMX Device Discovery är en teknik som utvecklats av AMX för att underlätta AMX styrsystem för enkel användning av målutrustningen. Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahållit en miljö för att använda protokollfunktionen (PÅ). Se AMX webbplats för mer information.  http://www.amx.com/
Bredd-/höjdförhållande	Förhållandet mellan en bilds längd och höjd. Skärmar med ett horisontellt:vertikalt förhållande på 16:9 som t.ex. HDTV-skärmar är kända som bredbildsskärmar. SDTV och vanliga datorskärmar har ett bredd-/höjdförhållande på 4:3.
Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)	Control4 SDDP är en teknik som utvecklats av Control4 för att tillåta Control4 kontrollsystem att hämta enhetsinformation om projektorn. Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahållit en miljö för att använda protokollfunktionen (PÅ). Se Control4-webbplatsen för mer information.  http://www.control4.com/
DHCP	En förkortning för Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en <u>IP-adress</u>  till utrustningar anslutna i ett nätverk.
Gateway-adress	En server (router) för kommunikation över ett nätverk (undernät) som indelats med <u>nätmasker</u>  .
HDCP	HDCP är en förkortning av High-bandwidth Digital Content Protection. Det används för att förhindra illegal kopiering och skydda upphovsrätt genom att kryptera digitala signaler som sänds via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingången på projektorn har stöd för HDCP kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Den kan dock hända att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av HDCP-kryptering.
HDTV	En förkortning av High-Definition Television, vilket avser högdefinitionssystem som uppfyller följande krav. <ul style="list-style-type: none"> • Vertikal upplösning på 720p eller 1080i eller större (p = <u>progressiv</u>, i = <u>Sammanflätad</u>) • Skärm <u>bredd-/höjdförhållande</u> 16:9
Infrastrukturläge	En metod för trådlös LAN-anslutning där enheter kommunicerar via åtkomstpunkter.
IP-adr.1 f. trap	<u>IP-adress</u>  för destinationsdatorn som används för felmeddelanden med SNMP.
IP-adress	Ett nummer som identifierar en dator i ett nätverk.
Komponentvideo	En metod som separerar videosignalen till en luminanskomponent (Y) och en blå minus luminans (Cb eller Pb) och en röd minus luminans (Cr eller Pr).
Kompositvideo	En metod som kombinerar ihop videosignalen till en luminanskomponent och en färgkomponent för sändning genom en enstaka kabel.
Kontrast	Den relativa ljusstyrkan i ljusa och mörka partier i en bild kan ökas eller minskas så att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering av denna egenskap för en bild kallas kontrastjustering.
MHL	En förkortning för Mobile High-definition Link, en standard för anslutningsgränssnitt för mobila enheter, t.ex. smarttelefoner och surfplattor. Bilder kan överföras med hög kvalitet och hög hastighet utan att komprimera den digitala signalen och laddar också anslutna enheter.

Nätmask	Ett numeriskt värde som anger antalet bitar som används för nätverksadressen i ett indelat nätverk (undernät) för IP-adressen.
Progressiv	Arbetar samman information för att bilda en skärmbild åt gången, och visar bilden ruta för ruta. Även om antalet skannade rader är detsamma minskar flimret i bilderna eftersom informationens volym har fördubblats jämfört med i ett sammanflätat system.
Sammanflätd	Sänder den information som behövs för att bilda en skärmbild genom att sända varannan rad, med start längst upp på bilden och sedan ner genom hela bilden till botten. Bilderna har en större tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.
SDTV	En förkortning av Standard Definition Television, vilket avser TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven för HDTV  High-Definition Television.
SNMP	En förkortning av Simple Network Management Protocol, vilket är ett protokoll för övervakning och kontroll av enheter som routrar och datorer som är anslutna till ett TCP/IP-nätverk.
sRGB	En internationell standard för färgintervall formulerad så att färger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna källan har ett sRGB-läge, ställer du in både projektorn och den anslutna signalkällan på sRGB.
SSID	SSID är identifikationsdata för anslutning till en annan enhet på ett trådlöst LAN. Trådlös kommunikation kan användas mellan enheter med samma SSID.
SVGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punkter.
S-video	En metod som separerar videosignalen till en luminanskomponent (Y) och en färgkomponent (C).
SXGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 1280 (horisontella) x 1024 (vertikala) punkter.
Synkronisering	De signaler som sänds ut från datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den här frekvensen blir bildkvaliteten dålig. Processen för att matcha faserna för dessa signaler (den relativa positionen för höjdpunkt och lågpunkt i signalen) kallas synkronisering. Om signalerna inte är synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella störningar förekomma.
Tracking	De signaler som sänds ut från datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den här frekvensen blir bildkvaliteten dålig. Processen att matcha frekvensen för dessa signaler (antal höjdpunkter i signalen) kallas tracking (spårning). Om spårning inte görs på rätt sätt kommer breda, vertikala ränder att synas i signalen.
Uppdateringsfrekv	Elementet för ljusspridning på en skärm visar samma ljusstyrka och färg under en extremt kort tid. Bilden måste därför skannas in flera gånger per sekund så att elementet för ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsåtgärder per sekund kallas uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).
VGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punkter.
XGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 1024 (horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns häri. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns häri används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

Begränsningar vid användning

När produkten används inom tillämpningar där hög tillförlitlighet/säkerhet krävs, t.ex. inom flygindustrin, vid järnvägar, till sjöss, för fordon, med katastrofförebyggande enheter, säkerhetsanordningar, funktions-/precisionsenheter, bör du endast använda produkten efter att ha övervägt att inkludera haverisäkrade anordningar och redundans i utformningen som bevarar säkerheten och det totala systemets tillförlitlighet. Eftersom produkten inte är avsedd att användas i tillämpningar som kräver extremt hög tillförlitlighet/säkerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, stytrutrustningar för kärnkraft eller medicinska utrustningar, bör du avgöra om produkten är lämplig efter en fullständig utvärdering.

Microsoft® Windows® XP operativsystem
Microsoft® Windows Vista® operativsystem
Microsoft® Windows® 7 operativsystem
Microsoft® Windows® 8 operativsystem
Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

I den här bruksanvisningen benämns ovanstående operativsystem "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" och "Windows 8.1". Dessutom kan den sammanfattande termen Windows användas för att referera till Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1 och flera versioner av Windows kan refereras till som, till exempel, Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 med benämningen Windows utelämnad.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

I den här bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan för "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" och "OS X 10.9.x". Dessutom används den sammanfattande termen "OS X" för att referera till dem alla.

Om beteckningar

Microsoft® Windows® 2000 operativsystem

Allmänt Meddelande:

EPSON är ett registrerat varumärke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och deras logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.


Mac, Mac OS, och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc.

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Google play är ett varumärke som ägs av Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

WPA™ och WPA2™ är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. 

MHL, MHL-logotypen och Mobile High-Definition Link är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL och LLC i USA och/eller andra länder.

Crestron och Crestron RoomView är registrerade varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc.

"QR-kod" är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink är ett varumärke som är på väg att registreras eller har registrerats i Japan, USA och andra länder och områden.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare och används endast för identifiering.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

A

A/V Ljud av-timer	118
A/V ljud/av	70
A/V-inställningar	108
AMX Device Discovery	116
Anslutningsläge	111
Användarers logotypskydd	81
Användarknapp	106
Användarlogo	77
Användarmönster	79
Audio1-ingång	14
Audio2-ingång	14
Audio-L/R-kontakt	14
Autom. V-Keystone	105
Automatisk bländare	53, 103
Automatisk inst.	103

B

Bak	24, 107
Bakre fötter	16
Bakre skärm	24
Bild	102
Bildformat	54, 104
Bildskärmar	165
Bildskärmar som stöds	165
Bildväxlingstid	67
Bonjour	116
Brusreducering	104
Byta batterier	21

C

Creston RoomView	93
------------------------	----

Creston RoomView	92
------------------------	----

D

Datorport	14
Delarnas namn och funktioner	12
DHCP	114
Dokumentkamera	154
Drift	107
Driftspärr	84, 105
Drifttemperatur	167, 168
Dynamiskt	52

E

EasyMP Monitor	86
ECO-display	118
E-postadress	115
ESC/VP21	90
Etikett med meddelande om lösenordsskydd	82
Extra tillbehör	154
E-Zoom	72

F

Fjärrkontroll	18
Fjärrmottagare	12, 14
Fokuseringsreglage	13
Fotjusteringsspak	12
Fram	24, 107
Freeze	71
Funktionen trådlös mus	73
Färgjustering	103
Färgläge	52, 102
Färgmättnad	102

Färgtemperatur	103
Färgton	102
Fästpunkter för takstativ	16
Förbrukningsartiklar	154
Förvaringstemperatur	167, 168

G

Gateway-adress	112, 114
Grundlägg.	110

H

HDMI videoräckvidd	104
HDMI2/MHL-kontakt	14
HDMI-port	14
Hjälp-funktion	128
Horisontell och Vertikal Keystone	8, 47
Hög höjd läge	107
Högtalare	14

I

ID (fjärrkontroll)	76
ID (projektor)	75
Indikatorer	130
Ingående signal	104, 119
Inställning av Projektor	86
Inställningsmenyn	105
IP-adress	115

J

Justerbar fot fram	12
--------------------------	----

K

Keystone	105
Keystonekorrigering	47
Konfigurationsmeny	99
Kontinuerlig uppspelning	67
Kontr.lösen f. Web	111
Kontrast	102
Kontrollpanel	17
krysset	73

L

Lampans utbytesperiod	148
Lampindikator	130
Lamplucka	13
Lamptimmar	117
LAN-ingång	14
Linsskyddstimer	118
Ljusoptimering	117
Ljusstyrka	102
Luftfiltrets utbytesperiod	151
Luftutsläpp	12
Läsa E-post	89
Lösenordsskydd	81

M

Meddelande om e-post	115
Meddelanden	107
Menyn ECO	117
Menyn Informationsmeny	118
Menyn LAN m kabel	114
Menyn Meddelande om e-post	115
Menyn Säkerhet	113

Menyn Trådlöst LAN	111
Menyn Återställ	117, 119
Message Broadcasting	86, 116
Microphone-ingång	14
Muspekare	73
Mönster	106

N

Nätmask	112, 114
Nätverks	108
Nätverksinformation	109
Nätverksskydd	81

P

PC Free	62, 66
Pekarens form	105
PJLink	91
PJLink-lösenord	110
Placering	103
Portnummer	115
Postmeddelande	89
Presentation	52, 61
Problemlösning	130
Progressiv	104
Projector	38, 39
Projektor-ID	76
Projektorinfo	119
Projektornamn	110
Projektornyckelord	111
Projicering	107
Projiceringsavstånd	155

Q

Quick Corner	105
Quick Wireless Connection USB Key	154

R

Rengöra luftfiltret och luftintaget	146
Rengöra projektorns utsida	146
Rengöring	146
Rotera bilder	64
RS-232C-	14

S

Signal	103
Skärmstorlek	155
Skärmtangentbord	109
Skärpa	102
Sleep Mode	118
Sleep Mode timer	118
SMTP-server	115
Snabb start	107
SNMP	89
Specifikationer	167
Språk	108
sRGB	52
SSID	112
Startbild	107
Strömindikator	130
Strömingång	14
Strömtillförselskydd	81
Svarta tavlan	52
S-Video-ingång	14
Synkronisering	103

Synkroniseringsinfo	119
Så här byter du lampa	148
Så här byter du luftfilter	151
Sök efter källa	17, 40

T

Tak	24, 107
Teater	52
Temperaturindikator	130
Till nätverkskonfiguration	109
Total spärrning	83
Tracking	103
Trådlös LAN-enhet	154

U

Uppdatera	113
Uppdateringsfrekv	119
Upplösning	119
USB-A-ingång	15
USB-B-port	15
Utökad	106

W

Webbfjärrkontroll	87
Webbläsare	86
Webbstyrning	87

V

Version	119
Video-ingång	14
Videosignal	104, 119
Visa bakgrund	107

Visa ordning	67
Visare	71
Visning	107
Visningsinställningar	67
Volym	105
Volymknappar	17
Välj enhet	63
Vänd horisontellt	9, 67
Vänteläge	118

Z

Zoom	105
Zoomningsreglage	13

Å

Återställ alla	119
Återställa lampans driftstid	119, 151

Ö

Överhettning	131
--------------------	-----