

## **Veiligheidsvoorschriften**

---

- Veiligheidsvoorschriften ..... 2
- Notities betreffende gebruik en opslag ..... 10

## **Service- en ondersteuningsgids**

---



- Hulpprogramma's ..... 14
- Controlelijsten in geval van problemen ..... 15
- Adressenlijst Epson Projector ..... 17

# Veiligheidsvoorschriften

Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies door voordat u de projector gebruikt. Bewaar deze informatie zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen nadat u alle instructies gelezen hebt.

Om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, worden de volgende symbolen gebruikt om gevaarlijke uitvoering of handeling aan te geven. Wees u goed bewust van de betekenis, voordat u de handleiding leest.

## Verklaring van de symbolen

 <b>Waarschuwing</b>	Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of zelfs de dood als gevolg van foutief handelen.
 <b>Let op</b>	Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief handelen.

De onderstaande symbolen duiden een handeling aan die niet mag worden uitgevoerd



Niet doen



Niet demonteren



Niet aanraken



Niet natmaken



Niet gebruiken in natte ruimtes



Niet op een onstabiel oppervlak plaatsen

De onderstaande symbolen duiden een handeling aan die moet worden uitgevoerd



Instructies



Trek de stekker uit het stopcontact

## **Waarschuwing**

Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe voor alle reparaties een beroep op een onderhoudstechnicus:

- Als er rook, vreemde geuren of vreemde geluiden uit de projector komen.
- Als een vloeistof of vreemde voorwerpen in de projector terechtkomen.
- Wanneer u de projector hebt laten vallen of als de behuizing beschadigd is.

De projector blijven gebruiken onder deze omstandigheden kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Probeer de projector niet zelf te repareren. Laat alle reparaties over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers.

Zet de projector in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken.



Trek de stekker uit het stopcontact

Open nooit kleppen van de projector, tenzij dat specifiek vermeld is in de Gebruikershandleiding. Probeer de projector nooit te demonteren of aan te passen (inclusief verbruiksartikelen). Laat alle reparaties over aan een bevoegde onderhoudsmedewerker.

Elektrische spanning in de projector kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.



Niet demonteren

Als u de projector tegen het plafond installeert, moet hij worden geïnstalleerd door een bevoegde technicus met behulp van goedgekeurd bevestigingsmateriaal.

Als de installatiewerkzaamheden niet correct worden uitgevoerd, kan de projector naar beneden vallen. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel of ongevallen. Contacteer uw verdeler om de installatie uit te voeren.



Instructies

Als u lijm aanbrengt op de plafondbeugel om de schroeven goed vast te zetten of als u smeermiddelen of olie op de projector gebruikt, kan de behuizing barsten. Daardoor kan de projector uit de plafondbeugel naar beneden vallen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken bij personen die zich onder de plafondbeugel bevinden en schade aan de projector tot gevolg hebben.

Gebruik daarom bij het monteren of afstellen van de plafondbeugel geen lijm om de schroeven vast te zetten en gebruik geen olie, smeermiddelen enzovoort.



Niet doen

Gebruik de projector niet in de buurt van water, regen of bij hoge vochtigheid.



Niet gebruiken in natte ruimtes



## Waarschuwing

Gebruik alleen het type netspanning dat staat vermeld op de projector. Het gebruik van een andere netspanning dan degene die vermeld is, kan leiden tot brand of elektrische schokken. Als u niet precies weet welke netspanning beschikbaar is, vraag dan uw verdeler of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf om advies.



Niet doen

Controleer de specificaties van de stroomkabel. Wanneer u een onjuiste stroomkabel gebruikt, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen.



Instructies

De bij de projector geleverde stroomkabel is ontworpen om te voldoen aan de stroomtoevoervereisten van het land van aanschaf. Gebruik, in het land van aanschaf, geen andere stroomkabel dan degene die bij de projector geleverd is. Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning, de vorm van de stopcontacten en de elektrische belasting van de projector te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen voor gebruik in het desbetreffende land.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de stekker aanraakt.



Instructies

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot brand of elektrische schokken.

- Sluit niet te veel apparaten aan op stopcontacten, verlengsnoeren of stekkerdozen.
- Steek de stekker niet in een stopcontact waarin stof is opgehoopt.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Raak de stekker niet aan wanneer uw handen nat zijn.
- Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd altijd de stekker goed vast om deze uit het stopcontact te verwijderen.

Gebruik geen stroomkabel die beschadigd is. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.



Niet doen

- Breng geen wijzigingen aan de stroomkabel aan.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop de stroomkabel.
- Zorg ervoor dat stroomkabel niet geplooid of verdraaid wordt en trek er niet aan.
- Houd de stroomkabel uit de buurt van warme elektrische toestellen.

Als de stroomkabel beschadigd is (de draden liggen bloot of zijn stuk), dan contacteert u best uw verdeler voor een vervanging.

Wanneer het onweert, mag u de stekker niet aanraken, anders krijgt u wellicht een elektrische schok.



Niet aanraken



## Waarschuwing

Plaats geen vloeistoffen, water of chemicaliën bovenop de projector.

Als deze omgestoten worden en binnenin de projector terechtkomen, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Niet  
natmaken

Kijk nooit recht in de projectorlens wanneer de lamp ingeschakeld is. Het felle licht zou uw ogen kunnen beschadigen.



Niet doen

Metalen, brandbare of vreemde voorwerpen dienen niet in, of in de buurt van de ventilatiegaten of openingen van de projectoren te worden gestoken of erin laten vallen.

Als u dit doet kan dit resulteren in brand, elektrische schok of branden.



Niet doen

Een kwiklamp met hoge interne druk fungeert als lichtbron voor de projector. Houd u strikt aan de onderstaande instructies.

Wanneer u dat niet doet, kunt u gewond raken of een vergiftiging oplopen.

- Demonteer of beschadig de lamp niet en stel deze niet bloot aan stoten.
- De gassen in de kwiklampen bevatten kwikdamp. Wanneer de lamp breekt, dient u de kamer te ventileren, zodat niemand de gassen die vrijkomen, kan inademen en deze niet in contact kunnen komen met ogen en mond.
- Houd uw gezicht niet dicht bij de projector terwijl deze in gebruik is.
- U dient vooral voorzichtig te zijn wanneer de projector aan een plafond is bevestigd, aangezien kleine stukjes glas zouden kunnen vallen wanneer u de lampklep verwijdert. Wanneer u de projector zelf reinigt of de lamp zelf vervangt, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke stukjes glas niet in uw ogen of mond terechtkomen.

*Wanneer de lamp breekt en u gas uit de lamp of stukjes gebroken glas inademt of deze in uw ogen of mond terechtkomen of u andere verwondingen oploopt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Raadpleeg bovendien de plaatselijke wetgeving betreffende afvalverwerking en plaats het glas niet in de prullenbak.*



Instructies



## **Waarschuwing**

Laat de projector of de afstandbediening met batterijen niet in een voertuig met gesloten ramen achter, niet op plaatsen waar deze worden blootgesteld aan direct zonlicht of waar de temperatuur enorm kan oplopen.

Dit kan thermische vervorming of technische storingen tot gevolg hebben, wat op zijn beurt kan leiden tot brand.



Niet doen

Gebruik geen sprays die ontvlambaar gas bevatten voor het verwijderen van vuil of stof van onderdelen zoals de lens of het filter van de projector.

Omdat de lamp binnen in de projector tijdens gebruik erg heet wordt, kunnen de gassen tot ontbranding komen en brand veroorzaken.



Niet doen

Gebruik de projector niet op plaatsen waar ontvlambare gassen of explosieve gassen in de atmosfeer aanwezig kunnen zijn.

Omdat de lamp binnen in de projector tijdens gebruik erg heet wordt, kunnen de gassen tot ontbranding komen en brand veroorzaken.



Niet doen

Zet geen licht ontbrandbare voorwerpen voor de lens van de projector, anders kan dit brand veroorzaken.



Niet doen



## **Let op**

Gebruik de projector niet op plaatsen waar het erg vochtig of stoffig is, noch in de buurt van keuken- of warmtetoestellen, rook of stoom.

Gebruik of bewaar deze projector niet buitenshuis gedurende een lange periode.

Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.



Niet doen



## Let op

Blokkeer de aansluitingen en de opening in de projectorbehuizing niet. Ze zorgen voor de ventilatie en voorkomen dat de projector oververhit raakt.

- Als u de projector dichtbij een muur plaatst, zorg er dan voor dat er een ruimte is van minstens 50 cm tussen de muur en de ventilator voor luchtuitlaat.
- Zet de projector niet op de volgende plaatsen:
  - Slecht geventileerde of kleine ruimtes, zoals in een kast of boekenkast
  - Op een kleed, bed, deken enz.
  - Bedek de projector niet met een deken, gordijn of tafelkleed.
  - Slecht geventileerde plaatsen, zoals in een AV-rack of kast.
  - Plaatsen waar hoge temperaturen kunnen voorkomen, zoals in de buurt van verwarmingsapparatuur.



Niet doen

Plaats de projector niet op een onstabiele wagen, stand of tafel. De projector kan vallen of kantelen en zo verwondingen veroorzaken.



Niet op een onstabiel oppervlak plaatsen

Ga niet op de projector staan en plaats geen zware objecten op de projector.

De projector kan onder het gewicht bezwijken of vallen en zo verwondingen veroorzaken.



Niet doen

Plaats geen voorwerpen die kunnen krom trekken of beschadigd raken door de hitte komende uit de ventilatoren voor luchtuitlaat. Houd ook uw gezicht en handen uit de buurt van de ventilatoren terwijl de projector in gebruik is.

Aangezien de ventilatoren voor luchtuitlaat hete lucht produceren, kan dit leiden dat brandwonden, vervorming of andere ongevallen.



Niet doen

Blokkeer het licht dat uit de lens van de projector komt niet met een boek of de lenskap.

Als het licht van de projector gedurende lange tijd schijnt, zal dit het verwarmen, waardoor de lenskap kan smelten, er brandwonden of brand kan ontstaan.

Het gereflecteerde licht kan de lens verwarmen en de projector beschadigen.

Gebruik de functie A/V Mute (A/V dempen) om het projecteren tijdelijk te onderbreken of schakel de projector uit totdat deze is afgekoeld.



Niet doen



### Let op

Probeer de lamp nooit vlak na gebruik te verwijderen. De lamp is gloeiend heet. Voordat u de lamp verwijderd, schakelt u de stroom uit en wacht u zo lang als in de Gebruikershandleiding wordt aangegeven om de lamp volledig af te laten koelen.

De hitte kan brandwonden of andere verwondingen veroorzaken.



Niet doen

Plaats geen open vuur, zoals een brandende kaars, op of in de buurt van de projector.



Niet doen

Haal de stekker van de projector uit het stopcontact wanneer u de projector langere tijd niet gebruikt.

De kwaliteit van de isolatie vermindert, waardoor er brand kan ontstaan.



Trek de stekker uit het stopcontact

Controleer of de stroom is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is getrokken en alle kabels losgekoppeld zijn vooraleer u de projector verplaatst.

Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.



Trek de stekker uit het stopcontact

Trek de stekker van de projector uit het stopcontact voordat u de projector reinigt.

Dit is om elektrische schokken tijdens het reinigen te vermijden.



Trek de stekker uit het stopcontact

Als u de projector reinigt, gebruikt u best geen natte doeken of oplosmiddelen zoals alcohol, thinner of benzine.

Waterindringing, verslechtering of breken van de projectorbehuizing kan elektrische schokken tot gevolg hebben.



Instructies





## Let op

Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot lekken en stukgaan van de batterij. Dit kan op zijn beurt brand, verwondingen of corrosie van de projector tot gevolg hebben. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u batterijen vervangt.



Instructies

- Plaats de batterijen volgens de aanduidingen (+ en -) op het toestel.
- Gebruik geen batterijen van verschillende types en combineer geen oude met nieuwe batterijen.
- Gebruik alleen de batterijen die vermeld worden in de *Gebruikershandleiding*.
- Wanneer de batterijen lekken, veegt u het batterijvloeistof weg met een zachte doek. Mocht er vloeistof op uw handen terechtkomen, was deze dan onmiddellijk.
- Vervang de batterijen zodra deze leeg zijn.
- Verwijder de batterijen wanneer u de projector langere tijd niet gebruikt.
- Stel batterijen niet bloot aan warmte of vlammen en houd ze uit de buurt van water.
- Volg de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken in batterijen en batterijen zijn bijzonder gevaarlijk wanneer deze worden ingeslikt.

Volg het onderhoudsschema voor de projector. Wanneer de binnenzijde van de projector lange tijd niet gereinigd is, kan zich daar stof verzamelen en dat kan leiden tot brand of elektrische schokken.



Instructies

Vervang de luchtfilter regelmatig.

Contacteer uw verdeler om de binnenkant van de projector te reinigen indien nodig.

Gebruik de projector niet op plaatsen waar corrosieve gassen, zoals zwaveldampen van hete bronnen, aanwezig kunnen zijn. Dat kan leiden tot defecten.



Niet doen

Begin niet met een hoog volume. (alleen modellen met ingebouwde luidspreker)

Een plotseling extreem hard volume kan doofheid veroorzaken. Verlaag het volume altijd voordat u het apparaat uitschakelt, zodat u kunt inschakelen en dan het volume langzaam kunt opvoeren.



Instructies

Ga niet voor de projector staan zodat u niet de geprojecteerde beelden blokkeert en het felle licht niet in uw ogen schijnt. Het kijken in het licht van de projector kan uw zicht beschadigen.




Instructies

# Notities betreffende gebruik en opslag


Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om functionele problemen of schade aan de projector te voorkomen.

## Notities betreffende gebruik en opslag

- Gebruik de projector niet in plaatsen waarin deze wordt blootgesteld aan bijzonder hoge of lage temperaturen. Vermijd ook plaatsen waar de temperatuur plotseling kan wijzigen.
- Houd u tijdens het gebruik en voor de opslag van de projector aan de richtlijnen voor bedienings- en opslagtemperaturen die worden vermeld in de Gebruikershandleiding.
- Stel de projector niet in op plaatsen waar deze onderhevig zou zijn aan trillingen of schokken.
- Plaats de projector niet in de buurt van hoogspanningskabels, hoogspanningsbronnen of magnetische velden. Dat zou de juiste werking kunnen belemmeren.
- Gebruik de projector niet in de volgende omstandigheden. Als u deze richtlijnen niet volgt, kan dit leiden tot bedieningsproblemen of ongevallen.



Als de projector op de zijkant staat.



Als de projector naar een van de zijkanten helt.

- Raak de lens niet met uw blote handen aan.
- Plaats de lensklep altijd over de lens wanneer u de projector niet gebruikt. Zo voorkomt u dat de lens vuil wordt of beschadigd raakt.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening voordat u deze opslaat. Wanneer de batterijen gedurende lange tijd in de afstandsbediening blijven zitten, kunnen ze gaan lekken.
- Plaats of bewaar de projector niet in plaatsen waar sigarettenrook of rook van oliehaarden aanwezig is, dat zou de kwaliteit van de geprojecteerde beelden aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
- Contacteer uw verdeler om de binnenkant van de projector te reinigen. Wanneer de binnenzijde van de projector lange tijd niet gereinigd is, kan zich daar stof verzamelen en dat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Epson accepteert alleen aansprakelijkheid voor schade die of verlies dat wordt veroorzaakt door schade aan of onjuist functioneren van de projector of de lamp, wanneer aan de normale garantievoorwaarden wordt voldaan.

- Als een stilstaand beeld gedurende lange tijd wordt weergegeven, kan er beeldretentie op het scherm optreden. Geef daarom geen beelden weer in eenzelfde positie gedurende lange tijd.

## Projectielamp

---

Een kwiklamp met hoge interne druk fungeert als lichtbron voor de projector. Eigenschappen van de kwiklamp zijn:

- De intensiteit van de lamp neemt naarmate het gebruik af.
- Als de lamp zijn levensduur heeft bereikt, brandt deze niet meer of hoort u een hard geluid bij het stukgaan van de lamp.
- De levensduur van de lamp is afhankelijk van de eigenschappen van elke lamp en de gebruiksomgeving. Het is daarom verstandig altijd een reservelamp bij de hand te hebben.
- Zet de projector niet direct aan als u deze hebt uitgezet. Het veelvuldig aan- en uitzetten van de projector kan de levensduur van de lampen verkorten.
- Eenmaal dat de levensduur is bereikt, neemt de kans toe dat de lamp gaat breken. Wanneer een bericht wordt weergegeven dat u de lamp moet vervangen, dient u dat zo snel mogelijk te doen.

## LCD-scherm

---

Het LCD-scherm wordt geproduceerd met gebruik van geavanceerde high-precision-technologie.

Het is echter mogelijk dat zwarte stippen op het scherm verschijnen of dat sommige rode, blauwe of groene stippen soms bijzonder helder worden verlicht. Verder is het mogelijk dat er soms streepvormige kleurproblemen of onhelderheden optreden. Dit wordt veroorzaakt door de kenmerken van het LCD-scherm en duidt niet op functionele problemen.

## Notities betreffende het dragen van de projector

---

- Schakel de projector uit en trek de stroomkabel uit het stopcontact. Controleer bovendien of alle andere kabels zijn losgekoppeld.
- Plaats de lensklep over de lens.
- Trek het aanpasbare voetje in.

## **De projector ter reparatie vervoeren naar de fabrikant**

De interne onderdelen van de projector bestaan uit veel glazen en high-precision-onderdelen. Wanneer u de projector vervoert, dient u de volgende maatregelen te nemen om de projector te beveiligen tegen eventuele schade die zou kunnen ontstaan door schokken.

Plaats de projector stevig in buffermateriaal om het te beschermen tegen harde klappen en plaats het in een stevige kartonnen doos. Zorg ervoor dat u het verzendbedrijf informeert over de breekbaarheid ervan.

## Stroomkabels voor gebruik in het buitenland

De stroomkabel die bij deze projector geleverd is, voldoet aan de veiligheidsnormen voor elektrische toestellen. Gebruik alleen de stroomkabel die bij deze projector geleverd is.

Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning, de vorm van de stopcontacten en de elektrische belasting van de projector te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land.

Neem contact op met een erkende Epson-leverancier in een van de landen die wordt vermeld op pagina 17 voor informatie over het verkrijgen van een geschikte stroomkabel.

### Algemene stroomkabelspecificaties

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen, ongeacht het land waarin u de projector gebruikt.

- De stroomkabel moet zijn voorzien van de goedkeuringsmerken van het keuringsinstituut van het land waarin de projector wordt gebruikt.
- De stekker moet passen in het stopcontact van het land waar het apparaat wordt gebruikt.

### Voorbeelden van normen of certificeringsmarkeringen voor verschillende landen

Naam land	Norm of certificeringsteken	Naam land	Norm of certificeringsteken
Verenigde Staten	UL	Noorwegen	NEMKO
Canada	CSA	Finland	FIMKO
Verenigd Koninkrijk	BSI	Frankrijk	LCIE
Italië	IMQ	België	CEBEC
Australië	SAA	Nederland	KEMA
Oostenrijk	OVE	Japan	PSE
Zwitserland	SEV	Korea	EK
Zweden	SEMKO	China	CCC
Denemarken	DEMKO	Singapore	PSB
Duitsland	VDE		

# Hulpprogramma's

U kunt de software op de cd-rom die bij de projector wordt geleverd ook downloaden van de Epson-website (<http://www.epson.com>). Wanneer de software wordt bijgewerkt, vindt u de meest recente versies van de software ook op deze website.

Raadpleeg de Epson-website (<http://www.epson.com>) voor de nieuwste software-upgrades.

Wanneer er een probleem optreedt met uw projector, maakt u een kopie van deze controlelijsten, zodat u de symptomen beter kunt beschrijven wanneer u om ondersteuning vraagt.

## Problemen

- ☐ Projector kan niet worden aangezet
- ☐ Er verschijnt niets op het scherm
- ☐ Er verschijnt een bericht
  - ☐ Er wordt geen beeldsignaal ingevoerd
  - ☐ Deze signalen kunnen niet door de projector worden verwerkt.
- ☐ Blauw scherm (blauwe achtergrond)
- ☐ Zwart scherm (zwarte achtergrond)
- ☐ Geprojecteerde beelden
- ☐ Gebruikerslogo (er wordt geen bericht weergegeven)

### Beeld is afgekapt of klein

- ☐ Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven
- ☐ Het beeld is kleiner dan de schermgrootte
- ☐ Het beeld heeft keystone-vertanding
- ☐ Er ontbreken meerdere pixels

### De beeldkwaliteit is matig

- ☐ Het beeld is wazig en onscherp
- ☐ Het beeld bevat gestreepte patronen
- ☐ Het beeld knippert
- ☐ Er ontbreken schijnbaar tekens

### Audio (alleen modellen met ingebouwde luidspreker)

- ☐ U hoort geen geluid
- ☐ Het volume staat zacht
- ☐ Het geluid klinkt vervormd
- ☐ U hoort het verkeerde geluid
- ☐ Is de aangesloten apparatuur ingesteld op uitvoeraudio?
- ☐ Hoort u het geluid wanneer de externe luidsprekers zijn aangesloten? (indien voorzien van een Audio Out-poort)

### De kleur is matig of te donker

- ☐ Te donker
- ☐ De kleur is matig of te donker (video)
- ☐ De kleur is matig of te donker (computer)
- ☐ Kleur wijkt af van tv/CRT

### Menu's

- ☐ Er worden menu's weergegeven
  - Instelling ☐ Sleep Mode (Slaapstand): ON (Aan)
- ☐ Over (video)
  - Lamp
  - Video Signal (Videosignaal) ☐ AUTO (Automatisch)
  - ☐ NTSC
  - ☐ Overige
- ☐ Over (computer)
  - Lamp
  - Frequentie H Hz
  - V Hz
  - SYNC-polariteit H ☐ Positief
  - ☐ Negatief
  - V ☐ Positief
  - ☐ Negatief
  - SYNC-modus ☐ Afzonderlijk
  - ☐ Composite
  - ☐ Sync is aan
  - ☐ Green (Groen)
  - Resolution (Resolutie) ×
  - Vernieuwingsfrequentie Hz

### Menu's

- ☐ Er worden menu's weergegeven
  - ☐ Audio
  - Audio-ingang ( )
  - Volume ( )





## Controlelijsten in geval van problemen

Noteer hier de symptomen:

EMP-  
EH-  
EB-  
Serienummer

Aankoopdatum:                    /                    /

Indicatielampjes  
(Noteer de kleuren en de status  
van elk indicatielampje)

	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>
	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>
	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>
	Indicatielampje	<input type="checkbox"/>

Voedingskabel

☐ Is de kabel veilig aangesloten?

☐ Hoofdschakelaar ON (AAN)  
(afhankelijk van het model)

Connectors

☐ Is de connector veilig aangesloten?

Computerinstellingen  
(Eigenschappen voor  
beeldscherm)

☐ LCD-scherm

Resolutie  
(                    ×                    )

Vernieuwingsfrequentie  
(                    Hz )

- ☐ Computer
- Win/Mac/EWS
- Fabrikant
- ( )
- Model
- ( )
- Laptop/desktop/  
geïntegreerd
- Paneelresolutie
- ( x )
- Videomodus
- ( )

☐ Videoapparatuur  
Vcr/dvd/camera  
Fabrikant ( )  
Model ( )

**Aansluitingen**

- ☐ Is de connector veilig aangesloten?
- ☐ Wat is de naam van de poort die voor de aansluiting wordt gebruikt?

Verbindingskabel	
<input type="checkbox"/> Origineel	
<input type="checkbox"/> Verlengkabel	m
Artikelnr. (	)
<input type="checkbox"/> Verdeler/versterker	
Artikelnr. (	)
<input type="checkbox"/> Schakelaar	
Artikelnr. (	)

Wanneer treedt het probleem op? ☐ Voor gebruik ☐ Onmiddellijk na gebruik ☐ Tijdens het gebruik  
d.w.z. altijd wanneer ..... wordt uitgevoerd

☐ Overige ( )

Hoe vaak doet het probleem zich voor ☐ Altijd ☐ Soms (..... keer tijdens .....

d.w.z. altijd wanneer ..... wordt uitgevoerd

☐ Overige ( )



# Adressenlijst Epson Projector



Deze adressenlijst geldt vanaf augustus 2012.

U vindt een recentere adressenlijst op de hier vermelde corresponderende website.

Mocht u op deze pagina's niet vinden wat u zoekt, ga dan naar de startpagina van Epson op [www.epson.com](http://www.epson.com).

## < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

### BULGARIA :

**Epson Service Center Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

### CROATIA :

**MR servis d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr)  
<http://www.mrservis.hr>

### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [info@epson.cz](mailto:info@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

### ESTONIA :

**Epson Service Center Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

### GERMANY :

#### **Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

### GREECE :

#### **Oktabit S.A.**

Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

### HUNGARY :

#### **Epson Europe B.V.**

**Branch Office Hungary**  
Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [info@epson.hu](mailto:info@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

### IRELAND :

#### **Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

### ISRAEL :

#### **Epson Israel**

2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

### ITALY :

#### **Epson Italia s.p.a.**

Via M. Viganò de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

### KAZAKHSTAN :

#### **Epson Kazakhstan Rep. Office**

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

### LATVIA :

#### **Epson Service Center Latvia**

c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

### LITHUANIA :

#### **Epson Service Center Lithuania**

c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

### LUXEMBURG :

#### **Epson Europe B.V. Branch office Belgium**

Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

### MACEDONIA :

#### **Digit Computer Engineering**

Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

### NETHERLANDS :

#### **Epson Europe B.V. Benelux sales office**

Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

### NORWAY :

#### **Epson Norway**

Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

### POLAND :

#### **Epson Europe B.V.**

#### **Branch Office Poland**

Ul. Bukserska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

### PORTUGAL :

#### **Epson Ibérica S.A.U.**

#### **Branch Office Portugal**

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

### ROMANIA :

#### **Epson Europe B.V.**

#### **Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>

## RUSSIA :

### Epson CIS

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

## UKRAINE :

### Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

## SERBIA :

### AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

## SLOVAKIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

## SLOVENIA :

### Birotehnna d.o.o.

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehnna.si](mailto:info@birotehnna.si)  
<http://www.birotehnna.si>

## SPAIN :

### Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

## SWEDEN :

### Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

## SWITZERLAND :

### Epson Deutschland GmbH

#### Branch office Switzerland

Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

## TURKEY :

### Tecpro Bilgi Teknolojileri

#### Tic. ve San. Ltd. Sti.

Telsizler Mah. Zincirli  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

## UK :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

## AFRICA :

Contact your dealer  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## SOUTH AFRICA :

### Epson South Africa

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

## MIDDLE EAST :

### Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

### < NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

#### CANADA :

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

#### COSTA RICA :

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

#### MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

#### ECUADOR :

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

#### U. S. A. :

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

### < SOUTH AMERICA >

#### ARGENTINA :

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

#### BRAZIL :

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

#### CHILE :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

#### COLOMBIA :

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

#### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

#### VENEZUELA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur.  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

### < ASIA & OCEANIA >

#### AUSTRALIA :

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

#### CHINA :

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

#### HONG KONG :

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

**INDIA :****Epson India Pvt., Ltd.**

12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

**INDONESIA :****PT. Epson Indonesia**

Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

**JAPAN :****Seiko Epson Co.  
Toyoshina Plant**

VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

**KOREA :****Epson Korea Co., Ltd.**

11F Milim Tower,  
825-22 Yeoksam-dong,  
Gangnam-gu, Seoul,  
135-934 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

**MALAYSIA :****Epson Malaysia Sdn. Bhd.**

3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

**NEW ZEALAND :****Epson New Zealand**

Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

**PHILIPPINES :****Epson Philippines Co.**

8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

**SINGAPORE :****Epson Singapore Pte. Ltd.**

1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

**TAIWAN :****Epson Taiwan  
Technology & Trading Ltd.**

14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

**THAILAND :****Epson (Thailand) Co.,Ltd.**

195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>