



Multimedia Projector

Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools Ver.2.1



Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools Ver.2.1


Kenmerken

Tekenfunctie

U kunt Easy Interactive Tools gebruiken voor het tekenen van lijnen en vormen op het geprojecteerde beeld. Dit is handig om bepaalde onderwerpen te benadrukken en de kijker's aandacht te trekken op belangrijke punten die tijdens lessen of presentaties worden geprojecteerd.

U kunt tevens een solide kleurenachtergrond projecteren als bijvoorbeeld een whiteboard, tekst schrijven en afbeeldingen tekenen. Behalve de normale achtergrond, kunt u tevens andere patronen voor de achtergrond kiezen, bijvoorbeeld rasterlijnen of een muziekblad.

☛ "Werkbalkfuncties" [pag.9](#)



Nuttige functies

- Bedien de computermuis met de Easy Interactive Pen
 - ☛ "Annotatiemodus Specifieke functies" [pag.13](#)

- Bewerk inhoud die op het geprojecteerde scherm is getekend.
 - ☛ "Vormen en afbeeldingen aanpassen en bewerken" [pag.11](#)
- Plak de tekening die u hebt gemaakt in een Microsoft Office-document
 - ☛ "Vormen en afbeeldingen aanpassen en bewerken" [pag.11](#)
- Sla de gemaakte tekening op als een PowerPoint-dia.
 - ☛ "Tekenen diavoorstelling" [pag.12](#)

Systeemvereisten

Voor Windows

Besturingssysteem	Windows XP*	Professional 32 bit Home Editie 32 bit Tablet PC Editie 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit
Processor	Intel Pentium M 1,6 GHz of sneller Aanbevolen: Intel Core2 Duo 1,2 GHz of sneller	
Geheugen	512 MB of meer Aanbevolen: 1 GB of meer	
Harde schijf ruimte	100 MB of meer	

Schermb	Resolutie niet lager dan XGA (1024 x 768) en niet hoger dan WUXGA (1920 x 1200) Schermbkleuren in 16-bits kleur of meer
----------------	--

* Service Pack 2 of nieuwer

Voor Mac OS X

Besturingssys- teem*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
Processor	Power PC G4 1,5 GHz of sneller Aanbevolen: Intel Core Duo 1,5 GHz of sneller
Geheugen	512 MB of meer Aanbevolen: 1 GB of meer
Harde schijf ruimte	100 MB of meer
Schermb	Resolutie niet lager dan XGA (1024 x 768) en niet hoger dan WUXGA (1920 x 1200) Schermbkleuren in 16-bits kleur of meer

* Quick Time 7.2 of later is vereist.

Installeren



- Voor het installeren van de software dient u een gebruiker met beheerdersrechten te zijn.
- Alle actieve toepassingen moeten afgesloten worden voor u de installatie uitvoert.

Voor Windows

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Plaats de "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" cd-rom in de computer.
Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Indien het installatieprogramma niet automatisch start, moet u dubbelklikken op het "EIN_TTWInst.exe" bestand van de cd-rom schijf.
- 3** Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

Voor Mac OS X

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Plaats de "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" cd-rom in de computer.
- 3** Dubbelklik op het Install Navi pictogram van het EPSON venster.
- 4** Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.



U moet Easy Interactive Driver versie 2 XX voor Mac OS X installeren. Selecteer Easy Install en installeer Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

☛ Gebruikershandleiding projector

Voor gebruik van EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, moet u Easy Interactive Driver Ver.1.XX gebruiken.



Raadpleeg de volgende website voor de nieuwste versie van Easy Interactive Tools en voor informatie over ondersteunde projectoren.
<http://www.epson.com/>

De installatie ongedaan maken

Voor Windows XP

- 1** Klik op **Opstarten** en vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 2** Dubbelklik op **Toevoegen/Verwijderen van programma's**.
- 3** Selecteer **Easy Interactive Tools** en klik vervolgens op **Verwijderen**.

Voor Windows Vista/Windows 7

- 1** Klik op **Opstarten** en vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 2** Klik op **Een programma verwijderen**.
- 3** Selecteer **Easy Interactive Tools** en klik vervolgens op **Verwijderen**.

Voor Mac OS X

- 1** Dubbelklik op **Programma's - Easy Interactive Tools Ver.2.XX**.
- 2** Start **Easy Interactive Tools Uninstaller** van de map **Tools**.
- 3** Volg de instructies op het scherm voor het verwijderen.

Easy Interactive Tools starten



Voordat u Easy Interactive Tools start, moet u **Uitgebreid** instellen in het menu Configuratie van de projector, in overeenstemming met de verbindingsmethode van de computer. De manier van instellen en de beschikbare items zijn afhankelijk van de gebruikte projector.

☞ Gebruikershandleiding projector

Voor Windows

- 1 Projecteer een computerbeeld van de projector.



Als de computer niet is aangesloten met een USB-kabel, moet u een USB-kabel aansluiten.

- 2 Klik op EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx van het startmenu.

Easy Interactive Tools wordt gestart en de werkbalk wordt weergegeven.

☞ "Werkbalkfuncties" [pag.9](#)



Indien u Easy Interactive Tools start tijdens weergave van een film, wordt het weergavescherm mogelijk zwart. Start het programma waarmee de film wordt weergegeven opnieuw.

Voor Mac OS X

- 1 Projecteer een computerbeeld van de projector.



Als de computer niet is aangesloten met een USB-kabel, moet u een USB-kabel aansluiten.


- 2 Dubbelklik op het pictogram Easy Interactive Tools in de map waarin Easy Interactive Tools is geïnstalleerd.


Easy Interactive Tools wordt gestart en de werkbalk wordt weergegeven.


☞ "Werkbalkfuncties" [pag.9](#)




De werkbalk verbergen

Klik op [] om de werkbalk te verbergen.



U kunt de werkbalk opnieuw weergeven door op het tabblad [] in de werkbalk aan de rechter- of linkerkant van het scherm te klikken.





- Als u op [] klikt, wordt de werkbalk telkens verborgen wanneer u een werkbalkbewerking uitvoert. De werkbalk wordt met de basisinstelling altijd getoond.
- Het werkbalk tabblad kan omhoog en omlaag worden verplaatst maar kan niet worden verborgen totdat u Easy Interactive Tools afsluit.


Easy Interactive Tools afsluiten

U kunt afsluiten met gebruik van een van de volgende methodes.

Voor Windows


- Klik op [] op de werkbalk.





- Klik op [] in het systeemvak en klik vervolgens op **Afsluiten** in het pop-upmenu.




Voor Mac OS X

- Klik op [] op de werkbalk.



- Klik met de rechtermuisknop of Ctrl-klik op [] in het Dokken en klik vervolgens op **Stop** in het pop-upmenu.



Specificeer wanneer de Easy Interactive Tools werkbalk wordt getoond de kleur en breedte van de lijn of het vormtype op de werkbalk. U kunt op het geprojecteerde beeld schrijven met gebruik van de Easy Interactive pen.

Algemene functies

Easy Interactive Tools heeft de volgende twee modi.

Annotatiemodus	U kunt lijnen en vormen op het computerscherm tekenen. U kunt Easy Interactive Pen ook gebruiken om computerbewerkingen op het geprojecteerde scherm uit te voeren (klikken en slepen).
Whiteboard modus	U kunt een solide kleurenachtergrond projecteren als bijvoorbeeld een whiteboard, tekst schrijven en afbeeldingen tekenen. Behalve de normale achtergrond, kunt u tevens andere patronen voor de achtergrond kiezen, bijvoorbeeld rasterlijnen of een muziekblad.

Dit gedeelte beschrijft de algemene functies voor de Annotatiemodus en Whiteboard modus.







Zie het volgende gedeelte voor de functies die specifiek voor de Annotatiemodus zijn.

☞ "Annotatiemodus Specifieke functies" [pag.13](#)


Zie het volgende gedeelte voor de functies die specifiek voor de Whiteboard modus zijn.

☞ "Whiteboard modus Specifieke functies" [pag.13](#)





- 1  **Annotatiemodus** tabblad
Voor het overschakelen naar de Annotatiemodus.
- 2  **Whiteboard modus** tabblad
Voor het overschakelen naar de Whiteboard modus.
- 3  **Opslaan**


Voor het opslaan van het scherm dat met de huidige modus wordt getoond in het JPEG-, BMP-, PNG- of PDF-formaat. Alle pagina's die worden gemonteerd worden opgeslagen in de Whiteboard modus. Indien u met het PDF-formaat opslaat, worden deze pagina's als één bestand gecombineerd.


4  **Ongedaan maken**
Maak de vorige handeling ongedaan.

5  **Opnieuw**
Annuleert een ongedaan-maken handeling en stelt de voorgaande status weer in.


6  **Vergrootglas**
Opent het vergrootscherm en toont een vergroting van het beeld bij het midden van het scherm.

[]: inzoomen

[]: uitzoomen


7  **Selecteren**
Selecteer de getekende inhoud of voeg een afbeelding in, en voer vervolgens bewerkingen uit zoals het verplaatsen van het item of het aanpassen van de grootte.

8  **Overige tools**
Toont de volgende werkbalk.



 **Spot**

Benadrukt een gedeelte van het geprojecteerde beeld met een spotlicht-effect. U kunt het spotlicht-gedeelte verslepen om een ander gedeelte te benadrukken.

Klik op [] om de spot af te sluiten.



Afdekken

Bedekt het geprojecteerde beeld met een schaduw. U kunt de vier zijden verslepen om het schaduwgedeelte te veranderen.

Klik op [] om het afdekken af te sluiten.



Afdrukken

Druk het getoonde scherm met de huidige modus af. Indien de Whiteboard modus is geactiveerd, moet u de af te drukken pagina met het afdrukinstellingenschermb selecteren.



Instellingen

Opent het Instellingen scherm.

 "Instellingen scherm" [pag.14](#)



Vastleggen

Leg het volledige scherm vast en kopieer dit naar het klembord. Het klembord kan slechts één item tegelijk bevatten.



Bij weergave van een venster in de modus Whiteboard modus worden alle aantekeningen die buiten de rand van het venster zijn getekend, niet gekopieerd.



Plakken (Alleen whiteboard-modus)

U kunt de schermafbeelding die is gemaakt zoals hierboven is beschreven op het geprojecteerde beeld plakken in de Whiteboard modus.



Rechtermuisknop (Alleen beschikbaar bij gebruik van computer-interactieve functies in de Annotatiemodus.)

Een penklik functioneert slechts éénmaal als een rechterklik en daarna weer als een normale klik.



Help (alleen annotatiemodus)
Toont de Help-knop.

9




Vormen

Selecteer de gewenste vorm uit de diverse vormen. U kunt tevens de kleur en lijnbreedte van de vorm selecteren.

10



Pen

Schakelt over naar een pen voor het vrij tekenen. Klik op [] links van het pictogram om de kleur en breedte van de penstreep te veranderen.

11



Markeerstift

Schakelt over naar een markeerstift voor het tekenen van doorschijnende lijnen. Klik op [] links van het pictogram om de kleur en breedte van de markeerstift te veranderen.

12



Zwarte pen

Schakelt over naar een zwarte pen voor het vrij tekenen. Klik rechts van het pictogram voor het tekenen van dikke lijnen en links voor het tekenen van dunne lijnen.

13



Rode pen

Schakelt over naar een rode pen voor het vrij tekenen. Klik rechts van het pictogram voor het tekenen van dikke lijnen en links voor het tekenen van dunne lijnen.

14



Blauwe pen

Schakelt over naar een blauwe pen voor het vrij tekenen. Klik rechts van het pictogram voor het tekenen van dikke lijnen en links voor het tekenen van dunne lijnen.

15



Gum

Schakelt over naar een gum. Klik rechts van het pictogram voor het wissen van grotere gedeeltes en links voor het wissen van kleinere gedeeltes.

16




Scherm wissen

Wist alles wat getekend is op de getoonde pagina.




U kunt de grootte van de werkbalk veranderen via het tabblad **Algemene instellingen** in het venster Instellingen.


 "Algemene instellingen tabblad" [pag.15](#)

Vormen en afbeeldingen aanpassen en bewerken


U kunt Easy Interactive Pen gebruiken om figuren, lijnen en ingevoegde afbeeldingen aan te passen en bewerken.


• Groter, kleiner

Klik op de knop [] op de werkbalk, selecteer het object, en sleep de punten om te vergroten of verkleinen.





• Draaien

Klik op de knop [] in de werkbalk, selecteer het object, en draai de punten.





Zorg dat u bij het selecteren van een figuur die met lijnen is getekend, op de vaste lijn bovenaan klikt.

Als u op [] op de werkbalk klikt, een object selecteert en op de knop [] klikt, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren vanaf het submenu.


Dupliceren	Maakt een object dat identiek is aan het geselecteerde object en plaatst dit rechts onder het oorspronkelijke object. U kunt meerdere objecten selecteren.
Kopiëren	Kopieert het geselecteerde object naar het klembord. U kunt meerdere objecten selecteren.
Plakken	Plakt het gekopieerde object.
Groeperen op	Groepeert meerdere objecten bij elkaar om een enkel object te maken.
Groeperen opheffen	Heft de groepering op die is uitgevoerd met de functie Groeperen op .
Naar voorgrond Naar achtergrond Naar voren Naar achteren	Verandert de overlapvolgorde voor het geselecteerde object. U kunt meerdere objecten selecteren.
Verwijderen	Verwijdert het geselecteerde object. U kunt meerdere objecten selecteren.



Sneltoetsbewerkingen, zoals het indrukken van de toetsen [ctrl] + [A] op het toetsenbord van de computer, worden niet ondersteund.


Tekenen diavoorstelling

Als een PowerPoint-diavoorstelling is gestart, verandert de werkbalk Easy Interactive Tools in de volgende werkbalk waarmee u PowerPoint-tekengereedschap kunt gebruiken.



In Windows kunt u een PowerPoint-dia opslaan met getekende inhoud. (Onder Mac OS X kunt u alleen tekenen)



- Start eerst Easy Interactive Tools voordat u een PowerPoint diavoorstelling start.
- U kunt het tekengereedschap van PowerPoint gebruiken, of de instellingen die u niet gebruikt instellen op het tabblad **Algemene instellingen**.
 "Algemene instellingen tabblad" [pag.15](#)

De volgende versies van PowerPoint worden ondersteund.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Annotatiemodus Specifieke functies

Dit gedeelte beschrijft de functies die specifiek voor de Annotatiemodus zijn.



Zie het volgende gedeelte voor de algemene functies voor de Annotatiemodus en Whiteboard modus.

☞ "Algemene functies" [pag.9](#)



1



Muis

Wisselt van tekenbewerkingen naar muisbewerkingen en de cursor op het computerscherm wordt een normale muisaanwijzer. U kunt op het geprojecteerde beeld klikken en het verslepen met gebruik van de Easy Interactive pen.

Klik nogmaals op dit pictogram om naar de tekenbewerking terug te keren.

2



Pagina omhoog

Ga naar de vorige pagina in een geopend document.

3



Pagina omlaag

Ga naar de volgende pagina in een geopend document.

4



Documentcamera (beschikbaar als de pen als muis wordt gebruikt)

Toont het beeld van een documentcamera* die met de computer is verbonden. De volgende pictogrammen verschijnen terwijl het beeld wordt getoond.

[🔍]: zoekt de documentcamera die met de computer is verbonden.

[🔍+]: toont een vergroting van het beeld van de documentcamera.

[🔍-]: verkleint het vergrote beeld.

[🖼️]: toont het beeld van de documentcamera met het volledige scherm.

[🖼️📐]: schakelt van het volledige scherm naar de vensterweergave.

5



Toetsenbord (beschikbaar als de pen als muis wordt gebruikt)



Geeft een virtueel toetsenbord weer op het scherm. U kunt tekens invoeren en de computer besturen via het virtuele toetsenbord door op de toetsen te klikken.


* Ondersteunt de Epson documentcamera. Neem voor de ondersteunde documentcamera's, contact op met het dichtstbijzijnde adres in de Adressenlijst Epson Projector in de Gebruikershandleiding van uw projector.

Whiteboard modus Specifieke functies

Dit gedeelte beschrijft de functies die specifiek voor de Whiteboard modus zijn.



- Als u naar de modus Whiteboard modus gaat, wordt het whiteboard op volledige schermgrootte weergegeven. Klik op  of  rechtsboven in het venster om te wisselen tussen de vensterweergave en de weergave op volledig scherm. Bij gebruik van de vensterweergave kan slechts één persoon de pen gebruiken.
- Zie het volgende gedeelte voor de algemene functies voor de Annotatiemodus en Whiteboard modus.
- ☛ "Algemene functies" [pag.9](#)




1 Achtergrond selecteren

U kunt een patroon selecteren uit de negen aanwezige achtergrondpatronen voor de Whiteboard modus. U kunt tevens kiezen voor het tonen van uw bureaublad, een beeldbestand of een beeld van de documentcamera* als achtergrondbeeld.



2 Paginalijst

Toont een lijst van de pagina's die momenteel bewerkt worden. Wanneer de muiscursor van de paginalijst gaat, wordt de lijst automatisch aan de linker- of rechterkant van het scherm geminimaliseerd. De lijst verschijnt weer wanneer u er de cursor naar verplaatst of op het geminimaliseerde gedeelte klikt.

Klik op  om de paginalijst los te maken.

Klik op  om de paginalijst te sluiten.



3 Nieuwe pagina

Opent een nieuwe pagina in de Whiteboard modus.



4 Afbeelding invoegen

Selecteer het bronbeeld dat u in de huidige pagina wilt invoegen. De volgende twee opties zijn beschikbaar.



Uit bestand

U kunt een beeld van het JPEG-, BMP- of PNG-formaat selecteren.



Uit documentcamera

U kunt een stilbeeld invoegen van een documentcamera* die met de computer is verbonden.





5 Pagina verwijderen


Verwijdert de huidige pagina.

* Ondersteunt de Epson documentcamera. Neem voor de ondersteunde documentcamera's, contact op met het dichtstbijzijnde adres in de Adressenlijst Epson Projector in de Gebruikershandleiding van uw projector.

Instellingen scherm


Klik op  -  om de werkbalk te verbergen.

Algemene instellingen tabblad




Grootte werkbalk	De werkbalk kan op Klein of Normaal worden gesteld.
Weergavepositie paginalijst	Stel de positie in waar de paginalijst wordt getoond in de Whiteboard modus.
Spotvorm	Stel de spot in op cirkelvormig of vierkant.
Tekenen diavoorstelling	Selecteer dit om van werkbalk te wisselen die u gebruikt in de Diavoorstelling als u een PowerPoint-dia projecteert. ☛ "Tekenen diavoorstelling" pag.12
Overlay wordt ongeldig	(Alleen voor Windows XP) Selecteer voor het opslaan van film zoals het verschijnt na het toevoegen van annotaties of tekeningen.

Tabblad Taalinstellingen (alleen Windows)



Taal wijzigen	Stel de displaytaal in voor Easy Interactive Tools. Deze instelling wordt effectief na het opnieuw opstarten van Easy Interactive Tools.
---------------	--

Instellingen opslaan tabblad



Controleren bij opslaan	Stelt in of de lokatie bij het opslaan van het scherm wel of niet moet worden gecontroleerd. Selecteer dit voor het tonen van de gespecificeerde lokatie bij het opslaan van het scherm.
-------------------------	--

Opslagmap	<p>Stelt de map in waar u het scherm wilt opslaan.</p> <p>De volgende mappen zijn als basis ingesteld voor het opslaan van schermen.</p> <p>Voor Windows XP</p> <p><startup_drive>:\Documenten en instellingen\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Easy Interactive Tools</p> <p>Voor Windows Vista/Windows 7</p> <p><startup_drive>:\gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\Easy Interactive Tools</p> <p>Voor Mac OS X</p> <p><startup_drive>:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\Easy Interactive Tools</p>
Bestandsnaam	<p>Stelt de bestandsnaam in voor het opgeslagen scherm.</p> <p>De datum, tijd en extensiecode worden aan het eind van de bestandsnaam toegevoegd bij het opslaan van het bestand.</p> <p>Voorbeeld: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>De volgende naam is als basis ingesteld voor het opslaan van schermen.</p> <p>"format"- "yyyymmddhhmmss"."extension"</p> <p>Voorbeeld: JPG-20110121173050.jpg</p>
Bestandstype	Stelt in welk bestandstype moet worden gebruikt bij het opslaan van bestanden.

Probleem	Oplossing
Tekens zijn vervormd na het veranderen van de taal.	Tekens worden vervormd indien uw computer niet het lettertype voor de ingestelde taal heeft. Selecteer Standaardinstellingen herstellen op het Instellingen scherm om weer de standaardinstellingen te gebruiken. ☛ "Instellingen scherm" pag.14
Het filmdisplaygebied is zwart na het opslaan van een scherm dat een film bevat. (Alleen Windows XP)	Verander de instellingen van de videoversneller handmatig. (1) Selecteer Start - Configuratiescherm - Weergave - Instellingen en klik vervolgens op de knop Geavanceerd . (2) Selecteer Probleem oplossen .
Op Media Player beelden getekende lijnen flinkeren. Gemarkeerde lijnen die op Media Player beelden zijn getekend worden niet doorschijnend. (Alleen Windows XP)	(3) Beweeg de Hardware versnelling naar de tweede positie van links. Bij het veranderen van de instellingen worden sommige weergaveschermen voor bepaalde dvd's/BluRays mogelijk niet getoond. Het veranderen van instellingen kan tevens invloed op andere programma's hebben. Na het sluiten van Easy Interactive Tools moet u de instellingen voor de videoversnelling weer naar de voorgaande status terugstellen.
Een persoon kan de pen niet gebruiken wanneer twee personen de interactieve pennen gebruiken.	In de volgende situaties kan slecht een enkel persoon de Easy Interactive pen gebruiken. <ul style="list-style-type: none"> • Bij het gebruik van de muismodus of de Whiteboard-venstermodus • Tijdens het opslaan van een scherm • Tijdens het afdrukken van een scherm • Tijdens het instellen van een achtergrond van een bestand • Tijdens het invoegen van een beeld
Tekenen op Keynote is onmogelijk.	U kunt niet op Keynote in Mac OS X tekenen.
Beelden kunnen niet juist in Magnifier worden getoond.	Er zijn de volgende restricties. <ul style="list-style-type: none"> • Programma's die gebruikmaken van de Microsoft DirectX functie worden mogelijk niet correct weergegeven bij gebruik van Magnifier. (Alleen Windows Vista) • Beelden van een dvd-speler kunnen niet juist in Magnifier worden getoond. (Alleen Mac OS X 10,7.x)
Opslaan of afdrukken van beelden van Media Player is onmogelijk.	Er zijn de volgende restricties. <ul style="list-style-type: none"> • Met programma's die de Microsoft DirectX functie gebruiken, kunnen beelden mogelijk niet juist worden opgeslagen of afgedrukt. • Beelden van een dvd-speler kunnen niet juist worden opgeslagen of afgedrukt. (Alleen Mac OS X 10,7.x)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden gevolgd.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation.

Wijzigingen voorbehouden.

Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte projector.

In deze handleiding verwijzen we naar de bovenvermelde besturingssystemen als "Windows XP", "Windows Vista" en "Windows 7". Bovendien kan de gemeenschappelijke benaming Windows gebruikt worden om te verwijzen naar Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Ook kan de benaming Windows weggelaten worden wanneer naar verschillende versies wordt verwezen zoals bijvoorbeeld Windows XP/Vista/7.

Mac OS X 10,4.x

Mac OS X 10,5.x

Mac OS X 10,6.x

Mac OS X 10,7.x

In deze handleiding verwijzen we naar de bovenvermelde besturingssystemen als "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" en "Mac OS X 10.7.x". Bovendien wordt de gemeenschappelijke benaming "Mac OS X" gebruikt om naar al deze systemen te verwijzen.

Algemene opmerking:

Keynote, Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

Meer over de gebruikte namen

Microsoft® Windows® XP besturingssysteem

Microsoft® Windows Vista® besturingssysteem

Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300NL