

Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

[Guia de Apoio e Assistência](#)

[Lista de Contactos para Videoprojectores Epson](#)

[Leia estas notas com atenção antes de utilizar o videoprojector](#) [Instruções de Segurança](#)

Manual do Utilizador

- Características do projector
- Componentes e funções do projector
- Configurar o projector
- Utilizar as funções básicas do projector
- Ajustar as funções do projector
- Utilizar o projector numa rede
- Monitorizar e controlar o projector
- Ajustar as definições do menu
- Manutenção do projector
- Resolver Problemas
- Apêndice

[Seleccionar Língua](#)

[Open Source Software License](#)

[Autocolante de Protecção por Palavra-passe](#)

[Guardar este Guia num Computador](#)