



Посібник користувача

Авторське право

Ніяку частину цієї публікації не дозволяється відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якій формі або будь-яким способом – електронним, механічним, фотокопіюванням, записом, тощо, без попередньої згоди корпорації Seiko Epson. На використання інформації, що міститься в цьому документі, не розповсюджуються патентні зобов'язання. Також на неї не розповсюджуються зобов'язання, передбачені в разі збитків, завданіх використанням цієї інформації. Інформація, що міститься в цьому документі, призначена лише для використання з виробом Epson. Компанія Epson не несе відповідальності за використання цієї інформації з іншими виробами.

Ані корпорація Seiko Epson, ані її філії не несуть відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього виробу чи третіх осіб внаслідок нещасного випадку, неправильного або неналежного використання цього виробу, його несанкціонованої модифікації, ремонту чи внесення змін, або ж (за винятком США) недотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, наданих корпорацією Seiko Epson.

Корпорація Seiko Epson та її філії не несуть відповідальності за будь-яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь-яких параметрів або будь-яких продуктів споживання, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products (оригінальні продукти Epson) або Epson Approved Products (продукти, затверджені корпорацією Epson).

Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану електромагнітним впливом будь-якого інтерфейсного кабелю, використаного у будь-який спосіб, якщо цей кабель не є продуктом, затвердженим корпорацією Seiko Epson.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Зміни до змісту даного керівництва з експлуатації та до технічних характеристик даного продукту можуть бути внесені без попереднього повідомлення.

Торгові марки

- EPSON® — зареєстрована торгова марка, a EPSON EXCEED YOUR VISION a6o EXCEED YOUR VISION — торгові марки корпорації Seiko Epson.
- EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Albertus, Arial, and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Palatino, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- Marigold is a trademark of AlphaOmega Typography.
- Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Торгові марки

Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Примітка: карта пам'яті microSDHC вбудована у виріб і не може бути знята.



Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Загальне зауваження: Інші назви продуктів, використані тут, призначені лише для ідентифікації і можуть бути торговими марками відповідних власників. Компанія Epson відмовляється від жодного та всіх прав на ці торгові марки.

Зміст

Авторське право

Торгові марки

Про посібник з експлуатації

Інформація про посібники.	9
Знаки та символи.	9
Описи, використані в цьому посібнику.	10
Позначення операційної системи.	10

Важливі інструкції

Техніка безпеки.	11
Вказівки та попередження відносно принтера.	12
Вказівки та попередження щодо налаштування/використання принтеру.	12
Вказівки та попередження щодо використання принтеру з бездротовим з'єднанням.	14
Вказівки та попередження щодо використання сенсорного екрану.	14
Захист особистої інформації.	14

Налаштування адміністратора

Блокування налаштувань принтера з допомогою пароля адміністратора.	15
Розблокування налаштувань принтера.	15
Обмеження функцій для користувача.	15

Основні параметри принтера

Назви деталей та їх функції.	17
Панель керування.	21
Кнопки та індикатори.	21
Значки, що відображаються на РК-екрані.	21
Значки, що відображаються на віртуальній клавіатурі РК-екрану.	23
Команди меню.	23
Режим Копія.	23
Скан. Режим.	25
Режим Факс.	27
Накоп. прист.	28
Настр. Режим.	30
Режим контактів.	41
Режим готових попередніх налаштувань.	41
Меню стану.	41

Завантаження паперу

Запобіжні заходи під час роботі з папером.	42
Доступний папір та ресурс завантаження.	43
Перелік типів паперу.	45
Завантаження паперу в Касета для паперу.	46
Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.	48
Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу.	50

Розміщення оригіналів

Оригінали доступні для пристрою АПД.	52
Розміщення оригіналів на пристрої АПД.	52
Розміщення оригіналів на Скло сканера.	54

Контрольований зв'язок

Реєстрація контактів.	56
Реєстрація згрупованих контактів.	57
Реєстрація та резервне копіювання зв'язків з використанням комп'ютера.	57

Друкування

Друк за допомогою панелі керування.	58
Друкування з комп'ютера.	58
Аутентифікація користувачів для драйверу принтера, якщо увімкнена функція обмеження користувачів (тільки для Windows).	59
Основи друку – Windows.	59
Основи друку – Mac OS X.	61
Двосторонній друк.	63
Друкування декількох сторінок на одному аркуші.	65
Друк відповідно до розміру паперу.	66
Одночасний друк декількох файлів (лише для Windows).	68
Друк зображення на кількох аркушах для створення плаката (тільки для Windows).	69
Друк з використанням розширеніх функцій.	75
Друк з використанням драйвера принтера PostScript.	78
Друк з використанням драйвера принтера PostScript – Windows.	78
Друк з використанням драйвера принтера PostScript – Mac OS X.	80

Налаштування для драйвера принтера	
PostScript.	82
Друк зі смарт-пристроїв.	82
Використання Epson iPrint.	82
Використання AirPrint.	85
Скасування друку.	85
Скасування друку – кнопка на принтері.	85
Скасування друку – меню стану.	86
Скасування друку – Windows.	86
Скасування друку – Mac OS X.	86

Копіювання

Сканування

Сканування за допомогою панелі керування.	88
Сканування та надсилання електронною поштою.	88
Сканування і збереження зображення у мережевій папці або на FTP-сервері.	89
Сканування і збереження зображення на пристрой пам'яті.	90
Сканування і збереження у хмарі.	90
Сканування за допомогою Document Capture Pro.	90
Сканування і збереження зображення на комп'ютері (WSD).	92
Сканування з комп'ютера.	92
Аутентифікація користувачів у випадку використання контролю доступу у EPSON Scan (тільки для Windows).	92
Сканування у режимі Офісний режим.	93
Сканування у режимі Професійний режим.	94
Сканування з інтелектуальних пристройів.	96
Сканування за допомогою смарт-пристроїв через Тег NFC.	97

Надсилання факсу

Налаштування параметрів факсу.	99
Підключення до телефонної лінії.	99
Основні налаштування факсу.	102
Надсилання факсів.	104
Основні операції з надсилання факсу.	104
Різноманітні способи надсилання факсу.	107
Отримування факсів.	110
Налаштування режиму отримування.	110
Різноманітні способи отримування факсу.	111
Зберігання та пересилання отриманих факсів.	113

Використання інших функцій надсилання факсу.	118
Друк звіту та списку надсилання факсів.	118
Налаштування захисту для надсилання факсу.	119
Перевірка завдань факсу.	120

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила.	123
Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила — панель керування.	123
Checking the Status of the Remaining Ink and the Maintenance Box — Windows.	123
Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила — Mac OS X.	123
Коди чорнильних картриджів.	124
Застереження під час роботі з чорнильними картриджами.	124
Заміна чорнильних картриджів.	126
Код контейнера для відпрацьованого чорнила.	127
Застереження під час роботи з контейнерами для відпрацьованого чорнила.	127
Заміна контейнера для відпрацьованого чорнила.	128
Коди Ролики для обслуговування.	129
Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 1.	130
Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 2-3.	133
Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила.	137
Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила — Windows.	138
Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила — Mac OS X.	139
Збереження чорного чорнила, коли воно закінчується (лише для Windows).	140

Покращення якості друку та сканування

Перевірка та очищення друкувальної голівки.	141
Перевірка та очищення друкувальної голівки – панель керування.	141
Перевірка та очищення друкувальної голівки – Windows.	142

Перевірка та очищення друкувальної голівки – Mac OS X.	142
Вирівнювання друкувальної голівки.	143
Покращення горизонтальних штрихів.	144
Очищення шляху проходження паперу.	144
Очищення пристрою АПД.	145
Очищення Скло сканера.	148

Інформація про програми та мережеві служби

Служба Epson Connect.	149
Web Config.	149
Запуск Web Config у браузері.	150
Запуск Web Config на Windows.	150
Запуск Web Config на Mac OS X.	150
Необхідні застосунки.	151
Драйвер принтера Windows.	151
Драйвер принтера Mac OS X.	153
EPSON Scan (Драйвер сканера).	154
Document Capture Pro.	154
Драйвер PC-FAX (Драйвер факсу).	155
FAX Utility.	155
E-Web Print (Лише для Windows).	155
EPSON Software Updater.	156
EpsonNet Config.	156
Видалення застосунків.	156
Видалення застосунків – Windows.	157
Видалення застосунків – Mac OS X.	157
Встановлення застосунків.	158
Встановлення драйвера принтера PostScript.	159
Встановлення драйвера принтера Epson Universal (лише для Windows).	161
Оновлення застосунків та мікропрограмного забезпечення.	162

Вирішення проблем

Перевірка статусу принтера.	163
Перевірка повідомень, що відображаються на РК-екрані.	163
Код помилки у меню стану.	164
Перевірка стану принтера – Windows.	171
Перевірка стану принтера – Mac OS X.	171
Вилучення затиснутого паперу.	171
Видалення затиснутого паперу з передньої кришки (A).	172
Видалення затиснутого паперу із Заднє гніздо под. пап. (B1).	172

Видалення затиснутого паперу із Переднє гніздо под. паперу (B2).	173
Видалення зім'ятоого паперу з Касета для паперу (C1/C2/C3).	174
Видалення паперу, затиснутого в Задня кришка 1 (D1) і Задня кришка 2 (D2).	175
Видалення затиснутого паперу з Задня кришка (E).	176
Видалення затиснутого паперу із пристрою АПД (F).	177
Папір неправильно подається.	179
Оригінал не подається у пристрій АПД.	180
Проблеми з живленням та панеллю керування.	181
Живлення не вмикається.	181
Живлення не вимикається.	181
РК-екран стає темним.	181
Принтер не друкує.	181
Проблеми друку.	182
Низька якість друку.	182
Погана якість копії.	184
Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на копії зображення.	184
Положення, розмір або краї роздруківки неправильні.	184
Папір подряпаний або потертій.	185
Надруковані символи неправильні або спотворені.	186
Надруковане зображення перевернуте.	186
Проблеми друку не усунені.	186
Інші проблеми друку.	186
Друк надто повільний.	186
Друк значно сповільнюється у разі тривалого друку.	187
Проблеми драйвера принтера PostScript.	187
Принтер не друкує при використанні принтера драйвера PostScript.	187
Принтер не друкує правильно при використанні драйвера принтера PostScript.	188
Якість друку при використанні принтера драйвера PostScript низька.	188
Швидкість друку при використанні принтера драйвера PostScript занадто низька.	188
Сканування не починається.	188
Проблеми зі сканованими зображеннями.	189
Низька якість сканування.	189
Символи розмиті.	190
Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на сканованому зображення.	190
На сканованому зображені з'являється штрихування перехресними лініями (муар).	190

Неправильна область або напрямок сканування.	191	Технічні характеристики інтерфейсу.	202
Проблеми сканованого зображення не усунені.	191	Технічні характеристики факсу.	202
Інші проблеми сканування.	192	Технічні характеристики Wi-Fi.	203
Режим попереднього перегляду мініатюр функціонує неправильно.	192	Технічні характеристики Ethernet.	203
Сканування надто повільне.	192	Протокол захисту.	203
Не вдалося надіслати відскановане зображення електронною поштою.	192	Послуги третіх сторін, що підтримуються.	204
Сканування зупиняється під час сканування у формат PDF/Multi-TIFF.	192	Технічні характеристики зовнішнього USB-пристрою.	204
Проблеми з відправкою та отриманням факсів	193	Технічні характеристики даних, що підтримуються.	204
Неможливо відправити або отримати факс.	193	Розміри.	205
Неможливо надіслати факси.	194	Характеристики живлення.	206
Неможливо надіслати факс певному одержувачу.	194	Технічні характеристики навколишнього середовища.	206
Неможливо надіслати факс у вказаний час.	195	Системні вимоги.	207
Неможливо отримати факси.	195	Інформація про шрифт.	207
Помилка переповнення пам'яті.	195	Шрифти, доступні для PostScript.	207
Погана якість відправленого факсу.	196	Шрифти, доступні для PCL.	208
Неправильний розмір надісланих факсів.	196	Перелік наборів символів.	210
Погана якість отриманого факсу.	197	Нормативна інформація.	215
Отримані факси не друкуються.	197	Стандарти й схвалення.	215
Інші проблеми, пов'язані з факсом.	197	Німецький „Блакитний ангел“.	216
Неможливо зробити дзвінок з підключеного телефону.	197	Обмеження на копіювання.	216
Автовідповідач не може прийняти голосові виклики.	198	Заощадження енергії.	217
Номер факсу відправника не відображається на отриманих факсах, або номер неправильний.	198	Заощадження енергії — панель керування.	217
Не вдалося переслати отримані документи на адреси електронної пошти.	198	Транспортування принтера.	217
Інші проблеми.	198	Встановлення додаткових пристрій.	219
Під час дотику до принтера виникає незначний удар електричним струмом.	198	Опис додаткової касети для паперу.	219
Гучні звукові сигнали.	198	Установлення додаткових касет для паперу.	219
Неправильні дата та час.	199	Доступ до зовнішнього USB-пристрою з комп'ютера.	224
Пристрій пам'яті не розпізнається.	199	Обмеження доступу до зовнішнього USB-пристрою з комп'ютера.	225
Відсутність можливості зберігати дані на пристрій пам'яті.	199	Використання сервера електронної пошти.	226
Забули ваш пароль.	199	Налаштування сервера електронної пошти.	226
Блокування застосунку через брандмауер (лише для Windows).	200	Параметри сервера електронної пошти.	227
		Перевірка зв'язку з сервером електронної пошти.	228
Додаток		Джерела довідкової інформації.	228
Технічні характеристики.	201	Веб-сайт технічної підтримки.	228
Технічні характеристики принтера.	201	Звернення у відділ підтримки компанії Epson.	229
Технічні характеристики сканера.	202		

Про посібник з експлуатації

Інформація про посібники

Останні версії перелічених нижче посібників доступні на сайті підтримки Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

- Важливі правила техніки безпеки (паперовий посібник)

Тут надаються вказівки, що допомагають безпечно користуватися цим принтером. У залежності від моделі та регіону, цей посібник може не входити до комплекту.

- Встановлення (паперовий посібник)

Містить інформацію про налаштування принтера і встановлення програмного забезпечення.

- Посібник користувача (посібник у PDF)

Цей посібник. Надає загальну інформацію про користування принтером та вирішення проблем.

- Посібник по роботі в мережі (посібник у PDF)

Містить інформацію з налаштування мережі та вирішення проблем під час використання принтеру в мережі.

- Посібник адміністратора (посібник у PDF)

Містить інформацію для мережевих адміністраторів щодо керування та налаштування принтера.

Окрім наведених вище посібників, існують різні види консультивної інформації, що є доступною на самому принтері або з програм Epson.

Знаки та символи



Застереження.

Інструкції, яких необхідно ретельно дотримуватися, щоб уникнути тілесних ушкоджень.



Важливо

Інструкції, яких треба дотримуватись, щоб уникнути пошкоджень устаткування.

Примітка.

У цьому документі наведена додаткова інформація та довідкові відомості.

➔ Пов'язані відомості

Посилання на відповідні розділи.

Описи, використані в цьому посібнику

- ❑ Знімки екранів драйвера принтера та EPSON Scan (драйвера сканера) наведені з Windows 8.1 або Mac OS X v10.10.x. Зміст, що відображається на екранах, може різнятись в залежності від моделі та ситуації.
- ❑ Малюнки, використані в цьому посібнику, наведені тільки для прикладу. Хоча в залежності від моделі можуть спостерігатися певні відмінності, спосіб експлуатації буде той самий.
- ❑ Деякі пункти меню на РК-екрані відрізняються в залежності від моделі й налаштувань.

Позначення операційної системи

Windows

У цьому посібнику терміни «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2», і «Windows Server 2003» позначають наведені нижче операційні системи. Крім того термін «Windows» використовується для позначення всіх версій.

- ❑ Операційні система Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows® 8
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows® 7
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows® XP
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

У цьому посібнику термін «Mac OS X v10.10.x» використовується для позначення «OS X Yosemite», «Mac OS X v10.9.x» для позначення «OS X Mavericks», а «Mac OS X v10.8.x» — для «OS X Mountain Lion». Крім того, термін «Mac OS X» використовується для позначення «Mac OS X v10.10.x», «Mac OS X v10.9.x», «Mac OS X v10.8.x», «Mac OS X v10.7.x» і «Mac OS X v10.6.8».

Важливі інструкції


Техніка безпеки

Для безпечноного використання даного принтера, необхідно прочитати та дотримуватись даних інструкцій. Дане керівництво слід зберігати для подальшого використання. Також слід обов'язково дотримуватися всіх вказівок і попереджень на маркуванні принтера.

- Необхідно використовувати шнур живлення, що поставляється в комплекті з принтером, та не використовувати цей шнур для іншого обладнання. Використання інших шнурів з цим принтером або використання шнура живлення, що постачається в комплекті з цим принтером, для іншого обладнання може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Переконайтесь, що шнур живлення змінного струму відповідає місцевим стандартам безпеки.
- Ніколи самостійно на розбирайте, не вносите жодних змін і не намагайтесь самостійно відремонтувати шнур живлення, штепсель, принтер, сканер або додаткові пристрої за винятком випадків, описаних у посібниках з експлуатації принтера.
- У разі виникнення описаних нижче проблем, відключіть прилад від електричної мережі та зверніться за допомогою до кваліфікованих спеціалістів:
Пошкодження шнура живлення або штепселя; потрапляння рідини у принтер; падіння принтеру або пошкодження корпусу; неналежна робота принтера або суттєва зміна його експлуатаційних характеристик. Не користуйтесь засобами керування, що не описані в інструкції з експлуатації.
- Принтер слід розташувати біля розетки, щоб його було легко відключити від електричної мережі.
- Не слід розміщувати або зберігати принтер надворі, поблизу бруду, пилу або води, біля джерел опалення, у місцях, що піддаються струсам або вібрації, а також у місцях з високою температурою або вологістю.
- Слід бути обережним, щоб не пролити рідину на принтер та не торкатись принтера мокрими руками.
- Принтер слід використовувати на відстані щонайменше 22 см від кардіостимулаторів. Радіовилі, що випромінюю принтер, можуть негативно впливати на роботу кардіостимулаторів.
- Зверніться до дилера, якщо РК-екран пошкоджено. Якщо розчин рідких кристалів потрапив на руки, слід ретельно вимити їх водою з милом. Якщо розчин рідких кристалів потрапив в очі, слід негайно промити їх водою. Якщо після ретельного промивання неприємні відчуття залишаються, або погіршився зір, слід негайно звернутись до лікаря.
- Під час грози не слід користуватись телефоном. Існує ризик ураження електричним струмом від удару блискавки.
- Не слід користуватись телефоном, щоб повідомити про витік газу в безпосередній близькості від місця витоку.

Важливі інструкції

- Принтер є важким пристроям, тому, щоб його підняти та перенести, необхідно не менше двох осіб. Для того, щоб підняти принтер, потрібно прийняти відповідне положення, як показано на малюнку нижче.



- Обережно поводьтеся із використаними картриджами, тому що біля сопла подачі може залишитися чорнило.
 - У разі потрапляння чорнила на шкіру ретельно змийте його водою з мілом.
 - У разі потрапляння чорнила в очі негайно змийте його водою. Якщо після ретельного промивання залишаються неприємні відчуття або погіршується зір, негайно зверніться до лікаря.
 - Якщо чорнило потрапило до рота, негайно зверніться до лікаря.
- Не розбирайте картридж із чорнилом та контейнер для відпрацьованого чорнила, інакше чорнило може потрапити вам в очі або на шкіру.
- Не струшуйте картриджі з чорнилом надто сильно, оскільки це може спричинити витікання чорнила.
- Зберігайте картриджі та контейнер для відпрацьованого чорнила в місцях, недоступних для дітей.

Вказівки та попередження відносно принтера

Щоб уникнути пошкоджень принтера та майна, слід уважно прочитати дані інструкції та дотримуватись їх. Дане керівництво слід зберігати для подальшого використання.

Вказівки та попередження щодо налаштування/використання принтеру

- Не перекривайте та не закривайте вентиляційні та інші отвори в принтері.
- Використовуйте джерело живлення лише того типу, що вказаної на маркуванні принтеру.
- Уникайте використання розеток тієї самої мережі, до якої підключені фотокопіювальні пристрой або кондиціонери, що постійно вмикаються та вимикаються.
- Слід уникати використання розеток, керованих настінними вимикачами або автоматичними таймерами.
- Слід тримати комп'ютерну систему на безпечній відстані від можливих джерел випромінювання електромагнітних полів, таких як динаміки або бази бездротових телефонів.

Важливі інструкції

- ❑ Шнури живлення слід розташовувати так, щоб уникати їх стирання, порізів, зношування, стискання й утворення вузлів. Не слід ставити предмети на шнур живлення, згинати або наступати на нього. З особливою обережністю необхідно слідкувати за тим, щоб усі шнури живлення були прямыми на кінцях і в точках входу в трансформатор та виходу з нього.
- ❑ Якщо для підключення принтеру використовується подовжувач, слід переконатись, що загальний номінальний струм пристройів, увімкнутих у цей подовжувач, не перевищує номінальні характеристики подовжувача. Також слід переконатись, що загальний номінальний струм пристройів, увімкнутих у розетку, не перевищує номінальні характеристики розетки.
- ❑ Якщо планується використовувати принтер у Німеччині, мережа живлення у приміщені повинна бути захищена автоматичним вимикачем на 10 А або 16 А в якості запобіжного заходу на випадок короткого замикання або надмірного струму.
- ❑ Під час підключення принтеру до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю, слід дотримуватись правильної орієнтації роз'ємів. Кожен роз'єм має лише одну правильну орієнтацію. Неправильне підключення роз'єму може привести до пошкодження обох пристройів, підключених до кабелю.
- ❑ Принтер слід встановлювати на рівну стійку поверхню, розміри якої перевищують габарити принтеру. Принтер не буде працювати нормально, якщо він встановлений на похилій поверхні.
- ❑ Під час зберігання або транспортування принтера не нахиляйте, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть витекти з картриджів.
- ❑ Слід забезпечити достатньо місця зверху над принтером, щоб кришка для документів повністю відкривалася.
- ❑ Перед принтером має бути достатньо місця, щоб аркуші могли вільно виходити після друку.
- ❑ Слід уникати місця зі швидкими змінами температури та вологості. Не слід піддавати принтер впливу прямого сонячного проміння, потужних джерел світла або тепла.
- ❑ Не слід встремляти сторонні предмети в отвори принтеру.
- ❑ Не слід встремляти руки всередину принтеру під час друкування.
- ❑ Не слід торкатись плаского білого кабелю всередині принтеру.
- ❑ Не слід застосовувати всередині принтеру або поряд із ним аерозолі, що містять легкозаймисті гази. Це може привести до виникнення пожежі.
- ❑ Не переміщуйте друкувальну голівку руками — таким чином можна пошкодити принтер.
- ❑ Слід бути обережним, щоб не затиснути пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів.
- ❑ Не слід тиснути надто сильно на скло сканера, коли розміщуєте оригінали документів.
- ❑ Обов'язково вимикайте принтер за допомогою кнопки  . Не витягайте штепсель шнура живлення принтера з розетки та не вимикайте живлення розетки доти, доки індикатори  не перестануть блимати.
- ❑ Перед транспортуванням принтеру слід обов'язково переконатись, що чорнильні картриджі встановлені на місці, а друкувальна головка – у вихідному положенні (крайнє праворуч).
- ❑ Якщо планується тривала перерва у використанні принтеру, слід відключити його шнур живлення від розетки електричної мережі.

Важливі інструкції

Вказівки та попередження щодо використання принтеру з бездротовим з'єднанням

- ❑ Радіохвилі принтера можуть негативно вплинути на роботу медичного електронного обладнання та викликати його несправність. У разі використання принтера в медичних закладах або поблизу медичного обладнання, дотримуйтесь вказівок кваліфікованих працівників медичного закладу, а також усіх застережень та вказівок на медичному обладнанні.
- ❑ Радіохвилі з цього принтера можуть негативно вплинути на роботу пристройів автоматичного керування, наприклад на автоматичні двері чи аварійну пожежну систему, що може призвести до нещасних випадків через несправність їхньої роботи. У разі використання принтера поблизу пристройів з автоматичним керуванням дотримуйтесь вказівок на цих пристроях.

Вказівки та попередження щодо використання сенсорного екрану

- ❑ РК-екран може мати кілька світлих чи темних плям – та у зв'язку з цим, нерівномірну яскравість. Це є нормальним та не вказує на пошкодження екрану.
- ❑ Для чищення слід використовувати суху, м'яку тканину. Не слід використовувати рідкі або хімічні миючі засоби.
- ❑ Зовнішня кришка сенсорного екрану може зламатись від важкого удару. Якщо скло трісне або розіб'ється, зверніться до вашого дилера. Не слід торкатись розбитого скла або намагатись його вийняти.
- ❑ Сенсорного екрану слід обережно торкатись пальцем. Не слід натискати надто сильно або натискати нігтями.
- ❑ Не використовуйте гострих предметів, таких як кулькова ручка чи гострі олівці, для виконання роботи.
- ❑ Конденсат, що збирається всередині сенсорного екрану через раптові зміни температури або вологи, може призвести до погіршення робочих характеристик.

Захист особистої інформації

У випадку передачі принтера іншій особі або його утилізації слід стерти всю особисту інформацію, що зберігається в пам'яті принтера, обравши **Настр. > Сист. адміністрування > Віднов. налашт. за зам. > Оч. всі дані і нал.** на панелі керування.

Налаштування адміністратора

Блокування налаштувань принтера з допомогою пароля адміністратора

Ви можете встановити пароль адміністратора для блокування налаштувань принтера, щоб їх не могли змінити інші користувачі. Можна заблокувати наступні налаштування.

- Сист. адміністрування
- Режим Eco
- Налашт
- Конт.

Для зміни налаштувань необхідно ввести пароль. Цей пароль також необхідний для здійснення налаштувань за допомогою функції Web Config або EpsonNet Config.



Важливо

Не забудьте пароль. Якщо забули пароль, зверніться в службу підтримки компанії Epson.

1. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
2. Оберіть пункт **Налаштuv. адміністратора > Пароль адміністратора.**
3. Оберіть **Зареєструвати**, а потім введіть пароль.
4. Введіть пароль повторно.
5. Оберіть пункт **Налаштування блокування** і активуйте його.

Розблокування налаштувань принтера

1. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
2. Оберіть **Налаштuv. адміністратора.**
3. Введіть пароль адміністратора.
4. Оберіть функцію **Налаштування блокування** і вимкніть її.

Обмеження функцій для користувача

Примітка.

Mac OS X не підтримується.

Налаштування адміністратора


Адміністратор може обмежити функції принтера для певних користувачів. Щоб користуватися забороненою функцією, користувач повинен ввести ID та пароль на панелі керування. Використовуйте цю функцію для запобігання зловживання принтером.

Використовуйте функцію Web Config для налаштування обмежень на комп'ютері. Докладнішу інформацію див. у *Посібник адміністратора*.

Після конфігурації налаштувань на комп'ютері активуйте обмеження функцій для користувача на принтері. Оберіть пункт **Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування безпеки > Керування доступом** з головного екрану і активуйте його.


Основні параметри принтера

Назви деталей та їх функції




①	Кришка пристрою АПД (автоматичної подачі документів) (F)	Відкривайте, коли потрібно вилучити папір, затиснути всередині пристрою АПД.
②	Бічні напрямні	Подає оригінали безпосередньо у принтер. Пересувається до країв оригіналу.
③	Вхідний лоток пристрою АПД	Автоматична подача оригіналів.
④	Вихідний лоток пристрою АПД	Утримує оригінал, що виходить з пристрою АПД.
⑤	Бічні напрямні	Подає папір безпосередньо у принтер. Пересувається до країв паперу.
⑥	Перед. гніздо под. паперу (B2)	Кожного разу слід вставляти вручну тільки один аркуш паперу.
⑦	Касета для паперу 1 (C1)	Завантажує папір.
⑧	Касета для паперу 2-3 (від C2 до C3)	Додаткові касети для паперу. Завантажує папір.

Основні параметри принтера




1	Бічні напрямні	Подає папір безпосередньо у принтер. Пересувається до країв паперу.
2	Плюпітр	Утримує папір, що вставляється у принтер.
3	Подача паперу ззаду (B1)	Завантажує папір.
4	Фіксатор лотка подачі паперу	Запобігає потраплянню у принтер сторонніх предметів. Зазвичай фіксатор лотка слід тримати закритим.
5	Вихідний лоток	Утримує папір, що виходить.
6	Бічні напрямні	Подає папір безпосередньо у принтер. Пересувається до країв паперу.
7	Касета для паперу	Завантажує папір.

Основні параметри принтера



1	Кришка документів	Закриває від потрапляння зовнішнього світла під час сканування.
2	Скло сканера	Сканує розміщені оригінали.
3	Панель керування	Керує принтером.
4	Порт USB зовнішнього інтерфейсу	Для приєднання пристроїв пам'яті.
5	Друкувальна голівка.	Подає чорнило.
6	Передня кришка (A)	Слід відкрити кришку, щоб замінити чорнильний картридж та вилучити папір, затиснутий всередині принтеру.
7	тег NFC	Проведіть смарт-пристроєм над цією міткою, щоб друкувати або сканувати просто за смарт-пристрою.


Основні параметри принтера



①	Задня кришка 2 (D2)	Видаліть під час заміни ролики для обслуговування або вилучення затиснутого паперу.
②	Гніздо для шнура живлення змінного струму	Для підключення шнура живлення.
③	Задня кришка 1 (D1)	Відкриваються під час заміни ролики для обслуговування чи видалення затиснутого паперу.
④	Задня кришка (E)	Кришки для додаткових касет для паперу. Відкриваються під час заміни ролики для обслуговування чи видалення затиснутого паперу.
⑤	Службовий USB-порт	USB-порт для використання в подальшому. Не знімайте етикетку.
⑥	Порт LINE	Підключення телефонної лінії.
⑦	Порт EXT.	Підключає зовнішні телефони.
⑧	Роз'єм LAN	Для підключення кабелю для локальної мережі.
⑨	USB-порт	Для підключення USB-кабелю.

Панель керування

Кнопки та індикатори



①		Увімкніть або вимкніть вимикач принтера. Вимкніть кабель живлення після того, як погасне індикатор живлення.
②		Відображення головного екрану.
③		Призупинення поточного завдання та надання можливості перервати інше завдання. Для того, щоб відновити призупинене завдання, ще раз натисніть цю кнопку.
④		Повернення поточних налаштувань до попереднього стану.
⑤		Зупиняє поточну операцію.
⑥	-	Відображення меню та повідомлень. За допомогою РК-екрану виберіть і прокрутіть меню, проводячи пальцем по екрану.
⑦		Повернення до попереднього екрану.
⑧		Відображення Меню стану . Ви можете перевірити стан принтеру і історію завдань. У разі виникнення помилок зліва спалахує або вмикається індикатор помилок. При обробці принтером даних спалахує індикатор даних справа. Він вмикається, коли у черзі є завдання.
⑨	0 - 9 *, #	Введення цифр, букв та символів.
⑩	c	Стирання всіх цифрових налаштувань, таких як кількість копій.
⑪		Запуск друку, копіювання, сканування і відправлення факсу в чорно-білих кольорах.
⑫		Запуск друку, копіювання, сканування і відправлення факсу в кольорі.

Значки, що відображаються на РК-екрані

В залежності від статусу принтеру на РК-екрані відображаються наступні значки. Натисніть значок мережі для перевірки поточних налаштувань мережі і встановлення налаштувань безпровідної мережі Wi-Fi.

Основні параметри принтера

	Натисніть цей значок для перегляду інструкцій з експлуатації, наприклад, способу завантаження паперу та розміщення оригіналів.
	Вмикається при розміщенні оригіналів у АПД.
	Вмикається, коли чернила майже закінчилося або контейнер для відпрацьованого чернила практично повний. Натисніть кнопку i і виберіть пункт Інформ. про принтер для перевірки стану принтера.
	Вмикається, коли чернила закінчилося або контейнер для відпрацьованого чернила переповнений. Натисніть кнопку i і виберіть пункт Інформ. про принтер для перевірки стану принтера.
	Вмикається, коли у пам'яті принтера зберігаються отримані документи, які ще не були прочитані, роздруковані та збережені.
	Вмикається, коли принтер отримує або надсилає факси.
	Вказує на використання пам'яті факсу.
	Вказує на те, що пам'ять факсу заповнена.
	Вказує на кількість необроблених або непрочитаних отриманих факсів. Ця піктограма відображається на позначці режиму факсу. Якщо кількість факсів перевищує 10, то піктограма змінюється на 10+ . Для детальнішої інформації див.розділ, який описує вигляд екрана, коли на пристрої є отримані необроблені факси.
	Вмикається під час з'єднання з проводовою (Ethernet) мережею.
	Вмикається під час з'єднання з безпровідною (Wi-Fi) мережею. Кількість стовпчиків позначає силу сигналу з'єднання. Чим більше стовпчиків, тим краще з'єднання.
	Вказує на проблеми з безпровідним (Wi-Fi) підключенням принтера до мережі або на пошук принтером безпровідного (Wi-Fi) підключення до мережі.
	Вказує на те, що принтер під'єднано до безпровідної (Wi-Fi) мережі в Спеціальному режимі.
	Вказує на те, що принтер під'єднано до безпровідної (Wi-Fi) мережі в режимі Wi-Fi Direct.
	Вказує на те, що принтер під'єднано до безпровідної (Wi-Fi) мережі в режимі Simple AP.
	Вказує на те, що активовано функцію обмеження для користувача. Натисніть цей значок для входу у меню принтера. Необхідно ввести ім'я користувача і пароль. Зверніться до адміністратора принтера, щоб отримати інформацію для входу в систему.

Основні параметри принтера

	Вказує на те, що підключився користувач з рівнем доступу для зміни налаштувань.
---	---

Пов'язані відомості

- ➔ «Помилка переповнення пам'яті» на сторінці 195
- ➔ «Сповіщення про отримані й необроблені факси» на сторінці 120

Значки, що відображаються на віртуальній клавіатурі РК-екрану

При реєстрації контакту, виконанні мережевих налаштувань і т. д. вводити символи можна за допомогою екрану віртуальної клавіатури. На екрані віртуальної клавіатури можуть з'являтися наступні значки.

Примітка.

Доступні значки відрізняються в залежності від пункту налаштувань.

	Перемикання між верхнім і нижнім регістром.
	Перемикання типу символів. 123#: введення цифр та символів.
	ABC: введення букв. ÁÄÂ: введення спеціальних символів, наприклад, умляутів і наголосів.
	Зміна розкладки клавіатури.
	Введення пробілу.
	Видалення символу зліва.
	Введення символу.
	Уводить паузу (призупиняє на три секунди) під час набору. Пауза вводиться як знак дефісу (-).

Команди меню**Режим Копія****Примітка.**

- Доступні меню відрізняються в залежності від выбраної вами розкладки.
- Виберіть **Налаш.** для відображення прихованых меню налаштувань.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Кількість копій	Введіть кількість копій.	
Макет	З рамкою	Копії з границями по краях.
	2-вгору	Копіювання кількох сторінок оригіналу на один аркуш.
	4-вгору	<p>При розміщенні оригіналів у АПД вставляйте їх у пристрій подачі верхньою або лівою стороною.</p> <p>Завантажте вертикальні оригінали, як показано нижче, і виберіть Портрет із пункту меню Положення.</p>  <p>Завантажте горизонтальні оригінали, як показано нижче, і виберіть Краєвид із пункту меню Положення.</p> 
	Посвідчення	Сканування обох сторін посвідчення особи і копіювання зображення на одну сторону паперу формату A4.
Розмір докум.	Виберіть розмір оригіналу.	
Збільшення	<p>Збільшення або зменшення оригіналу.</p> <p>Виберіть Автозапов. для підлаштування формату паперу відповідно до вираного джерела паперу.</p>	
Джер. паперу	<p>Виберіть джерело паперу, яке ви бажаєте використовувати.</p> <p>Автоматичний: автоматична подача паперу з допомогою налаштувань Налашт. паперу виконаних при завантаженні паперу.</p> <p>Перед. гніздо подачі: оберіть розмір та тип паперу, що завантажується у перед. гніздо под. паперу.</p>	
2-сторонній	<p>Оберіть двосторонній макет.</p> <p>Оберіть макет, натисніть Розширеній, а після цього оберіть місце з'єднання оригіналу та папір.</p>	
Положення	Виберіть орієнтацію оригіналу.	
Якість	<p>Виберіть тип оригіналу.</p> <p>Текст: забезпечує швидкий друк, однак роздруковані копії можуть бути блідими.</p> <p>Фото: забезпечує вищу якість друку, однак швидкість друку може бути нижчою.</p>	
Щільність	Встановіть щільність копій.	
Поряд. макету	Оберіть макет копій для кількох сторінок, якщо вибрано 2-вгору або 4-вгору в якості налаштування для пункту Макет .	
Видал. копії	Усунення тіней, які з'являються в центрі копій при копіюванні буклету або навколо копій при копіюванні товстого паперу.	
Вид проб отв	Усунення отворів від переплету при копіюванні.	
Сортув. копій	Друк кількох копій із кількох оригіналів за копіями і сортування їх у комплекти.	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення
Час висихання	Оберіть час висихання.
Розширені налаштування	Налаштуйте параметри зображення, такі як контраст та насиченість.

Скан. Режим**Ел. адреса**

Меню	Налаштування та пояснення	
Конт.	Із переліку контактів виберіть електронні адреси для надсилання сканованого зображення.	
Меню	Налаштuv. ел. пошти	Тема: Введіть тему повідомлення електронної пошти. Префікс імені файлу: Введіть префікс для назви файлу, який необхідно надіслати.
	Основні налаштування	Див. список меню у пункті Налаш..
	Звіт про сканування	Роздрукування історії відсилання, у якій показано час і адресу, на яку були відправлені скановані зображення.

Мереж. пап./FTP

Меню	Налаштування та пояснення	
Конт.	Із переліку контактів виберіть папку, у яку будуть зберігатися скановані зображення. Не потрібно здійснювати налаштування параметрів розташування, якщо було вибрано папку із списку контактів.	
Місце	Режим зв'язку	Оберіть режим зв'язку.
	Місце	Введіть шлях до папки, у яку зберігатимуться скановані зображення.
	Ім'я користувача	Введіть ім'я користувача для вказаної папки.
	Пароль	Введіть пароль для вказаної папки.
	Режим підключення	Оберіть режим з'єднання.
	Номер порта	Введіть номер порту.
Формат	Оберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення. При виборі TIFF (1 ст.) доступне тільки чорно-біле сканування.	
Меню	Налаштування файлу	Введіть префікс для назви файлу у пункті Префікс імені файлу .
	Основні налаштування	Див. список меню у пункті Налаш..
	Звіт про сканування	Роздрукування історії, у якій відображені, коли і у яку папку були відправлені скановані зображення.

Основні параметри принтера**Накоп. прист.**

Меню	Налаштування та пояснення
Формат	Оберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення. При виборі TIFF (6ар.) доступне тільки чорно-біле сканування.
Налаш.	Див. список меню у пункті Налаш..

Cloud

Меню	Налаштування та пояснення
Формат	Оберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення.
Налаш.	Див. список меню у пункті Налаш..

Document Capture Pro

Дане меню не містить налаштувань.

ПК (WSD)

Дане меню не містить налаштувань.

Налаш.**Примітка.**

Доступні меню змінюються в залежності від типу призначення, наприклад, електронна пошта або папка, та формату, у якому зберігається скановане збереження.

Меню	Налаштування та пояснення
Формат	Оберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення. Якщо ви використовуєте цю функцію для надсилання сканованого зображення електронною поштою, а для параметра формату вибрано TIFF (1 ст.) або TIFF (6ар.) , буде доступне тільки чорно-біле сканування.
Роздільність	Оберіть роздільну здатність сканування.
Обл. сканув.	Оберіть область сканування. Автообріз.: Обрізка порожніх зон навколо тексту або зображення під час сканування. Макс. обл.: сканування із максимальною областю сканування скло сканера або пристрою ADF.
2-сторонній	Сканування обох боків оригіналу. При здійсненні двостороннього сканування оберіть Напрямок згину та вкажіть місце скріplення оригіналу.
Тип документа	Виберіть тип оригіналу.
Щільність	Виберіть контрастність сканованого зображення.
Положення	Виберіть орієнтацію оригіналу.
Рівень стиск.	Оберіть ступінь стиснення сканованого зображення.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення
Налаштування PDF	<p>Якщо ви обрали PDF в якості формату збереження, використовуйте налаштування для захисту PDF-файлів.</p> <p>Відкр. пароль до док.: Створення PDF-файлу, під час відкривання якого необхідно ввести пароль.</p> <p>Пароль на дозвіл: Створення PDF-файлу, під час друку або редагування якого необхідно ввести пароль.</p>
Мак роз вкл ф	Оберіть максимальний розмір файлу, який можна прикріпити до електронного листа.
Видал. копії	Видає тіні, які відображаються навколо сканованого зображення під час сканування з товстого оригіналу.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Сканування за допомогою Document Capture Pro» на сторінці 90](#)
- ➔ [«Document Capture Pro» на сторінці 154](#)

Режим Факс

На головному екрані виберіть **Факс > Меню**. У деякі меню налаштувань можна увійти безпосередньо з екрану **Факс**.

Меню	Налаштування та пояснення
Налашт. надс. факсу	Роздільність Виберіть роздільну здатність вихідного факсу. Оберіть Фото для оригіналів, які містять і текст, і фотозображення
	Щільність Встановіть щільність вихідного факсу
	Розмір докум. (Glass) Оберіть розмір та орієнтацію оригіналу, який ви встановили на скло сканера
	2-сторонній АПД При відсланні чорно-білого факсу здійснюється сканування обох сторін оригіналу, розміщеного у пристрой АПД
	Пряме надсилання Див. сторінки, на яких дані функції описані більш детально
	Приорітет. надсилання
	Безперерв. скан. з АПД
Звіт про передачу	Автоматичний друк звіту про передачу після передачі факсу. Оберіть пункт Помилка друку для друкування звіту тільки у разі виникнення помилки
Надісл. факс пізн.	Див. сторінки, на яких дані функції описані більш детально
Отрим. за запитом	
Надс. за запит.	
Зберігати дані факсу	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Звіт факсу	Налаштування списку факсу	Друк поточних налаштувань факсу
	Журнал факсу	Автоматичний друк звіту про передачу після передачі факсу. Налаштувати автоматичний друк даного звіту можна за допомогою наступного меню. Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Автодр. журналу факсу
	Останні передані	Друк звіту для попереднього факсу, який був відправлений або отриманий на запит
	Збережені факсим. док.	Друк переліку факсів, збережених у пам'яті принтера, наприклад, незавершених завдань
	Відстежити протокол	Друк детального звіту для попереднього факсу, який був відправлений або отриманий

Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу \(Пряме надсилання\)» на сторінці 109](#)
- ➔ [«Приоритетне надсилання факсу \(Приорітет. надсилання\)» на сторінці 109](#)
- ➔ [«Надсилання документів різного розміру за допомогою пристрою АПД \(Безперерв. скан. з АПД\).» на сторінці 109](#)
- ➔ [«Надсилання факсу у вказаний час \(Надісл. факс пізн.\)» на сторінці 107](#)
- ➔ [«Отримування факсу на вимогу \(Отрим. за запитом\)» на сторінці 112](#)
- ➔ [«Надсилання факсів на вимогу \(Надс. за запит.\)» на сторінці 108](#)
- ➔ [«Збереження факсу без зазначення отримувача \(Зберігати дані факсу\)» на сторінці 108](#)

Накоп. прист.**Примітка.**

Пристрої пам'яті — це загальна назва для зовнішніх USB-пристройів, таких як пам'ять USB.

Формат файлу

Меню	Налаштування та пояснення
JPEG	Оберіть формат файлу для файлу, який ви хочете надрукувати.
TIFF	
PDF	

Налаш.**Примітка.**

Доступні меню відрізняються в залежності від вибраного формату файла.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Кількість роздрукованих копій	Введіть кількість роздрукованих копій.	
Налаш.	Джер. паперу	Виберіть джерело паперу, яке ви бажаєте використовувати. Оберіть розмір паперу та тип паперу, який ви завантажили, коли вибрано опцію Перед. гніздо подачі .
	Якість	Виберіть якість друку. При виборі Найкраща швидкість друку може знизитися.
	Дата	Оберіть формат дати на роздрукованих копіях.
	Вмістити у рамку	Обрізка верхніх та нижніх країв зображення для відповідності до вибраного розміру паперу. Вимкнення цієї функції призведе до появи полів з лівої та з правої сторін зображення.
	Два напрямки	Оберіть сторону, з якої здійснюється подача чорнила під час руху друкувальної голівки. В нормальному режимі експлуатації дана функція повинна бути увімкнена. Активовано: принтер друкує під час руху друкувальної голівки в обох напрямках. Деактивовано: принтер друкує тільки під час руху друкувальної голівки в одному з напрямків. Якість друку покращується, однак швидкість — знижується.
	2-сторонній	Оберіть двосторонній макет. Увімкніть двосторонній друк, а тоді виберіть місце зшивання та час висихання.
Регулюв. зображення	Підсилити	Оберіть метод коригування зображення. Увімкнути: автоматичне покращення зображення завдяки унікальному методу аналізу зображень і технології обробки зображення компанії Epson. P.I.M.: налаштування зображення за допомогою PRINT Image Matching вашого фотоапарата або інформації Exif Print.
	Усунення «черв. очей»	Усунення ефекту червоних очей на фото. Виправлення застосовується тільки до роздрукованих копій, а не до файла оригіналу. В залежності від типу фото, можуть бути відкоректовані інші частини зображення, окрім очей.
Параметри	Обрати зображення	За допомогою функції Обрати всі зображення можна вибрати всі зображення на пристрої пам'яті.
	Обрати групу	Оберіть дане меню для того, щоб обрати іншу групу.

Основні параметри принтера**Настр. Режим**

Меню	Налаштування та пояснення	
Рівні чорнил	<p>Відображення приблизного рівня чорнила та наповнення контейнеру для відпрацьованого чорнила.</p> <p>Коли відображається знак «!», це означає, що чорнило майже закінчилося, або контейнер для відпрацьованого чорнила майже повний.</p>	
Обслуговування	Перев. соп. др. гол.	Друкування пробної сторінки для перевірки, чи не засмічено сопла друкувальної голівки.
	Очищ. друк. голівки	Прочищення засмічених сопел друкувальної голівки.
	Калібрування головки	<p>Регулювання друкувальної голівки для вдосконалення якості друку.</p> <p>Якщо текст і лінії нерівні, запустіть Направ лін вирів..</p> <p>Запустіть Вертикал. калібрув., якщо роздруковані копії містять горизонтальні смуги на однаковій відстані.</p>
	Коригув. горизонт. полоси	<p>Застосуйте цю функцію, якщо відбитки містять горизонтальні смуги після використання Очищ. друк. голівки і Горизонт. калібрув..</p> <p>Ця функція надає акуратніше регулювання, ніж Горизонт. калібрув..</p>
	Щільний папір	Зменшує розмиття чорнила під час друку. Увімкніть цю функцію тільки за наявності розмиття чорнила на роздрукованій копії, тому що це може привести до зниження швидкості друку.
	Очищ. направл. пап.	Використовуйте цю функцію для подачі паперу для чистки, якщо є чорнильні плями на внутрішніх роликах.
	Видалення паперу	Використовуйте цю функцію, якщо всередині принтера залишилися частки паперу навіть після видалення затиснутого паперу.
	Інформація про ролик обслуговування	<p>Відображення стану ролики для обслуговування для касета для паперу у Стан ролика обслуговування.</p> <p>Після заміни ролики для обслуговування виберіть Скинути лічильник ролика обслуг., щоб скинути касета для паперу, де було замінено ролики для обслуговування.</p>
Налашт. паперу	Оберіть розмір та тип паперу, який завантажено у джерело паперу.	
Друкаркуш стат	Конфігурація аркуша стану	Друк інформаційного листка, на якому буде відображене стан і налаштування принтера.
	Надати аркуш стану	Друк інформаційного листка, на якому будуть відображені стан витратних матеріалів.
	Використання формулляра	Друк інформаційного листка, на якому буде відображене історію використання принтера.
	Список шрифту PS3	Друк списку шрифтів, доступних для принтера PostScript.
	Список шрифту PCL	Друк списку шрифтів, доступних для принтера PCL.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Стан мережі	Стан провод. LAN/Wi-Fi	Відображення поточних налаштувань мережі.
	Статус Wi-Fi Direct	Відображення поточних налаштувань Wi-Fi Direct.
	Стан серв. ел. пошти	Відображення поточних налаштувань сервера електронної пошти.
	Статус Epson Connect	Відображення наявності під'єднання і реєстрації принтера у Epson Connect або службі Google Cloud Print.
	Статус Google Cloud Print	Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (Тільки для Європи)
	Стан Document Capture Pro	Відображення поточних налаштувань Налаштування Document Capture Pro .
Друк аркуша стану	Відображення або друк поточних налаштувань мережі.	
Налаштuv. адміністратора	Дані меню дають змогу адміністратору зареєструвати пароль адміністратора для захисту налаштувань принтера від зміни іншими користувачами.	
	Пароль адміністратора	Встановіть, змініть або повторно введіть пароль адміністратора. Якщо забули пароль, зверніться в службу підтримки компанії Epson.
	Налаштування блокування	Потрібно ввести пароль адміністратора для ведення налаштування Сист. адміністрування і змінення параметрів Режим Eco , Налашт та контактів.
Сист. адміністрування	Див. сторінки, на яких ці функції описано детальніше.	

Пов'язані відомості

➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)

Сист. адміністрування

Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані, а потім оберіть **Сист. адміністрування**.

Меню	Налаштування та пояснення
Налаштування принтера	Див. список меню у пункті Налаштування принтера .

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення		
Звичайні налаштuv.	Яскр. РК-дис.	Відрегулюйте яскравість РК-екрану.	
	Звук	Відрегулюйте гучність та виберіть тип звуку.	
	Тайм. очікув.	Виберіть період часу простою, який повинен минути, перш ніж принтер перейде у режим сну (режим економії енергії). По закінченню заданого періоду часу РК-екран вимикається.	
	Вимкнути таймер	Існує можливість встановити період часу до початку застосування функції енергозбереження. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.	
	Налаштuv. дати/часу	Дата/час	Введіть поточну дату і час.
		Літній час	Оберіть налаштування літнього часу для вашої місцевості.
		Різниця в часі	Введіть різницю у часі між місцевим часом та часом UTC (всесвітній координований час).
	Країна/регіон	Оберіть країну або регіон.	
	Мова/Language	Оберіть мову екрану.	
	Пауза в роботі	Якщо ця функція увімкнена, РК-екран повернеться до головного екрану за умови, що протягом трьох хвилин не виконувалося жодних дій. Данна функція активується автоматично, якщо увімкнено обмеження функцій для користувача.	
Налаштування мережі	Стан мережі	Відображення або друк налаштувань мережі та стану під'єднання до мережі.	
	Настр. Wi-Fi	Майстер настройки Wi-Fi	Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
		Налашт. кнопки(WPS)	
		Настр. PIN-коду (WPS)	
		Автопідключення Wi-Fi	
		Вимкнути Wi-Fi	Вирішити проблему, можна вимкнувши налаштування Wi-Fi або повторно виконавши налаштування Wi-Fi. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
		Настройка Wi-Fi Direct	Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
	Перевірка підключення	Перевірка стану під'єднання до мережі ті друк звіту про перевірку під'єднання до мережі. Якщо виникли певні проблеми із мережевим з'єднанням, див. звіт про перевірку для вирішення цих проблем.	
	Розшир. налаштування	Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Послуги Epson Connect	Можна призупинити або відновити підключення до Epson Connect або служби друку Google Cloud, або припинити користування службами (відновити налаштування за замовчуванням). Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (Тільки для Європи)	
Налаштування Document Capture Pro	Виберіть режим роботи, яким потрібно використовувати під час сканування оригіналів, за допомогою Document Capture Pro.	
Налашт. копіювання	Налаштування, встановлені у пункті Нал. корист. за пром. , відображаються як налаштування за замовчуванням у всіх режимах. Див. список меню для кожного режиму, щоб отримати детальнішу інформацію про кожен пункт налаштування.	
Налаштування сканування		
Налаштування факсу	Див. список меню у пункті Налаштування факсу .	
Універс. налашт. друку	Ці налаштування друку використовуються під час друку з зовнішніх пристроїв без використання драйвера принтера або під час друку з використанням драйвера принтера PostScript або PCL.	
	Виступ вгору	Відрегулюйте верхнє або ліве поле аркушу.
	Виступ ліворуч	
	Вист. вгор. у «Назад»	Відрегулюйте верхнє або ліве поле зворотної сторони аркушу при виконанні двостороннього друку.
	Виступ лів. у «Назад»	
	Перевір. шир. паперу	Перевірка ширини паперу до початку виконання друку. Це дозволяє запобігти друкуванню тексту за межами паперу, якщо налаштування розміру паперу неправильні. Однак, швидкість друку може знизитися.
	Час висихання	Оберіть час висихання при виконанні двостороннього друку.
	Пропуск. пусті стор.	Автоматичний пропуск порожніх сторінок при друкуванні.
	Конфігурація друку PDL	Див. список меню у пункті Конфігурація друку PDL .
Налаштування безпеки	Керування доступом	Запит пароля адміністратора для використання принтера. Оберіть, дозволяти чи ні виконання завдань, які не мають необхідної інформації аутентифікації.
	Видал. всі конфід. завд.?	Видалення всіх збережених конфіденційних завдань.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення		
Режим Eco	Доступні наступні налаштування еко-режиму. Якщо дані налаштування вимкнені, використовуються налаштування, виконані у пункті Звичайні налаштув..		
	Конфігурація	Тайм. очікув.	Виберіть період часу простою, який повинен минути, перш ніж принтер перейде у режим сну (режим економії енергії). По закінченню заданого періоду часу РК-екран вимикається.
		Яскр. РК-дис.	Відрегулюйте яскравість РК-екрану.
		2-ст. (копія)	Встановлення двостороннього копіювання у якості налаштування за замовчуванням.
		2-ст. (НП)	Встановлення двостороннього друку в якості налаштування за замовчуванням.
Очист. дані внутр. пам.	Видалення налаштувань друку для драйвера принтера PostScript і PCL. Оберіть Очиистити все , щоб видалити всі дані драйвера принтера PostScript і PCL, збережені в пам'яті принтера.		
Віднов. налашт. за зам.	Скидання обраних налаштувань до їхніх значень за замовчуванням.		

Пов'язані відомості

- ➔ [«Режим Копія» на сторінці 23](#)
- ➔ [«Скан. Режим» на сторінці 25](#)
- ➔ [«Налаштування принтера» на сторінці 34](#)
- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)
- ➔ [«Використання сервера електронної пошти» на сторінці 226](#)
- ➔ [«Конфігурація друку PDL» на сторінці 39](#)

Налаштування принтера

Виберіть **Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування принтера** на головному екрані.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Налашт. джер. паперу	Задн. под. пап. в пр.	Подача паперу із подача паперу ззаду в пріоритетному порядку.
	A4/Автопер. на Letter	Подача паперу із джерела паперу, встановленого як формат A4, за відсутності джерела паперу, встановленого як формат Letter, або подача із джерела паперу, встановленого як формат Letter, за відсутності джерела паперу, встановленого як формат A4.
	Налашт. автовибору	Вкажіть джерело паперу, з якого буде подаватися папір при використанні функцій копіювання і пересилання факсу. Якщо в наявності є кілька джерел паперу, папір подається із джерела, що має налаштування, які відповідають завданню копіювання або друку.
	Повідомл. про помилку	Відображення повідомлення про помилку, якщо налаштування розміру або типу паперу у Налашт. паперу і параметри друку не збігаються.
Нал. паузи інтер-су USB	Вкажіть час у секундах, який повинен минути до завершення USB-зв'язку з комп'ютером після того, як принтер отримає завдання від драйвера принтера PostScript або PCL. Якщо час завершення завдання не був чітко визначений в драйвері принтера PostScript або PCL, це може привести до безкінечного USB-зв'язку. У цьому випадку принтер перерве зв'язок, коли міне вказаній період часу. Введіть значення 0 (нуль), якщо зв'язок переривати не треба.	
Мова друку	Оберіть мову друку для USB-інтерфейсу або мережевого інтерфейсу.	
Автовправл. помилок	Оберіть дію, яка буде виконуватися у разі появи помилки двостороннього друку або помилки переповнення пам'яті.	
	<p><input type="checkbox"/> Помилка двостороннього друку</p> <p>Активовано: якщо надіслано завдання на двосторонній друк, але паперу, який підтримує двосторонній друк немає, принтер видає повідомлення про помилку та автоматично виконує друк на одній стороні паперу.</p> <p>Деактивовано: принтер видає повідомлення про помилку та здійснює відміну друку.</p> <p><input type="checkbox"/> Помилка переповнення пам'яті</p> <p>Активовано: Якщо під час друку пам'ять принтера переповнена, принтер видає повідомлення про помилку, а потім друкує лише ту частину даних, яку зміг обробити принтер.</p> <p>Деактивовано: принтер видає повідомлення про помилку та здійснює відміну друку.</p>	
Інтерф. накоп. прист.	Накоп. прист.	Виберіть, чи повинен принтер мати доступ до вставленого пристрою пам'яті. Вимкніть цю функцію, щоб зупинити зберігання даних на пристрій пам'яті. Це дозволить запобігти несанкціонованому видаленню конфіденційних документів.
	Спіл. користув. файлами	Оберіть, звідки пристрою пам'яті буде надаватися дозвіл на запис — із комп'ютера, під'єднаного до USB чи із комп'ютера, під'єднаного до мережі.
Підкл. ПК по USB	Виберіть, чи повинен принтер надавати доступ з комп'ютера, підключенного через USB. Вимкніть цю функцію, щоб обмежити завдання друку та сканування, що надсилаються не через мережеве з'єднання.	
Режим подавання паперу	Запобігає надходженню багатьох аркушів паперу з касета для паперу 1 одночасно, проте швидкість друку нижча.	

Основні параметри принтера**Налаштування факсу**

Оберіть **Настр.** > **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** із головного екрану.

Меню	Налаштування та пояснення	
Нал. корист. за пром.	Налаштування виконані у даному меню стають налаштуваннями за замовчуванням для надсилання факсу. Для детальнішої інформації про налаштування див. перелік доступних пунктів меню для режиму Факс.	
Надісл. налаштування	Надсилання пакетів	Див. сторінки, на яких дані функції описані більш детально.
	Зберіг. дані про збій	Збереження документів, які не були відправлені, у пам'яті принтера. Повторно відправити документи можна із Меню стану .
Отримати налаштування	Режим отримання	Оберіть режим отримання.
	DRD	Якщо ви підписані на спеціальний сигнал дзвінка від компанії телефонного зв'язку, оберіть певний сигнал дзвінка, який буде використовуватися для вхідних факсів (або оберіть Увімкнути).
	Відповісти на дзвінки	Оберіть кількість гудків, після якої принтер автоматично прийме факс. Оберіть 0 (нуль), якщо хочете отримувати факс без дзвінка.
	Віддалене отримання	Якщо ви відповідаєте на факс-виклик за допомогою телефону, під'єднаного до принтера, отримати факс можна після введення коду на телефоні.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Налашт. вих. повідом.	Вихід факсу	Можна налаштовувати параметри таким чином, що отримані документи будуть зберігатися у папці «Вхідні», на пристрой пам'яті, на комп'ютері, або пересилатися далі.
	Автозменшення	Зменшення отриманих документів великого розміру до розмірів, що збігаються із форматом паперу у джерелі паперу. Зменшення можливе не завжди, це залежить від даних, які отримуються. Якщо дана функція вимкнена, документи великих розмірів роздруковуються у їхньому оригінальному розмірі на кількох сторінках, або друга сторінка виходить порожньою.
	Автообертання	Автоматично змінює орієнтацію для друку на папері формату А5, якщо отримано документ формату А5 з альбомною орієнтацією, а джерелу паперу призначено значення А5. Друкує на папері формату А4, якщо ця функція вимкнена.
	Сортування за копіями	Друк отриманих документів, починаючи з останньої сторінки (друк у зворотній послідовності), щоб роздруковані документи були укомплектовані з правильним порядком сторінок. Якщо пам'ять принтера майже заповнена, то ця функція може стати недоступною.
	Час призуп. друку	Увімкніть дану функцію і введіть Час зупин. та Час перезап. для зупинки друку документів, отриманих впродовж вказаного періоду часу, та їх збереження у пам'яті. Якщо пам'ять принтера майже заповнена, то ця функція може стати недоступною. Перевірити та роздрукувати документи, отримані впродовж вказаного періоду часу, можна у Меню стану. Данна функція може використовуватися для запобігання шуму в нічний період доби або для запобігання розкриттю конфіденційної інформації під час вашої відсутності.
	Надсилання звіту	Друк звіту після пересилання отриманого документу.
	Вклас. зобр. до звіту	Друк Звіт про передачу із зображенням першої сторінки відправленого документу. Вкл.(великі зображен.): друк верхньої частини сторінки без зменшення. Вкл.(малі зображен.): друк всієї сторінки у зменшенному вигляді для того, щоб вона помістилася у звіт.
	Автодр. журналу факсу	Автоматичний друк журналу факсів. Вкл.(кожні 30): друк журналу кожного разу після завершення відправлення 30 факсів. Вкл.(час): друк журналу у вказаній час. Однак, якщо кількість відправлених факсів перевищить 30, журнал друкується до вказаного часу.
	Формат звіту	Оберіть формат звітів про відсилання факсів відмінний від Відстежити протокол. Оберіть Подробиці для друку звіту із кодами помилок.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Основні налаштування	Швид. передачі факсу	Оберіть швидкість передачі факсу. Ми рекомендуємо обрати Низька (9 600 б/с) , якщо часто з'являється помилка зв'язку під час відправлення/отримання факсу за кордон/з-за кордону, або якщо ви використовуєте IP-(VoIP-) телефон.
	ECM	Автоматичне виправлення помилок передачі факсу (режим виправлення помилок), які у більшості випадків з'являються через перешкоди на телефонній лінії. Якщо дана функція вимкнена, ви не зможете відправляти або отримувати кольорові документи.
	Розпізнання гудка	Виявлення сигналу готовності до набору перед набором номеру. Якщо принтер під'єднаний до ВАТС (відомчої автоматичної телефонної станції) або цифрової телефонної лінії, принтер може мати проблеми з набором номеру. У цьому випадку змініть налаштування Тип лінії на PBX . Якщо це не спрацює, вимкніть дану функцію. Втім, вимкнення цієї функції може привести до випущення першої цифри номеру факсу і відправлення факсу на неправильний номер.
	Режим набору	Оберіть тип телефонної системи, до якої під'єднано принтер. Якщо встановлено Імпульсний , можна тимчасово перемкнути режим набору з імпульсного на тоновий, натиснувши * (вводиться «T») під час набору номерів на верхньому екрані факсу. В залежності від регіону дані налаштування можуть не відображатися.
	Тип лінії	Оберіть тип лінії, до якої під'єднано принтер. Для більш детальної інформації див. сторінку, на якій описано налаштування для ВАТС.
	Заголовок	Введіть ім'я відправника і номер факсу. Ця інформація буде відображатися на вихідних факсах. Ви можете ввести до 40 символів імені і до 20 цифр номеру факсу.
Налаштування безпеки	Обмеж. прямого набору	Увімкніть дану функцію для того, щоб запобігти ручному введенню номерів факсу і забезпечити оператору можливість обирати отримувачів тільки із списку контактів або історії надсилань. Оберіть Уведіть двічі для запиту на повторне введення оператором номеру факсу, якщо номер вводиться вручну.
	Підтвер. список адрес	Відображення екрану підтвердження отримувача перед надсиланням.
	Налашт. пар. вх. пов.	Оберіть захист паролем для обмеження доступу користувачів до папки «Вхідні» з метою перегляду отриманих факсів. Оберіть Змінити для зміни паролю та Скинути для скасування захисту паролем. Змінюючи або скасовуючи пароль, ви повинні знати діючий пароль.
	Автоочист. рез. коп.	Факси, видалені за допомогою панелі керування, зникають із РК-екрану, однак їхні копії тимчасово зберігаються у пам'яті. Копії можна видалити за допомогою наступних функцій.
	Очис. резер. коп.	Автоочист. рез. коп.: автоматичне видалення копій кожного разу після видалення надісланого або отриманого документа. Очис. резер. коп.: видалення усіх копій. Виконайте ці операції перед передачею принтера іншій особі або його утилізацією.
Перевір. підкл. факсу	Перевірка під'єднання принтера до телефонної лінії і його готовності до пересилання факсів, а також друк результатів перевірки на звичайному папері формату А4.	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення
Майстер налашт. факсу	Оберіть даний пункт для встановлення основних налаштувань факсу за допомогою інструкцій, що відображаються на екрані. Для більш детальної інформації див. сторінку, на якій описано налаштування для ВАТС.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 27](#)
- ➔ [«Зберігання та пересилання отриманих факсів» на сторінці 113](#)
- ➔ [«Надсилання декількох факсів одному одержувачу за один раз \(Надсилання пакетів\)» на сторінці 110](#)
- ➔ [«Основні налаштування факсу» на сторінці 102](#)

Конфігурація друку PDL

Оберіть **Настр. > Сист. адміністрування > Універс. налашт. друку > Конфігурація друку PDL** із головного екрану.

Меню	Налаштування та пояснення	
Звичайні налаштув.	Розмір паперу	Оберіть розмір паперу.
	Тип паперу	Оберіть тип паперу.
	Орієнтація	Виберіть напрям друку.
	Якість	Виберіть якість друку.
	Режим збереж. чорнила	Економія чорнила за допомогою зменшення щільноті друку.
	Порядок друку	Остання стор. згори: друк, починаючи із першої сторінки файлу. Перша сторінка згори: друк, починаючи із останньої сторінки файлу.
	Кількість копій	Встановіть кількість копій.
	Поле згину	Оберіть місце скріплення.
	Автомат. викид паперу	Автоматичне витягування паперу у випадку призупинення друку.
	Двосторонній друк	Здійснення двостороннього друку.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Меню PCL	Джерело шрифту	Шрифт принтера: оберіть дану функцію для використання попередньо встановленого шрифту на принтері. Завантаження: оберіть для використання шрифту, який ви завантажили.
	Номер шрифту	Виберіть номер шрифту за замовчуванням для джерела шрифту за замовчуванням. Доступні номери залежать від встановлених налаштувань.
	Крок	Встановіть крок шрифту, якщо шрифт масштабований і з фіксованим кроком. Ви можете встановити значення від 0,44 до 99,99 спі (символів на дюйм), із кроком 0,01. Даний пункт може бути відсутнім в залежності від налаштувань джерела і номера шрифту.
	Розмір	Встановіть висоту шрифту за замовчуванням, якщо шрифт масштабований і пропорційний. Ви можете встановити значення від 4,00 до 999,75 точок, із кроком 0,25. Даний пункт може бути відсутнім в залежності від налаштувань джерела і номера шрифту.
	Набір символів	Оберіть набір символів за замовчуванням. Якщо шрифт, вибраний вами у джерелі шрифту, і налаштування номера шрифту не доступні у нових параметрах набору символів, налаштуваннях джерела і номера шрифту автоматично замінюються на значення за замовчуванням, IBM-US .
	Рядки	Встановіть кількість рядків для обраного розміру і орієнтації паперу. Це також приведе до зміни міжрядкового інтервалу (VMI); нове значення VMI зберігається на принтері. Це означає, що останні зміни налаштувань розміру та орієнтації приведуть до зміни значення Рядки відповідно до збереженого значення VMI.
	Функція CR	Оберіть команду порядкової подачі паперу при друці за допомогою драйвера певної операційної системи.
	Функція LF	
Меню PS3	Призн. джер. под. п.	Встановіть завдання для команди вибору джерела паперу. Якщо выбрано 4 , встановлені команди сумісні із HP LaserJet 4. Якщо выбрано 4K , встановлені команди сумісні із HP LaserJet 4000, 5000 і 8000. Якщо выбрано 5S , встановлені команди сумісні із HP LaserJet 5S.
	Помилка аркуша	Друк листа зі станом помилок, якщо під час друку виникають помилки PostScript або будь-які помилки під час друку PDF-файлів.
	Кольори	Оберіть кольоровий режим для друку PostScript.
	Двійковий	Увімкніть дану функцію у випадку друку даних, що містять дворівневі зображення. Це налаштування доступне тільки у випадку підключення принтера до мережі. Застосунок може надсилати двійкові дані, навіть коли налаштування драйвера принтера встановлені на американський стандартний код обміну інформацією (ASCII); втім, якщо дана функція увімкнена, роздруковувати дані можна.
	PDF розмір сторінки	Оберіть розмір паперу при друкуванні PDF-файлу. Якщо выбрано значення Автоматичний , розмір паперу визначається на основі розміру першої віддрукованої сторінки.

Основні параметри принтера**Режим контактів**

Меню	Опис
Меню	Реєстр контакті і групи контактів, або друк списку контактів
Перегл.	Оберіть, відображати всі контакти чи тільки контакти для певної функції. Функція Протокол LDAP дозволяє здійснювати пошук у контактах, зареєстрованих на LDAP-сервері

Пов'язані відомості

➔ «Контрольований зв'язок» на сторінці 56

Режим готових попередніх налаштувань

Налаштування копіювання, надсилання факсу та сканування, які часто використовуються, можна встановити як готові попередні налаштування. Для встановлення готових попередніх налаштувань оберіть пункт **Налашт** на головному екрані, оберіть команду **Додати нове** і виберіть функцію, для якої ви хочете зареєструвати контакт. Виконайте необхідні налаштування, натисніть **Зберегти** і введіть назву готових попередніх налаштувань.

Для завантаження зареєстрованих готових попередніх налаштувань оберіть готові попередні налаштування зі списку.

Натисніть **Поп. нал.** на екрані кожної функції. Ви можете зареєструвати поточні адреси (за винятком адреси, яка була безпосередньо введена і контактів зі списку адрес LDAP) та налаштування.

Меню	Опис
Меню	Відображення інформації про зареєстровані готові попередні налаштування і забезпечення можливості змінювати їх назви, здійснювати редагування і видалення

Меню стану


Натисніть кнопку **i** на панелі керування.

Меню	Опис
Інформ. про принтер	Відображення стану витратних матеріалів та помилок, що виникли під час роботи принтера. Оберіть помилку зі списку для відображення повідомлення про помилку
Монітор завдань	Відображення списку поточних завдань та завдань, які очікують на опрацювання. Крім того, можна відмінити завдання
Історія завдань	Відображення журналу завдань. Якщо завдання не виконано, у журналі відображається код помилки
Сховище завдань	Оберіть пункт Вхідні повідомлення для відображення отриманих факсів, збережених у пам'яті принтера
Конфіденц. завд.	Відображення списку завдань, для яких установлено пароль. Для друку завдання оберіть завдання і введіть пароль


Завантаження паперу

Запобіжні заходи під час роботі з папером

- Ознайомтеся з інструкціями на вкладених у пачку аркушах.
- Перед завантаженням слід потрусити папір і вирівняти його краї. Не слід розгортати віялом або вигинати фотопапір. Це може пошкодити сторону друку.



- Якщо аркуші зігнуті, слід вирівняти їх перед завантаженням або обережно вигнути у протилежному напрямку. Відбитки на деформованому папері можуть привести до змінання паперу або вийти розмазаними.



- Не слід використовувати папір з хвилястими, зігнутими, зім'ятими краями, або вологий, занадто тонкий чи занадто грубий папір, або папір з наклейками, що можуть пристати до нього. Використання такого паперу може привести до його змінання або до розмазання друку.
- Переконайтесь, що ви використовуєте папір із повздовжними волокнами. Якщо ви не впевнені у тому, який тип паперу використовується, перевірте упаковку паперу або зв'яжіться із виробником для підтвердження характеристик паперу.
- Розвійте, а тоді вирівняйте край конвертів, перш ніж завантажити. Коли пачка конвертів обвітється повітрям, натисніть на них, що випрямити перед завантаженням.



- Не використовуйте конверти, що загорнулися чи були складені. Використання таких конвертів може привести до змінання або змазування роздруківок.
- Не використовуйте конверти із клейкою поверхнею клапана або конверти з віконцем.
- Уникайте використання надто тонких конвертів, оскільки вони можуть закрутитися під час друку.

Пов'язані відомості

➔ «Технічні характеристики принтера» на сторінці 201

Доступний папір та ресурс завантаження

Компанія Epson рекомендує використовувати справжній папір Epson, щоб досягти найвищої якості друку.

Оригінальний папір Epson

Примітка.

Оригінальний папір компанії Epson недоступний під час друку з драйвера принтеру Epson Universal.

Назва носія	Формат	Ресурс завантаження (аркушів)				Двосторонній друк
		Касета для паперу 1	Касета для паперу 2-3	Заднє гніздо под. пап.	Перед. гніздо под. паперу	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	400	400	50	1	Автоматичний, ручний*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюйм.), 10 × 15 см (4 × 6 дюйм.)	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 × 20 см (5 × 8 дюйм.), 13 × 18 см (5 × 7 дюйм.), широкий формат 16:9 (102 × 181 мм), 10 × 15 см (4 × 6 дюйм.)	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюйм.)	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюйм.), 10 × 15 см (4 × 6 дюйм.)	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	–	70	–	–

* Використовуйте подача паперу ззаду тільки для двостороннього друку в ручному режимі. Можна завантажити до 30 листків паперу із однією надрукованою стороною.

Завантаження паперу**Примітка.**

- Наявність цих налаштувань залежить від країни. Щоб отримати оновлену інформацію про папір, доступний в вашому регіоні, зверніться в службу підтримки компанії Epson.
- Під час друку на оригінальному папері компанії Epson розміром, який встановив користувач, доступні лише такі налаштування якості паперу: *Стандартний* або *Normal*. Хоча деякі драйвери принтерів дозволяють обрати кращу якість друку, копії будуть роздруковані з такими налаштуваннями: *Стандартний* або *Normal*.

Папір, наявний у продажу

Назва носія	Формат	Місткість (аркушів або конвертів)				Двосторонній друк
		Касета для паперу 1	Касета для паперу 2-3	Заднє гніздо под. пап.	Перед. гніздо под. паперу	
Звичайний папір Копіювальний папір Фірмовий бланк Обгортковий папір Кольоворовий папір Попередньо віддрукований папір	Legal, Letter, A4, B5, A5	До лінії під символом ▼ на внутрішній поверхні бічної напрямної.		80	1	Автоматично, вручну ^{*1, *2}
	B6, A6, Executive	До лінії під символом ▼ на внутрішній поверхні бічної напрямної.	–	80	1	Вручну ^{*1, *2}
	Половина листа	–	–	80	1	
Звичайний папір Копіювальний папір Фірмовий бланк Обгортковий папір Кольоворовий папір Попередньо віддрукований папір	Заданий користувачем (мм) від 55 × 127 до 105 × 148, від 215,9 × 355,6 до 215,9 × 1200	–	–	1	–	Вручну
	Заданий користувачем (мм) від 105 × 148 до 148 × 210	–	–	80	1	Вручну ^{*1, *2}
	Заданий користувачем (мм) від 148 × 210 до 215,9 × 355,6	–	–	80	1	Автоматично, вручну ^{*1, *2}
Щільний папір	Letter, A4, B5, A5	–	–	10	–	Вручну ^{*3}

Завантаження паперу

Назва носія	Формат	Місткість (аркушів або конвертів)				Двосторонній друк
		Касета для паперу 1	Касета для паперу 2-3	Заднє гніздо под. пап.	Перед. гніздо под. паперу	
Конверт	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	–	–	10	–	–
	Envelope C4	–	–	1	–	–

*1 Використовуйте подача паперу ззаду тільки для двостороннього друку в ручному режимі.

*2 Можна завантажити до 30 листків паперу із однією надрукованою стороною.

*3 Можна завантажити до 5 листків паперу із однією надрукованою стороною.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Назви деталей та їх функції» на сторінці 17](#)
- ➔ [«Веб-сайт технічної підтримки» на сторінці 228](#)

Перелік типів паперу

Для отримання оптимальних результатів друку слід обрати такий тип паперу, що буде йому відповідати.


Назва носія	Тип носія			
	Панель керування	Драйвер принтера	Драйвер принтера PostScript	Драйвер принтера Epson Universal
Копіювальний папір, звичайний папір Epson Bright White Ink Jet Paper	Простий папір	Простий папір	Plain	Простий
Фірмовий бланк	Бланк	Бланк	Letterhead	Бланк
Обгортковий папір	Перероблений	Перероблений	Recycled	Перероблений
Кольоровий папір	Кольоровий	Кольоровий	Color	Колір
Попередньо віддрукований папір	Поперед. надрук.	Попередньо надрукований	Preprinted	Попередньо надрукований
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-

Завантаження паперу


Назва носія	Тип носія			
	Панель керування	Драйвер принтера	Драйвер принтера PostScript	Драйвер принтера Epson Universal
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Щільний папір	Щільний папір	Щільний папір	Thick	Щільний
Конверт	Конверти	Конверти	Envelope	Конверт

Завантаження паперу в Касета для паперу

1. Переконайтесь, що принтер вимкнений, і після цього витягніть касета для паперу.




2. Перемістіть передню напрямну до її максимальної позиції, а потім пересуньте бічні напрямні для того, щоб відрегулювати необхідний розмір паперу.



Завантаження паперу

- Завантажте папір стороною, на якій буде друкуватися інформація, вниз, а потім перемістіть передню напрямну до краю паперу.




Важливо

Не перевищуйте максимальну дозволену кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу.

При завантаженні звичайного паперу не перевищуйте лінію, позначену символом ▼ на бічній напрямній.

- Переконайтесь, що етикетка розміру паперу співпадає із розміром паперу, завантаженого у касету для паперу. Якщо він не співпадає, то зніміть тримач і поміняйте розмір паперу на той, що вказаний на етикетці.




- Повністю вставте касета для паперу.
- Встановіть розмір і тип паперу, який ви завантажили у касета для паперу, на панелі керування.

Примітка.

Ви також можете відобразити екран налаштування розміру типу паперу, вибраши **Настр. > Налашт. паперу**.

Завантаження паперу

7. Витягніть вихідний лоток.




Пов'язані відомості


- ⇒ «Запобіжні заходи під час роботі з папером» на сторінці 42
- ⇒ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43

Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.

1. Відкрийте фіксатор лотка подачі паперу та витягніть пюпітр.




2. Присуньте бічні напрямні впритул до країв.



Завантаження паперу


- Завантажте папір в центрі подачі паперу ззаду стороною для друку вгору.




! Важливо

- Не перевищуйте максимальну дозволену кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу. При завантаженні звичайного паперу не слід перекривати лінію під стрілкою ▼ на внутрішній поверхні бічної напрямної.
- Спочатку завантажте короткий край паперу. Однак, якщо ви встановили довгий край в якості ширини визначеного користувачем розміру паперу, вставляйте спочатку довгий край.

- Конверти



- Перфорований папір




Примітка.

Попередньо перфорований папір можна використовувати за наведених далі умов. Функція автоматичного двостороннього друку не доступна для попередньо перфорованого паперу.

- Місткість: один аркуш.
- Доступні розміри: A4, B5, A5, A6, B6, Letter, Legal
- Отвори для скріplення: не завантажуйте папір із отворами для скріplення на верху або внизу.
Відрегулюйте позицію друку у вашому файлі з метою уникнення роздруковання поверх отворів.

Завантаження паперу

- Пересуньте бічні напрямні до країв паперу.




- Встановіть розмір і тип паперу, який ви завантажили у подача паперу ззаду, на панелі керування.

Примітка.

Ви також можете відобразити екран налаштування розміру та типу паперу, вибраши **Настр. > Налашт. паперу**.

- Витягніть вихідний лоток.



Примітка.

Покладіть залишок паперу в упаковку. Якщо залишити цей папір у принтері, він може зігнутись, або якість друку може погіршитись.

Пов'язані відомості

- » «Запобіжні заходи під час роботі з папером» на сторінці 42
- » «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43

Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу


У перед. гніздо под. паперу можна завантажити тільки один аркуш паперу. Оскільки перед. гніздо под. паперу також служить вихідним лотком, завантажувати папір під час друку не можна.

! Важливо


Можна завантажувати папір товщиною від 0.08 до 0.11 мм у перед. гніздо под. паперу. Однак, навіть якщо товщина знаходиться у вищезазначеному діапазоні, деякі документи можуть подаватися неправильно в залежності від їх твердості.

Завантаження паперу


- Витягніть вихідний лоток.



- Перемістіть бічні напрямні для того, щоб відрегулювати необхідний розмір паперу.



- Вставляйте папір стороною, на якій буде друкуватися інформація, вниз, поки принтер частково не затягне папір.



! Важливо

- Спочатку завантажте короткий край паперу. Однак, якщо ви встановили довгий край в якості ширини визначеного користувачем розміру паперу, вставляйте спочатку довгий край.
- Тримайте папір рівно, щоб він не був поданий косо.

Примітка.

Якщо принтер не затягує папір, завантажте його ще раз.

Пов'язані відомості

- ➔ «Запобіжні заходи під час роботі з папером» на сторінці 42
- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43

Розміщення оригіналів

Розмістіть оригінали на скло сканера або у пристрії АПД. Використовуйте скло сканера для оригіналів, що не підтримуються пристроєм АПД.

У пристрії АПД можна одночасно сканувати кілька двосторонніх оригіналів.

Оригінали доступні для пристрою АПД

Доступні формати паперу	A6 альбомна орієнтація/A5 до формату Legal (максимум 215,9 × 355,6 мм)
Тип паперу	Звичайний папір
Товщина паперу (вага паперу)	Від 52 до 105 г/м ²
Місткість	50 аркушів або 5 мм

Щоб запобігти зміненню паперу, уникайте використання вказаних нижче оригіналів у пристрії АПД. Для них краще використовувати скло сканера.

- Оригінали, які надірвані, складені, зім'яті, пошкоджені чи скручені.
- Оригінали з отворами для зшивання.
- Оригінали, що скріплени між собою стрічкою, скобами, скріпками тощо.
- Оригінали, що містять етикетки чи наклейки.
- Оригінали з нестандартним обтинанням або які не мають прямих кутів.
- Зшиті оригінали.
- Плівки для проектора, папір для термального нанесення зображень чи копіювальний папір.

Розміщення оригіналів на пристрої АПД


1. Вирівняйте краї оригіналу.

Розміщення оригіналів

2. Пересуньте бічні напрямні пристрою АПД.



3. Розмістіть оригінали в центрі пристрою АПД, лицьовою стороною вгору.



Важливо


Не слід перекривати лінію під стрілкою ▼ на внутрішній поверхні бічної напрямної пристрою АПД.

Примітка.

Ви можете розмістити оригінали, менші за формат А4, довгим краєм до пристрою АПД.

Розміщення оригіналів

4. Пересуньте бічні напрямні пристрою АПД до країв оригіналів.



Пов'язані відомості

➔ «Оригінали доступні для пристрою АПД» на сторінці 52

Розміщення оригіналів на Скло сканера



Застереження.

Слід бути обережним, щоб не затиснути пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів. Це може призвести до травм.




Важливо


У разі розміщення об'ємних оригіналів, таких як книги, уникайте потрапляння променів світла прямо на скло сканера.

Розміщення оригіналів

1. Відкрийте кришку для документів.



2. Очистіть скло сканера від пилу та плям.
3. Встановіть оригінал лицьовою стороною вниз і просуньте його до кутового значка.



Примітка.

- ❑ У діапазоні 1,5 мм від краю скло сканера зображення не сканується.
- ❑ Якщо оригінали розміщені в пристрії АПД та на скло сканера, пріоритет надається документам у пристрії АПД.

4. Обережно закріть кришку.

Примітка.

Після сканування чи копіювання обережно вийміть оригінали. Якщо оригінали залишаються на скло сканера протягом деякого часу, вони можуть приклейтись до поверхні скла.

Контрольований зв'язок

Реєстрація списку контактів дозволить легко ввести адресу призначення. Можна ввести до 200 записів і використовувати список контактів, щоб надсилати факси, призначати папки, з яких скановані зображення будуть прикріплятися до листів і зберігати скановані зображення в мережну папку.

Контакти також можна зареєструвати на LDAP-сервері. Див. документ *Посібник адміністратора* для реєстрації контактів на LDAP-сервері.

Реєстрація контактів

Примітка.

Перш ніж зареєструвати контакти, впевніться, що параметри сервера електронної пошти налаштовані на використання електронної адреси.

1. Оберіть **Конт.** на головному екрані, далі оберіть режим **Скан.** або режим **Факс.**
2. Натисніть **Меню** і виберіть **Додати запис.**
3. Виберіть тип контакту, який потрібно зареєструвати.
 - Факс:** Зареєструйте контакт (номер факсу), щоб надіслати факс.
 - Ел. адреса:** Зареєструйте адресу електронної пошти, щоб надсилати зіскановані зображення або пересилати отриманий факс.
 - Мереж. пап./FTP:** Зареєструйте мережеву папку, щоб зберігати зіскановані зображення або пересилати отриманий факс.

Примітка.

Цей екран відображається, коли список контактів відкривається із головного екрану.

4. Виберіть номер запису, який ви бажаєте зареєструвати.
5. Встановіть необхідні налаштування для кожного режиму.

Примітка.

Під час введення номера факсу введіть код зовнішнього доступу перед номером факсу, якщо телефонна система – це BATC, і потрібен код доступу до зовнішньої лінії. Якщо код доступу був введений у налаштуваннях **Тип лінії**, введіть «решітку» (#) замість фактичного коду доступу. Щоб додати паузу (на три секунди) під час набору номера, введіть дефіс, натиснувши .

6. Натисніть **Зберегти.**

Примітка.

- Щоб відредактувати або видалити запис, натисніть піктограму інформації праворуч від відповідного запису та натисніть **Редагувати** або **Видалити**.**
- Можна зареєструвати адресу, що зареєстрована на сервері LDAP в переліку місцевих контактів принтера. Відкрийте запис і натисніть кнопку **Зберегти**.**

Пов'язані відомості

- ➔ [«Використання сервера електронної пошти»](#) на сторінці 226

Реєстрація згрупованих контактів

Додавання контактів до групи дозволяє надіслати факс або надіслати скановане зображення по електронній пошті кільком отримувачам одночасно.

1. Оберіть **Конт.** на головному екрані, далі оберіть режим **Скан.** або режим **Факс.**
2. Натисніть **Меню** і виберіть **Додати групу**.
3. Виберіть тип групової адреси, який потрібно зареєструвати.
 - Факс:** Зареєструйте контакт (номер факсу), щоб надіслати факс.
 - Ел. адреса:** Зареєструйте адресу електронної пошти, щоб надсилати зіскановані зображення або пересилати отриманий факс.

Примітка.

Цей екран відображається, коли список контактів відкривається із головного екрану.

4. Виберіть номер запису, який ви бажаєте зареєструвати.
5. Введіть **Назва** і **Ключове слово**, а потім натисніть **Продовж..**
6. Відмітьте контакти, які хочете зареєструвати у групі.

Примітка.

Зареєструвати можна до 199 контактів.

Для того, щоб відмінити вибір контактів, зніміть відмітку контактів.

7. Натисніть **Зберегти**.

Примітка.

*Щоб відредактувати або видалити груповий контакт, натисніть піктограму інформації праворуч від потрібного групового контакту та натисніть **Редагувати** або **Видалити**.*

Реєстрація та резервне копіювання зв'язків з використанням комп'ютера

Ви можете реєструвати та копіювати контакти принтера, використовуючи EpsonNet Config. Докладнішу інформацію див. у посібнику EpsonNet Config.

Контактні дані можуть бути втрачені через несправність принтера. Ми рекомендуємо робити копії даних кожного разу, коли ви їх оновлюєте. Компанія Epson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, а також не зобов'язана виконувати резервне копіювання чи відновлення даних і настройок навіть під час гарантійного строку.

Пов'язані відомості

➔ [«EpsonNet Config» на сторінці 156](#)

Друкування

Друк за допомогою панелі керування

Ви можете роздрукувати дані, збережені на пристроях пам'яті, таких як USB-накопичувач, напряму.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Вставте пристрій пам'яті у USB-порт зовнішнього інтерфейсу принтера.
3. Оберіть **Накоп. прист.** з головного екрану.
4. Оберіть формат файлу.

Примітка.

Якщо на пристрої пам'яті знаходиться більше ніж 999 зображень, зображення автоматично поділяються на дві групи, і відображається меню вибору групи. Оберіть групу, що містить зображення, яке ви хочете надрукувати. Зображення сортуються за датою створення. Для того, щоб вибрати іншу групу оберіть **Параметри > Обрати групу.**

5. Оберіть файл, який потрібно надрукувати.
6. Введіть кількість копій за допомогою цифрової клавіатури.

Примітка.

Якщо вибрати формат JPEG, то у вас з'явиться можливість відрегулювати зображення. Натисніть **Регулювання**. Ви також можете додати більше зображень. Натисніть кнопку ↘ або проведіть по екрану в горизонтальному напрямку, щоб вибрати зображення.

7. Натисніть **Налаш.** та виконайте налаштування друку.
8. Натисніть кнопку ◇.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Назви деталей та їх функції» на сторінці 17
- ➔ «Накоп. прист.» на сторінці 28

Друкування з комп'ютера

Якщо ви не можете змінити певні налаштування драйвера принтера, то це означає, що доступ до них міг бути обмежений адміністратором. Зверніться до адміністратора принтера за допомогою.

Аутентифікація користувачів для драйверу принтера, якщо увімкнена функція обмеження користувачів (тільки для Windows)

Якщо увімкнена функція обмеження користувачів, то для здійснення друку необхідно ввести ID користувача і пароль. Зареєструйте ID і пароль користувача у драйвері принтера. Якщо ви не знаєте паролю, зв'яжіться із адміністратором принтера.

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Інформація про принтер та опції** на вкладці **Сервіс**.
3. Оберіть **Зберегти параметри контролю доступу**, клацніть **Настройки** і після цього введіть ім'я користувача та пароль.

Пов'язані відомості

➔ «[Драйвер принтера Windows](#)» на сторінці 151

Основи друку – Windows


Примітка.

- ❑ Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. електронну довідку. Клацніть правою кнопкою миші на пункти і виберіть **Довідка**.
- ❑ В залежності від застосунку операції можуть різнятись. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Оберіть **Друк** або **настройка друку** з меню **Файл**.
4. Виберіть свій принтер.

Друкування

5. Оберіть **Обране** або **Властивості**, щоб отримати доступ до вікна драйвера принтера.



6. Виконайте наступні налаштування.

- Джерело паперу: Оберіть джерело паперу, куди папір буде завантажено.
- Розмір документа: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
- Орієнтація: Оберіть орієнтацію, яку було встановлено у застосунку.
- Тип паперу: оберіть тип паперу, що завантажується.
- Кольоровий: Якщо бажаєте друкувати у чорному кольорі або у відтінках сірого, оберіть **Відтінки сірого**.

Примітка.

- Якщо ви роздруковуєте дані з високою щільністю на звичайному паперу, бланку або попередньо віддрукованому папері, оберіть Стандартний-яскравий для параметру Якість, щоб друк був чітким.
- Під час друку на конвертах встановіть для параметра **Орієнтація** значення Альбомна.

7. Щоб закрити вікно драйвера принтеру, клацніть **OK**.

8. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 45
- ➔ «Аутентифікація користувачів для драйверу принтера, якщо увімкнена функція обмеження користувачів (тільки для Windows)» на сторінці 59

Друкування


Основи друку — Mac OS X

Примітка.

Дії можуть відрізнятися в залежності від програми. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Оберіть пункт **Друк** у меню **Файл** чи іншу команду, щоб відкрити діалогове вікно друку.

Щоб розширити вікно друку, натисніть **Показати деталі** або ▼.



4. Виконайте наступні налаштування.


- Принтер: Виберіть свій принтер.
- Попередні налаштування: Оберіть, якщо потрібно використовувати зареєстровані налаштування.
- Розмір паперу: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
- Орієнтація: оберіть орієнтацію, яку було встановлено у застосунку.

Примітка.

У разі друку на конвертах, виберіть альбомну орієнтацію.

Друкування

5. У спливаючому меню оберіть **Настройки друку**.



Примітка.

В ОС Mac OS X v10.8.x або пізнішої версії, якщо не відображається меню **Настройки друку**, це означає, що драйвер принтера Epson встановлено неправильно.

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** у меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), видаліть принтер і знову додайте його. Щоб додати принтер, див. інструкції нижче.

<http://epson.sn>

6. Виконайте наступні налаштування.

- Джерело паперу:** оберіть джерело паперу, куди папір буде завантажено.
- Тип носія:** оберіть тип паперу, що завантажується.
- Відтінки сірого:** Виберіть чорно-білий друк або друк у відтінках сірого.

Примітка.

Якщо ви роздруковуєте дані з високою щільністю на звичайному паперу, бланку або попередньо віддрукованому папері, оберіть **Нормальний-Яскравий** для параметру **Якість друку**, щоб друк був чітким.

7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 45

Друкування


Двосторонній друк

Для друку з обох сторін паперу, можна обрати один з наступних методів.

- Автоматичний двосторонній друк
- Двосторонній друк у ручному режимі (лише для Windows)

Після завершення друку з одної сторони, переверніть папір на другу сторону.

Також існує можливість роздруковувати буклет, який можна створити, склавши роздрукований матеріал вдвоє. (Лише для Windows)



Примітка.

- Якість друку може погіршитись, а папір може зім'ятись, якщо не використовувати папір, що відповідає двосторонньому друку.
- Залежно від типу паперу та даних, чорнило може проступати на іншу сторону паперу.

Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43

Двосторонній друк – Windows

Примітка.

- Двосторонній друк вручну доступний, якщо активовано **EPSON Status Monitor 3**. Якщо **EPSON Status Monitor 3** знаходиться у неактивному стані, отримати доступ до драйвера принтера можна, клацнувши **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім, обравши **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.
- Якщо принтер підключений через мережу або використовується як спільний ресурс, ручний режим функції двостороннього друку може бути недоступним.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **Авто (переплетення по довгому краю)**, **Авто (переплетення по короткому краю)**, **Вручну (переплетення по довгому краю)** або **Вручну (переплетення по короткому краю)** з **Двосторонній друк** на вкладці **Головне**.

Друкування

5. Натисніть **Настройки**, виконайте необхідні налаштування та натисніть **ОК**.

Примітка.

Для друкування буклету оберіть параметр **Буклет**.

6. Натисніть **Щільність друку**, оберіть тип документа з меню **Виберіть «Тип документа»** та натисніть **ОК**.

Драйвер принтеру автоматично встановить для типу документу параметри **Регулювання**.

Примітка.

У залежності від комбінації параметрів, обраних для **Виберіть «Тип документа»** у вікні **Регулювання** щільності друку та для **Якість** на вкладці **Головне**, друк може виконуватися повільно.

Параметр **Регулювання щільності друку** недоступний для двостороннього друку вручну.

7. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **ОК**.

8. Натисніть **Друк**.

У випадку двостороннього друку після завершення друку першої сторони на екрані комп'ютера з'являється спливаюче вікно. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50](#)
- ➔ [«Основи друку – Windows» на сторінці 59](#)

Двосторонній друк – Mac OS X

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.
4. У спливаючому меню оберіть **Параметри двостороннього друку**.
5. Оберіть переплетення та **Тип документа**.

Примітка.

Друк може відбуватись повільніше в залежності від налаштування **Тип документа**.

У разі друкування документів великої щільності, наприклад, фотознімків чи діаграм, оберіть **Текст і графіка** або **Текст і фото** в якості налаштування **Тип документа**. У випадку виникнення затертих місць або проступання чорнила на іншу сторону відрегулюйте щільність друку та час висушування чорнил, натиснувши на стрілці біля **Регулювання**.

6. Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
7. Клацніть **Друк**.

Друкування

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Основи друку — Mac OS X» на сторінці 61

Друкування декількох сторінок на одному аркуші

На одному аркуші паперу можна друкувати дві або чотири сторінки даних.



Друкування декількох сторінок на одному аркуші – Windows

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **2 на сторінці** або **4 на сторінці** в якості налаштування **Багато сторінок** на вкладці **Головне**.
5. Клацніть **Порядок сторінок**, виконайте відповідні налаштування, а потім, щоб закрити вікно, клацніть **OK**.
6. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **OK**.
7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 59

Друкування

Друкування декількох сторінок на одному аркуші – Mac OS X

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.
4. Оберіть у спливаючому меню значення параметра **Макет**.
5. Встановіть кількість сторінок за допомогою параметрів **Сторінок на аркуші**, **Напрямок макету** (порядок сторінок) та **Границі**.
6. Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50](#)
- ➔ [«Основи друку — Mac OS X» на сторінці 61](#)

Друк відповідно до розміру паперу

Можна здійснювати друк відповідно до розміру завантаженого паперу.



Друк відповідно до розміру паперу – Windows

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Виконайте наступні налаштування на вкладці **Додаткові настройки**.
 - Розмір документа: Оберіть розмір паперу, який було встановлено у застосунку.

Друкування

□ Вихідний папір: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.

За розміром сторінки обирається автоматично.

Примітка.

Якщо ви хочете віддрукувати зменшене зображення у центрі сторінки, оберіть **У центрі**.

5. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **OK**.
6. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 59

Друк відповідно до розміру паперу – Mac OS X


1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.
4. Оберіть розмір паперу, який встановлено у застосунку в якості налаштування **Розмір паперу**.
5. Оберіть у спливаючому меню значення **Робота з папером**.
6. Оберіть пункт **Масштаб відповідно до розміру паперу**.
7. Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер в якості налаштування **Обраний розмір паперу**.
8. Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
9. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Основи друку — Mac OS X» на сторінці 61

Одночасний друк декількох файлів (лише для Windows)

Спрощений організатор завдань дозволяє поєднати декілька файлів, створених різними застосунками та роздрукувати їх в якості єдиного завдання для друку. Ви можете вказати наступні налаштування друку для комбінованих файлів: макет, порядок друку і орієнтація.



Примітка.

Щоб відкрити **Друк проекту**, збережений у **Спрощений організатор завдань**, клацніть **Спрощений організатор завдань** на вкладці вікна драйвера **Сервіс**. Далі оберіть **Відкрити** в меню **Файл**, щоб вибрати файл. Розширенням збережених файлів є "ecl".

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **Спрощений організатор завдань** на вкладці **Головне**.
5. Щоб закрити вікно драйвера принтеру, клацніть **OK**.
6. Клацніть **Друк**.

Відобразиться вікно **Спрощений організатор завдань**, і завдання на друк буде додано до **Друк проекту**.

7. Не закриваючи вікно **Спрощений організатор завдань**, відкрийте файл, який хочете поєднати з поточним файлом, та повторіть дії 3-6.

Примітка.

Якщо закрити вікно **Спрощений організатор завдань**, **Друк проекту**, який не було збережено, буде видалено. Щоб надрукувати останній, оберіть **Зберегти** з меню **Файл**.


8. Оберіть меню **Макет** та **Редагувати** в **Спрощений організатор завдань**, щоб відредактувати **Друк проекту** відповідно до потреб.
9. У меню **Друк** оберіть **Файл**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 59

Друк зображення на кількох аркушах для створення плаката (тільки для Windows)

Ця функція дає змогу друкувати одне зображення на кількох аркушах. Тоді ви зможете створити більший плакат, з'єднавши ці аркуші.



1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть Плакат 2x1, Плакат 2x2, Плакат 3x3, або Плакат 4x4 із пункту **Багато сторінок** на вкладці **Головне**.
5. Натисніть **Настройки**, виконайте необхідні налаштування та клацніть **OK**.
6. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **OK**.
7. Клацніть **Друк**.


Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 59


Друкування

Друкування плакатів, використовуючи Мітки перекривання і вирівнювання

Нижче наведено приклад того, як надрукувати плакат, якщо обрано параметр Плакат 2x2, а також Мітки перекривання і вирівнювання у пункті Друк направляючих.




- Підготуйте Sheet 1 і Sheet 2. Відріжте поля Sheet 1 вздовж блакитної вертикальної лінії, яка з'єднує центри верхньої й нижньої позначок у вигляді хрестика.




Друкування

2. Розмістіть край Sheet 1 на верху краю Sheet 2 та поєднайте позначки у вигляді хрестика, після чого тимчасово скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.




3. Розріжте скріплени аркуші на дві частини вздовж вертикальної червоної лінії, що проходить через позначки для вирівнювання (цього разу, по лівому краю позначок у вигляді хрестика).




Друкування

- Скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.




- Повторіть дії 1-4, щоб скріпити Sheet 3 i Sheet 4.
- Відріжте поля Sheet 1 та Sheet 2 вздовж блакитної горизонтальної лінії, що з'єднує центри лівої та правої сторін позначок у вигляді хрестика.




Друкування

7. Розмістіть край Sheet 1 і Sheet 2 на верху Sheet 3 і Sheet 4 та вирівняйте позначки у вигляді хрестика, а потім тимчасово скріпіть аркуші зі зворотної сторони.




Друкування

8. Розріжте скріплени аркуші на дві частини вздовж горизонтальної червоної лінії, що проходить через позначки для вирівнювання (цього разу лінія над позначками у вигляді хрестика).




9. Скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.



Друкування

10. Відріжте решту країв вздовж зовнішньої напрямної.

**Друк з використанням розширеніх функцій**

В даному розділі наведено різні додаткові функції макету та друкування, що містяться в драйвері принтеру.

Пов'язані відомості

- ➔ «Драйвер принтера Windows» на сторінці 151
- ➔ «Драйвер принтера Mac OS X» на сторінці 153

Додавання попередніх налаштувань для полегшення друку

Якщо ви створюєте власні готові попередні налаштування друку, що часто використовуються, на драйвері принтера, ви можете друкувати з легкістю, обираючи попередньо налаштовані параметри зі списку.

Друкування

Windows

Для того щоб додати власні готові попередні налаштування друку, налаштуйте такі елементи, як **Розмір документа** і **Тип паперу** на вкладці **Головне** або **Додаткові настройки** та клацніть **Додати/Видалити попередні настройки** у **Попередні настройки друку**.

Примітка.

Щоб видалити додані попередні налаштування, клацніть **Додати/Видалити попередні настройки**, виберіть назву налаштувань, які потрібно видалити зі списку, та видаліть їх.

Mac OS X

Відкрийте діалогове вікно друку. Для того щоб додати власні попередні параметри друку, налаштуйте такі елементи, як **Розмір паперу** і **Тип носія**, а потім збережіть поточні налаштування як готові попередні налаштування у налаштуваннях **Заготовки**.

Примітка.

Щоб видалити додані попередні налаштування, клацніть **Попередні налаштування > Показувати попередні налаштування**, виберіть назву налаштувань, які потрібно видалити зі списку, та видаліть їх.

Друк зменшеного або збільшеного документу

Ви можете зменшувати або збільшувати розмір документу на певний відсоток.

Windows

Налаштуйте **Розмір документа** на вкладці **Додаткові настройки**. Оберіть **Зменшити/Збільшити документ, Масштаб**, а потім введіть значення відсотку.

Mac OS X

Виберіть **Параметри сторінки** у меню **Файл**. Виберіть налаштування для параметрів **Формат для** та **Формат паперу**, а тоді виберіть відсотки у меню **Масштаб**. Закрийте вікно та надрукуйте вказані нижче базові інструкції з друку.

Налаштування кольорів друку

Ви можете налаштовувати кольори в обраному завданні для друку.

PhotoEnhance надає чіткіше зображення з більш яскравими кольорами шляхом автоматичного регулювання контрастності, насиченості і яскравості початкового зображення.

Примітка.

- Дані налаштування не застосовуються до оригінальних даних.**
- PhotoEnhance** налаштовує колір, аналізуючи розташування об'єкту. Тому, якщо змінити розташування об'єкту шляхом зменшення, збільшення, кадрування або повороту зображення, колір може несподівано змінитися. Якщо зображення нечітке, то відтінки можуть виглядати неприродно. У випадку, якщо колір змінився чи став неприродним, слід обрати друк в режимі, іншому ніж **PhotoEnhance**.

Windows

Оберіть метод корекції кольору з меню **Корекція кольорів** у вкладці **Додаткові настройки**.

Якщо обрати пункт **Автоматичне**, кольори будуть автоматично відкориговані відповідно до типу паперу та налаштувань якості друку. Якщо обрати пункт **Індивідуальні настройки** і натиснути **Додатково**, можна встановити власні налаштування.

Друкування

Mac OS X

Відкрийте діалогове вікно друку. Оберіть пункт **Узгодження кольорів** зі спливного меню та оберіть пункт **EPSON Color Controls**. Оберіть пункт **Параметри кольору** зі спливного меню та один із доступних варіантів. Натисніть стрілку біля **Розширені налаштування** та виконайте відповідні налаштування.

Друк шаблону із захистом від копіювання (тільки для Windows)

Ви можете друкувати документи із невидимим написом, наприклад, «Копія». Даний напис з'являється, якщо документ копіюється для того, щоб копії можна було відрізнити від оригіналу. Ви також можете додати власний шаблон захисту від копіювання.

Примітка.

Ця функція доступна, тільки якщо вибрано наступні функції.

- Тип паперу: Простий папір*
- Якість: Стандартний*
- Автоматичний двосторонній друк: деактивовано*
- Корекція кольорів: Автоматичне*
- Папір з попер. розт. волокон: деактивовано*

Оберіть **Функції водяного знаку** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім виберіть шаблон захисту від копіювання. Натисніть **Настройки**, щоб змінити деталі, такі як розмір та інтенсивність напису.

Друк водяних знаків (лише для Windows)

Ви можете друкувати водяні знаки, такі як «Конфіденційно», на своїх документах. Ви також можете додати власні водяні знаки.

Оберіть **Функції водяного знаку** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім виберіть водяний знак. Натисніть **Настройки**, щоб змінити деталі, такі як щільність та розташування водяного знаку.

Друк колонтитулів (тільки для Windows)

Ви можете віддрукувати у колонтитулах таку інформацію, як ім'я користувача і дата друку.

Оберіть **Функції водяного знаку** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім виберіть **Колонтитул**. Натисніть **Настройки** та виберіть відповідні пункти із контекстного меню.

Встановлення паролю для завдання на друк (тільки для Windows)

Ви можете встановити пароль для завдання на друк, після чого друк буде можливий тільки після введення паролю з панелі керування принтера.


Оберіть **Конфіденційне завдання** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім введіть пароль.

Щоб здійснити друк, натисніть кнопку **i** на панелі керування принтера, а потім виберіть **Конфіденц. завд..** Оберіть завдання та введіть пароль.

Друк з використанням драйвера принтера PostScript


Друк з використанням драйвера принтера PostScript – Windows

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера PostScript.
4. Оберіть орієнтацію, встановлену у застосунку як **Орієнтація** на вкладці **Макет**.




Друкування

5. Виконайте наступні налаштування на вкладці **Папір/Якість**.



- Джерело паперу: оберіть джерело паперу, куди папір буде завантажено.
- Носій: оберіть тип паперу, що завантажується.

6. Натисніть **Додатково**, виконайте необхідні налаштування та клацніть **OK**.



- Розмір паперу: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
- Color Mode: оберіть чорно-білий або повноколірний друк.


7. Клацніть **OK**.

8. Клацніть **Друк**.


Друкування

Друк з використанням драйвера принтера PostScript – Mac OS X

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.



4. Виконайте наступні налаштування.
 - Принтер: Виберіть свій принтер.
 - Розмір паперу: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
 - Орієнтація: оберіть орієнтацію, яку було встановлено у застосунку.
5. Оберіть пункт **Подача паперу** у спливаючому меню, після цього виберіть джерело паперу, у яке ви завантажили папір.



Друкування

6. Оберіть **Характеристики принтера** у спливаючому меню, оберіть **Quality** у якості налаштування **Набір характеристик**, потім вкажіть тип завантаженого паперу у налаштуванні **MediaType**.



7. Оберіть **Color** у якості налаштування **Набір характеристик**, а після цього виберіть налаштування для **Color Mode**.



8. Клацніть **Друк**.

Друкування

Налаштування для драйвера принтера PostScript

Примітка.

Наявність даних налаштувань різниеться в залежності від моделі.

Color Mode	Виберіть чорно-білий або кольоровий друк.
Ink Save Mode	Економія чорнила за допомогою зменшення щільності друку.
Rotate by 180°	Поворот даних на 180 градусів перед друком.

Друк зі смарт-пристроїв

Використання Epson iPrint

Epson iPrint- це програма, яка дозволяє роздруковувати фото, документи та веб-сторінки з інтелектуальних пристройів, таких як смартфони чи планшети. Можна використовувати друк за допомогою локального принтера, друк із інтелектуального пристрою, що підключений до тої ж бездротової мережі, що й принтер, або за допомогою віддаленого принтера через Інтернет. Щоб користуватися функцією віддаленого друку, зареєструйте принтер у службі Epson Connect.



Можна встановити програму Epson iPrint на інтелектуальний пристрій, перейшовши за вказаною URL-адресою або використавши QR-код.

<http://ipr.to/c>




Використання Epson iPrint

Запустіть програму Epson iPrint на інтелектуальному пристрої та оберіть елемент, який потрібно використовувати, на головному екрані.

Друкування

Наведені нижче екрані можуть змінюватися без попередження.



1	Під час запуску програми відображається головний екран.
2	Відображення інформації про налаштування принтера та розділ «Запитання та відповіді».
3	Відображення екрану, на якому можна обрати та налаштувати принтер. Після вибору принтера не потрібно буде обирати його знову наступного разу.
4	Оберіть те, що ви хочете друкувати, наприклад, фотографії, документи та веб-сторінки.
5	Відображення екрану налаштувань друку, наприклад, розміру та типу паперу.
6	Відображення обраних фотографій та документів.
7	Початок друку.

Примітка.

Для друку з меню документів з пристройів iPhone, iPad, та iPod touch, на яких встановлена ОС iOS, запустіть програму Epson iPrint після передачі документа, який потрібно надрукувати за допомогою функції спільногого доступу в iTunes.

Пов'язані відомості

⇒ [«Служба Epson Connect» на сторінці 149](#)

Друк за допомогою смарт-пристроїв через Тег NFC

Навіть якщо принтер не підключений до смарт-пристрою, їх можна з'єднати автоматично та друкувати, доторкнувшись антеною NFC на смарт-пристрої з Android 4.0 або пізнішої версії, що підтримує NFC (Near Filed Communication) до принтера тег NFC.

Розміщення антени NFC може змінюватися в залежності від смарт-пристрою. Для детальніших відомостей, див. документацію, що постачалася з вашим смарт-пристроєм.

Друкування

! Важливо

- Перевірте, чи увімкнено звичайний AP-режим Wi-Fi Direct. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.
- Переконайтесь, що на смарт-пристрой встановлено Epson iPrint. Якщо ні, торкніться антеною мітки NFC на смарт-пристрой до принтера тег NFC та встановіть цю програму.

Примітка.

- Якщо принтер не реагує на смарт-пристрой навіть після торкання до мітки, спробуйте відрегулювати положення смарт-пристрою і торкніться мітки ще раз.
- Якщо між міткою тег NFC на принтері та антеною NFC на смарт-пристрої знаходяться переїзди, наприклад, металевий предмет, принтер може не підключитися до смарт-пристрою.
- Ця функція використовує звичайний AP-режим Wi-Fi Direct для підключення до принтера. До принтера одночасно можна підключити до чотирьох пристройів. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.
- Якщо ви змінили пароль для звичайного AP-режиму Wi-Fi Direct, цю функцію використовувати неможливо. Відновіть початковий пароль, щоб користуватися цією функцією.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Торкніться антеною NFC смарт-пристрою до тег NFC на принтері.



Запуститься Epson iPrint.

3. На головному екрані Epson iPrint торкніться антеною NFC смарт-пристрою до тег NFC на принтері. Тепер принтер та смарт-пристрой підключенні.
 4. Відкрийте зображення, яке потрібно надрукувати.
 5. Торкніться антеною NFC смарт-пристрою до тег NFC на принтері ще раз.
- Розпочнеться друк.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48

Друкування

➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50

Використання AirPrint

Програма AirPrint дає змогу друкувати на сумісному з AirPrint принтері з пристрою на базі iOS за допомогою останньої версії iOS та з комп'ютера Mac OS X v10.7.x чи новішої версії.



Примітка.

Див. сторінку AirPrint веб-сайту Apple, щоб отримати детальнішу інформацію.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Підключіть пристрій до тієї самої бездротової мережі, до якої підключений принтер.
3. Друкуйте зі свого пристрою на принтері.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Сист. адміністрування» на сторінці 31

Скасування друку

Примітка.

- ❑ У ОС Windows неможливо скасувати завдання на друк на комп'ютері, якщо воно вже було повністю передане на принтер. У такому разі завдання на друк можна скасувати засобами панелі керування принтеру.
- ❑ Під час друку декількох сторінок з Mac OS X ви не зможете відмінити всі завдання, використовуючи панель керування. У такому разі завдання на друк можна скасувати засобами комп'ютера.
- ❑ Якщо ви надіслали завдання на друк з Mac OS X v10.6.8 через мережу, ви не зможете скасувати друк засобами комп'ютера. У такому разі завдання на друк можна скасувати засобами панелі керування принтера. Щоб скасувати друк з комп'ютера, потрібно змінити налаштування у Web Config. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.

Скасування друку – кнопка на принтері

Натисніть кнопку (вимкнене), щоб скасувати завдання на друк, що вже виконується.

Скасування друку – меню стану

1. Натисніть кнопку **i** для відображення Меню стану.
2. Оберіть пункт **Монітор завдань > Завдання друку**.
Поточні завдання та завдання у черзі відображаються у списку.
3. Оберіть завдання, яке потрібно відмінити.
4. Натисніть **Скасув..**.

Скасування друку – Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Оберіть вкладку **Сервіс**.
3. Клацніть **Черга друку**.
4. Клацніть правою кнопкою миші на завдання друку, яке потрібно скасувати, а потім виберіть **Скасувати**.

Пов'язані відомості

⇒ «Драйвер принтера Windows» на сторінці 151

Скасування друку – Mac OS X

1. Клацніть значок принтера у вікні **Док**.
2. Оберіть завдання, яке потрібно відмінити.
3. Скасуйте завдання.
 - Mac OS X v10.8.x або пізнішої версії
 - Натисніть  поряд із індикатором перебігу.
 - Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
 - Натисніть **Видалити**.

Копіювання

Копіювання

1. Завантажте папір у принтер.
2. Розмістіть оригінали.
3. Оберіть **Копія** з головного екрану.
4. Введіть кількість копій за допомогою цифрової клавіатури.
5. Натисніть **Макет** і виберіть відповідний макет.
6. При необхідності виконайте інші налаштування. Більш детальні налаштування можна виконати, натиснувши на **Налаш..**.

Примітка.

- Натисніть **Поп. нал.**, щоб зберегти дані налаштування як готові попередні налаштування.
- Натисніть **П.пер.**, щоб переглянути результати копіювання. Однак, попередній перегляд не доступний, якщо розмістити оригінали у пристрій АПД.

7. Натисніть кнопку .

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Режим Копія» на сторінці 23
- ➔ «Режим готових попередніх налаштувань» на сторінці 41

Сканування

Сканування за допомогою панелі керування

Сканування та надсилання електронною поштою

Можна надіслати скановані зображення електронною поштою безпосередньо із принтера через попередньо налаштований сервер електронної пошти. Перед використанням даної функції необхідно налаштувати сервер електронної пошти.

Ви можете вказати електронну адресу, ввівши її напряму, але простіше буде, якщо ви спочатку зареєструєте електронну адресу у списку контактів.

Примітка.

- Перш ніж використовувати цю функцію, перевірте чи параметри **Дата/час** та **Різниця в часі** правильні. Відкрийте меню із **Сист. адміністрування** > **Звичайні налаштув..***
- Використовуючи функцію **Document Capture Pro** на панелі керування замість цієї функції, можна надсилати електронні листи напряму. Перш ніж використовувати цю функцію, впевніться, що завдання для надсилання електронних листів зареєстровано у програмі **Document Capture Pro** і що комп'ютер увімкнено.*

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть пункт **Скан.** на головному екрані.
3. Оберіть пункт **Ел. адреса.**
4. Введіть адреси електронної пошти.

- Вибір зі списку контактів: натисніть **Конт.**, відмітьте кнопку-прапорець, щоб додати мітку до контакту, та натисніть **Продовж..***
- Вибір зі списку історії: Натисніть **Історія**, відмітьте кнопку-прапорець, щоб додати мітку до історії, та натисніть **Додайте до пункту призначення.***
- Щоб ввести електронну адресу вручну: Натисніть **Уведіть ел. адресу**, введіть електронну адресу, після цього введіть ключ у нижньому правому кутку екрану. Якщо ви вже ввели будь-які інші адреси, натисніть **Уведіть ел. адресу** ще раз, щоб увести додаткову адресу електронної пошти.*

Примітка.

Ви можете надіслати електронні листи на максимум 10 електронних адрес і груп.

5. Натисніть **Меню**, після цього виконайте налаштування для **Налаштuv. ел. пошти** і **Основні налаштування**.

Примітка.

- Ви можете вказати максимальний розмір файлів, які можуть бути прикріплені до електронного листа у пункті **Мак роз вкл ф.***
- Якщо ви вибрали формат файла PDF, то можете встановити пароль для захисту файла. Натисніть **Налаштування PDF** та виконайте налаштування.*
- Натисніть **Поп. нал.**, щоб зберегти дані налаштування як готові попередні налаштування.*

6. Натисніть кнопку .

Скановане зображення надсилається електронною поштою.

Сканування

Пов'язані відомості

- ➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)
- ➔ [«Налаштування сервера електронної пошти» на сторінці 226](#)
- ➔ [«Контрольований зв'язок» на сторінці 56](#)
- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 52](#)
- ➔ [«Скан. Режим» на сторінці 25](#)
- ➔ [«Режим готових попередніх налаштувань» на сторінці 41](#)
- ➔ [«Сканування за допомогою Document Capture Pro» на сторінці 90](#)

Сканування і збереження зображення у мережевій папці або на FTP-сервері

Ви можете зберегти скановане зображення у вказану папку в мережі. Ви можете вказати папку, ввівши напряму шлях до папки, але простіше буде, якщо ви спочатку зареєструєте дані папки у списку контактів.

Примітка.

Перш ніж використовувати цю функцію, перевірте чи параметри **Дата/час та Різниця в часі** правильні. Відкрийте меню із **Сист. адміністрування > Звичайні налаштув..**

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Скан.** з головного екрану.
3. Оберіть **Мереж. пап./FTP.**
4. Вкажіть папку.
 - Вибір зі списку контактів: Натисніть **Конт.**, оберіть контакт і натисніть **Продовж..**
 - Для того щоб ввести шлях до папки напряму: натисніть **Уведіть місце**. Оберіть **Режим зв'язку**, введіть шлях до папки як **Місце**, а після цього виконайте інші налаштування папки.

Примітка.

Уведіть шлях до папки у вказаному нижче форматі.

У разі використання режиму підключення SMB:

\\\im'я хосту\\im'я папки

У разі використання режиму підключення FTP:

ftp://im'я хосту\\im'я папки

5. Натисніть **Формат** і виберіть формат файлу.
6. Натисніть **Меню**, після цього виконайте налаштування для **Налаштування файлу і Основні налаштування**.

Примітка.

- Якщо ви вибрали формат файлу PDF, то можете встановити пароль для захисту файлу. Натисніть **Налаштування PDF** та виконайте налаштування.
- Натисніть **Поп. нал.**, щоб зберегти дані налаштування як готові попередні налаштування.

7. Натисніть кнопку .

Скановане зображення збережено.

Сканування

Пов'язані відомості

- ➔ «Контрольований зв'язок» на сторінці 56
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Скан. Режим» на сторінці 25
- ➔ «Режим готових попередніх налаштувань» на сторінці 41

Сканування і збереження зображення на пристрії пам'яті

Ви можете зберегти скановане зображення на пристрії пам'яті.

1. Вставте пристрій пам'яті у USB-порт зовнішнього інтерфейсу принтера.
2. Розмістіть оригінали.
3. Оберіть **Скан.** з головного екрану.
4. Оберіть **Накоп. прист..**
5. Натисніть **Формат** і виберіть формат збереження файлу.
6. Натисніть **Налаш.** та виконайте налаштування сканування.

Примітка.

- Якщо ви вибрали формат файлу PDF, то можете встановити пароль для захисту файлу. Натисніть **Налаштування PDF** та виконайте налаштування.
- Натисніть **Поп. нал.**, щоб зберегти дані налаштування як готові попередні налаштування.

7. Натисніть кнопку .

Скановане зображення збережено.

Пов'язані відомості

- ➔ «Назви деталей та їх функції» на сторінці 17
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Скан. Режим» на сторінці 25
- ➔ «Режим готових попередніх налаштувань» на сторінці 41

Сканування і збереження у хмарі

За допомогою Epson Connect можна надсилати зіскановані зображення у хмарні служби.

Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

Сканування за допомогою Document Capture Pro

Ви можете виконати сканування оригіналу за допомогою налаштувань, вказаних у Document Capture Pro. Перш ніж сканувати, вкажіть режим роботи на панелі керування.

Сканування

Пов'язані відомості

- ➔ «Document Capture Pro» на сторінці 154
- ➔ «Встановлення режиму роботи» на сторінці 91
- ➔ «Сканування за допомогою параметрів Document Capture Pro» на сторінці 91

Встановлення режиму роботи

Перш ніж сканувати, встановіть на панелі керування режим роботи, який відповідатиме комп'ютеру, на якому встановлено Document Capture Pro.

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування Document Capture Pro.**
3. Оберіть режим роботи.
 - Режим клієнта:** Виберіть це, якщо Document Capture Pro встановлено на базі Windows або Mac OS X.
 - Режим сервера:** Виберіть це, якщо Document Capture Pro встановлено на базі Windows Server. Далі введіть адресу сервера.
4. Якщо ви змінили режим роботи, перевірте правильність налаштувань, а тоді натисніть **Виконано**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Сист. адміністрування» на сторінці 31
- ➔ «Document Capture Pro» на сторінці 154
- ➔ «Сканування за допомогою параметрів Document Capture Pro» на сторінці 91

Сканування за допомогою параметрів Document Capture Pro

Примітка.

- Перед здійсненням сканування встановіть Document Capture Pro і встановіть налаштування для виконання завдання.
- Перед скануванням під'єднайте принтер і комп'ютер (сервер) до мережі.
- Перш ніж сканувати, вкажіть режим роботи на панелі керування.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть пункт **Скан.** на головному екрані.
3. Оберіть пункт **Document Capture Pro.**
4. Натисніть **Вибрати ПК**, а потім виберіть комп'ютер, визначений для завдання у Document Capture Pro.

Примітка.

- На панелі керування відображається до 100 комп'ютерів, на яких встановлено Document Capture Pro.
- Якщо ви вибрали **Option > Network Scanning Settings** та увімкнули **Protect with password** у програмі Document Capture Pro або Document Capture, уведіть пароль.
- Якщо як режим роботи вибрано **Режим сервера**, цей крок виконувати не потрібно.

Сканування

5. Оберіть завдання.

Примітка.

Якщо у налаштуваннях сканера було вибрано **Protect with password** у Document Capture Pro Server, уведіть пароль.

Якщо ви встановили тільки одне завдання, перейдіть до наступного кроку.

6. Натисніть на область, де відображається суть завдання, і перевірте деталі завдання.

7. Натисніть кнопку .

Скановане зображення збережено.

Пов'язані відомості

➔ «Встановлення режиму роботи» на сторінці 91

➔ «Document Capture Pro» на сторінці 154

➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52

Сканування і збереження зображення на комп'ютері (WSD)

Примітка.

Ця функція доступна тільки для комп'ютерів з ОС Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

Якщо ви використовуєте Windows 7/Windows Vista, потрібно попередньо налаштувати комп'ютер, використовуючи цю функцію. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.

1. Розмістіть оригінали.

2. Оберіть **Сканувати** з головного екрану.

3. Оберіть **ПК (WSD)**.

4. Оберіть комп'ютер.

5. Натисніть кнопку .

Сканування з комп'ютера

Скануйте за допомогою драйвера сканера «EPSON Scan». Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. довідку EPSON Scan.

Аутентифікація користувачів у випадку використання контролю доступу у EPSON Scan (тільки для Windows)

Коли функція контролю доступу увімкнена для принтера, необхідно вводити ID і пароль користувача під час сканування. Зареєструйте ім'я і пароль користувача у EPSON Scan. Якщо ви не знаєте паролю, зв'яжіться із адміністратором принтера.

1. Увійдіть в налаштування EPSON Scan.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Сканування

Введіть «Параметри EPSON Scan» у рядку запита і оберіть значок, що відображається.

- окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** > **Програми** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **Параметри EPSON Scan**.


2. Клацніть **Керування доступом**.

3. Введіть ім'я і пароль користувача.

Сканування у режимі Офісний режим

Ви можете швидко відсканувати текстові документи.

1. Розмістіть оригінали.
2. Запустіть EPSON Scan.
3. Оберіть **Офісний режим** зі списку **Режим**.



4. Виконайте наступні налаштування на вкладці **Основні настройки**.

- Джерело документа:** оберіть джерело паперу, у якому ви розмістили оригінал.
- Розмір:** оберіть розмір оригіналу.
- Тип зображення:** оберіть тип зображення, яке ви бажаєте відсканувати.

Сканування

□ Роздільна здатність: виберіть роздільну здатність зображення, яке ви бажаєте відсканувати.

5. Клацніть **Перегляд**.

Відкривається вікно попереднього перегляду.

Примітка.

Якщо ви розмістили оригінали у пристрой АПД, перша сторінка оригіналів виходить після завершення попереднього перегляду. Розмістіть першу сторінку документу зверху всіх сторінок і завантажте весь оригінал документу у пристрій АПД.

6. Підтвердіть попередній перегляд і, за необхідності, виконайте налаштування на вкладці **Настройка зображення**.

Примітка.

Ви можете відрегулювати зображення, наприклад, удосконалити текст.

7. Клацніть **Сканування**.

8. У вікні **Настройки збереження файлу** виконайте необхідні налаштування та клацніть **OK**.

Скановане зображення зберігається у вказаній папці.

Примітка.

Якщо ви вибрали формат файлу PDF в якості налаштування **Формат зображення**, ви можете встановити пароль для захисту файлу. Клацніть **Опції**, оберіть вкладку **Безпека** та виконайте відповідні налаштування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 52](#)
- ➔ [«EPSON Scan \(Драйвер сканера\)» на сторінці 154](#)

Сканування у режимі **Професійний режим**


Сканувати зображення можна під час коригування якості і кольору зображення. Даний режим можуть використовувати досвідчені користувачі.

1. Розмістіть оригінали.

2. Запустіть EPSON Scan.

Сканування

3. Оберіть Професійний режим зі списку Режим.



4. Виконайте наступні налаштування.

- Джерело документа: оберіть джерело паперу, у якому ви розмістили оригінал.
- Тип автоекспозиції: виберіть тип представлення, який відповідає оригіналу.
- Тип зображення: виберіть тип зображення, яке ви бажаєте відсканувати.
- Роздільна здатність: виберіть роздільну здатність зображення, яке ви бажаєте відсканувати.
- Розмір призначення: виберіть розмір вихідного зображення, яке ви бажаєте відсканувати.

Сканування

5. Клацніть **Перегляд**.

Відкривається вікно попереднього перегляду.

Примітка.

Якщо ви розмістили оригінали у пристрой АПД, перша сторінка оригіналів виходить після завершення попереднього перегляду. Розмістіть першу сторінку документу зверху всіх сторінок і завантажте весь оригінал документу у пристрій АПД.

6. Перевірте попередній перегляд і відкоригуйте зображення за необхідності.

Примітка.

Ви можете здійснити різноманітне коригування зображення, наприклад, покраїння коловору, різкості і контрасту.

7. Клацніть **Сканування**.

8. У вікні **Настройки збереження файлу** виконайте необхідні налаштування та клацніть **OK**.

Скановане зображення зберігається у вказаній папці.

Примітка.

Якщо ви вибрали формат файлу PDF в якості налаштування **Формат зображення**, ви можете встановити пароль для захисту файлу. Клацніть **Опції**, оберіть вкладку **Безпека** та виконайте відповідні налаштування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 52](#)
- ➔ [«EPSON Scan \(Драйвер сканера\)» на сторінці 154](#)

Сканування з інтелектуальних пристройів

Epson iPrint це програма, яка дозволяє сканувати фотографії та документи з інтелектуальних пристройів, таких як смартфон або планшет, які підключенні до тої ж бездротової мережі, що й комп'ютер. Можна зберігати відскановані дані на інтелектуальному пристройі або в хмарних службах, надсилати їх електронною поштою або друкувати.

Можна встановити програму Epson iPrint на інтелектуальний пристрой, перейшовши за вказаною URL-адресою або використавши QR-код.

<http://ipr.to/c>




Використання Epson iPrint

Запустіть програму Epson iPrint на інтелектуальному пристройі та оберіть елемент, який потрібно використовувати, на головному екрані.

Сканування

Наведені нижче екрані можуть змінюватися без попередження.



①	Під час запуску програми відображається головний екран.
②	Відображення інформації про налаштування принтера та розділ «Запитання та відповіді».
③	Відображення екрану, на якому можна обрати та налаштувати принтер. Після вибору принтера не потрібно буде обирати його знову наступного разу.
④	Відображення екрану сканування.
⑤	Відображення екрану, на якому можна встановити налаштування сканування, наприклад, роздільну здатність.
⑥	Відображення відсканованих зображень.
⑦	Запуск сканування.
⑧	Відображення екрану, на якому можна зберегти відскановані дані на інтелектуальний пристрій або в хмарну службу.
⑨	Відображення екрану, на якому можна надсилати відскановані дані електронною поштою.
⑩	Відображення екрану, на якому можна друкувати відскановані дані.

Пов'язані відомості

⇒ [«Використання Epson iPrint» на сторінці 82](#)

Сканування за допомогою смарт-пристроїв через Тег NFC

Навіть якщо принтер не підключений до смарт-пристрою, їх можна з'єднати автоматично та сканувати, доторкнувшись антеною NFC на смарт-пристрої з Android 4.0 або пізншої версії, що підтримує NFC (Near Filed Communication) до принтера тег NFC.

Сканування

Розміщення антени NFC може змінюватися в залежності від смарт-пристрою. Для детальніших відомостей, див. документацію, що постачалася з вашим смарт-пристроєм.



Важливо

- Перевірте, чи увімкнено звичайний AP-режим Wi-Fi Direct. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.
- Переконайтесь, що на смарт-пристрої встановлено Epson iPrint. Якщо ні, торкніться антеною мітки NFC на смарт-пристрої до принтера тег NFC та встановіть цю програму.

Примітка.

- Якщо принтер не реагує на смарт-пристрій навіть після торкання до мітки, спробуйте відрегулювати положення смарт-пристрою і торкніться мітки ще раз.
- Якщо між міткою тег NFC на принтері та антеною NFC на смарт-пристрої знаходяться переїзди, наприклад, металевий предмет, принтер може не підключитися до смарт-пристрою.
- Ця функція використовує звичайний AP-режим Wi-Fi Direct для підключення до принтера. До принтера одночасно можна підключити до чотирьох пристрій. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.
- Якщо ви змінили пароль для звичайного AP-режиму Wi-Fi Direct, цю функцію використовувати неможливо. Відновіть початковий пароль, щоб користуватися цією функцією.

1. Торкніться антеною NFC смарт-пристрою до тег NFC на принтері.



Запуститься Epson iPrint.

2. На головному екрані Epson iPrint торкніться антеною NFC смарт-пристрою до тег NFC на принтері. Тепер принтер та смарт-пристрій підключенні.
3. Розмістіть оригінали на принтері.
4. Відображення екрана сканування Epson iPrint.
5. Торкніться антеною NFC смарт-пристрою до тег NFC на принтері ще раз. Розпочнеться сканування.

Надсилання факсу

Налаштування параметрів факсу

Підключення до телефонної лінії

Сумісні телефонні лінії

Принтер можна використовувати через стандартні аналогові телефонні лінії (ТМЗК = телефонна мережа загального користування) та BATC.

Використання принтеру з наступними телефонними лініями або системами може бути неможливим.

- Телефонна лінія VoIP, наприклад, DSL або оптоволоконна цифрова служба.
- Цифрова телефонна лінія (ISDN).
- Деякі телефонні системи BATC.
- Коли адаптери, наприклад, абонентський адаптер, VoIP-адаптер, спліттери або DSL-маршрутизатори, під'єднані між телефонною настінною розеткою і принтером.

Підключення принтера до телефонної лінії

Підключіть принтер до телефонної розетки за допомогою кабелю RJ-11 (6P2C). У разі підключення телефону до принтера використовуйте другий телефонний кабель RJ-11 (6P2C).

В залежності від регіону у комплектацію принтера може бути включено кабель. Якщо він включений, використовуйте даний кабель.

Можливо, телефонний кабель необхідно буде підключити до адаптера, передбаченого для вашої країни або регіону.



Важливо


Знімайте кришечку із порту EXT. принтера тільки при під'єднанні телефону до принтера. Не знімайте кришечку, якщо ви не під'єднуєте телефон.

У регіонах, де часто бувають грози із блискавками, ми рекомендуємо використовувати мережевий фільтр.

Надсилання факсу

Під'єднання до стандартної телефонної лінії (ТМЗК) або BATC

Під'єднайте телефонний кабель від телефонної настінної розетки або порту BATC до порту LINE, розташованого на задній стороні принтера.



Пов'язані відомості


➔ «Здійснення налаштувань для телефонної системи BATC» на сторінці 103

Під'єднання до DSL або ISDN

Під'єднайте телефонний кабель від DSL-модему або абонентського адаптера ISDN до порту LINE, розташованого на задній стороні принтера. Для детальніших відомостей, див. документацію, що постачалася з модемом або адаптером.

Примітка.

Якщо ваш DSL-модем не оснащений вбудованим DSL-фільтром, під'єднайте окремий DSL-фільтр.




Під'єднання телефону до принтера

У разі використання принтера і телефону на одній телефонній лінії підключіть телефон до принтера.


Надсилання факсу**Примітка.**

- Якщо ваш телефон має функцію надсилання факсу, відключіть функцію факсу перед підключенням. Для більш детальної інформації див. керівництво з експлуатації для телефонного апарату.
- Якщо ви підключили автоворідповідач, перевірте, щоб налаштування **Відповісти на дзвінки** мало більше значення, ніж кількість гудків, після яких автоворідповідач повинен відповісти на дзвінок.

1. Зніміть кришечку з порту EXT., що розташований на задній панелі принтера.



2. З'єднайте телефон із портом EXT. із телефонним кабелем.

**Важливо**

У разі використання спільної телефонної лінії переконайтесь, що ви під'єднали телефонний апарат до порту EXT. принтера. Якщо ви роз'єднаєте лінію для окремого підключення телефону і принтера, телефон і принтер правильно працювати не будуть.

3. Підніміть слухавку підключенного телефонного апарату і переконайтесь, що на РК-екрані з'явилося повідомлення [Тел. лінія використ.].

Якщо повідомлення не відображається, перевірте під'єднання телефонного кабелю до порту EXT..

Надсилання факсу

Пов'язані відомості

➔ [«Налаштування для автовідповідача» на сторінці 111](#)

Основні налаштування факсу

Спочатку налаштуйте наступні основні параметри факсу **Режим отримання**, використовуючи **Майстер налашт. факсу**, а після цього за необхідності налаштуйте інші параметри.

Майстер налашт. факсу автоматично відображається після першого увімкнення принтера. Якщо ви виконали налаштування, не потрібно здійснювати їх знову, за винятком випадку зміни умов підключення.

Якщо адміністратор заблокував налаштування, то тільки він може їх змінювати.

Основні налаштування факсу за допомогою Майстер налашт. факсу

Встановіть основні параметри, виконуючи інструкції, що відображаються на екрані.

1. Під'єднайте принтер до телефонної лінії.



Важливо

Оскільки перевірка автоматичного з'єднання факсу відбувається у кінці роботи майстра налаштувань, перед запуском майстра налаштувань переконайтесь, що ви під'єднали принтер до телефонної лінії.

2. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.

3. Оберіть **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Майстер налашт. факсу**, а потім натисніть **Запуск**.

Майстер налаштувань розпочинає свою роботу.

4. У меню вводу заголовку факсу введіть ім'я відправника, що повинно співпадати із назвою вашої компанії.

Примітка.

Ім'я відправника і номер факсу з'являються у заголовку вихідних факсів.

5. У меню вводу номера телефону введіть номер факсу.

6. У меню **Налаштування DRD** здійсніть наступні налаштування.

- Якщо ви підписані на послугу спеціального сигналу дзвінка від компанії телефонного зв'язку: натисніть **Продовж.**, оберіть сигнал дзвінка, який буде використовуватися для вхідних факсів, а потім перейдіть до кроку 9. **Режим отримання** автоматично встановлюється на **Автоматичний**.
- Якщо вам не потрібна дана функція: натисніть **Пропустити**, після цього перейдіть до наступного кроку.

Примітка.

- Спеціальний сигнал дзвінка, запропонований компанією телефонного зв'язку (назва послуги може відрізнятися у різних компаній), дозволяє вам мати кілька номерів телефону на одній телефонній лінії. Кожному номеру призначається окремий сигнал дзвінку. Ви можете використовувати один номер для телефонних дзвінків, а інший – для факс-викликів. Оберіть сигнал виклику для факс-виклику у пункті **DRD**.

- В залежності від регіону **Увімкнути і Вимкнути** відображаються як параметри **DRD**. Оберіть **Увімкнути** для використання функції спеціального сигналу дзвінка.

Надсилання факсу

7. У меню **Налашт. режиму отрим.** оберіть, чи використовується телефонний апарат, під'єднаний до принтера.
 - Якщо апарат під'єднано: натисніть **Так** і перейдіть до наступного кроку.
 - Якщо апарат не під'єднано: натисніть **Ні** і перейдіть до кроку 9. **Режим отримання** встановлюється на **Автоматичний**.
 8. У меню **Налашт. режиму отрим.** оберіть, чи бажаєте ви отримувати факс автоматично.
 - Для того щоб отримувати факс автоматично: натисніть **Так**. **Режим отримання** встановлюється на **Автоматичний**.
 - Для того щоб отримувати факс у ручному режимі: натисніть **Ні**. **Режим отримання** встановлюється на **Вручну**.
 9. У меню **Підтвердити налашт.** перевірте виконані вами налаштування і натисніть **Продовж..**
Для виправлення або зміни налаштувань натисніть кнопку .
 10. Натисніть **Запуск**, щоб запустити перевірку під'єднання факсу, а коли на екрані з'явиться запит на друк результатів перевірки, натисніть кнопку .
- Буде надруковано звіт про результати перевірки, у якому буде відображенено стан під'єднання.
- Примітка.**
- Якщо у звіті будуть відображені помилки, виконуйте інструкції, наведені у звіті, щоб виправити їх.
 - Якщо з'являється меню **Обрати тип лінії**, оберіть тип лінії. Якщо ви підключаете принтер до телефонної системи BATC або абонентського адаптера, оберіть **PBX**.
 - Якщо з'являється меню **Обр. розпізн. гудка**, оберіть **Вимкнути**.
Однак, установка цієї функції на значення **Вимкнути** може привести до опущення першої цифри номеру факсу при наборі і відправлення факсу на неправильний номер.

Пов'язані відомості

- ➔ «Підключення принтера до телефонної лінії» на сторінці 99
- ➔ «Налаштування режиму отримування» на сторінці 110
- ➔ «Здійснення налаштувань для телефонної системи BATC» на сторінці 103
- ➔ «Налаштування факсу» на сторінці 36

Здійснення основних налаштувань факсу окремо

Ви можете виконати налаштування факсу, не використовуючи майстер налаштувань факсу, окремо вибираючи кожне меню налаштувань. Налаштування, виконані за допомогою майстра налаштувань, також можна змінити. Для більш детальної інформації див. перелік меню основних налаштувань факсу.

Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування факсу» на сторінці 36

Здійснення налаштувань для телефонної системи BATC

Виконайте наступні налаштування при використанні принтера у офісах, де використовується вихід на мережу загального доступу, і для отримання доступу до зовнішньої лінії потрібен код зовнішнього доступу, наприклад, 0 і 9.

Надсилання факсу

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Основні налаштування > Тип лінії.**
3. Оберіть **PBX.**
4. У меню **Код доступу** оберіть **Використ..**
5. Клацніть у полі **Код доступу**, введіть код зовнішнього доступу, який використовується для вашої телефонної системи, після цього натисніть клавішу вводу у правому нижньому кутку екрану.

Код доступу зберігається у принтері. У разі надсилання факсу на зовнішній номер факсу введіть # (решітку) замість фактичного коду доступу.

Примітка.

Якщо перед номером факсу вводиться # (решітка), принтер під час набору номеру замінює # збереженим кодом доступу. Використання # допомагає уникнути проблем із підключенням до зовнішньої лінії.

Налаштування джерела паперу для отримання факсів

Можна налаштовувати принтер так, щоб певні джерела паперу не використовувалися для друку отриманих документів або звітів факсу. Зазвичай для друку факсу доступні всі джерела паперу. Скористайтеся цією функцією, якщо для друку факсів ви не бажаєте використовувати певне джерело паперу.

1. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування принтера > Налашт. джер. паперу > Налашт. автоворібору > Факс.**
3. Оберіть джерело паперу, яке ви не хочете використовувати для друкування факсів, і деактивуйте його.

Надсилання факсів

Основні операції з надсилання факсу

Надсилання кольорового чи чорно-білого (ЧБ) факсу. При надсиланні чорно-білого факсу ви можете здійснити попередній перегляд сканованого зображення на РК-екрані.

Примітка.

- Якщо номер факсу зайнятий, або виникли певні проблеми, принтер через одну хвилину автоматично повторно набере номер.
- Існує можливість резерву до 50 чорно-білих завдань на надсилання факсу, навіть якщо телефонна лінія зайнята звичайним дзвінком або надсиланням чи прийманням іншого факсу. Ви може перевірити або скасувати зарезервовані завдання на надсилання факсів із **Монітор завдань** у **Меню стану**.
- Якщо функція **Зберіг. дані про збій** активована, невідслані факси зберігаються, і ви можете повторно надіслати їх із **Монітор завдань** і **Меню стану**.

Надсилання факсу за допомогою панелі керування

1. Розмістіть оригінали.

Примітка.

Ви можете надіслати до 100 сторінок за один сеанс надсилання факсу, однак, в залежності від обсягу вільної пам'яті, ви можете не мати можливості надіслати факси, що містять менше 100 сторінок.

Надсилання факсу

2. Оберіть **Факс** з головного екрану.

3. Вкажіть отримувача.

- Для того, щоб ввести номер отримувача у ручному режимі: введіть цифри, використовуючи цифрову клавіатуру на панелі керування або РК-екрані, після цього натисніть клавішу вводу у правому нижньому кутку екрану.
- Вибір зі списку контактів: натисніть **Конт.**, відмітьте кнопку-прапорець, щоб додати мітку до контакту, та натисніть **Продовж..**.
- Вибір із історії надісланих факсів: натисніть **Історія**, оберіть отримувача і натисніть **Меню > Надіслати на цей номер**.

Примітка.

- Ви можете надіслати один і той самий чорно-білий факс максимум 200 отримувачам. Кольоровий факс можна надіслати тільки одному отримувачу за один раз.*
- Щоб додати паузу (на три секунди) під час набору номера, введіть дефіс, натиснувши .*
- Якщо активовано **Обмеж. прямого набору у Налаштування безпеки**, ви можете вибирати отримувачів факсу тільки із списку контактів або історії відправлених факсів. Ви не можете вводити номер факсу вручну.
- Якщо у меню **Тип лінії** ви встановили код зовнішнього доступу, введіть «#» (решітку) замість фактичного коду зовнішнього доступу на початку номеру факсу.
- Для видалення введених вами отримувачів виведіть список отримувачів, натиснувши в полі на екрані, де відображається номер факсу або номер отримувача, оберіть отримувача зі списку, а потім оберіть команду **Видалити зі списку**.

4. Натисніть **Меню**, оберіть **Налашт. надс. факсу**, після цього за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.

Примітка.

- Для надсилання двостороннього оригіналу увімкніть функцію **2-сторонній АПД**. Однак, якщо дана функція увімкнена, надсилати кольорові факси не можна.
- Натисніть **Поп. нал.** на верхньому екрані факсу для того, щоб зберегти поточні налаштування і отримувачів у **Поп. нал.**. Отримувачі можуть не зберігатися в залежності від того, як ви їх вказуєте, наприклад, шляхом введення номера факсу вручну.

5. Під час надсилання чорно-білого факсу натисніть **Поп. пер.** на верхньому екрані факсу, щоб перевірити сканований документ.

- : переміщення екрану у напрямку стрілок.
- : збільшення або зменшення.
- : перехід до попередньої або наступної сторінки.
- Повторити: скасування попереднього перегляду.
- Перегляд: відображення або приховування значків операцій.

Надсилання факсу

Примітка.

- Після попереднього перегляду ви не можете надсилати кольоровий факс.
- Якщо активована функція **Пряме надсилання**, функція попереднього перегляду недоступна.
- Якщо до екрану попереднього перегляду не торкаються впродовж 20 секунд, факс надсилається автоматично.
- Якість зображення надісланого факсу може відрізнятися від зображення, яке відображається при попередньому перегляді, в залежності від можливостей пристрою отримувача.

6. Натисніть кнопку .

Примітка.

- Для скасування надсилання натисніть кнопку .
- Для надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки принтер здійснює сканування і надсилання одночасно. Коли принтер надсилає кольоровий факс, користуватися іншими функціями неможливо.

Пов'язані відомості

- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Режим Факс» на сторінці 27
- ➔ «Перевірка завдань факсу» на сторінці 120
- ➔ «Контрольований зв'язок» на сторінці 56
- ➔ «Режим готових попередніх налаштувань» на сторінці 41

Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату

Ви можете відправити факс за номером, використовуючи підключений телефон, якщо ви хочете поговорити по телефону перед надсиланням факсу, або коли факсимільний апарат отримувача не перемикається на факс автоматично.

1. Розмістіть оригінали.

Примітка.

За один сеанс можна надіслати до 100 сторінок.

2. Підніміть слухавку під'єднаного телефону і наберіть номер факсу отримувача за допомогою телефону.
3. Натисніть **Запустити факс** на панелі керування принтера і натисніть **Надіслати**.
4. Натисніть **Меню**, оберіть **Налашт. надс. факсу**, після цього за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
5. Коли ви почуете сигнал увімкнення факсу, натисніть кнопку  і покладіть слухавку.

Примітка.

Якщо номер набрано за допомогою під'єднаного телефону, на надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки принтер виконує сканування і надсилання одночасно. Під час надсилання факсу користуватися іншими функціями неможливо.

Пов'язані відомості

- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52

Надсилання факсу

► [«Режим Факс» на сторінці 27](#)

Різноманітні способи надсилання факсу

Надсилання факсу після підтвердження статусу отримувача

Ви можете надсилати факс, слухаючи звуки і голоси через динамік принтера під час набирання номеру, розмови і власне передачі факсу. Ви також можете використати дану функцію, якщо ви хочете отримати факс на вимогу, виконуючи голосові вказівки.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Факс** з головного екрану.
3. Натисніть **On Hook**.

Примітка.

Гучність динаміка можна відрегулювати.

4. Вкажіть отримувача.
5. Коли ви почуете сигнал увімкнення факсу, натисніть **Надісл./отр.**, а потім – **Надіслати**.

Примітка.

Коли ви отримуєте факс на вимогу і чуете голосові вказівки, дотримуйтесь даних вказівок для роботи з принтером.

6. Натисніть кнопку ◊.

Пов'язані відомості

- [«Надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 104](#)
- [«Отримування факсу на вимогу \(Отрим. за запитом\)» на сторінці 112](#)
- [«Розміщення оригіналів» на сторінці 52](#)
- [«Режим Факс» на сторінці 27](#)

Надсилання факсу у вказаний час (Надісл. факс пізн.)

Ви можете здійснити налаштування для надсилання факсу у вказаний час. Таким чином можуть бути надіслані тільки чорно-білі факси.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Факс** з головного екрану.
3. Вкажіть отримувача.
4. Натисніть **Меню** і виберіть **Надісл. факс пізн..**
5. Натисніть **Увімкнути**, введіть час надсилання факсу і натисніть **OK**.

Надсилання факсу

6. Натисніть **Меню**, оберіть **Налашт. надс. факсу**, після цього за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
7. Натисніть кнопку .

Примітка.

Для скасування надсилання факсу видаліть його із пункту **Монітор завдань** у **Меню стану**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 104
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Режим Факс» на сторінці 27
- ➔ «Перевірка завдань факсу» на сторінці 120

Збереження факсу без зазначення отримувача (Зберігати дані факсу)

Ви можете зберегти до 100 сторінок одного чорно-білого документу. Це дозволяє зекономити час надсилання документу, якщо ви часто надсилаєте один і той самий документ.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Факс** з головного екрану.
3. Натисніть **Меню**, оберіть **Зберігати дані факсу**, і активуйте функцію.
4. Натисніть **Меню**, оберіть **Налашт. надс. факсу**, після цього за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
5. Клацніть кнопку  (ЧБ).

Ви можете надіслати збережений документ із **Монітор завдань** в меню **Меню стану**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 104
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Режим Факс» на сторінці 27
- ➔ «Перевірка завдань факсу» на сторінці 120

Надсилання факсів на вимогу (Надс. за запит.)

Ви можете зберегти до 100 сторінок одного чорно-білого документу для надсилання факсу на вимогу. Збережений документ надсилається на вимогу від іншого факсимільного апарату, який має функцію отримання факсу на вимогу.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Факс** з головного екрану.
3. Натисніть **Меню**, оберіть **Надс. за запит.**, і активуйте функцію.

Надсилання факсу

4. Натисніть **Меню**, оберіть **Налашт. надс. факсу**, після цього за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.

5. Клацніть кнопку (ЧБ).

Для видалення збереженого документу видаліть його із **Монітор завдань** у **Меню стану**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 104](#)
- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 52](#)
- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 27](#)
- ➔ [«Перевірка завдань факсу» на сторінці 120](#)

Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме надсилання)

Якщо надсилається чорно-білий факс, сканований документ тимчасово зберігається у пам'яті принтера. Таким чином, надсилання великої кількості сторінок може привести до використання всієї пам'яті принтера і зупинки надсилання факсу. Цього можна уникнути, активувавши функцію **Пряме надсилання**, однак, для надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки принтер виконує сканування та надсилання одночасно. Цю функцію можна використовувати лише у випадку надсилання одному отримувачу.

На головному екрані оберіть **Факс > Меню > Налашт. надс. факсу > Пряме надсилання > Увімкнути**.

Приоритетне надсилання факсу (Приорітет. надсилання)

ВИ можете надіслати терміновий документ перед надсиланням інших факсів у черзі.

На головному екрані виберіть **Факс > Меню > Налашт. надс. факсу > Приорітет. надсилання > Увімкнути**.

Примітка.

Ви не можете терміново надіслати факс, якщо триває одна із нижче вказаних дій, оскільки принтер не може прияти ще один факс.

- Надсилання чорно-білого факсу із активованою функцією Пряме надсилання.*
- Надсилання кольорового факсу.*
- Надсилання факсу за допомогою під'єднаного телефону.*
- Надсилання факсу надісланого із комп'ютера.*

Надсилання документів різного розміру за допомогою пристрою АПД (Безперерв. скан. з АПД).

Якщо ви розмістили оригінали різних розмірів у пристрій АПД, всі документи надсилаються у розмірі, найбільшому серед оригіналів. Надіслати документи у їхньому оригінальному розмірі можна, посортувавши їх за розміром або завантажуючи їх по одному.

Перед розміщенням оригіналів оберіть **Факс > Меню > Налашт. надс. факсу > Безперерв. скан. з АПД > Увімкнути** на головному екрані. Розміщуйте оригінали, виконуючи інструкції, що відображаються на екрані.

Принтер зберігає скановані документи і надсилає їх як один документ.

Надсилання факсу

Примітка.

Якщо впродовж 20 секунд після вказівки принтера вставити ще один оригінал ви не виконуєте жодних дій, принтер припиняє збереження документів і розпочинає надсилання документу.

Надсилання декількох факсів одному одержувачу за один раз (Надсилання пакетів)

Якщо у черзі знаходиться декілька факсів для надсилання одному одержувачу, ви можете налаштувати принтер таким чином, щоб згрупувати їх та відправити за один раз. До 5 документів (максимум 100 сторінок разом) можна надіслати за один раз. Це допоможе зекономити на витратах, зменшуючи кількість разів передачі.

На головному екрані виберіть **Настр.** > **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** > **Надісл. налаштування** > **Надсилання пакетів** > **Увімкнути**.

Примітка.

- Заплановані факси також можна згрупувати разом, якщо отримувач і час відправки факсу збігаються.
- Надсилання пакетів** не застосовується до наступних завдань на надсилання факсу.
 - Чорно-білий факс із активованою функцією **Приорітет. надсилання**.
 - Чорно-білий факс із активованою функцією **Пряме надсилання**.
 - Кольорові факси.
 - Факси, надіслані із комп'ютера

Надсилання факсу із комп'ютера

Ви можете надіслати факс із комп'ютера за допомогою драйвера FAX Utility і PC-FAX Інструкції з експлуатації див. у довідці драйвера FAX Utility і PC-FAX

Пов'язані відомості

- ➔ [«Драйвер PC-FAX \(Драйвер факсу\)» на сторінці 155](#)
- ➔ [«FAX Utility» на сторінці 155](#)

Отримування факсів

Налаштування режиму отримування

Налаштувати Режим отримання можна за допомогою **Майстер налашт. факсу**. Якщо ви здійснюєте налаштування функцій факсу вперше, ми рекомендуємо використовувати **Майстер налашт. факсу**. Якщо ви бажаєте налаштувати окремі функції **Режим отримання**, дотримуйтесь поданих нижче вказівок.

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** > **Отримати налаштування** > **Режим отримання**.
3. Оберіть спосіб отримання.
 - Автоматичний: Рекомендовано для користувачів, які часто використовують факс. Принтер автоматично отримує факс після вказаної кількості сигналів дзвінка.

Надсилання факсу



Важливо

Якщо телефон не під'єднано до принтера, оберіть режим **Автоматичний**.

- Вручну: рекомендовано для користувачів, які рідко використовують факс або які хочуть отримувати факс, відповівши на дзвінок по під'єднаному телефону. Приймаючи факс, піdnіміть слухавку і увімкніть принтер.

Примітка.

Якщо активована функція **Віддалене отримання**, прийняти факс ви зможете тільки за допомогою під'єднаного телефона.

Пов'язані відомості

- ➔ «Основні налаштування факсу за допомогою Майстер налашт. факсу» на сторінці 102
- ➔ «Отримування факсів у ручному режимі» на сторінці 111
- ➔ «Отримування факсу за допомогою під'єднаного телефона (Віддалене отримання)» на сторінці 112

Налаштування для автовідповідача

Щоб використовувати автовідповідач, ви повинні здійснити певні налаштування.

- Встановіть режим принтера **Режим отримання** на значення **Автоматичний**.
- Встановіть параметр принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість сигналів дзвінка, ніж та, яка вказана для автовідповідача. В іншому випадку автовідповідач не зможе приймати голосові виклики для запису голосових повідомлень. Більш детальну інформацію з налаштування див. у керівництві з експлуатації автовідповідача.

Параметр **Відповісти на дзвінки** може не відображатися в залежності від регіону.

Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування факсу» на сторінці 36

Різноманітні способи отримування факсу

Отримування факсів у ручному режимі

У випадку під'єднання телефону і установки параметра принтера **Режим отримання** на значення **Вручну** дотримуйтесь нижче поданих вказівок для отримання факсу.

1. Коли задзвонить телефон, піdnіміть слухавку.
2. Почувши сигнал факсу, натисніть **Запустити факс** на РК-екрані принтера.
3. Натисніть **Отримати**.
4. Натисніть кнопку і покладіть слухавку.

Примітка.

Якщо активована функція **Віддалене отримання**, прийняти факс ви зможете тільки за допомогою під'єднаного телефона.

Надсилання факсу

Пов'язані відомості

- ➔ «Отримування факсу за допомогою під'єднаного телефону (Віддалене отримання)» на сторінці 112
- ➔ «Налаштування джерела паперу для отримання факсів» на сторінці 104

Отримування факсу за допомогою під'єднаного телефону (Віддалене отримання)

Для отримання факсу в ручному режимі потрібно увімкнути принтер після підняття слухавки. За допомогою функції **Віддалене отримання** ви можете отримувати факс через телефон.

Функція **Віддалене отримання** доступна для телефонних апаратів, які підтримують тональний набір номеру.

Пов'язані відомості

- ➔ «Отримування факсів у ручному режимі» на сторінці 111

Налаштування Віддалене отримання

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Отримати налаштування > Віддалене отримання.**
3. Після активації функції **Віддалене отримання** введіть двоцифровий код (від 0 до 9, * і #) у полі **Код запуску**.
4. Натисніть **OK**.

Використання Віддалене отримання

1. Коли задзвонить телефон, підніміть слухавку.
2. Почувши сигнал факсу, введіть код запуску за допомогою телефону.
3. Після підтвердження отримання факсу принтером покладіть слухавку.

Отримування факсу на вимогу (Отрим. за питом)

Отримати факс, збережений на іншому факсимільному апараті, можна набравши номер цього факсу. Використовуйте цю функцію, щоб отримувати документи з факсимільної інформаційної служби. Однак якщо факсимільна інформаційна служба має аудіовказівки, які потрібно виконати, щоб отримати документ, цю функцію використовувати неможливо.

Примітка.

Щоб отримати документи від факсимільної інформаційної служби, що надає аудіовказівки, просто наберіть її номер факсу за допомогою функції **On Hook** або підключенного телефону та дотримуйтесь цих аудіовказівок, виконуючи операції на телефоні та принтері.

1. Оберіть **Факс** з головного екрану.
2. Натисніть **Меню > Отрим. за питом**, після чого активуйте функцію.

Надсилання факсу

3. Введіть номер факсу.

Примітка.

Якщо активовано **Обмеж. прямого набору у Налаштування безпеки**, ви можете вибирати отримувачів факсу тільки із списку контактів або історії відправлених факсів. Ви не можете вводити номер факсу вручну.

4. Натисніть кнопку ◇.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання факсу після підтвердження статусу отримувача» на сторінці 107](#)
- ➔ [«Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату» на сторінці 106](#)

Зберігання та пересилання отриманих факсів

Принтер має перелічені нижче функції зберігання та пересилання отриманих факсів.

- Зберігання у папці «Вхідні» на принтері
- Зберігання на зовнішньому пристрої пам'яті
- Зберігання на комп'ютері
- Пересилання на інший факсимільний пристрій, адресу електронної пошти або на спільну мережеву папку

Примітка.

- Зазначені вище функції можуть використовуватися одночасно. Якщо ви використовуєте всі ці функції одночасно, то отримані документи зберігаються у папці «Вхідні», на зовнішньому пристрої пам'яті, на комп'ютері та пересилаються до вказаної папки.
- Якщо отримані документи ще не прочитані, не збережені або не переслані, то на піктограмі режиму факсу відображатиметься кількість необроблених завдань.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Збереження отриманих факсів у папці «Вхідні»» на сторінці 113](#)
- ➔ [«Зберігання отриманих факсів на зовнішньому пристрої пам'яті» на сторінці 115](#)
- ➔ [«Зберігання отриманих факсів на комп'ютері» на сторінці 115](#)
- ➔ [«Пересилання отриманих факсів» на сторінці 117](#)
- ➔ [«Сповіщення про отримані й необроблені факси» на сторінці 120](#)

Збереження отриманих факсів у папці «Вхідні»

Можна налаштовувати зберігання отриманих факсів у папці «Вхідні» на принтері. Можна зберегти до 100 документів. Якщо використовувати цю функцію, то отримані документи не друкуватимуться автоматично. Ви можете переглянути їх на РК-екрані принтера і надрукувати тільки за потреби.

Примітка.

Зберегти 100 документів може бути неможливо — все залежить від умов користування, таких як розмір файлу збережених документів та використання декількох функцій зберігання факсу одночасно.

Як налаштувати зберігання отриманих факсів у папці «Вхідні»

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.

Надсилання факсу

2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу.**
3. Перевірте поточні налаштування, що відображаються на екрані, і натисніть **Налаштування**.
4. Оберіть пункт **Збер. до вх. повідомл. > Так.**
5. Виберіть потрібну опцію, якщо папка «Вхідні» буде заповнена.
 - Отримувати і друкувати факси:** Принтер друкує всі отримані документи, які не вдалося зберегти у папці «Вхідні».
 - Відхиляти вхідні факси:** Принтер не відповідає на вхідні дзвінки факсу.

Перевірка отриманих факсів на РК-екрані

1. Оберіть пункт **Факс** на головному екрані.

Примітка.

Якщо отримані документи не прочитані, на головному екрані на піктограмі режиму факсу вказуватиметься кількість непрочитаних документів.

2. Оберіть пункт **Відкр. вх. повід..**
3. Якщо вхідна скринька захищена паролем, введіть пароль папки «Вхідні» або пароль адміністратора.
4. Виберіть факс для перегляду зі списку.

Відображається зміст факсу.

- : поворот зображення вправо на 90 градусів.
- : переміщення екрану у напрямку стрілок.
- : збільшення або зменшення.
- : перехід до попередньої або наступної сторінки.
- Перегляд:** відображення або приховання значків операцій.
- : видалення переглянутих документів.

5. Натисніть **Меню**, оберіть, друкувати чи видалити переглянутий документ, після цього виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.



Важливо

Якщо пам'ять на принтері переповнена, функції отримання та надсилання факсів можуть бути вимкнені. Видаліть документи, які вже прочитані або надруковані.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Спovіщення про отримані й необроблені факси» на сторінці 120](#)
- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)

Зберігання отриманих факсів на зовнішньому пристрой пам'яті

Можна налаштувати конвертування документів у формат PDF і їхнє збереження на зовнішньому пристрой пам'яті, підключенному до комп'ютера. Можна також налаштувати автоматичний друк документів, які зберігаються на пристрой пам'яті.



Важливо

Зберігайте пристрой пам'яті підключеним до комп'ютера якомога довше. Якщо залишити пристрой непідключеним, то принтер тимчасово зберігатиме отримані документи у свою пам'ять, яка може переповнитися, що призведе до вимкнення функцій надсилання та отримання факсів. Коли принтер тимчасово зберігає документи у своїй пам'яті, на головному екрані на піктограмі режиму факсу вказуватиметься кількість незбережених завдань.

1. Підключіть зовнішній пристрой пам'яті до принтера.
2. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
3. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу.**
4. Перевірте поточні налаштування, що відображаються на екрані, і натисніть **Налаштування**.
5. Оберіть пункт **Інші налаштування > Створ. папку для збереж..**
6. Перевірте повідомлення на екрані та натисніть кнопку **Створити**.
На пристрой пам'яті буде створено папку для зберігання отриманих документів.
7. Натисніть кнопку **3**, щоб повернутися до екрана **Вихід факсу**.
8. Оберіть пункт **Збер. до нак. пристр. > Так**. Для автоматичного друку документів під час їхнього збереження на пристрой пам'яті оберіть **Так, друкувати**.

Пов'язані відомості

➔ «[Сповіщення про отримані й необроблені факси](#)» на сторінці 120

Зберігання отриманих факсів на комп'ютері

Можна налаштувати перетворення отриманих документів у формат PDF та зберігати їх на комп'ютері, підключенному до принтера. Можна внести такі налаштування, щоб у разі зберігання документів на комп'ютері вони друкувалися автоматично.

Спочатку потрібно скористатися програмою FAX Utility, щоб внести налаштування. Встановіть FAX Utility на комп'ютері.



Важливо

- Переведіть режим отримання на принтері у значення **Автоматичний**.*
- Намагайтесь не давати комп'ютеру перейти у режим сну. Якщо комп'ютер переїде у режим сну або вимкнеться, принтер тимчасово зберігатиме отримані документи, що може призвести до помилки заповненої пам'яті, яка вимикає надсилання та отримання факсів. Поки принтер тимчасово зберігає документи, на головному екрані на позначці режиму факсу відображатиметься кількість незбережених завдань.*

Надсилання факсу

1. Запустіть FAX Utility на комп'ютері, що підключений до принтера.
2. Відкрийте вікно налаштувань FAX Utility.
 - Windows**
Оберіть пункт **Параметри факсу для принтера > Параметри виведення отриманих факсів.**
 - Mac OS X**
Клацніть **Монітор прийому факсів**, виберіть принтер, а тоді натисніть **Параметри виведення отриманих факсів..**
3. Клацніть **Зберігати факси на цьому комп'ютері**, а тоді вкажіть папку, в якій потрібно зберігати отримані документи.

Примітка.

Якщо ви налаштували параметри **Services > MS Network** у **Web Config** на проведення автентифікації користувача для спільноговикористання та зберігання отриманих факсів на комп'ютері, зареєструйте ім'я користувача та пароль, що встановлені для автентифікації користувача на комп'ютері.

- Windows:**

Клацніть **Зберегти**. Уведіть ім'я користувача та пароль та збережіть їх на відображеному екрані.

- Mac OS X:**

Якщо у наступному кроці ви надсилаєте налаштування на принтер, з'явиться повідомлення про необхідну автентифікацію користувача. Клацніть **OK**, щоб відкрити екран введення автентифікації користувача. Уведіть ім'я користувача та пароль, а тоді виберіть **Пам'ятати цей пароль у мої зв'язці**, щоб зареєструвати інформацію про автентифікацію. Зареєструвавши інформацію про автентифікацію у зв'язці **ключів**, ви більше не будете бачити екран введення автентифікації користувача наступного разу.

4. Уведіть інші налаштування у разі необхідності та надішліть їх на принтер.

Примітка.

Для детальнішої інформації про налаштування елементів та процедуру див. довідку програми FAX Utility.

5. На панелі керування принтера увійдіть у меню **Настр..**
6. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу.**
7. Відобразиться поточне налаштування. Перевірте, чи налаштовано принтер на зберігання факсів на комп'ютері (Зберегти до ПК). Якщо потрібно автоматично друкувати отримані документи, коли вони зберігаються на комп'ютері, натисніть **Налаштування**, а тоді перейдіть до наступного кроку.
8. Оберіть пункт **Зберегти до ПК > Так, друкувати**.

Примітка.

Щоб припинити зберігання отриманих документів на комп'ютері, переведіть параметр **Зберегти до ПК** у значення **Ні** на принтері. Можна також змінити налаштування за допомогою програми FAX Utility, однак вносити зміни із програми FAX Utility буде неможливо, доки на принтері зберігатимуться отримані факси, які не були збережені на комп'ютері.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування режиму отримування» на сторінці 110](#)
- ➔ [«FAX Utility» на сторінці 155](#)
- ➔ [«Сповіщення про отримані й необроблені факси» на сторінці 120](#)
- ➔ [«Обмеження доступу до зовнішнього USB-пристроя з комп'ютера» на сторінці 225](#)

Пересилання отриманих факсів

Можна налаштувати пересилання отриманих документів на інший факсимільний апарат або конвертування документів у формат PDF і їхне пересилання у загальнодоступну папку в мережі або на адресу електронної пошти. Переслані документи видаляються із принтера. Спершу зареєструйте адресатів для пересилання в переліку контактів. Щоб пересилати дані на адресу електронної пошти, також потрібно встановити налаштування сервера електронної пошти.

Примітка.

- Кольорові документи не пересилаються на інші факсимільні пристрої. Вони обробляються як документи, які не вдалося переслати.
- Перш ніж використовувати цю функцію, перевірте чи параметри **Дата/час та Різниця в часі** правильні. Відкрийте меню із **Сист. адміністрування > Звичайні налаштув..**

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу.**
3. Перевірте поточні налаштування, що відображаються на екрані, і натисніть **Налаштування**.
4. Оберіть пункт **Переслати > Так.**

Примітка.

Для автоматичного друку документів під час пересилання, оберіть пункт **Так, друкувати**.

5. Оберіть пункт **Інші налаштування > Кому переслати.**
6. Оберіть адресатів для пересилання з переліку контактів.
7. Обравши адресатів для пересилання, натисніть **Продовж..**
8. Упевнітесь, що адресати для пересилання вибрані правильно та натисніть **Закрити**.
9. Оберіть пункт **Помил. парам. надсил..**
10. У разі помилки під час пересилання оберіть, чи друкувати отримані документи чи зберігати їх у папці «Вхідні» принтера.



Важливо

Якщо ви налаштували зберігання документів, які не вдалося переслати, у папці «Вхідні», потрібно видаляти ці документи із вказаної папки одразу після перевірки. Якщо документи очікують на пересилання або їх не вдалося переслати, на головному екрані на піктограмі режиму факсу вказуватиметься кількість незавершених завдань.

Надсилання факсу

11. У разі пересилання на електронну пошту можна вказати тему електронного листа. Оберіть пункт **Тема ел. повідом. до перес.** та введіть тему.

Примітка.

- Якщо ви вибрали спільну папку в мережі або електронну адресу як адресата для пересилання, радимо перевірити, чи можна надіслати зіскановане зображення до адресата у режимі сканування. Виберіть **Скан. > Ел. адреса** або **Скан. > Мереж. пап./FTP** з головного екрана, виберіть адресата, а тоді розпочніть сканування.
- Можна налаштовувати отримання сповіщень про новий факс на комп'ютері Windows, коли у спільну папку в мережі надходить документ. Використовуйте програму FAX Utility, щоб внести налаштування. Для детальнішої інформації див. довідку програми FAX Utility.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)
- ➔ [«Контрольований зв'язок» на сторінці 56](#)
- ➔ [«Використання сервера електронної пошти» на сторінці 226](#)
- ➔ [«Перевірка отриманих факсів на РК-екрані» на сторінці 114](#)
- ➔ [«Сповіщення про отримані й необроблені факси» на сторінці 120](#)
- ➔ [«Сканування та надсилання електронною поштою» на сторінці 88](#)
- ➔ [«Сканування і збереження зображення у мережевій папці або на FTP-сервері» на сторінці 89](#)
- ➔ [«FAX Utility» на сторінці 155](#)

Використання інших функцій надсилання факсу

Друк звіту та списку надсилання факсів

Друк звіту надсилання факсу в ручному режимі

1. Оберіть пункт **Факс** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Меню > Звіт факсу**.
3. Оберіть звіт для друку та виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

Примітка.

Ви можете змінити формат звіту. На головному екрані виберіть **Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом.**, і після цього змініть налаштування **Вклас. зобр. до звіту** або **Формат звіту**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 27](#)
- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)

Налаштування автоматичного друку звітів надсилання факсів

Ви можете здійснити налаштування для автоматичного друку наступних звітів надсилання факсів.

Надсилання факсу

Звіт про передачу

На головному екрані виберіть **Настр.** > **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** > **Нал. корист. за пром.** > **Звіт про передачу**, а потім оберіть **Друк** або **Помилка друку**.

Примітка.

Для зміни налаштувань при надсиланні факсу натисніть **Меню** на верхньому екрані факсу і виберіть **Налашт. надс. факсу** > **Звіт про передачу**.

Надсилання звіту

На головному екрані виберіть **Настр.** > **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** > **Налашт. вих. повідом.** > **Надсилання звіту**, а потім оберіть **Друк** або **Помилка друку**.

Журнал факсу

На головному екрані виберіть **Настр.** > **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** > **Налашт. вих. повідом.** > **Автодр. журналу факсу**, а потім оберіть **Вкл.(кожні 30)** або **Вкл.(час)**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 27](#)
- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)

Налаштування захисту для надсилання факсу

Ви можете здійснити налаштування захисту з метою запобігання надсиланню факсу неправильному отримувачу або запобігання втраті чи розкриттю отриманого документу. Ви також можете видалити резервні копії даних факсу.

1. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування** > **Налаштування факсу** > **Налаштування безпеки**.
3. Оберіть меню та виконайте налаштування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)

Перевірка завдань факсу

Сповіщення про отримані й необроблені факси

Якщо документи отримані, але необроблені, на головному екрані на піктограмі режиму факсу вказуватиметься кількість необроблених завдань. Щоб ознайомитися з визначенням «необроблений», див. таблицю нижче.



Примітка.

Якщо ви використовуєте декілька параметрів для виходу факсу, то кількість необроблених завдань може відображатися числом «2» або «3», навіть якщо ви отримали всього один факс. Наприклад, якщо ви налаштували зберігання факсів у папці «Вхідні» і на комп’ютері та отримали один факс, то кількість необроблених факсів відображатиметься як число «2», якщо цей факс не зберігся у вказаній папці чи на комп’ютері.

Налаштування виходу отриманих факсів	Статус «необроблений»
Друк*1	Отримані документи очікують на друк або друкуються.
Зберігання у папці «Вхідні»	У папці «Вхідні» є отримані непрочитані факси.
Зберігання на зовнішньому пристрої пам’яті	Отримані документи, які не збереглися у пристрої, оскільки до принтера не підключений жоден пристрій, який містить папку, створену спеціально для збереження отриманих документів. Можуть бути інші причини.
Зберігання на комп’ютері	Є документи, які не були збережені на комп’ютері, оскільки комп’ютер перебуває у режимі сну або з інших причин.
Пересилання	Отримані документи не пересилалися або їх не вдалося переслати*2.

*1 : Якщо не встановлено жодного параметра виходу факсу або якщо принтер налаштовано на друк отриманих документів та збереження їх на зовнішньому пристрої пам’яті чи комп’ютері.

*2 : Якщо ви налаштували зберігання документів, які не вдалося надіслати, у папці «Вхідні», але на пристрої є непрочитані документи, які не вдалося надіслати у папку «Вхідні». Якщо ви налаштували друк документів, які не вдалося переслати, а друк не завершився.

Пов’язані відомості

- ➔ [«Збереження отриманих факсів у папці «Вхідні»» на сторінці 113](#)
- ➔ [«Зберігання отриманих факсів на зовнішньому пристрої пам’яті» на сторінці 115](#)
- ➔ [«Зберігання отриманих факсів на комп’ютері» на сторінці 115](#)

Надсилання факсу

- ➔ «Пересилання отриманих факсів» на сторінці 117
- ➔ «Перевірка отриманих факсів на РК-екрані» на сторінці 114
- ➔ «Перевірка завдань факсу, що знаходяться у процесі виконання» на сторінці 121

Перевірка завдань факсу, що знаходяться у процесі виконання

Ви можете перевірити, скасувати, роздрукувати, переслати або видалити наступні факсимільні документи.

- Отримані документи, які ще не були роздруковані.
- Документи, які ще не були надіслані.
- Документи, збережені за допомогою **Надс. за запит.** або **Зберігати дані факсу**.
- Невідіслані документи (якщо активовано функцію **Зберіг. дані про збій**).
- Отримані документи, які не збереглися на комп'ютері або зовнішньому пристрої пам'яті

1. Натисніть кнопку **i**.
2. Виберіть **Монітор завдань**, а потім оберіть **Завд. підключ.** або **Завдання друку**.
3. Виберіть завдання для перевірки.

Перевірка історії завдань факсу

Ви можете перевірити історію надісланих або отриманих факсів. Журнали отриманих факсів включають в себе отримані документи. Таким чином, це дозволяє повторно надрукувати їх. Ви не можете повторно роздруковувати або пересилати документи із журналу надісланих факсів.

1. Натисніть кнопку **i**.
2. Виберіть **Історія завдань**, а потім оберіть **Отрим. завд.** або **Надісл. завд..**
3. Виберіть завдання для перевірки.

Примітка.

Всі отримані документи зберігаються у Історія завдань, щоб була можливість їх повторно надрукувати, однак, вони видаляються у хронологічному порядку, коли пам'ять принтера переповнена.

Перевірка отриманих документів у папці «Вхідні»

Ви можете перевірити надіслані документи, збережені у папці «Вхідні» принтера.

1. Натисніть кнопку **i**.
2. Виберіть **Сховище завдань** і оберіть **Вхідні повідомлення**.
3. Виберіть факс для перевірки.
Відображається зміст документу.

Примітка.

*Натисніть **Меню** для відображення меню для друку або видалення всіх документів у папці «Вхідні».*

Надсилання факсу

Примітка.

- ❑ Натисніть **Меню** і оберіть **Подробиці** для перегляду детальнішої інформації, наприклад, дати і часу та відправника.
- ❑ Принтер не може отримувати і відправляти факси, якщо його пам'ять заповнена. Ми рекомендуємо видаляти переглянуті і роздруковані факси.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила

Перевірити приблизний рівень чорнила та експлуатаційний ресурс контейнера для відпрацьованого чорнила можна на панелі керування або на комп'ютері.

Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила — панель керування

- Натисніть кнопку **i** на панелі керування.
- Оберіть **Інформ. про принтер**.

Примітка.

Крайній правий індикатор показує наявне місце у контейнері для відпрацьованого чорнила.

Checking the Status of the Remaining Ink and the Maintenance Box — Windows

- Відкрийте вікно драйвера принтера.
- Оберіть **EPSON Status Monitor 3** на вкладці **Сервіс**, а потім виберіть **Докладніше**.

Примітка.

Якщо параметр **EPSON Status Monitor 3** знаходитьться у неактивному стані, клацніть **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім оберіть **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.

Пов'язані відомості

➔ «Драйвер принтера Windows» на сторінці 151

Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила — Mac OS X

- Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
- Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
- Клацніть **EPSON Status Monitor**.

Коди чорнильних картриджів

Рекомендується використовувати лише оригінальні чорнильні картриджі Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може привести до поломки, що виходить за межі гарантії, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера. Дані про рівні чорнил інших виробників можуть не відображатися.

Далі подано коди оригінальних чорнильних картриджів Epson.

Black (Чорний)	Cyan (Блакитний)	Magenta (Малиновий)	Yellow (Жовтий)
T9081	T9082	T9083	T9084
T9071	T9072	T9073	T9074

Примітка.

- Картриджі деяких типів продаються не у всіх регіонах.
- Для європейських користувачів: щоб дізнатися про ресурс чорнильних картриджів Epson, перейдіть за вказаною нижче веб-адресою.


<http://www.epson.eu/pageyield>

Застереження під час роботі з чорнильними картриджами

Перед заміною чорнильних картриджів, прочитайте інструкції, наведені нижче.

Заходи безпеки при використанні

- Чорнильні картриджі необхідно зберігати при кімнатній температурі та не піддавати впливу прямого сонячного проміння.
- Компанія Epson рекомендує використати чорнильний картридж до дати, вказаної на упаковці.
- Для найкращих результатів використайте чорнильний картридж упродовж шести місяців після встановлення.
- Перед використанням картриджжа, принесеного з холодного місця зберігання, дозвольте йому зігрітися за кімнатної температури протягом принаймні трьох годин.
- Не торкайтесь секцій, позначених на ілюстрації. Це може привести до відхилення принтера від нормальної роботи і нормального друку.



- Для виконання друку встановіть чорнильні картриджі.
- Не переміщуйте друкувальну голівку руками — таким чином можна пошкодити принтер.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів


- ❑ Під час заповнення системи чорнилом принтер вимикати не можна. Якщо процес заповнення не закінчиться нормально, друкувати на принтері буде неможливо.
- ❑ Не залишайте принтер із вийнятими чорнильними картриджами, бо чорнила, що лишилися у соплах друкувальної голівки, можуть засохнути, чим унеможливлять подальший друк.
- ❑ Тимчасово виймаючи чорнильний картридж, не забудьте захистити область виходу чорнил від бруду й пилу. Зберігайте чорнильний картридж у тих же умовах, що й принтер. Оскільки сопло подачі постачається із клапаном, що регулює випуск надмірної кількості чорнила, використання власних кришок або пробок не потрібне.
- ❑ На використаних картриджах біля отворів подачі може залишатися чорнило, тому, виймаючи картриджі, будьте обережні, щоб нічого не забруднити.
- ❑ Цей принтер використовує чорнильні картриджі, оснащені зеленим чіпом, який контролює таку інформацію як кількість залишкового чорнила в кожному картриджі. Це означає, що навіть якщо картридж буде видалено з принтера ще до його закінчення, ви все ще зможете використовувати його, повторно вставивши назад у принтер.
- ❑ Щоб досягти найвищої якості друку та захистити друкувальну голівку, після запиту індикатора картриджа на його заміну в картриджі залишається певна кількість чорнила. Цей резерв не входить до необхідної кількості чорнил.
- ❑Хоча до складу чорнильних картриджів можуть входити матеріали повторного використання, це не впливає на якість і продуктивність роботи принтера.
- ❑ Технічні характеристики та зовнішній вигляд чорнильних картриджів можуть змінюватися без поведіння про покращення.
- ❑ Не розбирайте й не реконструйуйте чорнильний картридж, бо це може вплинути на подальший нормальній друк.
- ❑ Не кидайте картридж і не бийте його об тверді поверхні, бо це може привести до витікання чорнила.
- ❑ Картриджі, що постачалися з принтером, не можна використовувати у якості замінних картриджів.
- ❑ Витрати чорнила залежать від зображень, які ви роздруковуєте, типу паперу, частоти використання та умов довкілля, наприклад, температури.

Споживання чорнила

- ❑ Для забезпечення оптимальної роботи друкувальної голівки певний обсяг чорнил споживається з усіх картриджів не тільки під час друку, але й під час виконання таких операцій обслуговування, як чищення друкувальної голівки.
- ❑ Під час друку в монохромному режимі або в режимі відтінків сірого кольорові чорнила можуть використовуватись замість чорного чорнила залежно від типу паперу або налаштувань якості друку. Це можливо тому, що суміш кольорових чорнил використовується для створення чорного кольору.
- ❑ Чорнила у картриджах, встановлених у принтері на момент його продажу, частково використовуються під час початкового налаштування. Для отримання високоякісних роздруківок друкувальна голівка завжди має бути наповнена чорнилами. На цей однократний процес витрачається певна кількість чорнил, і потім ці картриджі можуть надрукувати менше сторінок порівняно з наступними картриджами.


Заміна чорнильних картриджів

1. Відкрийте передню кришку.




2. Натисніть на картридж, який потрібно замінити.


Чорнильний картридж трохи виступатиме.



3. Вийміть чорнильний картридж із принтера.



4. Вийміть запасний чорнильний картридж з упаковки.




Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів




Важливо

Не торкайтесь секцій, позначених на ілюстрації. Це може привести до відхилення принтера від нормальної роботи і нормального друку.



- Струшуйте картридж горизонтально протягом 5 секунд, 15 разів рухаючи картриджем вперед і назад на відстань близько 10 см.



- Просувайте чорнильний картридж у принтер, доки не почуєте, як він клацнув.

Примітка.

Якщо на панелі керування відображається команда **Перевірити**, натисніть її, щоб перевірити, чи картриджі встановлено правильно.

- Закройте передню кришку.

Пов'язані відомості

- ➔ «Коди чорнильних картриджів» на сторінці 124
- ➔ «Застереження під час роботі з чорнильними картриджами» на сторінці 124

Код контейнера для відпрацьованого чорнила

Рекомендується використовувати лише оригінальні контейнери для відпрацьованого чорнила марки Epson.

Далі подано код оригінального контейнера для відпрацьованого чорнила Epson.

T6712

Застереження під час роботи з контейнерами для відпрацьованого чорнила

Перед заміною контейнера для відпрацьованого чорнила, прочитайте інструкції, наведені нижче.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

- Не торкайтесь мікросхеми зеленого кольору збоку контейнера для відпрацьованого чорнила. Це може призвести до відхилення принтера від нормальної роботи і нормального друку.
- Не знімайте плівку, що знаходиться у верхній частині контейнера, щоб чорнило не втекло.
- Не нахиляйте контейнер для відпрацьованого чорнила, поки він не буде запакований у пластиковий пакет, бо це може спричинити витікання чорнила.
- Не піддавайте контейнери для відпрацьованого чорнила впливу прямого сонячного проміння.
- Не замінюйте контейнер для відпрацьованого чорнила під час друку, бо це може спричинити витікання чорнила.
- Не користуйтесь контейнерами для відпрацьованого чорнила, які були давно вийняті з принтера і зберігалися довгий час. Чорнила усередині контейнера застигнуть, і контейнер більше не буде поглинати чорнила.

Заміна контейнера для відпрацьованого чорнила

Під час деяких циклів друку в контейнері для відпрацьованого чорнила може збиратись дуже невелика кількість надлишкових чорнил. Принтер розроблено таким чином, щоб зупинити друк, коли поглинаюча здатність контейнеру для відпрацьованого чорнила досягає своєї межі, щоб запобігти витоку чорнила з контейнера. Потреба в зупинці та частота зупинок різиться в залежності від кількості сторінок друку, типу матеріалу, який друкується, і кількості циклів очищення, що виконує принтер. Контейнер для відпрацьованого чорнила слід замінити після отримання відповідного повідомлення. Epson Status Monitor, РК або індикатори на панелі керування повідомляють про необхідність заміни контейнеру. Потреба у заміні контейнера не означає, що принтер припинив виконувати свої функції. Гарантія від компанії Epson не поширюється на вартість такої заміни. Це деталь, що обслуговується користувачем.

Примітка.

Якщо контейнер переповнений, здійснювати друк забороняється до заміни контейнера для відпрацьованого чорнила з метою уникнення протікання чорнила. Однак, існує можливість виконувати такі операції як надсилання факсів і зберігання даних на зовнішніх USB-пристроях.

1. Вийміть запасний контейнер для відпрацьованого чорнила з упаковки.




Важливо

- Не торкайтесь мікросхеми зеленого кольору збоку контейнера для відпрацьованого чорнила. Це може призвести до відхилення принтера від нормальної роботи і нормального друку.
- Не знімайте плівку, що знаходиться у верхній частині контейнера, щоб чорнило не втекло.

Примітка.


До комплекту з контейнером для відпрацьованого чорнила входить прозорий пакет для використаного контейнера.

2. Відкрийте задня кришка 1.




Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

3. Вийміть відпрацьований контейнер.



4. Помістіть відпрацьований контейнер у прозорий пакет від нового контейнера і наглухо запечатайте пакет.



Важливо

- Не знімайте плівку, що знаходиться у верхній частині контейнера для відпрацьованого чорнила.
- Не нахиляйте контейнер для відпрацьованого чорнила, поки він не буде запакований у пластиковий пакет, бо це може спричинити витікання чорнила.

5. Вставте новий контейнер у принтер.

6. Закрійте задня кришка 1.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Код контейнера для відпрацьованого чорнила» на сторінці 127](#)
- ➔ [«Застереження під час роботи з контейнерами для відпрацьованого чорнила» на сторінці 127](#)

Коди Ролики для обслуговування

Компанія Epson рекомендує використовувати лише оригінальні ролики для обслуговування.

Їхні коди наведено далі.

Ролики для обслуговування з касета для паперу 1: S210046

Ролики для обслуговування з касета для паперу 2-3: S210047


Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 1

Заміну ролики для обслуговування здійснюють у двох місцях: на задній панелі принтера (два ролики) і на касета для паперу (один ролик).

1. Вийміть нові ролики для обслуговування з упаковки.


Важливо

❑ ролики для обслуговування для касета для паперу 1 і касета для паперу 2-3 – різні. Перевірте напрям стрілки в центрі ролики для обслуговування і переконайтесь, що ролики для обслуговування підходять для касета для паперу 1. Якщо ви встановите неправильні ролики, принтер не подаватиме папір.




❑ Слід бути обережним, щоб не забруднити поверхню ролики для обслуговування. Якщо на поверхні ролики для обслуговування збереться пил, очистіть ролики за допомогою м'якої сухої тканини.

2. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку , а потім від'єднайте шнур живлення.
3. Витягніть касета для паперу 1.




Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів


4. Поверніть принтер і відкрийте задня кришка 1.




5. Витягніть задня кришка 2.



6. Зніміть кришку, що знаходитьться всередині принтера, з доступом ззаду.




7. Змістіть два використаних ролики для обслуговування і витягніть їх.



Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів


8. Вставте два нових ролики для обслуговування до клацання.




Примітка.

Вставте ролики для обслуговування, прокручуючи їх для плавного розміщення.

9. Поверніть на місце кришку, що знаходиться всередині принтера, з доступом ззаду.




10. Прокручуючи ролик для обслуговування для касети для паперу перемістіть його вгору і витягніть.




Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

11. Встановіть новий ролик для обслуговування у касета для паперу.



12. Міцно натисніть на ролик для обслуговування.



13. Вставте задня кришка 2, закрійте задня кришка 1, а потім вставте касета для паперу.

14. Увімкніть принтер, оберіть **Настр. > Обслуговування > Інформація про ролик обслуговування > Скинути лічильник ролика обслуг.**, після цього оберіть касета для паперу, у якій ви здійснили заміну ролики для обслуговування.

Пов'язані відомості

➔ «Коди Ролики для обслуговування» на сторінці 129

Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 2-3


Заміну ролики для обслуговування здійснюють у двох місцях: на задній панелі принтера (два ролики) і на касета для паперу (один ролик).

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

1. Вийміть нові ролики для обслуговування з упаковки.


! Важливо

❑ ролики для обслуговування для касети для паперу 1 і касета для паперу 2-3 – різні. Перевірте напрям стрілки в центрі ролики для обслуговування, переконайтесь, що ролики для обслуговування підходять для касета для паперу 2-3. Якщо ви встановите неправильні ролики, принтер не подаватиме папір.




❑ Слід бути обережним, щоб не забруднити поверхню ролики для обслуговування. Якщо на поверхні ролики для обслуговування збереться пил, очистіть ролики за допомогою м'якої сухої тканини.

2. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку , а потім від'єднайте шнур живлення.
3. Витягніть касета для паперу, в якій ви хочете замінити ролики.




4. Розверніть принтер та відкрийте задня кришка принтера.




Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів


5. Відкрутіть гвинти за допомогою викрутки і зніміть кришку на задній панелі всередині принтера.



6. Змістіть два використаних ролики для обслуговування і витягніть їх.



7. Вставте два нових ролики для обслуговування до клацання.




Примітка.


Вставте ролики для обслуговування, прокручуючи їх для плавного розміщення.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів


8. Прокручуючи ролик для обслуговування для касета для паперу перемістіть його вгору і витягніть.



9. Встановіть новий ролик для обслуговування у касета для паперу.



10. Міцно натисніть на ролик для обслуговування.



11. Закрутіть гвинти, щоб прикріпiti кришку на місце, і закройте задня кришка.

12. Встановіть касета для паперу.

13. Увімкніть принтер, оберіть **Настр. > Обслуговування > Інформація про ролик обслуговування > Скинути лічильник ролика обслуг.**, після цього оберіть касета для паперу, у якій ви здійснили заміну ролики для обслуговування.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

Пов'язані відомості

➔ «Коди Ролики для обслуговування» на сторінці 129

Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила

Якщо кольорове чорнило закінчилось, а чорне ще залишилось, можна використати наступні налаштування, щоб ненадовго подовжити друк, використовуючи лише чорне чорнило.

- Тип паперу: Простий папір, Конверти
- Колір: Відтінки сірого
- EPSON Status Monitor 3: Активовано (лише для Windows)

Оскільки цю функцію можна використовувати лише протягом приблизно п'яти днів, слід замінити порожній чорнильний картридж як найшвидше.



Примітка.

- Якщо EPSON Status Monitor 3 знаходить у неактивному стані, отримати доступ до драйвера принтера можна, клацнувши Розширені параметри на вкладці Сервіс, а потім, обравши Увімкнути EPSON Status Monitor 3.
- Період часу доступності даної функції змінюється в залежності від умов використання.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила – Windows

- Коли з'являється дане вікно, скасуйте друк.



Примітка.

Якщо неможливо скасувати друк засобами комп'ютера, скасуйте друк за допомогою панелі керування принтеру.

- Відкрийте вікно драйвера принтера.
- Оберіть **Простий папір** або **Конверти** в якості налаштування **Тип паперу** на вкладці **Головне**.
- Оберіть пункт **Відтинки сірого**.
- Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та кладніть **OK**.
- Кладніть **Друк**.

Заміна чорнильних картриджів та інших витратних матеріалів

- У відображеному вікні клацніть кнопку **Друк чорним кольором**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50](#)
- ➔ [«Основи друку – Windows» на сторінці 59](#)

Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила – Mac OS X

Примітка.

Щоб скористатись даною функцією за допомогою засобів мережі, підключіться до функції **Bonjour**.

- Клацніть значок принтера у вікні **Док**.

- Скасуйте завдання.

Примітка.

Якщо неможливо скасувати друк засобами комп'ютера, скасуйте друк за допомогою панелі керування принтеру.

- Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**).
- Оберіть параметр **Увімк.** в якості налаштування **Дозв. тимч. друк чор. кол..**
- Відкрийте діалогове вікно друку.
- У спливаючому меню оберіть **Настройки друку**.
- Оберіть **Простий папір** або **Конверти** в якості налаштування **Тип носія**.
- Оберіть пункт **Відтінки сірого**.
- Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
- Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Скасування друку – Mac OS X» на сторінці 86](#)
- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48](#)
- ➔ [«Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50](#)
- ➔ [«Основи друку — Mac OS X» на сторінці 61](#)

Збереження чорного чорнила, коли воно закінчується (лише для Windows)

Коли чорне чорнило закінчується, але є достатньо кольорового чорнила, можна використовувати суміш кольорових чорнил для створення чорного кольору. Ви можете продовжувати друк, під час приготувань для заміни картриджа з чорним чорнилом.


Дана функція доступна лише, коли ви обираєте наступні налаштування драйверу принтера.

- Тип паперу: Простий папір
- Якість: Стандартний
- EPSON Status Monitor 3: Активовано

Примітка.

Якщо **EPSON Status Monitor 3** знаходить у неактивному стані, отримати доступ до драйвера принтера можна, клацнувши **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім, обравши **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.

- Чорний колір, отриманий від змішування різних кольорів, виглядає трохи інакше, ніж чистий чорний колір. Крім цього, знижується швидкість друку.
- Чорне чорнило також витрачається, щоб зберегти якість друкувальної головки.



Параметри	Опис
Так	Для створення чорного кольору оберіть функцію змішування кольорів. Дане вікно буде відображатись наступного разу під час друкування схожого завдання.
Ні	Щоб продовжити друкування, оберіть залишок чорного чорнила. Дане вікно буде відображатись наступного разу під час друкування схожого завдання.
Відключити цю функцію	Щоб продовжити друкування, оберіть залишок чорного чорнила. Дане вікно буде відображатись під час заміни картриджа або, коли чорнило в картриджі закінчується.

Покращення якості друку та сканування

Перевірка та очищення друкувальної голівки

Якщо сопла забруднені, друк стає тъмним, із помітними проміжками, або з'являються неочікувані кольори. У разі погіршення якості друку використовуйте функцію перевірки сопла та перевірте, чи сопла не забруднені. Якщо сопла забруднені, очистіть друкувальну голівку. Ви можете виконувати перевірку сопел та очищення голівки засобами панелі керування або комп'ютера.

Важливо

Під час чищення друкувальної голівки не можна відкривати передню кришку або вимикати принтер.
Якщо процес чищення не закінчиться нормально, друкувати на принтері буде неможливо.

Примітка.

- ❑ Оскільки чищення друкувальної голівки використовує певний обсяг чорнила, виконуйте чищення тільки тоді, коли знижується якість друку.
- ❑ Якщо рівень чорнил низький, провести очищення друкувальної головки буде неможливо. Спочатку замініть чорнильний картридж.
- ❑ Якщо якість друку не поліпшилася після чотирьохразової перевірки сопел та очищення голівки, почекайте щонайменше шість годин і за потреби повторно виконайте перевірку сопел і очищення голівки. Ми рекомендуємо вимкнути принтер. Якщо якість друку не поліпшилася, зверніться у службу підтримки компанії Epson.
- ❑ Щоб запобігти висиханню голівки, завжди вимикайте принтер, натиснувши кнопку .
- ❑ Для забезпечення якісного друку радимо регулярно друкувати по декілька сторінок.

Перевірка та очищення друкувальної голівки – панель керування

1. Завантажте папір формату А4 у принтер.
2. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
3. Оберіть пункт **Обслуговування > Перев. соп. др. гол..**
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону для перевірки сопел.


Примітка.

Тестові шаблони можуть різнятись в залежності від моделі пристрою.


Покращення якості друку та сканування

5. Порівняйте роздрукований шаблон перевірки з наведеним нижче зразком.

- Всі лінії надруковано: Сопла друкувальної голівки не забруднено. Закрийте функцію перевірки сопла.



- Наявні перервані рядки або відсутні сегменти: сопла друкувальної голівки забруднено. Перейдіть до наступної дії.



6. Виконуйте екранні підказки, щоб очистити голівку принтера.

7. Після завершення очищення ще раз перевірте шаблон для перевірки сопел. Виконуйте очищення і друк шаблону, поки всі лінії не будуть надруковані повністю.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48

Перевірка та очищення друкувальної голівки – Windows

1. Завантажте папір формату А4 у принтер.
2. Відкрийте вікно драйвера принтера.
3. Клацніть **Перевірка сопел** на вкладці **Сервіс**.
4. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Драйвер принтера Windows» на сторінці 151

Перевірка та очищення друкувальної голівки – Mac OS X

1. Завантажте папір формату А4 у принтер.

Покращення якості друку та сканування

2. Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
3. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
4. Клацніть **Перевірка сопел**.
5. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу»](#) на сторінці 46
- ➔ [«Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.»](#) на сторінці 48

Вирівнювання друкувальної голівки


Якщо ви помітили неоднорідність вертикальних ліній або розмиті зображення, вирівняйте друкувальну головку.

1. Завантажте папір формату А4 у принтер.
2. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
3. Оберіть пункт **Обслуговування** > **Калібрування головки**.
4. Виберіть одне з меню вирівнювання та дотримуйтесь вказівок на екрані, що видрукувати шаблон для вирівнювання.
 - Направ лін вирів.: Виберіть це меню, якщо лінії нерівні.
 - Вертикал. калібр.: Виберіть це меню, якщо роздруківки розмиті.
 - Горизонт. калібр.: Оберіть дану функцію, якщо на однаковій відстані з'являються горизонтальні смуги.
5. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для вирівнювання друкувальної голівки.

Примітка.

Шаблони вирівнювання можуть деяло відрізнятися від наявних у вас, однак процедури не відрізняються.

- Направ лін вирів.: Знайдіть і введіть номер шаблону, який містить найменше нерівних вертикальних ліній.



Покращення якості друку та сканування

- Вертикал. калібрув.: В кожній групі знайдіть шаблон, де найменше пропусків, та введіть його номер.

#1



- Горизонт. калібрув.: Знайдіть у кожній групі і введіть номер шаблону із найменшими розривами або накладеннями.



Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Задне гніздо под. пап.» на сторінці 48

Покращення горизонтальних штрихів

Якщо відбиток містить горизонтальні смуги або штрихи після використання **Очищ. друк. голівки** і **Горизонт. калібрув.**, виконайте тонке налаштування горизонтального вирівнювання.

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть **Обслуговування > Коригув. горизонт. полоси.**
3. Друкуйте, дотримуючись вказівок, щоб виконати горизонтальне вирівнювання.

Очищення шляху проходження паперу

Якщо роздрукований матеріал все ще забруднений і затертий, очистіть барабан всередині.

Покращення якості друку та сканування

Важливо

Не використовуйте пігментний папір для очищення принтера всередині. Ворсинки можуть забити сопла друкувальної голівки.

1. Перевірте, чи немає пилу або плям на скло сканера та кришці для документів.
2. Завантажте звичайний папір формату А4 у джерело паперу, яке потрібно очистити.
3. Оберіть пункт **Настройка** на головному екрані.
4. Оберіть **Обслуговування > Очищ. направл. пап..**
5. Оберіть джерело паперу і виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для очищення шляху проходження паперу.
6. Повторюйте процедуру, доки на папері більше не будуть залишатися чорнильні плями. Якщо роздрукований матеріал все ще забруднений і затертий, очистіть інші джерела паперу.

Примітка.

Якщо у подачі паперу ззаду виникла проблема з подаванням паперу і якщо у вас є аркуші для чищення, що входив до комплекту оригінального паперу Epson, ви зможете усунути проблему з подаванням, скориставшись аркушем для чищення замість звичайного паперу формату А4. У разі використання аркуша для чищення завантажте його у подача паперу ззаду, дотримуючись відповідних вказівок до аркуша. Якщо відображається екран налаштування, залиште параметри паперу такими ж, як вони є.

Пов'язані відомості

⇒ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48

Очищення пристрою АПД


Якщо скопійовані або відскановані зображення з пристрою АПД забруднені або оригінали завантажені в пристрій АПД неправильно, очистіть його.

Важливо


Не застосовуйте для очищення принтера спирт або розчинник. Дані хімічні речовини здатні пошкодити принтер.

Покращення якості друку та сканування

1. Відкрийте кришку пристрою АПД.




2. Для очищення ролика та внутрішньої частини пристрою АПД використовуйте чисту м'яку суху тканину.




Покращення якості друку та сканування

3. Відкрийте кришку для документів.



4. Очистіть деталь, показану на рисунку.



Примітка.

- ❑ Якщо скляна поверхня забрудниться жиром або іншою речовиною, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для очищення скла. Витріть усі рештки рідини.
- ❑ Не натискайте на скло занадто сильно.
- ❑ Слід бути обережним, щоб не подряпати або не пошкодити поверхню скла. Пошкодження скляної поверхні може погіршити якість сканування.

Очищення Скло сканера


У випадку, коли копії або відскановані зображення є розмитими або потертими, слід очистити скло сканера.



Важливо

Не застосовуйте для очищення принтера спирт або розчинник. Дані хімічні речовини здатні пошкодити принтер.

1. Відкрийте кришку для документів.



2. Для очищення скло сканера використовуйте чисту м'яку суху тканину.

Примітка.

- Якщо скляна поверхня забрудниться жиром або іншою речовиною, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для очищення скла. Витріть усі рештки рідини.
- Не натискайте на скло занадто сильно.
- Слід бути обережним, щоб не подряпати або не пошкодити поверхню скла. Пошкодження скляної поверхні може погіршити якість сканування.

Інформація про програми та мережеві служби

Служба Epson Connect

Використовуючи доступну через Інтернет службу Epson Connect, ви можете друкувати зі смартфона, планшета або ноутбука в будь-який час та практично в будь-якому місці.

Через Інтернет доступні перелічені нижче функції.

Email Print	Віддалений друк Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

Web Config

Web Config — це програма, яка працює у веб-браузері, такому як Internet Explorer та Chrome, встановленому на комп’ютері чи смарт-пристрої. Можна підтвердити стан пристрою або змінити мережеву службу та налаштування принтера. Щоб використовувати функцію Web Config, підключіть комп’ютер або пристрій до тієї самої мережі, що й принтер.

Примітка.

Підтримуються вказані нижче веб-переглядачі.

ОС	Веб-переглядач
Windows XP або пізнішої версії	Internet Explorer 8 або пізнішої версії, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 або пізнішої версії	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 або пізнішої версії	Веб-переглядач за умовчанням
Chrome OS*	Веб-переглядач за умовчанням

* Використовуйте найновішу версію.

Запуск Web Config у браузері

- Перевірте IP-адресу принтера.



Натисніть на головному екрані піктограму мережі (наприклад,), а тоді поставте позначку навпроти IP-адреси принтера.

- Запустіть браузер на комп'ютері або мобільному пристрой, а тоді уведіть IP-адресу принтера.

Формат:

IPv4: http://IP-адреса принтера/

IPv6: http://[IP-адреса принтера]/

Приклади

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Примітка.

За допомогою мобільного пристрою можна також запустити Web Config з екрана обслуговування Epson iPrint.

Пов'язані відомості

- ➔ «Використання Epson iPrint» на сторінці 82

Запуск Web Config на Windows

Під час підключення комп'ютера до принтера за допомогою WSD, дотримуйтесь перелічених нижче вказівок щоб запустити конфігурацію мережі.

- Доступ до екранів пристройв та принтерів у Windows.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристройв та принтерів у меню Устаткування та звук (або Устаткування).

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть Панель керування > Перегляд пристройв та принтерів у меню Устаткування та звук.

Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть Панель керування > Принтери у меню Устаткування та звук.

- Правою кнопкою миші класніть на принтері та оберіть Властивості.

- Виберіть вкладку Веб-служба і натисніть URL-адресу.

Запуск Web Config на Mac OS X

- Оберіть Обрані налаштування системи з меню > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), а потім оберіть принтер.

2. Клацніть **Параметри та забезпечення**> **Показати веб-сторінку принтера**.

Необхідні застосунки

Драйвер принтера Windows

Драйвер принтера є застосунком, що управляє принтером відповідно до команд друку з інших застосунків. Налаштування драйвера принтера забезпечує найкращі результати друку. Ви також можете перевіряти статус принтера або підтримувати його в найкращому робочому стані за допомогою утиліти драйвера принтера.

Примітка.

Ви можете змінювати мову драйвера принтера. Оберіть мову, яку ви хочете використовувати, з налаштування **Мова** на вкладці **Сервіс**.

Доступ до драйвера принтера від застосунків

Для налаштувань, які будуть застосовуватися лише до програми, що використовується, отримайте доступ до драйвера принтера з даної програми.

Оберіть **Друк** або **настройка друку** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер та клацніть **Обране** або **Властивості**.

Примітка.

Операції відрізняються в залежності від застосунку. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Доступ до драйвера принтера з панелі керування

Для налаштування параметрів, які будуть застосовуватися до всіх програм, отримайте доступ з панелі керування.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл** > **Налаштування** > **Панель керування** > **Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші клацніть на принтері або натисніть та утримуйте її та оберіть **Настройки друку**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Потім, клацнувши праву кнопку миші, оберіть **Обрані настройки друку**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери** у меню **Устаткування та звук**. Потім, клацнувши праву кнопку миші, оберіть **Обрати обрані настройки друку**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери та інше устаткування** > **Принтери і факси**. Потім, клацнувши праву кнопку миші, оберіть **Обрані настройки друку**.

Запуск утиліти

Відкрийте вікно драйвера принтера. Клацніть на вкладку **Сервіс**.

Обмеження доступних налаштувань для драйвера принтера Windows

Деякі налаштування драйвера принтера можна заблокувати, щоб інші користувачі не могли змінити їх.

Примітка.

Увійдіть у ваш комп'ютер під обліковим записом адміністратора.

1. Відкрийте вкладку **Додаткові параметри** в меню «Властивості принтера».

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші класніть на принтері або натисніть та утримуйте її та оберіть **Властивості принтера**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші класніть на принтері та оберіть **Властивості принтера**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші класніть на принтері та оберіть **Властивості**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси**. Правою кнопкою миші класніть на принтері та оберіть **Властивості**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

2. Клацніть **Параметри драйвера**.

3. Оберіть функцію, доступ до якої ви хочете обмежити.

Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. електронну довідку.

4. Клацніть **OK**.

Робочі налаштування для драйвера принтера з Windows

Можна внести налаштування, такі як запуск EPSON Status Monitor 3.

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**.
3. Виконайте необхідні налаштування та клацніть **OK**.

Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. електронну довідку.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 151](#)

Драйвер принтера Mac OS X

Драйвер принтера є застосунком, що управляє принтером відповідно до команд друку з інших застосунків. Налаштування драйвера принтера забезпечує найкращі результати друку. Ви також можете перевіряти статус принтера або підтримувати його в найкращому робочому стані за допомогою утиліти драйвера принтера.

Доступ до драйвера принтера від застосунків

Оберіть **Друк** з меню **Файл**. Щоб розширити вікно друку, натисніть **Показати деталі** (або ▼).

Примітка.

Операції відрізняються в залежності від застосунку. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Запуск утиліти

Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.

Робочі налаштування для драйвера принтера з Mac OS X

Ви можете виконувати різні налаштування, такі як пропускання пустих сторінок та включення/відключення високої швидкості друку.

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**).
2. Виконайте необхідні налаштування та клацніть **OK**.
 - Щільний папір і конверти:** Запобігання розмиванню чорнила при друкуванні на щільному папері. Однак, швидкість друку може знизитися.
 - Пропустити чисту сторінку:** Уникає друкування пустих сторінок.
 - Реж. без пов-нь:** Друкує в тихому режимі. Однак, швидкість друку може знизитися.
 - Дозв. тимч. друк чор. кол.:** Друкує тимчасово лише чорним чорнилом.
 - Високошвидкісний друк:** Друкує, коли друкувальна голівка рухається в обох напрямках. Швидкість друку є високою, але якість може погіршитись.
 - Попередження:** Дозволяє драйверу принтера відображати повідомлення із застереженнями.
 - Установлення двостороннього зв'язку:** Зазвичай даний параметр необхідно установити на **Увімк..** Оберіть **Вимк..**, якщо інформацію про принтер неможливо отримати через використання принтера комп’ютерами, що використовують Windows, через мережу або з будь-якої іншої причини.
 - Нижня касета:** додайте додаткову касету для паперу у джерело паперу.

Примітка.

Наявність даних налаштувань різничається в залежності від моделі.

Пов’язані відомості

► «Тимчасовий друк з використанням чорного чорнила» на сторінці 137

EPSON Scan (Драйвер сканера)

EPSON Scan є застосунком для управління скануванням. Ви можете налаштовувати розмір, роздільну здатність, яскравість, контрастність та якість зображення, що сканується.

Примітка.

Ви також можете запустити EPSON Scan з TWAIN-сумісного застосунку для сканування.

Запуск у Windows

Примітка.

Для операційних систем Windows Server вам необхідно встановити функцію **Сумісність з робочим столом**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

- Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** or **Програми** > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Запуск у Mac OS X

Примітка.

Функція EPSON Scan не підтримує Mac OS X функцію швидкої зміни користувачів. Відключіть функцію швидкої зміни користувача.

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Document Capture Pro

Document Capture Pro — це програма, яка дає змогу змінювати параметри сканованих зображень, що надсилаються із принтера на комп’ютер через мережу.

Document Capture Pro створена для Windows. Для Mac OS X використовуйте Document Capture, а для Windows Server — Document Capture Pro Server.

Можна налаштувати різні параметри сканування на комп’ютері, наприклад, формат і папку для зберігання файлів, папку для пересилання та зберігання як завдання друку. Можна зберегти до 30 завдань сканування, а тоді запустити їх із комп’ютера або принтера за допомогою панелі керування. Оберіть **Скан.** > **Document Capture Pro** із головного екрану.

Детальнішу інформацію про використання програми див. у довідці Document Capture Pro.

Початок роботи у Windows

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

- Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Початок роботи у Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Інформація про програми та мережеві служби

Драйвер PC-FAX (Драйвер факсу)

Драйвер PC-FAX є застосунком, що дозволяє відправляти документ, створений у окремому застосунку, у виді факсу безпосередньо з комп’ютера. Драйвер PC-FAX встановлюється під час встановлення утиліти факсу. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Примітка.

- Операційні системи Windows Server не підтримуються.*
- Функціонування відрізняється в залежності від застосунку, який використовувався для створення документу. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.*

Доступ з Windows

У застосунку оберіть **Друк** або **Налаштування друку** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер (ФАКС) та клацніть **Обране** або **Властивості**.

Доступ з Mac OS X

У застосунку оберіть **Друк** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер (ФАКС) в якості налаштування **Принтер**, а потім оберіть **Параметри факсу** або **Параметри одержувачів** у спливаючому меню.

FAX Utility

FAX Utility — це застосунок, який дозволяє налаштовувати різноманітні параметри надсилання факсу із комп’ютера. Ви можете створити або змінити список контактів, який використовується при надсиланні факсу, виконати налаштування для збереження отриманих факсів у форматі PDF на комп’ютері і т. д. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Примітка.

- Операційні системи Windows Server не підтримуються.*
- Перш ніж встановлювати програму FAX Utility, перевірте, чи для цього принтера встановлено драйвер. Це не стосується драйвера принтера PostScript та універсального драйвера Epson.*

Запуск у Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Запуск у Mac OS X

Оберіть **Обрані налаштування системи** із  меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер (ФАКС). Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.

E-Web Print (Лише для Windows)

E-Web Print — це програма, яка дозволяє легко друкувати веб-сторінки з різними макетами. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку. Довідку можна відкрити з меню **E-Web Print** на панелі інструментів **E-Web Print**.

Інформація про програми та мережеві служби

Примітка.

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

Запуск

Після встановлення E-Web Print він буде відображатись у вашому браузері. Натисніть **Print** або **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater – це застосунок, що перевіряє наявність нового або оновленого програмного забезпечення в Інтернеті і встановлює його. Ви також можете оновити мікропрограмне забезпечення та посібник з експлуатації принтера.

Примітка.

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

Запуск у Windows

Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > Epson Software > EPSON Software Updater.

Запуск у Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > Epson Software > EPSON Software Updater.

EpsonNet Config

EpsonNet Config – це програма, що дозволяє встановити адреси мережних інтерфейсів та протоколів. Див. подробиці в посібнику з використання EpsonNet Config для операторів або довідці програми.

Запуск у Windows

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

Запуск у Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

Видалення застосунків

Примітка.

Увійдіть у ваш комп’ютер під обліковим записом адміністратора. Введіть пароль адміністратора, який є комп’ютер запропонує це зробити.

Видалення застосунків – Windows

1. Натисніть кнопку , щоб вимкнути принтер.
2. Закрійте всі застосунки, які виконуються.
3. Відкрийте **Панель керування**:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панелі керування**.
 - Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть **Панель керування**.
4. Відкрийте **Видалити програму** (або **Додати чи видалити програми**):
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Оберіть **Видалити програму** в меню **Програми**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Клацніть **Додати або видалити програми**.
5. Оберіть застосунок, який необхідно видалити.
6. Видаліть застосунки:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Клацніть **Видалити/змінити** або **Видалити**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Клацніть **Змінити/Видалити** або **Видалити**.
7. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Видалення застосунків – Mac OS X

1. Завантажте Uninstaller, використовуючи EPSON Software Updater.
Після завантаження Uninstaller немає потреби завантажувати його щоразу, коли ви видаляєте застосунок.
2. Натисніть кнопку , щоб вимкнути принтер.
3. Щоб видалити драйвер принтера або драйвер PC-FAX, оберіть **Обрані налаштування системи** із  меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім видаліть принтер зі списку підключених принтерів.
4. Закрійте всі застосунки, які виконуються.
5. Оберіть **Перейти > Застосунки > Epson Software > Uninstaller**.

Інформація про програми та мережеві служби

- Оберіть застосунок, який необхідно видалити, та клацніть **Uninstall**.



Важливо

Застосунок Uninstaller видаляє всі драйвери струминних принтерів компанії Epson на комп'ютері. Якщо ви використовуєте кілька струминних принтерів Epson, але хочете видалити тільки деякі драйвери, видаліть усі драйвери, а потім встановіть ті, які вам необхідні, заново.

Примітка.

Якщо ви не можете знайти у списку застосунок, який треба видалити, ви не зможете видалити його, використовуючи Uninstaller. У такому випадку оберіть **Перейти > Застосунки > Epson Software**, оберіть застосунок, який треба видалити, і перетягніть його на значок кошика.

Пов'язані відомості

- ➔ «EPSON Software Updater» на сторінці 156

Встановлення застосунків

Якщо комп'ютер підключений до мережі, встановіть програми найновіших версій, доступні на веб-сайті. Якщо не вдається завантажити програми з веб-сайту, встановіть їх з диску з ПЗ із комплекту принтера.

Примітка.

- Увійдіть у ваш комп'ютер під обліковим записом адміністратора. Введіть пароль адміністратора, якщо комп'ютер запропонує це зробити.
- Для того, щоб повторно встановити застосунок, його необхідно спочатку видалити.

- Закрийте всі застосунки, які виконуються.
- Під час встановлення драйверу принтера EPSON Scan тимчасово від'єднайте принтер від комп'ютера.

Примітка.

Не підключайте принтер та комп'ютер, доки вам не запропонують це зробити.

- Встановіть застосунки, дотримуючись наведених нижче вказівок веб-сайту.

<http://epson.sn>

Примітка.

Встановіть Document Capture Pro, із вказаного нижче веб-сайту.

<http://support.epson.net/>

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html (Європа)

Пов'язані відомості

- ➔ «Видалення застосунків» на сторінці 156

Встановлення драйвера принтера PostScript

Встановлення драйвера принтера PostScript за допомогою USB-інтерфейсу – Windows

1. Вимкніть всі антивірусні програми.
2. Вставте диск з ПЗ із комплекту принтера в комп'ютер і завантажте файл «Driver/PostScript/eppsnt.inf».

Примітка.

Якщо ваш комп'ютер не має CD/DVD-приводу, завантажте драйвер принтера із веб-сайту технічної підтримки компанії Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

3. Під'єднайте принтер до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, увімкніть принтер.

Примітка.

Для Windows Vista/Windows XP: якщо з'явиться вікно **Знайдено нове обладнання**, натисніть **Запитати пізніше**.

4. Додайте принтер.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристрій та принтерів** у меню **Устаткування та звук** та оберіть **Додати принтер**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Перегляд пристрій та принтерів** у меню **Устаткування та звук** та оберіть **Додати принтер**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Принтер у меню Устаткування та звук та оберіть Додати принтер**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси > Додати принтер** і оберіть **Далі**.

5. Додавання локального принтера.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть **Необхідного принтера немає у списку**, оберіть **Додати локальний принтер або мережевий принтер за допомогою ручних налаштувань**, після цього натисніть **Далі**.

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Натисніть **Додати локальний принтер**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Оберіть **Локальний принтер, під'єднаний до даного комп'ютера**, зніміть мітку із **Автоматичне визначення і установка самонастроюваного принтера**, після цього натисніть **Далі**.

6. Оберіть **Використовувати існуючий порт**, оберіть **USB001 (Віртуальний порт принтера для USB)**, після цього класніть **Далі**.

Інформація про програми та мережеві служби

7. Натисніть **Отримати диск**, вкажіть файл eppsnt.inf, що знаходиться на диску програмного забезпечення або був завантажений із веб-сайту, після цього натисніть **OK**.
8. Оберіть принтер та клацніть **Далі**.
9. Для продовження встановлення виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

Встановлення драйвера принтера PostScript за допомогою мережевого інтерфейсу — Windows

1. Оберіть **Настр.** > **Стан мережі** > **Стан провод.** LAN/Wi-Fi на панелі керування і підтвердіть IP-адресу.
2. Вимкніть всі антивірусні програми.
3. Увімкніть принтер.
4. Вставте диск із ПЗ із комплекту принтера в комп'ютер і завантажте файл «Driver/PostScript/eppsnt.inf».

Примітка.

Якщо ваш комп'ютер не має CD/DVD-приводу, завантажте драйвер принтера із веб-сайту технічної підтримки компанії Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

5. Додайте принтер.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Оберіть **Робочий стіл** > **Налаштування** > **Панель керування** > **Перегляд пристрій та принтерів** у меню **Устаткування та звук** та оберіть **Додати принтер**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування** > **Перегляд пристрій та принтерів** у меню **Устаткування та звук** та оберіть **Додати принтер**.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування** > **Принтер** у меню **Устаткування та звук** та оберіть **Додати принтер**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери та інше устаткування** > **Принтери і факси** > **Додати принтер** і оберіть **Далі**.
6. Додавання локального принтера.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Натисніть **Необхідного принтера немає у списку**, оберіть **Додати локальний принтер або мережевий принтер за допомогою ручних налаштувань**, після цього натисніть **Далі**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Натисніть **Додати локальний принтер**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Оберіть **Локальний принтер, під'єднаний до даного комп'ютера**, зніміть мітку із **Автоматичне визначення і установка самонастроюваного принтера**, після цього натисніть **Далі**.

Інформація про програми та мережеві служби

7. Оберіть **Створити новий порт**, оберіть **Стандартний TCP/IP-порт** та клацніть **Далі**.

Примітка.

Для Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003: коли з'являється вікно **Майстер налаштування стандартного TCP/IP-порту принтера**, клацніть **Далі**.

8. Введіть IP-адресу принтера і клацніть **Далі**.

Примітка.

У випадку Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, коли з'являється вікно **Майстер налаштування стандартного TCP/IP-порту принтера**, клацніть **Готово**.

9. Натисніть **Отримати диск**, вкажіть файл eppsnt.inf, що знаходиться на диску програмного забезпечення або був завантажений із веб-сайту, після цього натисніть **OK**.

10. Оберіть принтер та клацніть **Далі**.

11. Для продовження встановлення виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

Встановлення драйвера принтера PostScript — Mac OS X

Завантажте драйвер принтера із веб-сайту технічної підтримки компанії Epson та встановіть його.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

Під час встановлення драйвера принтера вам знадобиться IP-адреса принтера. Для підтвердження IP-адресу принтера на панелі керування оберіть **Настройки > Стан мережі > Стан провод. LAN/Wi-Fi**.

Додавання драйвера принтера (тільки для Mac OS X)

1. Оберіть **Системні налаштування** із меню  > **Принтери і сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**).
2. Клацніть на +, після цього оберіть **Додати інший принтер або сканер**.
3. Оберіть принтер та клацніть **Додати**.

Примітка.

- Якщо вашого принтера немає у списку, переконайтесь, що він під'єднаний до комп'ютера, і що комп'ютер увімкнений.
- Для USB-, IP-, або Bonjour-з'єднання у ручному режимі встановіть додаткову касету для паперу після додавання драйвера принтера.

Пов'язані відомості

➔ «[Налаштування додаткової касети для паперу у драйвері принтера – Mac OS X](#)» на сторінці 224

Встановлення драйвера принтера Epson Universal (лише для Windows)

Драйвер принтера Epson Universal — це універсальний сумісний із мовою PCL6 драйвер, який має перелічені нижче функції.

- Він підтримує основні функції друку, необхідні для потреб бізнесу.

Інформація про програми та мережеві служби

- ❑ Від підтримує різноманітні комерційні принтери Epson, а також цей принтер.
 - ❑ Він підтримує більшість мов, що є серед драйверів для цього принтера.
- Підключіть принтер до тієї самої мережі, що й комп'ютер, а тоді дотримуйтесь перелічених нижче кроків, щоб встановити драйвер принтера.

1. Завантажте файл зі встановленням драйвера із сайту підтримки Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

Примітка.

Рекомендуємо завантажити найновішу версію драйвера з веб-сайту. Однак його можна також знайти на диску з ПЗ, що входив у комплект принтера. Доступ до «Driver\Universal».

2. Двічі клацніть виконуваний файл, завантажений з веб-сайту або який знаходиться на диску із ПЗ.
3. Для продовження встановлення виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

Оновлення застосунків та мікропрограмного забезпечення

Ви зможете очистити певні помилки, оновити або додати певні функції шляхом оновлення додатків та мікропрограмного забезпечення. Переконайтесь, що використовуєте найновішу версію застосунків та мікропрограмного забезпечення.

1. Переконайтесь, що принтер та комп'ютер підключені, і що комп'ютер підключено до Інтернету.
2. Запустіть EPSON Software Updater та оновіть застосунки та мікропрограмне забезпечення.



Важливо

Не вимикайте комп'ютер або принтер під час оновлення.

Примітка.

Якщо ви не можете знайти у списку застосунок, який треба оновити, ви не зможете оновити його, використовуючи EPSON Software Updater. Нові версії застосунків можна знайти на локальному веб-сайті компанії Epson.

<http://www.epson.com>

Пов'язані відомості

- [«EPSON Software Updater» на сторінці 156](#)

Вирішення проблем

Перевірка статусу принтера

Ви можете перевіряти повідомлення про помилки та приблизні рівні чорнила, що відображаються, на РК-екрані або за допомогою комп'ютера.

Перевірка повідомлень, що відображаються на РК-екрані

Якщо на РК-екрані відображається повідомлення про помилку, дотримуйтесь вказівок, що відображаються на екрані, або підказок, наведених нижче, для усунення помилок.

Повідомлення про помилки	Спосіб усунення
Пом. принт. Вимк. і ввімк. знову. Подробиці — в док.	Видаліть будь-який папір або захисний матеріал із принтера та касета для паперу. Якщо повідомлення про помилку відображатиметься після вимкнення та ввімкнення живлення, зверніться в службу підтримки компанії Epson.
Помилка принтера. Подробиці див. в документації.	Принтер може бути пошкоджений. Для подання заявки на виконання ремонту зверніться у службу підтримки компанії Epson або до авторизованого постачальника послуг Epson. Однак, інші не пов'язані з друком функції, наприклад, сканування, залишаються доступними.
Встановлено надто багато одиниць касет для паперу. Вимкніть живлення і видал. зайдіть одиниці. Подробиці див. в документації.	Ви можете встановити максимум 2 додаткові касети для паперу. Інші додаткові касети для паперу необхідно видалити, здійснюючи кроки установки у зворотному порядку.
Неможливо роздрукув., оскільки ХХ не працює. Можна роздрукувати з іншого джерела подачі паперу.	Вимкніть та знову увімкніть живлення та повторно вставте касета для паперу. Якщо все ще відображається повідомлення про помилку, зв'яжіться із службою підтримки компанії Epson або зверніться до авторизованого постачальника послуг Epson для подання заявки на виконання ремонту.
Термін використання роликів обслуг. на ХХ завершується.	Періодично необхідно здійснювати заміну ролики для обслуговування. Сигналом для заміни роликів стане неправильна подача паперу із касета для паперу. Підготуйте нові ролики для обслуговування.
Термін використання роликів обслуг. на ХХ завершився.	Замініть ролики для обслуговування. Після заміни роликів оберіть Настр. > Обслуговування > Інформація про ролик обслуговування > Скинути лічильник ролика обслуг. , після цього оберіть касета для паперу, у якій ви здійснили заміну ролики для обслуговування.
Слід замінити наступний(i) картридж(i).	Коли принтер видає запит на заміну картриджа, в картриджі ще залишається певна кількість чорнила; цей запас повинен забезпечити високу якість друку до заміни та захистити друкувальну голівку. Виконайте заміну картриджа після появи запиту на заміну.

Вирішення проблем

Повідомлення про помилки	Спосіб усунення
Немає гудка.	<p>Для вирішення проблеми оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Основні налаштування > Тип лінії, після цього оберіть PBX. Якщо ваша телефонна система потребує код зовнішнього доступу для виходу на зовнішню лінію, установіть код доступу, вибравши PBX. Використовуйте # (решітку) замість фактичного коду зовнішнього доступу при вводі номеру зовнішнього факсу. Це робить підключення безпечнішим.</p> <p>Якщо повідомлення про помилку все ще не зникло, установіть налаштування Розпізнання гудка на значення «деактивовано». Втім, вимкнення цієї функції може привести до випущення першої цифри номеру факсу і відправлення факсу на неправильний номер.</p>
Не отримано факси через заповнену пам'ять факсу. Натисніть [i] для подробиць.	<p>Отримані факси можуть накопичуватися без подальшої обробки з перелічених нижче причин.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Неможливо надрукувати, оскільки сталася помилка принтера. Слід скинути помилку принтера. Щоб детальніше дізнатися про помилку та можливі способи її вирішення, натисніть кнопку i та виберіть Інформ. про принтер. <input type="checkbox"/> Неможливо зберегти на комп'ютері або пристройі пам'яті. Щоб перевірити, чи збереглися отримані факси, натисніть кнопку i та виберіть Монітор завдань > Завд. підключ. Щоб зберегти отримані факси, увімкніть комп'ютер або підключіть пристрій пам'яті до принтера.
Неправ. поєднання IP-адреси і маски підмережі. Див. документи.	Див. <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
Recovery Mode	<p>Принтер запускається у режимі відновлення під час збою оновлення мікропрограмного забезпечення. Щоб спробувати оновити мікропрограмне забезпечення ще раз, виконайте наступні дії.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підключіть комп'ютер та принтер за допомогою USB-кабелю. (Під час режиму відновлення ви не зможете оновити мікропрограмне забезпечення засобами мережі.) 2. Зайдіть на локальний веб-сайт компанії Epson, щоб отримати подальші вказівки.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Звернення у відділ підтримки компанії Epson» на сторінці 229](#)
- ➔ [«Встановлення додаткових пристройів» на сторінці 219](#)
- ➔ [«Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 1» на сторінці 130](#)
- ➔ [«Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 2-3» на сторінці 133](#)
- ➔ [«Встановлення застосунків» на сторінці 158](#)
- ➔ [«Оновлення застосунків та мікропрограмного забезпечення» на сторінці 162](#)

Код помилки у меню стану

Якщо друк не був завершений, перевірте код помилки, що відображається у журналі кожного завдання. Щоб перевірити код помилки, натисніть кнопку **i**, а після цього оберіть **Історія завдань**. Щоб знайти проблему та спосіб її вирішення, див. таблицю нижче.

Вирішення проблем

Код	Проблема	Спосіб вирішення
001	Принтер було вимкнено через збій живлення.	-
101	Пам'ять заповнена.	<p>Для зменшення розміру завдання на друк використовуйте наступні методи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Зменшіть якість і роздільну здатність друку. <input type="checkbox"/> Змініть налаштування формату. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість зображень, букв або шрифтів, які використовуються у завданні на друк.
102	Друк за копіями не був виконаний через недостатній об'єм доступної пам'яті.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Очист. дані внутр. пам. > Очистити шрифт і макрос і скасуйте завантажені шрифти та макроси. <input type="checkbox"/> Для зменшення розміру завдання на друк використовуйте наступні методи. Якщо ви не хочете використовувати дані методи, спробуйте друкувати по одній копії. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Зменшіть якість і роздільну здатність друку. <input type="checkbox"/> Змініть налаштування формату. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість зображень, букв або шрифтів, які використовуються у завданні на друк.
103	Якість друку знижено у зв'язку через недостатній об'єм доступної пам'яті.	<p>Якщо ви не хочете зменшувати якість друку, спробуйте наступні методи зменшення розміру завдання на друк.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Змініть налаштування формату. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість зображень, букв або шрифтів, які використовуються у завданні на друк.
104	Реверсивний друк не був виконаний через недостатній об'єм доступної пам'яті.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Очист. дані внутр. пам. > Очистити шрифт і макрос і скасуйте завантажені шрифти та макроси. <input type="checkbox"/> Якщо ви хочете здійснити реверсивний друк, спробуйте наступні методи зменшення розміру завдання на друк. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Зменшіть якість і роздільну здатність друку. <input type="checkbox"/> Змініть налаштування формату. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість зображень, букв або шрифтів, які використовуються у завданні на друк.
106	Не вдається виконати друк з комп'ютера у зв'язку із налаштуваннями контролю доступу.	Зверніться до адміністратора принтера.

Вирішення проблем

Код	Проблема	Спосіб вирішення
107	Не вдалося авторизуватися. Завдання було скасовано.	<input type="checkbox"/> Упевніться в правильності імені користувача та пароля. <input type="checkbox"/> Оберіть пункт Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування безпеки > Керування доступом . Увімкніть функцію обмеження користувача, а потім дозвольте виконання завдання без інформації про аутентифікацію.
108	Конфіденційні дані було видалено, коли принтер був вимкнений.	-
109	Отриманий факс вже був видалений.	-
110	Завдання було надруковане тільки на одній стороні, оскільки завантажений папір не підтримує двосторонній друк.	Якщо ви хочете виконати двосторонній друк, завантажте папір, який придатний для двостороннього друку.
111	Недостатній об'єм доступної пам'яті.	Для зменшення розміру завдання на друк використовуйте наступні методи. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Зменшіть якість і роздільну здатність друку. <input type="checkbox"/> Змініть налаштування формату. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість зображень, букв або шрифтів, які використовуються у завданні на друк.
201	Пам'ять заповнена.	<input type="checkbox"/> Роздрукуйте отримані факси із Монітор завдань у Меню стану . <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Зітріть отримані факси, збережені у вхідній скриньці із Сховище завдань у Меню стану. <input type="checkbox"/> Якщо ви надсилаєте чорно-білий факс одному адресату, можете здійснити надсилання, використавши функцію Direct Send. <input type="checkbox"/> Розділіть оригінали на дві або три частини і надішліть їх кількома партіями.
202	Пристрій отримувача роз'єднав лінію.	Почекайте деякий час і спробуйте знову.
203	Продукт не може виявити сигналу готовності до набору.	<input type="checkbox"/> Переконайтесь, що телефонний кабель підключений правильно, і що телефонна лінія працює. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Якщо принтер підключений до ВАТС або абонентського адаптера, змініть налаштування Тип лінії на PBX. <input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Основні налаштування > Розпізнання гудка та вимкніть налаштування сигналу готовності.
204	Пристрій отримувача зайнятий.	Почекайте деякий час і спробуйте знову.
205	Пристрій отримувача не відповідає.	Почекайте деякий час і спробуйте знову.
206	Телефонний кабель неправильно під'єднаний до порту LINE і порту EXT. продукту.	Перевірте підключення порту LINE та порту EXT. принтера.

Вирішення проблем

Код	Проблема	Спосіб вирішення
207	Продукт не під'єднаний до телефонної лінії.	Під'єднайте телефонний кабель до телефонної лінії.
208	Не вдається надіслати факс до деяких із указаних отримувачів.	Надрукуйте звіт Журнал факсу або Останні передані по попередніх факсах із Звіт факсу у режимі факсу та перевірте недійсну адресу призначення. Якщо активовано налаштування Зберіг. дані про збій , можна переслати факс із пункту Монітор завдань у меню Меню стану .
301	Недостатньо пам'яті для збереження даних на пристрої пам'яті.	<input type="checkbox"/> Збільшіть об'єм пам'яті для зберігання даних на пристрої пам'яті. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість документів. <input type="checkbox"/> Зменшіть роздільну здатність сканування або збільшіть коефіцієнт стискання для зменшення розміру сканованого зображення.
302	Пристрій пам'яті захищений від запису.	Вимкніть захист від запису на пристрої пам'яті.
303	Для збереження сканованих зображень не було створено папки.	Вставте інший пристрій пам'яті.
304	Пристрій пам'яті від'єднано.	Вставте пристрій пам'яті повторно.
305	Під час зберігання даних на пристрої пам'яті виникла помилка.	Якщо зовнішній пристрій відкривається з комп'ютера, зачекайте трохи, а тоді повторіть спробу.
306	Пам'ять заповнена.	Почекайте до завершення інших завдань, що перебувають у процесі виконання.
311	Виникла помилка DNS.	<input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > DNS-сервер та перевірте налаштування DNS-сервера. <input type="checkbox"/> Перевірте налаштування DNS для сервера, комп'ютера або точки доступу.
312	Виникла помилка аутентифікації.	Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > Сервер ел. пошти > Налаштування сервера та перевірте налаштування сервера.

Вирішення проблем

Код	Проблема	Спосіб вирішення
313	Виникла помилка зв'язку.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > Сервер ел. пошти > Налаштування сервера, щоб перевірити налаштування сервера електронної пошти. Можна перевірити причину помилки, запустивши перевірку з'єднання. <input type="checkbox"/> Метод аутентифікації налаштувань та сервера електронної пошти можуть не збігатися. При виборі Вимкнути як методу аутентифікації, впевнітесь, що для метода аутентифікації сервера електронної пошти встановлено значення «Немає». <input type="checkbox"/> Перевірте мережеве з'єднання. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i>.
314	Розмір даних перевищує максимальний допустимий розмір прикріплених файлів.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Збільшіть значення налаштування Мак роз вкл ф у налаштуваннях сканування. <input type="checkbox"/> Зменшіть роздільну здатність сканування або збільшіть коефіцієнт стискання для зменшення розміру сканованого зображення.
315	Пам'ять заповнена.	Здійсніть повторну спробу після завершення завдань, що перебувають у процесі виконання.
321	Виникла помилка DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > DNS-сервер та перевірте налаштування DNS-сервера. <input type="checkbox"/> Перевірте налаштування DNS для сервера, комп'ютера або точки доступу.
322	Виникла помилка аутентифікації.	Перевірте налаштування Місце .
323	Виникла помилка зв'язку.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Перевірте налаштування Місце. <input type="checkbox"/> Перевірте мережеве з'єднання. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i>.
324	Файл із такою ж назвою вже існує у вказаній папці.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Видаліть файл із аналогічним іменем. <input type="checkbox"/> Змініть префікс назви файла у Налаштування файлу.
325	У вказаній папці не вистачає місця для зберігання.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Збільшіть об'єм пам'яті для зберігання даних у вказаній папці. <input type="checkbox"/> Зменшіть кількість документів. <input type="checkbox"/> Зменшіть роздільну здатність сканування або збільшіть коефіцієнт стискання для зменшення розміру сканованого зображення.
327	Пам'ять заповнена.	Почекайте до завершення інших завдань, що перебувають у процесі виконання.
328	Адреса неправильна, або адреса місця призначення не існує.	Перевірте налаштування Місце .

Вирішення проблем

Код	Проблема	Спосіб вирішення
331	Виникла помилка зв'язку під час отримання списку адресатів.	Перевірте мережеве з'єднання. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
332	Недостатньо пам'яті для збереження сканованого зображення у місці зберігання.	Зменшіть кількість документів.
333	Місце призначення неможливо знайти, оскільки інформація про місце призначення була надіслана на сервер до надсилання сканованого зображення.	Повторно виберіть місце зберігання.
334	Під час надсилання сканованого зображення виникла помилка.	-
341	Виникла помилка зв'язку.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Перевірте підключення принтера і комп'ютера. Якщо принтер під'єднано через мережу, див. <i>Посібник по роботі в мережі</i>. <input type="checkbox"/> Переконайтесь, що на комп'ютері встановлено Document Capture Pro.
401	Недостатньо пам'яті для збереження даних на пристрої пам'яті.	Збільшіть об'єм пам'яті для зберігання даних на пристрої пам'яті.
402	Пристрій пам'яті захищений від запису.	Вимкніть захист від запису на пристрої пам'яті.
404	Пристрій пам'яті від'єднано.	Вставте пристрій пам'яті повторно.
405	Під час зберігання даних на пристрої пам'яті виникла помилка.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Вставте пристрій пам'яті повторно. <input type="checkbox"/> Використайте інший пристрій пам'яті, на якому створено папку за допомогою функції Створ. папку для збереж..
411	Виникла помилка DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > DNS-сервер та перевірте налаштування DNS-сервера. <input type="checkbox"/> Перевірте налаштування DNS для сервера, комп'ютера або точки доступу.
412	Виникла помилка аутентифікації.	Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > Сервер ел. пошти > Налаштування сервера та перевірте налаштування сервера.

Вирішення проблем

Код	Проблема	Спосіб вирішення
413	Виникла помилка зв'язку.	<p><input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > Сервер ел. пошти > Налаштування сервера, щоб перевірити налаштування сервера електронної пошти. Можна перевірити причину помилки, запустивши перевірку з'єднання.</p> <p><input type="checkbox"/> Метод аутентифікації налаштувань та сервера електронної пошти можуть не збігатися. При виборі Вимкнути як методу аутентифікації, впевнітесь, що для метода аутентифікації сервера електронної пошти встановлено значення «Немає».</p> <p><input type="checkbox"/> Перевірте мережеве з'єднання. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i>.</p>
421	Виникла помилка DNS.	<p><input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування > DNS-сервер та перевірте налаштування DNS-сервера.</p> <p><input type="checkbox"/> Перевірте налаштування DNS для сервера, комп'ютера або точки доступу.</p>
422	Виникла помилка аутентифікації.	Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу > Інші налаштування , після цього перевірте налаштування папки, вибраної у Кому переслати .
423	Виникла помилка зв'язку. Також можливо, що відкрито файл із аналогічною назвою або даний файл є файлом тільки для читання.	<p><input type="checkbox"/> Перевірте мережеве з'єднання. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i>.</p> <p><input type="checkbox"/> Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу > Інші налаштування, після цього перевірте налаштування папки, вибраної у Кому переслати.</p> <p><input type="checkbox"/> Закрийте файл із аналогічною назвою або вимкніть захист від запису.</p>
425	У папці пересилання не вистачає місця для зберігання даних.	Збільшіть об'єм пам'яті для зберігання даних у папці пересилання.
428	Адреса неправильна, або адреса місця призначення не існує.	Оберіть Настр. > Сист. адміністрування > Налаштування факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу > Інші налаштування , після цього перевірте налаштування папки, вибраної у Кому переслати .

Пов'язані відомості

- ➔ [«Підключення до телефонної лінії» на сторінці 99](#)
- ➔ [«Скан. Режим» на сторінці 25](#)
- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)
- ➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43](#)

➔ «Використання сервера електронної пошти» на сторінці 226

Перевірка стану принтера – Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Оберіть EPSON Status Monitor 3 на вкладці **Сервіс**, а потім виберіть **Докладніше**.

Примітка.

Якщо параметр EPSON Status Monitor 3 відключено, клацніть **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім оберіть **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.

Пов'язані відомості

➔ «Драйвер принтера Windows» на сторінці 151

Перевірка стану принтера – Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), а потім оберіть принтер.
2. Клацніть **Параметри та забезпечення** > Утиліта > Відкрити утиліту принтера.
3. Клацніть EPSON Status Monitor.

Вилучення затиснутого паперу

Дотримуйтесь вказівок на екрані панелі керування принтера, щоб знайти і видалити затиснутий папір, у тому числі відірвані шматки.



Застереження.

Ніколи не торкайтесь кнопок на панелі керування, коли ваша рука перебуває всередині принтера. Якщо принтер почне працювати, це може призвести до травмування. Будьте обережними і не торкайтесь виступаючих частин, щоб уникнути травм.




Важливо

Обережно витягніть затиснутий папір. Якщо різко витягнути папір, це може пошкодити принтер.


Вирішення проблем

Видалення затиснутого паперу з передньої кришки (A)

1. Відкрийте передню кришку.



2. Витягніть затиснутий папір.




Важливо

Не слід торкатись частин всередині принтеру. Це може призвести до збою в роботі принтеру.

3. Закрийте передню кришку.

Видалення затиснутого паперу із Заднє гніздо под. пап. (B1)


Витягніть затиснутий папір.



Вирішення проблем


Видалення затиснутого паперу із Перед. гніздо под. паперу (B2)

1. Зніміть вихідний лоток і витягніть касета для паперу.




2. Потягніть важіль.

Кришка відкриється.




3. Витягніть затиснутий папір.



Вирішення проблем


4. Вставте кришку на місце.



5. Вставте касета для паперу та встановіть на місце вихідний лоток.


Видалення зім'яного паперу з Касета для паперу (C1/C2/C3)

1. Витягніть касета для паперу.



Вирішення проблем


2. Витягніть затиснутий папір.




3. Встановіть касета для паперу.

Видалення паперу, затиснутого в Задня кришка 1 (D1) і Задня кришка 2 (D2)

1. Відкрийте задня кришку 1.



2. Витягніть затиснутий папір.




Примітка.


Якщо ви не можете витягнути папір, трішки підніміть задня кришка 2.

Вирішення проблем

3. Витягніть задня кришка 2.



4. Витягніть затиснутий папір.




5. Вставте задня кришка 2.

6. Закрійте задня кришка 1.


Видалення затиснутого паперу з Задня кришка (E)

1. Відкрийте задня кришка.



Вирішення проблем

2. Витягніть затиснутий папір.



3. Закрійте задня кришка.


Видалення затиснутого паперу із пристрою АПД (F)



Застереження.


Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для докumentів. Це може призвести до травм.

1. Підніміть важіль і відкрийте кришку пристрою АПД.




Вирішення проблем

2. Витягніть затиснутий папір.




3. Закрійте кришку пристрою АПД.
4. Відкрийте кришку для документів.




Вирішення проблем

5. Витягніть затиснутий папір.



6. Закрійте кришку для документів.
7. Підніміть вхідний лоток пристрою АПД і видаліть затиснутий папір.



Папір неправильно подається

Якщо папір затискається, подається з нахилом, одночасно подається декілька аркушів паперу, папір не подається або відкидається, необхідно перевірити, чи виконуються наведені нижче умови.

- Принтер слід встановити на рівну поверхню та почати його роботу за рекомендованих умов навколошнього середовища.
- Використовуйте папір, що відповідає даному принтеру.

Вирішення проблем

- Дотримуйтесь застережень щодо роботи з папером.
- Завантажуйте папір у правильному напрямку та пересуньте бічні напрямні відповідно до країв паперу.
- Не перевищуйте максимальну дозволену кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу. При завантаженні звичайного паперу не слід перекривати лінію під стрілкою  на внутрішній поверхні бічної напрямної.
- Слід вставити касета для паперу повністю.
- Якщо після заміни ролики для обслуговування подача паперу не здійснюється, це означає, що ролики могли бути замінені неправильно. Переконайтесь, що їхня заміна була виконана правильно.
- Якщо ви додали додаткові касети для паперу, необхідно виконати відповідні налаштування драйвера принтера.
- Якщо виникає помилка відсутності паперу, хоча папір було завантажено у подача паперу ззаду, завантажте папір ще раз у центрі подача паперу ззаду.
- Якщо під час двостороннього друку подається декілька аркушів паперу, вилучіть весь папір, що знаходиться у джерелі паперу, перш ніж завантажити його ще раз.
- Завантажте та видаліть папір без друкування, щоб очистити паперопровідний тракт.
- Закрийте передню кришку, якщо відкривали її під час друку. Відкриття -передньої кришки під час друку ставить завдання друку на паузу.
- Не відкривайте задня кришка під час друку. Це призведе до затиснення паперу.
- Можливо, термін служби ролики для обслуговування закінчується. Оберіть **Настр. > Обслуговування > Інформація про ролик обслуговування > Стан ролика обслуговування**, а потім за необхідності замініть ролики для обслуговування.
- Переконайтесь, що налаштування розміру паперу та типу паперу джерела паперу правильні.
- Активувати **Режим подавання паперу** в меню **Сист. адміністрування > Налаштування принтера**, коли багато аркушів паперу одночасно надходять з касета для паперу 1.

Пов'язані відомості

- ➔ «Технічні характеристики навколошнього середовища» на сторінці 206
- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43
- ➔ «Запобіжні заходи під час роботі з папером» на сторінці 42
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Перед. гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 1» на сторінці 130
- ➔ «Заміна Ролики для обслуговування у Касета для паперу 2-3» на сторінці 133
- ➔ «Налаштування додаткової касети для паперу у драйвері принтера» на сторінці 224
- ➔ «Очищення шляху проходження паперу» на сторінці 144
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Налаштування принтера» на сторінці 34

Оригінал не подається у пристрій АПД

- Використовуйте оригінали, що підтримуються пристроєм АПД.

Вирішення проблем

- Завантажте оригінал у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні пристрою АПД до країв оригіналу.
- Очистіть пристрій АПД зсередини.
- Не слід перекривати лінію під стрілкою  на внутрішній поверхні бічної напрямної пристрою АПД.
- Перевірте, щоб на панелі керування відобразилася піктограма пристрою АПД. Якщо вона не відображається, поставте оригінали ще раз.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Оригінали доступні для пристрою АПД» на сторінці 52](#)
- ➔ [«Розміщення оригіналів на пристрії АПД» на сторінці 52](#)
- ➔ [«Очищення пристрою АПД» на сторінці 145](#)

Проблеми з живленням та панеллю керування

Живлення не вмикається

- Натисніть і утримуйте кнопку  протягом довшого періоду часу.
- Переконайтесь у надійності підключення шнуру живлення.

Живлення не вимикається

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом довшого періоду часу. Якщо принтер не вдалось відключити від подачі живлення, витягніть шнур живлення з розетки. Щоб запобігти висушуванню друкувальної голівки принтера, ввімкніть, а потім вимкніть принтер, натиснувши кнопку .

РК-екран стає темним

Принтер знаходитьться у режимі сну. Натисніть будь-яку кнопку, щоб повернути РК-екран у попередній стан.

Принтер не друкує

Якщо принтер не працює, або нічого не друкує слід перевірити наступне.

- Якщо увімкнена функція обмеження користувачів, то для здійснення друку необхідно ввести ID користувача і пароль. Якщо ви не знаєте паролю, зв'яжіться із адміністратором принтера.
- Для Mac OS X: принтер може не друкувати, якщо активована функція обмеження користувача. Зверніться до адміністратора принтера.
- Правильно під'єднайте кабель USB до принтера і комп'ютера.
- Якщо ви використовуєте USB-концентратор, спробуйте підключити принтер безпосередньо до комп'ютера.

Вирішення проблем

- ❑ Якщо принтер використовується через мережу, переконайтесь, що принтер підключений до мережі. Можна перевірити стан за індикаторами на панелі керування або друкуючи аркуш стану мережі. Якщо принтер не підключено до мережі, див. *Посібник по роботі в мережі*.
- ❑ Якщо ви друкуєте зображення великого обсягу, комп'ютер може мати недостатньо пам'яті. Друкуйте зображення з меншою роздільною здатністю або меншого розміру.
- ❑ В папці Windows клацніть **Черга друку** на вкладці драйвера принтера **Сервіс**, а потім перевірте наступне.
 - ❑ Перевірте наявність призупинених завдань на друк.
Якщо необхідно, скасуйте друк.
 - ❑ Переконайтесь, що принтер не знаходитьться в автономному режимі чи в режимі очікування.
Якщо принтер знаходитьться в автономному режимі чи в режимі очікування, очистіть налаштування автономного режиму чи режиму очікування в меню **Принтер**.
 - ❑ Переконайтесь, що принтер обрано за замовчуванням з меню **Принтер** (в пункті меню повинна стояти позначка).
Якщо принтер не обрано за замовчуванням, налаштуйте його в якості принтера за замовчуванням.
- ❑ Для Mac OS X: переконайтесь, що статус принтера не вказано, як **Пауза**.

Оберіть **Обрані налаштування системи** із  меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер подвійним клацанням кнопкою миші. Якщо принтер поставлений на паузу, клацніть **Відновити роботу** (або **Відновити роботу принтера**).

- ❑ Виконайте перевірку сопел, а потім очистіть друкувальну голівку, якщо будь-які сопла голівки забруднені.
- ❑ Якщо ви використовуєте принтер через AirPrint, увімкніть AirPrint у режимі Web Config. Якщо цей параметр вимкнено, використовувати AirPrint неможливо.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Скасування друку» на сторінці 85](#)
- ➔ [«Перевірка та очищення друкувальної голівки» на сторінці 141](#)

Проблеми друку

Низька якість друку

Перевірте вказані нижче рішення, якщо якість друку низька через розмиті роздруківки, відсутні кольори, побляклі кольори, неоднорідність ліній та подібний до мозаїки шаблон на роздруківках.

- ❑ Використовуйте папір, який підтримує принтер.
- ❑ Не друкуйте на вологому, пошкодженному або старому папері.
- ❑ Якщо папір згорнувся або конверт набрав повітря, розпрямте їх.
- ❑ Під час друку зображень або фотографій, друкуйте дані високої роздільної здатності. Зображення з веб-сайтів зазвичай мають низьку роздільну здатність, хоча на екрані вони можуть виглядати нормальними, а тому і якість друку буде погіршена.
- ❑ Виберіть налаштування типу паперу на панелі керування або на драйвері принтера, що відповідають типу паперу, завантаженому в принтер.
- ❑ Друкуйте, використовуючи налаштування високої якості на панелі керування або у драйвері принтера.

Вирішення проблем

- Якщо ви вибрали **Стандартний-яскравий** як налаштування якості на драйвері принтера Windows, переключіться на значення **Стандартний**. Якщо ви вибрали **Нормальний-Яскравий** як налаштування якості на драйвері принтера Mac OS X, переключіться на значення **Normal**.
- Якщо принтери або фотографії друкуються з використанням нетипових кольорів, відрегулюйте колір і повторіть друк. Функція автоматичної корекції кольору використовує звичний режим корекції в **PhotoEnhance**. Спробуйте інший режим корекції в **PhotoEnhance**, вибравши інший параметр, аніж **Автокорекція** (або **Автоматично**) як параметр **Корегування сцени** (або **Розпізнавання кадру**). Якщо проблему не буде усунено, запустіть будь-яку іншу функцію корекції кольору, крім **PhotoEnhance**.

- Деактивуйте двонапрямлені (або високошвидкісні) налаштування. Після активації налаштування друкувальна голівка буде друкувати, рухаючись в обох напрямках, і вертикальні лінії можуть бути змінені. Якщо деактивувати дану функцію, швидкість друку уповільниться.

- Панель керування**

У разі друкування файлів формату JPEG або TIFF оберіть **Налаш.**, а потім деактивуйте **Два напрямки**.

- Windows**

Скасуйте вибір **Всока швидкість** на вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера.

- Mac OS X**

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Вимк.** для параметра **Високошвидкісний друк**.

- Запустіть перевірку сопел, а тоді очистіть друкувальну головку, якщо будь-яке з сопел забите.
- Вирівняйте друкувальну головку. Якщо відбиток містить горизонтальні смуги або штрихи після використання **Очищ. друк. голівки і Горизонт. калібрув.**, виберіть **Настр. > Обслуговування > Коригув. горизонт. полоси**, щоб тонко налаштувати горизонтальне вирівнювання.
- Не складайте папір у стос одразу після друку.
- Дайте роздруківкам повністю висохнути, перш ніж класти їх у файл або виставляти. Під час висихання роздруківок уникайте потрапляння прямих сонячних променів, не використовуйте фен і не торкайтесь друкованої сторони паперу.
- Користуйтесь оригінальними чорнильними картриджами Epson. Цей виріб створений із можливістю налаштування кольорів на основі використовуваних оригінальних чорнильних картриджів Epson. Використання чорнильних картриджів сторонніх виробників може знизити якість друку.
- Компанія Epson рекомендує використати чорнильний картридж до дати, вказаної на упаковці.
- Для найкращих результатів використайте чорнильний картридж упродовж шести місяців після встановлення.
- Під час друку зображень або фотографій Epson рекомендує використовувати оригінальний папір Epson, а не простий. Друк на лицьовій стороні оригінального паперу Epson.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Запобіжні заходи під час роботі з папером» на сторінці 42](#)
- ➔ [«Перелік типів паперу» на сторінці 45](#)
- ➔ [«Налаштування кольорів друку» на сторінці 76](#)
- ➔ [«Перевірка та очищення друкувальної голівки» на сторінці 141](#)
- ➔ [«Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 143](#)
- ➔ [«Покращення горизонтальних штрихів» на сторінці 144](#)

➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 43

Погана якість копії

У випадку, коли копія зображення має нерівні кольори, розмазані місця, плями, прямі лінії, слід перевірити наступне.

- ❑ Завантажте та видаліть папір без друкування, щоб очистити паперопровідний тракт.
- ❑ Очистіть скло сканера.
- ❑ Очистіть пристрій АПД.
- ❑ Не тисніть занадто сильно на оригінал або на кришку для документів, коли розміщуєте оригінал на скло сканера. Якщо занадто сильно притиснути оригінал чи кришку для документів, можуть з'явитись нерівні кольори, розмазані місця або плями.
- ❑ Якщо на відбитку помітно муар (перехресні лінії), змініть значення параметра масштабу або розмістіть оригінал під дещо іншим кутом.

Пов'язані відомості

- ➔ «Очищення шляху проходження паперу» на сторінці 144
- ➔ «Очищення Скло сканера» на сторінці 148
- ➔ «Очищення пристрою АПД» на сторінці 145
- ➔ «Низька якість друку» на сторінці 182

Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на копії зображення

- ❑ Якщо оригінал тонкий, розташуйте оригінал на скло сканера а потім покладіть на нього аркуш чорного паперу.
- ❑ Зменште налаштування оптичної щільності копії на панелі керування.

Положення, розмір або краї роздруківки неправильні

- ❑ Завантажуйте папір у правильному напрямку та пересуньте бічні напрямні відповідно до країв паперу.
- ❑ Під час розміщення оригіналів на скло сканера вирівняйте кут оригінала із кутом, позначенним символом на рамці скла сканера. Якщо краї копії виходять за межі аркуша, трошки відсуньте оригінал від кута.
- ❑ Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область копіювання може збільшитись, щоб покрити пил або плями, створюючи неправильне положення друкування, або зображення вийде маленьким.
- ❑ На панелі керування оберіть відповідні налаштування розміру оригінала.
- ❑ Оберіть відповідні розміри паперу на панелі керування або у драйвері принтера.
- ❑ Відкоригуйте налаштування країв у застосунку таким чином, щоб він знаходився в межах області друку.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46

Вирішення проблем

- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Очищення Скління сканера» на сторінці 148
- ➔ «Площа друку» на сторінці 201

Папір подряпаний або потертий

Перевірте перелічені нижче рішення, якщо після друку папір подряпаний або потертий.

- Очищення шляху проходження паперу.
- Очистіть скло сканера та кришку для документів.
- Завантажте папір у принтер в правильному напрямку.
- Під час двостороннього друку вручну, перевірте, чи повністю висохло чорнило перш ніж повторно завантажувати папір.
- Увімкніть налаштування зменшення розмивання на щільному папері. Якщо ви увімкнете дану функцію, якість друку може погіршитися, або швидкість друку може зменшитися. Таким чином, за нормальних умов роботи принтера функцію необхідно деактивувати.
 - Панель керування
Оберіть пункт **Настр. > Обслуговування** на головному екрані й активуйте **Щільний папір**.
 - Windows
Клацніть **Розширені параметри** на вкладці драйвера принтера **Сервіс** та оберіть **Щільний папір і конверти**.
 - Mac OS X
Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення > Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Увімк.** для параметра **Щільний папір і конверти**.
- Для Windows: якщо зображення на папері все ще розмивається після обрання налаштування **Щільний папір і конверти**, оберіть **Папір з попер. розт. волокон** у вікні драйвера принтера **Розширені параметри**.
- У разі друкування даних з високою щільністю, таких, як зображення або діаграми з використанням автоматичного двостороннього друку, зменшіть налаштування щільноті друку та оберіть довший час сушіння.
- Якщо папір забруднився під час копіювання, знизьте налаштування густоти копіювання на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ «Очищення шляху проходження паперу» на сторінці 144
- ➔ «Очищення Скління сканера» на сторінці 148
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 46
- ➔ «Завантаження паперу у Заднє гніздо под. пап.» на сторінці 48
- ➔ «Завантаження паперу у Переднє гніздо под. паперу» на сторінці 50
- ➔ «Низька якість друку» на сторінці 182

Надруковані символи неправильні або спотворені

- Правильно під'єднайте кабель USB до принтера і комп'ютера.
- Скасуйте будь-які призупинені завдання на друк.
- Не переводьте комп'ютер у **Режим глибокого сну** або **Режим сну** під час друку. Сторінки спотвореного тексту можуть бути віддруковані після наступного увімкнення комп'ютера.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Скасування друку» на сторінці 85](#)

Надруковане зображення перевернуте

Очистіть будь-яке налаштування дзеркального зображення в драйвері принтера або в застосунку.

- Windows
Очистіть **Дзеркальне зображення** на вкладці **Додаткові настройки**.
- Mac OS X
Очистіть **Дзеркальне зображення** в діалоговому вікні друку, у меню **Настройки друку**.

Проблеми друку не усунені

Якщо ви спробували всі рішення і не вирішили проблему, спробуйте видалити і повторно встановити драйвер принтера.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 156](#)
➔ [«Встановлення застосунків» на сторінці 158](#)

Інші проблеми друку

Друк надто повільний

- Закрійте всі непотрібні застосунки.
- Слід зменшити налаштування якості на панелі керування або у драйвері принтера. Висока якість друку уповільнює швидкість друку.

Вирішення проблем

- Увімкніть двонапрямлені (або високошвидкісні) налаштування. Після активації налаштування друкувальна голівка буде друкувати, рухаючись в обох напрямках, а швидкість друку збільшиться.

- Панель керування

У разі друкування файлів формату JPEG або TIFF натисніть **Налаш..**, а потім увімкніть **Два напрямки**.

- Windows

Оберіть **Всока швидкість** у вкладці драйвера принтера **Додаткові настройки**.

- Mac OS X

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Увімк.** для параметра **Високошвидкісний друк**.

- Вимкніть **Реж. без пов-нь**.

- Windows

Оберіть **Викл.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь** на вкладці драйвера принтера **Головне**.

- Mac OS X

Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть параметр **Вимк.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь**.

Друк значно сповільнюється у разі тривалого друку

Друк сповільнюється для того, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню механізму принтера. Проте, ви можете продовжити друк. Щоб повернутися до нормальної швидкості друку, залиште принтер без роботи щонайменше на 30 хвилин. Принтер не повернеться до нормальної швидкості, якщо просто вимкнути живлення.

Проблеми драйвера принтера PostScript

Примітка.

Пункти меню та текст на драйвері принтера можуть відрізнятися в залежності від обладнання вашого комп’ютера.

Принтер не друкує при використанні принтера драйвера PostScript

- Встановіть налаштування **Мова друку** на значення **Автоматичний** або **PS3** на панелі керування.
- Якщо надрукувати текстові дані неможливо, навіть якщо активовано **Розпізнавання тексту**, установіть налаштування **Мова друку** на **PS3**.
- Для Windows: якщо надіслано багато завдань на друк, принтер може відмовитися друкувати. Оберіть пункт **Надсилати безпосередньо на принтер** на вкладці **Додатково** у властивостях принтера.

Пов’язані відомості

➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)

Принтер не друкує правильно при використанні драйвера принтера PostScript

- Якщо файл створений в застосунку, який дозволяє змінити формат даних, наприклад, Adobe Photoshop, переконайтесь, що параметри застосунку відповідають налаштуванням драйвера принтера.
- EPS-файли можуть бути створені у двійковому форматі і друкуватися неправильно. Під час створення EPS-файлу в застосунку встановіть формат ASCII.
- У випадку Windows, принтер не може друкувати двійкові дані, якщо він під'єднаний до комп'ютера за допомогою USB-інтерфейсу. Встановіть налаштування **Протокол виводу** на вкладці **Налаштування пристрою** у властивостях принтера на значення **ASCII** або **TBCP**.
- Для Windows: оберіть відповідні шрифти для заміни на вкладці **Налаштування пристрою** у властивостях принтера.

Якість друку при використанні принтера драйвера PostScript низька

Налаштування кольору не можна здійснювати на вкладці **Папір/Якість** у драйвері принтера. Клацніть **Додатково** та встановіть налаштування **Color Mode**.

Швидкість друку при використанні принтера драйвера PostScript занадто низька

Встановіть налаштування **Print Quality** у принтері драйвера на **Fast**.

Сканування не починається

- Коли функція контролю доступу увімкнена для принтера, необхідно вводити ID і пароль користувача під час сканування. Якщо ви не знаєте паролю, зв'яжіться із вашим системним адміністратором.
- Якщо активована функція контролю доступу, ОС Mac OS X може не підтримувати функцію сканування. Зверніться до системного адміністратора.
- Якщо ви скануєте з пристроєм АПД, перевірте, щоб кришка для документів та кришка пристрою АПД були закриті.
- Правильно під'єднайте кабель USB до принтера і комп'ютера.
- Якщо ви використовуєте USB-концентратор, спробуйте підключити принтер безпосередньо до комп'ютера.
- Якщо сканувати через мережу неможливо, див. *Посібник по роботі в мережі*.
- Якщо ви скануєте через мережу з високою роздільною здатністю, може статися помилка з'єднання. Зменште роздільну здатність.
- Переконайтесь, що ви обрали відповідний принтер (сканер), якщо відображається список сканерів, коли ви запустили EPSON Scan.
- Якщо ви використовуєте будь-які TWAIN-сумісні додатки, оберіть принтер (сканер), який використовуєте.

Вирішення проблем

- ❑ Для Windows: переконайтесь, що принтер (сканер) відображається у **Сканер і камера**. Принтер (сканер) повинен відображатись, як «EPSON XXXXX» (назва принтера). Якщо принтер (сканер) не відображається, видаліть, а потім повторно встановіть EPSON Scan. Див. наступне для доступу до **Сканер та камера**.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування**, введіть «Сканер і камера» у пошуковому вікні, клацніть **Показати сканер і камеру**, а потім перевірте, чи відображається принтер.
- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування**, введіть «Сканер та камера» у пошуковому вікні, клацніть **Перегляд сканерів і камер**, а потім перевірте, чи відображається принтер.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Устаткування та звук > Сканери і камери**, та перевірте, щоб принтер відображався.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Сканери і камери**, та перевірте, щоб принтер відображався.
- ❑ Якщо ви не можете сканувати, використовуючи будь-які TWAIN-сумісні застосунки, видаліть та повторно встановіть TWAIN-сумісний застосунок.
- ❑ Для системи Mac OS X з процесором Intel, для інших драйверів сканера компанії Epson, окрім EPSON Scan, встановлено версії, такі як Rosetta або PPC, видаліть їх та EPSON Scan та повторно встановіть EPSON Scan.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 156](#)
- ➔ [«Встановлення застосунків» на сторінці 158](#)

Проблеми зі сканованими зображеннями

Низька якість сканування

- ❑ Очистіть скло сканера.
- ❑ Очистіть ADF.
- ❑ Не натискайте надто сильно на оригінал або кришку документа, розміщуючи оригінали на скло сканера. Нерівномірні кольори, розмиття чи точки можуть з'явитися, якщо оригінал або кришка документів притискається надто сильно.
- ❑ Видаліть пил з оригіналу.
- ❑ Зробіть відповідні налаштування типу документа.
- ❑ Скануйте з більшою роздільною здатністю.
- ❑ Відкоригуйте зображення в EPSON Scan, а потім скануйте. Докладнішу інформацію див. у довідці EPSON Scan.
- ❑ Якщо потрібно видалити тінь по краях оригіналу, увімкніть налаштування **Видал. копії**. Цей параметр неможливо налаштовувати в **Document Capture Pro**.

Пов'язані відомості

- ➔ «[Очищення Скло сканера](#)» на сторінці 148
- ➔ «[Очищення пристрою АПД](#)» на сторінці 145
- ➔ «[Скан. Режим](#)» на сторінці 25

Символи розмиті

- ❑ В режимі **Офісний режим** в пункті EPSON Scan, оберіть **Настройка зображення** на вкладці **Настройка зображення**, а потім оберіть **Розширення тексту**.
- ❑ В пункті **Професійний режим** в EPSON Scan, оберіть **Документ** в якості **Тип автоекспозиції** в налаштуваннях **Оригінал**.
- ❑ Відкоригуйте порогові налаштування в EPSON Scan.
 - ❑ **Офісний режим**
Оберіть **Чорно-білий** в якості **Тип зображення** на вкладці **Основні настройки**, а потім відкоригуйте порогове налаштування на вкладці **Настройка зображення**.
 - ❑ **Професійний режим**
Оберіть **Чорно-білий** в якості налаштування **Тип зображення**, а потім відкоригуйте порогове налаштування.
- ❑ Скануйте з більшою роздільною здатністю.

Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на сканованому зображенні

- ❑ Якщо оригінал тонкий, розташуйте оригінал на скло сканера а потім покладіть на нього аркуш чорного паперу.
- ❑ Виконайте відповідні налаштування типу документу на панелі керування або в EPSON Scan.
- ❑ В режимі **Офісний режим** в пункті EPSON Scan, оберіть **Настройка зображення** на вкладці **Настройка зображення**, а потім оберіть **Розширення тексту**.

Пов'язані відомості

- ➔ «[Скан. Режим](#)» на сторінці 25

На сканованому зображені з'являється штрихування перехресними лініями (муар)

- ❑ Розташуйте оригінал трохи під іншим кутом.
- ❑ Оберіть **Усунення муару** в EPSON Scan.
- ❑ Змініть налаштування роздільної здатності.

Пов'язані відомості

- ➔ «[Скан. Режим](#)» на сторінці 25

Неправильна область або напрямок сканування

- ❑ При розміщенні оригіналів на скло сканера, вирівняйте кут оригінала із кутом, позначенним символом на рамці скло сканера. Якщо краї сканованого зображення виходять за межі аркуша, трошки відсуньте оригінал від кута планшета.
- ❑ Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область сканування може збільшитись, щоб покрити пил або плями, через що положення сканування може вийти неправильним, або зображення може вийти маленьким.
- ❑ Якщо ви розмістите оригінали на скло сканера, щоб сканувати їх окремо, але вони скануються на один аркуш, розмістіть оригінали принаймні на відстані 20 мм (0,8 дюйма) один від одного. Якщо проблема не усунена, подавайте по одному оригіналу.
- ❑ У випадку сканування із панелі керування правильно встановіть область сканування.
- ❑ У разі сканування з використанням режиму перегляду мініатюр у додатку EPSON Scan, розмістіть оригінал на відстані 4,5 мм (0,18 дюйма) від країв скло сканера. В інших ситуаціях розмістіть оригінал на відстані 1,5 мм (0,06 дюйма) від країв скло сканера.
- ❑ У разі використання режиму перегляду мініатюр для великого оригінала у **Професійний режим** область сканування може бути неправильною. Під час попереднього перегляду в застосунку EPSON Scan створіть граници потрібної області сканування на вкладці **Звичайний** у вікні **Перегляд**.
- ❑ Клацніть **Конфігурація** в EPSON Scan, а потім очистіть **Автоматична орієнтація фото** на вкладці **Перегляд**.
- ❑ Якщо функція **Автоматична орієнтація фото** в застосунку EPSON Scan не працює відповідно, див. електронну довідку EPSON Scan.
- ❑ У разі сканування з використанням застосунку EPSON Scan доступна область сканування може бути обмеженою, якщо налаштування роздільної здатності завелике. Зменште роздільну здатність або відкоригуйте область сканування у вікні **Перегляд**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 52](#)
- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 148](#)
- ➔ [«Скан. Режим» на сторінці 25](#)

Проблеми сканованого зображення не усунені

Якщо ви спробували всі рішення, однак не усунули проблему, клацніть **Конфігурація** у вікні EPSON Scan, а потім клацніть **Скинути все** на вкладці **Інше**, щоб ініціалізувати налаштування EPSON Scan. Якщо ініціалізація не усунула проблему, видаліть та повторно встановіть EPSON Scan.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 156](#)
- ➔ [«Встановлення застосунків» на сторінці 158](#)

Інші проблеми сканування

Режим попереднього перегляду мініатюр функціонує неправильно

Див. електронну довідку EPSON Scan.

Сканування надто повільне

Зменште роздільну здатність.

Пов'язані відомості

➔ «Скан. Режим» на сторінці 25

Не вдалося надіслати відскановане зображення електронною поштою

Упевнітесь, що налаштування сервера електронної пошти виконано.

Пов'язані відомості

➔ «Налаштування сервера електронної пошти» на сторінці 226

Сканування зупиняється під час сканування у формат PDF/Multi-TIFF

- ❑ У разі сканування за допомогою EPSON Scan ви можете безперервно сканувати до 999 сторінок у форматі PDF і до 200 сторінок у форматі Multi-TIFF. У випадку сканування за допомогою панелі керування ви можете безперервно сканувати до 100 односторонніх сторінок через АПД або до 200 сторінок із двостороннім скануванням за допомогою АПД та в разі використання скло сканера.
- ❑ У разі сканування великих обсягів, радимо використовувати відтінки сірого.
- ❑ Звільніть площеу на жорсткому диску комп’ютера. Сканування може зупинитися у разі відсутності вільного місця.
- ❑ Спробуйте сканувати з нижчою роздільною здатністю. Сканування припиняється, якщо загальних обсяг даних сягає межі.

Пов'язані відомості

➔ «Скан. Режим» на сторінці 25

Проблеми з відправкою та отриманням факсів

Неможливо відправити або отримати факс

- Скористайтеся функцією **Перевір. підкл. факсу** на панелі керування для виконання перевірки автоматичного підключення факсу. Спробуйте скористатися рішеннями, поданими у звіті.
- Перевірте код помилки невдалого надсилання факсу і спробуйте скористатися рішенням, описаним у списку кодів помилок.
- Перевірте налаштування **Тип лінії**. Встановлення параметру на значення **PBX** може допомогти вирішити проблему. Якщо ваша телефонна система потребує код зовнішнього доступу для виходу на зовнішню лінію, установіть код доступу для принтера і введіть # (решітку) на початку номеру факсу під час надсилання.
- У випадку виникнення помилки зв'язку змініть налаштування **Швид. передачі факсу на Низька (9 600 б/с)** на панелі керування.
- Переконайтесь, що телефонна розетка працює, під'єднавши до неї телефон і випробувавши його. Якщо ви не можете зробити або прийняти дзвінок, зверніться до вашого постачальника телекомунікаційних послуг.
- Щоб під'єднати телефонну лінію DSL, необхідно використати DSL-модем, оснащений вбудованим DSL-фільтром, або встановити окремий DSL-фільтр на лінії. Зверніться до DSL-провайдера.
- Якщо ви підключаетесь до телефонної лінії DSL, підключіть принтер безпосередньо до телефонної розетки, а потім перевірте, чи можна відправити факс з допомогою принтера. Якщо принтер працює, то проблема може бути у DSL-фільтрі. Зверніться до DSL-провайдера.
- Активуйте налаштування **ECM** на панелі керування. Кольоровий факс не відправляється та не отримується, якщо **ECM** відключено.
- Щоб надсилати й отримувати факси за допомогою комп’ютера, впевніться, що принтер підключено за допомогою USB-кабелю або мережі, а також, що драйвер принтера та драйвер PC-FAX на комп’ютері встановлені. Драйвер PC-FAX встановлено разом із FAX Utility.
- Для Windows: переконайтесь, що принтер (факс) відображається в вікні **Пристрої і принтери**, **Принтер або Принтери та інше устаткування**. Принтер (факс) відображається, як «EPSON XXXXX (FAX)». Якщо принтер (факс) не відображається, видаліть, а потім повторно встановіть FAX Utility. Див. наступне, щоб отримати доступ до **Пристрої і принтери**, **Принтер або Принтери та інше устаткування**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук** або **Устаткування**.
 - Windows 7
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук** або **Устаткування**.
 - Windows Vista
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери** у меню **Устаткування та звук**.
 - Windows XP
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Налаштування > Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси**.

Вирішення проблем

❑ В системі Mac OS X перевірте наступне.

- ❑ Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), і впевніться, що принтер відображається. Принтер (факс) відображається, як «FAX XXXX (USB)» або «FAX XXXX (IP)». Якщо принтер (факс) не відображається, натисніть [+] та зареєструйте принтер (факс).
- ❑ Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер (факс). Якщо роботу принтера призупинено, натисніть **Відновити роботу** (або **Відновити роботу принтера**).

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)
- ➔ [«Код помилки у меню стану» на сторінці 164](#)
- ➔ [«Здійснення налаштувань для телефонної системи ВАТС» на сторінці 103](#)
- ➔ [«Підключення принтера до телефонної лінії» на сторінці 99](#)
- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 156](#)
- ➔ [«Встановлення застосунків» на сторінці 158](#)

Неможливо надіслати факси

- ❑ Якщо увімкнена функція обмеження користувачів, то для здійснення друку необхідно ввести ім'я користувача і пароль. Щоб дізнатися пароль, зв'яжіться із вашим адміністратором.
- ❑ Якщо увімкнена функція обмеження користувачів, і ви хочете надіслати факс через комп'ютер, аутентифікація користувача відбувається за з використанням імені користувача і паролю, встановлених у драйвері принтера. Якщо ви не можете надіслати факс через помилку аутентифікації, зверніться до вашого адміністратора.
- ❑ Установіть інформацію заголовку вихідних факсів за допомогою панелі керування. Деякі факсимільні пристрої автоматично відхиляють вхідні факси, які не містять інформації заголовку.
- ❑ Якщо ви заблокували свій номер абонента, розблокуйте його. Деякі телефони або факсимільні пристрої автоматично відхиляють анонімні дзвінки.
- ❑ Переконайтесь у отримувача, що номер факсу правильний, і що факсимільний апарат отримувача готовий прийняти факс.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)
- ➔ [«Неможливо відправити або отримати факс» на сторінці 193](#)

Неможливо надіслати факс певному одержувачу

Якщо ви не можете відправляти факси певному одержувачу через помилку, слід перевірити наступне.

- ❑ Якщо апарат отримувача не прийняв ваш виклик протягом 50 секунд після того, як принтер закінчив набір номеру, виклик закінчиться помилкою. Наберіть номер з допомогою функції **On Hook** або підключеного телефону, щоб перевірити скільки часу повинно пройти до того, як ви почуєте сигнал факсу. Якщо це займає більше 50 секунд, додайте паузи після номеру факсу, щоб надіслати факс. Натисніть , щоб додати паузу. Пауза позначається знаком дефісу. Одна пауза триває три секунди. При необхідності додайте кілька пауз.

Вирішення проблем

- ❑ Якщо ви вибрали отримувача із списку контактів, переконайтесь, що зареєстрована інформація правильна. Якщо інформація правильна, оберіть отримувача зі списку контактів, натисніть **Редагувати** і змініть значення параметру **Швид. передачі факсу на Низька (9 600 б/с)**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Надсилання факсу після підтвердження статусу отримувача» на сторінці 107
- ➔ «Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату» на сторінці 106
- ➔ «Контрольований зв'язок» на сторінці 56
- ➔ «Неможливо відправити або отримати факс» на сторінці 193

Неможливо надіслати факс у вказаний час

Правильно встановіть дату і час на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ «Надсилання факсу у вказаний час (Надісл. факс пізн.)» на сторінці 107
- ➔ «Сист. адміністрування» на сторінці 31

Неможливо отримати факси

- ❑ Якщо ви підписані на послугу пересилання, принтер може не приймати факси. Зверніться до постачальника послуг.
- ❑ Якщо ви не під'єднали телефон до принтера, встановіть налаштування **Режим отримання на Автоматичний** на панелі керування.
- ❑ За вказаних нижче умов у принтера закінчується пам'ять і він не може отримувати факси. Див. розділ про усунення несправностей, щоб дізнатися, що слід робити, коли закінчується пам'ять.
 - ❑ У папці із вхідними факсами збережено 100 отриманих документів.
 - ❑ Пам'ять принтера заповнена (100%).

Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування факсу» на сторінці 36
- ➔ «Неможливо відправити або отримати факс» на сторінці 193
- ➔ «Помилка переповнення пам'яті» на сторінці 195

Помилка переповнення пам'яті

- ❑ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів у вхідній скриньці, видаліть прочитані факси зі скриньки.
- ❑ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів на комп'ютері, увімкніть комп'ютер, налаштований на прийняття факсів. Як тільки факси збережено на комп'ютері, вони видаляються із пам'яті принтера.

Вирішення проблем

- ❑ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів на пристрої пам'яті, під'єднайте пристрій, на якому була створена папка для зберігання факсів, до принтера. Як тільки факси були збережені на пристрой, вони видаляються із пам'яті принтера. Переконайтесь, що пристрій має достатньо пам'яті і не захищений від запису.
- ❑ Навіть якщо пам'ять переповнена, ви можете надіслати чорно-білий факс за допомогою функції **Пряме надсилання**, або розділити оригінали на дві або три частини і надіслати їх кількома партіями.
- ❑ Якщо принтер не може роздрукувати отримані факси через помилку, наприклад, затиснення паперу, може виникнути помилка переповнення пам'яті. Усуńте проблему, зв'яжіться з відправником і попросіть його надіслати факс ще раз.

Пов'язані відомості

- ➔ «Збереження отриманих факсів у папці «Вхідні»» на сторінці 113
- ➔ «Зберігання отриманих факсів на комп'ютері» на сторінці 115
- ➔ «Зберігання отриманих факсів на зовнішньому пристрої пам'яті» на сторінці 115
- ➔ «Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме надсилання)» на сторінці 109
- ➔ «Вилучення затиснутого паперу» на сторінці 171
- ➔ «Заміна чорнильних картриджів» на сторінці 126

Погана якість відправленого факсу

- ❑ Очистіть скло сканера.
- ❑ Очистіть пристрій АПД.
- ❑ Змініть налаштування **Роздільність** на панелі керування. Якщо оригінал містить і текст, і фото, оберіть **Фото**.
- ❑ Змініть налаштування **Щільність** на панелі керування.
- ❑ Якщо ви не знаєте можливостей факсимільного апарату отримувача, активуйте функцію Direct Send або оберіть **Хороший** у якості налаштування **Роздільність**.
Принтер автоматично може знизити роздільну здатність, якщо ви оберете **Дуже хороший** або **Надзвичайно хороший** для чорно-білого факсу і надішлете факс, не використовуючи функцію **Пряме надсилання**.
- ❑ Активуйте налаштування ECM на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ «Режим Факс» на сторінці 27
- ➔ «Налаштування факсу» на сторінці 36
- ➔ «Очищення Склі сканера» на сторінці 148
- ➔ «Очищення пристрою АПД» на сторінці 145

Неправильний розмір надісланих факсів

- ❑ Надсилаючи факс за допомогою скло сканера, розмістіть оригінал правильно, вирівнявши його кути із позначками. Оберіть розмір оригіналу на панелі керування.

Вирішення проблем

- ❑ Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область сканування може збільшитись, щоб покрити пил або плями, через що положення сканування може вийти неправильним, або зображення може вийти маленьким.

Пов'язані відомості

- ➔ «Режим Факс» на сторінці 27
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 52
- ➔ «Очищення Склі сканера» на сторінці 148

Погана якість отриманого факсу

- ❑ Активуйте налаштування ЕСМ на панелі керування.
- ❑ Зв'яжіться із відправником і попросіть відправника надіслати факс з використанням режиму більш високої якості.
- ❑ Повторно віддрукуйте отриманий факс. Оберіть пункт **Історія завдань** із меню **Меню стану** для повторного друку факсу.

Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування факсу» на сторінці 36
- ➔ «Перевірка історії завдань факсу» на сторінці 121

Отримані факси не друкуються

- ❑ Якщо на принтері виникла помилка, наприклад, затискання паперу або принтер не може надрукувати отримані факси. Перевірте принтер.
- ❑ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів у папці «Вхідні», отримані факси автоматично не друкуються. Перевірте налаштування **Вихід факсу**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Перевірка статусу принтера» на сторінці 163
- ➔ «Вилучення затиснутого паперу» на сторінці 171
- ➔ «Заміна чорнильних картриджів» на сторінці 126
- ➔ «Збереження отриманих факсів у папці «Вхідні»» на сторінці 113

Інші проблеми, пов'язані з факсом

Неможливо зробити дзвінок з підключеної телефону

Під'єднайте телефон до порту EXT. на принтері і підніміть телефонну трубку. Якщо гудків у трубці немає, правильно підключіть телефонний кабель.

Пов'язані відомості

- ➔ «Під'єднання телефону до принтера» на сторінці 100

Автовідповідач не може прийняти голосові виклики

Встановіть налаштування принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість сигналів дзвінка, ніж та, яка вказана для автовідповідача, на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування факсу» на сторінці 36](#)
- ➔ [«Налаштування для автовідповідача» на сторінці 111](#)

Номер факсу відправника не відображається на отриманих факсах, або номер неправильний

Відправник міг не встановити інформацію заголовка факсу або налаштувати її неправильно. Зв'яжіться із відправником.

Не вдалося переслати отримані документи на адреси електронної пошти

- Можливо, налаштування **Сервер ел. пошти** принтера не встановлено. Встановлення поточних налаштувань сервера електронної пошти.
- Можливо, в переліку контактів зареестровано неправильну адресу електронної пошти. Упевнітесь в правильності адресу в переліку контактів.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Використання сервера електронної пошти» на сторінці 226](#)
- ➔ [«Контрольований зв'язок» на сторінці 56](#)

Інші проблеми

Під час дотику до принтера виникає незначний удар електричним струмом

Якщо до комп'ютера підключено багато периферійних пристрій, ви можете відчути незначний удар електричним струмом, коли торкаєтесь принтера. Підключіть заземлювач до комп'ютера, який підключено до принтера.

Гучні звукові сигнали

Якщо звукові сигнали занадто гучні, увімкніть **Реж. без пов-нь**. Увімкнення цієї функції може сповільнити друк.

- Драйвер принтера Windows
Оберіть **Вкл.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь** на вкладці **Головне**.

Вирішення проблем

□ Драйвер принтера Mac OS X

Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть параметр **Увімк.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь**.

Неправильні дата та час

Правильно встановіть дату і час на панелі керування. Годинник може показувати неправильний час після мережевого збою, викликаного ударом блискавки або, якщо живлення залишили відключеним протягом тривалого часу.

Пов'язані відомості

➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)

Пристрій пам'яті не розпізнається

Активуйте карту пам'яті в налаштуваннях **Інтерф. накоп. прист.** на панелі керування.

Пов'язані відомості

➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)

Відсутність можливості зберігати дані на пристрій пам'яті

- Вставте пристрій пам'яті у принтер, а потім оберіть **Вихід факсу > Інші налаштування > Створ. папку для збереж.**, щоб створити папку для зберігання документів на пристрій пам'яті. Використовувати пристрій пам'яті, на якому немає такої папки, не можна.
- Переконайтесь, що пристрій пам'яті не захищений від запису.
- Переконайтесь, що на пристрій пам'яті достатньо місця. Якщо доступної пам'яті недостатньо, дані не будуть збережені.

Пов'язані відомості

➔ [«Зберігання отриманих факсів на зовнішньому пристрої пам'яті» на сторінці 115](#)

➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)

Забули ваш пароль

Якщо забули пароль адміністратора, зверніться в службу підтримки компанії Epson.

Пов'язані відомості

➔ [«Звернення у відділ підтримки компанії Epson» на сторінці 229](#)

Блокування застосунку через брандмауер (лише для Windows)

Додайте програму до Windows. У налаштуваннях безпеки на **панелі керування** брендмауер дозволив програму.

Додаток

Технічні характеристики


Технічні характеристики принтера

Розташування сопла друкувальної голівки		Сопла для чорних чорнил: 400 × 2 рядки. Сопла для кольорових чорнил: 400 × 2 рядки для кожного кольору
Вага паперу	Звичайний папір	від 64 до 90 г/м ² (17–24 фунтів)
	Щільний папір	від 91 до 256 г/м ² (25–68 фунтів)
	Конверт	Конверти #10, DL, C6: від 75 до 90 г/м ² (20–24 фунтів) Конверт C4: від 80 до 100 г/м ² (21–26 фунтів)


Площа друку

Якість друку може погіршитися на затінених ділянках у зв'язку з механізмом друку.

Окремі аркуші

	A	3.0 мм (0.12 дюйма)
	B	3.0 мм (0.12 дюйма)
	C	46.0 мм (1.81 дюйма)
	D	51.0 мм (2.01 дюйма)

Конверти

	A	3.0 мм (0.12 дюйма)
	B	Окрім формату C4: 5.0 мм (0.20 дюйма) C4: 9.5 мм (0.37 дюйма)
	C	51.0 мм (2.01 дюйма)
	D	46.0 мм (1.81 дюйма)

Додаток**Технічні характеристики сканера**

Тип сканера	Планшетний
Фотоелектричний пристрій	CIS
Кількість ефективних пікселів	10200 × 16800 пікселів при 1200 точках на дюйм
Максимальний розмір документу	215.9 × 355.6 мм (8.5 × 14.0 дюймів) Legal
Роздільна здатність сканування	1200 точок на дюйм (основне сканування) 2400 точок на дюйм (допоміжне сканування)
Вихідна роздільна здатність	від 50 до 4800, 7200, 9600 точок на дюйм (від 50 до 4800 точок на дюйм із кроком 1 точка на дюйм)
Насиченість кольору	Колір <input type="checkbox"/> 10 біт на піксель для внутрішнього кольору <input type="checkbox"/> 8 біт на піксель для зовнішнього кольору Чорно-білий <input type="checkbox"/> 10 біт на піксель для внутрішнього кольору <input type="checkbox"/> 1-8 біт на піксель для зовнішнього кольору
Джерело світла	Світлодіод

Технічні характеристики інтерфейсу

Для комп'ютера	Hi-Speed USB
Для зовнішнього USB-пристрою	Hi-Speed USB

Технічні характеристики факсу

Тип факсу	Можливості чорного та білого і інших кольорів факсу (Вторинна група 3 ITU-T)
Лінії, які підтримуються	Стандартні аналогові телефонні лінії, телефонні системи ВАТС
Швидкість	До 33.6 кбіт/с
Роздільна здатність	Монохромний режим <input type="checkbox"/> Стандартний: 203 x 98 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Хороший: 203 x 196 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Дуже хороший: 203 x 392 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Надзвичайно хороший: 406 x 392 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Фото: 203 x 196 точок на дюйм Колір <input type="checkbox"/> Хороший: 200 x 200 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Фото: 200 x 200 точок на дюйм

Додаток

Пам'ять для сторінки	До 550 сторінок (у випадку отримання згідно зі стандартною діаграмою ITU-T №1 у чорно-білому режимі)
Повторно наберіть *	2 рази (з інтервалами 1 хвилина)
Інтерфейс	Телефонна лінія RJ-11, підключення телефонного апарату RJ-11

* Специфікації можуть відрізнятися у різних країнах та регіонах.

Технічні характеристики Wi-Fi

Стандарти	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Діапазон частот	2,4 ГГц
Режими координації	Інфраструктура, Спеціальний режим ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Безпека безпровідного з'єднання	WEP (64/128 біт), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

*1 Відповідає стандартам IEEE 802.11b/g/n або IEEE 802.11b/g в залежності від місця придання.

*2 Не підтримується для IEEE 802.11n.

*3 Не підтримується для IEEE 802.11b.

*4 Звичайний AP-режим сумісний із Wi-Fi-з'єднанням (інфраструктурою) або з'єднанням Ethernet. Докладнішу інформацію див. у *Посібник по роботі в мережі*.

*5 Сумісний з протоколом WPA2, підтримка протоколів WPA/WPA2 Personal.

Технічні характеристики Ethernet

Стандарти	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Режим зв'язку	Автоматичний, 10 Мбіт/с повний дуплекс, 10 Мбіт/с напівдуплекс, 100 Мбіт/с повний дуплекс, 100 Мбіт/с напівдуплекс
Роз'єм	RJ-45

*1 Щоб уникнути ризику втручання радіохвиль використовуйте кабель STP (екранована вита пара) категорії вище 5e.

*2 Підключений пристрій повинен відповідати стандартам IEEE802.3az.

Протокол захисту

IEEE802.1X*
IPsec/Фільтрування IP

Додаток

SSL/TLS	HTTPS Сервер/Клієнт
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Для з'єднання необхідно використовувати пристрій, що відповідає вимогам IEEE802.1X.

Послуги третіх сторін, що підтримуються

AirPrint	Друк	iOS 5 або пізнішої версії/Mac OS X v10.7.x або пізнішої версії
	Сканування	Mac OS X v10.9.x або пізнішої версії
	Факс	Mac OS X v10.8.x або пізнішої версії
Google Cloud Print		

Технічні характеристики зовнішнього USB-пристрою

Пристрій	Максимальні потужності
Магнітооптичний дисковод*	1,3 ГБ
Жорсткий диск*	2 ТБ (відформатований у системі FAT, FAT32 або exFAT).
USB-накопичувач	

* Ми не рекомендуємо використовувати зовнішні USB-пристрої зберігання даних, які розраховані на живлення від USB. Використовуйте лише зовнішні USB-пристрої з автономними джерелами живлення змінним струмом.

Не слід використовувати наступні пристрой:

- Пристрій, що вимагає спеціального драйвера
- Пристрій з настройками безпеки (пароль, шифрування і т. п.)
- Пристрій з вбудованим USB-концентратором

Компанія Epson не може гарантувати роботу зовнішніх пристроїв.

Технічні характеристики даних, що підтримуються

Формат файлу	JPEG зі стандартом версії Exif Version 2.3, що знімається цифровими камерами сумісних версій DCF ^{*1} 1.0 або 2.0 ^{*2} Сумісні з TIFF 6.0 зображення: <input type="checkbox"/> повноколірні RGB-зображення (не стиснуті); <input type="checkbox"/> Чорно-білі зображення (не стиснуті або закодовані відповідно до вимог CCITT) Файл даних сумісний із PDF Version 1.7
--------------	--

Додаток

Розмір зображення	Горизонтальне: 80-10200 пікселів Вертикальне: 80-10200 пікселів
Розмір файлу	До 2 ГБ
Максимальна кількість файлів	JPEG: 9990* ³ TIFF: 999 PDF: 999

*1 Правила розробки файлової системи для камер.

*2 Фотографічні дані, що зберігаються на цифрових камерах з вбудованою камерою, не підтримуються.

*3 Одночасно можуть відображатись до 999 файлів. (Якщо кількість файлів перевищує 999, файли відображаються у групах.)

Примітка.

«?» відображається на РК-екрані, коли принтер не може розпізнати файл зображення. У цій ситуації, якщо ви оберете декілька макетів зображень, будуть друкуватись порожні ділянки.

Розміри

Тільки принтер

Розміри	Зберігання <input type="checkbox"/> Ширина: 516 мм (20.3 дюйма) <input type="checkbox"/> Глибина: 522 мм (20.6 дюйма) <input type="checkbox"/> Висота: 514 мм (20.2 дюйма) Друк <input type="checkbox"/> Ширина: 516 мм (20.3 дюйма) <input type="checkbox"/> Глибина: 756 мм (29.8 дюйма) <input type="checkbox"/> Висота: 540 мм (21.3 дюйма)
Вага*	Приблизно 31.0 кг (68.3 фунтів)

* Без чорнильних картриджів та кабелю живлення.

Принтери з додатковим обладнанням

Далі подано розміри принтерів із 2 додатковими касетами для паперу.

Розміри	Зберігання <input type="checkbox"/> Ширина: 516 мм (20.3 дюйма) <input type="checkbox"/> Глибина: 527 мм (20.7 дюйма) <input type="checkbox"/> Висота: 770 мм (30.3 дюйма) Друк <input type="checkbox"/> Ширина: 516 мм (20.3 дюйма) <input type="checkbox"/> Глибина: 756 мм (29.8 дюйма) <input type="checkbox"/> Висота: 796 мм (31.3 дюйма)
---------	--

Додаток

Вага*	Приблизно 49.2 кг (108.5 фунтів)
-------	----------------------------------

* Без чорнильних картриджів та кабелю живлення.

Характеристики живлення

Модель	Модель 100–240 В	Модель 220–240 В
Діапазон номінальної частоти	50–60 Гц	50–60 Гц
Номінальний струм	1.2–0.6 А	0.8 А
Споживання електроенергії (із USB з'єднанням)	Автономне копіювання: близько 36 W (ISO/IEC24712) Режим готовності: Приблизно 16 Вт Режим сну: Приблизно 2.7 Вт У вимкненому стані: Приблизно 0.5 Вт	Автономне копіювання: близько 36 W (ISO/IEC24712) Режим готовності: Приблизно 17 Вт Режим сну: Приблизно 2.9 Вт У вимкненому стані: Приблизно 0.5 Вт

Примітка.

- Щоб дізнатися напругу, див. етикетку на принтері.
- Інформацію щодо енергоспоживання європейські користувачі можуть переглянути на вказаному нижче веб-сайті.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- Для користувачів у Бельгії споживання енергії під час копіювання може відрізнятися.
Останні технічні характеристики див. на сайті <http://www.epson.be>.

Технічні характеристики навколишнього середовища

Експлуатація	Використовуйте принтер в межах діапазону, що вказаний на графіку нижче. <table border="1"> <caption>Діапазон температур та вологості</caption> <thead> <tr> <th>Температура (°C)</th> <th>Відносна вологість (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>20 - 80</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>20 - 80</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>20 - 55</td> </tr> </tbody> </table>	Температура (°C)	Відносна вологість (%)	10	20 - 80	27	20 - 80	35	20 - 55
Температура (°C)	Відносна вологість (%)								
10	20 - 80								
27	20 - 80								
35	20 - 55								
Зберігання	Температура: -20-40 °C (-4-104 °F)* Відносна вологість: 5-85% (без конденсації)								

* Протягом одного місяця можна зберігати в умовах температури 40°C (104°F).

Умови експлуатації чорнильних картриджів

Температура зберігання	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура замерзання	-23 °C (-9.4 °F) Чорнило тане і може використовуватися, пробувши у приміщенні при температурі 25°C (77°F) близько 3 годин.

* Протягом одного місяця можна зберігати за температури 40 °C (104 °F).

Системні вимоги

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Примітка.

- Mac OS X можуть не підтримувати певні програми або функції.
- Файлова система UNIX (UFS) для Mac OS X не підтримується.

Інформація про шрифт

Шрифти, доступні для PostScript

Назва шрифту	Сімейство	Аналог HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus

Додаток

Назва шрифту	Сімейство	Аналог HP
Nimbus Sans No2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Шрифти, доступні для PCL**Масштабовані шрифти**

Назва шрифту	Сімейство	Аналог HP	Набір символів
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3

Додаток

Назва шрифту	Сімейство	Аналог HP	Набір символів
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Точковий шрифт

Назва шрифту	Набір символів
Line Printer	9

Точковий шрифт оптичного розпізнавання символів/штрихкоду (лише для PCL5)

Назва шрифту	Сімейство	Набір символів
OCR A	-	10
OCR B	-	11

Додаток

Назва шрифту	Сімейство	Набір символів
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Примітка.

В залежності від щільності друку, якості або кольору паперу шрифти OCR A, OCR B, Code39, і EAN/UPC можуть бути нечитабельними. Перед друкуванням великої кількості матеріалу роздрукуйте пробний аркуш і переконайтесь, що шрифт можна прочитати.

Пов'язані відомості

- ⇒ [«Перелік наборів символів для PCL 5» на сторінці 210](#)
- ⇒ [«Перелік наборів символів для PCL 6» на сторінці 213](#)

Перелік наборів символів

Принтер має доступ до різноманітних наборів символів. Багато із цих наборів відрізняються тільки у плані міжнародних символів, характерних для кожної мови.

Коли ви вирішуєте, який шрифт вибрати, ви повинні також вибрати набір символів, який буде використовуватися із даним шрифтом.

Примітка.

Оскільки більшість програмного забезпечення автоматично здійснює обробку шрифтів і символів, вам ймовірно, ніколи не знадобиться налаштовувати параметри принтера. Однак, якщо ви створюєте власні програми управління принтером, або якщо ви використовуєте старе програмне забезпечення, яке не може керувати шрифтами, див. наступні розділи, у яких більш детально описана тема наборів символів.

Перелік наборів символів для PCL 5

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Math	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/ Norwegian	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
MC Text	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PC-850, Multilingual	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Ventura International	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Додаток

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDibgats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Перелік наборів символів для PCL 6

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Додаток

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Zapfdigbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓

Додаток

Назва набору символів	Атрибут	Класифікація шрифтів								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Нормативна інформація**Стандарти й схвалення****Стандарти та сертифікати для моделі у США**

Безпека	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC, частина 15, розділ В, клас В CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Клас В

Це обладнання містить наступний модуль бездротового зв'язку.

Виробник: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Даний пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії США щодо засобів зв'язку і розділу RSS-210 Промислових норм Канади. Компанія Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до даного виробу. Експлуатація пристрою залежить від виконання двох наступних умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод; (2) пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включно з такими, що можуть призвести до його небажаної роботи.

Щоб запобігти перешкодженню радіоприйому в службах, які мають на це дозвіл, даний пристрій має експлуатуватися у приміщенні подалі від вікон, для забезпечення максимального укриття. На експлуатацію пристрою (або його антени) поза приміщенням необхідно отримати дозвіл.

Додаток**Стандарти та сертифікати для моделі у Європі**

Директива 2006/95/ЕС щодо низьковольтного обладнання	EN60950-1
Директива 2004/108/ЕС щодо EMC	EN55022 клас В EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/ЕС	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Заява для користувачів у ЄС

Цим корпорація Seiko Epson засвідчує, що вказана нижче модель обладнання відповідає вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС.

C551A

Лише для використання у країнах: Ірландія, Великобританія, Австрія, Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Італія, Португалія, Іспанія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія, Хорватія, Кіпр, Греція, Словенія, Мальта, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Корпорація Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до продукції.

**Німецький „Блакитний ангел”**

Принтер відповідає німецьким екологічним стандартам „Блакитний ангел” Технічні характеристики, потрібні для стандарту „Блакитний ангел”, див. на наступному веб-сайті.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Обмеження на копіювання

Дотримуйтесь наступних обмежень для забезпечення відповідального та законного використання принтера.

Копіювання перелічених нижче документів заборонено законом:

- банкноти, гроші, видані урядом ринкові цінні папери, урядові облігації та цінні папери, видані муніципалітетом
- Непогашені поштові марки, поштові листівки з непогашеними марками та інші офіційні поштові документи, які можна надіслати поштою
- Видані урядом гербові марки та законно видані цінні папери

Додаток

Будьте обережними під час копіювання наступних документів:

- Приватні ринкові цінні папери (сертифікати акцій, соло-векселі, які можна передавати, чеки тощо), місячні проїзni документи, пільгові квитки тощо.
- Паспорти, водійські права, сертифікати відповідності, перепустки, продовольчі талони, квитки тощо.

Примітка.

Копіювання цих документів може бути заборонене законом.

Відповідальне використання матеріалів, захищених авторськими правами:

Копіювання за допомогою принтерів матеріалів, захищених авторськими правами, є неприпустимим і може розцінюватися, як зловживання. Виявляйте відповідальність і пошану, отримуючи дозвіл на копіювання опублікованих матеріалів у власника авторських прав, або дійте за порадою досвідченого юриста.

Заощадження енергії

Принтер переходить у режим сну або автоматично вимикається, якщо за встановлений період він не виконує жодних дій. Існує можливість встановити період часу до початку застосування функції енергозбереження. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.

Заощадження енергії — панель керування

1. Увійдіть у меню **Настр.** з головного екрану, а потім оберіть **Сист. адміністрування**.
2. Оберіть пункт **Звичайні налаштув..**
3. Виберіть **Вимкнути таймер** або **Тайм. очікув.** та виконайте налаштування.

Транспортування принтера


Якщо принтер потрібно транспортувати для переїзду чи ремонту, дотримуйтесь вказівок нижче, щоб упакувати його.

Додаток



Застереження.

- ❑ Піднімаючи принтер при перенесенні, зайдіть стійке положення. Піднімання принтера у нестійкому положенні може призвести до травмування.
- ❑ Оскільки принтер важкий, під час розпакування або транспортування його повинні носити дві або більше осіб.
- ❑ При підйомі принтера розмістіть руки, як показано нижче. Якщо ви піднімаєте принтер у іншому положенні, принтер може впасти, або ви можете прищемити пальці при розміщенні принтера.



- ❑ При перенесенні принтера не нахилайте його більш ніж на 10 градусів, інакше він може впасти.



Важливо

- ❑ Під час зберігання або транспортування принтера не нахилайте, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть витекти з картриджів.
- ❑ Залишите картридж у принтері. Якщо вийняти картридж, це може призвести до пересихання друкувальної головки та унеможливити друк.
- ❑ Залишите контейнер відпрацьованого чорнила встановленим, інакше під час транспортування може статися витікання чорнила.

1. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку .

2. Переконайтесь, що індикатор живлення не світить, а тоді витягніть кабель живлення з розетки.



Важливо

Вимкніть кабель живлення після того, як погасне індикатор живлення. Інакше друкувальна головка не повернеться у вихідне положення, що спричинить висихання чорнил, після чого друк може бути неможливим.

3. Від'єднайте всі кабелі, такі як кабель живлення та кабель USB.

4. Витягніть весь папір з принтера.

5. Переконайтесь, що в принтері не залишилося жодного оригіналу.

Додаток

6. Збережіть підставку для принтера та вихідний лоток.
7. Зніміть додаткову касету для паперу, якщо її встановлено.
8. Використовуючи, захисний матеріал, упакуйте принтер у коробку.

Примітка.

Якщо під час наступного друку якість погіршилася, очистіть та вирівняйте друкувальну головку.

Пов'язані відомості

- ➔ «Назви деталей та їх функції» на сторінці 17
- ➔ «Перевірка та очищення друкувальної голівки» на сторінці 141
- ➔ «Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 143

Встановлення додаткових пристройів

Опис додаткової касети для паперу

Далі подано опис додаткової касети для паперу.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C932011)


Установлення додаткових касет для паперу

Ви можете встановити максимум 2 касети для паперу.



Застереження.

- Переконайтесь, що ви вимкнули принтер, від'єднайте кабель живлення від принтера та від'єднайте всі кабелі перед початком установки. У випадку недотримання цих інструкцій шнур живлення може бути пошкоджений і спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- При підйомі принтера розмістіть руки, як показано нижче. Якщо ви піднімаєте принтер у іншому положенні, принтер може впасти, або ви можете прищемити пальці при розміщенні принтера.



Додаток

1. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку , а потім від'єднайте шнур живлення.


2. Від'єднайте всі кабелі.

Примітка.

Якщо були встановлені інші додаткові касети для паперу, зніміть їх.

3. Вийміть додаткову касету для паперу з її коробки, а потім зніміть будь-які захисні матеріали.



4. Перевірте комплектність.




5. Розташуйте додаткові касети для паперу там, де буде встановлено принтер.

Додаток

6. Зніміть вихідний лоток і витягніть касета для паперу.




7. Складіть всі додаткові касети для паперу одну на одній, а потім закріпіть їх гвинтами.



Додаток


8. Обережно опустіть принтер на додаткові касети для паперу, вирівнявши кути, і закріпіть їх гвинтами за допомогою викрутки, що входить у комплект додаткової касети для паперу.



Примітка.


Залежно від комплектації після установки можуть залишитися кілька гвинтів.

9. Задієте зажими на задній панелі принтера та зайдіть відповідні гвинти.




Додаток

10. Вставте етикетку із розміром паперу, який повинен завантажуватися у касету, у тримач.



11. Вставте касета для паперу та прикріпіть вихідний лоток.

12. Прикріпіть наклейку із номером касети.



13. Знову під'єднайте кабель живлення і будь-які інші кабелі, а потім підключіть принтер до мережі.

14. Увімкніть принтер, натиснувши кнопку .

15. Витягніть і повторно вставте додаткову касету для паперу, щоб перевірити, чи відображається касета у меню **Налашт. паперу**.

Примітка.

Знімаючи додаткову касету для паперу, вимкніть принтер, від'єднайте кабель живлення, від'єднайте всі кабелі та виконайте процедуру установки в зворотному порядку.

Перейдіть до налаштувань драйвера принтера.

Пов'язані відомості

➔ «Опис додаткової касети для паперу» на сторінці 219

Налаштування додаткової касети для паперу у драйвері принтера

Драйвер принтера повинен отримати певну інформацію для використання встановленої додаткової касети для паперу.

Налаштування додаткової касети для паперу у драйвері принтера – Windows

Примітка.

Увійдіть у ваш комп’ютер під обліковим записом адміністратора.

1. Відкрийте вкладку **Додаткові параметри** в меню «Властивості принтера».

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Клацніть правою кнопкою миші на значок принтера або натисніть на нього і утримуйте, оберіть **Властивості принтера** та виберіть вкладку **Додаткові параметри**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Перегляд пристройів та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Клацніть правою кнопкою миші на значок принтера, оберіть **Властивості принтера** та виберіть вкладку **Додаткові параметри**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери** у меню **Устаткування та звук**. Клацніть правою кнопкою миші на значок принтера, оберіть **Властивості** та виберіть вкладку **Додаткові параметри**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси**. Клацніть правою кнопкою миші на значок принтера, оберіть **Властивості** та виберіть вкладку **Додаткові параметри**.

2. Оберіть **Отримати від принтера**, а потім натисніть **Отримати**.

Інформація **Додаткові джерела паперу** відображається у пункті **Інформація про поточний принтер**.

3. Клацніть **OK**.

Налаштування додаткової касети для паперу у драйвері принтера – Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення > Додаткові параметри** (або **Драйвер**).

2. Встановіть параметр **Нижня касета** у відповідності до кількості касет для паперу.

3. Клацніть **OK**.

Доступ до зовнішнього USB-пристрою з комп’ютера

Можна записувати дані з комп’ютера на зовнішній USB-пристрій, такий як USB-накопичувач, вставлений в принтер.

**Важливо**

- У разі надання спільногодоступу до зовнішнього пристроя, вставленого в принтер між комп'ютерами, підключеними через USB мережу, дозвіл на запис надаватиметься лише комп'ютерам, підключеним відповідним способом, встановленим на принтері. Щоб виконати запис на зовнішній USB-пристрій, введіть **Настр.** на панелі керування та оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування принтера > Інтерф. накоп. прист.** > **Спіл. користув. файлами та метод підключення.** Дані можуть зчитуватися з комп'ютерів, підключених через USB або мережу.
- Щоб виконати запис на зовнішній USB-пристрій, підключений до комп'ютера через мережу, введіть **Настр.** на панелі керування та оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування принтера > Інтерф. накоп. прист.** > **Спіл. користув. файлами > Мережа.**

Примітка.

Якщо до комп'ютера підключений USB-пристрій з великим обсягом, наприклад, жорсткий диск обсягом 2 ТБ, розпізнання даних з комп'ютера займе трохи часу.

Windows

Оберіть зовнішній USB-пристрій у меню **Комп'ютер** або **Мій комп'ютер**. Відобразяться дані, що містяться на USB-пристрії.

Примітка.

Якщо принтер підключений до мережі без диску з ПЗ або Web Installer, відмітьте порт USB як мережний диск. Відкрийте **Запуск** і введіть ім'я принтера \\XXXXXX або його IP-адресу \\XXX.XXX.XXX.XXX у полі **Відкрити:**. Щоб призначити мережу, натисніть правою кнопкою миші значок, який відображається. У меню **Комп'ютер** або **Мій комп'ютер** з'явиться мережний диск.

Mac OS X

Оберіть відповідний значок пристрою. Відобразяться дані, що містяться на USB-пристрії.

Примітка.

- Щоб видалити зовнішній USB-пристрій, перетягніть його значок у кошик. Інакше дані на пристрії зі спільним доступом можуть відображатися неправильно, якщо вставити інший USB-пристрій.
- Щоб отримати доступ до зовнішнього накопичувального пристроя, виберіть **Go > Connect to Server** у меню на робочому столі. Уведіть ім'я принтера *cifs://XXXXXX* або *smb://XXXXXX* (де «xxxxxx» — це ім'я принтера) у поле **Адреса сервера**, а тоді натисніть **Підключити**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Сист. адміністрування» на сторінці 31](#)
- ➔ [«Технічні характеристики зовнішнього USB-пристроя» на сторінці 204](#)

Обмеження доступу до зовнішнього USB-пристроя з комп'ютера

Можете внести такі налаштування, щоб для перелічених нижче операцій відбувалася автентифікація користувача.

- Доступ з комп'ютера на зовнішній пристрій USB, наприклад флеш-пам'ять USB, що підключена до принтера.
- Зберігання отриманих факсів на комп'ютері за допомогою програми FAX Utility.

Використовуйте програму Web Config або Epson Net Config, щоб внести налаштування. Далі описано процедуру для програми Web Config.

Додаток

1. Запустіть Web Config на комп'ютері, що підключений до тієї самої мережі, що й принтер.
2. У вікні **Web Config** виберіть **Services > MS Network**.
3. Оберіть пункт **Use Microsoft network sharing**.
4. Виберіть **Enable** для **Enable a user authentication for sharing a file and saving a fax on a computer**.
5. Уведіть ім'я користувача та пароль для автентифікації, а тоді натисніть **Next**.
6. Підтвердьте запис та натисніть **OK**.

Примітка.

Можна перевірити поточні налаштування за допомогою аркуша стану, який можна надрукувати із вказаного нижче меню.

Настр. > Стан мережі > Друк аркуша стану

Пов'язані відомості

- ➔ [«Web Config» на сторінці 149](#)
- ➔ [«Доступ до зовнішнього USB-пристрою з комп'ютера» на сторінці 224](#)
- ➔ [«Зберігання отриманих факсів на комп'ютері» на сторінці 115](#)

Використання сервера електронної пошти

Щоб використовувати функції електронної пошти, такі як сканування або передавання факсу, слід налаштувати сервер електронної пошти.

Налаштування сервера електронної пошти

Перш ніж налаштовувати сервер електронної пошти, перевірте наступне.

- Принтер підключено до мережі.
- Перевірте інформацію сервера електронної пошти, таку як документи від постачальника послуг, які використовувались для налаштування електронної пошти на комп'ютері.

Примітка.

Якщо використовуються безкоштовні служби електронної пошти, такі як *Інтернет-пошта*, знайдіть потрібну інформацію сервера електронної пошти в *Інтернеті*.

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
 2. Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування**.
 3. Оберіть пункт **Сервер ел. пошти > Налаштування сервера**.
 4. Оберіть метод аутентифікації.
- Оберіть метод аутентифікації сервера електронної пошти, що використовується.

**Важливо**

Доступні наведені нижче методи аутентифікації. SSL і STARTTLS не підтримуються.

- Немає*
- SMTP (SMTP AUTH)*
- POP Before SMTP*

Зверніться до постачальника послуг, щоб упевнитися, що використовується правильний метод аутентифікації сервера електронної пошти.

Зв'язок принтера з сервером електронної пошти може не відбутися, навіть якщо метод аутентифікації доступний, оскільки захист може бути кращим (наприклад, може знадобитися зв'язок SSL). Отримайте оновлену інформацію на веб-сайті служби підтримки компанії Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

5. Виконайте відповідні налаштування.

Потрібні налаштування залежать від методу аутентифікації. Введіть інформацію про сервер електронної пошти, що використовується.

6. натисніть **OK**.

Примітка.

- Якщо з'являється повідомлення про помилку, впевніться в правильності налаштувань сервера електронної пошти.
- Якщо не вдається надіслати електронного листа, навіть якщо ви внесли потрібні налаштування, перевірте метод аутентифікації сервера електронної пошти, що використовується.

Пов'язані відомості

➔ «Параметри сервера електронної пошти» на сторінці 227

Параметри сервера електронної пошти

Налаштування	Пояснення
Метод аутентифікації	Відображення обраного методу аутентифікації.
Аутент. облік. запис	Якщо обрати значення SMTP-AUTH або POP передує SMTP для параметра Метод аутентифікації , слід ввести ім'я користувача (електронну адресу), зареєстроване на сервері електронної пошти і яке не перевищує 255 символів.
Аутентифік. пароль	Якщо обрати значення SMTP-AUTH або POP передує SMTP для параметра Метод аутентифікації , слід ввести пароль облікового запису для аутентифікації довжиною до 20 символів.
Ел. адреса відправ.	Вкажіть адресу електронної пошти, яку принтер використовує для надсилання листів. Можна вказати наявну адресу електронної пошти. Щоб упевнитися в тому, що лист із принтера надіслано, можна отримати спеціальну адресу для принтера та ввести її в це поле.

Додаток

Налаштування	Пояснення
Адреса сервера SMTP	Введіть адресу сервера, через яку відбувається надсилання листів (SMTP-сервер).
No. порта серв. SMTP	Введіть номер порта сервера, через який відбувається надсилання листів (SMTP-сервер).
Адреса сервера POP3	Якщо обрати значення POP передує SMTP для параметра Метод аутентифікації , введіть адресу сервера, який отримує листи (POP3-сервер).
No. порта серв. POP3	Якщо обрати значення POP передує SMTP для параметра Метод аутентифікації , введіть номер порта сервера, який отримує листи (POP3-сервер).
Надійне підключення	Якщо вибрано SMTP-AUTH або Вимкнути як значення для параметра Метод аутентифікації , виберіть метод безпечноного підключення.

Перевірка зв'язку з сервером електронної пошти

- Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
- Оберіть пункт **Сист. адміністрування > Налаштування мережі > Розшир. налаштування**.
- Оберіть пункт **Сервер ел. пошти > Перевірка підключення**, щоб перевірити, чи принтер підключено до сервера електронної пошти.

Примітка.

- Якщо з'являється повідомлення про помилку, впевніться в правильності налаштувань сервера електронної пошти.
- Якщо не вдається надіслати лист, навіть якщо перевірка зв'язку пройшла успішно, перевірте метод аутентифікації сервера електронної пошти, що використовується.

Джерела довідкової інформації**Веб-сайт технічної підтримки**

Якщо вам необхідна додаткова інформація, дивіться веб-сайт технічної підтримки компанії Epson. Оберіть свою країну чи регіон, або перейдіть у відділ підтримки на локальному веб-сайті компанії Epson. На сайті доступна інформація про останні драйвери, FAQ, посібники або інші файли для завантаження.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, і вирішити проблему не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson.

Звернення у відділ підтримки компанії Epson

Перед зверненням до компанії Epson

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, а вирішити проблему за допомогою інформації, що міститься в супровідній документації до виробу не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson. Якщо у місці вашого перебування немає відділу підтримки компанії Epson, зверніться до дилера, в якого було придбано цей продукт.

Відділ підтримки компанії Epson надасть допомогу значно швидше за умови надання наступної інформації:

- Заводський номер продукту
(Етикетка із серійним номером зазвичай знаходиться на задній стороні виробу).
- Модель продукту
- Версія програмного забезпечення продукту
(Натисніть кнопку **Про програму**, **Інформація про версію** або схожу кнопку у вікні програми).
- Марка й модель комп'ютера
- Операційна система комп'ютера та її версія
- Назви й версії програм, які зазвичай використовуються з продуктом

Примітка.

В залежності від виробу, у деяких моделях списки номерів факсів і (або) настройки мережі можна зберігати у пам'яті приладу. Ці дані можуть бути втрачені внаслідок поломки приладу або під час його ремонту. Компанія Epson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, а також не зобов'язана виконувати резервне копіювання чи відновлення даних і настройок навіть під час гарантійного строку. Компанія Epson рекомендує користувачам самостійно робити резервні копії або нотатки.

Підтримка користувачів у Європі

Контактні дані відділу підтримки компанії Epson див. у документі Pan-European Warranty Document (Загальноєвропейська гарантія).