



Priručnik za uporabu

Multimedia Projector

EB-U42 EB-S05

EB-W42 EB-U140

EB-W41 EB-W140

EB-X41 EB-X140

EB-S41 EB-S140

EB-U05 EB-X450

EB-W05 EB-X400

EB-X05 EB-S400

Oznake u Priručniku	6
Uvod u projektor	7
Značajke projektorova.....	8
Brzo i jednostavno postavljanje	8
Jednostavna bežična projekcija	8
Fleksibilna povezivost	9
Povezivanje s računalima.....	9
Povezivanje s mobilnim uređajima	9
Dijelovi i funkcije projektorova	10
Dijelovi projektorova - prednji dio.....	10
Dijelovi projektorova - stražnji dio	11
Dijelovi projektorova - baza	13
Dijelovi projektorova - upravljačka ploča	13
Dijelovi projektorova - daljinski upravljač.....	15
Postavljanje projektorova	17
Položaj i mjesto projektorova.....	18
Postavljanje projektorova i mogućnosti za instalaciju.....	19
Udaljenost zaslona.....	19
Priključci projektorova	20
Priključivanje na računalo	20
Priključivanje na računalo za VGA video i zvuk.....	20
Priključivanje na računalo za USB video i zvuk	21
Priključivanje na računalo za HDMI video i zvuk.....	22
Priključivanje na pametne telefone ili tablete.....	22
Priključivanje na video izvore	23
Priključivanje na HDMI video izvor	23
Priključivanje komponentnog priključka u VGA priključak na video izvoru....	23
Priključivanje u kompozitni video izvor	24
Priklučivanje na vanjske USB uređaje.....	25
Projekcija USB uređaja	25
Povezivanje na USB uređaj	25
Odspajanje USB uređaja.....	26
Priklučivanje na kameru za dokumente	26
Stavite baterije u daljinski upravljač	27
Rad daljinskog upravljača	28
Otvaranje poklopca objektiva	29
Korištenje osnovnih funkcija projektorova	30
Uključivanje projektorova.....	31
Početni zaslon.....	32
Isključivanje projektorova.....	34
Odabir jezika za izbornike projektorova	35
Načini projekcije	36
Promjena načina projekcije pomoću daljinskog upravljača	36
Promjena načina projekcije pomoću izbornika	36
Podešavanje visine slike.....	38
Oblik slike	39
Auto V-geometrija.....	39
Ispravljanje oblika slike pomoću klizača za horizontalnu geometriju	39
Ispravljanje oblika slike pomoću gumba za geometriju	40
Ispravljanje oblika slike pomoću funkcije Quick Corner.....	41
Promjena veličine slike pomoću regulatora zumiranja	44
Promjena veličine slike pomoću gumba	45
Izoštrevanje slike pomoću regulatora fokusa	46
Biranje izvora slike	47
Format slike	49
Promjena formata slike	49

Dostupni formati slike	49
Izgled projicirane slike sa svakim formatom zaslona	50
Način rada u boji	51
Promjena načina rada u boji	51
Dostupni načini rada u boji	51
Postavljanje funkcije Auto Iris	51
Upravljanje glasnoćom pomoću gumba za glasnoću	53
Prilagodba značajki projektoru	54
Projiciranje dviju slika istodobno	55
Nepodržane kombinacije izvora ulaznog signala za projiciranje s podijeljenim zaslonom.....	57
Ograničenja u vezi projiciranja na podijeljenom zaslonu.....	57
Projiciranje prezentacije pomoću značajke PC Free	58
Podržane vrste PC Free datoteka	58
Mjere opreza za projekciju pomoću značajke PC Free	58
Pokretanje PC Free dijaprojekcije	59
Pokretanje PC Free filmske prezentacije	60
Opcije prikaza značajke PC Free	61
Privremeno isključivanje slike i zvuka	63
Privremeno zaustavljanje reprodukcije video zapisa	64
Zumiranje slike	65
Korištenje daljinskog upravljača kao bežičnog miša	66
Korištenje daljinskog upravljača kao pokazivača	68
Spremanje slike korisničkog logotipa	69
Ispravljanje razlike u boji za vrijeme projiciranja s više projektoru	72
Namještanje ID-a projektoru	72
Odabir projektoru kojime želite upravljati.....	72
Prilagođavanje kvalitete prikaza više projektoru.....	74
Sigurnosne značajke projektoru	75
Vrste sigurnosnih lozinki.....	75
Određivanje lozinke	75
Odabir vrsta sigurnosnih lozinki	76
Unos lozinke za korištenje projektoru	77
Zaključavanje gumba projektoru	78
Otključavanje gumba projektoru.....	79
Montaža sigurnosnog užeta.....	79
Korištenje projektoru na mreži	80
Projiciranje putem bežične mreže.....	81
Instaliranje modula bežične LAN mreže	81
Ručni odabir postavki bežične mreže.....	82
Odabir postavki bežične mreže u sustavu Windows	84
Odabir postavki bežične mreže na Mac računalu	85
Postavljanje sigurnosti bežične mreže	85
Korištenje QR koda za povezivanje mobilnog uređaja	86
Korištenje USB ključa za povezivanje na Windows računalo.....	86
Projiciranje putem bežične mreže s mobilnog uređaja (Screen Mirroring).....	88
Odabir postavki za Screen Mirroring	88
Povezivanje pomoću značajke Screen Mirroring u sustavu Windows 10.....	90
Povezivanje pomoću značajke Screen Mirroring u sustavu Windows 8.1.....	91
Povezivanje koristeći značajku Screen Mirroring pomoću funkcije Miracast.....	92
Nadzor i upravljanje projektorom	93
Epson Projector Management	94
Upravljanje umreženim projektorom pomoću web preglednika.....	95
Postavljanje upozorenja e-poštom putem mreže projektoru	98
Poruke upozorenja e-poštom putem mreže projektoru	98

Postavljane nadzora pomoću softvera SNMP	99
Podešavanje postavki izbornika	100
Korištenje izbornika projektor-a	101
Korištenje zaslonske tipkovnice	102
Dostupan tekst Korištenje zaslonske tipkovnice	102
Postavke kvalitete slike - izbornik Slika	103
Postavke ulaznog signala - izbornik Signal	105
Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke	107
Postavke projektor-a - izbornik Prošireno	109
Mrežne postavke projektor-a - izbornik Mreža	111
Izbornik Mreža - postavke za Screen Mirroring.....	112
Izbornik Mreža - Osnovni izbornik.....	113
Izbornik Mreža - izbornik Bežični LAN.....	114
Izbornik Mreža - izbornik Obavijesti	115
Izbornik Mreža - izbornik Ostalo	116
Izbornik Mreža - izbornik Poništi.....	117
Postavke projektor-a - izbornik ECO	118
Prikaz podataka o projektoru - izbornik Info	120
Izbornik Info - izbornik Podaci o projektoru.....	120
Popis šifri ID-a događaja.....	121
Opcije za poništavanje projektor-a - izbornik Poništi	123
Kopiranje postavki izbornika među projektorima (skupno podešavanje)	124
Prijenos postavki s USB memorijskog pogona.....	124
Prijenos postavki s računala.....	125
Obavijest o pogrešci za vrijeme skupnog podešavanja.....	126

Održavanje projektor-a **127**

Čišćenje objektiva	128
Čišćenje kućišta projektor-a	129
Održavanje zračnog filtra i otvora	130
Čišćenje zračnog filtra i otvora	130
Zamjena zračnog filtra	130
Održavanje lampe projektor-a	133
Zamjena lampe	133
Poništavanje brojača radnih sati lampe	136
Zamjena baterija daljinskog upravljača	137

Rješavanje problema **138**

Problemi s projekcijom	139
Stanje pokazivača projektor-a	140
Korištenje zaslona za pomoć u vezi projektor-a	142
Rješavanje problema sa slikom i zvukom	143
Rješenja kada nema slike	143
Rješenja za nepravilnu sliku projiciranu pomoću funkcije USB Display	144
Rješenja za slučaj pojavljivanja poruke "Nema signala"	144
Prikazivanje s prijenosnog računala.....	144
Prikazivanje s Mac prijenosnog računala	145
Rješenja za slučaj pojavljivanja poruke "Nije podržano"	145
Rješenja u slučaju samo djelomičnog prikaza slike	145
Rješenja za sliku koja nije pravokutna	145
Rješenja za sliku sa smetnjama ili bijelim šumom.....	146
Rješenja za neizostrenu ili zamagljenu sliku.....	146
Rješenja za neodgovarajuću svjetlinu slike ili boje.....	147
Rješenja za probleme sa zvukom.....	147

Rješenja za slučaj kada nazivi slikovnih datoteka nisu pravilno prikazani u značajci PC Free	148
Rješavanje problema u radu projektoru ili daljinskog upravljača	149
Rješenja za probleme s uključivanjem ili isključivanjem projektoru	149
Rješenja za probleme s daljinskom upravljačem	149
Rješenja za probleme sa lozinkom	150
Rješavanje problema s mrežom	151
Rješenja za slučaj da ne možete pristupiti projektoru putem interneta	151
Rješenja u slučaju da se ne primaju poruke upozorenje e-poštom putem mreže	151
Rješenja kad slika sadrži smetnje tijekom mrežne projekcije	151
Rješenja kad se ne možete povezati koristeći Screen Mirroring	152
Rješenja kad slika ili zvuk sadrže smetnje tijekom Screen Mirroring povezivanja	152
Dodaci	153
Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	154
Zasloni	154
Kabeli	154
Nosači	154
Za bežičnu vezu	154
Vanjski uređaji	154
Zamjenski dijelovi	155
Veličina zaslona i udaljenost za projekciju	156
Podržane razlučivosti zaslona monitora	160
Tehnički podaci projektoru	162
Tehnički podaci priključaka	163
Vanjske dimenzije	164
Zahtjevi sustava za USB Display	166
Popis sigurnosnih simbola (sukladno IEC60950-1 A2)	167
Rječnik	169
Obavijesti	171
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	171
Ograničenje uporabe	171
Vrste operativnih sustava	171
Trgovački znakovi	171
Obavijest o pravima na softver	172
Pripisivanje autorskog prava	172

Oznake u Priručniku


Simboli o sigurnosti

Projektor i njegovi priručnici koriste grafičke simbole i naljepnice koji označavaju sadržaj koji vam govori kako na siguran način koristiti projektor.

Pročitajte i pažljivo slijedite upute označene tim simbolima i naljepnicama kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja imovine.

 Upozorenje	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesne ozljede ili čak smrti.
 Oprez	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se zanemari, može rezultirati ozljedom ili materijalnom štetom zbog nepravilne uporabe.

Oznake općih obavijesti

 Pozor	Ova naljepnica označava postupke koji mogu završiti oštećenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere.
	Ova naljepnica označava dodatne informacije koje je korisno znati.
[Naziv gumba]	Označava naziv gumba na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. Primjer: gumb [Esc]
Naziv izbornika/postavke	Označava nazive izbornika projektor-a i postavki. Primjer: Odaberite izbornik Slika  Slika - Napredno
	Ova naljepnica označava veze sa srodnim stranicama.
	Ova naljepnica označava trenutnu razinu izbornika projektor-a.

Uvod u projektor

Pogledajte sljedeće odjeljke kako biste saznali više o značajkama projektora i nazivima dijelova.

» Srodne poveznice

- "Značajke projektoru" [str.8](#)
- "Dijelovi i funkcije projektoru" [str.10](#)


Ovaj projektor opremljen je posebnim značajkama. Više pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Brzo i jednostavno postavljanje" [str.8](#)
- "Jednostavna bežična projekcija" [str.8](#)
- "Fleksibilna povezivost" [str.9](#)

Brzo i jednostavno postavljanje

- Izr. napajanje uklj. funkcija za uključivanje projektor-a čim ga ukopčate.
- Značajka Autom. uključivanje za uključivanje projektor-a kada projektor otkrije signal slike s priključka koji odredite kao izvor za **Autom. uključivanje**.
- Funkcija Početni zaslon omogućuje jednostavan odabir ulaznog izvora slike i korisne funkcije.
- Automatsko okomito ispravljanje geometrije uvijek se prikazuje kao pravokutni zaslon (Auto V-geometrija).
- Regulator horizontalne geometrije omogućava brzo ispravljanje horizontalnog izobličenja na projiciranoj slici.



» Srodne poveznice


- "Auto V-geometrija" [str.39](#)
- "Postavke projektor-a - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Uključivanje projektor-a" [str.31](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću klizača za horizontalnu geometriju" [str.39](#)

Jednostavna bežična projekcija

- Screen Mirroring za povezivanje projektor-a i mobilnog uređaja bežičnim putem pomoću tehnologije Miracast (EB-U42).



- Epson iProjection (Windows/Mac) za projiciranje do četiri slike istovremeno dijeljenjem projiciranog zaslona. Projicirati možete slike s računala na mreži, pametnih telefona ili tablet uređaja.
Pojedinosti potražite u *Vodiču za upotrebu softvera Epson iProjection (Windows/Mac)*.





- Prije projiciranja slika putem bežičnog LAN-a, potrebno je instalirati Epson 802.11b/g/n modul za bežični LAN, a zatim softverski pripremiti projektor i računalo za bežičnu projekciju (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400). Ovisno o modelu projektor-a, možda ćete trebati kupiti dodatni modul za bežični LAN. U *Kratkim uputama* pronaći ćete popis stavki koje su isporučene s vašim projektorom.
- Neki modeli imaju ugrađeni modul za bežični LAN (EB-U42/EB-W42).
- Najnoviju inačicu potrebnog softvera možete preuzeti sa sljedećeg web-mjesta:
<http://www.epson.com/>

- Epson iProjection (iOS/Android) za povezivanje projektor-a i mobilnog uređaja bežičnim putem pomoću aplikacije dostupne u trgovini App Store ili Google Play.



Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s trgovinom App Store ili Google Play.

- Epson iProjection (Chromebook) za povezivanje projektor-a i Chromebook uređaja bežičnim putem pomoću aplikacije dostupne u internetskoj trgovini Chrome.



Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s internetskom trgovinom Chrome.

» Srodne poveznice

- "Korištenje projektor-a na mreži" [str.80](#)

Fleksibilna povezivost


Ovaj projektor podržava širok raspon jednostavnih mogućnosti za povezivanje, kao što je prikazano u nastavku.

» Srodne poveznice

- "Povezivanje s računalima" [str.9](#)
- "Povezivanje s mobilnim uređajima" [str.9](#)

Povezivanje s računalima

Povežite s jednim USB kabelom radi projiciranja slika i slanja zvuka (USB Display).




» Srodne poveznice

- "Priklučivanje na računalo za USB video i zvuk" [str.21](#)

Povezivanje s mobilnim uređajima

- HDMI/MHL priključak za priključivanje MHL kabela u mobilni uređaj i projektor (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).



» Srodne poveznice

- "Priklučivanje na pametne telefone ili tablete" [str.22](#)


U sljedećim odjelicima objašnjeni su dijelovi projektor-a i njihove funkcije.

Sve značajke u ovom vodiču objašnjene su pomoću ilustracija EB-W05, osim ako nije drugče navedeno.

» Srodne poveznice

- "Dijelovi projektor-a - prednji dio" str.10
- "Dijelovi projektor-a - stražnji dio" str.11
- "Dijelovi projektor-a - baza" str.13
- "Dijelovi projektor-a - upravljačka ploča" str.13
- "Dijelovi projektor-a - daljinski upravljač" str.15

Dijelovi projektor-a - prednji dio



Naziv	Funkcija
① Zračni odvod	Zračni odvodi služe za unutarnje hlađenje projektor-a.

Naziv	Funkcija
② Pomična ručica A/V bez ton-a	Kližite gumb da biste otvorili ili zatvorili poklopac leće.
③ Ručica za oslobođanje nožice	Pritisnite ručicu za oslobođanje nožice za izvlačenje ili uvlačenje prednje podesive nožice.
④ Poklopac objektiva	Zatvorite kada ne koristite projektor radi zaštite objektiva. Njegovim zatvaranjem tijekom projekcije možete sakriti i sliku i zvuk.
⑤ Podesiva prednja nožica	Kod postavljanja projektor-a na površini kao što je stol, izvucite nožicu radi podešavanja položaja slike.
⑥ Objektiv	Slike se projiciraju s ovog mjesto.
⑦ Prijamnik daljinskog upravljača	Primanje signala daljinskog upravljača.
⑧ Regulator vodoravne trapezne slike (keystone)	Ispravlja vodoravno izobličenje projicirane slike.
⑨ Otvor za usis zraka (zračni filter)	Usisava zrak za unutarnje hlađenje projektor-a.

⚠️ Upozorenje

Nemojte gledati u otvore za ventilaciju. Ako lampa eksplodira, iz nje mogu izbiti plinovi i ona se može raspati na sitne komadiće stakla koji mogu nanijeti ozljede. Ako se komadići slomljenog stakla udahnu, ili uđu u oči ili u usta, ili ako dođe do nekih sličnih negativnih posljedica, odmah zatražite liječničku pomoć.

⚠️ Oprez

Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu zračnog odvoda, kao ni predmete koje bi toplina mogla deformirati ili oštetiti u blizini odvoda. Vrući zrak iz zračnog odvoda može izazvati opekline, deformacije ili nezgode.


Naziv	Funkcija
⑩ Poklopac zračnog filtra	Otvorite za pristup do filtra zraka.
⑪ Sigurnosni utor	Sigurnosni utor kompatibilan je sa sigurnosnim sustavom Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington.
⑫ Upravljačka ploča	Upravljanje projektorom.
⑬ Regulator zuma (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05 /EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400)	Namještanje veličine slike.
⑭ Regulator fokusa	Namještanje fokusa slike. Oblik ovisi o modelu projektor-a.
⑮ Poklopac lampe	Otvorite radi pristupa do lampe projektor-a.

» Srodne poveznice


- "Stanje pokazivača projektor-a" [str.140](#)
- "Promjena veličine slike pomoću regulatora zumiranja" [str.44](#)
- "Izoštrevanje slike pomoću regulatora fokusa" [str.46](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću klizača za horizontalnu geometriju" [str.39](#)

Dijelovi projektor-a - stražnji dio

EB-U42/EB-U05/EB-U140



EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400



Naziv	Funkcija
① Strujni priključak	Priklučivanje kabela za napajanje na projektor.


Naziv	Funkcija
② Vijak za pričvršćenje modula za bežični LAN (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400)	Pričvršćenje poklopca modula za bežični LAN.
③ Audio priključci	Ulaz zvuka s opreme priključene na priključak Computer ili Video.
④ Video priključak	Primanje signala kompozitnog videa iz video izvora.
⑤ Prijamnik daljinskog upravljača	Primanje signala daljinskog upravljača.
⑥ Zvučnik	Omogućuje reprodukciju zvuka.
⑦ HDMI1, HDMI2/MHL priključci (EB-U42/EB-U05/EB-U140) HDMI/MHL priključak (EB-W42/EB-W41) HDMI priključak (EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400)	Primanje videosignal-a s HDMI-kompatibilne video opreme i računala. HDMI/MHL priključak može primati i video signale s MHL (Mobile High-Definition) kompatibilnih mobilnih uređaja. Ovaj projektor je kompatibilan sa sustavom HDCP.
⑧ Computer priključak	Unos slikovnih signala s računala i komponentnih video signala iz ostalih videoizvora.
⑨ USB-B priključak	Služi za priključivanje USB kabela u računalo radi projiciranja računalnih slika ili korištenja funkcije Bežični miš.

Naziv	Funkcija
⑩ USB-A priključak	Priklučivanje USB memoriskog uređaja ili digitalnog fotoaparata i projiciranje filmova ili slika uz pomoć PC Free. Za priključivanje dodatne kamere za dokumente. Povezivanje modula za bežični LAN (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).

► Srodne poveznice

- "Korištenje daljinskog upravljača kao bežičnog miša" [str.66](#)
- "Montaža sigurnosnog užeta" [str.79](#)
- "Projiciranje prezentacije pomoću značajke PC Free" [str.58](#)

Dijelovi projektor-a - baza




Naziv	Funkcija
① Mjesta za pričvršćenje na stropni nosač	Pričvrstite dodatni stropni nosač ovdje kada se projektor treba učvrstiti za strop.
② Mjesto postavljanja sigurnosnog užeta	Provucite sigurnosno uže (dostupno u prodaji) i učvrstite ga.
③ Stražnje nožice	Prilikom postavljanja projektor-a na površinu kao što je stol, okrećite radi izvlačenja i uvlačenja te namještanja vodoravnog nagiba.

Naziv	Funkcija
④ Podesiva prednja nožica	Kod postavljanja projektor-a na površini kao što je stol, izvucite nožicu radi podešavanja položaja slike.

► Srodne poveznice

- "Montaža sigurnosnog užeta" [str.79](#)

Dijelovi projektor-a - upravljačka ploča



Naziv	Funkcija
① Gumb [Source Search]	Prelazi na sljedeći ulazni izvor.
② Gumb [Enter] [↔]	Potvrđuje trenutni odabir i pomiče se na sljedeću razinu dok istodobno prikazuje izbornik projektor-a ili pomoć. Optimizira Praćenje, Sinkronizacija i Položaj u izborniku Signal na projektoru, dok istodobno projicira analogni RGB signal iz priključka Computer.


Naziv	Funkcija
③ Gumbi za podešavanje geometrije slike i gumbi sa strelicama	Prikazuje zaslon Geometrija slike koji omogućuje ispravljanje izobličenja slike. Služi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a ili pomoć.
④ Gumb [Esc]	Zaustavljanje aktivne funkcije. Vraća se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a.
⑤ Gumbi za glasnoću i gumbi sa strelicama Gumbi Wide/Tele	<ul style="list-style-type: none"> EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400:  : smanjuje glasnoću.  : povećava glasnoću. EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400:  : povećava projiciranu sliku.  : smanjuje projiciranu sliku. Ispravlja izobličenje geometrije u vodoravnom smjeru dok je prikazan zaslon Geometrija slike. Služi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a ili pomoć.
⑥ Gumb [Menu]	Prikazuje i zatvara izbornik projektor-a.
⑦ Gumb [Home]	Prikazuje i zatvara Početni zaslon.
⑧ Gumb za uključivanje/isključivanje []	Uključivanje i isključivanje projektor-a.
⑨ Pokazivači	Označava status projektor-a.

- "Ispravljanje oblika slike pomoću gumba za geometriju" [str.40](#)
- "Promjena veličine slike pomoću gumba" [str.45](#)

» Srodne poveznice

- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)
- "Početni zaslon" [str.32](#)
- "Stanje pokazivača projektor-a" [str.140](#)

Dijelovi projektor-a - daljinski upravljač



Naziv	Funkcija
① Gumb za uključivanje/isključivanje [Power]	Uključivanje i isključivanje projektor-a.
② Gumb [Computer]	Vrši odabir priključka Computer kao izvora slike.
③ Gumb [HDMI/Video]	Služi za prebacivanje izvora slike između priključaka HDMI i Video.
④ Gumb s brojevima	Služe za unos brojeva u izborniku projektor-a dok je pritisnut gumb [Num].
⑤ Gumb [Auto]	Optimizira Praćenje, Sinkronizacija i Položaj u izborniku Signal na projektor-u, dok istodobno projicira analogni RGB signal iz priključka Computer.
⑥ Gumb [Aspect]	Mjenja format zaslona.
⑦ Gumb [Num]	Držite pritisnutim ovaj gumb za unos brojeva pomoću numeričkih gumba.
⑧ Gumb [Menu]	Prikazuje i zatvara izbornik projektor-a.
⑨ Gumb sa strelicama	Služi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a ili pomoć.
⑩ Gumb [Enter] [➡]	Potvrđuje trenutni odabir i pomiče se na sljedeću razinu dok istodobno prikazuje izbornik projektor-a ili pomoć. Pri uporabi funkcije Bežični miš služi kao lijeva tipka miša.
⑪ Gumb [User]	Izvodi postavke dodijeljene u postavci Korisnički gumb u izborniku projektor-a Postavke.
⑫ Gumbi [Page] za gore/dolje	Upravlja pomicanjem stranice gore i dolje na računalu kada povežete projektor i računalo putem USB kabela ili preko mreže. Prikazuje prethodni ili sljedeći zaslon prilikom korištenja značajke PC Free.
⑬ Gumbi [E-Zoom] +/-	Povećava i smanjuje područje slike.
⑭ Gumb [A/V Mute]	Privremeno uključivanje i isključivanje video signala i zvuk.

Naziv	Funkcija
⑯ Gumb [Split] (EB-U42/EB-W42/ EB-W41/EB-U05/E B-W05/EB-U140/E B-W140)	Istodobno projicira dvije slike iz različitih izvora slika tako da razdijeli projicirani zaslon.
⑯ Gumb [Home]	Prikazuje i zatvara Početni zaslon.
⑯ Gumb [Freeze]	Pauzira ili nastavlja prikaz slika.
⑯ Gumbi [Volume] za povećavanje/smanjivanje glasnoće	Namještanje glasnoće zvučnika.
⑯ Gumb [Pointer]	Prikazivanje zaslonskog pokazivača.
⑯ Gumb [Esc]	Zaustavljanje aktivne funkcije. Vraća se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje izbornik projektor-a. Pri uporabi funkcije Bežični miš služi kao desna tipka miša.
⑯ Gumb [ID]	Držite ovaj gumb pritisnutim i pritiskajte numeričke gume za odabir ID-a projektor-a kojim želite upravljati pomoću daljinskog upravljača.
⑯ Gumb [Color Mode]	Mjenja način rada u boji.
⑯ Gumb [MHL Menu] (EB-U42/EB-W42/ EB-W41/EB-U05/E B-U140)	Prikazuje izbornik postavki za uređaj spojen u HDMI/MHL priključak projektor-a.
⑯ Gumb [LAN]	Prebacuje izvor slike između uređaja povezanih s mrežom.
⑯ Gumb [USB]	Služi za prebacivanje izvora slike između priključaka USB Display i USB-A.
⑯ Gumb [Source Search]	Prelazi na sljedeći ulazni izvor.
⑯ Područje emitiranja svjetla daljinskog upravljača	Slanje signala daljinskog upravljača.

► Srodne poveznice

- "Format slike" [str.49](#)
- "Način rada u boji" [str.51](#)
- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)
- "Postavke projektor-a - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Početni zaslon" [str.32](#)
- "Korištenje daljinskog upravljača kao bežičnog miša" [str.66](#)
- "Projiciranje dviju slika istodobno" [str.55](#)
- "Korištenje daljinskog upravljača kao pokazivača" [str.68](#)
- "Priklučivanje na računalo za USB video i zvuk" [str.21](#)
- "Projiciranje prezentacije pomoću značajke PC Free" [str.58](#)
- "Korištenje projektor-a na mreži" [str.80](#)

Postavljanje projektor-a

Slijedite upute u ovim odjeljcima za postavljanje vašeg projektor-a.

» Srodne poveznice


- "Položaj i mjesto projektor-a" [str.18](#)
- "Priklučci projektor-a" [str.20](#)
- "Stavite baterije u daljinski upravljač" [str.27](#)
- "Rad daljinskog upravljača" [str.28](#)
- "Otvaranje poklopca objektiva" [str.29](#)

Za projiciranje slike projektor možete postaviti na gotovo bilo koju ravnu površinu.


Projektor možete instalirati i na stropni nosač ako ga želite koristiti na fiksnoj lokaciji. Za ovješenje projektor-a na strop potreban je dodatni stropni nosač.

Vodite računa o sljedećem prilikom odabira lokacije za projektor:

- Postavite projektor na čvrstu, ravnu površinu ili ga ugradite pomoću kompatibilnog nosača.



- Ostavite dovoljno prostora oko i ispod projektor-a radi ventilacije i nemojte ga stavljati na ili pored predmeta koji mogu blokirati zračne otvore.
- Postavite projektor blizu uzemljene električne utičnice ili produžnog kabela.
- Projektor postavite usporedno sa zaslonom.



Ako projektor ne možete ugraditi usporedno sa zaslonom, ispravite izobličenje geometrije slike uporabom upravljačkih funkcija projektor-a.

⚠️ Upozorenje

- Koristite stropni nosač ako želite učvrstiti projektor za strop. Ako projektor ne ugradite na pravila način, on može pasti i uzrokovati oštećenja ili ozljede.
- Nemojte koristiti ljepila na mjestima za pričvršćenje na stropni nosač kako se vijci ne bi otpustili i nemojte nanositi maziva, ulje i slične tvari na projektor jer kućište projektor-a može napuknuti i projektor može ispasti iz stropnog nosača. To bi moglo prouzročiti teške ozljede osoba ispod visećeg nosača i oštetići projektor.
- Ne prekrivajte otvor za usis zraka ili izlaz zraka na projektoru. Ako su otvori pokriveni, može doći do porasta unutarnje temperature što može uzrokovati požar.
- Projektor ne postavljajte na nestabilnu površinu ili na mjesto koje ne podnosi specificiranu težinu projektor-a. U suprotnom, projektor bi se mogao preokrenuti i pasti i prouzročiti nezgodu i ozljede.
- Pri postavljanju projektor-a na visoko mjesto, osigurajte ga od pada žicama zbog sigurnosti u hitnim slučajevima kao što su potresi; osim toga, tako sprječavate pojavu nezgoda. Ako ga ne postavite ispravno, mogao bi pasti i prouzročiti nesreću ili ozljede.

Pozor

- Projektor ne koristite ako je okrenut na bočnu stranu. To može dovesti do kvara projektor-a.
- Ako projektor koristite na nadmorskim visinama većim od 1500 m, postavite postavku **Način velike visine** na **Uključeno** u izborniku projektor-a **Prošireno** kako biste osigurali pravilnu regulaciju unutarnje temperature projektor-a.
▶ Prošireno > Radnja > Način velike visine
- Projektor ne postavljajte na vlažna i prašnjava mjesta niti na mesta gdje ima dima koji potječe od vatre ili duhana.

► Srodne poveznice


- "Postavljanje projektor-a i mogućnosti za instalaciju" [str.19](#)
- "Udaljenost zaslona" [str.19](#)
- "Oblik slike" [str.39](#)

- "Postavke projektor-a - izbornik Prošireno" str.109


Postavljanje projektor-a i mogućnosti za instalaciju

Projektor možete postaviti ili instalirati na sljedeće načine:

Prednja/stražnja



Prednja strana na stropu/stražnja strana na stropu



Odaberite mogućnost **Projekcija** u izborniku **Prošireno** koja odgovara korištenom načinu postavljanja.

» Srodne poveznice

- "Načini projekcije" str.36


Udaljenost zaslona

Udaljenost od zaslona na koju ćete postaviti projektor određuje približnu veličinu slike. Veličina slike povećava se što je projektor udaljeniji od zaslona, ali ovisi i o faktoru povećanja, formatu slike i ostalim postavkama.

Pogledajte Dodaci radi pojedinosti o tome koliko daleko morate postaviti projektor od zaslona na temelju veličine projicirane slike.



Prilikom ispravljanja izobličenja geometrije slike, vaša slika će biti nešto manja.



» Srodne poveznice

- "Veličina zaslona i udaljenost za projekciju" str.156

Projektor možete priključiti u različite računalne, video i audio izvore radi prikaza prezentacija, filmova i drugih slika, sa ili bez zvuka.

Pozor

Provjerite oblik i usmjerenje priključaka na bilo kojem kabelu kojeg namjeravate priključiti. Nemojte gurati konektor u priključak ako ne odgovara oblikom. Možete oštetiti uređaj i projektor ili može doći do kvara.



U Kratke upute pronaći ćete popis kabela isporučenih uz vaš projektor. Kupite dodatne ili komercijalno dostupne kabele kada je to potrebno.

- Priključite računalo koje ima USB priključak, standardni izlazni video priključak (monitor) ili HDMI priključak.
- Za projekciju video zapisa, priključite uređaje kao što su DVD playeri, igraće konzole, digitalne kamere i pametni telefoni s kompatibilnim video izlaznim priključcima.
- Ako vaša prezentacija ili video zapis ima zvuk, možete priključiti ulazne audio kabele.
- Za dijaprojekcije ili prezentacije bez računala možete priključiti USB uređaje (kao što je memorijski pogon ili kamera) ili dodatnu Epson kameru za dokumente.

» Srodne poveznice

- "Priključivanje na računalo" [str.20](#)
- "Priključivanje na pametne telefone ili tablete" [str.22](#)
- "Priključivanje na video izvore" [str.23](#)
- "Priključivanje na vanjske USB uređaje" [str.25](#)
- "Priključivanje na kameru za dokumente" [str.26](#)

Priključivanje na računalo

Slijedite upute u ovim odjeljcima za priključivanje računala na projektor.

» Srodne poveznice

- "Priključivanje na računalo za VGA video i zvuk" [str.20](#)

- "Priključivanje na računalo za USB video i zvuk" [str.21](#)
- "Priključivanje na računalo za HDMI video i zvuk" [str.22](#)

Priključivanje na računalo za VGA video i zvuk

Projektor možete priključiti na računalo pomoću VGA računalnog kabela.

Zvuk možete reproducirati putem sustava zvučnika projektor-a tako da priključite RCA audio kabel koji je dostupan u slobodnoj prodaji.




- Ako želite priključiti računalo koje nema VGA video priključak, nabavite adapter koji omogućava spajanje u VGA video priključak projektor-a.
- Pobrinite se da audio kabel ima naljepnicu "Bez otpora".

1

Priključite VGA računalni kabel u priključak monitora računala.

2

Drugi kraj priključite u priključak Computer na projektoru.




3

Stegnite vijke na VGA priključku.

4

Priključite audio kabel u utičnicu za slušalice ili utičnicu za izlaz zvuka na prijenosnom računalu ili u priključak za zvučnike ili izlaz zvuka na stolnom računalu.

- 5 Drugi kraj priključite u Audio priključke na projektoru.



- 3 Uključite projektor i računalo.

- 4 Za instalaciju softvera Epson USB Display učinite nešto od sljedećeg:



Ovaj softver morate instalirati samo prilikom prvog povezivanja projektor-a i računala.

- Windows: Odaberite **Pokreni EMP_UDSE.EXE** u prikazanom dijaloškom okviru kako biste instalirali softver Epson USB Display.
- Mac: Mapa za instalaciju softvera Epson USB Display prikazuje se na vašem zaslonu. Odaberite **USB Display Installer** i slijedite upute na zaslonu za instalaciju softvera Epson USB Display. Ako se mapa USB Display **Setup** ne prikaže automatski, dvaput kliknite **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

- 5 Pratite sve upute na zaslonu.

Nemojte odvojiti USB kabel ili isključiti napajanje projektor-a dok se projiciraju slike s projektor-a.


Priklučivanje na računalo za USB video i zvuk

Ako vaše računalo zadovoljava zahtjeve sustava, možete slati video i audio signal na projektor putem USB priključka na računalu. Ta se funkcija naziva USB Display. Spojite projektor s računalom pomoću USB kabela.



- Ako koristite USB koncentrator, veza možda neće ispravno raditi. Priklučite USB kabel izravno na projektor.

- 1 Priklučite kabel u USB-B priključak na projektoru.



- 2 Drugi kraj priključite u bilo koji slobodan USB priključak na računalu.

Projektor prikazuje sliku s radne površine računala i šalje zvuk ako ga prezentacija sadrži.



- Ako projektor ne projicira slike, učinite nešto od sljedećeg:
 - Windows: Kliknite **Svi programi > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac: Dvaput kliknite ikonu **USB Display** u mapi **Aplikacija**.
- Nakon završetka projekcije, učinite nešto od sljedećeg:
 - Windows: Odvajanje USB kabela. Ne trebate koristiti **Sigurno uklanjanje hardvera**.
 - Mac: Odaberite **Disconnect** na izborniku s ikonama **USB Display** na traci s izbornicima ili **Dock** i zatim odvojite USB kabel.

► Srodne poveznice

- "Zahtjevi sustava za USB Display" str.166


Priklučivanje na računalo za HDMI video i zvuk

Ako je računalo opremljeno HDMI priključkom, moći će ga priključiti u projektor putem HDMI kabela i tako sa projiciranim slikom poslati i zvuk s računala.



Ako želite priključiti Mac koji nema HDMI priključak, nabavite prilagodnik koji omogućava spajanje u HDMI priključak projektorija. Obratite se tvrtki Apple u vezi raznih mogućnosti za adapter. Starija Mac računala (2009. i prije) ne podržavaju slanje zvuka putem HDMI priključka.

- 1** Priklučite HDMI kabel u HDMI izlazni priključak računala.
- 2** Drugi kraj priključite u HDMI priključak projektorija.




Priklučivanje na pametne telefone ili tablete

Projektor možete priključiti na pametne telefone i tablete pomoću MHL kabela i poslati zvuk s projiciranim slikom (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).




- Ovisno o modelu i postavkama pametnog telefona ili tableta, pravilna projekcija možda neće biti moguća.
- Možda nećete biti u mogućnosti spojiti MHL kabel na sve uređaje. Kontaktirajte proizvođača vašeg pametnog telefona ili tableta i provjerite podržava li MHL.

- 1** Priklučite MHL kabel u micro-USB priključak uređaja.
- 2** Drugi kraj spojite u priključak projektorija HDMI/MHL.
EB-U42/EB-U05/EB-U140



EB-W42/EB-W41



Pozor

Ako priključite MHL kabel koji ne podržava MHL standard, pametni telefon ili tablet mogu postati vrući, curiti ili eksplodirati.

Priključeni pametni telefon ili tablet počet će se puniti kada se projiciraju slike. Ako priključite pomoću komercijalno dostupnog MHL-HDMI adaptera za pretvorbu, punjenje pametnog telefona ili tableta neće raditi ili nećete moći izvoditi radnje pomoću daljinskog upravljača projektor-a.



- Punjenje ne radi ako se koristi mnogo napajanja, recimo, prilikom reprodukcije filma.
- Punjenje ne radi ako je projektor u načinu rada na čekanju ili ako je baterija pametnog telefona i tableta prazna.



Ako se slike ne projiciraju pravilno, odvojite pa opet spojite MHL kabel.

Priklučivanje na video izvore

Slijedite upute u ovim odjeljcima za priključivanje video uređaja na projektor.



- Ako priključak na priključenom uređaju ima neobičan oblik, koristite kabel isporučen uz uređaj ili dodatni kabel za spajanje s projektorom.
- Kabeli se razlikuju ovisno o izlaznom signalu priključenog video uređaja.
- Neki video uređaji mogu imati više različitih vrsta izlaznih signala. Provjerite korisnički priručnik isporučen s video uređajima kako biste utvrdili vrstu izlaznih signala tih uređaja.

» Srodne poveznice

- "Priklučivanje na HDMI video izvor" str.23

- "Priklučivanje komponentnog priključka u VGA priključak na video izvoru" str.23
- "Priklučivanje u kompozitni video izvor" str.24


Priklučivanje na HDMI video izvor

Ako je vaš video izvor ima HDMI priključak, moći ćete ga priključiti u projektor putem HDMI kabela i s projiciranom slikom poslati zvuk s izvora slike.

Pozor

Ne uključujte video izvor prije nego ga povežete s projektorom. Time možete oštetiti projektor.

- 1 Priklučite HDMI kabel u HDMI izlazni priključak na video izvoru.
- 2 Drugi kraj priključite u HDMI priključak projektor-a.



Priklučivanje komponentnog priključka u VGA priključak na video izvoru

Ako vaš video izvor ima komponentne video priključke, moći ćete ga priključiti u projektor koristeći komponentni-VGA video kabel. Možda ćete morati koristiti kabel adaptera zajedno s komponentnim video kabelom, što ovisi o vašim komponentnim priključcima.

Zvuk možete reproducirati putem sustava zvučnika projektora tako da priključite RCA audio kabel koji je dostupan u slobodnoj prodaji.




- Pobrinite se da audio kabel ima naljepnicu "Bez otpora".

1 Priključite komponentne priključnice u bojama šifrirane video izlazne priključke video izvora.



Priklučci obično nose oznaku Y, Pb, Pr ili Y, Cb, Cr. Ako koristite adapter, priključite te priključnice u komponentni video kabel.


2 Priključite VGA priključak u priključak Computer na projektoru.



3 Stegnite vijke na VGA priključku.

4 Priključite audio kabel u priključke za izlaz zvuka na video izvoru.

5 Drugi kraj priključite u Audio priključke na projektoru.



Ako boje na slici djeluju nepravilnima, promijenite postavku **Ulazni signal** u izborniku projektoru **Signal**.

» **Signal > Napredno > Ulazni signal**

» **Srodne poveznice**

- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)

Priklučivanje u kompozitni video izvor

Ako vaš video izvor ima kompozitni video priključak, moći ćete ga priključiti u projektor koristeći RCA video kabel ili A/V kabel.


Zvuk možete reproducirati putem sustava zvučnika projektora tako da priključite RCA audio kabel koji je dostupan u slobodnoj prodaji.




- Pobrinite se da audio kabel ima naljepnicu "Bez otpora".

1 Priključite kabel sa žutim priključkom u žuti video izlazni priključak na video izvoru.

- 2 Drugi kraj priključite u Video priključak na projektoru.



- 3 Priključite audio kabel u priključke za izlaz zvuka na video izvoru.
4 Drugi kraj priključite u Audio priključke na projektoru.



Priklučivanje na vanjske USB uređaje

Slijedite upute u ovim odjeljcima za priključivanje vanjskih USB uređaja na projektor.

» Srodne poveznice

- "Projekcija USB uređaja" str.25
- "Povezivanje na USB uređaj" str.25
- "Odsajanje USB uređaja" str.26

Projekcija USB uređaja

Slike i drugi sadržaj možete projicirati bez korištenja računala ili video uređaja tako da priključite neki od tih uređaja na projektor:

- USB memorijski pogon
- Digitalna kamera ili pametni telefon
- USB tvrdi disk
- Preglednik multimedijске pohrane



- Digitalne kamere i pametni telefoni moraju biti priključeni u USB, a ne TWAIN-kompatibilni uređaji i moraju biti kompatibilni sa uređajima iz klase USB masovne pohrane.
- USB tvrdi diskovi moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
 - Mora biti kompatibilan s klasom USB masovne pohrane (nisu podržani svi uređaji iz klase USB masovne pohrane)
 - Formatirano u FAT16/32
 - Mora se napajati iz vlastitog izvora AC napajanja (tvrdi diskovi koji se napajaju iz sabirnice ne preporučuju se)
 - Izbjegavajte korištenje tvrdih diskova s više particija

Dijaprojekcije možete izvoditi uz pomoć slikovnih datoteka koje se nalaze na USB uređaju.

» Srodne poveznice


- "Projiciranje prezentacije pomoću značajke PC Free" str.58

Povezivanje na USB uređaj

Svoj USB uređaj možete spojiti u priključak projektor-a USB-A i koristiti ga za projiciranje slika i drugog sadržaja.

- 1 Ako je USB uređaj isporučen s adapterom napajanja, uključite ga u električnu utičnicu.

- 2** Priklučite USB kabel ili USB memorijski pogon u priključak projektor-a USB-A kako je prikazano.



Pozor

- Koristite isporučeni USB kabel ili onaj koji je predviđen za upotrebu s uređajem.
- Nemojte priključivati USB razvodnik ili USB kabel dulji od 3 metra, jer uređaj neće pravilno raditi.

Priklučivanje na kameru za dokumente

Kameru za dokumente možete priključiti na projektor kako biste projicirali slike koje vidite na kamери.

Način priključivanja ovisi o modelu Epson kamere za dokumente. Pojedinosti potražite u priručniku kamere za dokumente.

- 3** Po potrebi, drugi kraj priključite na uređaj.

Odspajanje USB uređaja

Kada završite s prezentacijom pomoću USB uređaja, odvojite uređaj od projektor-a.


- 1** Po potrebi isključite i odvojite uređaj.
- 2** Odvojite USB uređaj od projektor-a.

Daljinski upravljač koristi dvije AA baterije koje se isporučuju s projektorom.


Pozor

Svakako pročitajte *Sigurnosne upute* prije rukovanja s baterijama.

- 1 Skinite poklopac baterije kako je prikazano.




- 2 Stavite baterije s krajevima + i - okrenutima kako je prikazano.

**Upozorenje**



Pri stavljanju baterija pripazite na oznake (+) i (-) u odjeljku za baterije kako biste ih stavili na propisani način. Ako baterije ne koristite na ispravan način, one mogu eksplodirati ili procuriti, što može dovesti do požara, ozljeda ili oštećenja uređaja.

- 3 Vratite poklopac baterije i pritisnite ga dok ne sjedne na mjesto.




Daljinski upravljač omogućava upravljanje projektorom s gotovo bilo kojeg mesta u prostoriji.

Pazite da daljinski upravljač usmjerite prema prijemnicima projekta unutar udaljenosti i pod kutovima koji su ovdje navedeni.



Nemojte koristiti daljinski upravljač u uvjetima sa jarkim fluorescentnim svjetlom ili izravnim sunčevim svjetlom, inače projektor neće reagirati na naredbe. Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme, izvadite baterije.

- 1 Ako želite otvoriti poklopac objektiva, pomičite ručicu A/V bez tona dok ne klikne.



- 2 Ako želite pokriti objektiv ili privremeno isključiti projiciranu sliku i zvuk, zatvorite poklopac objektiva.

Korištenje osnovnih funkcija projektor-a


Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu osnovnih značajki projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Uključivanje projektor-a" [str.31](#)
- "Isključivanje projektor-a" [str.34](#)
- "Odabir jezika za izbornike projektor-a" [str.35](#)
- "Načini projekcije" [str.36](#)
- "Podešavanje visine slike" [str.38](#)
- "Oblik slike" [str.39](#)
- "Promjena veličine slike pomoću regulatora zumiranja" [str.44](#)
- "Promjena veličine slike pomoću gumba" [str.45](#)
- "Izoštavljavanje slike pomoću regulatora fokusa" [str.46](#)
- "Biranje izvora slike" [str.47](#)
- "Format slike" [str.49](#)
- "Način rada u boji" [str.51](#)
- "Upravljanje glasnoćom pomoću gumba za glasnoću" [str.53](#)

Uključite računalo ili video uređaj koji želite koristiti nakon uključivanja projektor-a.

- Priklučite kabel napajanja u priključak za električno napajanje projektor-a te u električnu utičnicu.




Pokazivač napajanja projektor-a će zasvijetliti plavo. To znači da projektor dobija napajanje, ali još nije uključen (nalazi se u načinu rada za mirovanje).

- Pritisnite gumb za uključivanje na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču da uključite projektor.

Projektor će ispustiti zvučni signal, a pokazivač stanja će treptati plavo dok se projektor zagrijava. Kada se projektor zagrije, pokazivač stanja će prestati treptati i počet će neprekidno svijetliti plavo.

- Otvorite poklopac objektiva projektor-a.



Isprobajte sljedeće ako ne vidite projiciranu sliku.

- Provjerite je li poklopac objektiva do kraja otvoren.
- Uključite priključeno računalo ili video uređaj.
- Promijenite izlaz zaslona s računala, ako koristite prijenosno računalo.
- Stavite DVD ili drugi video medij i pritisnite gumb za reprodukciju (ako je potrebno).
- Pritisnite gumb [Source Search] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako bi se otkrio izvor.
- Pritisnite gumb za željeni video izvor na daljinskom upravljaču.
- Ako je se prikazuje početni zaslon, odaberite izvor s kojeg želite projicirati.

⚠️ Upozorenje

- Nikada nemojte gledati u objektiv projektor-a kada je uključena lampa. Tako možete oštetiti oči, a posebna opasnost prijeti djeci.
- Kad projektor uključujete s udaljenosti pomoću daljinskog upravljača, uvjerite se da nitko ne gleda u objektiv.
- Za vrijeme projekcije nemojte zaklanjati izlaz svjetlosti iz projektor-a knjigom ili drugim predmetima. Ako se izlaz svjetlosti iz projektor-a zakloni, područje u kojem svjetlost izlazi postat će vruće što može dovesti do rastaljivanja, goreњa ili izbijanja požara. Također, objektiv se može zagrijati zbog reflektirane svjetlosti što može dovesti do neispravnog rada projektor-a. Za zaustavljanje projekcije koristite funkciju A/V bez tona ili isključite projektor.
- Za izvor svjetla za projektor upotrijebljena je visokotlačna živina žarulja. Ako se lampa izloži vibracijama, udarcima ili se predugo koristi, ona može puknuti ili se neće moći uključiti. Ako lampa eksplodira, iz nje mogu izbiti plinovi i ona se može raspasti na sitne komadiće stakla koji mogu nanijeti ozljede. Svakako se držite uputa u nastavku.
 - Nemojte rastavljati ili oštetiti lampu ili ju izlagati udarcima.
 - Nemojte približavati lice projektor-u dok je u uporabi.
 - Poseban pozor mora se posvetiti kad je projektor postavljen na strop, jer može doći do padanja malih komadića stakla kad se poklopac lampe ukloni. Kod čišćenja projektor-a ili zamjene lampe budite iznimno pažljivi da vam takvi komadići stakla ne dospiju u oči ili usta.

Ako se lampa rasprsne, odmah provjetrite prostoriju i zatražite pomoć liječnika ako je ikoji dio razbijenog stakla udahnut ili je dospio u oči i usta.



- Kada se postavka **Izr. napajanje uklj.** postavi na **Uključeno** u izborniku projektor-a **Prošireno**, projektor će se uključiti čim ga priključite u izvor napajanja. Zapamtite da se projektor automatski uključuje i u slučajevima kao što je povratak napajanja nakon nestanka električne energije.
👉 **Prošireno > Radnja > Izr. napajanje uklj.**
- Ako ste za postavku **Autom. uključivanje** odabrali određeni priključak u izborniku projektor-a **Prošireno**, projektor će se uključiti čim prepozna signal ili priključivanje kabela u taj priključak.
👉 **Prošireno > Radnja > Autom. uključivanje**


► Srodne poveznice

- "Početni zaslon" [str.32](#)
- "Postavke projektor-a - izbornik Prošireno" [str.109](#)

Početni zaslon

Funkcija Početni zaslon omogućuje jednostavan odabir izvora slike i pristup korisnim funkcijama. Početni zaslon možete prikazati pritiskom na gumb [Home] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. Početni zaslon prikazuje se i kada nema primljenog signala pri uključivanju projektor-a.

Koristeći gume sa strelicama na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču odaberite stavku izbornika pa pritisnite [Enter].



- Odabir izvora koji želite projicirati.
- Prikazuje Vodič za povezivanje. Načine bežičnog povezivanja birajte sukladno uređajima koje koristite, primjerice pametni telefoni i računala.
- Prikazuje se zaslon Pomoć.
- Prikazuje se izbornik projektor-a.

- 5 Izvodi mogućnosti izbornika dodijeljene u **Početni zaslon** u izborniku projektora **Prošireno**.
- 6 Istodobno projicira dvije slike iz različitih izvora slika tako da razdijeli projicirani zaslon.
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140).
Za odabir svjetline žarulje projektoru
(EB-X41/EB-S41/EB-X05/EB-S05/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).
- 7 Ispravlja oblik slike koja je nepravilni pravokutnik.



Početni zaslon će nestati nakon 10 minuta neaktivnosti.

» Srodne poveznice

- "Oblik slike" [str.39](#)
- "Postavke projektoru - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Korištenje izbornika projektoru" [str.101](#)
- "Korištenje zaslona za pomoć u vezi projektoru" [str.142](#)
- "Projiciranje dviju slika istodobno" [str.55](#)

Isključite projektor nakon upotrebe.



- Isključite ovaj proizvod kada se ne koristi radi produženja radnog vijeka projektor-a. Radni vijek lampe ovisi o odabranom modelu, uvjetima u okolini i učestalosti korištenja. Svjetlina se smanjuje s vremenom.
- S obzirom da projektor podržava značajku izravnog isključivanja, može se izravno isključiti koristeći prekidač.

1 Pritisnite gumb za uključivanje na upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.

Projektor će prikazati zaslon za potvrdu isključivanja.

Isključiti?

Da: Pritisnite gumb

Ne: Pritisnite bilo koji drugi gumb


2 Ponovno pritisnite gumb za uključivanje. (Ako želite da ostane isključen, pritisnite bilo koji drugi gumb.)

Projektor će se dvaput oglasiti zvučnim signalom, lampa će se isključiti, a pokazivač stanja će se isključiti.




Epsonova tehnologija za brzo isključivanje uklanja potrebu razdoblja za hlađenje pa projektor možete odmah zapakirati za transport.

3 Prije transporta ili skladištenja projektor-a provjerite svjetli li pokazivač napajanja plavo (ali da ne trepće) i da je pokazivač stanja isključen, a zatim odvojite kabel napajanja.



4 Zatvorite poklopac objektiva projektor-a.




Ako izbornike projektor-a i poruke želite pregledavati na drugom jeziku, možete promijeniti postavku **Jezik**.

6 Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

1 Uključite projektor.

2 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.



3 Odaberite izbornik **Prošireno** pa pritisnite [Enter].



4 Odaberite postavku **Jezik** pa pritisnite [Enter].

5 Odaberite jezik koji želite koristiti pa pritisnite [Enter].

Ovisno o tome kako se postavili projektor, možda ćete morati promijeniti način projekcije kako bi se vaše slike mogle pravilno projicirati.

- **Prednja** (zadana postavka) vam omogućava projiciranje sa stola ispred zaslona.
- **Prednja/strop** izokreće sliku od vrha prema dnu radi izokrenute projekcije sa stropa ili zidnog nosača.
- **Stražnja** horizontalno izokreće sliku radi projekcije s mesta iza prozirnog zaslona.
- **Stražnja/Strop** izokreće sliku od vrha prema dnu i horizontalno radi projekcije sa stropa ili zidnog nosača i iza prozirnog zaslona.


» Srodne poveznice

- "Promjena načina projekcije pomoću daljinskog upravljača" [str.36](#)
- "Promjena načina projekcije pomoću izbornika" [str.36](#)
- "Postavljanje projektor-a i mogućnosti za instalaciju" [str.19](#)

Promjena načina projekcije pomoću daljinskog upravljača

Način projekcije možete promijeniti kako biste izokrenuli sliku od vrha prema dnu.

- 1 Uključite projektor i prikažite sliku.
- 2 Pet sekundi držite pritisnutim gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču.




Slika će nakratko nestati i ponovno se pojaviti izokrenuta od vrha prema dnu.

- 3 Ako želite vratiti projekciju na izvorni način, ponovno pet sekundi zadržite gumb [A/V Mute].

Promjena načina projekcije pomoću izbornika

Način projekcije možete promijeniti kako biste izokrenuli sliku od vrha prema dnu i/ili slijeva nadesno koristeći izbornike projektor-a.


- 1 Uključite projektor i prikažite sliku.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.



- 3 Odaberite izbornik **Prošireno** pa pritisnite [Enter].



- 4 Odaberite **Projekcija** i pritisnite [Enter].



- 5 Odaberite način projekcije pa pritisnite [Enter].


- 6 Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Ako projicirate sa stola ili druge ravne površine, a slika je previsoka ili preniska, možete prilagoditi visinu slike koristeći podesive nožice projektor-a.

Što je kut nagiba veći, teže je izoštiti sliku. Postavite projektor tako da ga je potrebno nagibati samo za mali kut.

1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Prilikom podešavanja prednje nožice, povucite ručicu za oslobođanje nožice i podignite prednju stranu projektor-a.




Nožica će se produljiti izvan projektor-a.

Položaj možete podešiti do otklona od 12 stupnjeva.

3 Oslobdite ručicu da fiksirate nožicu.

4

Ako je slika nagnuta, prilagodite visinu stražnjih nožica njihovim zaokretanjem.



① Izvlačenje stražnje nožice

② Uvlačenje stražnje nožice

Ako projicirana slika ima oblik neravnomernog pravokutnika, prilagodite njen oblik.

» Srodne poveznice

- "Oblik slike" str.39

Ravnomjernu, pravokutnu sliku čete projicirati tako da projektor postavite izravno ispred središta zaslona i držite ga ravnim. Ako projektor postavite pod kutom u odnosu na zaslon ili ga nagnete gore, dolje ili u stranu, morat ćete ispraviti oblik slike.

» Srodne poveznice

- "Auto V-geometrija" [str.39](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću klizača za horizontalnu geometriju" [str.39](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću gumba za geometriju" [str.40](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću funkcije Quick Corner" [str.41](#)

Auto V-geometrija

Ako se projektor pomakne ili nagne, Auto V-geometrija će automatski ispraviti sva vertikalna izobličenja geometrije slike.

Auto V-geometrija može ispraviti izobličenje projicirane slike u sljedećim uvjetima:

- Kut projekcije iznosi oko 30° gore ili dolje
- Postavka **Projekcija** je postavljena na **Prednja** na izborniku projektorova **Prošireno**



Ako ne želite koristiti funkciju Auto V-geometrija, postavite **Auto V-geometrija** na **Isključeno** u izborniku projektorova **Postavke**.

☞ **Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija > Auto V-geometrija**

» Srodne poveznice

- "Načini projekcije" [str.36](#)
- "Postavke projektorova - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Postavke značajki projektorova - izbornik Postavke" [str.107](#)


Ispravljanje oblika slike pomoću klizača za horizontalnu geometriju

Klizač za horizontalno podešavanje geometrije slike možete koristiti za ispravljanje oblika slike koja je nejednak horizontalni pravokutnik, recimo, kada projektor stavite pored područja projekcije.

Ispravljanja su uočljiva kad je kut projekcije otprilike 30° udesno ili uljevo.

1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Podešavajte klizač sve dok slika ne postane pravokutna.



Nakon ispravljanja, slika će biti nešto manja.




- Kada koristite klizač za horizontalno podešavanje geometrije slike, postavite **H-Keystone regulator** na **Uključeno** u izborniku **Postavke** projektorova.
- ☞ **Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija > H-Keystone regulator**
- Također možete ispravljati oblik slike u horizontalnom smjeru na izborniku projektorova **Postavke**.
- ☞ **Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija**

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektorova - izbornik Postavke" [str.107](#)

Ispravljanje oblika slike pomoću gumba za geometriju


Gumbe na projektoru za ispravljanje geometrije možete koristiti ako želite ispraviti oblik slike koji je neravnomjerno pravokutan.









Gumbe za geometriju možete koristiti za ispravljanje slika do 30° udesno, uljevo, gore ili dolje.

1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Pritisnite jedan od gumba za podešavanje geometrije na upravljačkoj ploči kako bi se prikazao zaslon Geometrija slike za podešavanje.



3 Pritisnite gumb za geometriju za prilagođavanje oblika slike.



Nakon ispravljanja, slika će biti nešto manja.



Ako je projektor instaliran izvan vašeg dosega, također je moguće ispraviti oblik slike koristeći daljinski upravljač.


➔ Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija

► Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" str.107


Ispravljanje oblika slike pomoću funkcije Quick Corner

Koristeći postavku Quick Corner projektor-a možete ispraviti oblik i veličinu slike koja je neravnomjerno pravokutna.



1 Uključite projektor i prikažite sliku.

2 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.




3 Odaberite izbornik **Postavke** pa pritisnite [Enter].



4 Odaberite **Geometrija slike** pa pritisnite [Enter].



- 5 Odaberite **Quick Corner** pa pritisnite [Enter]. Ponovno pritisnите [Enter] ako je to potrebno.



Prikazat će se zaslon za odabir područja.

- 6 Koristite gume sa strelicama za odabir kuta slike koji želite prilagoditi. Zatim pritisnite [Enter].



- 7 Koristite gume za strelicama za podešavanje oblika slike prema potrebi.


Za povratak na zaslon za odabir područja, pritisnite [Enter].



- Ako vidite ovaj zaslon, ne možete dodatno podešavati oblik u smjeru označenom sivim trokutom.



- Ako želite resetirati ispravljanja funkcije Quick Corner, otprilike dvije sekunde držite pritisnutim [Esc] kada je prikazan zaslon za podešavanje funkcije Quick Corner pa odaberite **Poništi Quick Corner**. Odaberite **Preb. na H/V-geometrija** da promijenite način ispravljanja oblika slike na H/V-geometrija.



- 8 Prema potrebi ponovite korake 6 i 7 za podešavanje preostalih kutova.

- 9 Kada završite, pritisnite [Esc].

Postavka **Geometrija slike** je sada postavljena na **Quick Corner** na izborniku projektoru **Postavke**. Sljedeći put kad pritisnete gume za podešavanje


geometrije slike na upravljačkoj ploči, prikazat će se zaslon za odabir područja.

» **Srodne poveznice**

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.107](#)


Veličinu slike možete promijeniti koristeći regulator zuma na projektoru (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400).

- 1** Uključite projektor i prikažite sliku.
- 2** Zaokretanjem regulatora zumiranja povećat ćete ili smanjiti sliku.




Veličinu slike možete promijeniti koristeći gumb Široko i Tele (EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400).

- 1** Uključite projektor i prikažite sliku.
- 2** Pritisnite gumb Wide na upravljačkoj ploči kako biste podešili oblik slike. Pritisnite gumb Tele za prilagođavanje oblika slike.




Fokus možete ispraviti pomoću regulatora fokusa.

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400




EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400



Ako se na projektor priključi više izvora slike, kao što su računalo i DVD player, možete prelaziti s jednog izvora slike na drugi.

- 1** Pobrinite se da bude uključen priključeni izvor slike kojeg želite koristiti.
- 2** Za izvore video slike stavite DVD ili drugi video medij pa pritisnite tipku za reprodukciju.
- 3** Učinite nešto od sljedećeg:
 - Pritisnite gumb [Source Search] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču dok se ne prikaže slika sa željenog izvora.




Ovaj zaslon se prikazuje ako nema otkrivenog signala slike. Provjerite kabelske spojeve između projektor-a i izvora slike.

[Pretraživanje izvora]

Status signala	
HDMI1	Isključeno
HDMI2	Isključeno
Računalo	Isključeno
Video	Isključeno
USB Display	Isključeno
USB	Isključeno
LAN	Isključeno


· Dodavanje signala slike.
· Pritisnite kako biste odabrali izvor.

- Pritisnite gumb za željeni izvor na daljinskom upravljaču. Ako postoji više od jednog priključka za taj izvor, ponovno pritisnite gumb za pomicanje kroz izvore.





- ① Izvor je priključak na računalu (priključak Computer)
- ② Video, HDMI i MHL izvori (priključci Video, HDMI i HDMI/MHL)
- ③ Izvori USB priključka (priključak USB-B i vanjski uređaji spojeni u priključak USB-A)
- ④ Mrežni izvor (LAN i Screen Mirroring)

- Pritisnite gumb [Home] na upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.



Nakon toga na prikazanom zaslonu odaberite izvor koji želite koristiti.



- Screen Mirroring je dostupno samo uz EB-U42.
- HDMI2 je dostupan samo uz EB-U42/EB-05.

Projektor može prikazivati slike u različitim omjerima širine i visine koji se nazivaju formatima. Obično ulazni signal s vašeg video izvora određuje format slike. Međutim, nekim slikama možete promijeniti format tako da odgovara zaslonu.

Ako uvijek želite koristiti specifični format zaslona za određeni izvor video ulaza, možete ga odabrati pomoću izbornika **Signal** projektor-a.


» Srodne poveznice

- "Promjena formata slike" [str.49](#)
- "Dostupni formati slike" [str.49](#)
- "Izgled projicirane slike sa svakim formatom zaslona" [str.50](#)
- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)

Promjena formata slike

Možete promijeniti format prikazane slike.

- 1 Uključite projektor i prijeđite na izvor slike koji želite koristiti.
- 2 Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljaču.



- 3 Za pomicanje kroz dostupne formate za ulazni signal, više puta pritisnite gumb [Aspect].



Za prikaz slika bez crnih traka, postavite **Razlučivost** na **Široko** ili **Normalno** u izborniku **Signal** projektor-a, u skladu s razlučivosti računala.

» Srodne poveznice

- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)

Dostupni formati slike

Možete odabrati sljedeće formate slike, ovisno o ulaznom signalu s vašeg izvora slike.



- Crne trake i obrezane slike mogu se projicirati u određenim formatima, ovisno o formatu i razlučivosti ulaznog signala.
- Postavka za format **Auto** dostupna je samo za HDMI izvore slike.
- Primijetite kako upotrebom funkcije projektor-a za format zaslona u svrhu smanjivanja, povećavanja ili dijeljenja projicirane slike za komercijalne potrebe ili javni prikaz možete prekršiti prava vlasnika te slike u skladu sa zakonom o vlasničkim pravima.

Za projektore s razlučivošću od WUXGA (1920 × 1200) ili WXGA (1280 × 800)

Način određivanja formata zaslona	Opis
Auto	Automatski postavlja format slike ovisno o ulaznom signalu i postavki Razlučivost .
Normalno	Prikazuje slike na cijelom projekcijskom području i zadržava format slike.
16:9	Pretvara format slike u 16:9.
Puno	Prikazuje slike na punoj veličini projekcijskoj područja, ali ne zadržava format slike.
Zumiranje	Prikazuje slike po cijeloj širini cijelog projekcijskog područja i zadržava format slike.

Način određivanja formata zaslona	Opis
Izvorno	Prikazuje slike kakve jesu (format slike i razlučivost se zadržavaju).

Za projektore s razlučivošću od XGA (1024×768) ili SVGA (800×600)

Način određivanja formata zaslona	Opis
Auto	Automatski postavlja format slike ovisno o ulaznom signalu i postavki Razlučivost .
Normalno	Prikazuje slike na cijelom projekcijskom području i zadržava format slike.
4:3	Pretvara format slike u 4:3.
16:9	Pretvara format slike u 16:9.

Način određivanja formata zaslona	Format zaslona za ulazne signale		
	16:10	16:9	4:3
16:9			
Puno			
Zumiranje			
Izvorno			

Za projektore s razlučivošću od XGA (1024×768) ili SVGA (800×600)

Izgled projicirane slike sa svakim formatom zaslona

Crne trake i obrezane slike mogu se projicirati u određenim formatima, ovisno o formatu i razlučivosti ulaznog signala. Pogledajte sljedeću tablicu za potvrđivanje položaja crnih traka i obrezanih slika.



Slika za **Izvorno** ovisi o ulaznom signalu.

Način određivanja formata zaslona	Format zaslona za ulazne signale		
	16:10	16:9	4:3
Normalno			
Auto			
4:3			
16:9			

Za projektore s razlučivošću od WUXGA (1920×1200) ili WXGA (1280×800)

Način određivanja formata zaslona	Format zaslona za ulazne signale		
	16:10	16:9	4:3
Normalno			
Auto			

Projektor ima različite načine rada u boji koji omogućavaju optimalnu svjetlinu, kontrast i boju u raznim uvjetima gledanja i za razne vrste slika. Možete odabrati način predviđen za vašu sliku i okolinu, a možete i eksperimentirati s raspoloživim načinima.


» Srodne poveznice

- "Promjena načina rada u boji" str.51
- "Dostupni načini rada u boji" str.51
- "Postavljanje funkcije Auto Iris" str.51

Promjena načina rada u boji

Način rada u boji projektora možete promijeniti pomoću daljinskog upravljača kojim ćete optimizirati sliku prema uvjetima u okolini.

- 1 Uključite projektor i priđite na izvor slike koji želite koristiti.
- 2 Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskom upravljaču da promijenite Način rada u boji.



Naziv za Način rada u boji kratko se pojavljuje na zaslonu i promjenit će se izgled slike.

- 3 Za pomicanje kroz sve dostupne načine rada u boji za ulazni signal više puta pritisnite gumb [Color Mode].



Postavku **Način rada u boji** možete postaviti i na izborniku projektor-a **Slika**.

» Srodne poveznice

- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.103

Dostupni načini rada u boji

Projektor možete postaviti tako da koristi te načine rada u boji, ovisno o ulaznom izvoru koji koristite:

Način rada u boji	Opis
Dinamično	Ovo je najsvetlijiji način rada. Najbolje za razvrstavanje svjetline po prioritetu.
Prezentacija	Najbolje za projiciranje jarkih slika.
Kino	Najbolje za uživanje u sadržajima kao što su filmovi.
sRGB	Najbolje za vjernu reprodukciju boja na izvornoj slici.
Crna podloga	Najbolje za projiciranje slika izravno na zelenoj ploči.


Postavljanje funkcije Auto Iris

Možete uključiti funkciju Auto Iris koja služi za automatsku optimizaciju slike prema svjetlini sadržaja.

Ova postavka je dostupna za načine rada u boji **Dinamično** ili **Kino**.

- 1 Uključite projektor i priđite na izvor slike koji želite koristiti.

- 2** Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.



- 3** Odaberite izbornik **Slika** pa pritisnite [Enter].



- 4** Odaberite **Auto Iris** pa pritisnite [Enter].




- 5** Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti pa pritisnite [Enter]:
- Velika brzina** za podešavanje svjetline odmah nakon promjene prizora.
 - Normalno** za standardno podešavanje svjetline.
- 6** Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Gumbi za reguliranje glasnoće upravljaju sustavom unutarnjih zvučnika projektorija.

Glasnoću podešavajte odvojeno za svaki priključeni ulazni izvor.

- 1** Uključite projektor i pokrenite prezentaciju.
- 2** Za smanjivanje ili povećavanje glasnoće, pritisnite gume [Volume] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.



Gumbi za [Volume] na upravljačkoj ploči dostupni su samo uz EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400.

Na zaslonu će se prikazati mjerač glasnoće.

- 3** Za postavljanje glasnoće ulaznog izvora na određenu razinu, odaberite **Glasnoća** na izborniku projektorija **Postavke**.

⚠️ Oprez

Nemojte pokretati prezentaciju uz visoko postavljenu glasnoću. Iznenadni glasni zvukovi mogu oštetiti sluh.

Uvijek smanjite glasnoću prije isključivanja, tako da je možete postupno povećavati nakon sljedećeg uključivanja.

► Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektorija - izbornik Postavke" str.107


Prilagodba značajki projektor-a

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu podesivih značajki projektor-a.

» Srodne poveznice


- "Projiciranje dviju slika istodobno" [str.55](#)
- "Projiciranje prezentacije pomoću značajke PC Free" [str.58](#)
- "Privremeno isključivanje slike i zvuka" [str.63](#)
- "Privremeno zaustavljanje reprodukcije video zapisa" [str.64](#)
- "Zumiranje slika" [str.65](#)
- "Korištenje daljinskog upravljača kao bežičnog miša" [str.66](#)
- "Korištenje daljinskog upravljača kao pokazivača" [str.68](#)
- "Spremanje slike korisničkog logotipa" [str.69](#)
- "Ispravljanje razlike u boji za vrijeme projiciranja s više projektor-a" [str.72](#)
- "Sigurnosne značajke projektor-a" [str.75](#)

Značajku podijeljenog zaslona možete koristiti za istodobno projiciranje dviju slika iz različitih izvora slike (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140). Značajkom podijeljenog zaslona upravlja se pomoću daljinskog upravljača ili izbornika projektorata.



- Dok koristite značajku podijeljenog zaslona, ostale značajke projektorata neće biti dostupne, a neke postavke će se automatski primijeniti na obje slike.

1 Pritisnite gumb [Split] na daljinskom upravljaču.



Trenutno odabrani ulazni izvor pomiče se na lijevu stranu zaslona.



Iste funkcije možete izvršiti iz funkcije **Split Screen** na izborniku projektorata **Postavke**.

2 Pritisnite gumb [Menu].

Prikazat će se ovaj zaslon:




- 3** Ako želite odabrati ulazni izvor za drugu sliku, odaberite postavku **Izvor**, pritisnite [Enter], odaberite ulazni izvor, odaberite **Izvrši** pa pritisnite [Enter].



- Možete birati samo ulazne izvore koji se mogu kombinirati.
- Za vrijeme korištenja funkcije podijeljenog zaslona, zaslon **Izvora** će se prikazati kada promijenite ulazni izvor s daljinskog upravljača.

- 4** Za prijelaz između slika, odaberite **Zamjeni zaslone** pa pritisnite [Enter].

Projicirane slike na lijevom i desnom zaslonu zamjenjuju mjesta.



- 5** Ako želite povećati jednu sliku dok smanjujete drugu, odaberite **Veličina zaslona**, pritisnite [Enter], odaberite veličinu i pritisnite [Enter]. Za izlaz iz izbornika pritisnite [Menu].



Ako ste odabrali **Jednako**, slike možda neće biti prikazane u istoj veličini, što ovisi o ulaznim video signalima.

- 6** Za odabir zvuka, odaberite **Audio izvor**, pritisnite [Enter], odaberite mogućnost zvuka i pritisnite [Enter]. Za izlaz iz izbornika pritisnite [Menu].

Odaberite **Auto** kako biste čuli zvuk s najvećeg zaslona ili lijevog zaslona.

- 7** Za poravnavanje projiciranih slika, odaberite **Poravnaj**, pritisnite [Enter], odaberite postavku pa ponovno pritisnite [Enter]. Za izlaz iz izbornika pritisnite [Menu].

- 8** Za izlaz iz funkcije podijeljenog zaslona, pritisnite [Split] ili [Esc].

► Srodne poveznice

- "Nepodržane kombinacije izvora ulaznog signala za projiciranje s podijeljenim zaslonom" str.57
- "Ograničenja u vezi projiciranja na podijeljenom zaslonu" str.57

Nepodržane kombinacije izvora ulaznog signala za projiciranje s podijeljenim zaslonom

Sljedeće kombinacije ulaznih izvora ne mogu se projicirati na podijeljenom zaslonu.

- Computer i Video
- HDMI1 i Screen Mirroring (EB-U42)
- USB Display i USB/LAN
- USB i LAN
- LAN i Screen Mirroring (EB-U42)

Ograničenja u vezi projiciranja na podijeljenom zaslonu

Ograničenja u radu

Tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu nije moguće izvođenje sljedećih radnji.

- Podešavanje izbornika projektor-a
- E-Zoom
- Promjena formata zaslona (format zaslona bit će postavljen na **Normalno**)
- Radnje uz pomoć gumba [User] na daljinskom upravljaču
- Auto Iris

Ograničenja u vezi slika

- Ako ste prilagodili postavke kao što su **Svjetlina**, **Kontrast**, **Zasićenje boje**, **Nijansa** i **OštRNA** u izborniku projektor-a **Slika**, te promjene moći će se primijeniti samo na lijevu sliku. Zadane prilagodbe primjenjuju se na sliku s desne strane. Prilagodbe koje utječu na cijelu projiciranu sliku, kao što su **Način rada u boji** i **Temperatura boje**, primjenjuju se na lijevu i na desnu sliku.

- Čak i ako izmijenite postavke **Smanjenje buke** i **Uklanj. isprepl.** u izborniku projektor-a **Slika**, postavka **Smanjenje buke** će se postaviti na 0, a postavka **Uklanj. isprepl.** na **Isključeno** za sliku na desnoj strani.

☞ **Slika > Poboljšanje slike > Smanjenje buke**


☞ **Slika > Napredno > Uklanj. isprepl.**

- Čak i ako postavite **Pozadina zaslona** na **Logotip** na izborniku **Prošireno** projektor-a, plavi zaslon će se prikazati ako nema ulaznog signala slike.

» Srodne poveznice

- "Format slike" [str.49](#)
- "Način rada u boji" [str.51](#)
- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" [str.107](#)
- "Postavke projektor-a - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.103](#)
- "Zumiranje slike" [str.65](#)
- "Postavljanje funkcije Auto Iris" [str.51](#)

PC Free značajku projektoru možete koristiti uvijek kada je priključen USB uređaj koji sadrži kompatibilne prezentacijske datoteke. To omogućava brzo i jednostavno prikazivanje prezentacije i upravljanje njome pomoći daljinskog upravljača projektoru.



» Srodne poveznice

- "Podržane vrste PC Free datoteka" str.58
- "Mjere opreza za projekciju pomoću značajke PC Free" str.58
- "Pokretanje PC Free dijaprojekcije" str.59
- "Pokretanje PC Free filmske prezentacije" str.60
- "Opcije prikaza značajke PC Free" str.61

Podržane vrste PC Free datoteka

Te vrste datoteka možete projicirati uz pomoć PC Free značajke projektoru.



- Za najbolje rezultate stavite datoteke na medij koji je formatiran u sustavu FAT16/32.
- Ako imate poteškoća s projiciranjem medija formatiranih za sustave koji ne koriste Windows datoteke, pokušajte formatirati medij za sustav Windows.

Sadržaj datoteka	Vrsta datoteke (nastavak)	Pojedinosti
Slika	.jpg	Provjerite da datoteka nije: <ul style="list-style-type: none">• u CMYK formatu• u progresivnom formatu• jako komprimirana• u razlučivosti većoj od 8192 × 8192
	.bmp	Provjerite da datoteka nije: <ul style="list-style-type: none">• u razlučivosti većoj od 1280 × 800
	.gif	Provjerite da datoteka nije: <ul style="list-style-type: none">• u razlučivosti većoj od 1280 × 800• animirana• Isprepleteno
	.png	Provjerite da datoteka nije: <ul style="list-style-type: none">• u razlučivosti većoj od 1280 × 800 *• Isprepleteno
Film	.avi (JPEG s pokretima)	Podržava samo AVI 1.0. Provjerite da datoteka nije: <ul style="list-style-type: none">• spremljena s audio kodekom koji nije PCM ili ADPCM• u razlučivosti većoj od 1280 × 720• Veće od 2 GB

* Ako koristite projektore razlučivosti WUXGA, pazite da datoteka nema razlučivost veću od 1920 × 1200.

Mjere opreza za projekciju pomoću značajke PC Free

Ne zaboravite na sljedeće mjere opreza prilikom korištenja značajki PC Free.

- USB mrežni adapter ne možete koristiti za značajke PC Free.

- Nemojte odspajati USB uređaj za pohranu za vrijeme pristupanja, u protivnom značajka PC Free možda neće raditi ispravno.
- Na određenim USB uređajima za pohranu sa značajkama PC Free nećete moći koristiti sigurnosne značajke.
- Prilikom priključivanja USB uređaja s kojim je isporučen AC adapter, priključite AC adapter u električnu utičnicu kada koristite uređaj s projektorom.
- Neki USB čitači kartica koji su dostupni u slobodnoj prodaji neće biti kompatibilni s projektorom.
- Projektor odjednom može prepoznati do 5 kartica umetnutih u priključeni čitač kartica.
- Ne možete ispravljati izobličenje geometrije slike za vrijeme projiciranja u PC Free, stoga ispravite oblik slike prije pokretanja prezentacije.
- Kada projicirate u PC Free, možete koristiti sljedeće funkcije.
 - Zamrzni
 - A/V bez tonu
 - E-Zoom
 - Pokazivač

» Srodne poveznice

- "Privremeno zaustavljanje reprodukcije video zapisa" str.64
- "Privremeno isključivanje slike i zvuka" str.63
- "Zumiranje slike" str.65
- "Korištenje daljinskog upravljača kao pokazivača" str.68

Pokretanje PC Free dijaprojekcije

Nakon priključivanja USB uređaja na projektor, možete prijeći na USB ulazni izvor i pokrenuti dijaprojekciju.



- Ako želite dodati posebne efekte ili promijeniti opcije rada značajke PC Free, označite **Opcija** na dnu zaslona i pritisnite [Enter].

1 Pritisnite gumb [USB] na daljinskom upravljaču.

Prikazat će se zaslon s popisom datoteka PC Free.



- Ako se prikaže zaslon Odaberi pogon, gumbima sa strelicama odaberite pogon pa pritisnite [Enter].
- Za prikaz zaslona Odaberi pogon označite **Odaberi pogon** u gornjem dijelu zaslona s popisom datoteka i pritisnite [Enter].

2

Za traženje datoteka učinite nešto od sljedećeg:

- Ako želite prikazati datoteke u podmapi na uređaju, koristeći gume sa strelicama označite mapu i pritisnite [Enter].
- Za pomicanje unatrag za jednu razinu na uređaju označite **Naz. na vrh** pa pritisnite [Enter].
- Za pregled dodatnih datoteka u mapi označite **Sljedeća stranica** ili **Prethodna stranica** i pritisnite [Enter] ili koristite gume [Page] gore ili dolje na daljinskem upravljaču.

3

Učinite nešto od sljedećeg:

- Za prikaz pojedinačne slike, gumbima sa strelicama označite sliku pa pritisnite [Enter]. (Pritisnite gumb [Esc] za povratak na zaslon s popisom datoteka.)


- Za prikaz dijaprojekcije svih slika u mapi, gumbima sa strelicama označite opciju **Dijaproj.** u dnu zaslona pa pritisnite [Enter].



- Ako želite promijeniti vrijeme promjene slike, označite **Opcija**, na dnu zaslona i pritisnite [Enter].
- Ako je naziv datoteke duži od područja za prikaz ili sadrži nepodržane simbole, naziv se može skratiti ili promijeniti samo na prikazu zaslona.

4 Koristite sljedeće naredbe za upravljanje prikazom tijekom projekcije:

- Za okretanje prikazane slike koristite gume sa strelicom gore i dolje.



- Za pomicanje na sljedeću ili prethodnu sliku koristite gumb sa strelicom ulijevo ili udesno.

5 Ako želite zaustaviti prikaz, slijedite upute na zaslonu ili pritisnite gumb [Esc].

Vratit će se na zaslon s popisom datoteka.

- 6 Prema potrebi isključite USB uređaj pa odvojite uređaj iz projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Opcije prikaza značajke PC Free" [str.61](#)
- "Povezivanje na USB uređaj" [str.25](#)

Pokretanje PC Free filmske prezentacije

Nakon priključivanja USB uređaja na projektor, možete prijeći na USB ulazni izvor i pokrenuti vaš film.



- Ako želite promijeniti opcije rada značajke PC Free, označite **Opcija** na dnu zaslona i pritisnite [Enter].

1 Pritisnite gumb [USB] na daljinskom upravljaču.

Prikazat će se zaslon s popisom datoteka PC Free.





- Ako se prikaže zaslon Odaber pogon, gumbima sa strelicama odaberite pogon pa pritisnite [Enter].
- Za prikaz zaslona Odaber pogon označite **Odaber pogon** u gornjem dijelu zaslona s popisom datoteka i pritisnite [Enter].

2

Za traženje datoteka učinite nešto od sljedećeg:

- Ako želite prikazati datoteke u podmapi na uređaju, koristeći gume sa strelicama označite mapu i pritisnite [Enter].
- Za pomicanje unatrag za jednu razinu na uređaju označite **Naz. na vrh** pa pritisnite [Enter].
- Za pregled dodatnih datoteka u mapi označite **Sljedeća stranica** ili **Prethodna stranica** i pritisnite [Enter] ili koristite gume [Page] gore ili dolje na daljinskom upravljaču.

3

Za reprodukciju filma, gumbima sa strelicama označite datoteku pa pritisnite [Enter].



- Ako je naziv datoteke duži od područja za prikaz ili sadrži nepodržane simbole, naziv se može skratiti ili promijeniti samo na prikazu zaslona.
- Ako u nizu želite reproducirati sve filmove u mapi, odaberite opciju **Dijaproj.** u dnu zaslona.

4

Za zaustavljanje reprodukcije filma, pritisnite gumb [Esc], označite **Izađi** pa pritisnite [Enter].

Vratit će se na zaslon s popisom datoteka.

5

Prema potrebi isključite USB uređaj pa odvojite uređaj iz projektor-a.

» Srodne poveznice

- "Opcije prikaza značajke PC Free" str.61
- "Povezivanje na USB uređaj" str.25

Opcije prikaza značajke PC Free


Možete odabrati sljedeće opcije prikaza kada koristite značajku PC Free. Za pristup ovom zaslonu označite **Opcija** u dnu zaslona s popisom datoteka PC Free, a zatim pritisnite [Enter].



Postavka	Opcije	Opis
Redoslijed prikazivanja	Red. naziva	Prikazuje datoteke prema redoslijedu naziva
	Red. datuma	Prikazuje datoteke prema redoslijedu datuma
Redoslijed sortiranja	Uzlazno	Sortira datoteke od prve prema posljednjoj
	Silazno	Sortira datoteke od posljednje prema prvoj
Neprekidna reprodukcija	Uključeno	Kontinuirano prikazuje dijaprojekciju
	Isključeno	Jednom prikazuje dijaprojekciju

Postavka	Opcije	Opis
Vrijeme promjene zaslona	Ne	Ne prikazuje sljedeću datoteku automatski
	1 sekunda do 60 sekundi	Prikazuje datoteke za odabranu vrijeme i automatski prelazi na sljedeću datoteku; slike u velikoj razlučivost prebacivat će se sporije
Efekt	Ne	Nema efekta
	Brisanje	Prijelazi između slika pomoću efekta brisanja
	Razgradi	Prijelazi između slika pomoću efekta razgradnje
	Nasumično	Prijelazi između slika pomoću raznih nasumičnih efekata


Projiciranu sliku i zvuk možete privremeno isključiti ako želite preusmjeriti pažnju gledatelja tijekom prezentacije. Međutim, svi zvukovi i video slike nastaviti će s radom pa nećete moći nastaviti projekciju s mjesta na kojоj ste je zaustavili.



Ako želite prikazati sliku kao što je logotip tvrtke ili sliku nakon pritiska gumba [A/V Mute], odaberite zaslon prikazan u postavci **A/V bez tona** u izborniku **Prošireno** projektor-a.

☞ **Prošireno > Izmjena > A/V bez tona**

- 1 Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču za privremeno zaustavljanje projekcije i utišavanje svih zvukova.



- 2 Ako želite ponovno uključiti sliku i zvuk, ponovno pritisnite [A/V Mute].




- Projekciju možete zaustaviti i koristeći pomičnu ručicu A/V bez tona na projektoru.
- Napajanje projektor-a automatski se isključuje 30 minuta nakon omogućavanja značajke A/V Mute. Ovu značajku možete onemogućiti u izborniku ECO.
 - ☞ **ECO > Vrijeme pokl. leće**
 - ☞ **ECO > Tajmer A/V utišav.**
- Lampa i dalje radi tijekom značajke A/V bez tona, zbog čega se nastavlja brojati vrijeme rada lampe.

► Srodne poveznice

- "Postavke projektor-a - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Postavke projektor-a - izbornik ECO" [str.118](#)


Možete privremeno zaustaviti reprodukciju video zapisa ili računalnu prezentaciju i zadržati trenutnu sliku na zaslonu. Međutim, svi zvukovi i video slike nastaviti će s radom pa nećete moći nastaviti projekciju s mjesta na kojoj ste je zaustavili.

- 1 Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskom upravljaču da zaustavite reprodukciju video zapisa.



- 2 Za nastavak reprodukcije video zapisa u tijeku ponovno pritisnите [Freeze].


Ako želite privući pažnju na određeni dio prezentacije, možete zumirati dio slike i povećati njen prikaz na zaslonu.



Projicira se povećana slika, a na zaslonu se prikazuje i omjer povećanja. Odabrano područje može se povećati od jedan do četiri puta u 25 koraka.

Kod projiciranja slika s Epson kamere za dokumente putem USB veze možete povećati odabranu područje od jedan do osam puta u 57 koraka.

- 1 Pritisnite gumb [E-Zoom] + na daljinskom upravljaču.



Na zaslonu će se prikazati cilnik koji označava sredinu područja za zumiranje.

- 2 Koristite sljedeće gume na daljinskom upravljaču za podešavanje zumirane slike:

- Koristite gume za strelicama za postavljanje ciljnika u područje slike koje želite zumirati. Za dijagonalno pomicanje ciljnika istodobno pritisnite bilo koji par susjednih gumba sa strelicama.
- Više puta pritisnite gumb [E-Zoom] + za zumiranje područja slike. Pritisnite i zadržite gumb [E-Zoom] + za brže zumiranje.
- Za panoramsko pomicanje po zumiranom području slike koristite gume sa strelicama.
- Ako želite odzumirati sliku, pritisnite gumb [E-Zoom] -.
- Za povratak na izvornu veličinu slike pritisnite [Esc].

Daljinski upravljač projektoru možete koristiti kao bežični miš za udaljeno upravljanje projekcijom s računala.



Značajke bežičnog miša možete koristiti sa sustavima Windows Vista i novijima ili OS X 10.7.x i novijima.

1 Projektor u računalo priključite koristeći priključak USB-B, Computer ili HDMI na projektoru.




Funkcija bežičnog miša ne radi kada se slike projiciraju s uređaja priključenog na HDMI/MHL priključak pomoću MHL kabela (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).

2 Ako ste računalo priključili na neki drugi priključak, a ne na USB-B, također priključite i USB kabel na priključak USB-B projektoru te u USB priključak na računalu (radi podrške za bežični miš).

3 Pokrenite prezentaciju.

4

Prezentacijom upravljaljte koristeći sljedeće gume na daljinskom upravljaču:



- Za pomicanje kroz slajdove ili stranice koristite gume [Page] gore ili dolje.
- Za pomicanje pokazivača na zaslonu koristite gume sa strelicama. Za dijagonalno pomicanje kurzora, istodobno pritisnite bilo koji par susjednih gumba sa strelicama.
- Za lijevi klik jednom pritisnite gumb [Enter] (pritisnite ga dvaput za dvostruki klik). Za desni klik pritisnite gumb [Esc].
- Za povlačenje i puštanje zadržite gumb [Enter] dok pomičete pokazivač koristeći gume sa strelicama, a zatim otpustite [Enter] na odredištu.




- Ako su postavke za gumb miša na računalu obrnute, bit će obrnuto i upravljanje gumbima na daljinskom upravljaču.
- Funkcija bežičnog miša ne radi u sljedećim uvjetima:
 - Kada se prikazuje izbornik projektora ili zaslon Pomoć.
 - Kada koristite funkcije koje nisu funkcija Bežični miš (kao što je podešavanje glasnoće).No kad koristite funkcije E-Zoom ili Pokazivač, dostupna je funkcija pomicanja za stranicu gore ili dolje.

» **Srodne poveznice**

- "Zumiranje slika" [str.65](#)
- "Korištenje daljinskog upravljača kao pokazivača" [str.68](#)


Daljinski upravljač projektoru možete koristiti kao pokazivač koji će vam pomoći da pažnju publike usmjerite na važne informacije na zaslonu. Zadani oblik pokazivača je strelica. Oblik možete promijeniti u postavci **Oblik pokazivača** u izborniku projektoru **Postavke**.




► Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektoru - izbornik Postavke" str.107

1 Pritisnite gumb [Pointer] na daljinskom upravljaču.



2 Koristite gume sa strelicama za pomicanje pokazivača po zaslonu. Za dijagonalno pomicanje pokazivača, istodobno pritisnite bilo koji par susjednih gumba sa strelicama.



3 Pritisnite [Esc] da uklonite pokazivač sa zaslona.

Sliku možete spremiti na projektor i prikazati je nakon svakog njegova uključivanja. Sliku možete prikazati i ako projektor ne dobija ulazni signal ili ako ste privremeno zaustavili projekciju (koristeći funkciju A/V bez tona). Ova slika naziva se zaslon s korisničkim logotipom.

Kao korisnički logotip možete odabrati fotografiju, grafički prikaz ili logotip tvrtke, što je korisno tijekom prepoznavanja vlasnika projektora u funkcijama onemogućavanja krađe. Možete onemogućiti promjene u korisničkom logotipu postavljanjem zaštitne lozinke.



- Nakon spremanja korisničkog logotipa nećete se moći vratiti na tvornički zadani logotip.
- Ako je postavka **Zašt. koris. logo.** postavljena na **Uključeno** na izborniku **Zaštita lozinkom**, postavite je na **Isključeno** prije spremanja korisničkog logotipa.
- Kada kopirate postavke izbornika s jednog na drugi projektor koristeći značajku skupnog podešavanja, kopirat će se i korisnički logotip. Ne registrirajte podatke za koje ne želite da se dijele kao korisnički logotip između više projektora.

- 1 Prikažite sliku koju želite projicirati kao korisnički logotip.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.

- 3 Odaberite izbornik **Prošireno** pa pritisnite [Enter].



- 4 Odaberite **Korisnički logotip** pa pritisnite [Enter].



Prikazat će se upit o tome želite li prikazanu sliku koristiti kao korisnički logotip.



Podešavanja kao što su Geometrija slike, E-Zoom ili Dimenzija privremeno se otkazuju ako odaberete **Korisnički logotip**.


5 Odaberite **Da** pa pritisnite [Enter].

Preko vaše slike prikazat će se okvir za odabir.



Ovisno o trenutnom signalu slike, veličina zaslona mogla bi se promijeniti tako da odgovara razlučivosti signala slike.

6 Gumbima sa strelicama označite područje slike koje želite koristiti kao korisnički logotip pa pritisnite [Enter].



Prikazat će se upit želite li odabrati to područje slike.




Ne možete mijenjati veličinu područja slike (400x300 piksela).

7 Odaberite **Da** pa pritisnite [Enter]. (Ako želite promijeniti odabrano područje, odaberite **Ne**, pritisnite [Enter] i ponovite zadnji korak.)

Prikazat će se izbornik za faktor povećanja za Korisnički logotip.

8 Odaberite postotak povećanja pa pritisnite [Enter].



Prikazat će se upit o tome želite li prikazanu sliku spremiti kao korisnički logotip.

9 Odaberite **Da** pa pritisnite [Enter].

Korisnički logotip će biti prebrisan i prikazat će se poruka o dovršetku.

10 Pritisnite [Esc] za zatvaranje zaslona poruke.

11 Odaberite izbornik **Prošireno** pa pritisnite [Enter].

12 Odaberite **Izmjena** pa pritisnite [Enter].

13 Odaberite kada želite da se prikaže zaslon Korisnički logotip:

- Ako želite da se prikazuje uvijek kada nema ulaznog signala, odaberite **Pozadina zaslona** i postavite je u **Logotip**.
- Ako želite da se prikazuje nakon svakog uključivanja projektor-a, odaberite **Zaslon pokretanja** i postavite ga u **Uključeno**.
- Ako želite da se prikazuje svaki put kad pritisnete gumb [A/V Mute], odaberite **A/V bez tona** i postavite na **Logotip**.

Za sprječavanje promjene postavki Korisnički logotip bez unosa lozinke, postavite postavku **Zašt. koris. logo.** na **Uključeno** u izborniku **Zaštita lozinkom** i postavite lozinku.

» **Srodne poveznice**

- "Privremeno isključivanje slike i zvuka" [str.63](#)
- "Odabir vrsta sigurnosnih lozinki" [str.76](#)

Kada povežete više projektor-a za projiciranje slika, možete ispraviti svjetlinu i nijansi boje za sliku svakog projektor-a tako da boje slike sa svakog projektor-a budu vrlo slične.

Možete odrediti jedinstveni ID za svaki projektor kako biste ih mogli zasebno koristiti pomoću daljinskog upravljača, a zatim ispraviti svjetlinu i boju za svaki projektor.



- U nekim slučajevima svjetlina i ton boje možda neće biti sasvim usklađeni čak ni nakon ispravljanja.
- Ako razlike u svjetlini i nijansi boje s vremenom postaju izraženije, ponovite postavljanje.

» Srodne poveznice

- "Namještanje ID-a projektor-a" [str.72](#)
- "Odabir projektor-a kojime želite upravljati" [str.72](#)
- "Prilagođavanje kvalitete prikaza više projektor-a" [str.74](#)

Namještanje ID-a projektor-a

Ako daljinskim upravljačem želite upravljati s više projektor-a, odredite svakom projektor-u jedinstveni ID.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
- 2 Odaberite izbornik **Prošireno** pa pritisnite [Enter].
- 3 Odaberite **ID projektor-a** pa pritisnite [Enter].

4

Gumbima sa strelicama odaberite identifikacijski broj koji želite koristiti za projektor. Zatim pritisnite [Enter].



5


Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Ponovite ove korake za sve ostale projektore kojima želite upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.

Odabir projektor-a kojime želite upravljati

Nakon određivanja ID-a projektor-a, odaberite ID za projektor kojime želite upravljati pomoću daljinskog upravljača.


- 1 Usmjerite daljinski upravljač u željeni projektor i pritisnite gumb [ID].



Na projiciranom zaslonu će se prikazati trenutni ID projektor-a. On će nestati nakon otprilike tri sekunde.



- 2 Držeći pritisnutim gumb [ID], pritisnite brojčani gumb koji odgovara ID-u projektor-a kojim želite upravljati.



Projektor kojim želite upravljati je odabran.

- 3 Pritisnite gumb [ID] kako biste provjerili je li uspjelo postavljanje ID-a. Projektor će prikazati poruku.

- Ako je daljinski upravljač naveden kao **Uključeno**, projektorom možete upravljati putem daljinskog upravljača.
- Ako je daljinski upravljač naveden kao **Isključeno**, projektorom ne možete upravljati putem daljinskog upravljača. Ponovite gornje korake da aktivirate daljinski upravljač.



- Ako pomoću daljinskog upravljača odaberete 0, moći ćete upravljati svim projektorima neovisno o postavci za ID projektor-a.
- Morate odabrati ID projektor-a s daljinskog upravljača svaki put kada uključite projektor kojime ste odlučili upravljati. Kada uključite projektor, 0 će biti odabранo kao ID daljinskog upravljača projektor-a.
- Kad postavku **ID projektor-a** postavite na **Isključeno**, projektorom ćete moći upravljati pomoću daljinskog upravljača s ID-om kojeg ste odabrali pomoću daljinskog upravljača.

Prilagođavanje kvalitete prikaza više projekatora

Možete prilagoditi kvalitetu prikaza više projekatora koji će projicirati jedan pored drugog.

- 1** Uključite sve projektore na kojima želite prilagođavati kvalitetu prikaza.
- 2** Postavite ID brojeve na svakom projektoru.
- 3** Pobrinite se da svi projektori koriste istu postavku za Način rada u boji.
- 4** Odaberite ID daljinskog upravljača za prvi projektor.
- 5** Pritisnite gumb [Menu], odaberite izbornik **Slika** pa pritisnite [Enter].



- 6** Prema potrebi odaberite postavke.
- 7** Odaberite ID daljinskog upravljača tako da on odgovara projektoru, zatim po potrebi ponovno namjestite postavke u izborniku Slika tako da one odgovaraju prikazu projektor-a.

Projektor možete osigurati od krađe ili neželjene upotrebe korištenjem sljedećih sigurnosnih značajki:

- Sigurnosna lozinka onemogućava korištenje projektor-a osobama koje je ne znaju, a onemogućava i promjene u početnom zaslonu i drugim postavkama.
Ona djeluje kao zaštita od krađe, jer se ukradeni projektor ne može koristiti, a možete ograničiti tko može koristiti projektor.
- Sigurnosno zaključavanje gumba blokira korištenje projektor-a pomoću gumba na upravljačkoj ploči.
Funkcija je korisna na izložbama i sajmovima kada želite deaktivirati sve gume tijekom projekcije, ili u školi kada želite ograničiti uporabu guma.
- Sigurnosno uže fizički pričvršćuje projektor na svom mjestu.

» Srodne poveznice

- "Vrste sigurnosnih lozinke" [str.75](#)
- "Zaključavanje gumba projektor-a" [str.78](#)
- "Montaža sigurnosnog užeta" [str.79](#)

Vrste sigurnosnih lozinki

Možete postaviti sljedeće vrste sigurnosnih lozinki koristeći jednu zajedničku lozinku:

- Lozinka **Potpuno zaklj.** svima onemogućava korištenje projektor-a bez prethodnog unosa lozinke. Kod ukopčavanja kabela za napajanje i prvog uključivanja projektor-a potrebno je unijeti točnu lozinku. Ovo vrijedi i za Izr. napajanje uklj. i Autom. uključivanje.
- Lozinka **Zašt. koris. logo.** svima onemogućava promjenu korisničkog zaslona kojeg projektor prikazuje prilikom uključivanja, kada nema ulaznog signala ili ako koristite značajku A/V bez tona. Korisnički zaslon obeshrabruje kradljivce tako što prepozna vlasnika projektor-a.
- Lozinka **Mrežna zaštita** svima onemogućava promjenu postavki projektor-a **Mreža**.
- Lozinka za **Screen Mirroring - zašt.** onemogućuje promjenu postavki projektor-a za Screen Mirroring (EB-U42).

» Srodne poveznice

- "Određivanje lozinke" [str.75](#)
- "Odabir vrsta sigurnosnih lozinki" [str.76](#)
- "Unos lozinke za korištenje projektor-a" [str.77](#)

Određivanje lozinke


Za korištenje sigurnosne lozinke morate odrediti lozinku.



Zadana postavka je "0000". Promijenite je u vlastitu lozinku.

1

Držite pritisnutim gumb [Freeze] na daljinskom upravljaču u trajanju otprilike pet sekundi.




Prikazat će se izbornik postavki Zaštita lozinkom.




Ako je Zaštita lozinkom već aktivirana, unesite točnu lozinku da bi se prikazao izbornik postavki Zaštita lozinkom.

- 2 Odaberite **Lozinka** pa pritisnite [Enter].




Prikazat će se upit "Promijeniti lozinku?".

- 3 Odaberite **Da** pa pritisnite [Enter].



- 4 Držite pritisnutim gumb [Num] na daljinskom upravljaču i koristeći numeričke gumbe, odredite četveroznamenkastu lozinku.




Lozinka se prikazuje u obliku **** kako je unosite. Nakon unosa četvrte znamenke, prikazat će se upit za potvrdom.

- 5 Ponovno unesite lozinku.
Prikazat će se poruka "Lozinka je prihvaćena". Upišete li neispravnu lozinku, prikazuje se poruka sa zahtjevom da ponovno upišete lozinku.
- 6 Pritisnите [Esc] za povratak u izbornik.
- 7 Zabilježite lozinku i čuvajte je na sigurnom mjestu.

Odabir vrsta sigurnosnih lozinki

Nakon određivanja lozinke, prikazat će se ovaj izbornik koji vam omogućava odabir vrsta sigurnosnih lozinki koje želite koristiti.



Ako ne vidite ovaj izbornik, pet sekundi zadržite gumb [Freeze] na daljinskom upravljaču do pojavljivanja izbornika.

- Za sprječavanje neovlaštene uporabe projektor-a, odaberite **Uključeno** kao postavku **Potpuno zaklj.**
- Za sprječavanje promjena na zaslonu Korisnički logotip ili povezanim postavkama prikaza, odaberite **Uključeno** kao postavku **Zašt. koris. logo.**
- Za sprječavanje promjena mrežnih postavki, odaberite **Uključeno** kao postavku **Mrežna zaštita.**

- Za sprječavanje promjena u postavkama funkcije Screen Mirroring projektor-a, odaberite **Uključeno** kao vrijednost postavke **Screen Mirroring - zašt.** (EB-U42).


Na projektor možete zalijepiti naljepnicu o zaštićenosti uređaja lozinkom, što može poslužiti kao dodatna zaštita od krađe.




Držite daljinski upravljač na sigurnom mjestu; ako ga izgubite, nećete moći unijeti lozinku.

Unos lozinke za korištenje projektor-a

Kada se prikaže zaslon za upis lozinke, unesite točnu lozinku.



- 1 Držite pritisnutim gumb [Num] na daljinskom upravljaču dok unosite lozinku pomoću numeričkih gumba.



Zatvorit će se zaslon za upis lozinke.

- 2 Ako je lozinka netočna, prikazat će se odgovarajuća poruka i upit da pokušate ponovno. Za nastavak unesite točnu lozinku.


Pozor

- Upišete li triput zaredom netočnu lozinku, otprilike 5 minuta se prikazuje poruka "Rad projektor-a će biti zaključan.", a zatim projektor prelazi u način na čekanju. Ako se to dogodi, izvucite kabel iz strujne utičnice, ponovno ga priključite i ponovno uključite projektor. Projektor ponovno prikazuje zaslon za upis lozinke kako biste mogli upisati ispravnu lozinku.
- Ako zaboravite lozinku, zabilježite broj "**Kod zahtjeva: xxxx**" koji se prikazuje na zaslonu i obratite se u Epson radi pomoći.
- Ako nastavite ponavljati gore navedeni postupak i 30 puta zaredom unesete pogrešnu lozinku, prikazat će se poruka "Rad projektor-a će biti zaključan. Kontaktirajte Epson kao što je opisano u dokumentaciji. Prikazano je ", a projektor neće više prihvatićati upisivanje lozinke. Obratite se u Epson za pomoć.

Zaključavanje gumba projektor-a

Možete zaključati gume na upravljačkoj ploči ako svima želite onemogućiti korištenje projektor-a. Projektorom se i dalje može upravljati pomoću daljinskog upravljača.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.



- 2 Odaberite izbornik **Postavke** pa pritisnite [Enter].



- 3 Odaberite postavku **Postavka zaključ.** i pritisnite [Enter].



- 4 Odaberite **Zaključ. upr. ploče** pa pritisnite [Enter].



- 5 Odaberite jednu od ovih vrsta zaključavanja pa pritisnite [Enter]:
• Za zaključavanje svih gumba projektor-a odaberite **Potpuno zaklj.**

- Za zaključavanje svih gumba osim gumba za uključivanje odaberite **Djelom. zaklj.**

Prikazat će se upit za potvrdu.

6 Odaberite Da pa pritisnite [Enter].

Postavka **Zaključ. upr. ploče** se primjenjuje.

» Srodne poveznice

- "Otključavanje gumba projektor-a" str.79

Otključavanje gumba projektor-a

Ako su gumbi projektor-a zaključani, učinite nešto od sljedećeg da ih otključate.


- Držite pritisnutim gumb [Enter] na upravljačkoj ploči u trajanju od sedam sekundi. Prikazat će se poruka, a upravljačka ploča će se otključati.
- Odaberite **Isključeno** za postavku **Zaključ. upr. ploče** na izborniku projektor-a **Postavke**.

☞ Postavke > Postavka zaključ. > Zaključ. upr. ploče

» Srodne poveznice

- "Postavke značajki projektor-a - izbornik Postavke" str.107

- Za pričvršćenje žičanog užeta i njegovo učvršćivanje za nosač u prostoriji ili teški namještaj koristite mjesto za postavljanje sigurnosnog užeta na projektoru.



Možete koristiti bravu za zaštitu od krađe dostupnu u slobodnoj prodaji. Upute o zaključavanju pročitajte u dokumentaciji sigurnosne brave.

Montaža sigurnosnog užeta

Na projektor možete montirati sigurnosno uže za onemogućavanje krađe.

- Koristite sigurnosni utor na projektoru za priključivanje zaštitnog sustava Microsaver tvrtke Kensington.



Više pojedinosti o zaštitnom sustavu Microsaver potražite na <http://www.kensington.com/>.

Korištenje projektor na mreži

Slijedite upute u ovim odjeljcima za postavljanje projektora prije korištenja na mreži.

» Srodne poveznice

- "Projiciranje putem bežične mreže" [str.81](#)
- "Projiciranje putem bežične mreže s mobilnog uređaja (Screen Mirroring)" [str.88](#)

Slike na projektor možete poslati preko bežične mreže.

- Za to je potrebno instalirati Epson 802.11b/g/n modul za bežični LAN, a zatim pripremiti projektor i računalo za bežičnu projekciju (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).
- Neki modeli imaju ugrađeni modul za bežični LAN (EB-U42/EB-W42). Ne trebate instalirati modul za bežični LAN Epson 802.11b/g/n.

Projektor možete povezati s bežičnom mrežom tako da konfigurirate vezu ručno pomoću izbornika projektor-a **Mreža**.

Nakon instalacije modula za bežični LAN i pripreme projektor-a, instalirajte mrežni softver sa Epson Projector Software CD-ROM diska (ako je dostupan) ili prema potrebi preuzmite softver. Za postavljanje i upravljanje bežičnom projekcijom koristite sljedeći softver i dokumentaciju:

- Softver Epson iProjection (Windows/Mac) omogućava održavanje interaktivnih sastanaka zbog mogućnosti projiciranja računalnih zaslona korisnika putem mreže. Upute potražite u *Vodiču za upotrebu softvera Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Aplikacija Epson iProjection (iOS/Android) omogućava projiciranje s iOS i Android uređaja.

Program Epson iProjection možete preuzeti iz trgovine App Store ili Google Play. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s trgovinom App Store ili Google Play.

- Aplikacija Epson iProjection (Chromebook) omogućuje projiciranje s Chromebook uređaja.

Epson iProjection možete preuzeti iz internetske trgovine Chrome. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s internetskom trgovinom Chrome.

» Srodne poveznice

- "Instaliranje modula bežične LAN mreže" [str.81](#)
- "Ručni odabir postavki bežične mreže" [str.82](#)
- "Odabir postavki bežične mreže u sustavu Windows" [str.84](#)
- "Odabir postavki bežične mreže na Mac računalu" [str.85](#)
- "Postavljanje sigurnosti bežične mreže" [str.85](#)
- "Korištenje QR koda za povezivanje mobilnog uređaja" [str.86](#)
- "Korištenje USB ključa za povezivanje na Windows računalo" [str.86](#)


Instaliranje modula bežične LAN mreže

Ako projektor želite koristiti putem bežične mreže, instalirajte Epson 802.11b/g/n modul za bežični LAN (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400). Nemojte instalirati neku drugu vrstu modula bežične LAN mreže.


Pozor

Nikada nemojte vaditi modul ako njegov pokazatelj svijetli plavo ili trepće ili ako projicirate bežičnim putem. Tako možete oštetiti modul ili izgubiti podatke.


- 1** Vijak koji pričvršćuje poklopac za modul bežične LAN mreže odvijte križnim odvijačem.



- 2 Spojite modul za bežični LAN mreže na USB-A priključak.



- 3 Pričvrstite poklopac modula bežične LAN mreže i stegnite ga vijkom.



- 1 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.

- 2 Odaberite izbornik **Mreža** pa pritisnite [Enter].



- 3 Odaberite **Bežična mreža uklj.** za postavku **Napajanje bežičnog**.




- 4 Odaberite **Mrežna konfiguracija** pa pritisnite [Enter].

Ručni odabir postavki bežične mreže

Prije projiciranja s bežične mreže trebate odabrati mrežne postavke za projektor.

- 5** Odaberite izbornik **Osnove** pa pritisnite [Enter].



- **Prikaz ključna riječ** omogućuje da odaberete hoće li šifra projektoru biti prikazana na projiciranoj slici prilikom pristupa pomoću softvera Epson iProjection.
- **Prikaži LAN info.** služi za postavljanje formata prikaza za podatke o mreži projektoru.



Prikazanu tipkovnicu koristite za unos naziva i lozinke. Koristeći gume sa strelicama na daljinskom upravljaču, označite znakove i pritisnite [Enter] za njihov odabir.

- 6** Prema potrebi odaberite osnovne opcije.

- **Naziv proj.** omogućava unos naziva sastavljenog od najviše 16 alfanumeričkih znakova radi identifikacije projektoru na mreži.
- **Lozinka za Remote** omogućava unos lozinke sastavljene od najviše 8 alfanumeričkih znakova za pristup projektoru putem opcije Osnovna kontrola. (Korisničko ime je EPSONREMOTE; zadana lozinka je guest.)
- **Lozinka web-kontr.** omogućava unos lozinke sastavljene od najviše 8 alfanumeričkih znakova radi pristupa projektoru preko Interneta. (Korisničko ime je EPSONWEB; zadana lozinka je admin.)
- **Lozinka moderatora** služi za unos četveroznamenkaste lozinke za pristup projektoru kao moderator pomoću softvera Epson iProjection. (Nema zadane lozinke.)
- **Šifra projektora** omogućava uključivanje sigurnosne lozinke radi onemogućavanja pristupa projektoru osobama koje nisu u prostoriji gdje je uređaj. Unesite prikazanu, nasumično odabranu šifru s računalu koristeći softver Epson iProjection kako biste pristupili projektoru i podijelili trenutni zaslon.

- 7** Odaberite izbornik **Bežični LAN** pa pritisnite [Enter].



- 8** Odaberite postavku **Način povezivanja**.

- **Brzo** omogućava izravno povezivanje s više pametnih telefona, tableta ili računala putem bežične komunikacije.
- **Napredno** omogućava povezivanje s pametnih telefona, tableta ili računala putem pristupne točke bežične mreže.


- 9** Ako ste odabrali način povezivanja **Napredno**, odaberite **Traži pristupnu točku** kako biste odabrali pristupnu točku s kojom se želite povezati.



Ako želite ručno dodijeliti SSID, odaberite **SSID** i unesite ga ručno.

- 10** Za način povezivanja **Napredno**, IP postavke za vašu mrežu dodijelite prema potrebi.
- Ako vaša mreža automatski dodjeljuje adrese, odaberite **IP postavke** za postavljanje postavke **DHCP** na **Uključeno**.
 - Ako je potrebno ručno postaviti adrese, odaberite **IP postavke** za postavljanje postavke **DHCP** na **Isključeno** i zatim prema potrebi unesite postavke **IP adresa**, **Maska podmreže** i **Adresa pristupnika** za projektor.
 - Ako želite povezati projektor s mrežom putem protokola IPv6, odaberite **Postavke za IPv6** i namjestite postavku **IPv6** na **Uključeno**, a zatim prema potrebi namjestite postavke **Auto. konfiguracija** i **Koristi privrem. adresu**.
- 11** Ako želite onemogućiti prikaz SSID i IP adrese na zaslonu pripravnosti za LAN i početnom zaslonu, postavku **SSID zaslon** ili postavku **Prikaz IP adrese** namjestite na **Isključeno**.
- 12** Kada završite s odabirom postavki, odaberite **Dovršeno** i zatim pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i zatvaranje izbornika.
- 13** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču.

Postavke bežične mreže su namještene kada na zaslonu čekanja za LAN vidite točnu IP adresu.



Nakon završetka namještanja postavki bežične veze za projektor, odaberite bežičnu mrežu na računalu. Zatim pokrenite mrežni softver za slanje slika na projektor putem bežične mreže.

Odabir postavki bežične mreže u sustavu Windows

Prije povezivanja s projektorom, odaberite odgovarajuću bežičnu mrežu na računalu.

- 1 Za pristup uslužnom softveru za bežičnu mrežu dvaput kliknite ikonu mreže u programskoj traci sustava Windows.
- 2 Kod povezivanja u Napredno načinu povezivanja, odaberite naziv mreže (SSID) mreže na koju se projektor povezuje.
- 3 Kliknite **Spoji**.

Odabir postavki bežične mreže na Mac računalu

Prije povezivanja s projektorom, odaberite odgovarajuću bežičnu mrežu na Mac računalu.

- 1** Kliknite ikonu za AirPort u traci izbornika u vrhu zaslona.
- 2** Kod povezivanja u Napredno načinu povezivanja, pobrinite se da je AirPort uključen i odaberite naziv mreže (SSID) mreže na koju se projektor povezuje.

Postavljanje sigurnosti bežične mreže

Možete postaviti sigurnost za projektor koji će se koristiti na bežičnoj mreži. Postavite jednu od sljedećih sigurnosnih opcija tako da odgovaraju postavkama korištenima na vašoj mreži:

- WPA2-PSK sigurnost
- WPA/WPA2-PSK sigurnost *

* Dostupno samo za način povezivanja Napredno.



Upute za unos točnih informacija zatražite od mrežnog administratora.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
- 2** Odaberite izbornik **Mreža** pa pritisnite [Enter].
- 3** Odaberite **Mrežna konfiguracija** pa pritisnite [Enter].

- 4** Odaberite izbornik **Bežični LAN** pa pritisnite [Enter].



- 5** Odaberite postavku **Sigurnost** i pritisnite [Enter].



- 6** Odaberite sigurnosne postavke tako da odgovaraju postavkama vaše mreže.

- 7** Kada završite s namještanjem postavki, odaberite **Dovršeno** i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i zatvaranje izbornika.



Kako bi očitanje QR koda bilo ispravno, okrenite se izravno prema zaslonu i dovoljno blizu tako da projicirani kod stane u vodilicu čitača QR koda na mobilnom uređaju. Ako ste predaleko od zaslona, kod se možda neće moći očitati.

Korištenje QR koda za povezivanje mobilnog uređaja

Kada odaberete postavke bežične mreže za projektor, moći ćeće prikazati QR kod na zaslonu i koristiti ga za povezivanje mobilnog uređaja pomoću aplikacije Epson iProjection (iOS/Android).



- Na uređaj instalirajte najnoviju verziju softvera Epson iProjection (V1.3.0 ili novija podržava ovu značajku).
- Program Epson iProjection možete besplatno preuzeti putem trgovine App Store ili Google Play. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s trgovinom App Store ili Google Play.
- Pri korištenju Epson iProjection u Brzom načinu povezivanja preporučujemo postavljanje sigurnosnih postavki.

- 1** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču.

Na projiciranoj slici prikazat će se QR kod.



- Ako ne vidite QR kod, namjestite postavku **Prikaži LAN info.** na **Tekst ili QR kod** u izborniku projektor-a **Mreža.**
→ **Mreža > Mrežna konfiguracija > Osnovni > Prikazi LAN info.**
- Za sakrivanje QR koda pritisnite gumb [Esc].
- Kad je QR kod skriven, pritisnite gumb [Enter] za prikaz koda.

- 2** Pokrenite Epson iProjection na mobilnom uređaju.

- 3** Očitajte projicirani QR kod koristeći Epson iProjection kako bi se on povezao s projektorom.

Kada se uspostavi veza, odaberite izbornik **Contents** na i zatim odaberite datoteku koju želite projicirati.

Korištenje USB ključa za povezivanje na Windows računalo

Možete postaviti USB memorijski pogon kao USB ključ za brzo povezivanje projektor-a na računalo koje podržava bežični LAN. Nakon što kreirate USB mrežni adapter možete brzo projicirati slike s mrežnog projektor-a.

- 1** Postavite USB mrežni adapter koristeći softver Epson iProjection (Windows/Mac).



Upute potražite u *Vodiču za upotrebu softvera Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- 2** Provjerite je li modul za bežični LAN instaliran ili ugrađen u projektor.

- 3** Uključite projektor.

- 4** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču.

Prikazat će se zaslon pripravnosti za LAN. Provjerite jesu li prikazani SSID i IP adresa.

- 5** Učinite nešto od sljedećeg da priključite USB ključ:

- Priključite USB ključ u USB-A priključak projektor-a (EB-U42/EB-W42).
- Uklonite bežični LAN modul iz projektor-a i umetnite USB ključ u isti priključak koji ste koristili za bežični LAN modul

(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).

Vidjet ćete projiciranu poruku da je dovršeno ažuriranje podataka o mreži.

6 Uklonite USB ključ.

Ako projektor treba modul za bežični LAN, ponovno umetnите modul za bežični LAN u projektor.

7 Priklučite USB ključ u USB priključak na računalu.



Ako se u sustavu Windows Vista prikaže prozor AutoPlay, odaberite **MPPLaunch.exe** i zatim odaberite **Dopusti**.

8 Slijedite upute na zaslonu za instalaciju potrebne aplikacije.



- Ako se prikaže poruka Windows vatrozida, kliknite **Da** kako biste onemogućili vatrozid.
- Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste instalirali softver.
- Ako se ne instalira automatski, dvaput kliknite **MPPLaunch.exe** na USB ključu.

Nakon nekoliko minuta, projektor će prikazati sliku s računala.

9 Nakon završetka bežičnog projiciranja odaberite opciju **Sigurno uklanjanje hardvera** u programskoj traci Windows, a zatim uklonite USB ključ iz računala.



Možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo da bi se reaktivirana bežična LAN veza.

Možete slati sliku na projektor s mobilnih uređaja poput prijenosnih računala, pametnih telefona i tableta koristeći tehnologiju Miracast (EB-U42).

Ako uređaj podržava Miracast, nećete morati instalirati dodatni softver. Kod korištenja Windows računala pobrinite se da je dostupan potrebnii prilagodnik za Miracast vezu.

Ne zaboravite na sljedeća ograničenja pri korištenju značajki Screen Mirroring.

- Ne može se reproducirati isprepletena slika.
 - Ne može se reproducirati višekanalni zvuk putem 3ch (kanala 3).
 - Ne mogu se projicirati slike razlučivosti veće od 1920×1080 i brzine slika iznad 30 sl/s.
 - Ne može se reproducirati 3D video.
 - Ovisno o uređaju, možda nećete moći pregledavati sadržaj sa zaštićenim autorskim pravima putem Miracast veze.
 - Ne mijenjajte Post. za Screen Mirroring projektor tijekom Screen Mirroring projiciranja. U suprotnom može doći do prekida veze s projektorom i ponovno povezivanje može potrajati određeno vrijeme.
-  **Mreža > Post. za Screen Mirroring**
- Tijekom Screen Mirroring projiciranja ne gasite projektor izravno koristeći prekidač.



Mobilni uređaji s instaliranim Android ili Windows 8.1 ili novijim sustavom uglavnom podržavaju Miracast.

Podrška za Miracast razlikuje se ovisno o mobilnom uređaju.
Pojedinosti potražite u priručniku mobilnih uređaja.


Odabir postavki za Screen Mirroring

Ako želite projicirati slike s mobilnog uređaja, morat će odabrati postavke za Screen Mirroring za projektor.



Ako želite postaviti lozinku za Screen Mirroring - zašt. najprije isključite lozinku za Screen Mirroring - zašt.


- 1 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
- 2 Odaberite izbornik **Mreža** pa pritisnite [Enter].




» Srodne poveznice

- "Odabir postavki za Screen Mirroring" str.88
- "Povezivanje pomoću značajke Screen Mirroring u sustavu Windows 10" str.90
- "Povezivanje pomoću značajke Screen Mirroring u sustavu Windows 8.1" str.91
- "Povezivanje koristeći značajku Screen Mirroring pomoću funkcije Miracast" str.92


- 3** Odaberite Screen Mirroring uklj. kao vrijednost postavke Napajanje bežičnog.



- 4** Odaberite Post. za Screen Mirroring pa pritisnite [Enter].



- 5** Namjestite da je postavka Naziv zaslona obavezna.



- 6** Odaberite postavku Način rada.

- Način rada **Osnovni** omogućava povezivanje s osnovnim mogućnostima.
- Način rada **Prošireni** omogućava povezivanje s naprednim mogućnostima.

- 7** Odaberite da postavka **Osnovni** bude obvezna.

- **Sust. bež. LAN-a** vam omogućava odabir vrste sustava bežičnog LAN-a s kojim se projektor povezuje.
- **Prilagodi rad** omogućava podešavanje brzine/kvalitete značajke Screen Mirroring. Ako želite poboljšati kvalitetu, odaberite mali broj, a ako želite povećati brzinu, odaberite veliki broj.
- **Način povezivanja** omogućava odabir vrste WPS-a (Wi-Fi Protected Setup). Dostupno samo za način rada **Osnovni**.

- 8** Za način rada **Prošireni** odaberite postavku **Prošireni**.

- **Način zrcaljenja** omogućava odabir vrste sastanka. Odaberite **Uz prekid** za povezivanje na drugi mobilni uređaj tijekom Screen Mirroring projiciranja ili **Bez prekida** za povezivanje na samo jedan uređaj.
- **Kanal** omogućava odabir bežičnog kanala koji koristi Screen Mirroring.

9 Namjestite postavku za **Zaslon** neophodnom.

- **Obavijest o PIN-u** omogućava prikazivanje PIN koda na projiciranoj slici tijekom projiciranja ulaznih izvora koji nisu Screen Mirroring.
- **Prikaz naziva ured.** omogućava prikazivanje naziv novopovezanog uređaja na projiciranoj slici tijekom projiciranja ulaznih izvora koji nisu Screen Mirroring.

10 Kada završite s odabirom postavki, odaberite **Postavi** i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i izlaz iz izbornika.

11 Pritisnite gumb [Home] na upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču. Postavke su dovršene kad se prikaže Naziv zaslona na početnom zaslonu.

Povezivanje pomoću značajke Screen Mirroring u sustavu Windows 10


Možete postaviti računalo za bežičnu projekciju i reproducirati zvuk putem sustava zvučnika projektoru povezivanjem koristeći značajku Screen Mirroring.

1 Prema potrebi odaberite **Post. za Screen Mirroring** na projektoru.

2 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču za prijelaz na izvor za Screen Mirroring.

Prikaže se zaslon načina na čekanju za Screen Mirroring.

3 Prikazat će se zaslon **Akcijski centar**, a zatim odaberite **Poveži se**.



Prikaže se popis dostupnih uređaja.

4 S popisa odaberite Naziv zaslona projektoru.



5 Ako se prikaže zaslon za unos PIN-a na računalu, unesite PIN prikazan na zaslonu načina na čekanju za Screen Mirroring ili u donjem desnom kutu projicirane slike.

Projektor će prikazati sliku s računala.




Uspostavljanje veze moglo bi potrajati određeno vrijeme. Za vrijeme povezivanja, ne odvajajte kabel napajanja projektoru. To može dovesti do zamrzavanja uređaja ili neispravnog rada.

Povezivanje pomoću značajke Screen Mirroring u sustavu Windows 8.1

Računalo možete postaviti za bežičnu projekciju pomoću Gumbići u sustavu Windows 8.1. Zvuk možete reproducirati putem sustava zvučnika projektoru povezivanjem koristeći značajku Screen Mirroring.


- 1** Prema potrebi odaberite **Post. za Screen Mirroring** na projektoru.
- 2** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču za prijelaz na izvor za Screen Mirroring.
Prikazuje se zaslon načina na čekanju za Screen Mirroring.
- 3** Na računalu odaberite **Uredaji** iz Gumbići i odaberite **Projekt**.

**4**

Odaberite **Dodavanje bežičnog zaslona**.

**5**

S popisa odaberite Naziv zaslona projektoru.

**6**

Ako se prikaže zaslon za unos PIN-a na računalu, unesite PIN prikazan na zaslonu načina na čekanju za Screen Mirroring ili u donjem desnom kutu projicirane slike.

Projektor će prikazati sliku s računala.



Uspostavljanje veze moglo bi potrajati određeno vrijeme. Za vrijeme povezivanja, ne odvajajte kabel napajanja projektor-a. To može dovesti do zamrzavanja uređaja ili neispravnog rada.

Povezivanje koristeći značajku Screen Mirroring pomoću funkcije Miracast

Ako mobilni uređaj kao što je pametni telefon podržava Miracast, možete ga bežično povezati na projektor i projicirati slike. Zvuk možete reproducirati putem sustava zvučnika projektor-a povezivanjem koristeći značajku Screen Mirroring.

- 1** Prema potrebi odaberite **Post. za Screen Mirroring** na projektor-u.
- 2** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču za prijelaz na izvor za Screen Mirroring.
Prikazuje se zaslon načina na čekanju za Screen Mirroring.
- 3** Na mobilnom uređaju koristite funkciju Miracast za pretraživanje projektor-a.
Prikazuje se popis dostupnih uređaja.
- 4** S popisa odaberite Naziv zaslona projektor-a.
- 5** Ako se na mobilnom uređaju prikaže zaslon za unos PIN-a, unesite PIN prikazan na zaslonu načina na čekanju za Screen Mirroring ili u donjem desnom kutu projicirane slike.
Projektor će prikazati sliku s mobilnog uređaja.



Uspostavljanje veze moglo bi potrajati određeno vrijeme. Za vrijeme povezivanja, ne odvajajte kabel napajanja projektor-a. To može dovesti do zamrzavanja uređaja ili neispravnog rada.
Ovisno o mobilnom uređaju, možda ćete morati izbrisati uređaj tijekom povezivanja. Slijedite upute na zaslonu uređaja.

Nadzor i upravljanje projektorom

Slijedite upute u ovim odjeljcima za nadzor i upravljanje projektorom preko mreže.

» Srodne poveznice

- "Epson Projector Management" [str.94](#)
- "Upravljanje umreženim projektorom pomoću web preglednika" [str.95](#)
- "Postavljanje upozorenja e-poštom putem mreže projektoru" [str.98](#)
- "Postavljane nadzora pomoću softvera SNMP" [str.99](#)

Softver Epson Projector Management (samo za Windows) služi za nadzor i upravljanje projektorom preko mreže. Upute ćete pronaći u *Vodiču za upotrebu softvera Epson Projector Management*.

Softver Epson Projector Management preuzmite sa sljedeće internetske stranice.

<http://www.epson.com/>

Nakon povezivanja projektoru s mrežom možete namjestiti njegove postavke i upravljati projekcijom pomoću kompatibilnog web preglednika. To vam omogućava udaljeni pristup projektoru.



- Provjerite jesu li računalo i projektor spojeni na mrežu. Kod projiciranja slike pomoću bežičnog LAN-a, spojite se u načinu povezivanja **Napredno**.
- Možete koristiti sljedeće internetske preglednike.
 - Internet Explorer 9.0 i noviji (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac)
- Pri korištenju internetskog preglednika, nemojte se povezivati putem proxy poslužitelja. Pomoću web preglednika ne možete namjestiti sve postavke u izborniku projektoru niti upravljati svim funkcijama projektoru.
- Ako **Način na čekanju** postavite na **Komunik. uklj.** u izborniku **ECO** projektoru, web preglednik će moći koristiti za odabir postavki i upravljanje projekcijom čak i ako je projektor u načinu na čekanju (kad je napajanje isključeno).

1 Provjerite je li projektor uključen.


2 Provjerite je li vaše računalo ili uređaj povezano s istom mrežom kao projektor.

3 Pokrenite internetski preglednik na računalu ili uređaju.

4 Uđite na zaslon Epson Web Control tako da unesete IP adresu projektoru u adresnu traku u pregledniku. Kod unošenja IPv6 adrese, zagradite adresu s [i].

Prikazat će se zaslon Epson Web Control.

Epson Web Control




5 Za udaljeno upravljanje projekcijom odaberite **Osnovna kontrola**.



- Ako se prikaže prozor za prijavu, unesite korisničko ime i lozinku. (Korisničko ime je EPSONREMOTE, a zadana lozinka guest.)
- Lozinku možete promijeniti u **Lozinka za Remote** u izborniku **Mreža**.
 - Mreža > Mrežna konfiguracija > Osnove > Lozinka za Remote**

- 6** Odaberite ikonu koja odgovara funkciji projektora kojom želite upravljati.



- ① Upravljanje gumbom Power
- ② Služi za odabir izvora HDMI priključka
- ③ Služi za odabir izvora USB zaslona
- ④ Služi za odabir izvora USB uređaja
- ⑤ Upravljanje gumbom A/V Mute
- ⑥ Upravljanje gumbom Freeze
- ⑦ Gumbi za pomicanje stranice golje i dolje
- ⑧ Prikazuje QR kod
- ⑨ Upravljanje gumbom za glasnoću


- ⑩ Služi za odabir mrežnog izvora
- ⑪ Služi za odabir izvora značajke Screen Mirroring (EB-U42)
- ⑫ Služi za odabir izvora ulaza Računalo
- ⑬ Služi za odabir video izvora
- ⑭ Služi za traženje izvora

- 7** Za odabir postavki u izborniku projektorra, odaberite **Napredno** na zaslonu Epson Web Control.



- Postavke projektorra možete promijeniti i tako da pristupite u sustav izbornika projektorra putem **OSD upr. ploče**. Pročitajte pomoć za korištenje zaslona OSD upr. ploča.
 - Možda ćete se trebati prijaviti kako bi se prikazao zaslon Napredno, OSD upr. ploče ili Testni uzorak. Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite korisničko ime i lozinku. (Korisničko ime je **EPSONWEB**, a zadana lozinka **admin**.)
 - Lozinku možete promijeniti u **Lozinka web-kontr.** u sklopu izbornika **Mreža**.
- ☞ Mreža > Mrežna konfiguracija > Osnove > Lozinka web-kontr.**

- 8** Odaberite naziv izbornika i pratite upute na zaslonu za odabir postavki.





- Pomoću web preglednika ne možete namjestiti sljedeće postavke.
 - Oblik pokazivača
 - Korisnički gumb
 - Korisnički logotip
 - Jezik
 - Postavka HDMI EQ
 - Poništi vrijeme lampe
- Sljedeće postavke možete podesiti samo pomoću web preglednika.
 - Lozinka zaslona (do 16 alfanumeričkih znakova)
 - Postavke za IPv6 (ručno)
 - HTTP priključak (broj priključka koristi se za web kontrole osim za 80 [zadano], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)


» Srodne poveznice

- "Postavke projektor-a - izbornik ECO" [str.118](#)
- "Izbornik Mreža - Osnovni izbornik" [str.113](#)

Projektor možete namjestiti za slanje poruke upozorenja e-poštom preko mreže ako postoji problem s njime.

Ako postavku **Način na čekanju** postavite na **Komunik. uklj.** na izborniku projektor-a ECO, primat ćeće poruke upozorenja e-poštom čak i ako je projektor u načinu na čekanju (kada je napajanje isključeno).

- 1** Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
- 2** Odaberite izbornik **Mreža** pa pritisnite [Enter].
- 3** Odaberite **Mrežna konfiguracija** pa pritisnite [Enter].
- 4** Odaberite izbornik **Obavijest** pa pritisnite [Enter].



- 5** Postavite postavku **Obavijest o pošti** na **Uključeno**.
- 6** Unesite IP adresu za opciju **SMTP poslužitelj**.



Ne koristite sljedeće adrese: 127.x.x.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje je x bilo koji broj od 0 do 255).

7 Za **Broj priključka** SMTP poslužitelja odaberite broj između 1 i 65535 (zadani je 25).

8 Unos adrese e-pošte koja se prikazuje kao pošiljatelj u **Od.**

9 Odaberite polje za adresu, unesite adresu e-pošte i odaberite upozorenja koja želite primati. Ponovite za najviše tri adrese.



Vaša adresa e-pošte može se sastojati od najviše 32 alfanumerička znaka.

10 Kada završite s odabirom postavki, odaberite **Dovršeno** i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i izlaz iz izbornika.



Ako se projektor isključi zbog kritičnog kvara, nećete primati upozorenje putem e-pošte.

► Srodne poveznice

- "Poruke upozorenja e-poštom putem mreže projektor-a" [str.98](#)
- "Postavke projektor-a - izbornik ECO" [str.118](#)


Poruke upozorenja e-poštom putem mreže projektor-a

Kada se pojavi problem s projektorom na mreži, a odabrali ste primanje upozorenja putem e-pošte, primat ćeće poruku e-pošte sa sljedećim informacijama:

- Adresa e-pošte postavljena u **Šalje** predstavlja pošiljatelja pošte
- **Epson Projector** u retku predmeta
- Naziv projektor-a na kojem je nastao problem
- IP adresa zahvaćenog projektor-a
- Detaljni podaci o problemu

Mrežni administratori mogu instalirati softver SNMP (Simple Network Management Protocol) na mrežna računala radi nadziranja projektor-a. Ako mreža koristi ovaj softver, moći ćeće postaviti projektor za SNMP nadzor.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
- 2** Odaberite izbornik **Mreža** pa pritisnite [Enter].
- 3** Odaberite **Mrežna konfiguracija** pa pritisnite [Enter].
- 4** Odaberite izbornik **Obavijest** pa pritisnite [Enter].



- 5** Postavite postavku **SNMP** na **Uključeno**.
- 6** Unesite najviše dve IP adrese za primanje SNMP obavijesti, koristeći brojeve 0 do 255 u svakom polju za adresu.



Ne koristite sljedeće adrese: 127.x.x.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje je x bilo koji broj od 0 do 255). Ovaj projektor podržava verziju 1 SNMP agenta (SNMPv1).

- 7** Unesite **SNMP Naziv zajednice** sastavljen od najviše 32 alfanumerička znaka.
- 8** Kada završite s odabirom postavki, odaberite **Dovršeno** i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i zatvaranje izbornika.

Podešavanje postavki izbornika


Slijedite upute u ovim odjeljcima za pristup sustav izbornika projektoru i mijenjanje postavki projektoru.

» Srodne poveznice

- "Korištenje izbornika projektoru" [str.101](#)
- "Korištenje zaslonske tipkovnice" [str.102](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.103](#)
- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)
- "Postavke značajki projektoru - izbornik Postavke" [str.107](#)
- "Postavke projektoru - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Mrežne postavke projektoru - izbornik Mreža" [str.111](#)
- "Postavke projektoru - izbornik ECO" [str.118](#)
- "Prikaz podataka o projektoru - izbornik Info" [str.120](#)
- "Opcije za poništavanje projektoru - izbornik Poništi" [str.123](#)
- "Kopiranje postavki izbornika među projektorima (skupno podešavanje)" [str.124](#)

Izbornike projektor-a možete koristiti za podešavanje postavki koje upravljaju načinom rada projektor-a. Projektor prikazuje izbornike na zaslonu.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.



Prikazat će se zaslon izbornika koji prikazuje postavke izbornika **Slika**.



- 2** Gumbima sa strelicama gore i dolje pomičite se kroz izbornike navedene na lijevoj strani. Postavke za svaki izbornik prikazane su na desnoj strani.




Dostupnost postavki ovisi o trenutnom ulaznom izvoru.

- 3** Za promjenu postavki u prikazanom izborniku pritisnite [Enter].
- 4** Koristite gume sa strelicama gore i dolje za pomicanje kroz postavke.
- 5** Promijenite postavke koristeći gume u dnu zaslona izbornika.
- 6** Za vraćanje svih postavki izbornika u zadane vrijednosti odaberite **Poništi**.
- 7** Kada završite s mijenjanjem postavki u izborniku, pritisnite [Esc].
- 8** Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Zaslonska tipkovnica prikazuje se kada želite unositi brojeve i znakova.

- 1 Koristite gume sa strelicama na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču da označite broj ili znak koji želite unijeti, a zatim pritisnite gumb [Enter].



Korištenjem tipke **CAPS** mijenjaju se veliki i mali znakovi.
Korištenjem tipke **SYM1/2** mijenjaju se simboli obuhvaćeni okvirom.

- 2 Nakon unosa teksta odaberite **Finish** na tipkovnici za potvrdu unosa.
Odaberite **Cancel** za odbacivanje unesenog teksta.



Možete odabrati postavke projektora i upravljati projekcijom preko mreže koristeći web preglednik s računala.
Neki simboli ne mogu se unositi pomoću zaslonske tipkovnice.
Koristite web preglednik za unos teksta.

» Srodne poveznice

- "Dostupan tekst Korištenje zaslonske tipkovnice" [str.102](#)
- "Upravljanje umreženim projektorom pomoću web preglednika" [str.95](#)

Dostupan tekst Korištenje zaslonske tipkovnice

Možete upisati sljedeći tekst kada koristite zaslonsku tipkovnicu.

Vrsta teksta	Pojedinosti
Brojevi	0123456789
Abeceda	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Simboli	! " # \$ % & ' () * + , - . / ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~

Postavke u izborniku **Slika** služe za podešavanje kvalitete slike za ulazni izvor koji trenutno koristite. Dostupnost postavki ovisi o trenutnom odabranom ulaznom izvoru.



Ako želite promijeniti postavke ulaznog izvora, pobrinite se da izvor bude priključen pa ga odaberite.

Postavka	Opcije	Opis
Način rada u boji	Pogledajte popis dostupnih načina rada u boji	Služi za podešavanje jasnoće boja na slici za razne vrste slika i okruženja.
Svjetlina	Dostupne su različite razine	Posvjetljuje ili potamnuje cijelu sliku.
Kontrast	Dostupne su različite razine	Podešava razlike između svijetlih i tamnih područja na slici.
Zasićenje boje	Dostupne su različite razine	Podešava intenzitet boja na slici.
Nijansa	Dostupne su različite razine	Podešava ravnotežu odnosa zelene do purpurne nijanse na slici.
Oština	Dostupne su različite razine	Podešava oštalu ili mekoću pojedinosti na slici.

Postavka	Opcije	Opis
Temperatura boje		Služi za postavljanje nijanse boje na temelju temperature boje. Slika je nijansirana plavo kada se odabere visoka vrijednost, a crveno kada se odabere niska vrijednost.
Temperatura boje	Temperatura boje	Temperatura boje: za postavljanje temperature boje sukladno odabranom načinu rada u boji.
	Prilagođeno	Prilagođeno: podešava pojedinačne R (crvena), G (zelena) i B (plava) komponente pomaka i pojačanja.
Poboljšanje slike	Smanjenje buke	Smanjuje podrhtavanje u analognim slikama.
Napredno		Za odabir različitih detalja postavki boje:
	Uklanj. isprepl. (za ulaz signala s preplitanjem (480i/576i/1080i))	Uklanj. isprepl.: postavlja hoće li se pretvarati isprepleteni u progresivni signal za određene vrste video slike.
		<ul style="list-style-type: none"> Isključeno: za video slike u brzom pokretu. Video: za većinu video slika. Film/auto: za filmove, računalnu grafiku i animacije.
Auto Iris	Isključeno Normalno Velika brzina	Podešava se projicirana luminencija u skladu sa svjetlinom slike. Dostupno ako ste Način rada u boji namjestili na Dinamično ili Kino .
Poništi	—	Poništava sve vrijednosti postavki u izborniku Slika za odabrani način rada u boji na njihove zadane vrijednosti.



- Postavka **Svjetlina** ne utječe na svjetlinu lampe. Za promjenu načina svjetline lampe koristite postavku **Potrošnja energije** u izborniku projektorja ECO.

» Srodne poveznice

- "Dostupni načini rada u boji" [str.51](#)

Projektor obično automatski otkriva i optimizira postavke ulaznog signala. Ako želite prilagoditi postavke, koristite izbornik **Signal**. Dostupnost postavki ovisi o trenutnom odabranom ulaznom izvoru.



- Nećete moći odabrati postavke u izborniku **Signal** kada je trenutni ulazni izvor jedan od sljedećih:
- USB Display
 - USB
 - LAN
 - Screen Mirroring (EB-U42)



Zadane vrijednosti postavki **Praćenje**, **Sinkronizacija** i **Položaj** možete vratiti koristeći gumb [Auto] na daljinskom upravljaču.

Ako želite promijeniti postavke ulaznog izvora, pobrinite se da izvor bude priključen pa ga odaberite.

Postavka	Opcije	Opis
Razlučivost	Auto Široko Normalno	Postavlja razlučivost ulaznog signala ako nije automatski otkriven pomoću opcije Auto .

Postavka	Opcije	Opis
Dimenzija	Pregledajte popis dostupnih formata slike.	Postavlja format slike (omjer širine i visine) za odabrani ulazni izvor.
Praćenje	Dostupne su različite razine	Podešava signal za uklanjanje vertikalnih pruga u računalnoj slici.
Sinkronizacija	Dostupne su različite razine	Podešava signal za uklanjanje nejasnoća i treperenja u računalnoj slici.
Položaj	—	Podešava položaj slike na zaslonu.
Autom. postavljanje	Uključeno Isključeno	Automatski optimizira kvalitetu računalne slike (kada je Uključeno).
Veće područje sken.	Auto Isključeno 4% 8%	Izborom postotka ili automatski mijenja omjer projicirane slike kako bi rubovi bili vidljivi.
Napredno	HDMI video raspon	HDMI video raspon: postavlja video raspon tako da odgovara postavci uređaja spojenog u HDMI priključak. <ul style="list-style-type: none"> • Auto: automatski otkriva video raspon. • Normalno: normalno za slike s uređaja koji nije računalo; može se odabrat i ako su tamna područja slike previše svijetla. • Prošireno: normalno za slike s računalom; može se odabrat i ako je slika previše tamna.
Ulazni signal	Ulazni signal: određuje vrstu signala iz ulaznih izvora priključenih u priključke računala. <ul style="list-style-type: none"> • Auto: automatski otkriva signale. • RGB: ulaz za signale iz računala/RGB videosignal. • Komponentni: ulaz za komponentne videosignal. 	

Postavka	Opcije	Opis
	Videosignal	Videosignal: određuje vrstu signala iz ulaznih izvora priključenih u video priključke. Ako se pojave smetnje ili ako nema prikazane slike kada je postavljen Auto , odaberite odgovarajući signal za priključenu opremu.
Poništi	—	Poništava sve postavke u izborniku Signal i vraća ih na zadane vrijednosti, osim sljedećih: <ul style="list-style-type: none">• Ulazni signal

» Srodne poveznice

- "Dostupni formati slike" [str.49](#)

Opcije u izborniku **Postavke** omogućavaju prilagodbu raznih značajki projektor-a.



Postavka	Opcije	Opis
Geometrija slike		Podešava oblik slike u pravokutni (horizontalni i vertikalni).
	H/V-geometrija	H/V-geometrija: odaberite ako ručno želite ispraviti vodoravne i okomite stranice ili uključiti/isključiti automatsko ispravljanje. Osim toga, možete uključiti i isključiti H-Keystone regulator .
	Quick Corner	Quick Corner: odaberite za ispravljanje oblika slike i poravnjanja pomoću zaslonskog izbornika.

Postavka	Opcije	Opis
Split Screen *	Veličina zaslona Izvor Zamijeni zaslone Audio izvor Poravnaj Prikaži QR kod. Izl. iz Split Screen	Vodoravno dijeli područje pregleda i prikazuje dvije slike jednu pored druge (pritisnite [Esc] radi otkazivanja podijeljenog prikaza zaslona).
Zumiranje **	Dostupne su različite razine	Podešava veličinu projicirane slike.
Glasnoća	Dostupne su različite razine	Podešava glasnoću sustava zvučnika projektor-a. Vrijednosti postavljanja memorirane za svaki izvor.
Postavka zaključ.	Zaključ. upr. ploče	Upravlja zaključavanjem gumba projektor-a radi njegova osiguranja: Potpuno zaklj.: zaključava sve gume. Djelom. zaklj.: zaključava sve gume osim gumba za uključivanje. Isključeno: ne zaključavaju se gumi.
Oblik pokazivača	Pokazivač 1: Pokazivač 2: Pokazivač 3:	Mijenja oblik pokazivača daljinskog upravljača.
Daljinski prijemnik	Prednja/stražnja Prednja Stražnja Isključeno	Ograničava prijem signala s daljinskog upravljača na odabranom prijemniku; Isključeno isključuje sve prijemnike.

Postavka	Opcije	Opis
Korisnički gumb	Potrošnja energije Info Uklanj. isprepl. Testni uzorak Razlučivost Prikaži QR kod.	Dodjeljuje opciju izbornika gumbu [User] na daljinskom upravljaču radi pristupa jednim dodirom.
Testni uzorak	—	Prikazuje testni uzorak koji pomaže u izoštravanju i zumiranju slike i ispravljanju njezina oblika (pritisnite gumb [Esc] da odbacite prikaz uzorka).
Poništi	—	Poništava sve postavke u izborniku Postavke i vraća ih na zadane vrijednosti, osim sljedećih: <ul style="list-style-type: none"> • Zumiranje ** • Korisnički gumb

* Dostupno samo za
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140.

** Dostupno samo za EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400.

Postavke u izborniku **Prošireno** omogućavaju prilagodbu raznih značajki za podešavanje projektor-a.



Postavka	Opcije	Opis
Početni zaslon	Aut. prik. poč. zasl.	Služi za odabir mogućnosti prikaza na početnom zaslonu projektor-a: Aut. prik. poč. zasl.: odaberite hoće li se automatski prikazati početni zaslon ako pri uključivanju projektor-a nema ulaznog signala.
	Prilagođ. funkcija 1 Prilagođ. funkcija 2	Prilagođ. funkcija 1/Prilagođ. funkcija 2: za postavljanje funkcija i prikaza kao prilagođenog početnog zaslona.
		Služi za odabir raznih opcija prikaza:
Zaslon	Poruke	Poruke: postavite na Uključeno da se na projiciranoj slici prikazuju poruke kao što je naziv ulaznog izvora, naziv načina rada u boji, format slike, poruka o izostanku signala ili upozorenje o visokoj temperaturi. Postavite na Isključeno ako ne želite prikazati poruke.

Postavka	Opcije	Opis
	Pozadina zaslona	Pozadina zaslona: postavlja boju zaslona ili logotip koji će se prikazivati kada nema primljenog signala.
	Zaslon pokretanja	Zaslon pokretanja: postavite na Uključeno za prikaz logotipa pri pokretanju projektor-a.
	A/V bez tona	A/V bez tona: za postavljanje boje zaslona ili logotipa koji će se prikazivati kada je uključena značajka A/V bez tona.
Korisnički logotip	—	Stvara zaslon koji projektor prikazuje radi vlastite identifikacije i poboljšanja sigurnosti.
Projekcija	Prednja Prednja/strop Stražnja Stražnja/strop	Određuje način na koji je projektor okrenut prema zaslonu kako bi slika bila pravilno usmjerena.
Radnja	Izr. napajanje uklj.	Služi za odabir raznih opcija rada: Izr. napajanje uklj.: omogućava uključivanje projektor-a njegovim ukopčavanjem bez pritiska gumba za uključivanje.
	Način velike visine	Način velike visine: regulira radnu temperaturu projektor-a na nadmorskim visinama iznad 1500 m.
	Aut. traženje izvora	Aut. traženje izvora: namjestite na Uključeno za automatsko prepoznavanje ulaznog signala i projiciranje slika kada nema ulaznog signala.

Postavka	Opcije	Opis
	Autom. uključivanje	<p>Autom. uključivanje: odaberite izvor slike s kojeg želite automatski pokrenuti projekciju. Kada projektor otkrije ulazni signal s odabranog izvora slike, on će automatski projicirati u načinu čekanja.</p> <p>Za ovu značajku dostupni su sljedeći izvori slike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Računalo • USB Display
	Postavka HDMI EQ	<p>Prilagođavanje razine ulaznog signala HDMI ulaza ovisno o uređajima spojenim na HDMI priključak. Ako na slici ima puno smetnji ili ako se pojavi problem, primjerice slika se ne projicira, promijenite postavku.</p> <p>Ako se ne prikazuju nikakve slike uz pomoć uređaja za prijenosa medija veličine palca, odaberite 1.</p>
ID projektor-a	Isključeno 1 do 9	Služi za dodjeljivanje ID-a projektoru prilikom korištenja više projektor-a.
Jezik	Dostupni su razni jezici	Odaberite jezik za izbornik projektor-a i prikazat će se poruka.
Poništi	—	<p>Poništava sve postavke u izborniku Prošireno i vraća ih na zadane vrijednosti, osim sljedećih:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korisnički logotip • Projekcija • Način velike visine • Aut. traženje izvora • Postavka HDMI EQ • ID projektor-a • Jezik



Ako Zašt. koris. logo. postavite na Uključeno na zaslonu Zaštita lozinkom nećete moći mijenjati postavke u svezi prikaza korisničkog logotipa (postavka Pozadina zaslona, Zaslon pokretanja, A/V bez tona u sklopu postavke Izmjena). Prvo postavite Zašt. koris. logo. u Isključeno.

» Srodne poveznice

- "Odabir vrsta sigurnosnih lozinki" [str.76](#)

Postavke u izborniku **Mreža** omogućavaju pregled podataka o mreži i postavljanje projektor-a za upravljanje putem mreže.

Ako postavku **Mrežna zaštita** postavite na **Uključeno** na zaslonu **Zaštita lozinkom**, nećete moći mijenjati mrežne postavke. Najprije postavite **Mrežna zaštita** u **Isključeno**.



Postavka	Opcije	Opis
Napajanje bežičnog *	Screen Mirroring uklj. Bežična mreža uklj. Oboje uključeno	Konfigurira postavke bežične mreže. Odaberite Screen Mirroring uklj. za projiciranje sa značajkama Screen Mirroring. Odaberite Bežična mreža uklj. kada projektor i računalo povezujete putem bežične mreže. Ako ne želite povezati projektor putem bežične mreže, isključite ga kako biste spriječili neovlašteno korištenje.
Napajanje bežičnog **	Bežična mreža uklj. Isključeno	Konfigurira postavke bežične mreže. Odaberite Bežična mreža uklj. kada projektor i računalo povezujete putem bežične mreže. Ako ne želite povezati projektor putem bežične mreže, isključite ga kako biste spriječili neovlašteno korištenje.

Postavka	Opcije	Opis
Pod. za Screen Mirroring *	Naziv zaslona MAC adresa Šifra regije Kanal Povezani uređaji	Prikazuje status i pojedinosti za Screen Mirroring. Dostupno ako ste Napajanje bežičnog namjestili na Screen Mirroring uklj.
Post. za Screen Mirroring *	Za izbornik Post. za Screen Mirroring	Konfigurira postavke za Screen Mirroring.
Mrežni pod. - Bežični LAN	Način povezivanja Sust. bež. LAN-a Doseg antene Naziv proj. SSID DHCP IP adresa Maska podmreže Adresa pristupnika MAC adresa Šifra regije IPv6	Prikazuje stanje i pojedinosti o bežičnoj mreži. Dostupno ako ste Napajanje bežičnog namjestili na Bežična mreža uklj. Sljedeće postavke se prikazuju kada odaberete mogućnost IPv6 . <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 adresa (ručno) <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 adresa • Duljina prefiksa • Adresa pristupnika • IPv6 adresa (automat.) <ul style="list-style-type: none"> • Privremena adresa • Lok adr na raz. veze • Samostalna adresa • Nesamostalna adresa
Prikaži QR kod.	—	Prikazuje QR kod za povezivanje s iOS ili Android uređajima pomoću aplikacije Epson iProjection.
Mrežna konfiguracija	Za dodatne izbornike mreže	Služi za konfiguraciju mrežnih postavki.

* Dostupno samo za EB-U42.

** Dostupno samo za
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400.



Nakon povezivanja projektor-a s mrežom možete namjestiti njegove postavke i upravljati projekcijom pomoću kompatibilnog web preglednika. Ovo omogućava udaljeni pristup projektor-u.


» Srodne poveznice

- "Izbornik Mreža - postavke za Screen Mirroring" [str.112](#)
- "Izbornik Mreža - Osnovni izbornik" [str.113](#)
- "Izbornik Mreža - izbornik Bežični LAN" [str.114](#)
- "Izbornik Mreža - izbornik Obavijesti" [str.115](#)
- "Izbornik Mreža - izbornik Ostalo" [str.116](#)
- "Izbornik Mreža - izbornik Poništi" [str.117](#)
- "Odabir vrsta sigurnosnih lozinki" [str.76](#)

Izbornik Mreža - postavke za Screen Mirroring

Postavke u izborniku **Post. za Screen Mirroring** omogućavaju izbor postavki za Screen Mirroring (EB-U42).

Mreža > Post. za Screen Mirroring



Postavka	Opcije	Opis
Naziv zaslona	Do 32 alfanumerička znaka	Unesite naziv za identifikaciju projektor-a kada ga koristite pomoću značajke Screen Mirroring.

Postavka	Opcije	Opis
Način rada	Osnovni Prošireni	Odaberite Prošireni za povezivanje s naprednim mogućnostima.
Osnovni	Sust. bež. LAN-a	Postavlja način komunikacije između projektor-a i mobilnog uređaja. Raspoložive su sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> • 802.11a/g/n/ac • 802.11a/g/n • 802.11g/n Dostupnost metoda razlikuje se ovisno o državi i regiji.
Prilagodi rad		Podešava brzinu/kvalitetu Screen Mirroring. Kad želite povećati kvalitetu slike odaberite malen broj. Kad želite povećati brzinu obrade odaberite velik broj.
Način povezivanja		Služi za odabir WPS-a (Wi-Fi Protected Setup) nakon bežičnog povezivanja s mrežom. Odaberite PIN kako biste povećali sigurnost veze. Ako mobilni uređaj podržava samo PBC vezu odaberite PIN/PBC. Dostupno ako ste namjestili Način rada na Osnovni .
Prošireno		Dostupno ako ste namjestili Način rada na Prošireni .
	Način zrcaljenja	Bira vrstu sastanka. <ul style="list-style-type: none"> • Uz prekid: dopušta povezivanje na drugi mobilni uređaj tijekom projekcije sa Screen Mirroring. • Bez prekida: dopušta povezivanje na samo jedan uređaj.
	Kanal	Bira bežični kanal koji koristi Screen Mirroring.

Postavka	Opcije	Opis
Zaslon	Obavijest o PIN-u	Postavite na Uključeno za prikaz PIN-a od osam znamenki koji je projiciran na slici kad ulazni izvor projiciranja nije Screen Mirroring.
	Prikaz naziva ured.	Postavite na Uključeno za prikaz naziva novog spojenog uređaja na projiciranoj slici pri projekciji ulaznih izvora koji nisu Screen Mirroring.
Poništi	—	Poništava sve postavke u izborniku Post. za Screen Mirroring i vraća ih na zadane vrijednosti.

Izbornik Mreža - Osnovni izbornik

Postavke u izborniku **Osnove** omogućavaju odabir osnovnih mrežnih postavki.

☛ Mreža > Mrežna konfiguracija > Osnove



Postavka	Opcije	Opis
Naziv proj.	Do 16 alfanumeričkih znakova (ne koristite " * + , / : ; < = > ? [\] ` razmake)	Unesite naziv za identifikaciju projektor-a putem mreže.
Lozinka za Remote	Do 8 alfanumeričkih znakova (ne koristite * : razmake)	Unesite lozinku za pristup projektor-u koristeći Osnovna kontrola. (Korisničko ime je EPSONREMOTE ; zadana lozinka je guest .)
Lozinka web-kontr.	Do 8 alfanumeričkih znakova (ne koristite * : razmake)	Unesite lozinku za pristup projektor-u putem interneta. (Korisničko ime je EPSONWEB ; zadana lozinka je admin .)
Lozinka moderatora	Četveročlanen kast i broj	Unesite lozinku za pristup projektor-u kao moderator pomoću softvera Epson iProjection. (Nema zadane lozinke.)
Šifra projektora	Uključeno Isključeno	Postavite na Uključeno kako biste aktivirali sigurnosnu lozinku koja će onemogućiti pristup projektor-u od strane osoba koje nisu u prostoriji gdje je projektor. Morate unijeti nasumično odabranu šifru prikazanu na računalu koristeći softver Epson iProjection kako biste pristupili projektoru i podijelili trenutni zaslon.
Prikaz ključna riječ	Uključeno Isključeno	Namjestite na Uključeno kako bi se, prilikom pristupa projektoru pomoću softvera Epson iProjection, prikazala ključna riječ projektor-a na projiciranoj slici. Dostupno ako ste postavku Šifra projektora namjestili na Uključeno .

Postavka	Opcije	Opis
Prikaži LAN info.	Tekst ili QR kod Tekst	Podesite format prikaza projektor-a za podatke o mreži projektor-a. Jednostavnim očitavanjem QR koda pomoću Epson iProjection, mobilni uređaj možete povezati s projektorom preko mreže. Zadana vrijednost je Tekst ili QR kod .

Izbornik Mreža - izbornik Bežični LAN

Postavke u izborniku **Bežični LAN** omogućavaju odabir postavki za kabelski LAN.

☛ **Mreža > Mrežna konfiguracija > Bežični LAN**



Postavka	Opcije	Opis
Način povezivanja	Odaberite vrstu bežične veze:	

Postavka	Opcije	Opis
	Brzo	Brzo: omogućava izravno povezivanje s više pametnih telefona, tableta ili računala putem bežične komunikacije. Ako odaberete Brzo način povezivanja, projektor će se ponašati kao lako pristupna točka. (Preporučamo da ograničite broj uređaja na šest ili manje kako biste mogli održavati kvalitetu projekcije.)
	Napredno	Napredno: omogućava povezivanje s više pametnih telefona, tableta ili računala putem pristupne točke bežične mreže.
Traži pristupnu točku	Pregled pretraž.	Traži dostupne pristupne točke bežične mreže u načinu povezivanja Napredno. Ovisno o postavkama pristupnih točki, one možda neće biti prikazane na popisu.
SSID	Do 32 alfanumerička znaka	Postavlja SSID (naziv mreže) sustava bežične LAN mreže s kojim je se projektor povezuje.
Sigurnost	Služi za odabir vrste sigurnosti korištene u bežičnoj mreži. Pri namještanju postavki za sigurnost, slijedite upute administratora mrežnog sustava s kojim se želite povezati.	
Otvori	Open: sigurnost nije postavljena.	
	WPA2-PSK	WPA2-PSK: komunikacija se izvodi pomoću WPA2 sigurnosnog ključa. Koristi AES vrstu šifriranja. Prilikom uspostavljanja veze između računala i projektor-a, unesite vrijednost postavljenu za lozinku.
	WPA/WPA2-PSK	WPA/WPA2-PSK: povezuje se u WPA osobnom načinu rada. Vrsta šifriranja se bira automatski u skladu s postavkama pristupne točke. Postavite lozinku istu kao za pristupnu točku.


Postavka	Opcije	Opis
Lozinka	Razne lozinke od 8 do 32 znaka (prilikom unosa s internetskog preglednika: različite lozinke od 8 do 63 znaka)	Za WPA2-PSK i WPA/WPA2-PSK sigurnost odabire zajedničku lozinku korištenu na mreži. Ako je unesena lozinka i pritisnut gumb [Enter] vrijednost će biti postavljena i prikazana u obliku zvjezdice (*). Preporučujemo povremenu promjenu lozinke radi sigurnosti. Ako su mrežne postavke inicijalizirane, vraća se na početnu lozinku.
Kanal	1ch 6ch 11ch	U načinu povezivanja Brzo, služi za odabir frekvencijskog pojasa (kanala) kojeg koristi bežična LAN mreža.
IP postavke	DHCP IP adresa Maska podmreže Adresa pristupnika	DHCP: postavite na Uključeno ako mreža automatski dodjeljuje adrese; postavite na Isključeno za ručni unos sljedećih vrijednosti za mrežu: IP adresa , Maska podmreže i Adresa pristupnika koristeći brojeve 0 do 255 u svakom polju za adresu. Ne koristite sljedeće adrese: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje je x broj od 0 do 255) za IP adresu, 255.255.255.255 ili 0.0.0.0 do 254.255.255.255 za masku podmreže i 0.0.0.0, 127.x.x.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255 za adresu pristupnika.
SSID zaslon	Uključeno Isključeno	Odaberite hoće li se prikazivati SSID na zaslonu mreže na čekanju i na početnom zaslonu.
Prikaz IP adrese	Uključeno Isključeno	Odaberite hoće li se prikazivati IP adresa na zaslonu mreže na čekanju i na početnom zaslonu.
Postavke za IPv6		Odaberite Postavke za IPv6 ako želite povezati projektor s mrežom koristeći IPv6:

Postavka	Opcije	Opis
	IPv6	IPv6: namjestite na Uključeno ako želite povezati projektor s mrežom koristeći IPv6. IPv6 podržava nadzor i upravljanje projektorom putem mreže koristeći Epson Web Control.
	Auto. konfiguracija	Auto. konfiguracija: namjestite na Uključeno za automatsko dodjeljivanje adresa u skladu s Router Advertisement.
	Koristi privrem. adresu	Koristi privrem. adresu: namjestite na Uključeno ako želite koristiti privremenu IPv6 adresu.

Izbornik Mreža - izbornik Obavijesti

Postavke u izborniku **Obavijest** omogućavaju primanje obavijesti putem e-pošte ako se na projektoru pojavi problem ili upozorenje.

» Mreža > Mrežna konfiguracija > Obavijest




Postavka	Opcije	Opis
Obavijest o pošti	Uključeno Isključeno	Postavite na Uključeno za slanje poruke e-pošte na unaprijed postavljene adrese kada se na projektoru pojavi problem ili upozorenje.
SMTP poslužitelj	IP adresa	Unesite IP adresu za SMTP poslužitelj projektor-a koristeći brojeve 0 do 255 u svakom polju za adresu. Ne koristite sljedeće adrese: 127.x.x.x, 192.0.2.x i 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje x predstavlja broj od 0 do 255).
Broj priključka	1 do 65535 (zadana vrijednost je 25)	Odaberite broj za broj priključka SMTP poslužitelja.
Šalje	Do 32 alfanumerička znaka	Unesite adresu e-pošte pošiljatelja.
Postavka adrese 1 Postavka adrese 2 Postavka adrese 3	Do 64 alfanumerička znaka iz internetskog preglednika (ne koristite " () , : ; < > [\] razmake)	Unesite adresu e-pošte i odaberite upozorenja koja želite primati. Ponovite za najviše tri adrese.
SNMP	Uključeno Isključeno	Postavite na Uključeno za nadzor projektor-a pomoću SNMP-a. Za nadzor projektor-a trebate instalirati program za upravljanje SNMP-om na računalo. SNMP-om treba upravljati administrator mreže. Zadana vrijednost je Isključeno .
IP adr. 1 pristupa IP adr. 2 pristupa	IP adresa	Unesite najviše dvije IP adrese za primanje SNMP obavijesti, koristeći brojeve 0 do 255 u svakom polju za adresu. Ne koristite sljedeće adrese: 127.x.x.x ili 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje je x bilo koji broj od 0 do 255).

Postavka	Opcije	Opis
Naziv zajednice	Do 32 alfanumerička znaka (ne koristite razmak ili simbole osim @)	Postavite naziv zajednice za SNMP.

Izbornik Mreža - izbornik Ostalo

Postavke u izborniku **Ostalo** omogućavaju odabir osnovnih mrežnih postavki.

🔗 Mreža > Mrežna konfiguracija > Ostalo




Postavka	Opcije	Opis
Message Broadcasting	Uključeno Isključeno	Namjestite na Uključeno ako želite omogućiti značajku Message Broadcasting. Pojedinosti ćete pronaći u <i>Vodiču za upotrebu softvera Epson Projector Management</i> .

Izbornik Mreža - izbornik Poništi

Postavke u izborniku **Poništi** omogućavaju poništavanje svih mrežnih postavki.


☛ **Mreža > Mrežna konfiguracija > Poništi**



Postavka	Opcije	Opis
Poništavanje mrežnih postavki.	Da Ne	Odaberite Da za poništavanje svih mrežnih postavki.

Postavke u izborniku ECO omogućavaju prilagodbu funkcija projektor-a za uštedu energije.

Ako odaberete postavku za uštedu energije, pored stavke u izborniku prikazat će se ikona lista.



Postavka	Opcije	Opis
Potrošnja energije	Odabir svjetline žarulje projektor-a. Postavke nećete moći odabrati kada projektor koristite na visokoj nadmorskoj visini ili na lokacijama izloženima visokoj temperaturi.	
Normalno	Normalno: postavlja svjetlinu lampe u maksimalnu vrijednost.	
ECO	ECO: smanjuje svjetlinu lampe i buku ventilatora te štedi energiju i radni vijek lampe.	


Postavka	Opcije	Opis
Optimizator svjetla	Uključeno Isključeno	Kada je podešeno na Uključeno , svjetlina lampe se podešava prema projiciranoj slici. Time se pomaže u smanjenju potrošnje električne energije smanjenjem svjetline lampe sukladno projiciranom prizoru. Postavka je pohranjena za svaki način rada u boji. Ova stavka je omogućena ako: <ul style="list-style-type: none">• Je Potrošnja energije postavljena na Normalno.• Je Auto Iris postavljeno na Isključeno. → Slika > Auto Iris
Način mirovanja	Uključeno Isključeno	Automatski isključuje projektor nakon razdoblja neaktivnosti (kad je Uključeno).
Vrijeme Načina mir.	1 do 30 minuta	Postavlja interval za način mirovanja.
Vrijeme pokl. leće	Uključeno Isključeno	Automatski isključuje projektor nakon 30 minuta ako je zatvoren poklopac objektiva (kad je Uključeno).
Tajmer A/V utišav.	Uključeno Isključeno	Automatski isključuje projektor nakon 30 minuta ako je postavka A/V bez tona omogućena (kad je Uključeno).
Način na čekanju	Komunik. uklj. Komunik. isklj.	Komunik. uklj. označava da se projektor može nadzirati preko mreže kada se on nalazi u načinu na čekanju. Omogućite ovu postavku ako želite dozvoliti sljedeće radnje projektor-a kada je on u načinu na čekanju: <ul style="list-style-type: none">• Nadziranje i upravljanje projektorom preko mreže
ECO zaslon	Uključeno Isključeno	Prikazuje ikonu lista u donjem lijevom uglu projiciranog zaslona koja označava stanje uštete energije kada se promijeni svjetlina lampe (kada je Uključeno).

Postavka	Opcije	Opis
Poništi	—	Poništava sve postavke u izborniku ECO i vraća ih na zadane vrijednosti, osim Način na čekanju .



- Ako omogućite postavku **Vrijeme Načina mir.**, lampa će se nakratko isključiti prije isteka vremena i isključivanja projektor-a.
- Ako su omogućene postavke **Vrijeme pokl. leće** ili **Tajmer A/V utišav.**, lampa će trošiti manje energije kada je zatvoren poklopac objektiva ili ako je aktivirana postavka **A/V bez tona**.

Podatke o projektoru i inačici možete prikazati pregledom izbornika **Info**. Međutim, ne možete mijenjati postavke u tom izborniku.




Stavka s podacima	Opis
Podaci o projektoru	Prikazuje podatke o projektoru.
Inačica	Prikazuje se verzija firmvera projektoru.

» Srodne poveznice

- "Izbornik Info - izbornik Podaci o projektoru" str.120

Izbornik Info - izbornik Podaci o projektoru

Podatke o projektoru i ulaznim izvorima možete prikazati pregledom izbornika **Podaci o projektoru** u izborniku projektoru **Info**.



Dostupnost postavki ovisi o trenutnom ulaznom izvoru. Brojač radnih sati lampe neće registrirati ništa sati dok lampu ne koristite barem 10 sati.

Stavka s podacima	Opis
Vrijeme lampice	Prikazuje broj korištenih sati (H) lampe u načinima potrošnje energije Normalno i ECO . Potrošnja energije; ako su podaci prikazani žutom bojom, to znači da uskoro morate nabaviti originalnu Epsonovu zamjensku lampu.
Izvor	Prikazuje naziv priključka u koji je priključen trenutni ulazni izvor.
Ulazni signal	Prikazuje postavku ulaznog signala za trenutni ulazni izvor.
Razlučivost	Prikazuje razlučivost trenutnog ulaznog izvora.

Stavka s podacima	Opis
Videosignal	Prikazuje format videosignalata za trenutni ulazni izvor.
Učestalost osvjež.	Prikazuje brzinu osvježavanja trenutnog ulaznog izvora.
O sinkronizaciji	Prikazuje podatke koji će biti potrebni tehničaru servisa.
Status	Prikazuje podatke o problemima s projektorem koji će biti potrebni tehničaru servisa.
Serijski broj	Prikazuje serijski broj projektor-a.
Event ID	Prikazuje ID događaja koji odgovara određenom problemu s mrežom; pogledajte popis šifri ID-a događaja.

» Srodne poveznice

- "Popis šifri ID-a događaja" [str.121](#)

Popis šifri ID-a događaja

Ako opcija **Event ID** u izborniku **Podaci o projektoru** prikazuje brojevnu šifru, pogledajte popis sa šiframa ID-a događaja i potražite rješenje za problem s projektorem koji je povezan s odgovarajućom šifrom.

Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte Epson mrežnog administratora za tehničku pomoć.

Event ID	Uzrok i rješenje
0020	Pojavila se pogreška u komunikaciji funkcije zrcaljenja zaslona. Isključite pa uključite projektor ili ponovno pokrenite mrežni softver.
0026	
0032	
0036	
0037	
0038	
0021	Nije uspjelo pokretanje funkcije Screen Mirroring. Isključite i ponovno uključite projektor.

Event ID	Uzrok i rješenje
0022	Nestabilna komunikacija funkcije zrcaljenja zaslona. Provjerite stanje mrežne komunikacije, pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte se ponovno povezati s mrežom.
0027	
0028	
0029	
0030	
0031	
0035	
0023	Povezivanje nije uspjelo. Ako se prikaže zaslon za unos PIN-a na računalu, unesite PIN prikazan na zaslonu načina na čekanju za Screen Mirroring ili u donjem desnom kutu projicirane slike. Ako se na taj način ne riješi problem, ponovno pokrenite projektor i povezane uređaje i provjerite postavke povezivanja.
0024	
0025	
0041	Povezivanje nije uspjelo. Izbrisite podatke o projektoru zabilježene na računalu i pokušajte se ponovno povezati.
0432	Mrežni softver se nije pokrenuo. Isključite i ponovno uključite projektor.
0435	
0433	Ne mogu se prikazati prenesene slike. Iznova pokrenite mrežni softver.
0434	Nestabilna mrežna komunikacija. Provjerite stanje mrežne komunikacije, pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte se ponovno povezati s mrežom.
0481	
0482	
0485	
0483	Mrežni softver neočekivano je prestao s radom. Provjerite stanje mrežne komunikacije, a zatim isključite pa uključite projektor.
04FE	
0484	Komunikacija s računalom je prekinuta. Iznova pokrenite mrežni softver.
0479	Pojavila se pogreška u sustavu projektor-a. Isključite i ponovno uključite projektor.
04FF	
0891	Nije moguće pronaći pristupnu točku koja ima isti SSID. Postavite računalo, pristupnu točku i projektor na isti SSID.
0892	Vrsta WPA/WPA2 autorizacije se ne podudara. Provjerite jesu li sigurnosne postavke za bežičnu mrežu ispravne.

Event ID	Uzrok i rješenje
0893	Vrsta WEP/TKIP/AES šifriranja se ne slaže. Provjerite jesu li sigurnosne postavke za bežičnu mrežu ispravne.
0894	Prekinuta je komunikacija s neovlaštenom pristupnom točkom. Obratite se mrežnom administratoru.
0898	Neuspjeh pribavljanja DHCP-a. Provjerite radi li DHCP poslužitelj ispravno. Ako ne koristite DHCP, postavite postavku DHCP na Isključeno u izborniku Mreža projektor-a.  Mreža > Mrežna konfiguracija > Bežični LAN > IP postavke > DHCP
0899	Ostale komunikacijske pogreške.

Većinu postavki projektor-a možete poništiti na njihove zadane vrijednosti odabirom izbornika **Poništi**.

- Lozinka

* Dostupno ako ste spremili korisnički logotip.



Postavka	Opcije	Opis
Poništi vrijeme lampe	—	Nakon zamjene lampe, vratite brojač radnih sati lampe na nulu.
Poništi sve	—	Poništava većinu postavki projektor-a i vraća ih na zadane vrijednosti.

Sljedeće postavke ne mogu se poništiti pomoću opcije **Poništi sve**:

- Ulazni signal
- Zumiranje
- Korisnički logotip
- Pozadina zaslona *
- Zaslon pokretanja *
- A/V bez tona *
- Jezik
- Stavke izbornika Mreža, osim postavke Napajanje bežičnog
- Vrijeme lampice

Nakon odabira postavki izbornika za jedan projektor, na sljedeće načine ćete moći kopirati postavke na druge projektore, uz uvjet da su istog modela.

- pomoću USB memorijskog pogona
- povezivanjem računala i projektoru putem USB kabla

Postavke izbornika kao što su sljedeće se ne kopiraju na drugi projektor.

- Postavke izbornika **Mreža** (osim izbornika **Obavijest** i izbornika **Ostalo**)
- Postavke **Vrijeme lampice i Status** u izborniku **Podaci o projektoru**



Izvedite skupno podešavanje prije podešavanja postavki slike, kao što je geometrija slike. S obzirom da se vrijednosti za podešavanje slike također kopiraju na drugi projektor, postavke namještene prije izvođenja skupnog podešavanja bit će prebrisane, a projicirani zaslon koji ste prilagodili mogao bi se promijeniti.

Prilikom kopiranja postavki izbornika s jednog na drugi projektor, kopirat će se i korisnički logotip. Ne registrirajte podatke za koje ne želite da se dijele kao korisnički logotip između više projektoru.

⚠️ Oprez

Epson ne snosi odgovornost za kvarove tijekom skupnog podešavanja i troškove popravka zbog nestanka napajanja, komunikacijskih grešaka i drugih problema koji mogu uzrokovati te kvarove.

» Srodne poveznice

- "Prijenos postavki s USB memorijskog pogona" [str.124](#)
- "Prijenos postavki s računala" [str.125](#)

Prijenos postavki s USB memorijskog pogona

Postavke izbornika možete kopirati s jednog na drugi projektor istog modela koristeći USB memorijski pogon.



USB memorijski pogon mora koristiti FAT format i ne smije imati ugrađenu bilo kakvu sigurnosnu funkciju. Izbrisite sve datoteke na pogonu prije njegovog korištenja za skupno podešavanje ili se postavke neće pravilno spremi.

- 1 Odvojite kabel napajanja s projektoru i provjerite jesu li svi indikatori na projektoru isključeni.
- 2 Priklučite prazan USB memorijski pogon izravno u priključak USB-A na projektoru.
- 3 Držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči i priključite kabel napajanja u projektor.
- 4 Kad se svi pokazivači projektoru uključe, otpustite gumb [Esc]. Indikatori će početi treptati, a datoteka skupnog podešavanja će se upisati na USB memorijski pogon. Nakon završetka upisivanja, projektor će se isključiti.

⚠️ Oprez

Za vrijeme upisivanja datoteke, ne odspajajte kabel napajanja ili USB memorijski pogon s projektoru. Ako se kabel napajanja ili USB izbrisivi pogon odspojen, projektor se možda neće moći propisno pokrenuti.

- 5 Uklonite USB memorijski pogon.



Naziv datoteke skupnog podešavanja je PJCONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA.bin koji se sastoji samo od alfanumeričkih znakova. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.

- 6 Odvojite kabel napajanja s projektoru na koji želite kopirati postavke i provjerite jesu li isključeni svi indikatori projektoru.

7 Priključite USB memorijski pogon koji sadrži spremljenu datoteku za skupno podešavanje u priključak USB-A na projektoru.

8 Držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči i priključite kabel napajanja u projektor.

9 Kad se svi indikatori projektoru uključe, pustite gumb [Menu].

Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju. Nakon završetka upisivanja, projektor će se isključiti.

Oprez

Za vrijeme upisivanja datoteke, ne odspajajte kabel napajanja ili USB memorijski pogon s projektorom. Ako se kabel napajanja ili pogon odspoji, projektor se možda neće moći pokrenuti.

10 Uklonite USB memorijski pogon.

Prijenos postavki s računala

Postavke izbornika možete kopirati s jednog na drugi projektor istog modela tako da računalo i projektor povežete pomoću USB kabla.



Ovaj način skupnog podešavanja možete koristiti sa sljedećim verzijama operativnih sustava:

- Windows Vista i noviji
- OS X 10.7.x i noviji

1 Odvojite kabel napajanja s projektoru i provjerite jesu li svi indikatori na projektoru isključeni.

2 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i u priključak USB-B na projektoru.

3 Držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči i priključite kabel napajanja u projektor.

4 Kad se svi pokazivači projektoru uključe, otpustite gumb [Esc]. Računalo će projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

5 Otvorite ikonu uklonjivog diska ili mapu i spremite datoteku skupnog podešavanja na računalo.



Naziv datoteke skupnog podešavanja je PJCONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA.bin koji se sastoji samo od alfanumeričkih znakova. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.

6 Izbacite USB uređaj (Windows) ili povucite ikonu uklonjivog diska u smeće (Mac).

7 Odvojite USB kabel.
Projektor će se isključiti.

8 Odvojite kabel napajanja s projektoru na koji želite kopirati postavke i provjerite jesu li isključeni svi indikatori projektoru.

9 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i u priključak USB-B na projektoru.

10 Držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči i priključite kabel napajanja u projektor.

11 Kad se svi indikatori projektoru uključe, pustite gumb [Menu]. Računalo će projektor prepoznati kao uklonjivi disk.

12 Kopirajte datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje računalo u mapu najviše razine na uklonjivom disku.



Na uklonjivi disk ne kopirajte niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog podešavanja.

13 Izbacite USB uređaj (Windows) ili povucite ikonu uklonjivog diska u smeće (Mac).

14 Odvojite USB kabel.

Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju. Nakon završetka upisivanja, projektor će se isključiti.



Oprez

Za vrijeme zapisivanja ne odvajajte kabel za napajanje s projektorom. Ako se kabel napajanja odspoji, projektor se možda neće moći pokrenuti.

» Srodne poveznice

- "Obavijest o pogrešci za vrijeme skupnog podešavanja" [str.126](#)

Obavijest o pogrešci za vrijeme skupnog podešavanja

Pokazivači projektoru obavještavaju vas ako se pojavi greška za vrijeme skupnog podešavanja. Provjerite stanje pokazivača projektoru i slijedite upute navedene u sljedećoj tablici.

Status indikacije	Problem i rješenje
 Status Lamp Temp	<p>Možda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguće ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel.</p> <p>Odvojite USB memorijski pogon ili USB kabel, odvojite i zatim ponovno spojite kabel za napajanje projektoru i zatim pokušajte ponovno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa: narančasto - trepće brzo Temp: narančasto - trepće brzo

Status indikacije	Problem i rješenje
 Status Lamp Temp	<p>Možda zapisivanje postavki nije uspjelo i možda je nastala pogreška u firmveru projektoru.</p> <p>Prestanite koristiti projektor, izvadite utikač iz električne utičnice. Obratite se u Epson za pomoć.</p> <ul style="list-style-type: none"> Napajanje: plavo - trepće brzo Status: plavo - trepće brzo Lampa: narančasto - trepće brzo Temp: narančasto - trepće brzo

» Srodne poveznice

- "Stanje pokazivača projektoru" [str.140](#)

Održavanje projektor-a

Povremeno je potrebno očistiti objektiv projektor-a te zračni filter i otvore za zrak kako bi se spriječilo pregrijavanje projektor-a zbog onemogućene ventilacije.

Jedini dijelovi koje trebate mijenjati su lampa, zračni filter i baterije daljinskog upravljača. Ako je potrebno zamijeniti bilo koji drugi dio, obratite se u Epson ili ovlaštenom Epson serviseru.

Upozorenje

Prije čišćenja bilo kojeg dijela, isključite projektor i odvojite kabel napajanja. Nikada ne podižite poklopce na projektoru, osim ako se to izričito traži u ovom priručniku. Opasan električni napon u projektoru može uzrokovati teške ozljede.

» **Srodne poveznice**

- "Čišćenje objektiva" [str.128](#)
- "Čišćenje kućišta projektor-a" [str.129](#)
- "Održavanje zračnog filtra i otvora" [str.130](#)
- "Održavanje lampe projektor-a" [str.133](#)
- "Zamjena baterija daljinskog upravljača" [str.137](#)

Povremeno očistite objektiv projektor-a ili uvjek kada na površini primijetite prašinu ili prljavštinu.

- Ako želite ukloniti prašinu ili prljavštinu, pažljivo prebrišite objektiv papirom za čišćenje objektiva.
- Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine navlažite miku krpu bez niti sa sredstvom za čišćenje objektiva i pažljivo prebrišite objektiv. Nemojte raspršivati tekućine izravno po objektivu.

Upozorenje

Ne koristite sredstva za čišćenje objektiva koja sadrže zapaljive plinove. Velika toplina koju stvara projektor može uzrokovati požar.

Pozor

Za čišćenje objektiva nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla ili druge grube predmete i ne izlažite objektiv udarcima jer se može oštetiti. Ne koristite komprimirani zrak jer plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke.

Prije čišćenja kućišta, isključite projektor i odvojite kabel napajanja.

- Koristite meku, suhu krpu bez niti za uklanjanje prašine.
- Koristite meku krpu navlaženu blagom otopinom sapuna u vodi za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Nemojte raspršivati tekućine izravno po projektoru.

Pozor

Za čišćenje projektor-a ne koristite vosak, alkohol, benzin, razrjeđivač za boje i druge kemikalije. One mogu oštetiti kućište. Ne koristite komprimirani zrak jer plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke.

Za održavanje projektorja važno je redovito održavanje filtra. Očistite filter kada se prikaže poruka s obavijesti da je temperatura u projektoru visoka. Preporučujemo čišćenje ovih dijelova barem svakih 6.000 sati. Čistite ih češće ako projektor koristite u okruženju s mnogo prasmine.

Pozor

Ako ne provodite redovito održavanje, vaš Epson projektor će vas obavijestiti kada je temperatura u njegovoj unutrašnjosti visoka. Nemojte čekati da se pojavi to upozorenje da biste održavali filter projektorja, jer dugotrajna izloženost visokoj temperaturi može skratiti radni vijek projektorja ili lampe.

» Srodne poveznice


- "Čišćenje zračnog filtra i otvora" str.130
- "Zamjena zračnog filtra" str.130

Čišćenje zračnog filtra i otvora

Očistite zračni filter ili otvore projektorja ako su prašnjavi ili ako se prikaže poruka koja vam govori da ih trebate očistiti.

1 Isključite projektor i odvojite kabel napajanja.

2 Pažljivo uklonite prašinu koristeći mali usisivač predviđen za računala ili vrlo mekanu četku (kao što je kist za bojanje).



Zračni filter možete izvaditi, što omogućava da očistite obje njegove strane. Ne uranajte zračni filter u vodu i ne čistite ga bilo kakvim deterdžentima ili otapalima.

Pozor

Ne koristite komprimirani zrak. Plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke ili utjerati prašinu i sitne materijala u optičke dijelove projektorja ili druga osjetljiva područja.

3

Ako je teško ukloniti prašinu ili je zračni filter oštećen, zamijenite zračni filter.

Zamjena zračnog filtra


Zračni filter morate zamijeniti u sljedećim situacijama:

- Nakon čišćenja zračnog filtra, prikazuje se poruka koja vam govori da ga morate očistiti ili zamijeniti
- Zračni filter je poderan ili oštećen


Zračni filter možete zamijeniti kada je projektor pričvršćen za strop ili postavljen na stol.

1 Isključite projektor i odvojite kabel napajanja.

2 Otvorite poklopac zračnog filtra.




3 Izvucite zračni filter iz projektor-a.



- Iskorišteni zračni filtri zbrinjite sukladno lokalnim propisima.
- Okvir filtra: ABS
 - Filter: poliuretanska pjena

- 4** Novi zračni filter stavite u projektor kao što je prikazano na slici i lagano ga gurajte dok ne sjedne na mjesto.



- 5** Zatvorite poklopac zračnog filtra.


» **Srodne poveznice**

- "Zamjenski dijelovi" [str.155](#)


Projektor prati broj sati korištenja lampe i prikazuje taj podatak u sustavu izbornika projektor-a.

Zamijenite lampu čim prije ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Projicirana slika postala je tamnija ili se smanjila njena kvaliteta
- Nakon uključivanja projektor-a prikazuje se poruka koja vam govori da trebate zamijeniti lampu (poruka se prikazuje 100 sati prije očekivanog kraja radnog vijeka lampe i prikazuje se 30 sekundi)



- Indikator napajanja projektor-a trepće plavo, a njegova lampa pokazivača trepće narančasto.



Pozor

- Nastavite li koristiti lampu nakon što istekne razdoblje zamjene, povećava se opasnost od prsnuća lampe. Kada se prikaže poruka o zamjeni lampe, što prije zamijenite lampu, čak i ako još uvijek radi.
- Nemojte uzastopno isključivati i odmah potom uključivati projektor. Učestalo uključivanje i isključivanje može skratiti vijek trajanja lampe.
- Ovisno o obilježjima i načinu uporabe lampe, lampa može potamniti ili prestati s radom prije nego što se prikaže poruka o zamjeni lampe. Uvijek imajte pri ruci jedinicu lampe za slučaj potrebe.
- Preporučujemo korištenje originalnih Epson zamjenskih lampi. Uporaba lampi koje nisu originalne može utjecati na kvalitetu i sigurnost projiciranja. Jamstvo tvrtke EPSON ne obuhvaća štete ili kvarove uzrokovane uporabom lampi koje nisu originalne EPSON lampe.

► Srodne poveznice

- "Zamjena lampe" [str.133](#)
- "Poništavanje brojača radnih sati lampe" [str.136](#)
- "Tehnički podaci projektor-a" [str.162](#)

Zamjena lampe

Lampu možete zamijeniti kada se projektor nalazi na stolu ili kada je pričvršćen na strop.

Upozorenje


- Pričekajte da se lampa prije zamjene sasvim ohladi kako biste izbjegli ozljede.
- Nikada ne rastavljamte i ne radite preinake na lami. Ako ugradite i koristite preinacenu ili prethodno rastavljanu lampa, ona može uzrokovati požar, strujni udar ili druga oštećenja i ozljede.

- 1 Isključite projektor i odvojite kabel napajanja.
- 2 Pričekajte barem jedan sat da se lampa projektor-a ohladi.


- 3** Koristeći odvijač isporučen sa zamjenskom lampom, olabavite vijak koji učvršćuje poklopac lampe.

⚠ Upozorenje


Prilikom zamjene lampe, postoji mogućnost da je ona slomljena. Pri zamjeni lampe u projektoru ovješenom na strop, uvijek prepostavite da je lampa prsnula i stanite pored poklopca lampe, a ne ispod njega. Oprezno skinite poklopac lampe. Budite pažljivi prilikom skidanja poklopca lampe jer krhotine stakla mogu ispasti i prouzročiti ozljede. Ako krhotine stakla dospiju u vaše oči ili usta, odmah se obratite liječniku.




- 4** Izvucite poklopac lampe van i podignite ga.



- 5** Otpustite vijke kojima je lampa pričvršćena za projektor. Vijci ne izlaze potpuno van.



- 6** Uhvatite podignuti dio lampe i izvadite ju.




- Ako primijetite da je lampa napukla prilikom uklanjanja, обратите se u Epson radi pomoći.
- Lampa u ovom proizvodu sadrži živu (Hg). Proučite lokalne zakone i propise u vezi zbrinjavanja i recikliranja. Ne bacajte u smeće.


Pozor

Ne dodirujte staklene površine na sklopu lampe kako biste izbjegli preuranjeni kvar lampe.


- 8** Čvrstu gurnite lampu i stegnite vijke za njezino učvršćenje.



- 7** Pažljivo stavite novu lampa u projektor. Ako ne sjeda lagano, provjerite je li okrenuta u pravom smjeru.



- 9** Vratite poklopac lampe i stegnite vijke za njegovo učvršćenje.





- Pazite da poklopac lampe bude učvršćen, inače se lampa neće uključiti.
- Pri vraćanju poklopca lampe nemojte koristiti prejaku silu i pazite da ga ne izobličite.

Poništite brojač radnih sati lampe na nulu kako biste mogli pratiti korištenje nove lampe.

» Srodne poveznice

- "Zamjenski dijelovi" str.155

Poništavanje brojača radnih sati lampe

Morate poništiti brojač radnih sati lampe nakon njene zamjene kako bi se obrisale poruke o zamjeni lampe i kako biste mogli na ispravan način pratiti njezino korištenje.




Nemojte poništiti brojač radnih sati lampe ako je niste zamijenili, a kako biste izbjegli netočne podatke o korištenju lampe.

- 1 Uključite projektor.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] u upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.
- 3 Odaberite izbornik **Poništi** pa pritisnite [Enter].

4

Odaberite **Poništi vrijeme lampe** pa pritisnite [Enter].



Prikazat će se upit želite li poništiti sate korištenja lampe.

5

Odaberite **Da** pa pritisnite [Enter].

6


Pritisnite [Menu] ili [Esc] za izlaz iz izbornika.

Daljinski upravljač koristi dvije AA manganske ili alkalne baterije. Zamijenite baterije čim se istroše.

Pozor


Svakako pročitajte *Sigurnosne upute* prije rukovanja s baterijama.

- 1 Skinite poklopac baterije kako je prikazano.



- 2 Izvadite stare baterije.


- 3 Stavite baterije s krajevima + i - okrenutima kako je prikazano.



Upozorenje

Pri stavljanju baterija pripazite na oznake (+) i (-) u odjeljku za baterije kako biste ih stavili na propisani način. Ako baterije ne koristite na ispravan način, one mogu eksplodirati ili procuriti, što može dovesti do požara, ozljeda ili oštećenja uređaja.

- 4 Vratite poklopac baterije i pritiskajte ga dok ne sjedne na mjesto.



Rješavanje problema

Ako imate problema pri korištenju projektor-a, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Problemi s projekcijom" [str.139](#)
- "Stanje pokazivača projektor-a" [str.140](#)
- "Korištenje zaslona za pomoć u vezi projektor-a" [str.142](#)
- "Rješavanje problema sa slikom i zvukom" [str.143](#)
- "Rješavanje problema u radu projektor-a ili daljinskog upravljača" [str.149](#)
- "Rješavanje problema s mrežom" [str.151](#)

Ako projektor ne radi ispravno, isključite ga, odvojite pa ponovno spojite i uključite.

Ako se na taj način ne riješi problem, provjerite sljedeće:


- Pokazivači na projektoru mogu javljati problem.
- Sustav projektorova za pomoć može prikazivati informacije o uobičajenim problemima.
- Rješenja u ovom priručniku mogu pomoći da riješite mnoge probleme.

Ako nijedno od ovih rješenja ne pomogne, obratite se tvrtki Epson i zatražite tehničku podršku.

Pokazivači na projektoru označavaju stanje projektor-a i javljaju vam kada se pojavi određeni problem. Provjerite stanje i boju pokazivača i zatim u sljedećoj tablici potražite rješenje.



- Ako pokazivač prikazuju uzorak koji nije naveden u gornjoj tablici, isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.



- 1 Pokazivač napajanja
- 2 Pokazivač statusa
- 3 Pokazatelj bežičnog LAN-a (EB-U42/EB-W42)
- 4 Pokazivač lampe
- 5 Pokazivač Temp (temperatura)

Status projektor-a

Pokazivač i stanje	Problem i rješenja
Napajanje: svijetli plavo Stanje: svijetli plavo Lampa: isključeno Temp: isključeno	Normalan rad.

Pokazivač i stanje	Problem i rješenja
Napajanje: svijetli plavo Stanje: trepće plavo Lampa: isključeno Temp: isključeno	Zagrijavanje ili isključivanje. Kod zagrijavanja pričekajte otprilike 30 sekundi da se prikaže slika. Za vrijeme zagrijavanja i isključivanja onemogućeni su svi gumbi.
Napajanje: svijetli plavo Stanje: isključeno Lampa: isključeno Temp: isključeno	Način na čekanju, način mirovanja ili nadzor. Kada pritisnete gumb za uključivanje, projekcija će započeti.
Napajanje: trepće plavo Stanje: isključeno Lampa: isključeno Temp: isključeno	Pripremanje za praćenje i sve funkcije su isključene.
Napajanje: trepće plavo Stanje: stanje pokazivača se mijenja Lampa: stanje pokazivača se mijenja Temp: trepće narančasto	Projektor je prevruć. <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni otvori i zračni filter začepljeni prašinom ili zapriječeni obližnjim predmetima. Očistite ili zamijenite filter zraka. Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.
Napajanje: isključeno Stanje: trepće plavo Lampa: isključeno Temp: svijetli narančasto	Projektor se pregrijao i isključio. Ostavite ga isključenog 5 minuta da se ohladi. <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni otvori i zračni filter začepljeni prašinom ili zapriječeni obližnjim predmetima. Očistite ili zamijenite filter zraka. Ako projektor koristite na visokoj nadmorskoj visini, postavite postavku Način velike visine na Uključeno u izborniku Prošireno projektor-a. Prošireno > Radnja > Način velike visine Ako problem ne nestane, odvojite projektor i обратите се у Epson za pomoć.

Pokazivač i stanje	Problem i rješenja
Napajanje: isključeno Stanje: trepće plavo Lampa: svijetli narančasto Temp: isključeno	<p>Postoji problem s lampom.</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li lampa pregorjela, razbijena ili nepravilno ugrađena. Prema potrebi ponovno namjestite ili zamijenite lampu. Očistite zračni filter. Ako projektor koristite na visokoj nadmorskoj visini, postavite postavku Način velike visine na Uključeno u izborniku Prošireno projektor-a. <p>► Prošireno > Radnja > Način velike visine</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako problem ne nestane, odvojite projektor i обратите se u Epson za pomoć. <p>Postoji problem s poklopcom lampe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li lampa i njen poklopac ispravno instalirani. Ukoliko lampa i njen poklopac nisu ispravno instalirani, lampa se neće moći upaliti.
Napajanje: trepće plavo Stanje: stanje pokazivača se mijenja Lampa: trepće narančasto Temp: stanje pokazivača se mijenja	Zamijenite lampu čim prije da izbjegnete oštećenje. Nemojte nastaviti s korištenjem projektor-a.
Napajanje: isključeno Stanje: trepće plavo Lampa: isključeno Temp: trepće narančasto	Postoji problem s ventilatorom ili senzorom. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.
Napajanje: isključeno Stanje: trepće plavo Lampa: trepće narančasto Temp: isključeno	Unutarnja greška projektor-a. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.
Napajanje: isključeno Stanje: trepće plavo Lampa: trepće narančasto Temp: trepće narančasto	Greška funkcije Auto Iris. Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.

Pokazivač i stanje	Problem i rješenja
Napajanje: isključeno Stanje: trepće plavo Lampa: svijetli narančasto Temp: svijetli narančasto	Greška u napajanju (Ballast). Isključite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomoć.

Status za bežični LAN


Pokazivač za bežični LAN i stanje	Problem i rješenja
Svijetli plavo	Bežični LAN je dostupan.
Trepće plavo (brzo)	Povezivanje s uređajem.
Trepće plavo (sporo)	Došlo je do pogreške. Isključite pisač i ponovno ga pokrenite.
Isključeno	Bežični LAN nije dostupan. Provjerite jesu li postavke za bežični LAN ispravne.

► Srodne poveznice


- "Čišćenje zračnog filtra i otvora" [str.130](#)
- "Zamjena zračnog filtra" [str.130](#)
- "Zamjena lampe" [str.133](#)

Koristeći sustav za pomoć, možete pregledavati informacije za pomoć u rješavanju čestih problema.

- 1** Uključite projektor.
- 2** Pritisnite gumb [Home] na upravljačkoj ploči ili na daljinskom upravljaču.




- 3** Odaberite **Pomoć** na Početni zaslon.



Prikazuje se zaslon Pomoć.

- 4** Koristeći gumbe sa strelicama gore i dolje, označite problem koji želite riješiti.



- 5** Pritisnite [Enter] za pregled rješenja.
- 6** Nakon završetka, izvedite jednu od sljedećih radnji.
 - Ako želite odabrati sljedeći problem koji želite riješiti, pritisnite [Esc].
 - Za izlaz iz sustava pomoći pritisnite [Menu].

Ako imate problema s projiciranim slikom ili zvukom, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Rješenja kada nema slike" [str.143](#)
- "Rješenja za nepravilnu sliku projiciranu pomoću funkcije USB Display" [str.144](#)
- "Rješenja za slučaj pojavljivanja poruke "Nema signala"" [str.144](#)
- "Rješenja za slučaj pojavljivanja poruke "Nije podržano"" [str.145](#)
- "Rješenja u slučaju samo djelomičnog prikaza slike" [str.145](#)
- "Rješenja za sliku koja nije pravokutna" [str.145](#)
- "Rješenja za sliku sa smetnjama ili bijelim šumom" [str.146](#)
- "Rješenja za neizoštrenu ili zamagljenu sliku" [str.146](#)
- "Rješenja za neodgovarajuću svjetlinu slike ili boje" [str.147](#)
- "Rješenja za probleme sa zvukom" [str.147](#)
- "Rješenja za slučaj kada nazivi slikovnih datoteka nisu pravilno prikazani u znacajci PC Free" [str.148](#)

Rješenja kada nema slike

Ako nema prikazane slike, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili napajanje.
- Provjerite je li do kraja otvoren poklopac objektiva.
- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču da vidite je li slika privremeno isključena.
- Pobrinite se da svi potrebnii kabeli budu priključeni na siguran način te da je uključeno napajanje za projektora i priključene video izvore.
- Uvjerite se da projicirana slika nije potpuno crna (samo prilikom projiciranja računalnih slika).
- Ako projektator ne reagira kada pritisnete gumb [Home] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču, možda je došlo do unutarnje greške u radu projektora. Obratite se u Epson za pomoć.
- Provjerite da su postavke u izborniku projektora odgovarajuće.

- Pritisnite gumb za uključivanje projektora kako biste ga probudili iz načina na čekanju ili načina mirovanja. Također, provjerite je li priključeno računalo u načinu mirovanja i je li prikazan prazan čuvar zaslona.
- Provjerite postavke u izborniku projektora **Signal** kako biste se uvjerili da su one prilagođene trenutnom video izvoru.
- Podesite postavku **Svjetlina** u izborniku **Slika** projektora.
- Postavite **Normalno** kao postavku za **Potrošnja energije**.
-  **ECO > Potrošnja energije**
- Provjerite postavku **Izmjena** u izborniku projektora **Prošireno** kako biste se uvjerili da je opcija **Poruke** postavljena u **Uključeno**.
- Ako projektator ne reagira na pritisak gumba na upravljačkoj ploči, oni su možda zaključani radi sigurnosti. Otključajte gume u postavci **Zaključ. upr. ploče** u izborniku projektora **Postavke** ili uključite projektator pomoću daljinskog upravljača.

» Postavke > Postavka zaključ. > Zaključ. upr. ploče

- Ako projektator ne reagira na pritisak gumba na daljinskom upravljaču, provjerite jesu li uključeni daljinski prijemnici.
- Za slike projicirane pomoću programa Windows Media Center, smanjite veličinu zaslona iz načina cijelog zaslona.
- Za slike projicirane iz aplikacija uz pomoć funkcije Windows DirectX, isključite funkcije DirectX.
- Projektator možda neće moći projicirati video zapise zaštićene autorskim pravima koje reproducirate na računalu. Dodatne pojedinosti potražite u priručniku isporučenom uz računalo.

» Srodne poveznice

- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.103](#)
- "Postavke projektora - izbornik ECO" [str.118](#)
- "Postavke projektora - izbornik Prošireno" [str.109](#)
- "Otključavanje gumba projektora" [str.79](#)

Rješenja za nepravilnu sliku projiciranu pomoću funkcije USB Display

Ako uz pomoć funkcije USB Display nema prikazane slike ili je slika prikazana nepravilno, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Pritisnite gumb [USB] na daljinskom upravljaču.
- Uvjerite se da je na ispravan način instaliran softver Epson USB Display. Softver se možda neće automatski instalirati, što ovisi vašem OS-u i postavkama računala. Preuzmite najnoviji softver sa sljedeće internetske stranice i instalirajte ga.
<http://www.epson.com/>
- Za Mac odaberite ikonu **USB Display** u mapi **Dock**. Ako se ikona ne prikazuje u **Dock**, dvaput kliknite **USB Display** u mapi **Applications**. Ako odaberete **Izlaz** iz izbornika ikona **USB Display** u okviru značajke **Dock**, USB Display se ne pokreće automatski kada priključite USB kabel.
- Za slike projicirane pomoću programa Windows Media Center, smanjite veličinu zaslona iz načina cijelog zaslona.
- Za slike projicirane iz aplikacija uz pomoć funkcije Windows DirectX, isključite funkcije DirectX.
- Ako pokazivač miša treperi, odaberite **Učinite pokrete pokazivača miša glađim**. u programu **Epson USB Display postavke** na računalu.
- Isključite postavku **Premjesti slojeviti prozor** u programu **Epson USB Display postavke** na računalu.
- Za projektore s razlučivošću WUXGA (1920 × 1200), ako promijenite razlučivost računala tijekom projekcije moguće je smanjenje radnih svojstava i kvalitete video zapisa.

» Srodne poveznice

- "Prikључivanje na računalo za USB video i zvuk" [str.21](#)

Rješenja za slučaj pojavljivanja poruke "Nema signala"

Ako se prikaže poruka "Nema signala", probajte sa sljedećim rješenjima:

- Pritisnite gumb [Source Search] i pričekajte nekoliko sekundi da se prikaže slika.
- Uključite priključeno računalo ili video izvor i pritisnite gumb za reprodukciju za početak prezentacije, ako je to potrebno.
- Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabеле potrebne za projekciju.
- Priključite video izvor izravno na projektor.
- Ako projicirate s prijenosnog računala, provjerite je li ono postavljeno za prikaz na vanjskom monitoru.
- Pobrinite se da priključeno računalo nije u stanju mirovanja.
- Ako je potrebno, isključite projektor i priključeno računalo ili video izvor, a zatim ih ponovno uključite.
- Ako projicirate s HDMI izvora, zamijenite HDMI kabel kraćim.

» Srodne poveznice

- "Prikazivanje s prijenosnog računala" [str.144](#)
- "Prikazivanje s Mac prijenosnog računala" [str.145](#)

Prikazivanje s prijenosnog računala

Ako se prilikom projiciranja s prijenosnog računala prikaže poruka "Nema signala", morat ćete prijenosno računalo postaviti za prikaz na vanjskom monitoru.

- 1 Držite pritisnutom tipku **Fn** na prijenosnom računalu i pritisnite tipku s naljepnicom ikone monitora ili **CRT/LCD**. (Pojedinosti ćete pronaći u priručniku prijenosnog računala.) Pričekajte nekoliko sekundi da se pojavi slika.
- 2 Za prikaz na monitoru prijenosnog računala i projektoru ponovno pritisnite iste tipke.

- 3** Ako prijenosno računalo i projektor ne prikazuju istu sliku, pregledajte uslužni program sustava Windows **Zaslon** kako biste se uvjerili da je omogućen priključak vanjskog monitora te da je onemogućen proširen način stolnog računala. (Upute potražite u računalu ili priručniku za Windows.)
- 4** Ako je potrebno, pregledajte postavke video kartice i postavite opciju za višestruki prikaz u **Kloniraj** ili **Zrcalo**.

Prikazivanje s Mac prijenosnog računala

Ako se prilikom projiciranja s Mac prijenosnog računala prikaže poruka "Nema signala", morat ćeće postaviti prijenosno računalo za zrcaljeni prikaz. (Pojedinosti potražite u priručniku prijenosnog računala.)

- 1** Otvorite uslužni program **System Preferences** i odaberite **Displays**.
- 2** Ako je potrebno, odaberite opciju **Display** ili **Color LCD**.
- 3** Kliknite karticu **Arrange** ili **Arrangement**.
- 4** Odaberite **Mirror Displays**.

Rješenja za slučaj pojavljivanja poruke "Nije podržano"

Ako se prikaže poruka "Nije podržano.", probajte sa sljedećim rješenjima:

- Provjerite je li u izborniku projektorova **Signal** odabran ispravan ulazni signal.
- Pobrinite se da razlučivost računalnog zaslona ne prekoračuje ograničenja za razlučivost i frekvenciju projektorova. Ako je potrebno, odaberite drugu razlučivost zaslona za vaše računalo. (Pojedinosti potražite u priručniku računala.)

» Srodne poveznice

- "Postavke ulaznog signala - izbornik **Signal**" [str.105](#)

- "Podržane razlučivosti zaslona monitora" [str.160](#)

Rješenja u slučaju samo djelomičnog prikaza slike

Ako je slika prikazana samo djelomično, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Pritisnite gumb [Auto] na daljinskom upravljaču radi optimizacije signala slike.
- Pokušajte podešiti položaj slike pomoću postavke **Položaj** u izborniku projektorova **Signal**.
- Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljaču kako biste odabrali drugi format slike.
- Promijenite postavku **Razlučivost** u izborniku projektorova **Signal** tako da odgovara signalu priključene opreme.
- Ako ste povećali ili smanjili sliku koristeći gume [E-Zoom], pritiskujte gumb [Esc] dok se projektor ne vrati na cijeli prikaz.
- Provjerite postavke računalnog zaslona pa onemogućite dvostruki zaslon i postavite razlučivost unutar ograničenja projektorova. (Pojedinosti potražite u priručniku računala.)
- Pregledajte razlučivost dodijeljenu prezentacijskim datotekama i provjerite jesu li one prilagođene za neku drugu razlučivost. (Pojedinosti potražite u pomoći za softver.)
- Svakako odaberite ispravan način projekcije. Ovo možete odabrati koristeći postavku **Projekcija** u izborniku **Prošireno** projektorova.

» Srodne poveznice

- "Postavke ulaznog signala - izbornik **Signal**" [str.105](#)
- "Postavke projektorova - izbornik **Prošireno**" [str.109](#)
- "Podržane razlučivosti zaslona monitora" [str.160](#)

Rješenja za sliku koja nije pravokutna

Ako projicirana slika nije ravnomjerno pravokutna, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Postavite projektor izravno ispred sredine zaslona, tako da je prema njemu izravno okrenut, ako je to moguće.

Uključite automatsko podešavanje putem izbornika **Postavke** projektor-a. Projektor automatski ispravlja sliku svaki put kada ga pomaknete.

Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija > Auto V-geometrija

- Uključite klizač za horizontalno podešavanje geometrije slike putem izbornika **Postavke** projektor-a. Zatim podešavajte klizač sve dok slika ne postane pravokutna.

Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija > H-Keystone regulator

- Ako ste visinu projektor-a prilagodili koristeći nožice, oblik slike prilagodite koristeći gume za geometriju na projektor-u.
- Prilagodite postavku Quick Corner za ispravljanje oblika slike.

Postavke > Geometrija slike > Quick Corner

Srodne poveznice

- "Auto V-geometrija" [str.39](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću gumba za geometriju" [str.40](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću funkcije Quick Corner" [str.41](#)
- "Ispravljanje oblika slike pomoću klizača za horizontalnu geometriju" [str.39](#)

Rješenja za sliku sa smetnjama ili bijelim šumom

Ako projicirana slika sadrži elektroničke smetnje (šum) ili bijeli šum, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Provjerite kabele koji povezuju računalo ili video izvor s projektorom. Oni:
 - Mora biti odvojeni od kabela napajanja kako bi se onemogućile smetnje
 - Moraju biti sigurno učvršćeni na oba kraja
 - Ne smiju biti priključeni u produžni kabel
- Provjerite postavke u izborniku projektor-a **Signal** kako biste se uvjerili da su one prilagođene video izvoru.
- Ako su dostupne za vaš video izvor, prilagodite postavke **Uklanj. isprepl.** i **Smanjenje buke** na izborniku projektor-a **Slika**.
-  **Slika > Napredno > Uklanj. isprepl.**

Slika > Poboljšanje slike > Smanjenje buke

- Odaberite razlučivost video slike na računalu i brzinu osvježavanja koji će biti kompatibilni s projektorom.
- Ako projicirate s računala, pritisnite gumb [Auto] na daljinskom upravljaču kako bi se automatski prilagodile postavke **Praćenje i Sinkronizacija**. Ako se slike ne prilagode na odgovarajući način, ručno namjestite postavke **Praćenje i Sinkronizacija** u izborniku projektor-a **Signal**.
- Namjestite **Auto** za postavku **Razlučivost** u izborniku projektor-a **Signal**.
- Ako se oblik slike prilagodili koristeći naredbe projektor-a, smanjite postavku **OštRNA** u izborniku projektor-a **Slika** kako biste poboljšali kvalitetu slike.
- Ako ste priključili produžni kabel napajanja, pokušajte projicirati bez njega kako biste provjerili je li on bio uzrok smetnji u signalu.
- Ako koristite funkciju USB Display, isključite postavku **Premjesti slojeviti prozor** u programu **Epson USB Display postavke** na računalu.

Srodne poveznice

- "Postavke ulaznog signala - izbornik **Signal**" [str.105](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik **Slika**" [str.103](#)
- "Podržane razlučivosti zaslona monitora" [str.160](#)

Rješenja za neizoštrenu ili zamagljenu sliku

Ako je projicirana slika neizoštrena ili zamagljena, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Prilagodite fokus slike.
- Očistite objektiv projektor-a.



Pričajte da se projektor zagrije ne temperaturu prostorije prije početka korištenja kako biste izbjegli kondenzaciju na objektivu nakon premeštanja projektor-a iz hladne okoline.

- Postavite projektor dovoljno blizu zaslona.

- Postavite projektor tako da kut podešavanja geometrije slike nije toliko širok da izobličuje sliku.
- Uključite automatsko podešavanje putem izbornika **Postavke** projekتورa.
☞ **Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija > Auto V-geometrija**
- Namjestite postavku **OštRNA** u izborniku projekتورa **Slika** da poboljšate kvalitetu slike.
- Ako projicirate s računala, pritisnite gumb [Auto] na daljinskom upravljaču da biste automatski prilagodili praćenje i sinkronizaciju. Ako ne nestanu trake ili ukupna zamagljenost, na zaslonu prikažite sliku s jednolikim uzorkom i ručno namjestite postavke **Praćenje i Sinkronizacija** u izborniku projekتورa **Signal**.
- Ako projicirate s računala, koristite slabiju razlučivost ili odaberite razlučivost koja odgovara izvornoj razlučivosti projekتورa.

» Srodne poveznice

- "Auto V-geometrija" [str.39](#)
- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.103](#)
- "Podržane razlučivosti zaslona monitora" [str.160](#)
- "Izoštravanje slike pomoću regulatora fokusa" [str.46](#)
- "Čišćenje objektiva" [str.128](#)

Rješenja za neodgovarajuću svjetlinu slike ili boje

Ako je projicirana slika previše tamna ili svijetla ili su boje neodgovarajuće, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Koristeći gumb [Color Mode] na daljinskom upravljaču isprobajte različite načine rada u boji za sliku i okolinu.
- Provjerite postavke video izvora.
- Namjestite raspoložive postavke za trenutni ulazni izvor u izborniku projekتورa **Slika**, kao što su **Svjetlina**, **Kontrast**, **Nijansa**, **Temperatura boje** i/ili **Zasićenje boje**.

- Provjerite jeste li odabrali ispravnu postavku za **Ulagni signal** ili **Videosignal** u izborniku projekتورa **Signal**, ako su te postavke raspoložive za vaš izvor slike.
☞ **Signal > Napredno > Ulagni signal**
☞ **Signal > Napredno > Videosignal**
- Pazite da čvrsto priključite sve kabele u projektor i video uređaj. Ako se priključili dugačke kabele, zamijenite ih kraćima.
- Ako koristite **ECO** kao **Potrošnja energije**, pokušajte odabrati **Normalno**.
☞ **ECO > Potrošnja energije**



Na velikim nadmorskim visinama ili područjima s visokom temperaturom, slika može biti tamnija ili nećete moći prilagoditi postavku **Potrošnja energije**.

- Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.
- Ako se slika progresivno potamnjuje, to znači da uskoro morate zamijeniti lampu projekتورa.

» Srodne poveznice

- "Način rada u boji" [str.51](#)
- "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" [str.105](#)
- "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" [str.103](#)
- "Postavke projekتورa - izbornik ECO" [str.118](#)

Rješenja za probleme sa zvukom

Ako nema zvuka ili je glasnoća premala ili prevelika, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Prilagodite postavke za glasnoću projekتورa.
- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču da biste nastavili s reprodukcijom video slike i zvuka ako je privremeno bila zaustavljena.
- Provjerite je li uključen glasnoća na računalu ili videoizvoru i je li izlaz zvuka postavljen za odgovarajući izvor.
- Odvjmite audio kabel, a potom ponovno priključite.

- Provjerite spojeve audio kabela između projektoru i video izvora.
- Ako iz HDMI izvora ne izlazi zvuk, postavite priključeni uređaj u PCM izlaz.
- Provjerite imaju li svi priključeni audio kabeli naljepnicu "Nema otpora".
- Ako koristite funkciju USB Display, uključite postavku **Preusmjeri zvuk iz projektoru** u programu **Epson USB Display postavke** na računalu.
- Ako je glasnoća na računalu postavljena na najveću, a na projektoru na najmanju glasnoću, može se javiti neuravnoteženost zvuka. Pojačajte glasnoću računala i smanjite glasnoću projektoru. (Kada koristite Epson iProjection (Windows/Mac) ili USB Display.)

» Srodne poveznice

- "Priklučci projektoru" [str.20](#)
- "Upravljanje glasnoćom pomoću gumba za glasnoću" [str.53](#)

Rješenja za slučaj kada nazivi slikovnih datoteka nisu pravilno prikazani u značajci PC Free

Ako je naziv datoteke duži od područja za prikaz ili sadrži nepodržane simbole, naziv se može skratiti ili promijeniti u PC Free. Skratite ili promijenite naziv datoteke.

Ako imate problema u radu projektoru ili daljinskog upravljača, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Rješenja za probleme s uključivanjem ili isključivanjem projektoru" [str.149](#)
- "Rješenja za probleme s daljinskom upravljačem" [str.149](#)
- "Rješenja za probleme sa lozinkom" [str.150](#)

Rješenja za probleme s uključivanjem ili isključivanjem projektoru

Ako se projektor ne uključi nakon pritiska gumba za uključivanje ili se on neočekivano isključi, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Provjerite je li kabel napajanja sigurno priključen u projektor i u ispravnu električnu utičnicu.
- Gumbi projektoru možda su zaključani iz sigurnosnih razloga. Otključajte gume u postavci **Zaključ. upr. ploče** u izborniku projektoru **Postavke** ili uključite projektor pomoću daljinskog upravljača.
☛ Postavke > Postavka zaključ. > Zaključ. upr. ploče
- Kabel napajanja možda je neispravan. Odspojite kabel i kontaktirajte Epson za pomoć.
- Ako se lampa projektoru neočekivano isključi, možda je nakon razdoblja neaktivnosti aktiviran način mirovanja. Izvršite bilo koju radnju da se probudi projektor. Ako želite isključiti način mirovanja, odaberite **Isključeno** za postavku **Način mirovanja** u izborniku projektoru **ECO**.
- Ako se lampa projektoru neočekivano isključi, tajmer A/V utišavanja će biti aktiviran. Ako želite isključiti tajmer A/V utišavanja, odaberite **Isključeno** za postavku **Tajmer A/V utišav.** u izborniku projektoru **ECO**.
- Ako se lampa projektoru neočekivano isključi, možda je aktivirano vrijeme poklopca objektiva. Ako želite isključiti vrijeme poklopca objektiva, odaberite **Isključeno** za postavku **Vrijeme pokl. leće** u izborniku projektoru **ECO**.
- Ako se lampa projektoru isključi, a pokazivač stanja trepće sok pokazivač temperature svjetli, projektor se pregrijao i isključio.

- Ako se pomoću gumba za uključivanje na daljinskom upravljaču projektor ne uključuje, provjerite baterije i provjerite je li dostupan barem jedan daljinski prijemnik u postavci **Daljinski prijemnik** u izborniku projektoru **Postavke**.
- Ventilatori za hlađenje mogu raditi u načinu rada na čekanju, ovisno o postavkama projektoru. Također, kada se projektor pokrene iz stanja mirovanja, ventilatori mogu proizvesti neočekivanu buku. To nije znak kvara.

» Srodne poveznice

- "Postavke projektoru - izbornik ECO" [str.118](#)
- "Stanje pokazivača projektoru" [str.140](#)
- "Postavke značajki projektoru - izbornik Postavke" [str.107](#)
- "Otključavanje gumba projektoru" [str.79](#)

Rješenja za probleme s daljinskom upravljačem

Ako projektor ne reagira na naredbe daljinskog upravljača, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način u daljinski upravljač i jesu li pune. Ako je potrebno, zamijenite baterije.
- Daljinski upravljač svakako koristite unutar kuta za prijam i unutar dometa projektoru.
- Uvjerite se kako se projektor ne zagrijava niti ne isključuje.
- Provjerite je li neki gumb na daljinskom upravljaču zaglavljen, zbog čega bi mogao pokrenuti način mirovanja. Oslobođite gumb i aktivirajte daljinski upravljač.
- Jaka fluorescentna rasvjeta, izravna sunčeva svjetlost ili signali infracrvenih uređaja možda ometaju rad daljinskih prijemnika projektoru. Zatamnite svjetla ili odmaknite projektor od sunčeve svjetlosti ili opreme koja uzrokuje smetnje.
- Pobrinite se da je dostupan barem jedan daljinski prijemnik u postavci **Daljinski prijemnik** u sklopu izbornika **Postavke** na projektoru.

- Ako je onemogućena postavka **Daljinski prijemnik**, zadržite gumb [Menu] na daljinskom upravljaču na barem 15 sekundi kako biste poništili tu postavku u njenu zadalu vrijednosti.
- Ako ste radi upravljanja s više projektoru putem daljinskog upravljača projektoru dodijelili ID broj, morat ćete provjeriti ili promijeniti ID.
- Ako izgubite daljinski upravljač, naručite novi od tvrtke Epson.

» Srodne poveznice

- "Rad daljinskog upravljača" [str.28](#)
- "Postavke značajki projektoru - izbornik Postavke" [str.107](#)
- "Odabir projektoru kojime želite upravljati" [str.72](#)
- "Zamjena baterija daljinskog upravljača" [str.137](#)

Rješenja za probleme sa lozinkom

Ako ne možete upisati ili zapamtiti lozinku, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Možda ste uključili zaštitu lozinkom, a da prije toga niste postavili lozinku. Pokušajte upisati **0000** pomoću daljinskog upravljača.
- Ako ste previše puta unijeli netočnu lozinku, a prikazala se poruka koja prikazuje kod zahtjeva, zapišite kod i obratite se u Epson za pomoć. Navedite kod zahtjeva i dokaz o vlasništvu i dobit ćete pomoći za otključavanje projektoru.
- Ako izgubite daljinski upravljač, nećete moći upisati lozinku. Naručite novi od tvrtke Epson.

Ako imate problema pri korištenju projektoru preko mreže, potražite rješenja u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Rješenja za slučaj da ne možete pristupiti projektoru putem interneta" [str.151](#)
- "Rješenja u slučaju da se ne primaju poruke upozorenje e-poštom putem mreže" [str.151](#)
- "Rješenja kad slika sadrži smetnje tijekom mrežne projekcije" [str.151](#)
- "Rješenja kad se ne možete povezati koristeći Screen Mirroring" [str.152](#)
- "Rješenja kad slika ili zvuk sadrže smetnje tijekom Screen Mirroring povezivanja" [str.152](#)

Rješenja za slučaj da ne možete pristupiti projektoru putem interneta

Ako niste u mogućnosti pristupiti projektoru putem web preglednika, provjerite koristite li točan ID i lozinku.

- Kad pristupate stavci **Osnovna kontrola** na zaslonu **Epson Web Control**, unesite **EPSONREMOTE** kao korisnički ID. (Ne možete promijeniti korisnički ID.)
- Unesite lozinku postavljenu u izborniku **Mreža** projektoru kao lozinku za stavku Osnovna kontrola. Zadana lozinka je **guset**.
 **Mreža > Mrežna konfiguracija > Osnove > Lozinka za Remote**
- Kad pristupate stavci **Napredno** u **Epson Web Control**, unesite **EPSONWEB** kao korisnički ID. (Ne možete promijeniti korisnički ID.)
- Unesite lozinku postavljenu u izborniku **Mreža** projektoru kao lozinku za Napredno ili lozinku za OSD upr. ploče. Zadana lozinka je **admin**.
 **Mreža > Mrežna konfiguracija > Osnove > Lozinka web-kontr.**
- Pobrinite se da imate pristup mreži s kojom je povezan projektor.
- Ako je vaš web preglednik podešen za spajanje putem proxy poslužitelja, zaslon Web kontrola se ne može prikazati. Postavite postavke za povezivanje bez korištenja proxy poslužitelja.



Korisnički ID i lozinka osjetljivi su na velika i mala slova.

» Srodne poveznice

- "Izbornik Mreža - Osnovni izbornik" [str.113](#)

Rješenja u slučaju da se ne primaju poruke upozorenje e-poštom putem mreže

Ako putem mreže ne primate e-poštu s upozorenjem u vezi problema s projektorom, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Pobrinite se da je projektor uključen i pravilno povezan s mrežom. (Ako se projektor isključi zbog greške, e-pošta se neće isporučiti.)
- Namjestite postavke za upozorenja o projektoru putem e-pošte na ispravan način u izborniku projektorova **Obavijest** ili u mrežnom softveru.
- Namjestite postavku **Način na čekanju** u **Komunik. uklj.** u izborniku projektorova **ECO** tako da mrežni softver može nadgledati projektor u načinu na čekanju.
- Provjerite da električna utičnica i izvor napajanja rade ispravno.

» Srodne poveznice

- "Izbornik Mreža - izbornik Obavijesti" [str.115](#)
- "Postavke projektorova - izbornik ECO" [str.118](#)

Rješenja kad slika sadrži smetnje tijekom mrežne projekcije

Ako projicirana slika sadrži smetnje tijekom mrežne projekcije, probajte sa sljedećim rješenjima:

- Provjerite postoje li prepreke između pristupne točke, računala, mobilnog uređaja i projektorova i promijenite njihov položaj kako biste poboljšali komunikaciju.

- Pobrinite se da pristupna točka, računalo, mobilni uređaj i projektor nisu previše udaljeni. Pomaknite ih bliže i ponovno pokušajte s povezivanjem.
- Ako je bežična veza spora ili projicirana slika sadrži šum, provjerite na smetnje s drugih uređaja, kao što su Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica. Udaljite uređaji koji stvara smetnje ili proširite širinu pojasa bežične mreže.
- Smanjite broj povezanih uređaja ako brzina veze padne.

Rješenja kad se ne možete povezati koristeći Screen Mirroring

Ako se ne možete povezati na projektor koristeći Screen Mirroring, isprobajte sljedeća rješenja (EB-U42):

- Provjerite postavke projektor-a.
 - Odaberite **Screen Mirroring uklj.** kao vrijednost postavke **Napajanje bežičnog** u izborniku projektor-a **Mreža**.
 - Odaberite **Oboje uključeno** kao postavku za **Napajanje bežičnog** u izborniku **Mreža** projektor-a i ponovno odaberite **Screen Mirroring uklj.**
 - Promijenite postavku **Način rada** i ponovno se povežite.
 **Mreža > Post. za Screen Mirroring > Način rada**
 - Pobrinite se da nema drugih uređaja povezanih na projektor s postavkom **Bez prekida**.
 **Mreža > Post. za Screen Mirroring > Prošireno > Način rada za sastanak**
 - Promijenite postavke za **Kanal** u skladu s okruženjem bežične LAN mreže.
 **Mreža > Post. za Screen Mirroring > Prošireni > Kanal**
- Provjerite postavke mobilnog uređaja.
 - Pobrinite se da su postavke na mobilnom uređaju ispravne.
 - Kod ponovnog povezivanja neposredno nakon odvajanja, bit će potrebno neko vrijeme da se postavi veza. Ponovno se povežite nakon nekog vremena.
 - Ponovno pokrenite mobilni uređaj.

- Kad ste se povezali koristeći Screen Mirroring, informacije o vezi projektor-a mogu se zabilježiti na mobilnom uređaju. Međutim, možda nećete moći ponovno povezati na projektor uz zabilježene informacije. Odaberite projektor s popisa dostupnih uređaja.

► Srodne poveznice

- "Mrežne postavke projektor-a - izbornik Mreža" [str.111](#)
- "Izbornik Mreža - postavke za Screen Mirroring" [str.112](#)

Rješenja kad slika ili zvuk sadrže smetnje tijekom Screen Mirroring povezivanja

Ako projicirana slika ili zvuk sadrže smetnje tijekom povezivanja koristeći Screen Mirroring, isprobajte sljedeća rješenja (EB-U42):

- Izbjegavajte blokiranje Wi-Fi antene mobilnog uređaja.
- Ako istovremeno koristite vezu Screen Mirroring i internetsku vezu, slika se može zamrznuti ili sadržavati šum. Prekinite internetsku vezu za proširenje opsega bežične mreže i poboljšanje brzine veze mobilnog uređaja.
- Pobrinite se da sadržaji projekcije zadovoljavaju zahtjeve za Screen Mirroring.
- Ovisno o postavkama mobilnog uređaja, veza se može izgubiti kad uređaj uđe u način rada s uštedom energije. Provjerite postavke za uštedu energije na mobilnom uređaju.
- Upravljački program za bežičnu funkciju ili firmver na mobilnom uređaju ažurirajte na najnoviju verziju.

► Srodne poveznice

- "Projiciranje putem bežične mreže s mobilnog uređaja (Screen Mirroring)" [str.88](#)

Dodaci

Tehničke podatke i važne napomene o projektoru ćete pronaći u sljedećim odjeljcima.

» Srodne poveznice

- "Dodatna oprema i zamjenski dijelovi" [str.154](#)
- "Veličina zaslona i udaljenost za projekciju" [str.156](#)
- "Podržane razlučivosti zaslona monitora" [str.160](#)
- "Tehnički podaci projektoru" [str.162](#)
- "Vanjske dimenzije" [str.164](#)
- "Zahtjevi sustava za USB Display" [str.166](#)
- "Popis sigurnosnih simbola (sukladno IEC60950-1 A2)" [str.167](#)
- "Rječnik" [str.169](#)
- "Obavijesti" [str.171](#)

Dostupna je sljedeća dodatna oprema i zamjenski dijelovi. Molimo da ove proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju.

Sljedeći popis dodatne opreme i potrošnog pribora važeći je od travnja 2017.

Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost može ovisiti o državi nabave.

► Srodne poveznice

- "Zasloni" [str.154](#)
- "Kabeli" [str.154](#)
- "Nosači" [str.154](#)
- "Za bežičnu vezu" [str.154](#)
- "Vanjski uređaji" [str.154](#)
- "Zamjenski dijelovi" [str.155](#)

Zasloni

Prijenosni zaslon od 80 inča ELPSC24

Prijenosni zasloni za namotavanje. (Format zaslona 16:10)

Prijenosni zaslon od 50 inča ELPSC32

Kompaktan zaslon jednostavan je za nošenje. (Format zaslona 4:3)

Prijenosni zaslon od 80 inča vrste X ELPSC21B

Prijenosni zasloni vrste X (format zaslona 16:9)

Višestruki zaslon ELPSC26/ELPSC26H

Prijenosni višestruki zaslon.

Kabeli

Računalni kabel ELPKC02 (1,8 m - za mini D-sub 15-polni/mini D-Sub 15-polni)

Računalni kabel ELPKC09 (3 m - za mini D-sub 15-polni/mini D-Sub 15-polni)

Računalni kabel ELPKC10 (20 m - za mini D-sub 15-polni/mini D-Sub 15-polni)

Koristite pri spajanju na priključak Computer.

Komponentni video kabel ELPKC19 (3 m - za mini D-Sub 15-polni/RCA muški x 3)

Koristite kod povezivanja na komponentni video izvor.

Nosači

Stropni nosač ELPMB23

Služi za montažu projektorra na strop.

Stropna cijev (450 mm) ELPFP13

Stropna cijev (700 mm) ELPFP14

Služi za montažu projektorra na visoki strop.



Potrebna je posebna stručnost za ovješenje projektorra sa stropa.
Obratite se u Epson za pomoć.

Za bežičnu vezu

Modul za bežični LAN ELPAP10

Ovime možete projicirati prikaze s računala putem bežične veze.
(Frekvencijski opseg: 2,4 GHz)

Vanjski uređaji

Kamera za dokumente ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07

Koristi se za projiciranje slika kao što su knjige, OHP dokumenti ili slajdovi.

Meka torba za nošenje ELPKS69

Služi za nošenje projektorra u ruci.

Zamjenski dijelovi



Jedinica lampe ELPLP96

Služi kao zamjena za rabljene lampe.

Zračni filter ELPAF32

Služi kao zamjena za rabljene zračne filtre.

Koristite sljedeću tablicu kako biste odredili koliko daleko morate postaviti projektor od zaslona na temelju veličine projicirane slike.



- ① Daljina projekcije (cm)
- ② Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona (ili vrha zaslona, ako je učvršćen za strop) (cm)
- ③ Sredina objektiva

WUXGA (EB-U42/EB-U05/EB-U140)

Veličina zaslona 16:10		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
30"	65 × 40	87 - 107	-4
35"	75 × 47	102 - 125	-4

Veličina zaslona 16:10		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
40"	86 × 54	118 - 144	-5
50"	108 × 67	148 - 180	-6
60"	129 × 81	178 - 217	-7
80"	172 × 108	238 - 291	-10
100"	215 × 135	299 - 364	-12
150"	323 × 202	450 - 548	-18
200"	431 × 269	601 - 731	-24
300"	646 × 404	902	-37

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
27"	55 × 41	89 - 109	-4
30"	61 × 46	99 - 121	-4
40"	81 × 61	133 - 163	-6
50"	102 × 76	168 - 205	-7
60"	122 × 91	202 - 246	-8
70"	142 × 107	236 - 288	-10
80"	163 × 122	270 - 329	-11
100"	203 × 152	339 - 412	-14
150"	305 × 229	509 - 620	-21
200"	406 × 305	680 - 828	-28
260"	528 × 396	885 - 1078	-36

Veličina zaslona 16:9		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
30"	66 × 37	90 - 110	-2
35"	78 × 44	105 - 129	-2
40"	89 × 50	121 - 148	-2
50"	111 × 62	152 - 185	-3
60"	133 × 75	183 - 223	-3
70"	155 × 87	214 - 261	-4
80"	177 × 100	245 - 299	-5
100"	221 × 125	307 - 374	-6
150"	332 × 187	462 - 563	-8
200"	443 × 249	617 - 752	-11
290"	642 × 361	897 - 1091	-16

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
29"	59 × 44	90 - 109	-4
30"	61 × 46	94 - 113	-4
40"	81 × 61	126 - 152	-5
50"	102 × 76	158 - 190	-7
60"	122 × 91	190 - 229	-8
70"	142 × 106	222 - 267	-10
80"	163 × 122	255 - 306	-11
100"	203 × 152	319 - 383	-14
150"	305 × 229	480 - 577	-20
200"	406 × 305	641 - 770	-27
280"	569 × 427	898 - 1079	-38

WXGA (EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140)

Veličina zaslona 16:10		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
33"	71 × 44	91 - 110	-4
35"	75 × 47	97 - 117	-4
40"	86 × 54	111 - 134	-5
50"	108 × 67	139 - 168	-6
60"	129 × 81	168 - 202	-7
80"	172 × 108	225 - 270	-10
100"	215 × 135	281 - 338	-12
150"	323 × 202	424 - 509	-18
200"	431 × 269	566 - 680	-24
320"	690 × 430	907 - 1089	-39

Veličina zaslona 16:9		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
32"	71 × 40	91 - 109	-2
35"	78 × 44	99 - 120	-2
40"	80 × 50	114 - 137	-2
50"	111 × 62	143 - 172	-3
60"	133 × 75	172 - 208	-3
70"	155 × 88	202 - 243	-4
80"	177 × 100	231 - 278	-4
100"	221 × 125	289 - 348	-5
150"	332 × 187	435 - 523	-8
200"	443 × 249	582 - 699	-11
310"	686 × 386	903 - 1084	-17

XGA (EB-X41/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400)

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
30"	61 × 46	89 - 107	-5
40"	81 × 61	119 - 143	-7
50"	102 × 76	150 - 180	-8
60"	122 × 91	180 - 217	-10
80"	163 × 122	241 - 290	-14
100"	203 × 152	302 - 363	-17
150"	305 × 229	454 - 546	-25
200"	406 × 305	607 - 729	-34
250"	508 × 381	759 - 912	-42
300"	610 × 457	912 - 1095	-51

Veličina zaslona 16:10

Veličina zaslona 16:10		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
29"	63 × 39	91 - 110	-1
30"	65 × 40	94 - 113	-1
40"	86 × 54	126 - 152	-2
50"	108 × 67	159 - 191	-2
60"	129 × 81	191 - 230	-3
80"	172 × 108	256 - 307	-4
100"	215 × 135	320 - 385	-4
150"	323 × 202	482 - 579	-7
200"	431 × 269	643 - 773	-9
250"	538 × 337	805 - 967	-11
280"	603 × 377	902 - 1083	-13

SVGA (EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400)

Veličina zaslona 16:9		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	
28"	62 × 35	90 - 109	1
30"	66 × 37	97 - 117	1
40"	50 × 89	130 - 156	1
50"	111 × 62	163 - 196	1
60"	133 × 75	196 - 236	1
80"	177 × 100	263 - 316	2
100"	221 × 125	329 - 396	2
150"	332 × 187	495 - 595	3
200"	443 × 249	661 - 794	5
250"	553 × 311	827 - 994	6
275"	609 × 342	910 - 1093	6

Veličina zaslona 4:3

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	Minimalna (Široki)
30"	61 × 46	88 - 119	-5
50"	102 × 76	147 - 200	-8
60"	122 × 91	177 - 240	-10
70"	142 × 107	207 - 280	-12
80"	163 × 122	237 - 321	-13
100"	203 × 152	297 - 401	-17
150"	305 × 229	446 - 603	-25
200"	406 × 305	595 - 805	-33
300"	610 × 457	894	-50
350"	711 × 533	1044	-58

Veličina zaslona 16:9		1	2
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	Minimalna (Široki)
28"	62 × 35	89 - 121	1
30"	66 × 37	96 - 130	1
50"	111 × 62	161 - 218	1
60"	133 × 75	193 - 262	2
70"	155 × 87	226 - 306	2
80"	177 × 100	258 - 349	2
100"	221 × 125	323 - 437	3
150"	332 × 187	486 - 657	4
200"	443 × 249	649 - 877	5
300"	664 × 374	974	8
320"	708 × 399	1040	9

Veličina zaslona 16:10		1	2
		Minimalna (Široki) do maksimalna (Tele)	Minimalna (Široki)
29"	63 × 39	90 - 122	-1
30"	65 × 40	93 - 126	-1
50"	111 × 62	156 - 212	-2
60"	129 × 81	188 - 254	-2
70"	159 × 94	220 - 297	-3
80"	172 × 108	251 - 340	-3
100"	215 × 135	315 - 425	-4
150"	323 × 202	473 - 639	-6
200"	431 × 269	631 - 853	-8
300"	646 × 404	948	-12
330"	711 × 444	1043	-14

Sljedeća tablica sadrži kompatibilne brzine osvježavanja i razlučivosti za svaki kompatibilni format prikaza video slike.

Računalni signali (analogni RGB)

Za
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
SXGA	60	1600 × 900
	70/75/85	1152 × 864
	60	1280 × 960
SXGA+	60/75/85	1280 × 1024
	60/75/85	1400 × 1050
	60	1680 × 1050
WSXGA+ *	60	1600 × 1200
UXGA	60	1920 × 1200
WUXGA (Reduced Blanking) **	60	1920 × 1200

* Dostupno samo za
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140 i
kompatibilno jedino ako je odabранo **Široko** kao vrijednost postavke
Razlučivost u izborniku projektora **Signal**.

** Dostupno samo za EB-U42/EB-U05/EB-U140.

Za EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75	1280 × 800
WXGA+	60	1440 × 900
SXGA	70/75	1152 × 864
	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050

Čak i ako se primaju neki drugi signali osim gore navedenih, slika će se vjerojatno reproducirati. Međutim, možda neće biti podržane sve funkcije.

Komponentni video

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080

Kompozitni video

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (SECAM)	50	720 × 576
TV (PAL)	50/60	720 × 576

Ulazni signali HDMI priključka

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++ *	60	1600 × 900
UXGA *	60	1600 × 1200
WSXGA+ **	60	1680 × 1050
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
WUXGA (Reduced Blanking) ***	60	1920 × 1200
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080

MHL Ulazni signal (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140)

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60	640 × 480
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 × 1080

* Dostupno samo za
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400.


** Dostupno samo za
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140.

*** Dostupno samo za EB-U42/EB-U05/EB-U140.

Naziv proizvoda	EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05 /EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400
Dimenzije	EB-U42/EB-U05/EB-U140: 302 (Š) × 87 (V) × 249 (D) mm (bez podignutog dijela) EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400: 302 (Š) × 77 (V) × 234 (D) mm (bez podignutog dijela)
Veličina LCD zaslona	EB-U42/EB-U05/EB-U140: 0,67" EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140 : 0,59" EB-X41/EB-S41/EB-X05/EB-S05/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400: 0,55"
Način prikazivanja	Polisilicijski TFT aktivni matrični prikaz
Razlučivost	EB-U42/EB-U05/EB-U140: 2.304.000 piksela WUXGA (1.920 (Š) × 1.200 (V) točaka) × 3 EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140: 1.024.000 piksela WXGA (1.280 (Š) × 800 (V) točaka) × 3 EB-X41/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400: 786.432 piksela XGA (1.024 (Š) × 768 (V) točaka) × 3 EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400: 480.000 piksela SVGA (800 (Š) × 600 (V) točaka) × 3
Namještanje fokusa	Ručno

Namještanje zumiranja	EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400: 1-1,2 EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400: 1,0 - 1,35 (digitalni zoom)
Lampa	Žarulja UHE, 210 W, br. modela: ELPLP96
Radni vijek lampe	Način rada s normalnom potrošnjom snage: do 6.000 sati Način rada s ECO potrošnjom snage: do 10.000 sati
Maks. snaga zvuka	2 W
Zvučnik	1
El. napajanje	EB-U42/EB-U05/EB-U140: 100-240 V AC±10% 50/60 Hz 3,3 - 1,4 A EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400: 100-240 V AC±10% 50/60 Hz 3,1 - 1,3 A
Potrošnja energije (područje od 100 do 120 V)	EB-U42: Tijekom rada: 315 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. uklj.): 2,2 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. isklj.): 0,2 W EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400: Tijekom rada: 296 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. uklj.): 2,0 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. isklj.): 0,2 W EB-U05/EB-U140 Tijekom rada: 315 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. uklj.): 2,0 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. isklj.): 0,2 W

Potrošnja energije (područje od 220 do 240 V)	EB-U42: Tijekom rada: 298 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. uklj.): 2,2 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. isklj.): 0,2 W EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400: Tijekom rada: 282 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. uklj.): 2,0 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. isklj.): 0,2 W EB-U05/EB-U140 Tijekom rada: 298 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. uklj.): 2,0 W Potrošnja energije na čekanju (Komunik. isklj.): 0,2 W
Radna nadmorska visina	Visina od 0 do 3.000 m
Radna temperatura	5 do +35°C (bez kondenzacije) (visina 0 do 2.286 m) 5 do +30°C (bez kondenzacije) (visina preko 2.286 m)
Skladišna temperatura	-10 do +60°C (bez kondenzacije)
Masa	EB-U42/EB-U05/EB-U140: Oko 2,8 kg EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400: Oko 2,5 kg EB-S05/EB-S140/EB-S400 : Oko 2,4 kg

Kut nagiba

Koristite li projektor pod kutom nagiba većim od 30°, mogao bi se oštetiti i prouzročiti nezgodu.

► Srodne poveznice

- "Tehnički podaci priključaka" [str.163](#)


Tehnički podaci priključaka

Computer priključak	1	Mini D-Sub15-polni (ženski)
Video priključak	1	RCA utičnica
Audio priključci	2	2 RCA utičnice (L-D)
HDMI1, HDMI2/MHL priključci (EB-U42/EB-U05/EB-U140)	2	HDMI (zvuk podržava samo PCM)
HDMI/MHL priključak (EB-W42/EB-W41)	1	HDMI (zvuk podržava samo PCM)
HDMI priključak (EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400)	1	HDMI (zvuk podržava samo PCM)
USB-A priključak	1	USB priključak (vrsta A)
USB-B priključak	1	USB priključak (vrsta B)




- Priklučci USB-A i USB-B podržavaju USB 2.0. Međutim, nije zajamčeno kako će USB priključci raditi sa svim uređajima koji podržavaju USB.
- USB-B priključak ne podržava USB 1.1.


EB-U42/EB-U05/EB-U140



EB-U42/EB-U05/EB-U140




EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400



① Sredina objektiva

② Udaljenost od sredine objektiva do mjesta ugradnje visećeg nosača

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400



Jedinice na ovim ilustracijama su mm.

Ako želite koristiti softver projektorja Epson USB Display, računalo mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve sustava.

Zahtjev	Windows	Mac
Operativni sustav	Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32-bitni) • Enterprise (32-bitni) • Business (32-bitni) • Home Premium (32-bitni) • Home Basic (32-bitni) <hr/> Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32-bitni i 64-bitni) • Enterprise (32-bitni i 64-bitni) • Professional (32-bitni i 64-bitni) • Home Premium (32-bitni i 64-bitni) • Home Basic (32-bitni) • Program za pokretanje (32-bitni) <hr/> Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32-bitni i 64-bitni) • Windows 8.1 Pro (32-bitni i 64-bitni) • Windows 8.1 Enterprise (32-bitni i 64-bitni) <hr/> Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32-bitni i 64-bitni) • Windows 10 Pro (32-bitni i 64-bitni) • Windows 10 Enterprise (32-bitni i 64-bitni) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.7.x (32-bitni i 64-bitni) • 10.8.x (64-bitni) • 10.9.x (64-bitni) • 10.10.x (64-bitni) • 10.11.x (64-bitni) macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64-bitni)

Zahtjev	Windows	Mac
Procesor	Intel Core2Duo ili brži (Preporuča se Intel Core i3 ili brži)	Intel Core2Duo ili brži (Preporuča se Intel Core i5 ili brži)
Memorija	2GB ili više (preporučuje se 4GB ili više)	
Prostor na tvrdom disku	20 MB ili više	
Zaslon	Razlučivost između 640 × 480 i 1920 × 1200 16-bitna boja ili bolja	



Rad nije zajamčen za Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa ili Windows Vista servisni paket 1.

U sljedećoj tablici navedeno je značenje sigurnosnih simbola koji su naznačeni na opremi.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
①		IEC60417 No.5007	"UKLJUČENO" (napajanje) Označava priključak na električnu mrežu.
②		IEC60417 No.5008	"ISKLJUČENO" (napajanje) Označava odvojenost od električne mreže.
③		IEC60417 No.5009	Čekanje Ako želite prepoznati sklopku ili njen položaj pomoću uvida u koji dio opreme je uključen, a radi stavljanja u stanje čekanja.
④		ISO7000 No.0434B, IEC3864-B3.1	Oprez Za označavanje općeg opreza pri korištenju proizvoda.
⑤		IEC60417 No.5041	Oprez, vruća površina Označava da je predmet s ovom oznakom vruć i ne smije se dirati bez mjera opreza.
⑥		IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Oprez, opasnost od električnog udara Označava opremu koja može dovesti do električnog udara.
⑦		IEC60417 No.5957	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru Označava električnu opremu predviđenu prvenstveno za upotrebu u zatvorenom.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
⑧		IEC60417 No.5926	Polaritet priključka za istosmjerno napajanje Označava pozitivne i negativne priključke (polaritet) na dijelu opreme do koje se dovodi istosmjerno napajanje.
⑨		—	Isto kao br. 8.
⑩		IEC60417 No.5001B	Baterija, općenito Oprema koja se napaja pomoću baterije. Označava uređaj, primjerice, poklopac baterijskog odjeljka ili priključke.
⑪		IEC60417 No.5002	Položaj ćelije Za prepoznavanje samog držača baterije i za prepoznavanje položaja ćelije/ćelija unutar držača baterije.
⑫		—	Isto kao br. 11.
⑬		IEC60417 No.5019	Zaštitno uzemljenje Označava priključak predviđen za spajanje u vanjski vodič za zaštitu od električnog udara u slučaju kvara ili priključak elektrode zaštitnog uzemljenja.
⑭		IEC60417 No.5017	Uzemljenje Označava priključak uzemljenja (masa) u slučajevima u kojima nije izričito propisana upotreba simbola br. 13.
⑮		IEC60417 No.5032	Izmjenična struja Na nazivnoj pločici označava da je oprema prikladna samo za izmjeničnu struju; označava odgovarajuće priključke.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
⑯		IEC60417 No.5031	Istosmjerna struja Na nazivnoj pločici označava da je oprema prikladna samo za istosmjernu struju; označava odgovarajuće priklučke.
⑰		IEC60417 No.5172	Oprema klase II Označava da oprema zadovoljava sigurnosne zahtjeve za opremu klase II prema normi IEC 61140.
⑱		ISO 3864	Opće zabrana Označava zabranjene radnje i postupke.
⑲		ISO 3864	Zabrana dodira Označava mogućnost ozljđivanja u slučaju dodirivanja određenog dijela opreme.
⑳		—	Nikada nemojte gledati u objektiv uključenog projektor-a.
㉑		—	Označeni predmet ne smije se stavljati na projektor.
㉒		ISO3864 IEC60825-1	Oprez, lasersko zračenje Označava da se u opremi nalazi dio s laserski zračenjem.
㉓		ISO 3864	Zabrana rasklapanja Označava opasnost od ozljede, primjerice, električnog udara, u slučaju rastavljanja opreme.
㉔		IEC60417 No. 5266	Čekanje, djelomično čekanje Označava da je dio opreme u spremnom stanju.

Br.	Simbolički znak	Potvrđeni standardi	Opis
㉕		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Oprezni, pokretni dijelovi Označava da morate biti podalje od pokretnih dijelova, sukladno standardima zaštite.

U ovom odjeljku ukratko su objašnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objašnjeni u priručniku. Pojedinosti o njima možete pročitati u drugim publikacijama.

Format zaslona	<p>Omjer duljine i širine slike. Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV zaslona, poznati su kao širokokutni zasloni.</p> <p>SDTV i uobičajeni računalni zasloni imaju format zaslona od 4:3.</p>
Komponentni video	Način kojim se razdvaja video signal u komponentu svjetline (Y) i plavu minus svjetlinu (Cb ili Pb) i crvenu minus svjetlinu (Cr ili Pr).
Kompozitni video	Način kojim se kombinira video signal u komponentu svjetline i komponentu boje za prijenos putem jednog kabela.
Kontrast	Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike može se povećati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali mekše. Namještanje ovog svojstva slike naziva se namještanje kontrasta.
DHCP	Skraćeno od Dynamic Host Configuration Protocol, ovaj protokol automatski dodjeljuje IP adresu uređaju povezanom na mrežu.
Adresa pristupnika	Poslužitelj (usmjerivač) za komuniciranje na mreži (podmreži) podijeljenoj prema maski podmreže.
HDCP	<p>HDCP je kratica od High-bandwidth Digital Content Protection.</p> <p>Tehnologija služi za sprječavanje nezakonitog kopiranja i zaštitu autorskih prava šifriranjem digitalnih signala koji se šalju putem priključaka DVI i HDMI.</p> <p>Budući da HDMI priključak na ovom projektoru podržava HDCP, on može projicirati digitalne slike zaštićene tehnologijom HDCP.</p> <p>No, projektor možda neće moći projicirati slike zaštićene aktualiziranim ili izmijenjenim inačicama sustava šifriranja HDCP.</p>

HDMI™	<p>Kratica od High Definition Multimedia Interface. HDMI™ je standard namijenjen digitalnim potrošačkim elektroničkim uređajima i računalima. Ovo je standard za digitalni prijenos HD slike i višekanalnih audio signala.</p> <p>Budući da digitalni signal nije sabijen, može se prenijeti slika najveće moguće kvalitete. Uz to postoji mogućnost šifriranja digitalnog signala.</p>
HDTV	<p>Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave visoke definicije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertikalna razlučivost 720p ili 1080i ili veća (p = Progresivno, i = Isprepleteno) Format zaslona 16:9
Infrastrukturni način rada	Način rada bežične LAN veze gdje uređaji komuniciraju preko pristupnih točaka.
Isprepleteno	<p>Prijenos informacija potrebnih za stvaranje jednog zaslona slanjem svakog drugog retka, počevši od vrha slike i nastavljajući prema dnu.</p> <p>Veća je vjerojatnost za treperenje slika jer se jedan okvir prikazuje u svakom dugom retku.</p>
IP adresa	Broj koji identificira računalo povezano na mrežu.
MHL	<p>Skraćenica za Mobile High-definition Link, standard sučelja za povezivanje namijenjen mobilnim uređajima kao što su pametni telefoni i tabletovi.</p> <p>Slike se mogu prenositi u visokoj kvaliteti i velikim brzinama, bez komprimiranja digitalnog signala, a usput se i pune priključeni uređaji.</p>
Progresivno	<p>Projicira informacije za stvaranje jednog po jednog zaslona, prikazujući sliku za jedan okvir.</p> <p>Iako je broj skeniranih redaka isti, količina treperenja na slikama se smanjuje jer se obim informacija udvostručio u usporedbi s isprepletenim sustavom.</p>
Učestalost osvjež.	<p>Element zaslona za emitiranje svjetlosti održava isto osvjetljenje i boju u vrlo kratkom razdoblju.</p> <p>Zbog toga se slika mora više puta skenirati u jednoj sekundi kako bi se osvježio element za emitiranje svjetlosti.</p> <p>Broj osvježavanja u sekundi naziva se učestalost osvježavanja i izražava se u hercima (Hz).</p>

SDTV	Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za HDTV televiziju visoke definicije.
SNMP	Kratica za Simple Network Management Protocol, protokol za nadzor i upravljanje uređajima poput usmjernika i računalima povezanim na TCP/IP mrežu.
sRGB	Međunarodni standard za intervale boja koji je stvoren kako bi boje koje reproduciraju videouređaji lako mogli obraditi računalni operacijski sustavi i internet. Ako priključeni izvor ima način rada sRGB, namjestite projektor i priključeni izvor signala na sRGB.
SSID	SSID je podatak za identifikaciju za povezivanje na drugi uređaj na bežičnoj mreži. Bežična komunikacija je moguća samo sa uređajima sa istim SSID brojem.
Maska podmreže	Brojčana vrijednost koja definira broj bita korištenih za mrežnu adresu na osnovu IP adrese u podijeljenoj mreži (podmreži).
SVGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 800 (vodoravnih) x 600 (okomitih) točaka.
SXGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1.280 (vodoravnih) x 1.024 (okomitih) točaka.
Sinkronizacija	Signali iz računala imaju specifičnu frekvenciju. Ako frekvencija projektor-a nije usklađena s tom frekvencijom, nastala slika neće biti dobre kvalitete. Postupak usklađivanja faza tih signala (relativnog položaja bregova i dolova) naziva se sinkronizacija. Ako se signali ne sinkroniziraju, nastaju treperenje, zamućenje i vodoravne smetnje.
Praćenje	Signali iz računala imaju specifičnu frekvenciju. Ako frekvencija projektor-a nije usklađena s tom frekvencijom, nastala slika neće biti dobre kvalitete. Postupak usklađivanja frekvencije tih signala (broja bregova) naziva se praćenje. Bez ispravnog praćenja na signalu bi se pojavile široke okomite pruge.
IP adr. pristupa	IP adresa odredišnog računala koja se koristi za obavijesti o greškama u SNMP protokolu.

VGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) točaka.
XGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1.024 (vodoravnih) x 768 (okomitih) točaka.
WXGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1.280 (vodoravnih) x 800 (okomitih) točaka.
WUXGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1.920 (vodoravnih) x 1.200 (okomitih) točaka.

U sljedećim odjelicima nalaze se važne obavijesti o vašem projektoru.

» Srodne poveznice

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" str.171
- "Ograničenje uporabe" str.171
- "Vrste operativnih sustava" str.171
- "Trgovački znakovi" str.171
- "Obavijest o pravima na softver" str.172
- "Pripisivanje autorskog prava" str.172

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam

Zuidoost

The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>

Ograničenje uporabe

Ako se ovaj proizvod koristi u svrhe koje zahtijevaju veliku pouzdanost ili sigurnost, poput transportnih uređaja vezanih uz zrakoplovstvo, željeznicu, brodski promet, automobilsku industriju itd.; uređaja za sprečavanje nesreća; raznih sigurnosnih uređaja itd.; ili funkcionalnih/preciznih uređaja itd., proizvod trebate koristiti samo uz osiguranje pomoćnih i redundantnih sustava

radi održavanja sigurnosti i pouzdanosti sustava. Od vas se traži procjena o prikladnosti proizvoda nakon punog razmatranja, zbog toga što ovaj proizvod nije predviđen za upotrebu u primjene koje zahtijevaju vrlo visoku pouzdanost/sigurnost, kao što je svemirska oprema, osnovna komunikacijska oprema, oprema za upravljanje nuklearnom energijom ili medicinska oprema za pružanje izravne medicinske skrbi itd.

Vrste operativnih sustava

- Operacijski sustav Microsoft® Windows Vista®
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8.1
- Operativni sustav Microsoft® Windows® 10

U ovom priručniku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", i "Windows 10". Osim toga, kolektivni naziv "Windows" odnosi se na sve te sustave.

- OS X 10.7.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x

U ovom vodiču gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x" i "macOS 10.12.x". Osim toga, skupni naziv "Mac" koristi se za sve te sustave.

Trgovački znakovi

EPSON je registrirani trgovački znak, EXCEED YOUR VISION, ELPLP i njihovi logotipi su registrirani trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X i macOS su trgovački znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logotip Windows su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

WPA™ i WPA2™ su registrirani trgovački znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

App Store je znak usluge tvrtke Apple Inc.

Chrome, Chromebook i Google Play su trgovački znakovi tvrtke Google Inc.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. 

MHL, MHL logotip i Mobile High-Definition Link su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtki MHL i LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

"QR Code" je registrirani trgovački znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

Intel® je registrirani trgovački znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

Miracast™ i Wi-Fi Protected Setup™ su trgovački znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju služe samo za identifikaciju i mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD) nepoštivanja uputa za rad i održavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrta Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili poteškoće nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potrošnog pribora koji nisu označeni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati i ažurirati bez prethodne najave.

Crteži u priručniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektor-a.

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

2017.4 413419700HR

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Također ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrta Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za oštećenja, gubitke, troškove ili naknade koje izazove kupac ili treće strane uslijed nesreće, pogrešne uporabe