




LABELWORKS LW-Z710

Installationsanleitung




Lesen Sie dieses Dokument zur sicheren und korrekten Verwendung des Produkts sorgfältig durch.
Lesen Sie bei einer Störung Ihres Produkts bitte die beiliegende Garantiekarte und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie es erworben haben. Wenden Sie sich zur weiteren Unterstützung an Ihren örtlichen Epson-Kundenservice.
Weitere Informationen finden Sie auf der Epson-Website.

Bluetooth® und das Bluetooth-Logo sind Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
Android und Google Play sind Marken der Google, Inc..
Internationale ENERGY STAR®-Konformitätserklärung
Zweck des internationalen ENERGY STAR®-Programms ist die Förderung der Entwicklung und Popularisierung von energieeffizienter Büroausrüstung.
Als ein ENERGY STAR®-Partner hat die Seiko Epson Corporation ermittelt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.



Überprüfen des Packungsinhalts

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Druckers, dass alle nachfolgenden Artikel vorhanden sind.
Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.



- 1 **LW-Z710 (mit befestigtem Gummischutz)**
- 2 **Bandkassette**
- 3 **USB-Kabel**
- 4 **Netzgerät (AST1116Z2-1)**
- 5 **Netzkabel**


⚠ ACHTUNG

Zwei Netzkabel, Typ C und Typ G, sind im Lieferumfang enthalten. Eines davon für Ihre Region.

- 6 **Dokumente**


Bezeichnungen und Funktionen von Teilen

■ Vorne



1. Gummischutz	Schützt den Drucker.
2. -Taste	Schaltet den Drucker EIN/AUS.
3. !-Anzeige	Zeigt den Fehlerstatus des Druckers an.
4. -Anzeige	Zeigt die verbleibende Batteriekapazität an (angenähert).
5. -Anzeige	Zeigt den Druckerstatus an.
6. Druckerabdeckung	Kann zum Einlegen einer Bandkassette oder zur Druckkopfreinigung geöffnet werden.
7. Bandausgabe	Bedruckte Etiketten werden hier ausgegeben.
8. Druckerabdeckungs- lippe	Ziehen Sie zum Öffnen der Druckerabdeckung an dieser Lippe.

■ Hinten



9. Bluetooth-Taste	Drücken Sie gleichzeitig diese und die -Taste, um <i>Bluetooth</i> zu aktivieren/deaktivieren.
10. Stromanschlussbuchse	Dient zum Anschließen des beiliegenden Netzgeräts.
11. USB-Anschluss	Dient zum Anschließen des beiliegenden USB-Kabels.
12. Batterieabdeckung	Beim Einlegen bzw. Austauschen von Batterien geöffnet.
13. Sicherungsloch	Ermöglicht das Sichern des Druckers an einem Schreibtisch oder einer Strobe mithilfe eines im Handel erhältlichen Sicherungskabelschlosses oder einer ähnlichen Vorrichtung.

Technische Daten

■ Drucker

Abmessungen	Ca. 60 (B) x 137,4 (T) x 151 (H) (mm) (mit Gummischutz)
Gewicht	Ca. 590 g (ohne Batterien und Band-Kassette aber einschließlich Gummischutz)
Unterstützte Bandbreite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Schnittstelle	USB 1.1 Full-Speed, <i>Bluetooth</i> ®
Temperatur	
Betrieb	5 bis 35 °C
Lagerung	-10 bis 55 °C
Bluetooth®-Kommunikation	
Verfahren	<i>Bluetooth</i> ® 2.1
Ausgang	<i>Bluetooth</i> ® Leistungsklasse 2
Max. Entfernung	Ca. 10 m*
Frequency band	2,4-GHz-Band (2,4000 bis 2,4835 GHz)
Profil	SPP

* Die Kommunikationsentfernung unterscheidet sich eventuell je nach Betriebsumgebung.

■ Systemanforderungen der Software

Software	Label Editor	Epson-Apps ¹⁾
Betriebssystem	Windows	iOS, Android
Festplattenkapazität	Ca. 300 MB	-
Display	1.024 x 768 (XGA) oder höhere Auflösung	-
Interface	• USB 1.1 Full-Speed • <i>Bluetooth</i> ® ²⁾	<i>Bluetooth</i> ®

*1: Epson-Apps für Mobilgeräte wie Epson iLabel.

*2: Die *Bluetooth*-Kommunikation steht für Computer mit Windows 8 oder neuer zur Verfügung.

■ Stromversorgung

Netzgerät	Typ	AST1116Z2-1
	Hersteller	Seiko Epson Corp.
	Eingang	100-240 V Wechselstrom, 0,4 A, 50-60 Hz (nur zugehöriges Netzgerät und Stromkabel)
	Ausgang	11 V Gleichstrom, 1,64 A
	Gesamtausgangsleistung	18,04 W
Batterie		AA Alkaline-Batterie (6 x)

Neueste Informationen zur Anwendungssoftware und den kompatiblen Betriebssystemen finden Sie auf Ihrer örtlichen Epson-Website.
☞ <http://www.epson.com>

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die beiliegenden Dokumente zu Ihrer eigenen Sicherheit bei der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Halten Sie diese Anleitung dann zur späteren Bezugnahme und Klärung möglicher Fragen griffbereit.

Die nachfolgenden Punkte verweisen auf Sicherheitsvorkehrungen, die den Nutzer, seine Umgebung und sein Eigentum vor möglichen Verletzungen bzw. Beschädigungen schützen sollen.

Die Vorsichtsmaßnahmen sind wie folgt entsprechend den Verletzungen und Beschädigungen von Geräten kategorisiert, die bei Nichtbeachtung der Hinweise entstehen können.

⚠ GEFAHR Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung in schweren oder tödlichen Verletzungen resultieren könnte. Gehen Sie beim Ausführen von Vorgängen mit dem Verweis GEFAHR besonders vorsichtig vor.
⚠ WARNUNG Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung in schweren oder tödlichen Verletzungen infolge fehlerhafter Handhabung resultieren könnte.
⚠ ACHTUNG Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung in Verletzungen, Sachschäden oder der Beschädigung der Ausrüstung infolge fehlerhafter Handhabung resultieren könnte.

Im Folgenden werden die Definitionen und Bedeutungen aller in den Vorsichtsmaßnahmen verwendeten Symbole erklärt.

⚠ Dieses Symbol verweist auf einen wichtigen Hinweis.	⚠ Dieses Symbol verweist auf ein Verbot.	⚠ Dieses Symbol verweist auf einen auszuführenden Bedienschritt.
--	---	---

⚠ GEFAHR

Handhabung von Batterien

⚠ Reiben Sie Ihre Augen nicht, falls Flüssigkeit aus einer Alkali-Batterie in Ihre Augen gelangt, sondern waschen Sie sie sofort gründlich mit sauberem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Andernfalls könnte es zu einer Erblindung kommen.

⚠ WARNUNG

Verwendung des Netzgeräts und Stromkabels

⚠ Verwenden Sie nur das zu diesem Gerät gehörende Netzgerät und Stromkabel. Verwenden Sie das Netzgerät nur mit der angegebenen Spannung. Andernfalls kann es zu Beschädigungen, Überhitzten, Feuer oder Stromschlag kommen.

⚠ Ergreifen Sie bei der Handhabung von Netzgerät und Stromkabel die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
• Schließen Sie nicht zu viele Geräte an einer Steckdose an.
• Vergewissern Sie sich, dass der Stecker nicht verstaubt ist, bevor Sie ihn an einer Steckdose anschließen.
• Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose.
• Berühren Sie das Netzgerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
• Ziehen Sie zum Abtrennen des Steckers nicht am Kabel, sondern immer direkt am Stecker.
• Manipulieren Sie Netzgerät und Stromkabel nicht.
• Setzen Sie Netzgerät und Stromkabel keinen starken Stößen aus und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
• Biegen oder verdrehen Sie Netzgerät oder Stromkabel nicht mit Gewalt.
• Legen Sie Netzgerät und Stromkabel nicht in die Nähe eines Heizgerätes.

⚠ Verwenden Sie keine beschädigten Netzgeräte und Stromkabel. Andernfalls kann es zu Beschädigungen, Überhitzten oder Rauchentwicklung kommen, die einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

⚠ Berühren Sie den Stecker nicht während Gewittern.

Handhabung von Batterien

⚠ Halten Sie Batterien außer Reichweite von Kindern. Sie sind extrem gefährlich, falls Sie verschluckt werden.

Bei der Verwendung dieses Produkts

⚠ Üben Sie keine große Kraft auf das Produkt aus. Stellen Sie sich nicht auf es, lassen Sie es nicht herunterfallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden, was einen Brand oder Stromschlag verursachen kann. Schalten Sie das Produkt im Fall einer Beschädigung sofort aus, trennen Sie das Netzgerät ab, nehmen Sie die Batterien heraus und wenden Sie sich dann an den Epson-Kundenservice. Die weitere Verwendung kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

⚠ Verschütten Sie keine Getränke wie Tee, Kaffee oder Saft auf das Produkt und besprühen Sie es nicht mit Schädlingsbekämpfungsmitteln. Dies kann Fehlfunktionen, einen Brand oder Stromschlag verursachen. Wenn Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wurde, schalten Sie es sofort aus, trennen das Netzgerät ab, nehmen die Batterien heraus und wenden sich dann an den Epson-Kundenservice. Die weitere Verwendung kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

⚠ Berühren Sie den Druckkopf nicht, da er sehr heiß wird. Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen.
⚠ Öffnen Sie keine anderen Abdeckungen als die Druckerabdeckung und die Batterieabdeckung. Andernfalls kann dies einen Brand oder Stromschlag verursachen. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Anleitung beschrieben. Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.
⚠ Modifizieren oder demontieren Sie dieses Produkt nicht. Andernfalls kann dies einen Brand oder Stromschlag verursachen. Führen Sie keine Bedienvorgänge aus, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, da das Produkt beschädigt werden oder Verletzungen verursachen könnte.
⚠ Wenn Sie eine der folgenden Unregelmäßigkeiten beobachten, schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen das Netzgerät ab, nehmen die Batterien heraus und wenden sich dann an den Epson-Kundenservice. • Vom Produkt gehen Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche aus. • Flüssigkeit oder Fremdkörper sind in das Produkt gelangt • Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt
⚠ Berühren Sie während des Drucks oder Betriebs der automatischen Schneidvorrichtung nicht den Bandausgangsschacht. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
⚠ Kann elektromagnetische Störungen auf Herzschrittmacher ausüben und deren Funktion beeinträchtigen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass sich niemand in der Nähe befindet, der einen Herzschrittmacher verwendet.
⚠ Kann elektromagnetische Störungen auf empfindliche medizinische Geräte ausüben und deren Funktion beeinträchtigen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass sich keine empfindlichen medizinischen Geräte in der Nähe befinden.
⚠ Die Verwendung dieses Produkts in Flugzeugen kann in einigen Ländern Einschränkungen unterliegen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass seine Verwendung im Flugzeug keinen Einschränkungen unterliegt.

Bei der Verwendung der automatischen Schneidvorrichtung

⚠ Berühren Sie den Bandausgangsschacht (aus dem die Etiketten ausgegeben werden) nicht während des Drucks oder während des Betriebs der automatischen Schneidvorrichtung. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Sonstiges

⚠ Verwenden oder lagern Sie das Produkt, Batterien, Netzgerät, Stromkabel oder Bandkassetten nicht an den folgenden Orten.
• In direktem Sonnenlicht.
• Wo es besonders heiß werden kann, beispielsweise bei geschlossenen Fenstern im Auto.
• Wo es besonders heiß werden kann, beispielsweise in der Nähe eines Heizgerätes, oder wo die Temperatur stark schwanken kann, beispielsweise in der Nähe der Auslassöffnung eines Klimagerätes.
• Wo das Produkt durch eine Dusche oder Regen nass werden könnte, beispielsweise im Badezimmer oder im Freien.
• Wo es staubig ist oder das Produkt Rauch oder Dampf ausgesetzt sein könnte, beispielsweise in der Nähe der Küche oder eines Luftbefeuchters.
• Auf einem instabilen Untergrund, wie beispielsweise auf einem wackeligen Tisch oder einer Schräge.
• Wo das Gerät Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sein könnte.
• In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen Gegenständen, die ein Magnetfeld erzeugen.

⚠ Halten Sie die Kunststoffverpackungen des Produkts und dieser Anleitung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder die Verpackungen verschlucken oder sich über den Kopf ziehen.

⚠ ACHTUNG

Handhabung von Batterien

⚠ Falls Flüssigkeit aus einer Batterie austritt, wischen Sie sie mit einem Tuch ab und ersetzen die Batterie mit einer neuen. Falls die Flüssigkeit mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, waschen Sie sie umgehend mit Wasser ab.

⚠ Bei einer inkorrekten Verwendung der Batterien können Sie Auslaufen, Überhitzten, Explodieren, Erosion oder eine Beschädigung des Produkts verursachen, was in einem Brand oder Verletzung resultieren könnte.
• Verwenden Sie alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen nicht zusammen.
• Verwenden Sie AA-Alkali-Batterien.
• Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Batterien.
• Nehmen Sie verbrauchte Batterien sofort heraus.
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden.
• Heizen Sie Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht in Feuer oder Wasser.
• Quetschen Sie die Batterien beim Herausnehmen nicht mit Metallzangen und verwenden Sie keine spitzen Metallgegenstände wie etwa die Spitze einer Reißnadel oder Kugelschreiber.

⚠ Befolgen Sie beim Entsorgen verbrauchter Batterien die einschlägigen Vorschriften.

Herunterladen des Druckertreibers und der Software

Laden Sie die Epson-Software, die für das Erstellen von Etiketten auf Ihrem Computer oder Mobilgerät und das Drucken über den Drucker erforderlich ist, herunter.

Mobilgerät

Bezugsquelle für das Herunterladen der Software



Epson-Anwendungen (Installieren Sie die folgenden Anwendungen.)
• Epson iLabel
• Epson Datacom

Sie können den Fluke Networks LinkWare™ Live Cloud-Softwaredienst über Epson Datacom aufrufen und die erfassten Projektdaten drucken.

Windows-Computer

Die folgenden Softwares sind notwendig, um den Drucker über Ihren Computer zu verwenden.

- Druckertreiber
- Etikettenbearbeitungssoftware
- Bedienungsanleitung der Etikettenbearbeitungssoftware (wie erforderlich)

Laden Sie sie von Ihrer örtlichen Epson-Website

herunter.

Suchen Sie nach dem Softwarenamen „Label Editor“.

☞ <http://www.epson.com>

Reinigung

⚠ ACHTUNG

Schalten Sie den Drucker vor der Reinigung immer AUS.
Verwenden Sie immer die entsprechende Band-Kassette mit dem -Symbol. Führen Sie nach dem Einlegen einer Bandkassette immer eine Bandzufuhr aus.

■ Drucker


Wischen Sie den Drucker mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Chemikalien wie Benzin, Farbverdünner oder Alkohol. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungstücher.

■ Druckkopf

Wischen Sie Schmutz mithilfe eines Wattestäbchens oder ähnlichen Materials vom Druckkopf ab, falls das Druckbild Streifen oder Schmierflecken aufweist.

1. **Ziehen Sie zum Öffnen der Druckerabdeckung an der Lippe.**


2. **Reinigen Sie den Druckkopf.**



3. **Die Druckerabdeckung schließen.**

■ Austauschen der Bandkassette

1. **Ziehen Sie zum Öffnen der Druckerabdeckung an der Lippe.**
2. **Halten Sie die Band-Kassette an den Laschen und heben Sie sie gerade noch oben.**



3. **Eine neue Bandkassette in den Drucker einlegen.**

4. **Die Druckerabdeckung schließen.**

Bedienungsanleitung für den Drucker umseitig. ➡➡➡

Einrichten des Druckers


1. Vorbereitung der Stromversorgung

Sie können den Drucker nach einer der beiden folgenden Methoden verwenden.


Verwendung von Batterien

ACHTUNG
Verwenden Sie stets AA-Alkali-Trockenzellen.

- 1. Entfernen Sie den Gummischutz.
- 2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung unten am Drucker.



- 3. Legen Sie die Batterien ein.
Batterien: 6 AA-Alkali-Batterien




- 4. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
- 5. Bringen Sie den Gummischutz an.

Verwendung des Netzgeräts

ACHTUNG
Verwenden Sie stets das beiliegende Netzgerät.


- 1. Schließen Sie das beiliegende Netzgerät (AST1116Z2-1) am Drucker und den Stromstecker an einer Netzsteckdose an.




2. Einlegen der Bandkassette in den Drucker

ACHTUNG
Verwenden Sie immer die entsprechende Bandkassette mit dem Symbol. Führen Sie nach dem Einlegen einer Bandkassette immer eine Bandzufuhr aus.

- 1. Straffen Sie das Band in der Bandkassette.




- 2. Ziehen Sie zum Öffnen der Druckerabdeckung an der Lippe.




- 3. Eine Bandkassette wie abgebildet in den Drucker einlegen.

Das Bandende durch den Spalt führen.



- 4. Die Druckerabdeckung schließen.



Verbindung mit einem Mobilgerät

1. Installieren Sie die Epson-Anwendungen.

Siehe „Herunterladen des Druckertreibers und der Software“ auf der Vorderseite.

2. Einrichten der Bluetooth-Verbindung (Koppeln)

ACHTUNG

Halten Sie einen Abstand von höchstens einem Meter zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Drucker ein, wenn Sie die Einstellungen vornehmen.

HINWEIS

Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung finden Sie in der Dokumentation Ihres Mobilgeräts.

- 1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker einzuschalten. Wenn die Bluetooth-Funktion des Druckers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.
- 2. Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion ein und koppeln Sie den Drucker.

Starten Sie nach Abschluss der Kopplung die Epson-Anwendung auf dem Mobilgerät, um Etiketten zu erstellen.

Anschließen eines Windows-Computers


1. Erforderliche Software und Handbüchern herunterladen

Siehe „Herunterladen des Druckertreibers und der Software“ auf der Vorderseite.

2. „Label Editor“ und Druckertreiber installieren


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Label Editor zu installieren. Wenn der Installationsbildschirm des Druckertreibers angezeigt wird, wählen Sie „LW-Z710“.

Wählen Sie die Verbindungsmethode auf dem unten angezeigten Bildschirm.



USB


Verbinden Sie den Drucker und den Computer anhand der folgenden Anweisungen mit einem USB-Kabel.



Der Druckertreiber für die USB-Verbindung wird installiert.


Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion

Beim Kauf ist die Bluetooth-Funktion bereits aktiviert, wenn Sie den Drucker einschalten. Sie können die Funktion über die Taste aktivieren oder deaktivieren. Sie können den Status der Bluetooth-Funktion anhand der LED überprüfen. Siehe „Bedeutung von Leuchtanzeigen“.



- 1. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
- 2. Drücken Sie die -Taste und die Bluetooth-Taste gleichzeitig, um den Drucker einzuschalten.

Sie können zwischen der Aktivierung und Deaktivierung umschalten, indem Sie die Bedienschritte von Schritt 1 und 2 wiederholen.



ACHTUNG

Verbinden Sie Drucker und Computer nicht vor der Installation der Software. Verbinden Sie den Drucker gemäß den Anweisungen auf dem Installationsbildschirm.


HINWEIS

Informationen zum Einschalten der Bluetooth-Funktion des Computers entnehmen Sie dessen Dokumentation.


Bluetooth®

- 1. Schalten Sie den Drucker ein.


Wenn die Bluetooth-Funktion des Druckers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.




- 2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Computers ein.



- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen wie unten angezeigt.



- 4. Wählen Sie den Drucker, wie unten angezeigt, aus.



Der Druckertreiber für die Bluetooth-Verbindung wird installiert.

Erstellen eines Etiketts

1. Erstellen und Drucken eines Etiketts

Verwendung eines Mobilgeräts

Erstellen und drucken Sie Etiketten mithilfe der Epson-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie auf der Epson-Website. <http://www.epson.com>

Mit einem Windows-Computer

Erstellen Sie Etiketten mit der Etikettenbearbeitungssoftware „Label Editor“ und drucken Sie sie. Die Verfahrensweisen werden in der folgenden Anleitung beschrieben: Label Editor-Bediungsanleitung.

2. Anbringen eines Etiketts

Ziehen Sie das Schutzpapier vom ausgedruckten Etikett ab, um es an einem Gegenstand anzubringen.

- 1. Ziehen Sie das Schutzpapier ab.
- 2. Bringen Sie das Etikett an und reiben Sie es kräftig.

Schutzpapier



Das kürzeste Etikett, das Sie mit diesem Drucker erstellen können, ist ca. 22 mm lang. Schneiden Sie beim Erstellen eines Etiketts, das kürzer als 22 mm ist, die Ränder mit einer Schere ab.

Nach Abschluss der Verwendung des Druckers

Beim Anschluss des Druckers über Bluetooth

- 1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
- 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät aus.
- 3. Trennen Sie bei der Verwendung des Netzteils das Netzkabel von der Steckdose und trennen Sie den Netzteilstecker vom Drucker.

Beim Anschluss des Druckers über ein USB-Kabel

- 1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
- 2. Trennen Sie das USB-Kabel ab.
- 3. Ziehen Sie das Stromkabel von der Steckdose ab und trennen Sie den Netzgerätstecker vom Drucker ab.
- 4. Trennen Sie bei der Verwendung des Netzteils das Netzkabel von der Steckdose und trennen Sie den Netzteilstecker vom Drucker.

Abschaltautomatik



Der Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb dieser Zeiträume verwendet wird:

- 8 Stunden bei Netzstrombetrieb
- 20 Minuten bei Akkubetrieb

Fehlerbehebung

■ Bedeutung von Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen geben Aufschluss über den Druckerstatus.

Zustand			Druckerstatus
*: Abhängig vom Betriebszustand des Druckers --: Aus			
!			
--	*	Leuchtet und erlischt langsam	Bluetooth aktiviert. Oder beim Anschluss an ein Android-Gerät oder einen Windows-Computer.
*	*	Leuchtet	Bluetooth-Verbindung abgeschlossen. (beim Anschließen an ein iOS-Gerät)
--	*	Blinkt schnell	Ein Vorgang wie Drucken oder Etiketten schneiden wird ausgeführt.
--	*	Blinkt (alle 5 Sekunden)	Bluetooth deaktiviert.
--	--	--	Ausgeschaltet.
*	Leuchtet	*	Geringe Batteriekapazität und Austausch erforderlich. Austauschbatterien bereithalten.
*	Blinkt schnell	*	Batterien austauschen.
Blinkt schnell	*	*	Druckerfehler. Die Meldung am verbundenen Computer oder Mobilgerät überprüfen.

■ Nicht von den Leuchtanzeigen angezeigte Probleme

Drucker lässt sich nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde bzw. dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt wurden. Falls sich der Drucker noch immer nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder den Epson-Kundenservice.
- Falls eine Meldung auf dem Bildschirm Ihres Computers oder Mobilgeräts angezeigt wird, lesen Sie deren Inhalt.

Es kann keine Bluetooth-Verbindung (Koppeln) mit dem Drucker hergestellt werden

- Überprüfen Sie, ob die -Anzeige am Drucker langsam aufleuchtet und erlischt. Falls nicht, aktivieren Sie Bluetooth am Drucker und versuchen Sie erneut, den Vorgang durchzuführen. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker mit einem anderen Gerät kommuniziert. Wenn der Drucker bereits mit einem Gerät kommuniziert, kann er keine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen.
- Wenn auf dem Bildschirm Ihres Geräts eine Meldung angezeigt wird, überprüfen Sie deren Inhalt.

Die Verbindung wurde während des Aufbaus der Verbindung (Koppeln) mit dem Drucker unterbrochen.

- Überprüfen Sie, ob die -Anzeige am Drucker langsam aufleuchtet und erlischt. Falls nicht, aktivieren Sie Bluetooth am Drucker und versuchen Sie erneut, den Vorgang durchzuführen. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.
- Wenn der Drucker mit einem USB-Kabel an einem Computer angeschlossen wird, während der Drucker mit einem Mobilgerät kommuniziert, wird die Kommunikation mit dem Mobilgerät beendet. Trennen Sie die Verbindung zum Computer und wiederholen Sie dann die Koppelungseinstellung.
- Wenn auf dem Bildschirm Ihres Computers oder Mobilgeräts eine Meldung angezeigt wird, überprüfen Sie deren Inhalt.

Der Drucker druckt nicht, wenn er dazu angewiesen wird.

- Falls eine Meldung auf dem Bildschirm Ihres Computers oder Mobilgeräts angezeigt wird, lesen Sie deren Inhalt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungskabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, dass die Bandkassette ordnungsgemäß eingesetzt ist und dass die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Haben Sie den zu verwendenden Drucker ausgewählt? Wenn ein anderer Drucker ausgewählt wurde, wird nicht ordnungsgemäß gedruckt.
- Haben Sie den Computer nach der Installation des Druckertreibers neu gestartet? Solange der Computer nicht neu gestartet wurde, ist der Druckertreiber möglicherweise nicht richtig installiert. Installieren Sie den Druckertreiber erneut.

Text wird nicht ordnungsgemäß gedruckt.

Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette ordnungsgemäß eingelegt ist.

Auf gedruckten Etiketten sind Linien sichtbar.

Der Druckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie den Druckkopf. Siehe „Reinigung“.

Abbrechen eines Druckauftrags

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und drücken Sie dann die -Taste vorne am Drucker kurz ein Mal.

Etiketten werden nicht automatisch abgeschnitten

Ist die Schneideklinge abgenutzt? Die Schneidevorrichtung kann nach längerem Gebrauch abgenutzt und stumpf werden. Kontaktieren Sie den Epson-Kundenservice.