





Einrichten des Druckers

1. Vorbereitung der Stromversorgung


Sie können den Drucker nach einer der beiden folgenden Methoden verwenden.

Verwendung von Batterien


**ACHTUNG**

Verwenden Sie stets AA-Alkali-Trockenzellen.

1. Entfernen Sie den Gummischutz.
2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung unten am Drucker.




3. Legen Sie die Batterien ein. Batterien: 6 AA-Alkali-Batterien




4. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
5. Bringen Sie den Gummischutz an.

Verwendung des Netzgeräts


**ACHTUNG**


Verwenden Sie stets das beiliegende Netzgerät.

1. Schließen Sie das beiliegende Netzgerät (AST1116Z2-1) am Drucker und den Stromstecker an einer Netzsteckdose an.




2. Einlegen der Bandkassette in den Drucker


**ACHTUNG**

Verwenden Sie immer die entsprechende Band-Kassette mit dem -Symbol. Führen Sie nach dem Einlegen einer Bandkassette immer eine Bandzufuhr aus.

1. Straffen Sie das Band in der Bandkassette.




2. Ziehen Sie zum Öffnen der Druckerabdeckung an der Lippe.




3. Eine Bandkassette wie abgebildet in den Drucker einlegen.

Das Bandende durch den Spalt führen.



4. Die Druckerabdeckung schließen.




Verbindung mit einem Mobilgerät

1. Installieren Sie die Epson-Anwendungen.

Siehe „Herunterladen des Druckertreibers und der Software“ auf der Vorderseite.


2. Einrichten der Bluetooth-Verbindung (Koppeln)

**ACHTUNG**

Halten Sie einen Abstand von höchstens einem Meter zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Drucker ein, wenn Sie die Einstellungen vornehmen.

**HINWEIS**

Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung finden Sie in der Dokumentation Ihres Mobilgeräts.

1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker einzuschalten. Wenn die Bluetooth-Funktion des Druckers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.

2. Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion ein und koppeln Sie den Drucker.

Starten Sie nach Abschluss der Kopplung die Epson-Anwendung auf dem Mobilgerät, um Etiketten zu erstellen.


Anschließen eines Windows-Computers

1. Erforderliche Software und Handbüchern herunterladen

Siehe „Herunterladen des Druckertreibers und der Software“ auf der Vorderseite.


2. „Label Editor“ und Druckertreiber installieren

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Label Editor zu installieren. Wenn der Installationsbildschirm des Druckertreibers angezeigt wird, wählen Sie „LW-Z710“. Wählen Sie die Verbindungsmethode auf dem unten angezeigten Bildschirm.




USB


Verbinden Sie den Drucker und den Computer anhand der folgenden Anweisungen mit einem USB-Kabel.





Der Druckertreiber für die USB-Verbindung wird installiert.


Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion

Beim Kauf ist die Bluetooth-Funktion bereits aktiviert, wenn Sie den Drucker einschalten. Sie können die Funktion über die Taste aktivieren oder deaktivieren. Sie können den Status der Bluetooth-Funktion anhand der  LED überprüfen. Siehe „Bedeutung von Leuchtanzeigen“.



1. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
2. Drücken Sie die -Taste und die Bluetooth-Taste gleichzeitig, um den Drucker einzuschalten.

Sie können zwischen der Aktivierung und Deaktivierung umschalten, indem Sie die Bedienschritte von Schritt 1 und 2 wiederholen.



ACHTUNG

Verbinden Sie Drucker und Computer nicht vor der Installation der Software. Verbinden Sie den Drucker gemäß den Anweisungen auf dem Installationsbildschirm.


HINWEIS

Informationen zum Einschalten der Bluetooth-Funktion des Computers entnehmen Sie dessen Dokumentation.


Bluetooth®

1. Schalten Sie den Drucker ein.

Wenn die Bluetooth-Funktion des Druckers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.




2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Computers ein.



3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen wie unten angezeigt.



4. Wählen Sie den Drucker, wie unten angezeigt, aus.




Der Druckertreiber für die Bluetooth-Verbindung wird installiert.

Erstellen eines Etiketts

1. Erstellen und Drucken eines Etiketts

Verwendung eines Mobilgeräts

Erstellen und drucken Sie Etiketten mithilfe der Epson-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie auf der Epson-Website.  <http://www.epson.com>

Mit einem Windows-Computer

Erstellen Sie Etiketten mit der Etikettenbearbeitungssoftware „Label Editor“ und drucken Sie sie. Die Verfahrensweise wird in der folgenden Anleitung beschrieben: Label Editor-Bedienungsanleitung.

2. Anbringen eines Etiketts

Ziehen Sie das Schutzpapier vom ausgedruckten Etikett ab, um es an einem Gegenstand anzubringen.

1. Ziehen Sie das Schutzpapier ab.
2. Bringen Sie das Etikett an und reiben Sie es kräftig.


Schutzpapier




Das kürzeste Etikett, das Sie mit diesem Drucker erstellen können, ist ca. 22 mm lang. Schneiden Sie beim Erstellen eines Etiketts, das kürzer als 22 mm ist, die Ränder mit einer Schere ab.

Nach Abschluss der Verwendung des Druckers

Beim Anschluss des Druckers über Bluetooth

1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät aus.
3. Trennen Sie bei der Verwendung des Netzteils das Netzkabel von der Steckdose und trennen Sie den Netzteilstecker vom Drucker.

Beim Anschluss des Druckers über ein USB-Kabel

1. Drücken Sie die -Taste, um den Drucker auszuschalten.
2. Trennen Sie das USB-Kabel ab.
3. Ziehen Sie das Stromkabel von der Steckdose ab und trennen Sie den Netzgerätstecker vom Drucker ab.
4. Trennen Sie bei der Verwendung des Netzteils das Netzkabel von der Steckdose und trennen Sie den Netzteilstecker vom Drucker.

Abschaltautomatik



Der Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb dieser Zeiträume verwendet wird:

- 8 Stunden bei Netzstrombetrieb
- 20 Minuten bei Akkubetrieb

Fehlerbehebung

■ Bedeutung von Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen geben Aufschluss über den Druckerstatus.


Zustand			Druckerstatus
*: Abhängig vom Betriebszustand des Druckers --: Aus			
!			
--	*	Leuchtet und erlischt langsam	Bluetooth aktiviert. Oder beim Anschluss an ein Android-Gerät oder einen Windows-Computer.
*	*	Leuchtet	Bluetooth-Verbindung abgeschlossen. (beim Anschließen an ein iOS-Gerät)
--	*	Blinkt schnell	Ein Vorgang wie Drucken oder Etiketten schneiden wird ausgeführt.
--	*	Blinkt (alle 5 Sekunden)	Bluetooth deaktiviert.
--	--	--	Ausgeschaltet.
*	Leuchtet	*	Geringe Batteriekapazität und Austausch erforderlich. Austauschbatterien bereithalten.
*	Blinkt schnell	*	Batterien austauschen.
Blinkt schnell	*	*	Druckerfehler. Die Meldung am verbundenen Computer oder Mobilgerät überprüfen.

■ Nicht von den Leuchtanzeigen angezeigte Probleme


Drucker lässt sich nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde bzw. dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt wurden. Falls sich der Drucker noch immer nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder den Epson-Kundenservice.
- Falls eine Meldung auf dem Bildschirm Ihres Computers oder Mobilgeräts angezeigt wird, lesen Sie deren Inhalt.

Es kann keine Bluetooth-Verbindung (Koppelung) mit dem Drucker hergestellt werden

- Überprüfen Sie, ob die -Anzeige am Drucker langsam aufleuchtet und erlischt. Falls nicht, aktivieren Sie Bluetooth am Drucker und versuchen Sie erneut, den Vorgang durchzuführen. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker mit einem anderen Gerät kommuniziert. Wenn der Drucker bereits mit einem Gerät kommuniziert, kann er keine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen.
- Wenn auf dem Bildschirm Ihres Geräts eine Meldung angezeigt wird, überprüfen Sie deren Inhalt.

Die Verbindung wurde während des Aufbaus der Verbindung (Koppelung) mit dem Drucker unterbrochen.

- Überprüfen Sie, ob die -Anzeige am Drucker langsam aufleuchtet und erlischt. Falls nicht, aktivieren Sie Bluetooth am Drucker und versuchen Sie erneut, den Vorgang durchzuführen. Siehe „Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth-Funktion“.
- Wenn der Drucker mit einem USB-Kabel an einem Computer angeschlossen wird, während der Drucker mit einem Mobilgerät kommuniziert, wird die Kommunikation mit dem Mobilgerät beendet. Trennen Sie die Verbindung zum Computer und wiederholen Sie dann die Koppelungseinstellung.
- Wenn auf dem Bildschirm Ihres Computers oder Mobilgeräts eine Meldung angezeigt wird, überprüfen Sie deren Inhalt.

Der Drucker druckt nicht, wenn er dazu angewiesen wird.

- Falls eine Meldung auf dem Bildschirm Ihres Computers oder Mobilgeräts angezeigt wird, lesen Sie deren Inhalt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungskabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, dass die Bandkassette ordnungsgemäß eingesetzt ist und dass die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Haben Sie den zu verwendenden Drucker ausgewählt? Wenn ein anderer Drucker ausgewählt wurde, wird nicht ordnungsgemäß gedruckt.
- Haben Sie den Computer nach der Installation des Druckertreibers neu gestartet? Solange der Computer nicht neu gestartet wurde, ist der Druckertreiber möglicherweise nicht richtig installiert. Installieren Sie den Druckertreiber erneut.


Text wird nicht ordnungsgemäß gedruckt.

Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette ordnungsgemäß eingelegt ist.

Auf gedruckten Etiketten sind Linien sichtbar.

Der Druckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie den Druckkopf. Siehe „Reinigung“.

Abbrechen eines Druckauftrags

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und drücken Sie dann die -Taste vorne am Drucker kurz ein Mal.

Etiketten werden nicht automatisch abgeschnitten

Ist die Schneideklinge abgenutzt? Die Schneidevorrichtung kann nach längerem Gebrauch abgenutzt und stumpf werden. Kontaktieren Sie den Epson-Kundenservice.