

Configuración de impresora


1. Preparación de la fuente de alimentación

Puede utilizar la impresora con uno de los dos métodos siguientes.


Con pilas

PRECAUCIÓN
Utilice siempre pilas alcalinas de celda seca de tamaño AA.

- 1. Retire la protección de goma.
- 2. Abra la tapa de las pilas de la parte inferior de la impresora.



- 3. Inserte las pilas.
Pilas: 6 pilas alcalinas de tipo AA




- 4. Cierre la tapa de las pilas.
- 5. Coloque la protección de goma.

Con el adaptador de CA

PRECAUCIÓN
Utilice siempre el adaptador de CA incluido.


- 1. Conecte el adaptador de CA incluido (AST1116Z2-1) a la impresora y conecte el enchufe en una toma de corriente.




2. Inserción del cartucho de cinta en la impresora

PRECAUCIÓN
Utilice siempre el cartucho de cinta específico con el símbolo . Alimente cinta siempre después de insertar un cartucho de cinta.

- 1. Procure que la cinta quede tensa dentro del cartucho de cinta.




- 2. Tire de la lengüeta para abrir la tapa de la impresora.




- 3. Coloque un cartucho de cinta en la impresora como se indica.

Haga pasar el extremo de la cinta por la abertura.



- 4. Cierre la tapa de la impresora.



Conexión de un dispositivo móvil

1. Instale las aplicaciones Epson.

Consulte "Descarga del controlador de impresora y del software" en la cara frontal.

2. Configuración de la conexión Bluetooth (emparejamiento)

PRECAUCIÓN
Coloque el dispositivo móvil no más lejos de a un metro de la impresora al configurar los ajustes.

RECUERDE
Para obtener las instrucciones de emparejamiento Bluetooth, consulte la documentación de su dispositivo móvil.

- 1. Pulse el botón para encender la impresora. Si la función Bluetooth está desactivada en la impresora, actívela. Véase "Activar y desactivar la función Bluetooth".
- 2. En su dispositivo móvil, active la función Bluetooth y empareje la impresora.

Cuando se haya completado el emparejamiento, inicie la aplicación Epson en el dispositivo móvil para crear etiquetas.


Conexión con un ordenador con Windows

1. Descargue el software y los manuales necesarios

Consulte "Descarga del controlador de impresora y del software" en la cara frontal.


2. Instale "Label Editor" y el controlador de impresora

Siga las instrucciones en pantalla para instalar Label Editor. Cuando se muestre la pantalla de instalación del controlador de impresora, seleccione "LW-Z710". Seleccione el método de conexión en la pantalla que se muestra a continuación.



USB

Conecte la impresora y el ordenador con un cable siguiendo las instrucciones.




Se instalará el controlador de impresora para la conexión USB.


Bluetooth®

- 1. Encienda la impresora.


Si la función Bluetooth está desactivada en la impresora, actívela. Véase "Activar y desactivar la función Bluetooth".




- 2. Active la función Bluetooth de su ordenador.



- 3. Marque la casilla tal y como se muestra a continuación.



- 4. Seleccione la impresora tal y como se indica más abajo.



El controlador de impresora para la conexión Bluetooth se ha instalado.

Creación de una etiqueta

1. Creación e impresión de una etiqueta

Con un dispositivo móvil

Utilice la aplicación de Epson para crear e imprimir etiquetas. Visite el sitio web de Epson para más información.

<http://www.epson.com>

Uso del ordenador con Windows


Cree etiquetas con el software de edición de etiquetas "Label Editor" e imprímalas.

Consulte el procedimiento en el siguiente manual: Manual de usuario de Label Editor.

2. Colocación de una etiqueta

Quite el papel posterior de la etiqueta impresa para pegarla en un objeto.

- 1. Quite el papel posterior.
Papel posterior



- 2. Pegue la etiqueta y frótele firmemente.



La etiqueta más corta que se puede crear con esta impresora es de aproximadamente 22 mm. Si desea crear una etiqueta de menos de 22 mm de largo, corte los márgenes con unas tijeras.

Después de utilizar la impresora

Cuando conecte la impresora mediante Bluetooth

- 1. Pulse el botón para apagar la impresora.
- 2. Desactive Bluetooth en su dispositivo.
- 3. Al utilizar el adaptador de CA, desenchufe el cable de corriente de la toma y desconecte el enchufe del adaptador de CA de la impresora.

Cuando conecte la impresora mediante un cable USB

- 1. Pulse el botón para apagar la impresora.
- 2. Desconecte el cable USB.
- 3. Desenchufe el cable de corriente de la toma y desconecte el enchufe del adaptador de CA de la impresora.
- 4. Al utilizar el adaptador de CA, desenchufe el cable de corriente de la toma y desconecte el enchufe del adaptador de CA de la impresora.

Apagado automático



La impresora se apaga automáticamente si no se utiliza durante estos períodos de tiempo:

- 8 horas con alimentación CA
- 20 minutos con alimentación de pilas

Detección y resolución de problemas

■ Significado de las luces

Las luces indican estados de la impresora.

Estado de la luz			Estado de la impresora
*: Dependiente del estado de funcionamiento de la impresora --: Apagada			
!			
--	*	Se enciende y apaga despacio	Bluetooth activado. O conexión realizada con un dispositivo con Android u ordenador con Windows.
*	*	Encendida	Conexión Bluetooth realizada. (al conectarse con un dispositivo con iOS)
--	*	Parpadea rápidamente	Operación en curso, como imprimir o cortar etiquetas.
--	*	Parpadea (una vez cada 5 segundos)	Bluetooth desactivado.
--	--	--	Alimentación desconectada.
*	Encendida	*	Las pilas tienen poca carga y deben cambiarse. Prepare pilas de repuesto.
*	Parpadea rápidamente	*	Reemplace las pilas.
Parpadea rápidamente	*	*	Error de impresora. Compruebe el mensaje que aparece en el ordenador o dispositivo móvil conectado.

■ Problemas no indicados por las luces

La impresora no se enciende.

- Compruebe que el cable de corriente esté bien conectado o que las pilas se hayan insertado correctamente. Si la impresora sigue sin encenderse, póngase en contacto con el lugar de compra o el centro de atención al cliente de Epson.
- Si aparece un mensaje en la pantalla del ordenador o dispositivo móvil, consulte la información del mensaje.

No se puede establecer la conexión Bluetooth (emparejamiento) con la impresora.

- Mire si la luz de la impresora se enciende y se apaga lentamente. Si no, active Bluetooth en la impresora y pruebe a realizar la operación. Véase "Activar y desactivar la función Bluetooth".
- Compruebe si la impresora se está comunicando con otro dispositivo. Si la impresora ya se está comunicando con un dispositivo, no se puede comunicar con otro dispositivo.
- Si se muestra un mensaje en la pantalla del dispositivo, consulte la información del mensaje.

Se ha interrumpido la conexión durante el emparejamiento con la impresora.

- Mire si la luz de la impresora se enciende y se apaga lentamente. Si no, active Bluetooth en la impresora y pruebe a realizar la operación. Véase "Activar y desactivar la función Bluetooth".
- Si la impresora está conectada a un ordenador mediante un cable USB mientras la impresora se comunica con un dispositivo móvil, se interrumpirá la comunicación con el dispositivo móvil. Interrumpa la conexión de la impresora al ordenador y repita el emparejamiento.
- Si se muestra un mensaje en la pantalla del ordenador o del dispositivo móvil, consulte la información del mensaje.

La impresora no imprime cuando se ordena la operación de impresión.

- Si aparece un mensaje en la pantalla del ordenador o dispositivo móvil, consulte la información del mensaje.
- Compruebe que los cables de conexión estén bien conectados, que el cartucho de cinta esté bien insertado y que la tapa esté bien cerrada.
- ¿Ha seleccionado la impresora que se debe utilizar? No se imprimirá correctamente si se selecciona otra impresora.
- ¿Ha reiniciado el ordenador tras haber instalado el controlador de la impresora? El controlador de la impresora podría no estar instalado correctamente si no se ha reiniciado el ordenador. Reinstale el controlador de la impresora.

El texto no se imprime bien.

Asegúrese de que el cartucho de cinta esté bien colocado.

Aparecen líneas en las etiquetas impresas.

El cabezal de impresión está sucio. Limpie el cabezal de impresión. Véase "Limpieza".

Cancelación de un trabajo de impresión

Asegúrese de que la impresora esté encendida y pulse una vez brevemente el botón de la parte frontal de la impresora.

Las etiquetas no se cortan automáticamente

¿Está gastada la hoja de corte? El uso prolongado del cortador puede desgastar la hoja y dejarla roma. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson.