





LABELWORKS LW-Z710

Manuel d'installation



Lisez attentivement ce document afin d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, lisez la carte de garantie incluse et contactez le magasin où vous l'avez acheté. Pour obtenir une aide supplémentaire, contactez le service client Epson local.

Reportez-vous au site Web Epson pour plus d'informations.

Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google, Inc.

Déclaration de conformité internationale ENERGY STAR®


L'objectif du programme international ENERGY STAR® est de promouvoir le développement et l'adoption des équipements de bureau écoénergétiques.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Seiko Epson Corporation a déterminé que le présent produit répond aux directives définies par ENERGY STAR® en matière d'écoénergie.



Vérification du contenu de l'emballage

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez que vous disposez de tous les éléments répertoriés ci-dessous.
Contactez le lieu d'achat si des éléments sont manquants ou endommagés.



- 1 **LW-Z710 (avec le boîtier de protection en caoutchouc monté)**
- 2 **Cartouche de ruban**
- 3 **Câble USB**
- 4 **Adaptateur secteur (AST1116Z2-1)**
- 5 **Câble d'alimentation**

⚠ ATTENTION

Deux câbles secteur, Type C et Type G, sont inclus. Utilisez le câble adapté à votre région.

- 6 **Documents**

Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel

Téléchargez le logiciel Epson nécessaire pour créer des étiquettes sur votre ordinateur ou appareil mobile et les imprimer depuis l'imprimante.

Appareil mobile

Où télécharger le logiciel



Applications Epson (Installez les applications suivantes.)
• Epson iLabel
• Epson Datacom

Vous pouvez accéder au service sur cloud Fluke Networks LinkWare™ Live à partir d'Epson Datacom et imprimer les informations des données de projet acquises.

Ordinateur Windows

Les éléments de logiciel suivants sont nécessaires pour utiliser l'imprimante à partir de votre ordinateur.

- Pilote d'impression
- Logiciel d'édition d'étiquettes
- Guide de l'utilisateur du logiciel d'édition d'étiquettes (au besoin)

Téléchargez-les depuis votre site Web Epson local.


Effectuez la recherche du logiciel d'après son nom

« Label Editor ».

🌐 <http://www.epson.com>


Nom et fonction des pièces

■ Avant



1. Boîtier de protection en caoutchouc	Permet de protéger l'imprimante.
2. Touche	Permet de mettre l'imprimante sous/hors tension.
3. Voyant	Indique l'état d'erreur de l'imprimante.
4. Voyant	Indique la charge (approximative) de batterie restante de l'imprimante.
5. Voyant	Indique l'état de l'imprimante.
6. Languette du couvercle de l'imprimante	Tirez sur cette languette pour ouvrir le couvercle de l'imprimante.
7. Sortie du ruban	Les étiquettes imprimées sortent par ici.

■ Arrière



8. Couvercle de l'imprimante	Peut être ouvert pour insérer une cartouche de ruban ou pour nettoyer la tête d'impression.
9. Touche Bluetooth	Appuyer simultanément sur cette touche et sur la touche permet d'activer/désactiver Bluetooth.
10. Prise d'alimentation	Permet de connecter l'adaptateur secteur inclus.
11. Port USB	Permet de connecter le câble USB inclus.
12. Cache des piles	Peut être ouvert pour insérer ou remplacer les piles.
13. Trou de sécurité	Vous permet de fixer l'imprimante sur un bureau ou un poste à l'aide d'un verrou de sécurité ou d'un outil similaire disponible dans le commerce.

Spécifications

■ Imprimante

Dimensions	60 (L) x 137,4 (P) x 151 (H) (mm) environ (boîtier de protection en caoutchouc compris)
Poids	590 g environ (hormis les batteries et la cartouche de ruban, mais avec le boîtier de protection en caoutchouc compris)
Largeur de ruban prise en charge	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interface	USB 1.1 Full-speed, <i>Bluetooth</i> ®
Température	
En fonctionnement	De 5 à 35 °C
Stockage	De -10 à 55 °C
Communication <i>Bluetooth</i>®	
Méthode	<i>Bluetooth</i> ® 2.1
Sortie	<i>Bluetooth</i> ® Power Class 2
Distance maximale	Environ 10 m*
Bande de fréquence	Bande de 2,4 GHz (2,4000 à 2,4835 GHz)
Profil	SPP

* La distance de communication peut varier selon l'environnement d'exploitation.

■ Configuration requise du logiciel

Logiciel	Label Editor	Applications Epson *1
Système d'exploitation	Windows	iOS, Android
Espace disque dur	Environ 300 Mo	-
Écran	1024 x 768 (XGA) ou une résolution supérieure	-
Interface	• USB 1.1 Full-speed • <i>Bluetooth</i> ®2	<i>Bluetooth</i> ®

*1 : Applications Epson pour appareils mobiles, comme Epson iLabel.

*2 : La communication *Bluetooth* est disponible sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 8 ou ultérieur.

■ Alimentation électrique

Adaptateur secteur	Type	AST1116Z2-1
	Fabricant	Seiko Epson Corp.
	Entrée	100-240 Vca, 0,4 A, 50-60 Hz (adaptateur dédié, câble d'alimentation uniquement)
	Sortie	11 Vcc, 1,64 A
	Alimentation totale en sortie	18,04 W
Piles		6 piles alcalines AA

Instructions de sécurité

Pour votre sécurité, lisez attentivement les documents connexes pour utiliser ce produit correctement. Après avoir lu toutes les instructions, conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement et trouver la solution aux problèmes rencontrés.

Vous trouverez ci-après les précautions de sécurité à respecter pour protéger les utilisateurs, leur environnement et leurs biens contre toute blessure et tout dommage.

Les précautions sont classées comme suit en fonction des risques de blessures corporelles et de dommages matériels en cas de non-respect des instructions ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

⚠ DANGER Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves ou mortelles. Soyez extrêmement vigilant lors de l'exécution de procédures accompagnées du symbole DANGER.
⚠ AVERTISSEMENT Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles suite à une erreur de manipulation.
⚠ ATTENTION Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil suite à une erreur de manipulation.

Voici la signification de chaque symbole utilisé dans les précautions.

Indique les informations correspondant à un « rappel important ».	Indique une mise en garde par rapport à une action interdite ou prohibée.	Indique qu'une procédure est obligatoire.
---	---	---

⚠ DANGER

Manipulation des piles

- ⚠ Si le liquide d'une pile alcaline entre en contact avec vos yeux, ne les frottez pas mais rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter une cécité.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation

- ⊘ N'utilisez que l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation dédiés. N'utilisez l'adaptateur secteur qu'à la tension spécifiée. Dans le cas contraire, une détérioration, une surchauffe, un incendie ou une électrocution peut survenir.
- ⚠ Prenez les précautions suivantes lors de la manipulation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation.
 - Veillez à éviter tout câblage tentaculaire.
 - Vérifiez que la fiche n'est pas poussièreuse avant de l'insérer dans une prise.
 - Insérez correctement la fiche dans la prise.
 - Ne tenez pas l'adaptateur section ou la fiche les mains mouillées.
 - Ne tirez pas sur le câble d'alimentation lors du débranchement de la fiche. Veillez à tenir la fiche lors de son débranchement.
 - Ne modifiez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
 - Protégez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation contre tout choc violent et ne posez aucun objet lourd sur l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
 - Évitez de tordre ou de torsader l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
 - Ne placez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation près d'un radiateur.
- ⊘ N'utilisez aucun adaptateur secteur ou câble d'alimentation endommagé. Dans le cas contraire, une détérioration, une surchauffe ou de la fumée peut survenir et entraîner un incendie ou une électrocution.
- ⊘ Ne touchez pas à la fiche pendant un orage.

Manipulation des piles

- ⚠ Conservez les piles hors de portée des enfants. Elles sont extrêmement dangereuses si elles sont avalées.

Utilisation de ce produit

- ⊘ Protégez ce produit contre les chocs ou contraintes (évitiez les chutes, les coups ou de monter dessus). Dans le cas contraire, vous risquez de casser le produit et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si l'appareil est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles, puis contactez le service client d'Epson. Si vous continuez de l'utiliser, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.
- ⚠ Veillez à ne pas renverser de boisson (thé, café, ou jus de fruit) sur le produit. Il pourrait en résulter un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution. Si du liquide a été renversé sur le produit, mettez-le hors tension, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles immédiatement, puis contactez le service client d'Epson. Si vous continuez de l'utiliser, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.

- ⚠ Ne touchez pas la tête d'impression car elle est très chaude. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.
- ⊘ N'ouvrez aucun autre cache que le couvercle de l'imprimante et le cache des piles. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. Utilisez toujours le produit comme indiqué dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil ou vous blesser.
- ⊘ Ne modifiez et ne démontez jamais ce produit. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. N'effectuez aucune opération qui n'est pas décrite dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le produit ou vous blesser.
- ⚠ Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, mettez immédiatement l'appareil hors tension, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles, puis contactez le service client d'Epson.
 - Si le produit émet de la fumée, des odeurs suspectes ou des bruits étranges
 - Si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans le produit
 - Si le produit est tombé ou endommagé
- ⚠ Ne touchez pas la fente d'éjection du ruban pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.
- ⚠ Peut exercer des interférences électromagnétiques sur et entraîner des anomalies de fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que personne n'utilisant un stimulateur cardiaque se trouve à proximité.
- ⚠ Peut exercer des interférences électromagnétiques sur et entraîner des anomalies de fonctionnement des équipements médicaux sensibles. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de l'absence d'équipements médicaux sensibles à proximité.
- ⚠ L'utilisation de ce produit en avion peut être limitée dans certains pays. Vérifiez au préalable que l'utilisation du produit n'est pas limitée en avion.

Manipulation du massicot automatique

- ⚠ Ne touchez pas la fente de sortie du ruban (où les étiquettes sont éjectées) pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

Autres

- ⊘ N'utilisez pas et ne conservez pas le produit, les piles, l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation ou les cartouches de ruban dans les endroits suivants.
 - Dans un endroit directement exposé au soleil.
 - Dans un endroit où il pourrait devenir extrêmement chaud comme dans un véhicule les fenêtres fermées.
 - Dans un endroit où il pourrait devenir extrêmement chaud comme à proximité d'un radiateur ou dans un endroit où la température est très instable comme à proximité du conduit d'évacuation d'un climatiseur.
 - Dans un endroit où le produit pourrait être mouillé par une douche (salle de bain) ou une averse (en extérieur).
 - Dans un endroit poussiéreux ou exposé à la fumée ou à la vapeur comme dans une cuisine ou à proximité d'un humidificateur.
 - Sur une surface instable comme une table bancale ou une surface inclinée.
 - Dans un endroit exposé aux vibrations et aux chocs.
 - À proximité de lignes haute tension ou de tout objet générant un champ magnétique.
- ⚠ Conservez les emballages en plastique de ce produit ou de ce manuel hors de portée des enfants. Les enfants pourraient s'étouffer en les ingérant ou en plaçant leur tête à l'intérieur.

⚠ ATTENTION

Manipulation des piles

- ⚠ Si du liquide s'écoule d'une pile, nettoyez-la avec un chiffon et remplacez-la par une neuve. Si du liquide entre en contact avec votre peau, retirez-le immédiatement avec de l'eau.
- ⊘ Si les piles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent entraîner une fuite, une surchauffe, une explosion, une érosion ou endommager le produit, et entraîner un incendie ou des blessures.
 - N'utilisez pas des piles neuves et usagées et ne mélangez pas différents types de piles.
 - Utilisez des piles alcalines AA.
 - Insérez les piles dans le bon sens.
 - Retirez les piles immédiatement lorsqu'elles sont déchargées.
 - Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
 - Ne chauffez pas les piles et ne les jetez pas au feu ou dans l'eau.
 - Ne pincez pas les piles avec des pinces métalliques et n'utilisez pas d'objet métallique pointu (la pointe d'un portemanteau ou d'un stylo à bille par exemple) pour retirer les piles.
- ⚠ Lors de la mise au rebut des piles usagées, veillez à respecter la réglementation en vigueur.

Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation

- ⊘ Ne débranchez pas l'adaptateur secteur lorsque le produit est en cours d'utilisation. Dans le cas contraire, l'impression peut échouer.
- ⊘ N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un espace restreint et confiné et ne le recouvrez pas avec un vêtement. Dans le cas contraire, l'adaptateur secteur risque de surchauffer et d'être endommagé.

Utilisation de ce produit

- ⊘ Ne montez pas sur le produit, ne posez aucun objet lourd sur le produit et ne l'installez pas sur une surface instable comme une table bancale ou une surface inclinée. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
- ⚠ Dans un souci de sécurité, débranchez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ⚠ Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise et retirez les piles.
- ⊘ N'utilisez pas de chiffon humide ou de solvants (alcool, diluant ou benzène).
- ⊘ N'obstruez pas et n'insérez pas d'objets dans la prise de l'adaptateur secteur inclus ou dans la fente d'éjection du ruban.
- ⚠ Pour respecter les exigences de conformité à l'exposition RF, une distance d'au moins 22 cm doit toujours être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes à proximité.

Autres

- ⚠ Soyez conscient qu'une utilisation prolongée peut entraîner une fatigue visuelle.

Manipulation des cartouches de ruban

- Veillez à utiliser un ruban LK dédié.
- Certains types de ruban peuvent ne pas être coupés par le massicot. Pour les détails, reportez-vous au manuel du ruban.
- Veillez à ne pas le faire tomber. De même, ne le démontez pas. Dans le cas contraire, vous risquez de l'endommager.
- Ne forcez pas lors du retrait manuel du ruban. Veillez plutôt à insérer le ruban. Dans le cas contraire, la cartouche de ruban risque d'être cassée et inutilisable.
- Évitez d'utiliser une cartouche dans laquelle il ne reste plus de ruban. Dans le cas contraire, la tête d'impression risque de surchauffer et d'entraîner un dommage ou un dysfonctionnement.

RAPPEL

Les cartouches de ruban contiennent des rubans d'encre. Lors de la mise au rebut des cartouches de ruban, veillez à respecter la réglementation locale en vigueur en matière de mise au rebut.

Précautions en matière de fréquences

La bande de fréquences du produit est la bande de 2,4 GHz. Cette plage de fréquences est la même largeur de bande que celle utilisée par les appareils industriels, scientifiques et médicaux, tels que les fours à micro-ondes et les systèmes d'identification des unités mobiles (RF-ID) (postes de radio avec licence et postes de radio à faible puissance sans licence) des chaînes de production d'usine. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de l'absence de postes de radio pour l'identification des unités mobiles ou de postes de radio à faible puissance à proximité. Si le produit crée des interférences électromagnétiques avec un poste de radio utilisé pour la reconnaissance des unités mobiles, vous devez cesser immédiatement de l'utiliser et de générer le champ électromagnétique. Contactez le service clientèle Epson local si le produit crée des interférences électromagnétiques avec un poste de radio à faible puissance utilisé pour l'identification d'unités mobiles ou entraîne des problèmes similaires.

Consignes lors de voyages internationaux

Les périphériques sans fil sont conçus conformément aux limites de canaux et de fréquences du pays dans lequel leur utilisation est prévue. Ce produit est basé sur les spécifications du pays de vente. S'il est utilisé hors du pays de vente, consultez le service clientèle Epson local pour obtenir de plus amples informations.

Autres mises en garde

- Veillez à ne pas vous couper les doigts lors de la découpe des étiquettes.
- N'apposez pas d'étiquette sur le corps humain, les êtres vivants, les installations publiques ou tout autre bien personnel.
- Veillez à mettre hors tension après utilisation.

■ À propos des symboles sur ce produit

Sur ce produit, les symboles suivants sont utilisés pour garantir la sécurité et l'utilisation appropriée du produit, et pour éviter des risques pour les utilisateurs et autres personnes, ainsi que toute détérioration des biens.

La signification des symboles est indiquée ci-dessous. Assurez-vous que vous comprenez complètement la signification des symboles sur ce produit avant de l'utiliser.

	Marche/Veille
	Surface chaude
	Courant continu
	Polarité du connecteur d'alimentation CC

Nettoyage

⚠ ATTENTION

Mettez toujours l'imprimante hors tension avant de procéder au nettoyage.
Utilisez toujours une cartouche de ruban dédiée avec le symbole TAPE.
Insérez toujours le ruban avant de placer la cartouche de ruban dans l'imprimante.

■ Imprimante


Essuyez l'imprimante avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques comme de l'essence, du diluant ou de l'alcool. N'utilisez jamais de lingettes.

■ Tête d'impression

Si des bandes ou des taches apparaissent sur les impressions, ôtez la saleté de la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige.

1. **Tirez sur la languette pour ouvrir le couvercle de l'imprimante.**


2. **Nettoyez la tête d'impression.**



3. **Fermez le couvercle de l'imprimante.**

■ Remplacement de la cartouche de ruban

1. **Tirez sur la languette pour ouvrir le couvercle de l'imprimante.**
2. **Tenez la cartouche de ruban par les languettes et soulevez-la à la verticale.**



3. **Insérez une nouvelle cartouche de ruban dans l'imprimante.**
4. **Fermez le couvercle de l'imprimante.**

Reportez-vous au verso pour le mode d'emploi de l'imprimante.



Configuration de l'imprimante


1. Préparation de l'alimentation électrique

Vous pouvez utiliser l'imprimante d'une des deux manières suivantes.


Utilisation des piles

ATTENTION
Utilisez toujours des piles sèches alcalines de type AA.

- 1. Retirez le boîtier de protection en caoutchouc.
- 2. Ouvrez le cache des piles au bas l'imprimante.



- 3. Insérez les piles.
Piles : Pile sèche alcaline x 6




- 4. Fermez le cache des piles.
- 5. Montez le boîtier de protection en caoutchouc.

Utilisation de l'adaptateur secteur

ATTENTION
Utilisez toujours l'adaptateur secteur inclus.


- 1. Connectez l'adaptateur secteur inclus (AST1116Z2-1) à l'imprimante et branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique.




2. Insertion de la cartouche de ruban dans l'imprimante

ATTENTION
Utilisez toujours une cartouche de ruban dédiée avec le symbole Insérez toujours le ruban avant de placer la cartouche de ruban dans l'imprimante.

- 1. Tendez le ruban dans la cartouche de ruban.




- 2. Tirez sur la languette pour ouvrir le couvercle de l'imprimante.




- 3. Insérez une cartouche de ruban dans l'imprimante comme indiqué.

Insérez l'extrémité du ruban dans le trou.



- 4. Fermez le couvercle de l'imprimante.



Connexion d'un appareil mobile

1. Installez les applications Epson.

Reportez-vous à « Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel » au recto.

2. Configuration de la connexion Bluetooth (jumelage)

ATTENTION
Ne placez pas votre appareil mobile à une distance de plus d'un mètre de l'imprimante lors de la configuration des paramètres.

RAPPEL
Pour obtenir les instructions de jumelage Bluetooth, consultez la documentation de votre appareil mobile.

- 1. Appuyez sur la touche pour mettre l'imprimante sous tension. Si la fonction Bluetooth de l'imprimante est désactivée, activez-la. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction Bluetooth ».
- 2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et jumelez-le à l'imprimante.

Lorsque le jumelage est terminé, démarrez l'application Epson sur l'appareil mobile pour créer des étiquettes.


Connexion d'un ordinateur Windows

1. Téléchargement du logiciel et des manuels nécessaires

Reportez-vous à « Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel » au recto.


2. Installation de « Label Editor » et du pilote d'impression

Suivez les instructions à l'écran pour installer Label Editor. Lorsque l'écran d'installation du pilote d'impression s'affiche, sélectionnez « LW-Z710 ». Sélectionnez la méthode de connexion sur l'écran ci-dessous.



USB


Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB en suivant les instructions.




Le pilote d'impression pour la connexion USB est installé.

Bluetooth®


- 1. Mettez l'imprimante sous tension. Si la fonction Bluetooth de l'imprimante est désactivée, activez-la. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction Bluetooth ».




- 2. Activez la fonction Bluetooth de votre ordinateur.



- 3. Cochez la case comme illustré ci-dessous.



- 4. Sélectionnez l'imprimante comme illustré ci-dessous.



Le pilote d'impression pour la connexion Bluetooth est installé.

Création d'une étiquette

1. Création et impression d'une étiquette

Utilisation d'un appareil mobile

Utilisez l'application Epson pour créer et imprimer des étiquettes. Reportez-vous au site Web Epson pour plus d'informations.
<http://www.epson.com>

Utilisation d'un ordinateur Windows

Créez des étiquettes à l'aide du logiciel d'édition d'étiquettes « Label Editor » et imprimez-les. Reportez-vous au manuel suivant pour plus de détails sur la procédure : Guide de l'utilisateur de Label Editor.

2. Fixation d'une étiquette

Retirez la pellicule protectrice de l'étiquette imprimée pour la coller sur un objet.

- 1. Retirez la pellicule protectrice.



- 2. Apposez l'étiquette et frottez-la fermement.



L'étiquette la plus courte que vous pouvez créer à l'aide de cette imprimante est d'environ 22 mm. Lors de la création d'une étiquette de moins de 22 mm de long, découpez les marges à l'aide de ciseaux.

Une fois l'utilisation de l'imprimante terminée

Lors de la connexion de l'imprimante à l'aide de Bluetooth

- 1. Appuyez sur la touche pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2. Désactivez Bluetooth sur votre appareil.
- 3. Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez l'adaptateur secteur de l'imprimante.

Lors de la connexion de l'imprimante à l'aide d'un câble USB

- 1. Appuyez sur la touche pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2. Déconnectez le câble USB.
- 3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez la fiche de l'adaptateur secteur de l'imprimante.
- 4. Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez l'adaptateur secteur de l'imprimante.

Mise hors tension automatique

L'imprimante s'éteint automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant les périodes de temps suivantes :

- 8 heures sur l'alimentation secteur
- 20 minutes sur l'alimentation de la batterie

Dépannage

■ Signification des voyants

Les voyants indiquent le statut de l'imprimante.

État du voyant *: Dépend du statut de l'opération de l'imprimante -- : Éteint			Statut de l'imprimante
!			
--	*		S'allume et s'éteint lentement Bluetooth activé. Ou connecté à un appareil Android ou à un ordinateur Windows.
*	*		Allumé Connexion Bluetooth terminée. (lors de la connexion à un appareil iOS)
--	*		Clignote rapidement Exécution d'opérations telles que l'impression ou la découpe d'étiquettes en cours.
--	*		Clignote (une fois toutes les 5 secondes) Bluetooth désactivé.
--	--	--	Hors tension.
*	Allumé	*	Piles faibles, le remplacement est nécessaire. Prévoyez des piles de rechange.
*	Clignote rapidement	*	Remplacez les piles.
Clignote rapidement	*	*	Erreur au niveau de l'imprimante. Consultez le message affiché sur l'ordinateur ou l'appareil mobile connecté.

■ Problèmes qui ne sont pas indiqués par les voyants

L'imprimante ne se met pas sous tension.

- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté ou que les piles ont été insérées correctement. Si l'imprimante ne se met toujours pas sous tension, contactez le lieu d'achat ou le service clientèle Epson.
- Si un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, consultez les informations affichées.

Impossible d'effectuer la connexion Bluetooth (jumelage) avec l'imprimante.

- Assurez-vous que le voyant de l'imprimante s'allume et s'éteint lentement. Dans le cas contraire, activez Bluetooth sur l'imprimante et essayez d'effectuer l'opération. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction Bluetooth ».
- Vérifiez si l'imprimante est en communication avec un autre appareil. Si l'imprimante est déjà en communication avec un appareil, la communication avec un autre appareil est impossible.
- Si un message s'affiche sur l'écran de votre appareil, consultez les informations affichées.

Arrêt de la connexion lors de la connexion (jumelage) avec l'imprimante.

- Assurez-vous que le voyant de l'imprimante s'allume et s'éteint lentement. Dans le cas contraire, activez Bluetooth sur l'imprimante et essayez d'effectuer l'opération. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction Bluetooth ».
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB alors que l'imprimante est en communication avec un appareil mobile, la communication avec l'appareil mobile est interrompue. Arrêtez la connexion de l'imprimante à l'ordinateur, puis refaites le réglage de jumelage.
- Si un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur ou appareil mobile, consultez les informations affichées.

L'imprimante n'imprime pas lorsqu'une opération d'impression est lancée.

- Si un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, consultez les informations affichées.
- Vérifiez que les câbles de connexion sont bien connectés, que la cartouche de ruban est bien installée et que le cache est bien fermé.
- Avez-vous sélectionné l'imprimante à utiliser ? L'impression n'est pas correctement effectuée si une autre imprimante est sélectionnée.
- Avez-vous redémarré l'ordinateur après l'installation du pilote d'impression ? Il est possible que le pilote d'impression ne soit pas installé correctement si l'ordinateur n'a pas été redémarré. Réinstallez le pilote d'impression.

Le texte n'est pas imprimé correctement.

Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée.

Des lignes apparaissent sur les étiquettes imprimées.

La tête d'impression est sale. Nettoyez la tête d'impression. Reportez-vous à la section « Nettoyage ».

Annulation d'un travail d'impression

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez rapidement une fois sur la touche à l'avant de l'imprimante.

Les étiquettes ne sont pas automatiquement découpées.

La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle Epson.