


Configuration de l'imprimante

1. Préparation de l'alimentation électrique


Vous pouvez utiliser l'imprimante d'une des deux manières suivantes.

Utilisation des piles


 **ATTENTION**

Utilisez toujours des piles sèches alcalines de type AA.

1. Retirez le boîtier de protection en caoutchouc.
2. Ouvrez le cache des piles au bas l'imprimante.




3. Insérez les piles.
Piles : Pile sèche alcaline x 6




4. Fermez le cache des piles.
5. Montez le boîtier de protection en caoutchouc.

2. Insertion de la cartouche de ruban dans l'imprimante

 **ATTENTION**


Utilisez toujours une cartouche de ruban dédiée avec le symbole . Insérez toujours le ruban avant de placer la cartouche de ruban dans l'imprimante.

1. Tendez le ruban dans la cartouche de ruban.




Utilisez un stylo ou un crayon.

2. Tirez sur la languette pour ouvrir le couvercle de l'imprimante.




3. Insérez une cartouche de ruban dans l'imprimante comme indiqué.


Insérez l'extrémité du ruban dans le trou.




4. Fermez le couvercle de l'imprimante.



4. Fermez le couvercle de l'imprimante.



4. Fermez le couvercle de l'imprimante.




Connexion d'un appareil mobile

1. Installez les applications Epson.


Reportez-vous à « Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel » au recto.

2. Configuration de la connexion Bluetooth (jumelage)

 **ATTENTION**

Ne placez pas votre appareil mobile à une distance de plus d'un mètre de l'imprimante lors de la configuration des paramètres.

RAPPEL
Pour obtenir les instructions de jumelage *Bluetooth*, consultez la documentation de votre appareil mobile.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante sous tension. Si la fonction *Bluetooth* de l'imprimante est désactivée, activez-la. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction *Bluetooth* ».

2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre appareil mobile et jumelez-le à l'imprimante.

Lorsque le jumelage est terminé, démarrez l'application Epson sur l'appareil mobile pour créer des étiquettes.


Connexion d'un ordinateur Windows

1. Téléchargement du logiciel et des manuels nécessaires

Reportez-vous à « Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel » au recto.


2. Installation de « Label Editor » et du pilote d'impression

Suivez les instructions à l'écran pour installer Label Editor. Lorsque l'écran d'installation du pilote d'impression s'affiche, sélectionnez « LW-Z710 ». Sélectionnez la méthode de connexion sur l'écran ci-dessous.




USB


Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB en suivant les instructions.






Le pilote d'impression pour la connexion USB est installé.

Activation et désactivation de la fonction Bluetooth

Au moment de l'achat, la fonction *Bluetooth* est réglée pour être activée lors de la mise sous tension de l'imprimante. Ce réglage peut être basculé entre activation et désactivation à l'aide du bouton. Vous pouvez vérifier l'état de la fonction *Bluetooth* avec le témoin . Reportez-vous à la section « Signification des voyants ».



1. Si l'imprimante est sous tension, appuyez sur la touche  pour la mettre hors tension.
2. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche *Bluetooth* pour mettre l'imprimante hors tension.



Vous pouvez basculer alternativement entre activation et désactivation en répétant les opérations des étapes 1 et 2.

ATTENTION


Ne connectez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'installer le logiciel. Connectez l'imprimante comme indiqué dans l'écran d'installation.

RAPPEL

Pour plus d'informations sur l'activation de la fonction *Bluetooth* de l'ordinateur, consultez la documentation de l'ordinateur.

Bluetooth®


1. Mettez l'imprimante sous tension. Si la fonction *Bluetooth* de l'imprimante est désactivée, activez-la. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction *Bluetooth* ».




2. Activez la fonction *Bluetooth* de votre ordinateur.



3. Cochez la case comme illustré ci-dessous.



4. Sélectionnez l'imprimante comme illustré ci-dessous.




Le pilote d'impression pour la connexion *Bluetooth* est installé.

Création d'une étiquette

1. Création et impression d'une étiquette

Utilisation d'un appareil mobile

Utilisez l'application Epson pour créer et imprimer des étiquettes. Reportez-vous au site Web Epson pour plus d'informations.  <http://www.epson.com>

Utilisation d'un ordinateur Windows

Créez des étiquettes à l'aide du logiciel d'édition d'étiquettes « Label Editor » et imprimez-les. Reportez-vous au manuel suivant pour plus de détails sur la procédure : Guide de l'utilisateur de Label Editor.

2. Fixation d'une étiquette

Retirez la pellicule protectrice de l'étiquette imprimée pour la coller sur un objet.

1. Retirez la pellicule protectrice.

Pellicule protectrice




2. Apposez l'étiquette et frottez-la fermement.




L'étiquette la plus courte que vous pouvez créer à l'aide de cette imprimante est d'environ 22 mm. Lors de la création d'une étiquette de moins de 22 mm de long, découpez les marges à l'aide de ciseaux.

Une fois l'utilisation de l'imprimante terminée

Lors de la connexion de l'imprimante à l'aide de Bluetooth

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Désactivez *Bluetooth* sur votre appareil.
3. Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez l'adaptateur secteur de l'imprimante.

Lors de la connexion de l'imprimante à l'aide d'un câble USB

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Déconnectez le câble USB.
3. Débranchez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez la fiche de l'adaptateur secteur de l'imprimante.
4. Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez l'adaptateur secteur de l'imprimante.

Mise hors tension automatique



L'imprimante s'éteint automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant les périodes de temps suivantes :

- 8 heures sur l'alimentation secteur
- 20 minutes sur l'alimentation de la batterie

Dépannage

■ Signification des voyants

Les voyants indiquent le statut de l'imprimante.


État du voyant * : Dépend du statut de l'opération de l'imprimante -- : Éteint			Statut de l'imprimante
!			
--	*		<i>Bluetooth</i> activé. Ou connecté à un appareil Android ou à un ordinateur Windows.
*	*		Connexion <i>Bluetooth</i> terminée. (lors de la connexion à un appareil iOS)
--	*		Exécution d'opérations telles que l'impression ou la découpe d'étiquettes en cours.
--	*		<i>Bluetooth</i> désactivé.
--	--	--	Hors tension.
*	Allumé	*	Piles faibles, le remplacement est nécessaire. Prévoyez des piles de rechange.
*	Clignote rapidement	*	Remplacez les piles.
Clignote rapidement	*	*	Erreur au niveau de l'imprimante. Consultez le message affiché sur l'ordinateur ou l'appareil mobile connecté.

■ Problèmes qui ne sont pas indiqués par les voyants


L'imprimante ne se met pas sous tension.

- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté ou que les piles ont été insérées correctement. Si l'imprimante ne se met toujours pas sous tension, contactez le lieu d'achat ou le service clientèle Epson.
- Si un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, consultez les informations affichées.

Impossible d'effectuer la connexion Bluetooth (jumelage) avec l'imprimante.

- Assurez-vous que le voyant  de l'imprimante s'allume et s'éteint lentement. Dans le cas contraire, activez *Bluetooth* sur l'imprimante et essayez d'effectuer l'opération. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction *Bluetooth* ».
- Vérifiez si l'imprimante est en communication avec un autre appareil. Si l'imprimante est déjà en communication avec un appareil, la communication avec un autre appareil est impossible.
- Si un message s'affiche sur l'écran de votre appareil, consultez les informations affichées.

Arrêt de la connexion lors de la connexion (jumelage) avec l'imprimante.

- Assurez-vous que le voyant  de l'imprimante s'allume et s'éteint lentement. Dans le cas contraire, activez *Bluetooth* sur l'imprimante et essayez d'effectuer l'opération. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la fonction *Bluetooth* ».
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB alors que l'imprimante est en communication avec un appareil mobile, la communication avec l'appareil mobile est interrompue. Arrêtez la connexion de l'imprimante à l'ordinateur, puis refaites le réglage de jumelage.
- Si un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur ou appareil mobile, consultez les informations affichées.

L'imprimante n'imprime pas lorsqu'une opération d'impression est lancée.

- Si un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, consultez les informations affichées.
- Vérifiez que les câbles de connexion sont bien connectés, que la cartouche de ruban est bien installée et que le cache est bien fermé.
- Avez-vous sélectionné l'imprimante à utiliser ? L'impression n'est pas correctement effectuée si une autre imprimante est sélectionnée.
- Avez-vous redémarré l'ordinateur après l'installation du pilote d'impression ? Il est possible que le pilote d'impression ne soit pas installé correctement si l'ordinateur n'a pas été redémarré. Réinstallez le pilote d'impression.


Le texte n'est pas imprimé correctement.

Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée.

Des lignes apparaissent sur les étiquettes imprimées.

La tête d'impression est sale. Nettoyez la tête d'impression. Reportez-vous à la section « Nettoyage ».

Annulation d'un travail d'impression

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez rapidement une fois sur la touche  à l'avant de l'imprimante.

Les étiquettes ne sont pas automatiquement découpées.

La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle Epson.