

Οδηγίες για την ασφάλεια

- Οδηγίες για την ασφάλεια 2
- Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση 9

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης



- Βοηθητικό λογισμικό 12
- Φύλλα ελέγχου προβλημάτων 13
- Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson 15

Οδηγίες για την ασφάλεια

Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Αφού διαβάσετε όλες τις οδηγίες, φυλάξτε τις πληροφορίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

Για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικής ζημιάς, τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν μια επικίνδυνη λειτουργία ή χειρισμό. Βεβαιωθείτε ότι τα κατανοείτε πλήρως κατά την ανάγνωση του οδηγού.

Επεξήγηση συμβόλων

 Προειδοποίηση	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω λανθασμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που δεν πρέπει να επιχειρηθεί



Μην κάνετε τα παρακάτω



Μην αποσυναρμολογείτε



Μην αγγίζετε



Μην βρέχετε



Μην χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους



Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί



Οδηγίες



Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα

Προειδοποίηση

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα τοίχου και αναθέστε όλες τις επισκευές του σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις:

- Αν βγαίνει καπνός, περίεργες οσμές ή περίεργοι θόρυβοι από το βιντεοπροβολέα.
- Αν εισχωρήσουν υγρά ή αντικείμενα στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα.
- Εάν ο βιντεοπροβολέας έχει πέσει ή έχει φθαρεί το περίβλημα.

Αν συνεχίσετε τη χρήση υπό τις συνθήκες αυτές, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην προσπαθήσετε να κάνετε το σέρβις του βιντεοπροβολέα αυτού μόνοι σας. Για όλες τις επισκευές, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κοντά σε πρίζα τοίχου, όπου είναι εύκολη η αποσύνδεση του φις.



Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα

Μην ανοίγετε ποτέ οποιαδήποτε καλύμματα του βιντεοπροβολέα εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται σαφώς στον Οδηγό χρήσης. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το βιντεοπροβολέα (συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα). Για όλες τις επισκευές, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οι ηλεκτρικές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.



Μην αποσυναρμολογείτε

Αν τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε οροφή, ο βιντεοπροβολέας αυτός πρέπει να τοποθετηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς που χρησιμοποιούν μόνο τον εγκεκριμένο εξοπλισμό στερέωσης.

Αν δεν εκτελεστεί σωστά η εργασία της τοποθέτησης, ο βιντεοπροβολέας θα μπορούσε να πέσει. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή ατυχήματα. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για την εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης.



Οδηγίες

Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στο στήριγμα οροφής για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών ή η χρήση λιπαντικών μέσων ή ελαίων επί του βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα και ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει από το στήριγμα οροφής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε οποιονδήποτε βρίσκεται κάτω από το στήριγμα οροφής και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα.

Κατά την εγκατάσταση ή ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών και μη χρησιμοποιείτε έλαια ή λιπαντικά μέσα, κ.λπ.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην εκθέτετε το βιντεοπροβολέα σε νερό, βροχή ή υπερβολική υγρασία.



Μην χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής παροχής που υποδεικνύεται στο βιντεοπροβολέα. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική παροχή άλλη εκτός από αυτήν που προδιαγράφεται ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου ρεύματος. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ρεύματος ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής ρεύματος στη χώρα αγοράς. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα εντός της χώρας αγοράς, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο εκτός από αυτό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση παροχής ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.



Οδηγίες

Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις.

Η μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις αυτές ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα πολυπρίζα.
- Μην εισάγετε το φις σε πρίζα όπου υπάρχει σκόνη.
- Τοποθετήστε σταθερά το φις στην πρίζα.
- Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις. Βεβαιωθείτε πάντα ότι κρατάτε το φις όταν το αποσυνδέετε.



Οδηγίες

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από ζεστές ηλεκτρικές συσκευές.

Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά (όπως αν εκτεθούν ή κοπούν τα σύρματα), επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για αντικατάσταση του καλωδίου.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς πάνω τους.

Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πτώση και τραυματισμό.



Οδηγίες

Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίζετε το φις της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Μην αγγίζετε

Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στο βιντεοπροβολέα.

Αν χυθεί υγρό από τα δοχεία και το περιεχόμενο εισχωρήσει μέσα στο βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην βρέχετε

Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας. Επίσης, μην κοιτάτε στο φακό χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές, όπως μεγεθυντικούς φακούς ή τηλεσκόπια.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Δεν πρέπει να εισάγετε ή να ρίξετε μεταλλικά, εύφλεκτα ή ξένα αντικείμενα στις οπές αερισμού ή τα ανοίγματα του προβολέα, ούτε να τα αφήσετε κοντά σε αυτά.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην αφήνετε το βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες στο εσωτερικό οχήματος με κλειστά τα παράθυρα σε μέρη όπου βρίσκονται εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλα μέρη όπου μπορεί να υπερθερμανθούν.

Ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση λόγω θερμότητας ή τεχνική δυσλειτουργία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μη χρησιμοποιείτε σπρέι τα οποία περιέχουν εύφλεκτο αέριο για να απομακρύνετε βρομιά ή σκόνη που έχει κολλήσει σε εξαρτήματα όπως ο φακός ή το φίλτρο του βιντεοπροβολέα.

Επειδή το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης του, τα αέρια μπορεί να αναφλεγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια στην ατμόσφαιρα.

Επειδή το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης του, τα αέρια μπορεί να αναφλεγούν και να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε κάποια αντικείμενα που είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα μπροστά από το φακό του προβολέα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην κάνετε τα παρακάτω



Προειδοποίηση

Μην αποφράσετε το φως που βγαίνει από τους φακούς του προβολέα με βιβλία ή με το καπάκι των φακών.

Εάν το φως του προβολέα πέφτει πάνω σε ένα αντικείμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα ζεσταθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο λιώσιμο του καπακιού του φακού, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά. Επίσης, το φως που αντανακλάται ενδέχεται να ζεστάνει τους φακούς και να προκαλέσει ζημιά στον προβολέα. Για να διακόψετε την προβολή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας) ή Κλειστόρο ή απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.



Μην κάνετε τα παρακάτω



Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου υπάρχει πολλή υγρασία ή σκόνη, κοντά σε συσκευές μαγειρικής ή θέρμανσης ή σε μέρη όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καπνό ή ατμό.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα αυτό σε εξωτερικούς χώρους για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση του βιντεοπροβολέα.

- Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα κοντά σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο χρήσης μεταξύ του τοίχου και του ανοίγματος εξαγωγής αέρα.
- Μην τοποθετείτε τον προβολέα στους παρακάτω χώρους.
 - Χώρους με κακό εξαερισμό ή στενούς χώρους, όπως είναι το εσωτερικό μιας ντουλάπας ή σε μια βιβλιοθήκη.
 - Επάνω σε χαλί, κρεβάτι, κουβέρτα και ούτω καθεξής.
 - Μην καλύπτετε τον προβολέα με κουβέρτα, κουρτίνα ή τραπεζομάντιλο.
 - Χώρους με κακό εξαερισμό, όπως είναι το εσωτερικό ενός στατήρα ή ντουλαπιού AV.
 - Χώρους που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι αυτές κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει ή να αναποδογυρίσει με αποτέλεσμα τραυματισμό.



Μην
τοποθετείτε
σε ασταθείς
επιφάνειες

Προσοχή

Μην στέκεστε πάνω στο βιντεοπροβολέα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να καταρρεύσει ή να πέσει με αποτέλεσμα τραυματισμό.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπορεί να υποστεί στρέβλωση ή ζημιά εξαιτίας της θερμότητας κοντά στους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα και μη βάζετε τα χέρια ή το πρόσωπό σας κοντά στους αεραγωγούς ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβολή.

Καθώς εξέρχεται καυτός αέρας από τους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα, στρέβλωση ή άλλα ατυχήματα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε πηγές φλόγας που δεν προστατεύεται, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο βιντεοπροβολέα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Αποσυνδέετε από την πρίζα το βιντεοπροβολέα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιόδους.

Ενδέχεται να φθαρεί η μόνωση κάτι που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος, την αποσύνδεση του φισ από την πρίζα και την αποσύνδεση όλων των καλωδίων πριν μετακινήσετε το βιντεοπροβολέα.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Κάτι τέτοιο εμποδίζει την ηλεκτροπληξία κατά τον καθαρισμό.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή διαλύτες όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη.

Η διείδυση νερού ή η φθορά και θραύση του περιβλήματος του βιντεοπροβολέα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.



Οδηγίες

Προσοχή

Η λανθασμένη χρήση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή των υγρών της μπαταρίας και ρήξη της μπαταρίας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση του βιντεοπροβολέα. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης.

- Εισάγετε τις μπαταρίες έτσι ώστε να είναι σωστή η πολικότητα (+ και -).
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων και μην αναμιγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στον *Οδηγό χρήσης*.
- Εάν μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, σκουπίστε το υγρό μπαταρίας με ένα μαλακό πανί. Σε περίπτωση που θα έλθει σε επαφή με τα χέρια σας υγρό μπαταρίας, πλύνετε τα αμέσως.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως μόλις εξαντληθούν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζέστη ή φλόγα και μην τις βάζετε στο νερό.
- Απορρίψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Κρατήστε τις μπαταρίες αυτές μακριά από τα παιδιά. Οι μπαταρίες δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης.



Οδηγίες

Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρησης για το βιντεοπροβολέα αυτό. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αντικαταστήστε περιοδικά το φίλτρο αέρα όπως απαιτείται.

Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα όπως απαιτείται.



Οδηγίες

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου ενδεχομένως να υπάρχουν διαβρωτικά αέρια, όπως θειώδες αέριο από θερμές πηγές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην ξεκινάτε με μεγάλη ένταση ήχου. (μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένο ηχείο)

Η ξαφνική, υπερβολική ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής. Να χαμηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου πριν από την απενεργοποίηση, έτσι ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή και να αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου.



Οδηγίες

Αποφεύγετε να κάθεστε μπροστά από το βιντεοπροβολέα ώστε να μην εμποδίζετε τις προβαλλόμενες εικόνες και να μην εισέλθει έντονο φως στα μάτια σας.

Κοιτώντας το φως του βιντεοπροβολέα μπορεί να βλάψετε την όρασή σας.



Οδηγίες

Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε βλάβες, σφάλματα λειτουργίας ή φθορά του βιντεοπροβολέα.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου επικρατούν ακραίες συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Επίσης, αποφύγετε χώρους όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να μεταβληθεί απότομα.
- Βεβαιωθείτε για την τήρηση των θερμοκρασιών λειτουργίας και αποθήκευσης που αναφέρονται στον Οδηγό χρήσης κατά τη χρήση και αποθήκευση του βιντεοπροβολέα.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα σε σημεία όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης ή σε πηγές μαγνητικών πεδίων.
Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές που θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.
- Μην αγγίζετε το φακό με γυμνά χέρια.
- Τοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα του φακού στο φακό όταν δε χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, για να μη λερωθεί ή φθαρεί ο φακός.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση.
Εάν οι μπαταρίες αφεθούν στο τηλεχειριστήριο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να εμφανίσουν διαρροή.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει καπνός από φλόγες καύσης πετρελαίου ή από τσιγάρα, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων.
- Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η Epson δεν παίρνει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από ζημιά του βιντεοπροβολέα εκτός των όρων της εγγύησης σέρβις.
- Όταν προβάλλεται μια ακίνητη εικόνα για μεγάλη χρονική περίοδο, ενδέχεται να προκληθεί παρακράτηση της εικόνας από την οθόνη. Μην προβάλλετε εικόνες ακριβώς στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Οθόνη υγρών κρυστάλλων

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται με τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή κάποιες κόκκινες, μπλε, πράσινες κουκκίδες ενδέχεται να είναι έντονα φωτισμένες κάποιες φορές. Επίσης, μερικές φορές, ενδέχεται να εμφανίζονται χρωματικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες στη φωτεινότητα σε μορφή γραμμών. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών κρυστάλλων και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Μετείκασμα (Αποτύπωση εικόνας)

Όταν προβάλλονται ακίνητες εικόνες ή εικόνες που κινούνται λίγο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραμείνει μία αποτύπωση εικόνας στην προβαλλόμενη εικόνα.

Αυτό οφείλεται στη φύση της οθόνης LCD και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Εκτελέστε τα παρακάτω για να περιορίσετε το πρόβλημα.

- Αλλάξτε την προβαλλόμενη εικόνα τακτικά.
- Διακόπτετε τακτικά την προβολή.

Στο σπάνιο ενδεχόμενο αποτύπωση εικόνας, προβάλλετε μια μαύρη οθόνη έως ότου εξαφανιστεί η αποτύπωση εικόνας (αυτό ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της αποτύπωσης, αλλά σαν γενική σύσταση, προβάλλετε την μαύρη οθόνη για 30 έως 60 λεπτά).

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Σημειώσεις για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα

- Θέστε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Επίσης, επιβεβαιώστε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα άλλα καλώδια.
- Τοποθετήστε στο φακό το κάλυμμά του.
- Κλείστε το ρυθμιζόμενο στήριγμα.
- Εάν το μοντέλο του βιντεοπροβολέα που διαθέτετε έχει λαβή, κρατάτε το βιντεοπροβολέα από τη λαβή του κατά τη μεταφορά.
- Τα μεγάλα μοντέλα μεταφέρονται από δύο ή περισσότερα άτομα.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα στον κατασκευαστή για επισκευές

Στα εσωτερικά εξαρτήματα του βιντεοπροβολέα συμπεριλαμβάνονται πολλά γυάλινα μέρη και εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία του από ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από καταπονήσεις.

Τυλίξτε το βιντεοπροβολέα γερά με προστατευτικό υλικό για να τον προστατεύσετε από κραδασμούς και τοποθετήστε τον σε ένα κουτί από σκληρό χαρτόνι. Φροντίστε να ενημερώσετε την μεταφορική εταιρεία ότι το περιεχόμενο είναι εύθραυστο.

Καλώδια ρεύματος για χρήση στο εξωτερικό

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα αυτό συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο από αυτό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.

Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson σε κάποια από τις χώρες που αναφέρονται στη σελίδα 15 για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του κατάλληλου καλωδίου ρεύματος.

Γενικές προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τη χώρα χρήσης.

- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις έγκρισης από το φορέα προτύπων της χώρας όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.
- Το φις πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή για τις πρίζες της χώρας χρήσης.

Παραδείγματα αρχών έκδοσης προτύπων ή σημάτων πιστοποίησης για διάφορες χώρες

Όνομα χώρας	Αρχή έκδοσης προτύπου ή σήματος πιστοποίησης	Όνομα χώρας	Αρχή έκδοσης προτύπου ή σήματος πιστοποίησης
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UL	Νορβηγία	NEMKO
Καναδάς	CSA	Φινλανδία	FIMKO
Ηνωμένο Βασίλειο	BSI	Γαλλία	LCIE
Ιταλία	IMQ	Βέλγιο	CEBEC
Αυστραλία	SAA	Ολλανδία	KEMA
Αυστρία	OVE	Ιαπωνία	PSE
Ελβετία	SEV	Κορέα	EK
Σουηδία	SEMKO	Κίνα	CCC
Δανία	DEMKO	Σιγκαπούρη	PSB
Γερμανία	VDE		

Βοηθητικό λογισμικό

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού που είναι συμβατό με τον βιντεοπροβολέα σας από τον ιστότοπο της Epson (<http://www.epson.com>). Εάν το λογισμικό ενημερωθεί, οι τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού θα είναι επίσης διαθέσιμες από την ιστοσελίδα αυτή.

Μην παραλείπετε να ελέγχετε την ιστοσελίδα της Epson (<http://www.epson.com>) για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα σας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο αυτών των φύλλων ελέγχου και χρησιμοποιήστε τα για να περιγράψετε τα συμπτώματα του προβλήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Προβλήματα

- Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει
- Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη
- Εμφανίζεται ένα μήνυμα
 - Δεν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας
 - Αυτά τα σήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από αυτόν τον βιντεοπροβολέα.
- Μπλε οθόνη (μπλε φόντο)
- Μαύρη οθόνη (μαύρο φόντο)
- Προβαλλόμενες εικόνες
- Λογότυπο χρήστη (δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα)

Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη ή είναι μικρή

- Εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της εικόνας
- Η εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος της οθόνης
- Η εικόνα εμφανίζει παραμόρφωση keystone
- Μερικά εικονοστοιχεία δεν εμφανίζονται

Η ποιότητα της εικόνας είναι υποβαθμισμένη

- Η εικόνα είναι θολή και δεν έχει καλή εστίαση
- Οι εικόνες εμφανίζονται με γραμμές
- Η εικόνα τρεμοσβήνει
- Φαίνεται ότι λείπουν κάποιοι χαρακτήρες

Ήχος (μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένο ηχείο)

- Δεν ακούγεται ήχος
- Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή
- Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος
- Δεν ακούγεται ο σωστός ήχος
- Έχετε ρυθμίσει το συνδεδεμένο εξοπλισμό για την έξοδο σήματος ήχου;
- Ακούγεται ο ήχος όταν συνδέετε εξωτερικά ηχεία; (αν το μοντέλο διαθέτει θύρα Audio Out (Έξοδος ήχου))

Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές

- Σκοτεινές εικόνες
- Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (βίντεο)
- Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (υπολογιστής)
- Το χρώμα είναι διαφορετικό από την TV/CRT

Μενού

- Εμφάνιση μενού Ρύθμιση Sleep Mode (Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης) : ON
- Πληροφορίες για (Βίντεο)

Σήμα βίντεο AUTO
 NTSC
 Άλλο

- Πληροφορίες για (Υπολογιστής)

Συχνότητα H Hz
V Hz

Πολικότητα SYNC H Θετική
 Αρνητική
V Θετική
 Αρνητική

Λειτουργία SYNC (Συγχρονισμός) Ξεχωριστός
 Μικτός
 Ενεργοποιημένος
Πράσινη

Ανάλυση X
Ρυθμός ανανέωσης Hz

Μενού

- Εμφάνιση μενού
 - Ήχος
 - Είσοδος ήχου ()
 - Ένταση ()

Καταγράψτε εδώ τα συμπτώματα του προβλήματος:

EMP-
EH-
EB-
Αριθμός σειράς

Ημερομηνία αγοράς: / /
Ενδεικτικές λυχνίες
(Καταγράψτε τα χρώματα και την κατάσταση της κάθε ενδεικτικής λυχνίας)

Καλώδιο ρεύματος

Το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο;

Διακόπτης ρεύματος ανοικτός (ανάλογα με το μοντέλο)

Ακροδέκτες

Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;

Ακροδέκτες

Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;

Ποιό είναι το όνομα της θύρας που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση; ()

Ρυθμίσεις υπολογιστή (Ιδιότητες οθόνης)

Οθόνη υγρών κρυστάλλων Ανάλυση (x)
Ρυθμός ανανέωσης (Hz)

Υπολογιστής Win/Mac/EWS Κατασκευαστής ()
Μοντέλο ()
Φορητός/Επιτραπέζιος/Ενσωματωμένος Ανάλυση οθόνης (x)
Λειτουργία βίντεο ()

Εξοπλισμός βίντεο VCR/DVD/Κάμερα Κατασκευαστής ()
Μοντέλο ()



Καλώδιο σύνδεσης

Γνήσιο

Επέκταση (m)

Αρ. Εξαρτήματος ()

Διανομέας/εισιχυτής Αρ. Εξαρτήματος ()

Διακόπτης Αρ. Εξαρτήματος ()

Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα; Πριν από τη χρήση Αμέσως μόλις ξεκινά η χρήση

Κατά τη διάρκεια της χρήσης
π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται

Άλλο ()

Συχνότητα εμφάνισης προβλήματος Πάντα Μερικές φορές (..... φορές κατά τη διάρκεια)

π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται

Άλλο ()

Αυτή η λίστα διευθύνσεων είναι έγκυρη από τον Φεβρουάριο του 2018.
Πιο πρόσφατα ενημερωμένες διευθύνσεις επικοινωνίας διατίθενται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε κάποια από αυτές τις σελίδες, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της Epson, στη διεύθυνση www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland
GmbH
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer
Engineering
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center
Bulgaria
<http://www.kolbis.com>

CROATIA :

MR servis d.o.o.
<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center
Estonia
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM

TERRITORY :
Epson France S.A.
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland
GmbH
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
<http://www.oktabit.gr>

HUNGARY :

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

Epson Kazakhstan
Rep. Office
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

Epson Service Center
Latvia
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

Epson Service Center
Lithuania
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

Digit Computer
Engineering
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
<http://www.epson.no>

POLAND :

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

**Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic**
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

**Epson Deutschland
GmbH
Branch office Switzerland**
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

**Tecpro Bilgi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.**
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de
C.V.**
<http://www.epson.com.mx>

ECUADOR :

Epson Ecuador
<http://www.epson.com.ec>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
<http://www.epson.com>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
<http://www.epson.com.ar>

BRAZIL :

Epson do Brasil
<http://www.epson.com.br>

CHILE :

Epson Chile S.A.
<http://www.epson.cl>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
<http://www.epson.com.co>

PERU :

Epson Peru S.A.
<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >**AUSTRALIA :**

Epson Australia Pty. Ltd.
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

**Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.**
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
<http://www.epson.co.th>