



ET-M3140 / M3140 Series

راهنمای کاربر

محتوا

36.....	گزینه های منو برای تنظیمات چاپگر.
39.....	گزینه های منو برای نگهداری.
40.....	گزینه های منو برای برگه وضعیت چاپ.
40.....	گزینه های منو برای شمارشگر چاپ.
40.....	گزینه های منو برای گزارش ها.
40.....	گزینه های منو برای تنظیمات کاربر.
41.....	گزینه های منو برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض.
41.....	گزینه های منو برای نسخه سخت افزار.
41.....	ذخیره نیرو.
41.....	صرفه جویی در مصرف برق — پانل کنترل.

تنظیمات نمابر

42.....	قبل از استفاده قابلیت های نمابر.
42.....	اتصال به خط تلفن.
42.....	خطوط تلفن سازگار.
42.....	اتصال چاپگر به خط تلفن.
44.....	وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر.
45.....	آماده سازی چاپگر برای ارسال و دریافت نمابر (با استفاده از برنامه تنظیم فکس).
47.....	اعمال تنظیمات به صورت جداگانه برای قابلیت های نمابر چاپگر.
47.....	تنظیمات حالت دریافت.
49.....	اعمال تنظیمات مربوط به حالت اتصال به یک دستگاه تلفن خارجی.
50.....	تنظیمات مربوط به مسدود کردن نمابر مزاحم.
50.....	اعمال تنظیمات برای ذخیره نمابرها در دریافت شده.
51.....	اعمال تنظیمات برای ارسال و دریافت نمابرها در یک رایانه.
52.....	گزینه های منو برای تنظیمات فکس.
52.....	بررسی اتصال فکس.
52.....	برنامه تنظیم فکس.
52.....	منوی تنظیمات دریافت.
54.....	منوی تنظیمات گزارش.
54.....	منوی تنظیمات اصلی.
55.....	منوی تنظیمات ایمنی.

چاپ

57.....	چاپ کردن از درایور چاپگر در Windows.
57.....	دسترسی به درایور چاپگر.
57.....	اصول اولیه چاپ.
59.....	چاپ 2 طرفه.
60.....	چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه.
60.....	چاپ کردن و انباسته به ترتیب صفحه (چاپ به ترتیب معکوس).
61.....	چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده.

درباره این راهنمای

6.....	معرفی دفترچه های راهنمای.
6.....	استفاده از راهنمای برای جستجوی اطلاعات.
8.....	علائم و نشان ها.
8.....	توضیحات استفاده شده در این دفترچه راهنمای.
8.....	مراجع سیستم عامل.

دستورالعمل های مهم

10.....	دستورالعمل های ایمنی.
10.....	دستورالعمل های ایمنی مربوط به پیوند.
11.....	توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر.
11.....	مشاوره ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر.
11.....	مشاوره ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر.
12.....	مشاوره ها و هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر.
12.....	توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه ملصق.
12.....	محافظت از اطلاعات شخصی خود.

قسمت های اصلی چاپگر

13.....	نام و عملکرد قطعات.
15.....	پانل کنترل.
16.....	پیکربندی های ساده صفحه.
16.....	آیکن هایی که بر روی صفحه LCD نمایش می یابند.
17.....	عملیات صفحه ملصق.
18.....	عملیات ابتدایی.
18.....	وارد کردن نویسه ها.
19.....	مشاهده پویانمایی.

آماده سازی چاپگر

20.....	قرار دادن کاغذ.
20.....	ظرفیت ها و کاغذ موجود.
23.....	بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ.
26.....	بارگذاری کاغذ در سینی ورودی کاغذ از عقب.
28.....	قرار دادن پاکت نامه و موارد احتیاطی.
29.....	لیست انواع کاغذ.
29.....	خروج کاغذ از دستگاه.
30.....	قرار دادن اسناد.
30.....	اوراق موجود برای ADF.
31.....	قرار دادن اوراق در ADF.
33.....	قرار دادن اوراق در شیشه اسکنر.
34.....	مدیریت اطلاعات تماس.
35.....	ثبت یا ویرایش مخاطبین.
35.....	ثبت یا ویرایش مخاطبین گروهی.
36.....	گزینه های منو برای تنظیم.

محتوا

101	گزینه‌های منو برای تبادل نمابر
101	گیرنده
101	تنظیمات فکس
102	بیشتر
103	گزینه‌های منو برای تنظیمات کاربر
103	گزینه‌های منو برای صندوق دریافت
104	ارسال نمابر از رایانه
104	فرستادن اسناد ایجاد شده با برنامه (Windows)
106	فرستادن اسناد ایجاد شده با برنامه (Mac OS)
107	دربیافت نمابر در رایانه
108	ذخیره نمابرها ورودی در رایانه
108	لغو قابلیتی که نمابرها ورودی را در رایانه ذخیره می‌کند
109	بررسی نمابرها جدید (Windows)
110	بررسی نمابرها جدید (Mac OS)

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

111	بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری
111	بررسی وضعیت جعبه نگهداری — صفحه کنترل
111	بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری - Windows
111	بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه مراقبت و نگهداری — Mac OS
111	کدهای بطری جوهر
112	نکات احتیاطی استفاده از بطری جوهر
113	پر کردن دوباره مخزن جوهر
117	کد جعبه نگهداری
118	احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه مراقبت و نگهداری
118	تعویض جعبه نگهداری

نگهداری از چاپگر

119	جلوگیری از خشک شدن هد چاپ
119	بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)
119	بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل) — پانل کنترل
120	بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل) — Windows
121	بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل) — Mac OS
122	تمیز کردن هد چاپ (تمیز کردن هد)
122	تمیز کردن هد چاپ — پانل کنترل
122	تمیز کردن هد چاپ — Windows
123	تمیز کردن هد چاپ — Mac OS
123	تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)
124	اجرا کردن جایگزینی جوهر — پانل کنترل
124	اجرا کردن جایگزینی جوهر — Windows
125	اجرا کردن جایگزینی جوهر — Mac OS

61	چاپ کردن یک تصویر بر روی چندین برگ برای بزرگنمایی (ایجاد پوستر)
67	چاپ کردن با سربرگ و ته برگ
68	چاپ کردن ته نقش
69	چاپ کردن همزمان چندین فایل
69	تنظیم ته رنگ چاپ
70	چاپ برای بهبود متن و خطوط کمرنگ
70	چاپ کردن بارکد خوانا
71	لغو کردن چاپ
71	گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر
74	چاپ کردن از درایور چاپگر در Mac OS
74	قسمت‌های اصلی چاپگر
76	چاپ 2 طرفه
77	چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه
77	چاپ کردن و انباشت به ترتیب صفحه (چاپ به ترتیب معکوس)
78	چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده
78	لغو کردن چاپ
79	گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر
80	انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS
80	لغو کردن کار چاپ

کپی کردن

81	اصول اولیه کپی
81	کپی دو طرفه
82	کپی کردن چندین سند بر روی یک برگ
82	گزینه‌های منو اولیه برای کپی کردن
82	گزینه‌های منو پیشرفته برای کپی کردن

اسکن

85	اسکن با استفاده از پانل کنترل
85	اسکن کردن به رایانه (Event Manager)
88	اسکن از رایانه
88	اسکن کردن با استفاده از Epson Scan 2

ارسال نمابر

92	قبل از استفاده قابلیت‌های نمابر
92	فرستادن نمابر با چاپگر
92	ارسال نمابرها با استفاده از پانل کنترل
94	روش‌های مختلف ارسال نمابر
96	دربیافت نمابر روی چاپگر
97	دربیافت نمابرها ورودی
98	دربیافت کردن نمابرها از طریق برقراری تماس تلفنی
99	ذخیره کردن نمابرها دریافتی
100	استفاده از دیگر ویژگی‌های نمابر
100	چاپ گزارش نمابر به صورت دستی

محتوا

کاغذ به صورت کچ تغذیه می شود.	152.
بیرون افتادن کاغذ خارج شده از سینی خروجی.	152.
حین چاپ کاغذ خارج می شود.	152.
اسناد در ADF تغذیه نمی شود.	152.
مشکلات مربوط به برق و پانل کنترل.	153.
دستگاه روش نمی شود.	153.
دستگاه خاموش نمی شود.	153.
دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.	153.
صفحه LCD تاریک می شود.	154.
چاپ از رایانه امکان پذیر نیست.	154.
بررسی اتصال (USB).	154.
بررسی نرم افزار و داده ها.	154.
بررسی وضعیت چاپگر از طریق رایانه (Windows)	156.
بررسی وضعیت چاپگر از طریق رایانه (Mac OS)	157.
مشکلات مربوط به کار چاپی.	157.
نسخه چاپی دارای خط افتادگی است یا بدون رنگ است	
خطوط اضافه یا رنگ های غیرمنتظره ظاهر می شود.	157.
خطوط اضافه رنگی در فواصل حدود 3.3 سانتی متر ظاهر می شود.	158.
نواربندی عمودی یا عدم ترازبندی.	159.
کیفیت چاپ پایین است.	159.
کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد.	160.
کاغذ در حین چاپ خودکار دو طرفه کمرنگ است.	161.
عکس های چاپ شده چسبناک هستند.	161.
محل، اندازه، یا حاشیه های کار چاپی درست نیست.	161.
نویسه های چاپ شده نادرست و درهم هستند.	162.
تصویر چاپ شده معکوس است.	162.
وجود الگوهای موزاییک شکل در چاپ ها.	162.
رنگ های یکدست نیستند، لکه، نقطه یا خطوط مستقیم در تصویر کپی شده ظاهر می شود.	162.
الگوی هاشور خورده در تصویر کپی شده ظاهر می شود.	163.
تصویری از پشت اسناد در تصویر کپی شده ظاهر می شود.	163.
مشکل کار چاپی برطرف نمی شود.	163.
سایر مشکلات مربوط به چاپ.	163.
چاپ بسیار آهسته است.	163.
در حین چاپ یا کپی کردن پیوسته، سرعت عملیات به شدت کاهش می یابد.	164.
دستگاه اسکن نمی کند.	164.
مشکلات مربوط به تصویر اسکن شده.	165.
رنگ های ناهموار، کثیفی، لکه و دیگر موارد هنگام اسکن از شیشه اسکنر نمایش داده می شوند.	165.
خطوط صاف در هنگام اسکن از ADF نمایش داده می شوند.	165.
کیفیت تصویر مناسب نیست.	165.
افست در پس زمینه تصویر نمایان می شود.	166.
متن تار می شود.	166.
تراز کردن هد چاپ.	125.
تراز کردن هد چاپ — پانل کنترل.	125.
تمیز کردن مسیر کاغذ.	125.
پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر.	126.
تمیز کردن مسیر کاغذ برای مشکلات تغذیه کاغذ.	126.
تمیز کردن ADF.	128.
تمیز کردن شیشه اسکنر.	131.
تمیز کردن ورقه نیمه-شفاف.	132.
بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — پانل کنترل.	134.
بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — Windows.	134.
بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — Mac OS.	134.

اطلاعات نرم افزار

برنامه اسکن اسناد و تصاویر (Epson Scan 2)	136.
برنامه پیکربندی عملیات اسکن از پانل کنترل (Epson Event Manager)	136.
برنامه ویژه پیکربندی عملیات نمابر و فرستادن نمابر (FAX Utility)	137.
برنامه فرستادن نمابر (Draywor PC-FAX)	138.
برنامه چاپ کردن صفحات وب (E-Web Print)	138.
ابزارهای به روز رسانی نرم افزار (EPSON Software Updater)	138.
نصب برنامه ها.	139.
بروزرسانی برنامه ها و میان افزار.	140.
حذف برنامه ها.	140.
حذف برنامه ها — Windows	140.
حذف برنامه ها — Mac OS	141.

بر طرف کردن مشکلات

بررسی وضعیت چاپگر.	143.
بررسی پیام ها بر روی صفحه LCD	143.
بررسی وضعیت چاپگر — Windows	143.
بررسی وضعیت چاپگر — Mac OS	144.
بررسی وضعیت نرم افزار.	144.
خارج کردن کاغذ گیر کرده	144.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از درپوش جلو.	145.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از سینی ورودی کاغذ از عقب	145.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از داخل چاپگر.	146.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از درپوش عقب.	148.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از ADF	149.
کاغذ به درستی تغذیه نمی شود.	151.
گیر کردن کاغذ.	152.

محتوا

استانداردها و تأییدیه های مربوط به مدل اروپایی.	179.	الگوهای موج دار (سایه های شبکه ای) نمایش داده می شوند.
محدودیت های کپی کردن.	179.	ناحیه درست را نمی توان در شیشه اسکنر اسکن نمود.
حمل و نقل و نگهداری چاپگر.	180.	هنگامی که به عنوان PDF قابل جستجو ذخیره می شود، متن به صورت صحیح شناسایی نمی شود.
حق نسخه برداری.	183.	برطرف کردن اشکالات در تصویر اسکن شده امکان پذیر نیست.
علام تجاری.	184.	ساخر مشکلات مربوط به اسکن.
جایی که می توانید راهنمای را دریافت کنید.	185.	اسکن بسیار آهسته است.
وب سایت پشتیبانی فنی.	185.	هنگام اسکن کردن PDF/Multi-TIFF اسکن متوقف می شود.
تماس با پشتیبانی Epson.	185.	ارسال و دریافت مشکلات نمابر.
		نمابرها ارسال یا دریافت نمی شوند.
		نمابرها ارسال نمی شوند.
		نمابرها به گیرنده خاصی ارسال نمی شوند.
		در زمان های خاصی نمابرها ارسال نمی شوند.
		نمابرها دریافت نمی شوند.
		خطای "حافظه پر است" رخ می دهد.
		کیفیت نمابر ضعیف است.
		نمابرها با اندازه نادرست ارسال می شوند.
		کیفیت نمابر دریافتی ضعیف است.
		نمابرها دریافتی چاپ نمی شوند.
		صفحات خالی هستند یا فقط مقدار کمی متن در صفحه دوم نمابرها دریافتی چاپ شده است.
		ساخر مشکلات مربوط به نمابر.
		برقراری تماس از طریق تلفن وصل شده ممکن نیست.
		دستگاه پاسخگویی نمی تواند به تماس های صوتی پاسخ دهد.
		شماره نمابر فرستنده در نمابرها دریافت شده نمایش داده نمی شود یا شماره اشتباہ است.
		ساخر مشکلات.
		صدای کارکرد بسیار زیاد است.
		تاریخ و زمان نادرست هستند.
		برنامه با فایروال مسدود شده است (فقط برای Windows)
		پیام نمایش داده می شود و از شما می خواهد که سطح جوهر را بازنگشانی کنید.
		نشت جوهر.

ضمیمه

مشخصات فنی.	175.	مشخصات چاپگر.
مشخصات اسکنر.	175.	مشخصات رابط.
مشخصات رابط.	176.	مشخصات نمابر.
ابعاد.	176.	مشخصات الکتریکی.
مشخصات محیطی.	177.	نیازمندی های سیستم.
نیازمندی های سیستم.	178.	اطلاعات تنظیمی.
	179.	

درباره این راهنما

معرفی دفترچه‌های راهنما

کتابچه‌های راهنمای زیر همراه با چاپگر Epson شما عرضه می‌شوند. همانند دفترچه‌های راهنما می‌توانید انواع مختلف اطلاعات راهنما را که روی چاپگر یا برنامه کاربردی Epson موجود هستند بررسی کنید.

■ دستورالعمل های مهم ایمنی (دفترچه راهنمای کاغذی)

دستورالعمل‌هایی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا استفاده ایمنی از این چاپگر داشته باشد.

■ از اینجا شروع کنید (دفترچه راهنمای کاغذی)

اطلاعاتی درباره راهاندازی چاپگر، نصب نرمافزار، استفاده از چاپگر و غیره ارائه می‌دهد.

■ راهنمای کاربر (دفترچه راهنمای دیجیتالی)

این دفترچه راهنما. اطلاعات و دستورالعمل‌های کلی درباره استفاده از چاپگر و رفع مشکلات ارائه می‌دهد.

شما می‌توانید آخرین نسخه‌های کتابچه‌های راهنمای فوق را به اشکال زیر دریافت کنید.

■ راهنمای کاغذی

به وبسایت پشتیبانی Epson Europe به آدرس <http://www.epson.eu/Support> یا وبسایت پشتیبانی جهانی Epson به آدرس <http://support.epson.net/> بروید.

■ راهنمای دیجیتالی

EPSON Software Updater را روی رایانه خود راهاندازی کنید. EPSON Software Updater به روزرسانی‌های موجود برنامه‌های نرم‌افزاری و راهنمای‌های دیجیتالی Epson را بررسی می‌کند و به شما امکان می‌دهد آخرین نسخه‌ها را دانلود کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ابزارهای بهروز رسانی نرمافزار (EPSON Software Updater)" در صفحه 138


استفاده از راهنما برای جستجوی اطلاعات

راهنمای PDF امکان جستجوی اطلاعات بر اساس کلیدواژه یا پریدن مستقیم به بخش‌های خاص با استفاده از نشانه را فراهم می‌کند. می‌توانید فقط صفحات مورد نیاز را چاپ کنید. این بخش روش استفاده از راهنمای PDF باز شده در Adobe Reader X رایانه شما را شرح می‌دهد.

درباره این راهنما

جستجو بر اساس کلیدواژه

بر روی ویرایش > پیشرفته جستجو کلیک کنید. کلیدواژه (متن) مربوط به اطلاعات مورد نظر را در پنجره جستجو وارد و بر روی جستجو کلیک کنید. نتایج به صورت فهرست نشان داده می شود. بر روی یکی از نتایج ظاهر شده کلیک کنید یا به صفحه مرتبط بروید.




پریدن مستقیم از نشانه ها

برای رفتن به صفحه مرتبط بر روی یکی از عنوان ها کلیک کنید. برای مشاهده عنوان های سطح پایین در آن بخش بر روی + یا > کلیک کنید. برای بازگشت به صفحه پیشین، کارهای زیر را با صفحه کلید انجام دهید.

Windows: کلید Alt را فشرده نگه دارید و کلید ← را فشار دهید.

Mac OS: کلید فرمان را فشرده نگه دارید و کلید ← را فشار دهید.



چاپ کردن فقط صفحات مورد نیاز


می توانید فقط صفحات مورد نیاز را استخراج و چاپ کنید. بر روی چاپ در منو فایل کلیک کنید و صفحات مورد نظر خود را از قسمت صفحات در صفحاتی که باید چاپ شود مشخص کنید.

برای مشخص کردن دنباله ای از صفحات، بین صفحه آغازین و پایانی خط تیره بگذارید.

مثال: 25-20

برای مشخص کردن صفحات غیر منظم، آنها را با ویرگول جدا کنید.

مثال: 5, 10, 15



علام و نشان ها

! احتیاط:

دستورالعمل هایی که باید با دقت دنبال شود تا از آسیب بدنی جلوگیری شود.

! مهم:

دستورالعمل هایی که باید مورد توجه قرار گیرد تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.

نکته:

اطلاعات تکمیلی و مرجع ارائه می دهد.

اطلاعات مرتبط

به بخش های مربوطه پیوند می دهد. 

توضیحات استفاده شده در این دفترچه راهنمایی

- تصاویر گرفته شده از درایور چاپگر و صفحات 2 Epson Scan یا Windows 10 یا macOS High Sierra یا Windows Server 2016 هستند. محتوای نشان داده شده در صفحات بسته به مدل و موقعیت متفاوت هستند.
- تصاویر استفاده شده در این دفترچه راهنمایی فقط مثال هستند. ممکن است بسته به مدل تفاوت های جزئی وجود داشته باشد، ولی روش راه اندازی مشابه است.
- برخی از موارد منوی روی صفحه LCD بسته به مدل و تنظیمات متفاوت است.

مراجع سیستم عامل

Windows

در این دفترچه راهنمایی، اصطلاحاتی مانند "Windows Vista" ، "Windows 7" ، "Windows 8" ، "Windows 8.1" ، "Windows 10" ، "Windows Server 2008 R2" ، "Windows Server 2012" ، "Windows Server 2012 R2" ، "Windows Server 2016" ، "Windows XP" ، "Windows Server 2003" و "Windows Server 2008" به سیستم های عامل زیر اشاره می کند. به علاوه "Windows" برای رجوع به تمامی نسخه ها استفاده شده است.

- سیستم عامل Microsoft® Windows® 10
- سیستم عامل Microsoft® Windows® 8.1
- سیستم عامل Microsoft® Windows® 8
- سیستم عامل Microsoft® Windows® 7
- سیستم عامل Microsoft® Windows Vista®
- سیستم عامل Microsoft® Windows® XP
- سیستم عامل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2016

درباره این راهنما

- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

در این رهنما، از گزینه "Mac OS" برای اشاره به Mac OS X v10.6.8 و Mac OS X v10.7.x، OS X Mountain Lion، Mavericks، OS X Yosemite، OS X El Capitan، macOS Sierra، macOS High Sierra استفاده می‌شود.

دستورالعمل های مهم

دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده ایمن از این چاپگر این دستورالعمل ها را مطالعه و دنبال کنید. این دفترچه راهنمای را برای مراجعه بعدی نگه دارید. همینطور، همه دستورالعمل ها و هشدارهای علامت گذاری شده در این چاپگر را دنبال کنید.

- بعضی از نمادهای به کار رفته در چاپگر برای اطمینان از حفظ ایمنی و استفاده صحیح از چاپگر هستند. برای اطلاع از مفهوم این نمادها از سایت زیر دیدن کنید.

<http://support.epson.net/symbols>

■ فقط از سیم برقی که به همراه چاپگر ارائه شده استفاده کنید و از سیم سایر دستگاه ها استفاده نکنید. استفاده از سایر سیم ها برای این چاپگر یا استفاده از سیم برق ارائه شده با سایر تجهیزات می تواند منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

■ مطمئن شوید سیم برق متنابع استاندارد ایمنی محلی مربوطه را دارا باشد.

■ هرگز سیم برق، دوشاخه، چاپگر، دستگاه اسکن را باز نکنید، تغییر ندھید یا سعی نکنید آنها را تعمیر کنید یا خودتان تغییراتی در آنها ایجاد نمایید مگر اینکه بطور خاص در دفترچه های راهنمای چاپگر توضیح داده شده باشد.

■ در شرایط زیر چاپگر را از برق جدا کرده و برای سرویس به نزد پرسنل مجرب سرویس بروید:
سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد؛ مایعی وارد چاپگر شده باشد؛ چاپگر افتاده باشد یا محفظه آسیب دیده باشد؛ چاپگر بطور عادی کار نکند یا تغییر مشخصی در عملکرد آن دیده شود. کنترل هایی که در دستورالعمل های راه اندازی نیستند را انجام ندهید.

■ چاپگر را نزدیک پریز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی دوشاخه را جدا کنید.

■ چاپگر را در محیط خارج از ساختمان، نزدیک به محل پر گرد و غبار و کثیف، آب، منابع گرمایی، یا در مکانی که در معرض تکان ها، لرزش ها، دما یا رطوبت بالاست قرار ندهید.

■ مراقب باشید مایع درون چاپگر ریخته نشود و با دست مرطوب به چاپگر دست نزنید.

■ اگر صفحه LCD آسیب دیده است، با فروشنده خود تماس بگیرید. اگر محلول کریستال مایع با دست شما تماس پیدا کرد، آنها را بطور کامل با آب و صابون بشویید. اگر محلول کریستال مایع با چشمان شما تماس پیدا کرد، فوراً آنها را با آب بشویید. اگر بعد از شستن کامل، چشمان ناراحت است یا مشکل دید دارید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

■ در طول طوفان الکتریکی از تلفن استفاده نکنید. ممکن است از نور ایجاد شده خطر راه دور شوک الکتریکی وجود داشته باشد.

■ برای گزارش دادن نشت گاز در نزدیکی نشت از تلفن استفاده نکنید.

دستورالعمل های ایمنی مربوط به پیوند

■ مراقب باشید هنگام کار با مخزن جوهر، درپوش مخزن جوهر و بطری باز جوهر یا درپوش بطری جوهر، به جوهر دست نزنید.

■ اگر پوستتان جوهری شد، آن را با آب و صابون کاملاً بشویید.

■ اگر جوهر وارد چشمان تان شد، سریعاً با آب فراوان شستشو دهید. اگر بعد از شستشوی کامل، هنوز احساس ناراحتی می کنید یا مشکلات چشمی دارید، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

■ اگر جوهر وارد دهان تان شد، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

■ جعبه نگهداری را باز نکنید در غیر اینصورت احتمال ورود جوهر به چشمان شما یا برخورد با پوستتان وجود دارد.

■ برای جلوگیری از نشت کردن جوهر، از تکان دادن شدید بتوجه جوهر یا قرار دادن آن در معرض ضربات شدید پرهیزید.

دستورالعمل های مهم

- بطری جوهر، مخزن جوهر و جعبه نگهداری را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. اجازه ندهید کودکان از بطری جوهر بنوشند یا به بطری جوهر و درپوش بطری جوهر دست بزنند.

توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر

برای اجتناب از آسیب وارد شدن به چاپگر یا اموال خود این دستورالعمل ها را بخوانید و دنبال کنید. این دفترچه راهنمای برای مراجعه بعدی نگه دارید.

مشاوره ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر

- روزنه ها و منافذ چاپگر را نپوشانید و مسدود نکنید.
- فقط از منبع برقی استفاده کنید که در بر جسب چاپگر نشان داده شده است.
- از پریزهایی که در مدار مشابه قرار دارند مانند دستگاه فتوکپی یا سیستم های کنترل هوا که مرتباً روشن و خاموش می شوند استفاده نکنید.
- از پریزهای الکتریکی که با سوییچ های دیوار یا تایمرهای خودکار کنترل می شوند استفاده نکنید.
- کل سیستم رایانه را از منابعی که بصورت بالقوه دارای تداخل الکترومغناطیسی هستند مانند بلندگوها یا جایگاه تلفن های بی سیم دور نگه دارید.
- سیم های منبع برق باید بگونه ای قرار بگیرند که از خراش، بریدگی، ساییده شدن، چین خوردگی و پیچ خوردگی جلوگیری شود. اشیا را بر روی سیم های منبع برق قرار ندهید و مراقب باشید بر روی سیم های منبع برق قدم نگذارید و روی آن راه نروید. بخصوص مراقب باشید همه سیم های منبع برق در پایانه ها و نقاطی که وارد می شوند و از ترانسفورمر خارج می شوند صاف باشند.
- اگر برای چاپگر از یک سیم اضافی استفاده می کنید، مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سیم اضافی از میزان آمپر سیم بیشتر نباشد. همینطور مطمئن شوید که میزان کل آمپر همه دستگاه های متصل به پریز دیواری از میزان آمپر پریز دیواری بیشتر نباشد.
- اگر می خواهید از چاپگر در آلمان استفاده کنید، نصب داخلی باید با یک مدارشکن با 10 یا 16 آمپر محافظت شود تا محافظت کافی از مدار کوتاه و محافظت بیشتر از جریان وجود داشته باشد.
- زمانی که با کابل چاپگر را به رایانه یا دستگاه دیگری وصل می کنید، مطمئن شوید جهت رابطها صحیح باشد. هر رابطی فقط یک جهت صحیح دارد. وارد کردن رابط در جهت نادرست می تواند به هر دو دستگاهی که با کابل به هم وصل شده اند آسیب برساند.
- چاپگر را بر روی یک سطح صاف، پایدار که نسبت به زیر چاپگر از همه جهت بزرگتر است قرار دهید. اگر چاپگر در یک زاویه کج شود به درستی کار نمی کند.
- فضایی را هم برای بالای چاپگر در نظر بگیرید تا بتوانید بطور کامل درپوش اسناد را بالا بیاورید.
- در جلوی چاپگر هم فضای کافی در نظر بگیرید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت است خودداری کنید. همینطور، چاپگر را از نور مستقیم آفتاب، نور شدید یا منبع گرمای دار نگه دارید.

مشاوره ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر

- چیزی را از شکافها به درون چاپگر وارد نکنید.
- در زمان چاپ دست خود را درون چاپگر نکنید.
- به کابل صاف سفید و لوله های جوهر داخل چاپگر دست نزنید.

دستورالعمل های مهم

- ❑ از محصولات اسپری که گاز قابل اشتعال دارند درون یا اطراف چاپگر استفاده نکنید. اینکار می‌تواند منجر به اتش سوزی شود.
- ❑ هد چاپ را با دست حرکت ندهید، در غیر این صورت ممکن است چاپگر آسیب ببیند.
- ❑ هنگام بستن دستگاه اسکنر مراقب باشید انگشتان شما گیر نکند.
- ❑ هنگام قرار دادن اوراق بر روی شیشه اسکنر فشار زیاد وارد نکنید.
- ❑ همیشه هنگام استفاده از دکمه چاپگر را خاموش کنید. تا زمانی که چراغ چشمک می‌زند چاپگر را از برق جدا نکنید یا از طریق پریز آن را خاموش نکنید.
- ❑ اگر نمی‌خواهید برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده کنید حتماً سیم برق را از پریز الکتریکی جدا کنید.

مشاوره ها و هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر

- ❑ هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- ❑ قبل از انتقال چاپگر، مطمئن شوید هد چاپ در موقعیت اصلی (کاملاً راست) خود قرار داشته باشد.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه ملصی

- ❑ ممکن است صفحه LCD تعدادی نقاط روشن و تاریک داشته باشد و به دلیل عملکردهای خود روشنایی ناهمواری داشته باشد. این موارد عادی است و نشان دهنده این نیست که دستگاه آسیب دیده است.
- ❑ برای تمیز کردن فقط از یک پارچه خشک و نرم استفاده کنید. از تمیزکننده های شیمیایی یا مایعات استفاده نکنید.
- ❑ درپوش جلوی صفحه ملصی در صورت فشار سنگین روی آن می‌شکند. اگر سطح پانل حالت ترک یا ورقه شدن دارد با فروشنده خود تماس بگیرید و سعی نکنید قطعات شکسته را خارج کنید یا به آنها دست بزنید.
- ❑ صفحه ملصی را به آرامی با انگشت خود ملس کنید. فشار وارد نیاورید یا با ناخن راه اندازی نکنید.
- ❑ برای انجام کارها از اجسام نوک تیز مثل نوک خودکار یا مداد تیز استفاده نکنید.
- ❑ تراکم ایجاد شده در صفحه ملصی که در نتیجه تغیرات ناگهانی دما و رطوبت ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به عملکرد نامناسب دستگاه شود.


محافظت از اطلاعات شخصی خود

اگر چاپگر را به فرد دیگری می‌دهید یا آن را دور می‌اندازید، با انتخاب تنظیم <بازگشت به تنظیمات پیش فرض> پاک کردن تمامی داده ها و تنظیمات پانل کنترل، همه اطلاعات شخص که در حافظه چاپگر ذخیره شده است را پاک کنید.


قسمت های اصلی چاپگر

قسمت های اصلی چاپگر

نام و عملکرد قطعات




اوراق را بطور خودکار تغذیه می‌کند.	ADF (تغذیه کننده خودکار سند)	①
هنگام خارج کردن ورقهای گیر کرده در ADF آن را باز کنید.	درپوش ADF	②
ورقهای بارگذاری شده را نگه می‌دارد.	سینی ورودی ADF	③
اسناد را بطور مستقیم در چاپگر نگه می‌دارد. به طرف لبه‌های اوراق بلغزانید.	گیره نگهدارنده لبه ADF	④
اسناد را نگه می‌دارد.	نگهدارنده سند ADF	⑤
اسناد خارج شده از ADF را نگه می‌دارد.	سینی خروجی ADF	⑥



وضعیت چاپگر را نشان می‌دهد و اجازه می‌دهد تنظیمات چاپ را اعمال کنید.	پانل کنترل	①
برای پر کردن مخزن جوهر باز کنید.	کاور مخزن جوهر	②
حاوی مخزن جوهر است.	مخزن جوهر	③


قسمت های اصلی چاپگر

برای بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ آن را باز کنید.	دروپوش کاست کاغذ	④
زمان خارج کردن کاغذهای گیر کرده آن را باز کنید.	دروپوش جلو	⑤
کاغذ خارج شده را نگه می‌دارد.	سینی خروجی	⑥



زمان اسکن کردن چراغ بیرونی را مسدود می‌کند.	دروپوش سند	①
اوراق را وارد کنید.	شیشه اسکنر	②
جوهر از زیر نازل‌های هد چاپ خارج می‌شود.	هد چاپ	③
کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می‌دارد. به طرف لبه‌های کاغذ بلغزانید.	گیرنده نگهدارنده لبه	④
کاغذ را بارگذاری می‌کند.	کاست کاغذ	⑤
کاغذ خروجی را تا سینی خروجی بالا بیاورید. آن را تا کاغذ خروجی رو به بالا به سمت جلوی چاپگر پایین بیاورید.	دسته تغییر خروجی	⑥
زمان خارج کردن کاغذهای گیر کرده آن را باز کنید.	دروپوش چاپگر	⑦

قسمت های اصلی چاپکر




متوقف کننده	۱
برای جلوگیری از بیرون افتادن نتایج چاپ از سینی خروجی، متوقف کننده را به نحو صحیح موقعیت دهید.	
کابل USB را برای اتصال به رایانه وصل می کند.	۲ درگاه USB
خط تلفن را وصل می کند.	۳ درگاه LINE
دستگاههای تلفن خارجی را وصل می کند.	۴ درگاه EXT.
سیم برق را متصل می کند.	۵ ورودی AC
کاغذ را بارگذاری می کند.	۶ شکاف پشتی تغذیه کاغذ
هنگام برداشتن کاغذ گیر کرده، آن را بردارید.	۷ درپوش عقب
برای تعویض جعبه نگهداری باز کنید.	۸ پوشش جعبه نگهداری

اطلاعات مرتبط

["پانل کنترل" در صفحه 15](#) ←


پانل کنترل



قسمت های اصلی چاپگر

چاپگر را روشن و خاموش می‌کند.	❶
هنگامی که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش است، سیم برق را از پریز جدا کنید.	
صفحه اصلی را نشان می‌دهد.	❷
منوها و پیامها را نشان می‌دهد.	❸
در صورت بروز مشکل راهکارهای پیش رو را نمایش می‌دهد.	❹
هنگامی که اسناد دریافتی خوانده نشده یا چاپ یا ذخیره نشده در حافظه رایانه ذخیره می‌شوند، روشن می‌شود.	❺

پیکربندی‌های ساده صفحه



مواردی که برای چاپگر تنظیم شده‌اند را به صورت آیکن نمایش می‌دهد. برای بررسی تنظیمات فعلی یا دسترسی به هر کدام از منوهای تنظیمات بر روی این آیکن ضربه بزنید.	❶
این نوار عمل فقط در صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.	
هر منو را نمایش می‌دهد.	❷
جابجایی بین زبانه‌ها.	❸
گزینه‌های انتخاب شده در تنظیمات را نمایش می‌دهد. برای تنظیم هر مورد یا تغییر تنظیمات مربوطه بر روی آن مورد ضربه بزنید.	❹
موارد خاکستری رنگ در دسترس نمی‌باشند. برای بررسی دلیل عدم دسترسی به آنها بر روی هر مورد ضربه بزنید.	
تنظیمات فعلی را اجرا کنید. عملکردهای موجود بسته به هر منو متفاوت می‌باشند.	❺
این نوار عمل فقط در زبانه تنظیمات ابتدایی نمایش داده می‌شود.	

آیکن‌هایی که بر روی صفحه LCD نمایش می‌یابند

بسته به وضعیت چاپگر، آیکن‌های زیر بر روی صفحه LCD نمایش داده می‌شوند.

وضعیت اقلام مصرفی را نشان می‌دهد.	●
برای مشاهده عمر سرویس تقریبی جعبه نگهداری این آیکن را انتخاب کنید.	

قسمت های اصلی چاپگر


<p>صفحه تنظیمات صدای دستگاه را نشان می‌دهد. شما می‌توانید گزینه‌های بیصدا و حالت سکوت را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید از طریق این صفحه به منوی صدا دسترسی پیدا کنید. این یک میابر دسترسی به منوی زیر است.</p> <p>تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > صدا</p>	 
<p>نشان می‌دهد آیا حالت سکوت برای چاپگر تنظیم شده است یا خیر. وقتی این ویزگی فعال باشد، نویز ایجاد شده حاصل از کارکرد چاپگر کاهش می‌یابد، هرچند ممکن است سرعت چاپگر کاهش یابد. با این حال، ممکن است بسته به نوع کاغذ و کیفیت چاپ این کاهش نویز اتفاق نیفتد.</p>	 
<p>نشان می‌دهد بیصدا برای چاپگر تنظیم شده است.</p>	
<p>صفحه اطلاعات داده نمایر را نشان می‌دهد.</p>	
<p>نشان می‌دهد که اطلاعات بیشتری در دسترس می‌باشد. برای نشان دادن پیام، این آیکن را انتخاب کنید.</p>	
<p>نشان می‌دهد مشکلی در رابطه با این موارد وجود دارد. برای بررسی رفع مشکل، این آیکن را انتخاب کنید.</p>	
<p>نشان می‌دهد داده‌هایی وجود دارد که هنوز خوانده، چاپ یا ذخیره نشده‌اند. عددی که نمایش داده می‌شود تعداد موارد مذکور را نشان می‌دهد.</p>	

اطلاعات مرتبط

← [تنظیمات اصلی](#) در صفحه 36

عملیات صفحه ملصی


صفحه ملصی با عملکردهای زیر سازگار است.

<p>گزینه‌ها یا نمادها را فشار دهید یا انتخاب کنید.</p>		ضربه
<p>صفحه را به سرعت پیمایش کنید.</p>		تلنگر
<p>گزینه‌ها را نگه دارید و به اطراف حرکت دهید.</p>		لغزش


قسمت های اصلی چاپکر

عملیات ابتدایی


برای فعال یا غیرفعال کردن آن گزینه را ملس کنید.



برای وارد کردن مقدار، نام و غیره بر روی کادر ورودی ضربه بزنید.

**وارد کردن نویسه‌ها**

با استفاده از صفحه کلید روی صفحه می‌توانید در هنگام ثبت یک مخاطب و موارد دیگر نویسه‌ها و نمادها را وارد کنید.



نکته:

آیکن‌های موجود بسته به مورد در حال تنظیم دارد.


قسمت های اصلی چاپکر

تعداد نویسه را نشان می‌دهد.	❶
مکان‌نما را به موقعیت ورودی حرکت می‌دهد.	❷
بین حالت‌های ورودی حروف بزرگ و کوچک یا اعداد و نمادها تغییر می‌کند.	❸
نوع نویسه را تغییر می‌دهد. می‌توانید نویسه‌های الفبایی-عددی و نمادها را وارد کنید.	❹
نوع نویسه را تغییر می‌دهد. شما می‌توانید نویسه‌های الفبا-عددی و نویسه‌های خاص مانند ادغام‌ها و اکسان‌ها را وارد کنید.	❺
متداول‌ترین آدرس‌های دامنه ایمیل یا URL‌های مورد استفاده را با انتخاب مورد مربوطه وارد می‌کنید.	❻
یک فاصله وارد می‌کند.	❼
نویسه را وارد می‌کند.	❽
یک نویسه را از چپ حذف می‌کند.	❾

مشاهده پویانمایی

می‌توانید پویانمایی دستورالعمل‌های بهره‌برداری مانند بارگذاری کاغذ یا رفع گیر کاغذ را در صفحه LCD مشاهده کنید.

- ❑ فشردن دکمه ①: صفحه راهنمایی را نشان می‌دهد. بر روی چگونه تلنگر بزنید و موارد مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.
- ❑ بر روی چگونه در پایین صفحه بهره‌برداری تلنگر بزنید: پویانمایی حساس به زمینه را نشان می‌دهد.



تعداد کل مراحل و شماره مرحله جاری را نشان می‌دهد. مثال بالا، مرحله 3 از 4 را نشان می‌دهد.	❶
به مرحله قبلی باز می‌گردد.	❷
میزان پیشرفت در مرحله جاری را نشان می‌دهد. پس از رسیدن نوار پیشرفت به انتهای، پویانمایی تکرار می‌شود.	❸
به مرحله بعد می‌رود.	❹

آماده‌سازی چاپگر

آماده‌سازی چاپگر

قرار دادن کاغذ

ظرفیت‌ها و کاغذ موجود

نکته: اندازه کاغذ نمایش یافته بسته به درایور متفاوت خواهد بود.

کاغذ اصلی Epson

Epson توصیه می‌کند از کاغذ اصلی Epson استفاده کنید تا از کیفیت بالای چاپ اطمینان حاصل کنید.

نکته:

■ موجود بودن کاغذ بر اساس مکان فرق دارد. برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به کاغذ موجود در ناحیه خود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

■ هنگام چاپ با کاغذ مخصوص Epson در یک اندازه تعریف شده توسط کاربر، فقط تنظیمات کیفیت چاپ استاندارد یا **Normal** در دسترس می‌باشد. با اینکه برخی از درایورهای چاپگر به شما امکان می‌دهند تا یک کیفیت چاپ بهتر را انتخاب کنید، چاپ‌ها با استفاده از استاندارد یا انجام می‌شوند.



کاغذ مناسب برای چاپ اسناد

چاپ دوره	ظرفیت بارگذاری (صفحات)		اندازه	نام رسانه
	سینی و روودی کاغذ از عقب	کاست کاغذ		
✓	1	200	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper



کاغذ مناسب برای چاپ اسناد و عکس‌ها

چاپ دوره	ظرفیت بارگذاری (صفحات)		اندازه	نام رسانه
	سینی و روودی کاغذ از عقب	کاست کاغذ		
-	1	100	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
-	1	20	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
-	1	1	A4	Epson Double-Sided Matte Paper

آماده‌سازی چاپگر

اطلاعات مرتبط

◀ "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 13

کاغذ موجود در بازار

کاغذهای ساده

چاپ دو رو	ظرفیت بارگذاری (صفحات)		اندازه	نام رسانه
	سینی ورودی کاغذ از عقب	کاست کاغذ		
✓	1	250	نامه، A4	کاغذ ساده
✓	1	250	(16K 270×195 میلی‌متر)، B5	کاغذ کپی
-	1	250	B6، A6، A5	سربرگ ^{1*}
-	1	1	قانونی، قانونی هندی، 13×8.5 اینچ	کاغذ ساده با کیفیت بالا
-	1	1	تعريف شده توسط کاربر ^{2*} (میلی‌متر) 215.9×1200 تا 89×127	
-	1	-	تعريف شده توسط کاربر ^{2*} (میلی‌متر) 215.9×1200 تا 54×86	
✓	1	1	تعريف شده توسط کاربر ^{2*} (میلی‌متر) 215.9×297 تا 182×257	

1* کاغذی که اطلاعاتی از قبیل نام فروشنده یا نام شرکت از قبل در سربرگ آن چاپ شده باشند. لازم است یک حاشیه 3 میلی‌متری یا بیشتر در بالای برگه وجود داشته باشد.

قابلیت چاپ دور و برای کاغذ سربرگدار موجود نیست.

2* فقط چاپ از طریق رایانه قابل انجام است.

کاغذهای ضخیم

چاپ دو رو	ظرفیت بارگذاری (صفحات)		اندازه	نام رسانه
	سینی ورودی کاغذ از عقب	کاست کاغذ		
-	1	-	نامه، A4، A5، B5، A6، قانونی	کاغذ ضخیم
-	1	-	تعريف شده توسط کاربر (میلی‌متر) [*] 215.9×1200 تا 89×127	/ 91 تا 256 گرم متربعد

* فقط چاپ از طریق رایانه قابل انجام است.

آماده‌سازی چاپگر

پاکت نامه‌ها


چاپ دو رو	ظرفیت بارگذاری (پاکت نامه‌ها)		اندازه	نام رسانه
	سینی ورودی کاغذ از عقب	کاست کاغذ		
-	1	10	پاکت نامه شماره 10، پاکت نامه C6، DL	پاکت نامه

اطلاعات مرتبط


◀ "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 13

احتیاط‌های مربوط به استفاده از کاغذ

- دستورالعمل‌های ارائه شده با کاغذ را مطالعه کنید.
- برای اینکه اسناد چاپ شده با استفاده از کاغذ اصلی Epson حداکثر کیفیت را داشته باشند، آنها را مطابق با شرایطی که در برگه‌های ارائه شده به همراه بسته کاغذ شرح داده شده است، استفاده کنید.
- قبل از قرار دادن کاغذ لبه‌های آن را باد داده و تراز کنید. کاغذ عکس را باد ندهید و لوله نکنید. اینکار می‌تواند به طرف قابل چاپ آن آسیب برساند.



- اگر کاغذ لوله شد قبل از قرار دادن در دستگاه آن را صاف کرده یا به آرامی در جهت مخالف لوله کنید. چاپ روی کاغذ لوله شده موجب گیر کردن کاغذ می‌شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می‌شود.



- از کاغذ موج دار، پاره شده، برش داده شده، خم شده، مرطوب، بسیار ضخیم، بسیار نازک یا کاغذی که برچسب دارد استفاده نکنید. استفاده از این کاغذها موجب گیر کردن کاغذ می‌شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می‌شود.
- مطمئن شوید که از کاغذ رگه بلند استفاده می‌کنید. اگر از نوع کاغذ مورد استفاده مطمئن نیستید، بسته بندی کاغذ را بررسی کنید یا با تولیدکننده کاغذ تماس بگیرید تا از مشخصات کاغذ اطلاع یابید.


اطلاعات مرتبط

◀ "مشخصات چاپگر" در صفحه 175


آماده سازی چاپگر

بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ

- در پوش کاست کاغذ را باز کنید تا صدای کلیک شنیده شود.



- بررسی کنید که چاپگر در حال کار نباشد، سپس کاست کاغذ را بیرون بکشید.




مهم: !


جداسازی کاست کاغذ امکان‌پذیر نمی‌باشد.

آماده‌سازی چاپگر

3. گیرنده‌های نگهدارنده لبه را تا جای ممکن به کنار بلغزانید.



4. کاغذ را در حالی که سمت قابل چاپ آن رو به پایین است بارگذاری کنید تا پشت کاست کاغذ را لمس کند.




مهم:

بیشتر از حد اکثر تعداد برگه‌های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.

8.5×13 اینچ


کاغذ را با استفاده از خط بارگذاری کنید.




آماده‌سازی چاپگر

□ حقوقی

کاغذ را با استفاده از خط بارگذاری کنید.



.5. گیرهای نگهدارنده لبه را حرکت دهید تا به لبه‌های کاغذ برسند.



.6. سپس کاست کاغذ را به آرامی وارد کنید.

.7. هنگام بارگذاری کاغذهای کوچکتر از A4، درپوش کاست کاغذ را ببندید.

.8. از پانل کنترل، اندازه و نوع کاغذی که در کاست کاغذ قرار می‌دهید را تنظیم کنید. در صورتی که اندازه کاغذ نمایش داده نمی‌شود، گزینه تعريف شده کاربر را انتخاب کنید.

نکته:

□ همچنین با انتخاب تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ > تنظیم کاغذ می‌توانید صفحه تنظیمات اندازه و نوع کاغذ را نمایش دهید.


□ در رابطه با کاغذ سربرگدار، گزینه سربرگ را به عنوان نوع کاغذ انتخاب کنید.

□ در رابطه با کاغذ سربرگدار، اگر در کاغذی چاپ کنید که کوچکتر از تنظیمات اعمال شده در درایور چاپگر می‌باشد، ممکن است چاپگر فراتر از لبه‌های کاغذ چاپ کند و لکه‌های جوهر روی نتایج چاپ شما ظاهر شوند و جوهر اضافی درون چاپگر جمع شود. مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ صحیح را انتخاب کرده‌اید.

□ قابلیت چاپ دور و برای کاغذ سربرگدار موجود نیست. همچنین، ممکن است سرعت چاپ کندتر باشد.

آماده‌سازی چاپگر

9. وقتی کاغذی با ابعاد کارت ویزیت را بارگذاری می‌کنید، با پایین آوردن دسته تغییر خروجی ترتیبی اتخاذ کنید تا کاغذ از جلوی چاپگر خارج شود.



نکته:


- همچنین، توصیه می‌کنیم خروجی کاغذهای نامه را نیز از جلوی چاپگر بگیرید.

اطلاعات مرتبط


- ◀ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22
- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 29
- ◀ "قرار دادن پاکت نامه و موارد احتیاطی" در صفحه 28

بارگذاری کاغذ در سینی ورودی کاغذ از عقب

1. گیره‌های نگهدارنده لبه را بیرون بشکید.




2. یک برگه کاغذ در وسط سینی ورودی کاغذ از عقب قرار دهید به طوری که طرف قابل چاپ آن رو به بالا باشد.




آماده‌سازی چاپگر

□ پاکت نامه‌ها



□ کاغذ از قبل پانج شده




نکته:


□ یک برگه کاغذ بدون سوراخ‌های شیرازه بالایی و پایینی قرار دهید.

□ موقعیت چاپ فایل خود را تنظیم کنید تا از چاپ بر روی سوراخ‌ها جلوگیری شود.

3. گیرهای نگهدارنده لبه را حرکت دهید تا به لبه‌های کاغذ برسند.



4. وقتی کاغذ ضخیم یا کارت ویزیت را بارگذاری می‌کنید، با پایین آوردن دسته تغییر خروجی ترتیبی اتخاذ کنید تا کاغذ از جلوی چاپگر خارج شود.



آماده‌سازی چاپگر

نکته:

همچنین، توصیه می‌کیم خروجی کاغذهای نامه را نیز از جلوی چاپگر بگیرید.

نکته:

■ در رابطه با کاغذ سربرگ‌دار، گزینه سربرگ را به عنوان نوع کاغذ انتخاب کنید.

■ در رابطه با کاغذ سربرگ‌دار، اگر در کاغذی چاپ کنید که کوچکتر از تنظیمات اعمال شده در درایور چاپگر می‌باشد، ممکن است چاپگر فراتر از لبه‌های کاغذ چاپ کند و لکه‌های جوهر روی نتایج چاپ شما ظاهر شوند و جوهر اضافی درون چاپگر جمع شود. مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ صحیح را انتخاب کرده‌اید.

■ قابلیت چاپ دوره برای کاغذ سربرگ‌دار موجود نیست. همچنین، ممکن است سرعت چاپ کندتر باشد.

اطلاعات مرتبط


◀ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22

◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20


◀ "قرار دادن پاکت نامه و موارد احتیاطی" در صفحه 28

قرار دادن پاکت نامه و موارد احتیاطی

ابتدا پاکت نامه‌ها را در سینی ورودی کاغذ از عقب قرار دهید طوری که سطح آن رو به پایین باشد و راهنمای لبه را به لبه‌های پاکت نامه برسانید.




ابتدا پاکت نامه‌ها را در مرکز لبه کوتاه کاست کاغذ قرار دهید طوری که سطح آن رو به پایین باشد و راهنمای لبه را به لبه‌های پاکت نامه برسانید.



آماده‌سازی چاپگر

- قبل از قرار دادن پاکت نامه‌ها لبه‌های آن را باد داده و تراز کنید. زمانی که پاکت نامه‌های دسته شده باد داده شدند، قبل از قرار دادن برای یکدست کردن آنها را به طرف پایین فشار دهید.



- از پاکت نامه‌های تا خورده و لوله شده استفاده نکنید. استفاده از این پاکت نامه‌ها موجب گیر کردن کاغذ می‌شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می‌شود.
- از پاکت نامه‌های دارای سطوح چسبناک در لبه‌ها یا پاکت‌های پنجره استفاده نکنید.
- از پاکت نامه‌هایی که بسیار نازک هستند استفاده نکنید زیرا ممکن است در طول چاپ لوله شوند.

اطلاعات مرتبط

- ["ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20](#) ←
["بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23](#) ←

لیست انواع کاغذ

برای رسیدن به بهترین نتیجه چاپ، نوع کاغذی را که مناسب کاغذ است انتخاب کنید.


	نوع رسانه	نام رسانه
درایور چاپگر	پائل کنترل	
کاغذ ساده	کاغذ ساده	Epson Bright White Ink Jet Paper
Epson Matte	مات	Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper
Epson Photo Quality Ink Jet	Photo Quality IJ	Epson Photo Quality Ink Jet Paper

خروج کاغذ از دستگاه

- کاغذ چاپ شده در حالی از سینی خروجی بیرون می‌آید که سمت چاپ شده رو به پایین است. در رابطه با کاغذ ساده اندازه A4 (با ضخامت 80 گرم بر مترمربع)، تا 100 برگه می‌توانند در هر زمان خارج شوند. خارج شدن بیش از 100 برگه ممکن است سبب بیرون افتادن کاغذ یا گیر کردن کاغذ شود. کاغذهای اضافی را بیرون بیاورید تا از حداقل تعداد برگه‌های مجاز خروجی بیشتر نباشند.

آماده‌سازی چاپگر

- وقتی کاغذ ضخیم یا کارت ویزیت را بارگذاری می‌کنید، با پایین آوردن دسته تغییر خروجی ترتیبی اتخاذ کنید تا کاغذ از جلوی چاپگر خارج شود. همچنین، توصیه می‌کنیم خروجی کاغذهای نامه را نیز از جلوی چاپگر بگیرید.



قرار دادن اسناد

اسناد را روی شیشه اسکنر یا ADF قرار دهید.
با ADF می‌توانید چندین سند را همزمان اسکن کنید.

اوراق موجود برای ADF

اندازه کاغذهای موجود	A4، نامه، 13×8.5 اینچ، قانونی
نوع کاغذ	کاغذ ساده
ضخامت کاغذ (وزن کاغذ)	64 تا 95 گرم بر مترمربع
ظرفیت بارگذاری	A4، نامه: برگهای 35 با 3.85 میلی‌متری 8.5×13 اینچ، قانونی: 10 برگ

حتی وقتی اوراق مورد استفاده با مشخصاتی که قابلیت استفاده در ADF (تجذیه کننده خودکار سند) را دارند مطابقت می‌فایند، ممکن است از ADF تغذیه نشوند یا اینکه ممکن است کیفیت اسکن بسته به خصوصیات یا کیفیت کاغذ کاهش یابد.

مهم: !

از قرار دادن عکس‌ها یا سایر اوراق ارزشمند هنری در ADF (تجذیه کننده خودکار سند) خودداری نمایید. علاوه بر این، عدم تغذیه صحیح توسط دستگاه ممکن است به مجاله شدن یا صدمه اوراق منجر شود. این قبیل اسناد را می‌توانید بر روی شیشه اسکنر اسکن کنید.

برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ در دستگاه، این اوراق را در ADF (تجذیه کننده خودکار سند) قرار ندهید. برای این موارد از شیشه اسکنر استفاده کنید.

■ اسنادی که پاره، خم، مچاله، پوسیده یا لوله شده اند

■ اوراق دارای سوراخ کلاسور

■ اوراقی که با نوار چسب، منگنه، گیره و موارد دیگر به هم چسبیده اند.

■ اوراقی که کاغذ چسبان یا برچسب به آنها چسبیده است


■ اوراقی که نامنظم بریده شده اند یا زوایای آنها صاف نیست

آماده‌سازی چاپگر


- اوراق صحافی شده
- OHP، کاغذهای هادی گرما یا کاغذ کاربن

قرار دادن اوراق در ADF

1. لبه‌های اوراق را تراز کنید.
2. سینی ورودی ADF را باز کنید.




3. گیره نگهدارنده لبه ADF را بگیرید و بیرون بکشید.




آماده‌سازی چاپگر

4. اسناد را رو به بالا و طوری که ابتدا لبه کوتاه قرار گیرد، در ADF قرار دهید و سپس گیره نگهدارنده لبه ADF را به سمت لبه اسناد بلغزانید.



مهم:

- ❑ اسناد را در بالای خط مشخص شده توسط علامت مثلث در ADF قرار ندهید.



- ❑ اوراق را در زمان اسکن کردن اضافه نکنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "اوراق موجود برای ADF" در صفحه 30

قرار دادن اسناد روی ADF برای 2 طرفه

اسناد را در جهت نشان داده شده در شکل قرار دهید و تنظیم جهت را انتخاب کنید.

- ❑ چاپ صفحه افقی: حالت افقی را همانطور که در زیر توصیف شده است بر روی صفحه کنترل انتخاب کنید.
کپی > تنظیمات پیشرفته > جهت سند > حالت افقی
اسناد را در جهت پیکان در ADF قرار دهید.



آماده‌سازی چاپگر

- چاپ اسناد: حالت عمودی را همانطور که در زیر توصیف شده است بر روی صفحه کنترل انتخاب کنید.
- کپی > تنظیمات پیشرفته > جهت سند > حالت عمودی
- اسناد را در جهت پیکان در ADF قرار دهید.



قرار دادن اوراق در شیشه اسکنر


! احتیاط:

هنگام باز و بسته کردن درپوش اسناد مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. در غیراین صورت ممکن است صدمه بینید.

! مهند:

هنگام قرار دادن اوراق انبوه مانند کتاب، مراقب باشید نور خارجی به طور مستقیم روی شیشه اسکنر نباشد.


1. درپوش اسناد را باز کنید.



2. هر گونه گردوغبار یا لکه روی سطح شیشه اسکنر را با استفاده از یک دستمال نرم، خشک و تمیز پاک کنید.


نکته:

اگر تکه‌های آشغال یا چرک روی شیشه اسکنر وجود دارد، محدوده اسکن را می‌توان گسترش داد تا آن را در بر گیرد، در نتیجه تصویر اصلی را می‌توان جایگزین کرد یا کاهش داد.



آماده‌سازی چاپگر

3. سند را به صورت رو به پایین قرار دهید و آن را به سمت علامت گوشه بلغزانید.




نکته:

■ به میزان 1.5 میلی‌متر از گوشه شیشه اسکر اسکن نمی‌شود.

■ هنگامی که اوراق هم در ADF و هم در شیشه اسکر قرار گرفته باشند، اولویت با ADF است.

4. درپوش را آرام بندید.




5. پس از اسکن کردن، اوراق را از دستگاه خارج کنید.

نکته:

اگر اوراق را برای مدت طولانی روی شیشه اسکر قرار دهید، ممکن است به سطح شیشه بچسبند.

قرار دادن کارت شناسایی برای کپی کردن

کارت شناسایی را با فاصله 5 میلی‌متری از نشان گوشه شیشه اسکر قرار دهید.



مدیریت اطلاعات تماس

ثبت لیست اطلاعات تماس به شما امکان می‌دهد که شماره مقصد را به راحتی وارد کنید. می‌توانید تا 100 مدخل ثبت کنید و برای وارد کردن شماره نمبر از فهرست مخاطبان استفاده کنید.

آماده‌سازی چاپگر

ثبت یا ویرایش مخاطبین

1. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.

2. گزینه **مخاطبین** را انتخاب کنید.

3. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

برای ثبت کردن مخاطب جدید، گزینه **افزودن ورودی و سپس افزودن مخاطب** را انتخاب کنید.

برای ویرایش مخاطب، گزینه **>** را انتخاب و ویرایش را ملس کنید.

برای حذف کردن مخاطب، گزینه **>** مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید و ابتدا **حذف و سپس بله** را انتخاب کنید. انجام دادن روالهای زیر الزام نیست.

4. تنظیمات ضروری را انجام دهید.

نکته:

هنگام وارد کردن شماره غایر، اگر سیستم تلفن شمایک PBX است و به کد دسترسی برای دریافت خط بیرونی نیاز دارد، یک کد دسترسی خارجی در ابتدای شماره نمایر وارد کنید. اگر کد دسترسی در تنظیمات نوع خط تنظیم شده است، یک # به جای کد دسترسی واقعی وارد نمایید. برای افزودن وقفه (به مدت سه ثانیه) در حین شماره‌گیری، یک خط تیره (-) وارد کنید.

5. روی **تأیید ضربه بزنید**.

اطلاعات مرتبط

"وارد کردن نویسه‌ها" در صفحه 18

ثبت یا ویرایش مخاطبین گروهی

افزودن اطلاعات تماس به یک گروه به شما امکان می‌دهد که یک نمابر را به صورت هم‌زمان به چندین مقصد ارسال کنید.

1. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.

2. گزینه **مخاطبین** را انتخاب کنید.

3. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

برای ثبت کردن مخاطبین گروهی جدید، گزینه **افزودن ورودی و سپس افزودن گروه** را انتخاب کنید.

برای ویرایش مخاطبین گروهی، **>** را در گروه مخاطب مورد نظر و سپس **ویرایش** را انتخاب کنید.

برای حذف کردن مخاطبین گروهی، گزینه **>** را در مخابان گروهی مورد نظر و سپس **حذف و سپس بله** را انتخاب کنید. انجام دادن روالهای زیر الزامی نیست.

4. نام گروه و کلمه شاخص را وارد یا ویرایش کنید و سپس **مخاطب (مخاطبان)** به گروه اضافه شد (لازم است) را انتخاب کنید.

5. مخاطبین را که می‌خواهید در گروه ثبت شوند انتخاب کنید و بر روی **بستن ضربه بزنید**.

نکته:

می‌توانید تا 99 اطلاعات تماس را ثبت کنید.

برای حذف کردن مخاطب، دوباره آن را ملس کنید.

6. روی **تأیید ضربه بزنید**.

آماده‌سازی چاپگر

اطلاعات مرتبط

◀ "وارد کردن نویسه‌ها" در صفحه 18

گزینه‌های منو برای تنظیم

برای انجام دادن تنظیمات گوناگون تنظیم را از صفحه اصلی انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر

تنظیمات اصلی

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات اصلی

:LCD روشنایی

روشنایی صفحه LCD را تنظیم کنید.

صدا:

درجه صدا را تنظیم کنید.

تایmer خواب:

وقتی چاپگر برای مدت زمانی معین کار نمی کند، بازه زمانی برای وارد شدن دستگاه به حالت خواب (حالت صرفه جویی انرژی) را تنظیم کنید. پس از گذشت زمان تنظیمی، صفحه LCD سیاه می شود.

زمان‌سنج خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی تنظیم خاموش کردن را داشته باشد.

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

تنظیم خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

▢ خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود. هرگونه افزایش می تواند بر بازده انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

▢ خاموش شدن در صورت قطع اتصال

اگر این تنظیم را انتخاب کنید، هر وقت همه پورت‌ها شامل پورت LINE قطع باشند، چاپگر بعد از 30 دقیقه خاموش می شود. ممکن است بسته به منطقه این ویژگی وجود نداشته باشد.

آماده‌سازی چاپگر

تاریخ / تنظیمات زمان:

تاریخ / زمان

زمان و تاریخ کنونی را وارد کنید.

ساعت تابستانی

تنظیم ساعت تابستانی که در منطقه شما اعمال می‌شود را انتخاب کنید.

اختلاف زمان

اختلاف زمانی بین زمان محلی خود و UTC (زمان هماهنگ جهانی) را وارد کنید.

کشور/منطقه:

کشور یا منطقه‌ای را که در آن از چاپگر استفاده می‌کنید، انتخاب نمایید. اگر کشور یا منطقه را تغییر دهید، تنظیمات غایب به مقادیر پیش‌فرض باز می‌گردد و شما باید آنها را دوباره انتخاب کنید.

زبان/Language:

زبان صفحه LCD را انتخاب کنید.

فرصت زمانی عملکرد:

برای بازگشت به صفحه اصلی در صورت بیکار ماندن دستگاه به مدت تعیین شده، **On** را انتخاب کنید.

صفحه کلید:

آرایش صفحه کلید را در صفحه LCD تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

← "صرف جویی در مصرف برق – پانل کنترل" در صفحه 41

← "وارد کردن نویسه‌ها" در صفحه 18

تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر

تنظیمات منبع کاغذ:

تنظیم کاغذ:

اندازه و نوع کاغذ قرار داده شده در منبع کاغذ را انتخاب کنید. می‌توانید تنظیمات کاغذ دلخواه را در اندازه کاغذ و نوع کاغذ انجام دهید.

جابجایی خودکار A4/نامه:

اگر **On** را انتخاب کنید، هنگامی که منبع کاغذ با اندازه Letter وجود نداشته باشد، از منبع کاغذ A4 تغذیه می‌کند یا هنگامی که منبع کاغذ A4 وجود نداشته باشد، از منبع کاغذ Letter تغذیه می‌کند.

اعلان خط:

برای نمایش دادن پیام خط در صورت ناسازگار بودن اندازه یا نوع کاغذ با کاغذ وارد شده، **On** را انتخاب کنید.

نمایش خودکار تنظیم صفحه:

با انتخاب کردن گزینه **On** صفحه تنظیم کاغذ هنگام قرار دادن کاغذ در کاست کاغذ نمایش داده می‌شود.

آماده‌سازی چاپگر

تنظیمات چاپ یونیورسال:

این تنظیمات چاپ زمانی اعمال می‌شود که با استفاده از یک دستگاه خارجی و بدون درایور چاپگر، اقدام به چاپ نمایید.

افست بالا:

حاشیه بالای کاغذ را تنظیم کنید.

افست چپ:

حاشیه سمت چپ کاغذ را تنظیم کنید.

افست بالا در پشت:

حاشیه بالا را در هنگام چاپ دورو تنظیم کنید.

افست چپ در پشت:

حاشیه چپ را برای قسمت پشت صفحه در هنگام چاپ ۲ طرفه تنظیم کنید.

بررسی عرض کاغذ:

برای بررسی عرض کاغذ قبل از اقدام به چاپ، گزینه **On** را انتخاب کنید. این باعث می‌شود که در صورت نادرست بودن تنظیمات انداره کاغذ، چاپ فراتر از لبه‌های کاغذ انجام نشود، اما سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

رد کردن صفحه خالی:

از صفحه‌های خالی در اطلاعات چاپ به صورت خودکار صرف‌نظر می‌کند.

نادیده گرفتن خطا:

یک عملکرد را برای انجام در هنگام خطای چاپ ۲ طرفه یا خطای پر بودن حافظه انتخاب کنید.

On

در صورت رخدادن خطای چاپ دو-طرفه، یک پیام هشدار نمایش می‌دهد و کار چاپ را در حالت یک-طرفه انجام می‌دهد. همچنین در صورت رخدادن خطای پر شدن حافظه آنچه را که چاپگر می‌تواند پردازش کند، چاپ می‌کند.

Off

یک پیام خطای نشان می‌دهد و کار چاپ را لغو می‌کند.

حالت سکوت:

برای کاهش صدا در هنگام چاپ **On** را انتخاب کنید. البته سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد. بسته به تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ انتخابی شما، ممکن است هیچ اختلافی در سطح نویز چاپگر وجود نداشته باشد.

زمان خشک شدن جوهر:

زمان خشک شدن جوهر برای چاپ ۲ طرفه را انتخاب کنید. چاپگر ابتدا یک طرف و سپس طرف دیگر را چاپ می‌کند. اگر نسخه چاپ شده کثیف باشد، باید مقدار زمان را افزایش دهید.

اتصال رایانه از طریق USB:

برای اجازه دادن به یک رایانه جهت دسترسی به چاپگر در هنگام اتصال از طریق USB، گزینه فعال سازی را انتخاب کنید.

تنظیمات فکس

منو را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس

آماده‌سازی چاپگر

اطلاعات مرتبط در ادامه ارائه شده است.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس" در صفحه 52

گزینه‌های منو برای نگهداری

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پاژل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < نگهداری

بررسی نازل هد چاپگر:

با انتخاب این ویژگی می‌توانید بررسی کنید که آیا نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند یا خیر. چاپگر الگوی بررسی نازل را چاپ می‌کند.

تمیز کردن هد چاپگر:

برای تمیز کردن نازل مسدود در هد چاپ این ویژگی را انتخاب کنید.

جایگزینی جوهر:

به شما امکان می‌دهد که جوهر داخل لوله‌های جوهر را به طور کامل تعویض کنید. در مقایسه با تمیز کردن معمولی جوهر بیشتری مصرف می‌شود. جزییات استفاده از این قابلیت در بخش «اطلاعات مرتبط» ارائه شده است.

تراز چاپ سربرگ:

این ویژگی را برای تنظیم هد چاپ و افزایش کیفیت چاپ انتخاب کنید.

□ ترازبندی عمودی

اگر نسخه‌های چاپی تار هستند یا متن و خطوط تراز نیستند، این ویژگی را انتخاب کنید.

□ چیدمان افقی

اگر نوار افقی در فواصل منظم در نسخه چاپی ظاهر می‌شود، این ویژگی را انتخاب کنید.

بازنشانی سطح جوهر:

برای بازنشانی سطح جوهر به 100% در هنگام پر کردن مخزن جوهر از این قابلیت استفاده کنید.

ظرفیت باقیمانده جعبه نگهداری:

طول عمر تقریبی سرویس را برای جعبه نگهداری نمایش می‌دهد. علامت ! نشان می‌دهد که جعبه نگهداری تقریباً پر است. علامت ✗ نشان می‌دهد که جعبه نگهداری پر است.

تمیز کردن هادی:

اگر روی غلتک‌های داخلی لکه جوهر می‌بینید، این ویژگی را انتخاب کنید. چاپگر کاغذ را برای تمیز کردن غلتک‌های داخلی وارد می‌کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "تمیز کردن هد چاپ (تمیز کردن هد)" در صفحه 122

◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123

◀ "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 125

◀ "پر کردن دوباره مخزن جوهر" در صفحه 113

آماده‌سازی چاپگر

◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 126

گزینه‌های منو برای برگه وضعیت چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < برگه وضعیت چاپ

صفحه وضعیت پیکربندی:

برگه‌های اطلاعاتی را که وضعیت و تنظیمات فعلی چاپگر را نشان می‌دهند، چاپ کنید.

برگه وضعیت موجودی:

برگه‌های اطلاعات را که نشانگر وضعیت کنونی موارد مصرفی است، چاپ کنید.

برگه تاریخچه استفاده:

برگه‌های اطلاعاتی را که سابقه مصرف چاپگر را نشان می‌دهند، چاپ کنید.

گزینه‌های منو برای شمارشگر چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < شمارشگر چاپ

مجموع تعداد نسخه‌های چاپ شامل برگه وضعیت از زمان خریداری چاپگر را نشان می‌دهد.

گزینه‌های منو برای گزارش ها

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < گزارش ها

اتصال نمابر فعلی را بررسی و یک گزارش را چاپ می‌کند.

گزینه‌های منو برای تنظیمات کاربر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < تنظیمات کاربر

می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض منوهای زیر را تغییر دهید.

❑ کپی

❑ ذخیره اسکن در رایانه

❑ فکس

آماده‌سازی چاپگر

گزینه‌های منو برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < بازگشت به تنظیمات پیش فرض

منوهای زیر را به مقادیر پیش‌فرض بازنمانی می‌کند.

- تنظیمات کپی
- تنظیمات اسکن
- تنظیمات فکس
- پاک کردن تمامی داده‌ها و تنظیمات

گزینه‌های منو برای نسخه سخت افزار

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < نسخه سخت افزار

نسخه فعلی نرم‌افزار داخلی چاپگر را نشان می‌دهد.

ذخیره نیرو

اگر هیچ عملیاتی در زمان مشخصی انجام نشود، چاپگر به صورت خودکار وارد حالت خواب می‌شود یا خاموش می‌گردد. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می‌توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می‌تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

بسته به محل خرید، چاپگر ممکن است ویژگی داشته باشد که اگر به مدت 30 دقیقه وصل نباشد به صورت خودکار خاموش می‌شود.

صرفه جویی در مصرف برق — پانل کنترل

1. در صفحه اصلی، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.
2. تنظیمات چاپگر < تنظیمات اصلی را انتخاب کنید.
3. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

نکته:

بسته به محل خرید ممکن است دستگاه‌تان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

- تایمر خواب یا تنظیم خاموش کردن < خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن یا خاموش شدن در صورت قطع اتصال را انتخاب کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید.
- گزینه تایمر خواب یا زمان‌سنج خاموش کردن را انتخاب کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید.

تنظیمات نمابر

تنظیمات نمابر

قبل از استفاده قابلیت‌های نمابر

برای استفاده از قابلیت‌های نمابر، موارد زیر را تنظیم کنید.

- ❑ چاپگر را به طور صحیح به خط تلفن و در صورت لزوم، دستگاه تلفن وصل کنید.
- ❑ سپس برنامه تنظیم فکس که برای اعمال تنظیمات اولیه مورد نیاز است را تکمیل کنید.
- ❑ در صورت نیاز، موارد زیر را تنظیم کنید.
- ❑ مخاطبین ثبت نام
- ❑ تنظیمات کاربر که مقادیر پیش‌فرض برای گزینه‌های منوی فکس را تعریف می‌کند
- ❑ تنظیمات گزارش برای چاپ گزارش‌ها هنگامی که نمابرها ارسال یا دریافت می‌شوند

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اتصال به خط تلفن" در صفحه 42
- ◀ "آماده سازی چاپگر برای ارسال و دریافت نمابر (با استفاده از برنامه تنظیم فکس)" در صفحه 45
- ◀ "اعمال تنظیمات به صورت جداگانه برای قابلیت‌های نمابر چاپگر" در صفحه 47
- ◀ "گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس" در صفحه 52
- ◀ "مدیریت اطلاعات تماس" در صفحه 34
- ◀ "گزینه‌های منو برای تنظیمات کاربر" در صفحه 40
- ◀ "منوی تنظیمات گزارش" در صفحه 54

اتصال به خط تلفن

خطوط تلفن سازگار

می‌توانید از چاپگر در خطوط تلفن آنالوگ استاندارد (PSTN = Public Switched Telephone Network) و سیستم‌های تلفن PBX (تلفن مرکزی) استفاده کنید.

ممکن است نتوانید از چاپگر در این خطوط تلفن یا سیستم‌ها استفاده کنید.

- ❑ خطوط تلفن VoIP مانند DSL یا خطوط فیبر نوری
- ❑ خطوط تلفن دیجیتال (ISDN)
- ❑ برخی سیستم‌های تلفن PBX
- ❑ زمانی که مبدل‌های مانند مبدل پایانه، مبدل VoIP، اسپلیت‌ر یا مسیریاب DSL بین فیش دیواری تلفن و چاپگر باشد.

اتصال چاپگر به خط تلفن

با استفاده از یک کابل تلفن (6P2C) RJ-11 چاپگر را به یک سوکت دیواری تلفن وصل کنید. هنگام اتصال یک تلفن به چاپگر، از یک کابل تلفن (6P2C) RJ-11 دوم استفاده کنید.

تنظیمات نمابر


بسته به منطقه، کابل تلفن ممکن است همراه چاپگر باشد. اگر اینگونه است، از همان کابل استفاده کنید. ممکن است نیاز باشد کابل تلفن را به یک مبدل ارائه شده برای کشور یا منطقه خود متصل کنید.

نکته: درپوش درگاه EXT. چاپگر را فقط در هنگام اتصال تلفن به چاپگر بردارید. اگر در حال متصل کردن تلفن نیستید، درپوش را بر ندارید.

در مناطقی که رعد و برق رخ می دهد، توصیه می کنیم از محافظت نوسان استفاده کنید.

اتصال خط تلفن استاندارد (PSTN) یا PBX


یک کابل تلفن را از فیش دیواری یا درگاه LINE به درگاه PBX در پشت چاپگر وصل کنید.



اتصال به ISDN یا DSL

کابل تلفن مودم DSL یا آدپتور ترمینال ISDN را به پورت LINE که در پشت چاپگر قرار دارد وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مدارک عرضه شده همراه مودم یا آدپتور مراجعه کنید.

نکته: اگر مودم DSL دارای فیلتر DSL داخلی نیست، یک فیلتر DSL جداگانه نصب کنید.



تنظیمات نمابر

وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر


هنگامی که از چاپگر و تلفن بر روی یک خط تلفن استفاده می کنید، تلفن را به چاپگر وصل کنید.

نکته:


■ اگر دستگاه تلفن شما دارای عملکرد نمابر است، پیش از اتصال، این عملکرد را غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر، راهنمای دستگاه تلفن را ببینید.

■ اگر دستگاه منشی تلفنی را متصل کرده اید بررسی کنید تنظیمات زنگ برای پاسخگویی چاپگر بیشتر از تعداد زنگ هایی باشد که منشی تلفنی برای پاسخگویی به آنها تنظیم شده است.

1. در پشت چاپگر قرار دارد را باز کنید.



2. دستگاه تلفن را توسط یک کابل به پورت EXT. وصل کنید.



تنظیمات نمابر


نکته:

هنگامی که از یک خط تلفن به صورت مشترک استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که دستگاه تلفن به پورت *EXT* چاپگر وصل شده باشد. اگر برای وصل کردن دستگاه تلفن و چاپگر به صورت جداگانه، خط را تقسیم کنید؛ چاپگر و تلفن به درستی عمل نخواهند کرد.

3. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.

4. گوشی را بردارید.

اگر  (ارسال) مانند صفحه بعد فعال شود، ارتباط برقرار می‌شود.



اطلاعات مرتبط

 "آماده سازی چاپگر برای ارسال و دریافت نمابر (با استفاده از برنامه تنظیم فکس)" در صفحه 45

 "اعمال تنظیمات برای استفاده از پیغام‌گیر" در صفحه 49

 "اعمال تنظیمات برای دریافت نمابرها صرفاً از طریق راه اندازی تلفن متصل (دریافت از راه دور)" در صفحه 49

 "تنظیمات حالت دریافت" در صفحه 47

آماده سازی چاپگر برای ارسال و دریافت نمابر (با استفاده از برنامه تنظیم فکس)

برنامه تنظیم فکس قابلیت‌های اولیه نمابر را برای آماده کردن چاپگر جهت ارسال و دریافت نمابرها پیکربندی می‌کند.

وقتی چاپگر را برای اولین بار روشن می‌کنید، برنامه تنظیمات به صورت خودکار نمایش داده می‌شود. همچنین به صورت دستی از صفحه کنترل چاپگر می‌توانید برنامه تنظیم را نمایش دهید. اگر هنگامی که چاپگر را برای اولین بار روشن می‌کنید یا زمانی که اتصال تغییر می‌کند، برنامه تنظیم رد شود، لازم است دوباره برنامه تنظیم را اجرا کنید.

موارد زیر را می‌توانید از طریق برنامه تنظیم، تنظیم کنید.

سربرگ (شماره تلفن شما و عنوان فکس)

حالت دریافت (خودکار یا دستی)

موارد زیر به صورت خودکار با توجه به محیط اتصال تنظیم می‌شوند.

کلید شماره گیری (مانند بوق یا نبض)

نوع خط (PSTN یا PBX)

تشخیص بوق شماره گیری

تنظیم Distinctive Ring Detection (DRD)

تنظیمات نمابر

سایر موارد در تنظیمات اصلی بدون تغییر باقی میمانند.

برنامه تنظیم فکس را راهاندازی کنید تا تنظیمات اصلی را بر اساس دستورالعمل‌های روی صفحه انجام دهد.

1. بررسی کنید چاپگر به خط تلفن وصل باشد.

نکته:

به دلیل اینکه بررسی اتصال نمابر خودکار در انتهای برنامه انجام می‌شود، چاپگر باید قبل از شروع برنامه تنظیم به خط تلفن وصل باشد.

2. در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.

3. تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس < برنامه تنظیم فکس را انتخاب کنید.

4. پیام نمایش داده شده بر روی صفحه را بررسی کنید و سپس ادامه را انتخاب کنید.
ویژارد راهنما شروع می‌شود.

5. در صفحه ورود هدر نمابر، نام فرستنده مانند نام شرکت را وارد کنید و سپس گزینه تأیید را انتخاب کنید.

نکته:

نام فرستنده و شماره نمابر شما بر روی سرصفحه نمابرها خروجی درج می‌شود.

6. در صفحه ورود شماره تلفن، شماره نمابر خود را وارد کنید و سپس گزینه تأیید را انتخاب کنید.

7. در صفحه تنظیم (DRD) **Distinctive Ring Detection**، این تنظیمات را انجام دهد.

اگر مشترک سرویس زنگ خاص شرکت مخابرات هستید: گزینه تنظیمات را انتخاب کنید و سپس الگوی زنگ مورد نظر برای نمابرها دریافتی را انتخاب کنید.

- اگر همه را انتخاب کنید، باید به مرحله 8 بروید.

اگر تنظیم دیگری را انتخاب کنید، حالت دریافت به طور خودکار بر روی خودکار تنظیم می‌شود. به مرحله 10 بروید.

اگر نمی‌خواهید این گزینه را تنظیم کنید: نادیده بگیر را انتخاب کنید و به مرحله 10 بروید.

نکته:

سرویس‌های زنگ خاص که توسط بسیاری از شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌شود (نام سرویس در هر شرکت فرق می‌کند)، به شما امکان می‌دهد از چندین شماره تلفن در یک خط تلفن استفاده نمایید. به هر شماره یک الگوی زنگ متفاوت اختصاص داده می‌شود. می‌توانید از یک شماره برای قامس‌های صوتی و از یک شماره دیگر برای قامس‌های نمابر استفاده کنید. الگوی زنگ که برای قامس‌های نمابر در DRD اختصاص یافته است را انتخاب کنید.

بسته به منطقه، **On** و **Off** به عنوان گزینه‌های DRD نمایش داده می‌شود. برای استفاده از ویژگی زنگ خاص، **On** را انتخاب کنید.

8. در صفحه دریافت تنظیم حالت، تعیین کنید که از دستگاه تلفن متصل به چاپگر استفاده می‌کنید یا خیر.

بعد از برقراری اتصال: گزینه بله را انتخاب کنید و به مرحله بعد بروید.

اگر متصل نیستید: گزینه خیر را انتخاب کنید و به مرحله 10 بروید. حالت دریافت روی خودکار تنظیم می‌شود.

9. در صفحه دریافت تنظیم حالت، تعیین کنید که نمابرها به طور خودکار دریافت شوند.

برای دریافت خودکار: بله را انتخاب کنید. حالت دریافت روی خودکار تنظیم می‌شود.

برای دریافت دستی: خیر را انتخاب کنید. حالت دریافت روی دستی تنظیم می‌شود.

10. تنظیماتی که اعمال کرداید را در صفحه نمایش یافته بررسی کنید و سپس ادامه را انتخاب کنید.

برای تصحیح یا تغییر دادن تنظیمات، را انتخاب کنید.

تنظیمات نمابر

11. برای انجام بررسی اتصال نمابر، بررسی اتصال فکس را انتخاب شروع بررسی کنید تا بررسی اتصال نمابر انجام شود و زمانی که صفحه پیام چاپ نتایج بررسی را اعلام کرد، چاپ را انتخاب کنید.

گزارش از نتیجه بررسی که وضعیت اتصال را نمایش می‌دهد، چاپ می‌شود.

نکته:

اگر وجود خطاهایی گزارش شد، دستورالعمل‌های داخل گزارش را برای رفع مشکل دنبال کنید.

اگر صفحه انتخاب نوع خط نشان داده شد، نوع خط را انتخاب کنید.

- هنگامی که چاپگر را به سیستم تلفنی *PBX* یا آدپتور ترمینال متصل می‌کنید، *PBX* را انتخاب کنید.

- اگر می‌خواهید چاپگر را به خط تلفن استاندارد وصل کنید، *PSTN* و سپس شناسایی نشود را از صفحه تأیید ظاهر شده انتخاب کنید. با این حال، تنظیم این ویژگی روی شناسایی نشود، ممکن است باعث نادیده‌گیری اولین عدد شماره مقصود نمابر شود و نمابر به شماره اشتباه ارسال شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "اتصال چاپگر به خط تلفن" در صفحه 42

◀ "تنظیمات حالت دریافت" در صفحه 47

◀ "اعمال تنظیمات برای استفاده از پیغام‌گیر" در صفحه 49

◀ "اعمال تنظیمات برای دریافت نمابرها صرفاً از طریق راهاندازی تلفن متصل (دریافت از راه دور)" در صفحه 49

◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

اعمال تنظیمات به صورت جداگانه برای قابلیت‌های نمابر چاپگر

شما می‌توانید تنظیمات نمابر چاپگر را به صورت جداگانه با استفاده از پانل کنترل چاپگر پیکربندی کنید. تنظیمات اعمال شده با استفاده از برنامه تنظیم فکس را نیز می‌توانید تغییر دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، توضیحات ارائه شده در منوی تنظیمات فکس را ملاحظه نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس" در صفحه 52

تنظیمات حالت دریافت

در حالت دریافت دو گزینه برای دریافت کردن نمابرها ورودی وجود دارد. از طریق منوی زیر می‌توانید تنظیمات مورد نظرتان را اعمال کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس < تنظیمات اصلی > حالت دریافت

استفاده از خط تلفن	حالت دریافت
در اصل برای تماس تلفنی، اما برای تبادل نمابر نیز استفاده می‌شود	دستی
تنها برای تبادل نمابر (دستگاه تلفن خارجی نیاز نیست)	خودکار
در اصل برای تبادل نمابر، اما برای تماس تلفنی نیز استفاده می‌شود	

اطلاعات مرتبط

◀ "استفاده از حالت خودکار" در صفحه 48

◀ "استفاده از حالت دستی" در صفحه 48

◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

تنظیمات نمابر

استفاده از حالت دستی

دربافت نمابر

وقتی تلفن زنگ می‌زند، می‌توانید با برداشتن گوشی به صورت دستی جواب بدهید.

■ وقتی صدای بوق نمابر (باود) را می‌شنوید:

گزینه فکس در صفحه اصلی چاپگر را انتخاب کنید، سپس ارسال/دربافت < دربافت را انتخاب و در نهایت روی ضربه بزنید. سپس، گوشی را قطع کنید.

■ اگر زنگ دریافتی مربوط به مکالمه تلفنی باشد: می‌توانید به همان شیوه معمول تلفن را جواب دهید.

دربافت کردن نمابرها تنها با استفاده از یک تلفن وصل شده

وقتی گزینه دربافت از راه دور تنظیم شده باشد، می‌توانید نمابرها را به راحتی با وارد کردن کد شروع دربافت کنید. هنگامی که تلفن زنگ می‌خورد، گوشی را بردارید. با شنیدن بوق نمابر (باود)، دو عدد کد شروع را شماره‌گیری کنید و سپس گوشی را قطع کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اعمال تنظیمات برای دربافت نمابرها صرفاً از طریق راه اندازی تلفن متصل (دربافت از راه دور)" در صفحه 49

استفاده از حالت خودکار

دربافت نمابرها بدون دستگاه تلفن خارجی

وقتی به تعداد دفعاتی که در زنگ برای پاسخگویی تنظیم کرده‌اید نمابر زنگ بخورد، چاپگر به طور خودکار به حالت دربافت نمابرها تغییر می‌یابد.

نکته:

توصیه می‌کیم گزینه زنگ برای پاسخگویی را روی کوچکترین عدد ممکن تنظیم کنید.

دربافت نمابرها با دستگاه تلفن خارجی

چاپگری متصل به دستگاه تلفن خارجی به این صورت عمل می‌کند.

■ وقتی گزینه پاسخگویی را روی پیغام‌گیر تنظیم کرده‌اید و در بازه تعداد دفعات زنگ زدن که در قسمت زنگ برای پاسخگویی مشخص کردید، پاسخ می‌دهد:

- اگر زنگ‌های دربافتی مربوط به نمابر باشند: چاپگر به طور خودکار به حالت دربافت نمابرها تغییر می‌کند.

- اگر زنگ‌های دربافتی مربوط به مکالمه تلفنی باشند: پیغام‌گیر می‌تواند تماس‌های صوتی را دریافت کرده و ذخیره نماید.

■ وقتی در بازه تعداد دفعات زنگ زدن که در قسمت زنگ برای پاسخگویی تنظیم کرده‌اید، گوشی را بردارید:

- اگر زنگ‌های دربافتی مربوط به نمابر باشند: می‌توانید نمابر مذکور را از طریق همان مراحلی که در روند دستی استفاده می‌کردید، دربافت نمایید.

- اگر زنگ‌های دربافتی مربوط به مکالمه تلفنی باشند: می‌توانید به شیوه معمول با تماس گیرنده صحبت کنید.

■ وقتی چاپگر به طور خودکار به حالت دربافت نمابرها تغییر می‌یابد:

- اگر زنگ‌های دربافتی مربوط به نمابر باشند: چاپگر شروع به دربافت نمابرها می‌کند.

- اگر زنگ‌های دربافتی مربوط به مکالمه تلفنی باشند: نمی‌توانید به تماس گیرنده جواب دهید. از تماس گیرنده درخواست کنید مجدداً با شما تماس بگیرد.

تنظیمات نمابر

نکته:

تنظیمات مربوط به زنگ برای پاسخگویی را روی تعداد زنگ بیشتری نسبت به پیغام‌گیر قرار دهید. در غیر این صورت، پیغام‌گیر نمی‌تواند تماس‌های صوتی را دریافت و پیام‌های صوتی را ضبط کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره تنظیم پیغام‌گیر، راهنمای ارائه شده به همراه پیغام‌گیر را مطالعه کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اعمال تنظیمات برای استفاده از پیغام‌گیر" در صفحه 49
- ◀ "استفاده از حالت دستی" در صفحه 48

اعمال تنظیمات مربوط به حالت اتصال به یک دستگاه تلفن خارجی

اعمال تنظیمات برای استفاده از پیغام‌گیر

برای استفاده از پیغام‌گیر لازم است ابتدا تنظیمات آن اعمال شوند.

1. منوی تنظیم در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر را انتخاب کنید.
 2. تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < تنظیمات اصلی را انتخاب کنید.
 3. حالت دریافت را روی خودکار تنظیم کنید.
 4. تنظیمات مربوط به زنگ برای پاسخگویی را روی تعداد زنگ بیشتری نسبت به پیغام‌گیر قرار دهید.
- اگر تنظیم زنگ برای پاسخگویی روی مقدار کمتری نسبت به تعداد زنگ‌های پیغام‌گیر تنظیم شده باشد، پیغام‌گیر نمی‌تواند تماس‌های صوتی را دریافت یا پیام‌های صوتی را ضبط کند. برای تنظیمات پیغام‌گیر به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.
- تنظیمات زنگ برای پاسخگویی چاپگر ممکن است بسته به منطقه استفاده، نمایش داده نشوند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "استفاده از حالت خودکار" در صفحه 48
- ◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

اعمال تنظیمات برای دریافت نمابرها صرفاً از طریق راه اندازی تلفن متصل (دریافت از راه دور)

شما می‌توانید نمابرها دریافتی را بدون کار با چاپگر، صرفاً از طریق برداشتگوشی یا کار با تلفن دریافت کنید. ویژگی دریافت از راه دور برای تلفن‌هایی موجود است که بوق آزاد داشته باشد.

1. در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر تنظیم را انتخاب کنید.
2. مسیر تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < تنظیمات اصلی < دریافت از راه دور را انتخاب کنید.
3. روی دریافت از راه دور ضربه بزنید تا روی On تنظیم شود.
4. ابتدا کد شروع را انتخاب کنید، یک کد دورقمی وارد کنید (می‌توانید اعداد ۰ تا ۹، * و #) را وارد کرد و سپس روی تأیید ضربه بزنید.
5. برای اعمال تنظیمات گزینه تأیید را انتخاب کنید.

تنظیمات نمابر

اطلاعات مرتبط

◀ "استفاده از حالت دستی" در صفحه 48
◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

تنظیمات مربوط به مسدود کردن نمابر مزاحم

می‌توانید نمابر مزاحم را مسدود کنید.

1. در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر تنظیم را انتخاب کنید.
2. مسیر تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی > رد کردن نمابر را انتخاب کنید.
3. شرط موردنظر برای مسدود کردن نمابرها ناخواسته را تنظیم کنید.
گزینه رد کردن نمابر را انتخاب کنید و گزینه‌های زیر را فعال کنید.
 - ❑ فهرست شماره رد کردن: نمابرها موجود در «لیست شماره‌های مسدود» را رد می‌کند.
 - ❑ سربرگ خالی نمابر مسدود شد: نمابرها دارای اطلاعات سربرگ خالی را رد کنید.
 - ❑ مخاطبان ثبت نشده: نمابرها اضافه نشده به لیست مخاطبین را رد می‌کند.
4. با ضربه زدن روی  به صفحه رد کردن نمابر باز گردید.
5. در صورت استفاده از قابلیت فهرست شماره رد کردن، گزینه ویرایش فهرست شماره رد کردن را انتخاب کرده و سپس لیست را ویرایش کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

اعمال تنظیمات برای ذخیره نمابرها دریافت شده

چاپگر به طور پیش‌فرض طوری تنظیم شده است که نمابرها دریافتی را چاپ کند. صرفنظر از چاپ، می‌توانید چاپگر را به نحوی تنظیم کنید که نمابرها دریافت شده را ذخیره کند.

- ❑ صندوق دریافت در چاپگر
- شما می‌توانید نمابرها دریافتی را در صندوق دریافت ذخیره کنید. آنها را می‌توانید در پانل کنترل چاپگر مشاهده کنید تا تنها مواردی که در نظر دارید را چاپ کنید و نمابرها غیر ضروری را حذف نمایید.
- ❑ یک رایانه (دریافت PC-FAX)
خارج از چاپگر

همزمان می‌توانید از ویژگی‌های زیر استفاده کنید. اگر همزمان از آنها استفاده کنید، اسناد دریافتی در صندوق ورودی و در رایانه ذخیره می‌شوند. برای دریافت نمابرها در یک رایانه، تنظیمات را با استفاده از FAX Utility اعمال کنید.

1. در صفحه اصلی، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.
2. مسیر تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت > خروجی فکس را انتخاب کنید.
3. در صورت ظاهر شدن پیام تایید، محتوای آن را تایید کنید و بر روی تأیید ضربه بزنید.
4. گزینه ذخیره در صندوق دریافت را انتخاب کنید.

تنظیمات نمابر

5. بر روی ذخیره در صندوق دریافت ضربه بزنید تا این بر روی **On** تنظیم شود.
6. با انتخاب گزینه ها وقتی حافظه پر است می‌توانید گزینه‌ای را که در صورت پر بودن صندوق ورودی از آن استفاده خواهد شد، مشخص کنید.

دریافت و چاپ فکس هاچاپگر همه اسناد دریافتی را چاپ می‌کند که امکان ذخیره آنها در صندوق ورودی وجود ندارد.

رد کردن فکس های ورودی چاپگر به تماس‌های نمابر ورودی پاسخ نمی‌دهد.

7. می‌توانید یک رمز عبور برای صندوق ورودی تعیین کنید. گزینه تنظیمات رمز عبور صندوق دریافت را انتخاب کنید و رمز عبور را تنظیم کنید.

نکته:

وقتی حالت گزینه ها وقتی حافظه پر است روی گزینه دریافت و چاپ فکس ها تعیین شده باشد، امکان تنظیم رمز عبور را نخواهد داشت.

اطلاعات مرتبط

["منوی خروجی فکس" در صفحه 53](#)

اعمال تنظیمات برای ارسال و دریافت نمابرها در یک رایانه

برای ارسال و دریافت نمابرها در یک رایانه، لازم است برنامه FAX Utility در رایانه نصب باشد.

اعمال تنظیمات ذخیره در کامپیوتر برای دریافت نمابرها

- با استفاده از قابلیت FAX Utility می‌توانید نمابرها را در یک رایانه دریافت کنید. برنامه FAX Utility را در رایانه نصب کرده و تنظیمات موردنظر را اعمال کنید. برای مشاهده جزئیات به Basic Operations در راهنمای FAX Utility (در پنجره اصلی) مراجعه کنید.
- گزینه زیر در پانل کنترل چاپگر روی حالت بله تنظیم شده است و ذخیره نمابرها دریافتی در رایانه امکان‌پذیر می‌باشد.
- تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت > خروجی فکس > ذخیره در کامپیوتر

اطلاعات مرتبط

["منوی خروجی فکس" در صفحه 53](#)

اعمال تنظیمات ذخیره در کامپیوتر برای اینکه در چاپگر مورد استفاده برای دریافت نمابرها، چاپ اسناد نیز انجام شود

می‌توانید تنظیمات را به نحوی اعمال کنید که نمابرها دریافتی در چاپگر چاپ شده و همچنین در یک رایانه ذخیره شوند.

1. در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.
2. تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت را انتخاب کنید.
3. خروجی فکس > ذخیره در کامپیوتر > بله و چاپ را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["منوی خروجی فکس" در صفحه 53](#)

تنظیمات نمابر

اعمال تنظیمات ذخیره در کامپیوتر برای عدم دریافت نمابرها

برای تنظیم چاپگر به نحوی که نمابرها دریافتی در رایانه ذخیره نشوند، تنظیمات را در چاپگر تغییر دهید.

نکته:

با استفاده از *FAX Utility* نیز می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید. با این حال، اگر نمابر ذخیره نشده در رایانه شما وجود داشته باشد، این قابلیت کار نمی‌کند.

1. در صفحه اصلی پانل کنترل چاپگر، گزینه تنظیم را انتخاب کنید.

2. تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت را انتخاب کنید.

3. خروجی فکس > ذخیره در کامپیوتر > خیر را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "منوی خروجی فکس" در صفحه 53

گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس

با انتخاب گزینه‌های تنظیم > تنظیمات فکس از طریق پانل کنترل چاپگر، این منو نمایش داده می‌شود.

بررسی اتصال فکس

این منو را می‌توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > بررسی اتصال فکس

با انتخاب گزینه بررسی اتصال فکس اتصال چاپگر به خط تلفن و آمادگی آن برای تبادل نمابر بررسی می‌شود. شما می‌توانید نتیجه را بر روی کاغذ معمولی اندازه A4 چاپ کنید.

برنامه تنظیم فکس

این منو را می‌توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > برنامه تنظیم فکس

با انتخاب گزینه برنامه تنظیم فکس تعیین تنظیمات اولیه نمابر امکان‌پذیر می‌گردد. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "آماده سازی چاپگر برای ارسال و دریافت نمابر (با استفاده از برنامه تنظیم فکس)" در صفحه 45

منوی تنظیمات دریافت

اطلاعات مرتبط

◀ "منوی خروجی فکس" در صفحه 53

◀ "منوی تنظیمات چاپ" در صفحه 53

تنظیمات نمایر

منوی خروجی فکس

این منو را می‌توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < تنظیمات دریافت < خروجی فکس

توضیحات	مورد
نمابرها دریافت شده را در صندوق ورودی چاپگر ذخیره می‌کند.	ذخیره در صندوق دریافت
اسناد دریافتی را به قالب PDF تبدیل کرده و آنرا را در یک رایانه متصل به چاپگر ذخیره می‌کند.	ذخیره در کامپیوتر

منوی تنظیمات چاپ

این منو را می‌توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < تنظیمات دریافت < تنظیمات چاپ

توضیحات	مورد
نمابرها دریافتی را با کاهش اندازه اسناد بزرگ به نحوی که در کاغذ موجود در منبع کاغذ جای بگیرند، به شکل مطلوب چاپ می‌کند. بسته به داده‌های دریافتی ممکن است نتوان همیشه کاهش داد. اگر این گزینه خاموش شود، اسناد بزرگ با اندازه اصلی و در چندین برگه چاپ می‌شود یا اینکه ممکن است صفحه دوم به صورت سفید خارج شود.	کاهش خودکار
وقتی اندازه سند دریافت شده بزرگ‌تر از اندازه کاغذ بارگذاری شده در چاپگر باشد، نمابرها دریافتی را در چند صفحه مجزا چاپ می‌کند.	تنظیمات تقسیم صفحه
نمابرها دریافت شده با جهت‌گیری افقی و اندازه A5 را می‌چرخاند تا به درستی روی کاغذ A5 چاپ شوند. این تنظیم زمانی اعمال می‌شود که اندازه A5 در تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات منبع کاغذ < تنظیم کاغذ < اندازه کاغذ تنظیم شده باشد.	چرخش خودکار
با انتخاب گزینه Off، نمابرها دریافتی به صورت افقی و در ابعاد A5 که عرض آنها هم اندازه اسناد A4 عمودی است، در مجموع با اندازه A4 تشخیص داده شده و چاپ می‌گردند.	
اطلاعات دریافت را روی نمابر دریافتی چاپ می‌کند حتی اگر فرستنده اطلاعات سرصفحه را تنظیم نکرده باشد. اطلاعات دریافت شامل تاریخ و زمان دریافت، شناسه فرستنده و شماره صفحه (مانند "P1") باشند. هنگام فعل بودن گزینه تنظیمات تقسیم صفحه، شماره صفحه تقسیم شده نیز درج خواهد شد.	افزودن اطلاعات دریافت
صفحات متعدد نمابرها دریافتی را به صورت دو رو چاپ می‌کند.	2 طرفه
گزینه‌های مربوطه را برای آغاز چاپ نمابرها دریافتی انتخاب کنید.	زمان شروع چاپ
<input checked="" type="checkbox"/> همه صفحه‌ها دریافت شد: فرآیند چاپ پس از دریافت تمامی صفحات آغاز می‌شود. شروع چاپ از صفحه اول یا صفحه آخر از طریق تنظیمات ویژگی تلفیق ترتیب دریافت مشخص می‌شود. توضیحات ارائه شده برای تلفیق ترتیب دریافت را ملاحظه کنید.	
<input checked="" type="checkbox"/> صفحه اول دریافت شد: به محض دریافت صفحه اول فرآیند چاپ شروع می‌شود و سپس همه صفحات دریافتی به ترتیب چاپ می‌شوند. در صورتی که چاپگر قادر به شروع چاپ نباشد، به طور مثال وقتی کارهای دیگری را چاپ می‌کند، چاپگر پس از مهیا شدن مجدد همه صفحات دریافت شده را به صورت دسته‌ای چاپ می‌کند.	
از آنجا که نخستین صفحه در انتهای چاپ می‌شود (در قسمت خروجی بالای همه قرار می‌گیرد)، اسناد چاپ شده با ترتیب صفحات صحیح روی هم قرار می‌گیرند. هنگامی که حافظه چاپگر کم است، ممکن است این ویژگی در دسترس نباشد.	تلفیق ترتیب دریافت

تنظیمات نمایش

توضیحات	مورد
<p>■ زمان تعلیق چاپ: در طول بازه زمانی معین که شما در کادرهای زمان توقف تا زمان راه اندازی مجدد وارد کرده اید، چاپگر استناد دریافت شده را بدون چاپ کردن در حافظه چاپگر ذخیره می کند. از این ویژگی می توان برای جلوگیری از ایجاد سروصدادر شب یا جلوگیری از افشاگیری استناد محترمانه در زمانی که حضور ندارید، استفاده نمود. قبل از استفاده از این ویژگی، مطمئن شوید که حافظه خالی کافی وجود دارد. وقتی این را روی Off تنظیم کنید، قادر خواهید بود استناد دریافت شده را حتی قبل از تاریخ شروع مجدد چاپ نمایید.</p> <p>■ زمان توقف: فرآیند چاپ استناد را متوقف می سازد.</p> <p>■ زمان راه اندازی مجدد: چاپ استناد را به طور خودکار راه اندازی مجدد می کند.</p>	زمان تعلیق چاپ
نویزی را که چاپگر ایجاد می کند، کاهش می دهد، هر چند ممکن است سرعت چاپ را کاهش دهد.	حالت سکوت

منوی تنظیمات گزارش

این منو را می توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات گزارش

توضیحات	مورد
سابقه نمایر را به صورت خودکار چاپ می کند. روش(هر 30) را انتخاب کنید تا هر بار که 30 کار نمایر کامل می شود، یک گزارش چاپ شود. روش(زمان) را انتخاب کنید تا گزارش در زمانی خاص چاپ شود. با این وجود اگر تعداد کارهای نمایر بیش از 30 باشد، سابقه پیش از زمان مشخص چاپ می شود.	چاپ خودکار فهرست نمایر
یک گزارش انتقال به همراه تصویری از صفحه اول سند ارسالی چاپ می کند. روش(تصویر بزرگ) را انتخاب کنید تا قسمت بالای صفحه بدون کوچک شدن چاپ شود. روش(تصویر کوچک) را انتخاب کنید تا کل صفحه چاپ شود و اندازه آن کوچک شود تا متناسب با اندازه گزارش باشد.	پیوست کردن تصویر به گزارش
یک قالب برای گزارش های نمایر در مسیر فکس برگه > بیشتر برگه > گزارش فکس غیر از جستجوی پروتکل انتخاب می کند. برای چاپ همراه با کدهای خطأ، جزئیات را انتخاب کنید.	فرمت گزارش

منوی تنظیمات اصلی

این منو را می توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی

توضیحات	مورد
سرعت ارسال نمایر را انتخاب کنید. اگر خطای ارتباطی به طور مرتب رخ می دهد، هنگام ارسال/دریافت نمایر به/از خارج کشور، هنگام استفاده از سرویس تلفن (IP, VoIP)، توصیه می شود آهسته (9600bps) را انتخاب کنید.	سرعت فکس
این حالت، خطاهایی به وجود آمده در ارسال نمایر (حالت تصحیح خطأ) را که اغلب در اثر پارازیت خط تلفن به وجود می آیند، به طور خودکار اصلاح می کند. اگر این حالت غیرفعال شود، می توانید استناد را به صورت رنگی ارسال نمایید.	ECM
یک آهنگ شماره گیری را پیش از شروع به شماره گیری شناسایی می کند. اگر چاپگر به یک PBX (تبادل انشعاب خصوصی) یا خط تلفن دیجیتال متصل است، ممکن است چاپگر نتواند شروع به شماره گیری کند. در این حالت، تنظیم نوع خط را به PBX تغییر دهید. اگر این کار مؤثر نبود، این ویژگی را غیرفعال کنید. با این وجود، ممکن است غیرفعال کردن این ویژگی باعث حذف شدن اولین رقم شماره نمایر و ارسال نمایر به شماره نادرست گردد.	تشخیص بوق شماره گیری
نوع تلفنی که به چاپگر متصل کرده اید را انتخاب کنید. اگر بر روی نبض تنظیم شود، می توانید در حالی که شماره ها را در صفحه بالای نمایر وارد می کنید، با فشار دادن * ("* درج می شود) به طور موقت حالت شماره گیری را از پالس به تن تعویض کنید. این تنظیم ممکن است بسته به منطقه یا کشور شما نمایش داده نشود.	کلید شماره گیری

تنظیمات نمابر

مورد	توضیحات
نوع خط	<p>نوع خطی که به چاپگر متصل کرده‌اید را انتخاب کنید.</p> <p>وقتی از چاپگر در محیط استفاده می‌کنید که از پیش شماره استفاده شده است و از کد دسترسی خارجی مثل ۰ و ۹ استفاده می‌شود، برای اینکه به خط خارجی تماس برقرار کنید، PBX را انتخاب کنید و کد دسترسی را ثبت کنید. بعد از ثبت کد دسترسی، هنگام ارسال نمابر به شماره نمابر خارجی، # (هشتگ) را به جای کد دسترسی وارد کنید. برای مکان‌هایی که از مودم DSL یا آدپتور پایانه استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود تنظیم را روی PBX بگذارید.</p> <p>فرستادن نمابر به گیرندهای در مخاطبین که دارای کد دسترسی خارجی مانند ۰ یا ۹ هستند ممکن نیست. اگر گیرندهای را با کد دسترسی خارجی مانند ۰ یا ۹ در مخاطبین اضافه کرده‌اید، کد دسترسی را روی استفاده نشود تنظیم کنید. در غیر این صورت، باید کد را در مخاطبین به # تغییر دهید.</p>
سربرگ	<p>نام فرستنده و شماره نمابر را وارد کنید. این موارد به صورت سرصفحه در نمابرها ظاهر می‌شوند.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ شماره تلفن شما: می‌توانید تا حداقل ۲۰ نویسه شامل ۰-۹، + یا فاصله وارد کنید. ■ عنوان فکس: تا حداقل ۲۱ نام نویسنده را می‌توانید حسب نیاز ثبت کنید. می‌توانید تا حداقل ۴۰ نویسه برای نام هر فرستنده وارد کنید.
حالت دریافت	حالت دریافت را انتخاب کنید. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.
DRD	<p>اگر مشترک سرویس زنگ خاص شرکت مخابرات هستید، الگوی زنگ مورد نظر برای نمابرها دریافتی را انتخاب کنید.</p> <p>سرویس زنگ خاص که توسط سپاری از شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌شود (نام هر شرکت فرق می‌کند)، به شما امکان می‌دهد از چندین شماره تلفن در یک خط تلفن استفاده نمایید. به هر شماره یک الگوی زنگ متفاوت اختصاص داده می‌شود. می‌توانید از یک شماره برای تماس‌های صوتی و از یک شماره دیگر برای تماس‌های نمابر استفاده کنید. این گزینه بسته به منطقه ممکن است On یا Off باشد.</p>
زنگ برای پاسخگویی	تعداد زنگ‌هایی که چاپگر باید پیش از دریافت خودکار نمابر بخورد را انتخاب کنید.
دریافت از راه دور	<ul style="list-style-type: none"> ■ دریافت از راه دور: هنگامی که به تماس نمابر دریافتی توسط یک تلفن متصل به چاپگر پاسخ می‌دهید، می‌توانید با وارد کردن کد توسط تلفن، شروع به دریافت نمابر کنید. ■ کد شروع: کد شروع دریافت از راه دور را تنظیم کنید. دو نویسه از مجموعه نویسه‌های ۰-۹، *، # وارد کنید.
رد کردن نمابر	<ul style="list-style-type: none"> ■ رد کردن نمابر: گزینه‌های رد کردن نمابرها ناخواسته دریافتی را انتخاب کنید. ■ فهرست شماره رد کردن: اگر شماره تلفن طرف دیگر در لیست شماره‌های ممنوع است، مشخص کنید که آیا نمابر دریافتی باید رد شود یا خیر. ■ سربرگ خالی نمابر مسدود شد: اگر شماره تلفن طرف دیگر مسدود است، مشخص کنید که آیا دریافت نمابرها رد شود یا خیر. ■ مخاطبان ثبت نشده: اگر شماره تلفن طرف دیگر در لیست مخاطبین نیست، مشخص کنید که آیا دریافت نمابر باید رد شود یا خیر. ■ ویرایش فهرست شماره رد کردن: تا حداقل ۳۰ شماره نمابر را می‌توانید ثبت کنید تا نمابرها و تماس‌های دریافتی از طرف آنها رد شود. تا حداقل ۲۰ نویسه شامل ۰-۹، *، # یا فاصله وارد کنید.

اطلاعات مرتبط

← "آماده سازی چاپگر برای ارسال و دریافت نمابر (با استفاده از برنامه تنظیم فکس)" در صفحه 45

← "تنظیمات حالت دریافت" در صفحه 47

← "اعمال تنظیمات برای دریافت نمابرها صرفاً از طریق راه اندازی تلفن متصل (دریافت از راه دور)" در صفحه 49

← "تنظیمات مربوط به مسدود کردن نمابر مزاحم" در صفحه 50

منوی تنظیمات ایمنی

این منو را می‌توانید در پانل کنترل چاپگر در زیر دسترسی نمایید:

تنظیمات نمابر

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < تنظیمات ایمنی

توضیحات	مورد
<p>با انتخاب گزینه On وارد کردن دستی شماره‌های نمابر گیرنده غیرفعال می‌شود و به اپراتور اجازه می‌دهد گیرنده‌ها را تنها از لیست مخاطبین یا تاریخچه ارسال انتخاب نمایند.</p> <p>با انتخاب گزینه دو بار وارد شود اپراتور می‌بایست هر جا شماره نمابر به صورت دستی وارد شده بود، آن را دوباره وارد کند.</p> <p>انتخاب گزینه Off وارد کردن دستی شماره‌های نمابر گیرنده را امکان‌پذیر می‌کند.</p>	محدودیت‌های شماره گیری مستقیم
با انتخاب گزینه On ، قبل از شروع انتقال، صفحه تأیید گیرنده نمایش داده می‌شود.	تأیید لیست آدرس
<p>با انتخاب گزینه On پس از ارسال یا دریافت کامل استاد و زمانی که دیگر لازم نیست نسخه پشتیبان داشته باشد، نسخه‌های پشتیبان به صورت خودکار پاک می‌شوند.</p> <p>با انتخاب گزینه Off برای اینکه در موارد قطع برق یا عملکرد اشتباہ دستگاه آمادگی قطعی ناگهانی برق را داشته باشد، چاپگر موقتاً کپی پشتیبان استاد ارسال و دریافت شده را در حافظه خود ذخیره می‌کند.</p>	پاک کردن خودکار داده پشتیبان
همه نسخه‌های پشتیبانی را که به صورت موقت در حافظه چاپگر ذخیره شده‌اند پاک می‌کند. پیش از تحویل چاپگر به فرد دیگر یا دور ریختن آن، این برنامه را اجرا کنید.	پاک کردن داده پشتیبان

چاپ

چاپ کردن از درایور چاپگر در Windows

دسترسی به درایور چاپگر

هنگام دسترسی به درایور چاپگر از پانل کنترل رایانه، تنظیمات بر همه برنامه‌ها اعمال گردند.

دسترسی به درایور چاپگر از پانل کنترل

Windows 10/Windows Server 2016

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم <Windows پنل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها از سخت‌افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دسک تاپ < تنظیمات > پانل کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها از سخت‌افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها از سخت‌افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows Vista/Windows Server 2008

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها از سخت‌افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها و سایر سخت‌افزار > چاپگرها و غایب‌هارا انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه

نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه یک نماد میانبر است که به شما امکان می‌دهد به سرعت به درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید.

اگر روی نماد چاپگر کلیک کنید و تنظیم چاپگر را انتخاب نمایید، می‌توانید به یک پنجره تنظیمات چاپگر مشابه پانل کنترل دسترسی پیدا کنید. اگر روی این نماد دو بار کلیک کنید، می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی نمایید.

نکته:

اگر نماد چاپگر در نوار وظیفه نشان داده نشد، به بینجره درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید، روی تنظیم برگزیده کنترل در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس ثبت نماد میانبر در نوار وظیفه را انتخاب نمایید.

اصول اولیه چاپ

نکته:


بسته به برنامه ممکن است عملکردها فرق داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. فایل را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.

در صورتی که از قبل کاغذ در چاپگر بارگذاری نشده است، آن را بارگذاری کنید.

چاپ

2. چاپ یا تنظیم صفحه را از منوی فایل انتخاب کنید.
3. چاپگر خود را انتخاب کنید.
4. موارد برگزیده یا ویژگی‌ها را برای دسترسی به پنجره درایور چاپگر انتخاب کنید.



5. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید.
برای دسترسی به جزئیات، گزینه‌های منو برای درایور چاپگر را مشاهده کنید.

نکته:

- ❑ همچنین می‌توانید برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید. با کلیک راست کردن روی یک مورد، صفحه راهنماییش می‌دهد.
- ❑ وقتی پیش‌نمایش را انتخاب کنید، می‌توانید پیش‌نمایش سند خود را پیش از چاپ مشاهده کنید.
- 6. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی تایید کلیک کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

نکته:

- وقتی پیش‌نمایش را انتخاب کنید، پنجره پیش‌نمایش چاپ نشان داده می‌شود. برای تغییر تنظیمات، روی گزینه لغو کلیک کنید و سپس رویه را از مرحله 2 تکرار کنید.


اطلاعات مرتبط

- ← "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20
- ← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23
- ← "لیست انواع کاغذ" در صفحه 29
- ← "زبانه اندازه" در صفحه 72

چاپ

چاپ 2 طرفه

می‌توانید بر روی هر دو طرف کاغذ چاپ کنید. با تغییر دادن ترتیب صفحات و تا کردن صفحات چاپ شده می‌توانید کتابچه چاپ کنید.



نکته:

- ❑ اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دو طرفه مناسب نباشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
- ❑ بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشود.

اطلاعات مرتبط

["ظرفیت‌ها و کاغذ موجود"](#) در صفحه 20

تنظیمات چاپ

1. در زبانه اندازه درایور چاپگر، گزینه‌ای را از چاپ 2 طرفه انتخاب کنید.
2. روی **Settings** کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.

تنظیمات مربوط به تراکم چاپ را در صورت لزوم اعمال کنید.

نکته:

- ❑ برای چاپ یک کتابچه تاشو، کتابچه را انتخاب کنید.
 - ❑ در هنگام تراکم چاپ می‌توانید تراکم چاپ را بر اساس نوع سند تنظیم کنید.
 - ❑ بسته به ترکیب تنظیمات انتخاب شده برای انتخاب نوع سند در پنجره تنظیم تراکم چاپ و برای کیفیت در زبانه اندازه سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.
3. روی چاپ کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ"](#) در صفحه 57
["زبانه اندازه"](#) در صفحه 72

چاپ

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه

می‌توانید دو یا چهار صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.



تنظیمات چاپ


در زبانه اندازه درایور چاپگر، ۲ تایی یا ۴ تایی را به عنوان تنظیم چند صفحه انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "اصول اولیه چاپ" در صفحه 57
- ← "زبانه اندازه" در صفحه 72

چاپ کردن و انباشت به ترتیب صفحه (چاپ به ترتیب معکوس)

می‌توانید کار چاپ را از صفحه آخر انجام دهید تا اسناد به ترتیب صفحه انباشته شوند تا کاغذ از قسمت جلوی چاپگر خارج شود.



تنظیمات چاپ

در زبانه اندازه درایور چاپگر، ترتیب معکوس را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "اصول اولیه چاپ" در صفحه 57
- ← "زبانه اندازه" در صفحه 72

چاپ

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده

می توانید اندازه سند را با درصد خاصی یا برای سازگار کردن با اندازه کاغذ بارگذاری شده در چاپگر کاهش یا افزایش دهید.



تنظیمات چاپ

در زبانه **گزینه بیشتر** درایور چاپگر، اندازه سند را از تنظیم اندازه سند انتخاب کنید. اندازه کاغذ مورد نظر را از تنظیم کاغذ خروجی انتخاب کنید. کوچک کردن/بزرگ کردن را انتخاب و سپس مناسب با اندازه صفحه یا زوم روی را انتخاب کنید. اگر زوم روی را انتخاب کنید باید درصد را وارد کنید.


برای چاپ کردن تصاویر در مرکز صفحه وسط را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اصول اولیه چاپ" در صفحه 57
- ◀ "زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 72

چاپ کردن یک تصویر بر روی چندین برگ برای بزرگنمایی (ایجاد پوستر)

این قابلیت به شما امکان می دهد تا یک تصویر را روی چندین برگ کاغذ چاپ کنید. شما می توانید یک پوستر بزرگ را از طریق چسباندن آنها به یکدیگر ایجاد کنید.



تنظیمات چاپ

در زبانه اندازه درایور چاپگر، گزینه **2x1** 2x2 پوستر، **3x3** پوستر را به عنوان تنظیم چند صفحه انتخاب کنید. با کلیک کردن بر روی تنظیم می توانید پانل هایی را که نمی خواهید چاپ شود انتخاب کنید. همچنین می توانید گزینه های راهنمای برش را انتخاب کنید.


چاپ

اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ"](#) در صفحه 57["زیانه اندازه"](#) در صفحه 72


ساخت پوستر با استفاده از روی هم قرار گرفتن علائم تراز

این نمونه ای از روش ساخت پوستر با انتخاب 2x2 پوستر و انتخاب روی هم قرار گرفتن علائم تراز در راهنمای برش چاپ است. راهنمایی های واقعی به صورت تکریج چاپ می شوند اما در رابطه با این توضیحات به صورت خطوط آبی و قرمز نمایش داده می شوند.




چاپ

.1 Sheet 1 و Sheet 2 را آماده کنید. حاشیه‌های Sheet 1 را از روی خط عمودی آبی که از مرکز تقاطع‌های بالا و پایین می‌گذرد، ببرید.




.2 لبه 1 را در بالای Sheet 2 قرار دهید و علامت‌های تقاطع را تراز کنید، سپس موقتاً دو صفحه را از پشت بهم وصل کنید.




چاپ

.3. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز عمودی از علامت‌های تراز ببرید (این بار، خط سمت چپ علامت‌های باضافه).




.4. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.




.5. مراحل ۱ تا ۴ را برای وصل کردن Sheet 3 و Sheet 4 تکرار کنید.

چاپ

6. حاشیه‌های 1 و 2 Sheet را در طول خط آبی افقی از قسمت مرکز علامت‌های تقاطع راست و چپ ببرید.




7. لبه 1 و 2 Sheet را در بالای Sheet 3 و 4 قرار داده علامت‌های تقاطع را تراز کنید، و سپس موقتاً آنها را پشت به هم وصل کنید.




چاپ

8. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز افقی از علامت‌های تراز ببرید (این بار، خط بالای علامت‌های باضافه).




9. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.




چاپ

10. حاشیه‌های باقیمانده را در طول راهنمای بیرونی ببرید.



چاپ کردن با سربرگ و ته برگ

می‌توانید اطلاعاتی مانند نام کاربری و تاریخ چاپ را به عنوان سربرگ و ته برگ چاپ کنید.



تنظیمات چاپ

در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر، روی ویژگی‌های ته نقش کلیک و سپس سرصفحه/پاصفحه را انتخاب کنید. بر روی تنظیم کلیک و سپس موارد مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.


چاپ

اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ" در صفحه 57](#) ←
["زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 72](#) ←

چاپ کردن ته نقش

می‌توانید یک ته نقش مانند "محرمانه" یا یک الگوی "کپی ممنوع" بر روی کار چاپی چاپ کنید. در صورتی که حین چاپ از الگوی "کپی ممنوع" استفاده کنید، هنگام فتوکپی کردن کار چاپی، حروف مخفی بر روی نسخه‌های کپی نمایش داده می‌شود تا کپی و اصل قابل تفکیک باشند.



الگوی ضد کپی تحت شرایط زیر قابل دسترسی می‌باشد:

- کاغذ: کاغذ ساده، کاغذ کپی، سربرگ یا کاغذ ساده با کیفیت بالا
- کیفیت: استاندارد
- چاپ دوری خودکار: انتخاب نشده
- تصحیح ته رنگ: خودکار

نکته:

همینطور می‌توانید ته نقش یا الگوی کپی ممنوع مخصوص به خود را نیز اضافه کنید.

تنظیمات چاپ

در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر، بر روی **ویژگی های ته نقش کلیک** و الگوی ضد کپی یا طرح آب انتخاب کنید. برای تغییر دادن جزئیاتی مانند اندازه، تراکم یا موقعیت الگو یا نشانه بر روی تنظیم کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ" در صفحه 57](#) ←
["زبانه گزینه بیشتر" در صفحه 72](#) ←

چاپ

چاپ کردن همزمان چندین فایل

در زبانه اندازه درایور چاپگر، **Job Arranger Lite** را انتخاب کنید. با شروع کار چاپ، پنجره **Job Arranger Lite** ظاهر می‌شود. در پنجره **Job Arranger Lite** باز شده، فایل را که می‌خواهید با فایل فعلی ترکیب کنید باز کنید و سپس مراحل بالا را تکرار نمایید.



تنظیمات چاپ

در زبانه اندازه درایور چاپگر، **Job Arranger Lite** را انتخاب کنید. با شروع کار چاپ، پنجره **Job Arranger Lite** ظاهر می‌شود. در پنجره **Job Arranger Lite** باز شده، فایل را که می‌خواهید با فایل فعلی ترکیب کنید باز کنید و سپس مراحل بالا را تکرار نمایید.

اگر کار چاپ افزوده شده به چاپ پروژه در پنجره **Job Arranger Lite** را انتخاب می‌کنید، می‌توانید آرایش صفحه را ویرایش کنید. برای شروع کار چاپ، بر روی چاپ کردن از منو فایل کلیک کنید.

نکته:

اگر پنجره **Job Arranger Lite** را پیش از افزودن همه داده‌های چاپ به چاپ پروژه ببندید، کار چاپ جاری لغو می‌شود. بر روی ذخیره کردن از منو فایل کلیک کنید تا کار جاری ذخیره شود. پسوند فایل ذخیره شده "ecl" است.

برای باز کردن چاپ پروژه، بر روی **Job Arranger Lite** در زبانه **نگهداری** درایور کلیک کنید تا پنجره **Job Arranger Lite** باز شود. سپس، باز کردن را از منوی فایل برای انتخاب فایل انتخاب کنید.


اطلاعات مرتبط

← "اصول اولیه چاپ" در صفحه 57

← "زبانه اندازه" در صفحه 72

تنظیم ته رنگ چاپ

ته رنگ مورد استفاده در کار چاپ را می‌توانید تنظیم کنید. این تنظیمات برای همه داده‌های اسناد قابل استفاده نیست.



تنظیمات چاپ

در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر، گزینه سفارشی را به عنوان تنظیم تصحیح ته رنگ انتخاب کنید. بر روی پیش‌فته کلیک کنید تا پنجره تصحیح ته رنگ باز شود و سپس روش اصلاح ته رنگ را انتخاب کنید.

نکته:

□ گزینه خودکار به عنوان پیش‌فرض در زبانه گزینه بیشتر انتخاب می‌شود. با این تنظیم، ته رنگ به صورت خودکار تنظیم می‌شود تا با تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ مطابقت داشته باشد.


چاپ

اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ"](#) در صفحه 57
["زبانه گزینه بیشتر"](#) در صفحه 72

چاپ کردن برای تأکید بر خطوط باریک

می‌توانید خطوط باریکی را که چاپ نمی‌شوند، ضخیم کنید.



تنظیمات چاپ


در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بر روی گزینه های تصویر در تنظیم تصحیح ته رنگ کلیک کنید. گزینه درشت کردن خطوط نازک را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ"](#) در صفحه 57
["زبانه گزینه بیشتر"](#) در صفحه 72

چاپ برای بهبود متن و خطوط کم رنگ

شما می‌توانید حروف و خطوط کم رنگ را بهبود دهید تا پررنگتر شوند یا تصاویر واضح‌تری بدست آید.



تنظیمات چاپ

در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بر روی گزینه های تصویر در تنظیم تصحیح ته رنگ کلیک کنید. گزینه ارتقای متن و خطوط را انتخاب کنید.


اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه چاپ"](#) در صفحه 57
["زبانه گزینه بیشتر"](#) در صفحه 72

چاپ

چاپ کردن بارکد خوانا

می‌توانید بارکد خوانا چاپ کنید تا به آسانی اسکن شود. این قابلیت را فقط در صورتی فعال کنید که بارکد چاپ شده قابل اسکن نباشد.



می‌توانید از این قابلیت در شرایط زیر استفاده کنید.

- ❑ کاغذ ساده، کاغذ کپی، سربرگ، کاغذ ساده با کیفیت بالا یا پاکت نامه، کاغذ ضخیم یا پاکت نامه
- ❑ کیفیت: استاندارد

نکته:

رفع تاری کاغذ ممکن است گاهی وقت‌ها بسته به شرایط ممکن نباشد.

تنظیمات چاپ

در زبانه نگهداری درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته کلیک و حالت بارکد را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اصول اولیه چاپ" در صفحه 57
- ◀ "زبانه نگهداری" در صفحه 73

لغو کردن چاپ

می‌توانید کار چاپ را از رایانه لغو کنید. هر چند، اگر یک کار چاپ به طور کامل به چاپگر ارسال شده باشد نمی‌توانید آن را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

لغو کردن

در رایانه خود، بر روی چاپگر خود در دستگاه‌ها و چاپگرهای چاپگر با در چاپگرهای چاپگرها و مابرها راست-کلیک کنید. بر روی مشاهده چیزی که چاپ می‌شود کلیک کنید، بر روی کار مورد نظر برای لغو کلیک کنید و لغو را انتخاب نمایید.

گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:

منوهای بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

چاپ

زبانه اندازه

شما می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد اضافه یا حذف کنید. گزینه پیش‌تنظیم مدنظر خود را از فهرست انتخاب کنید.	افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده	پیش‌تنظیم‌های چاپ
لیست مواردی که اخیراً در زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر تنظیم شده‌اند را نمایش می‌دهد.		نمایش‌تنظیم
قائمی تنظیمات را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بر می‌گرداند. تنظیمات گزینه‌های زبانه گزینه بیشتر نیز به مقادیر پیش‌فرض بازنگشانی می‌شوند.		تنظیم مجدد پیش‌فرض
سطح تقریبی جوهر را نمایش می‌دهد.		سطح
منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید. برای تغذیه کاغذ از طریق شیار تغذیه کاغذ پشتی و قتنی کاغذ در شیار تغذیه کاغذ پشتی و کاست کاغذ بازگذاری شده است، گزینه انتخاب خودکار را انتخاب کنید.		منبع کاغذ
اندازه کاغذی که مایلید بر روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید. اگر تعریف شده کاربر را انتخاب کنید، باید عرض و ارتفاع کاغذ را وارد کنید.		اندازه سند
جهت مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید.		جهت
نوع کاغذ مقصود چاپ را انتخاب کنید.		نوع کاغذ
کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید. تنظیمات قابل استفاده به نوع کاغذ انتخاب شده بستگی دارد.		کیفیت
امکان چاپ دو رو را فراهم می‌کند.		چاپ 2 طرفه
می‌توانید لبه صحافی و حاشیه‌های صحافی را مشخص کنید. در هنگام چاپ کردن اسناد چند-صفحه‌ای، می‌توانید انتخاب کنید که کار چاپ از جلو یا عقب صفحه آغاز شود.	Settings	
نوع سند را برای تنظیم تراکم چاپ انتخاب کنید. اگر تراکم چاپ مناسب را انتخاب کنید، می‌توانید از نشت کردن جوهر به سمت دیگر کاغذ جلوگیری کنید. برای تنظیم دستی تراکم چاپ User Defined را انتخاب کنید.	تراکم چاپ	
امکان چاپ کردن چندین صفحه در یک برگه یا چاپ کردن پوستر را فراهم می‌کند. برای مشخص کردن ترتیب چاپ شدن صفحات بر روی ترتیب صفحه کلیک کنید.		چند صفحه
تعداد نسخه‌های مدنظر خود برای چاپ را تنظیم کنید.		کپی
اسناد چند-صفحه‌ای دسته‌بندی و مرتب شده را چاپ می‌کند.	شماره بندی	
امکان چاپ کردن از صفحه آخر را به شما می‌دهد تا صفحات پس از چاپ شدن به ترتیب درست انباعشته شود.	ترتیب معکوس	
صدا چاپگر را کاهش می‌دهد. با این وجود، ممکن است فعل کردن این گزینه سرعت چاپ را کاهش دهد.		بیصدا
پیش-نمایشی از سند را پیش از چاپ شدن نشان می‌دهد.		پیش‌نمایش
کار چاپ را با قابلیت Job Arranger Lite انتخاب کنید.	Job Arranger Lite	

زبانه گزینه بیشتر


شما می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را برای تنظیمات چاپ پرکاربرد اضافه یا حذف کنید. گزینه پیش‌تنظیم مدنظر خود را از فهرست انتخاب کنید.	افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده	پیش‌تنظیم‌های چاپ
لیست مواردی که اخیراً در زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر تنظیم شده‌اند را نمایش می‌دهد.		نمایش‌تنظیم
قائمی تنظیمات را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بر می‌گرداند. تنظیمات گزینه‌های زبانه اندازه نیز به مقادیر پیش‌فرض بازنگشانی می‌شوند.		تنظیم مجدد پیش‌فرض
اندازه سند خود را انتخاب کنید.		اندازه سند

چاپ


اندازه کاغذی که مایلید بر روی آن چاپ کنید را انتخاب نمایید. اگر کاغذ خروجی با اندازه سند متفاوت باشد، کوچک کردن/بزرگ کردن و به طور خودکار انتخاب می‌شود. در هنگام چاپ کردن بدون کاهش یا افزایش اندازه سند، نیازی به انتخاب آن ندارید.	کاغذ خروجی
اجازه می‌دهد اندازه سند را کاهش یا افزایش دهد.	کوچک کردن/بزرگ کردن
اندازه کاغذ را به طور خودکار کاهش یا افزایش می‌دهد تا با اندازه کاغذ انتخاب شده در کاغذ خروجی مطابقت داشته باشد.	متناوب با اندازه صفحه
با درصد بزرگ‌نمایی مشخصی چاپ می‌کند.	زوم روی
تصاویر را در مرکز کاغذ چاپ می‌کند.	وسط
تهرنگ تصاویر را به طور خودکار تنظیم می‌کند.	خودکار
به شما اجازه می‌دهد تصحیح تهرنگ را به طور دستی انجام دهید. جهت دسترسی به تنظیمات بیشتر، روی پیشرفته کلیک کنید.	سفرارشی
گزینه‌های کیفیت چاپ مانند درشت کردن متن را فعال می‌کند. همچنین می‌توانید ضخامت خطوط نازک را برای رویت بهتر آنها در کارهای چاپی افزایش دهید.	گزینه‌های تصویر
می‌توانید تنظیمات مربوط به الگوی ضد چاپ یا تهنفراش را انجام دهید.	ویژگی‌های ته نقش
صفحات را قلی از چاپ 180 درجه می‌چرخاند. این ویژگی هنگام چاپ بر روی کاغذهای مانند پاکت نامه که در جهت ثابت و مشخص در چاپگر بار می‌شوند، مفید واقع خواهد شد.	چرخش 180 درجه
زمانی که هد چاپ در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ می‌کند. سرعت چاپ سریع‌تر است، اما ممکن است کیفیت کاهش یابد.	سرعت زیاد
تصویر را طوری می‌چرخاند تا به گونه‌ای که در آینه دیده می‌شود چاپ شود.	تصویر آینه

زبانه نگهداری

برای بررسی انسداد نازل‌های هد چاپ یک الگوی بررسی نازل چاپ می‌کند.	بررسی نازل
نازل‌های مسدود در هد چاپ را تمیز می‌کند. از آنجا که این قابلیت از مقداری جوهر استفاده می‌کند، هد چاپ را تنها در صورتی که برخی نازل‌ها مسدود هستند، مطابق با تصویر الگوی بررسی نازل تمیز کنید.	تمیز کردن هد



چاپ

برای تمیز کردن نازل‌های مسدود شده در هد چاپ قابلیت تمیز کردن با برنامه را انتخاب کنید. از آنجا که این قابلیت در مقایسه با تمیز کردن هد از مقدار جوهر بیشتری استفاده می‌کند، هد چاپ را تنها در صورتی که اکثر نازل‌ها مسدود هستند، مطابق با تصویر الگوی بررسی نازل تمیز کنید.	جاگزینی جوهر
	
پنجره Job Arranger Lite را باز می‌کند. در اینجا می‌توانید داده‌های ذخیره شده را باز و ویرایش کنید.	Job Arranger Lite
پنجره 3 EPSON Status Monitor را باز می‌کند. در اینجا می‌توانید وضعیت چاپگر و اقلام مصرفی را تایید کنید.	EPSON Status Monitor 3
اجازه می‌دهد تنظیمات مربوط به موارد موجود در پنجره 3 EPSON Status Monitor را تعیین کنید.	تنظیم برگزیده کنترل
اجازه می‌دهد طیف متنوعی از تنظیمات را تعیین کنید. برای مشاهده راهنمای مربوط به جزئیات، بر روی هر مورد راست-کلیک کنید.	تنظیم گسترش یافته
کارهای در انتظار چاپ را فایل می‌داند. می‌توانید کارهای چاپی را بررسی کنید، مکث دهید یا از سر گیرید.	صف چاپ
تعداد برگه‌های کاغذ وارد شده به چاپگر یا ADF را نشان می‌دهد.	اطلاعات چاپگر و گزینه ها
زبان پنجره درایور چاپگر را تغییر می‌دهد. برای اعمال این تنظیمات، درایور چاپگر را بیندید و مجددآ باز کنید.	زبان
برای بررسی وجود جدیدترین نسخه برنامه‌ها در اینترنت، قابلیت EPSON Software Updater را راهاندازی می‌کند.	بروزرسانی نرم افزار
دسترسی شما به وب‌سایت پشتیبانی فنی Epson را فراهم می‌سازد.	پشتیبانی فنی

چاپ کردن از درایور چاپگر در Mac OS

قسمت‌های اصلی چاپگر

نکته:

بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.


1. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
اگر چاپگر کاغذ ندارد، کاغذ درون آن بارگذاری کنید.
2. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید.

در صورت نیاز، بر روی **فایل جزئیات** یا **برای گستردگردن پنجره چاپ کلیک کنید.**

3. چاپگر خود را انتخاب کنید.

چاپ

4. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.



نکته:

در OS X Mountain Lion یا جدیدتر، اگر منوی تنظیمات چاپ نشان داده نشد، درایور چاپگر Epson به درستی نصب نشده است.

موارد برگزیده سیستم را از منوی چاپگرهای اسکنرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمایش) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید. برای افزودن چاپگر، به مطلب زیر مراجعه کنید.

<http://epson.sn>

5. در صورت لزوم تنظیمات را تغییر دهید.

برای مشاهده جزئیات به گزینه‌های منو درایور چاپگر مراجعه کنید.

6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

"ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20

"بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23


"لیست انواع کاغذ" در صفحه 29

"گزینه‌های منو برای تنظیمات چاپ" در صفحه 80

چاپ

چاپ 2 طرفه

می‌توانید بر روی هر دو طرف کاغذ چاپ کنید.



نکته:

- ❑ اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دو طرفه مناسب نباشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
- ❑ بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشود.

اطلاعات مرتبط

["ظرفیت‌ها و کاغذ موجود"](#) در صفحه 20

تنظیمات چاپ

از منوی بازشو **Two-sided Printing Settings** را انتخاب کنید. روش چاپ 2-رو را انتخاب کنید و سپس تنظیمات **Document Type** را انجام دهید.

نکته:

- ❑ سرعت چاپ بسته به نوع سند ممکن است کاهش یابد.
- ❑ در هنگام چاپ کردن عکس با داده متراکم، اگر کاغذ چاپ شده آلووده باشد یا جوهر به سمت دیگر کاغذ نشود کرد باشد، باید تراکم چاپ و **Increased Ink Drying Time** را در **Adjustments** تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

["قسمت‌های اصلی چاپگر"](#) در صفحه 74

["گزینه‌های منو برای Two-sided Printing Settings"](#) در صفحه 80

چاپ

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه

می‌توانید چندین صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.

**تنظیمات چاپ**


از منوی بازشو چیدمان را انتخاب کنید. تعداد صفحات را در کاغذهای هر صفحه، جهت چیدمان (ترتیب صفحه) و حاشیه ها تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "قسمت های اصلی چاپگر" در صفحه 74
- ◀ "گزینه های منو برای چیدمان" در صفحه 79

چاپ کردن و انباشت به ترتیب صفحه (چاپ به ترتیب معکوس)

می‌توانید کار چاپ را از صفحه آخر انجام دهید تا اسناد به ترتیب صفحه انباشته شوند تا کاغذ از قسمت جلوی چاپگر خارج شود.

**تنظیمات چاپ**

از منوی بازشو استفاده از کاغذ را انتخاب کنید. مقدار ترتیب صفحه را بر روی معکوس تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "قسمت های اصلی چاپگر" در صفحه 74

چاپ

◀ "گزینه‌های منو برای مدیریت کاغذ" در صفحه 79

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده

می‌توانید اندازه سند را با درصد خاصی یا برای سازگار کردن با اندازه کاغذ بارگذاری شده در چاپگر کاهش یا افزایش دهید.



تنظیمات چاپ

در هنگام چاپ کردن سازگار با اندازه کاغذ، مدیریت کاغذ را از منو شناور و سپس مقیاس‌بندی برای سازگار کردن اندازه کاغذ را انتخاب کنید. اندازه کاغذی را که در چاپگر به عنوان اندازه کاغذ مقصود قرار داده‌اید انتخاب کنید. در هنگام کاستن از اندازه سند، فقط کاهش اندازه را انتخاب کنید.

برای چاپ کردن با درصد مشخص، یکی از روش‌های زیر را دنبال کنید.

- ◻ چاپ را از منو فایل برنامه انتخاب کنید. گزینه چاپگر را انتخاب کنید، درصد را در مقیاس وارد کنید و بر روی تایید کلیک کنید.
- ◻ تنظیم صفحه را از منو فایل برنامه انتخاب کنید. چاپگر خود را از قالب‌بندی برای انتخاب کنید و پس از وارد کردن درصد در مقیاس بر روی تایید کلیک کنید.

نکته:

اندازه کاغذی را که در برنامه به عنوان اندازه کاغذ قرار داده‌اید انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قسمت‌های اصلی چاپگر" در صفحه 74

◀ "گزینه‌های منو برای مدیریت کاغذ" در صفحه 79

لغو کردن چاپ

می‌توانید کار چاپ را از رایانه لغو کنید. هر چند، اگر یک کار چاپ به طور کامل به چاپگر ارسال شده باشد نمی‌توانید آن را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

لغو کردن

بر روی نماد چاپگر در جایگاه کلیک کنید. کار مورد نظر برای لغو را انتخاب و یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

چاپ

OS X Mountain Lion □

 در نوار پیشرفت کلیک کنید.

v10.7.x تا Mac OS X v10.6.8 □

روی حذف کلیک کنید.

گزینه‌های منو مربوط به درایور چاپگر

پنجره چاپ را در برنامه دلخواه خود باز کنید و پس از انتخاب چاپگر وارد پنجره درایور چاپگر شوید.

نکته:

منوها، بسته به گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید فرق می‌کنند.

گزینه‌های منو برای چیدمان

صفحه در هر برگه	تعداد صفحاتی که را که قرار است بر روی یک برگه چاپ شود انتخاب کنید.
جهت چیدمان	ترتیب چاپ صفحات را مشخص کنید.
حاشیه	در اطراف صفحات حاشیه چاپ می‌کند.
جهت معکوس صفحه	صفحه را پیش از چاپ 180 درجه می‌چرخاند. این گزینه برای چاپ بر روی کاغذهایی مانند پاکت که در جهت ثابت وارد چاپگر می‌شود، سودمند است.
برگرداندن افقی	تصویر را طوری می‌چرخاند تا به گونه‌ای که در آینه دیده می‌شود چاپ شود.

گزینه‌های منو برای تطابق رنگ

روش تنظیم رنگ را انتخاب کنید. این گزینه‌ها رنگها را بین چاپگر و نمایشگر رایانه تنظیم می‌کند تا اختلاف رنگ به حداقل برسد.	ColorSync
	EPSON Color Controls

گزینه‌های منو برای مدیریت کاغذ

دسته‌بندی صفحات	اسناد چند-صفحه‌ای دسته‌بندی و مرتب شده را چاپ می‌کند.
صفحاتی که باید چاپ شود	فقط برای چاپ کردن صفحات زوج یا صفحات فرد انتخاب کنید.
ترتیب صفحه	برای چاپ کردن از بالا یا از آخرین صفحه این گزینه را انتخاب کنید.
مقیاس‌بندی برای سازگار کردن اندازه کاغذ	چاپ را بر اساس اندازه کاغذ بارگذاری شده انجام می‌دهد.
	اندازه کاغذ را که مقصد چاپ است انتخاب کنید.
فقط کاهش اندازه	برای کاهش اندازه سند انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای صفحه پوشش

چاپ کردن صفحه پوشش	تعیین کنید صفحه پوشش چاپ شود یا خیر. اگر می‌خواهید صفحه پوشش اضافه کنید، پس از سند را انتخاب نمایید.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

چاپ

محتويات صفحه پوشش را انتخاب کنید.	نوع صفحه پوشش
-----------------------------------	---------------

گزینه های منو برای تنظیمات چاپ

منبع تغذیه کاغذ را انتخاب کنید. اگر چاپگر دارای فقط یک منبع کاغذ باشد، این مورد نمایش داده نمی شود. با انتخاب انتخاب خودکار، منبع کاغذ سازگار با تنظیم کاغذ چاپگر به طور خودکار انتخاب می شود.	Paper Source
نوع کاغذ مقصود چاپ را انتخاب کنید.	نوع رسانه
کیفیت چاپ مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید. گزینه ها بسته به نوع کاغذ متغیر است.	Print Quality
روشنایی و کنتراست تصاویر را تنظیم می کند.	تنظیمات پیشرفته

گزینه های منو برای Two-sided Printing Settings

بر روی هر دو روی کاغذ چاپ می کند.	Two-sided Printing
-----------------------------------	--------------------

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS

دسترسی به پنجره تنظیمات عملیات درایور چاپگر Mac OS

موارد برگزیده سیستم را از منوی  چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم < گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید.

تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS

- ◻ عبور از صفحه خالی: از چاپ صفحات خالی اجتناب می کند.
- ◻ بیصدا: نویزی را که چاپگر ایجاد می کند، کاهش می دهد، هر چند ممکن است سرعت چاپ را کاهش دهد.
- ◻ High Speed Printing: زمانی که هد چاپ در هر دو جهت حرکت می کند چاپ می کند. سرعت چاپ سریع تر است، اما ممکن است کیفیت کاهش یابد.
- ◻ Warning Notifications: به درایور چاپگر اجازه می دهد اعلان های هشدار را نشان دهد.
- ◻ Establish bidirectional communication: معمولاً باید روی On تنظیم شود. Off را انتخاب کنید اگر دریافت اطلاعات چاپگر به علت اشتراک گذاری آن روی رایانه های Windows در یک شبکه یا به هر دلیل دیگری ممکن نیست.

لغو کردن کار چاپ

بر روی  در پانل کنترل تلنگر بزنید تا کار چاپ در جریان لغو شود.

کپی کردن

کپی کردن

اصول اولیه کپی

این بخش مراحل اولیه کپی کردن را توضیح می‌دهد.

1. اوراق را وارد کنید.

اگر می‌خواهید چندین سند را کپی کنید، همه سندها را داخل ADF قرار دهید.

2. در صفحه اصلی، گزینه کپی را انتخاب کنید.

3. تنظیمات را در زبانه کپی بررسی کنید.

در صورت نیاز به تغییر هر تنظیم آن را انتخاب کنید.

نکته:

■ اگر گزینه تنظیمات پیش‌رفته را انتخاب کنید، می‌توانید تنظیماتی مانند نوع سند یا روکاری را انجام دهید.

■ اگر ترکیب تنظیمات ضروری در دسترس نباشد، **!** مایش داده می‌شود. برای بررسی جزئیات، آیکن مربوطه را انتخاب کنید و سپس تنظیمات را تغییر دهید.

4. تعداد نسخه‌ها را وارد کنید.

5. روی گزینه ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط

["قرار دادن استناد" در صفحه 30](#) ←

["گزینه‌های منوی اولیه برای کپی کردن" در صفحه 82](#) ←

["گزینه‌های منوی پیش‌رفته برای کپی کردن" در صفحه 82](#) ←

کپی دو طرفه

شما می‌توانید چندین سند را در هر دو روی کاغذ کپی کنید.

1. از صفحه اصلی، کپی را انتخاب کنید.

2. زبانه **کپی < 2 طرفه** را انتخاب کنید.

می‌توانید جهت سند و موقعیت صحافی نتیجه کپی را مشخص کنید.

3. بر روی ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط

["اصول اولیه کپی" در صفحه 81](#) ←

کپی کردن

کپی کردن چندین سند بر روی یک برگ

می توانید دو سند را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.

1. از صفحه اصلی، کپی را انتخاب کنید.
2. زبانه تنظیمات پیشرفته > چند صفحه و سپس 2 به بالا را انتخاب کنید.
می توانید ترتیب چیدمان و جهت سند اصلی را انتخاب کنید.
3. زبانه کپی را انتخاب کنید و بر روی تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

[← "اصول اولیه کپی" در صفحه 81](#)

گزینه های منوی اولیه برای کپی کردن

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

(2 طرفه):

چیدمان دورو را انتخاب کنید.

>1-یک رو

یک سمت سند را روی یک برگه یک رو کپی می کند.

<1 طرفه

دو سند یک رو را روی دو سمت یک کاغذ تکی کپی می کند. جهت سند و موقعیت صحافی کاغذ را انتخاب کنید.

(تراکم):

وقتی صفحه کپی شده کم رنگ است، سطح تراکم را افزایش می دهد. وقتی جوهر لکه ایجاد می کند، سطح تراکم را کاهش می دهد.

کارت شناسایی کپی:

هر دو طرف کارت شناسایی را اسکن می کند و در یک طرف یک کاغذ اندازه A4 کپی می کند.

گزینه های منوی پیشرفته برای کپی کردن

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

تنظیم کاغذ:

اندازه و نوع کاغذ را انتخاب کنید.

کپی کردن

زوم:

نسبت بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی را تنظیم می‌کند. اگر می‌خواهید سند را با درصد خاصی کوچک یا بزرگ کنید، مقدار مورد نظر را انتخاب کنید و درصد را در محدوده 25 تا 400٪ وارد کنید.

□ اندازه واقعی


با بزرگنمایی 100٪ کپی می‌کند.

□ A4-<A5 و سایر اندازه‌ها

تصویر را به صورت خودکار بزرگ یا کوچک می‌کند تا در اندازه کاغذ مشخص جا شود.

□ به اندازه صفحه

ناحیه اسکن را شناسایی می‌کند و به صورت خودکار سند را بزرگ یا کوچک می‌کند تا مناسب اندازه کاغذ انتخابی شما شود. زمانی که حاشیه‌های سفید در اطراف سند وجود دارد، حاشیه‌های سفید از علامت گوشش شیشه اسکنر به عنوان ناحیه اسکن شناسایی می‌شود، ولی حاشیه‌های طرف دیگر ممکن است بریده شود.



اندازه سند:

اندازه سند خود را انتخاب کنید. در هنگام کپی کردن استنادی با اندازه غیر استاندارد، نزدیکترین اندازه به سند را انتخاب کنید.

چند صفحه:

□ صفحه تک

یک ورق یک روی یک تکبرگ کپی می‌کند.

□ 2 به بالا

دو سند یک روی یک برگه یک رو با چیدمان دوتایی کپی می‌کند. ترتیب آرایش و جهت سند را انتخاب کنید.

نوع سند:

نوع سند خود را انتخاب کنید. با کیفیت بهینه کپی می‌کند تا با نوع سند مطابقت ایجاد شود.


روکاری:

روش بیرون آمدن کاغذ را برای چندین کپی از چندین سند انتخاب کنید.

کپی کردن


□ گروه (صفحه های یکسان)

اوراق سند اصلی را صفحه به صفحه به صورت گروهی کپی می کند.



□ مرتب کردن (ترتیب صفحه)

چندین نسخه از چندین سند را کپی کرده و ترتیب را مطابقت می دهد و آنها را در مجموعه مرتب می کند.



جهت سند:

جهت سند خود را انتخاب کنید.

حذف سایه:

سایه های اطراف کپی ها را در هنگام کپی کردن کاغذ ضخیم یا سایه هایی را که در مرکز کپی کتابچه ظاهر می شود، حذف می کند.

حذف سوراخ های منگنه:

سوراخ های صحافی را هنگام کپی حذف می کند.

پاک کردن همه تنظیمات:

تنظیمات کپی را به مقادیر پیشفرض بازنمانی می کند.

اسکن

اسکن

اسکن با استفاده از پانل کنترل

اسکن کردن به رایانه (Event Manager)

نکته:

بیش از اسکن کردن، ۲ Epson Event Manager و Epson Scan را در رایانه خود نصب کنید.

1. اوراق را وارد کنید.
2. در صفحه اصلی، گزینه اسکن را انتخاب کنید.
3. گزینه کامپیوتر را انتخاب کنید.
4. اطلاعات غاییش یافته در پانل کنترل را بررسی کنید و مطمئن شوید رایانه به درستی متصل شده است.
5. برای انتخاب روش ذخیره کردن تصویر اسکن شده در رایانه گزینه  را انتخاب کنید.
 - ذخیره به عنوان JPEG: تصویر اسکن شده را در قالب JPEG ذخیره می‌کند.
 - ذخیره به عنوان PDF: تصویر اسکن شده را با قالب PDF ذخیره می‌کند.
 - پیوست به ایمیل: سرویس‌گیرنده ایمیل را روی رایانه شما راه اندازی کرده و سپس به طور خودکار آن به یک ایمیل پیوست می‌کند.
 - دنبال کردن تنظیم سفارشی: تصویر اسکن شده را با تنظیمات Epson Event Manager ذخیره می‌کند. می‌توانید تنظیمات اسکن نظریه اندازه سند، پوشش ذخیره‌سازی یا قالب ذخیره‌سازی را تغییر دهید.
6. روی گزینه  ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط

["قرار دادن اسناد" در صفحه 30](#) 


اجام دادن تنظیمات سفارشی در Epson Event Manager

می‌توانید تنظیمات اسکن را برای دنبال کردن تنظیم سفارشی در Epson Event Manager انجام دهید.
برای اطلاعات بیشتر به راهنمای Epson Event Manager مراجعه کنید.


Epson Event Manager را آغاز کنید. .1

اسکن

.2. مطمئن شوید که اسکنر به عنوان **Scanner** در زبانه **Button Settings** از صفحه اصلی انتخاب شده است.




.3. روی **Make Job Settings** کلیک کنید.



اسکن

.4. تنظیمات اسکن را در صفحه **Job Settings** انجام دهید.



گزینه **Custom Action** را انتخاب کنید.

با بهترین تنظیمات مربوط به نوع سند انتخاب شده اسکن کنید. برای تنظیم کردن مواردی مانند وضوح یا رنگ برای ذخیره کردن تصویر اسکن شده، بر روی **Detailed Settings for Scanning** کلیک کنید.

پوشه ذخیره‌سازی را برای تصویر اسکن شده انتخاب کنید.

تنظیمات مربوط به نام فایل مورد نظر را تغییر دهید.

قالب ذخیره‌سازی را انتخاب کنید.


عملی را که باید در هنگام اسکن کردن انجام بگیرد انتخاب کنید.

اسکن آزمایشی را با تنظیمات جاری آغاز می‌کند.

.5. برای بازگشت به صفحه اصلی بر روی **OK** کلیک کنید.

اسکن

6. مطمئن شوید که Custom Action در فهرست Custom Action انتخاب شده است.



7. بر روی Close کلیک کنید تا Epson Event Manager بسته شود.

اسکن از رایانه

اسکن کردن با استفاده از Epson Scan 2

با استفاده از درایور «Epson Scan 2» می‌توانید اسکن کنید. با استفاده از تنظیمات دقیق و مناسب برای اسناد متنی، می‌توانید اسناد را اسکن کنید.

برای دریافت توضیح هر یک از موارد تنظیم، به راهنمای 2 Epson Scan مراجعه کنید.

.1 سندها را قرار دهید.


نکته:

اگر می‌خواهید چندین سند اسکن کنید، آنها را در ADF بگذارید.

.2 راه اندازی را Epson Scan 2

اسکن

۳. تنظیمات زیر را در زبانه تنظیمات اصلی انجام دهید.



منبع سند: منبعی که سند در آن قرار داده شده است را انتخاب کنید.

اندازه سند: اندازه سندی که قرار داده اید را انتخاب کنید.



دکمه‌های (جهت‌گیری اصلی): جهت‌گیری مجموعه اوراقی که قرار داده‌اید را انتخاب کنید. بسته به اندازه ورق چاپ، این گزینه ممکن است به طور خودکار تنظیم شود و تغییر آن امکان‌پذیر نباشد.

نوع تصویر: رنگ مربوط به ذخیره سازی تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

دقت تصویر: پس از انتخاب این گزینه، کیفیت تصویر را انتخاب کنید.

۴. سایر تنظیمات اسکن را در صورت لزوم انجام دهید.

می‌توانید پیش‌نمایش تصویر اسکن شده را با کلیک کردن روی دکمه پیش‌نمایش مشاهده نمایید. پنجره پیش‌نمایش باز می‌شود و پیش‌نمایش تصویر نشان داده می‌شود.

وقتی پیش‌نمایش را با استفاده از ADF مشاهده می‌کنید، سند اصلی از ADF خارج می‌شود. سند خارج شده را دوباره قرار دهید.


اسکن

□ در زبانه تنظیمات پیشرفته می‌توانید تنظیمات دقیق تصویر را که برای سندهای متنی مناسبند، انجام دهید. مانند موارد زیر.

- حذف پس زمینه: پس زمینه اسناد اصلی را حذف کنید.
- ارتقای متن: می‌توانید حروف تار در سند را واضح و خواناً کنید.
- تقسیم بندی خودکار بخش‌ها: می‌توانید در زمان اجرای اسکن سیاه و سفید برای سندی که حاوی تصاویر است، حروف را واضح‌تر کرده و تصاویر را صاف‌تر کنید.
- تقویت رنگ: شما می‌توانید رنگ مشخص شده برای تصویر اسکن شده را تقویت و آن را به صورت خاکستری یا سیاه و سفید ذخیره کنید.
- آستانه: می‌توانید مرز دو-دوبی تکرنگ (سیاه و سفید) را تنظیم کنید.
- محو کردن ماسک: می‌توانید طرح کلی تصویر را بهبود دهید و آن را واضح‌تر کنید.
- حذف طرح مویر: می‌توانید الگوهای شترنجی (سایه‌های شبکه‌ای) که در زمان اسکن کاغذهای چاپی نظریه‌گذاری نمایان می‌شود را برطرف کنید.
- پر کردن لبه: شما می‌توانید سایه ایجاد شده دور تصویر اسکن شده را حذف کنید.
- خروجی دوتایی تصویر (فقط Windows): می‌توانید یک بار اسکن کنید و دو تصویر با تنظیمات خروجی متفاوت را همزمان ذخیره کنید.

نکته:
موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده‌اید در دسترس نباشدند.

.5. تنظیمات ذخیره فایل را انجام دهید.



اسکن

- ❑ قالب تصویر: فرمت ذخیره‌سازی را از فهرست انتخاب کنید.
 - ❑ تنظیمات مفصل مربوط به هر فرمت ذخیره‌سازی به غیر از BITMAP و PNG را انجام دهید. پس از انتخاب فرمت ذخیره سازی، گزینه‌ها را از فهرست انتخاب کنید.
 - ❑ نام فایل: تأیید نام فایل ذخیره‌سازی نشان داده می‌شود.
 - ❑ می‌توانید تنظیمات مربوط به نام فایل را با انتخاب تنظیمات از فهرست، تغییر دهید.
 - ❑ پوشه: پوشه ذخیره‌سازی برای تصویر اسکن شده را از فهرست انتخاب کنید.
 - ❑ با انتخاب انتخاب از فهرست می‌توانید پوشه دیگری را انتخاب کنید یا یک پوشه جدید ایجاد کنید.
6. روی اسکن کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "قراردادن اسناد" در صفحه 30
- ← "برنامه اسکن اسناد و تصاویر (Epson Scan 2)" در صفحه 136

ارسال نمابر

قبل از استفاده قابلیت‌های نمابر

قبل از شروع استفاده از قابلیت‌های نمابر موارد زیر را بررسی کنید.

- ❑ چاپگر و خط تلفن و (در صورت نیاز) دستگاه تلفن به طور صحیح متصل هستند
- ❑ تنظیمات ساده نمابر (برنامه تنظیم فکس) کامل هستند
- ❑ سایر تنظیمات فکس ضروری کامل هستند

برای اعمال تنظیمات، بخش «اطلاعات مرتبط» را در پایین مشاهده کنید.

اطلاعات مرتبط

[«تنظیمات نمابر» در صفحه 42](#) ←

فرستادن نمابر با چاپگر

ارسال نمابرها با استفاده از پانل کنترل

اطلاعات مرتبط

["ارسال خودکار نمابرها با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 92](#) ←

ارسال خودکار نمابرها با استفاده از پانل کنترل

شما می‌توانید نمابرها را با وارد کردن شماره‌های نمابر برای گیرنده‌ها در پانل کنترل ارسال کنید.

نکته:

در هنگام ارسال نمابر تکرزنگ، می‌توانید پیش‌نمایش تصویر اسکن شده را قبل از ارسال در صفحه LCD ببینید.

1. اوراق را وارد کنید.

شما می‌توانید حداقل 100 صفحه را در یک انتقال ارسال کنید؛ با این حال بسته به مقدار حافظه باقیمانده، ممکن است نتوانید نمابرها را با کمتر از 100 صفحه ارسال کنید.

2. در صفحه اصلی، گزینه فکس را انتخاب کنید.

3. گیرنده را مشخص کنید.

می‌توانید نمابر تکرزنگ مشابهی را به حداقل 100 گیرنده ارسال نمایید. با این حال، هر دفعه می‌توان یک نمابر رنگی را فقط به یک گیرنده ارسال نمود.

ارسال نمابر

□ برای وارد کردن دستی: گزینه صفحه کلید را انتخاب کنید، شماره نمابر را در صفحه ظاهر شده وارد کنید و بر روی تایید ضربه بزنید.

- برای افزودن یک وقفه (وقفه به مدت سه ثانیه در حین شماره‌گیری)، یک خط فاصله (-) وارد کنید.
اگر یک کد دسترسی خارجی در نوع خط تنظیم کردید، "#" (هشتگ) را به جای کد دسترسی واقعی در ابتدای شماره نمابر وارد کنید.

توجه:

اگر نمی‌توانید یک شماره نمابر را به طور دستی وارد کنید، محدودیت‌های شماره‌گیری مستقیم در تنظیمات اینمی روی گزینه On تنظیم شده است. گیرندهای نمابر گیرنده را از لیست مخاطبین یا تاریخچه نمابرها ارسالی انتخاب کنید.

□ برای انتخاب از لیست مخاطبین: گزینه مخاطبین و سپس گیرندهای مدنظرتان را انتخاب کنید. اگر گیرنده مورد نظر شما هنوز در مخاطبین ثبت نشده است، برای ثبت آن، گزینه افزودن ورودی را انتخاب کنید.

□ برای انتخاب از تاریخچه نمابرها ارسالی: گزینه اخیر و سپس یک گیرنده را انتخاب کنید.

نکته:

برای حذف گیرنده وارد شده، با ضربه زدن بر روی فیلد شماره نمابر یا شماره گیرندهای در نمایشگر LCD، گیرنده را از لیست انتخاب کرده و سپس حذف را انتخاب کنید.

4. گزینه تنظیمات فکس را انتخاب کنید و سپس تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.
5. یک نمابر ارسال کنید.

□ برای ارسال نمابر بدون چک کردن تصویر سند اسکن شده: روی ضربه بزنید.

□ برای انجام اسکن، تصویر سند اسکن شده را برسی کنید و سپس ارسال کنید (هنگام ارسال یک نمابر در حالت صرافاً تکرنگ): در بالای صفحه نمابر گزینه پیش‌نمایش را انتخاب کنید.
برای ارسال نمابر به همین صورت فعلی، گزینه شروع ارسال را انتخاب کنید. در غیر این صورت، لغو را انتخاب کنید و سپس به مرحله 3 بروید.

- : تصویر را در جهت فلش‌ها حرکت می‌دهد.

- : کوچک یا بزرگ می‌کند.

- < : به صفحه قبلی یا بعدی حرکت می‌کند.

نکته:

□ پس از پیش‌نمایش، نمی‌توانید نمابر را رنگی بفرستید.

□ هنگامی که ارسال مستقیم فعال باشد، نمی‌توانید پیش‌نمایش را ببینید.

□ هنگامی که صفحه پیش‌نمایش برای 20 ثانیه بدون مسیماند، نمابر به طور خودکار ارسال می‌شود.

□ کیفیت تصویر نمابر ممکن است بسته به توانایی دستگاه گیرنده، با تصویری که در پیش‌نمایش دیدید متفاوت باشد.

6. وقتی ارسال انجام شد، ورق‌ها را بردارید.

نکته:

□ اگر شماره نمابر مشغول بود یا مشکل دیگری وجود داشت، چاپگر پس از یک دقیقه دوباره شماره‌گیری می‌کند.

□ برای لغو ارسال بر روی ضربه بزنید.

□ ارسال نمابر رنگی زمان بیشتری طول می‌کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می‌دهد. هنگام ارسال یک نمابر رنگی توسط چاپگر، نمی‌توانید از سایر ویژگی‌ها استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "مدیریت اطلاعات تماس" در صفحه 34

ارسال نمابر

◀ "قرار دادن استناد" در صفحه 30
 ◀ "گزینه‌های منو برای تبادل نمابر" در صفحه 101

ارسال نمابرها با شماره‌گیری از یک دستگاه تلفن خارجی

از طریق یک تلفن متصل در زمان صحبت کردن توسط تلفن و پیش از ارسال نمابر یا زمانی که دستگاه نمابر گیرنده به صورت خودکار به حالت نمابر جابجا نمی‌شود، می‌توانید یک نمابر را از طریق شماره‌گیری ارسال نمایید.

1. اوراق را وارد کنید.
در یک انتقال می‌توانید حداقل 100 صفحه را ارسال کنید.
2. گوشی تلفن متصل را بردارید و شماره گیرنده نمابر را بگیرید.
نکته:
وقتی گیرنده تلفن را جواب بدید قادر خواهید بود با وی صحبت کنید.
3. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.
4. گزینه تنظیمات فکس را انتخاب کنید و سپس تنظیمات نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.
5. با شنیدن آهنگ نمابر، بر روی ⌂ تلنگر بزنید و سپس گوشی را قطع کنید.
نکته:
هنگامی که یک شماره توسط تلفن متصل شماره‌گیری می‌شود، زمان بیشتری برای ارسال یک نمابر طول می‌کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می‌دهد. هنگام ارسال یک نمابر، می‌توانید از سایر ویژگی‌ها استفاده کنید.
6. وقتی ارسال انجام شد، ورق‌ها را بردارید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن استناد" در صفحه 30
 ◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 101

روش‌های مختلف ارسال نمابر

اطلاعات مرتبط

◀ "ارسال چندین صفحه‌ای یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)" در صفحه 94
 ◀ "ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال فکس در فرستنی دیگر)" در صفحه 95
 ◀ "ارسال اسناد با استفاده از ADF در اندازه مختلف (اسکن متواالی (ADF))" در صفحه 95

ارسال چندین صفحه‌ای یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)

هنگام ارسال یک سند تک رنگ، سند اسکن شده به‌طور موقت در حافظه چاپگر ذخیره می‌گردد. بنابراین، ارسال تعداد زیادی صفحه ممکن است باعث کم شدن حافظه چاپگر و متوقف شدن ارسال نمابر گردد. با فعل ویژگی ارسال مستقیم می‌توانید از این موضوع اجتناب کنید، با این وجود، زمان بیشتری برای ارسال یک نمابر طول می‌کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می‌دهد. می‌توانید از این ویژگی زمانی استفاده کنید که فقط یک گیرنده وجود دارد.

1. اوراق را وارد کنید.
2. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.

ارسال نمابر

3. گیرنده را مشخص کنید.

4. تنظیمات فکس را انتخاب کنید و روی ارسال مستقیم ضربه بزنید تا این گزینه بر روی On تنظیم شود.
همچنین می‌توانید تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.

5. یک نمابر ارسال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 30
◀ "ارسال خودکار نمابرها با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 92
◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 101

ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال فکس در فرصتی دیگر)

می‌توانید تنظیم کنید که یک نمابر در زمان مشخصی ارسال شود. فقط نمابرها تکرنگ را می‌توان در زمان مشخص ارسال نمود.

1. در صفحه اصلی، گزینه فکس را انتخاب کنید.
2. گیرنده را مشخص کنید.
3. زبانه تنظیمات فکس و سپس گزینه ارسال فکس در فرصتی دیگر را انتخاب کنید.
4. با ضربه زدن بر روی بخش ارسال فکس در فرصتی دیگر آن را بر روی گزینه On تنظیم کنید.
5. کادر زمان را انتخاب کنید، زمان مورد نظر خود برای ارسال نمابر را وارد کنید و سپس تایید را انتخاب کنید.
6. برای اعمال تنظیمات گزینه تأیید را انتخاب کنید.
همچنین می‌توانید تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.
7. یک نمابر ارسال کنید.

نکته:

تا زمانی که نمابر در زمان تعیین شده فرستاده نشود، می‌توانید نمابر دیگری بفرستید. اگر بخواهید نمابر دیگری بفرستید، باید نمابر برنامه‌ریزی شده را با انتخاب فکس در صفحه اصلی و حذف کردن آن لغو کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 30
◀ "ارسال خودکار نمابرها با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 92
◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 101

ارسال اسناد با استفاده از ADF در اندازه مختلف ((ADF متواالی))

شما می‌توانید با قرار دادن ورق‌ها به صورت یکی یا قرار دادن ورق‌ها بر اساس اندازه، آنها را با اندازه اصلی خود به صورت یک سند واحد ارسال کنید.

اگر اوراقی با اندازه‌های مختلف در ADF قرار دهید، تمام اوراق با اندازه بزرگترین آنها ارسال خواهد شد. برای ارسال ورق‌ها با همان اندازه اصلی آنها از قرار دادن همزمان ورق‌های با اندازه‌های مختلف خودداری کنید.

1. نخستین دسته اوراق که اندازه یکسان دارند را با هم قرار دهید.
2. در صفحه اصلی، گزینه فکس را انتخاب کنید.

ارسال نمابر

- .3. گیرنده را مشخص کنید.
- .4. تنظیمات فکس را انتخاب کنید و روی اسکن متوالی (ADF) ضربه بزنید تا این گزینه بر روی On تنظیم شود. همچنین می‌توانید تنظیماتی نظیروضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.
- .5. روی  (ارسال) ضربه بزنید.
- .6. وقتی اسکن نخستین دسته اوراق انجام شود و پیام درخواست اسکن دسته بعدی اوراق در پانل کنترل نمایش داده شود، گزینه بله را انتخاب کنید و اوراق بعدی را تنظیم کنید و سپس شروع اسکن را انتخاب کنید.
نکته: اگر چاپگر را برای مدت ۲۰ ثانیه رها کنید، چاپگر بعد از فرمان به شما جهت قرار دادن اوراق بعدی، ذخیره سازی را متوقف و شروع به ارسال اوراق می‌کند.

اطلاعات مرتبط

-  "قراردادن اسناد" در صفحه 30
-  "ارسال خودکار نمابرها با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 92
-  "تنظیمات فکس" در صفحه 101


دریافت نمابر روی چاپگر

اگر چاپگر به خط تلفن متصل است و تنظیمات اولیه با استفاده از برنامه تنظیم فکس اعمال شده‌اند، قادر به دریافت نمابرها خواهد بود.

دو شیوه برای دریافت نمابرها وجود دارد.

 دریافت نمابر ورودی دریافت نمابر با برقراری تماس (دریافت حسب درخواست)

نمابرها دریافت شده مطابق با تنظیمات اولیه چاپگر چاپ می‌شوند.



شما می‌توانید نمابرها دریافت شده را ذخیره کرده و در نمایشگر چاپگر بررسی کنید.
برای بررسی وضعیت تنظیمات نمابر می‌توانید لیست تنظیمات فکس را با انتخاب مسیر فکس < (بیشتر)> گزارش فکس> لیست تنظیمات فکس چاپ کنید.
برای اعمال تنظیمات، بخش "اطلاعات مرتبط" را در پایین مشاهده کنید.

اطلاعات مرتبط

-  "اعمال تنظیمات به صورت جداگانه برای قابلیت‌های نمابر چاپگر" در صفحه 47

دربیافت نامابرها و رودهای

دو گزینه در حالت دربیافت وجود دارد.

اطلاعات مرتبط

◀ "استفاده از حالت خودکار" در صفحه 97

◀ "استفاده از حالت دستی" در صفحه 98

استفاده از حالت خودکار

با انتخاب این حالت قادر خواهید بود از خط تلفن برای موارد زیر استفاده کنید.

- ❑ استفاده از خط تلفن تنها برای کار با نامابر (نیازی به تلفن خارجی نخواهید داشت)
- ❑ استفاده از خط تلفن عمدها برای کار با نامابر و در برخی موارد، قاس های تلفنی

دربیافت نامابرها بدون دستگاه تلفن خارجی

وقتی به تعداد دفعاتی که در زنگ برای پاسخگویی تنظیم کرده‌اید نامابر زنگ بخورد، چاپگر به طور خودکار به حالت دربیافت نامابرها تغییر می‌یابد.

دربیافت نامابرها با دستگاه تلفن خارجی

چاپگری با دستگاه تلفن خارجی مانند زیر عمل می‌کند.

❑ وقتی منشی تلفنی در بازه تعداد دفعات زنگ زدن که در قسمت زنگ برای پاسخگویی تنظیم کرده‌اید، پاسخ دهد:

- اگر زنگ های دربیافته مربوط به فکس باشند: چاپگر به طور خودکار به حالت دربیافت فکس تغییر می‌کند.

- اگر زنگ های دربیافته مربوط به مکالمه تلفنی باشند: منشی تلفنی می‌تواند تماس های صوتی را دریافت کرده و پیام های صوتی را ضبط کنند.

❑ وقتی در بازه تعداد دفعات زنگ زدن که در قسمت زنگ برای پاسخگویی تنظیم کرده‌اید، گوشی را بردارید:

- اگر زنگ های دربیافته مربوط به فکس باشند: می‌توانید فکس را از طریق همان مراحلی که در روند دستی استفاده می‌کردید، دربیافت نمایید. فکس را از روی صفحه اصلی انتخاب کرده و سپس ارسال/دربیافت < دریافت را انتخاب کنید. سپس ⌂ را انتخاب کنید و سپس گوشی را قطع کنید.

- اگر زنگ های دربیافته مربوط به تماس صوتی باشند: می‌توانید به شیوه معمول به تلفن پاسخ دهید.

❑ وقتی صدای زنگ متوقف می‌شود و چاپگر به طور خودکار به حالت دربیافت فکس جایجا می‌شود:

- اگر زنگ های دربیافته مربوط به فکس باشند: چاپگر دریافت فکس را آغاز می‌کند.

- اگر زنگ های دربیافته مربوط به تماس صوتی باشند: می‌توانید به تلفن جواب دهید. از تماس گیرنده درخواست کنید مجدداً با شما تماس بگیرد.

نکته:

دفعات زنگ زدن موردنظر برای پاسخ دادن منشی تلفنی را بر روی عدد کمتری از دفعات تعیین شده در زنگ برای پاسخگویی تنظیم کنید. در غیر این صورت، منشی تلفنی نمی‌تواند تماس های صوتی را جهت ضبط پیام های صوتی دریافت کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره تنظیم منشی تلفنی، راهنمای ارائه شده به همراه منشی تلفنی را مطالعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "استفاده از حالت دستی" در صفحه 98

ارسال نمابر

استفاده از حالت دستی

این حالت عمدتاً برای برقراری تماس‌های تلفنی می‌باشد اما به منظور کار با نمابر نیز استفاده می‌شود.

دریافت نمابر

وقتی تلفن زنگ می‌زند، می‌توانید با برداشتن گوشی به صورت دستی جواب بدهید.

■ وقتی صدای بوق نمابر (باود) را می‌شنوید:

گزینه فکس در صفحه اصلی چاپگر را انتخاب کنید، سپس ارسال/دریافت > دریافت را انتخاب و در نهایت روی  ضربه بزنید. سپس، گوشی را قطع کنید.

■ اگر زنگ دریافتی مربوط به مکالمه تلفنی باشد:
می‌توانید به همان شیوه معمول تلفن را جواب دهید.

دریافت کردن نمابرها تنها با استفاده تلفن وصل شده

وقتی گزینه دریافت از راه دور تنظیم شده باشد، می‌توانید نمابرها را به راحتی با وارد کردن کد شروع دریافت کنید.

هنگامی که تلفن زنگ می‌خورد، گوشی را بردارید. با شنیدن بوق نمابر (باود)، دو عدد کد شروع را شماره‌گیری کنید و سپس گوشی را قطع کنید.

دریافت کردن نمابرها از طریق برقراری تماس تلفنی

شما می‌توانید نمابری که در یک دستگاه نمابر دیگر ذخیره شده است را با شماره‌گیری نمابر دریافت نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "دریافت نمابرها (واکشی فکس از دستگاه دیگر)" در صفحه 98

دریافت نمابرها (واکشی فکس از دستگاه دیگر)

شما می‌توانید نمابری که در یک دستگاه نمابر دیگر ذخیره شده است را با شماره‌گیری نمابر دریافت سند از سرویس اطلاعات نمابر استفاده کنید. با این وجود، اگر سرویس اطلاعات نمابر دارای ویژگی راهنمای صوتی است که باید برای دریافت سند دنبال شود، می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید.

نکته:

برای دریافت یک سند از سرویس اطلاعات نمابر که از راهنمای صوتی استفاده می‌کند، شماره نمابر را با استفاده از تلفن متصل شماره‌گیری کنید و تلفن و چاپگر را با دنبال کردن راهنمای صوتی به کار بگیرید.

1. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.
2. روی  ضربه بزنید.
3. با ضربه زدن بر روی واکشی فکس از دستگاه دیگر مقدار آن را بر روی On تنظیم کنید و سپس بر روی بستن ضربه بزنید.
4. شماره نمابر را وارد کنید.

نکته:

وقتی تنظیمات ایمنی در محدودیت‌های شماره‌گیری مستقیم روی On تنظیم شده است، گیرنده‌گان نمابر را فقط از لیست مخاطبین یا تاریخچه نمابر ارسال شده می‌توانید انتخاب کنید. می‌توانید به صورت دستی شماره نمابر را وارد کنید.

5. روی  ضربه بزنید.

ارسال نمابر

اطلاعات مرتبط

◀ "ارسال نمابرها با شماره‌گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 94
 ◀ "بیشتر" در صفحه 102

ذخیره کردن نمبرهای دریافتی

چاپگر ویژگی‌های زیر را ارائه می‌کند تا فکس‌های دریافتی را ذخیره کنید.

- ❑ ذخیره در صندوق ورودی چاپگر
- ❑ ذخیره در رایانه

نکته:

❑ همزمان می‌توانید از ویژگی‌های زیر استفاده کنید. اگر همزمان از همه آنها استفاده کنید، استناد دریافتی در صندوق ورودی و در کامپیوتر ذخیره می‌شوند.

❑ وقتی استناد دریافت شده ای وجود دارند که هنوز خوانده یا ذخیره نشده‌اند، تعداد کارهای پردازش نشده بر روی  در صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "ذخیره فکس‌های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 99
 ◀ "دریافت نمابر در رایانه" در صفحه 107

ذخیره فکس‌های دریافت شده در صندوق ورودی

می‌توانید تنظیم کنید نمبرهای دریافت شده در صندوق ورودی چاپگر ذخیره شود. حداقل 100 سند را می‌توانید ذخیره کنید. اگر این ویژگی استفاده کنید، استناد ذخیره شده به صورت خودکار چاپ نمی‌شوند. می‌توانید آنها را بر روی صفحه LCD چاپگر مشاهده کنید و فقط در هنگام نیاز آنها را چاپ کنید.

نکته:

بسته به شرایط استفاده مانند اندازه فایل مربوط به استناد ذخیره شده و استفاده از چند ویژگی ذخیره به صورت همزمان، ممکن است نتوانید 100 سند را ذخیره کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اعمال تنظیمات برای ذخیره نمبرهای دریافت شده" در صفحه 50
 ◀ "بررسی نمبرهای دریافتی بر روی صفحه LCD" در صفحه 100


ارسال نمابر

بررسی نمابرها دریافتی بر روی صفحه LCD

1. بر روی  در صفحه اصلی ضربه بزنید.

نکته:

اگر نمابرها دریافت شده‌ای دارید که خوانده نشده‌اند، تعداد اسناد خوانده نشده بر روی آیکن  در صفحه اصلی نمایش داده می‌شوند.



2. روی گزینه صندوق ورودی را باز کنید (XX خوانده نشده) ضربه بزنید.

3. اگر صندوق ورودی با رمز عبور محافظت می‌شود، رمز عبور صندوق ورودی را وارد کنید.

4. نمابر مدنظر خود را جهت مشاهده از فهرست انتخاب کنید.

محتوای نمابر نشان داده می‌شود.

     : تصویر را در جهت فلش‌ها حرکت می‌دهد.

  : کوچک یا بزرگ می‌کند.

  : تصویر را 90 درجه به راست می‌چرخاند.

   : به صفحه قبلی یا بعدی حرکت می‌کند.

 برای پنهان کردن آیکن‌های عملیات، بر روی هر بخشی از صفحه پیش‌نمایش غیر از آیکن‌ها ضربه بزنید. برای نمایش آیکن‌ها مجددًا ضربه بزنید.

5. انتخاب کنید که اسناد مشاهده شده چاپ یا حذف شود و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

مهم:

اگر حافظه چاپگر پر شود، دریافت و ارسال نمابر غیرفعال می‌شود. اسنادی که قبلاً خوانده‌اید یا چاپ کرده‌اید را حذف کنید.

اطلاعات مرتبط

← "گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس" در صفحه 52

استفاده از دیگر ویژگی‌های نمابر

چاپ گزارش نمابر به صورت دستی

1. از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید.

ارسال نمابر

2. بر روی  (بیشتر) ضربه بزنید.
3. گزینه گزارش فکس را انتخاب کنید.
4. گزارش را برای چاپ کردن انتخاب کنید و سپس دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید.
- نکته:** می توانید قالب گزارش را تغییر دهید. از صفحه اصلی، تنظیم > تنظیمات فکس > تنظیمات گزارش و سپس تنظیمات پیوست کردن تصویر به گزارش یا فرمت گزارش را تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

- ["بیشتر" در صفحه 102](#) ←
["منوی تنظیمات گزارش" در صفحه 54](#) ←
["بیشتر" در صفحه 102](#) ←
["منوی تنظیمات گزارش" در صفحه 54](#) ←

گزینه های منو برای تبادل نمابر

گیرنده

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید:
فکس > گیرنده

صفحه کلید	شماره نمابر را به صورت دستی وارد کنید.
مخاطبین	یک گیرنده را از لیست مخاطبین انتخاب کنید. همچنین می توانید مخاطبی را اضافه کرده یا ویرایش کنید.
اخیر	گیرنده ای را از سابقه نمابر انتخاب کنید. همچنین می توانید گیرنده را به لیست مخاطبین اضافه کنید.

تنظیمات فکس

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید:
فکس > تنظیمات فکس

تنظیمات اسکن

اندازه اصلی (شیشه)	اندازه و جهت سند قرار داده شده روی شیشه اسکنر را انتخاب کنید.
حالت رنگی	رنگی یا تکرنگ بودن اسکن را تعیین کنید.
وضوح	وضوح نمابر خروجی را انتخاب کنید. در صورتی که وضوح بالاتر را انتخاب کنید، حجم داده ها افزایش می یابد و ارسال نمابر مدت زمان بیشتری طول می کشد.
تراکم	تراکم نمابر خروجی را تنظیم می کند. + تراکم را تیهه تر و - روشن تر می کند.
حذف پس زمینه	رنگ کاغذ (رنگ پس زمینه) سند اصلی را تشخیص می دهد و رنگ را حذف کرده یا از شدت آن می کاهد. بسته به میزان تیگی و روشنایی رنگ ممکن است حذف یا کاهش شدت آن صورت نگیرد.

ارسال نمابر

خطوط طرح کلی تصویر را بهبود داده یا محوتر می‌کند. + شفافیت را بهبود بخشیده و - شفافیت را محوتر می‌کند.	شفافیت
شما می‌توانید با قرار دادن ورق‌ها به صورت یکی یا قرار دادن ورق‌ها بر اساس اندازه، آنها را با اندازه اصلی خود به صورت یک سند واحد ارسال کنید. اطلاعات مرتبط را در پایین در این مبحث مشاهده کنید.	اسکن متواലی (ADF)

تنظیمات ارسال فکس

<p>یک نمابر تکرنگ را حین اسکن کردن اوراق اصلی ارسال می‌کند. از آنجا که اوراق اسکن شده حتی هنگام ارسال حجم قابل توجه از صفحات به طور موقتی در حافظه چاپگر ذخیره نمی‌شوند، از بروز خطاهایی که ناشی از کمبود حافظه آزاد هستند، جلوگیری به عمل می‌آید. توجه داشته باشید که ارسال اسناد با استفاده از این قابلیت مدت زمان بیشتری نسبت به زمان عدم استفاده از این قابلیت به طول می‌انجامد. اطلاعات مرتبط را در پایین در این مبحث مشاهده کنید.</p> <p>هنگام ارسال نمابر به چند گیرنده نمی‌توانید از این قابلیت استفاده کنید.</p>	ارسال مستقیم
<p>در زمانی که مشخص می‌کنید نمابر را ارسال می‌کند. وقتی از این گزینه استفاده می‌کنید، فقط یک نمابر تکرنگ موجود است. اطلاعات مرتبط را در پایین در این مبحث مشاهده کنید.</p>	ارسال فکس در فرصتی دیگر
<p><input type="checkbox"/> افزودن اطلاعات فرستنده</p> <p> محل مدنظر خود را درج اطلاعات سرصفحه (نام و شماره نمابر فرستنده) در نمابر در حال ارسال را انتخاب کنید یا تعیین کنید که هیچ اطلاعات سرصفحه درج نشود.</p> <p>غیرفعال: نمابر را بدون درج اطلاعات سرصفحه ارسال می‌کند.</p> <p>خارج از تصویر: اطلاعات سرصفحه در نمابر ارسالی را در بالای حاشیه سفید نمابر درج می‌کند. بدین ترتیب سرصفحه بر روی محتوای تصویر اسکن شده قرار نمی‌گیرد، با این حال، ممکن است نمابر دریافت شده توسط گیرنده بسته به اندازه کاغذ در دو ورق چاپ شود.</p> <p>داخل تصویر: اطلاعات سرصفحه را در فاصله تقریبی 7 میلیمتری پایین‌تر از لبه فوقانی تصویر اسکن شده درج می‌کند. ممکن است سرصفحه بر روی تصویر بیفتند، با این حال، نمابر دریافت شده توسط گیرنده در دو سند مجزا چاپ نخواهد شد.</p>	افزودن اطلاعات فرستنده
<p><input type="checkbox"/> عنوان فکس</p> <p> هدر گیرنده را انتخاب کنید. جهت استفاده از این قابلیت لازم است چندین سرصفحه را از قبل ثبت کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> سایر اطلاعات</p> <p> اطلاعاتی که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. می‌توانید یک مورد را از شماره تلفن شما و فهرست مقصد انتخاب کنید.</p>	
<p>پس از ارسال نمابر، یک گزارش ارسال را چاپ می‌کند.</p> <p>خطای روش نشدن چاپگر تنها هنگام بروز خطای گزارش را چاپ می‌کند.</p>	گزارش انتقال

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ارسال چندین صفحه‌ای یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)" در صفحه 94
- ◀ "ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال فکس در فرصتی دیگر)" در صفحه 95
- ◀ "ارسال اسناد با استفاده از ADF در اندازه مختلف (اسکن متواالی (ADF))" در صفحه 95

بیشتر

با انتخاب  در فکس در صفحه اصلی، منوی بیشتر نمایش داده می‌شود.

شما می‌توانید تاریخچه دریافت یا ارسال کارهای نمابر را بررسی کنید.	گزارش انتقال
-------------------------------------------------------------------	--------------

ارسال نمابر

<p>■ آخرین مخابره یک گزارش برای نمابر قبلی که از طریق دریافت، ارسال یا دریافت شده بود را چاپ می‌کند.</p> <p>■ گزارش فکس یک گزارش انتقالی را چاپ می‌کند. با استفاده از منوی زیر می‌توانید تنظیم کنید که این گزارش به صورت خودکار چاپ شود.</p> <p>تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس < تنظیمات گزارش > چاپ خودکار فهرست نمابر</p> <p>■ لیست تنظیمات فکس تنظیمات فعلی نمابر را چاپ می‌کند.</p> <p>■ جستجوی پروتکل یک گزارش مفصل برای نمابر قبلی که ارسال یا دریافت شده بود را چاپ می‌کند.</p>	<p>گزارش فکس</p>
<p>وقتی این گزینه روی On تنظیم شده است و می‌توانید با شماره نمابر فرستنده تماس بگیرید، قادر خواهید بود استناد را از دستگاه نمابر فرستنده دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شیوه دریافت نمابرها دریافتی با استفاده از قابلیت واکشی فکس از دستگاه دیگر، اطلاعات مرتبط را در زیر مشاهده کنید.</p> <p>وقتی از منوی فکس خارج شوید، تنظیمات به حالت Off (پیشفرض) باز می‌گردد.</p>	<p>واکشی فکس از دستگاه دیگر</p>
<p>صندوق دریافتی را که نمابرها در آن ذخیره می‌شوند، باز می‌کند.</p>	<p>صندوق دریافت</p>
<p>شما می‌توانید نمابر دریافت شده را دوباره چاپ کنید.</p>	<p>چاپ مجدد نمابر دریافت شده</p>
<p>دسترسی به تنظیم < تنظیمات فکس را ممکن می‌سازد.</p>	<p>تنظیمات فکس</p>

اطلاعات مرتبط

◀ "دریافت نمابرها (واکشی فکس از دستگاه دیگر)" در صفحه 98

گزینه‌های منو برای تنظیمات کاربر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < تنظیمات کاربر > فکس

تنظیماتی که در این منو انجام می‌شود، جزء تنظیمات پیش‌فرض شما برای ارسال نمابر قرار می‌گیرند. برای مشاهده توضیحات درباره موارد تنظیم، به بخش تنظیمات فکس در منوی فکس مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 101

گزینه‌های منو برای صندوق دریافت



با ضربه زدن روی این آیکن می‌توانید به صندوق ورودی که نمابرها دریافتی در آن ذخیره می‌شوند، دسترسی بیدا کنید. اگر نمابرها دریافت شده‌ای دارید که خوانده نشده‌اند، تعداد استناد خوانده نشده بر روی آیکن نمایش داده می‌شوند.

ارسال نمبر از رایانه

شما می توانید با استفاده از FAX Utility و درایور PC-FAX از طریق رایانه نمبر ارسال کنید.

نکته:

برای نصب کردن FAX Utility، از EPSON Software Updater استفاده کنید. جزییات در قالب اطلاعات زیر ارائه شده است. کاربران Windows می توانند کار نصب را با لوح فشرده نرم افزار همراه چاپگر انجام دهند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ابزارهای به روز رسانی نرم افزار (EPSON Software Updater)" در صفحه 138
- ◀ "نصب برنامه ها" در صفحه 139

فرستادن اسناد ایجاد شده با برنامه (Windows)

با انتخاب نمبر چاپگر از منو چاپ برنامه‌ای مانند Word یا Excel، می‌توانید داده‌های مانند سند، تصویر و جدول ایجاد شده را با برگه پوشش منتقل کنید.

نکته:

در توضیحات زیر از برنامه Microsoft Word به عنوان مفونه استفاده شده است. عملکرد واقعی ممکن است بر اساس برنامه مورد استفاده شما متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. با استفاده از برنامه، سندی برای انتقال با نمبر ایجاد کنید.
2. بر روی چاپ در منو فایل کلیک کنید.
پنجره چاپ برنامه نمایش داده می‌شود.
3. عدد 1 را در قسمت تعداد نسخه‌ها وارد کنید. اگر عدد 2 یا بیشتر را مشخص کنید، نمبر ممکن است به درستی فرستاده نشود.
 می‌توانید از عملکردهایی مانند چاپ و ذخیره در فایل که درگاه خروجی را تغییر می‌دهد استفاده کنید.
 در یک انتقال نمبر می‌توانید حداقل 100 صفحه شامل برگه پوشش را ارسال کنید.
4. با کلیک کردن روی گزینه مشخصات چاپگر یا مشخصات می‌توانید Color، Orientation، Paper Size را تعیین کنید.
اطلاعات بیشتر را می‌توانید از راهنمای درایور PC-FAX کسب کنید.
5. روی چاپ کلیک کنید.

نکته:

هنگام استفاده از قابلیت FAX Utility در نخستین نوبت، پنجره‌ای برای ثبت اطلاعات نمایش داده می‌شود. اطلاعات ضروری را وارد کنید و سپس روی OK کلیک کنید. برای مدیریت داخلی کارهای نمبر استفاده می‌کند. سایر اطلاعات به طور خودکار به برگه معرفی اضافه می‌شوند.

صفحه Recipient Settings فایل نمایش داده می‌شود.

6. گیرنده را مشخص کرده و روی بعدی کلیک کنید.
 مشخص کردن گیرنده (نام، شماره نمبر و غیره) از طریق PC-FAX Phone Book
اگر اطلاعات گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده است، مراحل زیر را انجام دهید.
 - 1 روی زبانه PC-FAX Phone Book کلیک کنید.
 - 2 گیرنده را از لیست انتخاب نمایید و بر روی Add کلیک کنید.

ارسال نمابر

- انتخاب کردن گیرنده (نام، شماره نمابر و غیره) از لیست مخاطبین چاپگر:
اگر اطلاعات گیرنده در لیست مخاطبین چاپگر ذخیره شده است، مراحل زیر را انجام دهید.
- ① روی زبانه **Contacts on Printer** کلیک کنید.
 - ② مخاطبین را از لیست موجود برگزینید و با انتخاب **Add to Recipient** به پنجره **Add** بروید.
 - ③ گزینه مخاطبین را از لیست انتخاب نمایید و سپس بر روی **Edit** کلیک کنید.
 - ④ اکنون اطلاعات شخصی از قبیل **Title** و **Company/Corp.** را حسب ضرورت وارد کنید و با کلیک کردن بر روی گزینه **OK** به پنجره **Add to Recipient** بازگردید.
 - ⑤ در صورت نیاز، قادر علامت‌گذاری **Register in the PC-FAX Phone Book** را برای ذخیره کردن مخاطبین در **PC-FAX Phone Book** علامت بزنید.
 - ⑥ روی **OK** کلیک کنید.
- مشخص کردن گیرنده (نام، شماره نمابر و...) به صورت مستقیم:
مراحل زیر را انجام دهید.
- ① روی زبانه **Manual Dial** کلیک کنید.
 - ② اطلاعات ضروری را وارد کنید.
 - ③ روی **Add** کلیک کنید.
- علاوه بر این، با کلیک کردن بر روی گزینه **Save to Phone Book** می‌توانید نام گیرنده را در لیست موجود در زیر زبانه **PC-FAX Phone Book** ذخیره کنید.
- نکته:** اگر نوع خط چاپگر بر روی **PBX** تنظیم شده باشد و کد دسترسی طوری تنظیم شده باشد که از # (هشتگ) به جای وارد کردن کد پیشوند دقیق استفاده کند، باید # (هشتگ) را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نوع خط در تنظیمات اصلی از پیوند "اطلاعات مرتبط" زیر کلیک کنید.
- اگر **FAX Utility** را در صفحه اصلی **Optional Settings** در **Enter fax number twice** باشید، باید همان شماره را دوباره در هنگام کلیک کردن بر روی **Add** یا بعدی وارد کنید.
- گیرنده به **Recipient List** در قسمت بالای پنجره افزوده می‌شود.
- .7 محتوای برگه پوشش را مشخص کنید.
- ① برای پیوست کردن برگه معرفی، یکی از آنونه‌ها را از **Cover Sheet** انتخاب کنید. گزینه‌های **Subject** و **Message** را وارد کنید. توجه داشته باشید که عملکردی برای ایجاد برگه پوشش اصلی یا افزودن برگه پوشش اصلی به فهرست وجود ندارد.
اگر نمی‌خواهید برگه پوشش پیوست کنید، **No cover sheet** را از **Cover Sheet** انتخاب نمایید.
- ② اگر می‌خواهید ترتیب موارد را در برگه پوشش تغییر دهید، بر روی **Cover Sheet Formatting** کلیک کنید. می‌توانید اندازه برگه پوشش را در **Paper Size** انتخاب کنید. می‌توانید برگه معرفی با اندازه متفاوت از سند در حال انتقال انتخاب کنید.
- ③ اگر می‌خواهید فونت متن برگه معرفی را تغییر دهید، بر روی **Font** کلیک کنید.
- ④ اگر می‌خواهید اطلاعات فرستنده را تغییر دهید، بر روی **Sender Settings** کلیک کنید.
- ⑤ اگر می‌خواهید موضوع و پیام وارد شده در برگه معرفی را بررسی کنید، بر روی **Detailed Preview** کلیک کنید.
- ⑥ روی گزینه **بعدی** کلیک کنید.
- .8 محتوای انتقال را بررسی و بر روی **Send** کلیک کنید.
- پیش از فرستادن نمابر از درستی نام و شماره نمابر گیرنده مطمئن شوید. برای مشاهده پیش-نمایش برگه پوشش و سندی که قرار است فرستاده شود، بر روی **Preview** کلیک کنید.
- با شروع فرآیند ارسال، پنجره نشان دهنده وضعیت انتقال ظاهر می‌شود.

ارسال نمابر

نکته:

- برای متوقف کردن فرآیند انتقال، داده را انتخاب و بر روی  کلیک کنید. می‌توانید کار لغو را از پانل کنترل چاپگر نیز انجام دهید.

- اگر در جریان انتقال خطای رخ دهد، پنجره **Communication error** ظاهر می‌شود. اطلاعات خطرا بررسی و برای ارسال دوباره اقدام کنید.

- صفحه‌ای که در آن می‌توانید وضعیت انتقال را بررسی کنید) نمایش داده نمی‌شود، اگر **Fax Status Monitor** (صفحه **Optional Settings** در صفحه **Display Fax Status Monitor During Transmission** مربوط به صفحه اصلی **FAX Utility** انتخاب نشده باشد.

اطلاعات مرتبط

◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

فرستادن اسناد ایجاد شده با برنامه (Mac OS)

با انتخاب چاپگر دارای قابلیت چاپ از منو چاپ نرم‌افزارهای موجود در بازار، می‌توانید داده‌های مانند سند، تصویر و جدول ایجاد شده را بفرستید.

نکته:

در توضیحات زیر، از *Text Edit*، برنامه استاندارد Mac OS به عنوان نمونه استفاده شده است.

1. سندی را که می‌خواهید با نمابر بفرستید، در برنامه ایجاد کنید.
2. بر روی چاپ در منو فایل کلیک کنید.
پنجره چاپ برنامه نمایش داده می‌شود.
3. چاپگر (نام نمابر) را در قسمت نام انتخاب کنید، بر روی  کلیک کنید تا تنظیمات کامل نمایش داده شود، تنظیمات چاپ را بررسی کنید و بر روی **تایید** کلیک کنید.
4. تنظیمات مربوط به هر مورد را انجام دهید.

■ عدد 1 را در قسمت تعداد نسخه‌ها وارد کنید. حتی در صورت وارد کردن عدد 2 یا بیشتر، فقط 1 نسخه فرستاده می‌شود.

■ در یک انتقال نمابر می‌توانید حداکثر 100 صفحه را ارسال کنید.

نکته:

اندازه صفحه سند قابل ارسال مشابه اندازه کاغذی است که می‌توانید با استفاده از قابلیت نمابر چاپگر بفرستید.

5. Fax Settings را از منو شناور انتخاب منید و تنظیمات مربوط به هر مورد را انجام دهید.
برای مشاهده توضیحات مربوط به هر مورد تنظیم به راهنمای درایور PC-FAX مراجعه کنید.
بر روی  در گوش پایین سمت چپ پنجره کلیک کنید تا راهنمای درایور PC-FAX باز شود.

ارسال نمابر

6. منو Recipient Settings را انتخاب و سپس گیرنده را مشخص کنید.

مشخص کردن گیرنده (نام، شماره نمابر و...) به صورت مستقیم:

بر روی **Add** کلیک کنید و پس از وارد کردن اطلاعات لازم بر روی  کلیک کنید. گیرنده به Recipient List در قسمت بالای پنجره افزوده می‌شود.

اگر «Enter fax number twice» را در تنظیمات درایور PC-FAX انتخاب کرده باشد، باید همان شماره را دوباره در هنگام کلیک  وارد کنید.

اگر خط اتصال نمابر به کد پیشوند نیاز داشته باشد، باید External Access Prefix را وارد کنید.

نکته:

اگر نوع خط چاپگر بر روی **PBX** تنظیم شده باشد و کد دسترسی طوری تنظیم شده باشد که از # (هشتگ) به جای وارد کردن کد پیشوند دقیق استفاده کند، باید # (هشتگ) را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نوع خط در تنظیمات اصلی از پیوند «اطلاعات مرتبط» زیر کلیک کنید.

انتخاب کردن گیرنده (نام، شماره نمابر و...) از دفترچه تلفن:

اگر گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده است، بر روی  کلیک کنید. گیرنده را از فهرست انتخاب و بر روی **OK < Add** کلیک کنید.

اگر خط اتصال نمابر به کد پیشوند نیاز داشته باشد، باید External Access Prefix را وارد کنید.

نکته:

اگر نوع خط چاپگر بر روی **PBX** تنظیم شده باشد و کد دسترسی طوری تنظیم شده باشد که از # (هشتگ) به جای وارد کردن کد پیشوند دقیق استفاده کند، باید # (هشتگ) را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نوع خط در تنظیمات اصلی از پیوند «اطلاعات مرتبط» زیر کلیک کنید.

7. تنظیمات گیرنده را بررسی و بر روی **Fax** کلیک کنید.

کار ارسال آغاز می‌شود.

پیش از فرستادن نمابر از درستی نام و شماره نمابر گیرنده مطمئن شوید.

نکته:

اگر بر روی نماد چاپگر در Dock کلیک کنید، صفحه بررسی وضعیت انتقال نمایش داده می‌شود. برای متوقف کردن فرآیند ارسال، بر روی داده و سپس بر روی **Delete** کلیک کنید.

اگر در جریان انتقال خطایی رخدید، پیام **Sending failed** نمایش داده می‌شود. سابقه انتقال در صفحه **Fax Transmission Record** را بررسی کنید.

سند با اندازه کاغذ مختلف ممکن است به درستی فرستاده نشود.

اطلاعات مرتبط

«منوی تنظیمات اصلی» در صفحه 54 

دریافت نمابر در رایانه

می‌توانید نمابر را به کمک رایانه متصل به چاپگر دریافت و در قالب PDF ذخیره کنید. قابلیت‌هایی مانند تعیین پوشش ذخیره نمابر دارد. برای استفاده از این قابلیت باید FAX Utility را نصب کنید.

نکته:

برای نصب کردن FAX Utility می‌توانید از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید.

استفاده از **EPSON Software Updater** (برنامه به روز رسانی نرم‌افزار)

استفاده از لوح فشرده همراه چاپگر. (فقط کاربران Windows)

ارسال نمابر

مهم !

- برای دریافت نمابرها در یک رایانه دیگر، گزینه حالت دریافت در پانل کنترل چاپگر باید روی گزینه خودکار تنظیم شود. اگر سازمان تان یک سرپرست چاپگر دارد، برای دریافت اطلاعات درباره وضعیت تنظیمات چاپگر با سرپرست خود تماس بگیرید. برای اعمال تنظیمات، بخش «اطلاعات مرتبط» را در پایین مشاهده کنید.
- رایانه تنظیم شده برای دریافت نمابر همواره روشن باشد. قبل از ذخیره شدن اسناد در رایانه، اسناد دریافتی موقتاً در حافظه چاپگر ذخیره می‌شوند. اگر رایانه را خاموش کنید، حافظه چاپگر ممکن است پر شود زیرا نمی‌تواند اسناد را به رایانه بفرستد.
- تعداد اسنادی که موقتاً در حافظه چاپگر ذخیره می‌شوند بر روی  در صفحه اصلی نمایش داده می‌شوند.
- برای خواندن نمابرها دریافتی، باید یک نرم‌افزار نمایش فایل PDF، مانند Adobe Reader در رایانه شما نصب باشد.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات حالت دریافت" در صفحه 47

◀ "ابزارهای بهروز رسانی نرم‌افزار (EPSON Software Updater)" در صفحه 138

◀ "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

ذخیره نمابرها ورودی در رایانه

شما می‌توانید تنظیمات را به نحوی اعمال کنید تا نمابرها ورودی با استفاده از قابلیت FAX Utility در رایانه ذخیره شوند. ابتدا FAX Utility را روی رایانه خود نصب کنید.

برای مشاهده جزئیات به Basic Operations در راهنمای FAX Utility (در پنجره اصلی) مراجعه کنید. اگر هنگام اعمال تنظیمات، صفحه ورودی رمز عبور در نمایشگر رایانه نمایش داده می‌شود، رمز عبور را وارد کنید.

نکته:

شما می‌توانید نمابرها را در رایانه دریافت کنید و همزمان آنها را در چاپگر چاپ کنید. برای اعمال تنظیمات، بخش «اطلاعات مرتبط» را در پایین مشاهده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اعمال تنظیمات ذخیره در کامپیوتر برای اینکه در چاپگر مورد استفاده برای دریافت نمابرها، چاپ اسناد نیز انجام شود" در صفحه 51

◀ "برنامه ویژه پیکربندی عملیات نمابر و فرستادن نمابر (FAX Utility)" در صفحه 137

لغو قابلیتی که نمابرها ورودی را در رایانه ذخیره می‌کند

شما می‌توانید ذخیره نمابرها در رایانه را با استفاده از FAX Utility لغو کنید.

برای مشاهده جزئیات به Basic Operations در راهنمای FAX Utility (در پنجره اصلی) مراجعه کنید.

نکته:

■ اگر نمابری وجود داشته باشد که در رایانه ذخیره نشده باشد، نمی‌توانید قابلیت ذخیره نمابرها در رایانه را لغو کنید.

■ شما می‌توانید تنظیمات چاپگر را تغییر دهید. برای تغییر تنظیمات، بخش "اطلاعات مرتبط" را در پایین مشاهده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اعمال تنظیمات ذخیره در کامپیوتر برای عدم دریافت نمابرها" در صفحه 52

◀ "برنامه ویژه پیکربندی عملیات نمابر و فرستادن نمابر (FAX Utility)" در صفحه 137

ارسال نمابر

(Windows) جدید نمابرها (Windows)

با تنظیم رایانه برای ذخیره کردن نمابرها دریافت شده به وسیله چاپگر، می‌توانید وضعیت پردازش نمابرها دریافتی و دریافت شدن یا نشدن نمابر جدید را با نماد نمابر روی نوار وظیفه Windows بررسی کنید. با تنظیم رایانه برای نمایش اعلان در هنگام دریافت نمابر جدید، صفحه شناور اعلان نزدیک سینی سیستم Windows ظاهر می‌شود و شما می‌توانید نمابرها جدید را بررسی کنید.

نکته:

- داده‌های نمابر دریافتی ذخیره شده در رایانه از حافظه چاپگر حذف می‌شود.
- برای مشاهده نمابرها دریافتی به Adobe Reader نیاز دارید زیرا آنها در قالب فایل PDF ذخیره می‌شود.

(Windows) نمابر بر روی نوار وظیفه (Windows)

با استفاده از نماد نمابر روی نوار وظیفه Windows می‌توانید نمابرها جدید و وضعیت عملکرد را بررسی کنید.

1. نماد را بررسی کنید.



: آماده به کار.



: بررسی نمابرها جدید.



: وارد کردن نمابرها جدید پایان یافت.

2. روی نماد راست-کلیک و سپس روی **Open the received fax folder** کلیک کنید.

پوشه نمابر دریافتی نمایش داده می‌شود. تاریخ و فرستنده را در نام فایل بررسی و سپس فایل PDF را باز کنید.

در مدتی که نماد نمابر وضعیت آماده به کار رانشان می‌دهد، می‌توانید نمابرها جدید را فوری با انتخاب **Check new faxes now** بررسی کنید.

نکته:

نام نمابرها دریافتی به طور خودکار با قالب نامگذاری زیر تغییر می‌کند.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (سال/ماه/روز/ساعت/دقیقه/ثانیه_شماره فرستنده)

(Windows) اعلان اعلان (Windows)

وقتی تنظیم می‌کنید که وجود نمابر جدید به شما اعلام شود، پنجره اعلان نزدیک نوار وظیفه مربوط به هر نمابر ظاهر می‌شود.

1. صفحه اعلان ظاهر شده روی صفحه رایانه خود را بررسی کنید.

نکته:

اگر در مدت معینی هیچ کاری انجام نگیرد، صفحه اعلان ناپدید می‌شود. می‌توانید تنظیمات اعلان مانند زمان نمایش را تغییر دهید.

2. بر روی نقطه‌ای از صفحه اعلان، به جز دکمه کلیک کنید.

پوشه‌ای که برای ذخیره کردن نمابر جدید تعیین کرده بودید باز می‌شود. تاریخ و فرستنده را در نام فایل بررسی و سپس فایل PDF را باز کنید.

نکته:

نام نمابرها دریافتی به طور خودکار با قالب نامگذاری زیر تغییر می‌کند.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (سال/ماه/روز/ساعت/دقیقه/ثانیه_شماره فرستنده)

ارسال نامبر

بررسی نامبرهای جدید (Mac OS)

می‌توانید نامبرهای جدید را به یکی از روش‌های زیر بررسی کنید. این قابلیت زمانی در دسترس است که رایانه بر روی "Save" (save faxes on this computer) تنظیم شده باشد.

- ❑ پوشہ نامبر دریافتی (مشخص شده در Received Fax Output Settings) را باز کنید.
- ❑ Fax Receive Monitor را باز و بر روی Check new faxes now کلیک کنید.
- ❑ اعلان دریافت نامبر جدید گزینه Preferences < Fax Receive Monitor Notify me of new faxes via a dock icon را از فایلخواه در جایگاه دریافت نامبر جدید را به شما اعلام کند.

پوشہ نامبر دریافتی را از فایشگر نامبر دریافتی (Mac OS) باز کنید

می‌توانید پوشه ذخیره را از رایانه مشخص شده برای دریافت نامبر را در هنگام انتخاب "Save" (save faxes on this computer) کنید.

1. بر روی فایشگر نامبر دریافتی در Dock کلیک کنید تا Fax Receive Monitor باز شود.
2. چاپگر را انتخاب و روی Open folder کلیک کنید یا بر روی چاپگر دو بار متوالی کلیک کنید.
3. تاریخ و فرستنده را در نام فایل بررسی و سپس فایل PDF را باز کنید.

نکته:

نام نامبرهای دریافتی به طور خودکار با قالب نامگذاری زیر تغییر می‌کند.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (سال/ماه/روز/ساعت/دقیقه/ثانیه_شماره فرستنده)

اطلاعات رسیده از فرستنده به عنوان شماره فرستنده فایش داده می‌شود. این شماره ممکن است برای برخی فرستنده‌ها فایش داده نشود.

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری

برای اطمینان از مقدار واقعی جوهر باقیمانده، سطح جوهر را در مخزن چاپگر با چشم بررسی کنید.

از طریق رایانه می‌توانید سطوح تقریبی جوهر را بررسی کنید.

از صفحه کنترل یا کامپیوتر می‌توانید طول عمر سرویس تقریبی جعبه نگهداری را بررسی کنید.

بررسی وضعیت جعبه نگهداری – صفحه کنترل

1. از صفحه اصلی، نگهداری را انتخاب کنید.

2. گزینه ظرفیت باقیمانده جعبه نگهداری را انتخاب کنید.

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری - Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی EPSON Status Monitor 3 از زبانه نگهداری کلیک کنید.

نکته:

اگر EPSON Status Monitor 3 غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس EPSON Status Monitor را فعال کنید را انتخاب نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "دسترسی به درایور چاپگر" در صفحه 57

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه مراقبت و نگهداری – Mac OS

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.

3. روی EPSON Status Monitor کلیک کنید.

کدهای بطری جوهر

استفاده از بطری‌های اصلی جوهر Epson را توصیه می‌کند.

کدهای زیر مربوط به بطری‌های جوهر اصلی Epson است.

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

مهم!

- ضمانت نامه *Epson* آسیب ناشی از استفاده از جوهرهایی غیر از جوهرهای مشخص شده را، از جمله جوهر مخصوص *Epson* که برای این چاپگر طراحی نشده است یا هر جوهر دیگر، تحت پوشش قرار نمی دهد.
- سایر محصولاتی که ساخت *Epson* نیستند ممکن است موجب آسیب هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه *Epson* نیست، و در چنین موقعیت هایی ممکن است موجب بروز خطا در چاپگر شود.

نکته:

- کدهای بطری جوهر بسته به مکان ممکن است تغییر کند. برای دریافت کدهای صحیح در ناحیه خود، با پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.
- با اینکه بطری های جوهر ممکن است حاوی مواد بازیافت شده باشد، این مواد بر عملکرد یا کارایی چاپگر تأثیری نمی گذارد.
- مشخصات و شکل ظاهری بطری جوهر، ممکن است بدون اطلاع قبلی جهت بهبود تغییر کند.

برای اروپا

محصول	(سیاه) Black :BK
ET-M3140	111
M3140	1*110 2*110S

1* ظرفیت بالا

2* ظرفیت استاندارد

نکته:

در خصوص کاربران در اروپا، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازده بطری جوهر *Epson* از وبسایت زیر دیدن نمایید.

<http://www.epson.eu/pageyield>

برای کشورهای آسیایی غیر از چین

(سیاه) Black :BK
1*005
2*005S

1* ظرفیت بالا

2* ظرفیت استاندارد

اطلاعات مرتبط

← "وب سایت پشتیبانی فنی" در صفحه 185

نکات احتیاطی استفاده از بطری جوهر

قبل از پر کردن جوهر دستورالعمل های زیر را مطالعه کنید.

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

نکات احتیاطی نگهداری جوهر

- بطری‌های جوهر را دور از تماس مستقیم نور خورشید نگهدارید.
- بطری‌های جوهر را در دماهای بالا یا انجماد نگه ندارید.
- بعد از آوردن بطری جوهر از یک مکان نگهداری سرد، اجازه دهید حداقل سه ساعت قبل از استفاده در دمای اتاق گرم شود.
- پس از باز کردن بتی جوهر، بهتر است هر چه زودتر از آن استفاده کنید.
- Epson توصیه می‌کند که از بطری جوهر تا قبل از تاریخ چاپ شده بر روی بسته استفاده کنید.
- تازمانی که برای پر کردن مخزن آماده نیستید، بسته بندی بطری را باز نکنید. بطری جوهر به صورت وکیوم بسته بندی شده است تا قابلیت اطمینان آن حفظ شود. اگر پیش از استفاده از بطری جوهر، بسته بندی آن را باز کرده و برای مدت طولانی نگه دارید، ممکن است عمل چاپ به صورت عادی انجام نشود.
- هنگام نگهداری یا انتقال بطری جوهر، بطری را کج نکنید و آن را در معرض ضربه یا تغییرات دمایی قرار ندهید. در غیر این صورت ممکن است با وجود بسته بودن در پوش بطری، جوهر نشست کند. هنگام بستن در پوش، حتماً بطری را به صورت عمودی نگه دارید و از نشت کردن جوهر در هنگام جابجا کردن بتی جلوگیری کنید؛ مثلاً بتی را درون کیسه قرار دهید.

نکات احتیاطی پر کردن مجدد جوهر

- هنگام کار با جوهر این چاپگر باید احتیاط کافی به عمل بیاورید. ممکن است هنگام پر کردن یا پر کردن مجدد مخزن، جوهر ترشح کند. اگر جوهر بر روی لباسها یا وسایل شما بریزد، ممکن است پاک نشود.
- از بطری‌های جوهر که دارای کد قطعه صحیح هستند برای این چاپگر استفاده کنید.
- از تکان دادن یا فشار دادن بتی جوهر خودداری کنید.
- برای کسب نتایج بینه چاپ، سطح جوهر نباید به مدت طولانی پایین بماند.
- برای دستیابی به نتایج مطلوب چاپ، حداقل سالی یکبار مخزن جوهر را تا خط بالایی مجدداً پر کنید.
- برای اطمینان از اینکه چاپ با کیفیت بینه دریافت می‌کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر شما نیاز به پر کردن مجدد جوهر را نشان می‌دهد، ذخیره اینمی جوهر متغیر در مخزن جوهر باقی می‌ماند. بازده ذکر شده برای شما شامل این جوهر ذخیره شده نمی‌شود.

صرف جوهر

- برای حفظ عملکرد بینه هد چاپ، مقداری جوهر از مخزن جوهر در طول عملیات نگهداری از قبیل تمیز کردن هد چاپ مصرف می‌شود. ممکن است جوهر در هنگام روش کردن چاپگر نیز مصرف شود.
- جوهر بطری جوهر ارائه شده به همراه چاپگر شما تا حدی در مراحل اولیه نصب استفاده می‌شود. به منظور تولید چاپ با کیفیت بالا، هد چاپ چاپگر شما ممکن است کاملاً با جوهر برشود. این فرایند خاموش-روشن مقداری جوهر مصرف می‌کند و بنابراین این بطری ممکن است موجب چاپ صفحات کمتر نسبت به بطری‌های جوهر بعدی شود.
- بازده ذکر شده ممکن است بسته به تصاویری که چاپ می‌کنید، تعداد چاپ و شرایط محیطی از قبیل دما بستگی داشته باشد.

پر کردن دوباره مخزن جوهر

مهده:


استفاده از بطری‌های اصلی جوهر Epson را توصیه می‌کند.

1. در صفحه اصلی، گزینه نگهداری را انتخاب کنید.

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری


2. گزینه بازنشانی سطح جوهر را انتخاب کنید.

3. کاور مخزن جوهر را باز کنید.




پیامی روی پانل کنترل چاپگر ظاهر می‌شود و به شما اعلام می‌کند که باید مخزن جوهر را تا خط بالایی پر کنید.

4. درپوش مخزن جوهر را باز کنید.



5. در حالی که بطری را عمودی نگه داشته‌اید، درپوش را به آرامی بچرخانید تا باز شود.




پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

مهم:

 مراقب باشید جوهر نزیزد. پس از برداشتن درپوش از ملس کردن بالای بتی جوهر پیرهیزید؛ در غیر این صورت ممکن است دست شما به جوهر آغشته شود.

6. نوک بطری را با درگاه پر کردن همراستا کنید و سپس بطری را به آرامی بلند کنید تا وارد درگاه پر کردن شود.



مهم:


پس از برداشتن درپوش بتی جوهر مراقب باشید که بتی به چیزی برخورد نکند؛ در غیر این صورت جوهر ممکن است نشت کند.

نکته:

اگر جوهر وارد مخزن نشد، بتی جوهر را بردارید و دوباره وارد کنید.

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

7. وقتی جوهر به خط بالایی می‌رسد، بطری را بیرون بکشید.
فقط با نگه داشتن عادی بطری و بدون فشار دادن، جوهر وارد مخزن می‌شود. جریان جوهر پس از پر رسیدن جوهر به خط بالایی به طور خودکار متوقف می‌شود.



مهم: !
بتری جوهر را وارد شده رها نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است بتري آسیب بییند یا جوهر نشت کند.


8. درپوش بطری جوهر را محکم کنید.




نکته:
در صورت باقی ماندن جوهر در بتري، درپوش را ببندید و بتري را به صورت عمودی برای مصارف بعدی نگه دارید.

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

9. درپوش مخزن جوهر را محکم بیندید.



10. کاور مخزن جوهر را محکم بیندید.



11. گزینه بازنشانی را انتخاب کنید.

12. پیام را تایید کید و سپس تأیید را انتخاب کنید.

مهم:

اگر سطح جوهر را قبل از پر کردن جوهر تا خط بالایی بازنشانی کنید، ممکن است برآوردهای سطح جوهر ممکن است دیگر درست نباشند.

برای اینکه چاپگر شما در شرایط مطلوب کار کند، مخزن جوهر را تا خط بالایی پر کرده و بلافاصله سطح جوهر را بازنشانی کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "کدهای بطری جوهر" در صفحه 111
- ◀ "نکات اختیاطی استفاده از بطری جوهر" در صفحه 112
- ◀ "نشت جوهر" در صفحه 174

کد جعبه نگهداری

کاربر می‌تواند جعبه نگهداری را خریداری و تعویض نماید.

Epson استفاده از جعبه نگهداری اصلی Epson را توصیه می‌کند.

کدهای زیر مربوط به جعبه نگهداری اصلی Epson است.

T04D1

پر کردن مجدد جوهر و تعویض کادرهای نگهداری

مهم !

وقتی جعبه نگهداری در یک چاپگر نصب شود، استفاده آن در سایر چاپگرهای امکان پذیر نخواهد بود.

احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه مراقبت و نگهداری

قبل از تعویض جعبه مراقبت و نگهداری دستورالعمل های زیر را مطالعه نمایید.

- به تراشه سبز رنگ کنار جعبه نگهداری دست نزنید. در صورت تماس با این قسمت ها ممکن است موجب عدم کارکرد عادی و چاپ شود.
- مراقب باشید جعبه نگهداری زمین نیفتند یا تحت فشارهای زیاد/ضربه های شدید قرار نگیرد.
- جعبه نگهداری را در حین چاپ تعویض نکنید، در غیر این صورت، ممکن است جوهر نشت کند.
- جعبه نگهداری و درپوش آن را باز نکنید مگر در هنگام تعویض جعبه نگهداری؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- وقتی جازدن مجدد درپوش امکان پذیر نمی باشد، ممکن است جعبه نگهداری به درستی نصب نشود. جعبه نگهداری را باز کنید و مجدد آن نصب نمایید.
- تا زمانی که جعبه نگهداری استفاده شده را در کيسه پلاستیکی نگذاشته اید، آن را کج نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.
- از تماس با خروجی های جوهر در جعبه نگهداری خودداری کنید زیرا ممکن است به جوهر آغشته شوید.
- از جعبه نگهداری که مدت زیادی جدا شده است و وصل نیست مجدد استفاده نکنید. جوهر داخل جعبه سفت می شود و جوهر بیشتری جذب نمی شود.
- جعبه نگهداری را دور از تماس مستقیم نور خورشید قرار دهید.
- جعبه نگهداری را در دماهای بالا یا اندیماد قرار ندهید.

تعویض جعبه نگهداری

در برخی از چرخه های چاپ مقدار بسیار کمی از جوهر اضافی در جعبه نگهداری جمع می شود. برای جلوگیری از نشت جوهر از جعبه نگهداری، چاپگر به گونه ای طراحی شده است که زمانی که ظرفیت جذب جعبه نگهداری به محدوده آن بررسد چاپ را متوقف می کند. وقوع یا عدم وقوع و دفعات وقوع این امر به تعداد صفحاتی که چاپ می کنید، نوع موادی که چاپ می کنید و تعداد چرخه های تمیز کردن که چاپگر انجام می دهد بستگی دارد.

وقتی پیامی مبنی بر توصیه تعویض جعبه نگهداری نمایش داده می شوند، مراجعه کنید. نیاز به تعویض جعبه بدین معنی نیست که کارآئی چاپگر شما بر اساس مشخصاتش متوقف شده است. ضمانت نامه Epson هزینه های این تعویض را پوشش نمی دهد. این یک قطعه قابل سرویس توسط کاربر است.

نکته:

هنگامی که جعبه نگهداری پر است، تا زمانی که هد چاپ را برای جلوگیری از نشتی جوهر تعویض نکنید قادر نخواهید بود چاپ کنید و هد چاپ را تمیز نمایید. با این حال، شما می توانید عملیات هایی مانند اسکن کردن را انجام دهید که از جوهر استفاده نمی کنند.

اطلاعات مرتبط

◀ "کد جعبه نگهداری" در صفحه 117

◀ "احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه مراقبت و نگهداری" در صفحه 118

نگهداری از چاپگر

نگهداری از چاپگر

جلوگیری از خشک شدن هد چاپ

هنگام روشن یا خاموش کردن دستگاه همیشه از دکمه روشن/خاموش استفاده کنید. قبل از کشیدن دوشاخه مطمئن شوید چراغ روشن/خاموش دستگاه خاموش است.

در صورتی که درپوش باز مانده باشد ممکن است جوهر خشک شود. مشابه حالتی که لازم است درپوش خودنویس یا رواننویس گذاشته شود تا خشک نشوند، مطمئن شوید هد چاپ به درستی گذاشته شده است تا جوهر خشک نشود.

چنانچه حین کار کردن چاپگر، دوشاخه کشیده شود یا برق قطع شود، ممکن است درپوش هد چاپ به درستی گذشته نشده باشد. اگر هد چاپ به همان صورت باقی گذاشته شود، خشک خواهد شد و سبب انسداد نازلها (خروجی‌های جوهر) می‌شود. در این موارد، در اسرع وقت چاپگر را روشن و خاموش کنید تا درپوش هد چاپ را بیندید.


بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)

اگر نازل‌ها مسدود شده باشند، ممکن است نتیجه چاپ کمرنگ شود یا نوارهای قابل مشاهده ایجاد گردد. زمانی که کیفیت چاپ کاهش می‌یابد، ابتدا از ویژگی بررسی نازل استفاده کرده و بررسی کنید آیا نازل‌ها مسدود شده‌اند.


بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل) — پانل کنترل

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در کاست کاغذ قرار دهید.
2. در صفحه اصلی، گزینه نگهداری را انتخاب کنید.
3. گزینه بررسی نازل هد چاپگر را انتخاب کنید.
4. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل دنبال نمایید.
5. الگوی چاپ شده را بررسی کنید و سپس بسته به نتایج چاپ، یکی از گزینه‌های زیر را انجام دهید.


A) OK



B) NG



C) NG



:A

همه خطوط چاپ می‌شوند. گزینه را انتخاب کنید. هیچ مرحله دیگری نیاز نیست.

نگهداری از چاپگر

B یا نزدیک به B: هد چاپ را تمیز کنید.

وقتی برخی نازل‌ها مسدود هستند، گزینه  را انتخاب کنید و سپس هد را تمیز کنید.

حتی اگر گزینه  را انتخاب کنید، کماکان امکان تمیز کردن هد را خواهید داشت. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.

C یا نزدیک به C: هد چاپ را با کمک برنامه تمیز کنید.

وقتی اکثر خطوط مخدوش هستند یا اغلب قسمت‌ها چاپ نمی‌شوند، گزینه  را انتخاب کنید و سپس هد چاپ را تمیز کنید. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23


◀ "تمیز کردن هد چاپ (تمیز کردن هد)" در صفحه 122

◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123


بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل) — Windows

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در کاست کاغذ قرار دهید.
2. به پنجره درایور چاپگر بروید.
3. روی بررسی نازل در زبانه نگهداری کلیک کنید.
4. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل دنبال نمایید.
5. الگوی چاپ شده را بررسی کنید و سپس بسته به نتایج چاپ، یکی از گزینه‌های زیر را انجام دهید.


A) OK



B) NG



C) NG



:A

همه خطوط چاپ می‌شوند. هیچ مرحله دیگری نیاز نیست.

B یا نزدیک به B: هد چاپ را تمیز کنید.

وقتی برخی نازل‌ها مسدود هستند، هد را تمیز کنید. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.

C یا نزدیک به C: هد چاپ را با کمک برنامه تمیز کنید.

وقتی اکثر خطوط مخدوش هستند یا اغلب قسمت‌ها چاپ نمی‌شوند، هد چاپ را به کمک برنامه تمیز کنید. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.

نگهداری از چاپگر


اطلاعات مرتبط

- ◀ "دسترسی به درایور چاپگر" در صفحه 57
- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23
- ◀ "تمیز کردن هد چاپ (تمیز کردن هد)" در صفحه 122
- ◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123

بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل) — Mac OS

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در کاست کاغذ قرار دهید.
2. ترجیحات سیستم را از منوی > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
3. روی گزینه‌ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
4. روی بررسی نازل کلیک کنید.
5. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل دنبال نمایید.
6. الگوی چاپ شده را بررسی کنید و سپس بسته به نتایج چاپ، یکی از گزینه‌های زیر را انجام دهید.


A) OK



B) NG



C) NG



: A

همه خطوط چاپ می‌شوند. هیچ مرحله دیگری نیاز نیست.

B یا نزدیک به B: هد چاپ را تمیز کنید.

وقتی برخی نازل‌ها مسدود هستند، هد را تمیز کنید. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.

C یا نزدیک به C: هد چاپ را با کمک برنامه تمیز کنید.

وقتی اکثر خطوط مخدوش هستند یا اغلب قسمت‌ها چاپ نمی‌شوند، هد چاپ را به کمک برنامه تمیز کنید. برای مشاهده جزئیات، به اطلاعات مرتبط در پایین مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23
- ◀ "تمیز کردن هد چاپ (تمیز کردن هد)" در صفحه 122
- ◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123

نگهداری از چاپگر

تمیز کردن هد چاپ (تمیز کردن هد)

اگر نازل‌ها مسدود شده باشند، کار چاپ شده کم رنگ می‌شود، نوارهای قابل مشاهده ایجاد یا رنگ‌های غیرمنتظره‌ای ظاهر می‌شود. زمانی که کیفیت چاپ کاهش می‌یابد، از ویژگی بررسی نازل استفاده کرد و بررسی کنید آیا نازل‌ها مسدود شده‌اند. اگر نازل‌ها مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید.

مهم: !

- در حین تمیز کردن هد، از باز کردن درپوش چاپگر یا خاموش کردن چاپگر خودداری کنید. اگر تمیز کردن هد کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.
- چون تمیز کردن هد چاپ از مقداری جوهر استفاده می‌کند، تنها در صورتی که کیفیت چاپ کاهش یافته است، فقط هد چاپ را تمیز کنید.
- وقتی جوهر کم است، می‌توانید هد چاپ را تمیز کنید.
- اگر پس از سه بار بررسی نازل و تمیز کردن هد کیفیت چاپ بهتر نشد، حداقل شش ساعت چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می‌شود که چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، جایگزینی جوهر را اجرا کنید. اگر کیفیت چاپ باز هم بهبود نیافتد، با پشتیبانی *Epson* ماس بگیرید.
- برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، هنگامی که چاپگر روشن است، آن را از پریز نکشید.

تمیز کردن هد چاپ – پانل کنترل

1. از صفحه اصلی، نگهداری را انتخاب کنید.
 2. گزینه تمیز کردن هد چاپگر را انتخاب کنید.
 3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
- پس از پایان تمیز کردن هد چاپ، عملکرد بررسی نازل را اجرا کنید و بررسی کنید آیا انسداد نازل‌های هد چاپ برطرف شده است. برای مشاهده جزئیات شیوه اجرای بررسی نازل، اطلاعات مربوطه را در زیر ملاحظه کنید.
- مراحل را تا حد اکثر سه بار تکرار کنید تا اینکه همه خطوط به خوبی چاپ شوند.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119

تمیز کردن هد چاپ – Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
 2. روی تمیز کردن هد در زبانه نگهداری کلیک کنید.
 3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
- پس از پایان تمیز کردن هد چاپ، عملکرد بررسی نازل را اجرا کنید و بررسی کنید آیا انسداد نازل‌های هد چاپ برطرف شده است. برای مشاهده جزئیات شیوه اجرای بررسی نازل، اطلاعات مربوطه را در زیر ملاحظه کنید.
- مراحل را تا حد اکثر سه بار تکرار کنید تا اینکه همه خطوط به خوبی چاپ شوند.

نگهداری از چاپگر

اطلاعات مرتبط

← "دسترسی به درایور چاپگر" در صفحه 57
← "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119

تمیز کردن هد چاپ – Mac OS

1. ترجیحات سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه‌ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی تمیز کردن هد کلیک کنید.
4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

پس از پایان تمیز کردن هد چاپ، عملکرد برسی نازل را اجرا کنید و بررسی کنید آیا انسداد نازل‌های هد چاپ بر طرف شده است. برای مشاهده جزئیات شیوه اجرای برسی نازل، اطلاعات مربوطه را در زیر ملاحظه کنید.
مراحل را تا حد اکثر سه بار تکرار کنید تا اینکه همه خطوط به خوبی چاپ شوند.

اطلاعات مرتبط

← "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119

تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جايگزيني جوهر)

قابلیت تمیز کردن با برنامه ممکن است کیفیت چاپ را در موارد زیر بهبود دهد.

- اغلب نازل‌ها مسدود هستند.
- برسی نازل و تمیز کردن هد سه بار انجام گرفته است و دستگاه حداقل شش ساعت بدون چاپ کردن منتظر مانده است ولی کیفیت چاپ بهبود نیافرده است.

قبل از اجرای این قابلیت، از ویژگی برسی نازل استفاده کرده و بررسی کنید آیا نازل‌ها مسدود شده‌اند، دستورالعمل‌های زیر را بخوانید و سپس تمیز کردن هد چاپ با برنامه را اجرا کنید.

مهم:

از وجود جوهر کافی در مخزن جوهر مطمئن شوید.

با چشم بررسی کنید مخزن جوهر حداقل تا سطح یک سوم پر باشد. پایین بودن سطح جوهر در هنگام اجرای جايگزيني جوهر ممکن است به دستگاه آسیب بزند.

مهم:

بین دو نوبت جايگزيني جوهر باید حداقل 12 ساعت فاصله باشد.

معمولًاً، یک بار اجرای جايگزيني جوهر کیفیت چاپ را ظرف 12 ساعت بهبود می‌بخشد. از این رو، برای جلوگیری از مصرف غیر ضروری جوهر، پیش از اقدام دوباره 12 ساعت صبر کنید.

نگهداری از چاپگر

مهم: !

تعویض جعبه مراقبت و نگهداری ممکن است ضروری باشد.

جوهر در جعبه مراقبت و نگهداری ذخیره می‌شود. اگر این جعبه پر شود، باید برای ادامه کار چاپ جعبه مراقبت و نگهداری جایگزین را آماده و نصب کنید.

نکته:

اگر سطح جوهر یا فضای آزاد در جعبه مراقبت و نگهداری برای جایگزینی جوهر کافی نباشد، نمی‌توانید از این ویژگی استفاده کنید. حتی در این صورت، سطح و فضای آزاد چاپ ممکن است باقی بماند.

اجرای جایگزینی جوهر — پانل کنترل

پیش از اجرا کردن این قابلیت دستورالعمل‌های جایگزینی جوهر را بخوانید.

1. چاپگر را خاموش کنید.
2. در حالی که دکمه ⑦ را پایین نگه می‌دارید، دکمه ⌂ را فشار دهید تا صفحه تأیید نمایش یابد و چراغ روشن/خاموش چشمک بزند.
3. برای اجرا کردن قابلیت جایگزینی جوهر از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید.

نکته:

اگر نمی‌توانید این قابلیت را اجرا کنید، مشکلی را که روی صفحه ظاهر شده است برطرف کنید. سپس، از این روال از مرحله ۱ پیروی کنید تا این قابلیت دوباره اجرا شود.

4. پس از اجرا کردن این قابلیت، نازل را بررسی کنید و از مسدود نبودن نازل مطمئن شوید. برای مشاهده جزئیات شیوه اجرای بررسی نازل، اطلاعات مربوطه را در زیر ملاحظه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123

اجرا کردن جایگزینی جوهر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی جایگزینی جوهر از زبانه نگهداری کلیک کنید.

3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

نکته:

اگر نمی‌توانید این قابلیت را اجرا کنید، مشکلی را که روی پنل کنترل چاپگر ظاهر شده است برطرف کنید. سپس، از این روال از مرحله ۱ پیروی کنید تا این قابلیت دوباره اجرا شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123

◀ "دسترسی به درایور چاپگر" در صفحه 57

◀ "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119

نگهداری از چاپگر

اجرای جایگزینی جوهر – Mac OS

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی جایگزینی جوهر کلیک کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

نکته:

اگر نمیتوانید این قابلیت را اجرا کنید، مشکلی را که روی پنل کنترل چاپگر ظاهر شده است برطرف کنید. سپس، از این روال از مرحله 1 پیروی کنید. تا این قابلیت دوباره اجرا شود.

اطلاعات مرتبط

← "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123
← "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119

تراز کردن هد چاپ

اگر نتایج چاپ حاوی مشکلات زیر میباشند، برای بهبود نتایج، هد چاپ را تراز کنید.

- ❑ خطوط عمودی ناهمراستا به نظر می‌رسند یا نتایج چاپ تار به نظر می‌رسند
- ❑ نوارهای افقی با فواصل منظم مشاهده می‌شوند

تراز کردن هد چاپ – پانل کنترل

1. از صفحه اصلی، نگهداری را انتخاب کنید.
2. گزینه تراز چاپ سربرگ را انتخاب کنید.
3. منوی تنظیمات موردنظر برای اعمال تنظیمات جهت بهبود کیفیت نتایج چاپ مطابق با وضعیت نتایج چاپگر را انتخاب کنید.
❑ در صورتی که خطوط عمودی ناهمراستا به نظر می‌رسند یا نتایج چاپ تار به نظر می‌رسند: گزینه ترازبندی عمودی را انتخاب کنید.
❑ در صورت مشاهده نوارهای افقی با فواصل منظم: گزینه چیدمان افقی را انتخاب کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23

تمیز کردن مسیر کاغذ

اگر در کار چاپ شده لکه دیده شود یا کاغذ به درستی تغذیه نشود، داخل غلتک را تمیز کنید.

نگهداری از چاپگر

مهم:

برای تمیز کردن داخل چاپگر از دستمال کاغذی استفاده نکنید. ممکن است نازل های هد چاپ با پرز مسدود شوند.

پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر

اگر در کار چاپ شده خط خورده یا لکه دیده شود، داخل غلتک را تمیز کنید.

مهم:

برای تمیز کردن داخل چاپگر از دستمال کاغذی استفاده نکنید. ممکن است نازل های هد چاپ با پرز مسدود شوند.

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در سینی ورودی کاغذ از عقب قرار دهید.

2. از صفحه اصلی، نگهداری را انتخاب کنید.

3. گزینه تمیز کردن هادی را انتخاب کنید.

4. برای تمیز کردن مسیر کاغذ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

این روش را ادامه دهید تا لکه های از جوهر روی کاغذ دیده نشود.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23


تمیز کردن مسیر کاغذ برای مشکلات تغذیه کاغذ

وقتی کاغذ به طور صحیح از کاست کاغذ تغذیه نمی شود، داخل غلتک را تمیز کنید.

1. با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید.

2. ابتدا دوشاخه را از پریز و سپس سیم برق را جدا کنید.

3. مطمئن شوید درپوش مخزن جوهر به طور محکم بسته شده است.




مهم:

اگر درپوش مخزن جوهر محکم بسته نشده باشد، ممکن است جوهر نشت کند.


نگهداری از چاپگر

4. درپوش سند، درپوش ADF و درپوش چاپگر را ببندید.

5. کاست کاغذ را بیرون بکشانید و سپس کاغذ را بیرون بیاورید.



6. چاپگر را طوری بر روی پهلو قرار دهید که مخزن جوهر در پایین قرار بگیرد.



! احتیاط:


در هنگام جابجا کردن چاپگر مراقب دست یا انگشتان خود باشید. در غیر این صورت ممکن است صدمه ببینید.

! مهم:

چاپگر را به مدت طولانی ایستاده رها نکنید.

نگهداری از چاپگر

7. دستمال نرمی را با آب مرطوب کنید، آن را خوب بچلاند و سپس غلتک را بچرخانید و با دستمال تمیز کنید.



8. چاپگر را به وضعیت عادی برگردانید و کاست کاغذ را نصب کنید.

9. سیم برق را وصل کنید.


تمیز کردن ADF

زمانی که تصاویر کپی شده یا اسکن شده از ADF دارای لکه هستند یا اسناد به درستی در ADF تغذیه نمی‌شوند، ADF را تمیز کنید.

مهم: !


هرگز از الکل یا تیزر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید. این مواد شیمیایی به چاپگر آسیب می‌رسانند.

1. درپوش ADF را باز کنید.



نگهداری از چاپگر


2. از دستمال نرم و مرطوب برای تمیز کردن غلتک و قسمت داخلی ADF استفاده کنید.



مهم:


در صورت استفاده از دستمال خشک ممکن است سطح غلتک آسیب ببیند. پس از خشک شدن غلتک از ADF استفاده کنید.

3. درپوش ADF را بیندید و سپس درپوش سند را باز کنید.



نگهداری از چاپگر


4. قسمتی که در تصویر نشان داده شده را تمیز کنید.



مهم:


- اگر سطح شیشه با چربی یا مواد سخت دیگری آلوده شده، از مقدار کمی تمیزکننده شیشه و یک دستمال نرم برای خارج کردن آنها استفاده کنید. مایع باقیمانده را پاک کنید.
- از وارد آوردن نیروی بیش از حد به سطح شیشه‌ای بپرهیزید.
- مراقب باشید سطح شیشه را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. سطح شیشه آسیب دیده کیفیت اسکن را کاهش می‌دهد.

5. اگر مشکل برطرف نشد، با فشار دادن دکمه چاپگر را خاموش کنید، درپوش ADF را باز کنید و سپس سینی ورودی ADF را بالا بیاورید.



نگهداری از چاپگر

6. قسمتی که در تصویر نشان داده شده را تمیز کنید.



تمیز کردن شیشه اسکنر

زمانی که نسخه های چاپ شده یا تصاویر اسکن شده لکه دارند، شیشه اسکنر را تمیز کنید.


! احتیاط:

هنگام باز و بسته کردن درپوش اسناد مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. در غیر این صورت ممکن است صدمه بینید.

! مهم:

هرگز از الکل یا تیزر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید. این مواد شیمیایی به چاپگر آسیب می رسانند.

1. درپوش اسناد را باز کنید.



نگهداری از چاپگر

2. از یک پارچه نرم و خشک و تمیز برای تمیز کردن سطح شیشه اسکنر استفاده کنید.

مهم:

- ❑ اگر سطح شیشه با چربی یا مواد سخت دیگری آلوده شده، از مقدار کمی تمیزکننده شیشه و یک پارچه نرم برای خارج کردن آنها استفاده کنید. مایع باقیمانده را پاک کنید.
- ❑ از وارد آوردن نیروی بیش از حد به سطح شیشه ای بپرهیزید.
- ❑ مراقب باشید سطح شیشه را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. سطح شیشه آسیب دیده کیفیت اسکن را کاهش می دهد.

تمیز کردن ورقه نیمه-شفاف

اگر کیفیت خروجی چاپ پس از تراز کردن هد چاپ یا تمیز کردن مسیر کاغذ بهبود نیابد، یعنی ورقه نیمه-شفاف درون چاپگر احتمالاً آلوده شده است.

وسایل لازم:


- ❑ گلوله پنبه (چندین)
- ❑ آب با چند قطره ماده شوینده (2 تا 3 قطره ماده شوینده در 1/4 فنجان آب شیر)
- ❑ چراغ بررسی لکه

مهم:

از مایع شوینده غیر از ترکیب آب و چند قطره ماده شوینده استفاده نکنید.


1. با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید.

2. درپوش چاپگر را باز کنید.



نگهداری از چاپگر

۳. آلوده بودن ورقه نیمه-شفاف را بررسی کنید. در صورت استفاده از چراغ دیدن لکه آسان‌تر می‌شود. در صورت وجود لکه (مانند اثر انگشت یا چربی) بر روی ورقه نیمه-شفاف (A)، به مرحله بعد بروید.




A: ورقه نیمه-شفاف

B: ریل

مهم:

مراقب باشید که ریل (B) را مس نکنید. در غیر این صورت، ممکن است قابلیت چاپ مختل شود. روغن روی ریل را پاک نکنید زیرا عملکرد ریل مختل می‌شود.

۴. گلوله پنبه را به ترکیب آب و چند قطره ماده شوینده آغشته کنید، طوری که آب از آن نچکد. سپس قطعه آلوده را تمیز کنید.



مهم:

لکه را به آرامی تمیز کنید. اگر گلوله پنبه را روی ورقه فشار دهید، ممکن است فترهای ورقه جابجا شود و چاپگر از کار بیفتد.

نگهداری از چاپگر

5. برای تمیز کردن ورقه از گلوله پنبه خشک استفاده کنید.

مهم:

مراقب باشید که الیاف پنبه روی ورقه نماند.

نکته:

برای جلوگیری از انتشار آلودگی، مرتبًا گلوله پنبه را تعویض کنید.

6. مراحل 4 و 5 را تکرار کنید تا آلودگی ورقه برطرف شود.

7. با چشم بررسی کنید که ورقه آلوده نباشد.

بررسی تعداد کل صفحه‌های تغذیه شده توسط چاپگر

شما می‌توانید تعداد کل صفحه‌های تغذیه شده توسط چاپگر را بررسی کنید.

بررسی تعداد کل صفحه‌های تغذیه شده توسط چاپگر — پانل کنترل

این اطلاعات همراه با الگوی بررسی نازل چاپ می‌شود.

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. از صفحه اصلی، نگهداری را انتخاب کنید.
3. گزینه بررسی نازل هد چاپگر را انتخاب کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل، دنبال نمایید.

اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23

بررسی تعداد کل صفحه‌های تغذیه شده توسط چاپگر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی اطلاعات چاپگر و گزینه ها از زبانه نگهداری کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "دسترسی به درایور چاپگر" در صفحه 57

بررسی تعداد کل صفحه‌های تغذیه شده توسط چاپگر — Mac OS

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم < برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.

نگهداری از چاپگر

.3 روی **Printer and Option Information** کلیک کنید.

اطلاعات نرم افزار

اطلاعات نرم افزار

این بخش محصولات نرم افزاری را که در CD عرضه شده برای چاپگر شما وجود دارد، شرح می دهد.

برنامه اسکن اسناد و تصاویر (Epson Scan 2)

یک برنامه برای کنترل اسکن است. می توانید اندازه،وضوح،روشنایی،کنتراست و کیفیت تصویر اسکن شده را تنظیم کنید. شما می توانید برنامه 2 Epson Scan را از یک برنامه اسکن سازگار با TWAIN شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

شروع در Windows

نکته:

برای سیستم های عامل Windows Server، اطمینان حاصل کنید ویژگی تجربه دسکتاپ را نصب می کنید.

Windows 10/Windows Server 2016

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس Epson Scan 2 < EPSON را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه ها یا برنامه ها < Epson Scan 2 < EPSON را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS

نکته:

Epson Scan 2 از ویژگی تعویض کاربر سریع Mac OS پشتیبانی نمی کند. تعویض کاربر سریع را خاموش کنید.

برو < برنامه ها < Epson Scan 2 < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "اسکن کردن با استفاده از Epson Scan 2 در صفحه 88"

← "نصب برنامه ها" در صفحه 139

برنامه پیکربندی عملیات اسکن از پانل کنترل (Manager) Epson Event

برنامه ای است که به شما امکان می دهد عمل اسکن کردن را از طریق پانل کنترل مدیریت نمایید و تصاویر را در رایانه ذخیره کنید. می توانید تنظیمات خودتان را به عنوان تنظیمات از پیش تعیین شده اضافه نمایید، نظری نوع سند، محل پوشش ذخیره سازی و قالب تصویر. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی شود.

اطلاعات نرم افزار

شروع در Windows

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس گزینه های **Event Manager < Epson Software** را انتخاب کنید.

Windows 8/Windows 8.1

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

روی دکمه شروع کلیک و سپس همه برنامه ها یا برنامه های **Event Manager < Epson Software** را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS

برو > برنامه ها < **Event Manager < Epson Software** را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["نصب برنامه ها" در صفحه 139](#) ←

برنامه ویژه پیکربندی عملیات نمابر و فرستادن نمابر (FAX Utility)

FAX Utility برنامه ای است که به شما امکان می دهد تنظیمات متعدد مربوط به ارسال نمابرها از رایانه را پیکربندی کنید. شما می توانید لیست اطلاعات تماس که برای ارسال نمابر استفاده می شود را ایجاد یا ویرایش نمایید، تنظیم کنید که نمابرها در قالب PDF در رایانه ذخیره شوند وغیره. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

□ از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی شود.

□ اطمینان حاصل کنید که قبل از نصب FAX Utility، درایور چاپگر را نصب کرده اید.

شروع در Windows

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک و **FAX Utility < Epson Software** را انتخاب کنید.

Windows 8/Windows 8.1

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

روی دکمه شروع کلیک کنید و همه برنامه ها (یا برنامه های **FAX Utility < Epson Software**) را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS

تنظیمات برگزیده سیستم را از منوی > چاپگرهای اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر (فکس) را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > برنامه باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["دریافت نمابر در رایانه" در صفحه 107](#) ←

["نصب برنامه ها" در صفحه 139](#) ←

اطلاعات نرم افزار

برنامه فرستادن نمابر (PC-FAX)

PC-FAX درایور برنامه‌ای است که به شما اجازه می‌دهد یک سند، که در برنامه مجزای دیگری ایجاد شده است، را بعنوان یک نمابر بطور مستقیم از رایانه ارسال کنید. درایور PC-FAX در زمان نصب برنامه FAX (نمابر) نصب می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

- از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.
- عملیات بستگی به برنامه‌ای که برای ساختن سند از آن استفاده کرده اید، متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی از Windows

در برنامه، چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود (نمابر) را انتخاب کنید سپس روی موارد برگزیده یا ویژگی‌ها کلیک کنید.

دسترسی از Mac OS

در برنامه، چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود (نمابر) را بعنوان تنظیم چاپگر انتخاب کرده و سپس Fax Settings یا Recipient Settings را از منوی بازشو انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- "ارسال نمابر از رایانه" در صفحه 104
- "برنامه ویژه پیکربندی عملیات نمابر و فرستادن نمابر (FAX Utility)" در صفحه 137

برنامه چاپ کردن صفحات وب (E-Web Print)

E-Web Print برنامه‌ای است که به شما اجازه می‌دهد صفحات وب را به آسانی و با چیدمان‌های مختلف چاپ کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید. از طریق منوی E-Web Print در نوار ابزار E-Web Print می‌توانید به راهنما دسترسی پیدا کنید.

نکته:

- از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.
- Mac OS پشتیبانی نمی‌شود.
- مرورگرهای پشتیبانی شده و آخرین نسخه را از سایت دانلود بررسی کنید.

شروع

زمانی که E-Web Print را نصب می‌کنید، در مرورگر شما نشان داده می‌شود. بر روی Clip Print یا Print کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

ابزارهای به روز رسانی نرم افزار (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater برنامه‌ای است که نرم افزار جدید یا به روز شده را در اینترنت بررسی و آن را نصب می‌کند. همینطور می‌توانید میان افزار و دفترچه راهنمای چاپگر را بروزرسانی کنید.

اطلاعات نرم افزار

نکته:

از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی شود.

روش نصب

اگر از رایانه Windows استفاده می کنید و نمی توانید برنامه ها را از وب سایت دانلود کنید، می توانید آنها را از لوح فشرده نرم افزار همراه نصب کنید.

<http://www.epson.com>

شروع در Windows

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

Windows 8/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس آیکن نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه ها یا برنامه ها < EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

نکته:

همچنین می توانید برنامه EPSON Software Updater را با کلیک کردن روی نماد چاپگر از نوار وظیفه دسکتاپ و سپس انتخاب بروزرسانی نرم افزار اجرا کنید.

شروع در Mac OS

برو < برنامه ها < EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

نصب برنامه ها

کامپیوتر خود را به شبکه متصل کرده و آخرین نسخه برنامه ها را از وب سایت نصب کنید.

نکته:

□ به عنوان سرپرست وارد کامپیوتر شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

□ زمان نصب مجدد برنامه، لازم است ابتدا آن را حذف کنید.

1. همه برنامه های فعال را ببندید.

2. هنگام نصب درایور چاپگر یا Epson Scan 2، اتصال چاپگر و رایانه را به طور موقت قطع نمایید.

نکته:

چاپگر و رایانه را به هم وصل نکنید تا زمانیکه به شما دستور اینکار داده شود.

3. به وب سایت زیر بروید و سپس نام محصول را وارد کنید.

<http://epson.sn>

4. تنظیم را انتخاب کنید و سپس روی دانلود کلیک کنید.

5. روی فایل دانلود شده یک یا دو بار کلیک کنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات نرم افزار

نکته:

اگر شما از یک کامپیوتر Windows استفاده می کنید و نمی توانید برنامه هارا از وب سایت دانلود کنید، آنها را از دیسک نرم افزاری که همراه با چاپگر عرضه شده است، نصب کنید.

اطلاعات مربوط

◀ "ابزارهای به روز رسانی نرم افزار" (EPSON Software Updater) در صفحه 138

◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 140

بروزرسانی برنامه ها و میان افزار

می توانید جهت رفع مشکلات خاص و بهبود یا اضافه کردن عملکردها، برنامه ها و میان افزار را بروزرسانی کنید. از آخرین نسخه برنامه ها و میان افزار استفاده کنید.

.1. مطمئن شوید چاپگر و رایانه به هم وصل باشند و رایانه به اینترنت وصل باشد.

.2. EPSON Software Updater را شروع کرده و برنامه ها یا میان افزار را به روز کنید.

مهم:

تا پایان به روزرسانی، رایانه را خاموش کنید یا دوشاخه چاپگر را از پریز نکشید؛ در غیر این صورت ممکن است چاپگر دچار نقص عملکرد شود.

نکته:

اگر برنامه های را که می خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی کنید، نمی توانید با استفاده از EPSON Software Updater بروزرسانی کنید. آخرین نسخه های برنامه ها را از وب سایت Epson محلی خود بررسی کنید.

<http://www.epson.com>

حذف برنامه ها

به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

حذف برنامه ها — Windows

.1. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.

.2. همه برنامه های فعال را ببندید.

.3. پانل کنترل را باز کنید:

 Windows 10/Windows Server 2016

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم ویندوز > پنل کنترل را انتخاب کنید.

 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دسک تاپ > تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید.

اطلاعات نرم افزار

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003  **R2/Windows Server 2003**

روی دکمه شروع کلیک و پانل کنترل را انتخاب کنید.

- .4 حذف برنامه (یا افزودن یا حذف برنامه ها) را باز کنید:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012  **R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008**

حذف برنامه از برنامه ها را انتخاب کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

روی افزودن یا حذف برنامه ها کلیک کنید.

- .5 نرم افزاری مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

در صورت وجود کارچاپ، نمی‌توانید درایور چاپگر را حذف کنید. پیش از حذف کردن، کارهای چاپ را حذف کنید یا منتظر پایان یافتن آنها بمانید.

- .6 حذف برنامه ها:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012  **R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008**

روی حذف/تغییر یا حذف کلیک کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

روی تغییر/حذف یا حذف کلیک کنید.

نکته:

اگر پنجره کنترل حساب کاربر نشان داده شد، روی ادامه کلیک کنید.

- .7 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف برنامه ها — Mac OS

- .1 را با استفاده از Uninstaller EPSON Software Updater دانلود کنید.

وقتی که Uninstaller را دانلود کنید، لازم نیست هر بار که برنامه را حذف می کنید مجددا آن را دانلود کنید.

- .2 دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.

.3 برای حذف درایور چاپگر یا درایور PC-FAX، موارد برگزیده سیستم را از  منو > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و ناوبر) انتخاب کرده و سپس چاپگر را از فهرست چاپگرهای فعل حذف نمایید.

- .4 همه برنامه های فعل را بیندید.

.5 برو < برنامه ها > Uninstaller < Epson Software > را انتخاب کنید.

.6 برنامه ای که می خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و سپس روی **Uninstall** کلیک کنید.

مهم 

Epson Uninstaller همه درایورهای چاپگرهای جوهرافشان روی رایانه را حذف می کند. اگر از چندین چاپگر جوهرافشان استفاده می کنید و فقط می خواهید برخی از درایورها را حذف کنید، ابتدا همه آنها را حذف کنید و سپس درایور چاپگر لازم را دوباره نصب نمایید.

اطلاعات نرم افزار

نکته:

اگر برنامه‌ای را که می‌خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی‌کنید، ممکن است با استفاده از *Uninstaller* حذف کنید. در این صورت، برو < برنامه‌ها > *Epson Software* را انتخاب کنید، برنامه‌ای را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب کرده و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ابزارهای به روز رسانی نرم افزار" (EPSON Software Updater) در صفحه 138

برطرف کردن مشکلات

برطرف کردن مشکلات

بررسی وضعیت چاپگر

بررسی پیام‌ها بر روی صفحه LCD

اگر پیام خطایی بر روی صفحه LCD نشان داده شد، دستورالعمل‌های روی صفحه یا راهکارهای زیر را برای برطرف کردن مشکل دنبال کنید.

پیام‌های خط	راهکارها
خطای چاپگر دوباره چاپگر را روشن کنید. برای اطلاع از جزئیات به استناد مراجعه کنید.	هر گونه کاغذ یا مواد محافظ را از چاپگر جدا کنید. اگر پیغام خط‌هنوز نشان داده می‌شود، با پشتیبانی Epson گماس بگیرید.
خروجی کاغذ در XX.	کاغذ را قرار دهید و سپس کاست کاغذ را به طور کامل بیرون بکشید.
نمایش خودکار تنظیم صفحه روی خاموش تنظیم شده است. ممکن است بعضی از ویژگی‌ها در دسترس نباشند. برای اطلاع از جزئیات به استناد موجود مراجعه کنید.	اگر نمایش خودکار تنظیم صفحه غیرفعال شود، وقتی کاغ را در کاست کاغذ می‌گذارید، صفحه تنظیم کاغذ نمایش داده نمی‌شود.
صداي بوق تشخيص داده نشد.	این مشکل ممکن است با انتخاب تنظیم < تنظیمات چاپگر > < تنظیمات فکس > < تنظیمات اصلی > نوع خط و سپس PBX برطرف شود. اگر سیستم تلفن شما برای دریافت خط بیرونی به کد دسترسی خارجی نیاز دارد، پس از انتخاب PBX، کد دسترسی را تنظیم کنید. هنگام وارد کردن شماره ثابت بیرونی، از # (هشتگ) به جای کد دسترسی واقعی استفاده کنید. با این کار اتصال امن‌تر خواهد بود.
بررسی کنید تنظیمات درگاه یا درایور چاپگر در رایانه صحیح باشند. برای اطلاع از جزئیات به استناد دستگاه مراجعه کنید.	اگر باز هم پیام خط نمایش داده می‌شود، تنظیمات تشخیص بوق شماره گیری را غیرفعال کنید. با این وجود، ممکن است غیرفعال کردن این ویژگی باعث حذف شدن اولین رقم شماره ثابت و ارسال ثابت به شماره نادرست گردد.
Recovery Mode	اطمینان حاصل کنید که درگاه چاپگر همانند ذیل به درستی در مشخصات < درگاه از منوی چاپگر انتخاب شده باشد. "USBXXX" را برای یک اتصال USB انتخاب کنید.
	چاپگر در حالت بازیابی راهاندازی شده است زیرا به روزرسانی ثابت‌افزار انجام نشد. مراحل زیر را دنبال کنید تا دوباره ثابت‌افزار به روزرسانی شود. 1. با یک کابل USB رایانه و چاپگر را به هم وصل کنید. 2. برای دستورالعمل‌های بیشتر به وب‌سایت Epson محلی مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

← "تماس با پشتیبانی Epson" در صفحه 185

← "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

← "بروزرسانی برنامه‌ها و میان افزار" در صفحه 140

بررسی وضعیت چاپگر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

برطرف کردن مشکلات

2. روی 3 از زبانه نگهداری کلیک کنید.

نکته:

هچنین می‌توانید وضعیت چاپگر را با دنگ کلیک کردن بر روی نماد چاپگر در نوار وظیفه بررسی کنید. اگر نماد چاپگر به نوار وظیفه اضافه نشده است، روی تنظیم برگزیده کنترل در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس ثبت نماد میانبر در نوار وظیفه را انتخاب کنید.

3 اگر 3 EPSON Status Monitor غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس 3 را فعال کنید را انتخاب نمایید.

اطلاعات مرتبط

["دسترسی به درایور چاپگر" در صفحه 57](#)

بررسی وضعیت چاپگر — Mac OS

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و مابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.

3. روی EPSON Status Monitor کلیک کنید.
می‌توانید وضعیت چاپگر، سطح جوهر و وضعیت خط را بررسی کنید.

بررسی وضعیت نرم افزار

می‌توانید مشکل را با بهروز رسانی نرم افزار به آخرین نسخه برطرف کنید. برای بررسی وضعیت نرم افزار، از ابزار بهروز رسانی نرم افزار استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

["ابزارهای بهروز رسانی نرم افزار \(EPSON Software Updater\)" در صفحه 138](#)

["نصب برنامه ها" در صفحه 139](#)

خارج کردن کاغذ گیر کرده

خطای نشان داده شده در پانل کنترل را بررسی کنید و دستورالعمل‌ها را دنبال مایید تا کاغذ گیر کرده و تکه‌های پاره شده را بردارید. سپس خطرا را پاک کنید.

مهم:

با دقیق کاغذ گیر کرده را خارج کنید. خارج کردن ناگهانی و تند کاغذ می‌تواند به چاپگر آسیب برساند.

در هنگام برداشتن کاغذ گیر کرده، چاپگر را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.

برطرف کردن مشکلات


خارج کردن کاغذ گیر کرده از درپوش جلو

! احتیاط:




زمانی که دست شما داخل چاپگر است هرگز دکمه‌های روی پانل کنترل را ملس نکنید. اگر چاپگر شروع به کار کند، می‌تواند منجر به آسیب شود. مراقب باشید به قسمت‌های بیرون زده شده دست نزنید زیرا موجب آسیب می‌شود.


1. درپوش جلو را باز کنید.



2. دسته تغییر خروجی را پایین بیاورید.



3. کاغذ گیر کرده را خارج کنید.



برطرف کردن مشکلات

! مهم:


به قطعات داخل چاپگر دست نزنید. این امر می‌تواند منجر به عملکرد نامناسب دستگاه شود.

4. دسته تغییر خروجی را بالا ببرید.

5. درپوش جلو را ببندید.

خارج کردن کاغذ گیر کرده از سینی ورودی کاغذ از عقب

کاغذ گیر کرده را خارج کنید.




خارج کردن کاغذ گیر کرده از داخل چاپگر

! احتیاط:


زمانی که دست شما داخل چاپگر است هرگز دکمه‌های روی پانل کنترل را ملس نکنید. اگر چاپگر شروع به کار کند، می‌تواند منجر به آسیب شود. مراقب باشید به قسمت‌های بیرون زده دست نزنید زیرا موجب آسیب می‌شود.

1. درپوش چاپگر را باز کنید و سپس از دکمه برای محکم کردن آن به قسمت بالا استفاده کنید.




برطرف کردن مشکلات

2. کاغذ گیر کرده را خارج کنید.




! مهم:

به کابل صاف سفید، ورقه نیمه شفاف و لوله های جوهر داخل چاپگر دست نزنید. اینکار می تواند منجر به عملکرد نامناسب دستگاه شود. اگر به نوار شفاف دست بزنید، مطمئن شوید آن را تمیز می کنید.




3. درپوش چاپگر را ببندید تا صدای کلیک شنیده شود.




برطرف کردن مشکلات

خارج کردن کاغذ گیر کرده از درپوش عقب


1. درپوش عقب را خارج کنید.



2. کاغذ گیر کرده را خارج کنید.



3. کاغذ گیر کرده را درپوش عقب خارج کنید.




4. درپوش عقب را در چاپگر وارد کنید.


برطرف کردن مشکلات

خارج کردن کاغذ گیر کرده از ADF

- درپوش ADF را باز کنید.



- کاغذ گیر کرده را خارج کنید.




برطرف کردن مشکلات


.3 سینی ورودی ADF را بالا بیاورید.

مهم:

قبل از بالا بردن سینی ورودی ADF، مطمئن شوید درپوش ADF را باز می‌کنید. در غیر این صورت، ممکن است ADF آسیب بینند.




.4 کاغذ گیر کرده را خارج کنید.




برطرف کردن مشکلات

5. سینی ورودی ADF را پایین بیاورید.



6. درپوش ADF را بیندید تا صدای کلیک شنیده شود.



کاغذ به درستی تخدیه نمی شود

نکات زیر را بررسی کنید، و سپس برای حل مشکل اقدامات مناسب را انجام دهید.

- ❑ چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه اندازی کنید.
- ❑ از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می شود استفاده کنید.
- ❑ به موارد احتیاطی مربوط به استفاده از کاغذ مراجعه کنید.
- ❑ بیشتر از حد اکثر تعداد برگه های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید.
- ❑ مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.
- ❑ غلتک داخل چاپگر را تمیز کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "مشخصات محیطی" در صفحه 178
- ◀ "احتیاطهای مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22
- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 29

گیر کردن کاغذ

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی‌لبه را مقابل لبه‌های کاغذ بلغزانید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 144
- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23

کاغذ به صورت کج تغذیه می‌شود

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی‌لبه را مقابل لبه‌های کاغذ بلغزانید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23

بیرون افتادن کاغذ خارج شده از سینی خروجی

چنانچه کاغذ از سینی خروجی بیرون می‌افتد، برای جلوگیری از افتادن کاغذ، متوقف‌کننده را بیرون بکشید.

حین چاپ کاغذ خارج می‌شود


وقتی کاغذ سربرگدار (کاغذی که اطلاعاتی از قبیل نام فرستنده یا نام شرکت از قبل در سربرگ آن چاپ شده‌اند) بارگذاری می‌کنید، گزینه سربرگ را به عنوان تنظیم نوع کاغذ انتخاب کنید.

اسناد در ADF تغذیه نمی‌شود

- از اسنادی که توسط ADF پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.
- اسناد را در جهت صحیح قرار دهید و گیرهای نگهدارنده لبه ADF را مقابل لبه اسناد بلغزانید.
- داخل ADF را تمیز کنید.

برطرف کردن مشکلات

- استاد را در بالای خط مشخص شده توسط علامت مثلث در ADF قرار ندهید.



- بررسی کنید که آیکن ADF در پایین صفحه ظاهر شود. اگر ظاهر نشد، استاد را دوباره قرار دهید.
- طمئن شوید یک ورق روی شیشه اسکنر قرار داده نشده است.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "وراق موجود برای ADF" در صفحه 30
 ◀ "قرار دادن اوراق در ADF" در صفحه 31
 ◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 128

مشکلات مربوط به برق و پانل کنترل

دستگاه روشن نمی شود

- طمئن شوید سیم برق با ایمنی درون پریز قرار گرفته است.
- دکمه را کمی بیشتر پایین نگه دارید.

دستگاه خاموش نمی شود

دکمه را کمی بیشتر پایین نگه دارید. اگر هنوز هم نمی توانید چاپگر را خاموش کنید، سیم برق را به پریز نزنید. برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، دوباره چاپگر را با فشار دادن دکمه روشن و خاموش کنید.

دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود

- تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > تنظیم خاموش کردن را انتخاب کنید و سپس تنظیمات خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن و خاموش شدن در صورت قطع اتصال را غیرفعال کنید.
- تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی را انتخاب کنید و سپس تنظیم زمان سنج خاموش کردن را غیرفعال کنید.

نکته:

بسته به محل خرید ممکن است دستگاهتان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان سنج خاموش کردن را داشته باشد.

برطرف کردن مشکلات


صفحه LCD تاریک می شود

چاپگر در حالت خواب است. برای برگشتن به حالت قبلی، هر قسمتی از روی صفحه LCD را ملس کنید.

چاپ از رایانه امکان‌پذیر نیست

بررسی اتصال (USB)

- کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.
- اگر از هاب USB استفاده می‌کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.
- اگر کابل USB شناسایی نشد، درگاه یا کابل USB را تغییر دهید.
- اگر چاپگر نتواند کار چاپ را با اتصال USB انجام دهد، باید مراحل زیر را طی کنید.
کابل USB را از رایانه جدا کنید. روی آیکون چاپگر که در رایانه نشان داده شده است راست کلیک کنید و سپس قطع دستگاه را انتخاب کنید. سپس کابل USB را به رایانه متصل کرده و یک چاپ آزمایشی انجام دهید.



بررسی نرم‌افزار و داده‌ها

- حتماً درایور چاپگر اصل Epson را نصب کنید. اگر درایور چاپگر اصل Epson نصب نشود، قابلیت‌ها محدود می‌شود. بهتر است از درایور چاپگر اصل Epson استفاده کنید. برای مشاهده جزئیات به پیوند اطلاعات مرتبط مراجعه کنید.
- اگر تصویر بزرگی را چاپ می‌کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچکتر چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی درایور چاپگر اصل Epson" در صفحه 154
◀ "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

بررسی درایور چاپگر اصل Epson

با روش‌های زیر می‌توانید بفهمید که آیا درایور چاپگر نصب شده بر روی رایانه شما اصل است یا خیر.

برطرف کردن مشکلات

Windows

پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای چاپگرها (چاپگرها و نمابرها) را انتخاب کنید و برای باز کردن پنجره ویژگی‌های سرور چاپ مراحل زیر را طی کنید.

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

بر روی نماد چاپگر و سپس بر روی **ویژگی‌های سرور چاپ** در بالای پنجره کلیک کنید.


Windows Vista/Windows Server 2008

بر روی نماد پوشش چاپگرها راست-کلیک و سپس بر روی اجرا به عنوان مدیر > **ویژگی‌های سرور** کلیک کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

از منو فایل گزینه **ویژگی‌های سرور** را انتخاب کنید.

بر روی زبانه درایور کلیک کنید. ظاهر شدن نام چاپگر شما در فهرست به این معنی است که درایور چاپگر اصل Epson روی رایانه شما نصب شده است.



برطرف کردن مشکلات

Mac OS

موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمایبر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. بر روی گزینه‌ها و لوازم کلیک کنید. ظاهر شدن زبانه گزینه‌ها و برنامه در پنجره به این معنی است که درایور چاپگر اصل Epson روی رایانه شما نصب شده است.




اطلاعات مرتبط

← "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

بررسی وضعیت چاپگر از طریق رایانه (Windows)


بر روی گزینه صف چاپ در زبانه نگهداری کلیک کنید.



- بررسی کنید آیا کار چاپی متوقف شده‌ای موجود است.
- در صورت باقی ماندن داده غیرضروری، لغو همه اسناد را از منو چاپگر انتخاب کنید.

برطرف کردن مشکلات

- مطمئن شوید چاپگر آفلاین نیست یا در حالت تعليق قرار ندارد.
اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعليق قرار دارد، علامت تنظيم آفلاین یا حالت تعليق را از منوی چاپگر برداريد.



- مطمئن شوید که چاپگر از منوی چاپگر بعنوان چاپگر پیشفرض انتخاب شده است (باید یک علامت تیک در مورد منو وجود داشته باشد).

اگر چاپگر بعنوان چاپگر پیشفرض انتخاب نشده است، آن را بعنوان چاپگر پیشفرض تنظيم کنید. اگر چندین نماد در پنل کنترل > مشاهده دستگاهها و چاپگرها (چاپگر، چاپگر و نابر) وجود داشته باشد، برای انتخاب نماد باید به روش زیر عمل کنید.
(مثال)

اتصال USB: سری EPSON XXXX

اگر درایور چاپگر را چندین بار نصب کنید، نسخه‌هایی از درایور چاپگر ممکن است ایجاد شود. اگر نسخه‌هایی مانند «سری EPSON XXXX (نسخه 1)» ایجاد شده باشد، باید بر روی نماد درایور کپی شده راست-کلیک و سپس بر روی حذف دستگاه کلیک کنید.

- اطمینان حاصل کنید که پورت چاپگر همانند ذیل به درستی در مشخصات > پورت از منوی چاپگر انتخاب شده باشد.
را برای یک اتصال USB انتخاب کنید. «USBXXX»

بررسی وضعیت چاپگر از طریق رایانه (Mac OS)

مطمئن شوید که وضعیت چاپگر روی مکث تنظیم نشده باشد.

موارد برگزیده سیستم را از منوی چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نابر) و سپس روی چاپگر دو بار کلیک کنید. اگر چاپگر متوقف شده است، روی از سرگیری (یا از سرگیری چاپگر) کلیک کنید.

مشکلات مربوط به کار چاپی

نسخه چاپی دارای خط افتادگی است یا بدون رنگ است

- اگر برای مدت طولانی از چاپگر استفاده نکرده‌اید، ممکن است نازل‌های سر چاپگر مسدود شده باشند و قطره‌های جوهر خارج نشوند.
بررسی نازل را انجام دهید و سپس اگر هر کدام از نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید.

- اگر چاپ زمانی انجام بگیرد که جوهر به دلیل پایین بودن سطح آن از دریچه مخزن جوهر دیده نشود، باید مخزن جوهر را تخطوط بالایی پر کنید و سپس از ابزار جایگزینی جوهر برای تعویض جوهر درون لوله‌های جوهر استفاده کنید. پس از استفاده از این ابزار، بررسی نازل را انجام دهید تا بینید که آیا کیفیت چاپ بهتر شده است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119
- ◀ "پر کردن دوباره مخزن جوهر" در صفحه 113
- ◀ "تمیز کردن هد چاپ با برنامه (جایگزینی جوهر)" در صفحه 123


برطرف کردن مشکلات

خطوط اضافه یا رنگ های غیرمنتظره ظاهر می شود

ممکن است نازل های هد چاپ مسدود شده باشند. یک بررسی نازل برای بررسی انسداد نازل های هد چاپ، انجام دهید. اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.

اطلاعات مرتبط

["بررسی آینکه آیا نازلها مسدود هستند \(بررسی نازل\)" در صفحه 119](#) ←

خطوط اضافه رنگی در فواصل حدود 3.3 سانتی متر ظاهر می شود

- تنظیمات نوع کاغذ مناسب را برای نوع کاغذ موجود در چاپگر انتخاب کنید.
- هد چاپ را با استفاده از ویژگی چیدمان افقی تراز کنید.
- هنگام چاپ بر روی کاغذ ساده، با استفاده از تنظیمات کیفیت بالاتر چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

["لیست انواع کاغذ" در صفحه 29](#) ←
["تراز کردن هد چاپ" در صفحه 125](#) ←

برطرف کردن مشکلات

نواربندی عمودی یا عدم ترازبندی

**enthalten alle
aufdruck. W
J 5008 "Regel"**

- ❑ هد چاپ را با استفاده از ویژگی ترازبندی عمودی تراز کنید.
- ❑ اگر کیفیت چاپ حتی پس از تراز کردن هد چاپ بهبود نمی‌یابد، با استفاده از تنظیمات کیفیت بالاتر چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط
[← "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 125](#)

کیفیت چاپ پایین است

اگر کیفیت چاپ به دلیل چاپ‌های تار، وجود نوار در چاپ، رنگ‌های چاپ نشده، رنگ‌های کم رنگ، الگوهای موزاییک شکل و عدم ترازبندی در چاپ‌ها پایین است موارد زیر را بررسی کنید.

بررسی چاپگر

- ❑ اطمینان حاصل کنید که شارژ اولیه جوهر کامل است.
- ❑ اگر سطح جوهر پایین‌تر از خط پایینی است، مخزن را پر کنید.
- ❑ بررسی نازل را انجام دهید و سپس اگر هر کدام از نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند، هد چاپ را تمیز کنید.
- ❑ هد چاپ را تراز کنید.

بررسی کاغذ

- ❑ از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می‌شود استفاده کنید.
- ❑ بر روی کاغذی که مرطوب، آسیب دیده یا بسیار کهنه است چاپ نکنید.
- ❑ اگر کاغذ لوله شده یا پاکت نامه پف کرده، آن را یکدست و صاف کنید.
- ❑ بعد از چاپ کاغذ را فوراً دسته نکنید.
- ❑ قبل از بایگانی یا نمایش کارهای چاپی، آنها را بطور کامل خشک کنید. هنگام خشک کردن کارهای چاپی، از نور مستقیم آفتاب اجتناب کنید، از خشک کن استفاده نکنید و طرف چاپ شده کاغذ را ملس نکنید.
- ❑ هنگام چاپ تصاویر و عکس‌ها، Epson توصیه می‌کند از کاغذ ساده استفاده کنید. بر روی طرف قابل چاپ کاغذ اصلی Epson چاپ کنید.

بررسی تنظیمات چاپگر

- ❑ تنظیمات نوع کاغذ مناسب را برای نوع کاغذ موجود در چاپگر انتخاب کنید.
- ❑ با استفاده از تنظیمات کیفیت بیشتر، چاپ کنید.

برطرف کردن مشکلات

در طول چاپ دو طرفه (یا با سرعت بالا)، سر چاپگر همزمان با چاپ به هر دو جهت حرکت می‌کند و ممکن است خطوط عمودی تراز نشوند. اگر کیفیت چاپ بهتر نشده است، تنظیمات چاپ دو رو (یا با سرعت بالا) را غیرفعال کنید. غیرفعال کردن این تنظیمات می‌تواند سرعت چاپ را کاهش دهد.

Windows □

سرعت زیاد را در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر پاک کنید.

Mac OS □

ترجیحات سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم < گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. Off را بعنوان تنظیم High Speed Printing را بعنوان تنظیم انتخاب کنید.

بررسی بطری جوهر


- از بطری‌های جوهر که دارای کد قطعه صحیح هستند برای این چاپگر استفاده کنید.
- Epson توصیه می‌کند که از بطری جوهر تا قبل از تاریخ چاپ شده بر روی بسته استفاده کنید.
- سعی کنید از بطری‌های اصلی جوهر Epson استفاده کنید. این محصول طوری طراحی شده است که رنگ‌ها را برابر اساس استفاده از بطری‌های اصلی جوهر Epson تنظیم می‌کند. استفاده از بطری‌های جوهر غیر اصل ممکن است کیفیت چاپ را کاهش دهد.

اطلاعات مرتبط


- ["بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند \(بررسی نازل\)" در صفحه 119](#) ←
- ["تراز کردن هد چاپ" در صفحه 125](#) ←
- ["ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 20](#) ←
- ["لیست انواع کاغذ" در صفحه 29](#) ←
- ["احتیاط‌های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22](#) ←

کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد

□ زمانی که نوار افقی نمایان می‌شود یا در بالا یا پایین کاغذ لکه ایجاد می‌شود، کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و گیرنده‌های نگهدارنده لبه را به سمت لبه‌های کاغذ بلغزانید.



□ زمانی که نوار عمودی نمایان می‌شود یا روی کاغذ لکه ایجاد می‌شود، مسیر کاغذ را تمیز کنید.



برطرف کردن مشکلات

■ کاغذ را روی یک سطح صاف قرار دهید تا بررسی کنید که دارای تاخوردگی است یا خیر. اگر دارای تاخوردگی است، آن را صاف کنید.

■ هنگام چاپ کردن در یک کاغذ ضخیم، هد چاپ به سطح چاپ نزدیک است و ممکن است روی کاغذ خط خورده شود. در این صورت، تنظیمات کاهش خط خورده شود کنید. در صورت فعل کردن این تنظیم، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد یا سرعت چاپ کم شود.

Windows

روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کرده و سپس کاغذ رگه کوتاه را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23](#)

["پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 126](#)

کاغذ در حین چاپ خودکار دو طرفه کمرنگ است

وقتی از ویژگی چاپ دو طرفه خودکار استفاده می‌کنید و داده‌هایی با تراکم بالا را چاپ می‌کنید مثل تصاویر و نمودار، تراکم چاپ را روی مقدار کمتر و مدت زمان خشک شدن را روی مدت بیشتر تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

["تنظیمات چاپگر" در صفحه 37](#)

عکس‌های چاپ شده چسبناک هستند

ممکن است روی سمت نادرست کاغذ عکس چاپ کرده باشد. اطمینان حاصل کنید که چاپ را روی سمت قابل چاپ انجام دهید. هنگام چاپ بر روی پشت کاغذ عکس، باید مسیر کاغذ را تغییز کنید.

اطلاعات مرتبط

["پاک کردن مسیر کاغذ از لکه‌های جوهر" در صفحه 126](#)

محل، اندازه، یا حاشیه‌های کار چاپی درست نیست

■ کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی‌ها را مقابله به های کاغذ بلغزانید.

■ هنگام قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر، گوشه سند را با گوشه‌ای که توسط نماد روی قاب شیشه اسکنر نشان داده شده است تراز کنید. اگر لبه‌های کپی از بین رفته، اسناد را کمی از مرکز دور کنید.

■ هنگام قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر، شیشه اسکنر و درپوش سند را تغییز کنید. اگر گردو غبار یا لکه‌هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت کپی گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل کپی نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.

■ اندازه سند صحیح را در تنظیمات کپی انتخاب کنید.

■ تنظیم اندازه کاغذ مناسب را انتخاب کنید.

■ تنظیم حاشیه را در برنامه انجام دهید تا در ناحیه قابل چاپ اعمال شود.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 23
- ◀ "قرار دادن اوراق در شیشه اسکنر" در صفحه 33
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 131
- ◀ "ناحیه قابل چاپ" در صفحه 175

نویسه های چاپ شده نادرست و درهم هستند

- ❑ کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.
- ❑ کارهای چاپی را لغو کنید.
- ❑ هنگام چاپ، رایانه را به طور دستی در حالت هایبرنوت یا در حالت خواب قرار دهید. بار دیگر که رایانه را روشن کنید ممکن است صفحات متن درهم چاپ شوند.
- ❑ اگر درایور چاپگر قبلً استفاده شده را به کار بگیرید، نویسه های چاپ شده ممکن است ناخوانا باشند. مطمئن شوید که درایور چاپگر مورد استفاده مربوط به این چاپگر است. نام چاپگر را در بالای پنجره درایور چاپگر بررسی کنید.

تصویر چاپ شده معکوس است

علامت تنظیمات تصویر آینه ای را در درایور چاپگر یا برنامه بردارید.

Windows

علامت تصویر آینه را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بردارید.

Mac OS

علامت **Mirror Image** را از منوی تنظیمات چاپ کادر چاپ بردارید.

وجود الگوهای موزاییک شکل در چاپ ها

هنگام چاپ تصاویر و عکس ها، با داده وضوح بالا چاپ کنید. تصاویر روی وب سایت اغلب وضوح پایینی دارند با اینکه در حالت نمایش خوب به نظر می رسد و به همین دلیل ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد.

رنگ ها یکدست نیستند، لکه، نقطه یا خطوط مستقیم در تصویر کپی شده ظاهر می شود

- ❑ مسیر کاغذ را تمیز کنید.
- ❑ شیشه اسکنر را تمیز کنید.
- ❑ ADF را تمیز کنید.
- ❑ هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر فشار زیادی به اسناد وارد نکنید.
- ❑ وقتی کاغذ لکه دار شده است، باید تنظیمات تراکم کپی را کمتر کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر" در صفحه 126
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 131
- ◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 128

برطرف کردن مشکلات

◀ "گزینه‌های منوی اولیه برای کپی کردن" در صفحه 82

الگوی هاشور خورده در تصویر کپی شده ظاهر می‌شود.

تنظیمات کوچک یا بزرگ کردن را تغییر دهید یا اسناد را با کمی زاویه متفاوت قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منوی اولیه برای کپی کردن" در صفحه 82

تصویری از پشت اسناد در تصویر کپی شده ظاهر می‌شود.

- ❑ در مورد یک سند نازک، سند را بر روی شیشه اسکنتر قرار داده و سپس یک قطعه کاغذ سیاه روی آن قرار دهید.
- ❑ تنظیم تراکم کپی را از پانل کنترل کم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منوی اولیه برای کپی کردن" در صفحه 82

مشکل کار چاپی برطرف نمی‌شود

اگر همه راه حل‌ها را امتحان کرده اید و مشکل هنوز حل نشده است، درایور چاپگر را حذف و دوباره نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "حذف برنامه‌ها" در صفحه 140

◀ "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

سایر مشکلات مربوط به چاپ

چاپ بسیار آهسته است

- ❑ برنامه‌های غیرضروری را ببندید.
- ❑ تنظیمات کیفیت را پایین‌تر بیاورید. چاپ با کیفیت بالا سرعت چاپ را کاهش می‌دهد.
- ❑ تنظیم دور (یا سرعت بالا) را فعال کنید. زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، هد چاپ زمانی که در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ انجام می‌دهد و سرعت چاپ افزایش می‌یابد.

Windows □

علامت سرعت زیاد را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS □

ترجیحات سیستم را از منوی <چاپگرهای اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم < گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. On را بعنوان تنظیم High Speed Printing انتخاب کنید.

برطرف کردن مشکلات

■ حالت بیصدا را غیرفعال کنید. این ویژگی سرعت چاپگر را کاهش می‌دهد.

■ پانل کنترل

از صفحه اصلی را  انتخاب و سپس حالت سکوت را غیرفعال کنید.

Windows

خاموش را بعنوان تنظیم بیصدا در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS

ترجیحات سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاپر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه‌ها و لوازم < گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. Off را بعنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

در حین چاپ یا کپی کردن پیوسته، سرعت عملیات به شدت کاهش می‌یابد

سرعت چاپ یا کپی کردن کاهش می‌یابد تا از گرم شدن بیش از حد و آسیب دیدن مکانیزم چاپگر جلوگیری شود. با این حال، شما می‌توانید به عمیلات ادامه دهید. برای بازگشت به سرعت عادی، اجازه دهید چاپگر به مدت حداقل 30 دقیقه بدون کارکرد باشد. اگر چاپگر خاموش شود سرعت به حالت عادی باز نمی‌گردد.

دستگاه اسکن نمی‌کند

■ اگر با ADF اسکن می‌کنید، بررسی کنید درپوش استناد و درپوش ADF بسته باشند.

■ کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید. اگر از هاب USB استفاده می‌کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

■ اطمینان حاصل کنید که چاپگر صحیح (اسکنر) در 2 Epson Scan انتخاب شده است.

بررسی کنید که هنگام استفاده از Windows چاپگر شناخته شده باشد

در Windows، دقت کنید چاپگر (اسکنر) در اسکنر و دوربین نشان داده شود. چاپگر (اسکنر) باید با عنوان «EPSON XXXXX (نام چاپگر)» نمایش داده شده باشد. اگر چاپگر (اسکنر) نشان داده نشد، 2 Epson Scan را حذف و دوباره نصب کنید. برای دسترسی به اسکنر و دوربین به موارد زیر مراجعه کنید.

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس گزینه سیستم < پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو عبارت «اسکنر و دوربین» را وارد کرده، روی مشاهده اسکنرها و دوربین‌ها کلیک کنید و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دستگاه < تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو «اسکنر و دوربین» را وارد کنید، روی نمایش اسکنر و دوربین کلیک کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو «اسکنر و دوربین» را وارد کرده، روی مشاهده اسکنرها و دوربین‌ها کلیک کنید و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows Vista/Windows Server 2008

روی دکمه شروع کلیک کرده، پانل کنترل < سخت افزار و صدا > اسکنرها و دوربین‌ها را انتخاب کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

برطرف کردن مشکلات

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

- روی دکمه شروع کلیک کرده، پانل کنترل > چاپگرها و سایر سخت افزار > اسکنر و دوربین ها را انتخاب کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

اطلاعات مرتبط

- ["حذف برنامه ها" در صفحه 140](#)
- ["نصب برنامه ها" در صفحه 139](#)

مشکلات مربوط به تصویر اسکن شده

رنگ های ناهموار، کثیفی، لکه و دیگر موارد هنگام اسکن از شیشه اسکنر نمایش داده می شوند.

- شیشه اسکنر را تمیز کنید.
- هرگونه کثیفی یا خاشاک را از روی سند پاک کنید.
- روی سند یا پوشش سند زیاد فشار وارد نکنید. اگر زیاد فشار وارد کنید، ممکن است تصویر مات شود، کثیف یا لکه دار به نظر بیاید.

اطلاعات مرتبط

- ["تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 131](#)

خطوط صاف در هنگام اسکن از ADF نمایش داده می شوند.

- ADF را تمیز کنید.
- خطوط صاف ممکن است هنگام وارد شدن خاشاک یا کثیفی به ADF بر روی تصویر نمایش داده شوند.
- هرگونه کثیفی یا خاشاک را از روی سند پاک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ["تمیز کردن ADF" در صفحه 128](#)

کیفیت تصویر مناسب نیست

- در 2 Epson Scan، تصویر را با استفاده از زبانه تنظیمات پیشرفته تنظیم کنید و سپس اسکن نمایید.
- اگر وضوح تصویر پایین است، سعی کنید وضوح را افزایش دهید و سپس اسکن نمایید.

اطلاعات مرتبط

- ["اسکن کردن با استفاده از 2 "Epson Scan در صفحه 88](#)

برطرف کردن مشکلات

افست در پس زمینه تصویر نمایان می شود

ممکن است تصاویر موجود در پشت سند در تصویر اسکن شده نمایان شود.

- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید و سپس درخشندگی را تنظیم کنید.
بسته به تنظیمات موجود در زبانه تنظیمات اصلی < نوع تصویر یا سایر تنظیمات موجود در زبانه تنظیمات پیشرفته ممکن است این ویژگی در دسترس نباشد.
- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته و سپس گزینه تصویر > ارتقای متن را انتخاب کنید.
- ❑ هنگام اسکن کردن از شیشه اسکنر، یک کاغذ سیاه یا یک پد رومیزی روی سند قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اسکن کردن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 88
- ◀ "قراردادن اسناد" در صفحه 30

متن تار می شود

- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته و سپس گزینه تصویر > ارتقای متن را انتخاب کنید.
- ❑ در 2 Epson Scan، هنگامی که نوع تصویر در زبانه تنظیمات اصلی بر روی سیاه و سفید تنظیم شده است، آستانه را در زبانه تنظیمات پیشرفته تنظیم کنید. هنگامی که آستانه را افزایش می دهید، سیاه قوی تر می شود.
- ❑ اگر وضوح تصویر پایین است، سعی کنید وضوح را افزایش دهید و سپس اسکن نمایید.


اطلاعات مرتبط

- ◀ "اسکن کردن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 88

الگوهای موج دار (سایه های شبکه ای) نمایش داده می شوند

اگر سند یک سند چاپ شده است، الگوهای موج دار (سایه های شبکه ای) ممکن است بر روی تصویر اسکن شده نمایش داده شوند.

- ❑ در زبانه تنظیمات پیشرفته در 2 Epson Scan، حذف طرح مویر را تنظیم کنید.



- ❑ وضوح را تغییر دهید و سپس دوباره اسکن کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اسکن کردن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 88

برطرف کردن مشکلات

ناحیه درست را نمی توان در شیشه اسکنر اسکن نمود

- ❑ اطمینان حاصل کنید که سند به صورت درست در مقابل علائم ترازبندی قرار گرفته باشد.
- ❑ اگر لبه تصویر اسکن شده از بین رفته، سند را کمی از لبه شیشه اسکنر دور کنید.
- ❑ هنگام اسکن کردن از طریق صفحه کنترل و انتخاب عملکرد برش خود کار ناحیه اسکن، هرگونه مواد زائد یا آلودگی را از روی شیشه اسکن و روکش سند برطرف کنید. در صورتی که هرگونه مواد زائد یا آلودگی در اطراف سند وجود دارد، محدوده اسکن گسترش می یابد تا آن را شامل شود.

اطلاعات مرتبط

- ← "قرار دادن استناد" در صفحه 30
← "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 131

هنگامی که به عنوان PDF قابل جستجو ذخیره می شود، متن به صورت صحیح شناسایی نمی شود

- ❑ در پنجره گزینه های فرمت تصویر در 2 Epson Scan، بررسی کنید که زبان متن به صورت صحیح در زبانه متن تنظیم شده باشد.
- ❑ بررسی کنید که سند به صورت مستقیم قرار داده شده باشد.
- ❑ از سندی استفاده کنید که دارای متن واضح باشد. ممکن است شناسایی متن برای انواع سندهای زیر انجام نشود.
 - ❑ سندهایی که چندین دفعه کپی شده اند
 - ❑ سندهایی که توسط فکس دریافت شده اند (با وضوح پایین)
 - ❑ سندهایی که در آنها فاصله حروف یا فاصله خطوط بسیار کم است
 - ❑ سندهای دارای خطوط یا زیرخط در متن
 - ❑ سندهای دارای متن دست نویس
 - ❑ سندهای دارای چین و چروک یا انحنا
- ❑ در 2 Epson Scan، هنگامی که نوع تصویر در زبانه تنظیمات اصلی بر روی سیاه و سفید تنظیم شده است، آستانه را در زبانه تنظیمات پیشرفته تنظیم کنید. هنگامی که آستانه را افزایش می دهید، ناحیه رنگ سیاه بزرگتر می شود.
- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته و سپس گزینه تصویر > ارتقای متن را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "اسکن کردن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 88

برطرف کردن اشکالات در تصویر اسکن شده امکان پذیر نیست

اگر همه راه حل ها را امتحان کرده اید و مشکل هنوز برطرف نشده است، تنظیمات 2 Epson Scan را با استفاده از راه اندازی کنید.

نکته:

Epson Scan 2 Utility برنامه ای است که همراه Epson Scan 2 عرضه می شود.

برطرف کردن مشکلات

1. Epson Scan 2 Utility را آغاز کنید.

Windows 10/Windows Server 2016 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس **Epson Scan 2 Utility < EPSON** را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها یا برنامه‌ها < Epson Scan 2 Utility < Epson Scan 2 < EPSON را انتخاب کنید.

Mac OS □

برو < برنامه‌ها < Epson Scan 2 Utility < Epson Software را انتخاب کنید.

2. زبانه سایر موارد را انتخاب کنید.

3. روی تنظیم مجدد کلیک کنید.

نکته:

اگر راه اندازی مشکل را حل نکرد، Epson Scan 2 را حذف و دوباره نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "حذف برنامه‌ها" در صفحه 140

◀ "نصب برنامه‌ها" در صفحه 139

سایر مشکلات مربوط به اسکن

اسکن بسیار آهسته است

وضوح را کم کنید.

هنگام اسکن کردن PDF/Multi-TIFF اسکن متوقف می‌شود

هنگام اسکن کردن با استفاده از Epson Scan 2، می‌توانید به صورت پیوسته تا 999 صفحه را با فرمت PDF و تا 200 صفحه را با فرمت Multi-TIFF اسکن کنید.

هنگام اسکن کردن مقادیر زیاد، توصیه می‌کنیم در مقیاس خاکستری اسکن کنید.

فضای آزاد روی دیسک سخت رایانه را افزایش دهید. اگر فضای آزادی موجود نباشد ممکن است اسکن متوقف شود.

سعی کنید با وضوح کمتری اسکن کنید. اگر اندازه کل اسناد به محدوده آن بررسد اسکن متوقف می‌شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "اسکن کردن با استفاده از Epson Scan 2" در صفحه 88

برطرف کردن مشکلات

ارسال و دریافت مشکلات نمابر

نمابرها ارسال یا دریافت نمی‌شوند

■ برای اجرای بررسی اتصال خودکار نمابر، از بررسی اتصال فکس در پانل کنترل استفاده نمایید. راهکارهایی که در گزارش چاپ شده است را امتحان کنید.

■ تنظیمات نوع خط را بررسی کنید. با تنظیم بر روی PBX ممکن است مشکل برطرف شود. اگر سیستم شما برای دریافت یک خط خارجی نیاز به کد دسترسی خارجی دارد، کد دسترسی را در چاپگر ثبت کنید و # (هشتگ) را در ابتدای شماره نمابر در هنگام ارسال وارد کنید.

■ اگر خطای ارتباطی رخ داد، تنظیم سرعت فکس را در پانل کنترل به آهسته (9600bps) تغییر دهید.

■ با وصل کردن یک تلفن به فیش دیواری تلفن و آزمایش آن بررسی کنید که تلفن کار می‌کند یا خیر. اگر نمی‌توانید تماس برقرار کرد یا دریافت نمایید، با شرکت مخابرات تماس بگیرید.

■ برای وصل کردن یک خط تلفن DSL، باید از یک مودم DSL دارای فیلتر DSL داخلی استفاده کنید یا یک فیلتر DSL جداگانه روی خط نصب کنید. با ارائه دهنده DSL خود تماس بگیرید.

■ اگر به یک خط تلفن DSL وصل هستید، چاپگر را بطور مستقیم به یک فیش دیواری تلفن وصل کنید تا بررسی کنید که آیا چاپگر می‌تواند نمابر ارسال کند یا خیر. اگر کار می‌کند، ممکن است مشکل از فیلتر DSL باشد. با ارائه دهنده DSL خود تماس بگیرید.

■ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید. زمانی که ECM غیرفعال است نمی‌توانید نمابرها رنگی ارسال کنید.

■ برای ارسال یا دریافت نمابر با استفاده از رایانه، مطمئن شوید چاپگر از طریق یک کابل USB متصل است و درایور PC-FAX بر روی رایانه نصب می‌باشد. درایور PC-FAX همراه با برنامه FAX Utility نصب می‌شود.

■ در Windows، مطمئن شوید چاپگر (نمابر) در دستگاه‌ها و چاپگرهای چاپگر یا چاپگرهای سخت‌افزار دیگر نشان داده می‌شود. چاپگر (نمابر) بصورت "EPSON XXXXX (FAX)" نشان داده می‌شود. اگر چاپگر (نمابر) نشان داده نشد، FAX Utility را حذف و دوباره نصب کنید. برای دسترسی به دستگاه‌ها و چاپگرهای چاپگر یا چاپگرهای سخت‌افزار دیگر به موارد زیر مراجعه کنید.

Windows 10/Windows Server 2016

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس سیستم < Windows پنل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای سخت‌افزار و صدا را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8

دسکتاپ < تنظیمات > پانل کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای سخت‌افزار و صدا> را انتخاب کنید.

Windows 7

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای سخت‌افزار و صدا> را انتخاب کنید.

Windows Vista

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرهای سخت‌افزار و صدا> را انتخاب کنید.

Windows XP

روی دکمه شروع کلیک کنید و تنظیمات < پانل کنترل > چاپگرهای سخت‌افزارها < چاپگرهای نمابرها> را انتخاب کنید.

■ در OS Mac موارد زیر را بررسی کنید.

■ تنظیمات برگزیده سیستم را از منو < چاپگرهای اسکنرها (با چاپ و اسکن)، چاپ و نمابر> انتخاب کنید و سپس بررسی کنید چاپگر (نمابر) نمایش داده شود. چاپگر (نمابر) به صورت "FAX XXXX (IP)" یا "FAX XXXX (USB)" نمایش داده می‌شود. اگر چاپگر (نمابر) نشان داده نشد، بر روی [+] کلیک کنید و سپس چاپگر (نمابر) را ثبت نمایید.

■ تنظیمات برگزیده سیستم را از منو < چاپگرهای اسکنرها (با چاپ و اسکن)، چاپ و نمابر> انتخاب کنید و سپس روی چاپگر (نمابر) دو بار کلیک کنید. اگر چاپگر متوقف شده است، روی ازسرگیری (یا ازسرگیری چاپگر) کلیک کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی اتصال فکس" در صفحه 52
- ◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54
- ◀ "اتصال چاپگر به خط تلفن" در صفحه 42
- ◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 140
- ◀ "نصب برنامه ها" در صفحه 139

نمابرها ارسال نمی شوند

- ❑ اطلاعات سرصفحه را برای نمابرها خروجی در پانل کنترل تنظیم کنید. برخی از دستگاه های نمابر به طور خودکار نمابرها ورودی که دارای اطلاعات سرصفحه نیستند را رد می کنند.
- ❑ اگر شناسه تماس گیرنده خود را مسدود کرده اید انسداد آن را لغو کنید. برخی از تلفن ها یا دستگاه های نمابر به طور خودکار تماس های ناشناس را رد می کنند.
- ❑ از گیرنده سوال کنید که آیا شماره نمابر صحیح است و اینکه دستگاه نمابر گیرنده آماده دریافت نمابر است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54
- ◀ "نمابرها ارسال یا دریافت نمی شوند" در صفحه 169

نمابرها به گیرنده خاصی ارسال نمی شوند

- اگر نمی توانید نمابرها را به دلیل بروز خطا به گیرنده خاصی ارسال کنید، موارد زیر را دنبال نمایید.
- ❑ اگر پس از اتمام شماره گیری توسط چاپگر، دستگاه گیرنده نتوانست تماس شما را در عرض 50 ثانیه پاسخ دهد، تماس با یک خطا پایان می یابد. شماره گیری را توسط یک تلفن متصل انجام دهید تا بتوانید بررسی کنید که چه مدت طول می کشد تا صدای نمابر را بشنوید. اگر بیش از 50 ثانیه طول می کشد، برای ارسال نمابر، وقفه هایی پس از شماره نمابر اضافه کنید. برای وارد کردن وقفه از - استفاده می شود. یک خط فاصله به عنوان علامت وقفه درج می شود. هر وقفه حدود سه ثانیه است. چندین وقفه بر حسب نیاز اضافه کنید.
 - ❑ اگر گیرنده را از لیست اطلاعات تماس انتخاب کرده اید، بررسی کنید که اطلاعات ثبت شده درست باشد. اگر اطلاعات صحیح است، گیرنده را از لیست مخاطبین انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه > ویرایش ضربه بزنید و گزینه حالت ارتباط نمابر را به آهسته (9600bps) تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ارسال نمابرها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 94
- ◀ "مدیریت اطلاعات تماس" در صفحه 34
- ◀ "نمابرها ارسال یا دریافت نمی شوند" در صفحه 169

در زمان های خاصی نمابرها ارسال نمی شوند

تاریخ و زمان صحیح را از پانل کنترل تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال فکس در فرصتی دیگر)" در صفحه 95
- ◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

برطرف کردن مشکلات

نمابرها دریافت نمی شوند

- ❑ اگر در سرویس هدایت تماس مشترک شده اید، ممکن است چاپگر نمابرها را دریافت نکند. با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
- ❑ اگر تلفن را به چاپگر وصل نکرده اید، در پانل کنترل، تنظیم حالت دریافت را روی خودکار قرار دهید.
- ❑ در شرایط زیر، حافظه چاپگر تمام می شود و نمی تواند نمابر دریافت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقدام در هنگام بروز خطای پر بودن حافظه، به بخش عیب یابی مراجعه کنید.
- ❑ تعداد اسناد دریافتی به حداقل 100 سند رسیده است.
- ❑ حافظه چاپگر پر است (100%).
- ❑ بررسی کنید آیا شماره نمابر فرستنده در فهرست شماره رد کردن ثبت شده است. نمابرها یکی که از شماره های اضافه شده به این لیست ارسال شده باشند، در صورتی که گزینه فهرست شماره رد کردن نمابر فعال شده باشد، مسدود خواهد شد.
- ❑ از فرستنده پرسید که آیا اطلاعات هدر بر روی دستگاه نمابر آنها تنظیم شده است یا خیر. نمابرها یکی که قادر اطلاعات سرصفحه باشند، در صورتی که گزینه سربگ خالی نمابر مسدود شد در تنظیمات رد کردن نمابر فعال شده باشد، مسدود خواهد شد.
- ❑ بررسی کنید که آیا شماره نمابر فرستنده در فهرست مخاطبان ثبت شده است یا خیر. نمابرها یکی که از شماره های ثبت نشده در این لیست ارسال شده باشند، در صورتی که گزینه مخاطبان ثبت نشده در تنظیمات رد کردن نمابر فعال شده باشد، مسدود خواهد شد.

اطلاعات مرتبط

- ← "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54
 ← "نمابرها ارسال یا دریافت نمی شوند" در صفحه 169
 ← "خطای "حافظه پر است" رخ می دهد" در صفحه 171

خطای "حافظه پر است" رخ می دهد

- ❑ اگر چاپگر بر روی "ذخیره نمابرها دریافت شده در صندوق دریافت" تنظیم شده است، نمابرها یکی که قبلاً خوانده اید را از صندوق دریافت حذف کنید.
- ❑ اگر چاپگر طوری تنظیم شده است که نمابرها دریافتی را در رایانه ذخیره کند، رایانه مورد نظر برای ذخیره نمابرها را روشن کنید. با ذخیره نمابرها در رایانه، آنها از حافظه چاپگر حذف می شوند.
- ❑ حتی اگر حافظه پر باشد، می توانید با استفاده از ویژگی ارسال مستقیم، یک نمابر تک رنگ ارسال نمایید. یا می توانید نمابر را با شماره گیری از دستگاه تلفن خارجی بفرستید.
- ❑ اگر به دلیل بروز خطاهای نظیر گیر کردن کاغذ در چاپگر، نمابر دریافت نگردد ممکن است خطای حافظه پر است رخ دهد. مشکل چاپگر را رفع کنید و سپس با فرستنده تماس بگیرید و از او بخواهید که نمابر را دوباره ارسال کند.

اطلاعات مرتبط

- ← "ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 99
 ← "ارسال چندین صفحه از یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)" در صفحه 94
 ← "ارسال نمابرها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 94
 ← "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 144

کیفیت نمابر ضعیف است

- ❑ شیشه اسکرر را تمیز کنید.
- ❑ ADF را تمیز کنید.

برطرف کردن مشکلات

- ❑ تنظیم تراکم را در پانل کنترل تغییر دهید.
- ❑ اگر در مورد قابلیت‌های دستگاه نمابر گیرنده مطمئن نیستید، قابلیت ارسال مستقیم را فعال کنید یا خوب را به عنوان تنظیم وضوح انتخاب نمایید.
- ❑ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 101
- ◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 131
- ◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 128

نمابرها با اندازه نادرست ارسال می‌شوند

- ❑ هنگام ارسال یک نمابر با استفاده از شیشه اسکنر، گوشه‌های سند را به درستی با علامت سند تراز کنید. اندازه سند را در پانل کنترل انتخاب کنید.
- ❑ شیشه اسکنر و درپوش اسناد را تمیز کنید. اگر گرد و غبار یا لکه هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت اسکن گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل اسکن نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 101
- ◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 30
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 131

کیفیت نمابر دریافتی ضعیف است

- ❑ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید.
- ❑ با فرستنده تماس بگیرید و از او بخواهید با استفاده از یک حالت با کیفیت بالاتر ارسال کند.
- ❑ نمابر دریافتی را دوباره چاپ کنید. برای چاپ کردن دوباره نمابر فکس <  > چاپ مجدد نمابر دریافت شده را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

نمابرها دریافتی چاپ نمی‌شوند

- ❑ اگر خطایی در چاپگر رخ داده است، نظیر گیر کردن کاغذ، چاپگر نمی‌تواند نمابرها دریافتی را چاپ کند. چاپگر را بررسی کنید.
- ❑ اگر چاپگر بر روی "ذخیره نمابرها دریافت شده در صندوق دریافت" تنظیم شده است، نمابرها دریافت شده به طور خودکار چاپ نمی‌شوند. تنظیمات دریافت را بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی وضعیت چاپگر" در صفحه 143
- ◀ "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 144

برطرف کردن مشکلات

◀ "ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 99

صفحات خالی هستنده یا فقط مقدار کمی متن در صفحه دوم نمابرها دریافتی چاپ شده است

با استفاده از ویژگی حذف داده چاپ بعد از تقسیم در تنظیمات تقسیم صفحه می‌توانید یک صفحه چاپ کنید. حذف بالا یادکمه حذف را در حذف داده چاپ بعد از تقسیم انتخاب کنید و سپس آستانه را تنظیم کنید. در صورت افزایش سطح آستانه مقداری که حذف می‌شود افزایش خواهد یافت؛ هر چه سطح آستانه بالاتر باشد، احتمال چاپ بر روی یک صفحه واحد افزایش پیدا می‌کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "منوی تنظیمات چاپ" در صفحه 53

سایر مشکلات مربوط به نمابر

برقراری تماس از طریق تلفن وصل شده ممکن نیست

تلفن را به درگاه EXT در چاپگر متصل کنید و گیرنده را شماره گیری گیرنده را بشنوید، کابل تلفن را به درستی وصل کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر" در صفحه 44

دستگاه پاسخگویی نمی‌تواند به تماس‌های صوتی پاسخ دهد

در پانل کنترل، تنظیم زنگ برای پاسخگویی چاپگر را روی تعدادی بیشتر از تعداد زنگ‌های مربوط به دستگاه پاسخگو تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54

◀ "اعمال تنظیمات برای استفاده از پیغام‌گیر" در صفحه 49

شماره نمابر فرستنده در نمابرها دریافت شده نمایش داده نمی‌شود یا شماره اشتباه است

ممکن است فرستنده اطلاعات سرصفحه نمابر را تنظیم نکرده باشد یا آن را صحیح تنظیم نکرده باشد. با فرستنده تماس بگیرید.

سایر مشکلات

صدای کارکرد بسیار زیاد است

اگر صدای دستگاه بیش از حد بلند است، بیصدا را فعال کنید. فعالسازی این قابلیت می‌تواند سرعت چاپ را کاهش دهد.

برطرف کردن مشکلات

■ پانل کنترل

از صفحه اصلی را  انتخاب و سپس حالت سکوت را فعال کنید.

■ Windows درایور چاپگر

بیصدا را در زبانه اندازه فعال کنید.

■ Mac OS درایور چاپگر

موارد برگزیده سیستم را از منوی  چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید. On را بعنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

■ Epson Scan 2

روی دکمه  کلیک کنید تا پنجره پیکربندی باز شود. سپس حالت بیصدا را در زبانه اسکن تنظیم کنید.

تاریخ و زمان نادرست هستند

تاریخ و زمان صحیح را از پانل کنترل تنظیم کنید. بعد از قطع شدن برق در اثر رعد و برق یا زمانی که مدت‌ها برق وصل نبوده باشد، ممکن است ساعت زمان نادرستی را نشان دهد.

اطلاعات مرتبط

[← "منوی تنظیمات اصلی" در صفحه 54](#)

برنامه با فایروال مسدود شده است (فقط برای Windows)

برنامه را به لیست برنامه های مجاز در فایروال Windows در قسمت تنظیمات امنیتی در پانل کنترل اضافه نمایید.

پیامی نمایش داده می‌شود و از شما می‌خواهد که سطح جوهر را بازنشانی کنید

مخزن جوهر را دوباره پر کنید و سپس سطح جوهر را بازنشانی کنید.

بسته به شرایط استفاده، ممکن است هنگامی که پیام نمایش داده می‌شود هنوز جوهر در مخزن وجود داشته باشد.

اگر حتی زمانی که بیش از نصف جوهر در مخزن های جوهر باقی مانده است، این پیام نمایش داده شود، ممکن است چاپگر به درستی کار نکند. با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

اطلاعات مرتبط

[← "پر کردن دوباره مخزن جوهر" در صفحه 113](#)

نشت جوهر

■ در صورت چسبیدن جوهر به ناحیه اطراف مخزن، آن را با استفاده از پارچه بدون پرز یا گلوله پنبه تمیز کنید.

■ در صورت ریختن جوهر بر روی میز یا زمین، آن را فوری تمیز کنید. پس از خشک شدن جوهر، زدودن لکه دشوار می‌شود. برای جلوگیری از گسترش لکه، جوهر را با پارچه خشک بزدایید و سپس با پارچه مرطوب تمیز کنید.

■ در صورت آغشته شدن دستتان به جوهر، آن را با آب و صابون بشویید.

ضمیمه

ضمیمه

مشخصات فنی

مشخصات چاپگر

قرار دادن نازل هد چاپ	نازل‌های جوهر سیاه: 400×2 ردیف
وزن کاغذ*	کاغذ ساده
پاکت نامه‌ها	پاکت نامه شماره 10، DL، C6: 75 تا 90 گرم/متر مربع (20 تا 24 پوند)

* حتی وقتی ضخامت کاغذ در محدوده مجاز است، ممکن است بسته به خصوصیات یا کیفیت کاغذ، تغذیه دستگاه انجام نشود یا کیفیت چاپ کاهش پیدا کند.

ناحیه قابل چاپ

ناحیه قابل چاپ برگه‌های تک

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	A	
3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	B	
46.0 میلی متر (1.81 اینچ)	C	
44.0 میلی متر (1.73 اینچ)	D	

ناحیه قابل چاپ برای پاکت نامه

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	A	
5.0 میلی متر (0.20 اینچ)	B	
24.0 میلی متر (0.95 اینچ)	C	
46.0 میلی متر (1.81 اینچ)	D	

ضمیمه

مشخصات اسکنر

نوع اسکنر	تخت
دستگاه فتوالکتریک	CIS
پیکسل های موثر	10200×14040 نقطه در اینچ (1200 پیکسل)
حداکثر اندازه سند	216×297 میلی متر (8.5×11.7 اینچ) Letter ,A4
وضوح اسکن	1200 نقطه در اینچ (اسکن اصلی) 2400 نقطه در اینچ (اسکن فرعی)
وضوح خروجی	50 تا 9600 نقطه در اینچ در 1 نقطه در اینچ افزایش
عمق رنگ	رنگ <input type="checkbox"/> 48 بیت در هر پیکسل داخلی (16 بیت در هر پیکسل در هر رنگ داخلی) <input type="checkbox"/> 24 بیت در هر پیکسل خارجی (8 بیت در هر پیکسل در رنگ خارجی) مقیاس خاکستری <input type="checkbox"/> 16 بیت در هر پیکسل داخلی <input type="checkbox"/> 8 بیت در هر پیکسل خارجی سیاه و سفید <input type="checkbox"/> 16 بیت در هر پیکسل داخلی <input type="checkbox"/> 1 بیت در هر پیکسل خارجی
منبع نور	LED

مشخصات رابط

برای رایانه	USB با سرعت بالا
-------------	------------------

مشخصات نمابر

نوع نمابر	توانایی ارسال و دریافت نمابر رنگی و سیاه و سفید (سوپر گروه ITU-T شماره 3 ^{1*})
خطهای تلفنی آنالوگ استاندارد، سیستم‌های تلفنی PBX (تبادل انشعاب خصوصی)	خطهای پشتیبانی شده
سرعت	تا 33.6 کیلوبیت در ثانیه

ضمیمه

وضع	مونوکروم
استاندارد:	8 حد پرتودهی مجاز/میلی متر $3.85 \times$ خط/میلی متر (203 حد پرتودهی مجاز/اینج $\times 98$)
خوب:	8 حد پرتودهی مجاز/میلی متر $7.7 \times$ خط/میلی متر (203 حد پرتودهی مجاز/اینج $\times 196$)
فوق العاده عالی:	8 حد پرتودهی مجاز/میلی متر $15.4 \times$ خط/میلی متر (203 حد پرتودهی مجاز/اینج $\times 392$)
خیلی عالی:	16 حد پرتودهی مجاز/میلی متر $15.4 \times$ خط/میلی متر (406 حد پرتودهی مجاز/اینج $\times 392$)
عکس:	8 حد پرتودهی مجاز/میلی متر $7.7 \times$ خط/میلی متر (203 حد پرتودهی مجاز/اینج $\times 196$)
رنگ	رنگ
200×200 نقطه در اینچ	
حافظه صفحه	تا 180 صفحه (هنگام دریافت نمودار شماره 1 ITU-T در حالت پیش نویس تک رنگ)
شماره گیری مجدد ^{2*}	2 مرتبه (با 1 دقیقه فاصله زمانی)
رابط	خط تلفن RJ-11، اتصال تلفن RJ-11

1* سیاه و سفید تنها برای دریافت نمابرها.

2* مشخصات ممکن است بر حسب کشور یا منطقه متفاوت باشد.

ابعاد

ابعاد	ذخیره
عرض: 375 میلی متر (14.8 اینچ)	ذخیره
طول: 347 میلی متر (13.7 اینچ)	چاپ
ارتفاع: 346 میلی متر (13.6 اینچ)	
عرض: 375 میلی متر (14.8 اینچ)	
طول: 347 میلی متر (13.7 اینچ)	
ارتفاع: 346 میلی متر (13.6 اینچ)	
عرض [*]	تقریباً 7.2 کیلوگرم (15.9 پوند)

* بدون جوهر و سیم برق.

مشخصات الکتریکی

مدل 220 تا 240 ولت	مدل 100 تا 240 ولت	مدل
50 تا 60 هرتز	50 تا 60 هرتز	دامنه فرکانس ارزیابی شده

ضمیمه

جریان ارزیابی شده	0.2 تا 0.5 آمپر	0.3 آمپر
صرف برق (با اتصال USB)	(ISO 12.0 وات / IEC24712)	کپی های تک: حدود 12.0 وات (ISO / IEC24712)
حالات آماده: حدود 5.5 وات		
حالات خواب: حدود 0.9 وات		
خاموش: حدود 0.2 وات		


نکته:

■ برای بررسی ولتاژ به برچسب روی چاپگر مراجعه کنید.

■ کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وب سایت زیر مراجعه نمایند.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

مشخصات محیطی

کارکرد	از این چاپگر در محدوده ای که در نمودار زیر نشان داده شده است استفاده کنید.	
	 <p>دما: 10 تا 35°C (95°F تا 50°F) رطوبت: 20 تا 80% رطوبت نسبی (بدون تغییل)</p>	
ذخیره	<p>دما: -20 تا 40°C (4°F تا 104°F) رطوبت: 5 تا 85 درصد RH (بدون تراکم)</p>	

* می توانید برای یک ماه در دمای 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) نگهدارید.

مشخصات محیطی برای بطری های جوهر

دماهی نگهداری	* (104°F تا 40°C -20 تا 40°C)
دماهی انجماد	(5°F) -15°C

یخ جوهر آب می شود و پس از حدود 2 ساعت در دمای 25°C (77°F) قابل استفاده می گردد.

* می توانید برای یک ماه در دمای 40°C (104°F) نگهداری کنید.

ضمیمه

نیازمندی های سیستم

Windows 10 64-بیت، Windows 8.1/7 64-بیت، Windows 8/7 32-بیت، Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista 64-بیت، Windows SP3/Windows SP2 یا جدیدتر Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2016//Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 یا جدیدتر Windows Server 2003 SP2 یا جدیدتر Windows Server 2003 SP2

macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS XmacOS High Sierra v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

نکته:

Mac OS ممکن است از برخی از برنامه ها و ویژگی ها پشتیبانی نکند.

از فایل سیستم (UFS) برای Mac OS پشتیبانی نمی شود.

اطلاعات تنظیمی

استانداردها و تأییدیه های مربوط به مدل اروپایی

مدل زیر دارای علامت CE بوده و با همه آینین نامه های جاری EU مطابقت دارد. برای اطلاع از جزئیات، از وب سایت زیر بازدید نمایید تا به بیانیه کامل انطباق های حاوی مرجع آینین نامه ها و استانداردهای هماهنگ که برای اعلام انطباق استفاده می شود دسترسی پیدا کنید.

<http://www.epson.eu/conformity>

C662A

محدودیت های کپی کردن

برای اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه چاپگر محدودیت های زیر را رعایت کنید.

کپی موارد زیر طبق قانون ممنوع است:

صورتحساب های بانکی، مسکوکات، اوراق بهادر قابل عرضه در بازار صادر شده از طرف دولت، اوراق بهادر ضمانتی دولتی، و اوراق بهادر شهرداری

تمبر های پستی استفاده نشده، کارت پستال های از پیش مهر شده، و دیگر اقلام پستی رسمی پستی معتبر

تمبرهای درآمد صادر شده از طرف دولت، و اوراق بهادر صادر شده طبق روال قانونی

هنگام کپی کردن موارد زیر احتیاط کنید:

اوراق بهادر قابل عرضه در بازار خصوصی، (گواهی سهام، یادداشت های مذکوره، چک ها و سایر موارد)، بلیط های ماهانه، بلیط های امتیازی و سایر موارد.

گذرنامه ها، گواهی نامه های رانندگی، ضمانت های تناسب، کارت تردد در جاده، کوپن غذا، بلیط ها و سایر موارد.

نکته:

ممکن است کپی این موارد نیز طبق قانون ممنوع شده باشد.

استفاده مسئولانه از محتوای دارای حق چاپ:

ممکن است با کپی نامناسب از محتوای دارای حق چاپ از چاپگرها سو استفاده شود. به جز مواردی که با یک وکیل آگاه مشورت کرده اید، قبل از کپی کردن محتوای منتشر شده، در قبال گرفتن اجازه از دارنده حق کپی مسئول بوده و به آن احترام بگذارید.

ضمیمه

حمل و نقل و نگهداری چاپگر

هنگامی که نیاز به نگهداری چاپگر یا انتقال آن به منظور جابجایی یا انجام تعمیرات دارد، مراحل زیر را برای بسته‌بندی چاپگر دنبال کنید.


!احتیاط:

هنگام باز و بسته کردن در پوش اسناد مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. در غیر این صورت ممکن است صدمه ببینید.


ضمیمه

مهم: !

- هنگام نگهداری یا جابجایی چاپگر، آن را در کيسه پلاستيکي قرار دهيد و تابزنيد تا بسته شود. چاپگر را کج نکنيد، آن را بصورت عمودي نگه داريد یا آن را وارونه کنيد در غير اينصورت ممکن است جوهر نشت کند.



- هنگام بلند کردن چاپگر، دستهای خود را در موقعیتی که در شکل ذیر نشان داده شده است قرار دهيد.



- هنگام نگهداری یا انتقال بطری جوهر، بطری را کج نکنيد و آن را در معرض ضربه یا تغیيرات دمايی قرار ندهيد. در غير اين صورت ممکن است با وجود بسته بودن درپوش بطری، جوهر نشت کند. هنگام بستن درپوش، حتماً بطری را به صورت عمودي نگه داريد و از نشت کردن جوهر در هنگام جابجا کردن بتري جلوگيري کنيد؛ مثلًا بتري را درون کيسه قرار دهيد.

- بطری های باز شده جوهر را در داخل جعبه همراه چاپگر قرار ندهيد.



1. با فشار دادن دکمه چاپگر را خاموش کنيد.


ضمیمه

2. اطمینان حاصل کنید که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش قرار گیرد و سپس سیم برق را از پریز بکشید.


مهم:

هنگامی که چراغ روشن-خاموش در حالت خاموش است، سیم برق را از پریز جدا کنید. در غیر این صورت چاپگر به وضعیت اولیه خود باز نمی‌گردد و باعث خشک شدن جوهر شده و ممکن است انجام چاپ غیرممکن گردد.

3. اتصال همه کابل‌ها نظیر سیم برق و کابل USB را قطع کنید.
4. همه کاغذها را از چاپگر خارج کنید.
5. مطمئن شوید هیچ سندی در چاپگر نباشد.
6. درپوش چاپگر را باز کنید. هد چاپ را توسط نوار چسب محکم کنید.




7. مطمئن شوید درپوش مخزن جوهر را به طور محکم می‌بندید.




ضمیمه

8. کاور مخزن جوهر را به طور محکم ببندید.



9. کشوی جانبی ارائه شده به همراه چاپگر را بنحوی جا بزنید که زبانه باز کردن مانند شکل زیر رو به جلو باشد.



10. چاپگر را در کيسه پلاستيکي قرار دهيد و تا بزنيد تا بسته شود.

11. با استفاده از لوازم محافظتی، چاپگر را در جعبه بسته‌بندی کنيد.

مهم:

هنگام حمل و نقل یا نگهداری چاپگر با بسته‌بندی آن در جعبه اصلی مطمئن شوید چاپگر را در حالت افقی نگه می‌دارید؛ در غیر این صورت، ممکن است جوهر نشت کند.

هنگام استفاده مجدد از چاپگر، حتماً نوار چسب روی هد چاپ را باز کنید. اگر کیفیت چاپ در چاپ‌های بعدی کاهش یافت هد چاپ را تمیز و تراز کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 13
- ◀ "بررسی اینکه آیا نازل‌ها مسدود هستند (بررسی نازل)" در صفحه 119
- ◀ "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 125

حق نسخه‌برداری

تکثیر و نگهداری اين نشيye در سيستم‌های بازيابي يا انتقال هر بخش از آن به روش‌های مختلف الکترونيکي، مکانيكى، فتوکپي، ضبط يا جز آن بدون كسب مجوز كتبى از شركت Seiko Epson ممنوع است. استفاده از اطلاعات مندرج در اينجا مشمول مسئوليت حق اختراع نىست. بابت خسارات ناشي از استفاده اطلاعات در اينجا هيچ مسئوليتى يذيرفته نمى شود. اطلاعات مندرج در اينجا فقط برای محصولات Epson طراحى شده است. بابت استفاده از اين اطلاعات برای محصولات ديگر مسئوليتى نمى پذيرد.

ضمیمه

نه شرکت Seiko Epson و نه شرکت‌های وابسته آن در قبال خسارت، زیان، هزینه یا مخارج تحمیل شده به خریدار یا اشخاص ثالث در نتیجه تصادف، سوءاستفاده یا استفاده نادرست از این محصول یا اصلاحات، تعمیرات یا تغییرات غیرمجاز محصول یا (به استثنای ایالات متحده) کوتاهی در رعایت دستورالعمل‌های بھرہ‌برداری و نگهداری شرکت Seiko Epson در برابر خریدار این محصول یا اشخاص ثالث مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت Seiko Epson و شرکت‌های وابسته به آن در قبال خسارات یا مشکلات ناشی از استفاده از گزینه‌ها یا محصولات مصرفی غیر از مواردی که شرکت Seiko Epson "محصولات اصل "Epson یا "محصولات مورد تایید "Epson اعلام کرده است، مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت Seiko Epson بابت خسارات ناشی از تداخل الکترومغناطیسی بر اثر مصرف کابل‌های رابط غیر از آنها یک که شرکت Seiko Epson "محصولات مورد تایید "Epson اعلام کرده است، مسئولیتی ندارد.

Seiko Epson Corporation 2018 ©

محتوای این راهنمای مشخصات این محصول ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کند.

علایم تجاری

EPSON® یک علامت تجاری ثبت شده است، و EXCEED YOUR VISION یا EPSON EXCEED YOUR VISION علامت تجاری شرکت Seiko Epson است.

Copyright © 2001 Seiko Epson PRINT Image Matching™ علامت تجاری شرکت PRINT Image Matching™ یا PRINT Image Matching شرکت Epson Corporation. All rights reserved.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

اطلاعیه عمومی: سایر نام‌های محصول که در اینجا استفاده می‌شود فقط برای اهداف شناسایی بوده و ممکن است علامت‌های تجاری مالکان مربوطه آنها باشند. Epson حقوق مربوط به این مارک‌ها را از خود سلب می‌کند.

جایی که می توانید راهنما را دریافت کنید

وب سایت پشتیبانی فنی

اگر به راهنمایی بیشتری نیاز داشتید، به وب سایت پشتیبانی Epson نشان داده شده در زیر مراجعه کنید. کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید و به بخش پشتیبانی وب سایت Epson محلی خود بروید. آخرین درایورها، سوالات متداول، دفترچه های راهنمایی سایر موارد قابل دانلود نیز در سایت موجودند.

<http://support.epson.net/>

(اروپا) <http://www.epson.eu/Support>

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

تماس با پشتیبانی Epson

قبل از تماس با Epson

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید با استفاده از اطلاعات عیب یابی موجود در دفترچه های راهنمای محصول خود مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید. اگر پشتیبانی Epson برای ناحیه شما در لیست زیر قرار ندارد، با فروشنده ای که محصول خود را از آنجا خریداری کردید تماس بگیرید.

اگر اطلاعات زیر را در اختیار پشتیبانی Epson قرار دهید می توانند سریع تر به شما کمک کنند:

■ شماره سریال محصول

(برچسب شماره سریال معمولاً در پشت محصول است.)

■ مدل محصول

■ نسخه نرم افزار محصول

(روی **Version Info**، **About** یا دکمه مشابه در نرم افزار محصول کلیک کنید.)

■ مارک و مدل رایانه خود

■ نام و نسخه سیستم عامل رایانه

■ نام ها و نسخه های برنامه های نرم افزار که بطور معمول با محصول خود استفاده می کنید

نکته:

بسته به محصول، داده لیست شماره گیری برای نمایر ممکن است در حافظه محصول ذخیره شود. ممکن است به دلیل خرابی یا تعمیر محصول، داده ها از دست برونده. Epson در مورد از دست دادن هر نوع داده ها، برای پشتیبان گیری یا بازیابی داده حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد. توصیه می کنیم نسخه پشتیبان خود را ایجاد کرده و یادداشت هایی بردارید.

راهنما برای کاربران در اروپا

برای اطلاع از نحوه تماس با پشتیبانی Epson، سند ضمانت شناسه اروپایی خود را بررسی کنید.

راهنمایی برای کاربران در هند

اطلاعات تماس برای اطلاعات، پشتیبانی و سرویس ها:

ضمیمه

وب جهانی

<http://www.epson.co.in>

اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، درایورها برای دانلود، و درخواست های مربوط به محصولات نیز موجودند.

خط راهنمای

■ اطلاعات سرویس و محصول و سایر سفارش مواد مصرفی (خطوط BSNL)

شماره تلفن رایگان: 18004250011

روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل عمومی)

■ سرویس CDMA و کاربران تلفن همراه

شماره تلفن رایگان: 186030001600

روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل عمومی)