

Sikkerhedsinstruktioner

- Sikkerhedsinstruktioner 2
- Håndtering og opbevaring..... 9

Support- og servicevejledning



- Hjælpeark 12
- Kontaktliste vedrørende din Epson projektor 14

Sikkerhedsinstruktioner

Alle sikkerheds- og brugsanvisninger skal læses, før projektoren tages i anvendelse. Når du har læst alle anvisningerne, skal du gemme disse oplysninger til senere brug.

For at forhindre personskade eller skade på materiel anvendes følgende symboler til at angive farlig betjening eller håndtering. Sørg for, at du forstår dem ordentligt, når du læser vejledningen.

Forklaringer på symboler

 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og endda dødsfald på grund af forkert håndtering.
 Pas på	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og fysiske skader på grund af forkert håndtering.

Symboler, der angiver en handling, som ikke må udføres



Gør ikke dette



Adskil ikke



Berør ikke



Gør ikke vådt



Brug ikke i områder med vand



Placerer den ikke på en ustabil overflade

Symboler, som angiver en handling, der skal udføres



Instruktioner



Tag stikket ud af stikkontakten

Advarsel

Træk projektorens stik ud af stikkontakten, og overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale i følgende situationer:

- Hvis projektoren begynder at ryge, hvis den lugter underligt, eller der høres usædvanlig støj.
- Hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i projektoren.
- Hvis projektoren er blevet tabt, eller hvis kassen er beskadiget.

Hvis du fortsætter brugen under disse forhold, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Du må ikke selv reparere projektoren. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale.

Placer projektoren nær en stikkontakt i væggen, hvorfra stikket let kan trækkes ud.



Tag stikket ud af stikkontakten

Du må aldrig åbne projektorens låger, medmindre det specifikt er beskrevet i din Brugerhåndbog.

Forsøg aldrig at adskille eller ændre på projektoren (herunder forbrugsmaterialer). Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale.

Elektrisk spænding i projektoren kan forvolde alvorlig skade.



Adskil ikke

Hvis du monterer projektoren i loftet, skal dette arbejde udføres af fagmænd og kun ved hjælp af udstyr, som er godkendt til monteringsarbejde. Hvis monteringsarbejdet ikke udføres korrekt, kan projektoren falde ned.

Dette kan medføre personskade eller uheld.

Kontakt din forhandler for at få monteringsarbejdet udført.



Instruktioner

Hvis du bruger klæbemidler på loftsmonteringen for at undgå, at skruer løsnes, eller hvis du bruger ting såsom smøremidler eller olie på projektoren, kan projektorens kasse revne, hvilket vil få den til at falde ned fra loftet. Dette kan forvolde alvorlig personskade på en person, som befinder sig under loftsmonteringen, og kan beskadige projektoren. Brug ikke klæbemidler til at forhindre, at skruerne løsnes, og brug ikke olie eller smøremidler etc. ved montering eller justering af loftsmonteringen.



Gør ikke dette

Udsæt ikke projektoren for vand, regn eller høj fugtighed.

Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Brug ikke i områder med vand

Advarsel

Brug kun den type strømforsyning, der er angivet på projektoren.

Hvis der bruges en anden strømforsyning end den, som er angivet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der anvendes, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elseskab.



Gør ikke dette

Kontroller specifikationerne for netledningen.

Den nedledning, der følger med projektoren, opfylder strømforsyningskravene i købslandet. Hvis du bruger projektoren i det land, den er købt i, må du kun bruge den netledning, der følger med projektoren. Hvis du bruger projektoren i et andet land end det, den er købt i, skal du bruge den korrekte nedledning til dette land. Brug af en uegnet nedledning kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Instruktioner

Når stikket håndteres, skal følgende forholdsregler overholdes:

Hvis du ikke overholder sikkerhedsforanstaltningerne, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød.

- Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser med flere udtag.
- Stikket må ikke sættes i en støvet kontakt.
- Stikket skal sidde korrekt i kontakten.
- Rør ikke stikket, hvis du har våde hænder.
- Træk ikke i netledningen, når stikket tages ud; tag altid fat i stikket, når det skal tages ud.



Instruktioner

Brug ikke en beskadiget netledning.

Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Vær opmærksom på følgende punkter, når du håndterer stikket.

- Modificer ikke netledningen.
- Sæt ikke tunge genstande på netledningen.
- Bøj, sno eller træk ikke hård i netledningen.
- Hold netledningen væk fra varme, elektriske apparater.

Hvis strømkablet er beskadiget (f.eks. fordi isoleringen er fjernet, eller hvis kablet rives i stykker), skal du kontakte forhandleren for at få et nyt.



Gør ikke dette

Hvis det er tordenvej, må stikket ikke berøres.

Risiko for elektrisk stød.



Berør ikke



Advarsel

Placer ikke en beholder med væske, vand eller kemikalier oven på projektoren.

Hvis der spildes fra beholderne, og indholdet kommer ind i projektoren, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.



Gør ikke
vådt

Se aldrig ind i projektorens objektiv, når lampen er tændt.

Det skarpe lys kan beskadige øjnene.

Se heller ikke ind i objektivet med optiske enheder (som f.eks. et forstørrelsesglas eller en kikkert).



Gør ikke dette

Du skal ikke indsætte eller tage metalgenstande, brandfarlige genstande eller fremmedlegemer i projektorens udluftningskanaler eller åbninger, eller efterlade dem i nærheden. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller forbrændinger.



Gør ikke dette

Efterlad ikke projektoren eller fjernbetjeningen med batterier isat i et køretøj, hvor ruderne er lukket, på steder, hvor de udsættes for direkte sollys eller på andre steder, som kan blive ekstremt varme.

Der kan forekomme deformering på grund af varme eller teknisk svigt, hvilket kan forårsage brand.



Gør ikke dette

Placer ikke letantændelige genstande foran projektorens objektiv. Der kan opstå brand.



Gør ikke dette

Pas på

Brug ikke projektoren på steder, hvor der er meget fugtigt eller støvet, tæt på apparater til madlavning eller opvarmning eller på steder, hvor den kan komme i kontakt med røg eller damp. Undlad at bruge eller opbevare denne projektor udendørs i længere tid ad gangen.

Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Gør ikke dette

Bloker ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbningen. Hvis luftindtaget eller ventilationsåbningen blokeres kan projektoren overophede indvendigt og forårsage brand. Placer ikke projektoren på følgende steder.

- Steder, som er dårligt ventilerede eller trange, såsom inde i et skab eller en bogreol.
- På et tæppe, sengetøj, et lagen m.v.
- Projektoren må ikke tildækkes med et lagen, gardin eller bordduk.
- Dårligt ventilerede steder, såsom inde i et av-rack eller av-skab.
- Steder, der udsættes for høje temperaturer, såsom i nærheden af varmeapparater eller andet varmeafgivende udstyr.



Gør ikke dette

Projektoren må ikke anbringes på en ustabil vogn eller et ustabil stativ eller bord.

Projektoren kan falde ned eller vælte om, hvilket kan forårsage personskade.



Placer den ikke på en ustabil overflade

Du må ikke stå på projektoren eller anbringe tunge genstande på den.

Projektoren kan falde sammen eller vælte om, hvilket kan forårsage personskade.



Gør ikke dette

Placer ikke noget, som kan blive vredet eller beskadiget, tæt på luftudsugningen, og anbring ikke hænder eller ansigt tæt på hullerne, når projektoren er i brug.

Der kan komme varm luft ud af luftudsugningen, hvilket kan forårsage forbrændinger, vridning eller andre uheld.



Gør ikke dette

Bloker ikke lyset, der kommer ud fra projektorens objektiv, med en bog eller objektivdækslet.

Hvis lyset fra projektoren lyser på noget i lang tid, ophedes genstanden, hvilket kan medføre, at objektivdækslet smelter, forårsager forbrændinger eller starter en brand.

Endvidere kan det reflekterede lys muligvis opvarme objektivet og beskadige projektoren.

Brug A/V-Mute-funktionen til midlertidigt at stoppe projicering, eller sluk for apparatet i en godt stykke tid.



Gør ikke dette

Pas på

Anvend ikke optiske enheder som f.eks. et forstørrelsesglas eller en reflektor på det projicerede billede.

Hvis du fortsætter med at bruge den i denne tilstand, kan det medføre fysisk skade. Det kan også medføre brand eller uheld.



Gør ikke dette

Træk projektorens stik ud, når den ikke bruges i længere perioder. Isoleringen kan blive ødelagt, hvilket kan forårsage brand.



Tag stikket ud
af
stikkontakten

Før du flytter projektoren, skal du sørge for at kontrollere, at apparatet er slukket, stikket er taget ud af stikkontakten, og at alle kabler er frasluttet.

Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Tag stikket ud
af
stikkontakten

Træk stikket til projektoren ud af stikkontakten før rengøring. På den måde undgås elektrisk stød under rengøringen.



Tag stikket ud
af
stikkontakten

Når du rengør projektoren, skal du bruge fugtet stof eller opløsningsmidler såsom alkohol, fortyndingsmiddel eller rensebenzin.

Indtrængen af vand og ødelæggelse af projektorens kasse kan forårsage elektrisk stød.



Instruktioner

Pas på

Forkert brug af batterier kan forårsage lækage af batterivæske og brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, personskade eller korrosion på projektoren. Når batterierne udskiftes, skal følgende forholdsregler overholdes:

- Brug ikke forskellige typer batterier og undlad at bruge gamle og nye batterier sammen.
- Brug ikke andre batterier end dem, som er angivet i Brugerhåndbog.
- Hvis batterierne lækker, tørres væsken væk med en blød klud. Vask omgående hænderne, hvis der kommer væske på dem.
- Udskift batterierne, så snart de er opbrugte.
- Fjern batterierne, hvis du ikke bruger projektoren i en længere periode.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild og læg dem ikke i vand.
- Isæt batterierne, så polerne (+ og -) vender korrekt.
- Sørg for at opbevare batterierne uden for børns rækkevidde. Børn kan blive kvalt i batterierne, der også er meget farlige at sluge.

Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regler.



Instruktioner

Følg vedligeholdelsesplanen for denne projektor.

Hvis den indvendige del af projektoren ikke er blevet rengjort i en længere periode, kan der samle sig støv, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Udskift luftfiltret med jævne mellemrum.

Kontakt forhandleren efter behov for at få den indvendige del af projektoren gjort ren.



Instruktioner

Brug ikke projektoren på steder hvor der muligvis forefindes ætsende gasser, som fx svovlholdig gas fra varme kilder.

Det kan muligvis forårsage funktionsfejl.



Gør ikke dette

Start ikke med en for høj lydstyrke. (kun i modeller med indbygget højttaler)

En pludselig kraftig lydstyrke kan forårsage høreskader.

Skru altid ned for lydstyrken, før der slukkes for projektoren, så du kan tænde for den og dernæst gradvist øge lydstyrken.



Instruktioner

Stå ikke foran projektoren så du blokerer for de projicerede billeder og får det skarpe lys i øjnene.

Det kan forvolde skade på dit syn, hvis du ser ind i lyset fra projektoren.




Instruktioner


Overhold omhyggeligt følgende forholdsregler for at undgå svigt, driftsfejl eller beskadigelse af projektoren.

Håndtering og opbevaring

- Projektoren må ikke bruges eller opbevares, hvor der er ekstremt høje eller lave temperatursvingninger. Desuden skal steder undgås, hvor temperaturen pludselig kan ændre sig.
Sørg for at overholde driftstemperaturen og opbevaringstemperaturen som angivet i Brugerhåndbog, når du bruger og opbevarer projektoren.
- Projektoren må ikke anbringes, hvor den kan blive udsat for vibrationer eller stød.
- Projektoren må ikke anbringes nær højspændingsledninger eller magnetfelter.
De kan forstyrre den korrekte drift.
- Brug ikke projektoren under nogen af følgende forhold. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre problemer med drift eller uheld.



Når projektoren står på siden.



Når projektoren vippes til en af siderne.

- Vip ikke projektoren frem eller tilbage i en vinkel, som er større end den, som er angivet i Brugerhåndbog.
- Rør ikke ved projektorobjektivet.
Kontakt den lokale forhandler eller nærmeste projektorinformationscenter vedrørende rengøring af objektivet på modeller med objektivdæksel.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningsenheden før opbevaring.
Hvis batterierne ikke fjernes fra fjernbetjeningsenheden i længere perioder, kan de lække.
- Projektoren må ikke bruges eller opbevares, hvor der kan forekomme røg fra olie eller cigaretter, da dette har en negativ indvirkning på kvaliteten af de projicerede billeder.
- Kontakt forhandleren for at få den indvendige del af projektoren gjort ren.
Hvis den indvendige del af projektoren ikke er blevet rengjort i en længere periode, kan der samle sig støv, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Når et stillbillede vises igennem længere tid, kan der komme et billedaftryk på skærmen. Vis ikke billeder i nøjagtig samme position igennem længere tid.

- Epson påtager sig intet ansvar for tab eller skader forårsaget af fejlfunktion af projektoren.

LCD-skærm

LCD-skærmen fremstilles ved hjælp af avanceret præcisionsteknologi.

Der kan dog forekomme sorte prikker på panelet, eller det kan ske, at røde, blå eller grønne prikker lyser kraftigt op. Desuden kan der forekomme uregelmæssigheder i form af farvestriber eller uregelmæssigheder i lysstyrken. Det er typisk for LCD-skærme og er ikke tegn på svigt.

Transport af projektoren

- Sluk for strømmen til projektoren, og tag stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at alle andre kabler er blevet trukket ud.
- Monter objektivdækslet på modeller, der leveres med et objektivdæksel.
- Træk den justerbare fod tilbage.
- Hvis projektoren er udstyret med et håndtag, skal du bære projektoren i håndtaget, når du transporterer den.

Når projektoren transporteres til forhandleren for reparation

Projektoren indeholder mange glas- og præcisionsdele. Når projektoren transporteres, skal du overholde følgende forholdsregler for at beskytte den mod skader, der kan opstå som følge af stød.

Pak projektoren omhyggeligt ind i stødabsorberende materiale for at beskytte den mod stød og placer den i en kraftig papkasse. Sørg for at gøre fragtfirmaet opmærksom på, at indholdet er skrøbeligt.

Netledning til oversøisk brug

Den netledning, der følger med projektoren, opfylder elektriske sikkerhedsforskrifter. Brug ikke en anden netledning end den, der følger med projektoren.

Hvis projektoren bruges oversøisk, skal du kontrollere, at strømforsyningsspændingen, stikkontaktens form og den elektriske nominelle effekt er i overensstemmelse med de lokale standarder og købe en korrekt netledning i landet.

Kontakt en autoriseret Epson-forhandler i et af landene på side 14 for at få nærmere oplysninger om indkøb af en korrekt netledning.

Generelle netledningsspecifikationer

Følgende specifikationer skal overholdes, uanset i hvilket land brugen finder sted.

- Netledningen skal have godkendelsesmærker fra standardiseringsmyndighederne i det land, hvor projektoren skal bruges.
- Stikket skal passe til stikkontakterne i det land, projektoren anvendes i.

Eksempler på normudarbejdende institutioner eller certificeringsmærker i forskellige lande

Land	Normudarbejdende institution eller certificeringsmærke	Land	Normudarbejdende institution eller certificeringsmærke
USA	UL	Norge	NEMKO
Canada	CSA	Finland	FIMKO
Storbritannien	BSI	Frankrig	LCIE
Italien	IMQ	Belgien	CEBC
Australien	SAA	Holland	KEMA
Østrig	OVE	Japan	PSE
Schweiz	SEV	Korea	EK
Sverige	SEMKO	Kina	CCC
Danmark	DEMKO	Singapore	PSB
Tyskland	VDE		

Hvis du har problemer med projektoren, kan du kopiere disse hjælpeark og bruge dem til at forklare problemerne mere tydeligt, når du ringer for at få hjælp.

Problemer

Billede

- ☐ Projektoren tændes ikke
- ☐ Der vises ingen billeder
- ☐ Der vises en meddelelse
 - ☐ Intet signal.
 - ☐ Understøttes ikke.
- ☐ Blå skærm (blå baggrund)
- ☐ Sort skærm (sort baggrund)
- ☐ Viste billeder

Billedet er afskåret eller lille

- ☐ Der vises kun en del af billedet
- ☐ Billedet er mindre end skærmen
- ☐ Der er keystone-forvrængning af billedet
- ☐ Der mangler adskillige pixler

Dårlig billedkvalitet

- ☐ Billeder er uklare eller uskarpe
- ☐ Billedet flimrer

Lyd (kun i modeller med indbygget højttaler)

- ☐ Lyden virker ikke
- ☐ Lydstyrken er for lav
- ☐ Lyden forvrænges
- ☐ Der udsendes forkert lyd
- ☐ Er det tilsluttede udstyr indstillet, så det kan udsende lyd?
- ☐ Virker lyden, når eksterne højttalere er tilsluttet? (hvis der findes en lydudgangsport)

Farven er af dårlig kvalitet eller for mørk

- ☐ For mørk
- ☐ Farven er af dårlig kvalitet eller for mørk (A/V-enhed)
- ☐ Farven er af dårlig kvalitet eller for mørk (computer)
- ☐ Farven svarer ikke til TV/Display





Menuer

- ☐ Der bliver vist menuer
 - Indstillinger ☐ Dvaletilstand: Aktiveret
- ☐ Info Status

Menuer

- ☐ Der bliver vist menuer
 - ☐ Audio
 - Audio-input ()
 - Lydstyrke ()

The following table shows the results of the regression analysis. The dependent variable is the number of days off work due to sickness absence. The independent variables are age, gender, education, income, and job tenure. The results show that older workers have fewer days off work due to sickness absence than younger workers. Female workers have more days off work due to sickness absence than male workers. Workers with higher education have fewer days off work due to sickness absence than workers with lower education. Workers with higher income have fewer days off work due to sickness absence than workers with lower income. Workers with longer job tenure have fewer days off work due to sickness absence than workers with shorter job tenure.

	Indikator	<input type="checkbox"/>
	Indikator	<input type="checkbox"/>
	Indikator	<input type="checkbox"/>
	Indikator	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Original		
<input type="checkbox"/> Forlængerledning	m	
Delnr. ()		
<input type="checkbox"/> Fordeler/forstærker		
Delnr. ()		
<input type="checkbox"/> Kontakt		
Delnr. ()		

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Denne adresseliste er gældende pr. 2013.10.

En opdateret kontaktliste kan findes på den nedenfor angivne hjemmeside. Hvis du ikke finder, hvad du leder efter på hjemmesiderne, kan du gå til Epsons overordnede hjemmeside på www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND

HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer Engineering
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center Bulgaria
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servis d.o.o.
<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic**
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center Estonia
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM

TERRITORY :

Epson France S.A.
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland GmbH
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

Epson Kazakhstan Rep. Office
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

Epson Service Center Latvia
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

Epson Service Center Lithuania
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

Digit Computer Engineering
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
<http://www.epson.no>

POLAND :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

**Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic**
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

**Epson Deutschland
GmbH
Branch office Switzerland**
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

**Tecpro Bilgi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.**
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >**CANADA :**

Epson Canada, Ltd.
<http://www.epson.ca>

MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de
C.V.**
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
<http://www.epson.com>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
<http://www.epson.co.cr>

ECUADOR :

Epson Ecuador
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >**ARGENTINA :**

Epson Argentina S.R.L.
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
<http://www.epson.co.th>

